

- Epson Edge PrintでSC-P9550/P7550をご使用いただく場合、下記メディアが選択可能です。
- プリンストールの項目が[×]のメディアについては用紙情報ファイルがプリンストールされていないため、以下のいずれかの方法で用紙情報ファイルをインストールしてご使用ください。

【Epson Edge Printから用紙情報ファイルを直接ダウンロードする場合】

- ① メニュー「ツール」→「プリセット管理」→「+追加」をクリック
- ② 「プリンター情報追加ウィザード」画面で、「エプソン製専用紙の用紙情報ファイルを取得して追加」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ③ ダウンロードしたいメディアを選択し、「完了」ボタンをクリック（※1個ずつのダウンロードとなるため、必要な分作業を繰り返してください。）

【Epson Edge Printから用紙情報ファイルをダウンロードして、Epson Edge Printにインポートする場合】

- ① エプソンホームページから用紙情報ファイル（EMXファイル）をダウンロード
- ② メニュー「ツール」→「プリセット管理」→「+追加」をクリック
- ③ 「プリンター情報追加ウィザード」画面で、「ファイルをインポートして追加」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ④ 「参照」ボタンをクリックし、インストールしたい用紙情報ファイル（EMXファイル）を選択した後、「開く」ボタンをクリック（※複数のファイルを同時選択可能です。）
- ⑤ 「完了」ボタンをクリック

No.	メディアベンダー	メディアタイプ		メディア名	EMXファイル名	プリンストール	備考
		日本語表記	英語表記 (※)				
1	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 半光沢>	P95 EPSON_Premium_Semigloss_170.emx	○	
2	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 絹目>	P95 EPSON_Premium_Luster_260.emx	○	
3	EPSON	普通紙	PlainPaper	EPSON 普通紙<薄手>	P95 EPSON_Plain_Paper_Thin.emx	×	
4	EPSON	普通紙	PlainPaper	EPSON 普通紙<厚手>	P95 EPSON_Plain_Paper_Thick.emx	×	
5	EPSON	普通紙	PlainPaper	普通紙	P95 EPSON_Plain_Paper.emx	×	
6	EPSON	その他	Others	MC/PMクロス<防炎>	P95 EPSON_Heavyweight_Polyester.emx	×	
7	EPSON	その他	Others	電飾用フィルム<表打ち> BK	P95 EPSON_Backlight_Film_Roll_PK.emx	○	
8	EPSON	その他	Others	電飾用フィルム<表打ち> MB	P95 EPSON_Backlight_Film_Roll_MK.emx	○	
9	EPSON	ファインアートペーパー	FineArtPaper	ファインアート紙 マット	P95 EPSON_Fine_Art_Matte.emx	×	純正メディアのお取り扱いはありません。
10	EPSON	ファインアートペーパー	FineArtPaper	和紙	P95 EPSON_Washi.emx	×	純正メディアのお取り扱いはありません。
11	EPSON	ファインアートペーパー	FineArtPaper	和紙 薄手	P95 EPSON_Washi_Thin.emx	×	純正メディアのお取り扱いはありません。
12	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	バライタ	P95 EPSON_Baryta.emx	×	純正メディアのお取り扱いはありません。
13	EPSON	キャンバス	Canvas	マット キャンバス	P95 EPSON_Canvas_Matte.emx	×	
14	EPSON	キャンバス	Canvas	サテン キャンバス	P95 EPSON_Canvas_Satin.emx	×	
15	EPSON	その他	Others	マット合成紙ロール<のり付弱粘着>	P95 EPSON_Enhanced_Low_Adhesive_Syn.emx	×	
16	EPSON	その他	Others	マット合成紙ロール<のり付>	P95 EPSON_Enhanced_Adhesive_Syn.emx	×	
17	EPSON	その他	Others	マット合成紙ロール	P95 EPSON_Enhanced_Synthetic.emx	○	
18	EPSON	その他	Others	光沢フィルム2	P95 EPSON_GlossyFilm2.emx	×	
19	EPSON	その他	Others	PX/MCプレミアムマットボード紙	P95 EPSON_Enhanced_Matte_Board.emx	○	
20	EPSON	ファインアートペーパー	FineArtPaper	Velvet Fine Art Paper	P95 EPSON_Velvet_Fine_Art_Paper.emx	×	
21	EPSON	ファインアートペーパー	FineArtPaper	UltraSmooth Fine Art Paper	P95 EPSON_UltraSmooth_Fine_Art_paper.emx	×	
22	EPSON	ファインアートペーパー	FineArtPaper	EPSON 画材用紙/顔料	P95 EPSON_Watercolor_Paper_Radiant_White.emx	×	
23	EPSON	ブルーフィングペーパー	ProofingPaper	EPSON プロフェッショナルブルーフィング	P95 EPSON_Proofing_Paper_Commercial.emx	○	
24	EPSON	ブルーフィングペーパー	ProofingPaper	EPSON Proofing Paper White Semimatte	P95 EPSON_Proofing_Paper_White_Semimatte.emx	×	
25	EPSON	マットペーパー	MattePaper	EPSON スーパーファイン紙	P95 EPSON_Photo_Quality_IJ_Paper.emx	×	
26	EPSON	マットペーパー	MattePaper	PXマット紙<薄手>	P95 EPSON_Singleweight_Matte.emx	○	
27	EPSON	マットペーパー	MattePaper	EPSON フォトマット紙/顔料	P95 EPSON_Archival_Matte_Sheet.emx	×	
28	EPSON	マットペーパー	MattePaper	PX/MC プレミアムマット紙	P95 EPSON_Enhanced_Matte.emx	○	
29	EPSON	マットペーパー	MattePaper	MC厚手マット紙	P95 EPSON_Doubleweight_Matte.emx	○	
30	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 光沢>	P95 EPSON_Premium_Glossy_170.emx	○	
31	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON 写真用紙	P95 EPSON_Premium_Glossy_Sheet.emx	×	
32	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON 写真用紙<絹目調>	P95 EPSON_Prem_Semigloss_Sheet.emx	×	
33	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 微光沢>	P95 EPSON_Premium_Semimatte_260.emx	○	
34	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 半光沢>	P95 EPSON_Premium_Semigloss_250.emx	○	
35	EPSON	フォトペーパー（写真用紙）	PhotoPaper2	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 光沢>	P95 EPSON_Premium_Glossy_250.emx	○	

※Epson Edge Printから用紙情報ファイルを直接ダウンロードする場合、メディアタイプが英語表記になります。