

# EPSON

## GPS Sports Monitor

# WristableGPS

## MZ-500

### 使用上のご注意

©2016 Seiko Epson Corporation.  
All rights reserved.  
2016年8月発行  
Printed in Japan



\*413294400\*





### 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。





- 本製品の取扱説明書の内容に従わず取り扱うと、故障や事故の原因となります。
- 本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてご使用ください。
- 本製品は日本国内のみでご使用ください。
- 本製品は医療機器ではありません。トレーニングや運動の目安としてご使用ください。

### 記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、必ず実施および認識いただきたい事項（指示、行為）を示しています。
	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

### 使用上のご注意

 <b>警告</b>	
	本製品は、トレーニングや運動のサポートを目的に開発されたものです。それ以外の目的で使用しないでください。
	トレーニングや運動は体調に合わせて実施してください。気分が悪くなるなど体調変化を感じたときは、すみやかに医師にご相談ください。
	トレーニングや運動中は本製品を注視しないでください。転倒や滑落などの危険があります。ご使用の際は周囲の安全にご注意ください。
	スキューバダイビングには使用しないでください。

裏面に続く➡

!	使用状況によってはアレルギーや皮膚のかゆみ、炎症などが生じる恐れがあります。万一、皮膚に異常が生じたときは、すみやかに使用を中止し、医師にご相談ください。
⊘	本製品を次のような場所での放置や保管をしないでください。感電・火災・動作不良・故障の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湿度 / 温度変化の激しい場所</li> <li>・揮発性物質のある場所</li> <li>・油煙やホコリの多い場所</li> <li>・火気のある場所</li> <li>・磁気の発する場所（TV、スピーカー、磁気ネックレスなどの近く）</li> </ul>
	お客様による分解 / 修理はしないでください。感電 / 事故の原因となります。
	小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。
	破損したクレードルを使用しないでください。故障 / 火災の原因となります。
	クレードルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。火災の原因となります。
	クレードルは、煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。火災の原因となります。異常が発生したときはすみやかにクレードルのケーブルを抜き、修理センターにご相談ください。
	クレードル内部に異物や水などの液体が入ったときは、そのまま使用しないでください。感電 / 火災の原因となります。すみやかにクレードルのケーブルを抜き、修理センターにご相談ください。
!	クレードルを使用しないときは、ケーブルを抜いてください。端子部に金属物やホコリなどの異物が付着するとヤケドや火災の原因となります。
⊘	クレードルで他の商品を充電しないでください。また、クレードル以外で充電しないでください。故障 / 感電 / 火災の原因となります。
!	本製品のルート情報、GPS 位置情報、ナビゲーション機能はあくまでも参考情報です。登山をされるときは、ルート情報や入山規制など最新情報をご確認の上、実施してください。
	本製品は、お客様の責任でご使用ください。お客様本人および第三者のいかなる損害に対しても、弊社はその責任を負いかねます。

### ⚠ 注意

!	装着中に汗をかいたら、本製品を外して、こまめに装着部分の手首と、本製品に付着した汗や汚れを拭き取ったり、水で洗い流したりしてください。汗などの水分や汚れが付着したまま装着を続けると、かゆみや炎症などを生じる恐れがあります。
	GPS や各種センサーを使用して、データを計測していますが、場合によっては、ルート / 距離 / ペースなどの計測値が正確に表示されないことがありますので、ご注意ください。
	本製品を強力な磁気を発する機器の近くや磁場が強い場所で使用すると、現在地情報 / 距離 / 方位などの計測に誤差が生じたり、計測不能になったりすることがありますので、ご注意ください。
	本製品が表示するデータ及びインストール済みのトレーニングコースデータは、実際の緯度、経度、標高と異なることがあります。安全上、コンパスや地図などを携帯してください。
⊘	本製品は 10 気圧防水仕様となっています。水泳などにご使用できますが、水中でボタン操作をしないでください。防水不良になる恐れがあります。
⊘	入浴やサウナには使用しないでください。熱気や石鹸、温泉の成分などが防水性能の劣化や、サビの原因となる恐れがあります。
!	トレーニングまたは運動後に、データをすみやかに Web アプリケーションにアップロードしてください。