

# EPSON

## GPS Sports Monitor

### WristableGPS

## 使用上のご注意



\*413299000\*

©2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
2016年10月発行  
Printed in Japan

### 安全にご使用いただくために





本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に本製品のマニュアル（同梱の「クイックガイド」及び電子マニュアル「ユーザーズガイド」）を必ずお読みください。

- ・本製品のマニュアルの内容に従わず取り扱うと、故障や事故の原因となります。
- ・本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるよう、手元に置いてご使用ください。
- ・本製品は日本国内のみでご使用ください。
- ・本製品は医療機器ではありません。運動の目安としてご使用ください。

本紙は WristableGPS 共通のため、ご使用の製品に搭載されていない部品・機能の説明も含まれています。




### 記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、必ず実施および認識いただきたい事項（指示、行為）を示しています。
	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

### 使用上のご注意

#### 製品本体について

 <b>警告</b>	
	運動は体調に合わせて実施してください。気分が悪くなるなど体調変化を感じたときは、すみやかに医師にご相談ください。
	運動中は本製品を注視しないでください。転倒や滑落などの危険があります。ご使用の際は周囲の安全にご注意ください。 脈拍計測付き製品の裏側のセンサー部分は、LED ライトにより発光します。皮膚に影響ありませんが、直視しないでください。 スキューバダイビングには使用しないでください。

裏面に続く →

!	使用状況によってはアレルギーや皮膚のかゆみ、炎症などが生じる恐れがあります。万一、皮膚に異常が生じたときは、ベルトの穴位置を緩めに装着し直してください。それでもかゆみなどが改善されないときは、すみやかに使用を中止し、医師にご相談ください。
⊘	<p>本製品を次のような場所での放置や保管をしないでください。感電・火災・動作不良・故障の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・湿度 / 温度変化の激しい場所</li> <li>・揮発性物質のある場所</li> <li>・油煙やホコリの多い場所</li> <li>・火気のある場所</li> <li>・磁気の発する場所（TV、スピーカー、磁気ネックレスなどの近く）</li> </ul>
	お客様による分解 / 修理はしないでください。感電 / 事故の原因となります。
	小さなお客様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。
	本製品は、お客様の責任でご使用ください。お客様本人および第三者のいかなる損害に対しても、弊社はその責任を負いかねます。

### ⚠ 注意

!	装着中に汗をかいたら、本製品を外して、こまめに装着部分の手首と、本製品に付着した汗や汚れを拭き取ってください。汗などの水分や汚れが付着したまま装着を続けると、かゆみや炎症などを生じる恐れがあります。
	就寝中、ご使用になるときは、就寝する前に穴位置を1つ緩めに装着してください。就寝中にむくみなどにより、装着がきつくなることがあります。
	本製品は、水中でボタンを操作しないでください。防水不良になる恐れがあります。本製品の防水仕様については、同梱のクイックガイドをご確認ください。
	入浴やサウナには使用しないでください。熱気や石鹼、温泉の成分などが防水性能の劣化や、サビの原因となる恐れがあります。

## クレードルについて

### ⚠ 警告

⊘	<p>破損したクレードルを使用しないでください。故障 / 火災の原因となります。クレードルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。火災の原因となります。</p>
	クレードルは、煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。火災の原因となります。異常が発生したときはすみやかにクレードルのケーブルを抜き、修理センターにご相談ください。
	クレードル内部に異物や水などの液体が入ったときは、そのまま使用しないでください。感電 / 火災の原因となります。すみやかにクレードルのケーブルを抜き、修理センターにご相談ください。
!	クレードルを使用しないときは、ケーブルを抜いてください。端子部に金属物やホコリなどの異物が付着するとヤケドや火災の原因となります。
⊘	クレードルで他の商品を充電しないでください。また、クレードル以外で充電しないでください。故障 / 感電 / 火災の原因となります。