

Руководство
Керівництво
Айнымалар

AC 适配器用
電源供應器
AC 어댑터
AC アダプタ

A diagram of a cable assembly. It shows a cable with a connector at the left end, labeled 'A'. This cable is connected to a rectangular box labeled 'B'. A cable labeled 'C' is plugged into the front of box 'B'. From the back of box 'B', a cable labeled 'D' extends to the right, ending in a connector labeled 'E'.

C:	D:	E:
AC inlet	AC cable	Earth cable
Ensemble secteur	Cable d'alimentation	Fil de terre
Wechselstromeingang	Netzlabel	Stromleitung
Wisseltroomaansluiting	Netsnoer	Straal
Ingresso CA	Cavo CA	Spina
Entrada de C.A./C.a.	Cable de C.A./C.a.	Spina di terra
Entrada AC	Cabo CA	Via de terra
AC girisi	AC kablosu	Yerdeği hatı
Вхід змінного струму	Кабель змінного струму	Земляний кабель
Aйналмалы ток кірісі	Айналмалы ток кабелі	Земляны кабель
مدخل التيار المتغير	كابل التيار المتردد	
AC 插口	AC 电源线	接地线
電源插口	AC 電源線	接地線
插座，插口	交流電源線	接地導線

© Seiko Epson Corporation 2014-2016. All rights reserved.

Türkçe
Kullanmadan Önce
 Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için ürünü kullanmaya
 başlamadan önce bu kılavuza dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kılavuza
 erişilebilir bir yerde muhafaza edin.
Güvenli Kullanım için
 Müşteriler ve diğer kişiler zarar görmesini veya maddi hasar
 meydana gelmesini önlemek için bu kılavuza aşağıdaki semboller
 içerir. Bu bilgileri anlamak için lütfen bu kılavuza tam olarak okuyun.

Bu ekran göz ardı edilirse ve ürün hatalı kullanılırsa, bu durum ciddi yaralanma veya fiziksel hasarla sonuçlanabilir.

Epson Ürünlerindeki Semboller Hakkında
 Bu semboller aşağıdaki listede mevcut olan anlamları belirtir.

	Uyarı / Dikkat
	Doğru Akım
	Alternatif Akım
	DC güç konektörünün polaritesi

[illegible][illegible]

soğutma ekipmanları, yüksek seviyede toz, uçucu maddeler, yağlar, su ve gaz gibi sıvıların ıslanabileceği konular, titizliği ve dır.

- **Fiz ve AC girişinin temiz olduğunu ve su gibi sıvıların ıslanmadığını düzenli olarak kontrol edin.**

⚠ DİKKAT

- Kabloları ayrıtırken fiz veya konnektör bölgesinden sıcak tutun. Tek başına kablolu çekmeyin.
- AC adaptörünü çıkartırken DC kablo bağlantısını kesmeden önce daha fiz prizden çıkartın.
- Güvenliğin emin olanı için ürünü uzun süreyle kullanmanızda durumlarda fizini prizden çekin.

Kurulum

Ürünü kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.

2. AC kablosunun konnektörleri AC girişine tam olarak sıkıca takın.

3. AC kablosu diğer prize sıkıca takılmalıdır.

4. AC adaptörleri diğer kasa ağına bakacak şekilde ayarlayın.

⚠ UYARI

AC kablosunun güvenli güvenliğin standartlarına uygun olarak ve bir güç sistemi topraklama terminali (PE terminali) bulundugundan olun. Aksi takdirde elektrik carpması meydana gelebilir.

Keskinlik prize derinden fazla yük yerleştirilmeyi. Aşırı yüklenme yangına neden olabilir.

AC girişini ve AC kablosunu keskinlikle tutkalla birbirine yapıştırmayın.

⚠ DİKKAT

Ürünü, voltaj dalgalanmalarına veya elektrik parazitleri yaratabilecek cihazların yakınındaki elektrik prizlerine takmayın. Özellikle büyük elektrik motorları kullanan cihazların yakınında kullanmayın.

• Uniteyi bir çoklu prize veya uzatma kabloşuna bağlamayın.

Temizlik

Temizlik öncesinde fişini prizden çekmiş olduğunuzdan emin olun. Ürünü temizlemek için, kuru veya hafif ıslatılmış (ve suyu iyice sıkılmış) bir bezle silin. Tiner, benzin veya alkol kullanmayın.

Not: Ambalajın içersinde AC kablosu bulunmayabilir. DC kabloşunun şekli modele bağlı olarak değişir.

참고: AC 케이블은 팩키지에 포함되어 있지 않을 수 있습니다. DC 케이블 커넥터의 형상은 모델에 따라 달라집니다.

日本語

ご使用の前に

ご使用の際は、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書は、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に

防止するために、以下の表示が使われています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の可能性が想定される内容を示しています。

製品に使用しているマークについて
マークの意味は次の通りです。

警告

- 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が発生した場合、は、そのまま使用しないでください。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
- 水などの液体が本製品のすぐそばの場合は、そのまま使用しないでください。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
- お客様による修理は、危険ですから絶対にしてください。分解や改造はしないでください。
- 本製品内部に、異物を入れたら、落としたりしないでください。

- このACアダプターはエプソン指定の機器以外には使用しないでください。
- ACケーブルは、付属品または指定されたものを使用してください。また、指定された機器以外に使用しないでください。
- ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 傷ついたりケーブルを使用しない。
 - ケーブルを加圧しない。
 - 無理に引っ張らない、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - 熱気源の近くに接近しない。
- 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 濡れた手で抜き差ししない。
 - このほかの電化製品が付着したまま差し込まない。
 - 元の電源または端子に差し込む。
 - 定期的にコンセントから抜いて、刃の切れや刃の間の

- ACアダプターおよびケーブルに接続する、重いものを置いてはならないでください。
- ケーブルが破損した状態で使用しないでください。
- 本機のコンネクターや電源プラグに、クリップなど金属製または硬質の部品を接触させないでください。
- 設置または保管の際には、次のような場所は避けてください。
 - 不安定な場所
 - 直射日光が当たる場所
 - 高温・多湿な場所
 - 温度・湿度の変化が激しい場所
 - 冷暖房器具に近い場所
 - 冷ややかやりの多い場所
 - 揮発性気体のある場所
 - 火気のある場所
 - 水、油などの液体のかかる場所

● 振動や衝撃のある場所

● 電源プラグやACインレットにほこりや水などの液体が付着していないことを定期的に確認してください。

⚠ 注意

- ケーブルを抜くときは、必ず電源プラグまたはコネクタ一部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張らないでください。
- ACアダプターを取り外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてからDCケーブルを抜いてください。
- 長時間に使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

設置

本製品は、以下の手順で設置してください。

2. ACケーブルのコネクターを、ACインレットに奥まで確実に差し込みます。

3. 電源プラグを、コンセントに奥まで確実に差し込みます。

4. ACアダプターのラベル面を下にして設置します。

警告

- ACケーブルは安全規格取得品で電源システム接地 (PE) 端子の付いたものを使用し、接地を確実に付けてください。確実に接地を行っていないと、感電のおそれがあります。
- ACケーブルのたこ足配線はしないでください。火災のおそれがあります。
- ACインレットにACケーブルを、接点筒などで固定しないでください。

△注意

- 電圧変動や電氣的なノイズを発生する機器（大型モーターを使っている機器など）から離れたコンセントを使用してください。
- ケーブルタップや延長ケーブルは使用しないでください。

クリーニング

クリーニングを行う前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

汚れた布を拭いた布または水をつけて堅く絞った布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンまたはアルコールなどを使用しないでください。

注意：ACケーブルは付属されていない場合があります。DC

サークルコネクターの形状は、シリアルによって異なります。

