

# HDBaseT [制御通信]設定、及び[A/V出力]設定

「HDBaseT端子からEthernet通信やシリアル通信、有線リモコン制御をする」、かつ「プロジェクターがスタンバイ状態でもHDBaseT端子からの通信を有効にする」ための設定は下記になります。

## <EB-L30002U/L30000U、EB-L20002U/L20000U>

- ・ [拡張設定] - [HDBaseT設定] - [制御通信] を [オン] にします。
- ※ [待機モード] が [通信オン] に自動で設定されます。

## <EB-PU2120W/PU2220B/PU2116W/PU2216B/PU2113W/PU2213B EB-PU2010W/PU2010B/PU1008W/PU1008B/PU1007W/PU1007B>

- ・ [拡張設定] - [HDBaseT設定] - [制御通信] を [オン] にします。
- ・ [拡張設定] - [A/V出力設定] - [A/V出力] を [常時] に設定します。

## <EB-L730U/L630U/L630W/L630SU、EB-800F/805F/810E>

- ・ [信号入出力] - [HDBaseT設定] - [制御通信] を [オン] に設定します。
- ・ [信号入出力] - [A/V出力] を [常時] に設定します。