

EPSON

LPCA3KUT5

感光体ユニット装着時のお願い

- 新しい感光体ユニットを本体に装着したら、以下の手順でクリーニングノブ A（青いノブ）を操作してください。
 - ① クリーニングノブ A を最後まで引き出して、ゆっくりと 2、3 回往復させてから元の位置に戻します。
 - ② 終了したら、クリーニングノブ A を元の位置（カチッと音がするまで）に戻します。
※戻した位置が不適切な場合は、画質不良の原因となるおそれがあります。
- プリンタの操作パネルに「センサガヨゴレテイマス」と表示された場合は、E カバー（パネル上側のラベル表示を参照）をゆっくり開閉してください。

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2003/12/18	—	新版