

LP-9500C/LP-9500CZ

コート紙に印刷するときのお願い

コート紙（EPSON カラーレーザープリンタ専用コート紙：型番 LPCCTA4/LPCCTA3）への印刷は、通常、プリンタドライバの [用紙種類] の設定を [普通紙] にします。

または、光沢感をアップさせたいときはコート紙を MP カセットにセットして [厚紙] を選択します。

コート紙を [厚紙]（または [厚紙（裏面）]）に設定して印刷を行う場合は、以下の手順でプリンタ本体の設定を [厚紙モード= 1] にしてください。

- 1 [▼(4)] スイッチを押したまま [電源] スイッチをオンにします。
液晶ディスプレイに [SUPPORT MODE] → [プリンタ チョウセイチュウ] の順に表示された後、[インサツカノウ] メッセージまたはワーニングメッセージが表示されます。
- 2 [▲(2)] スイッチを 2 回押して、[◆プリンタ チョウセイ メニュー] を選択します。
ワーニングメッセージが表示されている場合は、[▲(2)] スイッチを 3 回押して [◆プリンタ チョウセイ メニュー] を選択します。
- 3 [▶/◀(3)] スイッチを押します。[◆アツガミモード= 0] と表示されます。
[アツガミモード] 以外が表示された場合は、[▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して、[アツガミモード] を選択してください。
- 4 [▶/◀(3)] スイッチを押します。[アツガミモード=◆0] と表示されます。
- 5 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [アツガミモード=◆1] を選択します。
- 6 [▶/◀(3)] スイッチを押して設定します。



- 本設定は、コート紙（EPSON カラーレーザープリンタ専用コート紙）を [厚紙] または [厚紙（裏面）] に設定して印刷する場合にのみ行います。コート紙を [普通紙] として印刷する場合には、本設定をする必要はありません。
- [アツガミモード] 以外の項目は絶対に変更しないでください。印刷が正しく行われない、またはプリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- コート紙の [厚紙]（または [厚紙（裏面）]）としての印刷が終了したら、上記の手順で厚紙モードの設定を [アツガミモード= 0] に必ず戻してください。[アツガミモード= 1] のままでコート紙以外の用紙に印刷を行うと、最適な印刷品質が確保できなくなります。

改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
1.00	ALL	新規	2002.11.27