

ご注意!!

本製品のセットアップを行った後は、印刷位置ずれの補正を必ず行ってください。

この作業を行わないと、CMYK 各色の印刷位置ずれ(CMYK 各色の色版のずれ)が発生して、印刷結果がにじんだり色が正しく印刷されない場合があります。

以下の手順を参照して作業を行ってください。

- ①「開梱と設置作業を行われる方へ」(梱包箱外側に貼付されているビニール袋に入っています)を参照して、開梱・設置と保護材の取り外しを行います。
- ②「セットアップガイド(はじめにお読みください)」(ドキュメントパック内に同梱されています)の「①感光体ユニットと廃トナーボックスを取り付けます」から「⑤用紙をセットして、プリンタに異常がないかを確認します」までの手順に従って、本製品のセットアップを行います。
- ③「各色の印刷位置ずれを補正するには」(ドキュメントパック内に同梱されています)を参照して、印刷位置ずれの補正を行います。



405168700

改訂履歴

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2004/07/21	—	新版