

使用上のご注意

印刷開始位置がずれたりプリンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や、故障の原因となりますので、次の操作は絶対にしないでください。

- プリンタの電源がオンのとき、紙送りノブを回す。
- プリンタの電源がオンのとき、連続紙がプリンタ内に給紙された状態で、トラクタから用紙を外して引き抜く。
- プリンタの電源がオンのとき、「給紙／排紙」スイッチを押し、用紙が完全に排紙されない状態で、用紙を引き抜く。

誤ってこれらの操作をしてしまった場合は、必ず次の手順で用紙をセットし直してください。

- ① プリンタの〔電源〕スイッチをオフにします。
- ② 用紙をプリンタ内から取り除きます。
- ③ プリンタの〔電源〕スイッチをオンにします。
- ④ 用紙をセットし直します。

用紙の取り除き方法・セット方法など、詳しい操作方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。