

VP-D500/VP-D1300 ランプ表示によるプリンター状態

操作パネル上のランプでプリンターの状態がわかります。対処方法の詳細については、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』を参照してください。

必要に応じて切り取ってお使いください。

パネルランプの状態				ブザー鳴動パターン	プリンターの状態 / 対処方法
書体 / 高速印字	用紙カット位置	用紙チェック	印刷可		
● ● 消灯	● 消灯	● 点灯	● 消灯	ピッピッピッ	用紙がありません。用紙をセットしてください。
● ● 消灯	● 消灯	● 点滅	● 消灯	ピッピッピッ	リリースレバーの設定が間違っています。適切な位置に設定してください。
● ● 消灯	● 消灯	● 点滅	● 消灯	ピッピッピッ	用紙が排紙されていません。[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙してください。
● ● 消灯	● 消灯	● 消灯	● 点滅	—	プリントヘッドが高温になったため、一時的に印刷を停止しました。[印刷可] ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。
● ● 消灯	● 消灯	● 点滅	● 点滅	—	微小送りモードが選択されています。連続紙を 1/180 インチ単位で前後方向に動かすことができます。
● ● 消灯	● 消灯	● 点滅	● 点滅	—	ロックされた機能 (スイッチ) を押しました。CD-ROM 収録の『取扱説明書—詳細編』を参照してください。
● ● 消灯	● 点滅	● 消灯	● 消灯	—	連続紙のミシン目が用紙カット位置にあります。ミシン目で切り離してください。
● ● 点滅	● 点滅	● 点滅	● 点滅	ピーピーピー ピーピー	不明なプリンターエラーが発生しました。プリンターの電源を切って数分放置後、再度電源を入れてください。

詳細は取扱説明書を参照してください。