



Settings have been changed for the following situations. Select the appropriate settings based on the following table.

- 1 If you want to output images or audio to an external output device when the projector is off
- 2 If you want to use the Auto Power On feature
- 3 If you want to use network monitoring features such as Web control or e-mail alerts when the projector is off

	Extended > A/V Settings > A/V Output	ECO > Standby Mode	Extended > Operation > Auto Power On
1	Always On	No need to select	No need to select
2	Always On	No need to select	Source to be detected
3	While Projecting	Communication On	No need to select
OR	Always On	No need to select	No need to select

Sono state modificate le impostazioni per le seguenti situazioni. Selezionare le impostazioni adeguate in base alla seguente tabella.

- 1 Per trasmettere immagini o audio ad un dispositivo di trasmissione esterno quando il proiettore è spento.
- 2 Per utilizzare la funzione Accensione autom
- 3 Per utilizzare le funzioni di monitoraggio rete, ad esempio Controllo Web o avvisi tramite e-mail quando il proiettore è spento

	Avanzate > Impostazioni A/V > Uscita A/V	ECO > Modo stand by	Avanzate > Funzionamento > Accensione autom.
1	Sempre	Non è necessario selezionare	Non è necessario selezionare
2	Sempre	Non è necessario selezionare	Sorgente da rilevare
3	Durante la proiezione	Rete abilitata	Non è necessario selezionare
O	Sempre	Non è necessario selezionare	Non è necessario selezionare

De instellingen zijn gewijzigd voor de volgende situaties. Selecteer de geschikte instellingen op basis van de volgende tabel.

- 1 Als u beelden of audio wilt uitvoeren naar een extern uitvoerapparaat wanneer de projector uit is
- 2 Als u de functie Autom. inschakeling wilt gebruiken
- 3 Als u de netwerkbewakingsfuncties, zoals Webcontrole of e-mail waarschuwingen wilt gebruiken wanneer de projector is uitgeschakeld

	Uitgebreid > A/V-instellingen > A/V-uitvoer	ECO > Stand-by modus	Uitgebreid > Bewerking > Autom. inschakeling
1	Altijd	Selecteren niet nodig	Selecteren niet nodig
2	Altijd	Selecteren niet nodig	Te detecteren bron
3	Tijdens de projectie	Communicatie aan	Selecteren niet nodig
OF	Altijd	Selecteren niet nodig	Selecteren niet nodig

Innstillingene har blitt endret for følgende situasjoner. Velg riktige innstillinger basert på tabellen nedenfor.

- 1 Hvis du vil sende ut bilder eller lyd til en ekstern utdataenhet når projektoren er slått av
- 2 Hvis du vil bruke funksjonen Auto. slå på
- 3 Hvis du vil bruke nettverksovervåkingsfunksjoner som Web-kontroll eller e-postvarsler når projektoren er slått av

	Utvidet > A/V-innstillinger > A/V-utgang	ECO > Ventemodus	Utvidet > Drift > Auto. slå på
1	Alltid	Trenger ikke å velge	Trenger ikke å velge
2	Alltid	Trenger ikke å velge	Kilde som skal oppdages
3	Under projisering	Kommunikasjon på	Trenger ikke å velge
ELLER	Alltid	Trenger ikke å velge	Trenger ikke å velge

A következő helyzetekhez a beállítások módosítva lettek. Válassza ki a megfelelő beállításokat az alábbi táblázat szerint.

- 1 Ha külső kimeneti eszközön szeretne képet és hangot lejátszani a kivetítő kikapcsolt állapotában
- 2 Ha az Auto. bekapcsolás funkciót kívánja használni
- 3 Ha hálózati figyelési szolgáltatásokat szeretne használni, például Webes vezérlést vagy e-mail figyelmeztetést a kivetítő kikapcsolt állapotában

	Részletes > A/V beállítások > A/V kimenet	ECO > Készenléti üzemmód	Részletes > Működés > Auto. bekapcsolás
1	Mindig	Nincs szükség kijelölésre	Nincs szükség kijelölésre
2	Mindig	Nincs szükség kijelölésre	Észlelendő forrás
3	Vetítés közben	Kommunikáció be	Nincs szükség kijelölésre
VAGY	Mindig	Nincs szükség kijelölésre	Nincs szükség kijelölésre

Les paramètres ont été modifiés pour les situations suivantes. Sélectionnez les bons paramètres en fonction du tableau suivant.

- 1 Si vous souhaitez émettre des images ou de l'audio vers un appareil de sortie externe lorsque le projecteur est éteint
- 2 Si vous souhaitez utiliser la fonction Activation auto
- 3 Si vous souhaitez utiliser des fonctions de surveillance réseau comme le Contrôle Web ou les alertes e-mail lorsque le projecteur est éteint

	Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V	ECO > Mode attente	Avancé > Fonctionnement > Activation auto
1	Toujours valide	Inutile de sélectionner	Inutile de sélectionner
2	Toujours valide	Inutile de sélectionner	Source à détecter
3	Lors de la projection	Comm. activée	Inutile de sélectionner
OU	Toujours valide	Inutile de sélectionner	Inutile de sélectionner

La configuración ha cambiado debido a las siguientes situaciones. Seleccione la configuración apropiada basándose en la siguiente tabla.

- 1 Si desea transferir imágenes o audio a un dispositivo de salida externo cuando el proyector este apagado
- 2 Si desea utilizar la función Encendido automático
- 3 Si desea utilizar las funciones de supervisión de red, como por ejemplo Web Control o las alertas de correo electrónico cuando el proyector está apagado

	Extendida > Ajustes de A/V > Salida de A/V	ECO > Modo en espera	Extendida > Operación > Encendido automático
1	Siempre	No es necesario seleccionar nada	No es necesario seleccionar nada
2	Siempre	No es necesario seleccionar nada	Fuente para seleccionar
3	Durante la proyección	Comunic. activ.	No es necesario seleccionar nada
O	Siempre	No es necesario seleccionar nada	No es necesario seleccionar nada

Indstillingerne for følgende situationer er ændret. Vælg en passende indstilling ud fra følgende tabel.

- 1 Hvis du vil sende billeder eller lyd til en ekstern enhed, når projektoren er slukket
- 2 Hvis du vil bruge funktionen Auto-tænd
- 3 Hvis du vil bruge funktioner til netværksovervågning, som f.eks. Web-kontrol eller advarsler via e-mail, når projektoren er slukket

	Udvidet > A/V-indstillinger > A/V-output	ECO > Standby-tilstand	Udvidet > Betjening > Auto-tænd
1	Altid	Valg unødvendigt	Valg unødvendigt
2	Altid	Valg unødvendigt	Kilde skal registreres
3	Ved projicering	Kommunik. til	Valg unødvendigt
ELLER	Altid	Valg unødvendigt	Valg unødvendigt

Inställningarna har ändrats för följande situationer. Välj lämpliga inställningar baserat på följande tabell.

- 1 Om du vill visa bilder eller mata ut ljud till en extern utgångsenhet när projektorn är av
- 2 Om du vill använda funktionen Slå på automatiskt
- 3 Om du vill använda funktioner för nätverksövervakning som t.ex. Webbstyrning eller e-postvarningar när projektorn är av

	Utökad > A/V-inställningar > A/V-utgång	ECO > Vänteläge	Utökad > Drift > Slå på automatiskt
1	Alltid	Behöver inte väljas	Behöver inte väljas
2	Alltid	Behöver inte väljas	Källa som ska detekteras
3	Vid projicering	Kommunikation på	Behöver inte väljas
ELLER	Alltid	Behöver inte väljas	Behöver inte väljas

Ustawienia zostały zmienione dla następujących sytuacji. Wybierz odpowiednie ustawienia w oparciu o następującą tabelę.

- 1 Aby wyprowadzić obrazy lub audio na urządzenie zewnętrzne, przy wyłączonym projektorze
- 2 Aby używać funkcję Autom. wł. zasilania
- 3 Aby używać funkcje monitorowania sieci, takie jak Kontrola sieci lub powiadomienia przez e-mail, przy wyłączonym projektorze

	Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjście A/V	ECO > Tryb gotowości	Zaawansow. > Działanie > Autom. wł. zasilania
1	Zawsze	Nie jest konieczne wybieranie	Nie jest konieczne wybieranie
2	Zawsze	Nie jest konieczne wybieranie	Źródło do wykrycia
3	Podczas projekcji	Komunikacja wł.	Nie jest konieczne wybieranie
LUB	Zawsze	Nie jest konieczne wybieranie	Nie jest konieczne wybieranie

Einstellungen wurden für die folgenden Situationen geändert. Wählen Sie die geeigneten Einstellungen basierend auf der folgenden Tabelle.

- 1 Falls Sie Bilder oder Ton an ein externes Ausgabegerät ausgeben möchten, wenn der Projektor abgeschaltet ist
- 2 Falls Sie die Funktion Auto-Einschalten nutzen möchten
- 3 Falls Sie Netzwerküberwachungsfunktionen wie Web-Steuerung oder E-Mail-Alarme nutzen möchten, wenn der Projektor ausgeschaltet ist

	Erweitert > A/V-Einstellungen > A/V-Ausgang	ECO > Standby-Modus	Erweitert > Betrieb > Auto-Einschalten
1	Immer	Auswahl nicht erforderlich	Auswahl nicht erforderlich
2	Immer	Auswahl nicht erforderlich	Zu erkennende Quelle
3	Während der Projektion	Kommunikat. ein	Auswahl nicht erforderlich
ODER	Immer	Auswahl nicht erforderlich	Auswahl nicht erforderlich

As definições foram alteradas para as seguintes situações. Selecione as definições adequadas com base na seguinte tabela.

- 1 Se desejar enviar imagens ou áudio para um dispositivo de saída externo quando o projetor estiver desativado
- 2 Se desejar utilizar a funcionalidade Ligaçao automática
- 3 Se desejar utilizar funcionalidades de monitorização de rede, tal como o controlo Web ou alertas por e-mail quando o projetor estiver desligado

	Avançado > Configurações A/V > Saída A/V	ECO > Modo de espera	Avançado > Operação > Ligaçao automática
1	Sempre	Não é necessário selecionar	Não é necessário selecionar
2	Sempre	Não é necessário selecionar	Origem a ser detetada
3	Durante a projeção	Comunic. Activada	Não é necessário selecionar
OU	Sempre	Não é necessário selecionar	Não é necessário selecionar

Asetuksia on muutettu seuraavia tilanteita varten. Valitse asianmukaiset asetukset seuraavaan taulukkoon perustuen.

- 1 Jos haluat lähettää kuvia tai audiota ulkoiseen lähtölaitteeseen, kun projektori on pois päältä
- 2 Jos haluat käyttää Autom. käynnistys -ominaisuutta
- 3 Jos haluat käyttää verkon valvontaominaisuuksia, kuten Web control tai sähköposti-ilmoituksia, kun projektori on pois päältä

	Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lähtö	ECO > Valmiustila	Laajennettu > Toiminta > Autom. käynnistys
1	Aina	Ei tarvetta valita	Ei tarvetta valita
2	Aina	Ei tarvetta valita	Tunnistettava lähde
3	Projisoitaessa	Yhteys päällä	Ei tarvetta valita
TAI	Aina	Ei tarvetta valita	Ei tarvetta valita

Pro následující situace byla změněna nastavení. Vyberte odpovídající nastavení podle následující tabulky.

- 1 Chcete-li přenášet obraz nebo zvuk do externího výstupního zařízení, když je projektor vypnutý
- 2 Chcete-li používat funkci Automatické zapnutí
- 3 Chcete-li používat funkce sledování sítě, například Ovládání pomocí webového rozhraní nebo e-mailová upozornění, když je projektor vypnutý

	Rozšířené > Nastavení A/V > Výstup A/V	ECO > Pohotovostní režim	Rozšířené > Provoz > Automatické zapnutí
1	Vždy	Není třeba vybrat	Není třeba vybrat
2	Vždy	Není třeba vybrat	Zdroj pro detekování
3	Při promítání	Komunikace zap.	Není třeba vybrat
NEBO	Vždy	Není třeba vybrat	Není třeba vybrat

Setările au fost modificate pentru următoarele situații. Selectați setările corespunzătoare în funcție de următorul tabel.

- 1 Dacă doriți să redați imagini sau sunet printr-un dispozitiv de redare extern atunci când proiectorul este oprit
- 2 Dacă doriți să utilizați funcția Pornire automată
- 3 Dacă doriți să utilizați funcția de monitorizare a rețelei, cum ar fi Control web sau alerte prin e-mail, atunci când proiectorul este oprit

	Extins > Setări A/V > Ieșire A/V	ECO > Mod standby	Extins > Funcționare > Pornire automată
1	Întotdeauna	Nu este necesară selectarea	Nu este necesară selectarea
2	Întotdeauna	Nu este necesară selectarea	Sursă de detectat
3	În timpul proiectiei	Comunicare act.	Nu este necesară selectarea
SAU	Întotdeauna	Nu este necesară selectarea	Nu este necesară selectarea

Οι ρυθμίσεις έχουν αλλάξει για τις ακόλουθες περιστάσεις. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει του ακόλουθου πίνακα.

- Εάν επιθυμείτε να εξάγετε εικόνες ή ήχο σε μία εξωτερική συσκευή εξόδου όταν ο προβολέας είναι απενεργοποιημένος
- Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη ενεργολ.
- Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες παρακολούθησης δικτύου όπως Έλεγχος Web ή ειδοποιήσεις e-mail όταν ο προβολέας είναι απενεργοποιημένος

	Εκτεταμένη > Ρυθμίσεις A/V > Έξοδος A/V	ECO > Λειτουργ. αναμονής	Εκτεταμένη > Λειτουργία > Αυτόματη ενεργολ.
①	Πάντα	Δεν απαιτείται επιλογή	Δεν απαιτείται επιλογή
②	Πάντα	Δεν απαιτείται επιλογή	Πηγή προς ανίχνευση
③	Κατά την προβολή	Επικ. Ενεργ.	Δεν απαιτείται επιλογή
Η	Πάντα	Δεν απαιτείται επιλογή	Δεν απαιτείται επιλογή

Параметры изменены для следующих случаев. Выберите нужные параметры на основе следующей таблицы.

- Для вывода изображений или звука на внешние устройства, когда проектор отключен
- Для использования функции "Автовкл. питания"
- Для использования функций сетевого мониторинга, таких как "Контроль Web", или оповещений по электронной почте, когда проектор выключен

	Расширен. > Настройки A/V > Выход A/V	ECO > Режим ожидания	Расширен. > Управление > Автовкл. питания
①	Всегда	Выбор не требуется	Выбор не требуется
②	Всегда	Выбор не требуется	Обнаруживаемый источник
③	Во время проецирования	Связь вкл.	Выбор не требуется
ИЛИ	Всегда	Выбор не требуется	Выбор не требуется

Настройките са променени за следните ситуации. Изберете подходящите настройки въз основа на следната таблица.

- Ако искате да изведете изображения или звук на външно устройство, когато проекторът е изключен
- Ако искате да използвате функцията Авт. вкл.
- Ако искате да използвате функции за наблюдение на мрежата като Уеб контрол или имейл известия, когато проекторът е изключен

	Допълнит. > A/V настройки > A/V изход	ECO > Режим готовност	Допълнит. > Операция > Авт. вкл.
①	Винаги	Няма нужда да избирате	Няма нужда да избирате
②	Винаги	Няма нужда да избирате	Източник за откриване
③	По време на прожектиране	Комуник. вкл.	Няма нужда да избирате
ИЛИ	Винаги	Няма нужда да избирате	Няма нужда да избирате

تم تغيير الإعدادات في الحالات التالية. حدد الإعدادات المناسبة وفقاً للجدول التالي.

- إذا أردت إخراج صور أو صوت إلى جهاز إخراج خارجي عندما يكون جهاز العرض في وضع إيقاف التشغيل
- إذا أردت استخدام ميزة "تشغيل الطاقة تلقائياً"
- إذا أردت استخدام ميزات مراقبة الشبكة، مثل: "تحكم Web" أو التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، عندما يكون جهاز العرض في وضع إيقاف التشغيل

	ممتد < إعدادات A/V < مخرج A/V	ECO < وضعية الاستعداد	ممتد < التشغيل < تشغيل الطاقة تلقائياً
①	دائماً	لا داعٍ للتحديد	لا داعٍ للتحديد
②	دائماً	لا داعٍ للتحديد	المصدر المراد اكتشافه
③	أثناء العرض	تشغيل الاتصال	لا داعٍ للتحديد
أو	دائماً	لا داعٍ للتحديد	لا داعٍ للتحديد

已针对以下的情况更改设置。 根据下表选择合适的设置。

- 想要在投影机关闭时将图像或音频输出到外部输出设备
- 想要使用自动开机功能
- 想要在投影机关闭时使用 Web 控制或电子邮件提醒等网络监控功能

	扩展 > A/V 设置 > A/V 输出	ECO > 待机模式	扩展 > 操作 > 自动开机
①	始终	不需要选择	不需要选择
②	始终	不需要选择	要检测的输入源
③	投影时	通讯开启	不需要选择
或	始终	不需要选择	不需要选择

Ayarlar aşağıdaki durumlar için değiştirilmiştir. Aşağıdaki tabloyu esas alarak uygun ayarları seçin.

- Projektör kapalıyken bir harici çıkış cihazına görüntü veya ses çıkışı sağlamak isterseniz
- Otomatik Açma özelliğini kullanmak isterseniz
- Projektör kapalıyken Web kontrol veya e-posta uyarısı gibi ağ izleme özelliklerini kullanmak isterseniz

	Uzatılmış > A/V Ayarları > A/V Çıkışı	ECO > Bekleme Modu	Uzatılmış > İşletim > Otomatik Açma
①	Her Zaman	Seçim yapılmasına gerek yok	Seçim yapılmasına gerek yok
②	Her Zaman	Seçim yapılmasına gerek yok	Algılanacak kaynak
③	Projeksiyon sırasında	İletişim Açık	Seçim yapılmasına gerek yok
VEYA	Her Zaman	Seçim yapılmasına gerek yok	Seçim yapılmasına gerek yok

Налаштування було змінено для вказаних нижче ситуацій. Виберіть потрібні налаштування згідно з таблицею нижче.

- Якщо ви хочете вивести зображення або аудіо на зовнішній пристрій, коли проектор вимкнено
- Якщо ви хочете використовувати функцію Автовімкнення
- Якщо ви хочете використовувати функцію відстеження мережі, наприклад, керування Web або оповіщення про електронний лист, коли проектор вимкнено

	Додаткові > Налаштування A/V > Вихід A/V	ECO > Режим очікування	Додаткові > Операція > Автовімкнення
①	Завжди	Не потрібно вибирати	Не потрібно вибирати
②	Завжди	Не потрібно вибирати	Визначення джерела
③	Під час проєціювання	Зв'язок вкл.	Не потрібно вибирати
АБО	Завжди	Не потрібно вибирати	Не потрібно вибирати

Nastavitve so spremenjene za naslednje situacije. Izberite ustrezne nastavitve na podlagi spodnje tabele.

- Če želite poslati slike ali zvok v zunanje naprave, ko je projektor izključen
- Če želite uporabiti funkcijo Samodejni vklop
- Če želite uporabiti funkcije nadzora omrežja, kot so Spletni kontrolnik ali e-poštna opozorila, ko je projektor izključen

	Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod	ECO > V pripravljenosti	Razširjeno > Delovanje > Samodejni vklop
①	Vedno	Ni treba izbrati	Ni treba izbrati
②	Vedno	Ni treba izbrati	Vir, ki naj bo zaznan
③	Med projiciranjem	Komunik. vklop.	Ni treba izbrati
ALI	Vedno	Ni treba izbrati	Ni treba izbrati

הגדרות שונו למצבים הבאים. בחר את ההגדרות המתאימות לפי הטבלה הבאה.

- אם ברצונך להקרין תמונות או שמע למכשיר חיצוני כשהמקרן כבוי
- אם ברצונך להשתמש בתכונה הפעלה אוטומטית
- אם ברצונך להשתמש בתכונות מעקב ברשת כגון בקרת Web או התראות בדוא"ל כשהמקרן כבוי

	מורחב < הגדרות שמע/וידאו < יציאת שמע וידאו	ECO < מצב המתנה	מורחב < הפעלה < הפעלה אוטומטית
①	תמיד	אין צורך לבחור	אין צורך לבחור
②	תמיד	אין צורך לבחור	איתור מקור
③	בזמן הקרנה	תקשורת פועלת	אין צורך לבחור
או	תמיד	אין צורך לבחור	אין צורך לבחור

已針對下列情況變更設定。 根據下表選擇合適的設定。

- 如果您要在投影機關閉時輸出影像或音訊至外部輸出裝置
- 如果您要使用自動開機功能
- 如果您要在投影機關閉時使用網路監控功能， 例如 Web 控制或電子郵件警示

	擴展 > A/V 設定 > A/V 輸出	ECO > 待機模式	擴展 > 操作 > 自動開機
①	持續	無須選擇	無須選擇
②	持續	無須選擇	要偵測的來源
③	投影時	通訊開啟	無須選擇
或	持續	無須選擇	無須選擇

Nastavenia boli zmenené pre nasledujúce situácie. Vhodné nastavenia vyberte z nasledujúcej tabuľky.

- Ak chcete obrázky alebo zvuk odoslať do externého výstupného zariadenia, keď projektor vypnutý
- Ak chcete používať funkciu Automatické zapnutie
- Ak chcete používať funkcie na monitorovanie siete, ako napríklad Ovládanie webu alebo upozornenia na e-mail, keď je projektor vypnutý

	Rozšírené > Nastavenia A/V > Výstup A/V	ECO > Pohotovostný režim	Rozšírené > Operácia > Automatické zapnutie
①	Vždy	Nie je potrebné vybrať	Nie je potrebné vybrať
②	Vždy	Nie je potrebné vybrať	Zdroj, ktorý sa má zistiť
③	Pri premietaní	Komunikácia zap.	Nie je potrebné vybrať
ALEBO	Vždy	Nie je potrebné vybrať	Nie je potrebné vybrať

Han canviat els paràmetres per a les situacions següents. Seleccioneu els paràmetres apropiats segons la taula següent.

- Si voleu enviar imatges o àudio a un dispositiu de sortida extern quan el projector està apagat.
- Si voleu utilitzar la funció d'Encès automàtic
- Si voleu utilitzar les funcions de supervisió de xarxa com a Control web o enviar avisos per correu electrònic amb el projector apagat

	Ampliada > Configuració A/V > Sortida A/V	ECO > Mode d'espera	Ampliada > Funcionament > Encès automàtic
①	Sempre	No cal seleccionar res	No cal seleccionar res
②	Sempre	No cal seleccionar res	Font que cal detectar
③	Durant la projecció	Com. activada	No cal seleccionar res
O	Sempre	No cal seleccionar res	No cal seleccionar res

Postavke su promijenjene za sljedeće situacije. Odaberite odgovarajuće postavke na temelju sljedeće tablice.

- Ako želite izlaz slika ili zvuka na vanjski izlazni uređaj kad je projektor isključen
- Ako želite koristiti značajku Autom. uključivanje
- Ako želite koristiti značajke za praćenje mreže kao što su Web kontrola ili upozorenja za e-poštu kad je projektor isključen

	Prošireno > A/V postavke > A/V izlaz	ECO > Način na čekanju	Prošireno > Radnja > Autom. uključivanje
①	Uvijek	Nije potrebno odabrati	Nije potrebno odabrati
②	Uvijek	Nije potrebno odabrati	Izvor treba otkriti.
③	Za vrijeme projiciranja	Komunik. uklj.	Nije potrebno odabrati
ILI	Uvijek	Nije potrebno odabrati	Nije potrebno odabrati

Параметрлер келесі жағдайлар үшін өзгертілді. Келесі кесте негізіндегі тиісті параметрлерді таңдаңыз.

- Проектор өшірулі болғанда кескіндер мен аудионы сыртқы шығару құрылғысына шығарғыңыз келген жағдайда
- Auto Power On функциясын пайдаланғыңыз келген жағдайда
- Проектор өшірулі болғанда Веб-басқару немесе электрондық пошта арқылы хабарландырулар сияқты желі бақылау функцияларын пайдаланғыңыз келген жағдайда

	Extended > A/V Settings > A/V Output	ECO > Standby Mode	Extended > Operation > Auto Power On
①	Always On	Таңдаудың қажеті жоқ	Таңдаудың қажеті жоқ
②	Always On	Таңдаудың қажеті жоқ	Анықталатын көз
③	Проекциялау кезінде	Communication On	Таңдаудың қажеті жоқ
HEMECE	Always On	Таңдаудың қажеті жоқ	Таңдаудың қажеті жоқ

以下の機能を使うときの設定が変更になっています。必要な設定をご確認ください。

- 本機が電源オフの場合に外部モニター、スピーカーから映像や音声を出力するとき
- オートパワーオン機能を使うとき
- 本機が電源オフの場合にネットワーク経由で設定や制御をするとき（Web 制御、メール通知など）

	【拡張設定】 > 【A/V 出力設定】 > 【A/V 出力】	【節電】 > 【待機モード】	【拡張設定】 > 【動作設定】 > 【オートパワーオン】
①	常時	設定不要	設定不要
②	常時	設定不要	入力を検出するソース
③	投写時	通信オン	設定不要
または	常時	設定不要	設定不要