



正誤表

添付の Document CD-ROM に収録されている『取扱説明書』に下記の誤りがございます。
お詫び申し上げますとともに、訂正いただけますようお願い申し上げます。

● p.42 メニュー画面の訂正

	EB-1735W/1725	EB-1730W/1720
誤	<p>画質調整 戻る</p> <p>映像 台形補正 0</p> <p>映像 自動台形補正 オフ</p> <p>設定 操作ボタンロック 全ロック</p> <p>設定 ポインタ形状 ポインタ1</p> <p>設定 輝度切替 低輝度</p> <p>拡張設定 音量 0</p> <p>拡張設定 EasyMP音声出力 内蔵スピーカー</p> <p>ネットワーク リモコン受光部 フロント・リア</p> <p>情報 ユーザーボタン 輝度切替</p> <p>初期化 テストパターン</p> <p>初期化 初期化</p> <p>【◆】:選択 【決定】:決定 【メニュー】:終了</p>	<p>画質調整 戻る</p> <p>映像 台形補正 0</p> <p>映像 自動台形補正 オフ</p> <p>設定 操作ボタンロック 全ロック</p> <p>設定 ポインタ形状 ポインタ1</p> <p>設定 輝度切替 低輝度</p> <p>拡張設定 音量 0</p> <p>拡張設定 リモコン受光部 フロント・リア</p> <p>情報 ユーザーボタン 輝度切替</p> <p>初期化 テストパターン</p> <p>初期化 初期化</p> <p>【◆】:選択 【決定】:決定 【メニュー】:終了</p>
正	<p>画質調整 戻る</p> <p>映像 台形補正 0</p> <p>映像 自動台形補正 オフ</p> <p>設定 操作ボタンロック 全ロック</p> <p>設定 ポインタ形状 ポインタ1</p> <p>設定 明るさ切替 低</p> <p>拡張設定 音量 0</p> <p>拡張設定 EasyMP音声出力 内蔵スピーカー</p> <p>ネットワーク リモコン受光部 フロント・リア</p> <p>情報 ユーザーボタン 明るさ切替</p> <p>初期化 テストパターン</p> <p>初期化 初期化</p> <p>【◆】:選択 【決定】:決定 【メニュー】:終了</p>	<p>画質調整 戻る</p> <p>映像 台形補正 0</p> <p>映像 自動台形補正 オフ</p> <p>設定 操作ボタンロック 全ロック</p> <p>設定 ポインタ形状 ポインタ1</p> <p>設定 明るさ切替 低</p> <p>拡張設定 音量 0</p> <p>拡張設定 リモコン受光部 フロント・リア</p> <p>情報 ユーザーボタン 明るさ切替</p> <p>初期化 テストパターン</p> <p>初期化 初期化</p> <p>【◆】:選択 【決定】:決定 【メニュー】:終了</p>

● p.42 サブメニュー名と機能の訂正

	サブメニュー	機能
誤	輝度切替	ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。 暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎるときは「低輝度」に設定します。「低輝度」で使用すると、投写中の消費電力、ランプ寿命が次のように変わり、ファン回転音も低下します。消費電力：約25%減、ランプ寿命：約1.3倍
正	明るさ切替	ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。 暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎるときは「低」に設定します。「低」で使用すると、投写中の消費電力、ランプ寿命が次のように変わり、ファン回転音も低下します。消費電力：約25%減、ランプ寿命：約1.3倍

● p.43 サブメニュー「ユーザーボタン」の機能、上から4行目の訂正

誤	輝度切替、情報、プログレッシブ変換、テストパターン、マルチスクリーン、入力解像度
正	明るさ切替、情報、プログレッシブ変換、テストパターン、マルチスクリーン、入力解像度