



安全にお使いいただくために



ご使用の前に

お買い上げいただきましてありがとうございます。
 本製品は、エプソンの短焦点プロジェクター用インターフェースボックスです。
 ご使用の際は必ず添付のマニュアル類をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 マニュアル類は不明な点をいつでも解決できるように、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

本書および本製品では、製品を安全に正しくお使いいただくために次のマークを用いています。内容をよく理解いただいた上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置上の注意

 警告
<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の固定には壁などの強度を十分確認してください。また、傾いた壁や不安定な壁に設置しないでください。 落下してけがの原因となります。 なお、壁や金具取り付けなどの強度不足による落下事故については、当社は一切の責任を負いません。 ● 本機を湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器のそばなど、油煙やたばこの煙、湯気が当たるような場所に設置しないでください。 ● 本機を振動や衝撃が伝わる場所に設置しないでください。 固定ネジが緩み、本機が落下してケガの原因となります。 ● 本機の固定部にネジ緩み止め用接着剤・潤滑剤・油などが付着しないように注意してください。 固定部やケースが割れ、製品が正しく動作しなくなるおそれがあります。また、落下してけがの原因となります。 ● 必ず接地接続を行ってください。 接地接続は電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
 注意
<ul style="list-style-type: none"> ● 本機は壁などに密着させ、固定ネジが斜めにならないように固定してください。 また、ネジが確実に固定されているかを確認してください。

使用上の注意



警告

- 本機の上に水の入った容器・薬品などを置かないでください。
- 本機の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
破損するおそれがあります。
- 本機の隙間から金属類・燃えやすい物・異物などを差し込んだり、落としたりしないでください。
- サービスマン以外の方は、『取扱説明書』で指示している場合を除き本機のケースを開けないでください。また、本機の分解・改造は絶対にしないでください。
- 本機にお茶・コーヒー・ジュースなどの飲み物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。
故障や火災・感電の原因となります。
水などをこぼした場合には本機の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。
そのままご使用を続けると、火災・感電の原因となります。
- 次のような異常のときはすぐに電源を切り、ケーブルを接続機器から抜いて、お買い上げの販売店、またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。
 - ・ 煙が出ている、変な臭い、変な音がする。
 - ・ 本機の内部に水や異物が入った。
 - ・ 本機を落としたりケースを破損した。お客様による修理は危険です。絶対にしないでください。
- お手入れの際はぬれた布やアルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
- 電源ケーブルは販売国の電源仕様にに基づき同梱されています。必ず同梱の電源ケーブルをご使用ください。
- 本機に同梱の専用 AC アダプター以外のアダプターは使用しないでください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
- AC アダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
故障したり過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
- AC アダプターのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものを載せないでください。
火災・感電の原因となります。
- ぬれた手で本機の操作や AC アダプター、プラグ、ケーブルなどの接続をしないでください。
故障や火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの取り扱いには十分注意してください。
取り扱いを誤ると火災・感電の原因となります。
取り扱いにあたり次の点を守ってください。
 - ・ たこ足配線はしない。
 - ・ 電源プラグはほこりなどの異物が付着したまま差し込まない。
 - ・ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
 - ・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
 - ・ 電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らない。必ずプラグ本体を持って抜く。
- AC アダプターを狭い場所に設置したり、布などをかぶせないでください。
AC アダプターが高温になり、劣化のおそれがあります。



- 本機を使い終わったら、安全のため必ず主電源スイッチを切ってください。
- 長期間掃除を行わないと、ほこりがたまり火災や感電の原因となります。定期的に掃除を行ってください。
- お手入れの際はケーブルを接続機器から抜き、配線ははずしてから行ってください。

保管・移動時の注意



- 油煙やたばこの煙が当たる場所、ほこりの多い場所に保管しないでください。
- 本機を窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所、エアコン・ヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。



- 本機を移動させるときは必ず電源を切り、すべての配線をはずしたことを確認してから移動してください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術機器です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。