

正誤表

本製品に添付の『かんたん接続ガイド』と CD-ROM に収録の『EasyMP 活用ガイド』の記載に下記の誤りおよび記載漏れがございます。お詫び申し上げますと共に、訂正、追加いただけますようお願い申し上げます。

『かんたん接続ガイド』

<追加>

- 「ソフトウェアの動作条件」の表の下※3 に以下を追加してください。
「Office2000」の前に「PowerPoint2000, 2002, 2003」
- 「EasyMP Software のインストール」操作 2 の最後に以下を追加してください。
 - ・「EPSON Virtual Display」でインストールした仮想ディスプレイが最大の 4 つの場合、お使いのコンピュータの環境によっては動作速度がおそくなる場合があります。
- 「USB ケーブルで接続しよう (Windows)」の注意に以下を追加してください。
 - ・インストーラーが自動で起動しないときには、「マイコンピュータ」-「EPSON_PJ_UD」-「EMP_UD.EXE」をダブルクリックしてください。

『EasyMP 活用ガイド』

<訂正>

- p.27 「WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)選択時」の「PSK(暗号キー)」の2行目

誤	最大 64 文字
正	最大 63 文字

- p.52 「PC Freeの起動方法」の操作1内

誤	・ USB マルチカードリーダー(USB ストレージをセットした状態)
正	・ USB マルチカードリーダー(メモリカードをセットした状態)

<追加>

- p. 8 「接続時の制限事項」の「その他」の項目に下記を追加してください。
 - ・コンピュータ上の画面とプロジェクターが投写する画像は完全に一致しないことがあります。
- p. 13 「コンピュータ内の動画を投写する(動画転送)」の上から 2 行目の MPEG の後に「MPEG2」を追加してください。

●p. 85 ～ 「困ったときに」に以下を追加してください。

1.p.87 に追加してください。

■ EMP NS Connectionを起動してもプロジェクターが見つからない

確認	対処法
アクセスポイントおよびコンピュータ、プロジェクターの間に障害物はありませんか？ 無線 LAN 接続の場合	電波状況によりプロジェクターが検索されずに見つからないことがあります。アクセスポイントおよびコンピュータ、プロジェクターの間に障害物がないかを確認し、電波状況がよくなるようにそれらの位置を変更してください。

2.p.89 に追加してください。

<マルチスクリーンディスプレイ機能実行時>

■ 任意のディスプレイへスライドショーの表示ができない

確認	対処法
PowerPoint2002 以前のバージョンをお使いではないですか？ Windows の場合	仮想ディスプレイを 2 つ以上設定してお使いになるときは、PowerPoint2003 をお使いいただくか、または仮想ディスプレイを 1 つにしてスライドショー表示をしてください。

■ コンピュータの画面上からアプリケーションが表示されなくなってしまう

確認	対処法
他のアプリケーションが仮想ディスプレイ上で動作していませんか？ Windows の場合	EPSON Virtual Display をインストールした場合、他のアプリケーションが仮想ディスプレイ上で動作することがあります。その場合は「画面のプロパティ」より EPSON Virtual Display を無効にしてください。

■ マウスカーソルがコンピュータの画面上に表示されない

確認	対処法
EPSON Virtual Display をインストールしていますか？ Windows の場合	仮想ディスプレイ上にマウスカーソルが移動しました。マウスカーソルが表示されるまでマウスを動かしてください。

