

- インク充てんには、約 38 分かかります。
- インク充てん作業は、必ず LCD パネルのメッセージに従って行ってください。
- プリンターに同梱されているインクカートリッジは初期インク充てん用です。
インク充てんでは大量のインクを消費するため、初期インク充てん後、すぐにインクカートリッジの交換が必要になることがあります。

電源ランプが点滅している間は次の点を守ってください。プリンターが故障するおそれがあります。

- 電源を切らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜かないでください。
- 前面カバーなどのすべてのカバー類を開けないでください。
- 用紙押さえレバーを Released の位置に上げないでください。
- メッセージが表示されるまで廃液タンクを空にしないでください。

インク充てん作業は、『セットアップガイド』も合わせてご覧ください。



411991100

©2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

2010年9月発行

Printed in xxxxxx