

印刷時の用紙チェックについて

本機で印刷を開始すると、次のようなメッセージが表示されることがあります。
このメッセージは、プリンタドライバで設定した用紙種類と用紙サイズの設定が、用紙カセットの [用紙種類] スイッチ / [用紙サイズ] スイッチの設定と一致しない場合に表示されます。
このようなメッセージが表示されたら、次の操作を行ってください。

- このまま印刷する場合 : [無視] をクリックします。
- 印刷を中止する場合 : [印刷中止] をクリックします。
- 用紙を交換して印刷する場合 : 用紙カセットの用紙を交換して [再実行] をクリックします。



また、このようなチェックを行わずに印刷することもできます。
チェックを行わずに印刷する方法については、プリンタソフトウェア CD-ROM に登録されている『ユーザーズガイド』の以下のページをご覧ください。

Windows

☞ ユーザーズガイド「環境設定」40 ページ

[用紙チェック] のチェックを外す (オフ) と用紙のチェックが行なわれません。初期設定はオフと記載されていますが、初期設定はオンの誤りです。

Macintosh

☞ ユーザーズガイド「モニタの設定」107 ページ

[印刷前にエラーを確認する] のチェックを外す (オフ) と用紙のチェックが行なわれません。

