

# MC デザイン光沢紙 使用上の注意

本機で MC デザイン光沢紙を使用する場合には、以下の点に注意してください。

- MC デザイン光沢紙を連続して印刷する場合には、排紙トレイ上で用紙が重ならないように1枚ごと取り除いてください。印刷された用紙が重なると、印刷面に傷が付くことがあります。
- 印刷後は、机などの平らな面に置いて十分乾燥させてください。
- 印刷した用紙を重ねて保管する場合は、用紙に同梱されている普通紙を用紙の間にはさんでください。