

1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？  
 プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？  
 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの

- プリンタ本体
- 用紙サポート
- 電源コード
- プリンタソフトウェアCD-ROM  
(電子マニュアルも収録されています)
- 取扱説明書『プリンタ準備ガイド』
- インクカートリッジ(7個)  
 フォトブラック(ICBK23)  
 シアン(ICC23)  
 ライトシアン(ICLC23)  
 マゼンタ(ICM23)  
 ライトマゼンタ(ICLM23)  
 イエロー(ICY23)  
 グレー(ICGY23)

後で使用するもの

- CD/DVD印刷位置確認シート  
試し印刷用にお使いください。
- 8cm CD/DVD用アタッチメント  
8cmのCD/DVDをセットするときに使用します。
- CD/DVDトレイ  
CD/DVDへ印刷するときに使用します。
- クリーニングパッド
- クリーニングシート
- クリーニングキット  
排紙ローラをクリーニングするときに使用します。
- ロール紙ホルダ  
ロール紙をセットするときに使用します。
- 取扱説明書『プリンタ活用ガイド(紙マニュアル)』  
エプソン製専用紙と添付のアプリケーションソフトを使った、楽しいプリンタの活用事例を提案しています。
- クリーンキット  
排紙ローラをクリーニングするときに使用します。
- その他
  - お客様情報カード
  - 保証書

このほかにも、各種ご案内が同梱されている場合があります。

2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、①～⑨の青いテープと保護材を必ず取り外してください。

ゆっくりとはがしてください。

**注意**  
この白いケーブルには、手を触れないでください。

中に入っている保護具は、インクカートリッジを取り付けるときに取り除いてください。

3 プリンタのセットアップを行います。

『プリンタ準備ガイド』の「製品をお使いいただく前に」をご覧ください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『プリンタ準備ガイド』の手順説明に従ってください。



# 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4048106_00	全て	プリンタドライババージョンアップに伴う改訂	