

「基本操作ガイド」訂正

本製品に添付の「基本操作ガイド」に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

21 ページ「ミニフォトシールコピー」使用時の注意追加

原稿は、L判以下のサイズに対応しています。L判以下のサイズ of 原稿をセットしてお使いください。

39 ページ「お好きな設定で印刷」手順⑤「退色復元」の説明一部訂正

[誤] ただし、フィルムのタイプがモノクロネガフィルムの場合は、設定できません。
[正] ただし、フィルムのタイプがモノクロネガフィルムの場合は、ONを設定しても有効になりません。

50 ページ「写真や雑誌などの原稿をメモ리카ードに保存」使用時の注意追加

[Scan to メモリ]からデータを保存した後、[メモ리카ード印刷]を行う場合は、[メモ리카ード印刷]の前にメモ리카ードを抜いてから、セットし直してください。メモ리카ードをセットし直すことで、保存したデータが有効になります。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4047665_00	全て	新規制定	