

# EPSON PX-6000

## 印刷用紙ご使用上の注意

### ■ 専用ロール紙をお使いになる場合の制限

PX/MC 写真用紙ロール<厚手光沢> PXMC16R1

PX/MC 写真用紙ロール<厚手半光沢> PXMC16R2

- 上記の用紙でフチなし印刷を行なう場合は、「左右フチなし」または「四辺フチなし2カット」で行なってください。「四辺フチなし1カット」を使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- 上記の用紙でフチなし印刷を行なわない場合、用紙先端の余白は自動的に20mmになります。プリンタ本体のパネルで設定する「ロールシヨハク」の値にかかわらず、用紙先端の余白は20mmになります。

### ■ 単票紙の最大用紙長さ

本機で印刷可能な単票紙の用紙長さは、用紙厚に関係なく最大610mmです。

(印刷可能用紙長さ：279mm～610mm)

## 改訂履歴

| Ver. | 日付         | 改訂ページ | 改訂内容 |
|------|------------|-------|------|
| 00   | 2003/11/25 | -     | 新版   |