

● P.298: 単票紙一覧 UltraSmooth Fine Art Paper の枚数

誤	UltraSmooth Fine Art Paper	KA3N25USFA A3 ノビ (20 枚入り)	A3 ノビ	PX-6500
正	UltraSmooth Fine Art Paper	KA3N25USFA A3 ノビ (25 枚入り)	A3 ノビ	PX-6500

● P.414: 操作パネルの使い方の表(「操作パネルの名称と役割」—「ボタン」の表中の③(「用紙選択」ボタン)についての記載)は、次の表を参照してください。

③ [用紙選択] ボタン (<)	<ul style="list-style-type: none"> 用紙種類の選択と、ロール紙選択時の切り離しの有 / 無を設定します。押すたびに、ディスプレイに表示されるアイコンが切り替わります。 ロール紙選択時の切り離しはプリンタドライバの設定が優先されます。 																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>アイコン</th> <th colspan="2">説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ロール紙自動カット ON</td> <td>ロール紙に印刷します。1 ページ印刷するごとに自動カットします。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ロール紙カッター OFF</td> <td>ロール紙に印刷します。ロール紙をカットせずに印刷します。市販のカッターなどを使って切り離してください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>単票紙</td> <td>単票紙に印刷します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>• プリンタの操作パネルに「インサツカノウ」と表示されているときにこのボタンを 3 秒以上押し、アイコンごとに以下の動作を行います。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>アイコン</th> <th colspan="2">説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ロール紙自動カット ON</td> <td>紙送りしてカットします。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ロール紙カッター OFF</td> <td>切り取り線を印刷して、用紙をカット位置まで送ります。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>単票紙</td> <td>何も動作しません。</td> </tr> </tbody> </table> <p>参考 ロール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあります。ロール紙の取扱説明書を確認するか、用紙の購入先またはラスタイメージプロセッサ (RIP) の製造元にお問い合わせください。このような用紙は、必ず [ロール紙カッター OFF] の設定で印刷し、印刷終了後市販のカッターなどでカットしてください。</p> <p>• パネル設定モード中に押し、現在の階層から上位階層 (設定値 → 設定項目 → 設定メニュー → 印刷可状態) へ戻ります。</p>	アイコン	説明			ロール紙自動カット ON	ロール紙に印刷します。1 ページ印刷するごとに自動カットします。		ロール紙カッター OFF	ロール紙に印刷します。ロール紙をカットせずに印刷します。市販のカッターなどを使って切り離してください。		単票紙	単票紙に印刷します。	アイコン	説明			ロール紙自動カット ON	紙送りしてカットします。		ロール紙カッター OFF	切り取り線を印刷して、用紙をカット位置まで送ります。		単票紙
アイコン	説明																							
	ロール紙自動カット ON	ロール紙に印刷します。1 ページ印刷するごとに自動カットします。																						
	ロール紙カッター OFF	ロール紙に印刷します。ロール紙をカットせずに印刷します。市販のカッターなどを使って切り離してください。																						
	単票紙	単票紙に印刷します。																						
アイコン	説明																							
	ロール紙自動カット ON	紙送りしてカットします。																						
	ロール紙カッター OFF	切り取り線を印刷して、用紙をカット位置まで送ります。																						
	単票紙	何も動作しません。																						

● P.442: 電気関係仕様の消費電力の記載

誤	消費電力	動作時約 59W 以下、省電力モード時 5W 以下、電源ボタンオフ時 1W 以下
正	消費電力	動作時約 52W 以下、省電力モード時 5W 以下、電源ボタンオフ時 1W 以下

PX-6200S/PX-6500

EPSON

訂正とお詫び

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品に添付されております「使い方ガイド」および「ユーザズガイド (CD-ROM 収録)」の記載に誤りがございますので、お詫びして訂正いたします。



410505600

© セイコーエプソン株式会社 2005
Printed in Japan 05.xx-xx XXX

使い方ガイド

● P.69: フチなし印刷対応用紙<エプソン純正専用紙> 単票紙の下から 3 番目の列(PX マット紙<薄手>)

誤	単票紙	PX マット紙<薄手>	A2	△
正	単票紙	PX マット紙<薄手>	A2	×

● P.172、P.173: 電気関係仕様の消費電力の記載

誤	消費電力	動作時約 59W 以下、省電力モード時 5W 以下、電源ボタンオフ時 1W 以下
正	消費電力	動作時約 52W 以下、省電力モード時 5W 以下、電源ボタンオフ時 1W 以下

● P.179: 単票紙一覧 UltraSmooth Fine Art Paper の項目

誤	UltraSmooth Fine Art Paper	KA3N25USFA A3 ノビ (20 枚入り)	PX-6500	コットン 100%、Acid-Free (中性) で保存性に優れ、芸術性の高い用紙です。表面にテクスチャーのない白黒フォト、ファインアートリプロダクションの出力には特にお勧めの用紙です。
正	UltraSmooth Fine Art Paper	KA3N25USFA A3 ノビ (25 枚入り)	PX-6500	コットン 100%、Acid-Free (中性) で保存性に優れ、表面にテクスチャーのない芸術性の高い用紙です。白黒フォト、ファインアートリプロダクションの出力には特にお勧めの用紙です。

● P.181: 「項目の説明」一覧表にある「ICC プロファイル名」の欄に、次の一文を追加してください。

追加	「一」になっている用紙は該当機種に対応していません。
----	----------------------------

● P.183: エプソン純正専用紙、単票紙の一覧は、次の表を参照してください。

用紙名称	用紙サイズ	厚み (mm)	フチなし印刷	モノクロ写真印刷	ICC プロファイル名			ドライバの [用紙種類]	ラミネート
					PX-6200S	PX-6500 フォトブラック	PX-6500 マットブラック		
両面上質 普通紙 <再生紙>	A4, A3	0.1	△	×	Win:EE314_1.ICM Mac:PX6200S Standard	Win:EE312_1.ICM Mac:PX-6500 Standard		普通紙または普通紙(線画)	—
スーパーファイン紙	A4, A3, A3 ノビ	0.1	△	×	PX6200S Super Fine Paper	PX6500 Super Fine Paper_PK	PX6500 Super Fine Paper_MK	EPSON スーパーファイン紙	○
フォトマット紙 / 顔料専用	A4, A3, A3 ノビ	0.2	△	Mk	PX6200S Photo Matte	PX6500 Photo Matte_PK	PX6500 Photo Matte_MK	EPSON フォトマット / 顔料	—
画材用紙 / 顔料専用	A3 ノビ	0.3	△	Mk	—	PX6500 Watercolor_PK	PX6500 Watercolor_MK	EPSON 画材用紙 / 顔料	—
写真用紙 <光沢>	A4, A3, A3 ノビ	0.3	○	Pk	—	PX6500 Photo Paper(G)		EPSON 写真用紙	○
写真用紙 <絹目調>	A4, A3, A3 ノビ	0.3	○	Pk	—	PX6500 Photo Paper(SG)		EPSON 写真用紙<絹目調>	○
PX ブルーフ用紙 <微光沢>	A3 ノビ	0.2	△	×	—	PX6500 Photo Proof(SM)		PX ブルーフ用紙<微光沢>	—
PX マット紙 <薄手>	A2	0.1	×	×	PX6200S PX Matte	PX6500 PX Matte_PK	PX6500 PX Matte_MK	PX マット紙 <薄手>または PX マット紙 <薄手>(線画)	○
Velvet Fine Art Paper	A3 ノビ	0.5	△	Mk	—	PX6500 VelvetFine Art Paper_PK	PX6500 VelvetFine Art Paper_MK	Velvet Fine Art Paper	×
UltraSmooth Fine Art Paper	A3 ノビ	0.5	△	Mk	—	PX6500 USmoothFine Art_PK	PX6500 USmoothFine Art_MK	UltraSmooth Fine Art Paper	—

※項目の説明は、「使い方ガイド」181 ページを参照してください。

ユーザーズガイド(PDF)

● P.39、P.73、P.120 の 3 行目: ギャップ調整

誤	ギャップ調整は、エプソン純正専用紙 (スーパーファイン紙など) を使用して行います。
正	ギャップ調整は、(普通紙を除く) エプソン純正専用紙を使用して行います。

● P.126: フチなし印刷対応用紙<エプソン純正専用紙> 単票紙の下から 3 番目の列(PX マット紙<薄手>)

誤	単票紙	PX マット紙<薄手>	A2	△
正	単票紙	PX マット紙<薄手>	A2	×