

正誤表

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品取扱説明書に誤りがございましたので、訂正してお詫び申し上げます。

『PX-9550S/PX-9500N/PX-9550 開梱と設置作業を行われる方へ』

9 ページ：ステップ 8

誤	バスケットフックを押し込んで、前方のシャフトを立て、スタンドに納めます。
正	バスケットフックを押し込みます。 (左側の図の②を削除。前方シャフトは立てない)

『使い方ガイド』

11 ページ：「△注意」の追加

❗ インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。

29 ページ：表の 2 行目

誤	ネットワーク接続の有効/無効を設定します。[する] にすると、以下の設定項目が
正	パネルからネットワーク設定を行います。[する] にすると、以下の設定項目が

125 ページ：9 行目

誤	Windows 2000/XP がプレインストール (購入時す
正	Windows 2000/XP/Vista がプレインストール (購入時す

126 ページ：「電気関係仕様」の表の 7 行目

誤	約 60W 以下 (PX-9550S/PX-9500N/PX-9550)
正	約 58W 以下 (PX-9550S/PX-9500N/PX-9550)



411271100

127 ページ：「インク仕様」の表の「保存温度」

誤	梱包保存時：-30～40℃（40℃の場合 1ヶ月以内） 本体装着時：-20～40℃（40℃の場合 1ヶ月以内） 包輸送時：-30～60℃（60℃の場合 120時間以内、40℃の場合 1ヶ月以内）
正	梱包保存時：-20～40℃（40℃の場合 1ヶ月以内） 本体装着時：-20～40℃（40℃の場合 1ヶ月以内） 梱包輸送時：-20～60℃（60℃の場合 72時間以内、40℃の場合 1ヶ月以内）

130 ページ：「環境基本仕様」の表の 1 行目

誤	…、約 60W 以下 (PX-9550S/PX-
正	…、約 58W 以下 (PX-9550S/PX

『用紙ガイド』

4 ページ：用紙型番の削除

「Textured Fine Art Paper (PX/MC コットン画材用紙ロール)」の「型番：PXMC36R6」の行を削除。

9 ページ：表右側の 4 行目

誤	PX-9550：PXM90MCU) などをご利用ください。
正	PX-9550：PM10MCU) などをご利用ください。

11 ページ：用紙幅・サイズの削除

「Textured Fine Art Paper (PX/MC コットン画材用紙ロール)」の「用紙幅・サイズ：約 914mm (36 インチ)」を削除。

13 ページ：表の下側 1 行目

誤	… オプションのカッターユニット (PX70MCU、PXM90MCU) などをご利用
正	… オプションのカッターユニット (PX70MCU、PM10MCU) などをご利用