

ご注意!!

インクの初期充電に関するご注意

初めてインクカートリッジを取り付けるときは、プリンタの印刷準備（インクの初期充電）ができるまでに**約10分**の時間がかかります。

インクカートリッジを取り付けた後、印刷可ランプの「点滅」が止まるまでの約10分の間は、以下のことを必ず守ってください。

- 電源スイッチをオフにしない
- 電源コードを抜かない
- フロントカバーを開けない
- 用紙セットレバーを後ろに倒さない
- インクレバーを上げない
- メンテナンスタックを抜かない

ブラック系インクカートリッジの組み合わせに関するご注意

本機のブラック系インクカートリッジスロットは2つあります。印刷物の用途に応じて、フォトブラック/グレー/マットブラックインクを正しい組み合わせで装着してください。

インクカートリッジの取り付け方法については、スタートアップガイドを参照してください。

ブラックインクの組み合わせと適性・特長

ブラックインクの組み合わせは次の3通りから選択できます。それぞれの組み合わせの適性・特長は次の通りです（3通りの組み合わせの相対比較です）。

ブラックインクの組み合わせ		適性・特長
フォトブラック	グレー	プルーフ・フォト印刷向き ほとんどの用紙に適合
マットブラック	グレー	普通紙、マット紙、ファインアート紙でのブラックインク発色が向上
マットブラック	マットブラック	CAD・GIS 向き 普通紙、マット紙、ファインアート紙でのモノクロ印刷を高速化 ※ マットブラックインクカートリッジは標準で1つ同梱されています。2つ同時に装着される場合は、別途1つご購入ください。



注意

- 用紙種類によって使用できる組み合わせが異なります。エプソン純正専用紙で利用可能な組み合わせについては、下記を参照してください。

☞ スタートアップガイド 53 ページ「エプソン純正専用紙」

- 用途に合わないブラックインクを装着してしまった場合、ブラックインクの種類を換えるには、かなりの手間がかかります（場合によっては、メンテナンスタックやインクカートリッジ全色の新品を取り揃える必要があります）。そのため、ブラックインクの組み合わせは、使用する用紙や希望する印刷品質に応じて、慎重に決定してください。