



インクカートリッジ取り扱いのご注意

- インクカートリッジは、必要以上に振り過ぎないでください。図のように持って軽く 4～5 回振るだけで良好な印刷結果を得られます。
- インクカートリッジを振ると、内部でカチカチ音がします。ただし、グロスオブティマイザ（PX-G5300 のみ）は振っても音がしません。

Notice when shaking ink cartridges

Never shake the ink cartridge too hard. For best results, shake the cartridge gently four or five times before opening the package as shown in the illustration above.

Except for Gloss Optimizer for the Epson Stylus Photo R1900, some ink cartridges rattle when you shake them. This is normal.



411539700

© セイコーエプソン株式会社 2008
Printed in XXXXXX