

ご注意

- 本製品と他のエプソンプリンタを同時にお使いになる場合のご注意 -

このたびはEPSON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品に添付されておりますWindows用プリンタドライバには、EPSONプリンタウィンドウ!3が搭載されています。EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態を確認して印刷の状態やエラー表示をするユーティリティで、プリンタドライバと同時にインストールされます。

本製品に添付されているEPSONプリンタウィンドウ!3では、本製品以外のプリンタは監視できません。

本製品以外のエプソンプリンタを監視するために、本製品以外の製品に添付されておりますEPSONプリンタウィンドウ!2をインストールまたは再セットアップを行う場合は、以下の点にご注意ください。



EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールまたは再セットアップする場合、次の設定画面で「ローカルプリンタを監視する」と「Windows共有プリンタを監視する」を必ず選択してください。



* 選択できる項目はお使いのコンピュータの設定によって異なります。

この設定をチェックしないで、EPSONプリンタウィンドウ!2のインストールまたは再セットアップを行うと、本製品で正常に印刷ができなくなったり、本製品の監視が正常に行われなくなるなどの原因となります。

本製品のプリンタドライバに搭載されているEPSONプリンタウィンドウ!3は、上記設定画面の設定をすべてチェックしたもとしてインストールされます。