

トナーカウンタのリセット方法はお使いの機種によって異なります。プリンタ本体に添付の取扱説明書を併せてご覧ください。

LPA4ETC3 をお使いのお客様へ

LP-800 の場合

[印刷可]スイッチと[排紙]スイッチを押したまま[電源]スイッチをオンにします。

用紙ランプ・トナーランプ・メモリランプが点灯したら、スイッチから指を離します。

トナーランプが点灯した状態でカートリッジを交換した場合は、[エラー解除]スイッチを押すとトナーカウンタがリセットされます。また、トナーカウンタのリセットはプリンタドライバからも実行できます(詳細はプリンタ本体の取扱説明書参照)。

LP-800S/LP-900 の場合

[電源]スイッチをオンにします。

EPSONプリンタウィンドウ!3がワーニングメッセージを表示した状態で、カートリッジ交換をした場合は、[消耗品詳細]ボタンをクリックし、[プリンタ詳細]ウィンドウの[トナー残量リセット]ボタンをクリックします。

トナーカウンタのリセットはプリンタドライバからも実行できます(詳細はプリンタ本体の取扱説明書参照)。

LPA4ETC4 をお使いのお客様へ

LP-1800/LP-1900(N)

[印刷可]スイッチと[排紙]スイッチを押したまま[電源]スイッチをオンにします。

液晶ディスプレイに「トナーザンリョウリセット」と表示されたら、スイッチから指を離します。

「トナーカートリッジ コウカン」のメッセージが表示された状態でカートリッジを交換した場合は、[エラー解除]スイッチを押すとトナーカウンタがリセットされます。また、トナーカウンタのリセットはパネル設定からも実行できます(詳細はプリンタ本体の取扱説明書参照)。