

本製品を取り付ける前に

両面印刷ユニットをプリンタ本体に取り付ける前に、プリンタ背面の排気口に排気フィルタが取り付けられてる場合は、排気フィルタを必ず取り外してください。

