



正誤表

本製品に添付の『インストールガイド』に誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。

12ページ	<p>IEEE 1394ドライバのインストール</p> <p>『インストールガイド』の①～⑨の手順は、Fiery Spark Proがインストールされていない場合のIEEEドライバのインストール手順です。Fiery Spark Proがインストールされている場合は、以下の手順になります。</p> <ul style="list-style-type: none">① サーバの電源をオンにします。② Fiery Spark ProシステムソフトウェアCD-ROMをサーバにセットします。③ プリンタの電源をオンにします。 <p>CD-ROMから、自動的にIEEE 1394ドライバがインストールされます。</p>
14ページ	<p> ②の記載に誤りがありますので、訂正いたします。</p> <p>② [ファイルの場所] から [CD-ROM] のアイコンを選択し、[1394] フォルダ内の [epson1394.inf] を選択して、[開く] ボタンをクリックします。</p>  <p>① 選択して ② 選択し ③ クリックします。</p>