



412538801

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

TM-P60II Bluetooth® Interface Model

本書には、製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。ご使用の際は、必ず本書をよくお読みになり、すぐ取り出して見られる場所に本書を保管してください。

使用上のご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、販売店にご連絡頂き、混信回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、販売店へお問い合わせください。

お問い合わせ先：

エプソン販売(株) POS 製品インフォメーションセンター

050-3155-7020

本製品の日本国外への持ち出しについて

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様です。日本国内から持ち出して使用しないでください。

コネクションの切断タイミングについて

ホスト側アプリケーションからのデータ転送がすでに終了している場合でも、製品内部のバッファにデータが残されている場合があります。コネクション切断時に、バッファに残っているデータは破棄される場合があるため、印刷を行う際や、無線のコネクションを切断する際には、送信したデータが確実に印刷されたことを、ステータスなどを利用して確認してください。

iOS 搭載機器使用上のご注意

本製品を使用する際は、以下の点に注意してください。

製品が印刷できないときに印刷データを送ると、iOS の仕様によっては、その印刷データが削除される場合があります。

製品が以下のような状態では印刷できません。

- ロール紙カバーが開いている
- 用紙なし
- 印刷済みラベル剥離待ち

周波数について

本製品は、2.4GHz 帯の「2.402GHz ～ 2.480GHz」にて使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

この無線機器は、2.4GHz 帯を使用します。
FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。



初期設定

本製品の初期値は、以下のとおり設定されています。

デバイス名： TM-P60II_XXXXXX*

パスワード： 0000 (ゼロ4つ)

自動再接続機能： 有効

* 製品のシリアル番号下6桁

自動再接続の設定方法

1. ロール紙を挿入します。
2. ロール紙カバーとピーラーカバーを閉じます。
3. 紙送りボタンを押しながら電源をオンにします。(印字が開始されるまで紙送りボタンをはなさないようにしてください。) ロール紙へプリンターの状態印字が開始されます。
4. プリンターの状態印字が終了したら、紙送りボタンを押します。(印字が開始されるまで紙送りボタンをはなさないようにしてください。) ロール紙にガイダンスの印字が開始されます。
5. ガイダンスの印字が終了したら、紙送りボタンを短く4回押します。
6. 再度紙送りボタンを押します。(印字が開始されるまで紙送りボタンをはなさないようにしてください。) ロール紙にガイダンスの印字 (Wireless Module Setup) が開始されます。
7. 紙送りボタンを短く2回押します。
8. 再度紙送りボタンを押します。(印字が開始されるまで紙送りボタンをはなさないようにしてください。) ロール紙にガイダンスの印字 (Bluetooth Setting) が開始されます。
9. 紙送りボタンを短く1回押します。
10. 再度紙送りボタンを押します。(印字が開始されるまで紙送りボタンをはなさないようにしてください。) ロール紙にガイダンスの印字 (Auto Re-Connect iOS) が開始されます。
11. <有効にする場合> 紙送りボタンを短く1回押します。
<無効にする場合> 紙送りボタンを短く2回押します。
12. 再度紙送りボタンを押します。以下のメッセージの印字が開始されるまで、紙送りボタンをはなさないようにしてください。
"Please release the Feed button."
プリンターが再起動します。