

給紙ローラのメンテナンスについて

長期間の保管または使用しない状態が続くと、まれに印刷結果に給紙ローラの跡がつく場合があります。このような症状が発生したときは、お手数ですが、以下の手順で普通紙の給紙・排紙を実施してください。

- 1** A4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットします。
- 2** 【用紙】 ボタンを押して給紙し、再度【用紙】 ボタンを押して排紙します。
手順 **1** ～ **2** を数回繰り返してください。



411777800