



スマートデバイス簡単接続ガイド

Android や iOS (iPhone、iPad など) 搭載のスマートフォンやタブレット端末 (以降「スマートデバイス」と記載) とプリンターを無線 LAN (Wi-Fi ワイファイ) 接続する方法を説明します。
※プリンターのパネル表示は機種によって異なる場合があります。ここでは EP-807AB の画面を掲載しています。

スマートデバイスから印刷もスキャンも思いのまま

スマートデバイスからは次の接続ができます。印刷やスキャンをするには、Epson iPrint などのアプリや Epson Connect サービスを使います。接続方法によって利用できる機能やサービスが異なります。

ローカルネットワーク		インターネット
Wi-Fi Direct接続	インフラストラクチャー接続	

◆使える機能 (代表例)

Epson iPrint プリント スキャン	Epson iPrint プリント スキャン リモートプリント*	Epson Connect メールプリント* スキャン to クラウド機能*
---------------------------	-------------------------------------	---

※サービスを利用するには Epson Connect のセットアップとプリンター登録が必要です。

1 準備

本製品をスマートデバイスと接続する前に以下を確認してください。

『準備ガイド』を見てプリンターをセットアップする
電源の接続・インクカートリッジのセット・用紙のセットまで終わらせてください。

スマートデバイスの Wi-Fi 接続状態を確認する
スマートデバイス画面の上部で Wi-Fi 接続状態が確認できます。プリンターとスマートデバイスを接続する場合、これらは同じ Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。

モバイル通信: 「3G、4G、LTE、H」などと表示
プリンターを接続する場合は、Wi-Fi をオンにします。

Wi-Fi ネットワーク: 家庭内無線 LAN や公衆無線 LAN

ご注意: 公衆無線 LAN にはプリンターは接続できません。

2 接続方法を選択する

プリンターを接続する方法をお使いの環境に合わせて選択してください。

Step1 環境チェック	Step2 接続方法の確認	Step3 説明の場所
家庭内で Wi-Fi を利用している (接続できるアクセスポイント (無線 LAN ルーター) がある)	インフラストラクチャー接続 アクセスポイント (無線 LAN ルーター) を経由する接続方法で、Epson iPrint のリモートプリントや Epson Connect サービスなどが使えるお勧めの接続方法です。	手順 3 の A へ進む
家庭内で Wi-Fi を利用していない (アクセスポイントがない) または直接接続したい	直接接続 (Wi-Fi Direct) プリンターとスマートデバイスを直接接続する方法で、プリンターには 4 台までの機器を接続できます。プリンターがアクセスポイントの役割になります。	手順 3 のうら面 B へ進む

こんなときは

- アクセスポイントが2つある**
 - ✓ コンピューターが接続されているネットワーク (SSID) にプリンターを接続してください。また、スマートデバイスも同じネットワーク (SSID) に接続する必要があります。
 - ✓ プリンターはアクセスポイントと接続したままスマートデバイスと直接接続したい
 - ✓ プリンターはアクセスポイントにつないだままスマートデバイスと直接接続できます。まずプリンターを家庭内無線 LAN に接続してください。直接接続するときは、うら面の「直接接続 (Wi-Fi Direct) する (Epson iPrint 接続)」を参照して接続設定をしてください。接続設定中は、一時的にアクセスポイントとプリンターが切断されます。
- 接続 / 印刷できない**
 - ✓ モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートデバイスからプリンターへの印刷ができません。
 - ✓ プリンターとスマートデバイスは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
- 2台目のスマートデバイスを接続したい**
 - ✓ プリンターのネットワーク設定 (インフラストラクチャー接続) が完了している場合は、「Epson iPrint で印刷する」の「プリンターの選択」手順を行ってください。

3 プリンターとスマートデバイスを接続設定する

A 家庭内無線 LAN に接続する (インフラストラクチャー接続)

1. プリンターの無線 LAN 設定を開始する



ネットワークアイコンをタッチ→[セットアップ]→[無線 LAN 設定]を選択する


2. プリンターをネットワークに接続する

3. スマートデバイスの Wi-Fi を確認する

スマートデバイスの Wi-Fi マークを確認してください。

4. スマートデバイスで以下にアクセスし Epson iPrint をインストールする

<http://ipr.to>



最新版をお使いください。

Epson iPrint を起動し、うら面 4 へ進む

プッシュボタン自動設定

AOSS/WPS 対応のアクセスポイントでプッシュボタンを使って設定ができる場合は、ボタンを押すだけで簡単に設定ができます。プッシュボタンが使えないときは「手動設定」へ進んでください。

メニュー選択 > プッシュボタンを押下 > 設定開始 > 設定中 > 接続完了

無線LAN設定
手動設定
[プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択

アクセスポイントのボタンを押す

設定開始

無線LAN設定中です。

ネットワーク
ホーム画面のアイコンを確認

3. スマートデバイスの Wi-Fi 確認へ進む

手動設定

現在のネットワーク情報 (SSID、セキュリティキー) がわかる場合、手入力で設定していくことで確実に設定できます。セキュリティキーは、「暗号化キー」や「パスワード」などとも呼ばれます。

ネットワーク情報の確認

メニュー選択 > SSID の選択 > セキュリティキーの入力 > 設定開始 > 接続完了

無線LAN設定
手動設定
[手動設定] を選択

ネットワーク (SSID) 選択
My_home's Wifi
Key's Wi-Fi
Mark's Net
スマートデバイスと同じネットワーク (SSID) を選択

セキュリティキーの入力
キーをタッチしていくと大文字→小文字→数字と切り替わる
セキュリティキーを入力し [OK] を選択


設定確認
通信モード: インフラストラクチャー
ネットワーク (SSID): My_home's Wifi
セキュリティ設定: WEP-64bit (40bit)
セキュリティキー: XXXXX
[設定開始] を選択

ネットワーク
ホーム画面のアイコンを確認

3. スマートデバイスの Wi-Fi 確認へ進む

B 直接接続 (Wi-Fi Direct) する (Epson iPrint 接続)

1. スマートデバイスで以下にアクセスし Epson iPrint をインストールする
<http://ipr.to>



最新版をお使いください。

2. Epson iPrint 接続でプリンターとスマートデバイスを接続する

こんなときは

- 2 台目のスマートデバイスを直接接続したい
- ✓ プリンターと新規に接続したいスマートデバイスで「 直接接続 (Wi-Fi Direct) する (Epson iPrint 接続)」を行ってください。
- アクセスポイント (無線 LAN ルーター) を新規に導入した
- ✓ プリンターとスマートデバイスは家庭内無線 LAN で接続することをお勧めします。おもて面の「 家庭内無線 LAN に接続する (インフラストラクチャー接続)」を参照し、設定してください。

Epson iPrint 接続のトラブル

- Epson iPrint 接続できない
- ✓ アクセスポイントに Wi-Fi で接続されているスマートデバイスからは接続できません。接続している Wi-Fi を一旦切断してから設定を開始してください。
 - ✓ Epson iPrint 接続は Epson iPrint の 4.0.3 から対応しています。古い場合は更新してください。アプリのバージョンを確認するには、Epson iPrint を起動して をタップし、[このアプリについて] を選択します。
 - ✓ 自宅と職場など他の場所で違うプリンターと Epson iPrint 接続すると、最後に接続したプリンター名になっています。再度プリンターと接続するには Epson iPrint 接続をやり直してください。
- プリンターの画面に「無線接続可能な機器の数が上限に達しています。」というメッセージが表示された
- ✓ 同時に利用できる 4 台までの制限を超えています。プリンターを利用していないスマートデバイスの Wi-Fi を切断してください。切断するには、[設定] - [Wi-Fi] で Wi-Fi をオフにします。

Epson iPrint 接続の注意と制限

- Epson iPrint 接続は、日本語環境でのみ動作します。
- Epson iPrint 接続中はスマートデバイスからのインターネット接続には 3G 回線などが使用されるため通信費がかかります。
- モバイル通信機能を持たないタブレット端末などは Epson iPrint 接続中はインターネット接続できません。
- Android の場合は、Wi-Fi の接続・切断に関するメッセージが頻繁に表示されることがあります。これはプリンターとの通信時のみ Wi-Fi を使っているためです。
- エプソン製プリンター用アプリをご利用の際は、先に Epson iPrint 接続でプリンターとスマートデバイスを直接接続し、その後にアプリを起動してください。
- プリンターやスマートデバイスの電源を切っても設定が保存されるので、電源を入れるたびに接続をやり直す必要はありません。

Android の場合

Wi-Fi の状態を確認 > Epson iPrint を起動 > スマートデバイスでの操作

Wi-Fi に自動で接続したときは、接続したネットワークを切断する

[設定]-[Wi-Fi] を選択して Wi-Fi をオンにする

Epson iPrint を起動する

1 [プリンター未設定] を選択
2 メンテナンス画面で [プリンター] を選択

[Wi-Fi Direct 設定] を選択

[A. プリンターの [Epson iPrint 接続] で自動設定] を選択

プリンターの [Epson iPrint 接続] を選択

[設定開始] を選択

SSID がスマートデバイスに表示されたら [終了] を選択

接続するまで (1~2 分) 待ち、[完了] を選択

プリンターが設定されていることを確認してアプリ起動画面に戻る

プリンターのパネル操作 > 接続設定中 > 接続完了 > 以上で終了です

iOS (iPhone、iPad など) の場合

iOS の画面および操作手順は、iOS バージョン 8.1 での動作です。

Wi-Fi の状態を確認

[設定] を選択

[Wi-Fi] を選択

Wi-Fi をオンにする

ネットワークが表示された場合 → 選択せずにホーム画面に戻る

既存のネットワークに接続された場合 → Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) で接続。詳細は「ネットワークガイド」を参照 <http://epson.sn>

Epson iPrint を起動 > スマートデバイスでの操作 > 1 回目のプロファイルのインストール

Epson iPrint を起動する

1 [プリンター未設定] を選択
2 メンテナンス画面で [プリンター] を選択

[Wi-Fi Direct 設定] を選択

[A. プリンターの [Epson iPrint 接続] で自動設定] を選択し、次の画面で [次へ] を選択

[インストール] を選択し、次の画面で未署名のプロファイルをインストールする

[警告] が表示されても 2 回インストールを押す

プリンターのパネル操作 > スマートデバイスで確認

[完了] を選択

[戻る] を押し、Epson iPrint に戻る

この画面が表示されたらプリンターの操作に移る

プリンターの [Epson iPrint 接続] を選択

[設定開始] を選択

SSID がスマートデバイスに表示されたら [終了] を選択

スマートデバイスで [次へ] を選択

スマートデバイスから 2 回目のプロファイルのインストール > 接続完了 > 以上で終了です

[インストール] を選択し、次の画面で 2 回目の未署名のプロファイルをインストールする

この画面が表示されたら 2 回インストールを押す

1 [完了] を選択
2 [戻る] を押し、Epson iPrint に戻る

接続が正しければ [完了] を選択

プリンターが設定されていることを確認してアプリ起動画面に戻る

4 Epson iPrint で印刷する

Epson iPrint からスマートデバイスに保存されている写真を印刷する方法を例に説明します。スマートデバイスからの印刷方法は、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)でもご覧いただけます。Epson iPrint でプリンターが設定できているときは「写真印刷」からご覧ください。

プリンターの選択

1 [プリンター未設定] を選択

2 [プリンター] を選択

3 一覧からプリンターを選択

接続されたプリンターを確認して、アプリ起動画面に戻る

写真印刷

[写真] を選択

写真が保存されている場所を指定して写真を選択し、[次へ] を選択

設定を表示する

必要に応じて [用紙サイズ] などの設定を変更し、[完了] を選択

[印刷] を選択

以上で終了です。