

カラリオガイド レイアウト一覧

対象機種：EP-708A



コピーモード 写真の印刷モード



素敵なデザインのハガキも簡単に 複数の写真を 1 枚にプリント ディスクレーベルにもプリント OK

コピーモードで印刷できるレイアウト

※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

■いろいろなレイアウト：コピー設定

用紙・サイズ レイアウト	普通紙			スーパー ファイン紙		EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト						郵便光沢ハガキ 郵便用ハガキ	フォト マット紙		アイロン ペーパー
	B5	A5	A4	ハガキ	A4	L判	ハガキ	KG	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
フチなし コピー 	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
A4 原稿を 2 アップ 2 枚の A4 原稿を、1 枚の A4 サイズ の用紙に 2 面割り付けでコピーします。 	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
B5 原稿を 2 アップ 2 枚の B5 原稿を、1 枚の A4 サイズ の用紙に 2 面割り付けでコピーします。 	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
A4-Book を 2 アップ 本 (A4 サイズ) の見開き 2 ページ分 の原稿を、1 枚の A4 サイズの用紙に 2 面割り付けでコピーします。 	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
B5-Book を 2 アップ 本 (B5 サイズ) の見開き 2 ページ分 の原稿を、1 枚の A4 サイズの用紙に 2 面割り付けでコピーします。 	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
ミラーコピー 画像を左右反転 してコピーしま す。 	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

■写真コピー

※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙		EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト						郵便光沢ハガキ 郵便11ハガキ 郵便ハガキ	フォト マット紙	
	A4	B5	ハガキ	A4	L判	ハガキ	KG	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	A4
フチなし 	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○
フチあり 	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○

■ディスクレーベルコピー

※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	ディスクレーベル		普通紙（お試し印刷）
	ディスク（12cm）	ディスク（12cm） ワイドエリアタイプ	ディスク
ディスクレーベルにコピー またはディスクコピー  ⇒ 			

写真の印刷モードで印刷できるレイアウト

■写真を見ながら選んで印刷・全ての写真を印刷・いろいろなレイアウトの印刷

※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	フォトシール	スーパ- ファイン紙		フォト マット紙		アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	ハガキ	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×
2面 	○	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4面 	○	○	○	×	○	●	●	○	○	○	●	○	●	●	●
8面 	○	○	○	×	○	●	●	○	○	○	●	○	●	●	●
20面 	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	●*	●*
フォトシール 16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
上半分 	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×
下半分 	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×
楕円-1面 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×
楕円-上半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×
証明写真 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	×

●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

●*：日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピーア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便1ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール	スパー アイ紙	フォトマッ ト紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
ディスクケース 片面		×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●
ディスクケースイ ンデックス		×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○

●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

■オーダーシートを使って印刷

※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	写真用紙							郵便1ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	フォト シール	フォトマット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
オーダーシートから写真プリント												
フチなし		●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×
フチあり		●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×

●：「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

■ディスクレーベルに印刷




※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	ディスクレーベル		普通紙（お試し印刷）
	ディスク（12cm）	ディスク（12cm） ワイドエリアタイプ	ディスク
レーベル 1 面			
レーベル 4 面*			
レーベルバラエティ			

*：[配置する位置を指定] で写真や空白を手動で配置できます。

■手書き合成シートを使って印刷

※操作方法は『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙・サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙ライト							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール*	フォト シール 全面*	フォトマット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
手書き合成シートを使ってプリントする													
レイアウト： フチなし 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 上半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 下半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 4面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
レイアウト： 9面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
レイアウト： 16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
合成フレーム： なし 	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
合成フレーム： 楕円 	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×

* 1：「ミニフォトシール」でのレイアウトは、「16面」固定となります。

* 2：「フォトシール」でのレイアウトは、「4面」・「9面」・「16面」のいずれかの選択となります。