「プロフェッショナルフォトペーパー < 厚手微光沢 >」設定手順書

プロフェッショナルフォトペーパー < 厚手微光沢 > をご使用いただく場合、ドライバに用紙名が 表示されない機種がございます。そのため、本用紙をご使用いただく場合には、以下の設定を 行い、ご使用いただきますようお願い致します。

【対応表】

プロフェショナルフォトペーパー < 厚手微光沢 >

用紙型番	PXMCxxR14
対象機種	PX-20000/PX-7500N/PX-9500N
	PX-6500/PX-7500/PX-9500
	PX-7000/PX-9000/PX-10000
設定方法	プリンタドライバ画面の[用紙種類]を
	「プロフェッショナルフォト<厚手半光沢>」に設定します。

次ページより詳細設定手順をご説明します。

プロフェッショナルフォトペーパー < 厚手微光沢 > を使用する場合の設定方法

用紙型番:PXMCxxR14

1. 使用しているアプリケーションから、プリンタドライバ画面を開きます。

មាស		2 🛛	
- プリンター プリンタ名(M): GG EPSON PX-9600N 状態: アイドリング中 種類: EPSON PX-9500N 場所: USB006 コメント:	-	プロパティビ) プリンタの検索(型) 「ファイルへ出力(型) 「手差し両面印刷(2)	◀─── 選択
 印刷範囲 すべて(A) 現在のページ(E) ご 選択した部分(S) ○ ページ指定(Q) 1.3.6 のようにページ番号をカンマで区切って指定 するか、4-6 のようにページ範囲を指定して(ださい) 		□ <u></u>	
印刷対象(M) 文書 「印刷指定(B): すべてのページ ・	拡大/縮小 1 枚あたりのページ数(日): 用紙サイズの指定(Z):	1 ページ ● 「 倍率指定なし ●	
オプション(0)		OK キャンセル	

画面は、Microsoft Word の使用例です。

2. プリンタドライバ画面の[基本設定]画面の[用紙種類]より、

「プロフェッショナルフォト < 厚手半光沢 >」を選択します。

プリンタドライバ画面上では、「プロフェッショナルフォト < 厚手微光沢 >」は表示されません。



PX-9500Nドライバ設定画面

3.その他の設定を行い、完了です。