おさえておきたい 基本的な設定方法

プリンタードライバーとは、プリンターを制御するソフトウェアの ことで、設定によってプリントの色や精細さを変更することがで きます。Photoshopなどのアプリケーションソフトからプリント する際に使用する、基本的な設定項目を確認しましょう。 ※使用するプリンターや OS のバージョン、アプリケーションによって、表示方法や項目、名称が異なる場合があります。

プリンタードライバー画面の 一例(PX-5V)

その 】

Windows の 場合

プリンター

設定

ドライバーの



Mac OS Xの場合





カラー 2

[カラー] [グレースケール] [モノクロ写真] などの項目から、プリントの目的に合わせて選択します。 ※ご使用のプリンターによっては表示されない項目があります。



モノクロ写真をプリントする場合は、下記の設定がおすすめです。

●K3プリンター(PX-5V / PX-5600 / PX-5500など)をご使用の方

モノクロ色調や調子を詳細にコントロールできる「モノクロ写真]モードがおすすめ。銀塩写真でモノクロ印画紙 の種類によってコントラストや調子を変化させたように、自分だけの「黒」を表現できます。



●カラリオプリンター(PX-7V / PX-G5300 / PX-G930など)をご使用の方 モノクロデーターのプリントはカラーがおすすめ。プリントされた黒がイメージと異なる場合には、[色補正]の項目 から「スライドバー」や「カラーサークル」の値を微調整して色味を変更できます。



が速くなります。

ただし、画像の解像度が必要十分であれば、品質の違いは肉眼では確認できな い場合もあります。設定可能な範囲で真ん中の値に設定するなど、作業効率と合わ せて考えるとよいでしょう。



4a 色補正 (Windows) / カラー調整 (Mac OS)

プリントの色合いを決定する項目です。選択によってはPhotoshopなどアプリケーションソフト側で設 定を変更する必要があります。

詳細はご使用のプリンターのマニュアルやエプソンのウェブサイトなどでご確認ください。

[EPSON基準色(sRGB)][AdobeRGB]

- レタッチしたカラー画像をプリントする際におすすめです。使用する画像と同じ色空間のものを選択します。 「オートフォトファイン! EX】
- プリンター任せで見栄えのよいプリントをしたい場合におすすめの設定です。
- 「オフ(色補正なし)]
- アプリケーション側でICCプロファイルを使用してプリントする際の設定です。
- [ポジフィルム調(高彩)]
- PX-7Vに搭載された設定で、鮮やかで深みのある仕上がりを演出します(ブルーインクセット時のみ)。

給紙方法

単票紙(A4やA3サイズにカットされた用紙)の場合、 用紙の種類や厚さにより給紙方法が異なります。[オート シートフィーダー] 「前面手差し] 「リア手差し] などの中か ら、用紙に合った方法を設定してください。 以下は代表的な用紙のセット方法です。詳細はお使い

のプリンターのマニュアルをご確認ください。



4b ガンマ

ガンマ値を設定することにより、中間調の明るさの見え方が変わります。プリンターによって初期設定 値が異なる場合がありますが、モニターとプリントの明るさが近い設定を選ぶとよいでしょう。 ※ PX-5V の場合、Windows では[設定]-[マニュアル色補正]から、Mac OS では、[詳細設定]タブから変更が可能です。

1.8に設定







印刷品質

[高精細] [きれい] や[5760×1440dpi] のように表示され、プリントの精細さを 表しています。レベルの数値が大きくなるほど高画質となり、小さいほどプリント速度

双方向印刷

[双方向印刷]にチェックを付けると、プリントヘッドが左右どちらに移動するときもプリント を行いますので、単方向でプリントするよりも印刷速度が速くなります。設定の違いによる 差が肉眼ではわかりにくい場合が多いため、通常は双方向でのプリントをおすすめします。 他社製の用紙を使用する場合で単方向が推奨されている場合や、ヘッドの移動方向に 対して平行に帯状のムラが発生する場合は、単方向印刷をお試しください。 ※PX-5Vの場合、[印刷品質]の[詳細設定]で設定できます。

意外と知らない!? zo 2 便利な機能

プリンタードライバーには、プリントの品質を決定する以外に も様々な機能が搭載されています。それらを知っておけば、プ リントミスが減ったり作業効率が上がったり、とても便利で す。そんな機能の一部をご紹介します。ぜひご活用ください。 ※使用するプリンターや OS によっては表示方法が異なっていたり、ご利用いただけない機能がございます。

▶紙幅チェック印刷

プリンター

設定

ドライバーの

用紙幅をチェックしながらプリントします。用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への印字を防止しますので、 プリンター内部の不要な汚れの発生を抑えます。

初期設定はオフです。設定するとプリント速度が遅くなることがあります。

※PX-5Vの場合、Windowsでは[ユーティリティー]タブー[ドライバーの動作設定]で、Mac OS では[用紙調整]の画面から設定できます。



トポスター印刷

1つの画像を拡大して、複数枚(2枚、4枚など)の用紙にプリントする機能です。 お使いのプリンターよりも大きなサイズのプリントを楽しみたい場合におすすめです。貼り合わせてポスターに仕 立てたり、分割してプリントした写真を複数の額に入れて飾るなど、工夫次第で楽しみが広がります。 ※PX-5Vの場合、[ページ設定]タブー[割り付け/ポスター]で設定できます。



▶ 設定値の印刷(Windowsのみ)

[印刷品質]や[カラー調整値]などドライバーで設定した項目のほか、プリント日時や任意のコメントをプリントの 隅に印字する機能です。

プリントの記録に役立つほか、設定値を変えて複数回プリントする際や、テストプリントを繰り返す際に、その都度 メモを取る必要がなく便利です。

※PX-5Vの場合、[ページ設定]タブー[印刷情報設定]で設定できます。



日時 · 2011/09/13 18·13·22 / 用紙種類 · FPSON 写直用紙 / 印刷品質レベル・レベル4 (高麺細) / 双方向印刷 · オン / カー調整方法 · FPSON 基準色 (sRGB

プリントの隅にデータが 印字される。

グロスオプティマイザ搭載のプリンターをお使いの方に

グロスオプティマイザ

周辺に余白をとった画像をプリントした際、図のようにプリントさ れてしまったことはありませんか。グロスオプティマイザののっている 部分とそうでない部分の差がはっきり出てしまっていると、見栄えが よくありません。

このようなときは、グロスオプティマイザを「オン(全面)]にしてプ リントすることをおすすめします。

あわせて、[フチなし] 印刷に設定することもお忘れなく。チェック をしないと、周辺にグロスオプティマイザがのらない部分ができてし まいます。

※PX-7V の場合、Windows では [基本設定] タブー [印刷品質] から [詳細設定] で設定できます。Mac OS では[印刷設定]の画面から設定できます。 ※PX-7V で Mac OS をご利用の場合は、<オン・オフ>のみ設定が可能です。



K3プリンターをお使いの方に

白地にかぶり効果を与える(モノクロ写真モード)

インクジェットプリントにおける「白」とはインクを吐出しない部分 ですので、紙自体の白色がそこに表れます。その白によっては、出 来上がったプリントがイメージどおりではない場合もあります。

そんなときに便利なのが、「白地にかぶり効果を与える」という機 能です。これはK3プリンターに搭載の[モノクロ写真]モードの機 能の一つ。この項目をオンにすると、ハイライトの部分にわずかに色 味が加わり、紙白と写真を差別化することができます。なお、この機 能はプレビューウィンドウでは確認できません。

※PX-5V の場合、Windows では [基本設定] タブー [カラー] の [モノクロ写真] を 選択し、 [マニュアル色補正] で設定できます。Mac OS では [印刷設定] の [カ ラー]から[モノクロ写真]を選択し、[詳細設定]タブから設定できます。





他社製用紙にプリントするときは…

エプソン純正紙以外の用紙をお使いで、プリント結果に問題があるときは、下記の機能をお試しください。

●プラテンギャップ

プラテンギャップとは、インクの吹出口と用紙との距離です。厚めの紙にプリントして、すれたようなインクの汚れがついてしまったとき、[広め]に設定します。 ※エプソン純正紙の場合は自動で調整されるため、設定を変更する必要はありません。

●インク濃度/乾燥時間

通常は初期設定のままの使用で問題ありませんが、用紙によって指定がある場合にのみ変更します。詳細は用紙の説明書をご確認ください。

