



プリントを楽しもう! 活用ガイド



アプリを使ってもっと楽しくプリント! アプリでこんなことができます!

※画面やレイアウトの内容は予告なしに変更することがあります。

スマートフォンの写真をかんたんプリント!写真印刷



Instagram やスマートフォンの写真をコラージュプリント! コラージュ印刷



お気に入りの写真で便箋を作ろう!フォーム印刷



用意するもの



Epson Creative Print

アプリのインストール方法は18ページへ



A4 サイズの普通紙や フォトマット紙など











※メッセージカードは Epson Creative Print のみ対応です。

写真入りのディスクレーベル印刷で思い出を残そう!



用意するもの



Epson Print CD (エプソン プリント シーディー)



プリンターだけでも!コンピューターやスマートフォンからも印刷できます







はじめに

「Epson Prnt CD」をインストール しよう!

ここではコンピューターから「Epson Print CD」(エプ

ソンプリントシーディー)を使った手順をご紹介!

「Epson Print CD」とは

音楽や写真、映像などを収めたディスクのレー ベルをデザインして、ディスクに直接印刷でき るソフトウェアです。また、お揃いの画像でディ スクケース用のジャケットも印刷できます。

どこから入手するの?

- ・製品に付属のソフトウェアディスクからインストールできます。
 ※ソフトウェアディスクは Windows のみ対応です。
- ネットワークに接続されているコンピュー ターでは、アドレスバーに以下の URL を入力 して、お使いの機種名を入力し、[セットアップ] からソフトウェアをインストールできます。
 < epson.sn >

1 [Epson Print CD] を起動

デスクトップ上の [Print CD] アイコンをダブル クリックします。

印刷対応機器



・ デスクトップにアイコンがないときは

Windows の起動方法

- Windows 10 スタートボタンを右クリックして、[すべてのア ブリ] - [Epson Software] - [Print CD] の 順に選択します。
- ・Windows 8/Windows 8.1 検索チャームでソフトウェア名を入力して表示 されたアイコンを選択します。
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP スタートボタンをクリックして、「すべてのプ ログラム」(または「プログラム]) - [Epson Software] - [Print CD]の順に選択します。

Mac OS X の起動方法

[移動]-[アプリケーション]-[Epson Software]-[PrintCD]-[Print CD]の順に 選択します。





3 レーベルに挿入する写真を選択











6 [印刷] をクリック



⑦ 印刷設定をして、[印刷]を クリック

リンター名	EPSON 301-30000 Series		•	
	1	0		
日活種類 ディスクレーベル		-	対応品リスト	
印刷カラー補正 薄い -1 -2	-1 0 ·	380.1	印刷位置律调整	指定なし
10022/09-2-000201 @ 72U				印刷位置伸展整
0.00	@ P3/H	0 200	0 3008	マニュアル印刷
0 (0)2002/19 E	->->000084	-		BRUER BI



思い出の写真を手書きのメッセージで飾ろう!手書き合成シート印刷



用意するもの A4普通紙 L判 ハガキ 写真 または EPSON 用紙 手書き合成 合成写真の印刷用 **Epson Creative Print** (テンプレート)用 アプリのインストール方法は18ページへ ペンなどの筆記用具 Step1:手書き合成シート(テンプレート)を印刷する 2 [手書き合成シー 3 [手書き合成シー 1 [Epson Creative ト] を選択 Print] を記動 トを印刷]を選択 425 🗰 Epson Creative Print 1 < 反る 手書き合成シート印刷 EP-XXXX Series 手書き合成シートを印刷 A4サイズの普通紙に手書き 合成シートを印刷します。 ... 手書き合成シートを使っ てプリント EPSON 気空 文字や絵を記入した手書き合 成シートをプリンターにセッ トし、写真と合成して印刷します。



写真をアレンジしてプリントしよう!







プリンターだけで印刷できます



いろいろなレイアウトで印刷してみよう!

2 面割り付けや証明写真など、さまざまなレイアウト枠に 写真を入れて印刷できます。







1 メモリーカードをセット







③ [いろいろなレイアウトの印刷]を選択して OK ボタンを押す





証明写真

レイアウト

ok 決定

5▲▼ボタンで [用 紙種類] を選択



⑦ ◀ ▶ ボタンで印刷す る写真を選択して OK ボタンを押す









印刷設定

証明写真

写真用紙

▼ その他の設定
○K 決定

L判

合計1枚





10印刷設定内容を確認して ☆ ボタンを押す



できあがり!



フィルターをかけて写真の表情を変えてみよう!

モノクロやセピアなど、フィルターをかけてアレンジできます。 自分だけのオリジナル作品が簡単に印刷できます。



1メモリーカードを セット



2 操作パネルで[写真の 印刷]を選択して OK ボタンを押す



3 [写真を見ながら選んで 印刷]を選択して OK ボタンを押す



④印刷する写真を選択し、▲ ▼ボタンで枚数を設定



14/17 ÷ 1 0K 印刷設定

5 OK ボタンを押す



6 ▼ ボタンを押す



8 ◀ ▶ ボタンでお好みの フィルターを選択し、 OK ボタンを押す





印刷用紙をセット



	合計1枚
ED用語:	定
KGサイズ	
写真用紙	
フチなし	
▼ 設定変更 ◆ 印刷開始	

できあがり!



親子で塗り絵を楽しもう!塗り絵印刷



EPSON

用意するもの



A4普通紙

Epson Creative Print

アプリのインストール方法は 18ページへ



色えんぴつやクレヨンなど



6 [印刷] を押す

できあがり!





アプリを使ってもっと楽しくプリント!

まずは App Store/Google Play から Epson iPrint を無料でインストールしましょう。 QR コードを読み取ればインストールページへアクセスできます。





Epson iPrint をインストールすれば、スマートフォンに入って いる写真やドキュメントなどが簡単にプリントできます。

スマートフォンから印刷するには、プリンターとスマートフォンを無線 LAN(Wi-Fi)で接続するか、Wi-Fi Direct で接続する必要があります。 接続方法は「スタートガイド」をご確認ください。



プリンターをアクセスポイントにしてスマートフォンと直接接続します。

アプリでこんなことができます!

Epson iPrint のホーム画面、または App Store/Google Play で以下の アプリを無料でインストールすれば、便利な機能でいろんなプリントを楽 しむことができます。





Epson Creative Print でできること				
機能	説明			
コラージュ	Instagram やスマートフォンなどの写真を組み合わ せていろいろなレイアウトでプリントできます。			
ディスクレーベル	撮影した写真を使用して、オリジナルの BD/ DVD/CD レーベルプリントが簡単にできます。			
手書き合成シート	手書きのメッセージと写真を合成して、オリジナル のポストカードが作れます。			
フォーム	便箋やメッセージカード、スケジュール帳など、便 利な各種フォームをプリントできます。			
◎≪ 塗り絵	お気に入りの写真やイラストで、輪郭だけを残した 塗り絵が作れます。			
Facebook	Facebook に公開した自分の写真や、写真に付けたコ メントなどのプリントができます。			







©2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2016年6月発行 Printed in XXXXXX