

# 取扱説明書

# EH-TW7100 EH-TW7000

Home Projector



本機の説明書は次のとおり構成されています。

安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内

本機を安全にお使いいただくための注意事項とサポート・サービスのご案内、トラブルチェックシートなどが記載されています。使い始める前に、必ずご覧ください。

### 取扱説明書(本書)

本機を使い始めるまでの準備や基本操作、環境設定メニューの使い方と、困ったときの対処方法、お手入れの方法などについて記載しています。





# ○ 説明書中の表示の意味

### 安全に関する表示

取扱説明書および本機には、本機を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産 への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。 その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

# 🕂 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

# <u> 注</u>意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

# 一般情報に関する表示

### 注意

本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。

	関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。
	関連事項やより詳しい説明を記載しているページを示しています。
[メニュー名]	環境設定メニューの項目を示しています。
	例:[画質] – [カラーモード]
【表記名】	リモコンまたは操作パネルのボタンを示しています。
	例:【Menu】ボタン

# 「本機」または「本プロジェクター」という表記について

本書の中に出てくる「本機」または「本プロジェクター」という表記には、プロジェクター本体のほかに同梱品やオプション品も含まれる場合があります。

] 同梱品の確認

下記をご覧になり、同梱品を確認してください。 万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

プロジェクター本体



電源コード(約3m)



単3形アルカリ乾電池(2本) e p.26





取扱説明書 ☞ p.1

保証書



本機の説明書はホームページでもご確認いただけます。 dreamio.jp/doc/



お使いのプロジェクターの型番を選んで取扱説明書をダウンロードしてください。

# 説明書の構成と表示の意味

各説明書の使い方	1
説明書中の表示の意味	2
安全に関する表示	2
一般情報に関する表示	2
「本機」または「本プロジェクター」という 表記について	2
同梱品の確認	З

# <u>はじめに</u>

本機の特長 7
モバイルデバイスの画面を投写7
映像をより楽しむための機能7
各部の名称と働き 8
前面/上面 8
操作パネル 9
リモコン 11
背面 13
底面

# 使い始めるまでの準備

設置しよう	15
投写映像と本機の設置位置	15
スクリーンに対して平行に設置する	15
本機の左右の高さを合わせ水平に設置す る	15
いろいろな設置方法	16
テーブルなどに置いて投写する	17
天吊りして投写する	17
投写距離とレンズシフトの最大値	18
機器と接続しよう	21
機器と接続しよう ビデオ機器の接続	<b>21</b>
機器と接続しよう	<b>21</b> 21 21
<ul> <li>機器と接続しよう</li></ul>	<b>21</b> 21 21 21
<ul> <li>機器と接続しよう</li> <li>ビデオ機器の接続</li> <li>コンピューターの接続</li> <li>iPad/iPhoneの接続</li> <li>外部機器の接続</li> </ul>	<b>21</b> 21 21 21 21 21
<ul> <li>機器と接続しよう</li> <li>ビデオ機器の接続</li> <li>コンピューターの接続</li> <li>iPad/iPhoneの接続</li> <li>外部機器の接続</li> <li>Trigger Out端子の接続 (EH-TW7100 のみ)</li> </ul>	<b>21</b> 21 21 21 22
<ul> <li>機器と接続しよう</li> <li>ビデオ機器の接続</li> <li>コンピューターの接続</li> <li>iPad/iPhoneの接続</li> <li>外部機器の接続</li> <li>Trigger Out端子の接続 (EH-TW7100 のみ)</li> <li>Bluetooth<sup>®</sup>機器の接続</li> </ul>	<b>21</b> 21 21 21 22 22 22

無線LANユニッ	トの取り	付け	 25
リモコンを準備	しよう		 . 26
リモコンに電池	をセット	する	 26
リモコンの操作	範囲		 26
操作可能範囲	(左右)		 26
操作可能範囲	(上下)		 26

# 基本操作

映像を投写しよう	27
電源を入れる	. 27
目的の映像が映らない場合	. 28
ホーム画面の使い方	. 29
電源を切る	. 30
投写映像を調整しよう	31
テストパターンを表示する	. 31
ピントを調整する(フォーカス調整)	. 31
投写のサイズを調整する(ズーム調整)	
	. 32
本機の傾きを調整する	. 32
映像の位置を調整する(レンズシフト)	
	. 32
台形ゆがみを補正する	. 34
台形補正ボタンで補正する	. 34
Quick Corner機能で補正する	. 35
音量を調節する	. 36
映像と音声を一時的に消す(A/Vミュート)	
	. 36

## 画質の調整

画質の調整をしよう32	7
映り具合を選ぶ(カラーモード)3	7
画面をフルやズームに切り替える(アスペ クト) 3	7
シャープネスの調整	9
映像の解像感を調整する(イメージ強調)	~
オートアイリス(自動絞り)を設定する	U
	1
フレーム補間を設定する42	2
映像処理の速度を設定する44	2

色を調整しよう 43
色温度を調整する 43
RGBを調整する(オフセット・ゲイン)
色相・彩度・明度の調整 44
ガンマの調整 45
補正値を選んで調整する 45
ガンマ調整グラフで調整する
登録した画質で映像を見る(メモリー
機能) 47
メモリーを登録する47
メモリーの呼び出し/削除/名称変更 47

# <u>便利な機能</u>

3D映像を楽しもう 4	8
3D映像を視聴するための準備 4	18
3D映像が見えないときは 4	18
3Dメガネを使用する 4	19
3D映像視聴に関する注意2	19
HDMIリンクで操作しよう 5	51
HDMIリンク機能 5	51
HDMIリンク設定 5	51
接続する 5	52

# ネットワーク上のプロジェクター <u>を利用する</u>

無線LAN経由で投写しよう53	3
プロジェクターの無線LAN設定をする5	3
コンピューターの無線LAN設定をする 55	5
Windowsで無線LANを設定する 5	5
OS Xで無線LANを設定する50	6
無線LANのセキュリティーを設定する 50	6
Epson iProjection (iOS/Android)で投写	
する 50	6
スマートフォンを使って操作する(リモ	
コン機能)58	З

# 環境設定メニュー

環境設定メニューの機能	 ••	••	• •	• •	• •	60
環境設定メニューの操作	 					60

環境設定メニュー一覧 6	31
画質メニュー 6	31
映像メニュー 6	33
設定メニュー 6	34
拡張設定メニュー 6	37
ネットワークメニュー7	'0
情報メニュー7	'З
初期化メニュー7	'4

# <u>困ったときに</u>

故障かなと思ったら	75
インジケーターの見方	75
異常/警告時のインジケーターの状態	
	75
正常動作時のインジケーターの状態	77
インジケーターを確認してもわからないと	
き	78
現象の確認	78
映像に関するトラブル	79
音に関するトラブル	82
投写開始時のトラブル	82
リモコンでのトラブル	83
操作パネルのトラブル	83
3Dでのトラブル	83
HDMIのトラブル	84
Bluetooth機器のトラブル	85
ネットワークに関するトラブル	86
Event ID について	87

# <u>メンテナンス</u>

38
88
88
90
90
91
91
91
91
91
92

ランプ点灯時間初期化	94
液晶アライメント	95
ユニフォーミティー	97

# <u>付録</u>

オプション・消耗品一覧	99
オプション品	99
消耗品	99
対応解像度一覧	. 100
PC	100
SD	100
HD	100
4K	101
3D	103
仕様一覧	106
<b>仕様一覧</b> EH-TW7100/EH-TW7000	106
仕様一覧       EH-TW7100/EH-TW7000 <b>外形寸法図 小</b>	106 106 . 108
仕様一覧EH-TW7100/EH-TW7000外形寸法図安全規格対応シンボルマークについ	106 106 . 108 .て
仕様一覧 EH-TW7100/EH-TW7000 外形寸法図 安全規格対応シンボルマークについ	106 106 . 108 .て 109
仕様一覧 EH-TW7100/EH-TW7000 外形寸法図 安全規格対応シンボルマークについ 用語解説	106 106 . 108  109 111
<ul> <li>仕様一覧</li> <li>EH-TW7100/EH-TW7000</li> <li>外形寸法図</li> <li>安全規格対応シンボルマークについ</li> <li>用語解説</li> <li>一般のご注意</li> </ul>	106 106 108 109 111 . 112
仕様一覧         EH-TW7100/EH-TW7000         外形寸法図         安全規格対応シンボルマークについ         用語解説         一般のご注意         警告ラベルについて	106 106 108 109 111 . 112 114

〕 本機の特長

# モバイルデバイスの画面を投写



### 映像をより楽しむための機能

その他にも、次のような多彩な機能があります。

- 内蔵スピーカーで音声再生。外付けスピーカーがなくても音声を楽しめます。(EH-TW7100のみ)
- スマートフォンから遠隔操作。Epson iProjectionを使うと、スマートフォンやタブレット端末から プロジェクターを操作できます。

   p.58

○ 各部の名称と働き

# 前面/上面



	名称	機能
1	ランプカバー	ランプの交換時に、このカバーを開けて中のランプを交換します。 ☞ p.92
2	排気口	本機内部を冷却した空気の吐き出し口です。
		▲ 注意
		投写中は手や顔を排気口に近づけたり、変形など、熱による悪影響を受けるものを排気口の近くに置かないでください。排気口から温風が出るため、やけどや変形、事故の原因となります。
3	フォーカスリング	映像のピントを合わせます。 🖝 p.31
4	レンズキャップ	本機を使用しないときに装着し、レンズを傷や汚れから保護します。 ☞ p.27
5	投写レンズ	ここから映像を投写します。
6	ズームリング	映像のサイズを調整します。 ☞ p.32
7	リモコン受光部	リモコン信号を受信します。 🖝 p.26
8	フロントフット	机上に設置したときに、フットを伸縮させて水平方向の傾きを調整します。 ☞ p.32
9	エアフィルターカバ ー	エアフィルターの掃除や交換時に、このカバーを開けてエアフィルターを 取り出します。 🖝 p.88、 p.91
	吸気口	本機内部を冷却するための空気の吸い込み口です。
10	上下レンズシフトダ イヤル	ダイヤルを回して投写映像の位置を上下に移動します。 🖝 p.32

	名称     機能	
11	左右レンズシフトダ イヤル	ダイヤルを回して投写映像の位置を左右に移動します。 🖝 p.32
12	操作パネル	本機の操作をします。 ● p.9

# 操作パネル

お使いの機種により、操作パネルは異なります。ここではEH-TW7100の操作パネルを例に説明しています。



ボ	タン(インジケーター)	機能
1	-ਲ਼ੑ- Lamp	ランプ交換の時間に達するとオレンジ色に点滅します。他のインジケー ターとの組み合わせで、本機に発生した異常を色や点灯・点滅で示しま す。 ☞ p.75
	(ランプインジケータ 一)	
2	○ (ステータスインジケー ター)	本機のウォームアップ中、クールダウン中を点滅で示します。他のインジケーターとの組み合わせで、本機の状態を点灯・点滅で示します。 <ul> <li>p.75</li> </ul>
3	し スタンバイ	プロジェクターの電源をオン/オフします。   ● p.27 プロジェクターに電源が供給されているときに点灯します。他のインジ ケーターとの組み合わせで、本機の状態を点灯・点滅で示します。
	(スタンバイインジケー ター)	
4	Home	ホーム画面を表示/終了します。 🖝 p.29
	(Home)	

ボ	タン(インジケーター)	機能
5	EH-TW7100:	<ul> <li>● 音量を調整します。(EH-TW7100のみ) ● p.36</li> </ul>
	$ \triangleleft $ $ \triangleleft $	<ul> <li>● メニュー表示中に押すと、メニュー項目や調整値を選択します。</li> <li>● p.60</li> </ul>
	音量(左右)	<ul> <li>● 台形補正画面の表示中は、投写映像の横方向のゆがみを調整します。</li> <li>● p.34</li> </ul>
	EH-TW7000:	
	左右	
6		<ul> <li>・メニュー表示中に押すと、メニュー項目や調整値を選択します。</li> </ul>
	上下	● 投写映像のゆがみを調整します。 ● p.34
7	Esc	メニュー表示中に、1つ上の階層に戻ります。 🖝 p.60
	[Esc]	
8	Enter	メニュー表示中に、項目を決定したり、1つ下の階層に進みます。
	(Enter)	
9	Menu	環境設定メニューを表示/終了します。
	[Menu]	境境設定メニューでは、映像、画質などの調整や設定を行うことかできます。 ● p.60
10	Temp	内部が高温になるとオレンジ色に点滅します。他のインジケーターとの 組み合わせで、本機に発生した異常を色や点灯・点滅で示します。
	0	福の日初をて、本機に先生した異常を皆や無力・黒槻でかしより。 r p.75
	(温度インジケーター)	
<b>8</b> –	■ イルミネーション機能†	が「オフ」の場合は、正常な投写中にインバケーターがすべて消灯してい
<b>.</b>	■ ます。 ● [拡張設定] - [動作設定] - [イルミネーション] p.67	

# リモコン



	ボタン	機能
1	電源 (On)	プロジェクターの電源をオンにします。 ● p.27
2	スタンバイ (Standby)	プロジェクターの電源をオフにします。 ● p.30
3	(HDMI1) (HDMI2) (LAN)	各入力端子からの映像に切り替えます。
4	(Pattern)	テストパターンを表示/終了します。 ● p.31
5	再生操作 【Link Menu】	HDMI CEC規格に対応した接続機器の再 生、停止などができます。 ● p.51
6	【HDMI Link】	<ul> <li>[HDMIリンク] が [オン] の場合 接続機器一覧を表示します。</li> <li>[HDMIリンク] が [オフ] の場合 HDMIリンクの設定メニューを表示しま す。</li> </ul>
7	[Color Mode]	[カラーモード] を切り替えます。 ● p.37
8	[HDR]	[ダイナミックレンジ] の調整画面が表示 されます。   p.63
9	上下左右	メニュー項目や調整値を選択します。 ● p.60
10	(Default)	メニューの調整画面が表示されているとき に押すと、調整値が初期値に戻ります。 ☞ p.60
0	(Menu)	環境設定メニューを表示/終了します。 環境設定メニューでは、映像や画質などの 調整や設定を行うことができます。 ☞ p.60
12	(Fine/ Fast)	ゲームなどの動きの速い映像をスムーズに 投写します。  p.42
13	[Keyston e]	映像のゆがみを補正します。 🖝 p.34
14	(User)	Userボタンに割り当てた機能を実行しま す。 ● p.64
15	[Memory]	メモリーの登録・呼出・削除をします。 ● p.47



	ボタン	機能
16	[RGBCMY ]	RGBCMYの各色に対して色相、彩度、明 度を調整します。 🖝 p.44
17	[Grayscal e]	[グレースケール] の調整レベルを設定し ます。 ● p.61
18	(3D Format)	<ul> <li>3Dフォーマットを変更します。</li> <li>本機は、以下の3Dフォーマットに対応しています。</li> <li>フレームパッキング</li> <li>サイドバイサイド</li> <li>トップアンドボトム</li> <li>p.48</li> </ul>
19	(Auto Iris)	[オートアイリス] を設定します。 ☞ p.41
20	(Frame Int)	[フレーム補間] の強度を設定します。 ☞ p.42
21	[Esc]	メニュー表示中に、1つ上の階層に戻りま す。 🖝 p.60
22	[Enter]	メニューの表示中に、項目を決定したり、 1つ下の階層に進みます。 🖝 p.60
23	(Image Enh)	[イメージ強調] メニューを表示します。 ☞ p.40
24	[Volume]	音量を調整します。 🖝 p.36
25	(Mute)	音声を一時的に消す/再開します。 ● p.36
26	[Aspect]	入力信号に応じてアスペクトモードを選択 します。 🖝 p.37
27	[A/V Mute]	映像と音声を一時的に消す/再開します。 ● p.36
28	(Home)	ホーム画面を表示/終了します。
29		このボタンを押すと、リモコン上のボタン が約10秒間点灯します。暗がりでリモコ ンを操作するときに便利です。



	名称	機能
1	<b>スピーカー</b> (EH-TW7100のみ)	本機の内蔵スピーカーです。音声を再生します。天吊りにして内蔵ス ピーカーを利用する場合は、[音声左右反転]を [オン] に設定します。 ☞ [設定] - [音声] - [音声左右反転] p.64
2	電源端子	電源コードを接続します。 ☞ p.27
3	Trigger Out端子 (EH-TW7100のみ)	電動スクリーンなどの外部機器に接続します。 🖝 p.22
4	RS-232C端子 (EH-TW7100のみ)	本機を制御するときに、RS-232Cケーブルでコンピューターと接続します。制御用の端子で通常は使用しません。 ● p.106
5	セキュリティースロット (₨)	Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティーシステムに対応 したセキュリティースロットです。詳細は、Kensington のホームペ ージhttp://www.kensington.com/でご確認ください。
6	Audio Out端子	再生中の音声を外部スピーカーに出力します。 🖝 p.24
7	ケーブルホルダー	接続したケーブルの重さでコネクターの差し込みが不完全になること があります。市販の結束バンド(ケーブルタイ)をこのホルダーに通し てケーブルを束ねて固定し、差し込みの緩みを防ぎます。
8	DC Out (2.0A)給電専 用端子	メディアストリーミング端末に電力を供給します。
9	リモコン受光部	リモコン信号を受信します。 🖝 p.26
10	USB入力端子	オプションの無線LANユニットと接続します。また、ファームウェア のアップデート時にも使用します。
11	Service端子	サービス端子です。通常は使用しません。
12	HDMI2入力端子	HDMIに対応したビデオ機器やコンピューターを接続します。
13	HDMI1入力端子	▼ p.21

# 底面



	名称	機能
1	フロントフット	机上に設置したとき、フットを伸縮させて水平方向の傾きを調整します。 ☞ p.32
2	天吊固定部(4ヶ所)	天井から吊り下げて使うとき、オプションの天吊り金具を取り付けます。 ☞ p.99
3	吸気口	天吊り時に、この部分にホコリがたまらないように設置してください。

🕽 設置しよう

# 投写映像と本機の設置位置

プロジェクターは以下のように設置してください。

### ■ スクリーンに対して平行に設置する

スクリーンに対して本機を斜めに設置すると、投写映像が台形にゆがみます。 スクリーンと本機が平行になるよう設置位置を調整してください。



### 本機の左右の高さを合わせ水平に設置する

本機を傾けて設置すると、投写映像も傾きます。 本機の高さが左右で水平になるよう設置してください。 本機を水平に設置できないときは、フロントフットで本機の傾きを調整します。 **・** p.32



### いろいろな設置方法

# ⚠ 警告

- 天井への取り付け(天吊り設置)工事には特別な技術が必要となります。正しく工事が行われない と、落下によりけがや事故の原因となります。
- 天吊り金具とプロジェクターの取り付け不備により、プロジェクターの落下事故につながるおそれ があります。本機に対応したエプソン指定の金具を使用したうえで、十分強度のあるワイヤーやベル トなどを使ってプロジェクターと金具を固定してください。
- プロジェクターのケースや金具固定部に、油・潤滑剤・洗剤・溶剤・薬品などを付着させないでください。プロジェクターのケースが劣化、破損し、金具からプロジェクターが落下するおそれがあります。
- 湿気やホコリの多い場所や、油煙や湯気が当たるような場所(調理場所、ご家庭のキッチン、加湿器のそばなど)にプロジェクターを設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
   また、油によりプロジェクターの外装ケースが劣化し、天吊り設置の場合にプロジェクターが落下するおそれがあります。

#### ケース劣化・破損によりプロジェクターの落下が想定される環境の事例

- 油煙が多い場所(例:工場、調理場所、ご家庭のキッチン等)
- 溶剤、薬品が揮発している空間(例:工場、実験室等)
- 油、洗剤、薬品等が付着する場所(例:工場、調理場所、ご家庭のキッチン等)
- アロマオイルを頻繁に焚く場所(例:リラクゼーションルーム等)
- イベント演出等のスモーク(油成分以外も含む)や泡が多い場所(例:イベント演出装置周辺等)
- 塩害が発生する場所や、温泉から出る硫黄ガスなどの、腐食性ガスが発生する所には設置しないでください。腐食による落下の原因になることがあります。また、本機の故障の原因になることがあります。
- 不安定な棚の上や荷重範囲を超える場所には設置しないでください。落下や転倒によりけがや事故の原因となります。
- 棚の上など高い位置に設置するときは、地震など、非常時の安全確保と事故防止のため、ワイヤーや ベルトなどを用いて落下防止策を施してください。正しく設置しないと落下によりけがや事故の原 因となります。
- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

#### 注意

- 本機を縦向きに置いて投写しないでください。故障の原因となります。
- エアフィルターは約3か月に一度は掃除してください。ホコリの多い環境では、より短い周期で掃除 を行ってください。 ● p.88

### ■ テーブルなどに置いて投写する

リビングテーブルや低めの棚などに設置して、映像を投写します。



### | 天吊りして投写する

オプションの天吊り金具で天吊り設置して、映像を投写します。



- 天吊りして投写する場合は、[設置モード]を[フロント・天吊り]または[リア・天吊り]
   に設定します。 [拡張設定] [設置モード] p.67
  - ・天吊りにして内蔵スピーカーを利用する場合は、[音声左右反転]を[オン]に設定します。
     (EH-TW7100のみ) [設定] [音声] [音声左右反転] p.64

# 投写距離とレンズシフトの最大値

本機をスクリーンから離すほど、投写映像は大きくなります。 次の表を参考にして、映像が最適な大きさで映るように設置してください。値は目安です。 レンズシフトによる調整の最大値は次の表のとおりです。

ゆがみを補正すると投写映像が小さくなります。目的のスクリーンサイズに合わせるときは、投 写距離を長くしてください。

#### レンズシフトで上下に投写位置を調整する場合



- A : レンズの中心から投写画面下端までの距離(レンズシフトを上に最大にした場合)
- B : レンズの中心から投写画面下端までの距離(レンズシフトを下に最大にした場合)
- E : プロジェクターからスクリーンまでの投写距離
- F : 投写画面のサイズ

レンズシフトで左右に投写位置を調整する場合



- C : プロジェクター移動時のレンズ中心の移動距離(レンズシフトを左に最大にした場合)
- D : プロジェクター移動時のレンズ中心の移動距離(レンズシフトを右に最大にした場合)

### E : プロジェクターからスクリーンまでの投写距離

F : 投写画面のサイズ

単位:cm

16:9 スクリーンサイズ		投写距離(E)		レンズシフトの最大値※		
F	W×H	最短 (Wide)	最長 (Tele)	距離 (A)	距離 (B)	距離 (C、D)
40型	89 x 50	116	189	5	55	21
60型	133 x 75	175	285	7	82	32
80型	177 x 100	235	381	10	110	43
100型	221 x 125	295	477	12	137	53
120型	266 x 149	354	574	15	164	64
150型	332 x 187	444	718	19	205	80
200型	443 x 249	593	958	25	274	106

※上下と左右、両方のレンズシフトを同時に最大値までシフトすることはできません。 🖝 p.32

### 設置例(16:9 スクリーンサイズ/100型の場合)

横から見た図



上から見た図



# ■ 機器と接続しよう

### 注意

- 接続機器のケーブルを本機に接続してから本機の電源コードを接続してください。
- ケーブルのコネクター形状と端子の形状を確認して接続してください。向きや形状が異なっているものを無理に押し込むと、機器の破損や故障の原因になります。

### ビデオ機器の接続

DVD/ブルーレイディスクプレイヤーやビデオなどの映像を投写するには、HDMIケーブル(市販品)で接続します。



- ・ 4k60p 4:4:4などの18Gbps伝送帯域の信号を見る場合は、プレミアムHDMIケーブルを使用してください。適合していないケーブルを使用すると、正しく表示できないことがあります。もし、18Gbpsで表示の不具合が発生した場合は、EDIDを[標準]に切り替えてください。
   [映像] [アドバンスト] [EDID] p.63
  - 接続機器の音声は、お手持ちのAVアンプなどに接続してもお楽しみいただけます。
  - 光HDMIケーブルの給電端子を使用するときは、DC Out (2.0A)給電専用端子に接続してください。

### コンピューターの接続

コンピューターの映像を投写するには、HDMIケーブル(市販品)で接続します。



### iPad/iPhoneの接続

iPad/iPhoneで動画を投写するときは、市販のLightening/HDMI変換アダプタ等を使用して有線 で接続してください。

写真やファイル、Webサイトを投写するときはEpson iProjectionが利用できます。 🖝 p.56

### 外部機器の接続

### | Trigger Out端子の接続(EH-TW7100のみ)

電動スクリーンなどの外部機器に3.5mmミニジャックで接続します。電動スクリーンなどの外部機器に本機の電源の状態(オン/オフ)などを伝えるため、電源が入っている間、この端子から信号(DC12V)が出力されます。

Trigger Out端子を利用する場合は、[トリガーアウト]を [電源連動] または [アナモフィック連動] にしてください。

 「拡張設定] - [動作設定] - [トリガーアウト] p.67



### Bluetooth<sup>®</sup>機器の接続

HDMI1/HDMI2入力端子に入力されている音声を、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドフォンから出力します。



1 【Menu】ボタンを押して、[設定] - [HDMIリンク] - [音声出力機器] の順でメニ ューを表示します。

2 上下ボタンで [プロジェクター] を選択し、【Enter】 ボタンを押して決定します。





[設定] - [Bluetooth] - [Bluetoothオーディオ] の順でメニューを表示します。

4	上下ボタンで [オン] を選択し、【Enter】 ボタンを押して決定します。
	[Bluetoothオーディオ]
	□ オン <b>②</b> □ オフ
	国家市大学学校の問題は学び、「国際教育」
5	接続するBluetooth機器を、ペアリング可能な設定にします。
	Bluetooth機器の設定方法は、Bluetooth機器に付属の取扱説明書を参照してください。
6	LBluetooth機器検索」を選択します。
	接続可能な機器が一覧で表示されます。
	ト下ボタンで接続するBluetooth機器を選択し、【Enter】ボタンを押して接続しま
	す。
	[Bluetooth機器検索]
	新海 維盤名 日のマドレフ

	[Bluetooth機器	検索]			
	種類	機器名		BDアドレス	
	スピーカー	XXX-XXXXX	0	XX:XX:XX:XX:XX:XX	(
	スピーカー	XXX-XXXXX		XX:XX:XX:XX:XX:XX	3
	ヘッドフォン	XXX-XXX		XX:XX:XX:XX:XX:XX	{
Esc 🖡	हुठ 🕰	選択	Enter決定	Menu終了	

本機の電源を入れ直したときは、最後に接続した機器に自動的に接続します。 接続機器を切り替えるときは、手順5から行います。

### Bluetoothの仕様

バージョン	Bluetooth Ver 3.0
出力	Class 2
通信可能距離	約10m
対応プロファイル	A2DP
コンテンツ保護	SCMS-T方式
使用周波数	2.4GHz 帯(2.402GHz - 2.480GHz)
対応コーデック	SBC、Qualcomm <sup>®</sup> aptX <sup>™</sup> audio



- 医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤作動の原因となることがあります。お使いの前に、医療機器が近 くにないことを確認してください。
- 自動制御機器に電磁妨害をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。自動ドア、火 災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
  - 著作権保護(SCMS-T)に対応しているBluetooth機器を接続してください。
  - 機器の規格や種類によっては接続できないことがあります。
  - 通信可能距離内で接続しているときでも、電波状況によっては接続が切れることがあります。
  - Bluetoothの通信方式は無線LAN(IEEE802.11b/g)や電子レンジと同一周波数帯 (2.4GHz)を使用しています。そのため、同時に使用すると電波干渉が発生し、映像や音声 が途切れたり接続ができないことがあります。同時に使用したいときは、Bluetooth機器をこ れらの機器の近くで使用しないでください。
  - 複数のBluetooth機器を同時に接続することはできません。
  - Bluetoothオーディオ機器で再生される音声には遅延が生じることがあります。

### 外部スピーカーの接続

外部スピーカーから音声を出力するには、市販のオーディオケーブルで、外部スピーカーと本機の Audio Out端子を接続します。



- ます。 🖝 [設定] [HDMIリンク] [音声出力機器] p.64
  - [音声出力機器] が [AVアンプ] に設定されていても、アンプが接続されていなければ、音声 は外部スピーカーから出力されます。

### 無線LANユニットの取り付け

無線LAN機能を使用する場合は、オプションの無線LANユニット(ELPAP10)を取り付けます。 無線LANユニットをUSB端子に挿し込みます。



無線LAN経由で投写するには、以下の方法があります。詳細はダウンロード先にてご確認ください。

#### ・4画面を同時に投写

Epson iProjection (Windows/Mac)を使うと、ネットワークにつながった最大50台のコンピューターの中から任意の4台までの画面を、プロジェクターで分割表示できます。

Epson iProjection (Windows/Mac)は以下のWebサイトからダウンロードしてください。 https://www.epson.jp/download/

#### •携帯端末の映像をネットワーク経由で投写

Epson iProjection (iOS/Android)をスマートフォンやタブレット端末にインストールすると、端末内のデータをワイヤレスで投写できます。 ● p.56

- ・ 無線LANユニットを挿したままにしておく場合、無線LANを使用しないときは、[無線LAN電源]を[オフ]に設定してください。第三者からの不正アクセスを防ぐことができます。
   ・ p.70
  - [かんたんモード] でEpson iProjectionを使うときは、セキュリティーの設定をすることをお勧めします。 p.73

# 🖸 リモコンを準備しよう

# リモコンに電池をセットする

### 注意

・電池ホルダー内の表示を確認し、(+)(-)を正しく入れてください。
・単3形マンガンあるいはアルカリ乾電池以外の電池は使用しないでください。



○ 映像を投写しよう

# 電源を入れる





### 目的の映像が映らない場合

映像が映らないときは、次の方法で入力ソースを切り替えます。

### リモコン

#### 目的の入力端子のボタンを押します。

### On Standby On Source HDMI HDMI2 LAN Fattern Aspect AVMate

### 操作パネル

【Home】ボタンを押して、表示されるホーム画面 で目的の入力端子を選択します。

		1
De- HDMI1		30
DD- HDM12	カラーモード	3D設定
<u>바무</u> LAN	Auto	-8-
	オートアイリス	明るさ切替
	*== *= 1 -	
		n and a state of the state of t

# ホーム画面の使い方

ホーム画面を使うと、入力ソースの切り替えや、便利な機能の実行が簡単にできます。 ホーム画面を表示するには、リモコンまたは操作パネルの【Home】ボタンを押します。 以下の条件を満たしているときは、本機の電源を入れるとホーム画面が自動で表示されます。

- ・ [ホーム画面自動表示] が [オン] に設定されている [拡張設定] [ホーム画面設定] [ホーム画 面自動表示] p.67
- すべての入力ソースが無信号状態



1	入力ソースを切り替えます。
2	無線接続ガイドを表示します。
3	環境設定メニューを表示します。 ☞ p.60
4	[ホーム画面設定] で [カスタム機能1]、[カスタム機能2] に割り当てた機能を実行します。
	● [拡張設定] - [ホーム画面設定] p.67
5	3Dの設定をします。 🖝 [映像]-[3D設定] p.63
6	[カラーモード] を切り替えます。 🖝 p.37
	] 10分間操作がないと、ホーム画面は自動的に消えます。



# □ 投写映像を調整しよう

プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しませんので、フォーカス/ズーム/レンズシフトの設定は、映像を投写し始めてから30分以上たってから行うことをお勧めします。

# テストパターンを表示する

テストパターンを表示して、映像機器を接続せずに、ピントや投写サイズ、投写位置の調整ができます。

リモコンの【Pattern】ボタンを押すと、テストパターンが表示されます。上下の横線は2.40:1の シネマスコープサイズの目安です。





テストパターン表示を終了するには、もう一度【Pattern】ボタンを押します。

ピントを調整する (フォーカス調整)

フォーカスリングを回してピントを調整します。



### 投写のサイズを調整する (ズーム調整)

つまみを持ってズームリングを回し、投写映像の大きさを調整します。





### 本機の傾きを調整する

机上設置時に投写映像が水平方向に傾いている(左右で高さが違う)ときは、フロントフットで本機 が水平になるように調整します。



# 映像の位置を調整する(レンズシフト)

スクリーンの正面に本機を設置できないときは、レンズシフトで映像の位置を調整します。

本機の上下レンズシフトダイヤル、左右レンズシフトダイヤルを回して、映像の位置を調整します。 レンズシフトダイヤルを回してカチッと音がする位置が、シフト範囲のほぼ中央になります。



# 注意 上下レンズシフトで画面の位置を調整するときは、画面を下から上に移動して調整し、終了してください。下に移動して終了すると、画面の位置が少し下がる場合があります。 レンズシフトダイヤルは空転させないでください。端まで投写位置を移動させた後もダイヤルを回し続けると空転し、画質が劣化する場合があります。

レンズシフトを上下、左右とも中央に合わせたときがもっとも鮮明な映像となります。
 レンズシフトで投写位置を調整するときは、フクリーンと本機が平行になるように設置

」●レンズシフトで投写位置を調整するときは、スクリーンと本機が平行になるように設置することをお勧めします。

映像を移動できる範囲は、以下のとおりです。



1 レンズの中心

2 レンズシフトを中央に設定したときの映像

### <u> 注</u>意

本機を輸送するときは、レンズ位置を中心に戻してください。レンズ位置が中心位置にない状態で輸送すると、レンズシフトの機構が破損するおそれがあります。お買い上げ時にレンズにセットされていた保護パッドも取り付けてください。

レンズシフトを使っても調整できない場合は、台形補正でゆがみを調整します。 🖝 p.34

レンズの位置が正しくないと投写画面がゆがむ場合があるため、レンズシフトダイヤルを回して 以下のようにレンズの位置を調整してから台形補正でゆがみを調整してください。

- レンズの左右位置:中央

- レンズの上下位置:上端

### 台形ゆがみを補正する

スクリーンに対して斜めに本機を設置したり、上下に傾けて設置したりしたときは、映像の台形ゆ がみを補正します。

補正には次の2つの方法があります。

- 縦方向、横方向のゆがみを補正する p.34
- 投写画面のコーナーの形状を個別に補正する ☞ p.35

### ■ 台形補正ボタンで補正する

操作パネルの上下/左右ボタンでタテヨコ方向のゆがみを補正します。

上下ボタンを押すと、タテ補正/ヨコ補正ゲージが表示されます。

ゲージが表示された状態で、上下ボタンを押すと縦方向に、左右ボタンを押すと横方向に補正します。



### 上下のどちらかが広いとき





- 台形ゆがみを補正すると投写画面が小さくなります。目的のスクリーンサイズに合わせるとき
   は、投写距離を長くしてください。
  - タテヨコ補正は環境設定メニューからも設定できます。 [設定] [台形補正] [タテヨ コ] p.64
  - 正しく補正できる範囲は、補正角度で上下左右約30°以下です。
  - タテ補正/ヨコ補正ゲージが表示されていない状態で音量(左右)ボタンを押すと、音量を調整します。(EH-TW7100のみ) p.36

### Quick Corner機能で補正する

Quick Corner機能を使用して、映像のゆがみと大きさを補正します。


#### 音量を調節する

リモコンの【Volume】ボタン、または本体操作パネルの音量ボタン(EH-TW7100のみ)で音量 を調節できます。





 ● 音量の調節は、環境設定メニューからも設定できます。 ● [設定] - [音声] - [音量] p.64
 ● AVアンプの音量を調整するときは、本機にAVアンプを接続した状態で、[HDMIリンク] を [オン]、[音声出力機器] を [AVアンプ] に設定します。 ● [設定] - [HDMIリン ク] p.64

🚹 注意

初めから音量を上げすぎないでください。

突然大きな音が出て、聴力障害の原因になることがあります。電源を切る前に音量を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてください。

## 映像と音声を一時的に消す(A/Vミュート)

リモコンの【A/V Mute】ボタンを押すたびに映像を消す/映すが切り替わります。音声も連動します。





• 動画の場合は、A/Vミュート中も映像と音声は進んでいます。【A/V Mute】ボタンで映像を 消したときの場面から投写を再開することはできません。

- 音声のみを一時的に消す/再開する場合は、【Mute】ボタンを押してください。
  - AVアンプからの音声を操作するときは、本機にAVアンプを接続した状態で、[HDMIリンク]
     を [オン]、[音声出力機器]を [AVアンプ] に設定します。 [設定] [HDMIリン
     ク] p.64

1

**WWW** 



## 映り具合を選ぶ (カラーモード)

投写時の環境に応じて最適な画質で投写できます。モードによって投写の明るさが変わります。



● 環境設定メニューからも設定できます。 ● [画質] - [カラーモード] p.61
 ●【Home】ボタンを押してホーム画面からも設定できます。 ● p.29

2 [カラーモード]を選択します。

上下ボタンを押してモードを選択し、【Enter】ボタンを押して決定します。



モード名	使い方
ダイナミック	最も明るいモードです。明るさを優先したい場合に適しています。
ブライトシネマ	映像を明るく鮮やかに投写したい場合に適しています。
ナチュラル	コンテンツの持つ色表現を忠実に再現したい場合に適しています。
シネマ	映画などのコンテンツを楽しむのに適しています。

# 画面をフルやズームに切り替える(アスペクト)

入力信号の種類、縦横比、解像度にあわせて投写映像の [アスペクト] を切り替えます。 投写している映像の種類により選択できる設定が異なります。

著作権法上で保護されている映像をアスペクト機能で圧縮、引き伸ばし、分割などを行い、営利
 目的で公衆に視聴させた場合は、著作者の権利を侵害するおそれがあります。



- 入力ソースがLANのときは [アスペクト] の切り替えができません。また、入力ソースが HDMI1/HDMI2の場合も、入力信号によっては [アスペクト] の切り替えができない場合が あります。
  - [アナモフィック]、[Hスクイーズ] は、EH-TW7100のみ表示されます。

通常は [オート] に設定しておくことで入力信号に最適なアスペクトで表示されます。異なる比率で 表示したいときに切り替えてください。

下記の表は16:9のスクリーンに投写した場合のイメージです。



※116:9信号入力時の[フル]、[ズーム]は、4K、3D信号では使用できません。

※2 説明に使用しているレターボックスのイメージは、16:9の映像の上下に字幕用に黒い帯が付加され て4:3の映像として表示される映像を例としています。画面イメージの上下の枠は字幕用の帯を示し ています。 [アナモフィック]は、市販のアナモフィックレンズを装着し、シネマスコープサイズで収録されているDVDやブルーレイディスクなどのコンテンツを見るときに設定します。

[Hスクイーズ] は、あらかじめ入力信号のアスペクトを水平方向に縮小して表示し、市販のアナモフィックレンズを装着したときに、スクリーンいっぱいに表示できます。

- [オーバースキャン]を設定している状態で [アナモフィック] を選択すると映像が切れる場合があります。[オーバースキャン] は [オフ] にして使ってください。● [映像] [オーバースキャン] p.63
  - [アナモフィック] で3D映像を投写するときは、1080p/24 Hz/フレームパッキングの信号のみ対応しています。
  - 4K映像信号が入力されているときは、[ノーマル]、[アナモフィック]、[Hスクイーズ]のみ 選択できます。

# シャープネスの調整

画像を強調します。

設定項目と設定手順は次のとおりです。

スタンダード	投写映像全体の輪郭が強調されます。[スタンダード]を調整すると、[高 域強調] と [低域強調] の調整値も連動して調整されます。		
高域強調	髪の毛や衣服の模様などの細かい部分が強調されます。		
低域強調	被写体全体の輪郭や背景などの粗い部分が強調され、くっきりとした映像 になります。		



# 映像の解像感を調整する(イメージ強調)

イメージ強調機能を使って映像の解像感を調整します。

調整できる内容は次のとおりです。

4Kエンハンスメント <sup>※3</sup>	4Kエンハンスメントは、1画素を0.5画素斜めにシフトさせることで解像度を2倍にして投写する機能です。
	高解像度の映像信号を精細に投写します。
イメージ強調プリセット	[ノイズリダクション]、[MPEGノイズリダクション]、[超解像]、 [ディテール強調]の設定値としてあらかじめ用意された設定を選 択します。
フレーム補間※1※2※3	動画をなめらかに再生します。 ← p.42
プログレッシブ変換※1※2	映像に適した方法でインターレース信号をプログレッシブ信号に 変換します。
ノイズリダクション※1※2※3	映像のざらつきを抑えます。
MPEGノイズリダクション <sup>※1</sup> ※2※3	MPEG動画を投写したときに輪郭に生じる点状のノイズやブロッ ク状のノイズを抑えます。
超解像※2	[高域] では、複雑な映像の明暗差や輪郭を強調します。 [低域] では、背景などののっぺりとした映像の明暗差や輪郭を強 調します。
ディテール強調 <sup>※2</sup>	映像の明暗差を強調し、質感や素材感を際立たせます。
	[強度] では、値が大きいほど、明暗差がより強調されます。 [範囲] では、値が大きいほど、広い範囲にディテール強調がかか ります。

※1 [映像] - [アドバンスト] - [映像処理] が [きれい] の場合のみ設定できます。

※2[イメージ強調プリセット]が[オフ]以外の場合のみ設定できます。

※34K信号入力時は設定できません。



2 上下ボタンで調整する項目を選択し、【Enter】ボタンを押して決定します。





# オートアイリス (自動絞り)を設定する

表示される映像の明るさに合わせて、光量を自動的に設定することで、奥行きと深みのある映像が 楽しめます。

映像の明暗変化に対する光量調整の追従性を、[標準]、[高速]から選択します。



## フレーム補間を設定する

前後のフレームから中間のフレームを自動で生成して補間することで、動きの速い動画をなめらか に再生できます。

フレーム補間は以下の条件のときに有効です。

- [映像処理] が [きれい] に設定されている。 [映像] [アドバンスト] [映像処理] p.63
- •入力ソースがHDMI1/HDMI2になっている。
- 2D信号※または3D信号(1080p 24Hz)が入力されている。 p.100

※4K信号入力時は無効です。[4Kエンハンスメント]が[オン]に設定されているときは、1080p 24Hzの入力信号にのみ有効です。 ☞ [画質] - [イメージ強調] - [4Kエンハンスメント] p.61

**I I**



#### 映像処理の速度を設定する

ゲームなどの動きの速い投写映像に対し、応答速度を向上させる処理をします。 HDMI1/HDMI2入力端子からのプログレッシブ信号で有効です。 【Fine/Fast】ボタンを押すたびに「きれい〕/「速い〕が切り替わります。



- 環境設定メニューからも設定できます。
   同時像には対応していません
  - 3D映像には対応していません。
    - [映像処理] を [速い] に設定すると、[ノイズリダクション]、[フレーム補間]、[プログレッシブ変換]、[MPEGノイズリダクション] はオフに固定されます。

**WWW** 

】 色を調整しよう

#### 色温度を調整する

映像全体の色合いを調整します。映像の青みが強すぎる、赤みが強すぎるなどのときに調整します。

【Menu】ボタンを押して、次の順でメニューを表示し ます。 [画質] - [ホワイトバランス] - [色温度]



左右ボタンで調整します。 数値を大きくすると青みが強くなり、数値を小さくする と赤みが強くなります。

調整結果を初期値に戻すときは【Default】ボタンを押します。

# RGBを調整する (オフセット・ゲイン)

R(赤)G(緑)B(青)の各色について、暗い部分(オフセット)と明るい部分(ゲイン)の明度 を調整します。

【Menu】ボタンを押して、次の順でメニューを表示し ます。 [画質] - [ホワイトバランス] - [カスタム]

上下ボタンで項目を選択し、左右ボタンで調整します。 +側(右側)にすると明るく、-側(左側)にすると暗 くなります。

オフセットR	50 🔿 🗖		0
オフセット G	50 🔇 🗌	=	0
オフセットB	50 🔿 🗌	<b>1</b> 0	0
ゲインR	50 🔿 🗔	100	0
ゲイン G	50 🔿 🗌	E .	0
ゲインB	50 🔇 🔄	=	0

明るくすると暗い部分の濃淡が表現されます。暗くするとメリハリのある見え方にな オフセット りますが、暗い部分の濃淡がわからなくなります。

ゲイン 明るくすると明るい部分が白っぽくなり濃淡がわからなくなります。暗くすると明る い部分の濃淡が表現されます。



#### 色相・彩度・明度の調整

R(赤)G(緑)B(青)C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)の各色について、色相、彩度、 明度を調整します。

色相	映像全体の色味を、青系~緑系~赤系へと調整します。
彩度	映像全体の鮮やかさを調整します。
明度	映像全体の色の明るさを調整します。



### ガンマの調整

画像を表示するときに機器などの違いによって生じる微妙な発色を調整します。 設定方法は次の2つの方法があります。

- 補正値を選んで調整する
- ガンマ調整グラフで調整する

#### 補正値を選んで調整する

- [Menu] ボタンを押して、次の順 でメニューを表示します。
   [画質] - [アドバンスト] - [ガン マ]
- 2 上下ボタンで補正値を選択し、 【Enter】ボタンを押して決定します。



数値が大きいほど、映像の暗い部分が明 るくなりますが、明るい部分はつぶれぎ みになります。ガンマ調整グラフは上側 が膨らんだ形になります。 数値が小さいと、映像の明るい部分が暗 くなります。ガンマ調整グラフは下側が 膨らんだ形になります。

ガンマ調整グラフの横軸は入力信号レベルを、縦軸は出力信号レベルを表します。
 調整結果を初期値に戻すときは[初期化]を選択します。





# メモリーの呼び出し/削除/名称変更

登録したメモリーを呼び出したり、削除や名称変更ができます。

【Memory】ボタンを押し、表示された画面で目的の機能を選択します。

機能	説明
[メモリー呼出]	登録したメモリーを呼び出します。メモリー名を選択し【Enter】 ボタンを押すと、表示中の映像の設定値が選択したメモリーの設定 値に変更されます。
[メモリー削除]	登録したメモリーを削除します。メモリー名を選択し、【Enter】ボ タンを押すとメッセージが表示されます。[はい]を選択し、 【Enter】ボタンを押すと選択したメモリーが削除されます。
[メモリー名称変更]	メモリー名を変更します。変更するメモリー名を選択し、【Enter】 ボタンを押します。ソフトキーボードでメモリー名を入力します。 ☞ p.71
	入力が終了したらFinishにカーソルを合わせて、【Enter】ボタンを 押します。

# ○ 3D映像を楽しもう

#### 3D映像を視聴するための準備

3D映像を視聴するには、市販の3Dメガネ(電波(RF/Bluetooth)通信方式対応のアクティブシャッター方式)をあらかじめご用意ください。

3D映像を視聴する前に、以下を確認してください。

- 入力ソースがHDMI1/HDMI2になっている
- [3D表示] が [オート] または [3D] になっている ☞ [映像] [3D設定] [3D表示] p.63
- 3Dメガネがペアリングされている

本機は次の3Dフォーマットに対応しています。

- フレームパッキング
- サイドバイサイド
- トップアンドボトム

#### ┃ 3D映像が見えないときは

3Dフォーマットが判別できる映像信号を受信すると、自動的に3D映像を投写します。

3Dテレビ放送によっては、3Dフォーマットを判別する信号が含まれていないことがあります。その場合は、次の手順で3Dフォーマットを設定してください。

3

 【Menu】ボタンを押して、[映 像] - [3D設定]の順でメニューを 表示します。

2 [3D表示] を [3D] にします。

【3D Format】ボタンを押して、 AV機器側の3Dフォーマットを選 択します。



- 3D非対応の機器やケーブルを使用すると、3D投写ができないことがあります。

   AV機器側の3Dフォーマットの設定については、AV機器の取扱説明書を参照してください。

   3Dフォーマットが正しく設定されていないときは、以下のように映像が正しく表示されません。

   3Dフォーマットを設定しても3D映像が正しく表示されないときは、3Dメガネの同期タイミングが逆になっていることがあります。

   3Dフォーマットを設定しても3D映像が正しく表示されないときは、3Dメガネの同期タイミングが逆になっていることがあります。
   [3Dメガネ左右反転] で同期タイミングを反転してください。

   3D効果の見え方には個人差があります。

   3D防像の投写を開始したときに、視聴に関する注意が表示されます。注意を表示させたくないときは[3D視聴上の注意] を[オフ] にします。

   (おの視聴上の注意] を[オフ] にします。

   (国の規聴上の注意] を[オフ] にします。

   (国の規聴上の注意] を[オフ] にします。
  - 環境温度やランプ使用時間によっては3D映像の見え方が変わることがあります。正常に投写 されない場合は使用を控えてください。

### 3Dメガネを使用する

3D映像は、市販の3Dメガネ(電波(RF/Bluetooth))通信方式対応のアクティブシャッター方式)をかけて視聴します。

3D映像を視聴するために、はじめに3Dメガネと本機をペアリングする必要があります。詳しい操作については、お使いの3Dメガネの取扱説明書を参照してください。

#### 3D映像視聴に関する注意

3D映像を視聴するときは、次のことに注意してください。



視聴時間について

3D映像を視聴する場合は、定期的に適度な休憩をとってください。
 長時間の視聴による目の疲れなどの原因となることがあります。
 休憩に必要な長さや頻度は個人差がありますので、ご自身で判断ください。休憩をとっても、疲労感、不快感がとれない場合は、使用を中止してください。

# <u> î</u>注意

視聴方法について

- 3D映像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください。
   そのまま使用しますと体調不良の原因となることがあります。
- 3D映像の視聴中は必ず3Dメガネを装着し、裸眼で3D映像を視聴しないでください。 体調不良の原因となることがあります。
- 3Dメガネを使用するときには周囲に壊れやすい物を置かないでください。
   実際の物に間違えて体を動かし、周囲の物を破損してけがの原因となることがあります。
- 3Dメガネは3D映像視聴中のみ装着し、3Dメガネを装着したまま移動しないようにしてください。 周りが暗くなり、転倒などによるけがのおそれがあります。
- スクリーンと(おおむね)水平な状態で視聴してください。 傾いた状態で視聴を続けると、3D効果を感じにくくなったり、映像の色が変わったりすることにより、体調不良の原因となることがあります。
- ・ 蛍光灯やLED照明などをお使いの部屋で視聴すると、部屋全体がちらついて見えることがあります。
   その場合は、ちらつきが消えるまで明かりを暗くしたり、照明を消して視聴してください。このちらつきによって、ごくまれに、けいれん発作や失神などの症状が起きることがあります。視聴中に体調の変化を感じた場合は視聴を中止してください。
- 画面の高さの3倍以上の視距離で視聴してください。
   推奨距離は、画面80インチの場合3.0m以上、画面100インチの場合3.6m以上です。
   推奨距離より近距離でのご使用は目の疲れの原因となることがあります。



視聴者について

光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3D映像を視聴しないでください。
 症状悪化の原因になることがあります。



視聴年齢について(お子様への注意)

- 3D映像の視聴年齢については、6歳以上を目安にしてください。
- 6歳未満のお子様の3D視聴については、視覚が発達段階にあるため、必要に応じて医師にご相談く ださい。
- お子様が3Dメガネで視聴する場合は、必ず保護者が同伴してください。お子様が視聴する場合は、 疲労感や不快感などに対する反応がわかりにくいため、急に体調が悪くなることがありますので、保 護者の方が、目の疲れがないかご注意ください。

# ◯ HDMIリンクで操作しよう

#### HDMIリンク 機能

本機のHDMI端子にHDMI CEC規格に対応したAV機器を接続すると、電源オン連動やAVアンプの 音量調整など連携動作がひとつのリモコンで操作できます。

アンプ

- AV機器がHDMI CEC規格に対応していれば、中継するAVアンプがHDMI CEC規格に対応していなくてもHDMIリンク機能が利用できます。
  - HDMI CEC規格で、同時に接続できるプレイヤーは2台までです。

#### 接続例

**W** 









プレイヤーなど

本機

#### HDMIリンク設定

- 入力切替連動 接続機器のコンテンツ再生に連動して、本機の入力 ソースがHDMIに切り替わります。
- 接続機器操作
   本機のリモコンで、接続機器の再生/停止/早送り/巻
   き戻し/チャプター送り/チャプター戻し/一時停止/
   音量調整/音声ミュートなどの操作ができます。



また、[HDMIリンク] 画面で次の機能を選択できます。

機能	説明
音声出力機器	音声出力先を設定します。
	[プロジェクター]:本機の内蔵スピーカー(EH-TW7100のみ)またはAudio Out端子に接続した外部スピーカーから音声を出力する場合に選択します。
	[AVアンプ]:HDMI CEC規格に対応したAVアンプから音声を出力する場合に 選択します。
電源オン連動	[電源オン連動]を設定すると、次のように操作が連動します。
	<ul> <li>本機の電源を入れると、接続機器の電源が入ります。</li> <li>接続機器で電源を入れたりコンテンツを再生したりすると、本機の電源が入ります。</li> </ul>

機能	説明
電源オフ連動	[電源オフ連動] を [オン] にすると、本機の電源オフに連動して、接続機器の 電源が切れます。
	<ul> <li>接続機器のCEC電源連動機能を有効に設定しているときのみ有効です。</li> <li>録画中の機器など、状態によっては電源が切れないことがあります。</li> </ul>
リンクバッファー	HDMIリンクが正しく機能しないときは設定を変更すると改善される場合があ ります。

HDMIリンクを使用するには、接続機器側の設定も必要です。詳しくは接続機器の取扱説明書を ご覧ください。

#### 接続する

HDMIリンクで利用可能な接続機器を確認し、映像を表示したい機器を選択できます。合わせてHDMI リンクで操作できる機器も切り替わります。

接続機器一覧を表示する前に、[HDMIリンク] が [オン] になっていることを確認してください。 ← [設定] - [HDMIリンク] - [HDMIリンク] p.64

1 【HDMI Link】ボタンを押し、[接続 機器一覧]を選択します。	2 HDMIリンクで操作したい機器を選 択します。
[接続機器一覧] が表示されます。	[接続機器一覧]
左側のマークが水色になっている機器が HDMIリンクされています。	種類 機器名 接続ソース ■ Recorder 1 BH-XXX ●HDMI1 □ Player 1 DWR-XXX HDMI2
機器名が取得できない場合は空欄になり ます。	6 AV System VSP-YYY HDM12
	18551戻る 🎦 道沢 国18511決定 1488011終了

ケーブルがHDMIの規格に対応していないと動作しません。
 HDMLCEC規格に対応していても動作しない接続機器や

• HDMI CEC規格に対応していても動作しない接続機器や、動作しない機能があります。接続 機器の取扱説明書などをご確認ください。

# ○ 無線LAN経由で投写しよう

スマートフォンやタブレット端末、コンピューターの映像を無線LAN経由でプロジェクターから投 写できます。

無線LAN経由で投写するには、事前にプロジェクターおよび接続機器の無線ネットワーク設定をします。

無線LAN経由で投写するには、Epson iProjectionを使用します。Epson iProjectionは以下の方法で無料でダウンロードできますが、通信料はお客様の負担となります。

- Epson iProjection (Windows/Mac)は、以下のWebサイトからダウンロードできます。 https://www.epson.jp/download/
- Epson iProjection (iOS/Android) は、App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。

#### プロジェクターの無線LAN設定をする

無線LANネットワーク経由でプロジェクターに映像を投写するには、事前にプロジェクターのネットワーク設定が必要です。

- 【Menu】ボタンを押して、「ネットワーク」- 「無線LAN電源」の順でメニューを表示します。
- 2 上下ボタンで [オン] を選択し、【Enter】ボタンを押します。



3 [ネットワーク設定画面へ]を選択し、【Enter】 ボタンを押します。



4

- [基本設定]を選択し、必要に応じて以下を設定します。
  - [プロジェクター名]:ネットワーク上で本機を識別するための名前を入力します。16文字以内の半角英数字を入力します。
  - [Remoteパスワード]:スマートフォンやタブレット端末から本機を操作するときに必要な、認 証用パスワードを設定します。8文字以内の半角英数字を入力します。
  - [LAN情報表示]:本機のネットワーク情報の表示形式を設定します。







- SSIDを手動で割り当てるときは、[SSID]を選択してSSIDを入力します。また、[セキ \_ ュリティー] メニューでセキュリティーを設定します。 ← p.56 8

必要に応じてプロジェクターにIPアドレスを割り当てます。

- DHCPを使用できるネットワークの場合は、[IP設定]を選択し、[DHCP]を[オン]にします。
- DHCPを使用できないネットワークの場合は、[IP設定]を選択して [DHCP] を [オフ] にし、 プロジェクターの [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を入力します。



2 設定が終わったら [設定完了]を選択し、画面の指示に従って設定を保存してメニ ューを終了します。

Uモコンの【LAN】ボタンを押します。LAN待機画面に正しいIPアドレスが表示されていれば、設定完了です。

無線LAN設定が完了したら、接続機器の無線LAN設定をしてください。アプリケーションを起動し て、無線LAN経由で映像を投写します。

SSIDとIPアドレスがLAN待機画面やホーム画面に表示されないようにするには、[SSID表示]
 と [IPアドレス表示]を [オフ] に設定してください。 ● [ネットワーク] - [ネットワーク設定画面へ] - [無線LAN] p.72

#### コンピューターの無線LAN設定をする

コンピューターとプロジェクターを接続するには、コンピューターで無線LAN設定をします。

#### Windowsで無線LANを設定する

- 1 Windowsタスクバーのネットワークアイコンをダブルクリックし、無線ユーティ リティソフトウェアを起動します。
- 2 マニュアルモードで接続するときは、プロジェクターが接続しているネットワーク のネットワーク名(SSID)を選択します。
- 3 [接続] をクリックします。

#### OS Xで無線LANを設定する

1 画面上部にあるメニューバーのAirMacアイコンをクリックします。

マニュアルモードで接続するときは、AirMacがオンに設定されていることを確認し、プロジェクターが接続しているネットワークのネットワーク名(SSID)を選択します。

#### 無線LANのセキュリティーを設定する

プロジェクターの無線通信に使うセキュリティーを設定できます。無線LANの[接続モード]に応じて、次のいずれかのセキュリティーを設定します。

• WPA2セキュリティー

• WPA/WPA2セキュリティー

1 【Menu】ボタンを押して、[ネットワーク] - [ネットワーク設定画面へ] - [セキュ リティー] の順でメニューを表示します。

**2** セキュリティー設定をします。



3 設定が終わったら [設定完了] を選択し、画面の指示に従って設定を保存してメニューを終了します。

Epson iProjection (iOS/Android)で投写する

投写画面に表示したQRコードをEpson iProjection(V3.1.1以降)で読み取ると、スマートフォンやタブレット端末内のデータを簡単に投写することができます。

• Epson iProjectionは、App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードできます。 App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

• [かんたんモード] でEpson iProjectionを使うときは、セキュリティーの設定をすることをお勧めします。 ← p.56

1	【Menu】ボタンを押して、[ネットワーク]-[無線LAN電源]の順でメニューを表 示します。
2	上下ボタンで [オン] を選択し、【Enter】ボタンを押します。 <sup>[無線LAN電源]</sup> <sup>[オン 0</sup> <sup>1オフ</sup> <sup>[国良る</sup>
3	[ネットワーク設定画面へ] - [基本設定] - [LAN情報表示] の順でメニューを表示 します。
4	上下ボタンで [テキストとQRコード] を選択し、【Enter】ボタンを押します。
5	<ul> <li>【LAN】ボタンの押下、または [ネットワーク] メニューの [QRコード表示] を選択して、QRコードを表示します。</li> <li>● 【Home】ボタンを押してホーム画面の無線接続ガイドからもQRコードを表示できます。● p.29</li> <li>● 本機がすでにネットワーク経由の映像信号を受信しているときは、【LAN】ボタンを押してもQRコードが表示されません。[ネットワーク] メニューの [QRコード表示] を選択して、QRコードを表示してください。</li> <li>● QRコードを非表示にしたいときは、【Esc】ボタンを押してください。</li> </ul>
6	スマートフォンまたはタブレット端末でEpson iProjectionを起動します。
7	<b>投写されているQRコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取ります</b> 。 QRコードがガイドに収まるようにスクリーンの正面から読み取ってください。スクリーンから離 れすぎると読み取れないことがあります。 接続が完了したら、 ■ から [コンテンツ] メニューを選択し、投写するファイルを選択してくだ さい。

57

-Line

#### ■ スマートフォンを使って操作する(リモコン機能)

Epson iProjectionを使って、スマートフォンやタブレット端末からプロジェクターを操作できます。 Epson iProjectionで こをタップすると、ドロワーメニューが表示されます。 ドロワーメニューで [リモコン] をタップすると、以下の画面が表示されます。

Remoteパスワードを設定しているときは、パスワードの入力が必要です。一度パスワードが認 識されたら、2回目以降はパスワードの入力が不要です。



ボタン		機能
1	=	ドロワーメニューを表示します。
2	ل	本機の電源をオン/オフします。
3	HDMI1 HDMI2 LAN	各入力端子からの映像に切り替えます。 🖝 p.28
4	かんたん画質設定 >	ナビゲーションに沿って画質を設定します。
5	メモリー >	メモリーの登録・呼出・削除・名称変更をします。 🖝 p.47
6	HDMI Link	HDMIリンクをオン/オフします。 🖝 p.51
7		HDMIリンクがオンのときに、映像の再生/停止/早送り/巻き 戻し/チャプター送り/チャプター戻し/一時停止を操作します。
8	画質	[カラーモード]、[ホワイトバランス]、[イメージ強調]、[ガ ンマ]、[RGBCMY]、[明るさ切替]、[オートアイリス]、[フ レーム補間]、[映像処理] を設定します。
9	3D 3D	[3D表示]、[3D方式設定]、[3D奥行き調整]、[映像サイズ]、 [3D明るさ調整] を設定します。
10	☆設定	[アスペクト]、[台形補正]、[Bluetooth]、[全初期化]、[メ モリー初期化]、[テストパターン]を設定します。
11		HDMIリンクがオンのときに音量を調整します。

ネットワーク上のプロジェクターを利用する

	ボタン	機能
12		HDMIリンクがオンのときに映像と音声を一時的に遮断/解除 します。 ● p.36
13	<b>\</b>	タッチパッド画面が開きます。 タッチパッドをタッチして、プロジェクターのメニュー画面を 操作します。
14	XXXXXXX V	操作したいプロジェクターを選択します。



# 環境設定メニューの操作

環境設定メニューでは、映像、画質、入力信号などの調整や設定を行うことができます。





明るさなど調整バーで調整する項目は、調整画面が表示されているときに【Default】ボタンを 押すと調整値が初期値に戻ります。

#### 環境設定メニュー一覧

映像信号が入力されていないときは、環境設定メニューの[画質]と[映像]の項目は調整できません。また、[画質]、[映像]、[情報]は、投写している映像信号によって表示される項目が異なります。

#### 画質メニュー

機能	メニュー	-/設定値	説明
カラーモード	ダイナミック、ブライ ル、シネマ	「トシネマ、ナチュラ	投写する環境や映像に合わせて、色調 整を選択します。 ← p.37
明るさ			映像が暗く感じるときに調整します。
コントラスト			映像の明暗の差を調整します。コント ラストを上げるとメリハリのある映像 になります。
色の濃さ			映像の色の濃さを調整します。
色合い			映像の色合いを調整します。
シャープネス			映像のシャープ感を調整します。
ホワイトバラ ンス	色温度		映像全体の色合いを調整します。高い 値にすると青みがかった映像になり、 低い値にすると赤みを帯びた映像にな ります。
	G-M補正		+側に設定すると緑がかった色になり、 -側に設定すると赤みのある色合いに なります。
			R/G/Bごとにオフセットとゲインを調 整します。
	グレースケール	調整レベル、赤、緑、 青、明るさ	選択した調整レベルに対して、赤、緑、 青、明るさの補正を行います。

機能		メニュー	-/設定値		説明
イメージ強調	4Kエンハ	ンスメント	オン、オフ	7	解像度を2倍にして投写します。
*1	イメージ強調プリセ ット		オフ、プリ プリセット	セット1~ ∽5	[フレーム補間]、[プログレッシブ変換]、[ノイズリダクション]、[MPEG ノイズリダクション]、[超解像]、[デ ィテール強調]の設定値としてあらか じめ用意された設定を選択します。
	フレーム袖	甫間	オフ、弱、標準、強 オフ、ビデオ、フィ ルム/オート		映像の動きの滑らかさを調整します。
	プログレッ	ッシブ変換			([映像処理] が [きれい] に設定され ている場合および、HDMI1/HDMI2入 力端子から480i、576i、1080i信号 入力時のみ設定可能)
					映像に適した方法でインターレース (i) 信号をプログレッシブ(p)信号に 変換します。
					<ul> <li>[オフ]:動きの大きい映像に適しています。</li> <li>[ビデオ]:一般のビデオ映像に適しています。</li> <li>[フィルム/オート]:フィルム映画、CG、アニメーション映像など入力信号に応じて最適な変換を行います。</li> </ul>
	ノイズリダクション MPEGノイズリダク ション				映像のざらつきを調整します。
					MPEG形式の映像のざらつきを抑えま す。
	超解像		高域、低域		複雑な映像や背景の強調度合いを調整 します。
	ディテー	レ強調	強度、範囲		映像の質感や素材感を際立たせます。
アドバンスト	ガンマ		2、1、0、 カスタム <sup>※</sup>	1、-2、 <sup>٤2</sup> 、初期化	ガンマ調整をします。数値を選択する 方法と、カスタムで調整する方法があ ります。 🖝 p.45
	RGBCMY	R/G/B/C/ M/Y	色相、彩 度、明度		R/G/B/C/M/Yごとに色相、彩度、明 度を調整します。 ● p.44
明るさ切替	高、中、個	£			ランプの明るさを3段階で切り替えま す。 投写映像が明るすぎるときは[低]に 設定します。[低]で使用すると投写中 の消費電力、ファン回転音が減少しま す。
オートアイリ ス	オフ、標準、高速				映像の明暗変化に対する光量調整の追 従性を設定します。 ☞ p.41
初期化	はい、いし	いえ			現在のカラーモードで設定した [画質] の調整値を初期値に戻します。

※1 HDMI1/HDMI2映像信号入力時のみ。

※2入力ソースやカラーモードごとに設定値が保存されます。

# 映像メニュー

LAN映像信号入力時には映像メニューは設定できません。

機能	-ב <b>_</b> ×	-/設定値	説明
3D設定	3D表示	オート、3D、2D	3D映像を視聴するときは、[オート] または [3D] に設定します。 ☞ p.48
	3D方式設定	サイドバイサイ ド、トップアンド ボトム	入力信号の3D方式を設定します。
	3D奥行き調整	-10~10	3D映像の奥行き感を設定します。
	映像サイズ	60~300	3D映像の投写サイズを設定します。実サイズに合わせることで、適切な3D効果になります。
	3D明るさ調整	低、中、高	3D映像の明るさを設定します。
	3Dメガネ左右反転	ł	3Dメガネの左右のシャッターと左右映像との同期タイミングを反転します。映像で3Dの効果が正しく表示されない場合に設定します。
	3D視聴上の注意	オン、オフ	3D視聴に関する注意を表示するかどうかを 切り替えます。
アスペクト*1	オート <sup>※2</sup> 、ノーマ アナモフィック <sup>※3</sup>	ル、フル、ズーム、 、Hスクイーズ <sup>※3</sup>	アスペクトモードを選択します。 🖝 p.37
オーバースキ ャン <sup>※1</sup>	オート、オフ、4%、8%		出画率(投写する映像の範囲)を変更できま す。
			<ul> <li>「オフ]、[4%]、[8%]:映像の範囲を設定します。[オフ]はすべての範囲を投写します。映像信号によっては上下にノイズが入る場合があります。</li> <li>「オート]:入力信号によって自動的に[オフ]または[8%]に設定されます。</li> </ul>
カラースペー ス	オート、BT.709、	BT.2020	色空間の変換方式を設定します。
ダイナミック レンジ	ダイナミックレン ジ	オート、SDR、 HDR10、HLG	映像の暗部、明部の表示できる範囲を切り替 えることができます。
	映像信号	-	映像信号を表示します。
	HDR10 設定	1~16	HDR PQ方式でのダイナミックレンジのPQ カーブを切り替えます。
	HLG 設定	1~16	HDR HLG方式でのダイナミックレンジの HLGカーブを切り替えます。

機能	-ב=×	-/設定値	説明
アドバンスト	ビデオレンジ*1	オート、リミテッ ド(16-235)、フ ル(0-255)	[オート] に設定すると、本機のHDMI1/ HDMI2入力端子へのDVD入力信号のビデオ レベルを自動判別し設定します。 [オート] に設定していて映像に黒つぶれや 白とびが生じるときは、DVD/ブルーレイデ ィスクプレイヤーのビデオレベルの設定に合 わせて本機のビデオレベルを設定します。プ レイヤー側の設定では、Normal(リミテッ ド)、Expand(フル)となっていることがあ ります。
	EDID	標準、拡張	EDIDを切り替えることができます。 [標準]は3840x2160 30Hz、[拡張]は 3840x2160 60Hz信号に対応しています。
	映像処理	きれい、速い	ゲームなどの動きの速い投写映像に対し、応 答速度を向上させる処理をします。
初期化	はい、いいえ		[映像] のうち、[映像サイズ]、[3D視聴上 の注意]、[アスペクト] 以外のすべての調整 値を初期値に戻します。

※1入力ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。 ※2入力ソースや信号の種類によっては選択できないことがあります。 ※3EH-TW7100のみ。

#### 🔲 設定メニュー

機能	メニュー/設定値			説明
台形補正	タテヨコ	タテ補 正	-60~60	台形ゆがみを補正します。 ☞ p.34 • タテョコ・縦方向、横方向のゆがみを補正
		ヨコ補 正	-60~60	<ul> <li>● Quick Corner: 投写画面のコーナーの形</li> </ul>
	Quick Corner	-		状を個別に補正します。 🖝 p.35
ブランキング				映像の一部にブランク(黒い画面)を被せま す。映像の上下左右に設定できます。
音声	音量		>	音量を調整します。
	音声左右反転※	オン、オ	フ	音声出力の左右を反転するかどうかを設定し ます。天吊りにして内蔵スピーカーを利用す る場合は、[オン] に設定します。

機能	×=	-/設定値	説明
HDMIリンク	接続機器一覧	-	HDMI1/HDMI2入力端子に接続している機 器の一覧を表示します。
	HDMIリンク	オン、オフ	HDMIリンク機能の有効/無効を切り替えま す。
	音声出力機器	プロジェクター、 AVアンプ	音声出力先を設定します。 🖝 p.51
	電源オン連動	オフ、双方向、接	電源オンの連動機能を設定します。
		続機器→PJ、PJ →接続機器	<ul> <li>接続機器での操作に連動して本機の電源を入れるときは、[双方向]または [接続機器→PJ]を選択します。</li> <li>本機の電源オンに連動して接続機器の電源を入れるときは、[双方向]または [PJ→接続機器]を選択します。</li> </ul>
	電源オフ連動	オン、オフ	本機の電源オフに連動して、接続機器の電源 を切るかどうかを設定します。
	リンクバッファー	オン、オフ	HDMIリンクが正しく機能しないときは設定 を変更すると改善される場合があります。
Bluetooth	Bluetooth機器検 索	-	接続可能なBluetooth機器を検索して一覧を 表示します。
	Bluetoothオーデ ィオ	オン、オフ	Bluetoothオーディオ機器からの音声出力の 有効/無効を切り替えます。 以下の場合は設定できません。
			<ul> <li>入力ソースがLANまたはUSBになっているとき</li> <li>[HDMIリンク] メニューの [音声出力機器] が [AVアンプ] に設定されているとき</li> </ul>
	接続機器	-	接続中のBluetoothオーディオ機器の情報を 表示します。

機能	-ב=×	-/設定値	説明
ロック設定	チャイルドロック	オン、オフ	お子様が、誤って電源を入れないように、操 作パネルのスタンバイボタンでの電源オンを ロックします。ロック時は、スタンバイボタ ンを約3秒間押し続けると電源が入ります。 スタンバイボタンでの電源オフやリモコンで の操作は通常どおり行えます。 設定を変更した場合は、電源を切ってクール ダウンが終了した後に、設定が有効になりま す。 [ダイレクトパワーオン]を[オン]に設定 しているときは、[チャイルドロック]を[オ ン] に設定している場合も、本機に電源コー ドを接続するだけで投写が開始されますの で、注意してください。
	操作ボタンロック	全ロック、操作ロ ック、オフ	[全ロック] : 操作パネルのすべてのボタン操 作が無効になります。 [操作ロック] : 操作パネルのスタンバイボタ ン以外のボタン操作が無効になります。
			ロック中にボタン操作を行うと画面上に が表示されます。解除するには、本体操作パ ネルのスタンバイボタンを約7秒以上押しま す。 設定を変更した場合は、環境設定メニューの 表示終了後に、設定が有効になります。
ユーザーボタ ン	3D表示、明るさ切	替、情報	リモコンの【User】ボタンに割り当てる環 境設定メニューの項目を選択します。 【User】ボタンを押すと割り当てたメニュー 項目の選択/調整画面が直接表示されるので ワンタッチで設定/調整の変更が行えます。
メモリー	メモリー呼出	Memory 1 ~ Memory 1 O	メモリー登録した設定値を呼び出して映像を 調整します。
	メモリー登録	Memory 1 ~ Memory 1 O	[画質] で設定した設定値をメモリーとして 登録します。
	メモリー削除	Memory 1 ~ Memory 1 0	登録したメモリーを削除します。
	メモリー名称変更	Memory1~ Memory10、デ フォルト、DVD、 VCR、SDTV、 HDTV、 Cinema、 Sports、Music、 Anime、Game、 カスタム	メモリーの登録名を変更します。

機能	メニュー/設定値	説明
初期化	はい、いいえ	[設定] のうち、[音声左右反転]、[音声出力 機器]、[電源オン連動]、[電源オフ連動]、[リ ンクバッファー]、[ユーザーボタン]、[メモ リー] 以外のすべての調整値を初期値に戻し ます。

※ EH-TW7100のみ。

# 拡張設定メニュー

機能	メニュー/設定値		説明
ホーム画面設 定	ホーム画面 自動表示	オン、オフ	[オン] に設定すると、本機の電源を入れた ときにホーム画面を自動で表示します。電源 投入時に、映像信号がある入力ソースを選択 しているときは、ホーム画面は表示されませ ん。
	カスタム機 能1	明るさ切替、オートアイ リス、台形補正、情報	ホーム画面に割り当てる機能を選択します。
	カスタム機 能2		

機能	×:	ニュー/設定値	i	説明
表示設定	メッセージ 表示	オン、オフ		次のメッセージ表示をする(オン)/しない (オフ)を設定します。
				<ul> <li>・映像信号やカラーモード、アスペクトの項目名表示</li> <li>・映像信号が入力されていないときや未対応信号の場合、内部温度上昇時</li> </ul>
	背景表示	黒、青、ロゴ		映像信号が入力されていないときなどの画面 の状態を選択します。
	スタートア ップスクリ ーン	オン、オフ オン、オフ オン、オフ -		スタートアップスクリーン(投写開始時に投 写される映像)を表示する(オン)/しない (オフ)を設定します。設定を変更した場合 は、電源を切ってクールダウンが終了した後 に、設定が有効になります。
	スタンバイ 確認			スタンバイ確認メッセージを表示する(オン)/ しない(オフ)を設定します。 🖝 p.30
	型番表示モ ード			プロジェクターの型番を表示します。
	液晶アライ メント			☞ p.70
	ユニフォー ミティー	ユニフォー ミティー	オン、オ フ	ユニフォーミティーの有効/無効を切り替え ます。
	調整レベル ●■■●		白 - グレー - 黒まで8つのレベルがあります。 それぞれのレベルに対して調整を行います。	
		調整開始	赤、緑、 青	ユニフォーミティーの調整を開始します。
		初期化	はい、いい え	ユニフォーミティーの調整値、設定値をすべ て初期値に戻します。
設置モード	フロント、フ リア・天吊り	ロント・天吊り	)、 <sup>リ</sup> ア、	設置状況に応じた投写方法を選択します。

機能	.×	ニュー/設定値	説明
動作設定	ダイレクト パワーオン	オン、オフ	本機に電源コードを接続するだけで、ボタン 操作なしに投写できるよう設定できます。 [オン] に設定しているときは、停電復旧時 などに、電源コードが接続されていると、投 写が開始されますので注意してください。
	スリープモ ード	オン、オフ	ー定時間映像信号の入力がないときに、自動 的に電源をオフにして、スタンバイ状態にな ります。スタンバイ状態になっているとき は、リモコンの電源ボタンまたは操作パネル のスタンバイボタンを押すと投写を再開しま す。
	スリープモ ード時間	1~30分	[スリープモード] で電源が自動的に切れる までの時間を設定します。
	イルミネー ション	オン、オフ	部屋を暗くして映画などを鑑賞中に操作パネ ルのインジケーターの点灯が気になるとき は、本設定を [オフ] にします。
	トリガーア ウト※	オフ、電源連動、アナモ フィック連動	本機の電源オンの状態などを外部機器に伝え るトリガーアウト機能を設定します。
			[オフ] は、Trigger Out端子から電圧が出 力されません。
			[電源連動] は、本機の電源がオンの状態の ときにTrigger Out端子から電圧が出力され ます。
			[アナモフィック連動] は、[アスペクト] を [アナモフィック] または [Hスクイーズ] に 設定しているときに本機が電源オンの状態に なると、Trigger Out端子から電圧が出力さ れます。
			設定を変更した場合は、再起動後に設定が有 効になります。
	高地モード	オン、オフ	標高約1500m以上でお使いの場合は [オ ン] にします。
	ログ保存先 内部メモリー、USBお よび内部メモリー		ログの保存先を指定します。
待機モード	通信オフ、通信オン		[通信オン] に設定すると、スタンバイ状態 でもネットワーク経由で本機の状態が監視で きます。
言語	-		表示する言語を選択します。
初期化	はい、いいえ		[拡張設定] のうち、[メモリー]、[設置モー ド]、[高地モード]、[待機モード]、[言語] 以外のすべての調整値を初期値に戻します。

※ EH-TW7100のみ。

#### 液晶アライメントのメニュー

	メニュー/記	説明		
液晶アライメント	液晶アライメン ト	オン、オフ		液晶アライメントの有効/無効を 切り替えます。
	調整色	R、B		補正する色を選択します。
	パターン色	R/G/B、R/G、	G/B	補正時に使用するパターンを選択 します。
	調整開始	-		液晶アライメントを開始します。 ☞ p.95
	メモリー	液晶アライメ ント呼出	Memory1、 Memory2、 Memory3	液晶アライメント登録で登録した 設定値を呼び出します。
		液晶アライメ ント登録	Memory1、 Memory2、 Memory3	液晶アライメントで設定した設定 値をメモリーとして登録します。
		液晶アライメ ント削除	Memory1、 Memory2、 Memory3	登録した液晶アライメントのメモ リーを削除します。
		液晶アライメ ント名称変更	Memory1、 Memory2、 Memory3	液晶アライメントのメモリーの登 録名を変更します。
	初期化	はい、いいえ		補正値を初期化します。

# 🔲 ネットワークメニュー

機能	メニュー/設定値	説明
無線LAN電源	オン、オフ	無線LAN電源の有効/無効を切り替えます。
ネットワーク情報 - 無線 LAN	-	以下のネットワークの設定状況を表示します。 <ul> <li>接続モード</li> <li>無線LAN方式</li> <li>アンテナレベル</li> <li>プロジェクター名</li> <li>SSID</li> <li>DHCP</li> <li>IPアドレス</li> <li>サブネットマスク</li> <li>ゲートウェイアドレス</li> <li>MACアドレス</li> <li>地域コード</li> </ul>
QRコード表示	-	本機のネットワーク情報をQRコードで表示します。
ネットワーク設定画面へ	-	ネットワークの設定メニューへ移行します。

#### ネットワークメニュー操作上のご注意

基本的な操作は環境設定メニューと同様に行います。

ただし、終了する際には必ず〔設定完了〕メニューを選択し、設定を保存してください。



[はい]:設定を保存してネットワークメニューを終了します。[いいえ]:設定を保存しないでネットワークメニューを終了します。[キャンセル]:ネットワークメニューを続けます。

#### ソフトキーボードの操作

ネットワークメニューでは英数字を入力して設定するときに、ソフトキーボードが表示されます。 リモコンまたは操作パネルの上下/左右ボタンでキーを選択し、【Enter】ボタンを押して入力しま す。Finishを選択すると入力が確定し、Cancelを選択すると入力は取り消されます。



 CAPSキー:
 アルファベットキーの大文字/小文字を切り替えます。

 SYM1/2キー:
 記号キーを切り替えます。

#### 基本設定メニュー

機能	メニュー/設定値	説明
プロジェクター名	16文字以内の半角英 数字	ネットワーク上で本機を識別するための個別の名前を入 力します。
Remoteパスワード	8文字以内の半角英数 字	スマートフォンやタブレット端末から本機を操作すると きに必要な、認証用パスワードを設定します。
LAN情報表示	テキストとQRコー ド、テキスト	本機のネットワーク情報の表示形式を設定します。
#### 無線LANメニュー

機能	メニュー/設定値	説明
接続モード	かんたんモード、マ ニュアルモード	無線LANの接続方法を設定します。 [かんたんモード]: Epson iProjectionを使用して、ス マートフォンやタブレット端末、コンピューターと無線 で直接接続できます。本機が簡易アクセスポイントにな ります。(プロジェクターに接続する機器の数は、6台以 下を目安としてください。目安を超えると投写映像の更 新が遅くなることがあります。) [マニュアルモード]: 無線LANアクセスポイント経由で スマートフォンやタブレット端末、コンピューターと接 続できます。
チャンネル設定※1	1ch、6ch、11ch	無線LANで使用する周波数の帯域を選択します。
SSID <sup>%2</sup>	32文字以内の半角英 数字	SSIDを入力します。本機が参加する無線LANシステム でSSIDが定められているときは、そのSSIDを入力しま す。
アクセスポイント検	検索画面へ移動	無線LANアクセスポイントを検索します。
₩~2		<ul> <li>は現在接続中のアクセスポイントを表します。</li> <li>はセキュリティーが設定されているアクセスポイントを表します。</li> <li>セキュリティーが設定されているアクセスポイントを選択するとセキュリティーメニューに移行します。</li> <li>p.73</li> </ul>
IP設定 <sup>※2</sup>	DHCP	DHCPを使用する(オン)/しない(オフ)を設定しま す。[オン]に設定すると以降のアドレスの設定はできな くなります。
	IPアドレス	本機のIPアドレスを入力します。 以下のIPアドレスは使用できません。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0~ 255.255.255.255(xは0~255の数字)
	サブネットマスク	本機のサブネットマスクを入力します。 以下のサブネットマスクは使用できません。 0.0.0.0、255.255.255.255
	ゲートウェイアドレ ス	本機のゲートウェイのIPアドレスを入力します。 以下のゲートウェイアドレスは使用できません。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0~ 255.255.255.255(xは0~255の数字)
SSID表示	オン、オフ	LAN待機画面とホーム画面上にSSIDを表示する(オ ン)/しない(オフ)を設定します。
IPアドレス表示	オン、オフ	LAN待機画面とホーム画面上にIPアドレスを表示する (オン)/しない(オフ)を設定します。

※1 [接続モード] が [かんたんモード] の場合のみ設定できます。

※2 [接続モード] が [マニュアルモード] の場合のみ設定できます。

## セキュリティーメニュー

機能	メニュー/設定値	説明
セキュリティー	なし、WPA2-PSK、 WPA/WPA2-PSK	セキュリティーを設定します。 [かんたんモード] 時は [WPA2-PSK]、[マニュアルモ ード] 時は [WPA2-PSK]、[WPA/WPA2-PSK] を 選択できます。
パスフレーズ	8~32文字の半角英 数字	パスフレーズを入力します。 セキュリティーを確保するために、定期的に変更するこ とをお勧めします。

### 初期化メニュー

機能	説明
ネットワーク設定を初期化 します。	[ネットワーク] のすべての調整値を初期値に戻します。

### 情報メニュー

機能	メニュー/設定値	説明
プロジェクター情報	ランプ点灯時間	ランプの累積使用時間を表示します。
	入力ソース	現在の入力ソースを表示します。
	入力信号※	現在の入力ソースの入力信号方式を表示します。
	入力解像度※	入力解像度を表示します。
	走查方式※	走査方式を表示します。
	リフレッシュレート ※	リフレッシュレートを表示します。
	3D方式 <sup>※</sup>	3D映像投写時に入力されている信号の3D方式(フレー ムパッキング/サイドバイサイド/トップアンドボトム) を表示します。
	同期情報※	映像信号の情報を表示します。 お問い合わせ時に、この値を確認することがあります。
	色深度※	色深度と色差フォーマットを表示します。
	カラーフォーマット ※	カラースペースとダイナミックレンジの情報を表示しま す。
	ステータス	本機に発生した異常についての情報です。 お問い合わせ時に、この値を確認することがあります。
	シリアル番号	本機のシリアル番号を表示します。
	Event ID	アプリケーションエラーログを表示します。 🖝 p.87
バージョン	Main	本機のファームウェアのバージョンを表示します。
	Video2	

※ LAN映像信号入力時には表示されません。

## 初期化メニュー

機能	説明
ランプ点灯時間初期化	ランプ点灯時間の累積をOHに戻します。ランプ交換をしたときに行って ください。
メモリー初期化	[メモリー]のすべての項目を初期設定に戻します。
全初期化	環境設定メニューの全項目を初期設定に戻します。 [メモリー]、[液晶アライメント]、[ユニフォーミティー]、[ランプ点灯 時間]、[言語] と [ネットワーク設定] メニューの調整値は初期値に戻り ません。

🔰 故障かなと思ったら

## インジケーターの見方

本機の状態は、操作パネルのステータスインジケーター、スタンバイインジケーター、ランプインジケーター、温度インジケーターの点灯や点滅で確認できます。



次の表でインジケーターの状態と対処方法を確認してください。

## 異常/警告時のインジケーターの状態

## ■:点灯 単:点滅 ■:状態依存 □:消灯

インジケーター	状態	対処方法
	ランプ交換勧告	ランプの交換時期です。速やかに新しいランプと交換して ください。 ● p.92 このまま使い続けるとランプが破裂するおそれがあります。
(青)/(オレンジ)		
	高温警告	このまま投写を続けられます。さらに高温になると投写を 自動的に停止します。
(青) / (オレンジ)		<ul> <li>・ 壁際に設置している場合は、壁と排気口の間を20cm 以上あけてください。</li> <li>・ エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除をし てください。</li> </ul>
		<ul> <li>吸気口付近がふさがれていないか、また、吸気口付近の 温度が高すぎないか確認してください。 ● p.106</li> </ul>

困ったときに

インジケーター	状態	対処方法
	内部異常	本体の故障です。 電源コードを抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの 各修理センターに修理を依頼してください。 🖝 『お問い
(青)/(オレンジ)		合わせ先』
	ファン異常 センサー異常	
(青)/(オレンジ)		
	オートアイリス異常	
(青)/(オレンジ)		
	電源系異常(バラス ト)	
(青)/(オレンジ)		
	ランプ異常 ランプ点灯失敗	ランプに異常があるか、点灯に失敗しました。 • 電源コードを抜いてからランプが割れていないか確認
 (青) / (オレンジ)		します。 ● p.92 ランプが割れていなければ、ランプを再セットし、本機 の電源を入れます。 ランプを再セットしても直らないときやランプが割れ ているときは、ご使用をやめ、電源コードを抜き、お買 い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修 理を依頼してください。 ● 『お問い合わせ先』 ・ ランプカバーがきちんと閉まっているか確認してくだ さい。
<ul> <li>○</li> <li>○</li></ul>	内部高温異常 (オーバーヒート)	<ul> <li>内部が高温になっています。</li> <li>ランプが自動的に消灯し投写できなくなります。約5分間そのままの状態で待ちます。ファンが停止したら、電源コードを抜きます。</li> <li>壁際に設置している場合は、壁と排気口の間を20cm以上あけてください。</li> <li>エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除をしてください。 ● p.88</li> <li>吸気口付近がふさがれていないか、また、吸気口付近の温度が高すぎないか確認してください。 ● p.106</li> <li>電源を入れ直しても改善されない場合は、ご使用をやめ、電源コードを抜いてください。お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。 ● 『お問い合わせ先』</li> <li>標高1500m以上でお使いの場合は、必ず[高地モード]を[オン]にしてください。 ● [拡張設定] - [動作設定] - [高地モード] p.67</li> </ul>

## 正常動作時のインジケーターの状態

■:点灯 賞:点滅 □:消灯

インジケーター	状態	対処方法
• (ك)	スタンバイ状態	リモコンの電源ボタンまたは操作パネルのスタンバイボタ ンを押すと、しばらくして投写を開始します。
		[待機モード] の設定が [通信オン] の場合は、スタンバイ 状態でもスタンバイインジケーターは点灯します。
) • • ( <b>(</b> )	ウォームアップ中	ウォームアップの時間は約30秒です。 ウォームアップ中は電源オフの操作は無効になります。
(青)	クールダウン中	クールダウン中はすべての操作は無効になります。クール ダウンが終了すると、スタンバイ状態になります。万一、 クールダウン中に電源コードを抜いたときは、ランプが十 分に冷えてから(約10分必要)、再び電源コードを接続し、 リモコンの電源ボタンまたは操作パネルのスタンバイボタ ンを押してください。
• 🕑	投写中	通常動作中です。
(青)		

正常動作時は温度インジケーターとランプインジケーターは消灯しています。

 ・ L市動1F時は温度インシンテン・Cシンシン・シーン・ション
 ・ [イルミネーション] 機能が [オフ] の場合は正常な投写中にインジケーターがすべて消灯し ています。 🖝 [拡張設定] - [動作設定] - [イルミネーション] p.67

## インジケーターを確認してもわからないとき

## ■ 現象の確認

下記の表のうち、どのトラブルに該当するかを確認し、参照先をご覧ください。

現象		
映像に関するトラブル	映像が表示されない	p.79
	投写を開始しない・真っ黒の映像になる・青い映像になるなど…	
	コンピューターで再生する動画が表示されない	p.79
	「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される	p.79
	「 <b>映像信号が入力されていません。」</b> と表示される	p.80
	投写映像が台形にゆがむ	p.80
	ぼやける、ピントが合わない	p.80
	ノイズが入る・乱れるなど…	p.80
	切れる(大きい)、小さい、映像の一部分しか投写されないなど…	p.81
	色合いが違う	p.81
	赤紫がかっている・緑色がかっている・モノクロになる・色がく すむなど… <sup>※</sup>	
	暗い	p.81
	自動的に投写が消える	p.82
音に関するトラブル	音が出ない、小さい	p.82
投写開始時のトラブル	電源が入らない	p.82
リモコンでのトラブル	リモコンで操作できない	p.83
操作パネルのトラブル	本体パネルで操作できない	p.83
3Dでのトラブル	3Dで正しく投写できない	p.83
HDMIのトラブル	HDMIリンクで操作できない	p.84
	接続機器一覧に機器名が表示されない	p.85
Bluetooth機器のトラブ	Bluetooth機器を接続できない	p.85
ル	Bluetooth機器の音声や接続が途切れる	p.85
ネットワークに関するト	無線LANでネットワーク接続ができない	p.86
ラブル	ネットワーク経由で投写した映像が乱れる	p.86

※ コンピューターのモニターや液晶画面とは色の再現性が異なるため、本機での投写映像とモニターでの表示の色合いは必ずしも一致しませんが、異常ではありません。

## 映像に関するトラブル

#### 映像が表示されない

確認	対処法
電源を入れましたか?	リモコンの電源ボタンまたは操作パネルのスタンバイボタ ンを押します。
電源コードを接続していますか?	電源コードを接続してください。
インジケーターがすべて消灯していません か?	本機の電源コードを抜いて、接続し直します。 接続後、電源ボタンを押して電気が供給されているか確認 します。
映像信号は入力されていますか?	接続している機器の電源が入っているか確認します。環境 設定メニューの [メッセージ表示]を [オン] に設定する と映像信号に関するメッセージが表示されます。 ● [拡 張設定] - [表示設定] - [メッセージ表示] p.67
AVアンプの電源が切れていませんか?	AVアンプを接続しているときは、AVアンプの電源も確認 してください。
機器から映像信号が送られていますか?	接続している機器から映像信号が送られていることを確認 してください。
環境設定メニューの設定が間違っていませ んか?	全初期化してみてください。   [初期化] - [全初期 化] p.74
(コンピューター映像信号投写時のみ) 接続の作業を、本機やコンピューターの電 源が入っている状態で行いましたか?	電源を入れた状態で接続を行うと、コンピューターの映像 信号を外部に切り替えるFn(ファンクション)キーが使え ないことがあります。接続しているコンピューターと本機 の電源を入れ直してください。

#### 動画が表示されない

確認	対処法
(コンピューター映像信号投写時のみ) コンピューターの映像信号が外部と液晶モ ニター両方同時に出力されるように設定さ れていませんか?	コンピューターの仕様により映像を外部と液晶モニターに 同時表示させると動画が表示されないことがあります。 映像信号が外部のみに出力されるように切り替えてください。 コンピューターの仕様はコンピューターの取扱説明書を参 照してください。

### 「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

確認	対処法
(コンピューター映像信号投写時のみ) 映像信号の周波数や解像度が対応するモー ドですか?	環境設定メニューの [入力解像度] で入力中の映像信号を 確認し、本機の解像度に対応しているか確認してください。 ☞ [情報] - [プロジェクター情報] p.73
	☞ 「対応解像度一覧」 p.100

## 「映像信号が入力されていません。」と表示される

確認	対処法
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.21
接続した映像入力端子を正しく選択してい ますか?	リモコンの各入力ソースのボタンで映像を切り替えます。 ・ p.28
接続している機器の電源は入っています か?	機器の電源を入れます。
(コンピューター映像信号投写時のみ) プロジェクターに映像信号が出力されてい ますか?	映像信号がコンピューターの液晶モニター以外(外部)に も出力されるように切り替えます。外部に映像信号を出力 すると、液晶モニターに表示されないモデルもあります。 コンピューターの仕様はコンピューターの取扱説明書を参 照してください。
	本機やコンピューターの電源を入れた状態で接続を行うと、 コンピューターの映像信号を外部に切り替えるFn(ファン クション)キーが使えないことがあります。本機およびコ ンピューターの電源を入れ直してください。

#### 投写映像が台形にゆがむ

確認	対処法
台形ゆがみは補正範囲内で調整しています か?	補正可能範囲よりも外の位置から投写を行うと、台形ゆが みを十分に補正できない場合があります。できるだけスク リーンの正面に水平・平行に設置して、レンズシフトを使 って投写位置を調整してください。 ☞ p.15

### ぼやける、ピントが合わない

確認	対処法
フォーカスを調整しましたか?	フォーカス調整を行います。 🖝 p.31
レンズキャップが付いていませんか?	レンズキャップを外します。
投写距離は最適ですか?	投写距離の推奨範囲を確認してください。 🖝 p.18
レンズが結露していませんか?	寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房 したときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけるこ とがあります。 ご使用になる1時間くらい前に使用する部 屋に設置するようにします。結露してしまったときは、本 機の電源を切り、電源コードを抜いてしばらく放置してく ださい。

#### ノイズが入る、乱れる

確認	対処法
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認しま す。 ☞ p.21
ケーブルを延長していませんか?	ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。

確認	対処法
(コンピューター映像信号投写時のみ)	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。
解像度の選択は正しいですか?	♥ p.100

### 映像の一部が切れる(大きい)、小さい

確認	対処法
[アスペクト] は正しく選択していますか?	環境設定メニューの [アスペクト] で、入力信号に合った アスペクトモードを選択してください。 ☞ [映像] - [ア スペクト] p.63
(コンピューター映像信号投写時のみ) 解像度の選択は正しいですか?	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。

### 色合いが違う

確認	対処法
ケーブル類が正しく接続されていますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認しま す。 ● p.21
コントラストは正しく調整されています か?	環境設定メニューの [コントラスト]を調整してください。 ☞ [画質] - [コントラスト] p.61
適切に色の調整がされていますか?	環境設定メニューの [アドバンスト]を調整してください。 ☞ [画質] - [アドバンスト] p.61
(ビデオ機器の映像信号投写時のみ) 色の濃さ、色合いは正しく調整されていま すか?	環境設定メニューの [色の濃さ] / [色合い] を調整してく ださい。 ☞ [画質] - [色の濃さ] / [色合い] p.61

## 暗い

確認	対処法
映像の明るさは正しく設定されています	環境設定メニューの [明るさ] を設定してください。
か?	☞ [画質] - [明るさ] p.61
コントラストは正しく調整されています	環境設定メニューの [コントラスト]を調整してください。
か?	☞ [画質] - [コントラスト] p.61
ランプの交換時期ではありませんか?	ランプの交換時期が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと交換してください。 ● p.92

#### 自動的に投写が消える

確認	対処法
[スリープモード] が有効になっていませ んか?	ー定時間映像信号の入力がないときに、ランプが自動的に 消灯し、スタンバイ状態になります。リモコンの電源ボタ ンまたは操作パネルのスタンバイボタンを押すと電源が入 ります。[スリープモード]を無効にするときは、設定を [オフ]にします。 ☞ [拡張設定] - [動作設定] - [スリ ープモード] p.67

## ■ 音に関するトラブル

#### 音が出ない、小さい

確認	対処法
オーディオケーブルは正しく接続されてい ますか?	Audio Out端子からケーブルを抜いて差し直してください。
音量調整が最小になっていませんか?	聞こえる音量に調整してください。 ☞ p.36
オーディオケーブルの仕様は「抵抗なし」 となっていますか?	市販のオーディオケーブルを使う場合は「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。
HDMIケーブルで接続していますか?	HDMIケーブルで接続していて音声が出ないときは、接続 先の機器の設定をPCM出力にしてください。
[音声出力機器] の設定は正しいですか?	環境設定メニューで [音声出力機器] の設定が正しいこと を確認してください。 ☞ [設定] - [HDMIリンク] - [音 声出力機器] p.64
[Bluetoothオーディオ]の設定は正しい ですか?	Bluetoothオーディオ機器を接続しているときは、次のよ うに設定してください。
	<ul> <li>本体スピーカーまたはAVアンプから音声を出力するとき は、[Bluetoothオーディオ]を[オフ]に設定してくだ さい。</li> <li>Bluetoothオーディオ機器から音声を出力するときは、 [Bluetoothオーディオ]を[オン]に設定してください。</li> </ul>
	● [設定] - [Bluetooth] - [Bluetoothオーディオ] p.64

## ■ 投写開始時のトラブル

### 電源が入らない

確認	対処法
電源を入れましたか?	リモコンの電源ボタンまたは操作パネルのスタンバイボタ ンを押します。

確認	対処法
[チャイルドロック] を [オン] に設定し ていませんか?	環境設定メニューの [チャイルドロック] を [オン] に設 定している場合は、操作パネルのスタンバイボタンを約3秒 間押し続けるか、リモコンで操作します。 ● [設定] - [ロ ック設定] - [チャイルドロック] p.64
電源コードを触ると、インジケーターが点 いたり消えたりしませんか?	本機の電源を切り、電源コードを抜いてから差し直します。 それでも直らないときは、 ご使用をやめ、電源コードを抜 き、お買い上げの販売店またはプロジェクターインフォメ ーションセンターにご相談ください。 ☞ 『お問い合わせ先』
ランプカバーやランプは正しく装着されて いますか?	本機は、ランプやランプカバーの取り付けが不十分だと電源が入りません。装着の状態を確認してください。 ● p.92

## リモコンでのトラブル

#### リモコンで操作できない

確認	対処法
リモコンの発光部をプロジェクターのリモ コン受光部に向けて操作していますか?	リモコン受光部に向かって操作してください。また、操作 可能範囲を確認してください。
プロジェクターから離れすぎていません か?	操作可能範囲を確認してください。 🖝 p.26
リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い 光が当たっていませんか?	強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置し てください。
乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを 間違えてセットしていませんか?	新しい乾電池を正しい向きでセットします。 🖝 p.26

## 操作パネルのトラブル

#### 本体パネルで操作できない

確認	対処法
[操作ボタンロック] を [全ロック] また は [操作ロック] に設定していませんか?	環境設定メニューの [操作ボタンロック] を [全ロック] に設定していると、操作パネルのすべてのボタン操作が、 [操作ロック] に設定していると、操作パネルのスタンバイ ボタン以外のボタン操作が無効になります。リモコンで操 作してください。 ● [設定] - [ロック設定] - [操作ボタ ンロック] p.64

## 3Dでのトラブル

#### 3Dで正しく投写できない

確認	対処法
3Dメガネの電源が入っていますか?	3Dメガネの電源を入れてください。

確認	対処法
3Dメガネは十分に充電されていますか?	3Dメガネを充電してください。
3D映像が投写されていますか?	本機が2D映像を投写しているときや、本体側のエラーなど で3D映像を投写していないときは3Dメガネをかけても3D 映像を視聴できません。
入力映像が3Dに対応していますか?	入力映像が3Dに対応しているか確認してください。 テレビ放送の多くは、3Dフォーマットの識別信号が含まれ ていないため、手動で設定する必要があります。
[3D表示] を [2D] に設定していません か?	環境設定メニューの [3D表示] を [2D] に設定している と、3D入力信号で自動的に3Dに切り替わりません。[3D 表示] を [3D] または [オート] に設定してください。 ☞ [映像] - [3D設定] - [3D表示] p.63
[3D方式設定] は正しく設定されていますか?	AV機器の3Dフォーマットと本機の[3D方式設定]が合っ ていないと映像の一部が切れて表示されます。AV機器の 3Dフォーマットと本機の[3D方式設定]が合っているこ とを確認してください。 ← [映像] - [3D設定] - [3D方 式設定] p.63
	[3D方式設定] を変更するときは、[3D表示] を [3D] に 設定してから【3D Format】ボタンを押してください。
受信範囲で視聴していますか?	プロジェクターと3Dメガネの距離が10mを超えると、接 続が途切れることがあります。3Dメガネをプロジェクター に近づけてください。
ペアリングは正常にできていますか?	お使いの3Dメガネの取扱説明書を参照して、ペアリングを 実施してください。
電波干渉を引き起こす機器が周囲にありませんか?	他のBluetooth通信機器や無線LAN(IEEE802.11b/g)、電子レンジなどの周波数帯(2.4GHz)と同時に使用すると、電波干渉が発生し、映像が途切れたり接続ができないことがあります。本機をこれらの機器の近くで使用しないでください。

## 🔲 HDMIのトラブル

## HDMIリンクで操作できない

確認	対処法
HDMI規格に準拠したケーブルを使用して いますか?	HDMI規格に適合していないケーブルでは動作しません。
HDMI CEC規格に対応した機器を接続し ていますか?	接続機器にHDMI端子がついていてもHDMI CEC規格に対応していないと操作できません。接続機器の取扱説明書などをご確認ください。 また、【HDMI Link】ボタンを押し、[接続機器一覧]で利用可能かどうか確認してください。
ケーブル類が正しく接続されていますか?	HDMIリンクを使うために必要なケーブル類が確実に接続 されているか確認します。 ← p.51

確認	対処法
接続しているアンプやDVDレコーダーな どの電源は入っていますか?	それぞれの機器の電源をスタンバイ状態にします。接続機器の取扱説明書などをご確認ください。 スピーカーなどを接続しているときは、接続先の機器の設定をPCM出力にしてください。
新しく機器を接続したり、接続を変更しま したか?	新しく機器を接続したり接続を変更した後に操作できない ときは、接続機器のCEC機能を設定し直したり、再起動が 必要な場合があります。
プレイヤーを何台も接続していませんか?	HDMI CEC規格で、同時に接続できるプレイヤーは2台ま でです。

### 接続機器一覧に機器名が表示されない

確認	対処法
接続機器がHDMI CEC規格に対応してい ますか?	接続機器がHDMI CEC規格に対応していないと表示されません。接続機器の取扱説明書などをご確認ください。

## Bluetooth機器のトラブル

#### Bluetooth機器を接続できない

確認	対処法
機器検索を実行しましたか?	Bluetooth機器を初めて接続するときや、別のBluetooth 機器に切り替えるときには、[Bluetooth機器検索]を実行 してください。
著作権保護(SCMS-T)対応機器ですか?	著作権保護(SCMS-T)に対応していないBluetooth機器 は接続できません。
A2DPに準拠していますか?	A2DPに対応していないBluetooth機器は接続できません。

#### Bluetooth機器の音声や接続が途切れる

確認	対処法
プロジェクターとBluetooth機器の間に 障害物がありませんか?	プロジェクターとBluetooth機器の間に障害物がないかを 確認し、電波状況がよくなるようにそれらの位置を変更し てください。
通信可能距離内で接続していますか?	プロジェクターとBluetooth機器の距離が10mを超える と、音声や接続が途切れることがあります。Bluetooth機 器をプロジェクターに近づけてください。
周囲に無線機器や電子レンジがありません か?	無線機器や電子レンジと同時に使用すると、電波干渉が発 生し、音声や接続が途切れることがあります。干渉の可能 性のある機器を遠ざけてください。

## ■ ネットワークに関するトラブル

#### 無線LANでネットワーク接続ができない

確認	対処法
[無線LAN電源] を [オフ] に設定してい ませんか?	環境設定メニューで [無線LAN電源] を [オン] に設定し てください。すでに [オン] に設定されているときは、一 度 [無線LAN電源] を [オフ] に設定し、再度 [オン] に 設定してください。 ☞ [ネットワーク] - [無線LAN電 源] p.70
パスフレーズは正しいですか?	パスフレーズは大文字小文字を区別するので、注意してく ださい。設定したパスフレーズが不明な場合は設定し直し てください。 ● [ネットワーク] - [ネットワーク設定画 面へ] - [セキュリティー] - [パスフレーズ] p.73
Event IDは確認しましたか?	Event IDの番号を確認し、次の対処法に従ってください。

## Epson iProjectionのリモコン機能を使って設定を変更できない

確認	対処法
接続しているネットワーク機器の電源は入っていますか?	プロジェクターの [待機モード] が [通信オン] のスタン バイ状態のとき、接続しているネットワーク機器の電源が 入っていることを確認します。ネットワーク機器の電源を 入れた後、プロジェクターを一度起動してください。 ← [拡 張設定] - [待機モード] p.67

#### ネットワーク経由で投写した映像が乱れる

確認	対処法
アクセスポイントと接続機器の間に障害物 がありませんか?	アクセスポイントとモバイルデバイス、プロジェクターの 間に障害物がないかを確認し、電波状況がよくなるように それらの位置を変更してください。
アクセスポイントと接続機器の距離が離れ すぎていませんか?	アクセスポイントとモバイルデバイス、プロジェクターが 離れすぎているときは、近づけて接続してください。
周囲にBluetooth機器や電子レンジがあ りませんか?	映像の表示が遅いときや、映像にノイズが入るときは、 Bluetoothを使用する機器や電子レンジなどからの干渉が ないか確認し、干渉の可能性のある機器を遠ざけるか、無 線帯域を確保してください。
接続機器の数が多すぎませんか?	映像の表示が遅いときは、接続している機器の数を減らし てください。

# Event ID について

番号を確認して以下のとおり対処してください。問題が解決しない場合は、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。

● 『お問い合わせ先』

Event ID	要因	対処法
0022 0027 0028 0029 0030 0031 0035 0434 0481 0482 0485	ネットワークの通信状態が不安定です。	ネットワークの通信状態を確認して、しば らくしてから再接続してください。
0432 0435	ネットワークソフトウェアの起動に失敗し ました。	プロジェクターを再起動してください。
0433	転送された画像を再生できません。	ネットワークソフトウェアを再起動してく
0484	コンピューターから通信が切断されました。	たさい。
04FE	ネットワークソフトウェアが予期せず終了 しました。	ネットワークの通信状態を確認して、プロ ジェクターを再起動してください。
0479 04FF	プロジェクターにシステムエラーが発生し ました。	プロジェクターを再起動してください。
0891	同じSSIDのアクセスポイントが見つかりま せん。	コンピューターやアクセスポイントとプロ ジェクターを同じSSIDに設定してくださ い。
0892	WPA/WPA2の認証方式が一致しません。	無線LANセキュリティーの設定が正しいか 確認してください。
0894	不正なアクセスポイントに接続したため通 信が切断されました。	ネットワーク管理者に確認して指示に従っ てください。
0898	DHCPの取得に失敗しました。	DHCPサーバーが正しく動作しているか確 認してください。DHCPを使用しないとき は、DHCPの設定をオフにしてください。 ● [ネットワーク] - [ネットワーク設定 画面へ] - [無線LAN] - [IP設定] - [DHCP] p.72
0020 0026 0032 0036 0037 0038 0899	その他、接続に関するエラー	プロジェクターまたはネットワークソフト ウェアを再起動しても問題が解決しない場 合は、次に記載の連絡先にお問い合わせく ださい。

# 🖸 お手入れの方法

## 各部の掃除

本体が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。

## 🅂 警告

- 本機のレンズやエアフィルターなどに付着したゴミ・ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機内部ではランプが高温になっているため、引火による火災の原因となります。
- エアダスターや殺虫剤などの可燃性ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある場所で使用しないでください。

本機内部ではランプが高温になっています。

エアダスターや殺虫剤、消臭剤などに含まれる可燃成分がプロジェクター内部に吸いこまれ、引火に よる火災ややけどの原因となります。プロジェクターの周囲で可燃性スプレーを使用した場合は、十 分に換気を行ってからプロジェクターをご利用ください。

## エアフィルターの掃除

エアフィルターにホコリがたまっていたり、次のメッセージが表示されたときは、エアフィルターを掃除してください。

「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアフィルターの掃除、または交換をしてください。」

#### 注意

- エアフィルターにホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。約3か月に一度はエアフィルターの掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。
- エアフィルターは水洗いできません。洗剤や溶剤も使わないでください。
- 軽くなでるように掃除をしてください。強くこするとホコリがエアフィルター内部に入り込み取れなくなります。
- エアダスターは使用しないでください。可燃性の物質が残留したり、精密部分にホコリが入り込むお それがあります。

 リモコンまたは操作パネルのスタン バイボタンを押して電源を切り、電 源コードを抜きます。





上部のツメをはめてから下部をはめます。



### 】本体の掃除

必ずはじめに電源アダプターをコンセントから抜いてください。 本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

#### 注意

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものや台所用洗剤を使わないでください。外装ケースが 変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

## ■ レンズの掃除

必ずはじめに電源アダプターをコンセントから抜いてください。 レンズの汚れは、メガネ拭きなどで軽くふき取ってください。

#### 注意

- レンズの表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、乱暴に扱わないでください。
- エアダスターは使用しないでください。可燃性の物質が残留したり、精密部分にホコリが入り込むお それがあります。

#### 消耗品の交換時期

#### 🔲 エアフィルターの交換時期

エアフィルターの掃除を行っても交換メッセージが表示されるとき 🖝 p.88

#### ▋ ランプの交換時期

- 投写開始時に、次のメッセージが表示されたとき
   「ランプの交換時期です。交換用ランプの情報につきましては取扱販売店にお問い合わせいただくか、 www.epson.jp をご覧ください。」
- 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき
- ランプの交換を促すメッセージが表示されたとき(メッセージはランプ寿命の100時間前に到達した ときに表示され、30秒経過すると消えます)
  - 交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点灯する状態でも、速やかに新しいランプと交換してください。
    - 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお勧めします。
    - 交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソンダイレクト(通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

## 消耗品の交換

**\*\*\*** 

-WWW エアフィルターの交換方法

使用済みのエアフィルターは、地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。

- フィルターの枠:ポリプロピレン
- フィルター:ポリプロピレン

 リモコンまたは操作パネルのスタン バイボタンを押して電源を切り、電 源コードを抜きます。 2 エアフィルターカバーを取り外しま す。

> エアフィルターカバーのタブに指をかけ、 下に向かって外します。





#### ランプの交換方法



ランプが点灯しなくなり交換する場合は、ランプが割れている可能性があります。本機を天吊りで使 用していてランプ交換を行う場合は、ランプが割れていることを想定し、ランプカバーをそっと取り 外してください。ランプカバーを開ける際に細かいガラス破片が落ちてくる可能性があります。万一、 目や口にガラス破片が入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

# <u> î</u>注意

- 電源を切った直後はランプカバーが熱くなっていますので、触らないようにしてください。ランプが 十分冷えてからランプカバーを外してください。熱でけがの原因となることがあります。
- プロジェクターの性能をフルに発揮するために、エプソン純正品の交換用ランプをお使いください。
   純正品以外のものを使用すると、プロジェクター本体に品質面、安全面で悪影響をおよぼす可能性があります。
   純正品以外のランプを使用して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内でも有償修理となります。



# ⚠ 警告

ランプの分解・改造は絶対しないでください。分解・改造したランプをセットして本機を使用すると、 火災・感電・事故の原因となります。

## <u> 注</u>意

- ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと電源が入りません。
- ランプには水銀(Hg)が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管の廃棄ルールに従って廃棄してください。

## ■ ランプ点灯時間初期化

ランプ交換をした後は、必ずランプ点灯時間の初期化をしてください。

本機はランプ点灯時間を記憶し、累計が交換時間に達すると、メッセージやインジケーターでお知らせします。

1 電源を入れます。	4 左右ボタンで [はい] を選択し、 【Enter】ボタンを押して実行しま
2 【Menu】ボタンを押します。 環境設定メニューが表示されます。	<b>す</b> 。 ランプ点灯時間が初期化されます。
3          に初期化] ー 「ランプ点灯時間初期 化」を選択します。          初期化を確認する画面が表示されます。             の期化を確認する画面が表示されます。             ア             政度             な感段定             の功化             な感して             な感して             な感して             など             なるのかり             なるのかり             なるのかり             なるのかり             なるのかり             なのかり             なるのかり             なるのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり         なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり             なのかり <td>実行します。よろしいですか? はい ● いいえ 1000 戻る CD 選択 Enter決定 Menu終了</td>	実行します。よろしいですか? はい ● いいえ 1000 戻る CD 選択 Enter決定 Menu終了

# 🖸 液晶アライメント

液晶パネルの画素の色ずれを調整します。水平方向、垂直方向に0.125画素ずつ、それぞれ±3画素 の範囲内で調整できます。

and the second s

・液晶アライメントで調整後は映像が劣化する場合があります。
 ・画面からはみ出した画素分の映像は表示されません。





# 🖸 ユニフォーミティー

投写画面に色むらがあるときは、[ユニフォーミティー]で画面全体の色味を補正します。

- ユニフォーミティーを調整後も色味が均一にならない場合があります。





# 🖸 オプション・消耗品一覧

下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション・消耗品類は2019年4月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## オプション品

名称	型番	説明
天吊り金具*1	ELPMB22	本機を天井に取り付けるときに使います。
	ELPMB30	
セーフティーワイヤーセット <sup>※2</sup>	ELPWR01	天吊り金具と本機をつなぎます。
パイプ450(450mmホワイト)*1	ELPFP13	高天井および化粧天井に取り付けるときに使
パイプ700(700mmホワイト)*1	ELPFP14	います。
無線LANユニット	ELPAP10	本機と外部機器を無線LANで接続して投写す るときに使います。

※1 天吊り設置には特別な技術が必要となります。 お買い求めいただいた販売店にご相談ください。 ※2 セーフティーワイヤーの取り付け方については、お買い上げの販売店またはプロジェクターインフォ メーションセンターにご相談ください。

### 消耗品

名称	型番	説明
交換用ランプ	ELPLP85	使用済みランプと交換します。 (ランプ1個)
エアフィルター	ELPAF39	使用済みのエアフィルターと交換します。(エア フィルター1枚)

# 🖸 対応解像度一覧

プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力したときは、画質が劣化する場合が あります。

チェックマークが入っている信号に対応しています。

## PC

信号フォー 解像度		象度	解像度 V Sync (Dot) (Hz)	nc Dotclk (MHz)				HD	MI				
マット	ト (Dot)				RGB		YCbCr						
									4	:4:4	4	:2:2	4
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	
VGA60	0 640 480 60		60	25.175	1								

## SD

信号フォー	·- 解像度 (Dot)		V Sync	Dotclk				HD	MI			
マット	(D	ot)	(Hz)	(Hz) (MHz)		GB			YC	CbCr		
							4	:4:4	4	:2:2	4:	2:0
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
SDTV (480i)	720	480	59.94	13.500	1	1	1	1	1	1		
SDTV (576i)	720	576	50	13.500	/	1	/	1	/	/		
SDTV (480p)	720	480	59.94	27.000	/	1	/	1	/	/		
SDTV (576p)	720	576	50	27.000	/	1	/	1	1	/		

## HD

信号フォー	デフォー 解像度		V Sync (Hz)	Dotclk (MHz)				HD	MI			
マット	マット (Dot)				R	GB			YC	CbCr		
							4:4:4		4:2:2		4:2:0	
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
HDTV (720p)	1280	720	50	74.250	1	1	1	1	/	<		
HDTV (720p)	1280	720	59.94	74.176	/	1	/	1	1	1		

信号フォー	解僔	象度	V Sync	Dotclk				HD	MI			
マット	(D	ot)	(Hz)	(MHz)	F	RGB			YC	CbCr		
							4	4:4:4		:2:2	4:2:0	
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
HDTV (720p)	1280	720	60	74.250	1	1	1	1	1	1		
HDTV (1080i)	1920	1080	50	74.250	/	1	/	1	1	1		
HDTV (1080i)	1920	1080	59.94	74.176	/	1	1	1	1	1		
HDTV (1080i)	1920	1080	60	74.250	/	/	/	1	1	1		
HDTV (1080p)	1920	1080	23.98	74.176	1	<b>√</b> *	1	<b>√</b> *	1	<b>√</b> *		
HDTV (1080p)	1920	1080	24	74.250	1	<b>√</b> *	1	<b>√</b> *	1	<b>√</b> *		
HDTV (1080p)	1920	1080	29.97	74.176	/	<b>√</b> *	/	<b>√</b> *	1	<b>√</b> *		
HDTV (1080p)	1920	1080	30	74.250	/	<b>√</b> *	/	<b>√</b> *		<b>√</b> *		
HDTV (1080p)	1920	1080	50	148.500	/	<b>√</b> *	/	<b>√</b> *		<b>√</b> *		
HDTV (1080p)	1920	1080	59.94	148.352	/	<b>/</b> *	/	<b>√</b> *	/	✓ ×		
HDTV (1080p)	1920	1080	60	148.500	/	<b>/</b> *	/	<b>/</b> *	/	<b>√</b> *		

※ HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。)

## 4K

信号フォー	解像度 (Det)		V Sync	Dotclk				HD	MI			
マット	(D	ot)	(Hz) (MHz)		<sup>(MHz)</sup> RGB				YC	CbCr		
							4:4:4		4:2:2		4:2:0	
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
4K (3840x21 60)	3840	2160	23.98	296.703	/	✓ ※	1	✓ ※	/	✓ ※		
4K (3840x21 60)	3840	2160	24	297.000	1	✓ ※	1	✓ ※	/	✓ ※		
4K (3840x21 60)	3840	2160	25	297.000	1	✓ ※	1	✓ ※	1	✓ ※		

信号フォー	一 解像度     V Sync     Dotclk     HDMI											
マット	(D)	ot)	(Hz)	(MHz)	R	IGB			YC	CbCr		
						1	4:4:4		4	:2:2	4	2:0
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
4K (3840x21 60)	3840	2160	29.97	296.703		/ *		/ *		<b>/</b> *		
4K (3840x21 60)	3840	2160	30	297.000		✓ ※		✓ ※		✓ ※		
4K (3840x21 60)	3840	2160	50	297.000							1	<b>√</b> *
4K (3840x21 60)	3840	2160	59.94	296.703							1	<b>√</b>
4K (3840x21 60)	3840	2160	60	297.000							1	<b>√</b> *
4K (3840x21 60)	3840	2160	50	594.000	1		1		1	✓ ×		
4K (3840x21 60)	3840	2160	59.94	593.407	1		1		1	✓ ※		
4K (3840x21 60)	3840	2160	60	594.000	1		1		1	✓ ※		
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	23.98	296.703	1	<b>/</b> *	1	<b>/</b> *	1	✓ ※		
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	24	297.000	1	<b>/</b> *	1	<b>/</b> *	1	✓ ※		
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	25	297.000	1	<b>/</b> *	1	<b>/</b> *	1	✓ ※		
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	29.97	296.703	1	✓ ※	1	<b>/</b> *	1	✓ ※		
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	30	297.000	1	<b>/</b> *	1	<b>/</b> *	1	<b>√</b> *		
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	50	297.000							1	<b>√</b> *

信号フォー	解僔	象度	V Sync	Dotclk				HD	MI			
マット	(D	ot)	(Hz)	(MHz)	R	GB			YC	CbCr		
							4	:4:4	4	2:2	4	:2:0
					8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	59.94	296.703							1	✓ ※
4K(4096x 2160) (SMPTE)	4096	2160	60	297.000							1	✓ ×
4K (3840x21 60)	4096	2160	50	594.000	1		1		1	✓ ※		
4K (3840x21 60)	4096	2160	59.94	593.407	1		1		/	✓ ※		
4K (3840x21 60)	4096	2160	60	594.000	1		1		1	✓ ※		

※ HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。)

# 3D

信号フォー	信号フォー解像度		V Sync	Dotclk	3Dフォー			Н	DMI			
マット	(D	ot)	(Hz)	(MHz)	マット	F	RGB		YCbCr			
								4:4:4		4	:2:2	
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	
HDTV (720p)	1280	720	60	148.500	フレームパ ッキング	1	1	1	1	1	1	
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	/	1	/	/	
			74.250	トップアン ドボトム	1	1	/	1	/	/		
HDTV (720p)	1280	720	59.94	148.500	フレームパ ッキング	1	1	/	1	1	1	
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	/	1	1	1	
			74.250	トップアン ドボトム	1	1	/	1	1	1		

信号フォー	解像度 (Dot)		V Sync (Hz)	Dotclk (MHz)	3Dフォー マット	HDMI					
マット						RGB		YCbCr			
								4:4:4		4:2:2	
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
HDTV (720p)	1280	720	50	148.500	フレームパ ッキング						
				74.250	サイドバイ サイド	1		1	1	1	
				74.250	トップアン ドボトム	1	1	1	1	1	1
HDTV (1080i)	1920	1080	60	148.500	フレームパ ッキング						
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	1	1	1	/
				74.250	トップアン ドボトム						
HDTV (1080i)	1920	0 1080	59.94	148.500	フレームパ ッキング						
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	1	1	1	/
				74.250	トップアン ドボトム						
HDTV (1080i)	1920	1080	50	148.500	フレームパ ッキング						
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	1	1	1	1
				74.250	トップアン ドボトム						
HDTV (1080p)	1920	1080	24	148.500	フレームパ ッキング	1	1	1	1	1	1
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	/	1	/	1
				74.250	トップアン ドボトム	1	1	/	/	/	
HDTV (1080p)	1920	1080	23.98	148.500	フレームパ ッキング	1		1	1	1	
				74.250	サイドバイ サイド	1	1	1	/	1	
				74.250	トップアン ドボトム	1	1	1	1	1	1

信号フォー解像		象度	V Sync (Hz)	Dotclk (MHz)	3Dフォー マット	HDMI					
マット	マット (Dot)					RGB		YCbCr			
								4:4:4		4:2:2	
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
HDTV (1080p)	TV 1920 80p)	1080	60	297.000	フレームパ ッキング						
				148.500	サイドバイ サイド	1	1	/	1	1	1
				148.500	トップアン ドボトム						
HDTV (1080p)	1920	1080	59.94	297.000	フレームパ ッキング						
				148.500	サイドバイ サイド	1	1	1	1	1	1
				148.500	トップアン ドボトム						
HDTV (1080p)	1920	1080	50	297.000	フレームパ ッキング						
				148.500	サイドバイ サイド	1	1	1	1	1	/
				148.500	トップアン ドボトム						

🖸 仕様一覧

# EH-TW7100/EH-TW7000

下記の仕様は2019年4月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

商品名		EH-TW7100	EH-TW7000			
外形寸法		410(幅) x 157(高さ) x 310(奥行き) mm (フット含まず)				
パネルサイズ		0.61型ワイド				
表示方式		ポリシリコンTFTアクティブマトリクス				
画素数		横1920 x 縦1080 x 3				
フォーカス調	整	手動				
ズーム調整		手動(約1 - 1.6)				
ランプ(光源	)	UHEランプ 定格250W、型番:ELPLP85				
ランプ寿命		画質メニューの明るさ切替が高の場合:約3,500時間				
		画質メニューの明るさ切替が中の場合:約4,000時間				
		画質メニューの明るさ切替が低の場合:約5,000時間				
電源		100 - 240 V AC±10%、 50/60 Hz、4.1 - 1.8 A	100 - 240 V AC±10%、 50/60 Hz、3.9 - 1.7 A			
消費電力	100-120VI	定格消費電力:406 W	定格消費電力:386 W			
	עד	待機時消費電力(通信オン):2.0 W(無線LANユニットELPAP10 使用時)				
		待機時消費電力(通信オフ):0.5 W				
	220-240 VI	定格消費電力:387 W	定格消費電力:368 W			
	リア	待機時消費電力(通信オン):2.0W(無線LANユニットELPAP10 使用時)				
		待機時消費電力(通信オフ):0.5 W				
動作高度		標高0~3048 m				
動作温度範囲		+5~+35℃(結露しないこと)(標高0~2286 m)				
		+5~+30℃(結露しないこと)(標高2287~3048 m)				
保存温度範囲		-10~+60℃(結露しないこと)				
質量		約6.9 kg	約6.6 kg			
スピーカー		10 W x 2	-			

接続端子	HDMI入力端子	2系統	HDMI HDCP2.2対応、CEC信号対応、3D信号対応、リニアPCM対応、Deep Color		
	USB端子 <sup>※1</sup>	1系統	USBコネクター(Aタイプ)		
	2.0A給電専用端子 ※1	1系統	USBコネクター(Aタイプ)		
	Audio Out端子	1系統	ステレオミニピンジャック(3.50)		
	RS-232C端子※2	1系統	D-sub 9pin(オス)		
	Trigger Out端子※2	1系統	ステレオミニピンジャック(3.5Φ)		
	Service端子 <sup>※1</sup>	1系統	USBコネクター(Bタイプ)		

※1 USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※2 EH-TW7100のみ。

#### 傾斜角度

10°以上傾けて使用すると、故障や事故の原因となります


# 🖸 外形寸法図

単位:mm



- a レンズ中心
- b レンズ中心から天吊り固定部までの寸法



# 🖸 安全規格対応シンボルマークについて

製品上に以下のシンボルマークが表示されている場合は、それぞれ以下の意味を持っています。

シンボルマーク	対応規格	意味
	IEC60417 No.5007	電源 ON 電源への接続を示す。
0	IEC60417 No.5008	電源 OFF 電源からの切り離しを示す。
Ċ	IEC60417 No.5009	スタンバイ 機器・装置の一部だけを通電状態にし、機器・装置を待機 状態にするためのスイッチまたはその位置を示す。
$\triangle$	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	注意 製品取扱時の全般的な注意を示す。
	IEC60417 No.5041	注意(高温) 高温の可能性があり、不注意に触れない方がよい箇所であ ることを示す。
	IEC60417 No.6042 IS03864-B3.6	注意(感電危険) 感電(電撃)の危険性がある機器・装置であることを示す。
	IEC60417 No.5957	屋内専用 屋内使用専用を目的とする電気機器・装置であることを表す。
	IEC60417 No.5926 	直流電源コネクタ極性 直流電源を接続してもよい機器のプラス及びマイナス電極 の接続を示す。
	IEC60417 No.5001B	電池(一般) 電池を電源とする機器・装置に使用する。電池装着部分の カバーまたは接続端子を示す。
(+	IEC60417 No.5002	電池の向き 電池ケース本体および電池ケース内での向きを示す。
(+ -		
	IEC60417 No.5019	保護接地 障害発生時の電撃(感電)保護用外部導体への接続端子また は保護接地極の端子であることを示す。
	IEC60417 No.5017	アース <ul> <li>⑦ の使用が明示的に要請されない場合の接地(アース)端</li> <li>子であることを示す。</li> </ul>

シンボルマーク	対応規格	意味
$\sim$	IEC60417 No.5032	交流 交流専用の機器・装置であり、交流に対応する端子である ことを示す。
	IEC60417 No.5031	直流 直流専用の機器・装置であり、直流に対応する端子である ことを示す。
	IEC60417 No.5172	クラスⅡ機器 JIS C 9335-1/JIS C 8105-1でクラスⅡ機器と規定した 安全性要求事項に適合する機器・装置であることを示す。
$\bigcirc$	ISO 3864	一般的な禁止 特定しない一般的な禁止通告を示す。
	ISO 3864	接触禁止 機器の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能 性がある場合の禁止通告を示す。
<b>∢-×</b> →≩ <b>(</b> )		プロジェクター動作中の投写レンズ覗きこみ禁止を示す。
		プロジェクターの上に物を置いてはならないことを示す。
	ISO3864 IEC60825-1	注意(レーザー放射) 製品上に注意が必要なレベルのレーザ放射部があることを 示す。
	ISO 3864	分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性があ る場合の禁止通告を示す。
Ú	IEC60417 No.5266	待機、一部待機 機器・装置の一部が準備状態であることを示す。
	ISO3864 IEC60417 No.5057	注意(可動部品) 保護規定上、可動部品から離れなければならないことを示す。
<u>S</u>	IEC 60417-6056	注意(可動ファンのブレード) 保護規定上、可動ファンのブレードから離れなければなら ないことを示す。
ME	IEC 60417-6043	注意(鋭利な角) 保護規定上、鋭利な角には触れてはいけないことを示す。
		プロジェクター動作中の投写レンズ覗きこみ禁止を示す。
	IS07010 No. W027 IS0 3864	警告、光放射(UV、可視光、IRなど) 光放射の近くにいるときは、目や肌に負傷を与えないよう に注意することを示す。
	IEC60417 No.5109	居住区域使用禁止 居住区域での使用に適さない電気機器・装置であることを 示す。

# 🖸 用語解説

本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明します。詳細については市販の書籍などを利用してください。

4К	画面を構成する画素数が3840×2160画素で高画質の映像のことです。
HDCP	High-bandwidth Digital Content Protectionの略で、DVIやHDMI端子を経由 して送受信するデジタル信号を暗号化し、不正なコピーを防止する著作権保護技術 です。本機のHDMI入力端子はHDCPに対応しているため、HDCP技術で保護さ れたデジタル映像を投写できます。ただし、HDCPの規格変更等が行われたとき は、変更後の規格で保護されたデジタル映像を投写できなくなる場合があります。
HDMI <sup>™</sup>	High Definition Multimedia Interfaceの略で、HD映像と、マルチチャンネル オーディオ信号をデジタル伝送する規格のことをいいます。
	HDMI™はデジタル家電やコンピューターをターゲットにした規格であり、デジタ ル信号を圧縮せず高品質のまま転送でき、デジタル信号の暗号化機能もあります。
HDTV	High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用 されます。
	<ul> <li>・ 垂直解像度720p、1080i以上(pはプログレッシブ走査、iはインターレース 走査)</li> <li>・ 画面のアスペクトは16:9・ドルビーデジタル音声の受信、再生(あるいは出力)</li> </ul>
SDTV	Standard Definition Televisionの略で、HDTVの条件を満たさない標準テレビ 放送のことです。
SVGA	画面サイズの規格で、横800ドットx縦600ドットのものを呼びます。
SXGA	画面サイズの規格で、横1,280ドットx縦1,024ドットのものを呼びます。
VGA	画面サイズの規格で、横640ドットx縦480ドットのものを呼びます。
XGA	画面サイズの規格で、横1,024ドットx縦768ドットのものを呼びます。
YCbCr	SDTV用のコンポーネント映像信号で、Yが輝度、Cb、Crが色差を表します。
YPbPr	HDTV用のコンポーネント映像信号で、Yが輝度、Pb、Prが色差を表します。
アスペクト比	画面の横と縦の比率をいいます。横:縦の比率が16:9の、HDTVなどの画面を ワイド画面といいます。
	SDTVや、一般的なコンピューターのディスプレイのアスペクト比は、4:3です。
インターレース	1つの画面を作り出す情報を上から下へひとつ飛ばしに伝送します。1フレームの 表示が1ラインおきとなるため、ちらつき(フリッカー)が出やすくなります。
ペアリング	Bluetooth機器で接続するとき、相互に通信できるよう、あらかじめ機器を登録することです。

付録

# 🖸 一般のご注意

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの 点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または エプソンおよびエプソン指定の者(「お問い合わせ先」参照)以外の第三者により、修理、変更さ れたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

#### 使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など 機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステ ム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、 航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とさ れる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 ご確認のうえ、ご判断ください。

#### 本機を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源コードは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本機を販売国以外でお使いになるときは、 事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源コードを現 地にてお求めください。

#### 瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電 圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。

#### JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

#### Japan

本製品を正しく使用するために、はじめにマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に 保管してください。

付録

🔨 警告

- 心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、誤作動の原因となることがあります。お使いの前に、
   心臓ペースメーカーを使用した人が近くにいないことを確認してください。
- 医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤作動の原因となることがあります。お使いの前に、医療機器が 近くにないことを確認してください。
- 無線通信機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。電波が機器に影響を及ぼしたり、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 本機を継続して使用するときは、人体から20cm以上離れた場所でご使用ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使 用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- (1) この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- (2) 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、弊社インフォメーションセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- (3) その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社インフォメーションセンターへお問い合わせ下さい。

## 警告ラベルについて



### 商標について

「EPSON」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。「EXCEED YOUR VISION」、「ELPLP」は セイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

iPad、iPhone、Mac、OS X、iOSはApple Inc.の商標です。

Windows、Windows ロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

HDMIとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI LicensingLLCの商標、または登録商標です。 **Hコロル** 

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコ ーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびト レードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

Bluetopia<sup>®</sup> is provided for your use by Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> under a software license agreement. Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia<sup>®</sup> and your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> reserves all rights related to Bluetopia<sup>®</sup> not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC<sup>®</sup>.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> All Rights Reserved.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

WPA™、WPA2™はWi-Fi Allianceの登録商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Android、Google Playは、Google LLCの商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

シネマスコープはTwentieth Century Fox Film Corporationの登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.



### 数字・アルファベット

3D明るさ調整 3D映像 3D設定 3D設定 3D表示 3D方式設定 3Dメガネ	63 48 63 63 63 49
30×刀不左右反転	63
A/V=1-F	30 65
Bluetooth機器の接続	22
CFC規格	51
DHCP	72
Event ID	87
HDMI端子 13,	51
HDMIリンク 51,	65
iPad/iPhoneの接続	21
IPアドレス	72
IPアドレス表示	72
IP設定	72
LAN情報表示	71
MPEGノイズリダクション	40
QRコード表示	70
Quick Corner	35
Remoteパスワード	/
RGBCMY 44,	62
RGBの調整	43
2010	72
JOIU衣尓	12
IIISSEI UUL <sup></sup> 「小」の方式	22

### ア

明るさ		61
明るさ切替		62
アクセスポイント検索		72
アスペクト	37.	63
アドバンスト	62,	64
異常/警告インジケーター		75
イメージ強調	62,	40
イルミネーション		69
色合い		61
色深度		73
色の濃さ		61
インジケーター		75
エアフィルター	88,	91
エアフィルターの交換		91
エアフィルターの交換時期		91
エアフィルターカバー	89,	91
エアフィルターの掃除		88
映像処理	42,	64
映像の位置調整		32
映像メニュー		63

液晶アライメント	68,	70,	95
オートアイリス		41,	62
オーバースキャン			63
オフセット		43,	61
音声			64
音声左右反転			64
卉量 日里		36,	64

### ታ

外形寸法	1	08
外部機器の接続		22
外部スピーカーの接続		24
拡張設定メニュー		67
画質		37
画質メニュー		61
型番表示モード		68
値き調整		32
カラースペース		63
カラーフォーマット		73
カラーモード	37,	61
環境設定メニュー		60
ガンマ	45,	62
基本設定メニュー		71
クールダウン		30
ゲイン	43,	61
ゲートウェイアドレス		72
言語		69
高域	40,	62
交換時期		91
高地モード		69
コントラスト		61
コンピューターの接続		21

#### サ

彩度	44,	62
サブネットマスク		72
サブメニュー		60
色相	44.	62
	,	63
自動絞り		41
シャープネス	39,	61
仕様一覧	1	06
情報メニュー		73
消耗品の交換		91
消耗品の交換時期		91
初期化 62, 64,	67.	69
初期化メニュー	73.	74
ズーム	· · · · · · · · ·	37
ズーム調整		32
ズームリング	8	32
スタートアップスクリーン	0,	68
スリープモード		69
		50

セキュリティー	73
セキュリティーメニュー	73
接続	21
接続モード	72
設置モード	68
設定メニュー	64
全初期化	74
操作パネル 8	3, 9
操作範囲	26
操作ボタンロック	66
ソフトキーボード	71

## タ

対応解像度	1	00
待機モード		69
台形補正		64
台形ゆがみ		34
ダイナミックレンジ		63
ダイレクトパワーオン		69
タテヨコ補正	34,	64
チャイルドロック		66
チャンネル設定		72
超解像	40,	62
低域	40,	62
ディテール強調	40,	62
テストパターン表示		31
電源	27,	30
点灯時間	73,	94
動作設定		69
投写サイズの調整		32
トップメニュー		60

## ナ

入力ソース	28
ネットワークメニュー	70
ノイズ	80
ノイズリダクション 40,	62

# Л

バージョン	73
背景表示	68
パスフレーズ	73
ビデオ機器の接続	21
表示設定	68
ピント	80
ピント調整	31
フォーカス調整	31
フォーカスリング 8,	31
ブランキング	64
フル	37
フレーム補間 42,	62
プロジェクター情報	73

プロジェクター名	71
ホーム画面	29
ホーム画面設定	67
ボリューム	36
ホワイトバランス	61
本体の掃除	90

## マ

ミュート	36
無線LAN電源	70
無線LANメニュー	72
無線LANユニット	25
明度 44,	62
メッセージ表示	68
メニュー	60
メモリー	66
メモリー機能	47
メモリー初期化	74
メモリー登録	47
メモリー呼出	47

## ヤ

ユーザーボタン	66
ユニフォーミティー	97

## ラ

ランプカバー	8, 93
ランプカバー固定ネジ	
ランプ点灯時間初期化	74, 94
ランプの交換	
ランプの交換時期	
リモコン	11, 26
レンズシフトダイヤル	8, 32
レンズの掃除	
ロック設定	