

Smart Glasses MOVERIO **BT-300**



動画を視聴するためのステップ

2. ヘッドセットを装着する

3. 電源を入れる

Web サイトの動画を見る

パソコンからコピーした 動画を見る



ご使用になる前に、ユーザーズガイド(別冊)の「安全にお使いいただく ために」を必ずご覧ください。ユーザーズガイドには、基本的な操作方法 や動画視聴に関する詳しい説明を記載しています。

i se Xi

© 2019 Seiko Epson Corporation 2019.12 Printed in XXXXXXXX XX.XX.-XX(XXX)

Webサイトのご案内 ・・・・・ 便利な使いかたやサポート情報をお知らせしています。 https://moverio.epson.com/





2 イヤフォンマイクを接続する。

3 イヤフォンを装着する。



※初期充電時間は約5時間です。

電源を入れる





起動が始まると、ヘッドセットに起動画面 が表示されます。起動が完了すると、ホー ム画面が表示されます。

-

電源を切る

電源ボタンを1秒以上押す。表示された画面で [電源を切る] を選 択する。

電源を入れたまま画面を消す(スリープモード) 電源ボタンを短く押して、スリープモードにする。再度電源ボタンを短 く押すと、スリープモードが解除される。



3





ネットワークを設定する

無線 LAN 環境でインターネットに接続するために、 Wi-Fi の設定をします。

設定の前に確認すること

- ・ 接続する無線LANアクセスポイントや公衆無線LANサー ビスの SSID (ネットワーク名)。
- セキュリティーが設定されたネットワークに接続するためのパスワード、セキュリティー方式。

1 ホーム画面で [🕮] を選択する。



アプリー覧画面が表示されます。

2 アプリー覧画面で [🔯] を選択する。



設定画面が表示されます。

③ [無線とネットワーク] で [Wi-Fi] を選択する。

無限とネットワーク		
♥ WFR	* Bluetooth	
 ワ データ使用量 	もっと見る	
8.8		
Trajur	▲ 音と通知	
■ ストレージ	■ 電池	
アプリ	▲ ユーザー	

4 [OFF] を選択して [ON] にする。



接続可能な SSID (ネットワーク名) が表示されます。

5 接続する SSID(ネットワーク名)を選択する。



⑥ パスワードを入力し、[接続]を選択する。



C9.

ブラウザを利用する

インターネットに接続して、Webページの動画を視聴 します。

🚺 アプリー覧画面で [🌍] を選択する。



ブラウザ画面が表示されます。

2 URL 表示欄を選択して、検索キーワードまたは URL を入力する。



文字入力方法

文字入力が可能な位置を選択すると、ソフトウェアキー ボードが表示されます。キーボードを使って文字を入 力します。

文字入力モードを変更する

キーボードの[文字]キーを押すごとに、キーボード の種類が切り替わり、入力する文字の種類を変更でき ます。

, a	DN 2 ABG	, če	6
た 4 GMT	た 5 .ML	t s MND	0 0
T PQRS	the TUV	5 9 8002	-
。。 大响	,b	× 0	Ð
- @ 1	ABC	DEF	Ø
GHI	JKL	MNO	0 0
PQRS	TUV	WXYZ	_
A⇔a	-	i .	٢
1	2	3	1
4	5	6	0 0
7	8	9	_
	Б К В Хино С <td>あ か た 5 た 5 ま 5 カ 5 カ 5 ホー カ ホー カ ホー カ ホー カ ホー カ ホー カ ロー スペン ア スペン ア スペン ア スペン</td> <td>\overline{D}_{1} \overline{C}_{1} \overline{C}_{2} \overline{C}_{3} $\overline{C}_$</td>	あ か た 5 た 5 ま 5 カ 5 カ 5 ホー カ ホー カ ホー カ ホー カ ホー カ ホー カ ロー スペン ア スペン ア スペン ア スペン	\overline{D}_{1} \overline{C}_{1} \overline{C}_{2} \overline{C}_{3} $\overline{C}_$

パソコンからコピーした 動画を見る

本機ヘデータをコピーする

お使いのパソコンが Windows のとき

Windows Vista 以降の Windows に対応しています。 お使いのパソコンが OS X のとき

Android File Transfer(データ転送用ソフト)を Android 公式サイトからお使いのパソコンにインストールしま す。

	ギャラリーで再生できるファイル形式			
<u>~</u>	・動画 MP4 (MPEG4+AAC)、MPEG2 (H.264+AAC)、			
	VP8			
	・静止画 JPEG、PNG、BMP、GIF			



ギャラリーのメイン画面が表示されます。

Wi-Fi®は Wi-Fi Alliance の商標および登録商標です。 Windows、Windows Vista、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 OS X は、Apple Inc. の登録商標です。



映像再生中の操作



1 一時停止

再生中の画面を選択すると、一時停止ボタンが表示されます。[□]を選択して再生中の動画を一時停止します。

2 再生位置

[] を左右にドラッグして、再生位置を変更します。

