EPSON[®]

取扱説明書

ビジネスプロジェクター

EB-PU2010BEB-PU1007BEB-PU2010WEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008W

| 8 | マニュアル中の表示の意味 |
|----|----------------------|
| 10 | マニュアルの使い方と情報の探し方 |
| | キーワードで検索する |
| | しおりから直接ジャンプする |
| | 必要なページだけ印刷する |
| | ドキュメント類の最新バージョンを入手する |

プロジェクターを使用する前に

| プロジェクターの |)各部名称と働き | |
|----------|---------------|----|
| プロジェクターの | 各部名称 - 前面/上面 | |
| プロジェクターの | 各部名称 - 背面 | |
| プロジェクターの | 各部名称 - 接続端子部 | 16 |
| プロジェクターの | 各部名称 - 底面 | |
| セーフティーワ・ | イヤーを取り付ける | 19 |
| プロジェクターの | 各部名称 - 操作パネル | 20 |
| プロジェクターの | 各部名称 - リモコン | |
| リモコンに電池 | を取り付ける | |
| リモコンを操作 | する | |
| リモコンのボタン | ン操作を制限する | |
| プロジェクターの | 各部名称 - 外付けカメラ | |
| | | |

プロジェクターを準備する 28

| 輸送に関するご注意 | |
|---------------------------------|----------|
| 設置に関するご注意 | |
| レンズの取り付けと取り外し | 33 |
| レンズを取り付けるレンズを取り付ける | |
| プロジェクターの電源操作 | 40 |
| プロジェクターの電源を入れる プロジェクターの電源を切る | 40 41 |

| 有線LANに接続する | |
|--|---|
| 有線LANを設定する | |
| 無線LAN接続 | 45 |
| 無線LANユニットを取り付ける | 45 |
| プロジェクターの無線LANを設定する | 46 |
| Windowsで無線LANを設定する | |
| Macで無線LANを設定9る 毎線LANのセキュリティーを設定する | 48 |
| サポートするクライアント・CA証明書の一覧 | |
| QRコードを使用してモバイルデバイスに接続する | 50 |
| USBキーを使って接続する(Windowsのみ) | 51 |
| セキュア HTTP | |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| サポートするWebサーバー証明書の一覧 | 53 |
| | |
| メニューの操作 | 55 |
| | |
| | 56 |
| ホーム画面 | 56 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | 56 57 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する ソフトキーボードを操作する | 56 57 58 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する ソフトキーボードを操作する _{ソフトキーボー} ドで入力可能な文字 | |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する ソフトキーボードを操作する ^{ソフトキーボードで入力可能な文字} プロジェクターの基本機能を使用する | |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | 56 57 58 58 59 59 59 59 59 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | 56 57 58 58 59 59 59 59 59 59 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | 56 57 58 58 59 59 59 59 59 59 59 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する ソフトキーボードを操作する ソフトキーボードで入力可能な文字 プロジェクターの基本機能を使用する プロジェクターの表示や動作の設定を変更する メッセージ表示 スタンバイ確認 スリープモード 確認音 インジケーター表示 日付&時刻 言語 | 56 57 58 58 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 |
| ホーム画面 プロジェクターメニューを操作する | 56 57 58 58 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 |

| 入力検出 | 61 |
|-------------------|----|
| A/Vミュート | 61 |
| 静止 | 61 |
| 2画面 | 61 |
| | 62 |
| アスペクト | 62 |
| スクリーンタイプ | 62 |
| 設置モード | 62 |
| テストパターン | 63 |
| コンテンツ再生 | 63 |
| 背景表示 | 63 |
| スタートアップスクリーン | 64 |
| 映像の位置や形状を調整する | 64 |
| レンズシフト | 64 |
| ズーム | 64 |
| タテヨコ | 65 |
| Quick Corner | 65 |
| 曲面投写補正 | 65 |
| コーナー投写補正 | 65 |
| ポイント補正 | 65 |
| 映像の画質を調整する | 66 |
| フォーカス/ディストーション | 66 |
| カラーモード | 66 |
| イメージ強調 | 67 |
| ガンマ | 67 |
| RGBCMY | 67 |
| 明るさ設定 | 67 |
| 複数台のプロジェクターから投写する | 67 |
| タイリング | 68 |
| エッジブレンディング | 68 |
| 黒レベル調整 | 68 |
| 表示倍率 | 69 |
| カラーマッチング | 69 |
| シンプルスタッキング | 69 |
| 投写精度のメンテナンス | 70 |
| 液晶アライメント | 70 |
| ユニフォーミティー | 70 |
| リフレッシュモード | 70 |
| | |

| 光源キャリブレーション | |
|------------------------|-------|
| 設定内容を管理する | |
| メモリー | 71 |
| スケジュール設定 | 71 |
| ボタンロック | 71 |
| レンズロック | 72 |
| パスワードプロテクト | 72 |
| ニュー設定を別のプロジェクターにコピーする(| —括設定機 |

| メニュー設定を別のプロジェクターにコピーする(一括設定機 能) | .73 |
|------------------------------------|-----|
| USBメモリーを使って一括設定する | 73 |
| コンピューターを使って一括設定する | 74 |
| 一括設定でエラーが発生したときは | 75 |

メニューの機能 77

| 画質メニュー | 78 |
|---------------|----|
| カラーモード | 78 |
| 明るさ | 78 |
| コントラスト | 79 |
| 色の濃さ | 79 |
| 色合い | 79 |
| シャープネス | 79 |
| ホワイトバランス | 79 |
| 4Kエンハンスメント | 79 |
| イメージ強調プリセット | 80 |
| フレーム補間 | 81 |
| プログレッシブ変換 | |
| ノイズリダクション | |
| MPEGノイズリダクション | 82 |
| 超解像 | 82 |
| ディテール強調 | 82 |
| 初期化(イメージ強調) | |
| シーン適応ガンマ補正 | 83 |
| ガンマ | 83 |
| RGBCMY | |
| ダイナミックコントラスト | 83 |
| | |

| 初期化(画質メニュー) | |
|---|--|
| 映像メニュー | 85 |
| 入力解像度 | 85 |
| アスペクト | 85 |
| トラッキング | |
| 同期 | |
| 表示位置 | |
| 自動調整 | |
| オーバースキャン | 87 |
| ブランキング | 87 |
| カラースペース | 88 |
| ダイナミックレンジ | 88 |
| ビデオレンジ | 88 |
| | 88 |
| 表示倍率 | |
| 初期化(映像メニュー) | |
| 設定メニュー | 90 |
| 幾何学歪み補正 | 90 |
| | |
| 2画面 | 9 ⁻ |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 | 9 [.] 92 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 | |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク | |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック | 92 92 92 92 92 92 93 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック | 92 92 92 92 92 92 93 93 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード | 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード 明るさレベル | 9 92 92 92 92 93 93 93 93 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード 明るさレベル 一定モード 球U時間日ウ | 97 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 | 97 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 残り時間目安の見方 ※適の使用時間 | 97 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック レンズロック ド 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 残り時間目安の見方 光源の使用時間 リエコング光期 | 9 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック レンズロック 光源モード 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 残り時間目安の見方 光源の使用時間 リモコン受光部 コーザーボタン | 97 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 残り時間目安の見方 光源の使用時間 リモコン受光部 ユーザーボタン テストパターン | 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック 光源モード 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 残り時間目安の見方 光源の使用時間 リモコン受光部 ユーザーボタン テストパターン メモリー | 97 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 音量 HDMIリンク 操作ボタンロック レンズロック レンズロック パ源モード 明るさレベル 一定モード 残り時間目安 残り時間目安の見方 光源の使用時間 リモコン受光部 ユーザーボタン テストパターン メモリー コンテンツ再生 | 99 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |
| 2画面 2画面投写中の制限事項 | 99 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 |

| サポートファイル形式 | |
|-----------------|-----|
| コンテンツ再生モードの制限事項 | 100 |
| 初期化(設定メニュー) | 100 |
| 拡張設定メニュー | 101 |
| ホーム画面設定 | |
| メニュー表示位置 | |
| メッセージ表示位置 | 102 |
| メッセージ表示 | 102 |
| 背景表示 | 102 |
| スタートアップスクリーン | |
| スタンバイ確認 | 102 |
| エアフィルター清掃通知 | 102 |
| スクリーン設定 | 102 |
| 液晶アライメント | 103 |
| ユニフォーミティー | 103 |
| OSD回転 | 104 |
| ユーザーロゴ | |
| 設置モード | 104 |
| ダイレクトパワーオン | |
| スリープモード | 105 |
| スリープモード時間 | 105 |
| 高地モード | 105 |
| 自動入力検出 | 105 |
| オートパワーオン | |
| 起動時入力設定 | 106 |
| 高速起動 | 106 |
| USB給電 | 106 |
| A/Vミュート設定 | 106 |
| 確認音 | 106 |
| インジケーター表示 | 106 |
| ログ保存先 | 107 |
| 一括設定範囲 | |
| 電源電圧監視 | 107 |
| レンズタイプ | 107 |
| 日付&時刻 | 107 |
| レンズキャリブレーション | |
| A/V出力設定 | |

| パスフレーズ | |
|---|-----|
| EAP設定 | 123 |
| チャンネル設定 | 123 |
| IP設定 | 124 |
| SSID表示 | 124 |
| IPアドレス表示 | |
| IPv6設定 | |
| メール通知機能 | |
| 異常通知メールの見方 | |
| SMTPサーバー | |
| ポート番号 | |
| 差出人 | 125 |
| <u>第</u> 二日/ (1) 家先1設定/宛先2設定/宛先3設定 | 126 |
| SNMP | 126 |
| トラップIPアドレス1/トラップIPアドレス2 | 126 |
| コミュニティー名 | 126 |
| ー 、 ニー / 「 」 ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 126 |
| 通知先IPアドレス | 126 |
| ニューシンド通信 | 120 |
| コ (ア / 2010) ヤキュアHTTP | 127 |
| ビーエン・Trini international Webサーバー証明書 | 127 |
| Web API設定 | 127 |
| 優先ゲートウェイ | 127 |
| ベーシックコントロール | 129 |
| Pll ink | 128 |
| AMX Device Discovery | 128 |
| Crestron Connected | 120 |
| Art-Net | 120 |
| メッヤージ配信 | 120 |
| | 129 |
| | |
| 情報メニュー | 130 |
| プロジェクター情報 | 130 |
| Event ID一覧 | |
| 光源情報 | |
| バージョン | |
| ステータス情報 | |
| 電圧警告情報 | |
| | |

| 温度警告情報 | |
|--------------|--|
| 電源オンオフ履歴 | |
| 一括設定のエクスポート | |
| 一括設定のインポート | |
| 初期化メニュー | |
| メモリー全初期化 | |
| リフレッシュモード | |
| 光源キャリブレーション | |
| NFC設定 | |
| 全初期化 | |
| 全初期化(工場出荷状態) | |
| | |

プロジェクターの便利な機能

| マルチプロジェクション機能 | 138 |
|--|-----|
| 手順概要 | 138 |
| マルチプロジェクションの事前準備 | |
| プロジェクターの初期化 | 138 |
| マスタープロジェクターの選定 | |
| プロジェクターの補正 | |
| プロジェクターの設置 | |
| 投写画面の粗調整 | |
| プロジェクターのネットワーク接続 | 140 |
| 投写画面の合成 | 140 |
| タイリング(Epson Projector Professional Toolで調整するとき) | 141 |
| タイリング(プロジェクターのメニューで調整するとき) | 142 |
| スタッキング(Epson Projector Professional Toolで調整するとき) | 146 |
| スタッキング(プロジェクターのメニューで調整するとき) | 147 |
| 色の調整 | 147 |
| 外付けカメラを使用する | 149 |
| | |
| プロジェクターを監視および制御する | 150 |

| プロジェクターを監視および制御する | 151 |
|----------------------------|-----|
| Epson Projector Management | 151 |

| Epson Web Control | |
|-------------------------|-----|
| SNMP | 151 |
| ESC/VP21コマンド | |
| ESC/VP.netコマンド | 152 |
| PJLink | 152 |
| Art-Net | 152 |
| Crestron Connected について | 153 |
| Web API | |
| | |

Webブラウザーを使ってネットワークプロジェクターを制御する

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 154 |
|---|-------|
| Web Controlの画面一覧 | . 155 |

プロジェクターをメンテナンスする 165

| プロジェクターのメンテナンス | 166 |
|-----------------------|-----|
| レンズを清掃する | 167 |
| 本機を清掃する | 168 |
| エアフィルターと吸排気口をメンテナンスする | 169 |
| エアフィルターと吸気口を清掃する | |
| エアフィルターを交換する | 171 |

| 困ったときに | 174 |
|---------------------------------|-----|
| トラブルの対処方法 | 175 |
| インジケーターの見方 | 176 |
| ステータス表示の見方 | 180 |
| 映像や音声に関するトラブル | 186 |
| 映像が表示されない | 186 |
| 「映像信号が入力されていません」というメッセージが表示される… | 186 |
| Windowsのノートハソコンから映像を出力する | |
| Macのノートハソコノから吠隊を出刀する | 18/ |

| 「この信号は本プロジェクターでは受けられません」 される | というメッセージが表示 187 |
|---------------------------------|--------------------|
| 映像の一部が表示されない | |
| 映像がゆがむ | |
| 映像にノイズが入る、乱れる | 188 |
| 映像がほやける | |
| 映像の明るさや色合いが違う | 189 |
| 自動補正がうまくできない | |
| シンプルスタッキングがうまくできない | 191 |
| 映像に残像が残る(焼き付き) | |
| 音が出ない、小さい | 191 |
| プロジェクター、リモコンの操作に関するトラ | ブル 193 |
| 電源が入らない、予期せず切れる | |
| リモコンで操作できない | |
| パスワードが入力できない | |
| 「時刻を保持する電池残量が低下しています」というメ | ッセージが表示される |
| | |
| コンテンツ再生モードに関するトラブル | |
| ラットロークに関オストラブル | 106 |
| | |
| 無線LAN認証できない | |
| Webフラウザーを使って設定を変更できない | |
| 異常か起きたときにメール通知されない | |
| ネットリーク経田で投与した映像か乱れる | |
| | |
| ネットワーク経由でプロジェクターを監視・制御でき | 197 ない197 |

198

| オプション・消耗品一覧 | |
|-------------|--|
| 投写レンズ | |
| スクリーン | |
| ケーブル | |
| 設置用金具 | |
| 外付けオプション | |
| 消耗品 | |
| 無線LAN用オプション | |

| スクリーンサイズと投写距離 | 202 |
|--------------------------------------|-----|
| 投写距離 | 202 |
| 本機仕様 | 218 |
| Epson Projector Content Managerの対応機能 | 221 |
| 安全規格対応シンボルマークと説明 | |
| レーザー製品を安全にお使いいただくために | 224 |
| レーザー警告ラベル | 224 |
| IEC62471-5に基づく危険距離 | 226 |
| 一般のご注意 | 227 |
| 使用限定について | |
| 本機を日本国外へ持ち出す場合の注意 | 227 |
| 瞬低(瞬時電圧低下)基準について | 227 |
| JISC61000-3-2適合品 | 227 |
| 表記について | |
| 商標について | |
| ご注意 | 228 |
| 著作権について | |

マニュアル中の表示の意味

安全に関する表示

本製品および取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくために絵表示が使われています。

人体への危害や財産への損害を防ぐために、次の絵表示で表記された説明は、内容をよくお読みいただいた上で、説明に従ってお取り扱いください。

| ▲警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|------|---|
| ▲ 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内 容を示しています。 |

一般情報に関する表示

| 注意 | 注意して取り扱わないと、本製品の故障や損傷の原因となるおそれがある内容を記載しています。 |
|------------|---|
| | 知っておくと便利な関連情報を記載しています。 |
| 【ボタン名】 | リモコンまたは操作パネルのボタン名称を示しています。 例:【戻る】ボタン |
| [メニュー/設定名] | プロジェクターのメニューや設定の名称を示しています。 例: [映像調整]メニューを選択する |
| ** | 関連事項を記載しているページを示しています。 |
| | プロジェクターのメニューの階層を示しています。 |

▶ 関連項目

• 「マニュアルの使い方と情報の探し方」 p.10

• 「ドキュメント類の最新バージョンを入手する」 p.12

マニュアルの使い方と情報の探し方

本書は、プロジェクターの設置および調整に関する技術的な知識と経験を持つ専門家によって使用されることを前提としています。

本機をお使いになる前に、『安全にお使いいただくために』を必ずお読み ください。

PDFマニュアルでは、探したい情報のキーワードから該当箇所を検索したり、しおりから直接ジャンプしたりすることができます。また、必要なページだけ印刷することもできます。ここでは、PDFマニュアルをコンピューターのAdobe Reader Xで開いた場合の使い方を説明します。

▶ 関連項目

- 「キーワードで検索する」 p.10
- 「しおりから直接ジャンプする」 p.10
- 「必要なページだけ印刷する」 p.10

キーワードで検索する

[編集] メニューの [高度な検索] をクリックします。検索ボックスに探したい情報のキーワード(語句)を入力して、[検索] をクリックします。キーワードの該当箇所が一覧で表示されます。表示された文字列を クリックすると、該当ページにジャンプします。



しおりから直接ジャンプする

タイトルをクリックするとそのページにジャンプします。+または>を クリックすると下の階層のタイトルが表示されます。ジャンプ前のペー ジに戻りたいときは、キーボードで以下の操作をします。

- Windowsの場合: [Alt] キーを押したまま←キーを押します。
- Mac OS の場合: commandキーを押したまま ←キーを押します。



必要なページだけ印刷する

紙で読みたいページだけを抜き出して印刷できます。[ファイル] メニュ ーの[印刷]をクリックして、[印刷するページ]の[ページ指定]で印 刷したいページを指定します。

 連続したページの指定は、開始ページと終了ページの間にハイフンを 入れます。

例:20-25

連続していない複数ページの指定は、ページをカンマで区切ります。

マニュアルの使い方と情報の探し方

例:5, 10, 15



ドキュメント類の最新バージョンを入手する

説明書や仕様書の最新バージョンは、EPSONのWebサイトからダウンロ ードできます。

epson.jp/lcp/doc/にアクセスし、機種名を入れてください。

プロジェクターを使用する前に

本機の各部名称について説明します。

▶ 関連項目

• 「プロジェクターの各部名称と働き」 p.14

本機の各部名称とその働きについて説明します。

▶ 関連項目

- 「プロジェクターの各部名称 前面/上面」 p.14
- 「プロジェクターの各部名称-背面」 p.15
- 「プロジェクターの各部名称 接続端子部」 p.16
- 「プロジェクターの各部名称 底面」 p.18
- 「プロジェクターの各部名称 操作パネル」 p.20
- 「プロジェクターの各部名称 リモコン」 p.21
- 「プロジェクターの各部名称 外付けカメラ」 p.26

プロジェクターの各部名称-前面/上面



| 名称 | | 働き |
|----|-------|-------------------------------|
| | 吸気口 | 本機内部を冷却するための空気を取り込みます。 |
| 2 | 投写レンズ | ここから映像を投写します。 |
| | | ▲ 警告 投写中は投写レンズをのぞかないでください。 |

| 名称 | | 働き |
|----|-------------------------|---|
| | | ▲ 注意 投写レンズにものを置いたり、手を近付け たりしないでください。投写光が集束する ため高温になり、やけどや変形、火災の原 因になります。 |
| 3 | リモコン受光部 | リモコン信号を受信します。 |
| 4 | インジケーター | 本機の状態を表示します。 |
| 6 | 吸気口(エアフィル ター) | 本機内部を冷却するための空気を取り込みます。 |
| 6 | USB-A端子 (USB Type-A) | 無線LANユニットを取り付けます。 |
| 7 | 無線LANインジケー ター | 無線LANユニットのアクセス状況をお知らせしま す。 |
| 8 | ケーブルカバー | ケーブルを接続した背面の接続端子部のカバーで す。 |
| 9 | レンズ交換カバー | レンズを着脱するときに外します。 |
| | | ▲ 注意 本機を移動するときはレンズ交換カバーを つかまないでください。レンズ交換カバー が外れて本機が落下し、けがの原因となる ことがあります。 |

| 名利 | 7 | 働き |
|----|-----|--|
| 0 | 排気口 | 本機内部を冷却した空気の吐き出し口です。 |
| | | ▲ 注意 投写中は手や顔を排気口に近づけたり、熱 による悪影響を受けるものを排気口の近く に置かないでください。排気口から温風が 出るため、やけどや変形、事故の原因とな ります。 |

▶ 関連項目

- 「無線LANユニットを取り付ける」 p.45
- 「インジケーターの見方」 p.176
- プロジェクターの各部名称 背面

(2)

| 名秋 | 7 | 働き |
|----|------|--------------|
| 0 | 電源端子 | 電源コードを接続します。 |

| 名利 | 7 | 働き |
|----|-----------------|---|
| 2 | 操作パネル | 本機の操作をします。 |
| 3 | セキュリティース ロット | Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティ ーシステムに対応したセキュリティースロットで す。 マイクロセーバーセキュリティーシステムの詳細 は、Kensington社のWebサイトをご覧ください。 https://www.kensington.com/ |
| 4 | NFCタグ | NFC機能を搭載したスマートデバイスへ本機の情報を転送します。 専用のアプリケーション(Epson Projector Config Tool)を使って、プロジェクターの情報の読み取り や設定値の変更ができます。 Epson Projector Config Toolは、App Storeまたは Google Playから無料でダウンロードできます。 App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客 様の負担となります。 |
| 6 | 接続端子部 | ケーブル類を接続します。 |

プロジェクターの各部名称-接続端子部



注意

- 接続する前に、使用するケーブルのコネクターの形状と向きを確認してください。形状が合わないコネクターを無理に端子に押し込まないでください。お使いの機器、プロジェクターの破損や故障の原因となります。
- あらかじめ接続機器の電源を切ってください。機器の電源が入った状態 で接続すると、プロジェクターの故障の原因となります。
- 必要に応じて、プロジェクターの接続端子部に接続できるアダプターを使 用してください。

| 名称 | | 働き |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 0 | Computer端子 (ミニD-Sub 15pin、 メス) | コンピューターから映像信号を入力します。 |

| 名称 | | 働き |
|----|------------------------------------|--|
| 2 | Audio Out端子 (ステレオミニピン ジャック) | 現在の入力ソースの音声を外部スピーカーに出力 します。スピーカー付きのアンプに本機を接続す ることもできます。 この端子に接続したスピーカーから音声を出力す るときは、[設定]メニューの[音声出力機器]を [プロジェクター]に設定します。[音声出力機器] が[AVアンプ]に設定されていても、アンプが接続 されていなければ、音声はこの端子に接続したスピ ーカーから出力されます。 ● [設定] > [HDMIリンク] > [音声出力機器] 本機の電源がオフの場合に外部スピーカーから HDMIソースの音声を出力するときは、[拡張設定] メニューで[A/V出力]を[常時]に設定します。 ● [拡張設定] > [A/V出力設定] > [A/V出力] |
| 3 | RS-232C端子 (ミニD-Sub 9pin、オ ス) | RS-232Cケーブルを接続して、コンピューターから 本機を制御します。 |
| 4 | Remote端子 (ステレオミニピン ジャック) | オプションのワイヤードリモコンケーブルを接続 し、リモコンからの信号を入力します。リモコンを 接続すると、本機のリモコン受光部は機能しなくな ります。 |
| 6 | ケーブルホルダー | ケーブル類を固定するための市販の結束バンド(ケ ーブルタイ)を通します。 ▲ 警告 電源コードとその他の接続ケーブルを束ね ないでください。火災の原因となることが あります。 |

| 名秋 | л | 働き |
|----|---------------------------|--|
| 6 | SDI Out/In端子 (BNC) | (EB-PU2010B/EB-PU2010Wのみ) SDIに対応したビデオ機器の信号を入力します。 SDI In端子から入力した映像信号を外部モニターに 出力します。 SDIケーブルを使用してプロジェクター同士をデイ ジーチェーン接続できます。 本機の電源がオフの場合に外部モニターに映像を 出力するときは、[拡張設定] メニューで [A/V出 力] を [常時] に設定します。 ● [拡張設定] > [A/V出力設定] > [A/V出力] |
| 7 | Service端子 (USB Type-B) | ー括設定機能でメニュー設定をコピーするときや、 ファームウェアを更新するときに使います。 |
| 8 | USB-A端子 (USB Type-A) | USBメモリーを接続して、コンテンツ再生モードで 動画や画像を投写します。 オプションの外付けカメラを接続します。 メディアストリーミング端末に電力を供給します。 注意 ・ USB機器に付属のUSBケーブル、または指 定されたUSBケーブルを使用してください。 ・ USBハブや長さが3メートル以上のUSBケ ーブルを使用しないでください。機器 が正しく動作しないことがあります。 |
| 9 | HDMI端子 (HDMI) | HDMIに対応したビデオ機器やコンピューターの信 号を入力します。 この端子はHDCP2.3に対応しています。(音声は PCMにのみ対応) |

| 名利 | 东 | 働き |
|----|--------------------------------------|---|
| 0 | DVI-D端子 (DVI-D 24pin シング ルリンク) | コンピューターのDVI-D信号を入力します。 この端子はHDCP1.4に対応しています。 |
| • | HDBaseT端子 (RJ-45) | LANケーブルを接続して、オプションのHDBaseTトランスミッターに接続します。最長100mのネットワークケーブルを使用できます。誤作動防止のために、カテゴリー5e以上のシールド付きSTPケーブル(ストレート)をお使いください。ただし、すべての入出力機器および環境において、動作を保証するものではありません。 この端子はHDCP2.3に対応しています。 本機の以下の設定を確認します。 HDBaseT端子からEthernet通信やシリアル通信をするときは、[拡張設定]メニューの[制御通信]を[オン]に設定してください。 ● [拡張設定] > [HDBaseT設定] > [制御通信] Extron社のXTPトランスミッターまたはスイッチャーを使用するときは、[拡張設定]メニューの[Extron XTP]を[オン]に設定してください。 ● [拡張設定] > [HDBaseT設定] > [Extron XTP] |
| 0 | LAN端子 (RJ-45) | LANケーブルを接続して、ネットワークに接続しま す。 100Base-TXまたは10Base-TタイプのLANケーブルを 使用してください。 誤作動防止のために、カテゴリー5以上のシールド 付きケーブルをお使いください。 |



| 名称 | | 働き |
|----|-------------------------------|---|
| 0 | フロントフット | 机上設置時に、フットを伸ばして映像の高さや傾き を調整します。 最大10°まで傾けられます。傾斜角度が大きくなる と、ピントが合いにくくなります。 オプションの外付けエアフィルターを装着してい るときは、傾斜角度が制限される場合があります。 |
| 2 | ネジ穴(セーフティ ーワイヤー取付リ ング用) | プロジェクターの落下防止用セーフティーワイヤ ーのリングを固定するためのネジ穴です。 |

| 名称 | 7 | 働き |
|----|---------------------------|--|
| 3 | リアフット | 机上設置時に、フットを伸縮させて水平方向の傾き を調整します。 調整範囲は±1.5℃す。リアフットは着脱式です。 約12mm以上伸ばすと外れます。 |
| 4 | セキュリティーケ ーブル取付け部 | 盗難防止用ワイヤーロックをこの部分に通して施 錠します。 |
| | | ▲ 警告 落下防止の目的でセーフティーワイヤーを 通さないでください。 |
| 5 | ネジ穴(ケーブルカ バー用) | ケーブルカバーを固定するためのネジ穴です。 ケーブルカバーを固定する前に、ケーブル類が切り 込みに通されていることを確認してください。 |
| 6 | エアフィルターカ バー固定ネジ | エアフィルターカバーを固定するネジです。 |
| 7 | ケーブルホルダー | 外付けカメラのケーブルを通して固定します。 |
| 8 | 外付けカメラ固定 部 | オプションの外付けカメラを取り付けます。 |
| 9 | 天吊金具固定部 (ELPMB67用、4箇所) | 壁や天井に取り付けるとき、または縦置きするとき は、ここに金具を取り付けます。 |

▶ 関連項目

• 「セーフティーワイヤーを取り付ける」 p.19

セーフティーワイヤーを取り付ける

本機を天吊り設置するときは、落下防止用のセーフティーワイヤーを取り付けます。

セーフティーワイヤーセットに同梱のM6×15mmボルトを使ってリング を固定し、以下のように金具にセーフティーワイヤーを通して固定して ください。



プロジェクターの各部名称-操作パネル



プロジェクター本体には英語の名称が印字されていますが、本書で は日本語で表記しています。

| 名称 | | 働き |
|----|-----------|----------------------------------|
| 0 | 【On】ボタン | 本機の電源を入れます。 |
| 2 | 【入力検出】ボタン | 映像信号が入力されている入力ソースに順番に切 り替えます。 |
| 3 | 【メニュー】ボタン | メニュー画面を表示/終了します。 |

| 名称 | | 働き |
|----|----------------------|--|
| 4 | 【決定】 ボタン 【 ↓】 | メニューの表示中に押すと、選択項目を決定して、 次の階層に進みます。 Computer端子からアナログRGB信号を投写してい るときに押すと、[映像]メニューの[トラッキン グ]、[同期]、[表示位置]の設定を最適にします。 |
| 6 | ロックボタン、左ボ タン | [操作ボタンロック] 画面を表示して、操作パネルのボタン操作を制限する設定をします。 次のいずれかの方法でロックを解除できます。 「操作ボタンロック]を[オフ]に設定する。 操作パネルの【決定】ボタンを約7秒間押し続ける。 メニューの表示中に押すと、メニュー項目を選択します。 |
| 6 | テストパターンボ タン、下ボタン | テストパターンを表示します。テストパターンは [スクリーンタイプ]の設定に合わせて表示されま す。スクリーンタイプを先に設定してください。 ● [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設 定] > [スクリーンタイプ] メニューの表示中に押すと、メニュー項目を選択し ます。 |
| | 【A/Vミュート】ボタ ン | 映像と音声を一時的に遮断します。 A/Vミュートを実行してから何も操作しない状態が 2時間続くと、自動的に本機の電源が切れます。こ の機能は無効にできます。 ● [拡張設定] > [動作設定] > [A/Vミュート設 定] |

| 名称 | | 働き |
|-----|----------------------------|--|
| 8 | 【レンズ】ボタン | ボタンを押すたびに、レンズシフト、ズーム、フォ ーカス、ディストーションの調整画面を順番に表示 します。プロジェクターの電源を入れた直後は映 像が安定しません。映像のサイズ調整、ピント調 整、レンズシフトによる位置調整は、投写開始から 20分以上たってから行ってください。 画面の位置を上下方向に調整するときは、画面を下 から上に移動して調整し、終了してください。上か ら下に移動して調整し、終了してください。上か ら下に移動して終了すると、画面の位置が少し下が る場合があります。 3秒以上押し続けると、レンズの位置がホームポジ ションに移動します。レンズがホームポジション にあるときに、映像が最も鮮明になります。 |
| 9 | 情報ボタン【 』 】、右 ボタン | [情報] メニューを表示します。 メニューの表示中に押すと、メニュー項目を選択し ます。 |
| 0 | 幾何学補正ボタン、 上ボタン | [幾何学歪み補正]の補正方法を選択し、映像のゆ がみを補正します。 メニューの表示中に押すと、メニュー項目を選択し ます。 |
| 0 | 【戻る】ボタン | 実行中の機能を終了します。 メニューの表示中に押すと、前のメニュー階層に戻 ります。 |
| (2) | 【スタンバイ】ボタ ン | 本機の電源を切ります。 |

▶ 関連項目

- 「幾何学歪み補正」 p.90
- 「ボタンロック」 p.71
- 「テストパターン」 p.63
- 「A/Vミュート」 p.61





| 名称 | | 働き |
|----|----------------|-------------|
| 0 | 【On】ボタン | 本機の電源を入れます。 |
| 2 | 【スタンバイ】ボタ ン | 本機の電源を切ります。 |

| 名称 | | 働き |
|----|------------------|---|
| 3 | 入力切り替えボタ ン | 各入力端子からの映像に切り替えます。 |
| 4 | 【アスペクト】ボタ ン | アスペクトモードを切り替えます。 入力ソースがLANのとき、アスペクトモードは切り 替えられません。 著作権法で保護されている映像をアスペクト機能 で圧縮、引き伸ばし、分割などを行い、営利目的で 公衆に視聴させた場合は、著作者の権利を侵害する おそれがあります。 |
| 5 | 【自動調整】ボタン | Computer端子からアナログRGB信号を投写してい るときに押すと、[映像]メニューの[トラッキン グ]、[同期]、[表示位置]の設定を最適にします。 |
| 6 | 【静止】ボタン | 映像を一時停止/解除します。停止中も映像と音声 は進んでいるため、停止した場面から投写を再開す ることはできません。 5秒以上押し続けると、パスワードプロテクトを設 定できます。 |
| 7 | 【テストパターン】 ボタン | テストパターンを表示します。テストパターンは [スクリーンタイプ]の設定に合わせて表示されま す。スクリーンタイプを先に設定してください。 ● [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設 定] > [スクリーンタイプ] |

| 名称 | | 働き |
|-----|------------------|--|
| • | 【レンズシフト】ボ タン | 映像の投写位置を調整します。プロジェクターの 電源を入れた直後は映像が安定しません。映像の サイズ調整、ピント調整、レンズシフトによる位置 調整は、投写開始から20分以上たってから行ってく ださい。 画面の位置を上下方向に調整するときは、画面を下 から上に移動して調整し、終了してください。上か ら下に移動して終了すると、画面の位置が少し下が る場合があります。 3秒以上押し続けると、レンズの位置がホームポジ ションに移動します。レンズがホームポジション にあるときに、映像が最も鮮明になります。 |
| 9 | 【ズーム】ボタン | 映像のサイズを調整します。 |
| 0 | 【メニュー】 ボタン | メニュー画面を表示/終了します。 15秒以上押し続けると、すべてのリモコン受光部を 有効にできます。 |
| • | 上下左右ボタン | メニューの表示中に押すと、メニュー項目を選択し ます。 |
| 12 | 【決定】 ボタン【 🚽】 | メニューの表示中に押すと、選択項目を決定して、 次の階層に進みます。 |
| (3) | 【A/Vミュート】ボタ ン | 映像と音声を一時的に遮断します。 A/Vミュートを実行してから何も操作しない状態が 2時間続くと、自動的に本機の電源が切れます。この機能は無効にできます。 ● [拡張設定] > [動作設定] > [A/Vミュート設定] 5秒以上押し続けると、映像の上下を反転できます。 |

| 名称 | | 働き |
|----|-------------------|--|
| 4 | 【ページ】送り/戻し ボタン | テストパターン表示中にテストパターンを切り替 えます。 ネットワーク経由でプロジェクターとコンピュー ターを接続しているときに、コンピューター上のペ ージを送り/戻しします。 |
| ß | 【音量】上げ/下げボ タン | プロジェクターのAudio Out端子に接続したスピー カーから出力される音声の音量を調整します。 |
| | | ▲ 注意 初めから音量を上げすぎないでください。 突然大きな音が出て、聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に音量を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてください。 |
| 6 | 情報ボタン【 ⅈ 】 | [情報]メニューを表示します。 |
| Ø | 【ユーザー】ボタン | [設定]メニューの[ユーザーボタン]で設定した 機能を実行します。 |
| 8 | テンキーボタン | 【Num】ボタンを押しながらテンキーボタンを押し て、メニュー内で数字を入力します。 コンテンツ再生モードで、【Num】ボタンを押しな がらテンキーボタンを押して、お気に入りプレイリ ストを再生します。 |
| 0 | 【ID】ボタン | リモコンで操作対象のプロジェクターのIDを選択 するときに、このボタンを押して5秒以内にテンキ ーボタンを押します。(1桁または2桁の数字を入力 します。) 映像を投写中にこのボタンを押すと、投写中のプロ ジェクターのプロジェクターIDと、操作中のリモコ ンのリモコンIDが表示されます。 |

| 名称 | | 働き |
|----|----------------|--|
| 20 | 【ID】 スイッチ | リモコンのID設定の有効(On)/無効(Off)を切り替え ます。 |
| | Remote端子 | オプションのワイヤードリモコンケーブルを接続 し、リモコンからの信号を入力します。リモコンを 接続すると、本機のリモコン受光部は機能しなくな ります。 |
| 2 | 【ホーム】ボタン | ホーム画面を表示/終了します。 5秒以上押し続けると、リモコンボタンをロック/解 除できます。 |
| 23 | 【Num】ボタン | 数字を入力するときに、このボタンを押しながらテ ンキーボタンを押します。 |
| 24 | 【幾何学補正】ボタ ン | [幾何学歪み補正] 画面を表示して映像のゆがみを 補正します。 |
| 25 | 【メモリー】ボタン | [メモリー] 画面を表示してメモリーの登録や呼び 出しをします。すでに登録済みのメモリー名は青 いマークで表示されます。登録済みのメモリー名 を選択したときは、登録内容を消去して、現在の設 定と置き換えます。 |
| 23 | 【Eズーム】+/-ボタン | 投写サイズを変えずに映像を拡大/縮小します。 [表示倍率]を使用しているときは使用できません。 ● [映像] > [表示倍率] ● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [表示倍率] |
| 2 | 【初期値】ボタン | 選択した設定を初期値に戻します。 3秒以上押し続けると、レンズキャリブレーション を開始できます。 |

| 名称 | | 働き | |
|----|-----------------|--|--|
| 28 | 【戻る】ボタン | 実行中の機能を終了します。 メニューの表示中に押すと、前のメニュー階層に戻 ります。 | |
| 29 | 【フォーカス】ボタ ン | ボタンを押すたびに、フォーカス、ディストーショ ンの調整画面を順番に表示します。 | |
| 6 | 【2画面】ボタン | 投写画面を分割して、2つの異なる入力ソースの映像を同時に投写します。 2画面機能を使用しているときは、本機の一部の機能が使用できなかったり、一部の設定が自動的に両方の映像に適用されたりすることがあります。 [設定]メニューの[コンテンツ再生]を[オン]にしているときは使用できません。 ソースの組み合わせによっては2画面で投写できません。 | |
| 3 | 【カラーモード】ボ タン | カラーモードを変更します。 | |
| 32 | 【入力検出】ボタン | 映像信号が入力されている入力ソースに順番に切 り替えます。 | |
| 3 | 照明ボタン【卒】 | リモコンのボタンが約15秒間光ります。暗がりで リモコンを操作するときに便利です。 | |
| 34 | インジケーター | リモコン信号を出力しているときに発光します。 | |
| 35 | リモコン発光部 | リモコン信号を出力します。 | |

▶ 関連項目

- 「リモコンに電池を取り付ける」 p.24
- 「リモコンを操作する」 p.25
- 「リモコンのボタン操作を制限する」 p.26
- 「パスワードプロテクト」 p.72
- 「ホーム画面」 p.56

- 「幾何学歪み補正」 p.90
- 「メモリー」 p.97
- 「2画面」 p.91
- 「テストパターン」 p.63
- 「A/Vミュート」 p.61

リモコンに電池を取り付ける

本機に付属の単3形電池2個をリモコンに取り付けます。

注意

電池を取り扱う前に、『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。



電池がなくなったら電池を交換してください。リモコンには、単3 マンガン電池またはアルカリ電池2個を使用します。

1 電池カバーを外します。





古い電池が入っていれば取り外します。

使用済みの電池は、地域の廃棄ルールに従って廃棄してくだ さい。

電池をセットします。 3

▲ 警告

電池ホルダー内の表示を確認して、(+)(-)を正しく入れてくださ い。電池の使い方を誤ると、電池の破裂・液もれにより、火災・けが・ 製品腐食の原因となることがあります。

電池カバーを閉め、カチッと音がするまで押し込みます。

リモコンを操作する

リモコンを使用して、室内の離れた場所からプロジェクターを制御でき ます。

リモコンは、本機のリモコン受光部に対して下図の角度で使用してくだ さい。







設置環境によっては操作可能範囲が狭くなることがあります。

- ・ 蛍光灯の強い光や直射日光が当たる環境ではリモコンを使用し ないでください。プロジェクターが操作に反応しないことがあ ります。リモコンを長期間使用しないときは、電池を取り外して おきます。
- 同じ場所で本機を複数台使用するときや、リモコン受光部の周り に障害物があるときは、オプションのワイヤードリモコンケーブ ルで本機とリモコンを接続してください。リモコンを接続する と、本機のリモコン受光部は機能しなくなります。

リモコンのボタン操作を制限する

リモコンのボタンをロックして、リモコンの誤操作を防止します。 リモコンの【ホーム】ボタンを約5秒間押します。ロックできるボタンは 下図のとおりです。

ロックを解除するときも、【ホーム】ボタンを約5秒間押します。



取扱説明書は以下のWebサイトからダウンロードできます。 https://www.epson.jp/support/portal/used/elpec01.htm#Manual



| 名称 | | 働き | |
|----|--------|----------------|---|
| 0 | カメラレンズ | ここから映像を読み込みます。 | |
| | | | 注意 外付けカメラは、強い光が当たる場所で保 管または使用しないでください。強い光が カメラに当たると、焼き付きや故障の原因 となることがあります。 |

プロジェクターの各部名称-外付けカメラ

本機の前面またはレンズユニットに、オプションの外付けカメラを取り 付けることができます。取り付け方法は、外付けカメラに添付の取扱説 明書をご覧ください。

| 名称 | | 働き |
|----|---------------|--|
| 2 | インジケーター | 外付けカメラの状態を青色のLEDで示します。 点灯:スタンバイ状態 点滅(0.25秒間隔):故障状態 点滅(0.5秒間隔):カメラ動作中 点滅(1秒間隔):ファームウェアアップデート実施中 |
| 3 | micro USB-B端子 | USBケーブルでプロジェクターと接続します。 |
| 4 | ネジ穴(設置用) | 外付けカメラをプロジェクターやレンズユニット に取り付けるための金具を取り付けます。 |

▶ 関連項目

• 「外付けカメラを使用する」 p.149

プロジェクターを準備する

プロジェクターの準備方法を説明します。

▶ 関連項目

- 「輸送に関するご注意」 p.29
- 「設置に関するご注意」 p.30
- 「レンズの取り付けと取り外し」 p.33
- 「プロジェクターの電源操作」 p.40
- 「有線LAN接続」 p.42
- 「無線LAN接続」 p.45
- 「セキュアHTTP」 p.53

輸送に関するご注意

本機内部にはガラス部品や精密部品が数多く使われています。輸送の際には、衝撃による故障防止のため、次のように取り扱ってください。

⚠ 注意

- 本機は重いので、1人で運ばないでください。開梱や移動の際は2人以上で 運んでください。
- 本機を移動するときは、レンズ交換カバーやレンズユニットをつかまない でください。レンズ交換カバーやレンズユニットが外れて本機が落下し、 けがの原因となることがあります。

注意

- レンズユニットを取り付けたまま本機を輸送しないでください。レンズ や本体の故障の原因となることがあります。
- レンズ装着部には、購入時に本機に装着されていたカバーを取り付けてく ださい。

設置に関するご注意

本機は360°あらゆる角度で設置が可能です。垂直、水平方向ともに設置 角度に制限はありません。設置の際には以下の点にご注意ください。

▲ 警告

- プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油 などを使用しないでください。プロジェクターにそれらの溶剤が付着す ると、プロジェクターのケースが割れ、天吊り金具からプロジェクターが 落下するおそれがあります。
- 湿気やホコリの多い場所や、油煙や湯気が当たる場所(調理場所、ご家庭のキッチン、加湿器の近くなど)にプロジェクターを設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。また、油によりプロジェクターの外装ケースが劣化し、天吊り設置したプロジェクターが落下するおそれがあります。
 - 外装ケースの劣化・破損によりプロジェクターの落下が想定される環境例
 - 油煙が多い場所(工場、調理場所、ご家庭のキッチンなど)
 - 溶剤、薬品が揮発している空間(工場、実験室など)
 - 油、洗剤、薬品などが付着する場所(工場、調理場所、ご家庭のキッチンなど)
 - アロマオイルを頻繁に焚く場所(リラクゼーションルームなど)
 - イベント演出などのスモーク(油成分以外も含む)や、泡が多い場所 (イベント演出装置の周辺など)

注意

• 市販のM6ネジ(最大深さ14mm)を使って、本機底面の天吊金具固定部 (4個所)と設置用金具を固定してください。



• 本機を直接重ねて使用しないでください。



設置に関するご注意

設置スペース

注意

• 吸気口・排気口をふさがないように、本機の周辺には以下のスペースを確保してください。





設置スペース(複数台並べて設置するとき)

注意

 ・
 排気口から出た熱が他のプロジェクターの吸気口に入り込まないように してください。



• 仕切りを置くときは、以下のスペースを確保してください。



設置に関するご注意

設置スペース(外付けエアフィルター装着時)



レンズユニットの着脱方法を説明します。 本機の対応レンズは以下の通りです。

- ELPLX01S/01 *
- ELPLX01WS/01W *
- ELPLX02S/02 **
- ELPLX02WS/02W **
- ELPLU03S
- ELPLU04
- ELPLU03
- ELPLU02
- ELPLW05
- ELPLW08
- ELPLW06
- ELPLW04
- ELPLM08 *
- ELPLM15
- ELPLM10
- ELPLM11
- ELPLM09
- ELPLM06
- ELPLM07
- ELPLL08
- ELPLL07
- ELPLR04
- ELPLS04

- *EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007Wのみ
- ** EB-PU2010B/EB-PU2010Wのみ

▲ 警告

レンズユニットを着脱する際は、事前にプロジェクターの電源を切り、電源 コードを外してください。感電の原因となります。

注意

- 本機の内部にホコリやゴミが入り込むと、投写品質の劣化や故障の原因と なります。取り扱いの際は、次の点を守ってください。
 - 本機前面を上に向けた状態でレンズユニットを着脱しないでください。
 - ・ レンズは必要なときのみ取り外してください。
 - 本機はレンズを取り付けた状態で保管してください。
- レンズ部分に手や指が触れないように作業してください。レンズ面に指 紋や皮脂が付くと投写品質が劣化します。

▶ 関連項目

- 「レンズを取り付ける」 p.33
- 「レンズを取り外す」 p.38

レンズを取り付ける

プロジェクターにレンズユニットを取り付けます。



超短焦点ゼロオフセットレンズの取り付けについては、レンズに同 梱の『取扱説明書』をご確認ください。

┃ 本機の電源を切り、電源コードを抜きます。



2 レンズ交換カバーを取り外します。





3 レバーが固定されているときはストッパーを外します。



4 レバーをつまんでRelease の方向に動かします。





以下のレンズをお使いになるときは、同梱のレンズコネクタ ーキャップを取り付けて端子を保護してください。

- ELPLS04
- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06/ELPLM07
- ELPLL07



5 レンズユニットの白い丸印を上に向けた状態で、レンズ装着部にまっすぐに挿入します。



⚠ 注意

プロジェクターとレンズの間に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となるおそれがあります。



6 レンズユニットをしっかり支えた状態で、レバーをつまんでLock の方向に動かします。



▲ 警告

レンズユニットが外れないことを確認してください。 レンズユニットが完全に固定されていないと、移動などの際にレンズ が落下して、けがの原因となるおそれがあります。







ストッパーを使用しなくてもレバーは固定されますが、スト ッパーを使用して確実に固定することで安全性が高まりま す。
レンズの取り付けと取り外し



レンズ交換カバーを取り付けます。





9 レンズキャリブレーションを行うために、本機の電源を入れます。

10 レンズキャリブレーションを開始するメッセージが表示されたら 「はい」を選択します。

レンズキャリブレーションが始まり、本機がレンズの位置と調整範 囲を取得します。レンズキャリブレーションは最長で約100秒かか ります。キャリブレーションが終了すると、レンズが元の位置に戻 ります。

以下のレンズは基準位置に戻ります。

- ELPLX01S/01
- ELPLX01WS/01W
- ELPLX02S/02
- ELPLX02WS/02W



• 本機の電源を入れてもレンズキャリブレーション開始のメ ッセージが表示されないときは、次のいずれかの方法でレ ンズキャリブレーションを行ってください。

- リモコンの【初期値】ボタンを3秒以上押し続ける。
- プロジェクターメニューから実行する。

● 「拡張設定」>「動作設定」>「レンズキャリブレ」 ーション

- レンズキャリブレーションを行わないと、以下の機能は正 しく動作しません。
 - フォーカス
 - ディストーション
 - ・ズーム
 - レンズシフト
 - メモリー (レンズポジション)

レンズの取り付けと取り外し

注意

レンズキャリブレーションの失敗を示すアイコンが表示されたら、レ ンズユニットを取り付け直してください。それでも表示が消えないと きは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ の販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。

11 以下のレンズをお使いのときは、ゆがみ補正が正しく行われるよう に、お使いのレンズに合わせてプロジェクターメニューの「レンズ タイプ]を設定してください。

- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLS04
- ELPLM06
- ELPLM07
- ELPLL07
- 「拡張設定」>「動作設定」>「アドバンスト」>「レンズタ イプ]



お使いのレンズによっては、本機を平らな場所に置いて投写すると きに、映像が傾くことあります。フロントフットおよびリアフット で映像の傾きを調整してください。

レンズを取り外す

レンズユニットを取り外し、別のレンズユニットと交換できます。

▲ 注意

レンズユニットの取り外しは、プロジェクターの電源を切って30分ほど経過 してから行ってください。レンズユニットが冷める前に触れると、やけどの 原因となることがあります。



本機の光源はレーザーを使用しています。安全性を考慮し、レンズ を外すと同時に光源が消灯します。再点灯するには、レンズを取り 付けて【On】ボタンを押してください。

- 「リモコンの【レンズシフト】ボタンまたは操作パネルの【レンズ】 ボタンを3秒以上押し続けて、レンズの位置をホームポジションに 移動します。
- ▶ 本機の電源を切り、電源コードを抜きます。
- 日 レンズ交換カバーを取り外します。



レンズの取り付けと取り外し



4. レバーが固定されているときはストッパーを外します。



5 レンズユニットをしっかり支えた状態で、レバーをつまんで Release の方向に動かします。



6 レンズユニットが外れたら、まっすぐに引き抜きます。



プロジェクターの電源操作

プロジェクターの電源の操作方法を説明します。

▶ 関連項目

- 「プロジェクターの電源を入れる」 p.40
- 「プロジェクターの電源を切る」 p.41

プロジェクターの電源を入れる

プロジェクターの電源を入れた後、使用するコンピューターまたはビデ オ機器の電源を入れます。

1 本機とコンセントを電源コードで接続します。



⚠ 警告

必ず接地接続を行ってください。接地接続は必ず、電源プラグを電源 につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電 源プラグを電源から切り離してから行ってください。

本機の電源インジケーターが青色に点灯します (スタンバイ状態)。 スタンバイ状態は、プロジェクターに電力が供給されていて、電源 が入っていない状態です。 2 操作パネルまたはリモコンの【On】ボタンを押して本機の電源を入れます。

「ピッ」と確認音が鳴り、ステータスインジケーターが青色に点滅 します(ウォームアップ状態)。ウォームアップが終わると、ステ ータスインジケーターが青色に点灯します。



映像が投写されないときは、以下を試してください。

- 接続されているコンピューターまたはビデオ機器の電源を入れます。
- ノートパソコンを使用するときは、コンピューターの画面出力を切り 替えます。
- DVDなどのメディアを挿入して再生します。
- 操作パネルまたはリモコンの【入力検出】ボタンを押して入力ソース を検出します。
- リモコンで、投写したい入力ソースに対応するボタンを押します。
- ホーム画面が表示されたら、投写したい入力ソースを選択します。

プロジェクターの電源操作

⚠ 警告

- 投写中は本機のレンズをのぞきこまないでください。目に損傷を与える おそれがあります。特にお子様の行動にご注意ください。
- 本機から離れた場所でリモコンを使って電源を入れるときは、レンズをの ぞいている人がいないことを確認してください。
- 投写中に本などで投写光を遮らないでください。投写光を遮ると、光の当たる部分が高温になって溶けたり、やけどや火災の原因になります。また、反射した光でレンズ部が高温になり、本機が故障する原因となります。投写を中断するときはA/Vミュート機能を使うか、本機の電源を切ってください。
- ・ [拡張設定] メニューの [ダイレクトパワーオン] が [オン] に 設定されているときは、本機に電源コードを接続したときに自動 で電源が入ります。コンセントに電源プラグが差し込まれた状 態で、停電復旧やブレーカー操作による電源供給が発生すると、 本機の電源がオンになりますのでご注意ください。
 - [拡張設定] > [動作設定] > [ダイレクトパワーオン]
 - 「拡張設定」メニューの「オートパワーオン」を有効にしている ときは、入力ソース機器からの信号を検出すると自動的に電源が 入ります。
 - [拡張設定] > [動作設定] > [オートパワーオン]

▶ 関連項目

• 「ホーム画面」 p.56

プロジェクターの電源を切る

使用後にプロジェクターの電源を切ります。



- 本機を長くお使いいただくために、使用しないときは本機の電源 を切ってください。光源の寿命は、メニューの設定、環境条件、 および使用状況によって異なります。投写映像の明るさは、使用 時間の経過にともなって低下します。
- 以下の条件をすべて満たすときは、本機の電源を切ると光源キャ リブレーションが自動で始まります。
 - [初期化] メニューの [光源キャリブレーション] が [定期的 に実行] に設定されている
 - 前回の光源キャリブレーションの実施から100時間が経過している
 - ・ 本機を20分以上使用している
- 本機はダイレクトシャットダウン機能に対応していますので、電 源ブレーカーで直接電源を切ることができます。
- 操作パネルまたはリモコンの【スタンバイ】ボタンを押します。
 シャットダウン確認画面が表示されます。
- **2** 再度【スタンバイ】ボタンを押します。(電源を切らないときは、 他のボタンを押します。)

「ピッピッ」と確認音が2回鳴った後、光源がオフになり、ステータ スインジケーターが消灯します。

A機を搬送または保管するときは、ステータスインジケーターが消灯していることを確認してから電源コードを抜いてください。

有線LAN接続

ネットワーク経由でプロジェクターから映像を投写したり、プロジェク ターを監視、制御したりできます。

ネットワーク経由でプロジェクターを使用するときは、以下の準備を行 います。

- プロジェクターをネットワークに接続します。
- [ネットワーク] メニューで、プロジェクターとコンピューターのネットワークを設定します。
- 以下のWebサイトからネットワークソフトウェアをインストールします。

epson.jp/download

- Epson iProjectionを使用すると、コンピューターの映像をネットワーク経由で投写できます。また、ネットワークに接続された複数のコンピューターの映像を同時に投写して、ミーティングをより活発にできます。詳しくは『Epson iProjection操作ガイド (Windows/Mac)』をご覧ください。
- Epson Projector Management (Windowsのみ)を使用すると、コンピューターからプロジェクターを監視、制御できます。詳しくは 『Epson Projector Management操作ガイド』をご覧ください。



[Web制御パスワード]が設定されていないときは、ネットワークの設定を保存する際にパスワード設定を求められます。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

▶ 関連項目

- 「有線LANに接続する」 p.42
- 「有線LANを設定する」 p.42

有線LANに接続する

プロジェクターを有線LANに接続するには、100Base-TXまたは10Base-Tネットワークケーブルを使用します。誤作動防止のために、カテゴリー5以 上のシールド付きケーブルをお使いください。

- LANケーブルをネットワークハブ、スイッチ、またはルーターに接続します。
- **2** ケーブルのもう一方のコネクターをプロジェクターのLAN端子に接続します。

有線LANを設定する

ネットワーク経由でコンピューターの映像を投写するには、事前にプロ ジェクターのネットワーク設定が必要です。



設定の前に、LAN端子にLANケーブルを接続し、プロジェクターを 有線LANに接続してください。

- **1** 【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク]を選択して、【決定】 ボタンを押します。
- 2 [ネットワーク設定画面へ]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- 3 [基本設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。

4 必要に応じて以下を設定します。

• [プロジェクター名]:ネットワーク上で本機を識別するための 名前を入力します。半角英数字で16文字以内で入力します。

有線LAN接続

- [PJLinkパスワード]: PJLink対応アプリケーションを使って本機 を制御するときの認証用パスワードを設定します。半角英数字 で32文字以内で入力します。
- [Remoteパスワード]:ベーシックコントロール機能で本機の設 定や制御をするときの認証用パスワードを設定します。半角英 数字で32文字以内で入力します。(ユーザー名はEPSONREMOTE です。デフォルトのパスワードは設定されていません。)
- [Web制御パスワード]:Web制御で本機の設定や制御をすると きの認証用パスワードを設定します。半角英数字で32文字以内 で入力します。(ユーザー名はEPSONWEBです。デフォルトのパ スワードは設定されていません。)
- [モデレーターパスワード]: Epson iProjectionを使って、モデレ ーターとして本機に接続するときの認証用パスワードを設定し ます。4桁の数字を入力します。(デフォルトのパスワードは設 定されていません。)
- [プロジェクターキーワード]:他のユーザーが誤って接続しな いように、セキュリティーパスワードを有効にできます。コンピ ューターやモバイルデバイスの映像を投写するときは、投写画面 に表示されるキーワードをEpson iProjectionで入力する必要があ ります。
- [キーワード通知]: Epson iProjectionを使って本機に接続するときに、投写画面にプロジェクターキーワードを表示するかどうかを設定します。
- [LAN情報表示]:本機のネットワーク情報の表示形式を設定します。

名前およびパスワードの入力には、表示されたソフトキーボ ードを使用します。リモコンの上下左右ボタンを押して文字 を選択し、【決定】ボタンを押して入力します。 数字は、リモコンの【Num】ボタンを押しながら数字ボタン を押しても入力できます。 5 [有線LAN]を選択し、【決定】ボタンを押します。

6 必要に応じてプロジェクターにIPアドレスを割り当てます。

- DHCPを使用できるネットワークの場合は、[IP設定]を選択し、 [DHCP]を[オン]にします。
- DHCPを使用できないネットワークの場合は、 [IP設定]を選択し、[DHCP]を[オフ]にして、プロジェクターの [IPアドレス]、 [サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を入力します。
- IPv6を使用してプロジェクターをネットワークに接続する場合は、[IPv6設定]を選択し、[IPv6]を[オン]にして、[自動構成]、[一時アドレスの使用]を設定します。

リモコンの上下左右ボタンを押して、表示されたソフトキー
 ボードで入力する数字を選択します。【決定】ボタンを押して
 入力します。

- 2 設定したIPアドレスがLAN待機画面やホーム画面に表示されないようにするには、[IPアドレス表示]を[オフ]に設定します。
- 8 設定が終わったら、[設定完了]を選択します。画面の指示に従って設定を保存し、メニューを終了します。

[Web制御パスワード]が設定されていないときは、ネットワ ークの設定を保存する際にパスワードの設定を求められま す。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

9 リモコンの【LAN】ボタンを押します。

LAN待機画面に正しいIPアドレスが表示されていれば、設定完了で す。

有線LAN接続

▶ 関連項目

• 「ソフトキーボードを操作する」 p.58

ネットワーク経由でプロジェクターから映像を投写したり、プロジェク ターを監視、制御したりできます。

ネットワーク経由でプロジェクターを使用するときは、以下の準備を行 います。

- プロジェクターに無線LANユニットを取り付けます。
- [ネットワーク] メニューで、プロジェクターとコンピューターのネットワークを設定します。
- 以下のWebサイトからネットワークソフトウェアをインストールします。

epson.jp/download

- Epson iProjection (Windows/Mac)を使用すると、ネットワークに接続 された複数のコンピューターの映像を同時に投写して、ミーティン グをより活発にできます。詳しくは『Epson iProjection操作ガイド (Windows/Mac)』をご覧ください。
- Epson iProjection (iOS/Android)を使用すると、iOSやAndroid、 Chromebookなどのモバイルデバイスから映像を投写できます。

Epson iProjectionは、App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードできます。App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

 Epson Projector Management (Windowsのみ)を使用すると、コンピューターからプロジェクターを監視、制御できます。詳しくは 『Epson Projector Management操作ガイド』をご覧ください。

[Web制御パスワード]が設定されていないときは、ネットワークの設定を保存する際にパスワード設定を求められます。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

▶ 関連項目

- 「無線LANユニットを取り付ける」 p.45
- 「プロジェクターの無線LANを設定する」 p.46

- 「Windowsで無線LANを設定する」 p.48
- 「Macで無線LANを設定する」 p.48
- 「無線LANのセキュリティーを設定する」 p.48
- 「QRコードを使用してモバイルデバイスに接続する」 p.50
- 「USBキーを使って接続する(Windowsのみ)」 p.51

無線LANユニットを取り付ける

無線LAN経由でプロジェクターを使用するときは、無線LANユニットを取り付けます。エプソン純正の無線LANユニット以外は取り付けないでください。

注意

無線LANユニットのインジケーターが青色に点灯または点滅しているときや、無線LAN経由で映像を投写しているときは、無線LANユニットを取り外さないでください。無線LANユニットの故障や、データの破損のおそれがあります。

本機の電源を切り、電源コードを抜きます。

2

固定ネジを緩めて、エアフィルターカバーを開けます(ネジは手で 緩められます)。





3 無線LANユニット装着部に無線LANユニットを取り付けます。



4. エアフィルターカバーを閉めて、固定ネジを締めます。

プロジェクターの無線LANを設定する

無線LAN経由で映像を投写するには、事前にプロジェクターのネットワ ーク設定が必要です。

 $\left[2\right]$

- 【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク]を選択して、【決定】 1 ボタンを押します。
- [無線LAN電源]を[オン]に設定します。 2
- 3 [ネットワーク設定画面へ]を選択し、【決定】ボタンを押します。

[基本設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。

5 必要に応じて以下を設定します。

- [プロジェクター名]:ネットワーク上で本機を識別するための 名前を入力します。半角英数字で16文字以内で入力します。
- [PJLinkパスワード]: PJLink対応アプリケーションを使って本機 を制御するときの認証用パスワードを設定します。半角英数字 で32文字以内で入力します。
- [Remoteパスワード]:ベーシックコントロール機能で本機の設 定や制御をするときの認証用パスワードを設定します。半角英 数字で32文字以内で入力します。(ユーザー名はEPSONREMOTE です。デフォルトのパスワードは設定されていません。)
- [Web制御パスワード]:Web制御で本機の設定や制御をすると きの認証用パスワードを設定します。半角英数字で32文字以内 で入力します。(ユーザー名はEPSONWEBです。デフォルトのパ スワードは設定されていません。)
- [モデレーターパスワード]: Epson iProjectionを使って、モデレ ーターとして本機に接続するときの認証用パスワードを設定し ます。4桁の数字を入力します。(デフォルトのパスワードは設 定されていません。)
- [プロジェクターキーワード]:他のユーザーが誤って接続しな いように、セキュリティーパスワードを有効にできます。コンピ ューターやモバイルデバイスの映像を投写するときは、投写画面 に表示されるキーワードをEpson iProjectionで入力する必要があ ります。
- [キーワード通知]: Epson iProjectionを使って本機に接続するときに、投写画面にプロジェクターキーワードを表示するかどうかを設定します。
- [LAN情報表示]:本機のネットワーク情報の表示形式を設定します。



 名前およびパスワードの入力には、表示されたソフトキーボ ードを使用します。リモコンの上下左右ボタンを押して文字 を選択し、【決定】ボタンを押して入力します。
 数字は、リモコンの【Num】ボタンを押しながら数字ボタン を押しても入力できます。



7 [接続モード]を選択します。

- [かんたんモード]:スマートフォンやタブレット端末、コンピューターとワイヤレスに直接接続できます。
- [マニュアルモード]:無線LANアクセスポイント経由でスマートフォンやタブレット端末、コンピューターと接続できます。
- 8 [マニュアルモード] を選択した場合は [アクセスポイント検索]
 を行って、接続する無線LANアクセスポイントを選択します。

手動でSSIDを割り当てるときは [SSID] を選択して、SSIDを入力します。

- マニュアルモード]の場合は、必要に応じてプロジェクターにIP アドレスを割り当てます。
 - DHCPを使用できるネットワークの場合は、[IP設定]を選択し、 [DHCP]を[オン]にします。
 - DHCPを使用できないネットワークの場合は、 [IP設定]を選択し、[DHCP]を[オフ]にして、プロジェクターの [IPアドレス]、 [サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を入力します。
 - IPv6を使用してプロジェクターをネットワークに接続する場合は、[IPv6設定]を選択し、[IPv6]を[オン]にして、[自動構成]、[一時アドレスの使用]を設定します。

- 1 設定したSSIDやIPアドレスがLAN待機画面およびホーム画面に表示 されないようにするには、「SSID表示] または「IPアドレス表示] を [オフ] に設定します。
- 11 設定が終わったら、「設定完了」を選択します。画面の指示に従っ て設定を保存し、メニューを終了します。

「Web制御パスワード」が設定されていないときは、ネットワ ークの設定を保存する際にパスワードの設定を求められま す。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

1 リモコンの【LAN】ボタンを押します。

LAN待機画面に正しいIPアドレスが表示されていれば、設定完了で す。

無線LAN設定が完了したら、コンピューターの無線LAN設定をしてくださ い。ネットワークソフトウェアを起動して、無線LAN経由で映像をプロ ジェクターに送ります。

▶ 関連項目

• 「ソフトキーボードを操作する」 p.58

Windowsで無線LANを設定する

コンピューターとプロジェクターを接続するには、コンピューターで無 線LAN設定をします。



Windowsタスクバーのネットワークアイコンをクリックし、無線ユ ーティリティソフトウェアを起動します。



🗩 マニュアルモードで接続するときは、プロジェクターが接続してい るネットワークのネットワーク名(SSID)を選択します。

「接続]をクリックします。 3

Macで無線LANを設定する

コンピューターとプロジェクターを接続するには、コンピューターで無 線LAN設定をします。

画面上部にあるメニューバーのWi-Fiアイコンをクリックします。

🗩 マニュアルモードで接続するときは、Wi-Fiがオンに設定されている ことを確認し、プロジェクターが接続しているネットワークのネッ トワーク名(SSID)を選択します。

無線LANのセキュリティーを設定する

プロジェクターの無線通信に使うセキュリティーを設定できます。無線 LANの設定に合わせて、以下のいずれかのセキュリティーを設定します。

- WPA2-PSKセキュリティー*
- WPA3-PSKセキュリティー**
- WPA2/WPA3-PSKセキュリティー**
- WPA3-EAPセキュリティー**
- WPA2/WPA3-EAPセキュリティー **
- *かんたんモードで接続しているときのみ
- **マニュアルモードで接続しているときのみ



無線LANのネットワーク設定については、ネットワーク管理者にお 問い合わせください。

1

WPA3-EAPまたはWPA2/WPA3-EAPセキュリティーを設定する場合 は、本機に対応した形式の証明書をUSBストレージのルートディレ クトリーに格納します。

- **2** 【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク]を選択して、【決定】 ボタンを押します。
- 3 [ネットワーク設定画面へ]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- 4 [無線LAN]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- 5 [セキュリティー]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- 6 無線LANの設定に合わせて、セキュリティーを設定します。
- 7 選択したセキュリティーに応じて、以下のいずれかの操作をします。
 - [WPA2-PSK]、[WPA3-PSK]、または [WPA2/WPA3-PSK]: [設定完 了]を選択します。画面の指示に従って設定を保存してメニュー を終了します。
 - [WPA3-EAP]、[WPA2/WPA3-EAP]:[EAP設定]を選択し【決定】 ボタンを押します。
- [EAP種類] で認証プロトコルを選択します。

9 証明書の種類を選択し、【決定】ボタンを押します。

- [クライアント証明書]:[PEAP-TLS]、[EAP-TLS] 用のクライアン ト証明書
- [CA証明書]: EAPのすべての種類用のクライアント証明書



- 10 〔登録〕を選択し、【決定】ボタンを押します。
- 1 画面の指示に従って本機のUSB-A端子にUSBストレージを接続します。
- 12 【決定】ボタンを押して、証明書の一覧を表示します。
- 13 一覧からインポートする証明書を選択します。 パスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。
- 14 証明書のパスワードを入力し、【決定】ボタンを押します。 証明書がインストールされ、完了メッセージが表示されます。
- 15 必要に応じてEAPセキュリティーを選択します。
 - [ユーザー名]:ユーザー名を入力します。半角英数字64文字以 内で入力します。33文字以上の入力をするときは、Webブラウザ ーを使って入力します。クライアント証明書をインポートした ときは、証明書の発行先が自動で設定されます。
 - [パスワード]: [PEAP]、[EAP-FAST]、[LEAP]の認証用パスワードを入力します。半角英数字64文字以内で入力します。33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。
 - [サーバー証明書の検証]: CA証明書が設定されているときに、 サーバー証明書を照合するかどうかを選択します。
 - [認証サーバー名]:認証サーバー名を入力します。

16 設定が終わったら、 [設定完了] を選択します。 画面の説明に従っ て設定を保存し、メニューを終了します。

▶ 関連項目

• 「サポートするクライアント・CA証明書の一覧」 p.50

サポートするクライアント・CA証明書の一覧

以下の種類の電子証明書を設定できます。

クライアント証明書(PEAP-TLS/EAP-TLS)

| 項目 | 説明 |
|--------|-----------------------------------|
| フォーマット | PKCS#12 |
| 拡張子 | PFX、P12 |
| 暗号 | RSA |
| ハッシュ | MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |
| 鍵長 | 512/1024/2048/4096 bit |
| パスワード* | 設定が必要。64文字以内の半角英数字。 |

CA証明書(PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

| 項目 | 説明 |
|--------|-----------------------------------|
| フォーマット | X509v3 |
| 拡張子 | DER/CER/PEM |
| 暗号 | RSA |
| ハッシュ | MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |

| 項目 | 説明 |
|-------|------------------------|
| 鍵長 | 512/1024/2048/4096 bit |
| エンコード | BASE64/バイナリー |

*33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。

ORコードを使用してモバイルデバイスに接続する

プロジェクターの無線LAN設定が完了したら、画面に投写されるORコー ドをEpson iProjection (iOS/Android) で読み取って、スマートフォンやタブ レット端末などのモバイルデバイスを接続できます。

- お使いのモバイルデバイスに、最新版のEpson iProjectionがイン ストールされていることを確認してください。
 - Epson iProjectionは、App StoreまたはGoogle Playから無料でダウ ンロードできます。App Store、Google Playへ接続する際の通信料 はお客様の負担となります。
 - かんたんモードでEpson iProjectionを使うときは、セキュリティ 一の設定をすることをお勧めします。
- **1** リモコンの【LAN】ボタンを押します。 ORコードが投写画面に表示されます。

 QRコードが表示されないときは、 [ネットワーク] メニュ ーの [LAN情報表示] を [テキストとQRコード] に設定し ます。

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基
 本設定] > [LAN情報表示]

- QRコードを非表示にしたいときは、【戻る】ボタンを押してください。
- QRコードが表示されないときは、【決定】ボタンを押して ください。
- 2 モバイルデバイスにインストールされているEpson iProjectionを起動します。
- 3 投写されているQRコードをEpson iProjectionで読み取って、プロジェクターに接続します。

投写画面に近づいて、正面からQRコードを読み取ります。QR コードがモバイルデバイスのQRコードリーダーのガイド内 に収まっていることを確認します。画面から離れすぎると、 正しく読み取れないことがあります。

接続が完了したら、**●**から [コンテンツ] メニューを選択し、投写 するファイルを選択してください。

USBキーを使って接続する(Windowsのみ)

USBメモリーをUSBキーとして設定し、無線LANに対応したWindowsコン ピューターとプロジェクターを簡単に無線接続します。USBキーを使う と、お使いのコンピューターの無線LAN設定を自動で選択し、ワイヤレ スに映像を投写できます。 Epson iProjection (Windows) の [USBキー作成ツール] でUSBキーを 設定します。

詳しくは『Epson iProjection操作ガイド (Windows/Mac)』をご
 覧ください。

- 2 無線LANユニットが取り付けられていることを確認します。
- 本機の電源を入れます。
- リモコンの【LAN】ボタンを押します。
 LAN待機画面が表示されます。SSIDおよびIPアドレスが表示されていることを確認します。
- 5 無線LANユニットが取り付けられている場合は取り外し、USB-A端 子にUSBキーを接続します。

ネットワーク情報の更新が終了したことを通知するメッセージが 表示されます。

- 6 USBキーを取り外します。
 無線LANユニットを取り外したときは、再度無線LANユニットを取り付けます。
- 7 コンピューターのUSB端子にUSBキーを接続します。

8 画面の指示に従って、必要なアプリケーションのインストールを進 めます。

• Windowsファイアウォールのメッセージが表示されたとき は、「はい」をクリックしてファイアウォールを無効にし ます。

- コンピューターにソフトウェアをインストールするには、 管理者権限が必要です。
- 自動的にインストールされないときは、USBキー内の [MPPLaunch.exe] をダブルクリックします。

しばらくすると、コンピューターの映像がプロジェクターから投写 されます。



USBキーを使用する前に接続していたアクセスポイントに接 続するには、コンピューターの再起動が必要になることがあ ります。

セキュアHTTP

HTTPSプロトコルを用いて、プロジェクターとWebブラウザー間の通信 のセキュリティーを強固にできます。HTTPSプロトコルを用いたセキュ リティーを適用するには、Webブラウザーから信頼性を検証できるサー バー証明書を作成してプロジェクターにインストールし、[セキュア HTTP] 設定をオンにします。

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [セ キュアHTTP]

サーバー証明書がないときは、プロジェクター内部で自己署名証明書を 自動作成して通信します。自己署名証明書はWebブラウザーから信頼性 を検証できないため、Webブラウザーからプロジェクターにアクセスし たときにサーバーの信頼性に関する警告が表示されます。この警告を無 視することで通信を継続できます。

▶ 関連項目

• 「メニューからWebサーバー証明書を設定する」 p.53

メニューからWebサーバー証明書を設定する

プロジェクターメニューと外付けデバイスを使って、作成したWebサー バー証明書を本機にインストールします。



• 本機では、外付けデバイスとしてUSBメモリーを使用できます。

- 電子証明書はWebブラウザーからも設定できます。ただし、Web ブラウザーとプロジェクターメニューの双方から証明書をイン ストールすると、正しくインストールされないことがあります。
- ▲機に対応した形式の証明書をUSBストレージのルートディレクト リーに格納します。
- **2** 【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク]を選択して、【決定】 ボタンを押します。
- [ネットワーク設定画面へ]を選択し、【決定】 ボタンを押します。 13 [その他]を選択し、【決定】 ボタンを押します。 4 [セキュアHTTP]を[オン]に設定します。 5 [Webサーバー証明書]を選択し、【決定】ボタンを押します。 6 [登録] を選択し、【決定】ボタンを押します。 7 3 画面の指示に従って本機のUSB-A端子にUSBストレージを接続しま す。 【決定】ボタンを押して、証明書の一覧を表示します。 10 一覧からインポートする証明書を選択します。 パスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。 11 証明書のパスワードを入力し、【決定】ボタンを押します。 証明書がインストールされ、完了メッセージが表示されます。 ▶ 関連項目 「サポートするWebサーバー証明書の一覧」 p.53 サポートするWebサーバー証明書の一覧 以下の種類の電子証明書を設定できます。

セキュアHTTP

Webサーバー証明書(セキュアHTTP)

| 項目 | 説明 |
|--------------|-----------------------------------|
| フォーマット | PKCS#12 |
| 拡張子 | PFX、P12 |
| 暗号 | RSA |
| ハッシュ | MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |
| 鍵長 | 512/1024/2048/4096 bit |
| Common Name | ネットワークホスト名 |
| Organization | 任意 |
| パスワード* | 設定が必要。64文字以内の半角英数字。 |

* 33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。

メニューの操作

プロジェクターメニューの使い方と基本的な設定について説明します。

▶ 関連項目

- 「ホーム画面」 p.56
- 「プロジェクターメニューを操作する」 p.57
- 「ソフトキーボードを操作する」 p.58
- 「プロジェクターの基本機能を使用する」 p.59
- 「メニュー設定を別のプロジェクターにコピーする(一括設定機能)」 p.73

ホーム画面

ホーム画面を使うと、入力ソースやよく使う機能を簡単に選択できます。 ホーム画面はリモコンの【ホーム】ボタンを押すと表示されます。本機 の電源投入時に入力ソースからの信号がないときに、ホーム画面を表示 したいときは [ホーム画面自動表示] を [オン] に設定します。

● [拡張設定] > [ホーム画面設定] > [ホーム画面自動表示]
 リモコンの上下左右ボタンで項目を選択して、【決定】ボタンを押します。



● 投写したい入力ソースを選択します。

- ② 無線接続ガイドを表示します。お使いのデバイスに応じた無線接続の方法 を確認できます。
- ③ 本機がコンテンツ再生モードで動作中であることを示します。
- ④ ヘルプ画面を表示します。
- ⑤ プロジェクターのメニューを表示します。
- ◎ [拡張設定] メニューの [ホーム画面設定] に割り当てた機能を実行します。
- 🕖 光源の明るさを設定します。

⑧ カラーモードを変更します。



10分間操作がないと、ホーム画面は消えて元の画面(元の入力ソース、または「映像信号が入力されていません」というメッセージ) に戻ります。

プロジェクターメニューを操作する

投写画面に表示されるメニューを使って、本機の各種動作を設定します。



■ 操作パネルまたはリモコンの【メニュー】ボタンを押します。 [画質] メニューが表示されます。

| 画質 | 0 | | 戻る(戻る(|
|--------|---|------------------------|--------------------------|
| 映像 | | / カラーモード 明るさ | カラーモード フォト 明るさ O |
| | | コントラスト | コントラスト 0 |
| 設定 | | ● 色の濃さ ● 色合い | 色の濃さ 0 色合い 0 |
| 拡張設定 | | シャープネス | |
| ネットワーク | | 「ホワイトハランス」 イメージ強調 | 「ホワイトハランス イメージ強調 |
| 情報 | Ī | アドバンスト ダイナミックコントラスト | アドバンスト ダイナミックコントラスト |
| 初期化 | Ĩ | 消灯制御 初期化 | 消灯制御 初期化 |
| | I | | |

2 上下ボタンを押して、左側に表示されるメニュー項目を選択しま す。各メニューの設定が右側に表示されます。



- 3 設定を変更するには、【決定】ボタンを押します。
- 上下ボタンを押して、設定項目を選択します。 4
- 5 メニュー画面の下に表示されるナビゲーションに従って、設定を変 更します。
- 5 メニュー設定をすべて初期値に戻すには、[初期化]を選択します。

- 7 メニューの設定が終わったら、【戻る】ボタンを押します。
- 8 【メニュー】ボタンまたは【戻る】ボタンを押してメニューを終了 します。

ソフトキーボードを操作する

数字や文字の入力が必要なときはソフトキーボードが表示されます。



操作パネルまたはリモコンの上下左右ボタンを使って、入力する数 字や文字を選択し、【決定】ボタンを押します。





CAPSキーを選択すると、大文字小文字が切り替わります。 SYM1/2キーを選択すると、枠に囲まれている記号が変わりま す。



▶ テキストの入力後、キーボードのFinishを選択して入力を確定しま す。Cancelを選択すると、テキストの入力を取り消します。

コンピューターのWebブラウザーを使って、ネットワークに接続さ れたプロジェクターの設定や制御ができます。 プロジェクターメニューのソフトキーボードでは入力できない文 字があります。ソフトキーボードで入力できない文字はWebブラ ウザーを使って入力してください。

▶ 関連項目

• 「ソフトキーボードで入力可能な文字」 p.58

ソフトキーボードで入力可能な文字

ソフトキーボードでは、以下の文字を入力できます。

| 文字タイプ | 詳細 |
|---------|--|
| 数字 | 0123456789 |
| アルファベット | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
| 記号 | !"#\$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^_ `{ }~ |

本機の基本機能を説明します。

▶ 関連項目

- •「プロジェクターの表示や動作の設定を変更する」 p.59
- 「投写の設定を変更する」 p.60
- 「映像の位置や形状を調整する」 p.64
- 「映像の画質を調整する」 p.66
- 「複数台のプロジェクターから投写する」 p.67
- 「投写精度のメンテナンス」 p.70
- 「設定内容を管理する」 p.70

プロジェクターの表示や動作の設定を変更する

投写画面の表示や、プロジェクターの動作に関する設定をします。

▶ 関連項目

- 「メッセージ表示」 p.59
- 「スタンバイ確認」 p.59
- 「スリープモード」 p.59
- 「確認音」 p.60
- 「インジケーター表示」 p.60
- 「日付&時刻」 p.60
- 「言語」 p.60
- 「オンスクリーン表示」 p.60

メッセージ表示

投写画面に表示されるプロンプトやメッセージ、警告情報などの表示/非 表示を切り替えます。



実行方法

☞ [拡張設定] > [表示設定] > [メッセージ表示]

スタンバイ確認

[オフ] に設定すると、電源ボタンを押したときに、シャットダウン確認 画面を表示せずに本機の電源を切ります。

実行方法

● [拡張設定] > [表示設定] > [スタンバイ確認]

スリープモード

[オン] に設定すると、一定時間映像信号の入力がないときに自動で本機の電源を切ります。

電源を切るまでの間隔は[スリープモード時間]で設定できます。

実行方法

- ☞ [拡張設定] > 〔動作設定〕 > 〔スリープモード〕
- [拡張設定] > [動作設定] > [スリープモード時間]

確認音

[オフ] に設定すると、本機の電源オン/オフやクールダウン終了を知ら せる音を消します。

実行方法

● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [確認音]

インジケーター表示

[オフ] に設定すると、本機のインジケーターが消灯します。



実行方法

 ● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [インジケーター 表示]

日付&時刻

本機の日付と時刻を設定します。

実行方法

☞ [拡張設定] > [動作設定] > [日付&時刻]

言語

メニューやメッセージに表示する言語を選択します。

実行方法

● [拡張設定] > [言語]

オンスクリーン表示

投写画面に表示されるメニューやメッセージ・警告情報などの表示/非表示を切り替えます。オンスクリーン表示を使う場合は、事前に[設定] メニューでいずれかの【ユーザー】ボタンに[オンスクリーン表示]を 割り当ててください。

● [設定] > [ユーザーボタン]

実行方法

リモコンで、「オンスクリーン表示」を割り当てた【ユーザー】ボタンを 押す。



- ボタンを押すたびに表示/非表示が切り替わります。
- [オンスクリーン表示]を実行中はメニューを操作できません (カラーモードと入力ソースの切り替えを除く)。

投写の設定を変更する

映像の投写に関する設定をします。

▶ 関連項目

- 「入力検出」 p.61
- 「A/Vミュート」 p.61
- 「静止」 p.61
- 「2画面」 p.61
- 「音量」 p.62
- 「アスペクト」 p.62
- 「スクリーンタイプ」 p.62

- 「設置モード」 p.62
- 「テストパターン」 p.63
- 「コンテンツ再生」 p.63
- 「背景表示」 p.63
- 「スタートアップスクリーン」 p.64

入力検出

複数の機器をプロジェクターに接続しているときに、投写する映像を切り替えます。

実行方法

- ・目的の映像が投写されるまで、操作パネルまたはリモコンの【入力検 出】ボタンを繰り返し押す。
- リモコンで、表示したい入力ソースのボタンを押す。押したボタンに 対応する入力ソースが複数あるときは、ボタンを再度押して入力ソー スを切り替えます。
- リモコンの【ホーム】ボタンを押して、投写する入力ソースを選択する。

A/Vミュート

実行方法

投写中の映像と音声を一時的に消します。停止中も映像と音声は進んでいるため、停止した場面から投写を再開することはできません。



操作パネルまたはリモコンの【A/Vミュート】ボタンを押します。投写を 再開するときは、再度【A/Vミュート】ボタンを押します。

- 映像を停止/再開するときに、フェードアウト/フェードインさせることができます。
 - A/Vミュート機能を解除する方法は、以下のメニューから選択できます。
 - 〔拡張設定〕 > 〔動作設定〕 > 〔A/Vミュート設定〕

静止

動画やプレゼンテーションスライドを一時的に停止して、静止画像とし て投写します。停止中も映像と音声は進んでいるため、停止した場面か ら投写を再開することはできません。

実行方法

リモコンの【静止】ボタンを押す。停止を解除するときは、再度【静止】 ボタンを押します。

2画面

[2画面]機能を使用して、2つの異なる入力ソースからの映像を同時に投 写します。



実行方法

- ・ リモコンの 【2画面】ボタンを押す。
- プロジェクターメニューから実行する。
 - ☞ [設定] > [2画面]

音量

Audio Out端子から出力される音声の音量を調整します。 **実行方法**

- リモコンの【音量】ボタンを押す。
- プロジェクターメニューから実行する。
 - [設定] > [音量]

アスペクト

本機はさまざまな縦横比(アスペクト比)で映像を表示できます。通常 は、接続機器からの入力信号によって映像のアスペクト比が決まります。 映像をスクリーンに合わせるために、手動でアスペクト比を切り替える こともできます。



実行方法

- リモコンの【アスペクト】ボタンを押す。
- プロジェクターメニューから実行する。
 - [映像] > [アスペクト]



常に特定のアスペクト比で投写するときは、[映像] メニューでア スペクトを設定します。

スクリーンタイプ

映像を表示する領域がスクリーンに合うよう、お使いのスクリーンのア スペクト比に合わせて [スクリーンタイプ]を設定します。

実行方法

● [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設定] > [スクリーンタ イプ]



- ・ 設定後は、必要に応じて投写映像のアスペクト比を調整します。
- [スクリーンタイプ]の設定が変更されると、[EDID]の設定は 自動調整されます。

設置モード

設置モードを変更して、映像を上下左右に反転します。



実行方法

● [拡張設定] > [設置モード]



リモコンの【A/Vミュート】ボタンを約5秒間押し続けると、映像を 上下方向に反転できます

テストパターン

テストパターンを表示させると、映像機器を接続せずに投写映像を調整 できます。



実行方法

- 操作パネルまたはリモコンの【テストパターン】ボタンを押す。
- プロジェクターメニューから実行する。
 - [設定] > [テストパターン]

コンテンツ再生

コンテンツ再生モードを使うと、デジタルサイネージに適した映像を投 写できます。エフェクト機能を使って投写映像の色や形を変えることも できます。



コンテンツ再生モードで再生するプレイリストは、以下のソフトウェア で作成できます。

- Epson Projector Content Manager
- Epson Web Control
- Epson Creative Projection

実行方法

● [設定] > [コンテンツ再生]

背景表示

映像信号が入力されていないときに表示する画面を設定します。 実行方法

● [拡張設定] > [表示設定] > [背景表示]

スタートアップスクリーン

[オン] に設定すると、投写開始時にロゴを表示します。

実行方法

● [拡張設定] > [表示設定] > [スタートアップスクリーン]

映像の位置や形状を調整する

本機を動かさずに、映像の位置や形状を調整します。

▶ 関連項目

- 「レンズシフト」 p.64
- 「ズーム」 p.64
- 「タテヨコ」 p.65
- Quick Corner <u>p.65</u>
- 「曲面投写補正」 p.65
- 「コーナー投写補正」 p.65
- 「ポイント補正」 p.65

レンズシフト

本機を投写面に対して平行に設置できないときや、映像の位置を調整し たいときは、レンズシフト機能を使って映像の位置を上下左右に移動し ます。



レンズシフトの調整可能範囲は本機の『仕様一覧』で確認できます。 **実行方法**

- リモコンの【レンズシフト】ボタンを押す。
- レンズシフト調整画面が表示されるまで、操作パネルの【レンズ】ボタンを繰り返し押す。

\Lambda 注意

レンズシフトを行うときは、レンズユニットの周りに手を近づけないでくだ さい。レンズユニットと本機の間に指がはさまり、けがの原因となることが あります



- プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。レンズシフトは投写開始から20分以上たってから行ってください。
- 画面の位置を上下方向に調整するときは、画面を下から上に移動して調整し、終了してください。上から下に移動して終了すると、映像の位置が下にずれる場合があります。
- レンズがホームポジションにあるときに、映像が最も鮮明になります。レンズの位置をホームポジションに移動するには、リモコンの【レンズシフト】ボタンまたは操作パネルの【レンズ】ボタンを3秒以上押し続けてください。



映像のサイズを調整します。



64

実行方法

- リモコンの【ズーム】ボタンを押す。
- ズーム調整画面が表示されるまで、操作パネルの【レンズ】ボタンを 繰り返し押す。
- 操作パネルまたはリモコンの左右ボタンで映像のサイズを調整する。

タテヨコ

タテ方向とヨコ方向の台形ゆがみを個別に補正します。



実行方法

● [設定] > [幾何学歪み補正] > [タテヨコ]

Quick Corner

スクリーンに合わせて映像の4つのコーナーを個別に補正します。



実行方法

● [設定] > [幾何学歪み補正] > [Quick Corner]

曲面投写補正

半径が同じ曲面に投写した映像のゆがみを補正します。



実行方法

● [設定] > [幾何学歪み補正] > [曲面投写補正]

コーナー投写補正

直角の面に投写した映像のゆがみを補正します。



実行方法

● [設定] > [幾何学歪み補正] > [コーナー投写補正]

ポイント補正

投写画像を格子で区切り、格子の交点を上下左右に移動させることで映 像のゆがみを補正します。



実行方法

● [設定] > [幾何学歪み補正] > [ポイント補正]

映像の画質を調整する

投写映像の画質を調整します。

▶ 関連項目

- 「フォーカス/ディストーション」 p.66
- 「カラーモード」 p.66
- 「イメージ強調」 p.67
- 「ガンマ」 p.67
- 「RGBCMY」 p.67
- 「明るさ設定」 p.67

フォーカス/ディストーション

映像のピントのずれやひずみを補正します。

短焦点レンズをお使いのときは、画面中心のピントを合わせ、続けて、 ディストーション調整画面で周囲のひずみを調整してください。画面中 心のピントを合わせると周囲の映像がひずみ、ピントが合わないことが あります。



実行方法

フォーカス調整画面またはディストーション調整画面が表示されるまで、リモコンの【フォーカス】ボタンを繰り返し押す。

- フォーカス調整画面またはディストーション調整画面が表示されるまで、操作パネルの【レンズ】ボタンを繰り返し押す。
- 操作パネルまたはリモコンの左右ボタンでピントまたはひずみを調整 する。



ELPLU02をお使いのときは、ディストーションリングを使って手動 でひずみを調整します。ディストーションリングを反時計回りに 回してからピントを調整してください。ピントを調整後、ディスト ーションリングを回して映像のひずみを補正します。

カラーモード

本機は、投写環境や映像の種類に応じて、明るさ、コントラスト、色を 最適化するためのカラーモードを用意しています。環境や映像の種類に 合ったカラーモードを選択できます。

実行方法

- リモコンの【カラーモード】ボタンを押す。
- プロジェクターメニューから実行する。
 - [画質] > [カラーモード]

イメージ強調

映像の解像感を調整することで、質感や素材感のあるくっきりとした映 像を表現できます。



実行方法

● [画質] > [イメージ強調]

ガンマ

補正値を選んだり、ガンマグラフを見ながら中間色の明るさを調整しま す。



実行方法

● [画質] > [アドバンスト] > [ガンマ]

RGBCMY

R (赤)、G (緑)、B (青)、C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) ごとに色相、彩度、明度を調整します。



実行方法

● [画質] > [アドバンスト] > [RGBCMY]

明るさ設定

光源の明るさを設定します。



実行方法

● [設定] > [明るさ設定]

複数台のプロジェクターから投写する

複数台のプロジェクターを並べて、ひとつの大きな映像として投写できます。(マルチプロジェクション機能)

▶ 関連項目

- 「タイリング」 p.68
- •「エッジブレンディング」 p.68
- 「黒レベル調整」 p.68
- 「表示倍率」 p.69
- 「カラーマッチング」 p.69
- 「シンプルスタッキング」 p.69

タイリング

プロジェクターごとに投写位置を割り当てます。



実行方法

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [タイリング]

エッジブレンディング

映像のつなぎ目を目立たなくします。



実行方法

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [エッジブレンディン グ]

黒レベル調整

映像のつなぎ目が目立たないように、映像が重なっていない箇所の明る さや色合いを調整します。



実行方法

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [黒レベル調整]

表示倍率

投写中の映像を部分的に切り出して表示します。他の投写映像と組み合わせて、ひとつの大きな映像が作れます。



実行方法

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [表示倍率]

カラーマッチング

映像ごとの色合いや明るさの差を補正します。



 ・ [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン グ] > [カラーマッチング]
 ・

シンプルスタッキング

2台のプロジェクターからの映像をひとつに重ねて、明るい映像をすばや く簡単に作成できます。



実行方法

 ● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [シンプルスタッキン グ]

実行方法

投写精度のメンテナンス

プロジェクターを繰り返し使用することによって生じる、投写品質の変化を補正します。

▶ 関連項目

- 「液晶アライメント」 p.70
- 「ユニフォーミティー」 p.70
- 「リフレッシュモード」 p.70
- 「光源キャリブレーション」 p.70

液晶アライメント

液晶パネルの画素の色ずれを調整します。水平・垂直方向に0.125画素ず つ、それぞれ±3画素の範囲内で調整できます。



実行方法

● [拡張設定] > [表示設定] > [液晶アライメント]

ユニフォーミティー

プロジェクターの投写画面に色むらがあるときは、画面の色味を1台ずつ 補正します。



実行方法

● [拡張設定] > [表示設定] > [ユニフォーミティー]

リフレッシュモード

投写映像に残っている残像(焼き付き)を軽減します。設定した時間が 経過すると、本機の電源をオフにします。

実行方法

● 〔初期化〕 > 〔リフレッシュモード〕

光源キャリブレーション

光源のホワイトバランスや明るさレベルのずれを補正し、投写映像を本 来の色合いに近づけます。

実行方法

● 〔初期化〕 > 〔光源キャリブレーション〕

設定内容を管理する

プロジェクターの設定内容を管理します。

▶ 関連項目

- 「メモリー」 p.71
- 「スケジュール設定」 p.71
- 「ボタンロック」 p.71
- 「レンズロック」 p.72
- 「パスワードプロテクト」 p.72

メモリー

投写映像の設定値をメモリーに登録して、いつでも必要なときに呼び出 すことができます。

実行方法

- リモコンの【メモリー】ボタンを押します。
- プロジェクターメニューから実行する。
 - ☞ [設定] > [メモリー]

スケジュール設定

プロジェクターの電源オン/オフや入力ソースの切り替えなど、最大30件 のイベントをプロジェクターにスケジュール登録できます。設定した日 時に選択したイベントが自動的に実行されます。

実行方法

● [拡張設定] > [スケジュール設定画面へ]

ボタンロック

操作パネルやリモコンのボタンをロックして操作を制限します。



操作パネルのロック(操作ボタンロック)を行っても、リモコンは通常 どおりに操作できます。

リモコンボタンロックを行うと、以下のボタン操作が無効になります。



実行方法

- 操作ボタンロック:操作パネルのロックボタンを押す。
 操作パネルの【決定】ボタンを約7秒間押し続けると、ロックを解除できます。
- リモコンボタンロック:リモコンの【ホーム】ボタンを約5秒間押し 続ける。

ロックを解除するときも【ホーム】ボタンを約5秒間押し続けます。

レンズロック

リモコンの【レンズシフト】、【ズーム】、【フォーカス】ボタンの操作を 無効にします。

実行方法

● [設定] > [ロック設定] > [レンズロック]

パスワードプロテクト

パスワードを知らないユーザーが本機を使用できないようにします。ま た、起動時に表示する画面などの設定を変更できないようにします。



パスワードを1つ設定して、次の種類の操作制限をします。

- 「電源投入時]:パスワードを知らないユーザーが本機を起動できないようにします。コンセントを抜き差した後に電源オンすると、パスワードの入力が必要になります。コンセントを抜かない限り、次回電源オンではパスワード入力は不要です。「ダイレクトパワーオン」および [オートパワーオン]機能でプロジェクターが起動したときも、パスワードの入力が必要になります。
- [ユーザーロゴ保護]:プロジェクターの電源を入れたときや、入力信号が未検出のとき、A/Vミュート時などに表示されるユーザーロゴの画面設定を変更できないようにします。ユーザーロゴを設定していると、プロジェクターの所有者が特定されるため、盗難防止につながります。

- [ネットワーク保護]: [ネットワーク] メニューの設定を変更できな いようにします。
- [スケジュール保護]:スケジュール設定を変更できないようにします。
- [リモートカメラアクセス]:リモートカメラアクセスの設定を変更で きないようにします。

実行方法

リモコンの【静止】ボタンを約5秒間押し続ける。

初めて本機を使用するときは、パスワードを設定します。デフォル トのパスワードは設定されていません。

パスワードには4桁の数字を設定できます。リモコンの【Num】ボ タンを押したままテンキーボタンを押して、パスワードを設定して ください。

注意

- ・ 誤ったパスワードを3回連続で入力すると、「プロジェクターの動作を停止します。」というメッセージが約5分間表示され、プロジェクターはスタンバイ状態になります。電源プラグを差し直してから、本機の電源を入れてください。パスワード入力画面が表示されたら、正しいパスワードを入力してください。
- パスワードを忘れたときは、画面に表示される「[問い合わせコード]:
 xxxxx」の番号を控えて、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。
- 上記の操作を繰り返し、誤ったパスワードを連続30回入力したときは、 「プロジェクターの動作が停止します。各修理窓口へ修理を依頼してくだ さい。」というメッセージが表示され、それ以上パスワードを入力できな くなります。お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先 にご相談ください。
本機で設定したメニューの内容を、以下の方法で他の複数台のプロジェ クターにコピーできます(一括設定機能)。一括設定機能は同じ型番のプ ロジェクター間でのみ使用できます。

- USBメモリーを使って設定する
- ・コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する
- Epson Projector Managementを使って設定する

[光源使用時間] や [ステータス] などのプロジェクター固有の情報はコ ピーできません。

- 投写画面の調整をする前に一括設定機能を実行してください。
 一括設定機能では、幾何学歪み補正などの投写画面の調整値もコ ピーされます。投写画面の調整後に一括設定を行うと、調整した 投写画面が変わってしまうことがあります。
- ・一括設定機能を実行すると、ユーザーロゴもコピーされます。

 複のプロジェクター間で共有したくない画像は、ユーザーロゴとして設定しないでください。
- 以下の設定をコピーしたくないときは、[一括設定範囲]を[一 部]に設定してください。
 - [パスワードプロテクト] 設定
 - [映像] メニューの [EDID]
 - [ネットワーク] メニュー([通知] メニュー、[その他] メニューを除く)

⚠ 注意

ー括設定は、お客様の責任において行ってください。停電や通信異常などが 原因で一括設定に失敗したときは、有償修理となることがあります。

▶ 関連項目

- 「USBメモリーを使って一括設定する」 p.73
- 「コンピューターを使って一括設定する」 p.74

• 「一括設定でエラーが発生したときは」 p.75

USBメモリーを使って一括設定する

USBメモリーを使用して、同じ型番のプロジェクターにメニュー設定を コピーできます。

- FAT16/32形式でフォーマットされ、セキュリティー機能のついていないUSBメモリーを使用してください。また、空のUSBメモリーを使用してください。一括設定ファイル以外のデータが入っていると、設定を正しく保存できないことがあります。
 - この一括設定方法はプロジェクターのメニューからも行うこと ができます。
- プロジェクターから電源コードを外し、すべてのインジケーターが 消えていることを確認します。
- 2 空のUSBメモリーを、コピー元のプロジェクターのUSB-A端子に直接接続します。
- 3 リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押したまま、電源コ ードをプロジェクターに接続します。
- Filterインジケーター以外のインジケーターがすべて点灯したら、
 【戻る】ボタンを離します。

インジケーターが点滅に変わると、一括設定ファイルがUSBメモリ ーに書き込まれます。書き込みが正常に終了すると、プロジェクタ ーがスタンバイ状態になります。

▲ 注意

ファイルの書き込み中は、プロジェクターから電源コードやUSBメモリーを取り外さないでください。電源コードやUSBメモリーを取り外すと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

「USBメモリーを取り外します。



 一括設定ファイルのファイル名はPJCONFDATA.binです。ファ イル名を変更するときは、半角英数字のみを使用して
 PJCONFDATAの後に文字列を追加します。ファイル名の
 PJCONFDATAの部分を変更すると、ファイルが正しく認識されないことがあります。

- **6** コピー先のプロジェクターから電源コードを外し、すべてのインジ ケーターが消えていることを確認します。
- 7 一括設定ファイルが保存されているUSBメモリーを、コピー先のプロジェクターのUSB-A端子に接続します。
- 8 リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押したまま、電 源コードをプロジェクターに接続します。
- Filterインジケーター以外のインジケーターがすべて点灯したら、
 【メニュー】ボタンを離します。(インジケーターは約75秒間点灯します。)

インジケーターが点滅に変わると、一括設定の書き込みが始まりま す。書き込みが正常に終了すると、プロジェクターがスタンバイ状 態になります。

⚠ 注意

ファイルの書き込み中は、プロジェクターから電源コードやUSBメモリーを取り外さないでください。電源コードやUSBメモリーを取り外すと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

10 USBメモリーを取り外します。

コンピューターを使って一括設定する

コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して、同じ型番のプロジェクターにメニュー設定をコピーできます。



- Windows 8.1以降
- macOS 10.13.x以降
- この一括設定方法はプロジェクターのメニューからも行うこと ができます。
- プロジェクターから電源コードを外し、すべてのインジケーターが 消えていることを確認します。
- 2 コンピューターのUSB端子とコピー元のプロジェクターのService端 子を、USBケーブルで接続します。
- リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押したまま、電源コードをプロジェクターに接続します。

Filterインジケーター以外のインジケーターがすべて点灯したら、 【戻る】ボタンを離します。

コンピューター上で、プロジェクターがリムーバブルディスクとし て認識されます。

5 リムーバブルディスクを開き、一括設定ファイルをコンピューター にコピーして保存します。



一括設定ファイルのファイル名はPJCONFDATA.binです。ファ イル名を変更するときは、半角英数字のみを使用して PJCONFDATAの後に文字列を追加します。ファイル名の PJCONFDATAの部分を変更すると、ファイルが正しく認識され ないことがあります。

- コンピューター上でUSB機器の取り外し(Windows)、またはリムー バブルディスクの取り出し(Mac)をします。
- **7** USBケーブルを取り外します。 プロジェクターがスタンバイ状態になります。
- 3 コピー先のプロジェクターから電源コードを外し、すべてのインジケーターが消えていることを確認します。
- 9 USBケーブルを、コンピューターのUSB端子とコピー先のプロジェ クターのService端子に接続します。
- リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押したまま、電 源コードをプロジェクターに接続します。

- III Filterインジケーター以外のインジケーターがすべて点灯したら、 【メニュー】ボタンを離します。 コンピューター上で、プロジェクターがリムーバブルディスクとし て認識されます。
- 2 コンピューターに保存した一括設定ファイル(PJCONFDATA.bin) を、リムーバブルディスクの最上位のフォルダーにコピーします。



一括設定ファイル以外のファイルやフォルダーをリムーバブ ルディスクにコピーしないでください。



13 コンピューター上でUSB機器の取り外し (Windows)、またはリムー バブルディスクの取り出し(Mac)をします。

1 USBケーブルを取り外します。

インジケーターが点滅に変わると、一括設定の書き込みが始まりま す。書き込みが正常に終了すると、プロジェクターがスタンバイ状 態になります。

▲ 注意

ファイルの書き込み中は、プロジェクターから電源コードを外さない でください。電源コードを外すと、プロジェクターが正常に起動しな いことがあります。

一括設定でエラーが発生したときは

一括設定でエラーが発生したときは、インジケーターでお知らせします。 インジケーターの状態をご確認ください。

| インジケーターの状態 | 状態と対処方法 |
|---|--|
| レーザー:橙速点滅 温度:橙速点滅 | ー括設定ファイルに異常があるか、USBメモリーが 正しく接続されていない可能性があります。 USBメモリーを取り外し、プロジェクターの電源コ ードを抜いて差し直してから、もう一度お試しくだ さい。 |
| ・電源:青速点滅 ・ステータス:青速点滅 ・レーザー:橙速点滅 ・温度:橙速点滅 | ー括設定ファイルの書き込みに失敗して、プロジェ クターのファームウェアに異常が生じた可能性が あります。 ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載 の連絡先にご相談ください。 |

メニューの機能

プロジェクターメニューの設定項目について説明します。

▶ 関連項目

- 「画質メニュー」 p.78
- 「映像メニュー」 p.85
- 「設定メニュー」 p.90
- 「拡張設定メニュー」 p.101
- •「ネットワークメニュー」 p.118
- 「情報メニュー」 p.130
- 「初期化メニュー」 p.134

[画質] メニューでは、投写映像の画質を調整できます。カラーモードや 入力ソースによって設定できる項目が異なります。設定はカラーモード ごとに保存されます。

▶ 関連項目

- 「カラーモード」 p.78
- 「明るさ」 p.78
- 「コントラスト」 p.79
- 「色の濃さ」 p.79
- 「色合い」 p.79
- 「シャープネス」 p.79
- 「ホワイトバランス」 p.79
- 「4Kエンハンスメント」 p.79
- 「イメージ強調プリセット」 p.80
- 「フレーム補間」 p.81
- 「プログレッシブ変換」 p.81
- 「ノイズリダクション」 p.81
- 「MPEGノイズリダクション」 p.82
- 「超解像」 p.82
- 「ディテール強調」 p.82
- 「初期化(イメージ強調)」 p.82
- 「シーン適応ガンマ補正」 p.83
- 「ガンマ」 p.83
- 「RGBCMY」 p.83
- 「ダイナミックコントラスト」 p.83
- 「消灯制御」 p.83
- 「初期化(画質メニュー)」 p.84

カラーモード

- [画質] > [カラーモード]
- ・ [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
 グ] > [カラーモード]

映像の種類や使用環境に応じたモードを選択するだけで、かんたんに最 適な画質で投写できます。モードによって投写の明るさが変わります。

ダイナミック

最も明るいモードです。明るい部屋での使用に最適です。

プレゼンテーション

鮮やかで臨場感のある映像になります。明るい部屋で、プレゼンテ ーションを行ったり、テレビ番組などを楽しむのに最適です。

ナチュラル

色を忠実に再現します。写真などの静止画像を投写するのに最適で す。

シネマ

自然な色合いの映像になります。暗い部屋で映画を楽しむのに最適です。

BT.709

ITU-R BT.709に準拠した映像になります。

DICOM SIM

陰影のくっきりした映像になります。エックス線写真などの医用画 像を投写するのに最適です。なお、本機は医療機器ではありません ので、医療診断の用途ではご利用いただけません。

マルチプロジェクション

映像ごとのトーンの差異を最小化します。複数のプロジェクターを 利用して投写するのに最適です。



リモコンの【カラーモード】ボタンでもカラーモードの切り替えが できます。

明るさ

● [画質] > [明るさ]

映像の明るさを調整します。



この設定は光源の明るさには影響しません。光源の明るさを変更 するには[設定]メニューの[光源モード]を設定します。

● [設定] > [明るさ設定] > [光源モード]

コントラスト

● [画質] > [コントラスト]
 映像のコントラストを調整します。

色の濃さ

● [画質] > [色の濃さ]
 映像の色の濃さを調整します。

色合い

● [画質] > [色合い]
 映像の色合いを調整します。

シャープネス

☞ [画質] > [シャープネス]

映像細部のシャープ感やソフト感を調整します。

スタンダード

映像のシャープ感をバランスよく調整します。

高域強調

プラス側に設定すると、髪の毛や衣服の模様などの細かい部分が強 調されます。

低域強調

プラス側に設定すると、被写体全体の輪郭や背景などの粗い部分が 強調され、くっきりとした映像になります。

ホワイトバランス

● [画質] > [ホワイトバランス]

映像全体の色合いを調整します。

色温度

映像全体の色合いを3200K~10000Kの範囲で調整します。値を高く すると青みがかった映像になり、値を低くすると赤みがかった映像 になります。

[カラーモード]を[ダイナミック]に設定しているときは、設定した色温度と実際の投写光の色温度が大きく異なる場合があります。 このメニューは目安としてご使用ください。

G-M補正

プラス側に設定すると緑がかった映像になり、マイナス側に設定す ると赤みがかった映像になります。

オフセットR/オフセットG/オフセットB/ゲインR/ゲインG/ゲインB オフセットとゲインをR(赤)、G(緑)、B(青)の成分ごとに調整 します。

4Kエンハンスメント

● [画質] > [イメージ強調] > [4Kエンハンスメント]
 1画素を0.5画素ずつ斜めにシフトさせることで解像度を2倍にして投写します。高解像度の映像信号を精細に投写します。

画質メニュー

オフ

本機のパネル解像度を超える信号が入力されたときは、本機のパネル解像度に合わせて映像を表示します。

Full HD

1080i/1080p/WUXGA以上の解像度の信号が入力されたときに、2倍の 解像度で投写します。

WUXGA+

WUXGAを超える解像度の信号が入力されたときに、2倍の解像度で 投写します。高解像度の動画を投写するときは[イメージ強調プリ セット]と合わせて使うと高精細な映像を投写できます。



- ・ [映像] メニューの [アスペクト] が [リアル] のときは設定で きません。
- 複数台のプロジェクターを並べて投写するときは、それぞれの映像を一定にするために[オフ]にしてください。
- コンピューターなどのプレゼンテーション資料を投写するときは[オフ]が適しています。
- Full HDまたはWUXGA+に設定すると、次の機能での補正結果が解除されます。
 - エッジブレンディング
 - 表示倍率
 - 曲面投写補正
 - ポイント補正
 - コーナー投写補正
 - Eズーム
 - 2画面
 - フレーム補間
 - ノイズリダクション
 - MPEGノイズリダクション

[4Kエンハンスメント]を[オフ]に設定すると、補正結果が適用された状態に戻ります。

イメージ強調プリセット

- [画質] > [イメージ強調] > [イメージ強調プリセット]
- あらかじめ用意されたプリセットを使用し、[イメージ強調] の設定値を 一括で設定します。
- プリセットには以下の項目の設定値が登録されています。
- フレーム補間

- プログレッシブ変換
- ノイズリダクション
- MPEGノイズリダクション
- 超解像
- ディテール強調
 - ・ 遅延を最小限に抑えるには [オフ] を選択します。
 - [オフ]を選択すると、[イメージ強調]のその他の項目は設定 できません。
 - 「プリセット1]~[プリセット5]を選択してから、それぞれの 設定値を個別に微調整できます。調整後、プリセットの設定値は 上書きされます。
 - 調整後の設定値は、4Kエンハンスメントの有効/無効に応じて別 々に上書きされます。

フレーム補間

● [画質] > [イメージ強調] > [フレーム補間]

前後のコマから中間のコマを自動生成し補間することで、滑らかな映像 にします。速い動きのある映像などでの、コマ飛びのような動きのぎこ ちなさが解消されます。

設定後にノイズが気になるときは「オフ」に設定してください。



- ・ 以下の場合は設定できません。
 - [4Kエンハンスメント] が有効のとき
 - WUXGAを超える解像度の信号が入力されているとき
 - [アスペクト] が [Vズーム] のとき
 - [表示倍率] が [オート] または [マニュアル] のとき
 - ・ [エッジブレンディング] が [オフ] 以外のとき
 - [イメージ強調プリセット] が [オフ] のとき
 - [Eズーム]を実行中のとき

プログレッシブ変換

- [画質] > [イメージ強調] > [プログレッシブ変換]
- インターレース信号をプログレッシブ信号に変換します。
- オフ

動きの速いビデオ映像に適しています。

ビデオ

一般的なビデオ映像に適しています。

フィルム/オート

映画フィルムやCG、アニメーションに適しています。



以下の場合に表示されます。

- インターレース信号(480i/576i/1080i)が入力されているとき
- [イメージ強調プリセット] が有効のとき

ノイズリダクション

● [画質] > [イメージ強調] > [ノイズリダクション]

プログレッシブ信号またはプログレッシブ変換されたインターレース信 号を入力時に、映像のざらつきを抑えソフトな画質にします。

- 以下の場合は設定できません。
 - [4Kエンハンスメント] が有効のとき
 - WUXGAを超える解像度の信号が入力されているとき
 - [イメージ強調プリセット] が [オフ] のとき

MPEGノイズリダクション

 ● [画質] > [イメージ強調] > [MPEGノイズリダクション]

 MPEG形式の映像を投写したときに輪郭に生じる、点状やブロック状のノイズを抑えます。

- ・ 以下の場合は設定できません。
 - [4Kエンハンスメント] が有効のとき
 - WUXGAを超える解像度の信号が入力されているとき
 - [イメージ強調プリセット] が [オフ] のとき

超解像

● [画質] > [イメージ強調] > [超解像]

映像信号の解像度を拡大して投写した際に発生する、エッジ部分などの ボケを低減し、よりハッキリとした映像で表示します。

高域

プラス側に設定すると、髪の毛や衣服の模様などの細かい部分が強 調されます。

低域

プラス側に設定すると、被写体全体の輪郭や背景などの粗い部分が 強調され、くっきりとした映像になります。



ディテール強調

● [画質] > [イメージ強調] > [ディテール強調]

映像の細部の明暗差を強調し、テクスチャーや質感を際立たせます。

強度

値が大きいほど、明暗差がより強調されます。

範囲

値が大きいほど、広範囲にディテール強調がかかります。



- ・映像によっては色の境目にハイライトが目立つ場合があります。
 気になるときは、設定値を小さく設定してください。
 - 〔イメージ強調プリセット〕が〔オフ〕のときは設定できません。

初期化(イメージ強調)

- [画質] > [イメージ強調] > [初期化]
- [イメージ強調]の設定値を選択したプリセットの既定値に戻します。



シーン適応ガンマ補正

● [画質] > [アドバンスト] > [シーン適応ガンマ補正]

シーンに応じて階調表現を最適化し、階調つぶれを抑えたメリハリのあ る映像にします。

値が大きいほど、明暗差がより強調されます。

ガンマ

● [画質] > [アドバンスト] > [ガンマ]

補正値を選んだり、ガンマグラフを見ながら中間色の明るさを調整しま す。調整の精度を上げるには、[カスタム]を選択します。

数値が小さいほど、映像全体の明るさを抑えてメリハリのある映像になります。数値が大きいと、映像の暗い部分が明るくなり、明るい部分は 色の濃淡が小さくなります。



 ガンマ調整時は静止画を投写します。動画を投写しているとき はガンマを正しく調整できません。

- ・ [画質] メニューの [カラーモード] で [DICOM SIM] を選択し たときは、投写サイズに応じた補正値を選択します。
 - 投写サイズが 120インチ以下:より小さい数値を選択します。
 - ・ 投写サイズが 120インチ以上:より大きい数値を選択します。
- 本機の設置環境やスクリーンの仕様によっては、医用画像を正し く再現できないことがあります。

RGBCMY

☞ [画質] > [アドバンスト] > [RGBCMY]

R (赤)、G (緑)、B (青)、C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) ごとに色相、彩度、明度を調整します。

ダイナミックコントラスト

● [画質] > [ダイナミックコントラスト]

映像の明るさに合わせて本機の光量を自動的に調整します。

- ダイナミックコントラスト 光量を自動で調整するときは「オン」に設定します。
- 反応速度

映像信号の明るさへの反応速度を設定します。シーンの切り替わり に合わせて速やかに光量を調整するときは[高速]にします。

黒レベル

映像信号の明るさがゼロの場合の黒レベルを調整します。[0%] に すると光源が消灯します。

消灯制御

● [画質] > [消灯制御]

光源を自動的に消灯するための設定をします。

消灯制御

[オン]に設定すると、設定時間内に基準の信号レベルを下回り続けたときに、自動的に光源を消灯します。

消灯検出信号レベル

消灯制御の基準となる映像信号の明るさレベルを設定します。自動 的に消灯した後に指定のレベルを超えると、即座に点灯します。

消灯検出タイマー

光源を自動的に消灯するまでの時間を設定します。

初期化(画質メニュー)

☞ [画質] > [初期化]

[画質] メニューで調整したすべての値を初期値に戻します。

本機は通常、入力信号方式の設定を自動的に検出し、最適化します。詳細な設定が必要なときは、[映像]メニューで設定します。現在投写している入力ソースによって設定できる項目が異なります。設定は入力ソースごとに保存されます。

▶ 関連項目

- 「入力解像度」 p.85
- 「アスペクト」 p.85
- 「トラッキング」 p.87
- 「同期」 p.87
- 「表示位置」 p.87
- 「自動調整」 p.87
- 「オーバースキャン」 p.87
- 「ブランキング」 p.87
- 「カラースペース」 p.88
- 「ダイナミックレンジ」 p.88
- 「ビデオレンジ」 p.88
- [EDID] p.88
- 「表示倍率」 p.89
- 「初期化(映像メニュー)」 p.89

入力解像度

☞ [映像] > [入力解像度]

入力信号の解像度を設定します。

オート

入力信号の解像度を自動で判別します。

[オート] にしていて映像が欠けるときは、次の設定値を選択してく ださい。

ワイド

ワイド画面を投写するときに選択します。

ノーマル

4:3画面や5:4画面を投写するときに選択します。

マニュアル

任意の解像度を設定します。特定のコンピューターを接続するとき に適しています。

入力ソースがコンピューターのときに表示されます。

アスペクト

● [映像] > [アスペクト]

本機はさまざまな縦横比(アスペクト比)で映像を表示できます。通常 は、接続機器からの入力信号によって映像のアスペクト比が決まります。 入力信号によっては、映像をスクリーンに合わせるためにアスペクト比 を切り替えることができます。

オート

入力信号と[入力解像度]の設定に応じて、アスペクト比が自動的 に設定されます。

ノーマル

入力信号のアスペクト比を維持し、投写エリア全体に映像を表示し ます。

4:3

入力信号のアスペクト比が4:3に変換されます。

16:9

入力信号のアスペクト比が16:9に変換されます。

フル

入力信号のアスペクト比を維持せずに、投写エリア全体に映像を表示します。

映像メニュー

Hズーム/Vズーム

入力信号のアスペクト比を維持し、投写エリアの横幅(Hズーム)、 または高さ(Vズーム)に合わせて映像を表示します。投写エリアか らはみ出した部分は表示されません。

リアル

入力信号のアスペクト比と解像度を維持して表示します。 投写エリ アからはみ出した部分は表示されません。

入力ソースが以下のときに表示されます。

- コンピューター
- HDMI
- DVI-D
- HDBaseT
- SDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W)
- [表示倍率] を [オフ]、または [表示倍率モード] を [フル表示] に設定しているときのみ有効です。
 - [映像] > [表示倍率] > [表示倍率モード]
- アスペクト比を切り替える前に、 [拡張設定] メニューで [ス クリーンタイプ] を設定してください。
 - [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設定] > [スク リーンタイプ]
- コンピューターの映像が欠けてすべてが投写できないときは、お 使いのコンピューターの解像度に合わせてプロジェクターの [映像]メニューで〔入力解像度〕を〔ワイド〕または〔ノーマ ル〕に設定してください。
- 選択できるアスペクトは [スクリーンタイプ]の設定、および 接続機器からの入力信号によって異なります。
- 著作権法で保護されている映像をアスペクト機能で圧縮、引き伸ばし、分割などを行い、営利目的で公衆に視聴させた場合は、著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ・映像を表示する領域と映像との間に余白が生じたときは、 [拡張設定]メニューの [スクリーン位置] で映像の位置を調整できます。
- [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設定] > [スク リーン位置]
- リモコンの【アスペクト】ボタンでもアスペクトの設定が変更 できます。

トラッキング

● 「映像] > 「トラッキング]

映像に縦の縞模様が出ないように調整します。



入力ソースがコンピューターのときに表示されます。

同期

☞ 「映像] > 「同期〕

映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出ないように調整します。



入力ソースがコンピューターのときに表示されます。

表示位置

● 「映像] > 「表示位置]

映像の一部が欠けているときに表示位置を上下左右に移動し、映像がす べて投写されるように調整します。

入力ソースがコンピューターのときに表示されます。

自動調整

● 「映像] > 「自動調整]

「オン」に設定すると、入力信号の切り替わりにあわせて、トラッキン グ、同期、表示位置を最適な状態に自動調整します。



入力ソースがコンピューターのときに表示されます。

オーバースキャン

● 「映像] > 「オーバースキャン】

出画率(投写する映像の範囲)を変更して、映像がトリミングされる範 囲を設定します。

入力ソースが以下のときに表示されます。

- HDMI
- DVI-D
- HDBaseT
- SDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W)

ブランキング

● 「映像] > 「ブランキング]

映像を非表示にする領域を設定します。

操作パネルまたはリモコンの左右ボタンで領域を調整します。それぞれ の方向に最大で投写画面の半分を非表示にできます(1画素を除く)。



[設定] メニューの [コンテンツ再生] が [オフ] のときに表示されます。

カラースペース

● [映像] > [カラースペース]

色空間の変換方式を切り替えます。

映像のAVI InfoFrameに応じて適切な色空間を設定するときは、[オート] を選択します。

以下の場合に表示されます。

- 入力ソースが HDMI、HDBaseT、DVI-D、SDI(EB-PU2010B/ EB-PU2010W)のとき
- ・ [カラーモード] がBT.709またはDICOM SIM以外のとき

ダイナミックレンジ

● [映像] > [ダイナミックレンジ]

接続された機器の設定に合わせて、本機のダイナミックレンジを切り替 えます。

入力信号に応じて自動的にレンジを判別し設定するときは[オート]を 選択します。

自動判別または選択した内容は「映像信号」に表示します。

HDR10 設定

HDR PQ(Perceptual Quantizer)信号のPQカーブを設定します。

HLG 設定

HDR HLG(Hybrid Log Gamma)信号のHLGカーブを設定します。



以下の場合に表示されます。

- 入力ソースが HDMI、HDBaseT、SDI(EB-PU2010B/EB-PU2010W) のとき
- [カラーモード] が BT.709 または DICOM SIM以外のとき
- [HDR10 設定]は[映像信号]が[HDR10]のとき、または[ダ イナミックレンジ]が[HDR10]のときに設定できます。
- [HLG 設定] は [映像信号] が [HLG] のとき、または [ダイナ ミックレンジ] が [HLG] のときに設定できます。

ビデオレンジ

● [映像] > [アドバンスト] > [ビデオレンジ]

HDMI入力端子、DVI-D 入力端子、HDBaseT端子からの入力信号のビデオ レベルを選択します。

リミテッド(16-235)

色階調が16-235のときに選択します。

フル(0-255)

色階調が0-255のときに選択します。

EDID

☞ [映像] > [アドバンスト] > [EDID]

解像度の違う複数のディスプレイが設置されている環境でも、基準となるディスプレイのEDIDと同じ設定をすることで、入力ソースのEDIDを切り替えて、ディスプレイ間のEDIDを統一します。

EDIDプリセット

あらかじめ用意されたプリセットを使用し、EDIDの設定値を一括で 設定します。

プリセットには以下の項目の設定値が登録されています。

- 入力解像度
- リフレッシュレート
- 色深度

プリセット値は必要に応じて変更できます。

・ 入力ソースがHDMI、HDBaseT、DVI-Dのときに表示されます。

• EDIDの調整値を初期値に戻すときは「初期化」を選択します。

表示倍率

- 「映像] > 「表示倍率]
- 「拡張設定] > 「マルチプロジェクション] > 「表示倍率]

縦横方向に映像を拡大・縮小できます。本機を複数台使用してひとつの 映像を投写するときは、それぞれのプロジェクターで表示する映像の範 囲を調整します。

表示倍率

「オート」を選択すると、「エッジブレンディング」と「タイリング] の調整値に合わせて、自動で切り出し範囲を調整します。「オート] での調整後に手動で微調整ができます。

自動調整の結果を微調整するときや、切り出し範囲を手動で調整す るときには「マニュアル」を選択してください。

表示倍率モード

倍率変更の方法を選択します。

- 「ズーム表示]:映像の投写位置とアスペクトを固定した状態で調 整します。
- 「フル表示]:映像の投写位置とアスペクトを変えながら調整しま す。

ヨコ倍率/タテ倍率

垂直方向および水平方向の倍率を0.01倍刻みで調整し、映像を拡大/ 縮小します。(最小倍率0.5倍~最大倍率10倍)

切り出し調整

上下左右ボタンを使って映像の座標と範囲を調整します。

切り出し範囲 本機が投写する画像の範囲と座標を表示します。

初期化(映像メニュー)

☞ 「映像] > 「初期化]

「映像」メニューで調整した、以下を除くすべての値を初期値に戻しま す。

EDID

[設定] メニューでは、プロジェクターの各種設定ができます。

▶ 関連項目

- 「幾何学歪み補正」 p.90
- 「2画面」 p.91
- 「音量」 p.92
- 「HDMIリンク」 p.92
- 「操作ボタンロック」 p.93
- 「レンズロック」 p.93
- 「光源モード」 p.93
- 「明るさレベル」 p.94
- 「一定モード」 p.94
- 「残り時間目安」 p.94
- 「リモコン受光部」 p.96
- 「ユーザーボタン」 p.96
- 「テストパターン」 p.96
- 「メモリー」 p.97
- 「コンテンツ再生」 p.97
- 「初期化(設定メニュー)」 p.100

幾何学歪み補正

- [設定] > [幾何学歪み補正]
- [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [幾何学歪み補正]

投写画面のゆがみを補正します。補正後は、映像が少し小さくなります。 映像の補正可能範囲は本機の『仕様一覧』で確認できます。

オフ

幾何学歪み補正は一時的に無効になります。[オフ] にしても補正値 は保持されています。

タテヨコ

タテ方向とヨコ方向の台形ゆがみを個別に補正します。映像のアスペクトが崩れたときは、[タテバランス]と[ヨコバランス]で映像のバランスを調整します。

他の補正方法と組み合わせて使うことはできません。

Quick Corner

スクリーンに合わせて映像の4つのコーナーを個別に補正します。 映像のゆがみとサイズを大まかに調整できます。

曲面投写補正

半径が同じ曲面に投写した映像のゆがみを補正します。

- 🔭 レンズの位置をホームポジションに移動します。
 - 補正量が大きいと、ピントが均一にならない場合があります。
 - 補正後に [アスペクト維持]を [オン] すると、補正がで きない場合があります。補正を初期化するか補正量を少な くしてから、再度実行してください。
 - 補正の基準線を変更すると、それまでの設定がリセットされます。

コーナー投写補正

直角の面に投写した映像のゆがみを補正します。



ポイント補正

投写画像を格子で区切り、格子の交点を上下左右に0.5画素ずつ移動 させることで映像のゆがみを補正します。細部のゆがみが気になる ときに、局所的に調整できます。投写範囲外も含め、上下左右に最 大600画素の範囲で補正できます。

メモリー

補正結果を登録し、必要な時に呼び出します。



- 操作パネルまたはリモコンの【幾何学補正】ボタンでも幾何学 歪み補正の設定が変更できます。
- リモコンの【メモリー】ボタンでもメモリー画面が開けます。

2画面

● [設定] > [2画面]

2つの異なる入力ソースからの映像を、ひとつのスクリーンの左右に同時 に投写します。

画面サイズ

画面サイズを選択します。



映像信号によっては、「均等」を選択しても左右の映像の大き さが一致しないことがあります。

入力ソース

入力ソースを選択します。

以下の入力ソースの組み合わせでは、2画面投写はできません。

- コンピューターとLAN
- ・ DVI-DとHDMI
- コンピューターとSDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W)
- ・ LANとSDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W)
- 水平解像度が1920を超える信号には対応していません。

左右画面入替

投写映像の左右を入れ替えます。

音声切替

音声を出力する画面を選択します。

[オート]を選択すると、拡大している画面の音声が出力されます。 画面サイズを [均等] に設定しているときは、左画面の音声が出力 されます。



- 2画面機能を使用しているときは、本機の一部の機能が使用でき なかったり、一部の設定が自動的に両方の映像に適用されたりす ることがあります。
 - [設定] メニューの [コンテンツ再生] を [オン] にしていると きは使用できません。
 - ・ リモコンの【2画面】ボタンでも2画面設定画面を表示できます。

▶ 関連項目

• 「2画面投写中の制限事項」 p.92

2画面投写中の制限事項

操作に関する制限事項

画面を分割しての投写中は、以下の操作はできません。

- プロジェクターメニューの設定
- Eズーム
- アスペクトモードの切り替え(アスペクトモードは [ノーマル] に設定されます。)
- リモコンの【ユーザー】ボタンでの操作

画質調整に関する制限事項

- 「画質]メニューで調整した設定(「明るさ」、「コントラスト」、「色の 濃さ」、「色合い」、「シャープネス」)は左画面にのみ適用され、右画面 には初期設定が適用されます。「カラーモード」や「色温度」など、映 像全体に対する設定は、両方の画面に適用されます。
- ・ 右画面では、 [画質] メニューの [ノイズリダクション] はゼロに、
 [プログレッシブ変換] は [オフ] に設定されます。
 - [画質] > [イメージ強調] > [ノイズリダクション]
- ・映像信号の未入力時にユーザーロゴを表示することはできません。ユ ーザーロゴを設定していても、青い画面が表示されます。

音量

● [設定] > [音量]

プロジェクターのAudio Out端子に接続したスピーカーから出力される 音声の音量を調整します。

▲ 注意

初めから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出て、聴力障害の 原因となることがあります。

電源を切る前に音量を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてくださ い。

HDMIリンク

● [設定] > [HDMIリンク]

HDMIリンクを設定すると、プロジェクターのリモコンを使ってHDMIで 接続している外部機器の操作ができます。

接続機器一覧

HDMI端子に接続されている機器の一覧を表示します。

HDMIリンク

[オン]に設定すると、HDMIリンク機能が有効になります。

音声出力機器

プロジェクターのAudio Out端子に接続したスピーカーから音声を 出力するときは、[プロジェクター] に設定します。プロジェクター に接続したAVアンプから音声を出力するときは、[AVアンプ] に設 定します。[音声出力機器] が [AVアンプ] に設定されていても、 アンプが接続されていなければ、音声はAudio Out端子に接続したス ピーカーから出力されます。

電源オン連動

本機または接続機器の電源をオンにしたときの動作を設定します。

- 双方向:本機の電源オンに連動して接続機器の電源をオンに、また、接続機器の電源オンに連動して本機の電源をオンにします。
- ・ 接続機器→PJ: 接続機器の電源オンに連動して、本機の電源をオンにします。

設定メニュー

PJ→接続機器:本機の電源オンに連動して、接続機器の電源をオンにします。

電源オフ連動

本機の電源オフに連動して、接続機器の電源をオフにするかしない かを設定します。

リンクバッファー

HDMIリンクが正しく動作しないときに、設定を変更するとリンク動 作が向上することがあります。



各項目を設定をするには、事前に[HDMIリンク]を[オン]に設 定します。

操作ボタンロック

● [設定] > [ロック設定] > [操作ボタンロック]
 操作パネルの操作制限を設定します。

全ロック

すべてのボタンをロックします。

操作ロック

【On】ボタンと【スタンバイ】ボタンを除くすべてのボタンをロックします。

オフ

ボタンをロックしません。



 ロックを解除するには、操作パネルの【決定】ボタンを約7秒間 押し続けます。メッセージが表示され、ロックが解除されます。

レンズロック

● [設定] > [ロック設定] > [レンズロック]

リモコンの【レンズシフト】、【ズーム】、【フォーカス】ボタンの操作を 無効にします。

光源モード

- [設定] > [明るさ設定] > [光源モード]
- 「拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン グ] > 「明るさ設定] > 「光源モード]

光源の明るさを設定します。

ノーマル

最も明るい設定です。光源使用時間の目安は約20,000時間です。

弱音

できるだけ明るさを落としたくないときに選択します。明るさレベルは約85%で、[静音] よりもファンの音が大きくなります。光源使用時間の目安は約20,000時間です。

静音

ファンの騒音を軽減したいときに選択します。明るさレベルは約70%で、ファンの音が小さくなります。光源使用時間の目安は約20,000時間です。

ロング

光源の寿命を延ばしたいときに選択します。明るさレベルは約70% になります。光源使用時間の目安は約30,000時間です。

カスタム

明るさレベルを設定します。

93



明るさレベル

- [設定] > [明るさ設定] > [明るさレベル]
- 「拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
 グ] > [明るさ設定] > [明るさレベル]

光源モードを[カスタム]にしたときの光源の明るさを設定します。

[光源モード] が [カスタム] のときに設定できます。

残り時間目安

- [設定] > [明るさ設定] > [残り時間目安]
- [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
- グ] > [明るさ設定] > [残り時間目安]

明るさを一定に保つことができる時間の目安を表示します。



▶ 関連項目

- 「残り時間目安の見方」 p.94
- 「光源の使用時間」 p.95

一定モード

A CONTRACTOR

● [設定] > [明るさ設定] > [一定モード]

 「拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
 グ] > [明るさ設定] > [一定モード]

[明るさレベル] で設定した明るさに光源の明るさを保ちます。



- [オン] に設定すると、[光源モード] と [明るさレベル] の変 更ができません。
- [オフ] に設定すると、そのときの光源の状態に応じて [明るさ レベル] の値が変わります。

残り時間目安の見方

[一定モード]をオンにしたときは、明るさを一定に保つことができる時間の目安として [残り時間目安]が表示されます。

| 画質 | [明るさ設定] | 戻る |
|--------|---------|------|
| 映像 | 光源モード | 静音 |
| 設定 🔮 | | |
| 拡張設定 | 残り時间日女 | → 未満 |
| ネットワーク | | |
| 情報 | | |
| 初期化 | | |
| | | |

| 表示レベル | 残り時間目安 |
|-------|---------------|
| | 10,000時間以上 |
| | 8,000~9,999時間 |
| | 6,000~7,999時間 |
| | 4,000~5,999時間 |
| | 2,000~3,999時間 |
| 11111 | 0~1,999時間 |

[残り時間目安] に表示される時間は目安です。

光源の使用時間

光源の使用時間は、[明るさレベル]の設定や[一定モード]のオン/オフによって異なります。

| | • | 光源の使用時間はお使いの環境によって異なります。 |
|--------|---|--------------------------|
| \sim | | |

- 以下に示す時間は目安であり、保証期間ではありません。
- 本機の使用条件や使用環境によっては、目安時間より短い時間で
 も、本機内部の部品交換が必要となることがあります。
- [一定モード]がオンのときに、以下に示す目安時間を超えて使用した場合は、[明るさレベル]の設定を高くすることはできません。

一定モードがオフの場合

| 明るさレベルの設定 | 光源の明るさが半減するまでの時間(目安) |
|-----------|----------------------|
| 100% | 20,000時間 |
| 90% | 21,000時間 |
| 80% | 24,000時間 |
| 70% | 30,000時間 |
| 60% | 37,000時間 |
| 50% | 47,000時間 |
| 40% | 61,000時間 |
| 30%以下 | 71,000時間以上 |

一定モードがオンの場合



● 明るさレベル

② 光源の明るさを一定に保つことができる時間(目安)

| 明るさレベルの設定 | 光源の明るさを一定に保つことができる時間(目 安) |
|-----------|------------------------------|
| 85% | 6,000時間 |
| 80% | 10,000時間 |
| 70% | 19,000時間 |

| 明るさレベルの設定 | 光源の明るさを一定に保つことができる時間(目 安) |
|-----------|------------------------------|
| 60% | 29,000時間 |
| 50% | 41,000時間 |
| 40% | 56,000時間 |
| 30%以下 | 78,000時間以上 |

リモコン受光部

● [設定] > [リモコン受光部]

他の電気機器からのノイズの影響でリモコンが正常に動作しない場合 に、リモコンからの操作信号を受信する受光部を制限します。[オフ] に 設定すると、リモコンからの操作ができなくなります。

リモコンの【メニュー】ボタンを約15秒以上押し続けると、すべてのリモコン受光部が有効になります。

ユーザーボタン

● [設定] > [ユーザーボタン]

リモコンの【ユーザー】ボタンに割り当てるメニュー項目を設定します。 ボタンを押すと、割り当てたメニュー項目がワンタッチで表示されます。

- 光源モード
- マルチプロジェクション
- 入力解像度
- オンスクリーン表示

- QRコード表示
- イメージ強調
- フレーム補間
- リンクメニュー
- コンテンツ再生
- USB



USB は [コンテンツ再生] が [オン] のときに表示されます。

テストパターン

● [設定] > [テストパターン]

機器を接続せずに映像のピントやズーム、映像のゆがみを調整できるように、テストパターンを表示します。

- ・ 映像調整中は、リモコンの【ページ】ボタンでテストパターン を切り替えてください。
 - ・【戻る】ボタンを押すと、パターン表示を終了します。
 - テストパターンは [スクリーンタイプ]の設定に合わせて表示 されます。スクリーンタイプを先に設定してください。
 - 「拡張設定」> 「表示設定」> 「スクリーン設定」> 「スク リーンタイプ」
 - テストパターンで調整できない項目や、映像の微調整は、映像機器から実際に映像を投写して調整してください。
 - 操作パネルまたはリモコンの【テストパターン】ボタンでもテ ストパターンを表示できます。

設定メニュー

メモリー

● [設定] > [メモリー]

投写映像の設定値をメモリーに登録して、いつでも必要なときに呼び出 すことができます。

メモリー

- 以下の設定を登録できます。最大10件のメモリーを別名で登録しま す。
- [画質] メニュー
- [映像] メニューの [表示倍率]
- ・ [設定] メニューの [光源モード] と [明るさレベル]
- ・ [拡張設定] メニューの [エッジブレンディング]、[カラーマッ チング]、[黒レベル調整]

レンズポジション

レンズシフト、ズーム、フォーカス、ディストーションで調整した レンズの位置を登録します。最大10件のメモリーを別名で登録しま す。

幾何学歪み補正

幾何学歪み補正の補正値を登録します。最大3件のメモリーを別名 で登録します。

- 各種メモリーで次の機能が使えます。
- メモリー呼出

登録したメモリーを呼び出します。呼び出したメモリーに登録され ている設定値が、表示中の映像に反映されます。

メモリー登録

現在の設定をメモリーに登録します。

メモリー削除

選択したメモリーを消去します。

メモリー名称変更

メモリーの名称を変更します。

メモリー初期化

登録したメモリーの名称と設定値を初期化します。



- すでに登録済みのメモリー名は青いマークで表示されます。登録済みのメモリー名を選択したときは、登録内容を消去して、現在の設定と置き換えます。
- メモリーを呼び出したときのレンズ位置と、メモリーを登録した ときのレンズ位置は、完全に一致しないことがあります。レンズ 位置のずれが大きいときは、レンズキャリブレーションを行っ てください。
- リモコンの【メモリー】ボタンでもメモリー画面が開けます。

コンテンツ再生

● [設定] > [コンテンツ再生]

外付けデバイスに保存されているデジタルサイネージコンテンツ(画像 や動画のプレイリスト)を投写できます。

コンテンツ再生

[オン]に設定すると、プレイリストを再生できます。

エフェクト

投写映像の色や形を変更します。

USBビューアー

USBメモリーに保存されているプレイリストを再生します。

• 以下の場合、 [エフェクト] は設定できません。

- [拡張設定]メニューの[エッジブレンディング]が[オフ] 以外になっている。
- 入力ソースがUSBで、プレイリストが再生されていない。
- 入力ソースがUSBで、書き込みエラーが発生している。
- 以下を使ってプレイリストを作成できます。
 - コンピューターでEpson Projector Content Managerを使う
 Epson Projector Content Managerは以下のWebサイトからダウンロードしてください。

epson.jp/download

- WebブラウザーでEpson Web Controlを使う
- iOSのモバイルデバイスでEpson Creative Projectionを使う
 Epson Creative Projectionは、App Storeから無料でダウンロードできます。App Storeへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。
- [設定] メニューの [ユーザーボタン] で、リモコンの 【ユーザ ー】ボタンにUSB機能を割り当てると、【ユーザー】ボタンを押 してプレイリストを再生できます。タイムテーブルを設定して いるときは、その時間に指定されているプレイリストが再生され ます。
- 【Num】ボタンを押しながらテンキーボタンを押すと、お気に入りに登録したプレイリストを再生できます。お気に入りには、プレイリストを作成したソフトウェアを使って登録できます。

▶ 関連項目

- 「Epson Web Controlを使ってプレイリストを作成する」 p.98
- 「サポートファイル形式」 p.99
- 「コンテンツ再生モードの制限事項」 p.100

Epson Web Controlを使ってプレイリストを作成する

コンテンツ再生モードでは、Webブラウザーを使ってプレイリストを作 成して、ネットワークプロジェクターに接続されているUSBメモリーに 保存できます。

注意

プレイリストの作成中は、USBメモリーを本機から取り外したり、本機の電源コードを抜いたりしないでください。USBメモリーのデータが破損することがあります。

- 1 本機がコンテンツ再生モードで動作中であることを確認します。
- **2** お使いの機器を、接続先のプロジェクターと同じネットワークに接続します。
- 3 USBメモリーがプロジェクターのUSB-A端子に接続されていることを確認します。
- 4. お使いの機器でWebブラウザーを起動します。
- 5 ブラウザーのアドレス入力部にプロジェクターのIPアドレスを入力し、Epson Web Control画面に接続します。IPv6アドレスを入力するときは、アドレスを[]で囲んで入力します。

6

[USBメモリー]を選択します。

[素材のアップロード]を選択します。

プレイリストに追加したい画像や動画を選択します。



.avi、.jpeg (.jpg)、.png、.bmp、.gifファイルをアップロードで きます。

.mp4または.movファイルをプレイリストに追加したいとき は、Epson Projector Content ManagerまたはEpson Creative Projectionを使用します。

選択したファイルが、プロジェクターに接続されているUSBメモリ ーにコピーされます。

⑦ 次のいずれかの操作を行います。

- アップロードした画像や動画を既存のプレイリストに追加した いときは、「プレイリストに追加」を選択し、追加するプレイリ ストを選択します。
- 新しいプレイリストを作成したいときは、「新規プレイリストを 作成〕を選択します。
- 10 プレイリストを編集します。

11 終了したら、[完了]を選択します。

- Contraction of the second • 詳しくは本書のWeb Controlの項目をご覧ください。
 - [リモコン] または [プレイリスト] 画面からプレイリストを再 生できます。
 - プレイリストを再生する日時を設定するには、Epson Projector Content Managerを使用します。

▶ 関連項目

• [Epson Web Control] p.151

サポートファイル形式

以下の形式のファイルをコンテンツ再生モードで投写できます。

| ファイルの 内容 | ファイル タイプ (拡 張子) | 詳細 |
|-------------|-----------------------|---|
| 静止画 | .jpg | Exif規格に準拠したデジタルカメラで撮影した JPEGを推奨 縦横のピクセル数は8の倍数であること 以下のファイル形式は投写できません。 プログレッシブ形式 解像度が8192×8192を超えるファイル |
| | .bmp | 以下のファイル形式は投写できません。 • 解像度が1280×800を超えるファイル |
| | .gif | ・透過GIF(背景色は黒) ・以下のファイル形式は投写できません。 ・解像度が1280×800を超えるファイル ・アニメーションファイル ・インターレース形式 |
| | .png | 以下のファイル形式は投写できません。 ・ 解像度が1280×800を超えるファイル ・ インターレース形式 |

| ファイルの 内容 | ファイル タイプ (拡 張子) | 詳細 |
|-------------|----------------------------|---|
| 動画 | .avi (Motion JPEGのみ) | バージョン: AVI 1.0のみ 解像度:最大1280×800 サイズ:最大2 GB 動画コーデック: Motion JPEG 音声コーデック:LPCM、IMA ADPCM、または音声なし 音声サンプリングレート:11.025 kHz、22.05 kHz、44.1 kHz、16 kHz、24 kHz、32 kHz、48 kHz |

初期化(設定メニュー)

● [設定] > [初期化]

[設定] メニューで調整した、以下を除くすべての値を初期値に戻しま す。

- 音声出力機器
- 電源オン連動
- 電源オフ連動
- リンクバッファー
- ユーザーボタン

コンテンツ再生モードの制限事項

操作に関する制限事項

コンテンツ再生モードでは、以下の操作や設定の変更はできません。

- 「画質調整] > [色温度] ([カラーフィルター] で [ウォームホワイト]、または [クールホワイト] が設定されているとき)
- 2画面
- ブランキング
- [拡張設定] メニューの [背景表示]
- [拡張設定] メニューの [スクリーン設定]
- [拡張設定] メニューの [ログ保存先]
- [エッジブレンディング] と [エフェクト] 機能の併用
- 自動入力検出

また、コンテンツ再生モードでEpson Projector Professional Toolは使用できません。

[拡張設定] メニューでは、プロジェクターの詳細な設定ができます。

▶ 関連項目

- 「ホーム画面設定」 p.101
- 「メニュー表示位置」 p.101
- 「メッセージ表示位置」 p.102
- 「メッセージ表示」 p.102
- 「背景表示」 p.102
- 「スタートアップスクリーン」 p.102
- 「スタンバイ確認」 p.102
- 「エアフィルター清掃通知」 p.102
- 「スクリーン設定」 p.102
- 「液晶アライメント」 p.103
- 「ユニフォーミティー」 p.103
- 「OSD回転」 p.104
- 「ユーザーロゴ」 p.104
- 「設置モード」 p.104
- 「ダイレクトパワーオン」 p.105
- 「スリープモード」 p.105
- 「スリープモード時間」 p.105
- 「高地モード」 p.105
- 「自動入力検出」 p.105
- 「オートパワーオン」 p.105
- 「起動時入力設定」 p.106
- 「高速起動」 p.106
- 「USB給電」 p.106
- 「A/Vミュート設定」 p.106
- 「確認音」 p.106
- 「インジケーター表示」 p.106
- 「ログ保存先」 p.107
- 「一括設定範囲」 p.107
- 「電源電圧監視」 p.107
- 「レンズタイプ」 p.107
- 「日付&時刻」 p.107

- 「レンズキャリブレーション」 p.108
- 「A/V出力設定」 p.108
- 「待機モード」 p.108
- 「HDBaseT設定」 p.108
- 「カラーキャリブレーション」 p.109
- 「プロジェクターID」 p.110
- 「グルーピング」 p.110
- 「タイリング」 p.110
- 「エッジブレンディング」 p.111
- 「黒レベル調整」 p.111
- 「初期化(マルチプロジェクション)」 p.112
- 「スクリーンマッチング」 p.112
- 「カラーマッチング」 p.113
- 「シンプルスタッキング」 p.114
- 「スケジュール設定画面へ」 p.115
- 「言語」 p.116
- 「初期化(拡張設定メニュー)」 p.116

ホーム画面設定

- [拡張設定] > [ホーム画面設定]
- ホーム画面の設定をします。
- ホーム画面自動表示

[オン] に設定すると、本機の起動時に入力信号がない場合に、ホーム画面を自動的に表示します。

カスタム機能1/カスタム機能2

ホーム画面に割り当てる機能を選択します。

メニュー表示位置

● 〔拡張設定〕 > 〔表示設定〕 > 〔メニュー表示位置〕

投写画面でプロジェクターメニューを表示する位置を選択します。

メッセージ表示位置

● [拡張設定] > [表示設定] > [メッセージ表示位置]
 投写画面でメッセージを表示する位置を選択します。

メッセージ表示

● [拡張設定] > [表示設定] > [メッセージ表示]
 投写画面でのメッセージの表示/非表示を切り替えます。

背景表示

● [拡張設定] > [表示設定] > [背景表示]

映像信号が入力されていないときに投写する画面の背景色、またはロゴ 表示を選択します。



[コンテンツ再生]が[オフ]のときに表示されます。

スタートアップスクリーン

● [拡張設定] > [表示設定] > [スタートアップスクリーン]
 投写開始時のユーザーロゴの表示/非表示を切り替えます。



[高速起動] モードで本機を起動したときは、この機能は無効です。

スタンバイ確認

● [拡張設定] > [表示設定] > [スタンバイ確認]

リモコンの【スタンバイ】ボタンを押すと、シャットダウン確認画面が 表示されます。

[オフ] に設定すると、操作パネルまたはリモコンの【スタンバイ】ボタンを押したときに、シャットダウン確認画面を表示せずに本機の電源を切ります。

エアフィルター清掃通知

● 「拡張設定」> 「表示設定」> 「エアフィルター清掃通知」
 エアフィルターの詰まりを感知したときの、メッセージの表示/非表示を切り替えます。

スクリーン設定

- [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設定]
- お使いのスクリーンに合わせて画面のアスペクト比や位置を設定しま す。
- **スクリーンタイプ** 投写面のアスペクト比を設定し、投写面に合わせたサイズの映像を 投写します。

スクリーン位置

[スクリーンタイプ]の設定により、映像を表示する領域と映像との 間に余白が生じたときは、映像の位置を調整できます。

- ・ 設定後は、必要に応じて投写映像のアスペクト比を調整します。
 - [スクリーンタイプ]の設定が変更されると、[EDID]の設定は 自動調整されます。
 - [コンテンツ再生] が [オフ] のときに表示されます。
 - ネットワークで接続したコンピューターの映像を投写している ときは設定できません。
 - Epson Projector Managementのメッセージ配信機能は [スクリー ンタイプ] に対応していません。
 - [スクリーンタイプ]がプロジェクターの解像度と同一のアスペクト比に設定されているときは、スクリーン位置は調整できません。

液晶アライメント

● [拡張設定] > [表示設定] > [液晶アライメント]

液晶パネルの画素の色ずれ(赤・青)を調整します。水平・垂直方向に 0.125画素ずつ、それぞれ±3画素の範囲内で調整できます。

液晶アライメント

[オン]に設定すると、液晶アライメントが調整できます。

調整色

調整する色を選択します。

パターン色

調整時に表示する格子の色を選択します。

- R/G/B: 格子は白色で表示されます。
- R/G: 格子は黄色で表示されます。

• G/B:格子はシアンで表示されます。

[調整色]の設定によって、選択できる色は異なります。

調整開始

液晶アライメントを開始します。

調整中は映像がゆがむ場合があります。調整を終了すると元に戻り ます。

- [画面全体をシフトする]:液晶パネル全体を大まかに調整しま す。
- [4隅を調整する]:液晶パネルの4隅に対してより詳細に調整しま す。調整が不十分なときは、[交点を選択して調整]を選択し、任 意の交点に対してさらに詳細な調整をします。

初期化

[液晶アライメント]メニューで調整したすべての値を初期値に戻し ます。

- 調整後は映像が劣化する場合があります。
 - 画面からはみ出した画素分の映像は表示されません。

ユニフォーミティー

- 〔拡張設定〕 > 〔表示設定〕 > 〔ユニフォーミティー〕
- ・ [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
 グ] > [ユニフォーミティー]

画面全体の色味バランスを調整します。

ユニフォーミティー

[オン]に設定すると画面全体の色味のバランスを調整できます。

調整レベル

調整レベルを選択します。

白-グレー-黒まで8つのレベルがあります。それぞれのレベルに対して調整します。

[全体]を選択すると、レベル2~8の各色の色味を一括で調整できます。(いずれかのレベルで赤、青、緑の値が最大または最小になると、それ以上は調整できません。)

調整開始

選択した調整レベルに対して調整を開始します。

調整中は映像がゆがむ場合があります。調整を終了すると元に戻ります。

先に周囲を調整してから、最後に画面全体を調整してください。

初期化

[ユニフォーミティー] で調整したすべての値を初期値に戻します。

ユニフォーミティーを調整後も、色味が均一にならない場合があり ます。

OSD回転

● [拡張設定] > [表示設定] > [OSD回転]

本機の設置位置や角度によって、プロジェクターメニューの表示方向を 90°回転させます。

ユーザーロゴ

● [拡張設定] > [ユーザーロゴ]

プロジェクターの電源投入時に表示する画像を設定します。この画像 は、入力信号が未検出のときにも表示できます。この画像をユーザーロ ゴと呼びます。 写真、グラフィック、会社のロゴなどをユーザーロゴとして設定し、プロジェクターの所有者を明示することで、本機の盗難防止などに役立ちます。また、パスワードプロテクトを設定して、ユーザーロゴを変更できないようにすることができます。

ユーザーロゴにしたい映像を投写した状態で本機能を開始します。

- ・ [パスワードプロテクト] 設定で [ユーザーロゴ保護] を [オン] にしているときは、[オフ] にしてからユーザーロゴを設定してください。
 - 一括設定機能を使用して、複数のプロジェクター間でメニュー設定をコピーすると、ユーザーロゴもコピーされます。複数のプロジェクター間で共有したくない画像は、ユーザーロゴとして設定しないでください。
 - HDCPで保護されたコンテンツは保存できません。
 - [コンテンツ再生] が [オン] のときは、プロジェクターの電源 投入時のみユーザーロゴを表示できます。
 - [ユーザーロゴ]の設定中は、映像の形状や表示範囲に関する設 定が一時的に無効になります。

設置モード

● [拡張設定] > [設置モード]

映像が正しい方向で投写されるように、スクリーンに対する本機の設置 方法を選択します。



リモコンの【A/Vミュート】ボタンを約5秒間押し続けると、映像を 上下方向に反転できます

ダイレクトパワーオン

● [拡張設定] > [動作設定] > [ダイレクトパワーオン]

[オン] に設定すると、電源プラグを差し込むだけで本機の電源が入ります。

コンセントに電源プラグが差し込まれた状態で、停電復旧やブレーカー 操作による電源供給が発生すると、本機の電源がオンになりますのでご 注意ください。

スリープモード

● [拡張設定] > [動作設定] > [スリープモード]

[オン] に設定すると、一定時間映像信号の入力がないとき自動的に本機の電源が切れます。

スリープモード時間

● [拡張設定] > [動作設定] > [スリープモード時間]
 スリープモードになってから自動で本機の電源を切るまでの時間を設定します。

【スリープモー

[スリープモード]が[オン]のときに有効です。

高地モード

● 「拡張設定」> 「動作設定」> 「高地モード】

空気が薄い場所で本機を動作させると、通常のファンの回転速度では本 機を十分に冷却できません。

標高約1,500m以上でお使いの場合は [オン] にしてファンの回転速度を 上げてください。



[オン] に設定すると本機の動作温度が上昇します。

自動入力検出

● [拡張設定] > [動作設定] > [自動入力検出]

[オン] に設定すると、現在の入力ソースからの映像信号がないときに、 自動的に他の入力ソースからの信号を検出して映像を投写します。

- ・ [コンテンツ再生] が [オフ] のときに表示されます。
 - [高速起動] モードで本機を起動したときは、この機能は無効です。

オートパワーオン

- [拡張設定] > [動作設定] > [オートパワーオン]
- コンピューター

接続機器からの映像信号を検出すると、自動的に本機の電源が入り ます。

HDMI

HDMIビデオ信号を検出すると、自動的に本機の電源が入ります。

Microsoft Teams Roomsを使ってビデオ会議を行うときに便利です。 Microsoft Teams Rooms対応機器からのビデオ信号を検知して、自動 的に本機の電源が入るため、すぐに会議を開始できます。

起動時入力設定

● [拡張設定] > [動作設定] > [起動時入力設定]

本機をコンテンツ再生モードで起動したときに投写する入力ソースを選 択します。

高速起動

☞ [拡張設定]> [動作設定]> [高速起動]

高速起動モードを維持する時間を設定します。本機の電源を切ると高速 起動モードに入ります。高速起動モード中に電源ボタンを押すと、約7秒 で投写できます。

Ellin Contraction

- 事前に [A/V出力] を [投写時] に設定してください。
- [オートパワーオン]が[オフ]、または[コンピューター]の ときに設定できます。

USB給電

● [拡張設定] > [動作設定] > [USB給電]

[常時オン] に設定すると、本機が映像を投写していないときもメディア ストリーミング端末に給電を続けます。メディアストリーミング端末の 起動を早め、端末のファームウェアの自動更新を可能にします。

• 事前に [A/V出力] を [投写時] に設定してください。

 [オートパワーオン]が[オフ]、または[コンピューター]の ときに設定できます。

A/Vミュート設定

☞ [拡張設定] > [動作設定] > [A/Vミュート設定]

A/Vミュートに関する設定をします。

フェードイン

映像を表示するときにフェードインさせる秒数を指定します。

フェードアウト 映像を消すときにフェードアウトさせる秒数を指定します。

A/Vミュートタイマー

[オン] に設定すると、[A/Vミュート] を実行してから何も操作しない状態が2時間続くと、自動的に本機の電源が切れます。

A/Vミュート解除

[A/Vミュート] に設定すると、【A/Vミュート】ボタンを押したとき、 またはA/Vミュートをオフにするコマンドを送信したときのみA/Vミ ュートを解除します。[すべて] に設定すると、操作パネルとリモコ ンのすべてのボタンでA/Vミュートを解除できます。

確認音

● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [確認音]
 本機の電源オン/オフ時などに鳴る確認音の有効/無効を切り替えます。

インジケーター表示

● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [インジケーター 表示]

[オフ] に設定すると、異常時や警告時以外は本機のインジケーターを消 灯します。

ログ保存先

● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [ログ保存先]
 本機の動作ログの保存先を設定します。

[USBおよび内部メモリー]を選択すると、本機のUSB-A端子に接続した USBメモリーにテキストファイル(.log)として保存されます。



[コンテンツ再生] が [オフ] のときに表示されます。

一括設定範囲

- [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [一括設定範囲]
 一括設定機能を使ってコピーする設定の範囲を選択します。
- すべて

プロジェクターメニューのすべての設定をコピーするときに選択します。

-部 [パスワードプロテクト]、[EDID]、[ネットワーク] メニューの設定 をコピーしたくないときに選択します。

電源電圧監視

● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [電源電圧監視]
 [オン]に設定すると、電源ボタンを押す以外の方法で本機の電源がオフになった場合に、次に電源を入れると電源電圧警告ダイアログを表示します。

定期的にダイレクトシャットダウンで本機の電源を切る場合は[オフ] に設定します。



ログは [情報] メニューから確認できます。 ☞ 「情報] > 「電圧警告情報]

レンズタイプ

● [拡張設定] > [動作設定] > [アドバンスト] > [レンズタイプ]
 以下のレンズをお使いのときは、レンズの型番を選択します。

- ELPLS04
- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06
- ELPLM07
- ELPLL07

日付&時刻

- [拡張設定] > [動作設定] > [日付&時刻]
- 本機の日付と時刻を設定します。
- 夏時間設定

お住まいの地域の夏時間を設定します。

インターネット時刻

インターネット時刻サーバーから時刻を自動的に更新します。



[パスワードプロテクト]の[スケジュール保護]を[オン]にしていると、日付や時刻に関する設定は変更できません。事前に[スケジュール保護]を[オフ]に設定してください。

レンズキャリブレーション

● [拡張設定] > [動作設定] > [レンズキャリブレーション]
 本機に装着されたレンズの位置と調整範囲を取得します。
 レンズキャリブレーションが終了するまで最長で約100秒かかります。
 終了するとキャリブレーションを行う前のレンズの位置に戻ります。
 以下のレンズは基準位置に戻ります。

- ELPLX01S/01
- ELPLX01WS/01W
- ELPLX02S/02
- ELPLX02WS/02W

A/V出力設定

● [拡張設定] > [A/V出力設定]

本機がスタンバイ状態(電源オフ)のときの、外部出力の設定をします。 [常時]に設定すると、本機で投写していないときにも、外部機器に音声 と映像を出力します。



- [高速起動] を [オフ] に、[オートパワーオン] を [オフ] ま たは [コンピューター] に設定しているときのみ有効です。
- [常時] に設定すると、本機がスタンバイ状態でもレンズの位置 をホームポジションに移動できます。

待機モード

● [拡張設定] > [待機モード]

[通信オン] に設定して、ネットワーク経由で本機を監視・制御します。

- ・事前に [A/V出力] を [投写時] に設定してください。
 - [オートパワーオン]が[オフ]、または[コンピューター]の ときに設定できます。
 - [USB給電]が[投写時オン]のときに設定できます。

HDBaseT設定

☞ [拡張設定] > [HDBaseT設定]

HDBaseTトランスミッターまたはスイッチャー接続の通信設定を選択します。

制御通信

HDBaseT端子からのEthernet通信とシリアル通信の有効/無効を切り 替えます。[オン] にすると、プロジェクターのLAN、RS-232Cおよ びRemote端子が無効になります。

Extron XTP

Extron社製のXTPトランスミッターまたはスイッチャーを本機の HDBaseT端子に接続して使用するときは [オン] に設定します。XTP システムについて詳しくはExtron社のWebページを参照してください。

http://www.extron.com/


・ [制御通信] は [Extron XTP] が [オフ] のときに表示されます。

 [Extron XTP] が [オン] の時は、スタンバイ状態でもファンが 回転することがあります。異常ではありません。

• [A/V出力設定]を[常時]に設定し、[制御通信]を[オン]に 設定すると、本機がスタンバイ状態でもHDBaseT端子からの通信 が有効になります。

カラーキャリブレーション

● [拡張設定] > [カラーキャリブレーション]

経年劣化による画面全体の色味を補正し、工場出荷時の色味に近付けま す。

カラーキャリブレーション

[オン]に設定すると、色味の変化を検知して自動的に調整します。 自動調整開始

自動調整を開始します。

元に戻す

自動調整開始前の画質に戻します。

やり直し

[元に戻す]を行った後に選択し、自動調整開始後の状態に戻します。

ユニフォーミティー

画面全体の色味のバランスを調整します。

初期化

[カラーキャリブレーション]で調整したすべての値を初期値に戻し ます。



以下のレンズをお使いのときは、この機能は使用できません。

- ELPLL08
 - ELPLX01/ELPLX01W
 - ELPLX02/ELPLX02W
 - ELPLU02
 - ELPLR04
 - ELPLW04
- ELPLS04
- ELPLM06
- ELPLM07
- ELPLL07

▶ 関連項目

• 「カラーキャリブレーションの動作条件」 p.109

カラーキャリブレーションの動作条件

カラーキャリブレーションを実行するときは、以下の条件を満たすこと を推奨しています。

- プロジェクターに外付けカメラを装着している
- そりやゆがみがない平面の拡散型のホワイトマットスクリーンを使用 している
- 投写面に対してプロジェクターが平行に設置されている
- 外付けカメラや投写映像を遮っていない
- ・ プロジェクターの電源オンから20分以上経過している
- 投写サイズが80インチから200インチである

プロジェクターID

 「拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [プロジェクターID]
 リモコンで制御するプロジェクターを限定するために、プロジェクター
 に特定のID番号を設定します。ひとつのリモコンで複数台のプロジェク
 ターを制御するときなどに便利です。



- 映像を投与中にてDJ ホタンを押すと、投与中のフロシェクター のプロジェクターIDと、操作中のリモコンのリモコンIDが表示されます。(本機に同梱されているリモコンのみ)
- IDは最大で30まで設定できます。

タイリング

オプションの外付けカメラを装着しているときに[オート]を選択 すると、画面が自動で配置されます。

オプションの外付けカメラを装着していないときや、画面の配置が うまくいかないときは、[マニュアル]を選択して[画面構成]と [配置設定]を個別に設定します。

画面構成

タテ方向およびヨコ方向に配置する画面の数を指定します。

配置設定

それぞれのプロジェクターの投写位置を設定します。

- [タテ順番]:上から下へ1、2、3…の順に配置します。
- [ヨコ順番]: 左から右へA、B、C...の順に配置します。

配置情報

配置したプロジェクターのプロジェクター名、IPアドレス、プロジェクターIDを表示します。

グルーピング

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [グルーピング]
 本機を複数台使用してひとつの映像を投写するときに、使用するプロジェクターをグループ化します。

タイリング

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [タイリング]

最大15台のプロジェクターから同じ映像を投写して、ひとつの大きな映像を作ることができます。タイリング機能を使って、それぞれのプロジェクター映像の投写位置を割り当てます。

• 自動調整中はカメラや投写映像を遮らないでください。

- タイリング完了後は、プロジェクターのIPアドレスやプロジェク ター名を変更しないでください。投写映像の自動調整ができな くなります。
- ・ 以下のレンズをお使いのときは、画面の自動配置はできません。
 - ELPLL08
 - ELPLX01/ELPLX01W
 - ELPLX02/ELPLX02W
 - ELPLU02
 - ELPLR04
 - ELPLW04
 - ELPLS04
 - ELPLM06
 - ELPLM07
- ELPLL07
- ▶ 関連項目
- 「タイリング(プロジェクターのメニューで調整するとき)」 p.142

エッジブレンディング

- ・ 「拡張設定] > 「マルチプロジェクション] > 「エッジブレンディング]
- 映像のつなぎ目が目立たないように補正します。
- エッジブレンディング

[オン]に設定すると、エッジブレンディング機能が有効になります。

マルチスクリーンで投写しないときは、「オフ」に設定します。

- エッジ位置(上)/エッジ位置(下)/エッジ位置(右)/エッジ位置(左) 補正するエッジ位置(映像が重なり合う箇所)を選択します。
 - [ブレンディング]: 選択した位置のエッジブレンディング機能を 有効にします。ブレンド範囲にグラデーションがかかります。
 - [ブレンド開始位置]:ブレンディングの開始位置を1画素単位で 調整します。ブレンド開始位置は赤線で表示されます。
 - [ブレンド範囲]:グラデーションをかける範囲を1画素単位で調整します。プロジェクターの解像度の45%まで範囲を指定できます。
 - [ブレンド曲線]:グラデーションのかけ方を調整します。

マーカー表示

[オン] に設定すると、エッジブレンディングの設定範囲を示す線を 表示します。

パターン表示

[オン]に設定すると、エッジブレンディングの設定範囲の位置を合わせるための格子模様を表示します。

表示色

マーカーの色の組み合わせを6通りの中から選択します。



 補正の精度を高めるために、[画質]メニューの[カラーモー ド]を[マルチプロジェクション]に設定してください。

黒レベル調整

- [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [黒レベル調整]
- [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
- グ] > [黒レベル調整]

黒色を表示したときに、映像が重なった箇所だけ明るく目立つ場合があ ります。黒レベル調整では、映像が重なっていない箇所の明るさや色合 いを、重なった箇所に合わせて目立たなくします。

カラー調整

領域の色合いや明るさを調整します。[エッジブレンディング]の設 定に合わせて領域が表示されます。

画面が複数重なっているときは、重なりが多い箇所(最も明るい箇 所)を基準に調整してください。重なっていない箇所(最も暗い箇 所)は最後に調整してください。

エリア補正

カラー調整を行っても色合いが同じにならない箇所を個別に調整し ます。

初期化

[黒レベル調整] メニューで調整したすべての値を初期値に戻しま す。

| 黒レベル調整は [エッジブレンディング] が以下に設定されているときに実行できます。 |
|--|
| 「エッジブレンディング」が「オフ」以外に設定されている |

- [エッジ位置(上)]、[エッジ位置(下)]、[エッジ位置(左)]、[エ ッジ位置(右)]のいずれかが [オン] に設定されている
- テストパターンを表示中は [黒レベル調整] を実行できません。
- [幾何学歪み補正]の補正値が大きいと、[黒レベル調整]で正 しく調整できないことがあります。
- [黒レベル調整]を行っても、映像が重なり合っている箇所やその他の箇所で、明るさや色合いが異なる場合があります。
- [エッジ位置(上)]、[エッジ位置(下)]、[エッジ位置(左)]、[エッジ位置(右)]のいずれかの設定を変更すると、[黒レベル調整]の 調整値が初期値に戻ります。

初期化(マルチプロジェクション)

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [初期化]

[マルチプロジェクション] で調整したすべての値を初期値に戻します。

スクリーンマッチング

 ・ 「拡張設定] > 「マルチプロジェクション] > 「スクリーンマッチン グ]

複数のプロジェクターの色合いや明るさ、黒レベル、ブレンド曲線を補 正します。

プロジェクターがネットワークにつながっているときは、一番暗いプロ ジェクターを基準にして、複数のプロジェクターの色合いや明るさを自 動調整します。

プロジェクターがネットワークにつながっていないときや、自動調整が うまくいかないときは、すべてのプロジェクターの色合いや明るさを手 動で調整します。

- 自動調整機能は次のときに有効です。
 - [タイリング] メニューで [配置設定] が設定されている
 - [カラーキャリブレーション] が [オン] になっている
- [光源モード] が [カスタム] のときは [元に戻す] と [やり直 し] が行えます。
- スクリーンマッチングの所要時間はプロジェクターの配置によって異なります。最長で約18分かかります。
- 以下のレンズをお使いのときは、この機能は使用できません。
 - ELPLL08
 - ELPLX01/ELPLX01W
 - ELPLX02/ELPLX02W
 - ELPLU02
 - ELPLR04
 - ELPLW04
 - ELPLS04
 - ELPLM06
 - ELPLM07
 - ELPLL07

▶ 関連項目

• 「スクリーンマッチングの動作条件」 p.113

スクリーンマッチングの動作条件

スクリーンマッチングを実行するときは、以下の条件を満たすことを推 奨しています。

使用するすべてのプロジェクターが同一機種で、それぞれに外付けカメラを装着している

- そりやゆがみがない平面の拡散型のホワイトマットスクリーンを使用 している
- 投写面に対してプロジェクターが平行に設置されている
- 外付けカメラや投写映像を遮っていない
- ・ プロジェクターの電源オンから20分以上経過している
- 調整するプロジェクター同士がグループ化されている
- グループ内のすべてのプロジェクターパネルが隙間なく隣接し、矩形 に配置されている
- 投写サイズが80インチから200インチである
- すべてのプロジェクターが同一のネットワークに接続していて、同じ 解像度で投写している
- ・ 映像の重なり幅が15~45%に設定されている
- [拡張設定]メニューの[設置モード]がすべてのプロジェクターで [フロント]または[フロント・天吊り]に設定されている

カラーマッチング

● [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
 グ] > [カラーマッチング]

全白から全黒の間で階調ごとに色味と明るさの差を補正します。カラー マッチングの実行中は、映像の端を確認しやすいように、重なった範囲 の半分が黒表示になります。

調整レベル

調整レベルを選択します。

白 - グレー - 黒まで8つのレベルがあります。それぞれのレベルに対して調整します。

[全体]を選択すると、レベル2~8の各色の色味を一括で調整できます。(いずれかのレベルで赤、青、緑の値が最大または最小になると、それ以上は調整できません。)

赤/緑/青

各色の色味を調整します。

明るさ

映像の明るさを調整します。

シンプルスタッキング

 ・ [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [シンプルスタッキン
 グ]

有線LANで接続した2台のプロジェクターから投写した映像をひとつに 重ねて、明るい映像を簡単に作成できます。

ポイント補正

マスタープロジェクターが投写する映像の形状を調整します。 [Quick Corner]で大まかに調整してから[ポイント補正]で細かく 調整します。

自動調整開始

外付けカメラを使って投写映像を自動で調整します。 シンプルスタッキングを実行するプロジェクターがマスタープロジ ェクターとなり、投写位置や形状の基準になります。



- プロジェクター同士は、直接LANケーブルで接続してください。
- 事前に以下を実施してください。
 - 両方のプロジェクターで [ネットワーク] メニューの [DHCP]
 を [オン] に設定します。
 - [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [有線LAN] > [IP設定]
 - マスタープロジェクターが投写する映像の位置、形状、ピントを調整します。マスタープロジェクターが投写する映像の形状は、[シンプルスタッキング]の[ポイント補正]で調整します。
 - シンプルスタッキングの所要時間はプロジェクターの配置に よって異なります。最長で約5分かかります。
 - シンプルスタッキング実行後、[背景表示]は自動的に[黒] に変更されます。
 - [拡張設定] > [表示設定] > [背景表示]
- 以下のレンズをお使いのときは、この機能は使用できません。
 - ELPLL08
 - ELPLX01/ELPLX01W
 - ELPLX02/ELPLX02W
 - ELPLU02
 - ELPLR04
 - ELPLW04
 - ELPLS04
 - ELPLM06
 - ELPLM07
- ELPLL07

▶ 関連項目

• 「シンプルスタッキングの動作条件」 p.115

- 「幾何学歪み補正」 p.90
- 「スタッキング(プロジェクターのメニューで調整するとき)」 p.147

シンプルスタッキングの動作条件

シンプルスタッキングを実行するときは、以下の条件を満たすことを推 奨しています。

- 使用するすべてのプロジェクターそれぞれに外付けカメラ、または内蔵カメラが搭載されている
- 使用するすべてのプロジェクターが、電源オンから2分以上経過している
- そりやゆがみがない平面の拡散型のホワイトマットスクリーンを使用 している
- 投写面に対してプロジェクターが平行に設置されている
- 外付けカメラや投写映像を遮っていない
- 全白画面を投写したときと全黒画面を投写したときのスクリーン面上の照度比が8:1以上である(スクリーン照度が40ルクス以下の場合、以下の投写サイズが推奨値)
 - 9.9Klmまで: 50インチ~200インチ
 - 10Klm~14.9Klm:60インチ~300インチ
 - 15Klm~19.9Klm:70インチ~350インチ
 - 20Klm~24.9Klm:80インチ~400インチ
 - 25KIm~29.9KIm:90インチ~450インチ
 - 30KIm以上:100インチ~500インチ
- すべてのプロジェクターが同じ解像度である
- [拡張設定] メニューの [設置モード] がすべてのプロジェクターで [フロント] または [フロント・天吊り] に設定されている

スケジュール設定画面へ

- ☞ [拡張設定] > [スケジュール設定画面へ]
- [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチン
- グ] > [スケジュール設定画面へ]

本機が決まった時刻に特定の動作をするスケジュールを設定します。

スケジュール/拡張スケジュール

[新規追加]を選択してイベントを設定します。[設定完了]で[はい]を選択するまで登録されません。

- [イベント設定]:イベント実行時の動作内容を設定します。特に イベント実行時の動作を指定しない項目は[変更しない]を選択 します。
- [日付/時刻設定]:イベントを実行する日付や曜日、時刻を選択 します。4週間後まで設定できます。
- スケジュール初期化

登録されているイベントをすべて削除します。[設定完了]で[はい]を選択するまで完全に削除されません。

設定完了

[スケジュール設定]での設定内容を保存します。

⚠ 警告

燃えやすいものをプロジェクターのレンズの前に置かないでください。ス ケジュール機能によりプロジェクターの電源が自動でオンになり、火災の原 因となることがあります。

- [スケジュール] メニューでは、イベントを最大30件登録できま す。
- ・ [拡張スケジュール] メニューでは、[カラーキャリブレーション] または [スクリーンマッチング] は1件のみ登録できます。
- 本機を24時間以上連続して使用する場合や、定期的にダイレクトシャットダウンで本機の電源を切る場合は、光源キャリブレーションは自動的に開始されません。以下のイベントを設定してください。
 - 光源キャリブレーションを実施する20分前に電源をオンにする
 - 光源キャリブレーションを定期的に実行する

▶ 関連項目

• 「イベントステータスアイコン」 p.116

イベントステータスアイコン

イベントの状態を示すアイコンは次の通りです。

| | 有効なイベント |
|---|------------|
| S | 定期的なイベント |
| | 無効なイベント |
| | 1回限りのイベント |
| | 定期的なイベント |
| | 通信監視のオン/オフ |
| | 無効なイベント |

言語

● [拡張設定] > [言語]

メニューやメッセージに表示する言語を選択します。

初期化(拡張設定メニュー)

- [拡張設定] > [初期化]
 [拡張設定] メニューで調整した、以下を除くすべての値を初期値に戻します。
- スクリーン設定
- 設置モード
- 高地モード
- 自動入力検出
- USB給電
- A/Vミュート解除
- レンズタイプ
- A/V出力設定
- 待機モード
- HDBaseT設定
- プロジェクターID
- 言語
- ポイント補正(シンプルスタッキングメニュー)



[パスワードプロテクト]で[ユーザーロゴ保護]を[オン]に設定すると、ユーザーロゴに開まていての記念います。 定すると、ユーザーロゴに関する以下の設定は変更できません。事 前に〔ユーザーロゴ保護〕を〔オフ〕に設定します。

- 背景表示
- スタートアップスクリーン

[ネットワーク] メニューでは、ネットワーク情報の表示、ネットワーク 経由で本機を使うための設定ができます。

[パスワードプロテクト]で[ネットワーク保護]を[オン]に設定して いるときは、ネットワークの設定を変更できません。リモコンの【静止】 ボタンを5秒間押し続けて、[ネットワーク保護]の設定を変更してくだ さい。



[Web制御パスワード]が設定されていないときは、ネットワークの設定を保存する際にパスワードの設定を求められます。画面の 指示に従ってパスワードを設定してください。

▶ 関連項目

- 「無線電源」 p.118
- 「ネットワーク情報 無線LAN」 p.119
- 「ネットワーク情報 有線LAN」 p.119
- 「QRコード表示」 p.119
- 「リモートカメラアクセス」 p.119
- 「プロジェクター名」 p.119
- 「PJLinkパスワード」 p.120
- 「Remoteパスワード」 p.120
- 「Web制御パスワード」 p.120
- 「モデレーターパスワード」 p.120
- 「プロジェクターキーワード」 p.120
- 「キーワード通知」 p.120
- 「LAN情報表示」 p.121
- 「接続モード」 p.121
- 「アクセスポイント検索」 p.121
- 「SSID」 p.121
- 「セキュリティー」 p.121
- 「パスフレーズ」 p.122
- 「EAP設定」 p.123
- 「チャンネル設定」 p.123
- 「IP設定」 p.124

- 「SSID表示」 p.124
- 「IPアドレス表示」 p.124
- 「IPv6設定」 p.124
- 「メール通知機能」 p.125
- 「SMTPサーバー」 p.125
- 「ポート番号」 p.125
- 「差出人」 p.125
- 「宛先1設定/宛先2設定/宛先3設定」 p.126
- 「SNMP」 p.126
- 「トラップIPアドレス1/トラップIPアドレス2」 p.126
- 「コミュニティー名」 p.126
- 「PJLink通知」 p.126
- 「通知先IPアドレス」 p.126
- 「コマンド通信」 p.127
- 「セキュアHTTP」 p.127
- 「Webサーバー証明書」 p.127
- 「Web API設定」 p.127
- 「優先ゲートウェイ」 p.127
- 「ベーシックコントロール」 p.128
- 「PJLink」 p.128
- 「AMX Device Discovery」 p.128
- 「Crestron Connected」 p.128
- 「Art-Net」 p.128
- 「メッセージ配信」 p.129
- 「初期化(ネットワークメニュー)」 p.129

無線電源

● [ネットワーク] > [無線電源]

無線LAN接続の設定をします。

無線LAN経由で映像を投写するには [無線LANオン] を選択します。無線 LANで接続しないときは、[オフ] に設定しておくと他人からの不正アク セスを防ぐことができます。



本機とコンピューターを無線LANで接続するときは、オプションの 無線LANユニットを接続します。

ネットワーク情報 - 無線LAN

● 「ネットワーク」> 「ネットワーク情報 - 無線LAN」 無線LANのステータスや詳細情報を表示します。

ネットワーク情報 - 有線LAN

● 「ネットワーク」>「ネットワーク情報 - 有線LAN」 有線LANのステータスや詳細情報を表示します。

QRコード表示

Epson iProjectionを使って、iOSまたはAndroid機器を接続するときに読み 取るORコードを表示します。

リモートカメラアクセス

● 「ネットワーク」> 「リモートカメラアクセス〕

オプションの外付けカメラで撮影した画像をEpson Web Controlで表示で きます。

リモートカメラアクセス

リモートカメラアクセス機能を有効にするときは「オン」に設定し ます。

パスワード

Web制御で本機の設定や制御をするときの認証用パスワードを設定 します。(デフォルトのパスワードは設定されていません。) 半角英数字で32文字以内で入力します。(*:スペースは使用不可)

以下のレンズをお使いのときは、この機能は使用できません。

- ELPLL08
 - FLPLX01/FLPLX01W
 - ELPLX02/ELPLX02W
 - ELPLU02
 - ELPLR04
 - FI PI W04
 - ELPLS04
 - FLPLM06
 - ELPLM07
- ELPLL07

プロジェクター名

- ☞「ネットワーク」>「ネットワーク設定画面へ」>「基本設定」> [プロジェクター名]
- ネットワーク上で本機を識別するための名前を入力します。

半角英数字16文字以内で入力します。("*+,/:;<=>?[\]`|スペースは 使用不可)

PJLinkパスワード

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基本設定] > [PJLinkパスワード]

PJLink対応アプリケーションを使って本機を制御するときの認証用パス ワードを設定します。

半角英数字で32文字以内で入力します。(@以外の記号とスペースは使用 不可)

Remoteパスワード

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基本設定] > [Remoteパスワード]

Web Remoteで本機の制御をするときの認証用パスワードを設定します。

- ユーザー名: EPSONREMOTE
- パスワード:デフォルトのパスワードは設定されていません。
 半角英数字で32文字以内で入力します。(*:スペースは使用不可)

[コンテンツ再生] が [オフ] のときに表示されます。

Web制御パスワード

(I)

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基本設定] > [Web制御パスワード]

Web制御で本機の設定や制御をするときの認証用パスワードを設定します。

パスワード:デフォルトのパスワードは設定されていません。
 半角英数字で32文字以内で入力します。(*:スペースは使用不可)

モデレーターパスワード

 ● 「ネットワーク」 > 「ネットワーク設定画面へ」 > 「基本設定」 > [モデレーターパスワード]

Epson iProjectionを使って、モデレーターとして本機に接続するときの認 証用パスワードを入力します。(デフォルトのパスワードは設定されて いません。)

4桁の数字を入力します。

プロジェクターキーワード

- 「ネットワーク]> [ネットワーク設定画面へ]> [基本設定]>
 [プロジェクターキーワード]
- 他のユーザーが誤って接続しないように、セキュリティーパスワードを 有効にします。

コンピューターやモバイルデバイスの映像を投写するときは、投写画面 に表示されるキーワードをEpson iProjectionで入力する必要があります。

キーワード通知

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基本設定] > [キーワード通知]

Epson iProjectionを使って本機に接続するときに、投写画面にプロジェク ターキーワードを表示するかどうかを設定します。

ユーザー名: EPSONWEB



[プロジェクターキーワード] が [オン] のときに設定できます。

LAN情報表示

[LAN情報表示]

本機のネットワーク情報の表示形式を設定します。

QRコードを表示させると、Epson iProjectionでQRコードを読み取るだけ で本機とモバイルデバイスをネットワーク接続できます。初期値は「テ キストとORコード」です。

接続モード

● 「ネットワーク」>「ネットワーク設定画面へ」>「無線LAN」> 「接続モード]

無線での接続モードを選択します。

- かんたんモード
 - スマートフォンやタブレット端末、コンピューターとワイヤレスに 直接接続できます。
 - 本モードで接続すると、本機が簡易アクセスポイントになります。 (プロジェクターに接続するコンピューターやタブレット端末の数) は、6台以下を目安としてください。目安を超えると投写映像の更新 が遅くなることがあります。)

マニュアルモード

無線LANアクセスポイント経由でスマートフォンやタブレット端 末、コンピューターと接続できます。インフラストラクチャーモー ドで接続が構成されます。

アクセスポイント検索

☞「ネットワーク」>「ネットワーク設定画面へ」>「無線LAN」> [アクセスポイント検索]

マニュアルモードで接続するときに、周囲の無線LANアクセスポイント を検索します。アクセスポイントの設定によっては、一覧に表示されな いアクセスポイントがあります。



すでに設定済みのアクセスポイントは青いマークで表示されま

 セキュリティーが設定されているアクセスポイントにはロック アイコンが表示されます。セキュリティーが設定されているア クセスポイントを選択すると、「セキュリティー」メニューに 移行します。アクセスポイントのセキュリティー設定に応じて、 設定するセキュリティーの種類を選択してください。

SSID

☞「ネットワーク」>「ネットワーク設定画面へ」>「無線LAN」> [SSID]

本機のSSID(ネットワーク名)を設定します。本機が接続する無線LAN システムでSSIDが定められているときは、そのSSIDを設定します。

セキュリティー

- [セキュリティー]
- プロジェクターの無線通信に使うセキュリティーを設定できます。 なし

セキュリティーを設定しません。

WPA2-PSK

WPA2によるセキュリティーを使って通信します。暗号化にはAES方 式を使用します。コンピューターからプロジェクターに接続すると きは、パスフレーズに設定した値を入力してください。

WPA3-PSK

WPA3パーソナルモードで接続します。WPA3によるセキュリティーを使って通信を行います。暗号化にはAES方式を使用します。コン ピューターからプロジェクターに接続するときは、パスフレーズに 設定した値を入力してください。

WPA2/WPA3-PSK

WPA2およびWPA3パーソナルモードで接続します。暗号化方式はア クセスポイントの設定に応じて自動的に選択されます。アクセスポ イントと共通のパスフレーズを設定します。

WPA3-EAP

WPA3エンタープライズモードで接続します。暗号化方式はアクセスポイントの設定に応じて自動的に選択されます。

WPA2/WPA3-EAP

WPA2およびWPA3エンタープライズモードで接続します。暗号化方 式はアクセスポイントの設定に応じて自動的に選択されます。

- ・WPA2-PSKはかんたんモードで接続しているときのみ選択できます。
 - WPA3-PSK、WPA2/WPA3-PSK、WPA3-EAP、WPA2/WPA3-EAPはマニ ュアルモードで接続しているときのみ選択できます。
 - [メール通知機能]が[オフ]のとき、セキュリティーは設定できません。
 - WPAは、無線ネットワークのセキュリティー強度を向上するための暗号化規格です。本機はTKIP、AESの暗号化方式に対応しています。また、WPAにはユーザー認証機能もあります。WPA認証には、認証サーバーを使用する方法と、サーバーを使用せずにコンピューターとアクセスポイントの間で認証する方法があります。本機ではサーバーなしの方法に対応しています。
 - セキュリティーの設定については、ネットワーク管理者の指示に 従ってください。

パスフレーズ

● 〔ネットワーク〕 > 〔ネットワーク設定画面へ〕 > 〔無線LAN〕 > [パスフレーズ]

セキュリティーの設定で [WPA2-PSK]、 [WPA3-PSK]、または [WPA2/ WPA3-PSK] を選択したときは、ネットワークに接続するためのパスフレ ーズを入力します。パスフレーズは半角英数字で8文字以上63文字以内 で入力します。

パスフレーズを入力し、【決定】ボタンを押すと、値が設定されます。設定された値はアスタリスク(*)で表示されます。

セキュリティー強化のため、パスフレーズは定期的に変更することをお 勧めします。ネットワーク設定を初期化すると、パスフレーズは初期値 に戻ります。

- プロジェクターのメニューで入力できる文字数は最大32文字です。33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。
- ・ [接続モード]が[かんたんモード]に設定されていると、パス フレーズが設定されていない場合、パスフレーズを設定する画面 が表示されます。画面の指示に従ってパスフレーズを設定して ください。

EAP設定

- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線LAN] > [EAP設定]
- [WPA3-EAP] および [WPA2/WPA3-EAP] セキュリティーのEAPを設定します。

EAP種類

認証用プロトコルを選択します。

PEAP

Windows Serverで広く使われている認証プロトコルです。

PEAP-TLS

Windows Serverで使われている認証プロトコルです。クライアント証明書を使用する場合に選択します。

EAP-TLS

ー般的に広く使われている、クライアント証明書を使用する認 証プロトコルです。

EAP-FAST

この認証プロトコルが使用されているときに指定します。

ユーザー名

認証に使用するユーザー名を半角英数字で64文字以内で入力しま す。ドメイン名を含めて入力する必要があるときは、ユーザー名の 前にバックスラッシュで区切ってドメイン名を追加します(ドメイン名\ユーザー名)。

クライアント証明書をインポートしたときは、証明書の発行先が自 動で設定されます。

パスワード

認証に使用するパスワードを半角英数字で64文字以内で入力しま す。パスワードを入力し、[終了]を選択すると、パスワードはアス タリスク(*)で表示されます。

クライアント証明書

クライアント証明書をインポートします。

サーバー証明書の検証

CA証明書が設定されているときに、サーバー証明書の正当性を検証 します。

CA証明書

CA証明書をインポートします。

認証サーバー名

認証に使用するサーバー名を半角英数字32文字以内で入力します。

- プロジェクターのメニューで入力できる文字数は最大32文字です。33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。
 - [パスワード]は[EAP種類]が[PEAP]または[EAP-FAST]のときに表示されます。
 - [クライアント証明書]は[EAP種類]が[PEAP-TLS]または [EAP-TLS]のときに表示されます。

チャンネル設定

 ● 「ネットワーク」 > 「ネットワーク設定画面へ」 > 「無線LAN」 > [チャンネル設定]

かんたんモードでの接続に使用するチャンネルを選択します。 他の電波の干渉を受けるときは、別のチャンネルに設定してください。

IP設定

- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線LAN] > [IP 設定]
- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [有線LAN] > [IP 設定]

DHCPを使用できるネットワークの場合は、[DHCP]を[オン]に設定します。

DHCPを使用できないネットワークの場合は、[オフ]にして、プロジェ クターの [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を入力します。0~255の数字を入力します。

以下のアドレスは使用できません。

- ・ IPアドレス:0.0.0.0、127.x.x.x、192.0.2.x、224.0.0.0~255.255.255
- サブネットマスク:255.255.255、0.0.0.0~254.255.255.255
- ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0~255.255.255
 (xは0~255の数値)

SSID表示

● 〔ネットワーク〕 > 〔ネットワーク設定画面へ〕 > 〔無線LAN〕 > [SSID表示]

LAN待機画面やホーム画面でのSSIDの表示/非表示を切り替えます。

IPアドレス表示

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線LAN] > [IP アドレス表示]

LAN待機画面やホーム画面でのIPアドレスの表示/非表示を切り替えます。

IPv6設定

- 「ネットワーク」 > 「ネットワーク設定画面へ」 > 「無線LAN] > [IPv6設定]
- 「ネットワーク」 > 「ネットワーク設定画面へ」 > 「有線LAN」 > 「IPv6設定」

IPv6を使用してプロジェクターをネットワークに接続するときに設定します。

IPv6

[オン] に設定すると、IPv6を使用してプロジェクターをネットワークに接続できます。

IPv6使用中は必ず1つのリンクローカルアドレスが設定されています。fe80::と本機のMACアドレスから生成されたインターフェース IDで構成されます。

Epson Web ControlおよびPJLinkを使ったネットワーク経由の監視・制御はIPv6に対応しています。

自動構成

[オン] に設定すると、RA(Router Advertisement)からIPv6アドレ スを自動で取得します。

アドレスの構成は以下の通りです。

ステートレスアドレス(0~6個)

RA(Router Advertisement)から取得したプレフィックスと本機のMACアドレスから生成されたインターフェイスIDを組み合わせて自動構成する。

ステートフルアドレス(0~1個)

DHCPv6を使ってDHCPサーバーから自動構成する。

一時アドレスの使用

[オン]に設定すると、一時IPv6アドレスを使用します。



Epson Web Controlの[詳細設定]では、手動でIPv6アドレスを設定 できます。

- 2行目:異常が生じたプロジェクターのIPアドレス
- ・ 3行目:異常の内容

SMTPサーバー

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [SMTP サーバー]

SMTPサーバーのIPアドレスを入力します。0~255の数字を入力します。 127.x.x.x、192.0.2.x、224.0.0.0~255.255.255.255のIPアドレスは使用できま せん(xは0~255の数値)。

メール通知機能

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [メール通知機能]

[オン] に設定すると、本機が異常/警告状態になったとき、設定した宛 先に異常状態を通知するメールを送信します。

▶ 関連項目

• 「異常通知メールの見方」 p.125

異常通知メールの見方

通知メールを送信する設定をしているとき、本機が異常/警告状態になる と、以下の情報を含むメールが送信されます。

- ・ メール差出人: [差出人] のメールアドレス
- メール件名: [Epson Projector]
- 1行目:異常が生じたプロジェクター名

ポート番号

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [ポー ト番号]

SMTPサーバーのポート番号を1~65535の数値で入力します。(デフォルトは25)

差出人

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [差出
 人]

差出人のメールアドレスを半角英数字64文字以内で入力します。("(),:; <>[\] スペースは使用不可))



プロジェクターのメニューで入力できる文字数は最大32文字です。 33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力しま す。

宛先1設定/宛先2設定/宛先3設定

- 〔ネットワーク〕 > 〔ネットワーク設定画面へ〕 > 〔通知〕 > 〔宛先 1設定〕
- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [宛先
 2設定]
- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [宛先
 3設定]
- メールアドレスを半角英数字64文字以内で入力します。("(),:;<>[\]スペースは使用不可)受信したい通知を選択します。

プロジェクターのメニューで入力できる文字数は最大32文字です。
 33文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。

SNMP

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [SNMP]
 [オン] に設定すると、SNMPを使用して本機を監視します。本機を監視 するには、コンピューターにSNMPマネージャープログラムがインストー ルされている必要があります。SNMPによる管理は、必ずネットワーク管 理者が行ってください。

トラップIPアドレス1/トラップIPアドレス2

- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [トラ ップIPアドレス1]
- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [トラ ップIPアドレス2]

SNMP通知を受信するIPアドレスを入力します。0~255の数字を入力します。

127.x.x.x、224.0.0.0~255.255.255.255のIPアドレスは使用できません。(x は0~255の数値)

コミュニティー名

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [コミ ュニティー名]

SNMPのコミュニティー名を入力します。半角英数字32文字以内で入力します。(@以外の記号とスペースは使用不可)

PJLink通知

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [PJLink
 通知]

PJLink通知機能を使うときは「オン」に設定します。

通知先IPアドレス

- [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [通知
 先IPアドレス]
- PJLink通知機能が有効なとき、プロジェクターのステータスを通知するコンピューターのIPアドレスを入力します。0~255の数字を入力します。 127.x.x.x、224.0.0.0~255.255.255.0IPアドレスは使用できません。(x は0~255の数値)

コマンド通信

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [コ
 マンド通信]

コマンド通信を行う際の認証方法を選択します。

プロテクト

ダイジェスト認証を用いて [Web制御パスワード] で認証を行うと きに選択します。最新のEpson Projector Managementを使用してく ださい。

互換

Monitorパスワード(半角英数字で16文字以内)を用いた平文認証を 行うときに選択します。

Ver.5.30またはそれ以前のEpson Projector Managementを使用したり、スイッチャーやコントローラーを組み合わせるときは、[互換] を選択してください。

セキュアHTTP

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [セ キュアHTTP]

Web制御でのプロジェクターとコンピューターの通信を暗号化し、セキュリティーを強化します。セキュリティーの設定をWeb制御で行う場合は、[オン]に設定することをお勧めします。

Webサーバー証明書

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [Web サーバー証明書]

セキュアHTTP機能のWebサーバー証明書をインポートします。

Web API設定

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [Web
 API設定]

Web APIで通信するときの設定をします。

Web API

Web APIでプロジェクターを制御するときは [オン] に設定します。

認証タイプ

Web API通信を行うときの認証方法を設定できます。

Open

認証を行いません。

Digest

API認証(ダイジェスト認証)を使用します。



詳しくは『プロジェクター用Web API仕様書』をご覧ください。

優先ゲートウェイ

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [優
 先ゲートウェイ]

優先ゲートウェイを設定できます。

ベーシックコントロール

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [ベ ーシックコントロール]

ベーシックコントロールを使用してプロジェクターをリモート制御する には、[オン] に設定します。

初めてこの設定を有効にするときは、Remoteパスワードを設定する必要 があります。



[コンテンツ再生] が [オフ] のときに表示されます。

PJLink

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [PJLink]
 [オン] に設定すると、PJLinkコマンドを使用して本機を制御できます。

AMX Device Discovery

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [AMX
 Device Discovery]

[オン] に設定すると、AMX Device Discoveryを使用して本機の検出ができます。

Crestron Connected

 ● 「ネットワーク」 > 「ネットワーク設定画面へ」 > 「その他」 > [Crestron Connected]

Crestron Connected

Crestron Connectedを使用してプロジェクターの監視と制御を行うときのみ [オン] に設定します。

パスワード

Webブラウザーを使って本機の設定や制御をするときの認証用パス ワードを設定します。(デフォルトのパスワードは設定されていま せん。)

半角英数字で32文字以内で入力します。(*:スペースは使用不可) 設定の変更は、本機を再起動したときに有効になります。



Crestron Connectedを有効にすると、Epson Projector Managementの メッセージ配信機能が無効になります。

Art-Net

- [オン]にすると、Art-Netを使用して本機を制御します。

Net

プロジェクターのNetを設定します。0~127の数字を入力します。 (デフォルトは0)

Sub-Net

プロジェクターのSub-Netを設定します。0~15の数字を入力しま す。(デフォルトは0)

Universe

プロジェクターのUniverseを設定します。0~15の数字を入力しま す。(デフォルトは0)

開始チャンネル

Art-Netを処理する開始チャンネルを設定します。1~495の数字を 入力します。(デフォルトは1)

チャンネル情報

各チャンネルの設定を表示します。

メッセージ配信

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [メ ッセージ配信]

[オン] に設定すると、Epson Projector Managementで配信したメッセージが受信できます。詳しくは『Epson Projector Management操作ガイド』をご確認ください。



[Crestron Connected] が [オフ] のときに設定できます。

初期化(ネットワークメニュー)

 ● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [初期化]
 [ネットワーク] メニューで調整した、以下を除くすべての値を初期値に 戻します。

• 無線電源

注意

初期化を実行すると [ネットワーク] メニューで設定したすべてのパスワードが初期化され、パスワードの再設定が必要になります。第三者によるパスワードの初期化を防ぐためには、[パスワードプロテクト] で [ネットワーク保護] を [オン] に設定してください。

[情報] メニューでは、本機の情報やバージョンを確認できます。このメニューの設定は変更できません。

▶ 関連項目

- 「プロジェクター情報」 p.130
- 「光源情報」 p.131
- 「バージョン」 p.132
- 「ステータス情報」 p.132
- 「電圧警告情報」 p.132
- 「温度警告情報」 p.132
- 「電源オンオフ履歴」 p.132
- 「一括設定のエクスポート」 p.132
- 「一括設定のインポート」 p.133

プロジェクター情報

- [情報] > [プロジェクター情報]
- プロジェクターの情報を表示します。

使用時間

プロジェクターの電源をオンにしてからの使用時間を表示します。 累積使用時間が0~10時間までは「0H」と表示されます。10時間以 上は「10H」、「11H」と1時間単位で表示されます。

入力ソース

現在の入力ソースを表示します。

入力信号

現在の入力ソースの入力信号方式を表示します。

入力解像度

現在の入力ソースの解像度を表示します。

リフレッシュレート

現在の入力ソースのリフレッシュレートを表示します。

同期情報

サービス技術者が必要とする映像信号に関する情報を表示します。

カラーフォーマット

現在の入力ソースのカラースペースとダイナミックレンジの情報を 表示します。

ステータス

サービス技術者が必要とするプロジェクターの問題に関する情報を 表示します。

シリアル番号

本機のシリアル番号を表示します。

レンズタイプ

装着されているレンズの型番を表示します。

Event ID

ネットワーク接続の問題に対応するEvent ID番号を表示します。 Event IDコードの一覧を参照してください。

HDBaseT信号レベル

HDBaseT端子からの信号レベルの情報を表示しています。黄色で表示される場合は、信号が減衰しています。

▶ 関連項目

• 「Event ID一覧」 p.130

Event ID一覧

[プロジェクター情報] メニューの [Event ID] に番号が表示されるとき は、番号を確認して以下のとおり対処してください。

問題が解決しないときは、ネットワーク管理者にお問い合わせいただく か、お問い合わせ先に記載の連絡先にお問い合わせください。

| Event ID | 原因と対処法 |
|------------------------------|---|
| 0432 0435 | ネットワークソフトウェアの起動に失敗しました。プロジェク ターの電源を一度切ってから、再度電源を入れます。 |
| 0433 | 転送した映像を表示できません。ネットワークソフトウェアを 再起動してください。 |
| 0434 0481 0482 0485 | ネットワークの通信状態が不安定です。ネットワークの通信状 態を確認し、しばらくしてから再接続します。 |
| 0483 04FE | ネットワークソフトウェアが予期せず終了しました。ネットワ ークの通信状態を確認してから、プロジェクターの電源を一度 切り、再度電源を入れます。 |
| 0484 | コンピューターから通信が切断されました。ネットワークソフ トウェアを再起動してください。 |
| 0479 04FF | プロジェクターにシステムエラーが発生しました。プロジェク ターの電源を一度切ってから、再度電源を入れます。 |
| 0891 | 同じSSIDのアクセスポイントが見つかりません。プロジェクタ ー、コンピューター、アクセスポイントに同一のSSIDを設定し ます。 |
| 0892 | WPA/WPA2/WPA3の認証方式が一致しません。無線ネットワー クのセキュリティー設定が正しいことを確認します。 |
| 0893 | TKIP/AES暗号化方式が一致しません。無線ネットワークのセキ ュリティー設定が正しいことを確認します。 |
| 0894 | 不正なアクセスポイントに接続したため通信が切断されました。ネットワーク管理者にお問い合わせください。 |
| 0895 | 接続中の機器から通信が切断されました。お使いのデバイスの 接続を確認してください。 |

| Event ID | 原因と対処法 |
|----------|--|
| 0898 | DHCPの取得に失敗しました。DHCPサーバーが正しく動作して いることを確認します。DHCPを使用しないときは、本機の[ネ ットワーク]メニューにある[DHCP]設定を[オフ]にしま す。 |
| 0899 | その他、接続に関するエラー |
| 089A | EAP認証方式がネットワークと一致しません。無線LANセキュ リティーの設定が正しいか確認してください。また、証明書が 適切にインストールされているか確認してください。 |
| 089B | EAPのサーバー認証が失敗しました。無線LANセキュリティー の設定が正しいか確認してください。また、証明書が適切にイ ンストールされているか確認してください。 |
| 089C | EAPのクライアント認証が失敗しました。無線LANセキュリティーの設定が正しいか確認してください。また、証明書が適切 にインストールされているか確認してください。 |
| 089D | 鍵交換が失敗しました。無線LANセキュリティーの設定が正し いか確認してください。また、証明書が適切にインストールさ れているか確認してください。 |
| 0920 | 時刻を保持する内部電源の残量が低下しています。お買い上げ の販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談くださ い。 |

光源情報

☞ [情報] > [光源情報]

光源の情報を表示します。

光源使用時間

[光源モード] ごとに光源の使用時間を表示します。

残り時間目安

[一定モード]をオンにしたときに、明るさを一定に保つことができる時間の目安を表示します。

● [設定] > [明るさ設定] > [一定モード]

バージョン

● [情報] > [バージョン]

本機のファームウェアの情報を表示します。

ステータス情報

● [情報] > [ステータス情報]

本機の状態を表示します。

カテゴリーごとに表示される情報は次の通りです。

Status Information

本機の動作状態

Source

入力映像信号情報

Signal Information

入力デジタル映像信号情報

Network Wired

有線LAN設定

Network Wireless

無線LAN設定

Maintenance

本機や光源の使用時間

Version

本機のファームウェアバージョン

▶ 関連項目

• 「ステータス表示の見方」 p.180

電圧警告情報

☞ [情報] > [電圧警告情報]

電源電圧についての警告を表示します。

警告やエラーの表示があるときは、[詳細]を選択して詳細なログを確認 できます。

温度警告情報

☞ [情報] > [温度警告情報]

高温異常についての警告を表示します。

警告やエラーの表示があるときは、[詳細]を選択して詳細なログを確認 できます。

電源オンオフ履歴

● [情報] > [電源オンオフ履歴]

電源オン/オフのログを表示します。

一括設定のエクスポート

● [情報] > [一括設定書き出し]

本機のメニュー設定をUSBメモリーまたはコンピューターにエクスポートして、同一機種の他のプロジェクターにコピーできます。

一括設定のインポート

● [情報] > [一括設定読み込み]

USBメモリーやコンピューターに保存したメニュー設定をインポートで きます。

初期化メニュー

[初期化] メニューでは、本機の設定を初期化できます。

▶ 関連項目

- 「メモリー全初期化」 p.134
- 「リフレッシュモード」 p.134
- 「光源キャリブレーション」 p.134
- 「NFC設定」 p.135
- 「全初期化」 p.135
- 「全初期化(工場出荷状態)」 p.135

メモリー全初期化

● [初期化] > [メモリー全初期化]

[メモリー]、[レンズポジション]、[幾何学歪み補正]で登録したすべて の名称と設定値を初期化します。

リフレッシュモード

● 〔初期化〕 > 〔リフレッシュモード〕

投写映像に残っている残像(焼き付き)を軽減します。設定した時間が 経過すると、本機の電源をオフにします。

時間

焼き付きを軽減する映像を投写し続ける時間を設定します。

メッセージ表示

[オン] に設定すると、リフレッシュモード実行中であることが画面 に表示されます。

開始

リフレッシュモードを実行します。設定した時間が経過すると、本 機の電源をオフにします。操作パネルまたはリモコンのボタンを操 作すると、リフレッシュモードを中止します。

光源キャリブレーション

● 〔初期化〕 > 〔光源キャリブレーション〕

光源のホワイトバランスや明るさレベルのずれを補正し、投写映像を本 来の色合いに近づけます。

今すぐ実行

光源キャリブレーションを実行して、投写映像の色合いのバランス を調整します。使用環境の温度によっては設定できないことがあり ます。(プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。 光源キャリブレーションは、投写開始から20分以上たってから行っ てください。)

以下の場合は[光源キャリブレーション]を開始できません。

- 本機の電源を入れてから20分経っていない
- 使用環境の温度が非常に高く、光源の明るさが自動的に落ちている
- 次の機能を使用し、光源の明るさが一定以下になっている
 - ダイナミックコントラスト
 - 消灯制御
 - A/Vミュート
- [明るさ設定] が30%以下

定期的に実行

[オン]に設定すると、使用時間100時間ごとに光源キャリブレーションを実行します。

マルチプロジェクションで調整した投写映像を維持するために [オ フ]を選択したときは、[今すぐ実行]で補正を実行するか、[スケ ジュール設定]画面で [光源キャリブレーション]を定期的に実行 するよう設定してください。

初期化メニュー

スケジュール設定画面へ

[スケジュール設定] 画面を表示します。[光源キャリブレーション] を定期的に実行するよう設定してください。

最終実行日時

光源キャリブレーションを実行した最後の日時を表示します。

NFC設定

☞ 〔初期化〕 > 〔NFC設定〕

NFCタグ経由での本機の設定変更に関する設定をします。

NFC書き込み保護

NFCタグ経由での本機の設定変更を不可能にします。

NFC書き込みパスワード

NFCタグ経由での設定変更を行うときに、認証に使用するパスワードを半角英数字32文字以内で設定します。

[NFC書き込みパスワード]が設定されていないプロジェクターを起動すると、自動的に [NFC書き込み保護] が有効になります。NFC タグ経由で本機の設定変更を行うときは、 [NFC書き込みパスワード] を [オフ] に設定してください。

全初期化

☞ 〔初期化〕 > 〔全初期化〕

本機のすべての設定を初期化します。

以下の設定は、初期値に戻りません。

- メモリー
- スタートアップスクリーン*
- 液晶アライメント

- ユニフォーミティー
- ユーザーロゴ*
- 日付&時刻
- カラーマッチング
- スケジュール設定
- 言語
- [無線電源] 以外のネットワークメニュー
- NFC設定

* [パスワードプロテクト] 設定画面で [ユーザーロゴ保護] を [オフ] に設定しているときは初期化されます。

全初期化(工場出荷状態)

☞ 〔初期化〕 > 〔全初期化(工場出荷状態)〕

本機のすべての設定を指定した初期値または工場出荷状態に初期化します。

全初期化(ユーザー初期値)

[ユーザー初期値設定]で指定した設定値を反映します。

全初期化(工場出荷状態)

本機のすべての設定を初期化します。

以下の設定は、初期値に戻りません。

- 光源情報
- 使用時間
- パスワードプロテクト
- スケジュール設定*
- * [パスワードプロテクト] 設定画面で [スケジュール保護] を [オ
- フ〕に設定しているときは初期化されます。

注意

初期化を実行すると [ネットワーク] メニューで設定したすべてのパスワードが初期化され、パスワードの再設定が必要になります。第三者によるパスワードの初期化を防ぐためには、[パスワードプロテクト] で [ネットワーク保護] を [オン] に設定してください。

ユーザー初期値設定

[全初期化(ユーザー初期値)]を実行するときに反映させる値を設定します。

以下の設定の初期値を設定できます。

- カラーモード
- 光源モード
- 明るさレベル
- 一定モード
- メッセージ表示
- スタンバイ確認
- A/Vミュートタイマー
- A/Vミュート解除
- 確認音
- A/V出力設定
- 待機モード
- スリープモード
- 言語
- 無線電源
- DHCP(有線LANメニュー)
- コマンド通信

パスワード設定

本機のすべての設定を、指定した初期値または工場出荷状態に初期 化するときのパスワードを指定します。デフォルトのパスワードは 設定されていません。新たにパスワードを設定する必要がありま す。

プロジェクターの便利な機能

プロジェクターの各機能を使用します。

▶ 関連項目

- 「マルチプロジェクション機能」 p.138
- 「外付けカメラを使用する」 p.149

複数台のプロジェクターからの投写映像を組み合わせて、明るい映像や、 つなぎ目が目立たない大画面の映像を投写できます。(マルチプロジェ クション機能)

使用できるプロジェクターの台数は、投写方法によって異なります。

- 複数の投写映像を組み合わせて、つなぎ目が目立たない大画面の映像 を投写する(タイリング):最大15台
- 複数の投写映像を重ねて、明るい映像を投写する(スタッキング)
 - Epson Projector Professional Toolを使用する場合:最大6台
 - Epson Projector Professional Toolを使用しない場合:最大2台

▶ 関連項目

- 「手順概要」 p.138
- 「マルチプロジェクションの事前準備」 p.138
- 「投写画面の合成」 p.140
- 「色の調整」 p.147

手順概要

以下の順序で設定することをお勧めします。

準備

- プロジェクターの初期化
- マスタープロジェクターの選定
- プロジェクターの補正
- プロジェクターの設置
- 投写映像の粗調整
- プロジェクターのネットワーク接続

投写画面の合成

• タイリング

• スタッキング

色の調整

- 色相、彩度、明度の調整
- 映像全体の色味調整

マルチプロジェクションの事前準備

プロジェクターを設置する前の基本設定や、後工程の作業時間を短縮す るための下準備を行います。

▶ 関連項目

- 「プロジェクターの初期化」 p.138
- 「マスタープロジェクターの選定」 p.139
- 「プロジェクターの補正」 p.139
- 「プロジェクターの設置」 p.140
- 「投写画面の粗調整」 p.140
- 「プロジェクターのネットワーク接続」 p.140

プロジェクターの初期化

プロジェクターの設定値のばらつきを無くします。 使用するすべてのプロジェクターで次の操作をします。

- 本機のすべての設定を初期化します。
 - 〔初期化〕 > 〔全初期化〕
- [ユニフォーミティー]で調整したすべての値を初期値に戻します。
- [拡張設定] > [表示設定] > [ユニフォーミティー] > [初期
 化]を実行
- [液晶アライメント] で調整したすべての値を初期値に戻します。
 - 〔拡張設定〕 > 〔表示設定〕 > 〔液晶アライメント〕 > 〔初期化〕

- [カラーマッチング]の[調整レベル]を[全体]に、[赤][緑][青] を0に設定します。
 - [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチング] > [カラーマッチング]
- [4Kエンハンスメント]を[オフ]に設定します。
 - [画質] > [イメージ強調] > [4Kエンハンスメント]
- ・ [スリープモード] を [オフ] に設定します。

 「拡張設定] > 「動作設定] > 「スリープモード]
- ▶ 関連項目
- 「スリープモード」 p.105
- 「全初期化」 p.135

マスタープロジェクターの選定

調整の基準となるプロジェクターを1台選定します。

使用するすべてのプロジェクターでテストパターンを表示し、最も色ム ラが少ないプロジェクターをマスタープロジェクターとしてください。



- 次のテストパターンを表示することを推奨します。
 [グレースケール]、[グレーバー V]、[グレーバー H]、[白]
- リモコン操作をする場合は、マスタープロジェクターとリモコン に共通のIDを設定し、リモコンの操作対象を限定することをお勧めします。

プロジェクターの補正

プロジェクターを繰り返し使用することで生じる画面全体の色味や明る さのずれを補正し、それぞれのプロジェクターの映像の色合いを合わせ ます。すべてのプロジェクターで以下の調整を行います。

- 光源キャリブレーションを実行します。
 - [初期化] > [光源キャリブレーション]
- 外付けカメラを装着しているときは、カラーキャリブレーションを実行します。
 - [拡張設定] > [カラーキャリブレーション]
- 外付けカメラを装着していないときや、カラーキャリブレーションでの調整が不十分なときは [ユニフォーミティー]を実行します。
 - [拡張設定] > [マルチプロジェクション] > [スクリーンマッチング] > [ユニフォーミティー]
- [カラーモード]を[マルチプロジェクション]に設定します。
 - [画質] > [カラーモード]
- [省電力モード]を[オフ]に設定します。
 - [設定] > [明るさ設定] > [省電力モード]
- ・ [光源キャリブレーション]の[定期的に実行]は[オフ]にしておくことをお勧めします。[オン]にしていると、自動でキャリブレーションが実行され、マルチプロジェクションで調整した色が変わってしまう場合があります。
 - リモコンの【カラーモード】ボタンでも[カラーモード]の切り替えができます。

▶ 関連項目

• 「プロジェクターID」 p.110

プロジェクターの設置

使用するすべてのプロジェクターを適所に設置します。 マスタープロジェクターが中央にくるように設置すると、投写エリア中 央の色ムラが抑えられ、色合わせがしやすくなります。

投写画面の相調整

使用するすべてのプロジェクターで次の操作を行い、投写映像が矩形に なるように位置や形状を整えます。

テストパターンを表示すると、投写位置を合わせやすくなります。

- 投写画面の位置:設置場所や角度の調整、レンズシフト
- 投写画面のサイズ:設置場所の調整、ズーム
- 投写画面のピント:フォーカス



- プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。投 写開始後20分以上経過してから調整作業をはじめることをお勧 めします。
- 次のテストパターンを表示することを推奨します。
- 上下レンズシフトで画面の位置を調整するときは、画面を下から 上に移動して調整し、終了してください。 上から下に移動して終了すると、画面の位置が少し下がる場合が あります。
- 次の理由により、幾何学歪み補正での調整はお勧めできません。

 - 補正値が大きいと映像の位置合わせが困難

▶ 関連項目

- 「レンズシフト」 p.64
- 「ズーム」 p.64
- 「フォーカス/ディストーション」 p.66

プロジェクターのネットワーク接続

使用するすべてのプロジェクターとネットワークハブをLANケーブルで 接続します。

接続後は、すべてのプロジェクターにIPアドレスが割り振られているこ とを確認してください。



投写するすべてのプロジェクターがネットワークに接続されてい るときは、基準となる1台のプロジェクター(マスタープロジェク ター)を使って、映像の調整を自動で行うことができます。プロジ ェクターがネットワークに接続されていないときは、それぞれのプ ロジェクターの映像を手動で調整します。

▶ 関連項目

• 「有線LAN接続」 p.42

投写画面の合成

複数のプロジェクターからの投写映像を組み合わせて、明るい映像や大 画面の映像を投写します。

投写環境に合わせて、合成した映像を調整してください。

 外付けカメラとEpson Projector Professional Toolをお使いのときは、 Epson Projector Professional Toolのカメラアシスト機能を使って映像を 自動調整します。

• 外付けカメラを装着していないときや、Epson Projector Professional Toolが使用できないときは、プロジェクターのメニューを使って手動 で映像を調整します。

 \langle

Epson Projector Professional Toolのソフトウェアおよび取扱説明書は Webサイトよりダウンロードしてください。

epson.jp/download

▶ 関連項目

- 「タイリング(Epson Projector Professional Toolで調整するとき)」 p.141
- 「タイリング(プロジェクターのメニューで調整するとき)」 p.142
- 「スタッキング(Epson Projector Professional Toolで調整するとき)」 p.146
- 「スタッキング(プロジェクターのメニューで調整するとき)」 p.147

タイリング(Epson Projector Professional Toolで調整するとき)

オプションの外付けカメラとEpson Projector Professional Toolを使って、 最大15台のプロジェクターの映像を組み合わせて、ひとつの大画面の映 像を投写します。

詳しくは『Epson Projector Professional Tool 操作ガイド』をご覧ください。



スクリーン照度が40ルクス以下のとき、各プロジェクターの推奨投 写サイズは以下の通りです。

- 9.9Klmまで: 50インチ~200インチ
- 10Klm~14.9Klm:60インチ~300インチ
- 15Klm~19.9Klm:70インチ~350インチ
- 20Klm~24.9Klm:80インチ~400インチ
- 25Klm~29.9Klm:90インチ~450インチ
- 30KIm以上:100~500 inches





- Epson Projector Professional Toolを起動します。
- [レイアウト/監視] タブでロジェクターをグループ化します。
- [グループ編集] 画面の [タイリング・スタッキング設定] でプロ 3 ジェクターの位置を指定します。
- 「幾何学歪み補正アシストタイリング機能」ウィザードを起動しま 4 す。

必要に応じて、以下を行ってください。

- [スクリーンマッチング]: 投写画面ごとの色合いや明るさの違いを補 正します。
- [ポイント補正]:投写映像の画素ずれを調整します。
- [表示倍率]: 投写映像の一部を切り出して拡大します。



- タイリングの自動調整にかかる時間はプロジェクターの配置や 台数によって異なります。最長で約8分かかります。
- スクリーンマッチングの所要時間はプロジェクターの配置によって異なります。最長で約18分かかります。

タイリング(プロジェクターのメニューで調整するとき)

外付けカメラを装着していないときや、Epson Projector Professional Tool が使用できないときは、プロジェクターのメニューを使って最大15台の プロジェクターの映像を組み合わせて、ひとつの大画面の映像を投写し ます。



プロジェクターの [拡張設定] メニューで [マルチプロジェクション] を選択します。

- 2 [プロジェクターID] を選択して、1台のリモコンで複数のプロジェクターを操作できるように、それぞれのプロジェクターにIDを設定します。
- 3 特定のプロジェクターのみを操作するときは、リモコンのIDをプロジェクターのIDと一致するように設定します。リモコンの【ID】スイッチをOnに設定し、【ID】ボタンを押して5秒以内にテンキーボタンでプロジェクターIDと同じ数字を入力してください。(1桁または2桁の数字を入力します。)
- ネットワーク上の複数のプロジェクターの映像を組み合わせると きは、マスタープロジェクターのメニューで [グルーピング] を選 択して、同時に操作するプロジェクターをグループ化します。
- **5** [タイリング] を選択して、それぞれのプロジェクターの投写位置 を割り当てます。
 - オプションの外付けカメラを装着しているときは、マスタープロジェクターで[オート]を選択します。
 - オプションの外付けカメラを装着していないときや、投写位置を 自動で割り当てることができないときは、[マニュアル]を選択 します。
 - [マニュアル] を選択したときは、[画面構成] を選択して [タ テ台数] と [ヨコ台数] で画面の数を設定します。
 - [画面構成]の設定が終了したら [配置設定]を選択して、それ ぞれのプロジェクターの投写位置を設定します。それぞれのプ ロジェクターの投写位置を設定します。[タテ順番]で上から下

へ1、2、3...の順に配置します。[ヨコ順番] で左から右へA、B、 C...の順に配置します。



- すべてのプロジェクターで [画面構成] と [配置設定] を設定します。
- 6 入力ソースを選択して、映像を投写します。
- 7 [エッジブレンディング]を選択して、映像のつなぎ目が目立たないように補正します。
 - 最初に[エッジブレンディング]、[マーカー表示]、[パターン表示]をオンにします。
 - 補正するエッジ位置(映像が重なり合う箇所)を選択し、[ブレンディング]を[オン]にします。
 - [ブレンド開始位置]を選択し、ブレンディングの開始位置を指 定します。

[ブレンド範囲]を選択し、左右ボタンでグラデーションをかける範囲を指定します。映像が重なり合う範囲とマーカーの位置が等しくなるようにします。



- [ブレンド曲線]でグラデーションのかけ方を調整します。
 設定が終わったら、[マーカー表示] と [パターン表示] をオフにします。
- 8 [黒レベル調整]を選択して、映像が重なっていない箇所の黒色の明るさや色合いを、重なった箇所に合わせて目立たないように補正します。
 - 最初に [カラー調整] を選択します。
 [エッジブレンディング] の設定に合わせて領域が表示されます。
 - 上下左右ボタンを押して調整するエリアを選択し、【決定】ボタンを押します。

選択している箇所はオレンジ色で表示されます。黒の色合いや 明るさを調整します。



 ・ 画面が複数重なっているときは、重なりが多い箇所(一番明るい 箇所)を基準に調整してください。以下の例では、最初に(2)が(1) と合うように調整し、次に(3)が(2)と合うように調整します。



この手順を繰り返して、調整が必要なすべての箇所を調整します。

- 終了したら、【戻る】ボタンを押します。
- 9 色合いが同じにならない箇所があるときは [エリア補正]を選択します。
 - ・最初に [調整開始]を選択します。
 ・映像が重なっている箇所を示す境界線が表示されます。境界線は「エッジブレンディング」の設定に合わせて表示されます。
 - 上下左右ボタンで調整する箇所の境界線を選択して【決定】ボタンを押します。

選択している境界線はオレンジ色で表示されます。



 上下左右ボタンで境界線の位置を調整して【決定】ボタンを押し ます。上下左右ボタンで移動するポイントを選択して【決定】ボ タンを押します。

選択しているポイントはオレンジ色で表示されます。ポイント は上下左右ボタンで移動できます。




• [ポイント] でポイント数を変更できます。

- 続けて他のポイントを移動するときは【戻る】ボタンを押して、この手順を繰り返します。
- 他の境界線を調整するときは、境界線を選択する画面が表示されるまで【戻る】ボタンを押します。
- ネットワーク上の複数のプロジェクターの映像を組み合わせるときは、[スクリーンマッチング]で映像の明るさや色合いを調整します。



スクリーンマッチングの所要時間はプロジェクターの配置に よって異なります。最長で約18分かかります。

- プロジェクターがネットワークに接続されていないときや、手動で 調整したいときは [カラーマッチング]を選択して、すべてのプロ ジェクターの明るや色合いを手動で調整します。
 - [調整レベル]の調整値を選択し、[赤]、[緑]、[青]の色味を 調整してから [明るさ]を調整します。
 - この手順を繰り返して、すべての調整レベルを調整します。



- [表示倍率]を選択して、それぞれのプロジェクターで表示する映像の範囲を選択します。
- 最初に [表示倍率] を [オート] または [マニュアル] に設定します。
- [表示倍率モード]を選択して、以下のいずれかを選択します。

 [ズーム表示]:表示中の映像のアスペクト比を維持して映像 を切り出します。





[フル表示]:プロジェクターのパネルサイズを基準にして映像を切り出します。



- 必要に応じて以下の設定をします。
 - ・ -/+:水平方向、垂直方向同時に映像を拡大/縮小します。
 - [タテ倍率]:垂直方向に映像を拡大/縮小します。
 - [ヨコ倍率]:水平方向に映像を拡大/縮小します。

- [切り出し調整]を選択し、上下左右ボタンを使って映像の座標 と範囲を調整します。
- [切り出し範囲]を選択し、切り出す範囲を確認します。

▶ 関連項目

- 「プロジェクターID」 p.110
- 「グルーピング」 p.110
- 「タイリング」 p.110
- 「エッジブレンディング」 p.111
- 「黒レベル調整」 p.111
- 「スクリーンマッチング」 p.112
- 「カラーマッチング」 p.113
- 「表示倍率」 p.89

スタッキング(Epson Projector Professional Toolで調整するとき)

オプションの外付けカメラとEpson Projector Professional Toolを使って、 最大6台のプロジェクターの映像を重ねて、ひとつの明るい映像を投写し ます。

詳しくは 『Epson Projector Professional Tool 操作ガイド』をご覧ください。



スクリーン照度が40ルクス以下のとき、各プロジェクターの推奨投 写サイズは以下の通りです。

- 9.9Klmまで:50インチ〜200インチ
- 10Klm~14.9Klm:60インチ~300インチ
- 15Klm~19.9Klm:70インチ~350インチ
- 20Klm~24.9Klm:80インチ~400インチ
- 25Klm~29.9Klm:90インチ~450インチ
- 30KIm以上:100~500 inches



- Epson Projector Professional Toolを起動します。
- 2 [レイアウト/監視] タブでロジェクターをグループ化します。
- 3 [グループ編集] 画面の [タイリング・スタッキング設定] でプロ ジェクターの位置を指定します。
- 4 [幾何学歪み補正アシストスタッキング機能] ウィザードを起動します。

ウィザード終了後、投写映像の画素がずれているときは、手動で[ポイント補正]を行ってください。



スタッキングの自動調整にかかる時間はプロジェクターの配置や 台数によって異なります。最長で約9分かかります。

スタッキング(プロジェクターのメニューで調整するとき)

Epson Projector Professional Toolを使用できないときは、プロジェクターのメニューから調整します。2台のプロジェクターの映像を重ねて、ひとつの明るい映像を投写できます。





この機能はオプションの外付けカメラを装着しているときのみ有 効です。

2台のプロジェクターをLANケーブルで接続します。



両方のプロジェクターで [ネットワーク] メニューの [DHCP] が [オン] に設定されていることを確認します。

IPアドレスが有効になるまで約1分かかります。





[自動調整開始]を選択して画面の指示に従います。

自動調整の終了後、投写映像の画素がずれているときは、手動で[ポイント補正]を行ってください。



- シンプルスタッキングの所要時間はプロジェクターの配置によって異なります。最長で約5分かかります。
 - 外付けカメラを装着していないときは、プロジェクターで以下の 項目を手動で調整してください。
 - フォーカス
 - ・ズーム
 - レンズシフト
 - 幾何学歪み補正

▶ 関連項目

- 「シンプルスタッキング」 p.114
- 「シンプルスタッキングの動作条件」 p.115
- 「IP設定」 p.124
- 「ポイント補正」 p.65
- 「幾何学歪み補正」 p.90
- 「フォーカス/ディストーション」 p.66
- 「ズーム」 p.64
- 「レンズシフト」 p.64

色の調整

使用するすべてのプロジェクターでテストパターンを表示し、各画面の 色調を確認します。

色調の調整が必要なときは次の設定を行ってください。

- 映像の色相、彩度、明度を調整する。
 - [画質] > [アドバンスト] > [RGBCMY]
- 映像全体の色味を調整する。
 - [画質] > [ホワイトバランス]



次のテストパターンを表示することを推奨します。

[グレーバー V]、[グレーバー H]、[白]

外付けカメラを使用する

オプションの外付けカメラをプロジェクターに取り付けると、投写映像 の調整に役立つ以下の機能が使用できます。

- Epson Projector Professional Toolを使って投写映像を自動調整します。 (カメラアシスト機能)
- 2台のプロジェクターから投写した映像をひとつに重ねて、明るい映像 を作成します。(シンプルスタッキング)
- 外付けカメラで撮影した映像をEpson Web Controlから確認します。 (リモートカメラアクセス)
- 複数台のプロジェクターからの映像を組み合わせて投写するときに、
 それぞれの映像の色合いや明るさを合わせます。(スクリーンマッチング)
- 経年劣化による画面全体の色味を補正します。(カラーキャリブレーション)

外付けカメラはプロジェクターまたはレンズユニットに取り付けます。 カメラ用の三脚や設置スペースは不要です。また、ピントや画角、露光 などの調整も不要です。

取り付け方法は、外付けカメラに添付の取扱説明書をご覧ください。

- Epson Projector Professional Toolのソフトウェアおよび取扱説明 書はWebサイトよりダウンロードしてください。
 epson.jp/download
 - 以下のレンズをお使いのときは、この機能は使用できません。
 - ELPLL08
 - ELPLX01/ELPLX01W
 - ELPLX02/ELPLX02W
 - ELPLU02
 - ELPLR04
 - ELPLW04
 - ELPLS04
 - ELPLM06
 - ELPLM07
 - ELPLL07

▶ 関連項目

- 「マルチプロジェクション機能」 p.138
- 「Web Controlの画面一覧」 p.155
- 「シンプルスタッキング」 p.114
- 「スクリーンマッチング」 p.112
- 「カラーキャリブレーション」 p.109

ネットワーク経由でプロジェクターの監視と制御を行う方法について説明します。

▶ 関連項目

- 「プロジェクターを監視および制御する」 p.151
- 「Webブラウザーを使ってネットワークプロジェクターを制御する」 p.154

ネットワークを介して、さまざまな方法で本機を監視・制御できます。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Management」 p.151
- 「Epson Web Control」 p.151
- 「SNMP」 p.151
- 「ESC/VP21コマンド」 p.152
- 「ESC/VP.netコマンド」 p.152
- 「PJLink」 p.152
- 「Art-Net」 p.152
- ・「Crestron Connectedについて」 p.153
- 「Web API」 p.153

Epson Projector Management

Epson Projector Managementを使用すると、ネットワークに接続されたプロジェクターの状態をコンピューターに表示して確認したり、コンピューターから制御したりできます(Windowsのみ)。詳しくは『Epson Projector Management操作ガイド』をご覧ください。

Epson Projector Managementは以下のWebサイトからダウンロードして ください。

epson.jp/download



プロジェクター登録時の認証方法は、Epson Projector Management のバージョンによって異なります。最良の結果を得るには、最新バ ージョンのEpson Projector Managementを使用することをお勧めし ます。

Epson Web Control

Webブラウザーを使って、ネットワークに接続されたプロジェクターの メニュー設定や制御ができます。遠隔からの操作に適しています。 コンテンツ再生モードではプレイリストの編集もできます。



- 以下のWebブラウザーを使用できます。
 - Internet Explorer 11以上(Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac、iOS)
 - Chrome (Android)
- お使いのWebブラウザーで、接続にプロキシサーバーを使用しないように設定してください。メニュー設定の中には、Webブラウザーからは設定できない項目があります。
- [待機モード] を [通信オン] に設定すると、本機がスタンバイ 状態のときも、Webブラウザーを使って設定や制御ができます。
 - [拡張設定] > [待機モード]

▶ 関連項目

 「Webブラウザーを使ってネットワークプロジェクターを制御する」 p.154

SNMP

コンピューターにSNMP(Simple Network Management Protocol)ソフト ウェアをインストールして、プロジェクターを監視できます。SNMPによ る管理は、ネットワーク管理者が行います。SNMPソフトウェアを使用す るときは、本機のSNMP設定をします。

☞ [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [SNMP]

本機のSNMPエージェントはバージョン1(SNMPv1)に対応しています。

ESC/VP21コマンド

ESC/VP21を使用して外部デバイスからプロジェクターを制御できます。 本機に電源オンのコマンドを送信すると、電源が入りウォームアップ状態になります。電源オンの状態になると、本機はコロン':'(3Ah)を返信します。

本機はコマンドを受け取ると、そのコマンドを実行後':を返信し、次の コマンドを受け付けます。

異常終了のときは、エラーメッセージを出力した後に"を返信します。 詳しくは『仕様一覧』をご覧ください。



ESC/VP21コマンドの一部はWeb APIで実行することができます。詳 しくは『プロジェクター用Web API仕様書』をご覧ください。

ESC/VP.netコマンド

ESC/VP.netコマンドを使用してプロジェクターを監視できます。

[コマンド通信]が[プロテクト]に設定されているときは、[Web制御 パスワード]を使ってVersion2.0での通信が行えます。

[コマンド通信]が[互換]に設定されているときは、Version2.0または 1.0での通信が行えます。Version 1.0では[Monitorパスワード]を使いま す。[Monitorパスワード]はEpson Web Controlから設定できます。

 [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [コ マンド通信]

詳しくは『仕様一覧』をご覧ください。

PJLink

JBMIA (一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会) によりネットワーク対応プロジェクターの制御用プロトコルの標準化が進められ、 制御用標準プロトコルPJLinkが策定されました。

本機はJBMIAによって策定されたPJLink Class2規格に準拠しています。 PJLinkの検索機能で使用するポート番号は4352(UDP)です。

PJLinkを使用するには、事前にネットワーク設定を行う必要があります。

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基本設定] > [PJLinkパスワード]

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [通知] > [PJLink
 通知]

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [PJLink]
 次のコマンドを除く、PJLink Class2によって規定されているすべてのコマンドに対応しており、PJLink規格の適合性を確認しています。
 非対応コマンド

| 働き | | PJLinkコマンド |
|--------|----------|------------|
| ミュート設定 | 映像ミュート設定 | AVMT 11 |
| | 音声ミュート設定 | AVMT 21 |

http://pjlink.jbmia.or.jp/

詳しくは『仕様一覧』をご覧ください。

Art-Net

Art-NetはTCP/IPプロトコルに基づくイーサネット通信プロトコルです。 DMXコントローラーやアプリケーションシステムを使って本機を制御で きます。

詳しくは『仕様一覧』をご覧ください。

Crestron Connected について

Crestron Connectedは統合コントロールシステムです。ネットワークで 接続された複数の機器を一括して監視、制御できます。Crestron Connectedを使うと、Webブラウザーを使ってプロジェクターの制御や監 視ができます。

Crestron Connectedの操作画面はEpson Web Controlから起動します。 Crestron Connectedを使うときは、「ネットワーク」メニューでCrestron Connectedを有効にします。

● 〔ネットワーク〕 > 〔ネットワーク設定画面へ〕 > 〔その他〕 > [Crestron Connected]



 Crestron Connectedを使用するときは、Epson Projector Managementのメッセージ配信機能を使用できません。

Crestron Connectedの詳細については、Crestron社のWebサイトを参照してください。

https://www.crestron.com/

システム内の機器の監視には、Crestron社が提供するCrestron RoomView ExpressまたはCrestron Fusionを使用できます。監視の他にヘルプデスクとの通信、緊急時のメッセージ送信ができます。詳細は以下をご覧ください。

http://www.crestron.com/getroomview

Web API

Web APIを使ってプロジェクターを操作できます。詳しくは『プロジェク ター用Web API仕様書』をご覧ください。



Web API通信には、API認証(Digest認証)を使用できます。

- API認証のユーザー名は EPSONWEB、パスワードは [Web制御パ スワード] で設定されているパスワードを入力してください。
 - [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基本設
 - 定] > [Web制御パスワード]

Webブラウザーを使って、ネットワークに接続されたプロジェクターの メニュー設定や制御ができます。遠隔からの操作に適しています。



Epson iProjection (iOS/Android) からも、Webブラウザーを使ってプロジェクターの制御が可能です。

- 本機の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 お使いの機器を、接続先のプロジェクターと同じネットワークに接続します。
- 3 お使いの機器でWebブラウザーを起動します。
- ブラウザーのアドレス入力部にプロジェクターのIPアドレスを入力し、[Epson Web Control] 画面に接続します。IPv6アドレスを入力するときは、アドレスを[]で囲んで入力します。

[Epson Web Control] 画面が表示されます。

• 通常モード



- 本機をリモート操作します。
- ❷ 指やマウスで本機のメニューを操作します。
- ③ テストパターンを表示します。
- ▲ 本機の状態を表示します。
- ⑤ Crestron Connectedの操作画面を表示します。Crestron Connectedを 使用しているときのみ有効です。
- ❻本機の詳細設定をします。
- ⑦ 投写映像の静止画を遠隔地から撮影します。
- ⑧ 本機のレンズを制御します。



コンテンツ再生モード



● 本機をリモート操作します。

- ② 再生したいプレイリストを選択します。プレイリストの作成や編集 もできます。
- ③ [タイムテーブル] 画面を表示します。
- 4 指やマウスで本機のメニューを操作します。
- ⑤ テストパターンを表示します。
- ❻ 本機の状態を表示します。
- 🖉 本機の詳細設定をします。
- ⑧ Crestron Connectedの操作画面を表示します。Crestron Connectedを使用しているときのみ有効です。
- 本機のレンズを制御します。
- プレイリスト用の素材データをUSBメモリーに転送します。
- 5 操作したい項目を選択します。
 - [Epson Web Control] 画面のオプション設定をするためにログ インを求められる場合があります。あらかじめ以下のパスワ ードを設定してください。
 - [ベーシックコントロール] にアクセスするときは、ユー ザー名EPSONREMOTEと [Remoteパスワード] を入力しま す。(デフォルトのパスワードは設定されていません。)
 [ネットワーク] メニューで「ベーシックコントロール] を
 - [オン] にして、パスワードを設定してください。
 - 〔ネットワーク〕>〔ネットワーク設定画面へ〕>〔その他〕>〔ベーシックコントロール〕
 - その他の画面にアクセスして設定を保存するときは、ユー ザー名 EPSONWEBと [Web制御パスワード] を入力しま す。(デフォルトのパスワードは設定されていません。)
 [ネットワーク] メニューでパスワードを設定してください。
 - [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [基
 本設定] > [Web制御パスワード]

- ▶ 関連項目
- 「Web Controlの画面一覧」 p.155

Web Controlの画面一覧

- ベーシックコントロール(通常モード時のみ)
- [ベーシックコントロール] 画面では、入力ソースの選択やプロジェクタ ーの操作ができます。



- [Epson Web Control]のホーム画面に移動します。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ 入力ソースを選択します。(入力可能なソースは機種により異なります。)
- ④ 映像と音声を一時的に遮断します。
- ⑤ 映像の入力を検出します。
- ❻ 本機の電源を切ります。

OSDコントロールパッド

[OSDコントロールパッド] 画面では、指やマウスでプロジェクターのメ ニューを操作できます。



[Epson Web Control]のホーム画面に移動します。

- 2 本機のメニューを表示します。
- ⑧ 指やマウスでメニューを操作します。
- ④ 選択した設定を初期値に戻します。
- ⑤ 前のメニュー項目に戻ります。
- 🙆 ヘルプを表示します。

レンズコントロール

[レンズコントロール] 画面では、本機のレンズを制御できます。

フォーカス / ディストーション画面



- [Epson Web Control]のホーム画面に移動します。
- ② 映像のピントを調整します。
- ③ 映像のディストーションを調整します。
- ④ [フォーカス] / [ディストーション] 画面を表示します。
- ⑤ [ズーム] 画面を表示します。
- ⑥ [レンズシフト] 画面を表示します。
- ⑦ [テストパターン] 画面を表示します。
- ⑧ [メモリー] 画面を表示します。

ズーム画面



● 映像のサイズを調整します。

₩:投写映像のサイズを大きくします。

T:投写映像のサイズを小さくします。

レンズシフト画面



- ① 現在の映像の位置を青色、移動した映像の位置を赤色の四角形で表示します。
- 映像の垂直位置を表示します。タップして値を変更できます。
- ③ 映像の位置を上下左右に移動します。
- 4 レンズの位置をホームポジションに移動します。
- **⑤** 映像の水平位置を表示します。タップして値を変更できます。

テストパターン画面



メモリー画面



- メモリーを呼び出して現在の設定と置き換えます。
 - ② 現在の設定をメモリーに登録します。
 - 🕄 メモリーを一覧で表示します。
 - ④ 保存したメモリーを削除します。
 - **⑤** 保存したメモリーの名称を変更します。

表示するテストパターンを選択します。
 テストパターンの表示を終了します。

ステータス情報

| Courses | |
|------------------|---------------|
| Source | |
| On-ScreenDisplay | On |
| A/V Mute | Off |
| Intake Air Temp | 26.0°C/78.8°F |
| Internal Temp Lv | |
| Laser Status | On |
| | |
| | |

リモートカメラアクセス(通常モード時のみ)



● [撮影] ボタンで撮影した画像を表示します。

- 🕗 オプションの外付けカメラを使用して、投写映像を静止画で撮影します。
- ③ 撮影時の露光を調整します。
- 4 撮影した画像をズームイン・ズームアウトします。

- [Epson Web Control]のホーム画面に移動します。
- 2 項目名を表示します。
- 🕄 各項目の状態を表示します。
- ④ その他の項目を選択します。

詳細設定

[詳細設定] 画面では、プロジェクターの詳細設定ができます。



- メニューを開きます。
- ② 選択しているメニュー名を表示します。
- ③ 本機の設定をします。(設定項目は機種により異なります。)
- ④ 本機の設定をロックまたはアンロックします。
- ⑤本機の設定を更新します。



- 以下の項目はWebブラウザーでは変更できません。
- ・ [ガンマ]の [カスタム] 設定
- [EDID]
- [HDMIリンク]
- [ユーザーボタン]
- [コンテンツ再生]
- [シンプルスタッキング]
- [メッセージ表示位置]
- [ユーザーロゴ]
- [レンズタイプ]
- [レンズキャリブレーション]
- [言語]
- [無線LAN診断]
- [アクセスポイント検索]
- [Crestron Connected]
- [Event ID]
- [HDBaseT信号レベル]
- [アンテナレベル]



以下の項目はWebブラウザーでのみ設定できます。

- Monitorパスワード(半角英数字で16文字以内)(コマンド通信が 互換の時のみ)
- IPv6設定(手動)
- HTTPポート追加(Web制御に使用するポート番号で、80(デフォルト)、843、3620、3621、3625、3629、4352、4649、5357、10000、10001、41794以外の番号)

リモコン(コンテンツ再生モード時のみ)

[リモコン] 画面では、入力ソースの選択、プロジェクターの操作、プレ イリストの再生ができます。



- [Epson Web Control]のホーム画面に移動します。
- 2 本機の電源をオン/オフします。
- ③ 入力ソースを選択します。(入力可能なソースは機種により異なります。)
- ④ 映像と音声を一時的に遮断します。
- ⑤ 入力ソースがUSB以外のとき、[エフェクト]の項目が表示されます。
 - [エフェクト]をオン/オフします。投写映像の色や形を変えたいときはオ ンにしてください。

オンにすると、[エフェクト] 画面が表示されます。あらかじめ用意されて いるカラーフィルターまたは形状フィルターなどのエフェクトをプレイリ ストに設定できます。エフェクトをカスタマイズすることもできます。

- 🙆 画面の設定をします。
- お気に入りに登録したプレイリストの一覧です。選択すると再生が始まり ます。
- 8 再生中のプレイリストの情報を表示します。 プレイリストの設定はアイコンで示されます。
 - ニエフェクトが設定されています
 - ◇ :繰り返し再生が設定されています
 - ◎:10: : プレイリストの長さ
- 右下の矢印を選択すると、次の画面が表示されます。
- ⑦ スピーカーの音量を調整します。

プレイリスト再生中の画面(コンテンツ再生モード時のみ)



● 投写を停止します。

- ② 映像と音声を一時的に遮断します。ただし、すべてのサウンドおよびビデオの再生は続行されるため、停止したポイントから投写を再開することはできません。
- 3 スピーカーの音量を調整します。
- ② [エフェクト] 画面を表示します。あらかじめ用意されているエフェクトの 設定を選択、または明度、カラーフィルター、形状フィルターのエフェク トを個別に設定します。

プレイリスト(コンテンツ再生モード時のみ)

[プレイリスト] 画面では、再生したいプレイリストを選択できます。プレイリストの作成や編集もできます。

⑦ プレイリストを再生します。

プレイリストの設定はアイコンで示されます。

1:お気に入りに登録された番号

○ :繰り返し再生が設定されています

- 🏁 :エフェクトが設定されています
- ⑧ メニューから、プレイリストの編集、複製、お気に入り登録、削除ができます。

[編集] または [複製] を選択したときは、[プレイリスト編集] 画面が表示されます。

④ [新規プレイリスト] 画面で新規プレイリストを作成できます。



[Epson Web Control]のホーム画面に移動します。

新規プレイリスト/プレイリスト編集画面(コンテンツ再生モード時の み)



- 『静止画切り替え]画面を表示します。
 プレイリスト投写中に次のファイルに切り替わるまでの表示時間を設定で
 - きます。トランジション効果も設定できます。
- ⑧ [エフェクト] 画面を表示します。
- あらかじめ用意されているカラーフィルターまたは形状フィルターなどの エフェクトをプレイリストに設定できます。エフェクトをカスタマイズす ることもできます。
- ⑦ プレイリストをプレビューできます。

USBメモリー(コンテンツ再生モード時のみ)

[USBメモリー] 画面では、プレイリストに追加したい写真や動画をUSB メモリーに転送したり、不要な写真や動画をUSBメモリーから削除でき ます。

- プレイリスト名を編集できます。
- 2 繰り返し再生するかどうかを設定します。
- ③ お気に入りに登録します。
 - お気に入りに登録すると、[リモコン] 画面またはリモコンを使用して簡単 にプレイリストを再生できます。
- ② プレイリストに追加された画像や動画を表示します。ここに表示された順 序で画像や動画が再生されます。
- ⑤ 画像や動画を追加します。
- ⑥ 画像や動画を一覧から削除します。



.avi、.jpeg (.jpg)、.png、.bmp、.gifファイルをアップロードできます。

.mp4または.movファイルをプレイリストに追加したいときは、 Epson Projector Content ManagerまたはEpson Creative Projectionを使 用します。



[Epson Web Control]のホーム画面に移動します。

2 プレイリストに追加する写真や動画を、USBメモリーに転送します。
 3 写真や動画をUSBメモリーから消去します。

タイムテーブル(コンテンツ再生モード時のみ)

[タイムテーブル] 画面では、タイムテーブルを有効または無効にできま す。

| タイムラ | - プル | | |
|------|------------------|--------------|--|
| | | | |
| タイムラ | ーブル (2018/02/19) | | |
| | 07:00-12:00 | 1 playlist A | |
| • | 12:00-18:00 | 2 playlist B | |
| | 18:00-21:30 | 3 playlist C | |
| | | | |
| | | | |

[Epson Web Control]のホーム画面に移動します。

タイムテーブルをオン/オフします。



Epson Projector Content Managerのタイムテーブル機能を使うと、プレイリストを再生する日時を指定できます。

詳しくは『Epson Projector Content Manager操作ガイド』をご覧ください。

プロジェクターをメンテナンスする

プロジェクターのメンテナンス方法について説明します。

▶ 関連項目

- 「プロジェクターのメンテナンス」 p.166
- 「レンズを清掃する」 p.167
- 「本機を清掃する」 p.168
- •「エアフィルターと吸排気口をメンテナンスする」 p.169

プロジェクターのメンテナンス

プロジェクターのレンズは定期的に掃除する必要があります。また、エ アフィルターや吸排気口も掃除して、本機の内部温度が上昇しないよう にしてください。

交換できる部品は以下です。

- リモコンの電池
- レンズユニット
- エアフィルター

他の部品を交換する必要があるときは、お買い上げの販売店またはお問 い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。

⚠ 警告

掃除をするときは、本機の電源をオフにして電源コードを抜いてから行って ください。また、取扱説明書で指示している場合を除き、本機のケースを開 けないでください。内部には電圧の高い部分が数多くあり、火災・感電・事 故の原因となります。

レンズを清掃する

プロジェクターのレンズは定期的に掃除し、表面に付着したホコリや汚れに気付いたときにも掃除してください。

- レンズのホコリや汚れは、清潔で乾いた市販のメガネ拭きなどで軽く 拭き取ってください。
- ホコリやゴミが多いときは、ブロアーで取り除いてからレンズを拭い てください。

⚠ 警告

- レンズを掃除するときは、本機の電源をオフにして電源コードを抜いて から行ってください。
- レンズに付着したゴミ・ホコリの除去にエアダスターなどの可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機の内部は高温になっているため、引火による火災の原因となります。

注意

- 光源消灯後すぐにレンズを拭かないでください。レンズが傷つく原因 になります。
- レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。

本機を清掃する

本機の掃除をするときは、本機の電源をオフにして電源コードを抜いてください。

- 本機のホコリや汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。本機に液体を 直接スプレーしないでください。

注意

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。 本機のケースが変質、変色することがあります。また、エアダスターも使 用しないでください。

エアフィルターは定期的にメンテナンスしてください。プロジェクター の内部温度が高くなっていることを示すメッセージが表示されたら、エ アフィルターを掃除してください。エアフィルターの掃除は20,000時間 を目安に行ってください。ホコリの多い環境でお使いの場合は、より短 い周期で掃除してください。(大気中に含まれる粒子物質が0.04mg/m3以 下の環境下での使用を想定しています。)

注意

定期的にメンテナンスをしないと、プロジェクターの内部温度が高くなった ときにメッセージが表示されます。内部の温度が上昇すると、故障や光学部 品の早期劣化の原因となります。メッセージが表示されたらすみやかにエ アフィルターを掃除してください。

▶ 関連項目

- 「エアフィルターと吸気口を清掃する」 p.169
- 「エアフィルターを交換する」 p.171

エアフィルターと吸気口を清掃する

以下の場合は、エアフィルターを清掃してください。

- エアフィルターや吸気口が汚れたとき
- 清掃を促すメッセージが表示されたとき
- フィルターインジケーターがオレンジ色に点滅したとき

▲ 本機の電源を切り、電源コードを抜きます。

▶ 掃除機、またはブラシで丁寧にホコリを取ります。



3 固定ネジを緩めて、エアフィルターカバーを開けます(ネジは手で 緩められます)。





5 エアフィルターの両端を4~5回軽く叩いて、ホコリを落とします。



注意

強く叩きすぎると、エアフィルターが割れて正しく装着できなくなる ことがあります。

6 掃除機でエアフィルターに残ったホコリを表側から吸い取ります。



注意

- エアフィルターは水洗いできません。洗剤や溶剤も使わないでください。
- エアダスターは使用しないでください。可燃性の物質が残留したり、精密部分にホコリが入り込むおそれがあります。





エアフィルターを交換する

以下の場合は、エアフィルターを交換してください。

- エアフィルターの清掃後に、清掃または交換を促すメッセージが表示 される
- エアフィルターが破損している

本機は天吊り設置したままでもエアフィルターの交換ができます。





2 固定ネジを緩めて、エアフィルターカバーを開けます(ネジは手で 緩められます)。



3 エアフィルターを取り外します。





使用済みのエアフィルターは、地域の廃棄ルールに従って廃

- フィルターの枠:ポリプロピレン
- フィルター:ポリプロピレン



- 5 エアフィルターカバーを閉めて、固定ネジを締めます。
- 173

困ったときに

想定されるトラブルと、その対処方法について説明します。

▶ 関連項目

- 「トラブルの対処方法」 p.175
- 「インジケーターの見方」 p.176
- 「ステータス表示の見方」 p.180
- 「映像や音声に関するトラブル」 p.186
- 「プロジェクター、リモコンの操作に関するトラブル」 p.193
- 「コンテンツ再生モードに関するトラブル」 p.195
- 「ネットワークに関するトラブル」 p.196

トラブルの対処方法

プロジェクターが正しく動作しないときは、一度電源を切り、電源コー ドを差し直してから再度電源を入れます。 問題が解決しないときは、以下を確認します。

- インジケーターで本機の状態を確認する。
- ホーム画面のヘルプでトラブル発生時の解決方法を確認する。
- 本書に記載の対処方法を確認する。

問題が解決しないときは、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に 記載の連絡先にご相談ください。

インジケーターの見方

インジケーターは、本機の状態をお知らせします。インジケーターの色 と状態を確認し、以下の表から対処方法を確認してください。





- 電源インジケーター
- 2 ステータスインジケーター
- ③ レーザーインジケーター
- ④ 温度インジケーター
- ⑤ フィルターインジケーター

プロジェクターの状態

| インジケーターの状態 | 状態と対処方法 |
|---|---|
| 電源:青点灯 ステータス:青点灯 レーザー:状態依存 温度:消灯 フィルター:消灯 | 投写中の状態です。 |
| 電源:青点灯 ステータス:青点滅 レーザー:状態依存 温度:消灯 フィルター:消灯 | ウォームアップ状態です。 ウォームアップ中の場合は、約30秒たつと映像が表 示されます。 ウォームアップ中はすべてのボタン操作が無効にな ります。 |
| 電源:青点灯 ステータス:青点滅 レーザー:消灯 温度:消灯 フィルター:消灯 | シャットダウン中またはクールダウン中です。 シャットダウン中またはクールダウン中は、すべて のボタン操作が無効になります。 |
| 電源:青点灯 ステータス:消灯 レーザー:消灯 温度:消灯 フィルター:消灯 | スタンバイ状態、スリープモード、ネットワーク監 視状態のいずれかの状態です。 電源ボタンを押すと、投写を開始します。 |
| 電源:青点滅 ステータス:消灯 レーザー:消灯 温度:消灯 フィルター:消灯 | 以下の機能の準備状態のため、すべての操作が無効 になります。 • ネットワーク監視 • 高速起動 • USB給電 |

インジケーターの見方

| インジケーターの状態 | 状態と対処方法 | インジケーターの状態 | 状態と対処方法 |
|---|---|---|---|
| 電源:青点灯 ステータス:青点灯 レーザー:青点滅 温度:消灯 フィルター:消灯 | A/Vミュートを実行中です。 | 電源:消灯 ステータス:青点滅 レーザー:消灯 温度:橙点灯 フィルター:消灯 | 内部高温異常(オーバーヒート)状態です。自動的に消灯し、投写できなくなります。電源を切った状態で5分間待ち、温度を下げます。 エアフィルターや排気口がふさがれていないか、周辺の物や壁で通気が妨げられていないか確認します。 |
| 電源:状態依存 ステータス:青点滅 レーザー:橙点滅 温度:状態依存 フィルター:状態依存 | リフレッシュモード動作中です。 ☞ [初期化] > [リフレッシュモード] | | 高温にならない環境で使用するようにします。 エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除 または交換します。 標高1,500m以上の場所でお使いのときは、[高地 モード]を[オン]に設定します。 |
| 電源:青点滅 ステータス:状態依存 レーザー:状態依存 温度:橙点減 | 内部温度が高くなっています。エアフィルターや排気口がふさがれていないか、周辺の物や壁で通気が妨げられていないか確認します。 | | 【拡張設定」>【動作設定】>【高地モード】 問題が解決しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。 |
| フィルター:状態依存 | エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除 または交換します。 高温にならない環境で使用するようにします。 | 電源:青点滅 ステータス:状態依存 レーザー:橙点滅 温度:状態依存 フィルター:状態依存 | レーザー警告です。 ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の 連絡先にご相談ください。 |
| | | 電源:青点滅 ステータス:状態依存 レーザー:橙点滅 温度:状態依存 | レンズ警告です。 サポート対象外のレンズが取り付けられています。 サポート対象のレンズをお使いください。 |

フィルター:状態依存

インジケーターの見方

| インジケーターの状態 | 状態と対処方法 | インジケーターの状態 | 状態と対処方法 |
|---|---|--|--|
| 電源:消灯 ステータス:青点滅 レーザー:橙点灯 温度:消灯 フィルター:消灯 | レーザー異常または位相差板異常です。 ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の 連絡先にご相談ください。 | 電源:青点滅 ステータス:状態依存 レーザー:状態依存 温度:状態依存 フィルター:橙点灯 | エアフィルター風量警告です。 エアフィルターや排気口がふさがれていないか、 周辺の物や壁で通気が妨げられていないか確認します。 エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除 |
| 電源:消灯 ステータス:青点滅 レーザー:消灯 温度・器点減 | ファン異常またはセンサー異常状態です。 ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の 連絡先にご相談ください。 | | ・問題が解決しないときは、電源プラグをコンセン トから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。 |
| 温度・恒点滅 フィルター:消灯 | | 電源:消灯 ステータス:青点滅 | 風量低下異常です。 • エアフィルターや排気口がふさがれていないか、 |
| 電源:消灯 ステータス:青点滅 レーザー:橙点滅 温度:消灯 フィルター:消灯 | 内部異常状態です。 ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の 連絡先にご相談ください。 | レーザー:消灯 温度:消灯 フィルター:橙点灯 | 周辺の物や壁で通気が妨げられていないか確認します。 エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除または交換します。 問題が解決しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合 |
| 電源:状態依存 ステータス:状態依存 | エアフィルター清掃通知です。 | | わせ先に記載の連絡先にご相談ください。 |
| レーザー:状態依存 温度:状態依存 フィルター:橙点滅 | | モル・・パイス ステータス:青点滅 レーザー:橙点灯 温度:橙点灯 フィルター:消灯 | レンヘンンド共高です。 ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の 連絡先にご相談ください。 |

インジケーターの見方

| インジケーターの状態 | 状態と対処方法 |
|--|--|
| 電源:消灯 ステータス:青点滅 レーザー:橙点灯 温度:橙点灯 フィルター:消灯 | レンズ異常またはレンズ未装着の状態です。 レンズユニットを取り付けてください。 既にレンズユニットが取り付けられているときは、取り付け直してください。 問題が解決しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。 |
| 電源:状態依存 ステータス:状態依存 レーザー:橙点滅 温度:状態依存 フィルター:状態依存 | 明るさ一定モードが終了します。 ● [設定] > [明るさ設定] > [一定モード] |

ステータス表示の見方

- [情報] メニューで本機の状態やエラーを確認できます。
- [情報] > [ステータス情報]

プロジェクターの詳細な情報をカテゴリーごとに確認できます。

ステータスは英語で表示されます。

表示される項目は、投写中の映像信号や入力ソース、お使いの機種により異なります。

Status Informationカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|------------------|---|
| System | 後述のSystemステータス情報の記載を参照してくださ い。 |
| Source | 現在投写中の入力ソースを表示します。 |
| On-ScreenDisplay | オンスクリーン表示の設定を表示します。Offのとき にはメニューやメッセージは投写画面に表示されませ ん。 |
| A/V Mute | A/Vミュートの動作状態を表示します。 |
| Intake Air Temp | 吸気温度を表示します。 |
| Internal Temp Lv | 製品内部の温度を表示します。 |
| AC Voltage | 入力電圧の状況を監視して、瞬間的な電圧低下が発生 したときに警告またはエラーを表示します。警告また はエラーが示す状態は次の通りです。 |
| | • Warning1:電力低下 |
| | • Warning2:瞬断 |
| | • Error:遮断 |
| | ダイレクトシャットダウンで本機の電源が切れるとエ ラーが表示されますが、異常ではありません。 |

| 情報 | 説明 |
|---------------|--------------------------|
| ExtCam Status | オプションの外付けカメラの動作状態を表示します。 |
| Laser Status | 光源の点灯状態を表示します。 |

Sourceカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|---------------|-------------------------|
| Source | 現在投写中の入力ソースを表示します。 |
| Resolution | 現在投写中の映像信号の解像度を表示します。 |
| Color Space | 現在投写中の映像信号の色空間を表示します。 |
| H-Frequency | 現在投写中の映像信号の水平周波数を表示します。 |
| V-Frequency | 現在投写中の映像信号の垂直周波数を表示します。 |
| Sync Polarity | 同期極性を表示します。 |
| Sync Mode | 同期種別を表示します。 |
| Detected Mode | 現在投写中の映像信号の判別解像度を表示します。 |
| Video Range | 本機のビデオレベルを表示します。 |
| Transport | 走査方式を表示します。 |

Signal Informationカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|-------------|---------------------------|
| 5V Detect | 5V信号の検出結果を表示します。 |
| TMDS Clock | 現在投写中の映像信号のTMDS周波数を表示します。 |
| H-Frequency | 現在投写中の映像信号の水平周波数を表示します。 |
| V-Frequency | 現在投写中の映像信号の垂直周波数を表示します。 |
| 情報 | 説明 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Stable Time | 入力ソースが確定してから現在までの時間を表示しま す。 |
| HDCP Status | HDCPの状態を表示します。 |
| HDCP Ver | HDCPのバージョンを表示します。 |
| AVI VIC | 現在投写中の映像信号のVIC情報(AVI)を表示します。 |
| AVI Checksum | AVIのチェックサム結果を表示します。 |
| AVI Sampling Str | AVIのカラーサンプリングを表示します。 |
| Signal Mode | 信号モードを表示します。 |
| HDR Mode | HDRのモードを表示します。 |
| EDID Mode | EDIDのモードを表示します。 |
| HDBaseT Level | HDBaseT端子からの映像信号の情報を表示します。 |
| SDI Link Mode * | SDIのリンクタイプを表示します。 |
| Sync Detect * | 3G/HD/SD SDI入力端子の信号有無の検出結果を表示し ます。 |
| PayloadID Detect * | SDIのペイロードIDの検出結果を表示します。 |
| Resolution * | 解像度を表示します。 |
| Refresh Rate * | SDIのリフレッシュレートを表示します。 |
| Color Sampling * | カラーサンプリングを表示します。 |
| Pixel Depth * | SDIの色深度を表示します。 |
| SDI Type * | SDIの種類を表示します。 |
| 3G Mapping Level * | 3G-SDIのマッピングレベルを表示します。 |
| Color Space * | 色空間の変換方式を表示します。 |

*EB-PU2010B/EB-PU2010Wのみ

Network Wiredカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|-----------------|------------------------------------|
| Projector Name | ネットワーク上で本機を識別するための固有の名前を 表示します。 |
| Connection Mode | LANの接続経路を表示します。 |
| DHCP | DHCPの設定を表示します。 |
| IP Display | IPアドレス表示の設定を表示します。 |
| IP Address | IPアドレスを表示します。 |
| MAC Address | MACアドレスを表示します。 |

Network Wirelessカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|-----------------|--|
| Projector Name | ネットワーク上で本機を識別するための固有の名前を 表示します。 |
| Connection Mode | 本機とコンピューターを無線LANで接続するときの接 続モードを表示します。 |
| SSID Display | SSID表示の設定を表示します。 |
| SSID | SSIDを表示します。 |
| DHCP | DHCPの設定を表示します。 |
| IP Display | IPアドレス表示の設定を表示します。 |
| IP Address | IPアドレスを表示します。 |
| MAC Address | MACアドレスを表示します。 |

| 情報 | 説明 |
|---------------|-------------------|
| Security | セキュリティーの設定を表示します。 |
| Antenna Level | Wi-Fiの受信状態を表示します。 |

Maintenanceカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|----------------|-------------------------|
| Operation Time | 累積使用時間を表示します。 |
| Laser Op. Time | 光源モードごとのレーザー稼働時間を表示します。 |

Versionカテゴリー

| 情報 | 説明 |
|------------|------------------------|
| Serial No. | 本機のシリアル番号を表示します。 |
| Main | 本機のファームウェアバージョンを表示します。 |
| Video2 | |
| Sub | |
| Sub2 | |
| HDMI | |
| HDMI2 | |
| HDBaseT | |

System<mark>ステータス情報</mark>

| ステータス | 説明 |
|-------|---------|
| ОК | 通常状態です。 |

| ステータス | 説明 |
|-----------|--------------|
| Warm-up | ウォームアップ状態です。 |
| Standby | スタンバイ状態です。 |
| Cool Down | クールダウン状態です。 |

| ステータス | 説明 | ステータス | 説明 |
|------------|---|-----------|---|
| Temp Error | 内部高温異常です。 | | ディバイスIDを取得できる場合は続けて表示されます。 |
| | Epson Projector ManagementやEpson Projector Config Toolでは以下のステータスも確認できます。 | Fan Error | ファン異常です。 |
| | Temp Error 2A Tomp Error 2B | | Epson Projector ManagementやEpson Projector Config Toolでは以下のステータスも確認できます。 |
| | Temp Error 2C True Error 22 | | Fan Error 01 (LV1) Fan Error 11 (LV2) |
| | Temp Error 03 Temp Error 12 Temp Error 2E | | Fan Error 04 (PBS) Fan Error 07 (EX) |
| | Temp Error 30 Temp Error 1D | | Fan Error 22 (LD) Fan Error 14 (PS) Fan Error 17 (DS2) |
| | Temp Error 0CTemp Error 23Temp Error 32 | | Fan Error 17 (PS2) Fan Error 1F (PHW) ディバイスIDを取得できる場合は続けて表示されます |
| | Temp Error 4B Temp Error 4C Temp Error 00 | | 9° |
| | Temp Error 38 Temp Error 63 | | |
| | Temp Error 64Temp Error 25 | | |
| | Temp Error 26 Temp Error 24 Temp Error 6F | | |
| | Temp Error FE | | |

| ステータス | 説明 |
|--------------|---|
| Sensor Error | センサー異常です。 |
| | Epson Projector ManagementやEpson Projector Config Toolでは以下のステータスも確認できます。 |
| | Sensor Error 2A(LVR) |
| | Sensor Error 2B(LVG) |
| | Sensor Error 2C(LVB) |
| | Sensor Error 03(PBS) |
| | Sensor Error 12(PHW) |
| | Sensor Error 2F(LD1) |
| | Sensor Error 30(LD2) |
| | Sensor Error 1D(PS1) |
| | Sensor Error 0C(PS2) |
| | Sensor Error 23(PFC) |
| | Sensor Error 32(PFC2) |
| | Sensor Error 4B(LDDR1) |
| | Sensor Error 4C(LDDR2) |
| | Sensor Error 09(AIR1) |
| | Sensor Error 38(AIR2) |
| | Sensor Error 63(RGB-R) |
| | Sensor Error 64(RGB-B) |
| | Sensor Error 25(VIC) |
| | Sensor Error 26(SML) |
| | Sensor Error 24(HDBT) |
| | Sensor Error 6F(HDMI) |
| | ディバイスIDを取得できる場合は続けて表示されます。 |

| ステータス | 説明 |
|------------------|--|
| Internal Error | 内部異常です。 Epson Projector ManagementやEpson Projector Config Toolでは以下のステータスも確認できます。 |
| | Internal Error 01 Internal Error 02 Internal Error 03 Internal Error 12 Internal Error 0C Internal Error 0F Internal Error 10 Internal Error 13 Internal Error 07 Internal Error 0A Internal Error 14 Internal Error 11 ディバイスIDを取得できる場合は続けて表示されます。 |
| Airflow Error | エアフィルター風量低下異常です。 |
| Temp Warning | 高温警告です。 |
| Airflow Decline | エアフィルター風量低下です。 |
| Clean Filter | エアフィルター清掃通知です。 |
| Lens Shift Error | レンズシフト異常です。 |
| Lens Error | レンズ異常です。 |
| Laser Error | レーザー異常です。 |
| Laser Warning | レーザー警告です。 |

| ステータス | 説明 |
|-----------------|-----------------------|
| Temp Error FE | レーザーの温度超過によるレーザー異常です。 |
| Temp Warning FE | レーザーの温度超過によるレーザー警告です。 |

投写映像や音声に関するトラブルの対処方法を確認してください。

▶ 関連項目

- 「映像が表示されない」 p.186
- 「「映像信号が入力されていません」というメッセージが表示される」 p.186
- 「「この信号は本プロジェクターでは受けられません」というメッセージが表示される」 p.187
- 「映像の一部が表示されない」 p.187
- 「映像がゆがむ」 p.188
- 「映像にノイズが入る、乱れる」 p.188
- 「映像がぼやける」 p.189
- 「映像の明るさや色合いが違う」 p.189
- 「自動補正がうまくできない」 p.190
- 「シンプルスタッキングがうまくできない」 p.191
- 「映像に残像が残る(焼き付き)」 p.191
- 「音が出ない、小さい」 p.191

映像が表示されない

映像が表示されないときは、次の対処方法を確認してください。

- リモコンの【A/Vミュート】ボタンを押して、映像が一時的に消され ていないか確認します。
- 必要なケーブルがすべて接続されていること、本機の電源が入っていること、接続された映像機器の電源が入っていることを確認します。
- スタンバイ状態、スリープモードから復帰するには、本機の電源ボタンを押します。また、接続されたコンピューターがスリープ状態でないか、黒一色のスクリーンセーバーが表示されていないか確認します。
- 操作パネルのボタンを押してもプロジェクターが反応しないときは、 ボタン操作がロックされている可能性があります。[操作ボタンロッ ク]を解除するか、リモコンを使用して本機の電源を入れます。

- [設定] > [ロック設定] > [操作ボタンロック]
- プロジェクターのどのボタンを押しても解除できない場合は、本機が 故障している可能性があります。お買い上げの販売店またはお問い合 わせ先に記載の連絡先にご相談ください。
- [画質] メニューの [明るさ] を調整します。
- 光源の明るさを設定します。
 - [設定] > [明るさ設定]
- [拡張設定] メニューの [メッセージ表示] が [オン] に設定されて いることを確認します。
 - [拡張設定] > [表示設定] > [メッセージ表示]
- 著作権保護された動画をコンピューターで再生すると、プロジェクタ ーから投写されないことがあります。詳しくはコンピューターの取扱 説明書をご覧ください。
- Windows Media Centerで映像を投写するときは、全画面表示を使用せず、縮小画面表示にしてください。
- Windows DirectXを使用するアプリケーションは、正しく表示されない ことがあります。

「映像信号が入力されていません」というメッセージが 表示される

「映像信号が入力されていません」というメッセージが表示されるとき は、次の対処方法を確認してください。

- 目的の映像が投写されるまで、操作パネルまたはリモコンの【入力検出】ボタンを繰り返し押します。
- 接続された映像機器の電源を入れ、必要な場合はプレゼンテーションや動画の再生を開始します。
- 投写に必要なケーブルがすべて接続されているか確認します。

- ノートパソコンから投写するときは、コンピューターの画面出力を切り替えて、プロジェクターに映像を表示します。
- 必要に応じて、本機および接続された映像機器の電源を一度切ってから、再度電源を入れます。
- HDMIケーブルで接続しているときは、より短いケーブルに交換して試してください。

▶ 関連項目

- 「Windowsのノートパソコンから映像を出力する」 p.187
- 「Macのノートパソコンから映像を出力する」 p.187

Windowsのノートパソコンから映像を出力する

ノートパソコンからの投写時に「映像信号が入力されていません」とい うメッセージが表示されるときは、コンピューターの画面出力を切り替 えて、プロジェクターに映像を表示します。

- キーボードのWindowsキーを押しながらPキーを押し、[複製]を選択します。
- 2 ノートパソコンとプロジェクターで同じ映像が表示されないときは、Windowsの[ディスプレイ]ユーティリティで、外部モニター端子が有効であるか、拡張ディスプレイが無効になっているかを確認します。
- 3 必要に応じて、ビデオカードの設定を確認し、マルチディスプレイ オプションを [ミラー] または [複製] に設定します。

Macのノートパソコンから映像を出力する

Macのノートパソコンからの投写時に、「映像信号が入力されていません」というメッセージが表示されるときは、コンピューターの設定でディスプレイをミラーリングします。(詳しくはお使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。)

- 1 [システム環境設定]を開き、[ディスプレイ]を選択します。
- 2 必要に応じて、[ディスプレイ] または [カラーLCD] を設定します。
- 3 [調整] または [アレンジメント] をクリックします。
- 4. [ディスプレイをミラーリング]を選択します。

「この信号は本プロジェクターでは受けられません」と いうメッセージが表示される

「この信号は本プロジェクターでは受けられません」というメッセージが 表示されるときは、次の対処方法を確認してください。

 コンピューターのディスプレイ解像度が本機の対応解像度、周波数と 合っているか確認します。必要に応じて、コンピューターのディスプレイ解像度を変更します。

映像の一部が表示されない

映像が部分的にしか表示されないときは、次の対処方法を確認してくだ さい。

- コンピューターケーブルを使ってコンピューターから映像を投写しているときは、リモコンの【自動調整】ボタンを押して、映像信号を最適化します。
- お使いのスクリーンに合わせて、 [スクリーンタイプ] が正しく設定 されているか確認します。
 - [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設定] > [スクリーン タイプ]
 - 映像を表示する領域と映像との間に余白が生じたときは、映像の位置 を調整します。
 - [拡張設定] > [表示設定] > [スクリーン設定] > [スクリーン
 位置]
- ・ [映像]メニューの [表示倍率] がオフになっていることを確認します。
- [映像] メニューの [表示位置] で映像の表示位置を調整します。
- リモコンの【アスペクト】ボタンを押して、アスペクト比を変更します。
- 接続された機器の信号に応じて、 [映像] メニューの [入力解像度]
 を設定します。
- ・映像が希望どおりに表示されるよう、 [映像] メニューの [ブランキング] の設定を変更します。
- 【Eズーム】ボタンで映像をズームしたときは、【戻る】ボタンを押してEズームを解除します。
- コンピューターのディスプレイ設定でデュアルディスプレイが無効に なっているか、本機の対応解像度に合った設定がされているか確認し ます。
- プレゼンテーションファイルが本機の対応解像度を超えていないか確認します。
- コンテンツ再生モードで投写しているときは、[エフェクト] 機能の設定を確認します。

- [設定] > [コンテンツ再生] > [エフェクト]
- [拡張設定] メニューで [設置モード] を正しく設定します。

映像がゆがむ

投写画面がゆがむときは、次の対処方法を確認してください。

- 投写面に対してプロジェクターを平行に設置します。
- 操作パネルまたはリモコンの【幾何学補正】ボタンを押して、映像の ゆがみを補正します。
- [タテヨコ] で台形のゆがみを補正します。
 - [設定] > [幾何学歪み補正] > [タテヨコ]
- [Quick Corner] でコーナーの形状を個別に補正します。
 - ☞ [設定] > [幾何学歪み補正] > [Quick Corner]
- [曲面投写補正] で半径が同じ曲面に投写した映像のゆがみを補正します。
 - [設定] > [幾何学歪み補正] > [コーナー投写補正]
- [コーナー投写補正] で直角の面に投写した映像のゆがみを補正しま す。
 - [設定] > [幾何学歪み補正] > [曲面投写補正]
- [ポイント補正] で部分的に発生するわずかなゆがみを補正します。
 - [設定] > [幾何学歪み補正] > [ポイント補正]

映像にノイズが入る、乱れる

投写映像に電子的な干渉(ノイズ)や妨害が入るときは、次の対処方法 を確認してください。

- 本機と映像機器を接続しているケーブルの状態を確認します。ケーブ ルが以下の状態であることを確認してください。
 - 干渉を受けないように、電源コードから離れている
 - ケーブルの両端が確実に接続されている
 - 延長ケーブルを使用していない
- ・
 [映像]メニューの設定が、接続している機器に合っているか確認します。
- [画質] メニューで [イメージ強調] を調整します。
 - [画質] > [イメージ強調] > [ノイズリダクション]
 - [画質] > [イメージ強調] > [MPEGノイズリダクション]
 - [画質] > [イメージ強調] > [プログレッシブ変換]
- [映像] メニューで [入力解像度] を [オート] に設定します。
- コンピューターのディスプレイ解像度やリフレッシュレートが本機の 対応解像度、リフレッシュレートと合っているか確認します。
- コンピューターケーブルを使ってコンピューターから映像を投写しているときは、リモコンの【自動調整】ボタンを押して[トラッキング]と[同期]の設定を最適化します。映像が正しく調整されないときは、[映像]メニューで[トラッキング]と[同期]を設定します。
- ・映像のゆがみを補正したときは、 [画質] メニューで [シャープネス] を低い値に設定し、表示画質を向上させます。
- ・ 延長ケーブルを使用して電源に接続しているときは、延長ケーブルを 使わずに投写して、映像にノイズが入らないか確認します。
- [映像]メニューで[ビデオレンジ]や[EDID]を正しく設定しま す。
 - [映像] > [アドバンスト] > [ビデオレンジ]
 - [映像] > [アドバンスト] > [EDID]

映像がぼやける

投写映像がぼやけるときは、次の対処方法を確認してください。

- 映像のピントを合わせます。
- 投写距離の推奨範囲内に設置します。
- ・映像の高さ調整のために本機の傾斜角度を大きくすると映像がゆがみ ます。傾斜角度を小さくして台形補正の調整値を小さくします。
- 本機のレンズを掃除します。



寒い場所から暖かい場所に持ち込んだときは、レンズの表面が結 露して映像がぼやけることがあります。お使いになる1時間くら い前に、通電しない状態で本機を設置するようにします。

- [画質] メニューの [シャープネス] を調整して、投写映像の画質を 向上させます。
- コンピューターケーブルを使ってコンピューターから映像を投写しているときは、リモコンの【自動調整】ボタンを押して[トラッキング]と[同期]の設定を最適化します。映像に縦の縞模様が出たり、全体的にぼやけるときは、均一なパターン画面を表示し、[映像]メニューで[トラッキング]と[同期]を設定します。
- コンピューターから映像を投写しているときは、解像度を下げるか、
 本機の解像度に合わせて解像度を変更します。

映像の明るさや色合いが違う

投写映像が暗すぎたり明るすぎるとき、また色合いが正しく表示されな いときは、次の対処方法を確認してください。

 リモコンの【カラーモード】ボタンを押して、映像と投写環境に合う カラーモードを選択します。

- お使いのビデオ機器の設定を確認します。
- [画質] メニューで [明るさ]、[コントラスト]、[色合い]、[色の濃 さ] などを設定します。
- [映像]メニューで[ビデオレンジ]や[EDID]を正しく設定しま す。
 - [映像] > [アドバンスト] > [ビデオレンジ]
 - ☞ [映像] > [アドバンスト] > [EDID]
- [画質] メニューで [RGBCMY] を正しく設定します。
 - [画質] > [アドバンスト] > [RGBCMY]
- 必要なケーブルが本機とビデオ機器に確実に接続されていることを確認します。ケーブルが長いときは、短いケーブルで接続します。
- [明るさ設定] が正しく設定されているか確認します。
 - [設定] > [明るさ設定]
- 投写距離の推奨範囲内に設置します。
- 本機を複数台並べて投写しているときは、[初期化]メニューの[光源キャリブレーション]が、すべてのプロジェクターで正しく設定されているか確認します。一部のプロジェクターでのみ光源キャリブレーションが実行されると、ホワイトバランスや明るさレベルのずれが生じることがあります。

自動補正がうまくできない

自動補正がうまくできないときは、次の対処法を確認してください。

- 自動補正機能は、電源オンから20分経ってから実行します。プロジェクター本体の温度が安定しないと、自動補正が正しく機能しないことがあります。
- カメラの周囲に汚れや障害物が無いことを確認します。

- 外付けカメラが正しく装着され、プロジェクターと接続するケーブル が抜けていないことを確認します。
- 外付けカメラが故障している可能性があります。お買い上げの販売店 またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。
- お使いのレンズによっては自動補正が機能しません。次のレンズは自動補正の動作保証外です。
 - ELPLL08
 - ELPLR04
 - ELPLL07
- アナログ入力信号を入力しているときは、入力映像の色や明るさが変化し、補正結果が正しく反映されないことがあります。
- 補正環境の明るさが変化すると、自動補正が正しく機能しないことがあります。強いスポット光や外光が入らないようにしてください。
- ・映像の補正範囲やブレンド幅が推奨範囲内に収まっていることを確認します。スクリーンに対して投写角度が大きい場合は、 [幾何学歪み補正]をオフにするか、補正範囲を小さくします。[エッジブレンディング]の設定をしているときは、ブレンド幅を15~43%にします。
- 自動補正を実行中にエラーメッセージが表示されたら、エラーコード を確認してください。

スクリーンマッチング時:

- 0101:測定值異常
- 0102:測定失敗
- 0103:カメラ切替失敗
- 0104/0105:機種不一致
- 0108:カメラエラー
- カラーマッチング時:
- 0201: 測定值異常

- 0202:測定失敗
- 0203:カメラ切替失敗
- 0208:カメラエラー

詳細はお買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご 相談ください。

シンプルスタッキングがうまくできない

シンプルスタッキングがうまくできないときは、次の対処法を確認して ください。

- プロジェクターが適切に設置され、LANケーブルで接続されていることを確認します。
- 外付けカメラが正しく装着され、プロジェクターと接続するケーブル が抜けていないことを確認します。
- 外付けカメラが故障している可能性があります。お買い上げの販売店 またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。
- お使いのレンズによってはシンプルスタッキングが行われません。次のレンズはシンプルスタッキングの動作保証外です。
 - ELPLL08
 - ELPLL07
- 補正環境の明るさが変化すると、シンプルスタッキングが正しく機能しないことがあります。強いスポット光や外光が入らないようにしてください。
- 投写サイズを適切に調整します。
- シンプルスタッキングを実行中にエラーメッセージが表示されたら、 エラーコードを確認してください。
 - 0302:測定失敗

- 0306:幾何学歪み補正エラー
- 0307/0308:カメラエラー、または通信エラー
 詳細はお買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご
 相談ください。

▶ 関連項目

• 「シンプルスタッキングの動作条件」 p.115

映像に残像が残る(焼き付き)

投写映像に残像(焼き付き)が残るときは、[リフレッシュモード]を使って解消します。[初期化]メニューの[リフレッシュモード]で[開始]を選択します。

音が出ない、小さい

音が出ない、小さすぎるなどの問題があるときは、次の対処方法を確認 してください。

- 本機の音量設定を調整します。
- 一時的に映像と音を消した場合は、リモコンの【A/Vミュート】ボタンを押して、映像と音を再開します。
- コンピューター、ビデオ機器の音量が大きくなっているか、音声出力 が正しく設定されているか確認します。
- プロジェクターとビデオ機器のケーブルが正しく接続されているか確認します。
- 接続するオーディオケーブルは「抵抗なし」と表記されているものを 使用します。
- 本機がスタンバイ状態のときも、接続しているオーディオ機器の音声
 を出力するときは、[拡張設定]メニューで[待機モード]を[通信

- オン〕に設定し、[A/V出力設定]が正しく設定されていることを確認 します。
- 本機で投写していないときも、接続しているオーディオ機器の音声を 出力するときは、以下の設定をします。
 - [拡張設定] メニューの [高速起動] をオフにする。
 - [拡張設定] > [動作設定] > [高速起動]
 - [拡張設定] メニューの [A/V出力] を [常時] に設定する。
 - ☞ [拡張設定] > [A/V出力設定] > [A/V出力]
- HDMIケーブルで接続している機器の音声が出ないときは、接続機器の 音声出力をPCMに設定します。
- MacとプロジェクターをHDMIケーブルで接続していて音が出ないときは、Macが HDMI端子からの音声出力に対応しているか確認します。対応していない場合はオーディオケーブルを接続します。
- コンピューターの音量を最小、プロジェクターの音量を最大に設定していると、ノイズが入ることがあります。コンピューターの音量を上げて、プロジェクターの音量を下げてください。(Epson iProjection (Windows/Mac)を使用する場合)

プロジェクター、リモコンの操作に関するトラブル

プロジェクター、リモコンの操作に関するトラブルの対処方法を確認し てください。

▶ 関連項目

- 「電源が入らない、予期せず切れる」 p.193
- 「リモコンで操作できない」 p.193
- 「パスワードが入力できない」 p.194
- •「「時刻を保持する電池残量が低下しています」というメッセージが表示される」 p.194

電源が入らない、予期せず切れる

電源ボタンを押しても本機の電源が入らない、予期せず電源が切れると きは、次の対処方法を確認してください。

- 電源コードが本機とコンセントに確実に接続されていることを確認します。
- リモコンの電源ボタンを押しても本機の電源が入らないときは、リモコンの電池を確認します。また、 [設定] メニューの [リモコン受光部] で、いずれかの受光部がオンになっていることを確認します。
- セキュリティーのため、操作パネルのボタン操作がロックされている ことがあります。 [操作ボタンロック]を解除するか、リモコンを使 用して本機の電源を入れます。
- 本機の光源が予期せず消えるときは、一定時間操作が行われずスリー プモードになっている可能性があります。いずれかのボタンを押し て、スリープモードから復帰します。スリープモードを無効にするに は[スリープモード]を[オフ]にします。
 - [拡張設定] > [動作設定] > [スリープモード]
- 本機の電源が予期せず切れるときは、A/Vミュートタイマーが有効になっている可能性があります。 [A/Vミュートタイマー]を[オフ] に設定してください。

- [拡張設定] > [動作設定] > [A/Vミュート設定] > [A/Vミュー
 トタイマー]
- 本機の光源が消え、ステータスインジケーターが点滅して温度インジケーターが点灯しているときは、本機の内部高温異常(オーバーヒート)で電源がオフになっています。
- プロジェクターの設定によって、スタンバイ状態でもファンが回転することがあります。また、スタンバイ状態から電源をオンにしたときに、ファンが大きな音を立てて回転することがありますが、異常ではありません。
- 電源コードが故障している可能性があります。電源コードを抜いて、 お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談く ださい。

リモコンで操作できない

本機がリモコン操作に反応しないときは、次の対処方法を確認してください。

- リモコンの電池が正しくセットされていること、電池が切れていない ことを確認します。必要に応じて、電池を交換します。
- リモコン信号が届く距離、角度からリモコンを操作します。
- 本機がウォームアップ中またはシャットダウン中でないか確認します。
- リモコンのボタンが押し込まれた状態になっていないか確認します。
 その状態ではリモコンが操作できないことがあります。ボタンを元の状態に戻してください。
- ・ 蛍光灯の強い光、直射日光、赤外線機器の信号が、本機のリモコン受 光部に干渉することがあります。照明の明るさを落とす、または直射 日光や赤外線干渉を避けられる場所に本機を移動してください。

プロジェクター、リモコンの操作に関するトラブル

- [設定] メニューの [リモコン受光部] で、いずれかの受光部がオン になっていることを確認します。
- リモコンボタンロックを設定しているときは、リモコンの【ホーム】
 ボタンを約5秒間押し続けてロックを解除します。
- プロジェクターIDを設定しているときは、プロジェクターIDと同じ番号をリモコンで選択してリモコン操作を有効にします。
- リモコンの【ID】スイッチをOffにします。プロジェクターIDの設定に 関わらず、すべてのプロジェクターを操作できます。
- プロジェクターとリモコンがケーブルで接続されていないことを確認 します。ケーブルがプロジェクターの Remote端子に差し込まれてい ると本機のリモコン受光部が働かなくなります。
- プロジェクターの Remote端子に接続したリモコンを使用するときは、 [拡張設定]メニューで[制御通信]または [Extron XTP]が[オフ] に設定されていることを確認します。
 - [拡張設定] > [HDBaseT設定] > [制御通信]
 - [拡張設定] > [HDBaseT設定] > [Extron XTP]
- リモコンを紛失した場合は、新たにリモコンをお買い求めいただけます。

パスワードが入力できない

パスワードを入力できない、または忘れたときは、次の対処方法を確認 してください。

 ・ 誤ったパスワードを何度も入力すると、問い合わせコードを示すメッ セージが表示されます。そのコードをメモして、お買い上げの販売店 またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。パスワード に関してお問い合わせをいただいた際は、お客様のお名前や連絡先を お聞きし、ご本人であることを確認させていただきます。
 リモコンを紛失したときはパスワードを入力できません。新たにリモ コンをお買い求めください。

注意

プロジェクターの [ネットワーク] メニューで [ネットワーク設定を初期化 します。]を実行すると、[ネットワーク] メニューで設定したすべてのパス ワードが初期化され、パスワードの再設定が必要になります。第三者による パスワードの初期化を防ぐためには、[パスワードプロテクト]で [ネット ワーク保護]を [オン] に設定してください。

「時刻を保持する電池残量が低下しています」というメ ッセージが表示される

「時刻を保持する電池残量が低下しています」というメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先 にご相談ください。

コンテンツ再生モードに関するトラブル

プレイリストを再生できないときは、次の対処法を確認してください。

- [コンテンツ再生]を[オン]に設定します。
 - [設定] > [コンテンツ再生] > [コンテンツ再生]
- プレイリストがUSBメモリーに保存されていることを確認します。
- USBメモリーが直接本機に接続されていることを確認します。マルチ カードリーダーやUSBハブを使用しないでください。
- お使いのUSBメモリーに複数のパーティションが作成されていると、 プレイリストが正しく再生されないことがあります。パーティション をひとつにしてからプレイリストを保存してください。
- 解像度の異なるプロジェクターで同じプレイリストを再生しないでく ださい。 [エフェクト] 機能を使って追加された色や形の装飾が正し く再生されないことがあります。
 - [設定] > [コンテンツ再生] > [エフェクト]

ネットワークに関するトラブル

ネットワーク経由でプロジェクターを使用するときに想定されるトラブ ルの対処方法を確認してください。

▶ 関連項目

- 「無線LAN認証できない」 p.196
- 「Webブラウザーを使って設定を変更できない」 p.196
- 「異常が起きたときにメール通知されない」 p.196
- 「ネットワーク経由で投写した映像が乱れる」 p.197
- 「ネットワーク経由でプロジェクターを監視・制御できない」 p.197

無線LAN認証できない

無線LANの認証に失敗するときは、次の対処方法を確認してください。

- 無線LANが正しく設定されていても認証できないときは、 [日付&時刻]を設定し直してください。
 - [拡張設定] > [動作設定] > [日付&時刻]
- [ネットワーク] メニューで [セキュリティー] の設定を確認します。
 - [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線LAN]
- アクセスポイントのセキュリティーがWPA3-EAPに設定されているときは、WPA2/WPA3-EAPに設定します。

Webブラウザーを使って設定を変更できない

Webブラウザーを使って本機の設定を変更できないときは、正しいユー ザー名とパスワードを確認します。

- ユーザー名を確認してください。(ユーザー名は変更できません。)
 - [ベーシックコントロール] にアクセスするときのユーザー名:
 EPSONREMOTE
 - その他の画面にアクセスするときのユーザー名: EPSONWEB

- パスワードには、 [ネットワーク] メニューで設定しているパスワードを入力します。デフォルトのパスワードは設定されていません。
- プロジェクターが接続しているネットワークへのアクセス権を持っていることを確認します。
- お使いのWebブラウザーで、プロキシサーバーを使用して接続するように設定されていると、 [Epson Web Control] 画面を表示できません。プロキシサーバーを使用しないで接続するように設定してください。
- プロジェクターの [待機モード] が [通信オン] のスタンバイ状態の とき、接続しているネットワーク機器の電源が入っていることを確認 します。ネットワーク機器の電源を入れた後、プロジェクターを再起 動してください。
 - [拡張設定] > [待機モード]

有線LANで接続するか、[接続モード]を[マニュアルモード]に設定して無線LANで接続します。

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線LAN] > [接続モード]

。 ユーザー名、パスワードの大文字小文字は区別されます。

異常が起きたときにメール通知されない

プロジェクターの異常/警告を通知するメールが受け取れないときは、次の対処方法を確認してください。

 本機の電源が入っているか、ネットワークに正しく接続されているか 確認します。本機に致命的な異常が発生し、瞬時に起動停止状態になったときは、メールが送信できないことがあります。

ネットワークに関するトラブル

- [ネットワーク] メニューの [通知] またはネットワークソフトウェ アでメール通知機能を正しく設定していることを確認します。
- 本機がスタンバイ状態のときもプロジェクターを監視できるように、
 [待機モード]を[通信オン]に設定します。
 - [拡張設定] > [待機モード]

有線LANで接続するか、[接続モード]を[マニュアルモード]に設定して無線LANで接続します。

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線LAN] > [接続モード]

ネットワーク経由で投写した映像が乱れる

- ネットワーク経由で投写した映像が乱れるときは、次の対処方法を確認 してください。
- アクセスポイントとコンピューターやモバイルデバイス、プロジェク ターの間に障害物がないかを確認し、電波状況がよくなるようにそれ らの位置を変更します。
- アクセスポイントとコンピューターやモバイルデバイス、プロジェク ターが離れすぎていないか確認します。離れすぎているときは、近づ けて接続します。
- Bluetoothを使用する機器や電子レンジなどからの干渉がないか確認 してください。干渉の可能性のある機器を遠ざけるか、無線帯域を確 保します。
- 映像の表示が遅いときは、接続している機器の数を減らしてください。

ネットワーク経由でプロジェクターを監視・制御でき ない

ESC/VP.netによるコマンド通信を用いてプロジェクターを監視・制御する ときは、[コマンド通信]を[互換]に設定してください。

● [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [その他] > [コ
 マンド通信]



お使いの製品の仕様や使用上の注意事項については、以下の項目をご確認ください。

▶ 関連項目

- 「オプション・消耗品一覧」 p.199
- 「スクリーンサイズと投写距離」 p.202
- 「本機仕様」 p.218
- ・「Epson Projector Content Managerの対応機能」 p.221
- •「安全規格対応シンボルマークと説明」 p.222
- 「レーザー製品を安全にお使いいただくために」 p.224
- 「IEC62471-5に基づく危険距離」 p.226
- 「一般のご注意」 p.227

オプション・消耗品一覧

下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。
これらのオプション品は2021年4月現在のものです。
予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 **>> 関連項目**「投写レンズ」 p.199
「スクリーン」 p.200
「ケーブル」 p.200
「設置用金具」 p.200

- 「外付けオプション」 p.200
- 「消耗品」 p.201
- 「無線LAN用オプション」 p.201

投写レンズ

ELPLX01S/01 *

ELPLX01WS/01W*

ELPLX02S/02 **

ELPLX02WS/02W **

超短焦点ゼロオフセットレンズです。

ELPLU03S

ELPLU04

ELPLU03

ELPLU02

超短焦点レンズです。

ELPLW05 ELPLW08

ELPLW06

ELPLW04

短焦点レンズです。

ELPLM08 *

ELPLM15

ELPLM10

- ELPLM11
- ELPLM09

ELPLM06

ELPLM07

中焦点レンズです。

ELPLL08

ELPLL07

長焦点レンズです。

ELPLR04

リア用短焦点レンズです。

ELPLS04

標準ズームレンズです。

*EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007Wのみ

** EB-PU2010B/EB-PU2010Wのみ

オプション・消耗品一覧

スクリーン

60型スクリーン ELPSC27

80型スクリーン ELPSC28

100型スクリーン ELPSC29

携帯型ロールスクリーンです。(アスペクト比4:3)

70型スクリーン ELPSC23

80型スクリーン ELPSC24

90型スクリーン ELPSC25

携帯型ロールスクリーンです。(アスペクト比16:10)

ケーブル

- コンピューターケーブル ELPKC02 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin 用1.8m)
- コンピューターケーブル ELPKC09 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin 用 3m)
- コンピューターケーブル ELPKC10 (ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin 用 20 m)

Computer端子に接続するときに使います。

ワイヤードリモコンケーブル ELPKC28

離れたところから確実にリモコンで操作したいときに、プロジェク ターとリモコンを接続します。

設置用金具

天吊金具 ELPMB67

天井や壁に取り付けるときに使います。

低天井に取り付けるときに使います。

高天井用天吊金具 ELPMB48

高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。

延長パイプ ELPFP15

高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。



天吊り設置には特別な技術が必要です。詳細はお買い上げの販売 店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。

外付けオプション

書画カメラ ELPDC21

- **書画カメラ ELPDC13** 書籍やOHP原稿、スライドなどを投写するときに使います。
- HDBaseTトランスミッター ELPHD01

HDMI信号を、LANケーブル1本で長距離伝送するためのトランスミッターです。(HDCP2.2には対応していません。)

メディアストリーミング端末 ELPAP12

メディアストリーミング端末です。オンラインコンテンツを視聴す るときに使います。

外付けエアフィルター ELPAF63

塵埃レベルが高い環境で使用するときに本機の外側に取り付けま す。

外付けカメラ ELPEC01

複数台のプロジェクターから投写している映像を自動調整するとき に使います。

オプション・消耗品一覧

消耗品

- エアフィルター ELPAF46
 - 使用済みエアフィルターと交換します。

無線LAN用オプション

無線LANユニット ELPAP11

無線LAN接続で投写するときに使います。

この表に従って、スクリーンからプロジェクターまでの距離を、投写映 像の大きさに応じて決めます。

▶ 関連項目

• 「投写距離」 p.202



スクリーンサイズ (インチ)

2 スクリーンサイズ(幅×高さ)(cm)
 3 投写距離(最短:ワイド~最長:テレ)(cm)
 4 レンズ中心からスクリーン下端(cm)

EB-PU2010B/EB-PU2010W:

500 インチを超える映像はぼやけることがあります。

| 0 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------|--|-----------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLX02S ELPLX02WS ELPLX02 ELPLX02W | |
| 100 | 215 × 135 | 74 | -7 - 27 |
| 120 | 258 × 162 | 89 | -8 - 32 |
| 150 | 323 × 202 | 112 | -10 - 40 |
| 200 | 431 × 269 | 151 | -13 - 54 |
| 300 | 646 × 404 | 228 | -20 - 81 |
| 400 | 862 × 538 | 306 | -27 - 108 |
| 500 | 1077 × 673 | 383 | -34 - 135 |
| 800 | 1723 × 1077 | 615 | -54 - 215 |
| 1000 | 2154 × 1346 | 769 | -67 - 269 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 60 | 129 × 81 | - | 80 - 97 | 94 - 135 | 109 - 154 | 149 - 206 |
| 80 | 172 × 108 | 80 - 97 | 108 - 131 | 129 - 182 | 146 - 206 | 202 - 277 |
| 100 | 215 × 135 | 101 - 123 | 136 - 165 | 163 - 229 | 184 - 259 | 254 - 348 |

| | | 2 | | 3 | | | |
|----|----|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 西 | Ľ | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 12 | 20 | 258 × 162 | 122 - 148 | 165 - 199 | 197 - 276 | 222 - 312 | 306 - 419 |
| 15 | 50 | 323 × 202 | 154 - 186 | 207 - 251 | 248 - 347 | 278 - 391 | 385 - 526 |
| 20 | 00 | 431 × 269 | 206 - 249 | 278 - 336 | 333 - 464 | 372 - 524 | 515 - 703 |
| 25 | 50 | 538 × 337 | 259 - 312 | 349 - 421 | 418 - 582 | 466 - 656 | 646 - 881 |
| 30 | 00 | 646 × 404 | 311 - 374 | 420 - 507 | 504 - 699 | 560 - 788 | 777 - 1058 |
| 50 | 00 | 1077 × 673 | 521 - 626 | 704 - 848 | 844 - 1169 | 936 - 1317 | 1299 - 1769 |
| 80 | 00 | 1723 ×1077 | 836 - 1004 | 1131 - 1361 | 1356 - 1874 | 1500 - 2110 | 2084 - 2834 |
| 10 | 00 | 2154 ×1346 | 1045 - 1256 | 1415 - 1702 | 1697 - 2344 | 1876 - 2639 | 2606 - 3544 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 60 | 129 × 81 | 199 - 326 | 306 - 473 | 445 - 686 | 664 - 941 | 87 |
| 80 | 172 × 108 | 268 - 438 | 413 - 635 | 601 - 923 | 896 - 1265 | 118 |

| 0 | 2 | | | 3 | | |
|------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 100 | 215 × 135 | 337 - 549 | 519 - 797 | 757 - 1160 | 1128 - 1589 | 149 |
| 120 | 258 × 162 | 406 - 661 | 626 - 959 | 913 - 1396 | 1360 - 1913 | 180 |
| 150 | 323 × 202 | 509 - 828 | 786 - 1202 | 1147 - 1751 | 1708 - 2399 | 227 |
| 200 | 431 × 269 | 682 - 1106 | 1052 - 1607 | 1538 - 2343 | 2287 - 3209 | 304 |
| 250 | 538 × 337 | 855 - 1385 | 1318 - 2012 | 1928 - 2934 | 2867 - 4020 | 382 |
| 300 | 646 × 404 | 1027 - 1663 | 1585 - 2417 | 2319 - 3526 | 3447 - 4830 | 460 |
| 500 | 1077 × 673 | 1717 - 2777 | 2650 - 4036 | 3881 - 5892 | 5765 - 8071 | 771 |
| 800 | 1723 ×1077 | 2753 - 4449 | 4248 - 6466 | 6223 - 9441 | 9244 - 12933 | 1237 |
| 1000 | 2154 ×1346 | 3443 - 5563 | 5313 - 8086 | 7785 - 11807 | 11562 - 16174 | 1548 |

| 0 | 2 | | 4 | |
|------|------------|---------|--------------------------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLR04 | ELPLU03S ELPLU03 ELPLW05 | ELPLU03S/ ELPLU03/ ELPLW05/ ELPLR04以外 |
| 60 | 129 × 81 | -40 | -6021 * | -89 - 8 |
| 80 | 172 × 108 | -54 | -8028 | -119 - 11 |
| 100 | 215 × 135 | -67 | -10035 | -148 - 14 |
| 120 | 258 × 162 | -81 | -12042 | -178 - 16 |
| 150 | 323 × 202 | -101 | -15052 | -222 - 20 |
| 200 | 431 × 269 | -135 | -19970 | -296 - 27 |
| 250 | 538 × 337 | -168 | -24987 | -370 - 34 |
| 300 | 646 × 404 | -202 | -299105 | -444 - 41 |
| 500 | 1077 × 673 | -337 | -499175 | -741 - 68 |
| 800 | 1723×1077 | -538 | -798279 | -1185 - 108 |
| 1000 | 2154×1346 | -673 | -997349 | -1482 - 135 |

*ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

| 0 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------|--|---------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLX02S ELPLX02WS ELPLX02 ELPLX02W | |
| 98 | 217 × 122 | 74 | 0 - 34 |
| 100 | 221 × 125 | 76 | 0 - 35 |
| 120 | 266 × 149 | 92 | 0 - 42 |
| 150 | 332 × 187 | 116 | 0 - 52 |
| 200 | 443 × 249 | 155 | 0 - 69 |
| 300 | 664 × 374 | 235 | 0 - 104 |
| 400 | 886 × 498 | 314 | 0 - 138 |
| 500 | 1107 × 623 | 394 | 0 - 173 |
| 800 | 1771 × 996 | 632 | 0 - 277 |
| 950 | 2103 × 1183 | 751 | 0 - 329 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 60 | 133 × 75 | - | 82 - 100 | 97 - 139 | 112 - 158 | 154 - 212 |
| 80 | 177 × 100 | 83 - 100 | 111 - 135 | 132 - 187 | 151 - 212 | 207 - 285 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 100 | 221 × 125 | 104 - 126 | 140 - 170 | 167 - 236 | 189 - 267 | 261 - 358 |
| 120 | 266 × 149 | 126 - 152 | 170 - 205 | 202 - 284 | 228 - 321 | 315 - 431 |
| 150 | 332 × 187 | 158 - 191 | 213 - 258 | 255 - 357 | 286 - 403 | 395 - 540 |
| 200 | 443 × 249 | 212 - 256 | 286 - 346 | 343 - 477 | 383 - 538 | 530 - 723 |
| 250 | 553 × 311 | 266 - 320 | 359 - 433 | 430 - 598 | 479 - 674 | 664 - 905 |
| 300 | 664 × 374 | 320 - 385 | 432 - 521 | 518 - 719 | 576 - 810 | 798 - 1088 |
| 500 | 1107 × 623 | 535 - 644 | 724 - 872 | 868 - 1202 | 962 - 1354 | 1336 - 1818 |
| 800 | 1771 × 996 | 859 - 1032 | 1162 - 1399 | 1394 - 1927 | 1542 - 2169 | 2142 - 2913 |
| 950 | 2103 × 1183 | 1021 - 1226 | 1381 - 1662 | 1657 - 2289 | 1832 - 2576 | 2545 - 3460 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 60 | 133 × 75 | 205 - 336 | 315 - 486 | 458 - 706 | 683 - 968 | 89 |

| 0 | 2 | | | 3 | | |
|-----|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 80 | 177 × 100 | 276 - 450 | 425 - 653 | 618 - 949 | 922 - 1301 | 121 |
| 100 | 221 × 125 | 347 - 565 | 534 - 819 | 799 - 1192 | 1160 - 1634 | 153 |
| 120 | 266 × 149 | 417 - 679 | 644 - 986 | 939 - 1436 | 1398 - 1967 | 185 |
| 150 | 332 × 187 | 524 - 851 | 808 - 1236 | 1180 - 1800 | 1756 - 2467 | 233 |
| 200 | 443 × 249 | 701 - 1137 | 1082 - 1652 | 1581 - 2408 | 2352 - 3300 | 313 |
| 250 | 553 × 311 | 879 - 1423 | 1355 - 2068 | 1983 - 3016 | 2948 - 4132 | 393 |
| 300 | 664 × 374 | 1056 - 1710 | 1629 - 2484 | 2384 - 3624 | 3543 - 4965 | 473 |
| 500 | 1107 × 623 | 1765 - 2855 | 2724 - 4149 | 3989 - 6056 | 5927 - 8296 | 792 |
| 800 | 1771 × 996 | 2829 - 4573 | 4366 - 6646 | 6397 - 9704 | 9502 - 13293 | 1272 |
| 950 | 2103 × 1183 | 3361 - 5432 | 5187 - 7895 | 7601 - 11528 | 11289 - 15792 | 1512 |

| 0 | 2 | | 4 | |
|-----|-------------|---------|--------------------------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLR04 | ELPLU03S ELPLU03 ELPLW05 | ELPLU03S/ ELPLU03/ ELPLW05/ ELPLR04以外 |
| 60 | 133 × 75 | -37 | -5717 * | -87 - 13 |
| 80 | 177 × 100 | -50 | -7623 | -116 - 17 |
| 100 | 221 × 125 | -62 | -9629 | -145 - 21 |
| 120 | 266 × 149 | -75 | -11535 | -174 - 25 |
| 150 | 332 × 187 | -93 | -14343 | -218 - 31 |
| 200 | 443 × 249 | -125 | -19158 | -291 - 42 |
| 250 | 553 × 311 | -156 | -23972 | -363 - 52 |
| 300 | 664 × 374 | -187 | -28787 | -436 - 63 |
| 500 | 1107 × 623 | -311 | -478145 | -727 - 104 |
| 800 | 1771 × 996 | -498 | -764232 | -1163 - 167 |
| 950 | 2103 × 1183 | -592 | -908275 | -1381 - 198 |

* ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

| 0 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------|--|-----------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLX02S ELPLX02WS ELPLX02 ELPLX02W | |
| 89 | 181 × 136 | 74 | -7 - 27 |
| 100 | 203 × 152 | 84 | -8 - 30 |
| 120 | 244 × 183 | 102 | -9 - 37 |
| 150 | 305 × 229 | 128 | -11 - 46 |
| 200 | 406 × 305 | 172 | -15 - 61 |
| 250 | 508 × 381 | 215 | -19 - 76 |
| 300 | 610 × 457 | 259 | -23 - 91 |
| 400 | 813 × 610 | 346 | -30 - 122 |
| 500 | 1016 × 762 | 434 | -38 - 152 |
| 800 | 1626 × 1219 | 696 | -61 - 244 |
| 850 | 1727 × 1295 | 740 | -65 - 259 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 60 | 122 × 91 | - | 91 - 110 | 108 - 154 | 124 - 174 | 170 - 234 |
| 80 | 163 × 122 | 91 - 111 | 123 - 149 | 147 - 207 | 166 - 234 | 229 - 315 |

| 0 | 2 | 3 | | | | | |
|-----|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 | |
| 100 | 203 × 152 | 115 - 139 | 155 - 188 | 185 - 260 | 209 - 294 | 288 - 395 | |
| 120 | 244 × 183 | 139 - 168 | 187 - 226 | 224 - 313 | 251 - 354 | 348 - 475 | |
| 150 | 305 × 229 | 175 - 211 | 236 - 284 | 282 - 393 | 315 - 444 | 436 - 596 | |
| 200 | 406 × 305 | 234 - 282 | 316 - 381 | 378 - 526 | 422 - 594 | 584 - 797 | |
| 250 | 508 × 381 | 293 - 353 | 396 - 478 | 475 - 659 | 528 - 743 | 732 - 998 | |
| 300 | 610 × 457 | 353 - 424 | 477 - 574 | 571 - 792 | 635 - 893 | 880 - 1199 | |
| 500 | 1016× 762 | 590 - 709 | 798 - 961 | 957 - 1324 | 1060 - 1491 | 1472 - 2003 | |
| 800 | 1626× 1219 | 946 - 1137 | 1281 - 1541 | 1536 - 2123 | 1699 - 2389 | 2360 - 3209 | |
| 850 | 1727 × 1295 | 1006 - 1208 | 1361 - 1638 | 1632 - 2256 | 1805 - 2539 | 2508 - 3410 | |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 高 × も | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 60 | 122 × 91 | 226 - 370 | 349 - 537 | 507 - 780 | 756 - 1069 | 99 |

| 0 | 2 | | | 3 | | |
|-----|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 80 | 163 × 122 | 304 - 497 | 469 - 720 | 683 - 1048 | 1019 - 1436 | 134 |
| 100 | 203 × 152 | 383 - 623 | 590 - 904 | 860 - 1316 | 1281 - 1803 | 169 |
| 120 | 244 × 183 | 461 - 749 | 710 - 1087 | 1037 - 1584 | 1544 - 2170 | 205 |
| 150 | 305 × 229 | 578 - 938 | 891 - 1362 | 1302 - 1985 | 1937 - 2720 | 257 |
| 200 | 406 × 305 | 773 - 1253 | 1193 - 1821 | 1744 - 2655 | 2594 - 3637 | 345 |
| 250 | 508 × 381 | 969 - 1569 | 1494 - 2279 | 2186 - 3325 | 3250 - 4555 | 433 |
| 300 | 610 × 457 | 1164 - 1884 | 1796 - 2738 | 2628 - 3995 | 3906 - 5472 | 521 |
| 500 | 1016 × 762 | 1945 - 3145 | 3002 - 4571 | 4396 - 6673 | 6531 - 9141 | 874 |
| 800 | 1626 × 1219 | 3117 - 5037 | 4810 - 7322 | 7048 - 10691 | 10469 - 14645 | 1402 |
| 850 | 1727 × 1295 | 3313 - 5353 | 5112 - 7780 | 7490 - 11361 | 11125 - 15563 | 1490 |

| 0 | 2 | | 4 | |
|-----|-------------|---------|--------------------------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLR04 | ELPLU03S ELPLU03 ELPLW05 | ELPLU03S/ ELPLU03/ ELPLW05/ ELPLR04以外 |
| 60 | 122 × 91 | -46 | -6824 * | -101 - 9 |
| 80 | 163 × 122 | -61 | -9032 | -134 - 12 |
| 100 | 203 × 152 | -76 | -11340 | -168 - 15 |
| 120 | 244 × 183 | -91 | -13547 | -201 - 18 |
| 150 | 305 × 229 | -114 | -16959 | -252 - 23 |
| 200 | 406 × 305 | -152 | -22679 | -335 - 31 |
| 250 | 508 × 381 | -191 | -28299 | -419 - 38 |
| 300 | 610 × 457 | -229 | -339119 | -503 - 46 |
| 500 | 1016 × 762 | -381 | -564198 | -839 - 77 |
| 800 | 1626 × 1219 | -610 | -903316 | -1342 - 123 |
| 850 | 1727 × 1295 | -648 | -959336 | -1426 - 130 |

*ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

| 0 | 2 | 3 4 | | |
|-----|------------|--|-----------|--|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLX02S ELPLX02WS ELPLX02 ELPLX02W | | |
| 98 | 229 × 98 | 79 | 15 - 51 | |
| 100 | 233 × 100 | 80 | 16 - 52 | |
| 120 | 280 × 120 | 97 | 19 - 63 | |
| 150 | 350 × 150 | 122 | 23 - 78 | |
| 200 | 467 × 200 | 164 | 31 - 104 | |
| 300 | 700 × 300 | 248 | 47 - 156 | |
| 400 | 934 × 400 | 332 | 63 - 208 | |
| 500 | 1167 × 500 | 415 | 78 - 261 | |
| 600 | 1401 × 600 | 499 | 94 - 313 | |
| 800 | 1868 × 800 | 666 | 125 - 417 | |
| 900 | 2101 × 900 | 750 | 141 - 469 | |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|----------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 60 | 140 × 60 | - | 87 - 106 | 103 - 147 | 118 - 167 | 162 - 224 |
| 80 | 187 × 80 | 87 - 106 | 118 - 143 | 140 - 198 | 159 - 224 | 219 - 301 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 100 | 233 × 100 | 110 - 133 | 148 - 180 | 177 - 249 | 200 - 281 | 276 - 378 |
| 120 | 280 × 120 | 133 - 161 | 179 - 217 | 214 - 300 | 241 - 339 | 332 - 455 |
| 150 | 350 × 150 | 167 - 201 | 225 - 272 | 269 - 376 | 302 - 425 | 417 - 570 |
| 200 | 467 × 200 | 224 - 270 | 302 - 365 | 362 - 504 | 404 - 568 | 559 - 763 |
| 300 | 700 × 300 | 338 - 406 | 456 - 550 | 546 - 758 | 607 - 855 | 842 - 1148 |
| 500 | 1167 × 500 | 565 - 679 | 764 - 920 | 916 - 1268 | 1015 - 1428 | 1409 - 1917 |
| 800 | 1868 × 800 | 906 - 1089 | 1226 - 1475 | 1470 - 2032 | 1626 - 2287 | 2259 - 3072 |
| 900 | 2101 × 900 | 1020 - 1225 | 1380 - 1660 | 1655 - 2287 | 1830 - 2574 | 2542 - 3457 |

| 0 | 2 | | | 3 | | |
|----|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 60 | 140 × 60 | 216 - 354 | 333 - 514 | 484 - 746 | 722 - 1022 | 95 |
| 80 | 187 × 80 | 291 - 475 | 449 - 689 | 653 - 1002 | 974 - 1373 | 128 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 |
| 100 | 233 × 100 | 366 - 596 | 564 - 865 | 823 - 1259 | 1225 - 1725 | 162 |
| 120 | 280 × 120 | 441 - 717 | 680 - 1040 | 992 - 1515 | 1476 - 2076 | 196 |
| 150 | 350 × 150 | 553 - 898 | 853 - 1304 | 1246 - 1900 | 1853 - 2603 | 246 |
| 200 | 467 × 200 | 740 - 1200 | 1141 - 1743 | 1669 - 2541 | 2482 - 3481 | 330 |
| 300 | 700 × 300 | 1114 - 1804 | 1719 - 2620 | 2515 - 3824 | 3738 - 5238 | 499 |
| 500 | 1167 × 500 | 1862 - 3011 | 2873 - 4376 | 4208 - 6388 | 6252 - 8751 | 836 |
| 800 | 1868× 800 | 2984 - 4823 | 4605 - 7010 | 6747 - 10235 | 10022 - 14021 | 1342 |
| 900 | 2101 × 900 | 3358 - 5427 | 5182 - 7888 | 7594 - 11518 | 11279 - 15777 | 1510 |

| 0 | 2 | | 4 | |
|----|----------|---------|--------------------------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLR04 | ELPLU03S ELPLU03 ELPLW05 | ELPLU03S/ ELPLU03/ ELPLW05/ ELPLR04以外 |
| 60 | 140 × 60 | -30 | -519 * | -83 - 23 |
| 80 | 187 × 80 | -40 | -6812 | -110 - 30 |

| 0 | 2 | | | |
|-----|------------|---------|--------------------------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLR04 | ELPLU03S ELPLU03 ELPLW05 | ELPLU03S/ ELPLU03/ ELPLW05/ ELPLR04以外 |
| 100 | 233 × 100 | -50 | -8515 | -138 - 38 |
| 120 | 280 × 120 | -60 | -10218 | -165 - 45 |
| 150 | 350 × 150 | -75 | -12822 | -206 - 56 |
| 200 | 467 × 200 | -100 | -17030 | -275 - 75 |
| 300 | 700 × 300 | -150 | -25545 | -413 - 113 |
| 500 | 1167 × 500 | -250 | -42675 | -688 - 188 |
| 800 | 1868 × 800 | -400 | -681119 | -1101 - 301 |
| 900 | 2101 × 900 | -450 | -766134 | -1239 - 338 |

* ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W:

300インチを超える映像はぼやけることがあります。

| 0 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|-----------|-----------------|--------|--|
| 型 | | ELPLX01S | | |
| | 幅×高さ | ELPLX01WS | | |
| | | 幅×向で ELPLX01 | | |
| | | ELPLX | 01W | |
| 100 | 215 × 135 | 74 | 0 - 24 | |

| 0 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------|--|---------|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLX01S ELPLX01WS ELPLX01 ELPLX01W | |
| 120 | 258 × 162 | 89 | 0 - 29 |
| 150 | 323 × 202 | 113 | 0 - 36 |
| 200 | 431 × 269 | 152 | 0 - 48 |
| 250 | 538 × 337 | 192 | 0 - 59 |
| 300 | 646 × 404 | 231 | 0 - 71 |
| 400 | 862 × 538 | 310 | 0 - 95 |
| 500 | 1077 × 673 | 388 | 0 - 119 |
| 800 | 1723 × 1077 | 625 | 0 - 190 |
| 1000 | 2154 × 1346 | 782 | 0 - 238 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 50 | 108 × 67 | - | 91 - 111 | 109 - 155 | 124 - 175 | 172 - 235 |
| 60 | 129 × 81 | - | 111 - 134 | 132 - 187 | 150 - 212 | 207 - 284 |
| 80 | 172 × 108 | 111 - 134 | 149 - 181 | 178 - 251 | 202 - 284 | 279 - 381 |
| 100 | 215 × 135 | 140 - 168 | 188 - 227 | 225 - 315 | 253 - 356 | 350 - 478 |

| 0 | 2 | | 3 | | | |
|------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 120 | 258 × 162 | 169 - 203 | 227 - 274 | 271 - 379 | 305 - 429 | 422 - 576 |
| 150 | 323 × 202 | 212 - 255 | 285 - 344 | 341 - 475 | 383 - 537 | 529 - 722 |
| 200 | 431 × 269 | 283 - 341 | 382 - 460 | 457 - 636 | 512 - 718 | 708 - 965 |
| 250 | 538 × 337 | 355 - 427 | 479 - 577 | 573 - 796 | 641 - 899 | 887 - 1208 |
| 300 | 646 × 404 | 427 - 513 | 576 - 693 | 690 - 956 | 770 - 1080 | 1066 - 1452 |
| 500 | 1077 × 673 | 714 - 857 | 964 - 1159 | 1154 - 1597 | 1287 - 1803 | 1781 - 2425 |
| 800 | 1723 × 1077 | 1145 - 1373 | 1546 - 1858 | 1852 - 2559 | 2061 - 2888 | 2854 - 3885 |
| 1000 | 2154× 1346 | 1432 - 1717 | 1934 - 2324 | 2317 - 3201 | 2578 - 3611 | 3569 - 4859 |

| 0 | 2 | 3 | | | |
|----|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 |
| 50 | 108 × 67 | 153 - 248 | 229 - 372 | 352 - 538 | 511 - 784 |
| 60 | 129 × 81 | 185 - 298 | 276 - 447 | 425 - 649 | 618 - 945 |
| 80 | 172 × 108 | 248 - 399 | 370 - 599 | 571 - 869 | 832 - 1268 |

| 0 | 2 | | 3 | | |
|------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 型 | 幅×高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 |
| 100 | 215 × 135 | 311 - 500 | 465 - 751 | 717 - 1090 | 1046 - 1591 |
| 120 | 258 × 162 | 374 - 601 | 560 - 903 | 863 - 1311 | 1260 - 1913 |
| 150 | 323 × 202 | 469 - 753 | 702 - 1131 | 1082 - 1641 | 1581 - 2398 |
| 200 | 431 × 269 | 627 - 1005 | 938 - 1510 | 1447 - 2193 | 2116 - 3205 |
| 250 | 538 × 337 | 785 - 1258 | 1175 - 1890 | 1812 - 2744 | 2651 - 4012 |
| 300 | 646 × 404 | 943 - 1510 | 1411 - 2269 | 2177 - 3296 | 3186 - 4819 |
| 500 | 1077 × 673 | 1576 - 2520 | 2357 - 3787 | 3637 - 5502 | 5326 - 8047 |
| 800 | 1723 × 1077 | 2524 - 4035 | 3776 - 6064 | 5827 - 8811 | 8536 - 12889 |
| 1000 | 2154 × 1346 | 3157 - 5044 | 4722 - 7582 | 7287 - 11017 | 10676 - 16117 |

| 0 | 2 | 0 | | 4 | |
|-----|-----------|--------------------|---------|---------|------------|
| 犚 | 幅 × 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 |
| 50 | 108 × 67 | 761 - 1074 | 100 | -34 | -79 - 12 * |
| 60 | 129 × 81 | 920 - 1295 | 121 | -40 | -95 - 14 * |
| 80 | 172 × 108 | 1237 - 1737 | 163 | -54 | -127 - 19 |
| 100 | 215 × 135 | 1555 - 2180 | 206 | -67 | -158 - 24 |
| 120 | 258 × 162 | 1872 - 2622 | 248 | -81 | -190 - 29 |

| 0 | 2 | 3 | | 4 | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|-------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 | |
| 150 | 323 × 202 | 2348 - 3285 | 312 | -101 | -238 - 36 | |
| 200 | 431 × 269 | 3141 - 4391 | 417 | -135 | -317 - 48 | |
| 250 | 538 × 337 | 3935 - 5497 | 523 | -168 | -396 - 59 | |
| 300 | 646 × 404 | 4728 - 6602 | 629 | -202 | -475 - 71 | |
| 500 | 1077 × 673 | 7901 - 11025 | 1053 | -337 | -792 - 119 | |
| 800 | 1723 × 1077 | 12661 - 17659 | 1688 | -538 | -1267 - 190 | |
| 1000 2154 × 15834 1346 2208 | | 15834 - 22082 | 2112 | -673 | -1584 - 238 | |

*ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

| 0 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|-----------|--|---------|--|
| 型 | 幅×高さ | ELPLX01S ELPLX01WS ELPLX01 ELPLX01W | | |
| 100 | 221 × 125 | 76 | 7 - 31 | |
| 120 | 266 × 149 | 92 | 8 - 38 | |
| 150 | 332 × 187 | 116 | 10 - 47 | |
| 200 | 443 × 249 | 157 | 14 - 63 | |

| 0 | 2 | 3 | 4 | |
|----------|-------------|----------|----------|--|
| | | ELPLX01S | | |
| 开リ | 桓~喜大 | ELPLX0 | 1WS | |
| 王 | 画へ同で | ELPLX01 | | |
| | | ELPLX01W | | |
| 250 | 553 × 311 | 197 | 17 - 78 | |
| 300 | 664 × 374 | 238 | 21 - 94 | |
| 400 | 886 × 498 | 318 | 28 - 125 | |
| 500 | 1107 × 623 | 399 | 35 - 157 | |
| 800 | 1771 × 996 | 642 | 55 - 251 | |
| 950 | 2103 × 1183 | 763 | 66 - 298 | |

| 0 | 2 | | | 3 | | |
|-----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 49 | 109 × 61 | - | 92 - 112 | 109 - 156 | 125 - 177 | 173 - 237 |
| 50 | 111 × 62 | - | 94 - 114 | 112 - 159 | 128 - 180 | 176 - 242 |
| 60 | 133 × 75 | - | 114 - 138 | 136 - 192 | 154 - 218 | 213 - 292 |
| 80 | 177 × 100 | 114 - 138 | 154 - 186 | 183 - 258 | 208 - 292 | 287 - 392 |
| 100 | 221 × 125 | 144 - 173 | 194 - 234 | 231 - 324 | 261 - 366 | 360 - 492 |
| 120 | 266 × 149 | 173 - 209 | 234 - 282 | 279 - 390 | 314 - 441 | 434 - 592 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 型 | 幅 × さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 150 | 332 × 187 | 218 - 262 | 293 - 354 | 351 - 489 | 393 - 552 | 544 - 742 |
| 200 | 443 × 249 | 291 - 350 | 393 - 473 | 470 - 653 | 526 - 738 | 728 - 992 |
| 250 | 553 × 311 | 365 - 439 | 493 - 593 | 590 - 818 | 659 - 924 | 912 - 1242 |
| 300 | 664 × 374 | 439 - 527 | 592 - 713 | 709 - 983 | 792 - 1110 | 1096 - 1492 |
| 500 | 1107 × 623 | 734 - 881 | 991 - 1192 | 1187 - 1642 | 1323 - 1853 | 1831 - 2493 |
| 800 | 1771 × 996 | 1177 - 1412 | 1589 - 1910 | 1903 - 2631 | 2119 - 2969 | 2934 - 3994 |
| 950 | 2103 × 1183 | 1398 - 1677 | 1889 - 2269 | 2262 - 3125 | 2517 - 3526 | 3485 - 4744 |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | |
| 49 | 109 × 61 | 154 - 250 | 230 - 374 | 355 - 542 | 515 - 789 | |
| 50 | 111 × 62 | 157 - 255 | 235 - 382 | 362 - 554 | 526 - 806 | |
| 60 | 133 × 75 | 190 - 307 | 284 - 460 | 437 - 667 | 636 - 972 | |
| 80 | 177 × 100 | 255 - 411 | 381 - 616 | 587 - 894 | 856 - 1304 | |

| 0 | 2 | | 6 | | | | |
|-----|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 型 | 幅×高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | | |
| 100 | 221 × 125 | 320 - 514 | 478 - 772 | 737 - 1121 | 1076 - 1635 | | |
| 120 | 266 × 149 | 385 - 618 | 575 - 928 | 887 - 1347 | 1296 - 1967 | | |
| 150 | 332 × 187 | 482 - 774 | 721 - 1162 | 1112 - 1687 | 1626 - 2465 | | |
| 200 | 443 × 249 | 645 - 1033 | 964 - 1552 | 1488 - 2254 | 2176 - 3294 | | |
| 250 | 553 × 311 | 807 - 1293 | 1207 - 1942 | 1863 - 2821 | 2726 - 4124 | | |
| 300 | 664 × 374 | 970 - 1552 | 1450 - 2332 | 2238 - 3388 | 3276 - 4953 | | |
| 500 | 1107 × 623 | 1620 - 2590 | 2423 - 3893 | 3738 - 5655 | 5475 - 8271 | | |
| 800 | 1771 × 996 | 2595 - 4147 | 3881 - 6233 | 5989 - 9056 | 8774 - 13248 | | |
| 950 | 2103 × 1183 | 3082 - 4925 | 4610 - 7403 | 7115 - 10757 | 10424 - 15736 | | |

| 0 | 2 | 3 | | (| 4 |
|-----|-----------|--------------------|---------|---------|------------|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 |
| 49 | 109 × 61 | 767 - 1082 | 101 | -31 | -76 - 15 * |
| 50 | 111 × 62 | 784 - 1105 | 103 | -31 | -78 - 16 * |
| 60 | 133 × 75 | 947 - 1332 | 124 | -37 | -94 - 19 * |
| 80 | 177 × 100 | 1273 - 1787 | 168 | -50 | -125 - 25 |
| 100 | 221 × 125 | 1599 - 2241 | 212 | -62 | -156 - 31 |
| 120 | 266 × 149 | 1925 - 2696 | 255 | -75 | -187 - 38 |

| 0 | 2 | 3 | | | 4 |
|-----|----------------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 |
| 150 | 332 × 187 | 2414 - 3378 | 320 | -93 | -234 - 47 |
| 200 | 443 × 249 | 3230 - 4514 | 429 | -125 | -312 - 63 |
| 250 | 553 × 311 | 4045 - 5650 | 538 | -156 | -390 - 78 |
| 300 | 664 × 374 | 4860 - 6787 | 647 | -187 | -468 - 94 |
| 500 | 1107 × 623 | 8122 - 11333 | 1082 | -311 | -779 - 157 |
| 800 | 1771 × 996 | 13014 - 18151 | 1735 | -498 | -1247 - 251 |
| 950 | 2103 × 1183 | 15460 - 21560 | 2062 | -592 | -1481 - 298 |

L ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

| 0 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|-----------|--|--------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLX01S ELPLX01WS ELPLX01 ELPLX01W | | |
| 90 | 183 × 137 | 75 | 0 - 24 | |
| 100 | 203 × 152 | 84 | 0 - 27 | |
| 120 | 244 × 183 | 102 | 0 - 32 | |
| 150 | 305 × 229 | 129 | 0 - 40 | |

| 0 | 2 | 3 | 4 | | |
|-----|-------------|----------|---------|--|--|
| | | ELPLX01S | | | |
| 开山 | 桓、宣大 | ELPLX0 | 1WS | | |
| 土 | 幅へ向で | ELPLX | 01 | | |
| | | ELPLXC | 01W | | |
| 200 | 406 × 305 | 173 | 0 - 54 | | |
| 250 | 508 × 381 | 218 | 0 - 67 | | |
| 300 | 610 × 457 | 262 | 0 - 81 | | |
| 400 | 813 × 610 | 351 | 0 - 108 | | |
| 500 | 1016 × 762 | 440 | 0 - 134 | | |
| 800 | 1626 × 1219 | 708 | 0 - 215 | | |
| 850 | 1727 × 1295 | 752 | 0 - 229 | | |

| 0 | 2 | | | 3 | | |
|-----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 45 | 91 × 69 | - | 93 - 113 | 111 - 158 | 127 - 179 | 175 - 240 |
| 50 | 102 × 76 | - | 104 - 126 | 124 - 176 | 141 - 199 | 195 - 267 |
| 60 | 122 × 91 | - | 126 - 153 | 150 - 212 | 171 - 240 | 236 - 322 |
| 80 | 163 × 122 | 126 - 152 | 170 - 205 | 203 - 285 | 229 - 322 | 317 - 432 |
| 100 | 203 × 152 | 159 - 191 | 214 - 258 | 255 - 357 | 288 - 404 | 398 - 543 |
| 120 | 244 × 183 | 191 - 230 | 258 - 311 | 308 - 430 | 346 - 486 | 479 - 653 |

| 0 | 2 | 3 | | | | | |
|-----|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 型 | 高 × ゼ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 | |
| 150 | 305 × 229 | 240 - 289 | 324 - 390 | 387 - 539 | 434 - 609 | 600 - 818 | |
| 200 | 406 × 305 | 321 - 386 | 434 - 522 | 519 - 720 | 580 - 813 | 803 - 1094 | |
| 250 | 508 × 381 | 403 - 483 | 543 - 654 | 650 - 902 | 726 - 1018 | 1005 - 1369 | |
| 300 | 610 × 457 | 484 - 581 | 653 - 786 | 782 - 1083 | 872 - 1223 | 1207 - 1645 | |
| 500 | 1016 × 762 | 809 - 971 | 1092 - 1313 | 1308 - 1809 | 1457 - 2042 | 2017 - 2747 | |
| 800 | 1626× 1219 | 1297 - 1555 | 1751 - 2105 | 2097 - 2898 | 2334 - 3270 | 3232 - 4400 | |
| 850 | 1727 × 1295 | 1378 - 1653 | 1861 - 2236 | 2229 - 3080 | 2481 - 3475 | 3434 - 4675 | |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|----|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | |
| 45 | 91 × 69 | 156 - 253 | 233 - 379 | 359 - 549 | 521 - 799 | |
| 50 | 102 × 76 | 174 - 281 | 260 - 422 | 400 - 611 | 582 - 890 | |
| 60 | 122 × 91 | 210 - 338 | 313 - 508 | 483 - 736 | 703 - 1073 | |
| 80 | 163 × 122 | 281 - 453 | 420 - 679 | 648 - 986 | 945 - 1438 | |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 型 | 幅×高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | |
| 100 | 203 × 152 | 353 - 567 | 527 - 851 | 813 - 1236 | 1188 - 1804 | |
| 120 | 244 × 183 | 424 - 681 | 635 - 1023 | 979 - 1485 | 1430 - 2169 | |
| 150 | 305 × 229 | 532 - 853 | 795 - 1281 | 1227 - 1860 | 1793 - 2717 | |
| 200 | 406 × 305 | 711 - 1139 | 1063 - 1711 | 1640 - 2484 | 2399 - 3631 | |
| 250 | 508 × 381 | 890 - 1424 | 1331 - 2140 | 2053 - 3109 | 3005 - 4544 | |
| 300 | 610 × 457 | 1069 - 1710 | 1598 - 2570 | 2466 - 3733 | 3610 - 5458 | |
| 500 | 1016 × 762 | 1785 - 2853 | 2669 - 4288 | 4119 - 6230 | 6033 - 9112 | |
| 800 | 1626 × 1219 | 2858 - 4568 | 4276 - 6866 | 6598 - 9976 | 9667 - 14594 | |
| 850 | 1727 × 1295 | 3037 - 4854 | 4544 - 7296 | 7012 - 10601 | 10273 - 15508 | |

| 0 | 2 | 3 | | (| 4 |
|-----|-----------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 |
| 45 | 91 × 69 | 776 - 1095 | 102 | -34 | -81 - 12 * |
| 50 | 102 × 76 | 866 - 1220 | 114 | -38 | -90 - 13 * |
| 60 | 122 × 91 | 1046 - 1470 | 138 | -46 | -108 - 16 * |
| 80 | 163 × 122 | 1405 - 1971 | 186 | -61 | -143 - 22 |
| 100 | 203 × 152 | 1764 - 2472 | 234 | -76 | -179 - 27 |

| 0 | 2 | 3 | | 4 | |
|-----|----------------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 |
| 120 | 244 × 183 | 2124 - 2972 | 282 | -91 | -215 - 32 |
| 150 | 305 × 229 | 2662 - 3724 | 354 | -114 | -269 - 40 |
| 200 | 406 × 305 | 3561 - 4975 | 473 | -152 | -359 - 54 |
| 250 | 508 × 381 | 4459 - 6227 | 593 | -191 | -448 - 67 |
| 300 | 610 × 457 | 5357 - 7479 | 713 | -229 | -538 - 81 |
| 500 | 1016 × 762 | 8949 - 12485 | 1193 | -381 | -896 - 134 |
| 800 | 1626× 1219 | 14338 - 19996 | 1912 | -610 | -1434 - 215 |
| 850 | 1727 × 1295 | 15236 - 21247 | 2032 | -648 | -1524 - 229 |

0 2 8 4 ELPLX01S ELPLX01WS 型 幅×高さ ELPLX01 ELPLX01W 200 467×200 165 46 - 97 69 - 146 700×300 251 300 400 934×400 336 92 - 195 500 1167×500 421 115 - 243 1401 × 600 507 138 - 292 600 1868×800 183 - 389 800 677 900 2101 × 900 763 206 - 438

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 |
| 50 | 117 × 50 | - | 99 - 121 | 118 - 168 | 135 - 191 | 187 - 255 |
| 80 | 187 × 80 | 121 - 146 | 163 - 196 | 194 - 272 | 219 - 308 | 303 - 414 |
| 100 | 233 × 100 | 152 - 183 | 205 - 247 | 244 - 342 | 275 - 387 | 380 - 519 |
| 120 | 280 × 120 | 183 - 220 | 247 - 297 | 295 - 411 | 331 - 465 | 458 - 625 |
| 150 | 350× 150 | 230 - 276 | 310 - 373 | 370 - 516 | 415 - 583 | 574 - 783 |

* ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

| 0 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------|--|---------|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLX01S ELPLX01WS ELPLX01 ELPLX01W | |
| 100 | 233 × 100 | 80 | 23 - 49 |
| 120 | 280 × 120 | 97 | 28 - 58 |
| 150 | 350 × 150 | 123 | 34 - 73 |
スクリーンサイズと投写距離

| (| 0 | 2 | 3 | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| | 型 | 幅×高 さ | ELPLU03S ELPLU03 | ELPLU04 ELPLU02 | ELPLW05 | ELPLW08 | ELPLW06 ELPLW04 | |
| 2 | 200 | 467 × 200 | 308 - 369 | 415 - 499 | 496 - 689 | 555 - 779 | 768 - 1047 | |
| 3 | 300 | 700 × 300 | 463 - 556 | 625 - 752 | 748 - 1037 | 835 - 1171 | 1156 - 1574 | |
| 5 | 500 | 1167 × 500 | 774 - 929 | 1046 - 1257 | 1252 - 1732 | 1395 - 1955 | 1931 - 2629 | |
| 8 | 300 | 1868× 800 | 1241 - 1489 | 1676 - 2015 | 2008 - 2775 | 2235 - 3131 | 3094 - 4212 | |
| 9 | 900 | 2101 × 900 | 1397 - 1675 | 1887 - 2267 | 2260 - 3122 | 2515 - 3523 | 3482 - 4739 | |

| 0 | 2 | 3 | | | | |
|-----|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 型 | 幅 × 高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | |
| 50 | 117 × 50 | 166 - 269 | 248 - 403 | 383 - 585 | 556 - 851 | |
| 80 | 187 × 80 | 269 - 433 | 402 - 650 | 620 - 943 | 904 - 1376 | |
| 100 | 233 × 100 | 338 - 543 | 505 - 815 | 778 - 1183 | 1136 - 1726 | |
| 120 | 280 × 120 | 406 - 652 | 607 - 979 | 936 - 1422 | 1368 - 2076 | |
| 150 | 350 × 150 | 509 - 816 | 761 - 1226 | 1174 - 1780 | 1716 - 2601 | |
| 200 | 467 × 200 | 680 - 1090 | 1017 - 1637 | 1569 - 2378 | 2296 - 3475 | |
| 300 | 700 × 300 | 1023 - 1637 | 1530 - 2460 | 2361 - 3574 | 3456 - 5225 | |

| 0 | 0 | 3 | | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLM08 | ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04 | ELPLM10 ELPLM06 | ELPLM11 ELPLM07 | |
| 500 | 1167 × 500 | 1708 - 2732 | 2555 - 4105 | 3943 - 5965 | 5775 - 8724 | |
| 800 | 1868 × 800 | 2736 - 4374 | 4093 - 6574 | 6317 - 9551 | 9255 - 13972 | |
| 900 | 2101 × 900 | 3079 - 4921 | 4606 - 7396 | 7108 - 10747 | 10414 - 15721 | |

| 0 | 2 | 3 | | 4 | |
|-----|------------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 型 | 幅 x 高さ | ELPLL08 ELPLL07 | ELPLR04 | ELPLR04 | ELPLR04以外 |
| 50 | 117 × 50 | 828 - 1167 | 109 | -25 | -74 - 24 * |
| 80 | 187 × 80 | 1344 - 1886 | 178 | -40 | -119 - 39 |
| 100 | 233 × 100 | 1688 - 2365 | 223 | -50 | -149 - 49 |
| 120 | 280 × 120 | 2032 - 2845 | 269 | -60 | -178 - 58 |
| 150 | 350 × 150 | 2548 - 3564 | 338 | -75 | -223 - 73 |
| 200 | 467 × 200 | 3408 - 4762 | 453 | -100 | -297 - 97 |
| 300 | 700 × 300 | 5127 - 7159 | 683 | -150 | -446 - 146 |
| 500 | 1167 × 500 | 8567 - 11953 | 1142 | -250 | -744 - 243 |
| 800 | 1868 × 800 | 13726 - 19143 | 1830 | -400 | -1190 - 389 |
| 900 | 2101 × 900 | 15446 - 21540 | 2060 | -450 | -1339 - 438 |

* ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

本機仕様

| 商品名 | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W/ EB-PU1007B/EB-PU1007W |
|----------|---|
| 外形サイズ | 幅545×高さ164×奥行き436mm(突起部を含まず) |
| 投影方式 | 三原色液晶シャッター式 |
| 液晶パネルサイズ | EB-PU2010B/EB-PU2010W: 1.0型 EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/ EB-PU1007W: 0.76型 |
| 表示方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 解像度 | 2,304,000ピクセル WUXGA(横1920×縦1200ドット)×3 |
| フォーカス調整 | 電動 |
| ズーム調整 | 1.0~1.6(光学ズーム) |
| 投写レンズ | オプションレンズ対応 |
| | EB-PU2010B/EB-PU2010W: |
| | 標準レンズ:ELPLM15 |
| | EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/ EB-PU1007W: |
| | 標準レンズ:ELPLM08 |

| レンズシフト | 電動 | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| | EB-PU2010B/EB-PU2010W: | | | |
| | 上下方向最大約±60% | | | |
| | 左右方向最大約±18% | | | |
| | EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/ | | | |
| | EB-PU1007W: | | | |
| | 上下方向最大約±67% | | | |
| | 左右方向最大約±30% | | | |
| 光源 | レーザーダイオード | | | |
| | | | | |
| 光源出力 | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: | | | |
| 光源出力 | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 最大176 W | | | |
| 光源出力 | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 最大176 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: | | | |
| 光源出力 | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 最大176 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: 最大132 W | | | |
| 光源出力 波長 | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 最大176 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: 最大132 W 449~461 nm | | | |
| 光源出力 波長 光源使用時間* | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 最大176W EB-PU1007B/EB-PU1007W: 最大132W 449~461 nm 光源モードがノーマルまたは静音の場合:約20,000 時間 | | | |

本機仕様

| 明るさ** | EB-PU2010B/EB-PU2010W: 光源モードがノーマルの場合:10,000 lm 光源モードが弱音の場合:8,500lm 光源モードが静音またはロングの場合:7,000 lm EB-PU1008B/EB-PU1008W: 光源モードがノーマルの場合:8,500lm 光源モードが弱音の場合:7,225lm 光源モードが静音またはロングの場合:5,950lm EB-PU1007B/EB-PU1007W: 光源モードが引音の場合:7,000lm 光源モードが弱音の場合:5,950lm | | 定格消費電力 (100-120V エリア) 定格消費電力 (220-240V エリア) | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 光源モードがノーマルまたはカスタムの場合:559 W 光源モードが静音またはロングの場合:469 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: 光源モードがノーマルまたはカスタムの場合:448 W 光源モードが静音またはロングの場合:379 W EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 光源モードがノーマルまたはカスタムの場合:535 |
|---------------|---|---|--|--|
| コントラスト比 | 光源モートが静音またはロングの場合:4,900lm 2,500,000:1を超える(ダイナミックコントラスト 標準/高速) | | | W 光源モードが静音またはロングの場合:452 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: |
| 色再現性 走査周波数 | 最大10億7000万色(インターフェースに依存する) アナログ: | - | | 光源モードがノーマルまたはカスタムの場合:431 w 光源モードが静音またはロングの場合:366w |
| | 水平 : 31.25~92 kHz 垂直:50~85 Hz HDMI/HDBaseT/DVI-D: | | 待機時消費電力 | 通信オン:2.0 W 通信オフ:0.5 W |
| | 水平:15~135 kHz 垂直:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz SDI(EB-PU2010B/EB-PU2010W): 水平:15~67.5 kHz 垂直:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz | | 熱出力(最大) | EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/ EB-PU1008W: 100-120Vエリア: 1900.6 BTU/h EB-PU1007B/EB-PU1007W: 100-120Vエリア:1523.2 BTU/h |
| 電源 | 100-240V AC±10% 50/60Hz 5.6 - 2.5 A | 1 | 排気風量(最大) | 176.1 CFM |
| | | 4 | 動作高度 | 標高 0~3,048 m |

本機仕様

| 動作温度範囲(1台で使 | EB-PU2010B/EB-PU2010W: |
|--------------|---|
| 用時)*** | 標高 0~2,286 m:0~+50℃(湿度20~80%、結露しないこと) |
| | 標高2,287~3,048 m:0~+45℃(湿度20~80%、結露 しないこと) |
| | EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/ EB-PU1007W: |
| | 標高 0~2,286 m:0~+45℃(湿度20~80%、結露しないこと) |
| | 標高2,287~3,048 m:0~+40℃(湿度20~80%、結露 しないこと) |
| 保存温度範囲 | -10~+60℃(湿度10~90%、結露しないこと) |
| | |
| 質量 | EB-PU2010B/EB-PU2010W: 約16.8 kg EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/ EB-PU1007W: 約16.3 kg |
| 質量 ネットワーク | EB-PU2010B/EB-PU2010W: 約16.8 kg EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/ EB-PU1007W: 約16.3 kg RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)x1、USBコネクター (Type-A)x1(無線LANユニット専用 IEEE802.11a(5GHz)/b(2.4GHz)/g(2.4GHz)/n(2.4GHz、 5GHz)対応) |

*光源の明るさが半減するまでの目安時間です。(大気中に含まれる粒子物質が0.04 mg/m3以下の環境下での使用を想定しています。使用条件や使用環境によって目安時間は変動します。)

**標準レンズ装着時の仕様です。

***使用する環境の温度が高くなったときは、光源の明るさを自動的に落 とします。(標高0~2,286mでは約35℃、標高2,287~3,048mでは約30℃を 目安としますが、使用環境等によって異なります。) 定格ラベルは本機の底面に貼り付けられています。 本機はEpson Projector Content Managerの以下の機能をサポートしています。

| 機能/設定項目 | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 同期再生 | - | |
| ネットワーク経由でプロジェクター ストを保存する | \checkmark | |
| [設定] > [動画形式] | \checkmark | |
| | \checkmark | |
| | MP4形式 | \checkmark |

安全規格対応シンボルマークと説明

製品上にシンボルマークが表示されている場合は、それぞれ以下の意味 を持っています。

| No. | シンボルマー ク | 対応規格 | 説明 |
|-----|-------------|---------------------------------------|--|
| • | | IEC60417 No. 5007 | 電源ON 電源への接続を示す。 |
| 2 | 0 | IEC60417 No. 5008 | 電源OFF 電源からの切り離しを示す。 |
| 3 | Ģ | IEC60417 No. 5009 | スタンバイ 機器・装置の一部だけを通電状態に し、機器・装置を待機状態にするた めのスイッチまたはその位置を示 す。 |
| 4 | \triangle | ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1 | 注意 製品取扱時の全般的な注意を示す。 |
| 6 | | IEC60417 No. 5041 | 注意(高温) 高温の可能性があり、不注意に触れ ない方がよい箇所であることを示 す。 |
| 6 | Â | IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6 | 注意(感電危険) 感電(電撃)の危険性がある機器・ 装置であることを示す。 |

| No. | シンボルマー ク | 対応規格 | 説明 |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|
| | \bigtriangleup | IEC60417 No. 5957 | 屋内専用 屋内使用専用を目的とする電気機 器・装置であることを表す。 |
| 8 | ◈●◈ | IEC60417 No. 5926 | 直流電源コネクタ極性 直流電源を接続してもよい機器の プラスおよびマイナス電極の接続 を示す。 |
| 9 | $\ominus \oplus \oplus$ | — | No. 8と同じ |
| 0 | | IEC60417 No. 5001B | 電池(一般) 電池を電源とする機器・装置に使用 する。電池装着部分のカバーまた は接続端子を示す。 |
| 0 | (+ | IEC60417 No. 5002 | 電池の向き 電池ケース本体および電池ケース 内での向きを示す。 |
| 0 | (+ – | _ | No. 11と同じ |
| (3) | | IEC60417 No. 5019 | 保護接地 障害発生時の電撃(感電)保護用外 部導体への接続端子または保護接 地極の端子であることを示す。 |
| 4 | | IEC60417 No. 5017 | アース No. 13の使用が明示的に要請されな い場合の接地(アース)端子である ことを示す。 |

安全規格対応シンボルマークと説明

| No. | シンボルマー ク | 対応規格 | 説明 |
|-----|----------------|-----------------------|---|
| 6 | \sim | IEC60417 No 5032 | 交流 交流専用の機器・装置であり、交流 |
| | | 1010002 | に対応する端子であることを示す。 |
| 6 | | IEC60417 | 直流 |
| | | No. 5031 | 直流専用の機器・装置であり、直流 に対応する端子であることを示す。 |
| Ø | | IEC60417 | クラスⅡ機器 |
| | | No. 5172 | JIS C 9335-1/JIS C 8105-1でクラス 機器と規定した安全性要求事項に 適合する機器・装置であることを示 す。 |
| 18 | \bigcirc | ISO 3864 | ー般的な禁止 特定しない一般的な禁止通告を示 す。 |
| 19 | | ISO 3864 | 接触禁止 |
| | | | 機器の特定の場所に触れることに よって傷害が起こる可能性がある 場合の禁止通告を示す。 |
| 20 | ∢- ¥→≩© | | プロジェクター動作中の投写レン ズ覗きこみ禁止を示す。 |
| 2 | | _ | プロジェクターの上に物を置いて はならないことを示す。 |
| 22 | | ISO3864 IEC60825-1 | 注意(レーザー放射) 製品上に注意が必要なレベルのレ ーザー放射部があることを示す。 |

| No. | シンボルマー ク | 対応規格 | 説明 |
|-----|---|---------------------------------|---|
| 23 | | ISO 3864 | 分解禁止 機器を分解することで感電などの 傷害が起こる可能性がある場合の 禁止通告を示す。 |
| 24 | Ċ | IEC60417 No. 5266 | 待機、一部待機 機器・装置の一部が準備状態である ことを示す。 |
| 25 | | ISO3864 IEC60417 No. 5057 | 注意(可動部品) 保護規定上、可動部品から離れなけ ればならないことを示す。 |
| 20 | | IEC60417 No. 6056 | 注意(可動ファンのブレード) 保護規定上、可動部品から離れなけ ればならないことを示す。 |
| 2 | AND | IEC60417 No. 6043 | 注意(鋭利な角) 保護規定上、鋭利な角には触れては いけないことを指示する。 |
| 2 | | _ | プロジェクター動作中の投写レン ズ覗きこみ禁止。 |
| 29 | | ISO7010 No. W027 ISO 3864 | 警告、光放射(UV、可視光、IRな ど) 光放射の近くにいるときは、目や肌 に負傷を与えないように注意して ください。 |
| 30 | X | IEC60417 No. 5109 | 居住区域使用禁止 居住区域での使用に適さない電気 機器・装置であることを示す。 |

レーザー製品を安全にお使いいただくために

本機はJISC6802:2014に適合したクラス1レーザー製品です。 以下の注意事項を必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本機のケースを開けないでください。内部に高出力レーザー製品が組み 込まれています。
- 本機の光源を直接見ないでください。強い光が視力障害などの原因となります。
- 投写中は、光源から放射されるレーザービームをのぞかないでください。 (RG2 IEC/EN 62471-5:2015に準拠)
- 本機は、投写比が3.5より大きい交換可能レンズを装着するとRG3になることがあります。ご使用の前に取扱説明書のレンズ一覧と障害距離を参照してください。RG3になるプロジェクターとレンズの組み合わせは、業務用であって、民生用ではありません。

⚠ 注意

本機を廃棄する場合は分解しないでください。国や地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。



本機の光源はレーザーを使用しています。レーザーには以下のような特性があります。

- 使用環境によって、光源の輝度が低下します。温度が高くなるほ ど、輝度の低下が大きくなります。
- 使用時間の経過にともない、光源の輝度が低下します。使用時間 と輝度低下の関係は明るさ設定で変更できます。

▶ 関連項目

• 「レーザー警告ラベル」 p.224

レーザー警告ラベル

本機には以下のレーザー警告ラベルが貼られています。

内部



上面





レーザー製品を安全にお使いいただくために

- 投写中は本機のレンズをのぞき込まないでください。目に損傷を与え るおそれがあります。特にお子様やペットの行動にご注意ください。
- 本機から離れた場所でリモコンを使って電源を入れるときは、レンズ をのぞいている人がいないことを確認してください。
- 小さなお子様には操作させないでください。操作する可能性がある場合は、必ず保護者が同伴してください。
- 投写中はレンズをのぞきこまないでください。また、ルーペや望遠鏡 などの光学機器を用いてレンズをのぞかないでください。視覚障害の 原因になることがあります。

IEC62471-5に基づく危険距離

リスクグループ3に該当するプロジェクターと交換レンズを使用する場合は、目へのビームの直接被ばくを禁止します。作業者は障害距離内でのビームへの被ばくを管理するか、障害距離内での目への露光を避ける高さに製品を設置してください。

表中の危険距離より近づいてレンズをのぞき込むと、視力障害などの原 因となります。

危険距離

| モデル番号 | EB-PU2010B/ | ′EB-PU2010W | EB-PU1008B/EB-PU1008W/ EB-PU1007B/EB-PU1007W | |
|---------|-------------|-------------|---|----------|
| レンズ | ワイド | テレ | ワイド | テレ |
| ELPLX01 | - | - | 0.077707 | - |
| ELPLX02 | 0.064472 | - | - | - |
| ELPLU04 | 0.144062 | 0.159626 | 0.225085 | 0.255771 |
| ELPLU06 | 0.107832 | 0.112244 | 0.158973 | 0.168981 |
| ELPLW05 | 0.174819 | 0.199180 | 0.247217 | 0.287469 |
| ELPLW06 | 0.290640 | 0.348411 | 0.469469 | 0.559934 |
| ELPLW08 | 0.193414 | 0.235421 | 0.286779 | 0.348966 |
| ELPLM08 | 0.279407 | 0.368156 | 0.446497 | 0.587820 |
| ELPLM10 | 0.747436 | 1.031958 | 1.218226 | 1.652385 |
| ELPLM11 | 1.139332 | 1.557715 | 1.840188 | 2.484002 |
| ELPLM15 | 0.427624 | 0.653690 | 0.696229 | 1.045020 |
| ELPLL08 | 1.673773 | 1.995392 | 2.630942 | 3.116840 |

EB-PU2010B/EB-PU2010W:



EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W:



一般のご注意

本機をお使いの際の注意事項については、以下の項目をご確認ください。

▶ 関連項目

- 「使用限定について」 p.227
- •「本機を日本国外へ持ち出す場合の注意」 p.227
- 「瞬低(瞬時電圧低下)基準について」 p.227
- 「JIS C 61000-3-2適合品」 p.227
- 「表記について」 p.227
- 「商標について」 p.228
- 「ご注意」 p.228
- 「著作権について」 p.228

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防 災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安 全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の 信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を 講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品 をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹 線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全 性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用 途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断くだ さい。

本機を日本国外へ持ち出す場合の注意

 日本国内向けの本製品を海外で利用した場合は、保証の対象外となり ます。国内で販売する本製品は、日本国内使用を意図した安全規格基準のみ対応しているため、日本国以外でのご使用は違法となる場合が あります。また、国や地域によっては電波使用制限があるため、ネットワーク機能を海外で使った場合、罰せられることがあります。 電源コードは日本国内向けの電源仕様に基づき同梱されています。本 機を日本国以外でお使いになるときは、事前に使用する国の電源電圧 や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源コード を現地にてお求めください。

瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じるこ とがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置 などを使用されることをお薦めします。

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JISC 61000-3-2」に適合しています。

表記について

- Microsoft "Windows" 8.1 operating system
- Microsoft [®] Windows[®] 10 operating system

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、「Windows 8.1」、「Windows 10」と表記しています。また、これらを総称する場合は 「Windows」と表記します。

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x

本書中では、上記各オペレーティングシステムを総称する場合は「Mac」 と表記します。

一般のご注意

商標について

EPSONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Mac、OS X、macOSは、Apple Inc.の商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

WPA2[®]およびWPA3[®]はWi-Fi Alliance[®]の登録商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Chrome、Chromebook、Google PlayはGoogle LLC.の商標です。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標、または登録商標です。**Hコ**

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

PJLinkは、日本、米国、その他の国や地域における商標、または登録商標です。

Crestron[®]、Crestron Connected[®]、Crestron Fusion[®]、Crestron Control[®]、およ びCrestron RoomView[®]は、Crestron Electronics, Inc.の登録商標です。

Art-Net[™] Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel[®]は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標です。

Extron[®]およびXTP[®]は、RGB Systemsの登録商標です。

HDBaseT[™]およびHDBaseT Allianceロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標で す。

Nマークは米国およびその他の国におけるNFC Forum,Inc.の商標または登録商標です。

Android TV[™]はGoogle LLC.の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。

ご注意

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審 な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますよう お願いいたします。

(4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いか ねますのでご了承ください。

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに 取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(「お問い合わ せ先」参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生 じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

(6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品また は消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負 いかねますのでご了承ください。

(7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。 © 2021 Seiko Epson Corporation 2024.3 414136104JA