

# SC-P9550/SC-P7550

# ユーザーズガイド

本製品の基本的な操作方法、日常お使いいただく上で必要な事項などを説明しています。

#### 商標

「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISION」、 「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社の 登録商標または商標です。

Mac、OS X、Bonjour、ColorSync、Safari は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe、Adobe RGB、Lightroom、Photoshop、Photoshop Elements、PostScript、Reader は、Adobe (アドビ)の 米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 PANTONE は PANTONE LCC 社の米国およびその他の国に おける商標または登録商標です。(Pantone LLC, 2019)

#### ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 任は負いかねますのでご了承ください。

#### インクカートリッジは純正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ ンクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外 のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪 影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合が あります。純正品以外の品質や信頼性について保証できませ ん。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障につい ては、保証期間内であっても有償修理となります。

## もくじ

マニュアルの見方 <b>6</b>
マークの意味
安全に関するマーク 6 一般情報に関する表示 6
掲載イラスト 6
掲載画面 6
各部の名称と働き 7
正面 7 内部 8 背面 9 操作パネル 10 ホーム画面の操作 10
特長 11
高画質を実現 11
使用・保管時のご注意12
設置スペース 12 使用時のご注意 12 使用しないときのご注意 13 インクカートリッジ取り扱い上のご注意 13 用紙取り扱い上のご注意 13

## ソフトウェアの紹介 ......15

提供ソフトウェア15
内蔵ソフトウェア15
Epson Media Installer の使い方17
起動方法 17 メイン画面の構成 18 メディア設定の編集画面の構成 20 用紙情報を追加する 23 用紙情報を編集する 23 用紙情報を複数のコンピューターで共有する 23
Web Config の使い方 24
起動方法 24 終了方法 24 機能概要 25
ソフトウェアのアップデートまたは追加インストー ル
更新されたか確認してアップデート 25 アップデートの通知を受け取る 26
ソフトウェアの削除 26

Windows .... 26 Mac .... 27

基本の操作 28
ロール紙のセットと取り外し
ロール紙のセット方法 28 ロール紙のカット設定 31 ロール紙の取り外し方 32
単票紙・ボード紙のセットと取り外し
単票紙・ボード紙のセット方法 35 単票紙・ボード紙の取り外し方 36
セットした用紙の設定 36
設定方法 36 用紙情報が操作パネルやドライバーにないとき は 37
排紙バスケットの使い方42
前方排紙のセットと収納 42
自動巻き取りユニットの使い方(SC-P9550 の み) 46
操作パネルの使い方 46 紙管の取り付け 46 用紙の取り付け 47 巻き取った用紙の取り外し 50
基本的な印刷方法51
印刷の実行(Windows) 51 印刷の実行(Mac) 53 印刷の中止(Windows) 54 印刷の中止(Mac) 55 印刷の中止(本機から) 55
印刷可能領域 55
ロール紙の印刷可能領域 55 単票紙の印刷可能領域 56
電源オフタイマーによる電源の切断
省電力の設定 57

ハードディスクユニットの使い方 ション)	(オプ <b>58</b>
機能概要	58
拡張される機能 58	

印刷ジョブの操作手段 58	
ハードディスク内のデータ 58	
印刷ジョブを保存	58
保存したジョブの確認・印刷	60

### プリンタードライバーの使い方 (Windows)......61

設	定画面の表示 61
	スタートボタンから表示する 61
~)	ルプの表示方法 62
; ,	ヘルプボタンをクリックして表示する 62 確認したい項目上で右クリックして表示する 62
	リンタートライハーのカスタマイス63 各種設定をお気に入りとして保存 63 インク濃度の調整 63 表示項目の整理 64

ユーティリティータブの概要 ......65

### プリンタードライバーの使い方(Mac) 67

設定画面の表示	57
ヘルプの表示方法	67
プリセットの使い方	67
プリセットに保存 67 プリセットから削除 68	
Epson Printer Utility 4 の使い方	68
Epson Printer Utility 4 の起動方法 68 Epson Printer Utility 4 の機能 68	

### 目的別印刷 ...... 70

黒色の濃度をより濃くして印刷(ブラック・ ンス・オーバーコート)	· エンハ 70
色補正して印刷	70
モノクロ写真印刷	73
フチなし印刷	76
フチなし印刷方法の種類 76 対応用紙 76 ロール紙カット動作について 77 印刷の設定手順 78	

拡大/縮小印刷	80
フィットページ/用紙サイズに合わせる 81 ロール紙の幅に合わせる(Windows のみ) 82 任意倍率設定 82	
割り付け印刷	84
ポスター印刷(拡大分割して印刷 Windows み)	の 86
印刷の設定手順 86 出力紙の貼り合わせ方 88	
定形外サイズの印刷	91
長尺印刷(ロール紙へのバナー印刷)	93
ポスターレイアウト(Windows のみ)	95
印刷の設定手順 96 設定の保存と呼び出し 97	

### カラーマネージメント印刷 ...... 98

メニュー一覧		104
	••••••	

用紙設定		104
本体設定		109
消耗品情望	報	115
プリンタ・	ーのお手入れ	115
言語選択		116
情報確認		116

### メンテナンス ..... **118**

プリントヘッドのメンテナンス	118
メンテナンスの種類 118 プリントヘッドのノズルチェック 118 プリントヘッドのクリーニング 119 プリントヘッドの位置調整 121 用紙送り補正 124	
消耗品の交換	125
使用済み消耗品の処分 125 インクカートリッジの交換 125 メンテナンスボックスの交換 127 カッターの交換 128	
本機のお手入れ	129
外装のお手入れ 129 内部のお手入れ 130	

## 困ったときは ..... 132

メッセージが表示されたとき132
自動測色器エラー133
エラーメッセージとエラーコードが表示されたとき は134
トラブルシューティング135
印刷できない(プリンターが動かない) 135 プリンターは動くが印刷されない 136 印刷品質/印刷結果のトラブル 137 給紙ミス/排紙のトラブル 147 その他 150
お問い合わせいただく前に 152
エプソンのホームページの Q&A 152 プリンタードライバーのバージョンアップ 152 ファームウェアのバージョンアップ 152 トラブルが解消されないときは 152
付録 153
消耗品とオプション 153
エプソン製専用紙 153 インクカートリッジ 153 その他 154 四回パッド交換キット(フチたし印刷田の四回パッド)
吸収パット文換イット(フテルし印刷用の吸収パット) について 155
使用可能な用紙

エプソン製専用紙一覧 .... 156

使用可能な市販用紙 167 市販用紙に印刷する前に 168
PANTONE カラーについて169
移動・輸送時のご注意169
移動時のご注意 169 輸送時のご注意 170 使用再開前のご注意 171
システム条件 172
プリンタードライバー 172 Web Config 173 Epson Edge Dashboard 174
仕様一覧175
サービス・サポートのご案内
各種サービス・サポートについて 177 保守サービスのご案内 177
お問い合わせ先 179
製品に関する諸注意と適合規格180

## マニュアルの見方

## マークの意味

## 安全に関するマーク

マニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱 いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上 で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示していま す。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容 を示しています。

## 一般情報に関する表示

!重要	必ず守っていただきたい内容を記載し ています。この内容を無視して誤った 取り扱いをすると、製品の故障や、動 作不良の原因になる可能性がありま す。
参考	補足説明や参考情報を記載していま す。
Ē	関連した内容の参照ページを示してい ます。参照先が青字で記載されている ときは、青字の部分をクリックすると 該当のページが表示されます。
[プリンター設定]	操作パネルやコンピューターの画面に 表示される文字列は[]で囲んで示し ます。

## 掲載イラスト

掲載しているイラストが、お使いの機種と若干異なるこ とがございます。ご了承ください。

揭載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。
   また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となることがありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限 り Windows 10 の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限 り Mac OS X v 10.8.x の画面を使用しています。

## 各部の名称と働き





- 1 ロール紙カバー ロール紙をセットするときに開けます。
- 2 前面カバー
   内部の清掃、紙詰まり時などに開けます。

#### ❹ 排紙サポート

排紙方向を調整するときに使用します。

#### ❺ 排紙バスケット

排紙された用紙を収容し、汚れや折れを防ぎます。 ∠☞「排紙バスケットの使い方」42ページ

#### ⑥ キャスター

左右のスタンドに2つずつ付いています。本機を設置後はキャスターを常にロックした状態でお使いください。

#### 🕑 メンテナンスカバー(前面)

キャップ周辺の清掃のときに開けます。 ∠3 「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」 139 ページ

- 3 操作パネル
   企? 「操作パネル」 10 ページ
- 9 アラートランプ エラーが発生すると、点灯してお知らせします。エラーの内容は操作パネルで確認できます。

#### ◎ 単票紙カバー

単票紙やボード紙をセットするときに開けます。

① 給紙口

用紙の挿入口です。



#### 0 アダプターホルダー

ロール紙のセット時にロール紙アダプターを装着します。

#### 2 ワイパー

プリントヘッドのノズル面に付いたインクを拭き取ります。自動クリーニングでプリントヘッドの目詰まりが解消されないときは、清掃をお試しください。

△ 「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139ページ

#### 🚯 吸引キャップ

ヘッドクリーニング時に、このキャップでプリントヘッドのノズルから適量のインクを吸引します。自動クリーニン グでプリントヘッドの目詰まりが解消されないときは、清掃をお試しください。 ∠☞「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ページ

#### ❹ 乾燥防止キャップ

印刷時を除き、このキャップでプリントヘッドのノズルを覆って乾燥を防ぎます。自動クリーニングでプリントヘッドの目詰まりが解消されないときは、清掃をお試しください。 *C* 「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139ページ

#### ⑤ ロール紙アダプター

本機にロール紙をセットするときに、ロール紙に差し込んで使います。





#### ● LAN ポート

LAN ケーブルを接続します。

❷ USB ポート

USB ケーブルを接続します。

3 オプションポート

オプションの自動測色器マウンタや自動巻き取りユニット(SC-P9550のみ使用可能)を接続します。

#### ④ ステータスランプ

ネットワークの通信速度が色で示されます。

消灯 : 10Base-T

赤色 : 100Base-TX

緑色 : 1000Base-T

#### ⑤ データランプ

ネットワークの接続状態またはデータの受信状態が点灯/点滅で示されます。

点灯 🔅 接続状態です。

点滅 : データ受信中です。

#### 6 電源コネクター

付属の電源コードを接続します。

#### ☑ メンテナンスボックス

廃インクを吸収します。SC-P9550 は左右 2 箇所、SC-P7550 は本体正面に向かって右側 1 箇所にあります。 ∠3 「メンテナンスボックスの交換」127 ページ

#### 8 オプションスロット

オプションの Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup>拡張ユニットやハードディスクユニットを装着するスロットです。

#### ③ メンテナンスカバー(背面)

プリントヘッドの清掃のときに開けます。 *□* 「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139ページ



## ホーム画面の操作 10 9 8 7 6 ☑ 印刷できます。 ブロフェッショナルフォト<厚手絹目> 用紙編:0.0 mm の1 4 6

用紙設定や本体設定、プリンターのお手入れなどが 行えます。メニューの一覧は以下をご覧ください。 ∠∽「用紙設定」104 ページ

#### ❷ 情報表示欄

本機の状態やエラーメッセージなどを表示します。

#### ❸ 用紙セット情報 セットされている用紙情報を表示します。

#### 4 インク残量表示

インクカートリッジの残量を表示します。 🔒 マーク が表示されたときは、インクカートリッジの空き容 量が残り少なくなっています。表示欄を押すとカー トリッジの型番を確認できます。

#### ⑤ メンテナンスボックス空き容量表示

メンテナンスボックスの空き容量を表示します。 🔒 マークが表示されたときは、メンテナンスボックス の空き容量が残り少なくなっています。表示欄を押 すとメンテナンスボックスの型番を確認できます。

#### G インフォメーション

プリンターの状態として、消耗品情報やメッセージ 一覧を確認できます。また、ジョブ履歴を確認でき

#### ⑦ 有線接続状態

有線 LAN 接続状態の確認や設定の変更ができます。

⑦ プリンターのお手入れ / 印刷時画面切り替え 印刷待機中はプリンターのお手入れメニューのショー トカットが表示されます。プリントヘッドのノズル チェックやクリーニング、消耗品の交換や部品の清 掃ができます。

印刷中は印刷時画面切り替えメニューが表示されま す。インクの残量などが表示された Professional 表 示、または印刷完了時間が表示された Simple 表示に 切り替えできます。

#### 9 内部照明

内部照明のオン/オフができます。印刷中に印刷の進 捗を確認したいときに、内部照明をオンにします。

#### ① 用紙送り/カット ロール紙セットがセットされている時に、用紙の送 り調整とカット、カット設定ができます。

## 特長

本機の主な特長は以下の通りです。

## 高画質を実現

新開発のインクテクノロジーによりフォト、ファインアート、プルーフ用途に応える高画質を実現できます。

### 新開発のプリントヘッド

スタガ配列の 2.64 インチー体型プレシジョンコア μTFP ヘッドを搭載して、印刷に適した解像度 300dpi を採用し ました。

### 優れた耐性を持つ顔料インク

従来品より耐光性に優れ、印刷結果の美しさや鮮やかさ を長期間にわたって維持できます。より色あせしにくく、 光の当たる場所でも安心して掲示できます。また、耐水 性、耐オゾン性に優れ、写真の印刷はもちろん、店舗の ディスプレイやバナー(長尺紙)、ポスターなど短期屋外 掲示にも対応できます。屋外用途では、ラミネート加工 をしてお使いください。

## 多彩なブラック、カラーインク

基本カラーインク5色に加え、以下の特徴あるインクを 搭載しています。

## 用途に応じたブラックインク(2種)

光沢紙で滑らかな仕上がりを実現するフォトブラックと、 マット系用紙で高濃度の発色が得られるマットブラック の2種類のブラックインクを用紙に応じて自動で切り替 えて使用できます。

## 階調性を向上させるグレーインク(2 種)

フォトブラックとマットブラックに加え、グレー、ライ トグレーの2種類のブラック系インクの搭載により、粒 状性に優れ、豊かな階調表現を実現します。

## 広範な色再現領域を実現する特色インク(3種)

広範な色再現領域を実現するオレンジ、グリーン、バイ オレットのインクを搭載し、高い PANTONE カバー率を達 成しています。

## 使用・保管時のご注意

## 設置スペース

排紙や消耗品の交換を支障なく行うために、本機の前後 左右に 300mm 以上を加えたスペースを確保して物などを 置かないでください。

本機の外形寸法は、「仕様一覧」をご覧ください。 *△***⑦**「仕様一覧」175 ページ



## 使用時のご注意

本機を使用する際は、故障や誤動作、印刷品質低下の原 因となりますので、以下の点に注意してください。

•「仕様一覧」に記載の温度・湿度範囲を守って使用して ください。

∠∽「仕様一覧」175ページ

ただし、上記の条件を満たしていても使用する用紙の環 境条件を満たしていないと、正しく印刷できないことが あります。必ず用紙の環境条件も満たした場所で使用し てください。詳しくは、用紙のマニュアルをご覧くださ い。

また、乾燥する地域やエアコンが稼動している環境、直 射日光が当たる場所で使用するときは、乾燥に注意して 条件範囲内の湿度を保つようにしてください。

- ・送風機やエアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のある場所での使用は避けてください。プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりが発生することがあります。
- エラーが起こったまま電源を切るとキャッピングされない(プリントヘッドが右端に位置しない)ことがあります。キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために自動的にプリントヘッドにキャップ(ふた)をする機能です。この場合は、再度電源を入れてしばらくすると、自動的にキャッピングが行われます。

- 本機の電源が入っている状態で、電源プラグをコンセントから抜いたり、ブレーカーを落としたりしないでください。プリントヘッドがキャッピングされないことがあります。この場合は、再度電源を入れてしばらくすると、自動的にキャッピングが行われます。
- プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外に もヘッドクリーニングなどのメンテナンス動作でインク が消費されます。

## 使用しないときのご注意

本機を使用しないときは、以下の点に注意して保管して ください。保管状態が適切でないと、印刷再開時に正し く印刷できないことがあります。

- 印刷しない期間が長くなると、プリントヘッドのノズル が乾燥し目詰まりを起こすことがあります。プリント ヘッドの目詰まりを防ぐために、1週間に1度は印刷す ることをお勧めします。
- 用紙を本機にセットしたまま放置すると、表面にロー ラーの跡が付くことがあります。また、用紙が波打った り、反ったりして給紙不良やプリントヘッドのこすれの 原因となります。保管時は用紙を取り外してください。
- プリントヘッドがキャッピングされている(プリント ヘッドが右端に位置している)ことを確認してから本機 を保管してください。キャッピングせずに長時間放置す ると、印刷不良の原因となります。

#### (参考)

キャッピングされていないときは、本機の電源を入れ、再度 切ってください。

- ホコリが入らないようカバーなどを全て閉めて保管してください。
   また、長期間使用しないときは、静電気の発生しにくい布やシートなどを掛けておくことをお勧めします。
   プリンターのノズルは大変小さいものです。そのため、目に見えない小さなホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰まりして正しく印刷できないことがあります。
- 本機を長期間使用しなかったときは、電源を入れると良好な印刷品質を保つために、自動でヘッドクリーニングが実施されることがあります。
   ア「プリントヘッドのメンテキンフ」 118 ページ

## インクカートリッジ取り扱い上 のご注意

インクカートリッジは、良好な印刷品質を保つために、 以下の点に注意して取り扱ってください。

- ・付属のインクカートリッジおよびメンテナンスボックスは初回充填用です。交換用のインクカートリッジおよびメンテナンスボックスをお早めにご準備ください。
- インクカートリッジは直射日光を避けて常温で保管し、 個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧 めします。
- 良好な印刷品質を得るために、装着から1年以内に使い 切ることをお勧めします。
- インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、4時間以上室温で放置してからお使いください。
- インクカートリッジ上の IC チップは触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全スロットに装着してください。
   全スロットに装着していないと印刷できません。
- インクカートリッジを取り外した状態で本機を放置しないでください。本機内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。本機を使用しないときも、インクカートリッジは全スロットに装着したままにしてください。
- インクカートリッジは、IC チップでインク残量などの 情報を管理しているため、本機から取り外しても再装着 して使用できます。
- 使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給乳部にホコリが付かないように保管してください。インク供給乳内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。
- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にイン クが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- 本機はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが 完全になくなる前に動作を停止するように設計されてお り、使用済みインクカートリッジ内にインクが残りま す。
- インクカートリッジに再生部品を使用している場合がありますが、製品の機能および性能には影響ありません。
- インクカートリッジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジを落とすなど、強い衝撃を与えない でください。カートリッジからインクが漏れることがあ ります。

## 用紙取り扱い上のご注意

用紙の取り扱いや保管の際は、以下の点にご注意ください。用紙の状態が悪いと、良好な印刷結果が得られません。

必ず各用紙のマニュアルも併せてご覧ください。

### 取り扱い上のご注意

- エプソン製の専用紙は一般室温環境下(温度 15~25℃、 湿度 40~60%)でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように 注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手の皮脂や水分 が印刷品質に影響します。
- 用紙の端を持って取り扱ってください。また綿製の手袋
   を着用することをお勧めします。
- 用紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打った り、反ったりすることがあります。以下の点を守ってく ださい。
  - 用紙は、印刷直前にセットする。
  - 波打ったり反ったりした用紙を使用しない。
     ロール紙は、波打ったり反ったりしている部分を
     切り取って、セットし直してください。
     単票紙は、新しい用紙をお使いください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、捨 てないでください。
- •高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ・開封後の単票紙を保管する際は、個装袋に戻して個装箱
   に入れて水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙は、本機から取り外し、巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。長期間セットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。

### 出力紙取り扱い上のご注意

印刷後は、良好な印刷結果を長期間保持するために以下 の点に注意して適切に取り扱ってください。

- 印刷物をこすったり引っかいたりしなでください。こ すったり引っかいたりするとインクが剥がれることがあ ります。
- 印刷物の表面は触らないでください。インクが剥がれる ことがあります。
- 印刷後の用紙は、重ねたり折り曲げたりせずに十分に乾燥させてください。乾燥させずに重ねると、重なった部分の色が変わる(重なった部分に跡が残る)ことがあります。この跡はすぐに用紙を剥がして乾燥させればなくなりますが、そのまま放置すると跡が消えなくなります。

- 十分乾燥させずにアルバムなどに保存すると、にじむことがあります。
- •ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。
- 印刷後は、変色を防ぐために用紙のマニュアルの指示に 従って展示/保存してください。

#### (参考)

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 成分や光の影響などで退色(変色)していきます。エプソン 製の専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色 の度合いを低く抑えることができます。

- 各エプソン製専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙のマニュアルをご覧ください。
- 写真やポスターなどの印刷物は照明(光源\*)の違いなどによって、色の見え方が異なります。本機の印刷物も光源の種類によって色が異なって見えることがあります。
   \*光源には太陽光、蛍光灯、白熱灯などの種類があります。

## ソフトウェアの紹介

## 提供ソフトウェア

提供ソフトウェアは下表の通りです。

Windows 用は付属のソフトウェアディスクに収録されています。Mac やディスクドライブ非搭載のコンピューターをお 使いのときは http://epson.sn からインストールしてください。

各ソフトウェアの詳細は、各ソフトウェアのオンラインヘルプ、または『システム管理者ガイド』(オンラインマニュアル)を参照してください。

#### 参考

エプソンのウェブサイトで、本機対応の便利なソフトウェアを紹介しています。以下からご確認ください。 www.epson.jp

ソフトウェア名称	機能
プリンタードライバー	本機の機能を十分に発揮して印刷するためには、プリンタードライバーをインストールして ください。
EPSON Software Updater	本機に対応したソフトウェアの更新情報があるか確認して通知とインストールをするソフト ウェアです。本機のファームウェアやインストール済みのソフトウェアのアップデートもで きます。 
EpsonNet Config*	ネットワークの初期設定や設定変更を一括して行うソフトウェアです。 EpsonNet Config は、自動ではインストールされません。必要に応じてエプソンのウェブサイ トからダウンロードしてインストールしてください。 www.epson.jp Windows 用は、付属のソフトウェアディスクの以下のフォルダーからインストールすること もできます。 //Network/EpsonNetConfig _3『システム管理者ガイド』
Epson Edge Dashboard *	複数台の本機の管理をするのに便利なソフトウェアです。監視対象として登録したプリンター の状態を一覧で確認できます。
Epson Media Installer	プリンターやプリンタードライバーに用紙情報を追加するツールです。 Windows をお使いの場合は、プリンタードライバーから起動できます。 Mac をお 使い の 場 合 は 、/Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media Installer.app から起動できます。 使用方法 ∠☞ 「Epson Media Installer の使い方」 17 ページ
Epson Print Layout*	Adobe Photoshop、Adobe Lightroom、Nikon ViewNX-i、SILKYPIX のプラグインソフトウェア です。印刷前のプレビューやレイアウトなどの便利な機能を搭載し、レタッチや加工した写 真を簡単な手順で印刷できます。

\* インターネットからソフトウェアをダウンロードしてインストールします。コンピューターをインターネットに接続してインストー ルしてください。

## 内蔵ソフトウェア

本機にあらかじめ内蔵されているソフトウェアです。ネットワーク経由で Web ブラウザーから起動して使用します。

#### ソフトウェアの紹介

ソフトウェア名称	機能
Web Config	ネットワークセキュリティーの設定は Web Config から行います。本機のエラーなどをお知ら せするメール通知機能もあります。 ∠̄̄̄̄̄̄̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡

## Epson Media Installer の 使い方

ここでは、Epson Media Installer の機能の概要や基本的な 使い方を説明します。

Epson Media Installer は、インターネット経由で用紙情報 を追加できます。また、追加した用紙情報の編集もでき ます。



サーバーから ICC プロファイルや印刷モード、印刷制御 パラメーターを含む用紙情報をダウンロードします。ダ ウンロードした用紙情報は、プリンタードライバーや Epson Print Layout、プリンター本体に保存されます。

## 起動方法

いずれかの方法で Epson Media Installer を起動させます。

#### **Epson Edge Dashboard**



#### プリンタードライバー(Windows)

i∰ EPSON SC-P9500 Seriesのプロパティ	×
🗇 基本設定 🗊 ページ設定 🖉 ユーティリティー	
ラリントヘッドのノズルチェック	ドライバーの動作設定
プリントヘッドのクリーニング	三つ メニューの整理
EPSONプリンターウィンドウ!3	Epson Media Installer
通知の設定	
印刷特ち状態表示	
	😌 ソフトウェアアップデート
	Version 6.71
	OK キャンセル ヘルプ

エプソンのウェブサイトから最新のプリンタードライバー をダウンロードしてください。

#### Mac の場合

Epson Media Installer を起動します。

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media Installer.app

#### 参考

Epson Edge Dashboard やプリンターを介さずに Epson Media Installer を起動させるには、インターネットからソフトウェ アをダウンロードする必要があります。 詳細は以下をご覧ください。 ∠豕「ソフトウェアの紹介」15 ページ

## メイン画面の構成

Epson Media Installer を起動すると、以下のいずれかの画面が表示されます。画面上部の画面名をクリックすると画面が切り替わります。

• メディアの管理画面

•メディア設定のダウンロード画面

各画面の構成と機能は以下の通りです。

### メディアの管理画面

選択したプリンターに保存されている用紙情報が表示されます。 ただし、プリンターの操作パネルの [ユーザー用紙設定] で設定した用紙情報は表示されません。

	メディアの管理	メディア設定のダウンロード			G
					0
をメディアに関するら同い言ひを また、各メディアに関するトラブル なお、各メディアについてのお聞い 口 ご 面 つ	は、に取しているメーカーにお同い皆りなください。 はエブソンでは保証いたしません。 合わせ先、サポート情報は、メディアー覧に表示されるお知らせ情い	皇よりご確認ください。			
プリンター EPSON Series					巨新
メディアタイプ	メディア名称		お知らせ状況	編集可能	洞途可能
7ォトペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper(260)		0.#R	198	
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(250)		()未見	(得	-
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(250)		〇未間	18	
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Semimatte Photo Paper(260)		〇未取	188	
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(170)		〇東間	(得)	
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(170)		<ul> <li>19,1</li> </ul>	済み	
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper		〇未覚	時得	
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper		〇未開	198	
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper		〇未間	18	
フォトペーパー (写真用紙)	Photo Paper Gloss(250)		〇未間	(得)	
フォトペーパー (写真用紙)	Baryta		〇床間	日母	
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper		C 191	清水 🙂	٢
プルーフィングペーパー	Epson Proofing Paper White Semimatte		(○,朱弐	1得	
ブルーフィングペーパー	Epson Proofing Paper Commercial		〇味間	(得	
ファインアートペーパー	Velvet Fine Art Paper		(○未司	1得	
ファインアートペーパー	Watercolor Paper - Radiant White		〇,朱武	1月月	
ファインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper		〇未常	(得)	
ファインアートペーパー	Fine Art Matte		()未同	14時	
ファインアートペーパー	Washi <thin></thin>		〇未司	(得)	
ファインアートペーパー	Washi		〇未聞	1得多	
マットペーパー	Doubleweight Matte Paper		〇未司	(得)	
マットペーパー	Singleweight Matte Paper		〇未聞	傳	
マットペーパー	Photo Quality Inkjet Paper		〇未助	18	
マットペーパー	Enhanced Matte Paper		〇決党	(得)	
マットペーパー	Archival Matte Paper		()未足	(得)	
キャンパス	Canvas Satin		(○未間	(得)	
キャンパス	Canvas Matte		〇未覚	(得)	
02-IB1F	Plain Paper		0.942	188	

	部位名称	機能
0	メディア操作エリア	<ul> <li>メディアリスト(③) で選択した用紙情報に対して、以下の操作が行えます。</li> <li>□ (コピーの作成):選択した用紙情報のコピーを作成して、プリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存します。</li> <li>□ (編集):選択した用紙情報の設定を変更します。設定を変更可能なときにはメディア設定の編集画面が表示されます。</li> <li>□ (プディア設定の編集画面の構成」20ページ</li> <li>□ (削除):選択した用紙情報をプリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout から削除します。</li> <li>□ (ファイルから読み込み):用紙情報ファイルをインポートします。1回のインポートで選択できるファイルは1つです。</li> <li>□ (ファイルに書き出し):選択した用紙情報をファイルにエクスポートします。1回の エクスポートで選択できるファイルは1つです。</li> </ul>
2	プリンター	用紙情報の表示対象プリンターを選択します。

部位名称	機能
メディアリスト	プリンター (2) で選択したプリンターに保存されている用紙情報が一覧で表示されま す。 各列の表示内容は以下の通りです。 ・メディアタイプ メディアタイプごとに用紙情報が表示されます。メディアタイプの表示順はプリンター の操作パネルと同じです。 ・メディア名称 □ (コピーの作成)でコピーした用紙情報は末尾に (Copy)が表示されます。 ・お知らせ 付加情報があるときに 1 が表示され、クリックすると情報を確認できます。 ・状況 ② 設定済み:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていて、プリン ター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されています。 ・ 未取得:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされています。 ・ 赤取得:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされています。 ・ 新取得:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされています。 ・ 新取得:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされています。 ・ 御像可能
更新ボタン	過去に追加した用紙情報が、プリンタードライバーや Epson Print Layout などに表示されないときにクリックします。
	メディアリスト

## メディア設定のダウンロード画面

サーバーから用紙情報をダウンロードして、お使いのプリンターやプリンタードライバーなどに登録します。

FREAKU		AE-48	****	3.74)	7917
EPSON	* Series *	お住まいの地域・	EPSON	* 全て	•
メディアベンダー	メディア名称	メディアタイプ	お知らせ	状況	更新日時
EPSON	PX/MCプレミアムマットボード紙	その他		○未取得	2020/08/17 16:05:00
EPSON	UltraSmooth Fine Art paper	ファインアートペーパー		〇末取得	2020/08/18 18:33:00
EPSON	EPSON 画材用紙/顔料	ファインアートペーパー		〇未取得	2020/08/18 18:28:00
EPSON	EPSON Proofing Paper White Semimatte	ブルーフィングペーパー		〇末取得	2020/08/18 17:51:00
EPSON	PX/MC プレミアムマット紙	マットペーパー		○未取得	2020/08/17 10:14:00
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 半光沢>	フォトペーパー (写真用紙)		0 1212 Mib	2020/08/17 14:51:00
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト < 厚手 絹目 >	フォトペーパー (写真用紙)		〇未取得	2020/08/17 14:02:00
EPSON	電飾用フィルム < 表打ち > BK	その他		〇未取得	2020/08/17 15:51:00
EPSON	電飾用フィルム < 表打ち > MB	その他		○未取得	2020/08/17 15:51:00
EPSON	ファインアート紙 マット	ファインアートペーパー		〇未取得	2020/08/19 11:06:00
EPSON	和紙	ファインアートペーパー		○未取得	2020/08/19 11:01:00
EPSON	和紙 薄手	ファインアートペーパー		○末取得	2020/08/19 11:04:00
EPSON	パライタ	フォトペーパー (写真用紙)		○未取得	2020/08/19 10:57:00
EPSON	マットキャンパス	キャンパス		○未取得	2020/08/19 10:51:00
EPSON	サテン キャンパス	キャンパス		〇未取得	2020/08/19 10:48:00
EPSON	マット合成紙ロール	その他		〇未取得	2020/08/17 15:51:00
EPSON	光沢フィルム2	その他		〇未取得	2020/08/21 14:41:00
EPSON	Velvet Fine Art Paper	ファインアートペーパー		○未取得	2020/08/18 19:03:00
EPSON	EPSON プロフェッショナルブルーフィング	ブルーフィングペーパー		〇朱取得	2020/08/17 15:01:00
EPSON	EPSON フォトマット紙/旗料	マットペーパー		〇未取得	2020/08/17 10:16:00
EPSON	EPSON スーパーファイン紙	マットペーパー		〇未取得	2020/08/17 10:16:00
EPSON	PXマット紙<薄手>	771-11-		〇木取得	2020/08/17 10:16:00
EPSON	MC厚手マット紙	マットペーパー		〇未取得	2020/08/17 10:14:00
EPSON	EPSON JUJI9937ルフォト<導手光沢>	フォトペーパー (写真用紙)		〇末取得	2020/08/17 14:35:00
EPSON	EPSON 写真用紙<相目詞>	フォトペーパー (写真用紙)		○未取得	2020/08/18 17:37:00
EPSON	EPSON 与其用統	ノオトペーパー (小具用紙)		()木取得	2020/08/18 17:31:00
EPSON	EPSON JUJIY/37ルJAF<厚手 個光沢>	- ノオトペーハー (今眞/用紙)		大阪内	2020/08/17 14:24:00
EPSON	EPSON フロフロックヨアルフォトミロルキ キデスフ	/オトペーパー (写真用社)		しまた時	2020/08/17 13:47:00

	部位名称	機能
2	メディアリスト	<ul> <li>検索条件エリア(●)で指定した検索条件に該当する用紙情報が表示されます。 [お知らせ] と [状況]の表示内容は以下の通りです。</li> <li>お知らせ 付加情報があるときに ↑ が表示され、クリックすると情報を確認できます。</li> <li>状況</li> <li>設定済み:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていて、プリン ター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されています。</li> <li>更新あり:サーバーの用紙情報が更新されています。用紙情報を再度ダウンロード すると、最新の用紙情報がプリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されます。</li> <li>▲ 未設定:用紙情報がプリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されません。</li> <li>▲ 未取得:用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていません。</li> </ul>
3	ダウンロードして登録ボタン	選択した用紙情報をサーバーからダウンロードして、プリンター本体やプリンタードラ イバー、Epson Print Layout に保存します。

## メディア設定の編集画面の構成

メディア設定の編集画面で用紙情報の設定を変更します。 主な設定項目は以下の通りです。



#### ソフトウェアの紹介

	項目	機能
0	メディア設定名	メディア名称を任意の名前に変更できます。
2	メディアタイプ	用紙情報の分類を変更できます。プリンタードライバーやプリンターの操作パネルの表示に反映します。
3	プラテンギャップ	印刷結果がこすれて汚れるときは、広げる設定に変更します。
4	乾燥時間	プリントヘッドの移動(パス)ごとの乾燥時間と、ページごとの乾燥時間を設定できま す。
5	バックテンション	印刷中に用紙にしわが発生するときに調整します。
6	吸着力	薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。そのときは設定値 を小さくします。
0	斜め給紙軽減	チェックを付けると用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせます。
8	用紙厚	用紙の厚さを設定します。
9	ICC プロファイル	<ul> <li>[参照] をクリックして ICC プロファイルを変更します。[RGB プロファイル] と [CMYK プロファイル] の両方を設定できます。</li> <li>・ プリンタードライバーを使用して印刷するときは、[RGB プロファイル] を設定します。</li> <li>・ ソフトウェア RIP を使用して印刷するときは、お使いの RIP がサポートするカラーモードのプロファイルを [RGB プロファイル] / [CMYK プロファイル] のどちらかに設定します。</li> </ul>
0	PS ユニット印刷設定	オプションの Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> 拡張ユニットを装着しているときに表示されます。 Adobe PostScript 3 拡張ユニット使用時の印刷設定を設定します。
	インク濃度	PS Folder を使用して印刷するときのインク濃度を設定します。PS Folder を使用せずに Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときは、PS プリンタードライバーで設定 したインク濃度が適用されます。 PS Folder の詳細は、以下をご覧ください。 ∠☞「Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3™拡張ユニット ユーザーズガイド」
	ICC プロファイル	<ul> <li>Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときの ICC プロファイルを設定します。以下のいずれかを選択します。</li> <li>[プリンタードライバーと同じプロファイルを使用する] ICC プロファイル(①)の [RGB プロファイル] に設定したプロファイルを Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときの ICC プロファイルに使用します。[RGB プロファイル] が空欄のときは選択できないため、先に [RGB プロファイル] を設定 してください。</li> <li>[PS ユニット用のプロファイルを設定する] CMYK プロファイルを Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときの ICC プロ ファイルに使用するときに選択します。[参照] をクリックしてプロファイルを設定し ます。</li> </ul>
1	 紙管サイズ(芯径)	セットするロール紙の紙管サイズを設定します。
Ð	用紙送りオフセット	印刷時の用紙送りを最適化します。データサイズと印刷サイズのズレを調整してバンディ ング(水平方向の帯状の模様)や色ムラの発生が抑えることができます。 設定値の入力方法の例 100 mm のデータサイズの印刷をして、印刷サイズが 101 mm であった場合は 1.0%のズ レがあります。その場合は-1.0%と入力します。
13	用紙幅検出	チェックを付けるとセットされた用紙幅を自動で検出します。
14	用紙送り左右差補正	チェックを付けると用紙送りの左右差を補正します。

#### ソフトウェアの紹介

	項目	機能
15	余白	先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラが発生することがあります。そ の際は、先端余白を多く取ってください。

上記以外の設定項目の詳細は、以下を参照してください。 ②「用紙設定」104 ページ

## 用紙情報を追加する

Epson Media Installer でプリンター本体やプリンタードラ イバーに用紙情報を追加する方法は、以下をご覧ください。 *C*了「用紙情報の追加」38 ページ

用紙情報を編集する

追加した用紙情報を編集する方法は、以下をご覧ください。 ∠3 「用紙情報の編集」40 ページ

## 用紙情報を複数のコンピューター で共有する

1 台のプリンターに複数のコンピューターを接続している ときに、Epson Media Installer で追加/編集した用紙情報 をコンピューター間で共有する方法を説明します。

例えば、1台のプリンターにコンピューター[A]とコン ピューター[B]を接続して、コンピューター[A]の Epson Media Installer で用紙情報を追加/編集します。このとき、 コンピューター[B]の Epson Media Installer には追加/編集 した用紙情報が表示されますが、[B]のプリンタードライ バーには追加/編集した用紙情報が表示されません。追加/ 編集した用紙情報を[B]のプリンタードライバーに表示す るには、用紙情報をコンピューター間で共有します。

## 追加した用紙情報の共有



△ 「用紙情報の追加」38ページ

手順1とは別のコンピューターで Epson Media Installer を起動して、[メディア設定のダウン ロード] をクリックします。 3 手順1で追加した用紙情報と同じ用紙情報を選択 して、[ダウンロードして登録]をクリックしま す。

このコンピューターのプリンタードライバーや Epson Print Layout の用紙種類に用紙情報が追加されます。 1 台のプリンターに 3 台以上のコンピューターを接 続しているときは、手順 2~3 を繰り返します。

### 編集した用紙情報の共有

1 同じプリンターに接続しているコンピューターの うちの1台のコンピューターで Epson Media Installer を起動して、用紙情報を編集します。

△ ? 「用紙情報の編集」 40 ページ

2 [メディアの管理]をクリックし、手順1で編集 した用紙情報を選択して、 □ (ファイルに書き 出し)をクリックします。

C there are a particular			- 0	
トメディアに関するお問い合わせ に、各メディアに関するトラブル はお、各メディアに関するトラブル	メディア合常理 J 1 1 72/0一ド は、記載しているあよーかーにありについていない。 ロエジンドでは実知したしません。 、 メディアー 解してありまれるおのらせき場よりご確認していい。	_		G
D & @ E	<b>3</b>			
EPSON Series	u v			R .
ディアタイプ	3万4万名称	お知らせ状況	编集可能利	<b>N</b> TE
(お片木-パー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper(260)	0.8.2015		
オトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(250)	(A.1319		
2まトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(250)	(), 8, 8, 9		
2またペーパー (写真用紙)	Premium Semimatte Photo Paper(260)	C:#301		
7.4トペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(170)	0.8.039		
241-パーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(170)	01237	a di	
241-5-パー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper	AD19		
7ォトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper	AB9		
7ォトペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper	AB9		
フォトバーパー パビ食用(約)	Photo Paner Gross/342h	CADI		
ALCOLOGY (CONTRACT	New Yor Disambum Saminians Databa Datas B <sup>a</sup> anak	0.000		
				-
フループイングベーバー	Epson Proofing Paper Commercial	(AB9		
77427-1-16-	Velvet Fine Art Paper	○承取用		
ファインアートペーパー	Watercolor Paper - Radiant White	() A 131		
ファインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper	C.#.031		
774577-1-15-15-	Fine Art Matte	C.#.039		
77457-1-4-12-	Washi «Thiro»	(AD)		
77477-1-13-13-	Weshi	(AB9		
271-12-	Doubleweight Matte Paper	().R.D/8		
77F-77-	Singleweight Matte Paper	(A.D.9		
274-77-	Photo Quality Inkjet Paper	()#.B39		
さットペーパー	Enhanced Matte Paper	()#B39		
-71-7475	Archival Matte Paper	C.R.D/8		
142/62	Canvas Satin			
AXXXX	Canvas Matte	ं स्वयंग		
<b>用语</b> 标	Plain Paner	0.82015		

- 3 ファイルの保存先を選択して保存します。 保存したファイルは拡張子が(.emy)となります。
- 4 手順 1~3 とは別のコンピューターで Epson Media Installer を起動して、【メディアの管理】 をクリックします。



#### [開く] ダイアログが表示されます。

Epson Media Installer				
	メディアの管理	メディア設定のダウンロード		0
あメディアに開きるはだい合われ また、あメディアに開きるトウブル なた、あメディアについて ロービー直・日	は、記載しているあメーカーにお問い合わせください。 ユエプソンでは原語いたしません。 合わせた、サポート情報は、メディアー第に表示されるお知らせ情 3+	職よりご確認ください。		
797/9- IPSON III. IPTIMI Series				更新
1717917	574788		2305110.2	「「「「」」」」」
abded, (FREE)	Brand on Louter Black Report 307		0.0.7-0	
24bSolds (KEERS)	Premium Classes Photo Paper(25/0)		0.4708	
245-5-15- (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(250)			
AP-1-2- CERMAN	Premium Semimatte Photo Paner(260)		0.820	
スキトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(170)		A218	
245-5-15- (KR#86)	Premium Semigloss Photo Paper 1701		0127-8	2
245-5-15- (NER. 1985)	Premium Glossy Photo Paper		0.820	
241-1-11-11-1111111	Premium Semigloss Photo Paper		(A2)	
741-11-11-11(写真用紙)	Premium Luster Photo Paper		(A)2018	
241-5-15- (写真用紙)	Photo Paper Gloss(250)		(	
741-15-15- (写真用紙)	Baryta		C#8/8	
74トペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper		OREA	6
ブルーフィングペーパー	Epson Proofing Paper White Semimatte		() 未取得	
ガループィングペーパー	Epson Proofing Paper Commercial		C#208	
ファインアートペーパー	Velvet Fine Art Paper		A24	
ファインアートペーパー	Watercolor Paper - Radiant White		() #308	
ファインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper		()未取得	
ファインアートペーパー	Fine Art Matte		()未取得	
ファインアートペーパー	Washi «Thin»		() #30/8	
ファインアートペーパー	Washi		() 未取得	
とったーバー	Doubleweight Matte Paper		○未取得	
278-11-11-	Singleweight Matte Paper		()未取得	
67h-K-K-	Photo Quality Inkjet Paper		(),820/8	
271-71-71-	Enhanced Matte Paper		() #309	
278-76-76-	Archival Matte Paper		(未取得)	
142//02	Canvas Satin		〇余取得	
140//02	Canvas Matte		〇未取得	

手順 **3** で保存したファイルを選択して、[開く] をクリックします。

ファイルの拡張子は(.emy)です。

6

拡張子(.emy)のファイルが表示されないときは、 [ファイル名]の右側のプルダウンメニューで [EMY File(\*.emy)]を選択します。



このコンピューターのプリンタードライバーや Epson Print Layout の用紙種類に用紙情報が追加されます。 1 台のプリンターに 3 台以上のコンピューターを接 続しているときは、手順 4~6 を繰り返します。

## Web Config の使い方

起動方法や機能の概要を説明します。

## 起動方法

本機と同一のネットワークに接続しているコンピューター のブラウザーで起動します。





- 2 本機とネットワークで接続されているコンピュー ターで Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに本機の IP アドレスを入力して、[Enter] または [Return] キーを押します。

書式: IPv4: http://本機の IP アドレス/ IPv6: http://[本機の IP アドレス]/ 例: IPv4: http://192.168.100.201/ IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

## 終了方法

Web ブラウザーを終了します。

## 機能概要

Web Config の主な機能を紹介します。詳細については『シ ステム管理者ガイド』をご覧ください。



## 主な機能

- •インク残量などの本機の状態を確認できます。
- 本機のファームウェアのバージョン確認とアップデート をすることができます。
- 本機のネットワーク設定や、本機単体ではできない SSL/ TLS 通信、IPsec/IP フィルタリング、IEEE802.1X など の高度なセキュリティー設定ができます。
- 設定のエクスポート、インポートができます。
   設定値のバックアップ、プリンターの置き換え時などに
   利用できます。

## ソフトウェアのアップデー トまたは追加インストール

『セットアップガイド』に従ってセットアップ時にイン ストールを行うと Epson Software Updater がインストー ルされます。Epson Software Updater では、本機のファー ムウェアとインストール済みのソフトウェアのアップデー トや本機対応のソフトウェアの追加インストールができ ます。

#### 参考

ソフトウェアは、随時バージョンアップを行い利便性の向上 や機能強化をしています。Epson Software Updater でアップ デートの通知を受ける設定にして、通知があったら速やかに アップデートすることをお勧めします。



- 1 以下の状態になっていることを確認します。
  - コンピューターがインターネットに接続されている。
  - •本機とコンピューターが通信できている。

#### Epson Software Updater を起動します。

#### Windows

2

すべてのプログラムの一覧を表示し、Epson Software フォルダーにある Epson Software Updater をクリックして起動します。

#### 参考

- キーボードの Windows キー (Windows ロゴマークの キー)を押し、表示されたウィンドウ内の検索ボッ クスにソフトウェア名称を入れて検索するとすぐに 表示されます。
- デスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンをクリックして、[ソフトウェアアップデート]を 選択して起動することもできます。

Mac

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Software Updater]の順に選 択します。



アップデートするソフトウェアやマニュアルを選 んで更新します。

以降は画面の指示に従ってください。

#### !重要

更新中は、コンピューターや本機の電源を切らな いでください。

#### 参考

一覧に表示されないソフトウェアは EPSON Software Updater では更新できません。エプソンのウェブサイト で最新版のソフトウェアを確認してください。 また、Windows Server OS をお使いの場合、Epson Software Updater ではインストールができません。エ プソンのウェブサイトからダウンロードしてください。 www.epson.jp

アップデートの通知を受け取る

### Windows



**Epson Software Updater** を起動します。



確認の間隔設定をクリックします。



本機の間隔の欄で更新の確認を行う間隔を選択して [OK] をクリックします。

#### Mac

メーカー設定で、30日毎にアップデートがあるかどうか を確認して通知する設定になっています。

## ソフトウェアの削除

### Windows

#### !重要

- •管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。
- 管理者のパスワードまたは確認を求められたときは、 パスワードを入力して操作を続行してください。
- 1 本機の電源を切り、インターフェイスケーブルを 外します。
- 2 お使いのコンピューターで起動している全てのア プリケーションソフトを終了させます。
- 3 [コントロールパネル]の[プログラム]-[プ ログラムのアンインストール]をクリックしま す。

プログラム プログラムのアンインストール スタートアッププログラムの変更

4 削除するソフトウェアを選択して [アンインス トールと変更](または [変更と削除] / [追加と 削除])をクリックします。

[EPSON SC-XXXXX Series プリンターアンインス トール]を選択すると、プリンタードライバーと EPSON プリンターウィンドウ!3 を削除できます。

8		プログラムと稀覯		- 0 - 2
④ · · · 前, 2510-1	· 3.474.4	2053ム + 2053ムと後期	<ul> <li>6 70934696009</li> </ul>	4 R
3010-6 /86 8-6 {221-660286709368	70 70	グラムのアンインストールまたは変更 りょとアンインストールまたは変更	アン・シンストール3、【文史3、または 【中	#) \$72496
9 Windows Official Mills 21:2 Mills C	58 75-037-1628			п
1	10%	N SCHON 7129-724522-5	SERIO LPSON Corporation	2014/01/
	Equite to parent from the factor before parent by parent from the factor between the and the factor before the factor between the factor before the factor b		Normal® Corporation Hormal® Corporation Deer Corporation	20496 20496 20496
	*			
		SEDIO EPSON Corporation		



**この後は、画面の指示に従ってください**。 削除を確認するメッセージが表示されたら [はい] をクリックします。

プリンタードライバーを再インストールするときは、コ ンピューターを再起動してください。

### Mac

6

プリンタードライバーやその他のソフトウェアを再イン ストールしたりバージョンアップするときは、以下の手 順で対象のソフトウェアを削除してから行います。

#### プリンタードライバー

「Uninstaller」を使います。

#### 入手方法

「Uninstaller」をエプソンのウェブサイトからダウンロー ドしてください。 www.epson.jp/

#### 操作手順

「Uninstaller」を入手時に手順も確認いただき、その手順 に従ってください。

#### その他のソフトウェア

[アプリケーション]フォルダー内のソフトウェア名称 が付いたフォルダーごと、[ゴミ箱]にドラッグ&ドロッ プして削除します。

## 基本の操作

# ロール紙のセットと取り外

## ロール紙のセット方法

ロール紙は、付属のロール紙アダプターに取り付けてか ら本機にセットします。

本機のロール紙アダプターを使用してください。他機種 のロール紙アダプターは使用しないでください。

#### !重要

用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセット したまま放置すると、表面にローラーの跡が付くこと があります。

#### (参考)

- 本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。 △ 「使用可能な用紙」 156 ページ
- 画面でセット方法の手順を見ながらセットできます。手順 を見るには、ロール紙カバーを開け、操作パネルの [説明 を見る]を押します。

本機の電源を入れます。

操作パネルの用紙セット情報欄を押して、[ロー 2 ル紙]を選択します。



ロール紙カバーを開けます。 3



アダプターホルダーのロックレバーを下げて、 4 ロックを解除します。



5

アダプターホルダーを左側に移動します。

アダプターホルダーを移動する際は、必ず取っ手を 持って操作してください。





7 ロール紙の紙管サイズに応じてロール紙アダプ ターのサイズを切り替えます。

ロール紙アダプターは 2 つとも同じサイズに切り替 えます。

#### 3インチ紙管のとき 2インチ紙管のとき











8 ロール紙アダプターは 2 つとも、アダプターロックレバーを起こしてロックを解除します。









9 ロール紙の両端にロール紙アダプターを取り付 け、左右のアダプターロックレバーを倒してロッ クします。

奥までしっかり押し込んでからロックしてくださ い。









11 左側のロール紙アダプターとアダプターホルダー 上の【▲】が一直線上になるように、アダプター ホルダーを移動します。





12 ロール紙をゆっくり転がして奥まで移動します。



#### !重要

ロール紙を転がさずにスライドさせたり、勢いよ く転がしたりすると、アダプターホルダーや本機 が傷付くことがあります。アダプターホルダーが 傷付くと、アダプターを本機から取り外しにくく なることがあります。その際は、アダプターを上 に持ち上げながら取り外してください。



13 アダプターホルダーの取っ手を握り、右にスライ ドさせて、ホルダー軸にしっかりとはめ込みま す。

ロール紙の両端が奥までしっかりとセットされてい ることを確認してください。





14 アダプターホルダーのロックレバーを上げロック

16 自動給紙がオフに設定されているときは、ロール

紙の先端を給紙スロットに挿入して、先端がプリ ンターの外に出るまで送り出します。

ロール紙がたるんだり、先端が折れたりしていない ことを確認してください。









用紙種類を確認します。

∠ ア「セットした用紙の設定」36ページ

## ロール紙のカット設定

本機は内蔵カッターを装備しています。印刷後のロール 紙を以下のどちらかでカットできます。

 自動カット: プリンタードライバーや操作パネルのメニューでの設定 に従って、1ページ印刷するごとに決まった位置で自動 的にカットされます。

• 手動カット:

操作パネルでカット位置を設定してカットします。手動 カット時は、切り取り線が印刷されますので、切り取り 線を目安に内蔵カッターでカットできます。

#### !重要

以下のような市販の用紙種類を内蔵カッターでカット すると、きれいにカットできないことがあります。ま た、内蔵カッターの損傷や寿命を縮めるおそれがあり ます。

- •ファインアート紙系
- キャンバス系
- 塩ビ系
- マットボード紙系
- •のり付き用紙
- ターポリン

これらの用紙は、市販のカッターやはさみを使って以 下の手順でカットしてください。 前面カバーを閉めた状態で本機内部を見ながら、カッ

トする位置が前面カバーの下に出て来るまで【 ~】 -[送る]を押し続けます。市販のカッターやはさみを 使ってカットします。

### 自動カットの設定方法

設定は、操作パネルとプリンタードライバーの両方で行 えます。ただし、プリンタードライバーを介して印刷す るときは、プリンタードライバーの設定が有効になりま す。

#### 参考

- オプションの自動巻き取りユニットは、本機とプリンター ドライバーの自動カットの設定を無効にしてお使いください。
- カットするまでに時間が掛かることがあります。

#### コンピューターでの設定方法

プリンタードライバーの [プロパティ] (または [印刷設 定]) - [ロール紙オプション] の [オートカット] で設定 します。

#### 本機での設定方法

操作パネルで [本体設定] - [プリンター設定] - [給紙装 置設定] - [ロール紙設定] - [カット設定] - [自動カッ ト] で設定できます。

### 手動カットの方法

プリンタードライバーや操作パネルで[カットなし]ま たは[自動カット]を[オフ]に設定しているときは、 印刷後に次の手順で、任意の箇所をカットできます。

 前面カバーを閉めた状態でプリンター内部を見な がら、カットする位置がラベルの位置に来るまで 操作パネルの【ペ】- [送る] または [戻す] を押し続けます。



参考

内蔵カッターでカットするには、カット位置から用紙 先端までの長さが 60~127mm 必要です。必要な長さ は用紙種類によって異なり、変更できません。必要な 長さに満たないときは、自動的に用紙が送り出されて 余白ができます。不要な余白は市販のカッターなどで カットしてください。

2 [**カ**ット

#### [カット] を押します。

確認画面が表示されます。[カット]を押すと、内 蔵カッターでカットされます。

## ロール紙の取り外し方

印刷終了後、ロール紙を本機から取り外して保管する手 順を説明します。ロール紙をセットしたまま放置すると、 表面に用紙押さえローラーの跡が付くことがあります。 1 ホーム画面から用紙セット情報欄を押して、「取り外し」を選択します。
用紙が巻き戻って排紙されます。
残量管理設定をオンに設定しているときは、巻き戻る前に自動的にバーコードが印刷されます。
① で参考
印刷済みの用紙がカットされずに残っているときは、

印刷済みの用紙がカットされずに残っているときは、 確認画面が表示されます。

[カット]を押すと既定のカット位置でカットされ、 [切り取り線印刷]を押すと規定の位置に切り取り線 が印刷されます。 カット位置や切り取り線印刷位置を任意の位置に変更

したいときは、[閉じる] を押してメッセージをキャン セルし、[用紙送り/カット] メニューで変更してくださ い。

詳細は、以下をご覧ください。 「ロール紙のカット設定」31ページ



3 アダプターホルダーのロックレバーを下げて、 ロックを解除します。



4 アダプターホルダーを左側に移動します。 アダプターホルダーを移動する際は、必ず取っ手を 持って操作してください。



TF



- 7 アダプターホルダーのロックレバーを上げます。
- 8 ロール紙カバーを閉めます。



## 単票紙・ボード紙のセット と取り外し

#### !重要

用紙が波打ったり、反ったりしているときは新しい用 紙をお使いください。波打ったり、反ったりしている 用紙をセットすると、用紙サイズの検知や給紙、印刷 が正しく行えないことがあります。 開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、

印刷の直前に袋から取り出して使うことをお勧めします。

#### \_\_\_\_\_ 単票紙・ボード紙のセット方法

#### !重要

- 用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたまま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。
- ・ロール紙がセットされているときは、ロール紙を巻き戻してから単票紙をセットしてください。
   △ア「ロール紙の取り外し方」32ページ

#### 参考

3

本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。 ∠予「使用可能な用紙」156 ページ

本機の電源を入れます。



単票紙カバーを開けます。



#### 4 印刷する面を手前に向け、右側の線に合わせて セットします。

通常は、縦長に挿入してください。

厚紙は、用紙長 762mm まで対応しています。ただし、SC-P9550 は、用紙を横長にセットする事で用紙長が 762mm を超える厚紙にも対応できます。 単票紙をセットする場合は、用紙先端が突き当たるまで差し込みます。





ボード紙をセットする場合は、用紙の後端がロール 紙カバーのセット位置より下に来るまで挿入しま す。



5 操作パネルの [完了] - [OK] を押します。

6 用紙種類を確認します。

∠了「セットした用紙の設定」36ページ

## 単票紙・ボード紙の取り外し方

用紙が落ちないように手で支えながら、操作パネルの用 紙セット情報欄を押して、[取り外し]を選択します。用 紙が排紙されます。



## セットした用紙の設定

印刷を開始する前に用紙種類の設定を行います。セット した用紙に合った用紙種類に設定しないと、しわ・こす れ、色ムラなどのトラブルの原因になります。

#### 参考

設定した用紙種類と同じ設定をプリンタードライバーにも設定します。

操作パネルとプリンタードライバーの用紙種類の設定が異な るときは、プリンタードライバーの設定が優先されます。た だし、操作パネルで設定した用紙種類がユーザー用紙設定に 保存した用紙種類のときは、操作パネルの用紙設定が優先さ れます。

ユーザー用紙設定の詳細は、以下をご覧ください。 ∠⑦「操作パネルでユーザー用紙設定をする」41 ページ

## 設定方法

1 月 さ

用紙セット後に表示される画面に用紙種類が表示 されます。セットした用紙と画面に表示されてい る用紙種類が一致しているか確認します。

#### ロール紙

	ロール紙		C	OK	$\supset$
用紙種類		7107±998 手絹目>	ナルフォ	ŀ<厚	
用紙残量				オフ	
用紙の詳細設定					

単票紙/ボード紙

単票紙(厚さ	0.8mm以下) OK	
用紙種類	EPSON 写真用紙 (単票)	
用紙サイズ	A2	
用紙の詳細設定		

セットした用紙と画面に表示されている用紙種類が 一致していないときは[用紙種類]を押して用紙種 類を設定します。

セットした用紙種類が操作パネルにないときは、以 下をご覧ください。


単票紙(厚さ0	).8mm以下)	ОК
用紙種類	EPSON 写 (単票)	真用紙
用紙サイズ		A2
用紙の詳細設定		

セットした用紙と画面に表示されている用紙サイズ が一致していないときは[用紙サイズ]を押して用 紙サイズを設定します。 4 用紙設定画面で [OK] を押すと給紙が開始され ます。

ホーム画面に「印刷できます。」と表示されてたら 印刷を開始できます。

用紙種類	プロフェッショナルフォトく厚
6	手絹目>
用紙残量	オフ
用紙の詳細設定	

プラテンギャップや乾燥時間などの用紙の詳細設定を したいときは、[用紙の詳細設定]を押して各項目を設 定します。 設定できる項目は以下をご覧ください。 ∠☞「メニュー一覧」104 ページ

		ロール紙	(	ОК
	用紙種類		プロフェッショナ/ 手絹目>	リフォト<厚
	用紙残量			オフ
	用紙の詳細設定			
ー 用紙 て保	の詳細設定は、現 存されます。	在選択し	ている用紙	種類に対し

用紙情報が操作パネルやドライ バーにないときは

用紙情報が操作パネルやドライバーにないときは、以下 のいずれかの方法で用紙設定を行うことができます。

- Epson Media Installer を使用する
- •操作パネルでユーザー用紙設定をする

### Epson Media Installer を使用する

インターネット経由で用紙情報を追加できます。また、 追加した用紙情報の編集もできます。



サーバーから ICC プロファイルや印刷モード、印刷制御 パラメーターを含む用紙情報をダウンロードします。 ダウンロードした用紙情報は、プリンタードライバーや Epson Print Layout、プリンター本体に保存されます。

### 参考

Epson Edge Dashboard やプリンターを介さずに Epson Media Installer を起動させるには、インターネットからソフトウェ アをダウンロードする必要があります。 詳細は以下をご覧ください。 ∠3 「ソフトウェアの紹介」15 ページ

### 用紙情報の追加



いずれかの方法で **Epson Media Installer** を起 動させます。

### **Epson Edge Dashboard**



### プリンタードライバー(Windows)

🚋 EPSON SC-P9500 Seriesのプロパティ	×
🗇 基本設定 🗊 ページ設定 🥒 ユーティリティー	
ラリントヘッドのノズルチェック	ドライバーの動作設定
プリントヘッドのクリーニング	メニューの整理
	➡ 酸定の書き出し/取り込み
EPSONプリンターウィンドウ13	Epson Media Installer
通知の設定	
印刷持ち状態表示	
	😌 ソフトウェアアップデート
	Version 6.71
	OK キャンセル ヘルプ

エプソンのウェブサイトから最新のプリンタードラ イバーをダウンロードしてください。

### Mac の場合

Epson Media Installer を起動します。

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media Installer.app

### Epson Media Installer が起動すると、追加可能な用 紙情報の一覧が表示されます。

		メディアの管理	メディア設定のダウンロード	_				- G
各メディアに開き また、各メディア なお、各メディア	るお問い合わせは、記載している各メーカーにお問い に関するトラブルはエアリンでは保証いたしません。 についてのお問い合わせた、サポート情報は、メディア	きわせください。 一覧に成りされるお知らせ情報より	CHARACEN,					
プリンター		地域	*7+7/0/9-		x7+7947			
EPSON III	#7500 Series *	2011.01/01010 *	EPSON	w	全て	w	枝常	
1717129-	x7<78#	\$747947	20061	状況	東新日	14		
EPSON	PKAKTL/PAP+6-F85	7.0/8		0.872	48 2020/	06/17 1605:00		
EPSON .	Ethnicmonth Eine Art namer	724VZ=b/S=R=		0.87	18 2020	08/18 18 11:00		
EPSON	EPSON IERCRIE/DERI	7242/2-3-15-15-		0.82	18 2020/	06/18 18/28:00		
EPSON	EPSON Proofing Paper White Semimatte	ブルーフィングペーパー		0.82	i# 2020/	08/18 17:51:00		
EPSON	PX/MC プレミアムマット紙	278-10-10-		0.822	48 2020/	08/17 10:14:00		
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 半元沢>	285-15-15-152萬用紙		0.8.22	48 2020/	08/17 14:02:00		
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト<原手 紙目>	2#1-5-15- (写真用紙		()未数	18 2020/	08/17 14:02:00		
EPSON	電信用フィルム< 表行5> 8K	40/m		0.822	IB 2020/	08/17 15:51:00		
EPSON	電動用2x55<表行5> M8	40m		0.822	i# 2020/	08/17 15:51:00		
EPSON	ファインアート紙 マット	77127-1-1-1-		0.827	18 2020/	08/19 11:06:00		
EPSON	40.46	27427-1-4-16-		()未取	18 2020/	08/19 11:01:00		
EPSON	和結果手	7242/7-2-5-15-		0.82	18 2020/	06/19 11:04:00		
EPSON	1519	2オトペーパー (写真用紙)		ORT	18 2020/	08/19 10:57:00		
EPSON	Rot 442/52	4Y2/53		0.8.22	98 2020/	08/19 10:51:00		
EPSON	サテン キャンパス	810/108		()未取	10 2020/	08/19 10:48:00		
EPSON	マット合成紙口ール	<0/8		()未取	19 2020/	08/17 15:51:00		
EPSON	光沢24ル62	<0/8		0.822	48 2020/	08/21 14/41:00		
EPSON	Velvet Fine Art Paper	ファインアートペーパー		() 承取	98 2020/	08/18 19:03:00		
EPSON	EPSON プロフェッショナルブルーフィング	ブルーフィングペーパー		()未数	18 2020/	08/17 15:01:00		
EPSON	EPSON 7x1-Rohtstate	778-7-71-		()未数	18 2020/	08/17 10:16:00		
EPSON	EPSON スーパーファイン紙	878-10-10-		0.88	99 2020/	08/17 10:16:00		
EPSON	PXマット紙<薄手>	マットペーパー		0.822	99 2020/	08/17 10:16:00		
EPSON	MC厚手マット紙	2-1-1-1-		()未取	18 2020/	08/17 10:14:00		
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 光沢>	7オトペーパー (写真用紙)		()未取	18 2020/	08/17 14:35:00		
EPSON	EPSON 写真用紙<紙目詞>	フォトペーパー (写真用紙)		0.820	19 2020/	08/18 17:37:00		
EPSON	EPSON 写真用紙	2ォトペーパー (写真用紙)		0.82	IF 2020/	08/18 17:31:00		
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 住火沢>	2#1-15-15- (写真用紙		0.822	98 2020/	08/17 14:24:00		
EPSON	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 半光沢>	2#5-5-15-152萬用紙		0.872	15 2020/	08/17 13:47:00		



3

用紙情報を追加します。

[メディア設定のダウンロード]をクリックして、 目的の用紙を選択します。[ダウンロードして登録] をクリックすると選択した用紙情報が追加されま す。



### プリンタードライバーや Epson Print Layout の 用紙種類に用紙情報が追加されます。

目的の用紙を選択して印刷します。

(参考) Epson Media Installer で追加された用紙情報は操作パネ ルの [プリンター設定] - [ユーザー用紙設定] にも追 加されます。 用紙情報の設定値は操作パネルでは変更できません。

### プリンタードライバー (Windows)

EPSON SC-PXXX	X Series 印刷設定	2				
○ 基本設定 ① ページ設定 2 コーティリティー						
お気に入り	現在の設定 ・ 保存/削除…					
メディア設定	EPSON 7117ェッシュナルフォトく厚手 編目> ・ 加スタムメデジア設定					
カラー	レファー フォトフ <sup>*</sup> ラックインク -					
印刷品質	高精細 ▼ 用紙調整					
色補正	<ul> <li>● 自動</li> <li>● ユーザ〜設定</li> <li>EPSON 基準色 (sRGB)</li> </ul>					
用紙設定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
給紙方法	ロール紙 ・ ロール紙わりション					
ページ・サイス	A4 210 × 297 mm マローゲー用紙設定					
	177al					
== 印刷プレビューを	- 1ンり列表量					
□ 表示する						
	C OR Y LC MB BK VM GY GR V VLM					
初期設定に戻	d Version 6.70					
	OK キャンセル 適用(A) ヘルブ					

プリンタードライバー (Mac)



### **Epson Print Layout**



### !重要

プリンタードライバーをアンインストールして再度インストールしたときは、Epson Media Installer で用紙 情報を再登録してください。

用紙情報を再登録しないと、過去に Epson Media Installer で追加した用紙情報が、プリンタードライバー や Epson Print Layout などで表示されないことがあり ます。

#### 用紙情報の再登録方法

Epson Media Installer を起動して、[メディアの管 理] - [更新] の順にクリックします。

China wear wearing	x5470##	0
各メディアに関するお問い合われ また、各メディアに関するトラブル なお、各メディアについてのお問い	は、記載している多メーカーにおかったのとうになっ はエジックでは原語いたしません。 小白が見来、ジェート検索は、メジィアー算に表示されるものらせ情報よって確認ください。	()
민 값 直 원	D-	Ľ
7529-		
EPSON III. Provint Series	· · ·	更新
×5+79+7	XF-(7-8-称	2006世状况 編集可能 附除可能
フォトペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper(260)	() 未取得
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(250)	○未取得
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(250)	()未取得
7ォトペーパー (写真用紙)	Premium Semimatte Photo Paper(260)	C.#.25/8
2ォトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(170)	()系数符
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(170)	<ul> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li></ul>
7オトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper	C#2018
7ォトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper	C(A)2018
7ォトペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper	()未取得
Table of the state	Photo Paper Goss(250)	CA208
ALCOLUMN DEPENDENCE		

### 用紙情報の編集

用紙情報の編集は、追加した用紙情報をコピーしてから 設定を変更します。追加した用紙情報を直接編集するこ とはできません。

Epson Media Installer を起動して、[メディア の管理] をクリックします。

本機に保存されている用紙情報が表示されます。 ただし、プリンターの操作パネルの[ユーザー用紙 設定]で設定した用紙情報は表示されません。

Epson Media Installer		- 0 >
	メディアの管理 メディア協定のデウンロード	
各メディアに関するお問い合わせ また、各メディアに関するトラブル なお、各メディアについてのお問い	は、記載している多メーカーにおいていたい。 コエプソンでは保護いたしません。 合わせ先、ラボート情報は、メディアー 解に表示されるお知らせ情報よりご確認ください。	
다 년 直 원	C•	
7929-		
EPSON III. Printi Series	w	更新
1717917	XF-(2&#</td><td>2005年(状況 編集可能)別除可能</td></tr><tr><td>7まトペーパー (写真用紙)</td><td>Premium Luster Photo Paper(260)</td><td>()未取得</td></tr><tr><td>(18県県市) -21-2-14</td><td>Premium Glossy Photo Paper(250)</td><td>()未取得</td></tr><tr><td>(18県東部) -21-2-44</td><td>Premium Semigloss Photo Paper(250)</td><td>0.8208</td></tr><tr><td>(141-11-12- (写真用紙)</td><td>Premium Semimatte Photo Paper(260)</td><td>0.820/B</td></tr><tr><td>ほとべーパー (定業用紙)</td><td>Premium Glossy Photo Paper(120)</td><td>0.820B</td></tr><tr><td>145-5-15- (KERINE)</td><td>Premium Semigloss Photo Paper/1701</td><td>② 設定満み</td></tr><tr><td>245-5-15- (NER. 1985)</td><td>Premium Glossy Photo Paper</td><td>0.8208</td></tr><tr><td>abd-d-d- (KERNA)</td><td>Premium Semioloss Photo Rener</td><td>0.4208</td></tr><tr><td></td><td>Owners and Landau Blance Parage</td><td>0.82218</td></tr><tr><td>24トペーパー (写真用紙)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7#トペーパー (写真用紙) 2#トペーパー (写真用紙)</td><td>Photo Paper Glossi250</td><td>0.4208</td></tr></tbody></table>	

2 編集したい用紙情報を選択して、 □ (コピーの 作成)をクリックします。

一覧の [状況] に [ 🔮 設定済み] と表示されてい る用紙情報のみコピーできます。

	メディアの管理	メディア設定のグウンロード			G
	は、記載している各メーカーにお思い合わせください。 コエジンクでは保証いたしません。 合わせた、ウボート情報は、メディアー版に表示されるおおらせ情報より □-	CHECCAN,			
EPSON Series	w .			更新	
1517917	メディア名称	2	加与扩张况	编集可能制度	RE RE
241-5-パー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper(260)		0.82018		
241-パーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(250)		0.8219		
24トペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(250)		0.8.2515		
7#1-5-15- (写真用紙)	Premium Semimatte Photo Paper(200)		A.2218		
141-15-15- (SCB/8145)	Premium Glocov Photo Paner(170)		0.829/8		
オトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper 1701		012793		
245-5-パー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper	1	- R.2118		
241-11-15- (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper	)	A219		
2#トペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper		0.8.2218		
2#5-5-パー (定意用)(5)	Photo Paner Ginss(250)		0.001		
COLUMN STREET	AND THE		0.000		
241-パーパー(写真用版)	Premium Semigious Photo Paper		OREA	۲	0
フループィングペーパー	Epson Proofing Paper Commercial		()A09		
ファインアートペーパー	Velvet Fine Art Paper		(二)未取時		
ファインアートペーパー	Watercolor Paper - Radiant White		0.833B		
ファインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper		(		
ファインアートペーパー	Fine Art Matte		(二米取得		
ファインアートペーパー	Washi «Thin»		0.82H		
ファインアートペーパー	Washi		0.833B		
271-1-1-	Doubleweight Matte Paper		0.833F		
271-71-17-	Singleweight Matte Paper				
トットペーパー	Photo Quality Inkjet Paper				
トットペーパー	Enhanced Matte Paper		(二米取得)		
Z71-X-K-	Archival Matte Paper		(二米取時)		
142/52	Canvas Satin		C.8.2019		
172/KZ	Canvas Matte		C.R.D/F		
a cause	Phale Passer		0.0716		

用紙情報のコピーが作成されます。作成されたコ ピーには、メディア名称の末尾に(Copy)と表示され ます。



コピーした用紙情報を選択して、 🗹 (編集)を クリックします。

メディア設定の編集画面が表示されます。

	77470常理 7	747836897720-1	(
4.57<71.287688.4609 12.6457<71.28762778 14.6457<71.28762778 14.6457<71.28762778 14.64577 14.64577 14.64577 14.64577 14.645777 14.645777 14.6457777 14.64577777777777777777777777777777777777	は、記載しているあったーに認知い合わせてだめ、 コブククでは単語いたしません。 うりたた、フボーナ情報は、メスイアー解に表示されるお知らせ情報よりに「 ・	HECCAV,	
EPSON Series	u u		更新
517913	メディア名称	<b>お知らせ状況</b>	編集可能制除可
カトペーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper(260)	0.8	2115
/#トペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(250)	0.8	22/5
オトペーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper(250)	C.R.	22/5
(お用意) -パーパー(写真用紙)	Premium Semimatte Photo Paper(260)	0.8	2218
245-パーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper(170)	0.8	22/8
#5-5-パー (写真用紙)	Premium Semicious Photo Paper(170)	2 20	5.84
オトペーパー (写真用紙)	Premium Glossy Photo Paper		2215
241-パーパー (写真用紙)	Premium Semigloss Photo Paper	0.8	2215
241-パーパー (写真用紙)	Premium Luster Photo Paper	0.8	2215
245-K-K- (KR#38)	Photo Paner Gines/2501	0.8	Trin.
ALC: UNITED STORES	- COL 1 14		
		0.	27AA 0 0
Part of the second second		1 10.4	and the second second
ロレーブイングペーパー	Epson Proofing Paper Commercial	NO.	10.99
ワインアートペーパー	Velvet Fine Art Paper	NO.	-D19
ワインアートペーパー	Watercolor Paper - Radiant White	O.R.	2259
ワインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper	0.8	1219
ワインアートペーパー	Fine Art Matte	C.R.	2219
ワインアートペーパー	Washi «Thin»	0.8	2219
ワインアートペーパー	Washi	O.R.	2259
771-17-	Doubleweight Matte Paper	Ó.#	2019
Py1-K-K-	Singleweight Matte Paper	0.8	21/5
ツトベーバー	Photo Quality Inkjet Paper	0.8	22/9
'>h-KK-	Enhanced Matte Paper	0.8	22/9
<b>ットペーパー</b>	Archival Matte Paper	0.8	2019
142/52	Canvas Satin	C.R.	2218
172KZ	Canvas Matte	0.8	2019
10 (M) (M)	Plain Paner	0.8	2115

4 印刷目的などに合わせて設定を変更して、[OK] をクリックします。

メディア設定の編集画面の詳細については、以下を ご覧ください。

∠중「メディア設定の編集画面の構成」20ページ



### Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup>3<sup>TM</sup>拡張ユニット使用時の ご注意

Adobe PostScript 3 拡張ユニットとプリンターに登録され るユーザー用紙情報は一致させてください。ユーザー用 紙情報が一致しないと Adobe PostScript 3 拡張ユニットと プリンター間で用紙設定の不整合により色が正しく印刷 されない場合があります。

- Adobe PostScript 3 拡張ユニットを初めて使用する場合 それまでプリンターに登録したユーザー用紙情報を一度 削除し、Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着した状 態で再度追加してください。
- Adobe PostScript 3 拡張ユニットを一時的に取り外した 状態で、ユーザー登録用紙の追加や削除を行った場合 Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着した状態でユー ザー登録用紙を一度削除し、再度追加してください。

### 操作パネルでユーザー用紙設定をす る

1 操作パネルで [本体設定] - [プリンター設定] - [ユーザー用紙設定] を選択します。





3

設定を保存する用紙番号(1-30)を選択します。

### 用紙情報を設定します。

- 以下の項目は必ず設定してください。
- 参照用紙種類の変更
- 用紙厚
- •紙管サイズ(芯径)(ロール紙のみ)
- 用紙送りオフセット

### 参考

[用紙送りオフセット] とはデータサイズと印刷サイ ズのズレを調整する機能です。 例

100 mm のデータサイズの印刷をして、印刷サイズが 101 mm であった場合は 1.0%のズレがあります。その 場合は- 1.0%と入力します。

その他各設定項目については、以下をご覧くださ い。

\_∽「本体設定」109ページ

# 排紙バスケットの使い方

排紙バスケットを使用すると、印刷された用紙の汚れや 折れなどを防止し、スムーズに排紙できます。

### !重要

排紙バスケットへの収容は、1回1枚にしてください。 用紙を連続して複数枚収容すると、正常に排紙できな くなるおそれがあります。

### 本機前方に排紙する

印刷面が上側で排紙されるため、印刷面が傷つきにくい です。



### 本機後方に排紙する

省スペースで排紙することができます。



# 前方排紙のセットと収納

### 前方排紙のセット

ここでは、収納状態から排紙バスケットを使用可能な状 態にする手順を説明します。 1 用紙サポートが図の様な状態になっていることを 確認します。



2 両手でロール部を持ち、まっすぐ下がって布を引 き出します。

引き出す布の長さは印刷長さに応じて調節してくだ さい。





3



参考

厚みのある用紙は、用紙の先端が布に引掛かり、正常 に排紙できないことがあります。そのような時は左右 のバンドを調整して、布の角度をきつくすると改善す ることがあります。

布の角度をきつくするには、布に近い穴に紐を通しま す。





2 ロール部右側のボタンを押しながら、本体に向かってまっすぐ進みます。

布の下側を金属フレームに沿わせながら進むと、布 を平らに巻き取ることができます。







巻き取った布がでこぼこしているときは、上から撫 でて平らにすると、保管時の変形を防ぎます。



### 後方排紙のセット

ここでは、収納状態から排紙バスケットを使用可能な状 態にする手順を説明します。





2 排紙バスケットの左右のアーム部をロール部に当たるまで手前に倒します たるまで手前に倒します。



3 排紙サポートを図のように垂直状態になるまで下 げます。



4 排紙バスケットの左右のアーム部がクリックする 位置まで後方に戻します。



# 自動巻き取りユニットの使 い方(SC-P9550 のみ)

オプションの自動巻き取りユニットを使うと、印刷後の 用紙を自動で巻き取りながら印刷できます。ロール紙に 連続して大量印刷するときや長尺印刷をするときに効率 の良い作業ができます。

本機の自動巻き取りユニットは、以下のどちらかの方向 で巻き取れます。用紙によっては、巻き取り非対応のも のや巻き取り方向が制限されるものがあります。

用紙の巻き取り対応や巻き取り方向は、以下をご覧くだ さい。

∠중「エプソン製専用紙一覧」156ページ



外巻き(Forward)は、印刷面を外側にして巻き取ります。 内巻き(Backward)は、印刷面を内側にして巻き取ります。

### 

- 自動巻き取りユニットの紙管は、マニュアルをご覧になり正しく固定してください。
   紙管が落下すると、けがをするおそれがあります。
- 自動巻き取りユニット動作中は、手や髪の毛などが 稼動部に巻き込まれないように注意してください。 けがをするおそれがあります。

### !重要

### 参考

自動巻き取りユニットの取り付け方は、自動巻き取りユニットに付属のマニュアルをご覧ください。

### 操作パネルの使い方

自動巻き取りユニットの操作パネルの使い方を説明しま す。



### ❶ 電源ランプ

自動巻き取りユニットの状態を示します。

点灯	: 使用可能な状態です。
速めの点滅	: 動作中です。
遅めの点滅	: 省電力状態です。
間隔の長い点滅	: エラーが発生しています。
消灯	: 電源が入っていません。

### 2 Auto スイッチ

自動巻き取りの方向を設定するスイッチです。

- Backward : 印刷面を内側にして巻き取ります。
- Forward : 印刷面を外側にして巻き取ります。
- Off : 巻き取りません。

#### 🕄 Manual スイッチ

手動巻き取りの方向を設定するスイッチです。 Auto スイッチが Off のときに機能します。

- Backward : 印刷面を内側にして巻き取ります。 3秒以上押し続けると速くなります。
- Forward : 印刷面を外側にして巻き取ります。 3 秒以上押し続けると速くなります。

### 紙管の取り付け

#### !重要

- 印刷するロール紙と同じサイズ(幅、芯径)の紙管 を使用してください。
   紙管のサイズ(幅、芯径)が異なると、正しく巻き 取られないことがあります。
- 紙管が変形していたり、表面に損傷があったりした ときは、巻き取り紙管として使用できません。

自動巻き取りユニットへのフランジの取り付けは、使用 する紙管サイズ(芯径)によって向きが異なります。



# 用紙の取り付け

ここでは、ロール紙を自動巻き取りユニットの紙管に取 り付ける手順を説明します。 巻き取り方向により、取り付け方が異なります。

### !重要

取り付け作業をする前に、本機メニューの[自動カッ ト]の設定を [オフ] にしてください。[オン] にした まま自動巻き取りユニットを使用すると、エラーにな ります。 ∠☞ 「ロール紙のカット設定」31ページ

### 外巻きでの巻き取り

紙管の取り付け方法は、オプションの自動巻き取りユニットに付属の『セットアップガイド』をご覧ください。

 自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に します。コンセントに電源コードのプラグを差し 込み、電源ランプが点灯したことを確認します。



2 本機の電源を入れます。

3

- ロール紙が本機に正しくセットされていることを 確認します。
- 4 本機の操作パネルで用紙セット情報 [巻き取り 準備]を選択します。

用紙が紙管まで送られます。

7



用紙の先端を紙管に貼り付けます。

市販のテープで中央、左右の順に貼り付けます。



6 自動巻き取りユニットの Manual スイッチを Forward 側に押して、用紙が突っ張らない程度 に巻き取らせます。



巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持たせてください。



自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Forward 側にセットします。



### 内巻きでの巻き取り

紙管の取り付け方法は、オプションの自動巻き取りユニットに付属の『セットアップガイド』をご覧ください。



自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に します。コンセントに電源コードのプラグを差し 込み、電源ランプが点灯したことを確認します。



2 本機の電源を入れます。

- 3 ロール紙が本機に正しくセットされていることを 確認します。
- 4 本機の操作パネルで用紙セット情報 [巻き取り 準備]を選択します。

用紙が紙管まで送られます。

5 用紙の先端を紙管に貼り付けます。

「市販のテープで中央、左右の順に貼り付けます。



6 自動巻き取りユニットの Manual スイッチを Backward 側に押して、用紙が突っ張らない程度 に巻き取らせます。



巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持たせてください。



# 巻き取った用紙の取り外し

巻き取り終わった用紙の取り外し方を説明します。

### ⚠ 注意

自動巻き取りユニットから巻き取った印刷物を取り外 す作業は、左右をそれぞれ1人で持って行ってくださ い。

1人だけで行うと、巻き取った印刷物が落下して、け がをするおそれがあります。 1 自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に します。



2 用紙をカットし、切り離した用紙を最後まで巻き 取ります。

【カット後の巻取り】が【ON】のとき カット後に用紙が自動で巻き取られます。 カット時は印刷面が床に接触しないように用紙を手 で支えてください。用紙が全て巻き取られないとき は、必要に応じて Auto スイッチを Off にしてから、 Manual スイッチで巻き取ってください。

### [カット後の巻取り] が [OFF] のとき

カット後に用紙が自動で巻き取られません。 印刷面が床に接触しないように手で支えながら用紙 を以下の手順でカットして、手動で巻き取ってくだ さい。

- ① Auto スイッチを Off にします。
- ② 用紙をカットします。
- Manual スイッチを巻き取りの方向に応じて Forward 側または Backward 側に押し続けま す。
- ∠중「手動カットの方法」32ページ



可動ユニットを取り外すときは、紙管を落とさない ように片手で支えてから行ってください。





紙管を自動巻き取りユニットから取り外します。



# 基本的な印刷方法

印刷と中止の方法を説明します。

操作パネルで設定した用紙種類と同じ設定をプリンター ドライバーに設定して印刷します。

操作パネルとプリンタードライバーの用紙種類の設定が 異なるときは、プリンタードライバーの設定が優先され ます。ただし、操作パネルで設定した用紙種類がユーザー 用紙設定に保存した用紙種類のときは、操作パネルの用 紙設定が優先されます。

ユーザー用紙設定の詳細は、以下をご覧ください。 ∠☞「操作パネルでユーザー用紙設定をする」41ページ

途中で印刷を中止するときは、以下をご覧ください。 「印刷の中止(Windows)」54ページ

△ ? 「印刷の中止 (Mac)」 55 ページ

### 印刷の実行(Windows)

印刷は接続したコンピューターから用紙サイズや給紙方 法などを設定して実行します。



∠중 「ロール紙のセットと取り外し」 28 ページ

△ 「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35ペー ジ



2 データを作成したら [ファイル] メニューの [印 刷] (または [プリント]) をクリックします。

🤍 (+) めにお読みください -	メモ帳	- 0
ファイル(F) 転集(E) 書式(O)	表示(V)	へルプ(H)
anner (	Ctrl+N	
開<(O)	Ctrl+0	
上書き保存(S)	Ctrl+S	
名前を付けて保存(A)		
パージ投拿(い)		
印刷(P)	Ctrl+P	
メモ帳の終了(X)		T
		_



4

本機が選択されていることを確認し、[詳細設定] または [プロパティ]をクリックして設定画面を 表示させます。

	Pivez	ç.	
全般			
ガルターの道沢			
EPSON XX->	0000X		
Microsoft XF	PS Document Writer		
1000 10000			
状態: 筆信: 進后:	元了 🗆	77-1%へ出力(E)	詳細設定(B)
DX2h:		2	リンターの検索(2)
メージ新聞			
@ 7<(L)		部数(C):	1 5
◎道沢した部分(1	() () 現在のページ(以)		L
0.4-2000/01		日本市内での	8( <u>Q</u> )
0 1 - 2 18 - E (M) -			11 22 33
011-2384(0)			- 100 - 100 -
011-284(0)			

│ セットした用紙に合わせて [用紙種類]、[カ │ ラー]、[印刷品質]、[色補正]、[給紙方法] など を設定します。



5 [ページサイズ] または [用紙サイズ] をアプリ ケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせ て選択します。

設定が終了したら [OK] をクリックします。



6 設定が完了したら、[印刷]をクリックして印刷 を実行します。

5/01
(0)
索(0).
•
-0
33

画面上にプログレスバーが表示され、印刷が始まり ます。

#### 印刷中の画面

印刷を開始すると以下の画面が表示され、進行状況(コ ンピューターの処理状況)を示すプログレスバーが表示 されます。この画面ではインク残量の目安/型番情報など も確認できます。



印刷中にエラーが生じたときやインクカートリッジの交換が必要なときは、エラーメッセージが表示されます。

EPSONプリンターウィン	PO13 : EPSON	SC-PXXXX	Series					0 - X
EPSON Ref	助ないか、正し	く給紙され	いませんで	した。				
クリンターの画面表示に従ってき	創作してください。						A summer	
[印刷中止]が表示されている	場合はそれをクリックで	おと、印刷性	中止します。			÷	-	ł
120時皇								
975 BLC A	ID- 31997	79175 70	7#155 99	EBPR 也々	グレー	グリーン	75(910 F	的防 化肉
5C9C70 5C9OR7 5C 0	:9170 SC9LC70	SC9ME70	5098670	SC9VM70	SC96Y70	SCHOR 70	sc9v70 カードリッジ	SC9VLH7
メンテナンスポックス空き容量								
	T6997/5C9	MB		T699	7/5C9M8			
プリンター制か用紙設定	普通纸							
	Ð	用话幅: 用话时量		-				
印刷特片状態表示		開ける						

印刷の実行 (Mac) 印刷は接続したコンピューターから用紙サイズや給紙方 法などを設定して実行します。 本機の電源を入れて、印刷する用紙をセットしま 1 す。 ∠ 「ロール紙のセットと取り外し」28ページ △ 「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ペー ジ 2 データを作成したら、アプリケーションソフト |で、[ファイル] メニュー- [プリント] などをク リックします。 Δ デキストエディット ファイル 課 フォーマット 表示 XN XO ► 開く... 最近使った項目を開く 閉じる 保存... 複製 名称変更... 移動... パージョンを戻す %W %S 순%S ۲ PDF として書き出す... プロパティを表示 X MP ЖP 3 画面下の【詳細を表示】をクリックします。 プリンタ: EPSON XX-XXXX : 部数: 1 ページ: すべて :) 144 1/1 詳細を表示 ? PDF \* キャンセル プリント

Mac OS X v10.6.8 では、プリンター名の右横の矢印 (
) をクリックするとページ設定画面の項目が 設定できます。

さは、アフリク ュー- [ページ話	ーションソフト 定] などをクリ <sup>、</sup>	ご、Lファイル ックします。
設定:	ページ属性	\$
対象プリンタ:	EPSON SC-XXXXX	\$
用紙サイズ:	A4	\$
方向:	10 x 297 mm	
拡大縮小:	100 %	

4 本機が選択されていることを確認し、用紙サイズ の設定をします。

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチなし 方法、給紙方法を設定します。

プリンタ: EPSON SC-PXXXX Series ‡	
部数: 1 ページ: • すべて	
2 用紙サイズ: 44	mm
万向: 「「」」「」 「テキストエディット ・ 「 A w d とつ w d を プリント	
☑ 内容を再度折り返してページに合わせる	
<b>*</b> *24	2ル プリント

5 一覧から [印刷設定] を選択し、各項目を設定します。	印刷の中止(Windows)
プリンタ: EPSON SC-PXXXX Series : プリセット: デフォルト設定 : 部数: 1 ページ: ● すべて ○開始: 1 終了: 1 用紙サイズ: A4 ; 210 x 297 mm	コンピューターから本機へのデータ転送が終了している ときは、コンピューターからは印刷を中止できません。 本機で中止してください。 ∠☞「印刷の中止(本機から)」55 ページ
方向: 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<b>プログレスバー表示時</b> [印刷中止]をクリックします。
→ ###JK(K) × ×	B EPSON SC-PROXX Series - LPT1:
ページ設定: ロール紙 用紙種類: EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 編目> ↓ インク: [フォトブラック ↓] カラー: <u>カラ</u> - ↓ [16 bit/チャンネル カラー調整: [EPSON 基準色 (sRCB) ↓]	PSON TestPrix (7)15 Rid H21 TestModa Type Rid H71 TestModa Type
印刷品質:       高精細       +         速度優先       日刷品質:       フォト - 720x1440dpi         マイクロウィーブ:       ス・パー         ジ 双方向印刷       左右反転         こ       スムージング(文字/輪郭)	1-2998 1-2998 555C70 5C9670 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 555C70 5C9670 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170 5C9170
(キャンセル) プリント	
セットした用紙に合わせて [用紙種類]、[カラー]、 [印刷品質] などを設定します。通常は [印刷設	プログレスバー未表示時
定]の各項目を設定するだけで正常に印刷できま す。	1 タスクバーにあるプリンターのアイコンをクリッ クします。
6 設定が完了したら、[プリント] をクリックして 印刷を実行します。	
印刷中は Dock 内にプリンターアイコンが表示されます。 プリンターアイコンをクリックすると進行状況が表示さ れます。印刷データの情報や印刷待ちデータなどが確認	アイコンが表示される、されないは Windows での設 定によります。
できるほか、印刷の中止などもできます。 また、印刷中にエラーが発生すると通知のメッセージが 表示されます。	2 中止したい印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。
● ○ ○ ▲ EPSON XX-XXXX - 1 個のジョブ ● ○ ○ ▲ EPSON XX-XXXX - 1 個のジョブ	全ての印刷データを中止するときは、[プリンター] メニューの [すべてのドキュメントの取り消し] を クリックします。
XXXX -     イソンシャキ・フリングにアークを送信しています。     マリントキ・フリングにアークを送信しています。     マリントキャーフリングにアークを送信しています。     マリント・      マリント・     マリント・     マリント・     マリント・     マリント・      マリント・	<ul> <li>■</li> <li>■</li></ul>
	共有(H) ブリンターをオフラインで使用する(U) プロパティ(R) 閉じる(C)

本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に 印刷データは表示されません。

### 印刷の中止(Mac)



Dock 内のプリンターアイコンをクリックします。







本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に 印刷データは表示されません。

# 印刷の中止(本機から)

印刷中は、操作パネルの画面上に中止ボタンが表示され ています。中止ボタンを押してください。印刷途中であっ ても、印刷をキャンセルします。印刷可能状態になるま でに時間が掛かることがあります。

### 参考

上記の操作では、コンピューターの印刷待ちデータは削除できません。印刷待ちデータを削除するときは前項の「印刷の中止(Windows)」または「印刷の中止(Mac)」をご覧ください。

# 印刷可能領域

本機で印刷できる領域の説明をします。

以下の設定値を越える値でアプリケーションソフトの余 白設定をしているときは、はみ出す部分は印刷されませ ん。例えば、本機のメニューで左右余白を 15mm に設定 しているときに、アプリケーションソフトで用紙幅いっ ぱいに作成したデータを印刷すると左右 15mm 分は印刷 されません。

先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラ が発生することがあります。その際は、先端余白を多く 取ってください。

### ロール紙の印刷可能領域

下図のグレーの部分が印刷可能領域です。 イラスト内の矢印は、排紙方向を示しています。



- \*1 SC-P9550
- \*2 SC-P7550
- \*3 プリンタードライバーの [給紙方法] で [ロール紙 長尺モード] を選択すると、用紙上下の余白が 0mm になります。
- \*4 プリンタードライバーで設定可能な用紙長の最大 値は以下の通りです。 Windows: 18 m (708.66 inch) Mac: 18 m (708.66 inch) それ以上の長さの用紙に印刷するときは、市販の 長尺印刷専用アプリケーションソフトが必要です。 また、プリンタードライバーの[給紙方法]で [ロール紙 長尺モード]を選択してください。

図内の **①**~**④** は先端、後端、左右の余白を表します。 フチなし印刷時は、以下の値が 0mm になります。

- 左右フチなし印刷時: 2,4
- •四辺フチなし印刷時: ①,2,3,4

それ以外は、メニューの[先端余白][後端余白]の設定 値によって異なります。

[先端余白] [後端余白] の設定 *△*ア 「用紙設定」 104 ページ

はメーカー設定値です。

[先端余白] [後端余白] の設定値	余白の値	
標準	<b>0,3</b> =15mm*	
	<b>2,④</b> =3mm	

\* [標準]を選択し、以下の用紙を使用するときは ① の値が 20mm になります。

EPSON プロフェッショナルフォト<厚手光沢>/<厚 手半光沢>/<厚手絹目>/<厚手微光沢>

また、UltraSmooth Fine Art paper/バライタを使用す るときは、● の値が 45mm になります。

余白を変更したい場合は、[用紙設定]の[先端余 白]と[後端余白]で変更します。

[先端余白] は、3mm、15mm、20mm、45mm から 選択でき、① の長さが変更されます。

[後端余白] は、3mm、15mm から選択でき、③の 長さが変更されます。

### !重要

- ロール紙の最終端が芯から外れるときは印刷が乱れます。最終端が印刷領域に掛からないようにしてください。
- •余白が変わっても印刷されるサイズは変わりません。

### 参考

ブラック・エンハンス・オーバーコート印刷の際は、最大で 約 34 mm の余白が追加されます。ブラック・エンハンス・ オーバーコート印刷時の余白の調整は、先端余白節約を選択 してください。 詳しくは以下をご覧ください。 △☞「黒色の濃度をより濃くして印刷(ブラック・エンハン ス・オーバーコート)」70ページ

自動カットをしない複数ページ印刷時の1ページ目と2 ページ目といった各ページ間の余白は、メニューのペー ジ間余白で設定した数値になります。 ∠3 「用紙設定」104ページ

### 単票紙の印刷可能領域

下図のグレーの部分が印刷可能領域です。イラスト内の 矢印は、排紙方向を示しています。 左右フチなし印刷時は、左右余白が 0mm になります。



- \*1 SC-P9550
- \*2 SC-P7550
- \*3 PX/MC プレミアムマットボード紙で印刷するとき は 15.5mm

# 電源オフタイマーによる電 源の切断

本機には、以下の2種類の省電力設定が装備されています。

# 省電力の設定

本機には、以下の2種類の省電力設定が装備されています。

### スリープモード

エラーが発生していない状態で印刷ジョブの受信や操作 パネルなどの操作が何も行われない状態が続いたときは、 スリープモードに移行します。スリープモードになると 操作パネルの画面表示が消え、内部のモーター等がオフ になり消費電力が抑えられます。

印刷ジョブを受信したり、操作パネルの任意のボタンを 押すと解除されます。

スリープモード移行時間は、1~60分で設定できます。 メーカー設定値は、何も操作しない状態が5分続くとス リープモードになります。[スリープ移行時間設定]は 「本体設定」で変更できます。

\_중「本体設定」109ページ

#### **参考**

スリープモードになると、本機の電源を切ったときのように 操作パネルの画面表示が消えますが電源ランプは点灯してい ます。

### 自動電源オフ

自動電源オフ機能が装備されており、エラーが発生して いない状態で、設定した時間を越えて印刷ジョブの受信 や操作パネルなどの操作が何も行われない状態が続いた ときは、自動で本機の電源が切れます。自動で電源を切 るまでの時間は、30分~12時間で設定できます。 メーカー設定値は、[設定しない]になっています。[自 動電源オフ]は「本体設定」メニューで行います。

∠∽「本体設定」109ページ

ハードディスクユニッ トの使い方(オプショ

### 機能概要

オプションのハードディスクユニットや Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup> 拡張ユニット(以降ハードディスク)を 装着すると、印刷ジョブを保存したり、再印刷したりで きます。

### 拡張される機能

以下のように印刷ジョブの確認や操作ができます。

#### 印刷待ちジョブの確認

印刷ジョブが多数あり、順番待ち状態の印刷ジョブがあ るときは、その印刷待ちジョブの以下の情報を確認でき ます。

- 予測印刷開始時間
- •印刷に要する予測時間

### 保留ジョブの確認/再開

給紙方法などの設定が本機と印刷ジョブで違っていると、 エラーになり印刷が中断されます。

エラーになると、本機にセットされている用紙を交換す るなど、印刷できる状態にしないと印刷再開できません。 しかし、ハードディスクに以下の印刷ジョブを保留ジョ ブとして一時的に保存できます。

このため、セットされている用紙で印刷できる印刷ジョ ブを全て印刷し終えてから、用紙を交換して保留ジョブ を一括して印刷再開でき、効率の良い作業ができます。

- 給紙方法の設定が本機設定と異なる印刷ジョブ
- 用紙種類が本機設定と異なる印刷ジョブ
- •出力用紙サイズ(幅)が本機設定よりも大きな印刷ジョブ

◆考
 保留ジョブは、[本体設定] - [プリンター設定] - [PS 設定] - [保留ジョブの保存] で設定できます。
 △ア「本体設定」109 ページ

#### 保存ジョブの確認/再印刷

ハードディスクに印刷ジョブを保存して、あとから再印 刷できます。 再印刷する際は、ハードディスクから直接印刷できます ので、お使いのコンピューターには負荷を与えません。 印刷ジョブの保存は、プリンタードライバーで設定しま す。

∠중「印刷ジョブを保存」58ページ

#### (参考)

以下のソフトウェアを使用して印刷したときは、必ずハード ディスクに印刷ジョブが保存されます。 LFP Print Plug-In for Office

### 印刷ジョブの操作手段

### 操作パネルの印刷ジョブメニューから

詳細な手順 ∠⑦ 「保存したジョブの確認・印刷」60 ページ

### ハードディスク内のデータ

ハードディスク内のデータは、コンピューターなどにコ ピーできません。ハードディスクに印刷ジョブを保存し ても、元データはコンピューターで保管してください。 ハードディスク内のデータは、次のようなときに消失ま たは破損する可能性があります。

- •静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- •天災による被害を受けたとき

上記に限らず、また保証期間内であってもデータ消失・ 破損等の責任は負いかねます。消失・破損したデータの 復旧も責任を負いかねます。ご了承ください。

### 印刷ジョブを保存

ここでは、プリンタードライバーで印刷ジョブを保存す る設定手順を説明します。



選択した内容により、印刷動作が、以下のように異 なります。

- •[印刷して保存する]: 印刷と同時にハードディスクへのジョブ保存が行 われます。[送信終了後に印刷する] にチェックを 付けると、印刷ジョブをハードディスクに保存し 終わってから印刷を開始します。
- •[印刷のみ]: 印刷されるだけでハードディスクにジョブは保存 されません。
- •[保存のみ]: ハードディスクにジョブが保存されるだけで印刷 は行われません。

このあとは、通常通り印刷を行います。

### Mac での設定

データを作成したら、アプリケーションソフト で、ファイルメニュー - [プリント] などをク リックします。

💼 テキストエディット	ファイル 諜 フォー	マット 表述	R
	#176	30N	
	開<	300	
	最近使った項目を開く	•	
	閉じる	жw	
	保存	#S	
	複製	0.85	
	名称変更		
	移動		
	パージョンを戻す	•	
	PDF として書き出す		
	プロパティを表示	TOMP	
	プリント	36P	

本機が選択されていることを確認して一覧から [ハードディスク設定]を選択します。

プリンタ:	EPSON SC-PXXXX Seri	es 🗘	
プリセット:	デフォルト設定	\$	
部数:	1		
ページ:	<ul> <li>すべて</li> <li>開始: 1 終</li> </ul>	F7: 1	
用紙サイズ:	A4	\$ 210 × 297	mm
方向:	1 <del> </del> 1 ►		
—-C	ハードディスク設定	÷	)
印刷モード:			
<ul> <li>・ 印刷して保</li> <li>・ 印刷のみ</li> <li>・ 保存のみ</li> </ul>	存する		
送信終了後に	印刷する		
		キャント	zル プリント

	[印刷モード] を選択します。
	プリンタ: EPSON SC−PXXXX Series プリセット: デフォルト設定
	部数: <b>1</b> ページ: ⊙すべて
	□開始: 1 終了: 1 用紙サイズ: A4 ÷ 210 x 297 mm
	フロ・ 11 1-
	印刷モード: <ul> <li>印刷して保存する</li> <li>印刷のみ</li> <li>保存のみ</li> </ul>
l	□送信終了後に印刷する
	キャンセル プリント

選択した内容により [プリント] をクリックした後 の動作が、以下のように異なります。

- •[印刷して保存する]: 印刷と同時にハードディスクへのジョブ保存が行 われます。[送信終了後に印刷する] にチェックを 付けると、印刷ジョブをハードディスクに保存し 終わってから印刷を開始します。
- [印刷のみ]:
   印刷されるだけでハードディスクにジョブは保存 されません。
- [保存のみ]:
   ハードディスクにジョブが保存されるだけで印刷 は行われません。

このあとは、通常通り印刷を行います。

# 保存したジョブの確認・印 刷

ここでは、保存したジョブを操作パネルで確認・印刷す る手順を説明します。



2 ジョブ状態を押して、保存を選択します。 ハードディスクに保存されているジョブが表示されます。

3 ジョブを選択し、画面に従って印刷や削除を行い ます。

プリンタードライバー の使い方 (Windows)

### 設定画面の表示

プリンタードライバーの設定画面は、以下の 2 通りの方 法で表示できます。

- ・アプリケーションソフトから表示する
   ∠了「印刷の実行(Windows)」51ページ
- スタートボタンから表示する

### スタートボタンから表示する

ノズルチェックやヘッドクリーニングなど本機のメンテ ナンスを行うときや、アプリケーションソフト共通の設 定をするときは、以下の手順で行います。

 [コントロールパネル]の[ハードウェアとサウ
 ンド]から[デバイスとプリンターの表示]をク リックします。

#### Windows 10/8.1/8/7

[ハードウェアとサウンド](または [ハードウェ ア])の [デバイスとプリンターの表示](または [デバイスとプリンター])の順にクリックします。

#### Windows Vista の場合

[3]-[コントロールパネル] - [ハードウェアとサ ウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。

#### Windows XP の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ とその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順 にクリックします。

#### **参考**

Windows XP のコントロールパネルの表示を [クラシッ ク表示] にしているときは、[スタート] - [コントロー ルパネル] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。 2 本機のプリンターアイコンを右クリックして [印 刷設定] をクリックします。



#### プリンタードライバーの設定画面が表示されます。

。 EPSON SC-PXXXX Series 印刷設定						
基本設定	ページ設定 🥒 ユーティリティー					
お気に入り	現在の設定  ・  保存/削除					
が祝設定						
用紙種類	EPSON プロフェッシュナルフォト<厚手 編目> ・ カスタムメディア設定					
カラー	カラー   フォトフッラックインク					
印刷品質	高精細 ▼ 用紙調整					
色補正	◎ 自動 ◎ ユーザー設定					
	EPSON 基準色 (sRGB) 👻					
用紙設定						
給紙方法	ロール紙オプション					
ページサイズ	A4 210 × 297 mm ・ ユーザー用紙設定					
	77fal					
一 印刷ワッレドューガ	イン19残量					
「表示する」						
ホワンシーレイアウトは	配置					
	C OR Y LC MB BK VM GY GR V VLM					
初期設定に戻	रन Version 6.70					
	OK         キャンセル         適用(A)         ヘルプ					

この後、各項目を設定します。ここでの設定が、アプリ ケーションソフトからプリンタードライバーを表示した ときの初期設定になります。

ヘルプの表示方法

プリンタードライバーヘルプは、以下の 2 通りの方法で 表示できます。

•[ヘルプ]をクリックして表示する

•確認したい項目上で右クリックして表示する

### ヘルプボタンをクリックして表 示する

ヘルプ画面を表示して、もくじやキーワード検索してヘ ルプを読むことができます。



### 確認したい項目上で右クリック して表示する

知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ] をクリック します。



### 参考

Windows XP では、タイトルバー上の 🕜 をクリックして、知 りたい項目をクリックするとヘルプが表示されます。

# プリンタードライバーのカ スタマイズ

印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設 定の表示項目を変更したりできます。

# 各種設定をお気に入りとして保存

プリンタードライバーの全ての印刷設定値をお気に入り の項目として保存できます。またお気に入りには、あら かじめ目的に応じた推奨の設定値も保存されています。 お気に入りに保存した設定を呼び出すことで効率良く、 繰り返し同じ設定で印刷できます。

1

[基本設定]画面と [ページ設定]画面の各項目 を、お気に入りに保存したい内容に設定します。

2

[基本設定] 画面または [ページ設定] 画面の [保存/削除] をクリックします。







保存した設定は、基本設定画面の[お気に入り]から呼び出すことができます。

### **参考**

1

- 設定は、最大 100 件まで保存できます。
- 任意の設定を選択して[設定の書き出し]をクリックする と、ファイルとして保存できます。保存したファイルを別のコンピューターで[設定の取り込み]を行うと設定を共 有できます。
- 任意の設定を選択して[削除]をクリックすると、設定を 削除できます。

### インク濃度の調整

使用する用紙に合わせてインク濃度を調整し、その設定 値を登録することができます。

プリンタードライバーの基本設定画面を表示しま す。

∠ 「印刷の実行 (Windows)」 51 ページ

2 [用紙種類]を選択し、[用紙調整] をクリック します。



登録する用紙に合わせて、インク濃度を設定し、 [OK]をクリックします。

3

用紙調整				
- インク濃度	-50		+	0 (%)
初期値に	戻す	ОК	キャンセル	ヘルプ

[カスタムメディア設定]をクリックします。 4 HEPSON SC-PXXXX Series 印刷設定 ③ 基本設定 ① ページ設定 2 ユーライクライー 現在の設定 • (\$存/前節). お知に入り 疗行除定 用紙種類 EPSON ブロフェッシッナルフォト<厚手 編目> 加功445%77款定... **b**5-37-ENDLE 高積緩 用紙調整。 色補正 ◎ ユーザー設定 自動 EPSON 基準色 (sRGB) . 用紙放定 ■ ロール紙オフジョン」 1-145 給紙方法 ユーザー用紙設定。 ページサイズ A4 210 x 297 mm 📃 フチたよし 化均衡量 ■印刷プレビューを 表示する ■ポスターレイアウトに配置 初期設定に戻す Version 670 OK キャンセル 池用(A) ヘルプ [設定名] にお好きな名称を入力し、[登録] を 5 クリックすると、[設定リスト] に設定が保存さ れます。 カスタムメディアの登録/削除 読定リスト 項目 用紙種類 インク濃度 カラー 印刷品質レベル 印刷品質レベル 印刷品質 次方向印刷 スムージング文字 Webスムージング文字 ポラック・エンハング 光幅余の1800 現在の設定 登録済みの設定 EPSON プロフェッ. 0 カラー レベル2(きれい) ・ペーファイン スーパーファイン - -オン オフ オフ オフ オフ レない EPSON 基準色 (sR. (1) 設定名 77.754.用紙1 12 七陽余白節約 副部画質向上 りラー調整方法 カンマ 補正値

保存した設定は、基本設定画面の[用紙種類]で選択で きます。

#### 参考

作成日時

- 設定は、最大 100 件まで保存できます。
- 任意の設定を選択して[設定の書き出し]をクリックすると、ファイルとして保存できます。保存したファイルを別のコンピューターで[設定の取り込み]を行うと設定を共有できます。
- 任意の設定を選択して[削除]をクリックすると、設定を 削除できます。

### 表示項目の整理

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目 について、普段使うものがすぐに表示されるように以下 のように整理できます。

- 不要な項目を非表示にする。
- •よく使う順に並べ替える。
- グループ(フォルダー)にまとめる。

1 [ユーティリティー] タブ- [メニューの整理] をクリックします。

#### EPSON SC-PXXXX Series EDBID $(\mathbf{1})$ ● 基本設定 ① ページ目 2 / ユーラガライー 7955-1688 לרבדיאויבו 🌔 No+39-27 F51/1-OMBITURE $(\mathbf{2})$ 👘 たいの基理 A·A 4/1-77 调整 読定の書き出し/取り込み EPSON7リンターウィントウ!3 👼 モニターの設定 15PJE-F/1788 2 印刷符ち状態表示 Epson Color Calib Version 6.70 OK キャンセル 池用(A) ヘルプ

### 2 [編集項目]を選択します。

メニューの整理		
編集項目 ● お気に入り	◎ 用紙種類	◎ 用紙サイズ
リスト フォー ファインアート フルーフ 本フター その他 ◎ 表示しない		
クジルーフッピを成	ケルーフ 管邦余	初期表示に戻す
保存	キャンセル	~\k7*

- 3 [リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 します。
  - 項目の移動や表示順を変更するには、選択してド ラッグ&ドロップします。
  - 新規のグループ(フォルダー)を作成するには、
     [グループ作成]をクリックします。
  - グループ(フォルダー)を削除するには、[グループ削除]をクリックします。

 使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド ロップします。

編集項目 の お気に入り  リスト	◉ 用紙種類	◎ 用紙サイス*	]			
EPSON 7107xiv,7k034/C厚手 純肥>           EPSON 7107xiv,7k034/C厚手 純肥           EPSON 730,7k034/C得手 純肥           EPSON 734,7k034/C得手 純肥           EPSON 74,7k04/C           T7%-74/CM-           T0%-74/CM-           T0%-74/CM-						
ゲルーフ省成一 ゲルーフ省場 初期表示に戻す						
「保存」 「キャンセル」 へルフ <sup>*</sup>						

### 参考

[グループ削除]を実行すると、グループ(フォル ダー)は削除されますが、グループ(フォルダー)内 の各設定は残ります。保存先の[設定リスト]から個 別に削除してください。



# ユーティリティータブの概 要

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブから、 以下のメンテナンス機能が実行できます。

➡ EPSON SC-P9500 Seriesのプロパティ	×
◎ 基本設定 ① ページ設定 🖉 ユーティリティー	
ブリントヘッドのノズルチェック	ドライバーの動作設定
プリントヘッドのクリーニング	メニューの整理
	● 設定の書き出し/取り込み
EPSONプリンターウィンドウ18	Epson Media Installer
通知の設定	
印刷特ち状態表示	
	😌 ソフトウェアアップデート
	Version 6.71
	OK キャンセル ヘルプ

### プリントヘッドのノズルチェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認 するためのノズルチェックパターンを印刷する機能です。 印刷されたパターンがかすれたり、隙間が空いたりして いるときは、ヘッドクリーニングを実行して目詰まりを 解消してください。

△ ア「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

### プリントヘッドのクリーニング

印刷がかすれたり、隙間が空くようになったら行います。 プリントヘッドの表面を清掃する機能です。 ∠☞「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ

### EPSON プリンターウィンドウ!3

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン ピューター画面で確認できます。

		June - D							_	
	~					列加权	288秒			
EPS	ON	TestPrint				(7/15)				
									1	
防椎類:	Test Media	Туре						~		
日鉄サイズ:	Test Paper	Size								
								*		-r
心想量										
シアン	オレンジ	IID-	54F5/7	791.75	フォトブラ	E52K4	グレー	クリーン	171362	80385
			2	70	92	63			r	1140
SC9C70	\$C9087	SC9170	\$59,070	SC9M870	\$\$\$98(70	SC9/M70	SC9GY70	SC9GR70	SC9V70	SCONING
印刷得多状	態表示			印刷中止						

#### 通知の設定

EPSON プリンターウィンドウ!3 画面で通知させるエラー 表示の選択やユーティリティー呼び出しアイコンのタス クバーへの登録などを行えます。

参考							
[通知の設定] 画面で [呼び出しアイコン] にチェックを付けると、Windows タスクバーにユーティリティー呼び出しア							
このアイコンを右クリックすると、以下のメニューが表示さ							
れメンテナンス機能を実行できます。 表示されたメニューで本機名称をクリックすると、EPSON プ リンターウィンドウ!3 が起動します。							
EPSON SC-PXXXX Series							
モニターの設定							
<ul> <li>【</li> <li>【</li> <li>【</li> <li>へッドクリーニング</li> </ul>							

#### 印刷待ち状態表示

印刷待ちデータの一覧(印刷キュー)画面を表示します。 印刷待ちデータの一覧(印刷キュー)画面では、印刷待 ちデータの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが 実行できます。

📓 ポスターレイアウト

#### プリンター情報

インクセットの情報を表示します。通常は、設定を変更 しないでください。

インクセットの情報を自動的に取得できないときのみ、 本機に装着しているインク種類に応じたインクセットを 選択してください。

#### ドライバーの動作設定

プリンタードライバーの基本動作に関する各種機能が設 定できます。

### メニューの整理

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ] それぞれの 表示項目をよく使う項目順に並べ替えるなど整理できま す。

∠∽「表示項目の整理」64ページ

#### 設定の書き出し/取り込み

プリンタードライバーの全ての設定をファイルに保存/ファ イルから取り込みます。複数のコンピューターに同一の プリンタードライバーの環境を作ることができるので、 同じ設定で印刷したいときに便利です。

#### **Epson Media Installer**

用紙情報が操作パネルやドライバーにないときに、イン ターネット経由で用紙情報を追加することができます。 ∠☞「Epson Media Installer の使い方」17ページ

プリンタードライバー の使い方 (Mac)

### 設定画面の表示

プリンタードライバーの設定画面は、お使いのアプリケー ションソフトまたは OS のバージョンにより表示手順が異 なることがあります。 ∠☞「印刷の実行(Mac)」53 ページ

# ヘルプの表示方法

プリンタードライバーの設定画面の? をクリックします。

	プリンタ: EPSON SC-PXXXX Series 2
	プリセット: デフォルト設定 1
	am : 1
	ページ: • Fベて ○ BM2: 1 M7: 1
	用紙ワイズ: A4 1 210 x 297 mm
	28: II IF
	7#21IFeat
	ヘッダとフッタをプリント
	☑ 内容を両度折り返してページに合わせる
(HH   H) 1/1 (H   HH)	
100 M	
2 OF + DMERRY	1 + V + A

# プリセットの使い方

使用する用紙に合わせてインク濃度を調整し、その設定 値を保存することができます。

# プリセットに保存

1 用紙サイズや印刷設定の各項目を、プリセットに 保存したい内容に設定します。

ー覧から[用紙調整]を選択し、使用する用紙に合わせてインク濃度を設定します。

	プリンタ: SC-PXXXX Series
	プリセット: 「デフォルト設定
	部数: 1
	ページ: 💿 すべて
	〇開始: <u>1</u> 終了: <u>1</u>
	用紙サイス: A4
	方向:
	インク濃度:
	-50 +50
_	
2	[プリセット] で [現在の設定をプリセットとし
	て保存…]をクリックします。
	プリンタ: SC-PYYYY Series *
	JUJU SC-FAAA Selles
	プリセット:√ デフォルト設定
	取夜に 使用した 設定 部数
	現在の設定をプリセットとして保存
3	お好きな名称を入力して [OK] をクリックしま
•	す。
	プリセット名: ユーザー用紙 1
	プリセットの対象: ● このフリンタのみ ○ すべてのプリンタ
	キャンセル OK
	C Ret 1
	(参考)
	[プリセットの対象] で [すべてのプリンタ] を選択
	すると、お使いのコンピューターにインストールして
	いる全てのプリンタードライバーから保存したプリセッ
	トを選択できます。
	[プリセット] に設定が保存されます。
	)降は 「プリセット」で保存した設定を選択でき
	<b>T U S</b>

フリンタ: SC-PXXXX Series ‡	
プリセット:√ デフォルト設定 最後に使用した設定	
部数 ユーザー用紙 1	
ページ 現在の設定をプリセットとして保存 プリセットを表示	

プリセットから	削除					
1 プリント画面の[プ 表示…]をクリック	リセット] で [プリセットを します。					
デフォルト プリンタ: 最後に使用 プリセット: ✓ ユーザー用約 部数: フリセット: ペーシ: マフィルト	役定 氏 1					
2 削除する設定を選択して [削除] をクリックして、[OK] をクリックします。						
プリセット 現在 デフォルト協定 1000-70-7月前1 10-70-月前1						
<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	デフォルト設定"にリセット					
	キャンセル OK					

# Epson Printer Utility 4 の 使い方

Epson Printer Utility 4 では、ノズルチェックやヘッドク リーニングなどのメンテナンス機能が実行できます。プ リンタードライバーをインストールすると、自動的に一 緒にインストールされます。

### Epson Printer Utility 4 の起動 方法

- アップルメニュー- [システム環境設定] [プリ ンタとスキャナ](または [プリントとファク ス])の順にクリックします。
- 2 プリンターを選択して、[オプションとサプラ イ] - [ユーティリティ] - [プリンタユーティリ ティを開く] の順にクリックします。

### Epson Printer Utility 4 の機能

Epson Printer Utility 4 では、以下のメンテナンス機能を実行できます。



### EPSON プリンターウィンドウ

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン ピューター画面で確認できます。



### プリントヘッドのノズルチェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認 するためのノズルチェックパターンを印刷する機能です。 印刷されたパターンがかすれたり、隙間が空いたりして いるときは、ヘッドクリーニングを実行して目詰まりを 解消してください。

∠중 「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

### プリントヘッドのクリーニング

印刷がかすれたり、隙間が空くようになったら行います。 プリントヘッドの表面を清掃する機能です。 ∠☞「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ

# 目的別印刷

# 黒色の濃度をより濃くして 印刷(ブラック・エンハン ス・オーバーコート)

ブラック・エンハンス・オーバーコートは、印刷物の暗 部やグレー部に対してライトグレーインクを上塗りする ことで黒色の最大濃度をたかめ、ダイナミックレンジを 広げる機能です。

ブラック・エンハンス・オーバーコートは、光沢紙にの み使用可能です。ただし、一部の光沢紙には使用できま せん。

### 参考

用紙によっては [ブラック・エンハンス・オーバーコート] を選択することはできません。



[ブラック・エンハンス・オーバーコート]を選択する と、用紙の先端余白が広く印刷されます。[先端余白節 約]を選択すると用紙先端の余白が狭くなりますが、短 縮した余白の画質は低下します。 先端余白節約は、[印刷品質]を[詳細設定]にして、[品 質詳細設定]で設定します。

	. 1 2	3 4	5	
速度優先	<u> </u>		6	質優先
設定情報				
印刷品質	スーパーフ	アイン - 600×6	00dpi	
マイクロウィーブ	スーパー			
2双方向印刷				
□ Webスムージング				
□ スムージング(文*	字/輪郭)			
☑ ブラック・エンハン	·ス・オーバーコ			
□ 先端余白節約				
提邦面を向上		1.721.5		~

### !重要

カールが強い用紙に対して、[先端余白節約]を選択す ると、プリントヘッドのこすれが発生する可能性があ ります。

### 色補正して印刷

プリンタードライバーがカラースペースにマッチするように自動的に内部で色補正を行う機能です。以下の色補 正方法を選択できます。

- EPSON 基準色(sRGB)
   sRGB 空間に最適化して色補正を行います。
- Adobe RGB

Adobe RGB 空間に最適化して色補正を行います。

なお、上記色補正が選択されている状態で、[設定]をク リックすると、各色補正方法に対して、ガンマ、明度、 コントラスト、彩度、カラーバランスの微調整ができま す。

お使いのアプリケーションソフトに色補正機能がないと きなどに使います。

#### Windows での設定

カラーマネージメント機能を持つアプリケーションソフトを使用するときは、アプリケーションソフトでカラー処理の方法を設定します。

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 めてください。

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 りに設定してください。 Adobe Photoshop CS3 以降 Adobe Photoshop Elements 6.0 以降 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降

OS	カラーマネージメントの設 定
Windows 10、 Windows 8.1、 Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista Windows XP (Service Pack2 以降かつ.NET3.0以降)	プリンタによるカラー管理
Windows XP(上記 以外)	カラーマネジメントなし

その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ ネジメントなし] に設定してください。

### 参考

各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の ホームページをご覧ください。

#### Adobe Photoshop CC の設定例

[プリント] 画面を開きます。

[カラーマネジメント]を選択し、[カラー処理] で[プリンターによるカラー管理]を選択して、[プ リント]をクリックします。





プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 します。

∠⑦「印刷の実行(Windows)」51 ページ

3 [色補正] で [ユーザー設定] を選択し、[マニュ アル色補正] を選択します。

詳細に調整したいときは、[設定]をクリックして 手順4に進みます。



### 各項目を設定します。

4

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを ご覧ください。

マニュアル色補正			
カラー調整 色補正方法 カンマ	EPSON 基準色 (sRGB)	<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	© スライト³ハ°−
元面像	7℃'3-画像 →	G C B	R <u>水平移動</u> ● <u>● ●</u> ● <u>●</u> ● ● M
明度 + 0 .	· · · · · ·	♦ 972 • 0	
コントラスト + 0 .		♦ ₹₺%\$ + 0	
彩度 + 0 .	+	↓ 1II- + 0	
初期値に戻す		OK ‡	r)tul (147*

### 参考

画面左側のサンプル画像で確認しながら補正値の調整 ができます。また、カラーサークルを使用すれば、カ ラーバランスの微調整ができます。

その他の設定を確認して印刷を行います。

<sup>5</sup> 

3

### Mac での設定

プリンタ: © EPSON SC-TXXXX Series カラーマネジメント機能を持つアプリケーション プリセット: デフォルト設定 ソフトを使用するときは、アプリケーションソフ 部数: 1 トでカラー処理の方法を設定します。 ページ: 0 すべて 開始: 1 カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 用紙サイズ: A4 ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 方向: 1 1 1 1 めてください。 (1) カラー・マッチング 以下のアプリケーションソフトでは、カラーマネジ メントの設定を [プリンターによるカラー管理] に ColorSync (2) してください。 Adobe Photoshop CS3 以降 Adobe Photoshop Elements 6 以降 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 その他のアプリケーションソフトでは、「カラーマ ネジメントなし] に設定してください。 (参考) 以下のアプリケーションソフトをお使いのときは、手 (参考) 順1の設定をしていないと [EPSON Color Controls] が 各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の 選択できません。 ウェブサイトをご覧ください。 • Adobe Photoshop CS3 以降 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 • Adobe Photoshop Elements 6 以降 Adobe Photoshop CC の設定例 [プリント] 画面を開きます。 [カラーマネジメント] を選択し、[カラー処理] -覧から[基本設定]を選択し、[印刷品質]欄 で「プリンターによるカラー管理」を選択して、「プ にある [簡易設定] のチェックを外します。 リント]をクリックします。 プリンタ: © EPSON SC-TXXXX Series プリンタセットアップ プリセット: デフォルト設定 プリンター: SC-XXXXXX Series : 0 部数: 1 部数: 1 プリント設定... ページ: • すべて レイアウト: 00 開始: 1 ▼ カラーマネジメント (アログボックスで) ▲ ブリンターのカラーマネジメントを有効にしてください。 用紙サイズ: A4 (ントプロファイル・Dise カラー処理: プリンターによるカラー管理

プリント

プリンタープロファイル: #RGB IEC61966-2.

プリント画面を表示します。

△ ? 「印刷の実行 (Mac)」 53 ページ

.

キャンセル 完了

16-bit データを送信 通常プリント

)黒点の補正

2

マッチング方法: 知覚的

#### 0 終了: 1 ≎ 210 x 297 mm 方向: 1 🛉 1 🗭 (1) 基本設定 甩紙サイズ: A4 ↓ 用紙サイズと同じ 出力サイズ: A4 給紙方法: ロール紙 ロール紙幅: 24 インチ (610 mm) 🗘 用紙種類: プリンターの設定に従う 0 : 飲得 (2) 印刷品質: ✓ 簡易設定 印刷目的: 標準 最高品質で印刷する 34 印刷プレビューを表示 キャンセル プリント

一覧から [カラー・マッチング] を選択し、

[EPSON Color Controls] をクリックします。

終了: 1

ᅌ 210 x 297 mm

キャンセル ブリント

EPSON Color Controls


印刷目的を選択します。自分で色補正方法を選択 したいときは、リストの一番下にある[カスタ ム]を選択します。

印刷品質: 印刷目的 力 色	<ul> <li>簡易設定</li> <li>✓ 標準</li> <li>CAD/線面 GIS</li> <li>ポスター/文書</li> </ul>		<u>ذ ذ</u>
(	カスタム 2 双方向印刷 紙線を鮮明にする	]	



印刷品質	: 🗌 簡易	設定			
印刷	DA4	3.67			
	カラー: 色補正:	カラー あざやかな色あい		0	-=-
			設正		
	レベル:	速い		0	
		🔽 双方向印刷			
		細線を鮮明にする			

必要に応じて [設定] をクリックし、ガンマ、明
 度、コントラスト、彩度、カラーバランスなどを
 調整します。

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを ご覧ください。

元画像		>		
ガンマ:	2.2			0
明度	0	1		
コントラスト	0			
彩度	0	1		
シアン	0			
マゼンタ	0			-
110-	0	-		
			n un Nache II	



その他の設定を確認して印刷を行います。

# モノクロ写真印刷

印刷時にプリンタードライバーで印刷対象の画像データ をカラー調整することで階調豊かなモノクロ写真が印刷 できます。アプリケーションソフトで加工することなく、 印刷時に画像データを補正できます。画像データそのも のは変更されません。

以下の場合は、[モノクロ写真] を選択できません。モノ クロ印刷するときは、[黒] (Windows) または [グレース ケール] (Mac) を選択してください。

PX マット紙<薄手>、EPSON スーパーファイン紙、
 通紙使用時

#### (参考)

使用する画像の色空間は sRGB をお勧めします。

#### Windows での設定

1

カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ ンソフトを使用するときは、アプリケーションソ フトでカラー処理の方法を設定します。

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 めてください。

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 りに設定してください。

Adobe Photoshop CS3 以降

Adobe Photoshop Elements 6.0 以降

Adobe Photoshop Lightroom 1 以降

OS	カラーマネージメントの設 定
Windows 10、 Windows 8.1、 Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista	プリンタによるカラー管理
Windows XP (Service Pack2 以 降かつ.NET3.0 以 降)	
Windows XP(上記 以外)	カラーマネジメントなし

その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ ネジメントなし] に設定してください。



### 目的別印刷



フチなし印刷

フチなし印刷機能によりフチ(余白)のない印刷ができ ます。

使用する用紙形態により、選択できるフチなし印刷の種 類が以下のように異なります。

ロール紙:四辺フチなし、左右フチなし

単票紙:左右フチなしのみ

(ボード紙はフチなし印刷できません)

四辺フチなし印刷では、さらにカット動作を設定できま す。

∠중「ロール紙カット動作について」77ページ

左右フチなし印刷では、用紙の上下に余白が生じます。 上下余白の値 /37「印刷可能領域」55 ページ

## フチなし印刷方法の種類

フチなし印刷を行うには、以下の 2 通りの方法がありま す。

• 自動拡大

プリンタードライバーで画像データを用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出した部分は印刷されませんので、結果としてフチのない印刷になります。

アプリケーションソフトのページ設定などで画像データ のサイズを以下のように設定します。

- ・印刷する用紙サイズとページ設定を同じサイズに合わせます。
- ・余白設定できるときは、余白を「0mm」に設定します。
- ・画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作 成します。



• カスタム設定(原寸維持)

アプリケーションソフトで実際の用紙サイズより大きな 印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を 実現します。プリンタードライバーでは画像データを拡 大しません。アプリケーションソフトのページ設定など で画像データのサイズを以下のように設定します。 ・実際の用紙サイズより左右各 3mm(合計 6mm)は み出すように印刷データを作成します。

- ・余白設定できるときは、余白を「0mm」に設定しま す。
- ・画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作 成します。

プリンタードライバーによる画像の拡大を避けたいとき に使用します。



## 対応用紙

用紙の種類やサイズによっては印刷品質が低下するもの や、フチなし印刷を選択できないものがあります。

- ∠중「エプソン製専用紙一覧」156ページ
- △ ⑦ 「使用可能な市販用紙」 167 ページ

## ロール紙カット動作について

ロール紙にフチなし印刷するときは、プリンタードライバーの[ロール紙オプション]で左右フチなしか四辺フチなしか とカット動作を設定します。各設定値のカット動作は下表の通りです。

プリンタードライ バーの設定	左右フチなし	四辺フチなし 1 カット	四辺フチなし 2 カット
カット動作	<ul> <li>A</li> <li>A</li> <li>B</li> <li>S</li> <li>B</li> <li>S</li> </ul>	<ul> <li>A</li> <li>A</li> <li>S</li> <li>B</li> <li>S</li> <li>S</li> <li>B</li> <li>S</li> <li>S</li></ul>	A A B X
備考	プリンタードライバーの初期設定 は [左右フチなし] です。	<ul> <li>・上端は印刷動作を中断してカットするため、画像によっては多少色ムラが発生することがあります。</li> <li>・カット位置がずれていると連続するページの画像がわずかに上下端に残ることがあります。この場合は、「カット位置調整」を行ってください。</li> <li></li></ul>	<ul> <li>・上端は印刷動作を中断してカットするため、画像によっては多少色ムラが発生することがあります。</li> <li>・上下端に余白が残らないように、画像の内側でカットしますので指定サイズより 2mm 程度短くなります。</li> <li>・前ページの終端をカットした後、紙送りしてから次ページの上端をカットするため、60~127mm 程度の切れ端が発生しますが、より正確にカットできます。</li> </ul>







## 参考

3

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大率 が下がります。このため、印刷する用紙や使用環境に よっては用紙の端に余白が残ることがあります。

その他の設定を確認して印刷を行います。

# 拡大/縮小印刷

原稿を拡大または縮小して印刷します。設定方法には以 下の 3 通りの方法があります。

•フィットページ印刷 印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して 印刷します。



•ロール紙の幅に合わせる(Windowsのみ) 印刷するロール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小し て印刷します。



- •任意倍率設定
- 拡大/縮小率を任意に設定して印刷します。定形外の用 紙サイズのときなどに設定します。







3 [出力用紙] で本機にセットした用紙サイズを選 択します。

[拡大/縮小]の[フィットページ]が選択されま す。 ▲ [ロール紙の幅に合わせる]をクリックします。



[ロール紙幅]から本機にセットしたロール紙の 幅を選択します。



6

その他の設定を確認して印刷を行います。

## 任意倍率設定

### Windows での設定

1 プリンタードライバーの [ページ設定] 画面を表示し、[ページサイズ] または [用紙サイズ] で データの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定します。

∠⑦「印刷の実行 (Windows)」 51 ページ



Þ	「印刷の実行	(Mac)	53 ページ
	The second se	(	

設定:	ページ属性	\$
対象プリンタ:	EPSON SC-PXXXX Series	\$
more the sector	EPSON SC-PXXXX Series	
用紙サイス:	1,118 x 1,580 mm	Ŧ
方向:	1÷ 1>	
拡大縮小:	100 %	

# 割り付け印刷

1 枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて 印刷できます。

A4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以下のように印刷されます。



## 参考

- Windows での割り付け印刷機能は、フチなし印刷時は使用 できません。



### Windows での設定

1

プリンタードライバーの [ページ設定] 画面を表 示し、[割り付け/分割印刷] を選択し、[割り付 け] - [設定] の順でクリックします。

#### ∠⑦「印刷の実行(Windows)」51 ページ



2

[割り付け順設定] 画面で、割り付けるページ数 と割り付け順序を設定します。

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページ に枠線が印刷されます。



3

その他の設定を確認して印刷を行います。

### Mac での設定

1 プリント画面を表示し、一覧から [レイアウト] を選択し、割り付けるページ数などを設定しま す。

#### △ ⑦ 「印刷の実行 (Mac)」 53 ページ



2

その他の設定を確認して印刷を行います。

# ポスター印刷(拡大分割し て印刷 Windows のみ)

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割し て印刷する機能です。出力紙をつなぎ合わせて大きなポ スターやカレンダーを作ることができます。最大で通常 の印刷時の16倍(縦4枚×横4枚)までの拡大印刷がで きます。ポスター印刷には、以下の2通りの方法があり ます。

•フチなしポスター印刷

印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷をし ます。出力紙をそのままつなぎ合わせるだけでポスター になります。フチなし印刷するために、印刷データを用 紙サイズより少し拡大し、用紙からはみ出すように印刷 します。用紙からはみ出した部分は印刷されません。こ のため、つなぎ目の画が少しずれることがあります。細 密に貼り合わせたいときは、以下のフチありポスター印 刷を行ってください。



• フチありポスター印刷

印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷をし ます。出力紙の余白を切り落として貼り合わせます。余 白を切り落とすため、仕上がりサイズが設定した用紙サ イズより少し小さくなりますが、つなぎ目の画がぴった りと合います。



## 印刷の設定手順

1 アプリケーションソフトで印刷用データを用意し ます。

画像データは、印刷時にプリンタードライバーによ り自動的に拡大されます。

2 プリンタードライバーの [ページ設定] 画面を表示し、[割り付け/分割印刷] を選択し、[分割印刷]
 [設定] の順でクリックします。





3

[分割印刷]画面で、分割設定枚数を選択しま ★









# △ ⑦ 「使用可能な市販用紙」 167 ページ

### フチあり選択時



[フチなしポスター印刷]のチェックを外します。

## 参考

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて [フチなしポスター印刷]のチェックを外してフチあ りを選択すると、[ガイド印刷]の項目が表示されま す。 [枠を印刷]を選択したときとしないときの仕上がり

サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなります。

## 5 その他の設定を確認して印刷を行います。

## 出力紙の貼り合わせ方

フチなし分割印刷時の出力紙とフチあり分割印刷時の出 力紙では、貼り合わせ方が異なります。

## フチなし分割印刷時

ここでは4枚を例につなぎ合わせ方の説明をします。図 柄を確認しながら分割されたそれぞれの印刷結果を合わ せ、裏から粘着テープなどを使って下図の順番でつなぎ 合わせます。



### フチあり分割印刷時

[貼り合わせガイドを印刷]を選択すると、下図のよう な貼り合わせガイドが(×印の中心線)と切り取りガイ ド(×印と□印の接線)が印刷されます。



以降で、4枚を例に貼り合わせるときの手順を説明します。

1 上段 2 枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の不 要部分を貼り合わせガイド(×印の中心)を結ぶ 線で切り落とします。



2 右側の用紙の上に左側の用紙を重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、 裏面にテープを貼って仮止めします。



3

4

5

2 枚の用紙を重ねたまま、切り取りガイド(×印 の左側)を結ぶ線で切断して、不要部分を取り去 ります。



切り離した用紙を再度貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせます。



│ 下段の 2 枚の用紙も、手順 1~4 に従って貼り合 │ わせます。 6 上段の用紙の貼り合わせガイド(×印の中心)を 結ぶ線で切り落とします。



7 下段の用紙の上に上段の用紙を重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、 裏面にテープを貼って仮止めします。



8

2枚の用紙を重ねたまま、切り取りガイド(×印 の上側)を結ぶ線で切断して、不要部分を取り去 ります。



9 上段と下段の用紙を貼り合わせます。 裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださ

裏面にテーブなどを貼り、つなぎ合わせてくださ い。





10 全ての用紙を貼り合わせたら、切り取りガイド (×印の内側)に合わせて余白を切り取ります。







# 定形外サイズの印刷

横断幕や垂れ幕、あるいは正方形のサイズといった定形 外の用紙サイズに印刷するときのために、あらかじめそ れらの用紙サイズをプリンタードライバーに登録するこ とができます。登録した用紙サイズはアプリケーション ソフトの [ページ設定] などから選択できるようになり ます。





## 対応用紙サイズ

プリンタードライバーで設定できる用紙サイズは下表の とおりです。本機で印刷可能な用紙サイズは以下をご覧 ください。

△ 「印刷可能領域」 55 ページ

用紙幅	SC-P9550	89*1~1118mm
	SC-P7550	89* <sup>1</sup> ~610mm
用紙長さ	Windows: 127 <sup>*1</sup> ~18000 Mac: 127 <sup>*1</sup> ~18000mm	0mm * 2

- \*1 本機で印刷できる最小用紙サイズは、用紙幅 182mm×用紙長さ 254mm です。プリンタードライ バーのユーザー用紙設定でこれより小さな値を設 定したときは、不要な余白は切ってお使いくださ い。
- \*2 Mac OS X の [カスタム用紙サイズ] では、本機に セットできない大きな用紙サイズを設定できます が、正常に印刷できません。

### !重要

市販のアプリケーションソフトをお使いのときは、出 力可能サイズに制限があることがあります。長尺印刷 対応のアプリケーションソフトでは、より長い用紙長 さに設定できることがあります。詳細は、アプリケー ションソフトのマニュアルをご覧ください。

### Windows での設定

1 プリンタードライバーの [基本設定] 画面を表示 し、[ユーザー用紙設定] をクリックします。

△ 「印刷の実行 (Windows)」 51 ページ



2 [ユーザー定義用紙サイズ] 画面で、使用する用 紙サイズを設定し、[保存] をクリックします。

- ・[用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文字(半角24文字)です。
- [ベース用紙サイズ] で、使用する用紙に近い定形 サイズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値 が表示されます。
- 縦横比が定形サイズと同じ場合は、[アスペクト比の固定]で比率が同じ定形サイズを選択し、[基準]で[横長]か[縦長]を選択すると、どちらか一方の調整だけになります。



**3** [OK] をクリックします。

これで[基本設定]画面の[用紙サイズ]または、 [ページサイズ]から、保存した用紙サイズを選択 できるようになりました。 この後は、通常通り印刷を行います。

### Mac での設定

】 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]で[カス タムサイズを管理]を選択します。

お使いのアプリケーションによってプリント画面に ページ設定画面の項目が表示されないときは、ペー ジ設定画面を表示して設定します。

△ 3 「印刷の実行 (Mac)」 53 ページ





[+]をクリックし、用紙サイズ名を入力しま す。

		カスタム用紙サイン	z	
2	サイズ1	用紙サイズ:	209.9 mm	297.04 mm
-		プリントされない	幅 領域:	高さ
		EPSON SC-PXX	XX Series	\$
			0 mm	
	_	0 mm	F	0 mm
		左	0 mm	右
1	+ 複製		т	
	?	C	キャンセル	ОК



[用紙サイズ]の[幅]と[高さ]、余白を入力 して、[OK] をクリックします。

指定できるページサイズの範囲とプリンターの余白 は、印刷方法に応じて設定してください。



- •保存した内容を変更したいときは、画面左のリスト から用紙サイズ名をクリックしてください。
- •保存されている用紙サイズを複製するときは、画面 左のリストから用紙サイズ名を選択して [複製] を クリックしてください。
- •保存されている用紙サイズを削除したいときは、画 面左のリストから用紙サイズ名を選択して [-] をク リックしてください。
- OS のバージョンにより、カスタム用紙の設定方法が 異なります。OS 付属のマニュアルやヘルプなどでご 確認ください。
- [OK] をクリックします。

4

これで用紙サイズのポップアップメニューから、保 存した用紙サイズを選択できるようになりました。 この後は、通常通り印刷を行います。

# 長尺印刷(ロール紙へのバ ナー印刷)

アプリケーションソフトで長尺印刷向けに印刷データの 作成と設定を行うと、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真な どが印刷できます。

長尺印刷には、以下の2種類があります。

プリンタードライバーの 給紙方法	使用可能なアプリケー ションソフト
ロール紙	ー般的な文書作成ソフト、画 像編集ソフトなど*
ロール紙 長尺モード	長尺印刷対応ソフト

\* 印刷時のタテヨコ比を維持して、使用するアプリケー ションソフトで作成できるサイズで印刷データを作 成します。

設定できる用紙サイズは、以下をご覧ください。 ∠☞「定形外サイズの印刷」91ページ

#### Windows での設定



△ 「印刷の実行 (Windows)」 51 ページ



[給紙方法] で [ロール紙] または [ロール紙 長

2



### 4 ページ設定画面で、[長尺/拡大処理の最適化]が チェックされていることを確認します。

キャンセル プリント

2

目的別印刷

# ポスターレイアウト (Windows のみ)

ポスターレイアウト機能は、異なるアプリケーションソ フトで作成した複数の印刷データを、用紙上に自由に配 置し、1回にまとめて印刷できる機能です。

複数のデータを自由にレイアウトして、ポスターや展示 資料を作成できます。また、用紙を効率的に利用して印 刷することもできます。



レイアウト例は以下の通りです。

## 複数のデータをレイアウト



同じデータをレイアウト



## 縦横自由にレイアウト



## ロール紙にレイアウト





# [ポスターレイアウト] 画面でオブジェクトの配

オブジェクトをドラッグして移動やサイズ変更がで きるほか、ツールボタンやオブジェクトメニューで 整列、回転ができます。

オブジェクト全体のサイズや配置は、ファイルメ ニューの [環境設定] や [配置メニュー] で変更で

各機能の詳細は、[ポスターレイアウト] 画面のへ





## 設定の保存と呼び出し

[ポスターレイアウト]画面で配置・設定した内容はファ イルとして保存できます。作業の途中で一旦終了すると きはファイルに保存し、後で呼び出して作業を継続でき ます。

## 保存方法

- 1 [ポスターレイアウト] 画面で、[ファイル] メ ニュー- [名前をつけて保存] の順にクリックし ます。
- 2 ファイル名を入力して、保存先を選択し[保存] をクリックします。
- 3 [ポスターレイアウト] 画面を終了します。

## 呼び出し方法

[ポスターレイアウト] 画面が表示されます。 Windows タスクバーにユーティリティー呼び出しア イコンが表示されていないとき △ 「ユーティリ ティータブの概要」65 ページ

- [ポスターレイアウト] 画面で、[ファイル] メ ニュー- [開く] の順にクリックします。
- 3 ファイルの保存先を選択し、呼び出すファイルを 開きます。

カラーマネージメント 印刷

## カラーマネージメントにつ いて

同じ画像データでも、原画とディスプレイの表示、さら に本機の印刷結果で色合いが異なって見えることがあり ます。これは、スキャナーやデジタルカメラなどの入力 機器が色を電子データとして取り込んだり、ディスプレ イや本機などの出力機器が色データから実際の色に再現 したりするときの特性が、それぞれで異なるために生じ ます。この入出力機器間で色変換するときの特性の違い をできるだけ補正する方法として、カラーマネージメン トシステムがあります。カラーマネージメントシステム は、画像処理用のアプリケーションソフトのほか、 Windows には ICM、Mac OS X には ColorSync というカ ラーマネージメントシステムが搭載されています。

カラーマネージメントシステムでは、装置間の色合わせ (カラーマッチング)を行う方法として「プロファイル」 と呼ばれる色補正情報の定義ファイルを使用します(ICC プロファイルと呼ばれることもあります)。入力側装置の プロファイルを入力プロファイル(またはソースプロファ イル)、プリンター側をプリンタープロファイル(または アウトプットプロファイル)と呼びます。本機のプリン タードライバーでは用紙種類ごとにプロファイルを用意 しています。

入力装置で変換できる色の領域と出力装置で再現できる 色の領域は異なっています。そのため、プロファイルを 使って色合わせしても、合わせることのできない色領域 が存在します。カラーマネージメントシステムでは、プ ロファイルの指定のほかに、色合わせができない領域の 変換条件を「インテント」として指定します。インテン トの名称や種類は、使用するカラーマネージメントシス テムにより異なります。

入力装置と本機の間でカラーマネージメントしても、印 刷結果とディスプレイの表示色を合わせることはできま せん。ディスプレイの表示と印刷結果の色合わせするた めには、入力装置とディスプレイの間でもカラーマネー ジメントを行う必要があります。

# カラーマネージメント印刷 の設定

本機のプリンタードライバーを使用したカラーマネージ メント印刷には、以下の2通りの方法があります。 お使いになるアプリケーションソフトや OS などの条件や 目的に合わせて最適な方法を選んで印刷してください。

## アプリケーションソフトでカラーマネージメント 設定を行う

カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフトから印刷する方法です。全てのカラーマネージメント処理をアプリケーションソフトのカラーマネージメントシステムが行います。この方法は、異なる OS 環境で共通のアプリケーションソフトを使用し同様のカラーマネージメント印刷結果を得たいときにも有効です。

∠중「アプリケーションソフトでカラーマネージメント設定を行う」99ページ

## プリンタードライバーでカラーマネージメント設 定を行う

プリンタードライバーが OS のカラーマネージメントシス テムを使用して、全てのカラーマネージメント処理を行 います。プリンタードライバーでカラーマネージメント 設定を行うには、以下の 2 通りの方法があります。

- ホスト ICM 補正(Windows) /ColorSync(Mac OS X) カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフトから印刷するときに設定します。この方法は、同じ OS 環境で異なるアプリケーションソフトから印刷した ときの印刷結果を近付けたいときにも有効です。
   「ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷 (Windows)」100 ページ
- ∠☞「ColorSync によるカラーマネージメント印刷 (Mac)」101ページ
- ドライバー ICM 補正(Windows のみ) カラーマネージメントに対応していないアプリケーショ ンソフトからのカラーマネージメント印刷が可能になり ます。

∠중「ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント
印刷(Windows のみ)」102 ページ

## プロファイルの設定方法

3 種類のカラーマネージメント印刷は、カラーマネージメ ントエンジンの利用方法が異なるため、入力プロファイ ル、プリンタープロファイル、インテント(マッチング 方法)の設定方法が異なります。下表の通り、プリンター ドライバーまたはアプリケーションソフトのどちらかで 設定します。

	入力プロ ファイル の設定	プリン タープロ ファイル の設定	インテン トの設定
ドライバー ICM 補正 (Windows)	プリンター ドライバー	プリンター ドライバー	プリンター ドライバー
ホスト ICM 補 正 (Windows)	アプリケー ションソフ ト	プリンター ドライバー	プリンター ドライバー
ColorSync (Mac OS X)	アプリケー ションソフ ト	プリンター ドライバー	アプリケー ションソフ ト
アプリケーショ ンソフト	アプリケー ションソフ ト	アプリケー ションソフ ト	アプリケー ションソフ ト

カラーマネージメント印刷時に必要な用紙ごとのプリン タープロファイルは、本機のプリンタードライバーとと もにインストールされ、プリンタードライバーの設定画 面で選択できます。

設定方法の詳細は、以下を参照してください。 ∠☞「ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント印

刷 (Windows のみ)」102 ページ

△ ⑦ 「ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷 (Windows)」100 ページ

∠☞「ColorSync によるカラーマネージメント印刷 (Mac)」101ページ

∠☞「アプリケーションソフトでカラーマネージメント設定を行う」99ページ

# アプリケーションソフトで カラーマネージメント設定 を行う

カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフ トを利用して印刷します。アプリケーションソフトでカ ラーマネージメントの設定をし、プリンタードライバー の色補正機能を無効にします。

## **1 アプリケーションソフトの設定をします。**

Adobe Photoshop CS5 の設定例

[プリント] 画面を開きます。

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント]を選択します。[カラー処理]で[Photoshopによるカラー管理]を選択し、[プリンタプロファイル]と[マッチング方法]を選択して、[プリント]をクリックします。

11110101111	
プリンター :	EPSON SC-XXXXXX Series
部数:	1 プリント設定
ሁሪም <del>ሳ</del> ኑ ፣	80
017 01 -	DEL CEL
7 カラーマネジメント	
ALL 1 1 1	アログボックスで
プリンターのカラーマ	ネジメントを無効にしてください。
ドキュメントプロファイル:タ	ヴかえい RGB
カラー処理(N):	Photoshop によるカラー管理 ・
-10-2	C Contex Standard 1
STOP FROM DI	Ser _series standard
通常プリント キ	
フッチンガ方法(2)・ 年	¢ (6300
3777777777777777 DJ + 74	
● 黒点の機正	
ビ黒点の確正	
<ul> <li>✓ 黒点の確正</li> <li>▼ #500</li> </ul>	

2 プリンタードライバーの設定画面(Windows) またはプリント画面(Mac)を表示します。

続いて、プリンタードライバーの設定をします。

### Windows の場合

∠⑦「印刷の実行 (Windows)」 51 ページ

### Mac の場合

∠중 「印刷の実行 (Mac)」 53 ページ



## Windows の場合

[基本設定]画面の[色補正]で[ユーザー設定] を選択し、[オフ(色補正なし)]を選択します。



## 参考

Windows 7/Windows Vista/Windows XP(Service Pack2 以降および.NET3.0)は、自動的に[オフ(色補正な し)]が選択されます。

#### Mac の場合

ー覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で [オフ(色補正なし)]を選択します。



その他の設定を確認して印刷を行います。

# プリンタードライバーでカ ラーマネージメント設定を 行う

## ホスト ICM 補正によるカラーマ ネージメント印刷(Windows)

画像データは、あらかじめ入力プロファイルが埋め込ま れた状態のものを使用してください。また、アプリケー ションソフトは、ICM に対応している必要があります。

## 1 アプリケーションソフトでカラー処理の方法を設 定します。

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 りに設定してください。 Adobe Photoshop CS3 以降 Adobe Photoshop Elements 6.0 以降 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降

OS	カラーマネージメントの設 定
Windows 10、 Windows 8.1、 Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista	プリンタによるカラー管理
Windows XP (Service Pack2 以 降かつ.NET3.0 以 降)	
Windows XP(上記 以外)	カラーマネジメントなし

その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ ネジメントなし] に設定してください。

Adobe Photoshop CC の設定例

[プリント] 画面を開きます。

[カラーマネジメント] を選択して、[ドキュメン ト]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリッ クします。

プリンター:	EPSON SC-XXXXXX Series	•]	
部数:	1 プリント設定		
1.2756	R R		
17"JF :	<u>8</u> 8		
カラーフネジメント			
A17	Pログボックスで		1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ネジメントを無効にしてください。		
キュメントプロファイル:タ	ヴかね(A RGB		
カラー処理(N):	Photoshop によるカラー管理	*	
パリンタープロファイル(E):	SCSeries Standard	•	17
通常づいみ 🕴			
AL			
マッチング方法(B): 5	000893 ÷		
A B COMT			
≥ 無息の開止			
⊻ 無息の無止			
✓ 奈京の場正			

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 めてください。

```
プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [色
2
  補正]で[ユーザー設定]を選択し、[ICM]を
  選択して[設定]をクリックします。
```

△ 「印刷の実行 (Windows)」 51 ページ



カラー調整で [補正方法] を選択します。 詳細はプリンタードライバーのヘルプをご覧くださ い。

3

[基本設定] 画面の [用紙種類] でエプソン製専用 紙を選択すると、用紙に対応したプリンタープロ ファイルが自動的に指定され、「プリンタープロファ イル情報]の欄に表示されます。

プロファイルを変更したいときは、下段の [すべて のプロファイルを列挙] にチェックを付けます。

補正方法	末ストICM補正 ▼	
<u>マロネーン</u> 入力プロファイル		フリンターフロファイル情報
インテント	知道的	No. of Street, Street, March 19, No. (1979)
7929-79777h	EPSON標準	
		コリッカーフタコッイルは寿命
入力フロファイル		7727-7 H77 0F 04 TW
インテント		
フリンターフロファイル	-	
		フリンターフロファイル情報
入力7777741ル	~	
インテント		
フリンターフロファイル		

その他の設定を確認して印刷を行います。

## ColorSync によるカラーマネー ジメント印刷(Mac)

画像データは、あらかじめ入力プロファイルが埋め込ま れた状態のものを使用してください。また、アプリケー ションソフトは、ColorSync に対応している必要がありま す。

#### (参考)

アプリケーションソフトによっては、[ColorSync] によるカ ラーマネージメント印刷は使用できません。



アプリケーションソフトで、カラーマネージメン ト機能が無効になるように設定します。



プリント画面を表示します。

△ ? 「印刷の実行 (Mac)」 53 ページ



 $(\mathbf{1})$ 

(2)

用紙サイズ: A4 : 210 x 297 mm 方向: 1 : 1 : 1 : 1 : 20 : 200 mm カラー・マッグング : ・ ColorSync : EINO : :

キャンセル プリント



## ドライバー ICM 補正によるカ ラーマネージメント印刷 (Windows のみ)

プリンタードライバー内部でプリンタープロファイルを 使用してカラーマネージメント処理を行います。以下の 2 種類の色補正方法があります。

- ドライバー色補正(簡易)
   プロファイルとインテントの指定は画像データ全体で1
   種類を指定して処理します。
- ドライバー色補正(詳細)
   プリンタードライバーが画像データを[イメージ]、[グ ラフィック]、[テキスト]の3種類の領域に判別して、
   それぞれの領域で異なるプロファイルとインテントを指 定して処理します。

### カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ ンソフトを使用するときは

プリンタードライバーの設定を行う前にアプリケーショ ンソフトでカラー処理の方法を設定します。 アプリケーションソフトの種類によって、下表の通りに 設定してください。 Adobe Photoshop CS3 以降 Adobe Photoshop Elements 6.0 以降 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降

OS	カラーマネージメントの設 定
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	プリンタによるカラー管理
Windows XP(Service Pack2 以降かつ.NET3.0 以降)	
Windows XP(上記以外)	カラーマネジメントなし

その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマネジメ ントなし] に設定してください。

### 参考

各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元のホーム ページをご覧ください。

Adobe Photoshop CS5 の設定例

[プリント] 画面を開きます。

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント]を 選択します。[カラー処理]で[プリンタによるカラー管 理]を選択して、[プリント]をクリックします。

プリンタセットアップ	
7979-: EPSON SC-000000	Senes •]
部数: 1 プリント設	定
レイアウト: 💽 🗈	
カラーマネジメント	
タイアログボックスで プリンターのカラーマネジメントを無効にして	ください。
ドキュ いんづつつってい・ わびかない 868	
カラーの理(N): Dhatasha (ことろち)	L_ANIB A
737 Xeracab. Photoshop (cake 7).	<u>- 67</u>
プリンタープロファイル(E): SCSeries	Standard *
通常プリント +	
マッチング方法(B): 知覚的	•
✓ 黒点の確正	
- akan	
* 88.73	
57000/L	The line line

1 プ 補 選	プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [色 補正] で [ユーザー設定] を選択し、[ICM] を 選択して [設定] をクリックします。		
Ĩ	P 「印刷の	D実行(Windows)」51 ページ	
	〇 基本投票 回	N=210 T P 7=5/115/-	
	お気に入り	現在の設定 - 登録/削録	
	メディア設定 用紙種類	EPSON プロフェッショナルフォトペ厚手 朝日> ッ カスタムペディア説定。	
	カラー	カラー - 用紙調整_	
	印刷品質	詳細設定 ~	
$\cup$	色補正	EPSON 基準色 (sRGB) 、 IRKIE_ 2	
	用紙設定 給紙方法	単葉紙 ~ 印字積極計定_	
	用紙サイズ	A1 /ピ 610 × 914 mm - ユーザー用紙設定_	
		フデなし	
	□印刷ブレビュー □彩表示する □ポスターレイア・		
	初期設定に戻	す 説定一覧 Version 6.71	
		ОК ++>セル Лルブ	

**[ICM]** 画面の [補正方法] で [ドライバー ICM 2 補正(簡易)]または [ドライバー ICM 補正(詳 細)]を選択します。

補正方法 [	ドライハ*-JCM2前正(言羊8曲) ▼	
	1997 - 19	
入力プロファイル	sRGB IEC61966-2.1	→ フリンターフロファイル情報
インテント	知覚的	<ul> <li>Russian</li> </ul>
ንሣンタープロファイル	EPSON標準	•
グラフィック		
入力プロファイル		•
インテント		*
77779-7977416		·
<b></b>		フリンターフロファイル特部
入力プロファイル		*
インテント		*
フリンターフロファイル		*

[ドライバー ICM 補正(詳細)]を選択すると、写 真などのイメージデータ、グラフィックデータ、テ キストデータごとにプロファイルとインテントが指 定できます。

インテント	説明
彩度	彩度を保持して変換します。
知覚的	視覚的に自然なイメージになるよ うに変換します。画像データが広 範囲な色域を使用しているときに 使用します。
相対的な色域を 維持	元データの色域座標と印刷時の色 域座標が一致するように、さらに 白色点(色温度)の座標値が一致 するように変換します。多くのカ ラーマッチング時に使用します。

インテント	説明
絶対的な色域を 維持	元データも印刷データも絶対的な 色域座標に割り当てて変換します。 したがって、元データと印刷デー タの白色点(色温度)は色調補正 されません。ロゴカラーの印刷な ど、特殊な用途で使用します。

3 その他の設定を確認して印刷を行います。

# メニュー一覧

# 用紙設定

	設定項目	設定值/補足説明
ロール紙		
取り	外し	ロール紙が排紙されます。 排紙後、ロール紙の取り外し方法が表示されます。
用紙	送り/カット	戻す、送る、カット カットを押すと用紙がカットされます。
きき	取り準備	本項目は、巻き取り装置接続時のみ表示されます。ロール紙の巻き取り準備が開始 されます。
印刷	調整	
F	用紙送り補正	画質優先、寸法優先
	プリントヘッドの位置調整	Uni-D 調整、Bi-D 調整 自動、手動で調整できます。印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときに行う と、印刷位置ズレが調整されます。通常は自動で行ってください。自動の調整結果 に満足できないときは手動を行ってください。調整方法については下記を参照して ください。 △ア「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

設定項目	設定値/補足説明		
用紙の詳細設定			
ICC プロファイル名称確認	ICC プロファイル名称が表示されます。 PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。		
インク濃度確認	インク濃度が表示されます。 PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。		
用紙厚	0.01 - 1.50 mm (0.01 mm 単位)/0.4 - 59.1 mil (0.1 mil 単位) 本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。		
プラテンギャップ	自動、1.2、1.6、1.9、2.1、2.4 印刷結果がこすれて汚れるときは、広げる設定に変更します。		
先端余白	3mm、15mm、20mm、45mm 先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラが発生することがあります。 その際は、先端余白を多く取ってください。		
後端余白	3mm、15mm		
ページ間余白	標準、6mm、30mm、65mm		
吸着力	-4 ~ +3 薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時は設定 値を小さくします。		
バックテンション	標準、高い、より高い 印刷中に用紙にしわが発生するときに調整します。		
乾燥時間	パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間 プリントヘッドの移動(パス)ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設定でき ます。		
用紙幅検出	設定の変更は、用紙セット後(用紙が給紙される前)に行ってください。		
自動カット	給紙装置の設定に従う、カットしない		
斜め給紙軽減	オン、オフ ロール紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる(オン)/ させない(オフ)を選択しま す。		
紙管サイズ(芯径)	2 インチ、3 インチ セットするロール紙の紙管サイズを設定します。		
用紙送り左右差補正	オン、オフ [オン]にすると用紙送りの左右差を補正します。		
排紙ローラー	自動、使用する、使用しない		
用紙送りオフセット	-1.0 ~ +1.53% 本項目はユーザー用紙のみ表示されます。		
初期設定に戻す	用紙の詳細設定は、用紙種類に対して保存されます。初期設定に戻したいときに選択します。 ユーザー用紙が選択されている時は表示されません。		

	設定項目	設定値/補足説明
劈	量管理	
	残量管理	オン、オフ
	残量	用紙の残量を入力します。
	残量警告	ロール紙の残りが少なくなったら警告表示されます。どれくらいの残量になったら 警告表示させるか入力します。
用	紙種類の変更	設定されている用紙種類を変更できます。
用	紙種類・用紙幅の変更	
	用紙種類	最近使用した用紙、最近登録した用紙、その他の用紙種類(フォトペーパー、ブルー フィングペーパー、ファインアートペーパー、マットペーパー、キャンバス、普通 紙、その他、ユーザー用紙)
	用紙幅	A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列(ISO)、B 系列(JIS)、写真サイズ、その他、 ユーザー定義サイズ 本項目はユーザー用紙設定時かつ用紙幅検出がオフ時のみ表示されます。
単票約	氏(厚さ 0.8mm 以下)	
取	り外し	単票紙が排紙されます。 排紙後、単票紙の取り外し方法が表示されます。
E	刷調整	
	用紙送り補正	画質優先、寸法優先
	プリントヘッドの位置調整	Uni-D 調整、Bi-D 調整 自動、手動で調整できます。印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときに行う と、印刷位置ズレが調整されます。通常は自動で行ってください。自動の調整結果 に満足できないときは手動を行ってください。調整方法については下記を参照して ください。 △☞「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

設定項目	設定値/補足説明	
用紙の詳細設定		
ICC プロファイル名称確認	ICC プロファイル名称が表示されます。 PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。	
インク濃度確認	インク濃度が表示されます。 PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。	
用紙厚	0.01 - 1.50 mm (0.01 mm 単位)/0.4 - 59.1 mil (0.1 mil 単位) 本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。	
プラテンギャップ	自動、1.2、1.6、1.9、2.1、2.4 印刷結果がこすれて汚れるときは、広げる設定に変更します。	
吸着力	-4 ~ +3 薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時は設定 値を小さくします。	
乾燥時間	パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間 プリントヘッドの移動(パス)ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設定でき ます。	
用紙幅検出	オン、オフ [オン] にするとセットされた用紙幅を自動で検出します。	
斜め給紙軽減	オン、オフ 用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる(オン)/ させない(オフ)を選択します。	
排紙ローラー	自動、使用する、使用しない	
用紙送りオフセット	-1.0 ~ +1.53% 本項目はユーザー用紙のみ表示されます。	
初期設定に戻す	用紙の詳細設定は、用紙種類に対して保存されます。初期設定に戻したいときに選択します。 本項目はユーザー用紙が選択されている時は表示されません。	
用紙種類・用紙サイズの変更		
用紙種類	最近使用した用紙、最近登録した用紙、その他の用紙種類(フォトペーパー、ブルー フィングペーパー、ファインアートペーパー、マットペーパー、キャンバス、普通 紙、その他、ユーザー用紙)	
用紙サイズ	A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列(ISO)、B 系列(JIS)、写真サイズ、その他、 ユーザー定義サイズ	
ボード紙		

設定項目	設定値/補足説明
取り外し	ボード紙が排紙されます。 排紙後、ボード紙の取り外し方法が表示されます。
印刷調整	
用紙送り補正	画質優先、寸法優先
プリントヘッドの位置調整	Uni-D 調整、Bi-D 調整 自動、手動で調整できます。印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときに行う と、印刷位置ズレが調整されます。通常は自動で行ってください。自動の調整結果 に満足できないときは手動を行ってください。調整方法については下記を参照して ください。 ∠③「プリントヘッドの位置調整」121 ページ
用紙の詳細設定	
ICC プロファイル名称確認	ICC プロファイル名称が表示されます。 PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。
インク濃度確認	インク濃度が表示されます。 PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。
用紙厚	0.01 - 1.50 mm 本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。
吸着力	-4 ~ +3 薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時は設定 値を小さくします。
乾燥時間	パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間 プリントヘッドの移動(パス)ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設定でき ます。
用紙幅検出	オン、オフ [オン] にするとセットされた用紙幅を自動で検出します。
斜め給紙軽減	オン、オフ 用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる(オン)/ させない(オフ)を選択します。
用紙送りオフセット	-1.0 ~ +1.53% 本項目はユーザー用紙のみ表示されます。
初期設定に戻す	用紙の詳細設定は、用紙種類に対して保存されます。初期設定に戻したいときに選 択します。 本項目はユーザー用紙が選択されている時は表示されません。
用紙種類・用紙サイズの変更	
用紙種類	最近使用した用紙、最近登録した用紙、その他の用紙種類(フォトペーパー、ブルー フィングペーパー、ファインアートペーパー、マットペーパー、キャンバス、普通 紙、その他、ユーザー用紙)
用紙サイズ	A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列(ISO)、B 系列(JIS)、写真サイズ、その他、 ユーザー定義サイズ


設定項目	設定値/補足説明		
基本設定	基本設定		
画面の明るさ設定	1~9		
音の設定			
操作音	0~10		
用紙セット音	0~10		
正常終了音	0~10		
エラー音	0~10		
音の種類	パターン 1、パターン 2		
内部照明	自動、手動		
アラートランプ通知	オン、オフ		
スリーブ移行時間設定	1~60		
自動電源オフ	設定しない、30分後、1時間後、2時間後、4時間後、8時間後、12時間後		
ブレーカー連動起動	オン、オフ		
日付/時刻設定	日付/時刻、時差		
言語選択/Language	Dutch、English、French、German、Italian、日本語、Korean、Portuguese、 Russian、Simplified Chinese、Spanish、Traditional Chinese		
画面カスタマイズ			
背景色設定	Home 画面色が変更できます		
印刷画面	Professional、Simple		
無操作タイマー設定	[オン]にすると、操作パネルの無操作が約 90 秒続いたときに自動的に初 期画面に戻ります。		
長さ単位	m、ft / in		
ジョブ/状態の初期画面	オプションのハードディスクと PS オプションが非接続時∶ジョブ(履歴)、 プリンター状態 オプションのハードディスクまたは PS オプション接続時∶ジョブ(実行中)、 ジョブ(履歴)、プリンター状態		
プリンター設定			

	設定項目		設定値/補足説明
糸	給紙装置設定		
	ロール紙設定		
	自動給紙		オン、オフ
	カット設定		
	自動カット		オン、オフ
	切り取り線印刷		オン、オフ 自動カットが[オフ]のときに、ロール紙に切り取り線を印刷する(オン)/ 印刷しない(オフ)を選択します。自動カットが[オン]のときや単票紙、 ボード紙には印刷されません。
	ページごとカット	を待つ	オン、オフ
	フチなしカット動	作	2カット、1カット
	時短カット		オン、オフ
	カット動作モード		通常、静音
	マージンリフレッ	シュ	オン、オフ ロール紙に四辺フチなし印刷後、次回フチあり印刷をしたときに、先端に付 着することがある汚れ部分を自動的にカットする(オン)/ カットしない(オ フ) を選択します。
	交換後の印刷動作		継続、打ち切り、再印刷 交換した後のロール紙に、残りのデータを印刷する(継続)/ 印刷しない(打 ち切り)/ 初めから改めて印刷する(再印刷)を選択します。 [再印刷]はオプションのハードディスクユニット装着時のみ表示されます。
	カット後の巻取り		オン、オフ 本項目は、巻き取り装置接続時のみ表示されます。 ∠☞「巻き取った用紙の取り外し」50 ページ
	エラー通知		
	用紙サイズエラー		オン、オフ
	用紙種類エラー		オン、オフ
	斜行エラー検出		オン、オフ
	プラテンギャップ補正		標準、広くする、より広くする、最も広くする
=	ユーザー用紙設定		
	01-30		登録ナンバーと登録メディア名称を表示 ドライバーやその他ソフトウェア経由で登録された用紙設定情報はプリンター では変更できません。
	登録名称の変更		登録メディア名称の入力画面を表示
	参照用紙種類の変更		参照にする用紙種類を表示

設定項目	設定値/補足説明		
用紙の詳細設定	用紙の詳細設定		
ICC プロファイル名称確認	ICC プロファイル名称が表示されます。 本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。		
インク濃度確認	インク濃度が表示されます。 本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。		
用紙厚	0.01 ~ 1.50 mm (0.4 ~ 59.1 mil) (0.01 mm 単位)		
プラテンギャップ	自動、1.2、1.6、1.9、2.1、2.4		
先端余白	3mm、15mm、20mm、45mm 先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラが発生することがあ ります。その際は、先端余白を多く取ってください。		
後端余白	3mm、15mm		
ページ間余白	標準、6mm、30mm、65mm		
吸着力	-4 ~ +3 薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時 は設定値を小さくします。		
バックテンション	標準、高い、より高い 印刷中に用紙にしわが発生するときに調整します。		
乾燥時間	パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間 プリントヘッドの移動(パス)ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設 定できます。		
用紙幅検出	オン、オフ [オン] にするとセットされた用紙幅を自動で検出します。		
自動カット	給紙装置の設定に従う、カットしない		
斜め給紙軽減	オン、オフ 用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる(オン)/ させない(オフ)を選択 します。		
紙管サイズ(芯径)	2 インチ、3 インチ セットするロール紙の紙管サイズを設定します。		
用紙送り左右差補正	オン、オフ [オン]にすると用紙送りの左右差を補正します。		
排紙ローラー	自動、使用する、使用しない		
用紙送りオフセット	-1.0 ~ +1.53% 本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。		

	設定項目	設定値/補足説明
自	動クリーニング	
	オン	設定したタイミングでノズルの状態を確認して、ノズルが目詰まりしていた ときは、自動クリーニングを行います。ノズルが目詰まりしていないときは、 クリーニングを行いません。
	標準	通常の自動クリーニングが設定されます。
	ユーザー設定	任意の自動クリーニングのタイミングや回数などを設定できます。
	ノズルチェックのタイミング	長尺印刷中、印刷後
	ノズルチェックの感度	標準、高感度
	クリーニング後のノズル抜け通知	オン、オフ
	オフ	自動クリーニングがオフになります。
印刷言語(本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。)		
	USB からの印刷	Auto、PS3
	ネットワークからの印刷	Auto、PS3

設定項目	設定値/補足説明
S 設定(本項目は PS オプション接続時のみ表	示されます。)
バージョン	PostScript/PDF のバージョンが表示されます。
出力用紙サイズ	自動、A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列(ISO)、B 系列(JIS)、写真サイ ズ、その他、ユーザー定義サイズ
余白オプション	標準、余白を付加、余白で切り取る 印刷データのサイズと出力用紙サイズの差を選択します。
印刷品質	速い、標準、きれい
カラーモード	カラー、モノクロ カラー印刷とモノクロ印刷が可能な用紙種類が選択されているときのみに表 示されます。
CMYK シミュレーション	オフセット印刷機の CMYK インク色を再現して印刷する際の、シミュレーショ ンする CMYK インク色を選択できます。
RGBソース	RGB データを印刷する際の、シミュレーションする RGB 色定義を選択できます。
レンダリングインテント	絶対的な色域を維持、相対的な色域を維持、知覚的、彩度 CMYK シミュレーションおよび RGM シミュレーションを行う際の色空間の変 換方法を選択できます。
黒点補正	オン、オフ 通常は [オン] を選択します。広い色空間から狭い色空間に変換したときに、 シャドウが明るくなりすぎると感じるときに [オフ] を選択します。
自動回転	オン、オフ [オン] にすると、用紙幅、データサイズ等の条件によって印刷データを自 動で右に 90°回転して印刷します。
ハードディスクへのキャッシュ	オン、オフ 通常は[オフ]を選択します。印刷中プリントヘッドが頻繁に停止するとき に[オン]にしてください。問題が解消される可能性があります。
HDD 保存モード	印刷して保存する、印刷のみ、保存のみ
PS エラーシート	オン、オフ [オン] にすると PostScript エラーが発生したときにエラーの内容が印刷さ れます。
端部画質向上	オン、オフ オンは全領域を1ヘッドモードで印刷します。端部の印刷品質が向上します が、オフと比較して印刷速度が低下し先端の余白が約35m多くなります。 オフは全領域を2ヘッドモードで印刷します。用紙先端の印刷品質が気にな る場合は、オンを選択します。
PDF レンダリングレベル	レベル 1 ~ 5 通常は 5 が設定されています。PDF を可能な限り忠実に再現した PS が作成 されますが、印刷できないことがあります。そのときは、レンダリングレベ ルを下げてください。
設定クリア	PS 設定を初期設定に戻します。

設定項目	設定値/補足説明	
印刷中のノズルチェックパターン印刷	印刷ページ数ごと、オフ 任意のページごとにノズルチェックパターンを印刷します。設定するとペー ジの先頭にノズルの目詰まりチェックパターンを印刷します。ノズルチェッ クパターンについては以下をご覧ください。 _☞「プリントヘッドのノズルチェック」118ページ	
保留ジョブの保存	オン、オフ オプションのハードディスクユニット装着時のみ表示されます。 オフにすると給紙方法などの設定と印刷ジョブで違っているときに、エラー になり印刷が中断されます。 オンにするとエラーで印刷が停止されません。また設定が一致しない印刷ジョ ブはハードディスクに保留ジョブとして保存されます。保存された保留ジョ ブは用紙を交換するなどした後に、印刷ジョブメニューから印刷再開できま す。	
コンピューターの USB 接続	有効、無効	
USB I/F タイムアウト時間設定	20~600 秒 本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。	
ネットワーク設定		
ネットワーク情報		
有線接続状態	ネットワーク接続状態を表示する。	
ステータスシート印刷	ネットワークステータスシートを印刷します。	
接続診断	ネットワーク接続状態を診断します	
詳細設定		
デバイス名	デバイス名が表示されます。	
TCP/IP	本機の IP アドレスを設定します。	
プロキシサーバー	使用する、使用しない 使用する場合、プロキシサーバーを設定できます。	
IPv6 アドレス	有効、無効 IPv6 機能を有効にするか、無効にするかを選択します。	
Link Speed & Duplex	自動、100BASE-TX Auto、10BASE-T Half Duplex、10BASE-T Full Duplex、 100BASE-TX Half Duplex、100BASE-TX Full Duplex	
HTTP を HTTPS にリダイレクト 有効、無効 [有効] にすると、HTTP を HTTPS に自動的に変換してアクセ		
IPsec/IP フィルタリングの無効化	有効、無効	
IEEE802.1X の無効化	IEEE802.1X の無効化設定を表示します。	
管理者用設定		

設定項目	設定値/補足説明
セキュリティー設定	
管理者設定	
管理者パスワード	新規設定、変更、設定クリア
管理者ロック	オン、オフ
パスワード暗号化	オン、オフ [オン]を選択するとパスワードを暗号化します。パスワード暗号化の設定 を反映するにはプリンターを再起動する必要があります。再起動中は電源を 切らないでください。再起動中に電源が切れた場合は、再度パスワードを設 定してください。 管理者パスワードは忘れないように管理してください。設定したパスワード を忘れたときは、エプソンのお問い合わせ窓口にご相談ください。 ♪ 『お問い合わせ先』179 ページ
HDD フォーマット	非セキュア高速、セキュア(高速)、セキュア (サニタイジング) オプションのハードディスクユニット装着時のみ表示されます。 フォーマットは、以下の 3 種類から選択できます。
	<ul> <li>非セキュア高速:ハードディスクに保存されているデータのファイル管理 情報が消去されます。別のプリンターで使用していたハードディスクを本 機に付け替えて使用するときにも行います。</li> </ul>
	<ul> <li>セキュア(高速):ハードディスク全体に文字パターンをランダムに上書きします。非セキュア高速よりも安全にデータを消去できます。ただし、特殊なデータ復元ツールを使用した場合は、データが復元される可能性があります。</li> </ul>
	<ul> <li>セキュア(サニタイジング):米国国防省基準(DoD5220-22m)に準拠した アルゴリズムを使用して 00/FF/ ランダムデータを上書きしチェックしま す。フォーマットが完了するまでの時間は最もかかりますが、最も安全に データを消去できます。機密性の高いデータを消去するときに選択してく ださい。</li> </ul>
初期設定に戻す	ネットワーク設定、全て初期化

# 消耗品情報

インクカートリッジの残量やメンテナンスボックスの空き容量と型番が表示されます。 インクカートリッジの残量やメンテナンスボックスの空き容量が少ないと <u></u>が表示されます。 <u></u>が表示されていても、 交換の案内が表示されるまで印刷できます。新しいカートリッジやメンテナンスボックスを早めに用意してください。

# プリンターのお手入れ

設定項目	設定値/補足説明
プリントヘッドのノズルチェック	給紙方法を選択して、ノズルチェックパターンを印刷します。 ノズルチェックパターンについては以下をご覧ください。 ∠☞「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ
プリントヘッドのクリーニング	選択した色をクリーニングします。 ノズルが目詰まりしていたときにのみ実行してください。 ∠☞「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ

設定項目	設定値/補足説明
強力クリーニング	選択した色をクリーニングします。 通常のプリントヘッドのクリーニングを数回繰り返してもノズルの目詰まり が解消されないときのみ実行してください。 _③「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ
紙片取り除き	プリンター内部に残った紙片を取り除きます。
インクカートリッジ交換	インク残量とカートリッジの型番が表示されます。 [操作方法を見る]を押すと画面で交換手順を確認できます。
メンテナンスボックス交換	メンテナンスボックスの空き容量と型番が表示されます。 [操作方法を見る]を押すと画面で交換手順を確認できます。
カッター交換	カッター交換ができます。 [操作方法を見る]を押すと画面で交換手順を確認できます。
カット位置調整	$-3.0 \sim +3.0 \text{ mm}$
自動測色器設定	自動測色器がセットされているときのみ表示されます。
部品清掃	
プリントヘッドの清掃	プリントヘッドの清掃ができます。 [開始] を押すとプリントヘッドが清掃位置に移動します。
キャップ周辺の清掃	キャップ周辺の清掃ができます。 [開始] を押すとプリントヘッドが清掃位置に移動します。
移送・保管	
長期保管	[開始] を押すとインクが排出されます。 インク排出後に、自動で電源が切れます。
ユーザー間移送	[開始] を押すとインクが排出されます。 インク排出後に、自動で電源が切れます。

# 言語選択

パネルに表示する言語を選択できます。以下から選択してください。

Dutch、English、French、German、Italian、日本語、Korean、Portuguese、Russian、Simplified Chinese、Spanish、 Traditional Chinese

# 情報確認

設定項目	設定値/補足説明
ファームウェアバージョン	プリンター、Adobe PS3 拡張ユニット、自動測色器マウンター、測色器 (ILS30EP)、自動巻き取りユニットのファームウェアバージョンを表示しま す。
ハードディスクユニット	ハードディスクユニットの接続状態を表示します。
Adobe PS3 拡張ユニット	Adobe PS3 拡張ユニットの接続状態を表示します。
自動測色器	ー 白基準タイル製造番号、測色器温度、外気温度、バッキング色 自動測色器がセットされているときのみ表示されます。

設定項目	設定値/補足説明
自動巻き取りユニット	自動巻き取りユニットがセットされているときのみ表示されます。
前回印刷時のプラテンギャップ値前回印刷時のプラテンギャップ値を表示します。	
ネットワーク	有線接続状態の表示とステータスシートの印刷ができます。

# メンテナンス

# プリントヘッドのメンテナ ンス

印刷物に白い線が入る、印刷が汚いなど、印刷結果に問 題があるときは、プリントヘッドのメンテナンスが必要 です。

# メンテナンスの種類

本機には、プリントヘッドを良好な状態に保ち最良の印 刷結果を得るために、以下のようなメンテナンス機能が あります。印刷結果や状況に応じて、該当するメンテナ ンスを実行してください。

#### 自動クリーニング

設定をオンにすると自動でノズルの目詰まりを検出し、 ノズルの目詰まりがあったときは自動でノズルのクリー ニングを行う機能です。

### 参考

- 本機能は、ノズルの目詰まり検出を100%保証するもので はありません。
- ノズルの目詰まり検出時に微量のインクが消費されます。
- 自動クリーニング時には、インクが消費されます。

自動クリーニングは、任意でノズルチェックのタイミン グなどを変更できます。また自動クリーニングを行わな い場合は、設定をオフにします。 ∠☞「本体設定」109 ページ

# 参考

自動クリーニングがオフの場合でも、プリンターの品質維持のため自動クリーニングが働くことがあります。

### プリントヘッドのノズルチェック

本機をしばらく使わなかったときや大切な印刷物を印刷 する前には、ノズルチェックパターンを印刷しノズルの 目詰まりチェックを行います。印刷されたチェックパター ンを目視で確認してかすれたり、欠けたりしているとき はヘッドクリーニングを実行します。

△ コージ 「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

#### プリントヘッドのクリーニング

印刷がかすれるときや、欠けるときに行います。プリントヘッドの表面を清掃する機能です。クリーニングのレベルに応じて標準のヘッドクリーニングと強力ヘッドクリーニングの2種類があります。

#### ∠중 「プリントヘッドのクリーニング」 119 ページ

通常は、標準のヘッドクリーニングを行います。標準の ヘッドクリーニングを数回繰り返してもノズルの目詰ま りが解消されないときは、強力ヘッドクリーニングを行 います。

#### プリントヘッドの位置調整

罫線がずれる、または印刷結果に粒状感が出るときは、 プリントヘッド位置調整を行います。プリントヘッド位 置調整は、印刷時のプリントヘッドのズレを補正する機 能です。

∠중「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

#### 用紙送りの調整(用紙送り補正)

プリントヘッドのクリーニングやギャップ調整をしても、 通常印刷領域(単票紙では、後端から1~2cm を除いた領 域)のバンディング(水平方向に走る帯状の模様や色ム ラ)が解決できないときに実施します。 △3 「用紙送り補正」124 ページ

# プリントヘッドのノズルチェッ ク

ノズルチェックはコンピューターと本機のどちらからも 行えます。

# 本機から行う

- 1 A4 サイズ以上の単票紙またはロール紙をセット します。
  - ∠☞「ロール紙のセットと取り外し」28ページ
  - ∠☞「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35ページ
- 2 使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定 します。

∠⑦「セットした用紙の設定」36ページ

3 [Menu] - [プリンターのお手入れ] - [プリン トヘッドのノズルチェック] の順に押します。

- 4
- [開始]を押すとチェックパターンの印刷が始ま ります。
- 5 以下を参考に、印刷されたチェックパターンを確認します。

#### 目詰まりしていないときの例



パターンが欠けていないときは目詰まりしていません。 ()を押して目詰まりチェックを終了します。

#### 目詰まりしているときの例



ノズルチェックパターンが欠けているときは、 を押してヘッドクリーニングを行ってください。

6 クリーニングするノズル列を選択して、【OK】を 押します。

クリーニングが始まります。クリーニングは、約4~ 9分かかります。

#### 参考

クリーニングは、選択した列数が多いほど時間がかか ります。またノズルの状態によっては、最大約 32 分か かります。

│ 画面の指示に従ってチェックパターンを印刷し │ て、ノズルの目詰まりが解消されたことを確認し ます。

# コンピューターから行う

ここでは Windows を例に説明します。 Mac では、Epson Printer Utility 4 を使用します。 ☞ 「Epson Printer Utility 4 の機能」68 ページ



∠☞「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ページ ジ 2 使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定 します。

∠ ア「セットした用紙の設定」36ページ

3 プリンタードライバーの [プロパティ] (または [印刷設定]) - [ユーティリティー] タブで [ノ ズルチェック] をクリックします。

■ EPSON SC-PXXXX Series 印刷設定	<b>*</b>
المعادية ( ۲۰۰۲ معاد معاد معاد معاد معاد معاد معاد معاد	79ンター情報
~yh*99/=_>y*	ドライパーの動作設定
A·A ギャッフ 御経	(1) メニューの整理
	設定の書き出し/取り込み
モニターの設定	
印刷待ち状態表示	
	Version 6.70
ОК	ですなンセル 適用(A) ヘルプ



4

ノズルチェックパターンが印刷されます。

5 印刷されたノズルチェックパターンを確認しま す。

問題がないとき:[終了]をクリック 問題があるとき:[クリーニング]をクリック ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはク リーニングするときは、ノズルチェックパターン印 刷が完全に終了していることを確認してから実行し てください。

# プリントヘッドのクリーニング

ヘッドクリーニングはコンピューターと本機のどちらか らも行えますが、実行できる内容は以下のように異なり ます。

本機から行う クリーニングの強さを2段階から選択できます。 ∠3 「本機から行う」120ページ

**コンピューターから行う** *△*ア「コンピューターから行う」121 ページ

ヘッドクリーニング時のご注意

#### ヘッドクリーニングでは、インクが消費されま す。

文字がかすれる、画像が明らかに変な色で印刷されるな どの症状が出るとき以外は必要ありません。

#### 全列をクリーニングすると、全色のインクが消費 されます。

モノクロ印刷などでブラック系のインクだけ使っている ときも、カラーインクを消費します。

#### メンテナンスボックスの空き容量が少ないときは 予備を用意しておいてください。

短期間にヘッドクリーニングを繰り返すと、メンテナン スボックス内のインク蒸発が少ないためメンテナンスボッ クスのインクがすぐにいっぱいになる可能性があります。

#### 【強力クリーニング】は、メンテナンスメニュー 内の【ヘッドクリーニング】よりもインクを多く 消費します。

事前にインク残量を確認し、インク残量が少ないときは 新しいインクカートリッジを用意してから実行してくだ さい。

適正な温度環境下でないとプリントヘッドのク リーニングは機能しません。適切な温度環境につ いては以下をご覧ください。 ∠☞「仕様一覧」175ページ

### 【強力クリーニング】をしても目詰まりが解消し ないときは、本機の電源を切って一晩以上放置し てください。

時間を置くことによって、目詰まりしているインクが溶 解することがあります。

それでも改善されないときは、お買い求めの販売店また はエプソンのお問い合わせ窓口へご連絡ください。 *C* 「お問い合わせ先」179 ページ

# 本機から行う

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。 ∠⑦「ヘッドクリーニング時のご注意」120 ページ

1 操作パネルで [Menu] - [プリンターのお手入 れ] - [部品清掃] - [プリントヘッドの清掃] を 選択します。 3 【OK】を押すとクリーニングが始まります。

ヘッドクリーニングは、約4~9分かかります。

#### 参考

クリーニングは、選択した列数が多いほど時間がかか ります。また、ノズルの状態や自動クリーニング回数 の設定によっては、最大約 32 分かかります。

ヘッドクリーニングが終了すると、確認のメッセー ジが表示されます。

4 チェックパターンを印刷して目詰まりの状態を確認するときは、[はい]を押します。

ノズルチェックをしないときは、[いいえ]を押し て終了します。

目詰まりが解消されなかったときは、手順1~3を数回繰り返してください。連続して数回繰り返しても目詰まりが解消されないときは以降をご覧になり、[強力クリーニング]を行ってください。

#### 強力クリーニング

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。 ∠☞「ヘッドクリーニング時のご注意」120 ページ

- 1 操作パネルで [Menu] [プリンターのお手入 れ] - [強力クリーニング] を選択します。
- 2 強カクリーニングするノズル列を選択します。 チェックパターンでかすれや欠けがある色の組み合 わせを選択します。
- 3 【OK】ボタンを押すと強力クリーニングが始ま ります。

強力クリーニングは、約8分かかります。

#### (参考)

クリーニングは、選択した列数が多いほど時間がかか ります。またノズルの状態によっては、最大約 27 分か かります。

強力クリーニングが終了すると、クリーニング実行 前の画面に戻ります。

<sup>2</sup> ヘッドクリーニングするノズル列を選択します。 チェックパターンでかすれや欠けがある色の組み合 わせを選択します。

チェックパターンを印刷して目詰まりの状態を確 4 認するときは、[はい]を押します。

ノズルチェックをしないときは、[いいえ]を押し て終了します。

# コンピューターから行う

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。 △ ア「ヘッドクリーニング時のご注意」120ページ

ここでは Windows を例に説明します。 Mac では、Epson Printer Utility 4 を使用します。 ∠ 「Epson Printer Utility 4 の使い方」68 ページ



プリンタードライバーの [プロパティ] (または [印刷設定]) - [ユーティリティー] タブで [ヘッドクリーニング]をクリックします。



全ての色をクリーニングを選択すると、全てのプリ ントヘッド(ノズル)を清掃します。

[自動選択] を選択すると、ノズルチェックをして 日詰まりしているプリントヘッド(ノズル)のみを 清掃します。プリントヘッド(ノズル)の目詰まり がなければ、クリーニングは実行されません。

## [スタート] をクリックします。

2

ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニ ングは約4~9分かかります。

(参考) [自動クリーニング] の設定をオンにしているときは、 ヘッドクリーニング終了後にノズルの状態を確認し、 目詰まりがあると自動クリーニングを行います。ノズ ルの状態や自動クリーニング回数の設定によっては、 最大約 32 分かかります。

3 [ノズルチェックパターン]をクリックします。

印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 パターンにかすれや欠けが見られるときは、「クリー ニング]をクリックします。 クリーニングを連続して数回繰り返しても目詰まり が解消しないときは、本機の操作パネルから [ヘッ ドクリーニング]の[強力クリーニング]を行って ください。 △ 「本機から行う」 120 ページ

# プリントヘッドの位置調整

罫線がずれたり、粒状感が目立つ印刷結果になったとき は、プリントヘッドの位置調整してください。

印刷中、プリントヘッドは左右に移動しながらインクを 放出します。用紙表面とプリントヘッドの間にはわずか な距離(ギャップ)があるため、用紙厚や温度・湿度の 変化、プリントヘッド移動時の慣性力などによって、印 刷位置にズレが生じます。

調整は Uni-D 調整と Bi-D 調整から選択します。

項目名	説明
[Uni-D 調整]	各色の印刷位置のズレを調整します。
[Bi-D 調整]	全色の双方向印刷位置のズレを調整しま す。

また、それぞれのメニューで自動調整と手動調整を選択 して行えます。

#### 自動調整

ほぼこの調整だけで問題がなくなり、簡単で手軽にでき るため、通常はこの方法をお勧めします。調整が終了す るまでに約13~45分かかります。所要時間は、選択し たメニューによって異なります。

#### 手動調整

自動調整できないときや、自動調整の結果に満足できな いときに行ってください。 用紙に印刷された調整パターンを目視で確認し、最適と 思う調整値を入力します。

# プリントヘッドの位置調整時のご注 晋

本機にセットした用紙に合わせて調整されます。 実際に調整が必要な用紙を正しくセットして、必ず[用 紙種類選択]を行ってください。

∠ ア「ロール紙のセットと取り外し」28ページ

△ 「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35ページ

市販用紙で調整するときは、あらかじめユーザー用紙登録を行ってください。 ∠☞「市販用紙に印刷する前に」168 ページ

#### ノズルが目詰まりしてない状態にしてください。

ノズルが目詰まりしていると、調整が正しく行われない ことがあります。チェックパターンを印刷して目視で確 認し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってください。

△ 「プリントヘッドのノズルチェック」118ページ

## 以下の用紙では、自動調整はできません。

- 普通紙
- PX/MC プレミアムマットボード紙
- •透明や色の付いた用紙

これらの用紙を使用するときは、手動調整してください。 ∠3 「プリントヘッドの位置調整の方法」122 ページ

#### 自動調整時は、外部からの光(直射日光など)が 本機内部に入らないようにしてください。

本機のセンサーで調整パターンを正しく読み取れないこ とがあります。本機内部に光が入らないようにしても自 動調整ができないときは、手動調整してください。 ∠☞「プリントヘッドの位置調整の方法」122ページ

# プリントヘッドの位置調整の方法

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。 ∠☞「プリントヘッドの位置調整時のご注意」121 ページ

1 プリントヘッドの位置調整を自動で行う場合は、 幅 388 mm 以上の用紙をセットします。プリン トヘッドの位置調整を手動で行う場合は、A4 サ イズ以上の用紙をセットします。 市販用紙で調整するときは、事前にユーザー用紙登 録を行ってください。

△ 「市販用紙に印刷する前に」168ページ

2 使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定 します。

∠중「セットした用紙の設定」36ページ

3 操作パネルで、[Menu] - [用紙設定] - [印刷調 整] - [プリントヘッドの位置調整] を選択しま す。 4 [Uni-D 調整] または [Bi-D 調整] を選択しま す。

項目名	説明
Uni-D 調整	各色の印刷位置のズレを調整します。 調整が終了するまでに約 35~45 分かか ります。所要時間は、選択したメニュー によって異なります。
Bi-D 調整	全色の双方向印刷位置のズレを調整し ます。調整が終了するまでに約 13~18 分かかります。所要時間は、選択した メニューによって異なります。



6

#### 自動 または 手動を選択します。

自動を選択したときは手順6に進みます。

手動を選択したときは手順7に進みます。

項目名	説明
自動	用紙に調整パターンを印刷しながらセ ンサーで読み取り、最適な調整値を本 機が自動で登録します。通常はこの方 法をお勧めします。
手動	用紙に印刷された調整パターンを目視 で確認し、最適と思う調整値を入力し ます。自動調整できないときや、自動 調整の結果に満足できないときに行っ てください。

[開始]を押すと、プリントヘッドの位置調整が 開始されます。

調整パターンを印刷しながらセンサーで読み取り、 最適な調整値を本機に自動で登録します。 調整が終わると、ギャップ調整実行前の画面に戻り ます。粒状感や罫線ズレが気になった画像を印刷し 直して、調整結果を確認してください。 調整結果に満足できないときは、手動で調整をして ください。

7 [開始]を押すと、プリントヘッドの位置調整が 開始されます。

セットした用紙に調整パターンが印刷されます。

(参考)

単票紙は、調整パターンが複数枚になることがありま す。1 枚目の印刷が終了したら、次の用紙をセットして ください。



印刷された調整パターンを確認して、設定値を操 作パネルに入力します。

#### Uni-D 調整

①#1 VLM1の調整パターンを確認します。



上図では#1 VLM1 は 2 箇所にありますが、用紙幅 によって印刷される数は異なります。

②最も白いスジが見えないもの、あるいは白いスジ が等間隔で入っているものを探してパターンの番号 を確認します。 下図の場合は「0」を選びます

下図の場合は「0」を選びます。



③全ての#1 VLM1 の調整パターンの平均値を求めます。



求めた数値が整数でないときは、小数点第1位を四 捨五入します。

$$(1+2) / 2 = 1.5 \rightarrow 2$$

④設定値を操作パネルに入力します。

⑤パネルの指示に従って、同様に全色の設定値を入 力します。

## Bi-D 調整

①#1Aの調整パターンを確認します。



上図では#1Aは2箇所にありますが、用紙幅によって印刷される数は異なります。

②最も線が細く見える(線が重なっている)パターンの番号を確認します。
下図の場合は「0」を選びます。



③全ての#1Aの調整パターンの平均値を求めます。



求めた数値が整数でないときは、小数点第1位を四 捨五入します。

 $(1+2) / 2 = 1.5 \rightarrow 2$ 

④設定値を操作パネルに入力します。
 ⑤パネルの指示に従って、同様に全色の設定値を入力します。

9 全てのインク色の入力が終わると、ギャップ調整 実行前の画面に戻ります。粒状感や罫線ズレが気になった画像を印刷し直して、調整結果を確認してください。



# 用紙送り補正

プリントヘッドのクリーニングやギャップ調整をしても、 通常印刷領域(単票紙では、後端から1~2cm を除いた領 域)のバンディング(水平方向に走る帯状の模様や色ム ラ)が解決できないときに実施します。 調整は[画質優先]と[寸法優先]から選択します。通 常は[画質優先]での調整をお勧めします。

#### 画質優先

調整パターンが印刷されます。印刷された調整パターン を目視で確認しながら調整します。画質を重視する印刷 の調整に向いています。

#### 寸法優先

トンボ(Measurement position)が印刷されます。トンボ の距離を測定して調整します。寸法や長さを重視する印 刷(CAD など)の調整に向いています。

# 用紙送り補正の選択方法

用紙をセットします。

幅 400mm、長さ 560mm 以上の用紙をセットします。

△ 「ロール紙のセットと取り外し」28ページ

∠⑦「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ページ

2 使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定 します。

∠ 「セットした用紙の設定」 36 ページ

- 3 操作パネルで、[Menu] [用紙設定] [印刷調 整] - [用紙送り補正] を選択します。
- 1 [画質優先] または [寸法優先] を選択します。
- 5 [開始]を押すと、調整パターンまたはトンボが 印刷されます。



印刷された調整パターンまたはトンボを確認し て、設定値を操作パネルに入力します。

#### 画質優先

①調整パターンを確認します。

最もスジが見えないものを探してパターンの番号を 確認します。

下図の場合は「0」を操作パネルに入力して、[OK] を押します。



②調整パターン2枚目が印刷されます。 ①と同様に調整パターンを確認します。

## (参考)

全ての調整パターンにスジが見えるとき [画質優先] を選択して印刷された調整パターンの全 てにスジが見えるときは、スジが見えないものが調整 パターンの中央付近に印刷されるまで、用紙送り補正 を繰り返してください。

#### 寸法優先

①トンボの距離を定規で測ります。 0.5mm まで測れる定規を使用します。



②トンボの距離を操作パネルに入力して、[OK]を 押します。

# 消耗品の交換

# 使用済み消耗品の処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

## 回収

使用済みの消耗品(インクカートリッジ、メンテナンス ボックス)は、資源の有効活用と地球環境保全のため回 収にご協力ください。

## インクカートリッジ

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動 を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 便利でお得な「引取り回収サービス」で回収リサイクル 活動にご協力ください。他にも、店頭回収ポストや郵便 局での回収、学校でのベルマーク活動による回収などの サービスがあります。詳しくはエプソンのホームページ をご覧ください。

http://www.epson.jp/recycle/

## メンテナンスボックス

使用済みメンテナンスボックスは、「引取回収サービス」 をご利用ください。詳しくはエプソンのホームページを ご覧ください。 http://www.epson.jp/recycle/

# 廃棄

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者 に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく ださい。

一般家庭でお使いのときは、ポリ袋などに入れて、必ず 法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してくだ さい。

# インクカートリッジの交換

1 色でもインク残量が限界値以下になると、印刷はできま せん。

印刷途中でインク残量が限界値以下になったときは、そ のインクカートリッジを交換すれば印刷は続行されます。

インクの残量が少なくなったインクカートリッジを使い 続けると、印刷途中でインクカートリッジの交換が必要 になることがあります。印刷途中で交換するとインクの 乾き具合により、色味が異なって見えることがあります。 許容できないときは、事前に新品のインクカートリッジ と交換して印刷することをお勧めします。取り外したイ ンクカートリッジは、再び装着してインク残量が限界値 以下になるまで使うことができます。 本機で使用できるインクカートリッジ (3) 「消耗品とオプ

ション」153ページ

# 交換方法

インクカートリッジは全色、同様の手順で交換できます。

### !重要

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正 品のインクカートリッジを使用することをお勧めしま す。純正品以外のものをご使用になりますと、プリン ター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター 本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以 外の品質や信頼性について保証できません。非純正品 の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、 保証期間内であっても有償修理となります。

## 参考

画面で交換方法の手順を見ながら作業できます。画面で手順 を見るには、ホーム画面から [MENU] - [プリンターのお手 入れ] - [インクカートリッジ交換] の順に押します。





## !重要

取り外したインクカートリッジはインク供給孔部 にインクが付いていることがありますので、周囲 を汚さないようにご注意ください。

3 新しいインクカートリッジを袋から取り出しま す。図のように水平方向に両側約 10cm の振り幅 で 10 秒間で 30 回程度よく振ります。





## !重要

インクカートリッジ上の IC チップは触らないで ください。正常に印刷できなくなるおそれがあり ます。

4 インクカートリッジを奥までしっかりと押し込み ます。

インクカートリッジの色とインクカバー裏面のラベ ルの色を合わせてください。





#### !重要

メンテナンスボックス上の IC チップは触らないでくだ さい。正常な動作・印刷ができなくなるおそれがあり ます。

廃棄方法 🦾 「使用済み消耗品の処分」125 ページ

# カッターの交換

用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽 立ちなどが発生したりしたら、カッターを交換してくだ さい。

本機で使用できるカッター

\_중「消耗品とオプション」153 ページ

カッターの交換にはプラスドライバーを使用します。プ ラスドライバーを手元に用意してから交換の作業を行っ てください。

#### !重要

カッター刃を傷付けないようにしてください。落とし たり硬い物に当てたりすると刃が欠けることがありま す。

#### 自動測色器マウンタ(オプション)装着時

用紙がセットされているときは、取り外します。
 △ア「ロール紙の取り外し方」32 ページ
 △ア「単票紙・ボード紙の取り外し方」36 ページ

ホーム画面から [Menu] - [プリンターのお手入れ] - [カッター交換] の順に押します。

3 [開始]を押すと、カッターが交換位置に移動します。

4 カッター交換カバーのツマミを押し下げながら下 に引いて外します。





カッターを固定しているネジをプラスドライバー でゆるめます。



6 カッターを取り外します。

# ⚠ 注意

カッターは子供の手の届く場所に保管しないでく ださい。カッターの刃でけがをするおそれがあり ます。カッターを交換するときは、取り扱いに注 意してください。



(参考) 使用済みのカッターは、袋などに入れて、地域の条例 や自治体の指示に従って廃棄してください。



## 新しいカッターを取り付けます。

カッター側のネジを本機側の穴に差し込んでくださ い。



8

プラスドライバーでネジをしっかり締め、カッ ターを固定します。



## !重要

ネジはしっかり締めてください。カッターが固定 されないと、カット位置がずれたり曲がったりす ることがあります。

#### カッター交換カバーの下側を合わせて上側をはめ 9 込みます。

カチッと音がするまでしっかりはめてください。





10 交換が終了したら【OK】ボタンを押します。

カッターが元の位置に戻ります。 操作パネルの画面が、作業前の状態に戻ったら、 カッター交換の作業は終了です。

# 本機のお手入れ

本機をいつでも良い状態で使用できるように、定期的 (1ヵ月に1回程度)に本機のお手入れをしてください。

# ⚠ 警告

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま 使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い てから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く ださい。

# 外装のお手入れ

本機から用紙を取り外します。

- 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認 2 してから電源プラグをコンセントから抜きます。
- 柔らかい布を使って、ホコリや汚れを注意深く払 3 います。

特に背面と側面の以下の箇所はホコリがたまらない ように、清掃してください。(下図は、オプション の Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着している 状態です。)



汚れがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔ら かい布を浸し、よく絞ってから拭いてください。そ の後、乾いた柔らかい布で水気を拭いてください。

#### !重要

ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の 薬品は使用しないでください。変色、変形するお それがあります。

# 内部のお手入れ

印刷結果がこすれたり汚れたりするときは、加圧ローラー の清掃を行ってください。

また、プラテンは紙粉やインクが付着し汚れます、イン クが付いていると用紙が汚れますので、清掃してくださ い

## !重要

プラテンに紙粉やホコリが付いたまま使い続けると、 プリントヘッドの故障やノズルも目詰まりの原因とな ることがあります。

# ローラーの清掃

以下の手順で普通紙を給排紙してローラーの汚れを拭き 取ります。

本機の電源を入れて、最大印刷幅のロール紙を セットします。

∠☞「ロール紙のセットと取り外し」28ページ

## 【※】 - [送る]を押します。

[送る]を押している間、紙送りされます。用紙に 汚れが付かなくなったら、ローラーの清掃は終了で す。



2

清掃が終了したら用紙をカットします。

【ペ】 - [カット]を押して用紙をカットします。

# 内部の清掃



本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認してから電源プラグをコンセントから抜きます。



電源プラグを抜いたあと1分程放置します。

3 前面カバーを開け、柔らかい布を使って、ホコリ や汚れを拭き取ります。

下図の水色の部分を丁寧にふきます。汚れを拡散さ せないために、上から下にふき取ります。汚れがひ どいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を 浸し、よく絞ってから拭きます。そして、最後に乾 いた柔らかい布で水気をふき取ります。

#### !重要

清掃時は、下図の灰色の部のローラーやフチなし 印刷吸収パッド、インクチューブに触らないでく ださい。故障や印刷汚れの原因となります。





樹脂部分に紙粉(白い粉のようなもの)が詰まっ

4

5 フチなし印刷吸収パッド内側周縁の紙粉やホコリ を以下のように市販の綿棒でふき取ります。



## !重要

フチなし印刷吸収パッドは、強くこすらないでく ださい。フチなし印刷吸収パッドが外れたり浮き 上がったりして故障や紙詰まりの原因になりま す。



清掃が終了したら前面カバーを閉めます。

# 困ったときは

# メッセージが表示されたとき

以下のメッセージが表示されたら、対処方法の記載を確認し必要な処置をしてください。

メッセージ	対処方法
用紙設定変更 プリンターで登録された用紙ではあ りません。 設定は、用紙を登録したアプリケー ション(ドライバーなど)から変更し てください。 詳しくはマニュアルをご覧くださ い。	Epson Media Installer で登録された用紙情報を変更するには、用紙をセットしてから操作パ ネルで行ってください。 Epson Media Installer を使用すればセットされていない用紙情報も変更できます。 ただしお使いの Epson Media Installer のバージョンによっては用紙情報を変更することはで きません。
TCP/IP 設定失敗 アドレスとサブネットマスクの組み 合わせが有効ではありません。 詳しくはマニュアルをご覧くださ い。	IP アドレス、またデフォルトゲートウェイに正しい値を入力してください。正しい値がわか らない場合は、ネットワーク設定をした方に確認してください。
測色器エラー NN 自動測色器が正常に動作しません。 詳しくはマニュアルをご覧くださ い。 (NN はエラー番号)	エラー番号によって対処方法が異なります。下表をご覧ください。 ∠♂「自動測色器エラー」133 ページ

# 自動測色器エラー

自動測色器エラーが表示されたら、末尾の2桁の番号を確認して対処してください。マウンタの取り外し方や取り付け 方、クリーニング方法は、マウンタに付属のマニュアルをご覧ください。

対処を行っても再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンのお問い合わせ窓口へご連絡ください。

∠∽「お問い合わせ先」179ページ

エラー番号	対処方法
01	マウンタが正しく装着されていません。本機の電源を切り、マウンタを一度取り外して、正 しく取り付け直してください。
13、15	以下の点を確認してください。
	• バッキングに異常がないか
	マウンタを取り外して、バッキングの状態を確認してください。正しく取り付けられてい ないときは、取り付け直してください。紙押さえ板とバッキングの間に梱包材や異物があ れば取り除いてください。
	• キャリッジ移動範囲に異常がないか
	マウンタを取り外し、底面や内部を確認してください。梱包材や異物があれば取り除いて ください。
	• 白基準タイルホルダに異常がないか
	マウンタを取り外して、白基準タイルホルダの状態を確認してください。正しく取り付け られていないときは、取り付け直してください。
	• 仕様外の用紙を使用していないか
	マウンタで使用不可の用紙は使用しないでください。 ∠͡͡ኇ 「使用可能な用紙」156 ページ
	•動作保証範囲外の環境で使用していないか
	本機、マウンタ、用紙の全ての環境条件を満たす場所で使用してください。マウンタや用 紙の推奨環境は、付属のマニュアルをご覧ください。 本機の推奨環境 <i>△</i> 矛「仕様一覧」175 ページ
80	以下の点を確認してください。
	• ILS30EP と白基準タイルのラベルの番号は同じか
	マウンタを取り外して ILS30EP と白基準タイルのラベルを確認してください。ILS30EP を 複数台お持ちのときは、必ず白基準タイルと同じ番号のセットで使用してください。
	• ILS30EP のレンズや白基準タイルが汚れていないか
	マウンタのマニュアルをご覧になり、部品をクリーニングしてください。
上記以外の番号	表示されたエラー番号をお控えの上、お買い求めの販売店またはエプソンのお問い合わせ窓 ロへご連絡ください。 「お問い合わせ先」179 ページ

# エラーメッセージとエラーコードが表示されたときは

エラーメッセージ	対処方法
部品を交換する必要があります。 エプソンサービスコールセンターにご相談く ださい。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 XXXXXXXX (XXXXXXXXX は 6 桁または 8 桁のコードで英 数字で表示されます。)	本機の交換部品の交換時期が近付きました。 すぐにお買い求めの販売店またはエプソンのお問い合わせ窓口へご連絡ください。 連絡の際には、「XXXXXXXX」(6桁または8桁の英数字コード番号)を必ず伝えてく ださい。 ∠⑦「お問い合わせ先」179ページ 部品を交換しないと解除されません。そのまま使い続けると、プリンターエラーが 発生します。
プリンターエラーが発生しました。 電源を入れ直してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 XXXXXXXX (XXXXXXXX は 6 桁または 8 桁のコードで英 数字で表示されます。)	以下の場合に表示されるエラーメッセージです。 ・電源コードが正しく接続されていないとき ・解除できないエラーが発生したとき プリンターエラーが発生すると、本機は自動的に印刷を停止します。電源を切り、 電源コードをコンセントと本機の電源コネクターから抜いて、接続し直します。エ ラーが解消されない場合は、数回繰り返します。 再び同じ番号のエラーが表示されるときは、お買い求めの販売店またはエプソンの お問い合わせ窓口へご連絡ください。連絡の際には、「XXXXXXXX」(6 桁または 8 桁 の英数字コード番号)を必ず伝えてください。 ∠3 「お問い合わせ先」179 ページ

トラブルシューティング

印刷できない(プリンターが動 かない)

## 電源が入らない

電源プラグがコンセントまたは本機から抜けていませんか?

差し込みが浅くないか、斜めになっていないかを確認 し、しっかりと差し込んでください。

 コンセントに問題がありませんか?
 ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するか どうか確かめてください。

# 自動的に電源が切れる

【自動電源オフ】を有効に設定していませんか?
 自動的に電源を切りたくないときは設定を[設定しない]にしてください。
 ②「本体設定」109ページ

# プリンタードライバーが正しくイン ストールされていない(<mark>Windows</mark>)

- [デバイスとプリンター] / [プリンタ] /
   [プリンタと FAX] フォルダーに本機のア イコンはありますか?
  - アイコンがある プリンタードライバーはインストールされています。 次項の「プリンターとコンピューターの接続に異常が ある」を確認します。
     アイコンがない
  - アイコンかない
     プリンタードライバーが正常にインストールされてい ません。プリンタードライバーをインストールしてく ださい。

- 印刷するポートの設定が使用する本機の接続先と合っていますか?
   印刷先のポートを確認します。
   プリンターのプロパティ画面で[ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]を確認します。
   ・USB: [USB] xxx (x はポート番号を表す数字)
   ・ネットワーク接続:適切な IP アドレスなど表示がない場合はプリンタードライバーが正しくインス
  - ながかない場合はフランタードライバーが正してインベ トールされていません。プリンタードライバーを削除し て、インストールし直してください。 ∠3°「ソフトウェアの削除」26ページ

# プリンタードライバーが正しくイン ストールされていない(**Mac**)

本機がプリンターリストに追加されていますか? アップルメニュー-[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 プリンター名が表示されないときは、プリンターを追加してください。

# プリンターとコンピューターの接続 に異常がある

- ケーブルが外れていませんか? プリンター側のポートとコンビューター側のコネクター にインターフェイスケーブルがしっかり接続されている か確認してください。また、ケーブルが断線していない か、変に曲がっていないか確認してください。予備の ケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。
- コンピューターの仕様が、それぞれのケー ブルの接続条件を満たしていますか? インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コン ピューターの種類や本機の仕様に合ったケーブルかどう かを確認してください。 金「システム条件」172ページ

USB ハブを使用している場合、使い方は正 しいですか? USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できます が、本機はコンピューターに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続することをお勧めします。お使いのハブ によっては動作が不安定になることがあります。動作が 不安定なときは、コンピューターの USB コネクターに USB ケーブルを直接接続してください。

USB ハブが正しく認識されていますか? コンピューターで USB ハブが正しく認識されているか 確認してください。正しく認識されている場合は、コン ピューターの USB ポートから、USB ハブを全て外して から、本機の USB ポートとコンピューターの USB ポー トを直接接続してみてください。USB ハブの動作に関し ては、USB ハブのメーカーにお問い合わせください。

# ネットワーク環境下で印刷ができな い

ネットワークの設定は正しいですか?
 ネットワークの設定については、ネットワークの管理者
 にお問い合わせください。

本機とコンピューターを USB 接続して、 印刷してみてください。 USB の接続で印刷ができるのであれば、ネットワークの 設定に問題があります。システム管理者に相談するか、 お使いのシステムのマニュアルをご覧ください。USB 接 続で印刷ができないときは、本書の該当項目をご覧くだ さい。

# プリンター側でエラーが発生してい る

操作パネルの画面のメッセージで確認します。
 ふ「操作パネル」10ページ
 ふ「メッセージが表示されたとき」132ページ

# 印刷が中断されている

印刷キューのステータスが [一時停止] になっていませんか? (Windows)
印刷途中で印刷を中断したときや何らかのトラブルで印刷が停止したときは、印刷キューのステータスが [一時停止] になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。
[デバイスとプリンター] / [プリンタ] / [プリンタとFAX] フォルダーの本機のアイコンをダブルクリックし、プリンターが一時停止状態の場合は [プリンタ] メニューの[一時停止] をクリックしてチェックを外します。

# 印刷のステータスが [一時停止] になっていませんか?(Mac) ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 [アップル] メニュー- [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ](または[プリントとファクス]) - [プリントキューを開く]の順にクリックします。 ②状況が [一時停止中] と表示されているプリンターがあるときは、そのプリンターをダブルクリックします。 ③ [プリンタを再開] をクリックします。

# あてはまるトラブル状態がない

プリンタードライバーのトラブルか、アプ リケーションソフトのトラブルか判断して ください。(Windows) プリンタードライバーから印字テストすることにより、 本機とコンピューターの接続、およびプリンタードライ バーの設定が正しいかどうかを確認できます。 ①本機が印刷可能状態であること(電源が入っているこ と)を確認し、本機に A4 サイズ以上の用紙をセットし ます。 ② [デバイスとプリンター] / [プリンタ] / [プリンタ と FAX] フォルダーを開きます。 ③本機のアイコンを右クリックし、表示されたメニュー から [プロパティ] を選択します。 ④プロパティ画面で [全般] タブを選択し、[テストペー ジの印刷]をクリックします。 しばらくすると、テストページの印刷が始まります。 テストページが正しく印刷されたときは、本機とコン ピューターの設定は正常です。続いて本書の次の確認 項目へ進んでください。 • テストページが正しく印刷されないときは、本書のこ こまでの項目を再度確認してください。 △ 「印刷できない(プリンターが動かない)」135 ページ テストページに記載されている「ドライバーバージョ ン」とは Windows 内部のドライバーのバージョンです。 お客様がインストールされた当社のプリンタードライ バーのバージョンとは異なります。

# プリンターは動くが印刷されな い

# プリントヘッドは動くが印刷しない

## 本機の動作確認をしてください。 ノズルチェックパターンを印刷してください。ノズル チェックパターンはコンピューターと接続していない状態で印刷できるため、本機の動作や印刷状態を確認できます。 プ「プリントヘッドのノズルチェック」118ページ ノズルチェックパターンが正しく印刷されなかったとき

は、次項をご確認ください。

# 操作パネルの画面に [モーター自動調整 中] というメッセージが表示されていませんか? 内部のモーターを調整していますので、電源を切らずにそのままお待ちください。

# ノズルチェックパターンが正常に印 刷できない

- ヘッドクリーニングをしてください。
   ノズルが目詰まりしている可能性があります。ヘッドクリーニングを行ってから再度ノズルチェックパターンを
   印刷してください。
   「プリントヘッドのクリーニング」119ページ
- 本機を長期間使用していなかったのではありませんか? 本機を長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。

# 印刷品質/印刷結果のトラブル

# 印刷品質が悪い/ムラがある/薄い/濃い

- プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?
   プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質が悪くなります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。
   プ「プリントヘッドのノズルチェック」118ページ
- プリントヘッドの位置調整をしましたか? 双方向印刷では、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷します。このとき、プリントヘッドのズレにより、罫線がずれて印刷されることがあります。双方向印刷をしていて縦の罫線がずれるときは、プリントヘッドの位置調整をしてください。 プ「プリントヘッドの位置調整」121ページ
- インクカートリッジは推奨品(当社純正品)を使用していますか?
  本機は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インク残量が正常に検出できなくなったりして色合いが変わることがあります。必ず正しいインクカートリッジを使用してください。

古くなったインクカートリッジを使用していませんか? 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されている有効期限内(本機に装着後は6カ月以内)に使い切ることをお勧めします。

- インクカートリッジを振りましたか? 本機のインクカートリッジは、顔料インクを使用しています。本機に装着する前によく振ってください。 ふで「インクカートリッジの交換」125ページ
- 「用紙種類」の設定は正しいですか? プリンタードライバーとプリンター本体の用紙設定、実際の用紙が合っていないと印刷品質に影響を及ぼします。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。
- 印刷品質の低いモード(「速い」など)で 印刷していませんか? プリンタードライバーで[印刷品質]の[品質詳細設 定]で速度を優先した設定にしていると速度と引き替え に印刷品質が多少低下することがあります。より高品質 な印刷を行うときは、[レベル]で品質を優先した設定 にしてください。
- カラーマネジメントしていますか?
   カラーマネジメントをしてみてください。
   「カラーマネージメント印刷」98ページ
- ディスプレイの表示と印刷結果を比較していませんか? ディスプレイ表示とプリンターで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。
- 印刷中にプリンターカバーを開けませんでしたか?
   印刷中にプリンターカバーを開けると、プリントヘッド

が緊急停止するために色ムラが発生します。印刷中はプ リンターカバーを開けないでください。

- 操作パネルの画面に【インクが少なくなりました】と表示されていませんか? インクが少なくなると、印刷品質に影響が出ることがあります。新しいインクカートリッジに交換することをお勧めします。インクカートリッジを交換しても色味が合わないときは、ヘッドクリーニングを数回実施してください。
  - 市販用紙で双方向印刷していますか?
     [用紙種類]でユーザー用紙を選択して印刷時に色ムラ が発生したときは、以下の対処をしてください。
    - 市販用紙の設定を登録していないとき
       以下をご覧になり、設定を登録してください。
       △ア「市販用紙に印刷する前に」168ページ
    - 市販用紙の設定を登録しているとき

単方向印刷してください。以下の手順でプリンタード ライバーの [双方向印刷] のチェックを外します。 Windows:基本設定画面の [印刷品質] で [詳細設定] を選択 Mac∶一覧から [印刷設定] を表示して [カラー詳細 設定] タブを選択

# 他機種と色味が異なる

製品の特性により機種ごとに色味が異なります。 使用するインクやプリンタードライバー、プリンタープロファイルなどが機種ごとに異なるため、印刷結果の色味も機種ごとに異なります。 プリンタードライバーで色補正方法や、ガンマの設定値を同じにすることで、色味を近付けることができます。 プラーマネージメント印刷」98ページ また、正確に色味を合わせたいときは、測色器を使用するなどしてカラーマネジメントすることをお勧めします。

# 用紙先端の印刷品質(色ムラや色合い)が気になる

- 紙の品質や印刷環境などさまざまな要因が 印刷品質に影響します。 用紙の先端余白が少ないと、色ムラが発生 することがあります。 先端余白を多く取ってください。 ⑦「用紙設定」104ページ
- プリンタードライバーの[品質詳細設定] で、[端部画質向上]を[先端画質向上] または[四辺画質向上]を選択してください。 [先端画質向上]は全てを2ヘッドモードするため、通常の印刷速度と変わらず印刷しますが、先端の余白が通常よりも多くなります。 [四辺画質向上]は全てを1ヘッドモードするため、印刷速度が通常よりも遅くなります。

# 印刷位置がずれる/はみ出す

- 印刷範囲を指定していますか? アプリケーションソフトやプリンターの設定で印刷範囲の確認をしてください。
- 【ページサイズ】の設定は正しいですか? セットした用紙のサイズと、プリンタードライバーの [ページサイズ]または [用紙サイズ] が合っていない と、印刷位置がずれたり、データの一部が印刷されな かったりします。印刷設定を確認してください。
- 用紙が斜行していませんか? ブリンター設定メニューの「斜行エラー検出」が[OFF] になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、 印刷領域からはみ出します。プリンター設定メニューで [斜行エラー検出]を[ON]に設定してください。 ⑦「用紙設定」104ページ

- 印刷データは用紙幅に納まっていますか? 印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しますが、ブリンター設定メニューの[用紙幅検出]の設定が[OFF]になっていると用紙幅を超えて印刷してしまいます。設定を[ON]に変更してください。 プ「用紙設定」104ページ
- [先端余白][後端余白]を短く設定していませんか?
  用紙メニューの[先端余白][後端余白]の設定値より

用紙メニューの[先端余白][後端余白]の設定値より 小さい値でアプリケーションソフトの余白設定をしてい るときは、[先端余白][後端余白]の設定値が優先され ます。例えば、本機の用紙メニューで左右余白を15mm に設定しているときに、アプリケーションソフトで用紙 幅いっぱいに作成したデータを印刷すると左右15mm 分 は印刷されません。 ∠3 [印刷可能領域]55ページ

# 罫線が左右にガタガタになる

プリントヘッドにズレ(ギャップ)が生じていませんか?(双方向印刷時) 双方向印刷では、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷します。このとき、プリントヘッドのズレ(ギャップ)により、罫線がずれて印刷されることがあります。双方向印刷をしていて縦の罫線がずれるときは、ギャップ調整をしてください。 プ「ブリントヘッドの位置調整」121ページ

# 印刷面がこすれる/汚れる

# 用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか? 本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してくださ

本儀と使用できる世縁の用紙がごうかを確認してくだとい。 □ 「使用可能な用紙」156ページ

エプソン製以外の用紙への印刷やソフトウェア RIP を使用して印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関する 情報は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または RIP の 製造元にお問い合わせください。

用紙にしわや折り目がありませんか? 古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。 新しい用紙を使用してください。

# 用紙が波打ったり、反ったりしていませんか?

用紙が温度や湿度などの環境の変化により波打ったり 反ったりすると、こすれの原因となります。 以下の点を守ってください。

- 用紙は、印刷直前にセットする。
- 波打ったり反ったりした用紙を使用しない。

ロール紙は、波打ったり反ったりしている部分を切り 取って、セットし直してください。 単票紙は、新しい用紙をお使いください。

#### プリントヘッドが印刷面をこすっていませ んか? 用紙の印刷面をこすってしまうときには、[本体設定] の[ユーザー用紙設定]または[用紙設定]の[プラテ ンギャッブ]を広げる設定にしてください。それでも改善されないときは、[ユーザー用紙設定]で[排紙ロー ラー]を[使用する]にしてみてください。ただし光沢 紙の使用時は、[排紙ローラー]を[使用する]にする と、印刷面に傷がつくおそれがあります。 ∠∽「用紙設定」104ページ

- ∠⑦ 「本体設定」 109 ページ

プリントヘッドが用紙の先端をこすってい ませんか? 用紙メニューの[ロール紙設定] - [先端余白] [後端 余白] を [先端 45mm/後端 15mm] に設定してくださ い。 ∠∽「用紙設定」104 ページ

#### プリントヘッドが用紙の後端をこすってい ませんか? 用紙によっては、使用時や保管時の環境、印刷データの 内容によって、印刷された面の後端がこすれて跡になる

ことがあります。 後端の余白を多めにしたデータを作成してください。 それでも改善しないときは、プリンタードライバーの

[端部画質向上]を選択してから印刷してください。

#### プリントヘッドが用紙の左右端をこすって いませんか? 用紙によっては、使用時や保管時の環境、印刷データの 内容によって、用紙の左右端がこすれて跡になることが あります。 左右端の余白を多めにしたデータを作成してください。 それでも改善しないときは、プリンタードライバーかお 使いのソフトウェアでデータを 90 度回転させてから印 刷してください。

- 複数ページ印刷時に、[自動カット]-[カットしない] にして印刷していません か? ページごとで用紙をカットせずに印刷し続けると、ペー ジとページの間がこすれることがあります。[ユーザー 用紙設定]で[ページ間余白]を[65mm]にしてみて ください。 △ 「本体設定」109ページ
- プリンターの内部が汚れていませんか? ローラーに汚れが付いた可能性があります。給排紙をし て、ローラーを清掃してください。 △ ? 「内部のお手入れ」 130 ページ

#### プリントヘッド周辺などを清掃してみてく ださい。 本項目より前に記載の各対処方法を実施しても印刷面が

汚れるときは、以下を参照してプリントヘッド周辺、 キャップ、ワイパーを清掃してみてください。 △ 「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139ペー =)

#### 後端の余白を広げてください 用紙によっては使用環境や保存環境、印刷データの内容 によって印刷面の下端がこすれて跡が残ることがありま す。このようなときは、後端の余白を多めに取ってデー タを作成してください。

プリンターの内部が汚れていませんか? ローラーに汚れが付いた可能性があります。給排紙をし て、ローラーを清掃してください。 ∠☞「内部のお手入れ」130ページ

#### プリントヘッドとキャップ周辺の清掃をし てみてください。 本項目より前に記載の各対処方法を実施しても印刷面が 汚れるときは、以下を参照してプリントヘッド周辺、 キャップ、ワイパーを清掃してみてください。 ∠중 「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」 139 ペー =)

# プリントヘッドとキャップ周辺の清 掃

自動クリーニングでプリントヘッドの目詰まりが解消さ れないときは、プリントヘッドとキャップ周辺の清掃を します。

#### !重要

- •清掃の対象箇所以外の部品や基板には絶対に触らな いでください。本機の故障や印刷品質低下の原因に なります。
- クリーニング棒は、常に新品を使用してください。 一度使用したものを再利用すると、かえって汚れが 付着する原因になります。
- •クリーニング棒の先は手で触らないでください。皮 脂が付着し、機能が損なわれることがあります。
- 作業の前に金属製のものに触れて、作業者の静電気 を逃がしてください。
- キャップは、アルコールなどの有機溶剤で拭かない でください。プリントヘッドの故障の原因になりま す。
- プリントヘッドは手で動かさないでください。故障 の原因になります。
- 用紙をセットしていたら、取り外してから作業する ことをお勧めします。

プリントヘッドの清掃



- [プリントヘッドの清掃]を押します。 2 プリントヘッドが清掃位置まで移動します。
  - プリントヘッドが止まるまで待ってください。



3 メンテナンスカバー(背面)を外します。





クリーニング棒で矢印部分の固着したインクや毛 4 羽ゴミ、ほこりを取り除きます。



### !重要

図の箇所には触らないでください。本機の故障や 印刷品質低下の原因になります。





6 本機の操作パネルで【OK】ボタンを押します。 プリントヘッドが元の位置に戻ります。

キャップ周辺の清掃

- 本機の操作パネルで[部品清掃]を押します。
- [キャップ周辺の清掃]を押します。 2 プリントヘッドがクリーニング位置まで移動しま す。









6

Δ

5 前面カバーを開けます。



乾燥キャップの汚れを新品のクリーニング棒で拭 き取ります。

(1) クリーニング棒を縦にして、全ての乾燥 キャップの内周を拭き取ります。

## !重要

ピンセットやクリーニング棒でキャップのフチや 周囲を強く押さえないでください。部品が変形し て、正常にキャッピングできなくなるおそれがあ ります。





(2) クリーニング棒を縦にして、全ての乾燥 キャップの外周を拭き取ります。



(3) クリーニング棒を平らにして、全ての乾燥 キャップのフチを拭き取ります。



クリーニング棒を縦にして、全てのガイド部 (4) を拭き取ります。



(5) キャップ内に毛羽ゴミ、ホコリが付いている ときは、クリーニング棒の先端やピンセット で取り除きます。



- 7 ワイパー(3ヵ所)の汚れを新品のクリーニング 棒で拭き取ります。
  - ワイパー(2ヵ所)の外周の汚れを拭き取り ます。



 ワイパー(1ヵ所)の外周の汚れを拭き取り ます。



ワイパー(3ヵ所)の縁の汚れを拭き取ります。



- 8 吸引キャップの汚れを新品のクリーニング棒で拭 き取ります。
  - クリーニング棒を縦にして、全ての吸引 キャップの外周を拭き取ります。



(2) クリーニング棒を平らにして、全ての吸引 キャップのフチを拭き取ります。



(3) クリーニング棒を縦にして、全てのガイド部 を拭き取ります。



(4) キャップ内に毛羽ゴミ、ホコリが付いている ときは、クリーニング棒の先端やピンセット で取り除きます。



9

前面カバーを閉めます。

10	メンテナンスカバー(前面)を取り付けて、	イン
	クカバー(右側)を閉めます。	

11 本機の操作パネルで【OK】ボタンを押します。 プリントヘッドが元の位置に戻ります。

プリントヘッドが目詰まりしていたら自動クリーニ ングされます。

# 用紙にしわが発生する

- 一般の室温環境下で使用していますか? エブソン製の専用紙は一般の室温環境下(温度:15~ 25℃、湿度40~60%)で使用してください。また、エ プソン製以外の薄紙など使用方法に注意が必要な用紙に ついては、用紙のマニュアルをご覧ください。
- エプソン製の専用紙以外の場合、用紙調整 しましたか? エプソン製以外の用紙を使うときは、用紙(ユーザー用 紙)の特性に合わせて設定してから印刷してください。 プ「市販用紙に印刷する前に」168ページ

# 印刷した用紙に波打ちが発生する



- 印刷後の用紙を乾燥させてください
   印刷後の用紙を乾燥させることで、用紙の波打ちが改善することがあります。
   用紙の波打ち波打ちを伸ばすように丸めて乾燥させるとより改善します。
- 印刷のインク濃度を下げてください 高いインク濃度で印刷すると、用紙の波打つことがあります。ドライバーの「用紙調整」で、インク濃度を下げてみてください。
- 印刷解像度を下げてください 高解像で印刷すると、用紙の波打つことがあります。ド ライバーの「印刷品質」で、解像度を下げてみてください。

# 印刷した用紙の裏側が汚れる

- 設定メニューの【用紙幅検出】を【ON】 に設定してください 印刷イメージが用紙幅より大きいと、通常は印刷が停止 しますが、プリンター設定メニューの【用紙幅検出】の 設定が【OFF】になっていると用紙幅を超えて印刷して しまうため、本機内部が汚れます。本機内部を汚さない ために、設定を【ON】に変更してください。 プ「用紙設定】104ページ プ「内部のお手入れ】130ページ
- 印刷面のインクは乾いていますか?
  印刷の濃さや用紙種類によっては、インクが乾きにくいことがあります。印刷面が乾いてから用紙を重ねてください。
  また、プリンタードライバーの「用紙調整]で「ヘッドパス毎の乾燥時間]を設定すると、印字後の処理(排紙・カット)を停止させ、自然に乾燥するのを待つことができます。用紙調整画面の詳細は、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。
- 以下の手順に従ってプラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁の清掃とフチなし印刷吸収パッドの交換をしてみてください

清掃してもすぐにまた用 Л 紙の裏面に汚れが付く

② フチなし印刷吸収パッドを交換する
 △ア「フチなし印刷吸収パッドの交換」145 ページ

### !重要

2

3

プラテンやフチなし印刷吸収パッドに紙粉やホコリが 付いたまま使い続けると、プリントヘッドの故障やノ ズルの目詰まりの原因となることがあります。

プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁の清掃

本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認してから電源プラグをコンセントから抜きます。

電源プラグを抜いたあと1分程放置します。

前面カバーを開けます。



4 裏汚れが発生する付近のプラテンを清掃します。 やわらかい布を使ってホコリや汚れをふき取りま す。

下図の水色の部分を丁寧にふきます。汚れを拡散さ せないために、上から下にふき取ります。汚れがひ どいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を 浸し、よく絞ってから拭きます。そして、最後に乾 いた柔らかい布で水気をふき取ります。 !重要

清掃時は、下図の灰色の部のローラーやフチなし 印刷吸収パッド、インクチューブに触らないでく ださい。故障や印刷汚れの原因となります。



5 下図で示す穴に紙粉(白い粉のようなもの)が詰 まっているときは、つまようじなどの先の細い物 で中に押し込みます。




周縁の紙粉やホコリを以下のように市販の綿棒で

清掃してもすぐにまた用紙の裏面に汚れが付くときは、 フチなし印刷吸収パッドを交換します。

#### フチなし印刷吸収パッドの交換

6

本機専用の吸収パッド交換キットをお求めになり、フチ なし印刷吸収パッドの交換をしてください。

△ ア「消耗品とオプション」153 ページ

交換の際は、用紙裏面に汚れが付く箇所のフチなし印刷 吸収パッドだけを交換します。全てのフチなし印刷吸収 パッドを交換する必要はありません。



電源プラグを抜いたあと1分程放置します。

前面カバーを開けます。

3

4



交換するフチなし吸収パッドを用意します。

フチなし印刷吸収パッドは3種類あります。フチな し印刷吸収パッド取り付け位置によって異なりま す。取り付け位置については以下をご覧ください。 ∠☞「消耗品とオプション」153 ページ 5 裏汚れが発生する箇所のフチなし印刷吸収パッド をピンセットで引き抜きます。





底面



中央の溝



側面





#### !重要

フチなし印刷吸収パッドは浮いた箇所がないよう に装着してください。

浮いた箇所があるとプリントヘッドのこすれや故 障の原因となります。



使用済みのフチなし印刷吸収パッドやクリーニング棒の 廃棄

△ ⑦ 「使用済み消耗品の処分」 125 ページ

未使用のフチなし印刷吸収パッドは購入時の袋に入れて ファスナーを閉めて保管してください。

# インクが出すぎてしまう

- [用紙種類] の設定は正しいですか? お使いの用紙とプリンタードライバーの [用紙種類] を 合わせてください。用紙ごとにインクの吐出量をコント ロールしているため、セットした用紙と異なる設定で印 刷すると、インクが過剰な状態で印刷されることがあり ます。
- 【インク濃度】の設定は適切ですか? プリンタードライバーの[用紙調整]でインクの濃度を 下げてください。用紙によって、インクが過剰な状態で 印刷されることがあります。用紙調整画面の詳細は、プ リンタードライバーのヘルプをご覧ください。

#### トレーシングペーパーに印刷しています か? トレーシングペーパーに [モノクロ] で印刷していてイ ンクが出すぎるときは、プリンタードライバーの [用紙 調整]でインク濃度を下げると、改善されることがあり ます。

### フチなし印刷ができない、余白が発 生する

- アプリケーションソフト側で適切な印刷 データを作成していますか? プリンタードライバー側だけでなく、アプリケーション ソフト側でも用紙設定をしてから印刷してください。 \_중「フチなし印刷」76ページ
- 用紙の設定は合っていますか? お使いの用紙と本機の用紙設定を合わせてください。
- はみ出し量を変更していますか? フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出 し量を〔少ない〕に設定していると余白が残ることがあ ります。

∠중 「フチなし印刷」 76ページ

#### 用紙の保管は適切でしたか? 用紙の保管状況によっては、用紙が伸縮してしまい、フ チなしの設定をしても余白が発生することがあります。 用紙の保管方法は用紙のマニュアルをご覧ください。

フチなし印刷対応用紙を使用しています か? フチなし印刷に対応していない用紙を使用すると、用紙

が伸縮してしまい、フチなしの設定をしても余白が発生 することがあります。フチなし印刷に対応している用紙 を使用することをお勧めします。

カッターの調整をお試しください ロール紙でフチなし印刷をしているのに上下に余白が出 てしまうときは、[カット位置調整]をお試しください。 余白が改善されることがあります。 △ 「ロール紙のカット設定|31ページ

# 給紙ミス/排紙のトラブル

### 給紙・排紙がうまくできない

- 用紙のセット位置は正しいですか? 用紙を正しい位置にセットしてください。 ∠ 「ロール紙のセットと取り外し」28 ペー △ 「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35ページ 用紙が正しくセットされているときは、使用している用 紙の状態を確認してください。
- 用紙のセット方向は正しいですか? 単票紙は、縦長にセットします。正しい向きにセットし ないと、用紙が認識されず、エラーが発生することがあ ります。 ∠중「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35ページ

	<b>用紙にしわや折り目がありませんか?</b> 古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。 新しい用紙を使用してください。	ロール紙がロール紙アダプターに正しく取り付けられていますか? ロール紙がロール紙アダプターに正しく取り付けられていますか。 いないとうまく給紙されません。
	<b>用紙が湿気を含んでいませんか?</b> 湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプ ソン製の専用紙は、使う分だけ袋から出してください。 長期間放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を含んだ りして正常に給紙できない原因となります。	またロール紙アダプターに紙粉が付着しているとロール 紙が正しく取り付けられません。ロール紙アダプターに 紙粉が付着しているときは、清掃を行ってください。 紙粉が付着した状態
-	<b>用紙が波打ったり、反ったりしていませんか?</b> 用紙が温度や湿度などの環境の変化により波打ったり 反ったりすると、用紙サイズを正しく検知できないこと があります。 以下の点を守ってください。	
	• 用紙は、印刷直前にセットする。	
	• 波打ったり反ったりした用紙を使用しない。	
	ロール紙は、波打ったり反ったりしている部分を切り 取って、セットし直してください。 単票紙は、新しい用紙をお使いください。	清掃した状態
	<b>用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか?</b> 本機で使用できる仕様の用紙か確認してください。エプ ソン製以外の用紙への印刷やソフトウェア RIP を使用し て印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関する情報 は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または RIP の製造 元にお問い合わせください。	
	一般の室温環境下で使用していますか? エプソン製の専用紙は一般の室温環境下(温度:15~ 25℃、湿度40~60%)で使用してください。	
•	<b>用紙が詰まっていませんか?</b> 本機のプリンターカバーを開け、本機に異物が入ってい ないか、紙詰まりがないかを調べてください。用紙が詰 まっているときは、以降の「用紙が詰まった」をご覧に	排紙バスケットに収容するとき、排 紙バスケット内に入らない・しわが 寄る・折れる
	なり取り除いてください。	▲ インク密度の高い印刷データや室温が高め の環境で印刷していませんか?
	<b>吸着力が強くないですか?</b> 排紙不良が続くときは、吸着力(給紙経路に用紙を吸着 する力)を下げてみてください。 ∠3 <sup>3</sup> 「用紙設定」104 ページ	印刷するデータや使用環境によっては、正しく排紙バス ケットに収容できないことがあります。状態により、以 下の対処をしてください。 ・排紙バスケット内に用紙が入らないとき∶排紙された 用紙を手で排紙バスケット内に軽く押し込んでくださ い。
	カールが強い用紙を使用していませんか? カールが強い用紙を使用するときは、室温23℃以上の 環境で使用してください。	<ul> <li>・自動カット後用紙が折れる:手動カットに切り替えて、 カット直後に用紙の両端を手で受けと取ってください。</li> </ul>

用紙にしわが寄りうまく収容できない∶排紙バスケットを収納した状態で印刷します。排紙された用紙が床と接触する前に、排紙ガイド付近で用紙両端を手で持ち、そのまま軽く持ち上げた状態で、印刷が終了するまで保持してください。



#### !重要

プリントヘッド周辺のケーブル類に触らないでく ださい。故障の原因となります。

プリントヘッドの側面に手を添えて、用紙が詰 まっていない方にゆっくり移動します。

#### !重要

紙詰まりを解除するとき以外は、プリントヘッド に触れないでください。プリントヘッドに手を触 れると静電気の影響で誤動作することがありま す。





2

詰まった用紙を取り除きます。

ローラー、インク吸収部、インクチューブには絶対 に触らないでください。



- ⚠ 前面カバーを閉めます。
  - 本機の電源を一度切って、再度入れます。
- 6 用紙をセットし直して、印刷を再開します。
  ∠♂「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35ページ

# その他

#### 操作パネルの画面表示が消える

スリープモードになっていませんか? 印刷ジョブを受信したり、操作パネルの【0】ボタン を押すと解除されます。スリープモードに移行する時間 は本体設定メニューで変更できます。 プ「本体設定」109ページ

### モノクロモードで印刷、もしくは黒 データで印刷しているがカラーのイ ンクの減りが早い

ヘッドクリーニングではカラーインクも消費されています。

 「ヘッドクリーニング]や「強力クリーニング]で全列を選択すると、インクは全色消費されます。(モノクロモードを選択していても、ヘッドクリーニング時には全色のインクが消費されます。)
 「プリントヘッドのクリーニング」119ページ

### 用紙がきれいに切り取れない

カッターを交換してください。 用紙がきれいに切り取れなくなったときやカット部が毛 羽立つときには、カッターを交換してください。 プ「カッターの交換」128ページ

### 本体内部が光っている

 この状態は故障ではありません。 プリンター内部のランプです。

### 管理者パスワードを忘れた

 設定した管理者パスワードを忘れたときは、エプソンの お問い合わせ窓口にご相談ください。
 「お問い合わせ先」179ページ

### 自動でヘッドクリーニングが実施さ れる

良好な印刷品質を保つために、自動でヘッドクリーニン グが実施されることがあります。

# 測色中の乾燥ファンの音が従来機種 よりもわずかに大きい

この状態は故障ではありません。 使用環境によって乾燥ファンの音が従来機種よりもわず かに大きくなります。

### 測色中にエラーが発生する(自動測 色機マウンタ使用時)、カラーキャリ ブレーションをしても色が合わない

温度と湿度は本機(動作時)や用紙の推奨 環境に適していますか? 推奨環境外の条件下で測色チャートを印刷すると、正しい測色結果が得られないことがあります。本機や用紙の マニュアルで推奨環境を確認してください。 本機の推奨環境 2%「仕様一覧」175ページ

RIPやアプリケーションの印刷設定と実際の印刷条件が異なっていませんか? 用紙種類やブラックインク種類が RIP やアプリケーションの設定と異なっていると、正しく印刷できません。本機にセットした用紙種類やブラックインク種類の設定が正しいか確認してください。

- 印刷された測色チャートにノズル抜けがあ りませんか? 測色チャートにバンディング(水平方向のスジが一定間隔で入ること)が見られないか確認してください。ノズル抜けがある状態で印刷された測色チャートでは、正しい測色結果が得られません。ノズル抜けが確認されたときは、ヘッドクリーニングをして測色チャートを印刷し直してください。 プ「ブリントヘッドのクリーニング」119ページ
- 測色チャートに汚れや傷が付いたり、イン クが剥がれたりしていませんか? 測色チャートに汚れや傷が付いたり、インクが剥がれた りしていると、正しい測色結果が得られないことがあり ます。測色チャートを印刷し直してください。

# 測色チャートは十分に乾燥できていますか? インクの乾燥が不十分だと、正しい測色結果が得られません。市販用紙をお使いの場合、用紙種類によっては乾燥時間を通常より長くしないとインクが十分に乾かないことがあります。お使いの RIP やアプリケーションで乾燥時間を長めに設定してください。乾燥時間設定の詳細は、お使いの RIP やアプリケーションのマニュアルをご覧ください。用紙の乾燥条件は、用紙のマニュアルをご覧ください。

#### ■ ユーザー用紙情報を登録しましたか? 市販用紙でキャリブレーションするときは、以下のどち らかの方法でユーザー用紙情報を登録してください。

- Epson Media Installer を使用して登録する。
- 本機操作パネルを使用して登録する。

   ご予「用紙情報が操作パネルやドライバーにないとき
   は」37 ページ
- 測色時にプリンター内部に外部からの光 (直射日光など)が入っていませんか? ブリンター内部に外部からの光が入ると、正しい測色結 果が得られないことがあります。光が入らないようにし てください。

### 本機のファームウェアのアップデー トができない

 プリンターに処理中のジョブや未処理の ジョブが残っていませんか?
 ジョブの処理が完了するまで待つか、ジョブをキャンセルしてください。

# **VPN (Virtual Private Network)**環 境で印刷するときに、印刷が止まる

- ネットワーク設定を 100Base-TX Auto にしてみてください。 操作パネルの設定 - 本体設定 - ネットワーク設定 - 詳細設定で設定できます。 また、Web Config や Epson Device Admin でもネットワーク設定の変更ができます。
- オプションのハードディスクユニットを使用して印刷してください。印刷データを一度ハードディスクユニットに格納してから、印刷してください。 プリンタードライバーのハードディスク設定で送信終了後に印刷するまたは印刷モード - 保存のみを選択します。

### 停電などで本機の電源が切れた

本機の電源を入れ直してください。 正常に電源を切らないと、プリントヘッドがキャッピン グされないことがあります。キャッピングせずに長時間 放置すると、印刷不良の原因となります。 本機の電源を入れ直して、しばらくすると自動的にキャッ ピングが行われます。 また、キャリブレーション中に電源が切れると、データの転送や、補正値の書き込みが正常にできないことがあ ります。日付が初期化されているときは、補正値が初期 化されています。

# お問い合わせいただく前に

トラブルが発生したときは、以下をご確認いただくと解 消できることがあります。

# エプソンのホームページの Q&A

エプソンのホームページ(http://www.epson.jp)では、 お問い合わせの多い内容を Q&A 形式でご紹介しています。 トラブルや疑問の解消にお役立てください。

# プリンタードライバーのバージョ ンアップ

プリンタードライバーをバージョンアップすると今まで 起こっていたトラブルが解消されることがあります。で きるだけ最新のプリンタードライバーをお使いいただく ことをお勧めします。

最新のプリンタードライバーは、エプソンのホームページ(http://www.epson.jp)からダウンロードできます。

# ファームウェアのバージョンアッ プ

エプソンのホームページ(http://www.epson.jp)では最 新のファームウェアのバージョンアップ情報を提供して います。

# トラブルが解消されないときは

「困ったときは」の内容やエプソンのホームページで確認をしても、トラブルが解消されないときは、本機の動作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先に連絡ください。

∠☞「サービス・サポートのご案内」177 ページ

# 付録

# 消耗品とオプション

本機で使用できる消耗品、オプションは以下の通りです。(2019 年 11 月現在) 最新の情報は、エプソンのホームページ(http://www.epson.jp)をご覧ください。

# エプソン製専用紙

∠중「エプソン製専用紙一覧」156ページ

# インクカートリッジ

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以 外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない 場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 障については、保証期間内であっても有償修理となります。

∠중 「インクカートリッジの交換」125ページ

<b>44</b>	型番이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		
巴名	700ml	350ml	150ml
フォトブラック	SC18BK70	SC18BK35	SC18BK15
シアン	SC18C70	SC18C35	SC18C15
ビビッドマゼンタ	SC18VM70	SC18VM35	SC18VM15
110-	SC18Y70	SC18Y35	SC18Y15
ライトシアン	SC18LC70	SC18LC35	SC18LC15
ビビッドライトマゼンタ	SC18VLM70	SC18VLM35	SC18VLM15
グレー	SC18GY70	SC18GY35	SC18GY15
マットブラック	SC18MB70	SC18MB35	SC18MB15
ライトグレー	SC18LGY70	SC18LGY35	SC18LGY15
オレンジ	SC18OR70	SC180R35	SC180R15
グリーン	SC18GR70	SC18GR35	SC18GR15
バイオレット	SC18V70	SC18V35	SC18V15

# その他

商品名	型番	備考
メンテナンスボックス	SC9MB	メンテナンスボックス空き容量不足になったときの交換用メ ンテナンスボックスです。 ∠3 「メンテナンスボックスの交換」127 ページ
ペーパーカッター替え刃	PXHSPB2	_중「カッターの交換」128 ページ
ロールペーパーアダプタ	SCRPA3	ロール紙セット時に、紙管の両端に取り付けます。 ∠☞「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
吸収パッド交換キット	SCPADKIT2	フチなし印刷用の吸収パッドです。 ∠ℱ「印刷した用紙の裏側が汚れる」143 ページ
自動測色器マウンタ(44)*1	PXHACM44	別売の測色器 ILS30EP を取り付けて本機に装着すると、印刷 物を自動で測色できます。取り付け方は、マウンタに付属の
自動測色器マウンタ(24) <sup>*2</sup>	PXHACM24	マニュアルをご覧ください。 マウンタを使用するには、市販のソフトウェア RIP が必要です。
測色器 ILS30EP	ILS30EP	マウンタに取り付ける測色器です。マウンタへの取り付け方 は、測色器に付属のマニュアルをご覧ください。
自動巻き取りユニット <sup>*1</sup>	PXHARFU2	印刷したロール紙を自動で紙管に巻き取ります。取り付け方 は、自動巻き取りユニットに付属のマニュアルをご覧くださ い。 使い方 _3 「自動巻き取りユニットの使い方(SC-P9550 の み)」46 ページ
ハードディスクユニット	SCHDU3	<i>△</i> ☞「ハードディスクユニットの使い方(オプション)」58 ページ
Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3™ 拡張ユニット	SCPSU2	本機を PostScript プリンターとして使えるようになります。 使い方は、Adobe PostScript 3 拡張ユニットに付属のマニュ アルをご覧ください。
ロール紙固定ホルダー	ROLLH	使用途中のロール紙を保管する際に、巻きほぐれないように 固定するホルダーです。 ∠☞「ロール紙の取り外し方」32 ページ
Epson Edge Print	SCEEP	エプソン純正ソフトウェア RIP です。

\*1 SC-P9550 で使用可能。

\*2 SC-P7550 で使用可能。

# 吸収パッド交換キット(フチなし印刷用の吸収パッド)について

吸収パッド交換キットに付属されるフチなし印刷用の吸収パッドは3種類同梱されています。 フチなし印刷用の吸収パッドは、取り付け位置によって異なります。

#### SC-P9550



SC-P7550



A:切り欠きがあるタイプ



B:ストレートタイプ



C:ワイドタイプ



取り付け方法については以下をご覧ください。 ∠37「印刷した用紙の裏側が汚れる」143 ページ

# 使用可能な用紙

高品質な印刷結果を得るために、以下のエプソン製専用紙の使用をお勧めします。

### 参考

エプソン製専用紙以外の用紙に印刷するときや、ラスターイメージプロセッサー(RIP)を使用して印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙のマニュアルをご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。

# エプソン製専用紙一覧

ロール紙

#### プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢>

用紙厚	0.27 mm
紙管サイズ	3インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 光沢>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
用紙幅	406mm/16 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	全ての用紙幅で可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### プロフェッショナルフォトペーパー<厚手半光沢>

用紙厚	0.27 mm
紙管サイズ	3 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 半光沢>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
用紙幅	406mm/16 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	全ての用紙幅で可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

### プロフェッショナルフォトペーパー<厚手絹目>

用紙厚	0.27 mm
紙管サイズ	3 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 絹目>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
用紙幅	254mm/10 インチ 406mm/16 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	全ての用紙幅で可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。
自動巻き取りユニット	254mm/10 インチ幅用紙は非対応。 その他の用紙幅は外巻き、内巻きが可能。

#### プロフェッショナルフォトペーパー<厚手微光沢>

用紙厚	0.268mm
紙管サイズ	3インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルフォト<厚手 微光沢>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemimattePhotoPaper250.icc
用紙幅	406mm/16 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	全ての用紙幅で可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

### プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>

用紙厚	0.18mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 光沢>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)

ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
用紙幅	420mm/A2 594mm/A1 610mm/24 インチ 728mm/B1* 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	420mm/A2 幅用紙は非対応。 その他の用紙幅は可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

# プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢>

用紙厚	0.18mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルフォト<薄手 半光沢>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
用紙幅	420mm/A2 594mm/A1 610mm/24 インチ 728mm/B1* 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	420mm/A2 幅用紙は非対応。 その他の用紙幅は可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

### EPSON プルーフィングペーパー ホワイトセミマット

用紙厚	0.2mm
紙管サイズ	3 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
用紙幅	432mm/17 インチ
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	可能。
自動巻き取りユニット	外巻き、内巻きが可能。

#### EPSON プロフェッショナルプルーフィングペーパー

用紙厚	0.196mm
紙管サイズ	3インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON プロフェッショナルプルーフィング
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperCommercial.icc
用紙幅	329mm/13 インチ 432mm/17 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。
自動巻き取りユニット	329mm/13 インチ幅用紙は非対応。 その他の用紙幅は外巻き、内巻きが可能。

### EPSON 普通紙ロール<厚手>

用紙厚	0.112mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	普通紙
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PlainPaper.icc
用紙幅	420mm/A2 515mm/B2 594mm/A1 610mm/24 インチ 728mm/B1* 841mm/A0* 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	非対応

### EPSON 普通紙ロール<薄手>

用紙厚	0.079mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	普通紙

ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PlainPaper.icc
用紙幅	420mm/A2 515mm/B2 594mm/A1 610mm/24 インチ 728mm/B1* 841mm/A0* 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	非対応

#### PX マット紙ロール<薄手>

用紙厚	0.14mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	PX マット紙<薄手>
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_SingleweightMattePaper.icc
用紙幅	420mm/A2 515mm/B2 594mm/A1 610mm/24 インチ 728mm/B1* 841mm/A0* 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	420mm/A2 幅用紙は非対応。 その他の用紙幅は可能。
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻きが可能。 ただし、594mm/A1、610mm/24 インチ、728mm/B1、914mm/36 インチ、1118mm/ 44 インチ用紙は自動巻き取りユニットに付属するテンショナーを使用すること。

#### MC 厚手マット紙ロール

用紙厚	0.21mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	MC 厚手マット紙
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_DoubleweightMattePaper.icc

用紙幅	594mm/A1 610mm/24 インチ 728mm/B1* 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	全ての用紙幅で可能。
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。 ただし、測色精度は非保証。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻きが可能。

# PX/MC プレミアムマット紙ロール

用紙厚	0.2mm
紙管サイズ	3 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	PX/MC プレミアムマット紙
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePaper.icc
用紙幅	432mm/17 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。 ただし、測色精度は非保証。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻きが可能。

### MC 画材用紙ロール

用紙厚	0.29mm
紙管サイズ	3 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON 画材用紙/ 顔料
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
用紙幅	610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	全ての用紙幅で可能。 ただし、測色精度は非保証。
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### 光沢フィルム 2 ロール

用紙厚	0.135mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	光沢フィルム 2
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_GlossyFilm2.icc
用紙幅	610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### MC/PM クロスロール<防炎>

用紙厚	0.28mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	MC/PM クロス<防炎>
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_MCPMCloth.icc
用紙幅	610mm/24 インチ 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### マット合成紙ロール

用紙厚	0.12mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	マット合成紙ロール
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedSyntheticPaper.icc
用紙幅	432mm/17 インチ 610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### マット合成紙ロールのり付

用紙厚	0.17mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	マット合成紙ロール<のり付>
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
用紙幅	610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### マット合成紙ロールのり付弱粘着

用紙厚	0.18mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	マット合成紙ロール<のり付弱粘着>
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
用紙幅	610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

#### 電飾用フィルム<表打ち>

用紙厚	0.14mm
紙管サイズ	2 インチ
用紙種類(プリンタードライバー)	電飾用フィルム<表打ち> BK 電飾用フィルム<表打ち> MB
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)、マットブラック(MB)

ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_BacklightFilm_PK_BK.icc EPSON_SC-P9500_7500_BacklightFilm_MK_MB.icc
用紙幅	610mm/24 インチ 914mm/36 インチ* 1118mm/44 インチ* * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応
自動巻き取りユニット	全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

# 単票紙

#### 写真用紙<光沢>

用紙厚	0.27 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON 写真用紙
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
用紙幅	A3 A3 ノビ 半切(14 インチ×17 インチ) A2
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	A2 のみ可能。

### 写真用紙<絹目調>

用紙厚	0.27 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON 写真用紙<絹目調>
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
用紙幅	A3 A3 ノビ A2
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	A2 のみ可能。

### EPSON プルーフィングペーパー ホワイトセミマット

用紙厚	0.2 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)

ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
用紙幅	A3 ノビノビ
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応

#### スーパーファイン紙

用紙厚	0.12 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON スーパーファイン紙
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PhotoQualityInkJetPaper.icc
用紙幅	A4 A3 A3 ノビ A2
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応

#### 両面上質普通紙

用紙厚	0.13 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	普通紙
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_PlainPaper.icc
用紙幅	A4 A3
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応

### フォトマット紙/顔料専用

用紙厚	0.2 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON フォトマット紙/ 顔料
ブラックインク種類	フォトブラック(BK)、マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_ArchivalMattePaper.icc
用紙幅	A4 A3 A3 ノビ A2
フチなし印刷	非対応

自動測色器マウンター	A2 幅で可能。
	ただし、測色精度は非保証。

#### 画材用紙/顔料専用

用紙厚	0.29 mm	
用紙種類(プリンタードライバー)	EPSON 画材用紙/ 顔料	
ブラックインク種類	マットブラック(MB)	
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc	
用紙幅	A3 ノビ	
フチなし印刷	非対応	
自動測色器マウンター	非対応	

#### UltraSmooth Fine Art Paper

用紙厚	0.46 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	UltraSmooth Fine Art Paper
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_UltraSmoothFineArtpaper.icc
用紙幅	A3 ノビ A2
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	A2 で可能。 ただし、測色精度は非保証。

#### Velvet Fine Art Paper

用紙厚	0.48 mm
用紙種類(プリンタードライバー)	Velvet Fine Art Paper
ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_VelvetFineArtPaper.icc
用紙幅	A3 ノビ A2
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	A2 で可能。 ただし、測色精度は非保証。

#### PX/MC プレミアムマットボード紙

用紙厚	1.3mm
用紙種類(プリンタードライバー)	PX/MC プレミアムマットボード紙

ブラックインク種類	マットブラック(MB)
ICC プロファイル	EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePosterBoard.icc
用紙幅	B2 B1 * * SC-P7550 は非対応。
フチなし印刷	非対応
自動測色器マウンター	非対応

# 使用可能な市販用紙

市販用紙を使用するときは、必ず用紙情報の登録をしてください。

△ 「市販用紙に印刷する前に」168ページ

本機で使用できるエプソン製以外の用紙の仕様は、以下の通りです。

#### !重要

- しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用紙は使用しないでください。
- •エプソン製以外の普通紙や再生紙は、以降で記載している規格に沿っていれば本機にセットして通紙できますが、 印刷品質を保証するものではありません。
- •エプソン製以外のその他の用紙種類は、以降で記載している規格に沿っていれば本機にセットできますが、通紙お よび印刷品質を保証するものではありません。
- ・自動測色器マウンタで使用するときは、お使いのソフトウェア RIP のマニュアルをご覧ください。

#### ロール紙

紙管サイズ(芯径)	2インチ、3インチ
ロール紙外径	2 インチ紙管∶103mm 以内 3 インチ紙管∶150mm 以内
用紙幅	SC-P9550:254mm(10 インチ)~1118mm(44 インチ) SC-P7550:254mm(10 インチ)~610mm(24 インチ)
用紙厚	0.08mm~0.5mm

#### 単票紙

用紙幅	SC-P9550:182mm~1118mm(44 インチ) SC-P7550:182mm~ 620mm <sup>*1</sup>
用紙長*2	SC-P9550:254mm~1580mm(B0 ノビ) SC-P7550:254mm~914mm(A1 ノビ)
用紙厚	0.08mm~0.5mm (厚紙は 0.5mm~1.5mm)

\*1 印刷可能領域は 610mm (24 インチ) まで。 △示「単票紙の印刷可能領域」 56 ページ

\*2 厚紙は 762mm まで。

254mm/10 インチ、300mm/11.8 インチ、A3 ノビ/329mm/13 インチ、406mm/16 インチ、432mm/17 インチ、 B2/515mm、A1/594mm、A1 ノビ/610mm/24 インチ、B1/728mm<sup>\*</sup>、A0 ノビ/914mm/36 インチ<sup>\*</sup>、B0 ノビ/1118mm/44 インチ<sup>\*</sup>

\*SC-9550 のみ対応

# 市販用紙に印刷する前に

#### 参考

• 用紙のマニュアルや用紙の購入先で、用紙の特性(光沢の有無、材質、厚みなど)をあらかじめ確認してください。

• 用紙を大量に購入する際は、事前に本機でその用紙に印刷したときの仕上がり具合を確認しておくことをお勧めします。

バライタ、ファインアート紙マット、マットキャンバス、サテンキャンバス、和紙、和紙薄手などの用紙やエプソン製以 外の市販用紙を使用するときは、その用紙(ユーザー用紙)の特性に合わせて用紙の設定をしてから印刷します。設定せ ずに印刷すると、しわ・こすれ・色ムラなどになることがあります。 必ず以下の4項目を設定してください。

参照用紙種類	エプソン製専用紙の種類ごとに本機での使用に最適な設定値が登録されています。 以下を参考に、使用する用紙に最も近いエプソン製専用、もしくは汎用の用紙設定を選択してください。
	汎用の用紙設定 汎用の用紙設定は特定の用紙への最適化はしておりません。お客様の用意された用紙に合わせて設定の最適 化を行ってください。
	<ul> <li>フォトペーパー:バライタ</li> </ul>
	• ファインアートペーパー∶ファインアート紙マット、和紙 薄手、和紙
	• キャンバス:サテン キャンバス、マットキャンバス
	● 普通紙 : 普通紙
	• 光沢がある紙: [フォトペーパー] または [プルーフィングペーパー]
	• 光沢がない厚手の紙: [マットペーパー]
	• 光沢がなくコシがない薄手の紙: [普通紙]
	<ul> <li>キャンバス状の用紙:キャンバス</li> </ul>
	• コットン材で表面が凹凸している: [ファインアートペーパー]
	• フィルム、布、ボード紙、トレーシングペーパーなど特殊な用紙∶[その他]
用紙厚	用紙の厚さを設定します。用紙厚が分からないときは、用紙のマニュアルや購入先に問い合わせください。 粒状感を軽減したり、印刷位置ズレやこすれ、色味の差を防いだりできます。
紙管サイズ(芯径)	セットするロール紙の紙管サイズを設定します。
用紙送りオフセット	印刷時の用紙送りを最適化します。データサイズと印刷サイズのズレを調整してバンディング(水平方向の 帯状の模様)や色ムラの発生が抑えることができます。 設定値の入力方法の例
	100 mm のテータサイスの印刷をして、印刷サイスか 101 mm であった場合は 1.0%のスレかあります。その場合は- 1.0%と入力します。

#### !重要

用紙メニューで設定した項目を1つでも変更したときは、必ず [用紙送りオフセット] をやり直してください。

操作パネルでユー	-ザー	·用紙設定	<b>Eをす</b>
る			

操作パネルで [本体設定] - [プリンター設定] -[ユーザー用紙設定] を選択します。





3

設定を保存する用紙番号(1-30)を選択します。

用紙情報を設定します。

以下の項目は必ず設定してください。

- [参照用紙種類の変更]
- [用紙厚]
- •[紙管サイズ(芯径)](ロール紙のみ)
- •[用紙送りオフセット]

その他各設定項目については、以下をご覧ください。 *C* 「メニュー一覧」104 ページ

プリンタードライバーから使用する場合は「用紙種類」 で「プリンターの設定に従う」を選択します。

# PANTONE カラーについて

PANTONE カラーを再現するには、ドライバーやメディア 設定に注意する必要があります。 本機で PANTONE カラーを正しく再現するために、以下の 設定をお勧めします。 使用メディア:プルーフィングペーパーホワイトセミマッ ト 印字モード:超高精細 インク:エプソン純正インクカートリッジ

# 移動・輸送時のご注意

ここでは、本機を移動または輸送するときの注意事項を 説明します。

# 移動時のご注意

ここでは、段差のない同一フロア内を移動する方法を説 明します。別の階や建物に移動する方法は、以下をご覧 ください。

∠〒「輸送時のご注意」170 ページ



本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けない でください。転倒などによる事故のおそれがあります。

#### !重要

インクカートリッジを取り外さないでください。プリ ントヘッドノズルが乾燥することがあります。

#### 移動の準備

- 本機から用紙を取り外します。
- 2 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認 してから電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 電源コードなど、全ての配線を取り外します。
- 4 排紙バスケットのロール部を図のように置きま す。



### 5 オプションの自動巻き取りユニットや自動測色器 マウンタ装着時は、取り外します。

∠ オプションに付属の『セットアップガイド』(冊 子)

6 キャスターのロックを解除します。





# !重要

キャスターは、室内の平らな床を短い距離だけ移 動するために使用します。輸送のためには、使用 できません。

# 輸送時のご注意

輸送の際は、事前に以下の準備をしてください。

- 用紙を取り外してください。
- •操作パネルから [プリンターのお手入れ] [移送・保 管] - [ユーザー間移送] を押します。インクが排出さ れます。インク排出後に、電源が切れます。
- •全ての配線を外してください。
- •オプションを装着しているときは、全て取り外してくだ さい。 オプションの取り外しは、各オプションに付属の『セッ トアップガイド』をご覧になり、装着と逆の手順で行っ てください。

また、震動や衝撃から本機を守るために、保護材や梱包 材を使用して購入時と同じ状態に梱包してください。 梱包時は、必ずプリントヘッド固定用の保護具を取り付 けてください。 取り付け方は、本機の『セットアップガイド』(冊子)を

ご覧になり、取り外しと逆の手順で元の位置に取り付け てください。

### ⚠ 注意

- •本製品は重いので、1人で運ばないでください。梱 包や移動の際は4人以上で運んでください。またプ リンターを持つ人とは別の人が合わせ位置を確認し てください。
- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業し てください。
- 本製品を持ち上げる際は、以降で指示された箇所に 手を掛けて持ち上げてください。 他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下した り、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそ れがあります。
- •本製品を輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆 さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。

梱包作業で本機を移動するときは、図の位置に手を掛け て持ち上げてください。







#### !重要

- •必要な部分以外は触らないでください。故障の原因 となります。
- インクカートリッジを装着した状態で移動・輸送してください。インクカートリッジを取り外すと、ノズルが目詰まりして印刷できなくなったり、インクが漏れたりするおそれがあります。

# 使用再開前のご注意

移動、輸送後は、以下の手順で本機を使用可能な状態に してください。

事前に『セットアップガイド』(冊子)の「設置場所の確認」をご覧になり、設置に適した場所か確認してください。

1 『セットアップガイド』をご覧になり、本機を設 置します。

∠☞『セットアップガイド』(冊子)

!重要

設置後は、必ずキャスターをロックしてください。

2 画面の指示に従ってインク充填を行います。

3 プリントヘッドのノズルチェックを行います。 *△*3 「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

# システム条件

各ソフトウェアは、以下の環境で使用できます。(2019 年 11 月現在) 対応 OS 等は、変更されることがあります。 最新の情報は、エプソンのウェブサイト(www.epson.jp)をご覧ください。

# プリンタードライバー

#### Windows

オペレーティングシステム	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista / Windows Vista x64 Windows XP / Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2018 R2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 R2
СРИ	Intel Core2 Duo 3.05 GHz 以上
空きメモリー領域	1 GB 以上
ハードディスク(インストール時空き容量)	32 GB 以上
ディスプレイ解像度	WXGA(1280×800)以上
本機との接続方法*	USB 接続または有線 LAN 接続

\*対応する接続方法の詳細(インターフェイスの仕様)は以下を参照
△ 「仕様一覧」175ページ

#### Mac

オペレーティングシステム	Mac OS X v10.6.8 以降
CPU	Intel Core2 Duo 3.05 GHz 以上
空きメモリー領域	1 GB 以上
ハードディスク(インストール時空き容量)	32 GB 以上
ディスプレイ解像度	WXGA+(1440×900)以上
本機との接続方法*	USB 接続または有線 LAN 接続

\*対応する接続方法の詳細(インターフェイスの仕様)は以下を参照

∠∽ 「仕様一覧」175 ページ

# Web Config

Web Config(ウェブ コンフィグ)は、本機に内蔵されているソフトウェアで、同じネットワークに接続しているコン ピューターやスマートデバイスのブラウザー上で起動します。 *C* 『システム管理者ガイド』

#### Windows

ブラウザー	Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Firefox $^{*1}$ 、Chrome $^{*1}$
本機との接続方法*2	有線 LAN 接続

\*1 最新バージョンを使用

\*2 ネットワークインターフェイスの詳細は以下を参照 ∠3 「仕様一覧」175ページ

#### Mac

ブラウザー	Safari <sup>*1</sup> 、Firefox <sup>*1</sup> 、Chrome <sup>*1</sup>
本機との接続方法*2	有線 LAN 接続

\*1 最新バージョンを使用

\*2 ネットワークインターフェイスの詳細は以下を参照

∠∽ 「仕様一覧」 175 ページ

#### 付録

# Epson Edge Dashboard

### !重要

Epson Edge Dashboard をインストールしたコンピューターは、以下の条件でお使いください。 条件が守られないと正しくプリンターの監視が行えません。

•休止状態(ハイバネーション)機能を設定しないでください。

•スリープ状態にならないようにスリープ機能を無効に設定してください。

#### Windows

オペレーティングシステム	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 SP1 / Windows 7 x64 SP1
CPU	マルチコアプロセッサー(3.0GHz 以上を推奨)
空きメモリー領域	4 GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	2 GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024以上
本機との接続方法	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
ブラウザー	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

#### Mac

オペレーティングシステム	Mac OS X 10.7 Lion 以降
CPU	マルチコアプロセッサー(3.0GHz 以上を推奨)
空きメモリー領域	4 GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	2 GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024以上
本機との接続方法	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
ブラウザー	Safari 6 以降

# 仕様一覧

### 表中では機種名を以下の通り記載しています。 (A): SC-P9550

(B): SC-P7550

	本体仕様	
印字方式	オンデマンドインクジェット方式	
ノズル配列	800 ノズル×12 色 (シアン、ビビッドマゼンタ、イエ ロー、ライトシアン、ビビッドライ トマゼンタ、オレンジ、グリーン、 バイオレット、フォトブラック、 マットブラック、グレー、ライトグ レー)	
解像度(最大)	2400×1200 dpi	
コントロールコード	ESC/P ラスター(コマンドは非公 開)	
紙送り方式	フリクションフィード	
内蔵メモリー	2.0 GB	
定格電圧	AC100 V	
定格周波数	50/60 Hz	
定格電流	3.4 A	
消費電力		
動作時	(A): 約 110 W (B): 約 85 W	
レディー時	約 32 W	
スリープモード時	約 3.4 W	
電源オフ時	約 0.3 W	
温度		
動作時	10~35℃(15~25℃を推奨)	
保管時(開梱前)	-20~60℃(60℃の場合 120 時間以 内、40℃の場合 1 カ月以内)	
保管時(開梱後)	インク充填時:-10~40℃(40℃の場 合 1 カ月以内) インク排出後 <sup>*1</sup> :-20~25℃(25℃の 場合 1 カ月以内)	
湿度		
動作時	20~80%(40~60%を推奨、結露し ないこと)	
保管時	5~85%(結露しないこと)	



- \*1 インク排出は、プリンターのお手入れメニューの [移送・保 管] で行います
  - ∠ℑ「ユーザーズガイド」(オンラインマニュアル)
- \*2 排紙バスケットを開いた状態
- \*3 インクカートリッジ含まず

#### !重要

本機は、標高 2000m 以下でお使いください。

インターフェイス仕様			
コンピューター接続用 USB ポート	Hi-Speed USB		
有線 LAN <sup>*1</sup> 準拠規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az(Energy Efficient Ethernet) <sup>*2</sup>		
ネットワーク印刷プロ トコル/機能* <sup>3</sup>	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD 印刷(Windows) Bonjour 印刷(Mac) IPP 印刷(Mac) FTP クライアントからの印刷		

#### インターフェイス仕様

セキュリティ規格/プロ トコル	SSL/TLS(HTTPS サーバー/クライア ント機能、IPPS) IEEE802.1X IPsec/IP フィルタリング SMTPS(STARTTLS、SSL/TLS) SNMPv3
	SIMPV3

\*1 カテゴリー 5 以上の STP (シールドツイストペア)ケーブ ルを使用すること

\*2 IEEE802.3az に対応した接続機器が必要

\* 3 EpsonNet Print は、IPv4 のみ対応。他は IPv4 と IPv6 の両方 に対応

インク仕様		
形態	専用インクカートリッジ	
顔料インク	(シアン、ビビッドマゼンタ、イエ ロー、ライトシアン、ビビッドライ トマゼンタ、オレンジ、グリーン、 バイオレット、フォトブラック、マッ トブラック、グレー、ライトグレー)	
有効期限	個装箱、カートリッジに記載された 期限(常温で保管)	
印刷品質保証期限	1年(プリンター装着後)	
保管温度		
梱包保管時	-20~40℃(-20 ℃の場合 4 日以内、 40℃の場合 1 カ月以内)	
本機装着時	-10~40℃(-10 ℃の場合 4 日以内、 40℃の場合 1 カ月以内)	
梱包輸送時	-20~60℃(-20 ℃の場合 4 日以内、 40℃の場合 1 カ月以内、60℃の場合 72 時間以内)	
カートリッジ容量	700 ml、350 ml、150 ml	

#### !重要

- 良好な印刷品質を得るために、装着したインクカートリッジは、6カ月ごとに取り出して、よく振ることをお勧めします。
- インクは-20 ℃以下の環境で長時間放置すると凍結します。凍結したときは、室温(25℃)で4時間以上掛けて解凍してから使用してください。
- インクを詰め替えないでください。

サービス・サポートのご案内

# 各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。 △ 3 「お問い合わせ先」179ページ

# 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、まず『ユーザーズガイド』(オンラインマニュアル)をよくお読みください。そして、 接続や設定に間違いがないことをご確認の上、保守サービスの受付窓口にお問い合わせください。

#### 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間や保証事項については、保証書を ご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認くださ い。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった 場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。

#### 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

### 保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 みは、次のいずれかで承ります。

- •お買い求めいただいた販売店
- 修理のお申し込み窓口 ∠☞ 「お問い合わせ先」 179 ページ

#### 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細は、お買い求めの 販売店またはエプソン修理のお申し込み窓口までお問い合わせください。

- 定期交換部品の寿命による交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
- 年間保守契約をされている場合は、定期交換部品代のみ有償(お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料・ 技術料も有償)です。
- 本機は、専門業者による輸送対象製品のため、持込保守および持込修理はご遠慮ください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張修理	<ul> <li>・優先的にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理いたします。</li> <li>・修理の都度発生する修理代・部品代*が無償のため、予算化ができて便利です。</li> <li>・定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> </ul>	無償	年間一定の保守料金
スポット出張修理		お客様からご連絡いただいて数日以内にサー ビスエンジニアを派遣し、その場で修理いた します。	無償	有償 (出張料+技術料 +部品代) 修理完了後、その都 度お支払いくださ い。

\* 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外です。

#### !重要

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
- 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することが あります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことに なります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報 は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

### エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、出張修理いたします。また、修理のご依頼や故障かどうかわからない場合のご相談等の受付窓口として、専用のヘルプデスクをご用意いたします。

- スピーディな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心:トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣して修理いたします。
- 手続きが簡単:ウェブサイトで必要事項を登録、またはエプソンサービスパック登録書をファックスするだけで、契約 手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- ・維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば都度修理費用がかからず、維持費の予算化が可能です。
- エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

# お問い合わせ先

アフターサポート・サービスのご案内

お問い合わせの前に FAQ (よくあるご質問) サポート情報サイト 最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、 困ったときの対処方法を 製品のサポート情報満載のサイトです。 分かり易く説明しています。 epson.jp/support/ epson.jp/fag/ 製品に関するご質問・ご相談/運用支援 営業日、営業時間の詳細はサポート情報サイトでご確認ください。 メールで相談する 電話で相談する エプソンインフォメーションセンター 050-3155-8066 epson.jp/mail/ 修理のお申し込み 豊富な修理メニューをご用意しております。詳細(対象製品など)はウェブサイトでご確認ください。 epson.jp/shuri/出張修理サービス 引取修理サービス ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、 ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺い その場で修理するサービスです。 するサービスです(有償)。 Web で申し込む Web で申し込む epson.jp/door/ epson.jp/119/ 電話で申し込む 電話で申し込む 050-3155-8600 050-3155-7150 消耗品のご購入 お近くのエプソン商品取扱店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。 エプソンダイレクトショップ ご購入相談・ご注文窓口 0120-545-101 epson.jp/shop/ 会員制情報提供サイト(MyEPSON) ユーザー登録していただくと、お客様に商品の最新情報や 最新のエプソン商品を実際にお試し 活用のためのヒントをお届けいたします。 いただけます。 myepson.jp/ epson.jp/showall/ 上記 050 で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。 本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 エプソン販売株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

ビジネス(インク) 2020.10

# 製品に関する諸注意と適合 規格

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、 本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの 対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承くだ さい。また、日本国外ではその国の法律または規制によ り、本製品を使用できないことがあります。このような 国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切責任を負いかねますの でご了承ください。

#### 本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含みます)の不 具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そ のことから生じた付随的な損害(本製品を使用するため に要した諸費用、および本製品を使用することにより得 られたであろう利益の損失等)は、補償致しかねます。

#### 本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接 関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精 度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途 に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性お よび安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の 措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮い ただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいた します。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子 力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性 が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、 これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 ご確認の上、ご判断ください。

#### 操作パネル使用上のご注意

- ・画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。
- 汚れがついたときは乾いた柔らかい布で拭いてください。水や化学洗剤は使用しないでください。
- 強い衝撃を加えるとタッチパネルの表面が破損する可能 性があります。タッチパネルの表面が割れたり砕けたり したときは修理の依頼をしてください。破損した部分や 破片には触らないでください。
- タッチパネルには指で優しくタッチしてください。強い 力をかけたり、爪で操作したりしないでください。
- ボールペンやとがったペンなど、先端のとがったもので 操作しないでください。

温度や湿度の急激な変化により操作パネル内部で結露すると、操作性が劣化する原因となります。

#### プリンター本体・ハードディスクユニット(オプ ション)の廃棄

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者 に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく ださい。

ー般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自 治体の指示に従って廃棄してください。

ハードディスクユニットは、非セキュア高速フォーマッ トしただけではデータを復元できる可能性があります。 廃棄時には、セキュア(高速)/セキュア(サニタイジン グ)でのフォーマットをお勧めします。より確実にデー タの復元を防止するためには、ハードディスクユニット を物理的に破壊することをお勧めします。その場合は、 ハードディスクユニットは再利用できません。

#### 複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印 刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられま す。

(関連法律)刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など 以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 を複製すること(見本印があっても不可)
- •日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきな
   どを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期
   券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

#### 著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プ ログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに 準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外 は著作権者の承認が必要です。

#### 電波障害自主規制

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境 で使用することを目的としていますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

## 瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都 合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策と しては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧 めします。(社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日 本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬 時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

## 電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。