

CW-C6020 Series CW-C6520 Series

ユーザーズガイド

M00123406

もくじ

基本の操作 26

電	源のオン/オフ	26
	電源のオン 26 電源のオフ 26	
用	紙カバーの開け方	27
	製品正面から見て手前側のレバーを引いて用紙カバ を開ける 27 製品正面から見て奥のレバーを引いて用紙カバーを ける 27	、 一 :開
プ	リンターの状態を確認する	28
	用紙の情報を確認する 28 消耗品の状態を確認する 29	

ノズルチェックパターンの印刷 29 ステータスシート印刷 30
ネットワークの接続状態や設定情報を確認する 30
インクカートリッジの交換 31
インク残量の確認 31 インクカートリッジの交換手順 31
メンテナンスボックスの交換 33
メンテナンスボックスの空き容量の確認 33 メンテナンスボックスの交換手順 33
プリンタードライバーの設定
用紙定義 36 用紙名 37 ラベル幅 37 ラベルしむ 37 ラベル間距離 37 左右ギャップ 38 用紙形態 38 用紙節約 38 用紙種類 38 印刷品質 39 色補正方法 39 色補正方法 39 印刷後用紙動作設定 40 ブザー設定 40 一時停止設定 41 用紙検出(ブラックマーク/ギャップ) 41
用紙のセット・交換 42
用紙のセット(オートカッターモデル・内部供給の場 合) … 43 用紙のセット(オートカッターモデル・外部供給の場 合) … 48 用紙のセット(ピーラーモデル・内部供給の場合).53 用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)60 用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合) … 62 用紙エンド時の排紙(オートカッターモデルの場 合) … 64 用紙エンド時の排紙(ピーラーモデルの場合) … 65

紙送りローラーのクリーニング	73
紙押さえローラーのクリーニング	75
プリントヘッドのクリーニング	77
ノズルチェックパターンの印刷 77 ヘッドクリーニング 78	

画面にメッセージが表示された 79
印刷品質に問題がある 82
横方向に白スジが印刷される 82 縦方向に白抜けが発生する(オートカッターモデ ル) 82 白スジや黒スジが印刷される 82 印刷された色がおかしい 82 印刷位置がずれる 82 用紙が汚れる・インクが付着する 83 用紙をセットしたら、用紙が送り出されてエラーにな る 83
印刷できない/急に印刷できなくなった
データを送信しても印刷できないとき(ピーラーモデ ル) 84
コンピューターから印刷できない/急に印刷できな くなった 84
プリンタードライバーのインストール確認 84 電源がオンにならない 84 PC 上で印刷キャンセルしても本体パネル表示が「印刷 中」のまま動かない 84
用紙が詰まった 85
オートカッターモデルの場合 85 ピーラーモデルの場合 88

仕様 91

製品仕様	91
CW-C6020 Series 91 CW-C6520 Series 92 電気的仕様 93 外形寸法 93	
環境仕様	94
用紙仕様	95
インクカートリッジ	96
メンテナンスボックス	97

付録 98 消耗品とオプション品 98

	. 90
インクカートリッジ 98	
メンテナンスボックス 99	
ロール紙ホルダー 100	
使用制限	101
お問い合わせ前の確認事項	102
ご注意	103
商標	103

ご使用の前に

本章では、本製品をご使用いただく前に知っておいていただきたい情報について説明しています。

本製品マニュアルの使い方

紙のマニュアル	はじめにお読みください 本製品の同梱品の確認・設置・セットアップの方法について説明しています。また、本製品を取り扱う上で の注意事項も記載しています。安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、ご使用の前には必ずお読みください。
パソコンで見るマ ニュアル	ユーザーズガイド(本書) 本製品の機能や操作方法、メンテナンスに関する情報や各種トラブルの解決方法について説明しています。 以下の URL からご覧ください。 <https: 19.htm="" ks="" support="" support_menu="" www.epson.jp=""></https:>
パソコンで見るマ ニュアル	CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書 本製品のセットアップや日常的に行う作業、システム開発に必要な情報を説明しています。 以下の URL からご覧ください。 <https: 19.htm="" ks="" support="" support_menu="" www.epson.jp=""></https:>
パソコンで見るマ ニュアル	Web 動画マニュアル 操作方法や困ったときの解決方法を動画で分かりやすく説明しています。以下の URL からご覧ください。 <https: 790="" p_doc="" support.epson.net=""></https:> 動画の内容は変わることがあります。

最新版のダウンロード

プリンタードライバー、ユーティリティー、マニュアル類の最新版は、下記 URL からダウンロードできます。<https://www.epson.jp/support/support_menu/ks/19.htm>

本文中のマークについて

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。

安全に関するマーク

本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定され る内容を示しています。

一般情報に関するマーク

!重要	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 本製品の故障や動作不良の原因になる可能性があります。
参考	補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。
Ð	関連した内容の参照ページを示しています。

本製品のモデルについて

オートカッターモデル

●特長

オートカッターを搭載しています。アプリケーションの設定や、操作パネルのカットボタンで用紙をカットできます。

●型番

型番は製品正面のラベルに記載されています。



型番	マニュアル内の型番	備考
ColorWorks C6020A	CW-C6020A	4 インチモデル
ColorWorks C6520A	CW-C6520A	8インチモデル

●特長

ピーラー機構が搭載されています。ピーラーに台紙を通すことで、台紙とラベルを剥がしながら印刷することができます。

●型番

型番は製品正面のラベルに記載されています。



型番	マニュアル内の型番	備考
ColorWorks C6020P	CW-C6020P	4インチモデル
ColorWorks C6520P	CW-C6520P	8インチモデル

フォトインク仕様/ マットインク仕様

本製品は、フォトインク(BK)またはマットインク(MK)いずれかのブラックインクが使えます。初期充填時に、どちらのブラックインクを使用するのかを設定します。

それぞれの仕様で使える用紙については、「用紙仕様」95ページを参照してください。

1	重	要	

初期充填時に設定したブラックインクの仕様は、一度設定したら変更できません。

製品とドライバーのバージョン

製品のファームウェアとプリンタードライバー、ユーティリティーはすべて最新のバージョンの組み合わせでご使用くだ さい。 特に、以下のファームウェアバージョンの製品をお使いの場合は、最新のファームウェアをダウンロードして更新してく ださい。 TS05JC、TS06JC、TS26JC、TS19K2、TS25K3、TS21K5 ∠⑦ 「最新版のダウンロード」4ページ

製品のバージョン確認方法

ステータスシート印刷で、お使いの製品ファームウェアのバージョンを確認できます。ステータスシート印刷結果を確認 してください。 ∠テ 「ステータスシート印刷」 30 ページ

操作パネルからも確認できます。

[Menu] - [情報確認/印刷] - [ファームウェアバージョン]

プリンタードライバーの画面でバージョンを確認できます。

ダイカットラベル ~	用紙定義	
ım (21.4 – 112.0)		
ım (8.0 - 609.6)		
ım (2.0 - 6.0)		
<u>ım (0.0 – 6.0)</u>		
\sim		
	百新	
28 27 T Y 927		
, - 1 1	<pre>PTJ>>F→へル ∨ m(21.4 - 112.0) m(20 - 609.6) m(20 - 60) m(00 - 60) /マーク/ギャップ)</pre>	H 初ットラベル ♥ 用 微定義 m (21.4 - 112.0) m (8.0 - 609.6) m (2.0 - 6.0) m (00 - 6.0) Øマーク/ギャップ) 更新

A: プリンタードライバーバージョン



お使いの製品および OS によって、本文中の表記と実際に表示される Windows の画面が異なる場合があります。本書では、特に指定がない限り Windows 10 の画面を掲載しています。

掲載イラスト

本文中のイラストがお使いの機種と若干異なる場合があります。本書では特に指定がない限り CW-C6520A のイラスト を掲載しています。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には、必ず本書および本製品に添付されているその他の取扱説明 書をお読みください。本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように大切に保管してください。

設置上のご注意

<u>∧</u>警告

本製品の通風口を塞がないでください。

通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。 プ「本体背面」21 ページ

<u>∧</u>注意

- 不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
- 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
- ・本製品は重いので、1人で運ばないでください。開梱や移動の際は2人以上で運んでください。本製品の質量は以下を 参照してください。
 ∠3 「製品仕様」91 ページ
- 直射日光などの強い光が当たる場所に置かないでください。検出器が誤動作し、正常に印刷ができなくなるおそれがあります。

取り扱いのご注意

▲警告

- アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。感電・火災のおそれ があります。
- ・煙が出たり、変なにおいや音がしたりなど異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。
- ・異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。すぐに 電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。
- •マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
- •お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。
- ・可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や 周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災のおそれがあります。
- 各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。発火による火災のおそれがあります。
 また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。
- ・製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。感電や火傷のおそれがあります。
- ・開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災のおそれがあります。

- 本体の画面が破損したときは、中の液晶に十分注意してください。万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。
 - 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し、石けんでよく洗い流してください。
 - •目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
 - 口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。

<u>∧</u>注意

- 本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしないでください。特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。
- 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。火災やけがのおそれが あります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。
- 本製品を移動する際は、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから 行ってください。コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。
- 本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- 用紙カバーを取り外して使用しないでください。正常に動作、印刷ができなくなります。

電源のご注意

▲警告

- AC100V 以外の電源は使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- ・付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。感電・ 火災のおそれがあります。
- ・破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口に相談してください。また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。
 - •電源コードを加工しない
 - •電源コードに重いものを載せない
 - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
 - •熱器具の近くに配線しない
- •濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- ・電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱して火災になるおそれがあります。電源コンセントから直接電源
 を取ってください。
- ・電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。電源プラグを長期間
 コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあ
 ります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。コードの損傷
 やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

<u>//</u>注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

インクカートリッジに関するご注意

⚠注意

- ●製品の機種型番によって、使用できるインクカートリッジが異なります。お使いのプリンターの機種型番に合うインクカートリッジを使用してください。
 ∠3 「インクカートリッジ」96ページ
- •インクカートリッジの IC チップには触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再 装着して使用できます。ただし、インクが残り少なくなったインクカートリッジを取り外すと、再装着しても使用でき ないことがあります。また、再装着の際は、プリンターの信頼性を確保するためにインクが消費されることがありま す。
- ブラックインクを交換する際は、現在セットされているものと同じ仕様のブラックインクをセットしてください。本製品は異なる仕様のブラックインクをセットしても動作しません。
- •インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしないと印刷できません。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、
 使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。
- プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもインクカートリッジ交換時・ヘッドクリーニング時などのメンテナンス動作で全色のインクが消費されます。
- ・充填中(①)(電源)LEDの点滅中)は、電源をオフにしたり、インクカートリッジカバーを開けたりしないでください。カバーを開けると、閉じたときにインクが再度充填され、さらにインクが消費されます。また、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- モノクロ印刷した場合でも、印刷、およびプリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。
- インクカートリッジを分解しないでください。分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。
- •インクカートリッジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ・古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未 開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。
- •インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。
 - •皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
 - •目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあ ります。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。
 - 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。
- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- •インクカートリッジの袋は、本体に取り付ける直前まで開封しないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したり、側面を強く押したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。
- カートリッジセット部に異物を入れたり落としたりしないでください。印刷できなくなるおそれがあります。落としてしまったときは、セット部に傷をつけないように取り除いてください。
- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できるページ数が少なくなることがあります。

- 本体の()(電源)ボタンで電源をオフにするとプリントヘッドは自動的にキャップ(ふた)をされ、インクの乾燥を防ぎます。インクカートリッジ取り付け後、本製品を使用しないときは、必ず本体の()(電源)ボタンで電源をオフにしてください。電源がオンの状態のまま、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。
- アート紙等の表面撥水処理を施した用紙に印刷すると、インク速乾性が悪く印刷汚れを起こす場合があります。また、
 光沢紙に印刷した場合は、印刷面に触れると指の跡が付いたりインクが指に付着することがあります。印刷汚れを起こ
 さない用紙を選定して、ご使用ください。
- •インクカートリッジは、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- •インクカートリッジは冷暗所で保管することをおすすめします。
- •インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからお使いください。
- •本製品を保管、または輸送するときは、本製品からインクカートリッジを取り外さないでください。

メンテナンスボックスに関するご注意

⚠注意

- •子供の手の届かない場所に保管してください。また、インクは飲まないでください。
- メンテナンスボックスを分解または改造しないでください。分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれ があります。
- メンテナンスボックス上の IC チップは触らないでください。
- •使用可能なメンテナンスボックスを取り外して長期間放置した場合は再使用しないでください。
- •メンテナンスボックス上面のフィルムは剥がさないでください。
- •インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。
 - 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
 - •目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあ ります。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。
 - •口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。
- •使用したメンテナンスボックスは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、メンテナンスボック スからインクが漏れるおそれがあります。
- •高温下及び凍結状態での保存は避けてください。
- 直射日光を避けてください。

注意ラベル

本製品に貼付されているラベルは、以下の注意事項を示しています。



対応用紙

本製品で使える、用紙の形態・形状・サイズ、用紙種類および使用できない用紙について説明します。 詳しい仕様については、『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。

用紙の形態・形状・サイズ

CW-C6020 Series

用紙の形態	用紙の形状	用紙幅 (mm)	台紙 幅 (mm)	ラベル幅 (mm)	ラベル間距離 (mm)
粘着加工なしの連続紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ロール紙 の	25.4 ~ 112			
粘着加工なしの連続紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ファンフォールド 紙	25.4 ~ 112			
粘着加工なしの連続紙 (ブラックマークなし)	ロール紙 の	25.4 ~ 112			
全面ラベル紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ロール紙 の		25.4 ~ 112	21.4 ~ 108	
全面ラベル紙 (ブラックマークなし)	ロール紙 の		25.4 ~ 112	カス取りあり 21.4~108 カス取りなし 25.4~108	
ダイカットラベル紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ロール紙 の		25.4 ~ 112	21.4 ~ 108	2.0 ~ 6.0

用紙の形態	用紙の形状	用紙幅 (mm)	台紙幅 (mm)	ラベル幅 (mm)	ラベル間距離 (mm)
ダイカットラベル紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ファンフォールド 紙		25.4 ~ 112	21.4 ~ 108	2.0 ~ 6.0
ダイカットラベル紙 (ギャップ基準*2)	ロール紙 <u> (</u> の		25.4 ~ 112	21.4 ~ 108	2.0 ~ 6.0

*1: 用紙の裏に印刷された黒いマークを基準に、印刷位置を検知します。

*2: ラベル間のすき間を基準に、印刷位置を検知します。

CW-C6520 Series

用紙の形態	用紙の形状	用紙幅 (mm)	台紙 幅 (mm)	ラベル幅 (mm)	ラベル間距離 (mm)
粘着加工なしの連続紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ロール紙 の	25.4 ~ 215.9			
粘着加工なしの連続紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ファンフォールド 紙	25.4 ~ 215.9			
粘着加工なしの連続紙 (ブラックマークなし)	ロール紙 の	25.4 ~ 215.9			
全面ラベル紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ロール紙 の		25.4 ~ 215.9	カス取りあり 21.4 ~ 211.9 カス取りなし 25.4 ~ 215.9	
全面ラベル紙 (ブラックマークなし)	ロール紙		25.4 ~ 215.9	カス取りあり 21.4~211.9 カス取りなし 25.4~215.9	

用紙の形態	用紙の形状	用紙幅 (mm)	台紙 幅 (mm)	ラベル幅 (mm)	ラベル間距離 (mm)
ダイカットラベル紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ロール紙 の		25.4 ~ 215.9	21.4 ~ 211.9	2.0 ~ 6.0
ダイカットラベル紙 (ブラックマーク基準 ^{*1})	ファンフォールド 紙		25.4 ~ 215.9	21.4 ~ 211.9	2.0 ~ 6.0
ダイカットラベル紙 (ギャップ基準*2)			25.4 ~ 215.9	21.4 ~ 211.9	2.0 ~ 6.0

*1: 用紙の裏に印刷された黒いマークを基準に、印刷位置を検知します。 *2: ラベル間のすき間を基準に、印刷位置を検知します。

参考	オートカッターモデルを使用して、全面ラベルを印刷する場合のご注意
	 印刷したラベルが排紙口に残ったときは取り除いてください。ラベルが排紙口に残った状態で印刷を継続 すると、印刷したラベルが2重でカットされたり、用紙が詰まったりするおそれがあります。
	 カッターにラベルの粘着物が付着し、切れ味が悪くなるおそれがあります。用紙が切れにくくなった場合は、オートカッターのクリーニングをおすすめします。
	∠��「オートカッターのクリーニング(オートカッターモデルのみ)」68 ページ
	ダイカットラベルをご使用の場合のご注意 型抜きされたラベルの形状によっては、プリンターの内部でラベルが台紙から剥がれるおそれがあるため、 ギャップ検出器を操作する必要があります。ギャップ検出器の操作については、『CW-C6020 Series/ CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。

用紙種類

対応用紙種類は、使用するブラックインクの種類によって以下の通り異なります。

用紙種類	マットインク使用時	フォトインク使用時
普通紙	<i>√</i>	-
マット紙	\checkmark	\checkmark
合成紙	\checkmark	\checkmark
光沢紙	-	<i>√</i>
光沢フィルム	-	<i>√</i>
高光沢紙	-	<i>√</i>

使用できない用紙

以下のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

• サーマル紙



• テープなどで繋ぎ、延長した用紙



A 判、B 判などの用紙



• 台紙が透明の用紙



各部の名称とはたらき

ここでは、主な操作部を説明します。

本体前面



No.	名称	説明
1	前面カバー	用紙が詰まったとき、用紙を除去するために開けます。 ∠☞「用紙が詰まった」85ページ
2	インクカートリッジカバー	インクカートリッジを取り付け/交換するときに開けます。 ∠̄̄̄̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
3	メンテナンスボックスカバー	メンテナンスボックスを取り付け /交換するときに開けます。 ∠☞「メンテナンスボックスの交換」33 ページ
4	用紙カバー	用紙をセット・交換したりするときに開けます。用紙を内部供給する場合と、 外部供給する場合で用紙カバーの開け方が異なります。 ∠☞「用紙カバーの開け方」27 ページ
5	ピーラーカバー(ピーラーモデルのみ)	用紙をセットするときに開けます。ピーラーに台紙を通すことで、台紙とラベ ルを剥がしながら印刷することができます。また、剥がしたラベルが排紙口に 残っているかを判別するラベル剥離検出器が付いています。

ご使用の前に

本体背面



No.	名称	説明
1	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
	ワイヤーサドル	USB ケーブルを通して、ケーブルの抜けを防止します。
2		
3	USB ポート	USB ケーブルを接続します。
4	LAN ポート	LAN ケーブルを接続します。
5	通風口	本製品内の温度の上昇を防ぐため、内部で発生する熱を排出します。設置の際 は、通風口の周辺から 10 cm 以上のすき間をあけ、風通しを良くしてくださ い。

本体内部



No.	名称	説明
1	用紙ガイド(可動)	用紙幅を固定するためのガイドです。青いレバーをつまむと、用紙ガイド(可 動)を移動できます。 用紙の幅に合わせて調整します。
2	レリーズレバー	用紙が詰まったときに、用紙を取り除くために使用します。レバーを引き上げ ると紙押さえローラーの固定が解除され、前面カバー内部から詰まった用紙を 引き抜けるようになります。
3	用紙ガイド	用紙を固定するためのガイドです。用紙を自動給紙させるときは、用紙ガイド に用紙側面が合うようにセットします。
4	用紙ガイドユニット	紙送りローラーをクリーニングするときに動かします。青いレバーを引くと ユニット全体が移動し、紙送りローラーを確認できます。

スピンドルとフランジ

用紙を内部供給するときに使用します。



No.	名称	説明
1	フランジ	スピンドルにセットしてロール紙を固定します。青いレバーをつまむこと で、スピンドルへ挿入したり、取り外したりできます。
2	スピンドル	ロール紙を差し込んで使用します。



- A: ピーラーモデル
- B: オートカッターモデル

No.	名称	説明
1	LED	 LED の点滅によって、プリンターの状態を確認できます。プリンターの状態からエラー原因と対処法を知ることができます。 詳しくは『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。 ① (電源) LED プリンターの電源がオンのときに、点灯します。印刷中やインクの充填中に、点滅します。 Status LED
		フリンターに異常があるときに、点灯・点滅します。 • Pauro LED
		プリンターが動作を中断しているときに、点灯・点滅します。
2	し (電源) ボタン	電源のオン/オフができます。
3	(ホーム) ボタン	ホーム画面を表示します。
4	◆ (戻る) ボタン	前の画面に戻ります。
5	▲ ◀▼ ▶ (選択) ボタンと OK ボタン	▲ ◀ ▼ ▶ ボタンでメニューや項目を選択し、OK ボタンで確定します。
6	Cancel ボタン	印刷をキャンセルします。 プリンターの一時停止中に[Cancel]ボタンを押し、「キャンセル選択」画面 で[先頭フォーマットのみ]、または[すべてのフォーマット]を選択し印刷の キャンセルを行います。
7	Cut ボタン (オートカッターモデルのみ)	用紙をカットします。同じ場所で 2 回はカットできません。

No.	名称	説明
8	Peeler Reset ボタン(ピーラーモデルの み)	印刷後に、ラベルを取り除いても次のデータが印刷されない場合に押してくだ さい。 ∠☞「印刷できない/急に印刷できなくなった」84 ページ
9	Feed ボタン	短く押すと、1 ページ分用紙が送られます。 押し続けると、連続して用紙が送られます。
10	Back Feed ボタン	用紙交換のときに使用します。長押しすると、用紙が後方に送られ、用紙を引 き抜くことができます。
11	Pause ボタン	 印刷中に押した場合 印刷中のページを印刷後に一時停止し、Pause LED が点灯します。もう一度 押すと印刷を再開し、Pause LED が消灯します。 印刷待機中に押した場合 プリンターが一時停止し、Pause LED が点灯します。もう一度押すと印刷待 機中になり、Pause LED が消灯します。 エラーによる一時停止中に押した場合 プリンターの一時停止を解除し、Pause LED が消灯します。
12	画面	本製品の状態やメニュー、エラーメッセージなどを表示します。

基本の操作

本章では、本製品の基本的な操作方法について説明しています。

電源のオン/オフ

電源のオン

① (電源) LED が点灯するまで、()(電源)ボタンを押してください。

電源のオフ

本体画面が電源オフ確認画面に切り替わるまで、()(電源)ボタンを押してください。電源オフ確認画面で「はい」を 選択すると、()(電源)LEDが消灯して電源が切れます。

用紙カバーの開け方

ここでは、用紙カバーの開け方を説明します。

▲ 注 意 用紙カバーを取り外して使用しないでください。正常に動作、印刷ができなくなります。

製品正面から見て手前側のレバーを引いて用紙カバーを開ける





以下のような場合に開けます。

• 用紙を内部供給でセットしたり、取り除いたりする

- •メンテナンスボックスを交換する
- 用紙カバー内部をクリーニングする
- 用紙が詰まったときに取り除く

製品正面から見て奥のレバーを引いて用紙カバーを開ける





以下のような場合に開けます。

• 用紙を外部供給でセットしたり、取り除いたりする

プリンターの状態を確認する

LED の点灯/点滅と本体の画面から、プリンターの状態を確認できます。 また、ステータスシート印刷によって、プリンターの各種設定状態やノズルチェックパターンを確認できます。 ∠3 「ステータスシート印刷」30 ページ

用紙の情報を確認する

プリンターにセットされている用紙の種類、給紙方法、用紙のおおよその残量(ロール紙セット時のみ)は、本体のホーム 画面で確認できます。





消耗品の状態を確認する

各色インクカートリッジ、メンテナンスボックスの状態は、本体のホーム画面で確認できます。



ノズルチェックパターンの印刷

ノズルチェック印刷をすることで、ドット抜けなどの印字不良が発生していないかを確認できます。 *C* 「ノズルチェックパターンの印刷」77ページ

ステータスシート印刷

ステータスシート印刷をすることで、ファームウェアのバージョンや印刷動作モード、用紙検出設定などの各種設定状態 を確認できます。操作パネルから以下の種類のステータスシートを印刷できます。

[Menu] - [情報確認/印刷] - [本体ステータスシートの印刷]

ステータスシート印刷例	ステータスシート(ネットワーク設定)印刷例
<pre><printer sheet="" status=""> Sheet Output Time YYYY.MM.DD hh:mm <basic information=""> Model XX-XXXXX BK Serial Number XXXXXXXXX Main Firmware Version XXXXXXXXX Main Firmware Version XXXXXXXXX MAC Address XX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</basic></printer></pre>	HHH NetWork Status Sheet HHH <general information=""> MAC Address xx:xx:xx:xx:xx: Firmware xxxxxxx Network Status AUTO(Disconnected) <tcp ip="" ipv4=""> Obtain IP Address Manual IP Address xxx.xxx.xxx Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx Default Gateway xxx.xxx.xxx HHHHHHHHHH 1/1 HHHHHHHHH</tcp></general>

参考

本体に登録されているフォント・バーコードや、新規に登録したイメージ・テンプレートのリストの印刷も 可能です。

ネットワークの接続状態や設定情報を確認する

ネットワーク接続診断レポートで確認できます。

レポートの印刷方法や確認できる項目などは『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。

インクカートリッジの交換

ここでは、インクカートリッジの交換方法を説明します。

インク残量の確認

操作パネルのホーム画面やエラーメッセージで、各色のインクカートリッジの残量を確認できます。

メッセージ	説明
インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。	プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる 前に動作を停止するように設計されています。新しいインク カートリッジと交換してください。

インクカートリッジの交換手順

例として BK インクの交換手順を説明します。交換手順は、どのインクカートリッジも同じです。

「重要」 ブラックインクを交換する際は、現在セットされているものと同じ仕様のブラックインクをセットしてください。本製品は異なる仕様のブラックインクをセットしても動作しません。

📕 左側のインクカートリッジカバーを開けます。





2

シアンまたはイエローのインクカートリッジを交換するときは、右側のカバーを開けます。

レバーを押して、使用済みのインクカートリッジを取り外します。



3 袋を開けて新しいインクカートリッジを取り出します。





図のように水平方向に両側約 5cm の振り幅で 5 秒間に 15 回程度よく振ってください。











基本の操作

メンテナンスボックスの交換

ここでは、メンテナンスボックスの交換方法を説明します。

⚠注意

メンテナンスボックスをセットする前に、取り扱いに関する注意事項をよくお読みください。 _ ⑦ 「メンテナンスボックスに関するご注意」14ページ

メンテナンスボックスの空き容量の確認

操作パネルのホーム画面やエラーメッセージでメンテナンスボックスの空き容量を確認できます。

メッセージ	説明
メンテナンスボックスの空き容量がなくなりました。 ボックスの交換が必要です。	新しいメンテナンスボックスと交換してください。

メンテナンスボックスの交換手順

用紙カバーを開けます。





2 メンテナンスボックスカバーを開けます。



3 メンテナンスボックスを取り出します。

使用済みのメンテナンスボックスは付属の袋へ入れて廃棄してください。 ∠☞「メンテナンスボックスの廃棄」99ページ





4 新しいメンテナンスボックスを袋から取り出します。



5 新しいメンテナンスボックスを取り付けます。



6 メンテナンスボックスカバーを閉めます。



プリンタードライバーの設定

用紙のサイズや形態など、印刷時に必要な基本項目を設定します。

プリンタードライバーには、ヘルプ機能が搭載されています。項目上で右クリックしてヘルプをクリックすると、項目の 説明が表示されます。

また、動画でもプリンタードライバーの設定方法を説明しています。以下の URL から動画をご覧ください。 <https://support.epson.net/p_doc/790/>

お気に入り	現在の設定	\sim	現在の設定を登録…	
用紙設定				
用紙名	ユーザー入力	\sim	用紙定義	
ラベル幅	108.0 mm (21.4 - 112.0)			
ラベル長さ	152.4 mm (8.0 - 609.6)			
ラベル間距離	3.0 mm (0.0 - 6.0)		₀<}	
左右ギャッブ	2.0 mm (0.0 - 6.0)			
用紙形態	全面ラベル	\sim	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
用紙節約	節約なし	\sim		
用紙種類	マット 紙	\sim		
印刷品質	普通	\sim	詳細設定	
色補正方法	あざやかな色合い	\sim	色補正設定	
持色設定	特色設定をしない	\sim	リスト情報更新	
印刷後用紙動作設定	カットする(指定ラベル毎)	\sim	カット間隔 1 🌻 ラベル毎	
ブザー設定	なし	\sim	インク、メンテナンスボックス情報	
一時停止設定	なし	\sim		
			ВК М С Ү МВ	
	用紙検出(ブラックマーク/ギャップ)		更新	
			Version 1.6.0.0	-
	ОК	++	ッンセル 適用(A) ヘルフ	P

用紙定義

(参考)

よく使う用紙のサイズや形態、種類などを、用紙定義として登録しておくことができます。設定した用紙定義は用紙名プ ルダウンから選択できます。あらかじめ登録しておくと、アプリケーションから印刷するときにドライバーの用紙設定が 不要となるため便利です。

用紙定義をせずに、そのつど用紙サイズなどを設定したい場合は、基本設定タブの用紙名プルダウンからユーザー入力を 選択します。基本設定タブ内の各種設定項目が有効になり、用紙サイズなどの設定ができるようになります。
用紙名

- •108 x 152.4 mm ダイカットラベル*(初期設定)
- •ユーザー入力
- *: 同梱されているロール紙の印刷に適した設定です。

ラベル幅

CW-C6020 Series の場合

21.4 - 112.0mm から指定可能 初期設定:108.0mm

CW-C6520 Series の場合

21.4 - 215.9mm から指定可能 初期設定:108.0mm

ラベル長さ

オートカッターモデルの場合

8 - 609.6mm から指定可能 初期設定:152.4mm



用紙をカットする間隔が 15.0mm 未満の場合には、紙詰まりが発生する可能性があるため、オートカットで きません。15.0mm 未満のラベルをオートカットする場合は、印刷後用紙動作設定で用紙をカットする間隔 を 15.0mm 以上にしてください。 ∠予「印刷後用紙動作設定」40 ページ

ピーラーモデルの場合

12.7 - 609.6mm から指定可能 初期設定:152.4mm

ラベル間距離

用紙形態が全面ラベル以外の場合

2 - 6mm 初期設定:3mm

用紙形態が全面ラベルの場合

0 - 6mm 初期設定:3mm

左右ギャップ

オートカッターモデルの場合

2 - 6mm の範囲で使用可能(基本は 2mm) 初期設定: 2mm

ピーラーモデルの場合

2mm のみ使用可能 初期設定:2mm

参考

2mm より大きい場合、紙ジャムなどの不具合が発生する場合があります。

用紙形態

- •ダイカットラベル(ギャップ基準)(初期設定)
- ダイカットラベル(ブラックマーク基準)
- 全面ラベル(ブラックマーク基準)
- 全面ラベル
- •連続紙(ブラックマーク基準)
- 連続紙

用紙節約

用紙形態で全面ラベルを選択したときのみ有効になります。

- 下節約
- •上下節約
- 節約なし(初期設定)

用紙種類

- 普通紙
- •マット紙(初期設定)
- 合成紙
- 上質紙
- 光沢紙
- •光沢フィルム
- 高光沢紙

印刷品質

用紙種類が普通紙の場合

- ・ドラフト
- •速い(初期設定)
- ●普通
- ・きれい

用紙種類がマット紙、合成紙、上質紙の場合

- ・ドラフト
- ●速い
- 普通(初期設定)
- きれい

用紙種類が光沢紙、光沢フィルム、高光沢紙の場合

- ●普通
- ・きれい(初期設定)
- ●高精細

参考

用紙種類を変更すると、印刷品質は自動的に用紙に合った初期設定になります。

色補正方法

- あざやかな色合い
- 自然な色合い(初期設定)
- ICM
- 色補正なし

特色設定

特色設定をしない(初期設定)

印刷後用紙動作設定

オートカッターモデルの場合

- •カットする(最終ラベル印刷後)
- カットする(指定ラベル毎)
- •カットする(部単位印刷の最終ページ)
- •カットしない(カット位置で停止)(初期設定)
- •カットしない(剥離位置で停止)
- •カットしない(印刷終了位置で停止)

参考	 [ラベル長さ]に15.0mm 未満の値を設定した場合の注意事項 ・紙詰まりが発生する可能性があるため、オートカットできません。 [印刷後用紙動作設定]の[カットする]選択肢は以下の3つとも選択できます。 ・カットする(最終ラベル印刷後) ・カットする(指定ラベル毎) ・カットする(部単位印刷の最終ページ)
	• [印刷後用紙動作設定] - [カットする(指定ラベル毎)] - [カット間隔] が「1」の場合には、カットできる最低ラベル長さ(15.0mm) 以上になるように、 [カット間隔] が自動で「2」に変更されます。
	またカットできる最低ラベル長さ(15.0mm)未満にならないよう、[カット間隔]には「1」を設定で きなくなります。

ピーラーモデルの場合

• 手貼り(初期設定)

- ・自動貼り
- 巻き取り

ブザー設定

オートカッターモデルの場合

- なし(初期設定)
- カット後
- 最終ラベルのみ
- •部単位印刷の最終ページ

ピーラーモデルの場合

- なし(初期設定)
- 最終ラベルのみ
- •部単位印刷の最終ページ

一時停止設定

オートカッターモデルの場合

- なし(初期設定)
- カット後
- 最終ラベルのみ
- •部単位印刷の最終ページ

ピーラーモデルの場合

- なし(初期設定)
- 最終ラベルのみ
- •部単位印刷の最終ページ

用紙検出(ブラックマーク/ギャップ)

給紙方法

- 内部ロール紙(初期設定)
- 外部フィード

用紙検出

- ギャップ検出(初期設定)
- ブラックマーク検出
- ●検出しない

用紙のセット・交換

ここでは、用紙のセット・交換手順について説明します。用紙の交換方法は、次のように、交換前後の用紙のサイズと給 紙形態(内部供給/外部供給)によって異なります。本章は動画でも手順を説明しています。 以下の URL から動画をご覧ください。

<https://support.epson.net/p_doc/790/>



!重要	 外部供給でロール紙をお使いになる場合は、お客様ご自身で外部装置(用紙供給装置・用紙巻き取り装置) をご用意ください。詳しくは『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。 ピーラーモデルでは、ファンフォールド紙を外部供給で使用できません。
	 用紙の形状や形態、種類を変更する際には、用紙をセットする前に操作パネルまたはプリンタードライバーで用紙設定を変更してください。
	∠☞「用紙の情報を確認する」28 ページ ∠☞「プリンタードライバーの設定」36 ページ

作業内容		オートカッターモデルの手順	ピーラーモデルの手順
内部供給	用紙のセット	「用紙のセット(オートカッターモデル・ 内部供給の場合)」43 ページ	「用紙のセット(ピーラーモデル・内部供 給の場合)」53 ページ
	用紙の除去	「用紙を取り除く(オートカッターモデル の場合)」60 ページ	「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場 合)」62 ページ
	用紙エンド時の排紙	「用紙エンド時の排紙(オートカッターモ デルの場合)」64 ページ	「用紙エンド時の排紙(ピーラーモデルの 場合)」65 ページ
外部供給	用紙のセット	「用紙のセット(オートカッターモデル・ 外部供給の場合)」48 ページ	
	用紙の除去	「用紙を取り除く(オートカッターモデル の場合)」60 ページ	
	用紙エンド時の排紙	「用紙エンド時の排紙(オートカッターモ デルの場合)」64 ページ	

用紙のセット(オートカッターモデル・内部供給の場合)

▲ 注 意

 プリンターの電源を入れた後、操作パネルにホーム画面が表示されるまで待ってから用紙カバーを開けてく

 ださい。ホーム画面が表示される前にカバーを開けると、正しく用紙がセットできない場合があります。

プリンターの電源を入れ、操作パネルで[給紙方法]が[内部供給]に設定されていることを確認します。 ∠☞「用紙の情報を確認する」28ページ

用紙カバーを開けます。

1

2



3 プリンターからスピンドルを取り外します。 図のように両手でスピンドルとフランジを持ち、取り外してください。



- 4 スピンドルにロール紙を差し込み、フランジで固定します。
 - •2 つのレバーを内側へつまむと、フランジの移動ができます。
 - •スピンドルへロール紙を挿入するときは、巻き方向に注意してください。正しい巻き方向はスピンドルに刻印さ れています。
 - •フランジとロール紙は隙間ができないように固定してください。



5 スピンドルを両手で持ち、プリンターにセットします。

スピンドルの両端をプリンター内部のホルダーにはめ込むように取り付けてください。





6 用紙ガイド(可動)を広げます。

青いレバーをつまむと、用紙ガイド(可動)の移動ができます。

基本の操作





左の用紙ガイドに沿って用紙をセットします。



8 用紙が浮かないように手で用紙を押さえながら、用紙ガイド(可動)と用紙の端面がぴったり合うように調整します。





9 自動給紙が始まるまで給紙口へ用紙を挿入します。

台紙のみの用紙を挿入しないでください。プリンターが用紙を検知できず、自動給紙が行われないおそれがあります。



10 スピンドルを回転させて、用紙の緩みを取り除きます。







12 Pause ボタンを押します。



以上で、用紙のセット(オートカッターモデル・内部供給の場合)は完了です。

用紙のセット(オートカッターモデル・外部供給の場合)

▲ 注 意 プリンターの電源を入れた後、操作パネルにホーム画面が表示されるまで待ってから用紙カバーを開けてく ださい。ホーム画面が表示される前にカバーを開けると、正しく用紙がセットできない場合があります。

プリンターの電源を入れ、操作パネルで[給紙方法]が[外部供給]に設定されていることを確認します。 ∠☞「用紙の情報を確認する」28 ページ

用紙カバーを開けます。





1

2

スピンドルがある場合は取り外します。

図のように両手でスピンドルとフランジを持ち、取り外してください。



- 4 本体後方へファンフォールド紙を置いてください。
 - •ファンフォールド紙を置く場合は、本体から 100mm 以上(下図の A)離してください。
 - 用紙が給紙口に対して垂直であることを確認してください。





5 用紙ガイド(可動)を広げます。

青いレバーをつまむと、用紙ガイド(可動)の移動ができます。



6 右の用紙ガイドに沿って用紙をセットします。



7 用紙が浮かないように手で用紙を押さえながら、用紙ガイド(可動)と用紙の端面がぴったり合うように調整します。





8 自動給紙が始まるまで給紙口へ用紙を挿入します。

台紙のみの用紙を挿入しないでください。プリンターが用紙を検知できず、自動給紙が行われないおそれがあります。









10 Pause ボタンを押します。



以上で、用紙のセット(オートカッターモデル・外部供給の場合)は完了です。

用紙のセット(ピーラーモデル・内部供給の場合)

▲ 注 意

 プリンターの電源を入れた後、操作パネルにホーム画面が表示されるまで待ってから用紙カバーを開けてく

 ださい。ホーム画面が表示される前にカバーを開けると、正しく用紙がセットできない場合があります。

プリンターの電源を入れ、操作パネルで [給紙方法] が [内部供給] に設定されていることを確認します。 ∠3 「用紙の情報を確認する」28 ページ

用紙カバーを開けます。

1

2



3 プリンターからスピンドルを取り外します。 図のように両手でスピンドルとフランジを持ち、取り外してください。



- 4 スピンドルにロール紙を差し込み、フランジで固定します。
 - •2 つのレバーを内側へつまむと、フランジの移動ができます。
 - •スピンドルへロール紙を挿入するときは、巻き方向に注意してください。正しい巻き方向はスピンドルに刻印さ れています。
 - •フランジとロール紙は隙間ができないように固定してください。



スピンドルを両手で持ち、プリンターにセットします。 5

スピンドルの両端をプリンター内部のホルダーにはめ込むように取り付けてください。





6 用紙ガイド(可動)を広げます。

青いレバーをつまむと、用紙ガイド(可動)の移動ができます。

基本の操作





左の用紙ガイドに沿って用紙をセットします。



8 用紙が浮かないように手で用紙を押さえながら、用紙ガイド(可動)と用紙の端面がぴったり合うように調整します。





9 自動給紙が始まるまで給紙口へ用紙を挿入します。

台紙のみの用紙を挿入しないでください。プリンターが用紙を検知できず、自動給紙が行われないおそれがあります。



10 スピンドルを回転させて、用紙の緩みを取り除きます。









12 Feed ボタンを押します。

プリンターを設置している台に用紙の先端が付くまでボタンを押します。



13 排出した用紙についているラベルを剥がします。

















17 ^{ピーラーカバーを閉めます。}

用紙が緩んでいる場合は、用紙の先端を引っ張り、緩みを取ってから閉じてください。







以上で、用紙のセット(ピーラーモデル・内部供給の場合)は完了です。

用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)



プリンターの電源がオンであることを確認します。



Cut ボタンを押し、排出されているラベルを切り取ります。



3 Back Feed ボタンを押し、用紙を後方へ送ります。

プリンター内部から用紙を引き抜けるようになります。





用紙カバーを開けます。



5 用紙ガイド(可動)を広げ、用紙を取り除きます。







7 Pause ボタンを押します。

以上で用紙を取り除くは完了です。 引き続き用紙をセットする場合は、「用紙のセット(オートカッターモデル・内部供給の場合)」43 ページ、「用紙の セット(オートカッターモデル・外部供給の場合)」48ページを参照してください。

用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)



プリンターの電源がオンであることを確認します。



ピーラーカバーを開けます。





3 排紙口付近で台紙を切ります。





Back Feed ボタンを押し、用紙を後方へ送ります。

プリンター内部から用紙を引き抜けるようになります。





8 Pa

Pause ボタンを押します。

以上で用紙を取り除くは完了です。

引き続き用紙をセットする場合は、「用紙のセット(ピーラーモデル・内部供給の場合)」53 ページを参照してください。

用紙エンド時の排紙(オートカッターモデルの場合)



用紙が排出しきるまで Feed ボタンを押し続けます。



以上で用紙エンド時の排紙は完了です。

引き続き用紙をセットする場合は、「用紙のセット(オートカッターモデル・内部供給の場合)」43 ページ、「用紙の セット(オートカッターモデル・外部供給の場合)」48 ページを参照してください。 用紙エンド時の排紙(ピーラーモデルの場合)



ピーラーカバーを開けます。





2 ピーラースロット (A) から用紙を取り除きます。







以上で用紙エンド時の排紙は完了です。

引き続き用紙をセットする場合は、「用紙のセット(ピーラーモデル・内部供給の場合)」53ページを参照してくださ い。

メンテナンス

本章では、本製品のメンテナンス方法について説明しています。 前面



No.	参照先
1	_☞「オートカッターのクリーニング(オートカッターモデルのみ)」68 ページ
2	∠☞「ピーラーのクリーニング(ピーラーモデルのみ)」70 ページ
3	
4	∠☞「紙送りローラーのクリーニング」73 ページ

背面



No.	。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
1	△☞「用紙ガイド(固定と可動)のクリーニング」71ページ
2	_☞「紙送りローラーのクリーニング」73 ページ

外装のクリーニング

▲ 注意

済れを除去する際には、アルコール、ベンジン、シンナー、トリクレン、ケトン系溶剤は使用しないでください。プラスチックおよびゴム部品を変質、破損させるおそれがあります。



本製品の電源をオフにして、電源ケーブルをコンセントから取り外します。

2 乾いた布か少し湿らせた布で汚れを拭き取ってください。

オートカッターのクリーニング(オートカッターモデル のみ)

オートカッターの固定刃(A)にラベルや紙粉・粘着物が付着していると、切れ味が鈍くなる場合があります。 以下の手順でクリーニングしてください。



- 用紙がセットされている場合は用紙を取り除きます。
 △⑦「用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)」60 ページ
- 2 本製品の電源をオフにして、電源コードをコンセントから取り外します。

3 以下の図のように、マイナスドライバー(刃幅: 1.8~3.0 mm)を使用し、オートカッター固定刃に付着した粘着物を、両端から中央に向かって除去します。



ピーラーのクリーニング(ピーラーモデルのみ)

ピーラーにラベルや紙粉・粘着物が付着していると、印刷品質が低下する可能性があります。 良好な印刷品質を保つために、ピーラーを毎日清掃することをおすすめします。 以下の手順でクリーニングしてください。



プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 ピーラーカバーを開けます。

用紙がセットされている場合は用紙を取り除いてください。 ∠3 「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)」62 ページ



3 アルコールを染み込ませた綿棒を使用し、ローラーをクリーニングします。

ローラーについた汚れはすべて取り除いてください。



用紙ガイド(固定と可動)のクリーニング

用紙ガイドにラベルや紙粉・粘着物が付着していると、紙詰まりが発生したり、印刷結果がずれたりする可能性があります。

以下の手順でクリーニングしてください。



プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 用紙カバーを開けます。

用紙がセットされている場合は用紙を取り除いてください。 ∠☞「用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)」60 ページ ∠☞「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)」62 ページ



3 アルコールを染み込ませた綿棒を使用し、用紙ガイドに付着した紙粉・粘着物を取り除きます。



プラテンのクリーニング

プラテンにラベルや紙粉・粘着物が付着していると、紙詰まりが発生したり、印刷結果がずれたりする可能性があります。

以下の手順でクリーニングしてください。



3

プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 用紙がセットされている場合は用紙を取り除きます。
∠☞「用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)」60ページ
∠☞「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)」62ページ

前面カバーを開けます。





5

布や綿棒でプラテンに付着した粘着剤を取り除きます。



- •A:クリーニング禁止範囲
- •B:クリーニング可能範囲


紙送りローラーのクリーニング

紙送りローラーに紙粉・粘着物が付着していると、紙詰まりが発生したり、印刷結果がかすれたりします。 良好な印刷品質を保つために、週1回以上のクリーニングをおすすめします。

以下の手順でクリーニングしてください。

紙送りローラーをクリーニングするときに、ラベル以外の物を使用しないでください。紙送りローラーが傷 つき、用紙が詰まったり、印刷結果がかすれたりする可能性があります。 <u>//</u>注意

プリンターの電源が切れていることを確認します。

用紙カバーを開けます。 2

用紙がセットされている場合は用紙を取り除いてください。 △ 「用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)」60ページ △ 「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)」62ページ





3 スピンドルを取り外します。



4 レリーズレバーを上げます。







6 ラベルの粘着面をローラー表面に貼り付けてゆっくり剥がします。ローラーに付着した粘着物が取り除かれるまで何度も繰り返し、端から端までクリーニングします。

ローラーに貼り付いてしまっているラベルがあれば取り除いてください。用紙詰まりの原因になります。



7 ローラーを手で回転させながら、付着した紙粉や粘着物を取り除き、ローラー全体をクリーニングします。



紙押さえローラーのクリーニング

紙押さえローラーに紙粉・粘着物が付着していると、紙詰まりが発生したり、印刷結果がかすれたりします。 以下の手順でクリーニングしてください。

▲ 注意 紙押さえローラーをクリーニングするときに、ラベル以外の物を使用しないでください。紙押さえローラー が傷つき、用紙が詰まったり、印刷結果がかすれたりする可能性があります。

プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 用紙カバーを開けます。

用紙がセットされている場合は用紙を取り除いてください。
 ♪ 「用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)」60ページ
 ♪ 「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)」62ページ







4 レリーズレバーを上げます。







6 ラベルの粘着面をローラー表面に貼り付けてゆっくり剥がします。ローラーに付着した粘着物が取り除かれるまで何度も繰り返し、端から端までクリーニングします。

ローラーに貼り付いてしまっているラベルがあれば取り除いてください。用紙詰まりの原因になります。





プリントヘッドのクリーニング

ノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり、スジが入ったり、意図しない色で印刷されたりします。 印刷品質に問題があるときは、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目詰まりを確認してください。 例:フォトインク仕様のノズルチェックパターン



ノズルチェックパターンの印刷

ノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり、スジが入ったり、意図しない色で印刷されたりします。印刷品質に問 題があるときは、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目詰まりを確認してください。

操作パネルから実行する

[Menu] - [プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのノズルチェック]

プリンタードライバーから実行する

[プリンターユーティリティー] タブの、 [ノズルチェック] をクリックします。

Web Config から実行する

[メンテナンス] タブの [ノズルチェック] を選択した後、 [開始] をクリックします。

(参考) Web Config については、『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。

ヘッドクリーニング

ノズルが目詰まりしているときはプリントヘッドのクリーニングをしてください。プリントヘッドのクリーニングを実行してもノズル抜けが改善しないときは、強力クリーニングを行ってください。 以下の手順でプリントヘッドのクリーニングができます。

!重要	 ・強力クリーニングはプリントヘッドのクリーニングよりも多くのインクを消費します。 ・ヘッドクリーニング中は電源を切ったり、カバーを開けたりしないでください。正常に印刷できなくなる
	おそれがあります。
	 ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。
	 インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングができないことがあります。インクカートリッジを交換してから実行してください。
	∠☞「インクカートリッジの交換」31 ページ

操作パネルから実行する

[Menu] - [プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのクリーニング]

[Menu] - [プリンターのお手入れ] - [強力クリーニング]

プリンタードライバーから実行する

[プリンターユーティリティー] タブの、 [プリントヘッドのクリーニング] または [強力クリーニング] をクリックします。

Web Config から実行する

[メンテナンス] タブの [ヘッドクリーニング] を選択します。クリーニングの種類を [自動] または [強力クリーニン グ] から選択した後で [開始] をクリックします。



困ったときは

本章では、トラブルが発生した時の対処方法を説明しています。ここに記載されていないトラブルについては、 『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。

画面にメッセージが表示された

画面表示	対処方法と参照先
案内 給紙に失敗しました。 ファンフォールド紙をセットするか、給紙方 法を変更してください。	[給紙方法] 、[用紙形態]の設定に合った用紙を使用してください。または、用 紙に合わせて[給紙方法]、[用紙形態]を設定し直してください。 ☞「プリンタードライバーの設定」36 ページ
案内 ロール紙を検出できません。 セットし直すか、用紙検出方法を変更してく ださい。	[用紙検出方法]の設定に合った用紙を使用してください。または、用紙に合わせ て[用紙検出方法]を設定し直してください。 _͡͡☞「プリンタードライバーの設定」36 ページ
案内 ファンフォールド紙を検出できません。 セットし直すか、用紙検出方法を変更してく ださい。	[用紙検出方法]の設定に合った用紙を使用してください。または、用紙に合わせ て[用紙検出方法]を設定し直してください。 ⊿☞「プリンタードライバーの設定」36 ページ
(ホーム画面上) 用紙をセットしてください。	用紙をセットしてください。 ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
案内 セットされている用紙のサイズが設定と異 なる可能性があります。	印刷領域のサイズにあった用紙をセットしてください。または、用紙サイズに合わ せて印刷領域を設定してください。
案内 ロール紙がセットされていません。	ロール紙をセットしてください。 ∠☞「用紙のセット・交換」42 ページ
案内 ファンフォールド紙がセットされていませ ん。	ファンフォールド紙をセットしてください。 ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
案内 用紙が詰まりました。	紙詰まりを取り除いた後、用紙をセットしてください。 ∠☞「用紙が詰まった」85 ページ
案内 用紙のセット手順が正しくありません。 用紙ガイド上から用紙を取り除き、用紙カ バーを閉めて、Pause ボタンを押してくださ い。	セットしている用紙を取り除いた後、再度用紙をセットしてください。 □ 「用紙を取り除く(オートカッターモデルの場合)」60 ページ □ 「用紙を取り除く(ピーラーモデルの場合)」62 ページ □ 「用紙のセット・交換」42 ページ 用紙のセット時にこのエラーが発生した場合 次の手順で用紙をセットし直してください。 用紙カバーを開ける→用紙ガイド上から用紙を取り除く→用紙カバーを閉める→ Pause ボタンを押す 操作パネルにホーム画面が表示されたらカバーを開けて用紙をセットしてください。 □ 「用紙のセット・交換」42 ページ 上記を実施してもエラーが改善しない場合、ギャップ検出器の位置が正しいか確認 してください。ギャップ検出器の操作については、『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照してください。
案内 キャリブレーションに失敗しました。 [了解] を押してから、用紙をセットしなおす か用紙を変更してください。	設定している検出器に用紙が対応しているか確認し、用紙をセットし直してください。 △3 「用紙のセット・交換」42 ページ 再度エラーが発生する場合は、検出器の特性上お使いの用紙に対応できません。用 紙を変更してください。

画面表示	対処方法と参照先
案内 カット済みのため、カットできません。	ー度カットした位置でもう一度カットボタンを押すと表示されます。 印刷するか、フィードボタンを押して用紙を送り出すことでカットできるようにな ります。
メンテナンスエラー カートリッジが正しくセットされていませ ん。	十分な残量のあるインクカートリッジを取り付けてください。 ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
(ホーム画面上でインク残量に[!]が付 く)	インクカートリッジ交換時期が近いため、交換用のインクカートリッジを準備しま す。 インクの残量が少なくなったインクカートリッジを使い続けると、印刷途中でイン クカートリッジの交換が必要になることがあります。 印刷途中で交換するとインクの乾き具合により、色味が異なって見えることがあり ます。 許容できないときは、事前に新品のインクカートリッジと交換して印刷することを おすすめします。 ∠☞「インクカートリッジの交換手順」31ページ 取り外したインクカートリッジは、再び装着してインク残量が限界値以下になるま で使うことができます。
案内 インク量が限界値以下のためカートリッジ 交換が必要です。	十分な残量のあるインクカートリッジを取り付けてください。 ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
メンテナンスエラー カートリッジが認識できません。 対応方法をご確認ください。	インクカートリッジを取り付け直してください。 再度エラーが発生する場合は、新しいインクカートリッジに交換してください。 _̄̄̄̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
案内 純正品ではありません。	プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使 用することをおすすめします。 純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出 るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっ ても有償修理となります。
案内 本製品用のカートリッジではありません。	本製品用ではありません。カートリッジが認識されないなどのエラーが発生する可 能性があります。
メンテナンスエラー メンテナンスボックスが装着されていませ ん。 型番:SJMB6000/6500	新しいメンテナンスボックス(SJMB6065)を取り付けてください。 ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
メンテナンスエラー メンテナンスボックスが認識できません。 型番:SJMB6000/6500	メンテナンスボックスを取り付け直してください。 再度エラーが発生する場合は、新しいメンテナンスボックス(SJMB6065)を取り付け てください。 「メンテナンスボックスの交換手順」33 ページ
(ホーム画面上) メンテナンスボックスの交換時期が近づい ています。	メンテナンスボックス交換時期が近いため、交換用メンテナンスボックスを準備します。 「メンテナンスボックスの空き容量がなくなりました。ボックスの交換が必要です。」と画面に表示されたら、メンテナンスボックスを交換してください。
メンテナンスエラー メンテナンスボックスの空き容量がなくな りました。 ボックスの交換が必要です。	交換用メンテナンスボックス(SJMB6065)を取り付けてください。 ∠☞「メンテナンスボックスの交換手順」33 ページ
型番:SJMB6000/6500	
案内 メモリー不足のため印刷できませんでし た。	不要なファイルを削除してください。

画面表示	対処方法と参照先
プリンターエラー 電源を入れ直してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 XXXXXX	1.製品の電源を切ります。 2.排紙口付近に紙詰まりや異物がないことを確認します。 3.製品の電源を入れます。 再度プリンターエラーが発生する場合は、お買い求めの販売店またはサービスセン ターに連絡してください。連絡の際には、「XXXXXXXX」(6 桁または 8 桁の英数字 コード番号)を必ず伝えてください。
案内 インク残量が不足しているためクリーニン グできませんでした。 クリーニングに必要なインク残量が不足し ていてもプリンターは使用できます。	クリーニングを実施するときは、十分な残量のあるインクカートリッジを取り付け てください。 _̄̄̄̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
案内 ラベルを剥がしてください。	ピーラーについているラベルを剥がしてください。 解消されない場合には、ピーラーリセットボタンを押してください。
案内 一時停止中 ノズルが目詰まりしているため、印刷品質が 低下する可能性があります。	ノズルが目詰まりしているため、印刷品質が低下する可能性があります。許容でき ないときはプリントヘッドのクリーニングを行ってください。 「プリントヘッドのクリーニング」77 ページ
案内 前面カバーを開け、用紙押さえユニットを閉 じてください。	前面カバーを開け、用紙押さえユニットを閉じてください。用紙押さえユニットを 開けると、用紙詰まりエラーが発生することがあります。用紙詰まりエラーが解除 されない場合は、以下の手順を実施してください。 オートカッターモデル: 23 「オートカッターモデルの場合」85ページ ピーラーモデル: 23 「ピーラーモデルの場合」88ページ
クラウドサービスと通信できません。 クラウドサービスとの接続状態や設定を確 認してください。 詳細は管理者にお問い合わせください。	プリンターが Loftware Cloud との接続に失敗しています。 詳細はシステム管理者にお問い合わせください。

印刷品質に問題がある

横方向に白スジが印刷される

原因	対処方法と参照先
ドット抜けが発生しています。	ノズルチェックを使用して、ノズルの目詰まりを確認してください。 ♪ 「ノズルチェックパターンの印刷」77 ページ ノズルの目詰まりが発生している場合、プリントヘッドのクリーニングを実行して ください。 ♪ 「プリントヘッドのクリーニング」77 ページ

縦方向に白抜けが発生する(オートカッターモデル)

原因	対処方法と参照先
印刷したラベルをバックフィードしていま す。	印刷したラベルをそのままバックフィードすると、用紙押さえユニット下のロー ラーがラベルを踏みつけ、印刷品質が劣化します。 印刷モードが [カットしない(カット位置で停止)] か [カットしない(剥離位置で停 止)] の場合で、1ジョブごとにラベルを取り除かないときに発生します。 印刷モードを [カットしない(カット位置で停止)] [カットしない(剥離位置で停 止)] 以外に設定するか、1ジョブごとにラベルを取り除いてください。 印刷モードについて、詳しくは 『CW-C6020 Series/CWC6520 Series 詳細取扱説明 書』を参照してください。

白スジや黒スジが印刷される

原因	対処方法と参照先
用紙が正しくセットされていません。	用紙をセットし直してください。 ∠☞「用紙のセット・交換」42 ページ
お使いの用紙と用紙種類設定が合っていません。	お使いの用紙とプリンタードライバーの用紙種類設定をご確認ください。 △ア「プリンタードライバーの設定」36 ページ

印刷された色がおかしい

原因	対処方法と参照先
初期充填後にプリンターを移動させた場 合、振動や衝撃により、指定した色が出ない 場合(混色)があります。	プリントヘッドのクリーニングを実行して混色がなくなることを確認してください。 「プリントヘッドのクリーニング」77 ページ

印刷位置がずれる

原因	対処方法と参照先
用紙ガイド幅と用紙幅が合っていません。	用紙ガイド幅が用紙幅に合っているか確認してください。 ∠☞「用紙のセット・交換」42 ページ

原因	対処方法と参照先
お使いの用紙が斜めにセットされていま	ピーラーカバーの下にある突起に用紙の端があっていることを確認してください。
す。(ピーラーモデル)	∠☞「用紙のセット・交換」42 ページ

用紙が汚れる・インクが付着する

原因	対処方法と参照先
お使いの用紙と用紙種類設定が合っていません。	お使いの用紙とプリンタードライバーの用紙種類設定をご確認ください。 ∠☞「プリンタードライバーの設定」36ページ
ヘッドに異物が付着している場合、用紙が汚れることがあります。	プリントヘッドのクリーニングを実行してしてください。 ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡

用紙をセットしたら、用紙が送り出されてエラーになる

原因	対処方法と参照先
お使いの用紙と用紙検出設定が合っていま	お使いの用紙とプリンターの用紙検出設定を確認してください。
せん。	∠☞「プリンタードライバーの設定」36ページ

印刷できない/急に印刷できなくなった

データを送信しても印刷できないとき(ピーラーモデル)

原因	対処方法と参照先
ラベル剥離検出器が誤動作しています。	直射日光など強い光が当たる場所で印刷していると、ラベル剥離検出器が誤動作し て印刷を実行しない状態になる場合があります。 Peeler Reset ボタンを押すことで、印刷を実行しない状態を解除できます。

コンピューターから印刷できない/急に印刷できなく なった

プリンタードライバーのインストール確認

コンピューターに必要なソフトウェア、アプリケーションがインストールされているか確認します。 本製品で印刷するには、プリンタードライバーが必要です。プリンタードライバーがインストールされているかは、以下 のように確認します。



2

コンピューターのデバイスとプリンターを表示します。

本製品のプリンター名が表示されているか確認します。 表示されていない場合、プリンタードライバーがインストールされていません。

3 プリンタードライバーをインストールします。

∠중 「最新版のダウンロード」 4ページ

電源がオンにならない

電源ケーブルが本体とコンセントに正しく接続されているか確認します。 ∠3 「本体背面」21ページ

PC上で印刷キャンセルしても本体パネル表示が「印刷中」のまま動かない

コンピューター上で「印刷ジョブの表示」画面から印刷ジョブのキャンセルを行った場合、データが途中で途切れ、プリンター本体のパネル表示が「印刷中」のままとなる可能性があります。 この状態を解除するには、操作パネルの Cancel ボタンを押し、 [すべてのフォーマット] を行ってください。

用紙が詰まった

紙詰まりが発生した場合の対処法を説明します。本項目は動画でも案内されています。以下のリンクから動画を参照し てください。

<https://support.epson.net/p_doc/790/>



4 プリントヘッドが右端に戻っていないときは、手で押しながら右端に移動させます。

プリントヘッドが停止した位置に詰まった用紙があれば取り除いてください。













∠☞「用紙のセット(オートカッターモデル・内部供給の場合)」43 ページ
 ∠☞「用紙のセット(オートカッターモデル・外部供給の場合)」48 ページ

この手順を実施しても紙詰まりを解消できない場合は、『CW-C6020 Series/CW-C6520 Series 詳細取扱説明書』を参照し てください。



ピーラーモデルの場合







2 排紙口付近で用紙をカットします。





3 前面カバーを開けます。





4 プラテンにちぎれた用紙があれば取り除きます。



5 プリントヘッドが右端に戻っていないときは、手で押しながら右端に移動させます。

プリントヘッドが停止した位置に詰まった用紙があれば取り除いてください。















仕様

本章では、本製品の仕様を説明しています。

製品仕様

CW-C6020 Series

項目			仕様
印刷方式			シリアルインクジェットドットマトリックス方式 4色カラー印字
紙送り方式			フリクションフィードによる正逆方向送り
オートカッターの (オートカッター)カット形態 -モデルのみ)		フルカット(完全切り離し)
印刷解像度		300×600 dpi 600×600 dpi 600×1200 dpi 1200×1200 dpi	
印刷速度	印刷品質設定: ドラフト 300×600 dpi	印刷幅: 25.4 mm	156 mm/s
	(橫×縦)	印刷幅: 101.6 mm	119 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	-
	印刷品質設定:速い	印刷幅: 25.4 mm	125 mm/s
	(横×縦)	印刷幅: 101.6 mm	75 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	-
	印刷品質設定:普通	印刷幅: 25.4 mm	63 mm/s
	(橫×縦)	印刷幅: 101.6 mm	48 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	-
	印刷品質設定:きれい	印刷幅: 25.4 mm	27 mm/s
	(横×縦)	印刷幅: 101.6 mm	18 mm/s
印刷品質		印刷幅: 203.2 mm	-
	印刷品質設定:高精細	印刷幅: 25.4 mm	11 mm/s
1200×1200 api (横×縦)		印刷幅: 101.6 mm	8 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	-
インターフェース		有線 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
		USB	USB2.0 High-Speed

項目		仕様
質量	オートカッターモデル	約 22.5 kg
	ピーラーモデル	約 22.8 kg

CW-C6520 Series

項目			仕様
印刷方式			シリアルインクジェットドットマトリックス方式 4色カラー印字
紙送り方式			フリクションフィードによる正逆方向送り
オートカッターの (オートカッター)カット形態 -モデルのみ)		フルカット(完全切り離し)
印刷解像度		300×600 dpi 600×600 dpi 600×1200 dpi 1200×1200 dpi	
印刷速度	印刷品質設定: ドラフト	印刷幅: 25.4 mm	156 mm/s
	(横×縦)	印刷幅: 101.6 mm	119 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	85 mm/s
	印刷品質設定:速い	印刷幅: 25.4 mm	125 mm/s
	600×600 api (横×縦)	印刷幅:101.6 mm	75 mm/s
		印刷幅:203.2 mm	49 mm/s
印刷品質設定 600×600 dpi (横×縦) 印刷品質設定	印刷品質設定:普通	印刷幅: 25.4 mm	63 mm/s
	(横×縦)	印刷幅:101.6 mm	48 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	34 mm/s
	印刷品質設定:きれい	印刷幅: 25.4 mm	27 mm/s
	(横×縦)	印刷幅:101.6 mm	18 mm/s
		印刷幅:203.2 mm	13 mm/s
	印刷品質設定:高精細	印刷幅: 25.4 mm	11 mm/s
	(横×縦)	印刷幅: 101.6 mm	8 mm/s
		印刷幅: 203.2 mm	6 mm/s
インターフェース 有線 LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
USB		USB	USB2.0 High-Speed
質量	オートカッターモデル		約 25.5 kg
ピーラーモデル			約 26.3 kg

電気的仕様

CW-C6020 Series

	項目		仕様
電源供給			電源コネクターによる電源供給
定格電圧			$100 \sim 240 \text{ V}$
定格電流			0.9 A
消費電力	動作時	100 V	平均 約 39.4 W
		230 V	平均 約 38.6 W
	待機時	100 V	平均 約 7.51 W
		230 V	平均 約 5.82 W
	電源オフ時	100 V	平均 約 0.08 W
		230 V	平均 約 0.24 W

CW-C6520 Series

	項目		仕様
電源供給			電源コネクターによる電源供給
定格電圧			$100 \sim 240 \text{ V}$
定格電流			0.9 A
消費電力	消費電力 動作時	100 V	平均 約 39.5 W
		230 V	平均 約 38.7 W
	待機時	100 V	平均 約 7.51 W
		230 V	平均 約 5.82 W
	電源オフ時	100 V	平均 約 0.08 W
		230 V	平均 約 0.24 W

外形寸法

項目	CW-C6020 Series	CW-C6520 Series
高さ	326 mm	326 mm
幅	340 mm	444 mm
奥行	565 mm*	515 mm*

* 突起部を除く

環境仕様

温度/湿度	印刷時	5~35℃、20~80%RH 非結露(下図の網掛け領域)		
		(%) 80 55 20 5 5 27 35 (°C)		5 27 35 (°C)
	バーコード印刷時			
	保管時	出荷梱包状態 (インク非充填)		-20~60℃、5~85%RH 非結露 (-20℃または 60℃の場合 120 時間以内)
		インク充填状態	フォトインク 仕様	-15 ~ 40℃、20~85%RH 非結露 (-15℃の場合∶120 時間以内) (0 ~ 25℃の場合∶6 か月以内) (40℃の場合∶1 か月以内)
			マットインク 仕様	-10 ~ 40℃、20~85%RH 非結露 (-10℃の場合:120 時間以内) (0 ~ 25℃の場合:6 か月以内) (40℃の場合:1 か月以内) インク抜きを行うことにより、-20℃までの保存を確 保できる
標高		0~3000 m		
騷音		オートカッターモデル :約 55 dB ピーラーモデル :約 60 dB 弊社評価条件によります。		

仕様

用紙仕様

本製品で使用可能な用紙は以下のとおりです。

ブラックインク仕様	マットインク使用時
フォトインク仕様	マット紙 合成紙 光沢紙 光沢フィルム 高光沢紙
マットインク仕様	 普通紙 マット紙 合成紙 上質紙

インクカートリッジ

型番	CW-C6020A CW-C6020P CW-C6520A CW-C6520P	SJIC37P-BK SJIC37P-MK SJIC37P-C SJIC37P-M SJIC37P-Y	
形態		4 色インク別体型専用インクカートリッジ	
インク色		ブラック(フォトブラック(BK)、マットブラック(MK))、シアン(C)、マゼンタ (M)、イエロー(Y)	
インク種		顔料インク	
有効期限		プリンター装着後6ヵ月、使用期間を含めて製造日から3年	
保存温度	個装輸送時	-20~60℃(60℃の場合、5日以内)	
	個装保存時	-20~40℃(40℃の場合、1ヵ月以内)	
	本体装着時	-20~40℃(40℃の場合、1ヵ月以内)	

メンテナンスボックス

型番		SJMB6065
形態		廃液吸収材一体型メンテナンスボックス
保存温度	個装輸送時	-20~60℃(60℃の場合、5日以内)
	個装保存時	-20~40℃(40℃の場合、1ヵ月以内)
	本体装着時	-20~40℃(40℃の場合、1ヵ月以内)

付録

消耗品とオプション品

本製品で使用可能な消耗品およびオプション品を紹介します。製品の販売代理店でお買い求めください。 詳細は下記 URL から製品を選び「オプション・消耗品」にてご確認ください。 <https://www.epson.jp/products/label/>

インクカートリッジ

純正インクカートリッジのおすすめ

- ・プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをおすすめします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性については保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。
- 本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をおすすめします。

インクカートリッジの回収

環境保全の一環として、使用済みインクカートリッジの回収ポストをエプソン製品取扱店に設置しています。回収された インクカートリッジは、原材料に再生し、リサイクルしています。最寄りの回収ポスト設置店舗はエプソンのウェブサイ トでご案内しています。

<https://www.epson.jp/>

インクカートリッジの廃棄

ー般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事 業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

メンテナンスボックス

メンテナンスボックスとは、インクの廃液を回収するボックスです。本製品で使用可能なメンテナンスボックスは以下です。

型番:SJMB6065

純正メンテナンスボックスのおすすめ

プリンター性能をフルに発揮するために、エプソン純正品のメンテナンスボックスのご使用をおすすめします。純正品以 外のものをご使用になりますと、プリンター本体に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があり ます。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプ ソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。

メンテナンスボックスの回収

環境保全の一環として、使用済みメンテナンスボックスの回収ポストをエプソン製品取扱店に設置しています。 回収さ れたメンテナンスボックスは、原材料に再生し、リサイクルしています 最寄りの回収ポスト設置店舗はエプソンのウェブサイトでご案内しています。 <https://www.epson.jp/>

メンテナンスボックスの廃棄

ー般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

ロール紙ホルダー

スペアのロール紙ホルダーがオプションで用意されています。以下のような場合、スペアのロール紙ホルダーにあらかじめ用紙をセットしておくことで、ロール紙交換が素早く行えます。

• 異なるサイズ、材質のラベルを頻繁に入れ替えて使いたい場合

ロール紙交換によるダウンタイムを少なくしたい場合
 型番:

- Paper Holder C6000(CW-C6020A、CW-C6020P 用)
- Paper Holder C6500(CW-C6520A、CW-C6520P 用)



項目	Paper Holder C6000	Paper Holder C6500
外形寸法(HxWxD)	220×206×220 mm	175×310×175 mm
質量	0.65 kg	0.65 kg

使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などに おいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご 使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめ て高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客 様において十分ご確認の上、ご判断ください。

お問い合わせ前の確認事項

本製品についての技術的な質問や疑問、あるいは障害がある場合、以下の情報をご確認の上、販売店もしくは弊社開発者向けヘルプデスク <https://www.epson.jp/support/support_menu/ks/19.htm> にお問い合わせください。

!重要	 弊社への技術的な質問、疑問の問い合わせ内容については、弊社のプリンターに関することに限らせていただきます。それ以外の Microsoft Corporation ないしはその他の会社が所有する技術に関する内容については、それを所有する会社にお問い合わせください。
	 障害が発生した場合、お問い合わせの前に、物理的な障害(接続、電源等の問題)がないかを確認してください。

- ・問い合わせ分類:障害/質問
- •日付:
- 御社名:
- ●部署名:
- お名前:
- お電話 / FAX / Email:
- •コンピューター情報:
 - 製造メーカー
 - CPU
- •OS(サービスパックも含む):
- •対象プリンター機種名:
- プリンタードライバー:インストール済み(OS 標準 / Epson カスタム) / インストールしていない
- •対象プリンター接続形態: USB / LAN / MS 共有(クライアント / サーバー)
- 印刷ツール:ローカル(LPT / USB) / OS 標準 Standard TCPIP / OS 添付 LPR / Epson 製 TCPIP 印刷(名称) / 自社カ スタムアプリケーション / その他(製品名/Ver.)
- •ファイアウォール: OS 標準 / パーソナル(製品名/Ver.) / 無し
- 御社アプリケーション情報:Windows サービス動作/通常 EXE 動作
- ・弊社アプリ動作状況: EpsonNet WebManager / EpsonNet Log Browser /EPSON Monitoring Tool / EpsonNet SDK for Windows / PrinterSetting / その他(名前)
- •障害の現象(or 質問内容):
- システム構成:コンピューター、ネットワークなどハードウェア構成と、ソフトウェアモジュール構成
- ・障害の再現手順:操作手順、関数実行手順、現象を発生させた関数とその引数の値
- •障害の再現性:再現する(回中回)/再現しない

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエ プソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を 負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合に は、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標

Microsoft、Windows は、マイクロソフト グループの企業の商標です。 その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

©Seiko Epson Corporation 2019–2024