

PX-S7090X ユーザーズガイド

印刷

プリンターのお手入れ

困ったときは

目次

6
6
7
7
7
8
9
0

製品のご注意	1	1	
			1

本製品の不具合に起因する付随的損害	12
電波に関するご注意	12
無線LAN(Wi-Fi)機能に関するご注意	12
セキュリティーに関するご注意	13
本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意	13
本製品の使用限定	14
本製品の保存情報の消去	14

各部の名称と働き	15
前面	. 16
背面	. 19

操作ノ	パネルの	見方と	使い方	21
1414114	1 1 1 2 - 2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

操作パネル	22
ホーム画面の見方	23
ネットワークアイコンの見方	24
メニュー画面の見方	25
文字入力の仕方	25
操作手順を動画で見る	26

用紙のセット	27
用紙取り扱い上のご注意	28

用紙サイズと種類の登録	29
用紙種類の設定値	29
検知できる用紙サイズの一覧	30
用紙をセットする	
封筒のセット方法	31
ハガキのセット方法	32
穴あき用紙のセット方法	32
長い用紙のセット方法	33

文書を印刷しよう	
コンピューターから文書を印刷す PostScriptプリンタードライバ	。 る(Windows) 35 (一を使って文
書を印刷する(Windows)	60
コンピューターから文書を印刷す PostScriptプリンタードライバ	る(Mac OS).66 、一を使って印
刷する - Mac OS X	
スマートデバイスから文書を印刷 ス マ ー ト デ バ イ ス か ら 文 書	する(iOS)88 を印刷する
(Android)	
ハガキ、年賀状、封筒に印刷する	3 90
コンピューターからハガキや封筒	jに印刷する91
スマートデバイスからハガキに印	刷する93
ウェブページを印刷しよう	93
スマートデバイスからウェブペー	・ジを印刷する 93
クラウドサービスで印刷しよう.	94
操作パネルからEpson Connec ⁻	tサービスを登
録する	94

消耗品の状態を確認する	97
用紙カセットからの給紙不良を改善する	97
印刷の品質を改善する	98
印刷トラブルを解決する	98
ノズルチェックとヘッドクリーニングをする	99
強力クリーニングをする	100
ノズルの目詰まりを防ぐ	101
罫線のズレを調整する	101
用紙経路の汚れを拭き取る	102
用紙ごとに印刷トラブルを解決する	102
省電力設定をする	103
省電力設定をする(操作パネル)	103

ソフトウェアを個別にインストールまたはア
ンインストールする104
ソフトウェアを個別にインストールする104 PostScript プリンタードライバーをインス トールする107
プリンターを追加する(Mac OSのみ)107 ソフトウェアをアンインストール(削除)する108 ソフトウェアやファームウェアを更新する109
プリンターの持ち運びや輸送112
プリンターを移動する112 プリンターを輸送する113
用紙カセット1の給紙ローラーを交換する114
用紙カセット2~4の給紙ローラーを交換す る119

困ったときは		124
--------	--	-----

うまく動かない	125
電源が入らない、切れない 給紙や排紙が正しくできない 印刷できない 思い通りに操作できない	.125 125 .129 150
プリンター画面にメッセージが表示された	153
用紙が詰まった	154
紙詰まりを防ぐには	155
インクパックの交換が必要になった	155
インクパック取り扱い上のご注意 インクパックを交換する 使用済みインクパックの回収	.155 .156 157
メンテナンスボックスの交換が必要になった.	157
メンテナンスボックス取り扱い上のご注意 メンテナンスボックスを交換する 使用済みメンテナンスボックスの回収	157 157 158
きれいに印刷できない	158
印刷結果で出ない色がある、スジ(線)が入る、 色合いがおかしい 約3.3cm間隔で色の付いたスジが入る 印刷結果がぼやける、文字や罫線がガタガタに	158 .158
なる	159 160 160 .162 .162
ハガキに縦長の写真を印刷すると宛名面と上下 が逆になる 印刷位置、サイズ、余白が思い通りにならない… 文字が正しく印刷されない、文字化けする 画像が反転する	.163 163 164 164 .165

PostScriptプリンタードライバー使用時に正	
しく印刷できない	. 165
PostScriptプリンタードライバー使用時に印	
刷品質が悪い	166
どうしても解決できないときは	166
印刷の問題が解決できない	166

イン	ットリーク接続済みのフリンターに接続す 方法	169
	2台目のコンピューターからネットワークプリ ンターを使う スマートデバイスからネットワークプリンター	.169
	を使う	170
ネ	ットワークを再設定する方法	170
	無線LANルーターを交換したとき コンピューターを買い替えたとき コンピューターとの接続形態を変更する 操作パネルから無線LAN(Wi-Fi)接続する	170 171 172 174
ス7 るフ	マートデバイスとプリンターを直接接続す 方法(Wi-Fi Direct)	177
۱ ن	Wi-Fi Direct(シンプルAP)とは iPhone、iPad、iPod touchでWi-Fi Direct接 続する	.177 177
i	AndroidデバイスでWi-Fi Direct接続する iOS、Android以外のデバイスとWi-Fi Direct接	.181
;; \ \	続する Wi-Fi Direct(シンプルAP)接続を切断する Wi-Fi Direct(シンプルAP)のSSIDなどを変	182 .186
ļ	更する	186
ネ	ットワーク接続状態の確認	187
	操作パネルでのネットワーク接続状態の確認 ネットワーク接続診断レポートを印刷する ネットワークステータスシートを印刷する コンピューターのネットワークを確認する	187 188 194
((Windowsのみ)	195

オプションの使い方 197

オプション一覧	198
クランプを使って配線をする	200
専用プリンター台	200
プリンター台を取り付ける プリンター台付きのプリンターの移動 専用プリンター台の仕様	200 207 208
増設カセットユニット	208
増設力セットユニットを取り付ける	208

プリンタードライバーで増設力セットユニット	
を設定する	.213
増設カセットユニット付きのプリンターの移動	215
増設カセットユニット使用時のトラブル	.215
増設カセットユニットの仕様	215
増設ネットワークインターフェイスボード	216
ネットワーク増設時の機能一覧	216
ネットワーク増設時の設定	.217
ネットワーク増設時のトラブル	221
ネットワーク設定メニューの説明(ネットワー	
ク増設時)	.221

製品情報		223
	 	·····

用紙情報	.224
印刷できる用紙とセット枚数 印刷できない用紙	. 224 . 230
消耗品情報	231
純正インクパックの型番 メンテナンスボックスの型番 給紙ローラーの型番	.231 .232 .232
ソフトウェア情報	232
印刷用ソフトウェア パッケージ作成用ソフトウェア 設定または管理用ソフトウェア 更新用ソフトウェア	.232 .238 .238 .238 .241
設定メニュー一覧	241
 [本体設定] メニュー [印刷ページ数の確認] メニュー [消耗品情報] メニュー [ブリンターのお手入れ] メニュー [言語選択/Language] メニュー [情報確認/印刷] メニュー [認証装置ステータス] メニュー [Epson Open Platform情報] メニュー 	.241 .250 .250 .251 .252 .252 .252
製品仕様	.253
プリンター部の仕様	.253 .254 .255 .256 .258 .258 .258 .258 .258 .259 .259 .259
フォントの仕様	261
対応フォント(PostScript 3) Epsonバーコードフォント	.261 .262
規格と規制	271

電源高調波	.271
瞬時電圧低下	.271
電波障害自主規制	271
著作権	272
複製が禁止されている印刷物	272
揮発性物質の放散	272

プリンターをネットワークに接続する	274
ネットワーク接続の前に	274
操作パネルでネットワークに接続する	276
プリンターを使うための設定	278
印刷できるようにする	278
ユニバーサル プリントを使えるようにする	285
AirPrintを使えるようにする	285
メールサーバーを設定する	286
プリンターの基本動作を設定する	290
設定時のトラブルを解決する	292
プリンターの管理	293
本体のセキュリティー機能の紹介	293
管理者設定	294
利用できる機能を制限する	300
外部インターフェイスを無効にする	302
遠隔地にあるプリンターを監視する	303
設定のバックアップ	305
高度なセキュリティー設定	306
セキュリティー設定と防止できる脅威	306
利用するプロトコルを制御する	312
電子証明書を使う	318
プリンターとのSSL/TLS通信	319
IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する …	330
IEEE802.1X環境にプリンターを接続する …	333
トラブルを解決する	339

サービスとサポートのご案内341

保守サービスのご案内	342
保守サービスの受付窓口 補修用性能部品および消耗品の保有期間	342 342
保守サービスの種類	.342
お問い合わせ先	343

マニュアルのご案内

マニュアルの種類と内容	6
情報の探し方	6
ページを指定して印刷する方法	7
マニュアルの見方	7
商標	9
マニュアルのご注意	10

マニュアルの種類と内容

プリンターには以下のマニュアルが用意されています。マニュアル以外にも、いろいろなヘルプがプリンター本体やソフトウェアに組み込まれているのでご活用ください。

- 製品使用上のご注意(紙マニュアル)
 製品を安全に使用するための注意事項を記載しています。
- 使い方ガイド(紙マニュアル)
 プリンターの基本的な使い方や困ったときの解決方法などを説明しています。
- ユーザーズガイド(電子マニュアル)
 本書です。WebマニュアルとPDFマニュアルがあります。プリンターの使い方全般、お手入れの仕方、プリンターを ネットワークで使用するときの設定方法やトラブルへの対処方法を説明しています。

最新のマニュアルを閲覧するには、以下のウェブサイトにアクセスし、製品名を入力して [サポート] をクリックしてく ださい。 http://epson.sn

情報の探し方

PDFマニュアルでは、探したい情報のキーワードから該当箇所を検索したり、しおりから直接ジャンプしたりすることができます。ここでは、PDFマニュアルをコンピューターのAdobe Acrobat Reader DCで開いた場合の使い方を説明します。

キーワードで検索する

[編集] メニューの [高度な検索] をクリックします。検索ボックスに探したい情報のキーワード(語句)を入力して、 [検索] をクリックします。キーワードの該当箇所が一覧で表示されます。表示された文字列をクリックすると、該当 ページにジャンプします。



しおりから直接ジャンプする

タイトルをクリックするとそのページにジャンプします。 [+] または [>] をクリックすると下の階層のタイトルが表示されます。ジャンプ前のページに戻りたいときは、キーボードで以下の操作をします。

• Windows: [Alt] キーを押したまま←キーを押します。

• Mac OS: commandキーを押したまま←キーを押します。



ページを指定して印刷する方法

紙で読みたいページだけを抜き出して印刷できます。 [ファイル] メニューの [印刷] または [プリント] をクリック し、〔印刷するページ〕の〔ページ指定〕で、印刷したいページを指定します。

- 連続したページの指定は、開始ページと終了ページの間にハイフンを入れます。 例:20-25
- 連続していない複数ページの指定は、ページをカンマで区切ります。 例:5,10,15

ブリンター(1)	~ プロパティ(の) 詳細設定(D)	<u>∧1/7m</u> G
部数():1 🛊	□グレースケール (白黒) で印刷()) □ インク / トナーを節約 ①	
印刷するページ ○すべて仏	注釈とフォーム団 文書と注釈	~
●ページ指定(3) 20-25	注釈の一覧() 倍率: 97%	
ページサイズ処理 ①	209.97 x 296	193 EU
サイズm ポスター お	2000 小田子 02600	

マニュアルの見方

マニュアルに記載されている記号の意味やマニュアル記載の前提、OS表記について説明します。

記号の意味

▲ 注意 この内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示 しています。



1 重要 必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不 良の原因になる可能性があります。



(参考) 補足情報や参考情報を記載しています。

関連情報

➡ 関連したページにジャンプします。

画面とイラストの前提

- プリンタードライバーの画面は、Windows 10またはmacOS High Sierraでの表示画面を使用しています。表示内容は機種や状況によって異なります。
- イラストは一例です。機種によって多少異なりますが操作方法は同じです。
- プリンター画面の設定項目は機種や設定状況によって異なります。
- QRコードは専用アプリで読み取れます。

OS表記の仕方

Windows

本書では、以下のOS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows 10」「Windows 8.1」「Windows 8」 「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」「Windows Server 2019」「Windows Server 2016」 「Windows Server 2012 R2」「Windows Server 2012」「Windows Server 2008 R2」「Windows Server 2003 R2」「Windows Server 2003」と表記しています。また、これらの総称とし て「Windows」を使用しています。

- Microsoft[®] Windows[®] 10 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 8.1 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 8 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] 7 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] XP operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 operating system日本語版
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating system日本語版

Mac OS

本書では、「Mac OS X v10.6.8」以降の総称として「Mac OS」を使用しています。

商標

- EPSONおよびEXCEED YOUR VISIONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における登録商標です。
- Apple、Mac、macOS、OS X、Bonjour、ColorSync、Safari、AirPrint、iPad、iPhone、iPod touch、 iTunes、TrueType、iBeaconは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。"iPhone"の商標は 日本国内においてアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Chrome、Google Play、AndroidはGoogle LLCの商標です。
- Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and ZapfDingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S.Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ITC Avant Garde Gothic, Bookman, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- Adobe、Acrobat、Photoshop、PostScript[®]3™、ReaderはAdobe (アドビ)の米国ならびにその他の国にお ける商標または登録商標です。
- QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- SuperSpeed USB Tridentロゴは、USB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。

• Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. Note: microSDHC is built into the product and cannot be removed.



- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- Mopria[®]、Mopria[®]ロゴは、Mopria Alliance, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標かつサー ビスマークです。許可無く使用することは固く禁じられております。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

マニュアルのご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者に よって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

© 2021 Seiko Epson Corporation

製品のご注意

本製品の不具合に起因する付随的損害	. 12
電波に関するご注意	.12
無線LAN(Wi-Fi)機能に関するご注意	.12
セキュリティーに関するご注意	.13
本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意	.13
本製品の使用限定	.14
本製品の保存情報の消去	. 14

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含む。以下同じ。)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そ のことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたで あろう利益の損失等)は、補償いたしかねます。

電波に関するご注意

機器認定

本製品には電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けている無線設備が内蔵されています。

- 設備名: J26H005
- 認証番号:003-170261

周波数

本製品は2.4GHz帯の2.400GHzから2.4835GHzを使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることが あります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、以下の事項に注意して使用してください。

本製品の使用上の注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびに アマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周 波数を変更するか、電波の発射を停止した上、販売店にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、 パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が 発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、保守サービス実施店またはスマートチャージセンター までお 問い合わせください。



- 【参考】 本製品はWi-Fi Allianceの承認を受けた無線機器です。他メーカーのWi-Fi承認済みの無線機器と通信が可能です。Wi-Fi対応製品の詳細はWi-Fi Allianceのホームページ(http://www.wi-fi.org)をご参照ください。
 - この無線機器は2.4GHz帯を使用します。採用している変調方式はDS-SS変調方式(与干渉距離40m)、OFDM変調方 式(与干渉距離40m)、FHSS変調方式(与干渉距離20m)です。全帯域を使用し周波数変更が可能です。

2.4 DS4/OF4/FH2

無線LAN(Wi-Fi)機能に関するご注意

 本製品からの電波は、医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。医療機関の中や、医療用機器の近くで本製品を 使用する場合は、医療機関の管理者、医療用機器側の指示や注意に従ってご使用ください。

本製品からの電波は、自動ドアや火災報知機などの自動制御機器に影響を及ぼすおそれがあります。自動制御機器の近くで本製品を使用する場合は、自動制御機器側の指示や注意に従ってご使用ください。

セキュリティーに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

本製品などの無線LAN製品では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピューターなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えて全ての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を 行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容な どの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、以下のような行為をされてしまう可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティー対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティーの問題が発生して しまった場合は、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理、保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品 を運用した結果罰せられることがありますが、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の使用限定

本製品を航空機、列車、船舶、自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能、精度などに おいて高い信頼性、安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご 使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 高い信頼性、安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品の保存情報の消去

本製品の利用環境を変更する際は、本製品のメモリーに保存されている、お客様固有の情報の流出による、不測の事態を 回避するために、ネットワーク設定などの情報を消去してください。 操作パネルで以下のメニューを選択して情報を消去します。

- [設定] [本体設定] [管理者用設定] [初期設定に戻す] [全ての設定]
- [設定] [本体設定] [管理者用設定] [内部メモリーデータ削除]

各部の名称と働き

前面	
背面	

前面

オプションの説明は関連リンクをご覧ください。



0	操作パネル	プリンターの操作や設定をします。また、プリンターの状態を表示しま す。
2	プリントヘッド(ノズル)	インクを吐出します。
3	排紙ガイド	印刷された用紙を保持します。
4	排紙トレイ	印刷された用紙を保持します。A4より大きいサイズの用紙を印刷すると 自動で出てきます。 収納するには、手で押して戻してください。
6	マニュアル入れ	マニュアルを収納します。
6	前面カバー (A)	内部に詰まった用紙を取り除くときに開けます。



0	用紙カセット1 (C1)	用紙をセットします。
2	用紙カセット2 (C2)	
3	用紙カセット3 (C3)	用紙をセットします。用紙カセット3、4はオプションの増設カセットユ
4	用紙カセット4 (C4)	ーットです。オフションを取り付けた場合に使用できます。 詳しくは関 連情報をご覧ください。
5	専用プリンター台	転倒防止のための専用プリンター台です。キャスター付きでプリンター の移動もできます。オプションを取り付けた場合に使用できます。 詳し くは関連情報をご覧ください。
6	用紙ガイド	用紙をまっすぐ送るためのガイドです。用紙の側面に合わせてくださ い。
0	用紙カセット	用紙をセットします。
8	インクパックトレイ	インクパックをセットします。

9	カバーロック	インクパックカバーをロックします。
10	インクパックカバー (P)	インクパックを取り出すときに開けます。



0	用紙サポート	セットした用紙を支えます。
2	手差しトレイ (B)	用紙をセットします。
3	手差しトレイカバー	内部に異物が入ることを防ぎます。通常は閉めておいてください。
4	用紙ガイド	用紙をまっすぐ送るためのガイドです。用紙の側面に合わせてください。
6	給紙口カバー	内部に異物が入ることを防ぎます。通常は閉めておいてください。
6	用紙ガイド	用紙をまっすぐ送るためのガイドです。用紙の側面に合わせてください。

関連情報

◆「オプション一覧」198ページ

背面

オプションの説明は関連リンクをご覧ください。



I.0~2.0のUSBケーブルを使用するときは、挿入する向きにご注意ください。プリンターを損傷するおそれがあります。
1.0~2.0のUSBケーブルを使用するときは、挿入する向きにご注意ください。プリンターを損傷するおそれがあります。

0	電源コネクター	電源コードを接続します。
---	---------	--------------

2	背面カバー (D3)	詰まった用紙を取り除くときに開けます。
3	背面カバー (E)	
4	背面カバー (D1)	メンテナンスボックスの交換や、詰まった用紙を取り除くときに開けます。
5	両面印刷ユニット (D2)	詰まった用紙を取り除くときに取り外します。
6	メンテナンスボックス	クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを溜める容器です。
0	LANポート	LANケーブルを接続します。
8	USBポート	コンピューターと接続するためのUSBケーブルを接続します。
9	サービス用ポート	通常は使用しません。シールを剥がさないでください。

関連情報

◆「オプション一覧」198ページ

操作パネルの見方と使い方

操作パネル	22
ホーム画面の見方	23
メニュー画面の見方	25
文字入力の仕方	25
操作手順を動画で見る	26

操作パネル



0	電源を入れたり切ったりします。 電源プラグは電源ランプ消灯時に抜いてください。
2	ホーム画面を表示します。
3	項目やメッセージを表示します。 画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じ ることがありますが、故障ではありません。
4	エラー発生時に点滅または点灯します。
5	データ処理中に点滅します。 待機中のジョブがあると点灯します。
6	[用紙設定] 画面を表示します。給紙装置ごとに用紙のサイズと用紙の種類が設定できます。
0	前の画面に戻ります。
8	 ◀、▲、▶、▼でフォーカスを動かしてメニューを選択し、OK .ボタンでメニューの確定と処理を実行します。 文字入力画面では、◀、▲、▶、▼で文字を選択します。
9	状況に応じて、実行できる機能が変わります。
10	現在実行中の動作を中止します。

ホーム画面の見方



0	۵	[消耗品情報]画面を表示します。 インク残量やメンテナンスボックス空き容量の目安が確認できます。	
2	R	ネットワークの接続状態を表示します。詳しくは以下を参照してください。 「ネットワークアイコンの見方」24ページ	
3	● ¶	[機器出力音設定]画面を表示します。 [ミュート] と [動作音低減モード] が設定できます。この 画面から [音の設定] メニューを表示することもできます。 [設定] メニューからも同じ設定ができ ます。 [設定] - [本体設定] - [基本設定] - [音の設定]	
		¶ Q€F	[動作音低減モード] になっているかいないかを示しています。プリンター の動作音は抑えられますが、印刷速度は遅くなります。ただし、選択した用 紙種類や印刷品質によっては、動作音が変わらないことがあります。
		I	[ミュート] になっていることを示しています。
4	?	[ヘルプ] 画面を表示し	」ます。困ったときの対処方法やプリンターの基本操作手順が確認できます。

6	各メニューが表示されます。		
	 パスワード印刷 プリンタードライバーでパスワード設定して送信したジョブを印刷します。 		
	 プリンターのおき きれいに印刷でき プリントヘッド、 ができます。[語 [設定] - [プリ 	F入れ きないときに試していただきたいお手入れのためのメニューです。ノズルチェックパターンを印刷して /ズルの目詰まりの確認や、プリントヘッドの位置を調整して印刷結果のぼやけや罫線のズレの改善など g定]メニューからも同じ設定ができます。 ンターのお手入れ]	
 本体情報を送信 スマートチャージセンターにプリンターの状態(個人情報を除く)を送信します。スマートチャージセンタ 従って操作してください。 		ジセンターにプリンターの状態(個人情報を除く)を送信します。スマートチャージセンターの指示に ください。	
	 設定 プリンターのお手入れやいろいろな機能、動作に関する設定ができます。 		
	 無線LAN [ネットワーク指 択すると、設定> 	接続設定〕画面を表示します。希望する接続方法のアイコンを選択して、次の画面で[設定に進む]を選 ≺ニューが表示されます。	
6	\rightarrow	画面を右にスクロールします。	

ネットワークアイコンの見方

i (P)	有線LAN非接続、ネットワーク未設定
i (P)	有線LAN接続中
1	無線LAN(Wi-Fi)無効
Í	SSID検索中、IPアドレス未設定、電波強度がOまたは弱い
1	無線LAN(Wi-Fi)接続中 線の数は電波の状態を示します。線の数が多いほど、電波の状態は良好です。
R	Wi-Fi Direct(シンプルAP)接続無効
R	Wi-Fi Direct(シンプルAP)接続有効

メニュー画面の見方



0	設定項目の一覧が表示されます。
2	操作できるボタンが表示されます。

文字入力の仕方

ネットワーク設定のパスワード入力などでは、キーボード画面で文字を入力します。



0	入力済みの文字数 / 入力可能な最大文字数
2	カーソル(入力位置を示す縦棒)を移動します。
3	アルファベットの大文字入力と小文字入力を切り替えます。

4	文字種を切り替えます。 AB: アルファベット 1#: 数字と記号
5	キーボードの種類を切り替えます。
6	メールアドレスやURLでよく使われるドメイン名(@やwww.の後)を表示します。ドメイン名を選択するだけで簡単に入 力できます。
0	スペースを入力します。
8	入力した文字を確定します。
9	カーソル(入力位置を示す縦棒)の左側の1文字を削除します。カーソルが先頭にある場合(左側に文字がない場合)は、 右側の1文字を削除します。
0	文字種を切り替えます。 abc:アルファベット 123:数字 #+=:記号

操作手順を動画で見る

印刷用紙のセットや詰まった用紙の取り除き方は、操作パネルの画面で動画を見ながら操作できます。

- ホーム画面で 選択します。
- 操作中の画面下部に表示される [操作方法を見る] を選択する:状況に応じた動画が表示されます。



用紙のセット

用紙取り扱い上のご注意	28
田紙サイブと種類の登録	20
市戦シイスと怪妓の豆跡	23
用紙をセットする	30

用紙取り扱い上のご注意

- 用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項を確認してください。
- エプソン製専用紙にきれいに印刷するには、用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている環境で使用してく ださい。
- 用紙を複数枚セットするときは、よくさばいて紙粉を落とし、上下左右の端をそろえてください。ただし、写真用紙 はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷する面に傷が付くおそれがあります。



• 用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにしてください。反った用紙は紙詰まりや印刷汚れの原因になる可能性があります。



- 片面印刷済みの用紙で手動両面印刷する場合は、給紙不良が発生しやすくなります。セット枚数を半分以下にするか、紙詰まりが続く場合は1枚ずつセットしてください。
- 用紙幅が105mm未満で横目の紙は、使用しないでください。
- 縦目の用紙を使用してください。縦目か横目かわからないときは、用紙のパッケージを確認するか、用紙の製造元に お問い合わせください。
- 封筒は、よくさばいて側面を整えてください。封筒の束が膨らんでいるときは平らになるように手でならして、膨らみを取り除いてください。



- 窓付き封筒を印刷すると、後から排紙された封筒が窓枠に引っかかり紙詰まりになることがあります。排紙された封 筒は1枚ごと取り除くことをお勧めします。
- ハガキの両面に印刷するときは、片面印刷後しばらく乾かし、反りを修正して(平らにして)からもう一方の面に印 刷してください。印刷こすれや汚れを防ぐために、宛名面から先に印刷することをお勧めします。

関連情報

→ 「印刷できない用紙」230ページ

用紙サイズと種類の登録

用紙カセット挿入時にプリンターに表示される画面で、用紙サイズと種類を登録しておくと、登録情報と印刷設定が異なるときにプリンターがお知らせします。サイズを間違って印刷してしまったり、用紙種類に合った印刷ができず色味が変わってしまったりすることを防ぎ、用紙やインクを無駄にせずに済みます。



表示された用紙サイズや種類がセットした用紙と異なる場合は、項目を選択して変更してください。このままでいい場合は画面を閉じてください。

- ・ 用紙サイズと用紙種類の設定画面は、操作パネルの日ボタンを押しても表示できます。
 - よく使うユーザー定義サイズは、 [設定] [本体設定] [プリンター設定] [給紙装置設定] [ユーザー定義サイズ リスト] で登録できます。
 - 用紙サイズでユーザー定義サイズを選択するには、 [用紙サイズの自動検知]を [オフ] にしてください。

用紙種類の設定値

最適な印刷結果を得るために、印刷用紙に適した用紙種類を設定してください。 以下は2019年10月現在の情報です。

用紙名称	用紙種類		
	操作パネル	プリンタードライバー	PostScriptプリンタード ライバー
両面上質普通紙<再生紙>	普通紙	普通紙	普通紙
写真用紙クリスピア<高光沢 >	写真用紙クリスピア	EPSON 写真用紙クリスピア	EPSON 写真用紙クリスピア
写真用紙<光沢> 写真用紙<絹目調>	写真用紙	EPSON 写真用紙	EPSON 写真用紙
写真用紙ライト<薄手光沢>	写真用紙ライト	EPSON 写真用紙ライト	EPSON 写真用紙ライト
フォトマット紙	フォトマット紙	EPSON フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
スーパーファイン紙 スーパーファイン専用ラベル シート	スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙

用紙名称	用紙種類			
	操作パネル	プリンタードライバー	PostScriptプリンタード ライバー	
両面マット名刺用紙	両面マット名刺用紙	EPSON 両面マット名刺用紙	_	
スーパーファイン専用八ガキ	宛名面:ハガキ 通信面:スーパーファイン紙	宛名面:郵便八ガキ 通信面:EPSON スーパー ファイン紙	宛名面:郵便八ガキ 通信面:EPSON スーパー ファイン紙	
写真用紙<絹目調>八ガキ	宛名面:ハガキ 通信面:写真用紙	宛名面:郵便八ガキ 通信面:EPSON 写真用紙	宛名面:郵便八ガキ 通信面:EPSON 写真用紙	
PMマットハガキ	宛名面:ハガキ 通信面:フォトマット紙	宛名面 : 郵便八ガキ 通信面 : EPSON フォトマッ ト紙	宛名面 : 郵便八ガキ 通信面 : EPSON フォトマッ ト紙	
郵便八ガキ(インクジェット 紙)	宛名面:ハガキ 通信面:ハガキ インクジェッ ト紙	宛名面:郵便八ガキ 通信面:郵便八ガキ(インク ジェット紙)	宛名面:郵便八ガキ 通信面:郵便八ガキ(インク ジェット紙)	
往復八ガキ 郵便八ガキ	ハガキ	郵便八ガキ	郵便八ガキ	
厚紙 (91~150 g/m²)	厚紙1(91-150g/m2)	厚紙1(91~150 g/m²)	厚紙1(91~150 g/m²)	
厚紙 (151~200 g/m²)	 厚紙2(151-200g/m2)	 厚紙2(151~200 g/m²)		
厚紙 (201~256 g/m²)	厚紙3(201-256g/m2)	厚紙3(201~256 g/m²)	厚紙3(201~256 g/m²)	

検知できる用紙サイズの一覧

[用紙サイズの自動検知]を有効にすると、用紙カセットにセットした以下の用紙サイズを自動で検知します。 A6、B6、A5、B5、A4、Letter、B4、Legal、A3、ハガキ

A4とLetterのように、同じようなサイズは誤検知されることがあります。Letter、LegalがA4、B4と検知されたときは、日本タンを押して正しいサイズを指定してください。

自動検知できないサイズは、 二ボタンを押して [用紙サイズの自動検知]機能を無効にし、セットした用紙のサイズを 指定してください。

用紙をセットする

プリンターの画面に表示される動画を見ながら、用紙や封筒をセットできます。

⑦を選択して、 [操作方法が知りたい] - [印刷用紙のセット]を選択します。使用したい用紙の種類や給紙装置を選択して、動画を表示します。 [終了する]を選択して動画の画面を閉じます。



封筒のセット方法

印刷する面を手前にして手差しトレイの中央にセットし、用紙ガイドを封筒に合わせてください。



ハガキのセット方法

手差しトレイにセットするときは、印刷する面を手前にして中央にセットし、用紙ガイドをハガキに合わせてください。



用紙力セットにセットするときは、印刷する面を下にしてセットし、用紙ガイドをハガキに合わせてください。



穴あき用紙のセット方法

手差しトレイに穴あき用紙を1枚セットします。



- 印刷データが穴位置にかからないように調整してください。
- 自動両面印刷はできません。

長い用紙のセット方法

長尺紙は、用紙の先端を丸めて手差しトレイにセットしてください。 [用紙サイズの自動検知] を [オフ] にして、用紙 サイズの設定で [ユーザー定義サイズ] を選択してください。



- 長尺紙は排紙トレイで保持できません。箱などを準備して用紙が床面に落ちないようにしてください。
- 給排紙中の用紙に触らないでください。手を傷付けたり、印刷品質が悪くなることがあります。

印刷

文書を印刷しよう	35
ハガキ、年賀状、封筒に印刷する	90
ウェブページを印刷しよう	93
クラウドサービスで印刷しよう	94

文書を印刷しよう

コンピューターから文書を印刷する(Windows)

プリンタードライバーの設定が変更できないときは、管理者によって使用できる機能が制限されている可能性がありま す。管理者に問い合わせてください。

簡単な設定で印刷する



(参考) アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

- プリンターに印刷用紙をセットします。
 「用紙をセットする」30ページ
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. [ファイル] メニューの [印刷] (または [プリント] など)を選択します。
- 4. プリンターを選択します。

5. [プロパティ] (または [詳細設定] など)をクリックして、プリンタードライバー(詳細な印刷設定)の 画面を表示させます。

(◇ 給紙方法	B	自動選択	給給	底装置情報	
	用紙サイズ	Ø	A4 210 x 297 mm	College		
1		100	•	EU07	() () (*	
	出力用紙		用紙サイズと同じ		() ac	
			□拡大/縮小	A here	OM	
			 ○任意倍車 ○任意倍車 	0	● カラー(自動)	
R気に入り設定	用紙種類	5	自動選択(普通紙)		〇グレースケール	
登錄/削除	印刷品質	-	標準			
 三 文書: 標準印刷 (回) 文書・26:160刷 	A atationes			10	士协定	
< >	[#][][[][][][][][]			20	とじ方訳定-	
インク狭量を表示	パージ事約万	24-	-		101	
現在の設定を表示	. / 20//	or se	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
初期現代定に戻す			「「逆」順印刷	部数		
]印刷ブレビューを表示]まとめてブリント Lite	3	<u>h</u> 4	部単位で印刷		<u> \$ </u>	

6. 必要に応じて設定を変更します。

各項目の詳細は、プリンタードライバーのメニュー説明をご覧ください。

- ・ 各項目の説明は、プリンタードライバーのヘルプでも確認できます。項目上で右クリックすると [ヘルプ] が表示されます。
 - [印刷プレビューを表示] にチェックすると、印刷を開始する前に印刷イメージを確認できます。
 - 片面印刷する場合は [両面印刷] の項目を [オフ] にします。
- 7. [OK] をクリックしてプリンタードライバーの画面を閉じます。
- 8. [印刷]をクリックします。
 - (参考) [印刷プレビューを表示] にチェックしていると、プレビュー画面が表示されます。設定を変更する場合は、
 [キャンセル]をクリックして手順3からやり直してください。
 - コンピューターから印刷を中止したい場合は、「デバイスとプリンター」(または「プリンタ」、「プリンタとファクス」)で、お使いのプリンターを右クリックします。「印刷ジョブの表示」をクリックし、中止するジョブ上で右クリックして、「キャンセル」を選択します。ただし、送信終了した印刷ジョブはコンピューターからは中止できません。プリンターの操作パネルから中止してください。

関連情報

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「用紙種類の設定値」29ページ
- ◆ 「プリンタードライバーのメニュー説明」36ページ

プリンタードライバーのメニュー説明

アプリケーションソフトの印刷画面を開き、プリンターを選択して印刷設定画面を表示します。

36
(参考) 項目は選択した内容によって異なります。

基本設定タブ

	1 給紙方法	自動選択 シ	給紙装置情報	
	用紙サイズ 💟	A4 210 x 297 mm 🗸	印刷方向	
1	出力用紙	用紙サイズと同じ マ		
			カラー 〇 (回)カラー(自動)	
お気に入り設定	用紙種類	自動選択(普連紙) ~	• Oグレースケール	
登錄/削除	印刷品質	標準 、		
① 文書:種举印刷 ① 文書:2m1印刷 < >	~ 西面印刷	A #7 ~	とし方設定。	
インク検量を表示 現在の設定を表示	ページ葉約/ポスター	1 7 ×	政定	
初期職定に戻す		C 24 Million Phi	部数	
」印刷ブレビューを表示 □まとめてブリント Lite	3 3	21 部単位で印刷 ~	1	

お気に入り設定:

登録/削除:

多用する設定の登録や削除ができます。登録した設定は、リストから選択することで使用できます。

インク残量を表示:

プリンターのインク残量の目安を表示します。この機能を有効にするにはEPSON プリンターウィンド ウ!3をインストールする必要があります。エプソンのウェブサイトからダウンロードできます。

現在の設定を表示/現在の設定を非表示:

[基本設定] タブや [応用設定] タブで設定されている項目を一覧で表示します。現在の設定一覧画面を 表示、または非表示にすることができます。

初期設定に戻す:

設定を初期状態に戻します。初期化は、「応用設定」タブにも適用されます。

印刷プレビューを表示:

印刷を開始する前に印刷イメージを表示します。

まとめてプリントLite:

異なるアプリケーションソフトで作成した複数の文書を1つの印刷ジョブにまとめて印刷します。

給紙方法:

どの給紙装置から給紙するかを選択します。[自動選択]にしておくと、プリンターの用紙設定と一致する給紙装置を自動で選択します。

用紙サイズ:

出力する用紙サイズを選択します。 [ユーザー定義サイズ] は、用紙の幅と長さを入力し、任意のサイズ を登録することができます。

出力用紙:

出力する用紙サイズを選択します。[用紙サイズ]と[出力用紙]のサイズが異なるときは、[拡大/縮小]が自動で選択されます。拡大、縮小印刷をしないときは、選択する必要はありません。

拡大/縮小:

拡大、縮小印刷を有効にします。

フィットページ:

[出力用紙] のサイズに合わせて自動で拡大、縮小印刷します。

任意倍率:

任意の倍率で拡大、縮小印刷します。

中央合わせ:

用紙の中央にデータを印刷します。

用紙種類:

印刷する用紙の種類を選択します。[自動選択(普通紙)]を選択すると、プリンターの給紙装置設定で 用紙種類を以下に設定した給紙装置から印刷されます。

普通紙、プレプリント、レターヘッド、色つき、再生紙、ビジネス普通紙

ただし、プリンターの「給紙口自動選択」で給紙装置がオフになっている給紙装置からは給紙されません。

印刷品質:

印刷したい品質を選択します。用紙の種類によって選択肢が異なります。 [きれい] を選択すると、高品 質で印刷できますが、印刷に時間がかかります。 [詳細設定] は、任意で品質を設定できます。

給紙装置情報:

プリンターの各給紙装置に設定された用紙情報を表示します。

印刷方向:

印刷の向きを選択します。

カラー:

カラー印刷かモノクロ印刷かを選択します。

両面印刷:

両面印刷やフェイスダウン排紙を有効にします。

とじ方設定:

出力紙をとじるときの位置や、とじしろの幅を設定します。複数ページを印刷するときは、1ページ目を裏面(片面)から印刷するかを選択できます。

濃度調整:

印刷する文書のタイプを選択することで、インクの濃度を調整し裏写りを防止します。 [ユーザー 設定]を選択すると、任意で濃度を調整できます。

ページ集約/ポスター:

割り付け印刷やポスター印刷を有効にします。 [設定] では、ページの配置順などが設定できます。

逆順印刷:

複数ページのデータを最後のページから印刷して、ページ順に仕上げます。

部単位で印刷/ページ単位で印刷:

複数ページの文書を部単位で印刷するには[部単位で印刷]を選択します。

部数:

印刷する部数を設定します。

応用設定タブ

1	色湘正				_
		0.000	Q1 / ML	画像処理設定	
	オプション酸却	2 登場の設定	í		
気に入り設定 登録/削除。					
 ① 文書:標準印刷 ② 文書:2in1印刷 	÷	●→ 図双方向印刷 ■+⑤ □左右反転			
	動作音低波	モード オフ	~		
現在の設定を表示					

お気に入り設定:

登録/削除:

多用する設定の登録や削除ができます。登録した設定は、リストから選択することで使用できます。

現在の設定を表示/現在の設定を非表示:

[基本設定]タブや[応用設定] タブで設定されている項目を一覧で表示します。現在の設定一覧画面を 表示、または非表示にすることができます。

初期設定に戻す:

設定を初期状態に戻します。初期化は、[基本設定]タブにも適用されます。

印刷方法:

[パスワード印刷]を選択してパスワードを設定すると、プリンターでパスワードを入力するまで印刷されません。[パスワード設定]で、入力した内容の変更ができます。

色補正:

自動:

画像などの色を自動で補正して印刷します。

ユーザー設定:

画像などの色を手動で補正して印刷します。 [設定] をクリックすると [ユーザー色補正] 画面が 開き、色補正の詳細な方法が選択できます。 [画像処理設定] をクリックするとカラーユニバーサ ルプリント、赤目補正、細い線を鮮明に印刷する設定を有効にできます。

オプション設定:

背景の設定:

透かし印刷やスタンプマーク、ヘッダー/フッターの設定をします。

追加/削除:

任意の透かし印刷やスタンプマークを追加または削除できます。

設定:

透かしやスタンプマークのサイズ、濃度、位置などを設定します。

ヘッダー/フッター:

ヘッダーやフッターにユーザー名や日付などを入れて印刷できます。

180度回転:

データを180度回転して印刷します。用紙の向きを変えられないハガキや封筒に印刷するときに 有効です。

双方向印刷:

ヘッドの行きだけでなく帰りにもインクを吐出して印刷します。印刷速度は速くなりますが、印刷 品質は低下することがあります。

左右反転:

データの左右を反転して印刷します。

動作音低減モード:

動作音を低減します。有効にすると、印刷速度が遅くなることがあります。

ユーティリティータブ

印刷股定	13
基本設定 応用設定 ユーティリティー	
	EPSON プリンターウィンドウス
	通知的設定
	校
	印刷術も状態表示
まとめてプリント Lite	8 プリンター(価単経)
	0
會語選択 <u>自動選択</u>	♥ソフトウェアアップデート
Version X.XX.XX	困ったときは
	OK キャンセル 通用(A) ヘルプ

まとめてプリントLite:

まとめてプリントLiteの画面を表示します。作業中のデータの保存や編集ができます。

EPSON プリンターウィンドウ!3:

EPSON プリンターウィンドウ!3の画面を表示します。プリンターや消耗品の状態が確認できます。この 機能を有効にするにはEPSON プリンターウィンドウ!3をインストールする必要があります。エプソンの ウェブサイトからダウンロードできます。

通知の設定:

EPSON プリンターウィンドウ!3の画面に表示する項目などを設定します。この機能を有効にするには EPSON プリンターウィンドウ!3をインストールする必要があります。エプソンのウェブサイトからダウ ンロードできます。

拡張設定:

より詳細な印刷設定ができます。設定項目の詳細は、項目上で右クリックしてヘルプをご覧ください。

印刷待ち状態表示:

印刷を待っているジョブを表示します。ジョブの状況の確認や一時停止、再開などが操作できます。

プリンター情報:

プリンターに給紙された用紙の合計枚数を表示します。合計枚数を確認するするにはEPSON プリンター ウィンドウ!3をインストールする必要があります。エプソンのウェブサイトからダウンロードできます。

言語選択:

プリンタードライバーの言語を変更します。画面を開き直すと言語が変更されます。

ソフトウェアアップデート:

EPSON Software Updaterを起動して、インターネット上に更新できるソフトウェアがあるかを自動で 確認します。

困ったときは:

お使いのコンピューターにマニュアルがインストールされている場合は、マニュアルを表示します。イン ストールされていない場合は、エプソンのウェブサイトに接続してマニュアルやサポート内容が確認でき ます。

よく使う設定を登録して簡単に印刷する

よく使う印刷設定をプリンタードライバーに登録しておくと、リストから選択するだけで印刷できます。



- 1. プリンタードライバーの [基本設定] または [応用設定] タブの各項目([用紙サイズ]や[用紙種類] など)を設定します。
- 2. [お気に入り設定]の[登録/削除]をクリックします。
- 3. [設定名]を入力し、必要に応じてコメントを入力します。
- 4. [登録] をクリックします。

登録した印刷設定を削除するには、 [登録/削除] をクリックし、リストから削除する設定名を選択して削除します。

「基本設定タブ」37ページ 「応用設定タブ」39ページ

5. [印刷]をクリックします。

次回同じ設定で印刷するときは、「お気に入り設定」から登録した設定名を選択して、「OK」をクリックします。

関連情報

- ➡ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

両面に印刷する

両面印刷には以下の2種類があります。

- 自動両面印刷
- 手動両面印刷

おもて面の印刷が終了した用紙を裏返してセットしてください。裏面に印刷されます。



- (参考)・両面印刷に対応していない用紙を使用すると、印刷品質の低下や紙詰まりの原因になります。
 「両面印刷できる用紙」229ページ
 - 用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。
 - [EPSON プリンターウィンドウ!3] で印刷状況を確認する場合は、 [EPSON プリンターウィンドウ!3] をインス トールする必要があります。エプソンのウェブサイトからダウンロードできます。
 - プリンターをネットワーク経由で操作、または共有プリンターとして使用していると、手動両面印刷できないことがあります。
- ^{1.} [基本設定] タブの [両面印刷] でとじ方を選択します。
- 2. [とじ方設定]をクリックし、各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 3. [濃度調整] をクリックし、文書タイプを設定して [OK] をクリックします。 文書タイプに合わせて [濃度調整] の設定項目が自動で調整されます。
 - (参考) ・ 手動で両面印刷するときは設定できません。
 - 自動両面印刷では、濃度調整画面の[文書タイプ]と[基本設定]タブの[印刷品質]の組み合わせによっては 印刷速度が遅くなります。
- 4. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ] 37ページ
 「応用設定タブ] 39ページ
- 5. [印刷]をクリックします。 手動両面印刷では、おもて面の印刷が終了すると案内画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

関連情報

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

冊子になるように印刷する

用紙を折ったときに冊子になるように、ページを並び替えて両面印刷できます。



- ・ 両面印刷に対応していない用紙を使用すると、印刷品質の低下や紙詰まりの原因になります。
 「両面印刷できる用紙」229ページ
 - 用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。
 - [EPSON プリンターウィンドウ!3] で印刷状況を確認する場合は、 [EPSON プリンターウィンドウ!3] をインス トールする必要があります。エプソンのウェブサイトからダウンロードできます。
 - プリンターをネットワーク経由で操作、または共有プリンターとして使用していると、手動両面印刷できないことがあ ります。
- ^{1.} [基本設定] タブの [両面印刷] でとじ方を選択します。
- 2. プリンタードライバーの [とじ方設定] をクリックして [ブックレット] にチェックします。
- 3. [OK] をクリックします。
 - 全ページ:ページ数が少なく、全ページを重ねて二つ折りできるときの方法です。
 - 分割する:1枚(4ページ)分ずつ印刷し、それぞれを二つ折りしてから1冊にまとめる方法です。

[濃度調整]をクリックし、文書タイプを設定して [OK] をクリックします。
 文書タイプに合わせて [濃度調整]の設定項目が自動で調整されます。



自動両面印刷では、濃度調整画面の[文書タイプ]と[基本設定]タブの[印刷品質]の組み合わせによっては印刷 速度が遅くなります。

- 5. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。 「基本設定タブ」37ページ 「応用設定タブ」39ページ
- 6. [印刷]をクリックします。

関連情報

- → 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

複数ページを1枚の用紙に印刷する

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。



- プリンタードライバーの[基本設定] タブの [ページ集約/ポスター] で [2in1]、 [4in1]、 [6in1]、 [8in1]、 [9in1]、 [16in1] から割り付け方法を選択します。
- 2. [設定]をクリックし、各項目を設定して [OK] をクリックします。
- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 4. [印刷]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆「簡単な設定で印刷する」35ページ

用紙サイズに合わせて印刷する

プリンターにセットした用紙のサイズに合わせて印刷できます。



- ^{1.} プリンタードライバーの[基本設定]タブで以下の設定をします。
 - 用紙サイズ:アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択
 - 出力用紙:プリンターにセットした印刷用紙のサイズを選択
 [フィットページ]が自動的に選択されます。

(参考) 縮小した画像を用紙の真ん中に印刷するときは、 [中央合わせ] をチェックします。

- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 3. [印刷]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆「簡単な設定で印刷する」35ページ

任意の倍率で拡大または縮小して印刷する

任意の倍率で、拡大または縮小して印刷できます。



- 1. [基本設定] タブの [用紙サイズ] から、印刷データのサイズを選択します。
- 2. [出力用紙] で印刷したい用紙サイズを選択します。
- 3. [拡大/縮小] にチェックし、[任意倍率]を選択して、倍率を入力します。
- 4. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 5. [印刷] をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆「簡単な設定で印刷する」35ページ

1ページのデータを複数の用紙に分割して印刷する(ポスター印刷)

1ページのデータを複数の用紙に分割して印刷します。印刷した用紙を貼り合わせるとポスターのような大きな印刷物になります。



- プリンタードライバーで[基本設定] タブの [ページ集約/ポスター] から [2×1 ポスター] 、 [2×2 ポ スター] 、 [3×3 ポスター] 、 [4×4 ポスター] のいずれかを選択します。
- 2. [設定]をクリックし、各項目を設定して [OK] をクリックします。
 (参考) [ガイド印刷]をチェックすると、貼り合わせガイドが印刷できます。
- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 4. [印刷]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

用紙を貼り合わせてポスターを作る

ここでは [2×2 ポスター] を選択して、 [ガイド印刷] を [貼り合わせガイドを印刷] にしたときの用紙の貼り合わせ 方を例に説明します。



1.

Sheet 1とSheet 2を用意します。Sheet 1を、×印と交わっている縦線(青色)を結ぶ線で切ります。



2. Sheet 1をSheet 2の上に重ね、×印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留めします。



3. ×印の左側の縦線(赤色)を結ぶ線で切ります。





4. 裏面にテープを貼って合わせます。



5. Sheet 3とSheet 4も手順1~4と同じように貼り合わせます。

- sheet 1 sheet 2
- 6. Sheet 1とSheet 2を、×印に交わった横線(青色)を結ぶ線で切ります。

7. Sheet 1とSheet 2をSheet 3とSheet 4の上に重ね、×印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留 めします。



8. ×印上側の横線(赤色)を結ぶ線で切ります。





9. 裏面にテープを貼って合わせます。



10. 外側のガイドに沿って余白を切り取ります。



ヘッダーやフッターを入れて印刷する

ヘッダーやフッターにユーザー名や日付などを入れて印刷できます。



プリンタードライバーの [応用設定] タブで [背景の設定] をクリックして、 [ヘッダー/フッター] にチェックします。

- 2. [設定]をクリックして印刷したい項目を選択し、OKをクリックします。
 - (参考) ページ番号の最初の数字を指定する場合は、ヘッダーやフッターに印刷したい位置から[ページ番号]を選択し、 その後[開始番号]で数字を選択します。
 - ヘッダーまたはフッターに文字を印刷する場合は、印刷する位置を選択して[テキスト]を選択します。そして テキスト欄に任意の文字を入力します。
- З. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。 「基本設定タブ|37ページ 「応用設定タブ」39ページ
- 4. [印刷] をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する|35ページ

透かしを入れて印刷する(透かし印刷)

印刷データに「コピー」などの透かし文字を入れて印刷できます。プリンターからの印刷時は、指定した文字は印刷され ず全体に薄い網をかけた状態になります。原本をコピーしたときに文字が浮き上がるように印刷されて、原本とコピーを 区別できます。



透かし印刷は、以下の条件でのみ有効にできます。

- 用紙種類:普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、プレプリント、ビジネス普通紙、厚紙1(91~150 g/m²)
- 印刷品質:標準
- 両面印刷:オフ
- フェイスダウン:オフ
- 色補正:自動
- 再生紙の印刷こすれを軽減する: 無効



(参考) 任意の透かし文字を登録することもできます。

- 1. プリンタードライバーの[応用設定]タブで[背景の設定]をクリックして、透かし印刷の種類を選択しま す。
- 2. [設定]をクリックして、透かし文字のサイズや濃度などを設定します。

- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 4. [印刷]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する」35ページ

印刷面を下向きに排紙する設定で印刷する(フェイスダウン)

用紙を下向きに排紙することで、印刷結果を他人に見られないようにできます。



フェイスダウンは、以下の用紙でのみ有効にできます。 普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、プレプリント、ビジネス普通紙、厚紙1(91~150g/m²)

(参考) 通常よりも印刷時間がかかります。

- ^{1.} [基本設定] タブの [両面印刷] から [フェイスダウン] を選択します。
- 2. [濃度調整]をクリックして、文書タイプに合わせて濃度を調整し、裏写りを防止できます。
- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 4. [印刷]をクリックします。

パスワードを設定して印刷する

印刷ジョブにパスワードを設定して、プリンターの操作パネルからパスワードが入力されるまで印刷できないようにします。



- プリンタードライバーの[応用設定]タブの[印刷方法]から[パスワード印刷]を選択して、パスワード を入力します。
- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 3. [印刷]をクリックします。
- 印刷するには、プリンターのホーム画面で[パスワード印刷]を選択します。印刷するジョブを選択してパ スワードを入力します。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

複数ファイルを1つにまとめて印刷する(まとめてプリント)

まとめてプリントLiteを使うと、異なるアプリケーションソフトで作成したファイルを1つにまとめて印刷できます。複数ページのレイアウトや両面印刷など、結合されたファイルの印刷設定を指定できます。



- プリンタードライバーの[基本設定] タブをクリックして [まとめてプリントLite] にチェックします。 「基本設定タブ」37ページ
- [印刷]をクリックします。
 印刷を開始するとまとめてプリントLite画面が表示されます。
- 3. まとめてプリントLite画面を表示したまま1つにまとめたい他のファイルを開き、作業を繰り返します。
- 4. まとめてプリントLite画面の印刷プロジェクトに追加された印刷データを選択すると、割り付け順序などが 編集できます。
- 5. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックして印刷を開始します。

全ての印刷データを印刷プロジェクトに追加する前にまとめてプリントLite画面を閉じると、それまでの作業が取り 消されます。 [ファイル] メニューの [保存] をクリックして現在の作業が保存できます。保存したファイルの拡張 子は"ecl"です。 保存したファイルを開くには、プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [まとめてプリントLite] をク リックして、まとめてプリントLite画面を開きます。その後 [ファイル] メニューの [開く] から、対象のファイル を選択します。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する」35ページ

カラーユニバーサルプリントで印刷する

文字や画像の視認性を向上させて印刷できます。



カラーユニバーサルプリントは、以下の条件でのみ有効にできます。

- 用紙種類: 普通紙、コピー用紙、レターヘッド、再生紙、色つき、プレプリント、ビジネス普通紙、厚紙1(91~150 g/m²)
- 印刷品質: [標準] 以上の高品位
- 印刷の色: [カラー]
- アプリケーションソフト: Microsoft® Office 2007以降
- 文字サイズ:96ポイント以下
- ^{1.} プリンタードライバーで [応用設定] タブの [色補正] から [画像処理設定] をクリックします。
- 2. [カラーユニバーサルプリント]の種類を選択します。

- 3. [装飾の設定]をクリックすると、詳細な装飾の方法を設定できます。
- 4. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」 37ページ
 「応用設定タブ」 39ページ
- 5. [印刷]をクリックします。
 - (参考) ・ 装飾すると文字の意味が変わってしまうことがあります(「+」が「±」に見えるなど)。
 - アプリケーションソフトの機能で装飾した文字やグラフなどは、正常に印刷されないことがあります。
 - 写真などの画像はカラーユニバーサルプリントで印刷すると、画質が低下することがあります。
 - カラーユニバーサルプリントを有効にすると、印刷速度が遅くなります。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

色補正をして印刷する

画質などの色を補正して印刷できます。元データは補正しません。



[オートフォトファイン!EX]はエプソン独自の画像解析、処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。

- (参考) [オートフォトファイン!EX]は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を変えた(回転、拡大縮小、トリミングなど)画像では色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、[オートフォトファイン! EX]以外のモードで印刷してください。
- ^{1.} プリンタードライバーで、[応用設定]タブの[色補正]から、色補正の方法を選択します。
 - 自動: 用紙種類と印刷品質の設定に合わせて、最適な色合いに自動補正されます。
 - ユーザー設定: [設定] をクリックすると、任意に設定できます。
- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 3. [印刷]をクリックします。

関連情報

▶ 「用紙をセットする」30ページ

→ 「簡単な設定で印刷する」35ページ

細い線を鮮明に印刷する

印刷すると消えてしまう細い線を太くして印刷できます。



- 1. プリンタードライバーで [応用設定] タブの [色補正] から [画像処理設定] をクリックします。
- 2. [細線を鮮明にする]を選択します。
- [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 4. [印刷]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する」35ページ

バーコードを鮮明に印刷する

印刷したバーコードがうまく読み取れないときに、インクのにじみを抑えて鮮明に印刷します。 印刷したバーコードが うまく読み取れないときに設定してください。



この機能は以下の条件でのみ有効にできます。

- 用紙:普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、プレプリント、ビジネス普通紙、厚紙(紙厚91~256g/m²まで)、 EPSON スーパーファイン紙、EPSON フォトマット紙、EPSON両面マット名刺用紙、郵便ハガキ、郵便ハガキ (インクジェット紙)、封筒
- 用紙種類:印刷する用紙に合わせて正しく設定する。 「用紙種類の設定値」29ページ

 印刷品質: [標準]、 [きれい]
 (郵便八ガキ(インクジェット紙)、EPSONスーパーファイン紙、EPSONフォトマット紙、EPSON両面マット 名刺用紙および151~256g/m²までの厚紙は [きれい] に非対応)

(参考) お使いのアプリケーションによっては、バーコードが読み取りやすくならないことがあります。

- プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [拡張設定] をクリックして、 [バーコードモード] にチェックします。
- 2. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
 「基本設定タブ」37ページ
 「応用設定タブ」39ページ
- 3. [印刷]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する」35ページ

PostScriptプリンタードライバーを使って文書を印刷する (Windows)

PostScriptプリンタードライバーはPostScript(ページ記述言語)を使って出力するドライバーです。

- 印刷するファイルを開きます。
 プリンターに用紙がセットされていなければセットしてください。
- 2. [ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷設定] など)を選択してプリント画面を表示します。
- 3. プリンターを選択します。

4. [プロパティ] (または [詳細設定] など)をクリックして、プリンタードライバー(詳細な印刷設定)の 画面を表示します。

EPSON XXXX Series	PS 印刷設定			×
用紙/品質 レイアウト 利	川用者制限			
トレイの選択 給紙方法(S): メディア(<u>M</u>): 色	★ 自動灌択 普通紙 ○ 白黒(Q)	 ٥ חז- ٤ 	▼ ▼	
			詳細診定(⊻)	
		OK	キャンセル	適用(<u>A</u>)

- 5. 必要に応じて設定を変更します。 各項目の詳細は、プリンタードライバーのメニュー説明をご覧ください。
- 6. [OK] をクリックしてプリンタードライバーの詳細画面を閉じます。
- 7. [印刷] をクリックします。

関連情報

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「用紙種類の設定値」29ページ
- ◆「用紙/品質タブ」62ページ
- ◆ 「レイアウトタブ」63ページ

PostScriptプリンタードライバーのメニュー説明

アプリケーションソフトの印刷画面を開き、プリンターを選択して印刷設定画面を表示します。



(参考) 項目は選択した内容によって異なります。

用紙/品質タブ

EPSON XXXX Series	S:印刷設定			×
用紙/品質 レイアウト 禾	川用者制限			
トレイの選択 給紙方法(<u>S</u>): メディア(<u>M</u>): 色	★ 自動選択 普通紙	• • • • • • •	v	
			詳細設定(V)	
		OK	キャンセル	^{商用(<u>A</u>)}

トレイの選択:

給紙方法とメディアを選択します。

給紙方法:

どの給紙装置から給紙するかを選択します。 [自動選択]にしておくと、プリンターの[用紙設定]と一致する給紙装置を自動で選択します。

メディア:

印刷する用紙の種類を選択します。 [指定しない]を選択すると、プリンターの給紙装置設定で用 紙種類を以下に設定した給紙装置から印刷されます。 普通紙、プレプリント、レターヘッド、カラー、再生紙、ビジネス普通紙 ただし、プリンターの [給紙口自動選択] で給紙装置がオフになっている給紙装置からは給紙され ません。

色:

印刷する色を選択します。

レイアウトタブ

🖶 EPSON XXXX Series PS 印刷設定			×
用紙/品質 レイアウト 利用者制限			
印刷の向き(Q): ▲ 縦 本 市面印刷(E): ▲ なし ~ ページの順番(E): 」順 ~ ページ形式 ● シートごとのページ駄(S) 1 ~ シートごとのページ駄(S) 1 ~ シートごとのページレイアウト(L): 左上から右方向 ~ ● 小冊子(K) 小冊子(K) 小冊子線じ(E): 左の端 ~ 」境界線を引く(W)		1	
	ОК	キャンセル	適用(<u>A</u>)

印刷の向き:

データを印刷する向きを選択します。

両面印刷:

両面印刷を有効にします。

ページの順番:

複数ページのデータを、最初のページか最後のページから印刷するかを選択します。 [逆] を選択すると ページ順に仕上がります。

ページ形式:

シートごとのページ数:

シートごとのページレイアウト: 割り付け印刷時のページの配置順が設定できます。

小冊子:

小冊子綴じ: 冊子を作成するときのとじる位置を選択します。

境界線を引く:

1枚の用紙に複数のページを印刷するときや冊子を作成するとき、ページごとに枠線を入れたい場合に選択します。

利用者制限タブ

管理者によってプリンターの利用者が制限されていることがあります。許可されているユーザー名とパスワードを、プリンタードライバーに登録しておくと印刷できます。ログオン情報は詳細プリンターの管理者に確認してください。

→ EPSON XXXX Series PS: 印刷設定	×
用紙/品質 レイアウト 利用者制限	
利用者制限設定 プリンターで利用者制限が設定されているときは、利用者情報を登 録して印刷してください。	
日音報の登録	
ユーザー名	
パスワード	
	_
OK キャンセル 適用	(<u>A</u>)

利用者制限設定:

[利用者制限設定]を設定します。

情報の登録:

ユーザー名とパスワードの入力を有効にします。

ユーザー名:

ユーザー名を入力します。

パスワード:

ファイルに設定されているパスワードを入力します。

詳細設定メニュー

EPSON XXXX Series PS 詳細オプション	×
📾 EPSON XXXX Series PS3 詳細なドキュメントの設定	^
部数: <u>1部</u>	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
印刷品質: <u>きれい</u>	
□ ○ イメージの色の管理	
ICM の方法: <u>ICM 無効</u>	
ICM の目的: <u>画像</u>	
拡大縮小: <u>100 %</u>	
Interview TrueType フォント: <u>テパイス フォントと代替</u>	
インクセーブ・使用しない	
180度回転:しない	~
100000 Hath 2000	·
ОК	キャンセル

用紙/出力:

用紙サイズと部数を選択します。

用紙サイズ:

出力する用紙サイズを選択します。

部数:

印刷する部数を設定します。

グラフィックス:

次のメニューを設定します。

印刷品質:

印刷したい品質を選択します。

イメージの色の管理:

ICMの方法や目的を選択します。

拡大縮小:

拡大、縮小印刷を有効にします。

TrueTypeフォント:

フォント代替処理をTrueTypeフォントに設定します。

ドキュメントのオプション:

詳細な印刷機能:

有効にすると詳細な印刷機能が設定できます。

PostScriptオプション:

オプションの設定ができます。

プリンターの機能:

次のメニューを設定します。

カラーモード:

カラー印刷かモノクロ印刷かを選択します。

CMYKシミュレーション:

オフセット印刷機のCMYKインク色を再現して印刷する場合に、シミュレーションする CMYKインクの色を選択できます。

インクセーブ:

印刷濃度を薄くしてインクを節約します。

180度回転:

印刷データを180度回転して印刷します。

コンピューターから文書を印刷する (Mac OS)

簡単な設定で印刷する



(参考) アプリケーションソフトによって操作や画面が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

- プリンターに用紙をセットします。 「用紙をセットする」30ページ
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. [ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など)を選択してプリント画面を表示させます。 詳細設定が隠れているときは、 [詳細を表示] (または▼)をクリックして詳細設定画面を開いてください。
- 4. プリンターを選択します。

5. ポップアップメニューの「印刷設定」を選択します。

プリンタ:	EPSON XXXX
プリセット:	デフォルト設定
部数:	1
ページ:	すべて開始: 1 終了: 1
用紙サイズ:	A4 210 x 297 mm
方向:	
	印刷設定
	給紙方法: 自動選択 🗘
	用紙種類: 自動選択 (普通紙)
	印刷品質:標準
	 グレースケール 左右反転
	キャンセル ブリント

(参考) macOS High Sierra、macOS Sierra、OS X El Capitan、OS X Yosemite、OS X Mavericks、OS X Mountain Lionで[印刷設定] メニューが表示されないときは、エプソンのプリンタードライバーが設定できていません。以下 の方法で設定してください。macOS Catalina、macOS Mojaveはテキストエディットなどアップル社製アプリ ケーションソフトで〔印刷設定〕ができません。 アップルメニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントと ファクス])の順に選択して、一旦プリンターを削除してから、プリンターの追加をやり直してください。追加方法 は以下をご覧ください。

「プリンターを追加する (Mac OSのみ)」 107ページ

6. 必要に応じて設定を変更します。

各項目の詳細は、プリンタードライバーのメニュー説明をご覧ください。

7. [プリント]をクリックします。

(参考) コンピューターから印刷を中止したい場合は、[Dock] 内のプリンターのアイコンをクリックします。中止するジョ ブを選択し、以下のいずれかを行います。ただし、送信終了した印刷ジョブはコンピューターからは中止できませ ん。プリンターの操作パネルから中止してください。

• OS X Mountain Lion以降

プログレスメーター横の 🌕 をクリックします。

 Mac OS X v10.6.8~v10.7.x [削除] をクリックします。

関連情報

◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ

- ◆ 「用紙種類の設定値」29ページ
- ◆ 「印刷設定メニュー」72ページ

プリンタードライバーのメニュー説明

アプリケーションソフトの印刷画面を開き、プリンターを選択して印刷設定画面を表示します。

(参考) 項目は選択した内容によって異なります。

レイアウトメニュー

プリンタ:	EPSON XX	XX		0
プリセット:	デフォルト	設定		0
部数:	1			
ページ:	● すべて● 開始:	1 終了	1	
用紙サイズ:	A4		ᅌ 210 x 293	7 mm
方向:		•		
	レイアウト	•	\$	
ペ	ージ数/枚:	1		0
61	アウト方向:	25		V4
	境界線:	なし		0
	両面:	切		٢
		 ページの方 左右反転 	「向を反転	
			キャンセル	プリント

ページ数/枚

用紙1枚に対し、印刷したいページ数を選択します。

レイアウト方向

ページの並べ方を選択します。

境界線

ページを区切る境界線の設定をします。

ページの方向を反転

データを180度回転して印刷します。用紙の向きを変えられないハガキや封筒に印刷するときに設定して ください。 左右反転

データの左右を反転して印刷します。

カラー・マッチングメニュー

プリンタ:	EPSON XXXX		K	
プリセット:	デフォルト設定		K	3
部数:	1			
ページ:	● すべて● 開始: 1	終了:	1	
用紙サイズ:	A4	\$	210 x 297	mm
方向:	1 前 1 カラー・マッチ	ング		
	orSync	O EPSO	N Color Co	ontrols
		++	・ンセル	プリント

ColorSync/EPSON Color Controls:

色補正の方法を選択します。プリンターで色の調整を行い、異なるデバイス間の色合いを近づけることが できます。

用紙処理メニュー

プリンタ: EPSON XXXX	
プリセット: デフォルト設定	
部数: 1	
ページ: 🧿 すべて 🔵 開始: 1	終了: 1
用紙サイズ: A4	ᅌ 210 x 297 mm
方向: 1 🛉	
用紙処理	O
	🗹 丁合い
プリントするページ:	すべてのページ 📀
ページの順序:	自動
	─ 用紙サイズに合わせる
出力用紙サイズ:	推奨用紙:A4 ♀
	縮小のみ
	キャンセル プリン

丁合い

部数に対して複数ページのデータをページごとでなく、部ごとに印刷します。

プリントするページ

印刷するページを、奇数ページごとか偶数ページごとかを選択できます。

ページの順序

複数ページのデータを、最初のページか最後のページから印刷するかを選択します。

用紙サイズに合わせる

出力用紙サイズに合わせて自動で拡大縮小印刷します。

- 出力用紙サイズ 出力する用紙サイズを選択します。
- 縮小のみ
 縮小印刷時に選択します。

表紙メニュー

プリンタ:	EPSON XXXX
プリセット:	デフォルト設定
部数:	1
ページ:	すべて開始: 1 終了: 1
用紙サイズ:	A4 210 x 297 mm
方向:	
	表紙
	表紙をプリント: 🧿 なし 📄 書類の前
	書類の後
	表紙のタイプ: 標準 ♀
	キャンセル プリント

表紙をプリント

表紙を印刷するかどうかを選択します。裏表紙を付けるときは、「書類の後」を選択します。

表紙のタイプ

表紙に印刷される内容を選択します。

印刷設定メニュー

プリンタ:	EPSON XXXX
プリセット:	デフォルト設定
部数:	1
ページ:	 すべて
	─ 開始: 1 終了: 1
用紙サイズ:	A4 😒 210 x 297 mm
方向:	
	印刷設定
	給紙方法: 自動選択 ♀
	用紙種類: 自動選択 (普通紙)
	印刷品質:標準
	グレースケール
	□ 左右反転
	キャンセル
	47767

給紙方法:

どの給紙装置から給紙するかを選択します。[自動選択]にしておくと、プリンターの用紙設定と一致する給紙装置を自動で選択します。

用紙種類:

印刷する用紙の種類を選択します。[自動選択(普通紙)]を選択すると、プリンターの給紙装置設定で 用紙種類を以下に設定した給紙装置から印刷されます。 普通紙、プレプリント、レターヘッド、色つき、再生紙、ビジネス普通紙

ただし、プリンターの [給紙口自動選択] で給紙装置がオフになっている給紙装置からは給紙されません。

印刷品質:

印刷したい品質を選択します。用紙の種類によって選択肢が異なります。

グレースケール:

白黒で印刷したいときに選択します。

左右反転:

データの左右を反転して印刷します。
カラーオプションメニュー

プリンタ:	EPSON XXXX	\
プリセット:	デフォルト設定	0
部数:	1	
ページ:	 すべて 開始: 1 終了 	: 1
用紙サイズ:	A4	ᅌ 210 x 297 mm
方向:		
	カラーオプション	0
● 手動設定		
○オートフォト	-ファイン!EX	
●色補正なし		
▶ 詳細設定:		
		キャンセル プリント

手動設定:

画像などの色を手動で補正して印刷します。 [詳細設定] では、色補正の詳細な方法が選択できます。

オートフォトファイン!EX:

エプソン独自の画像解析、処理技術を使って自動で画像を高画質にして印刷します。

色補正なし:

色補正せずに印刷します。

自動両面印刷設定メニュー

プリンタ:	EPSON XXXX
プリセット:	デフォルト設定
部数:	1
ページ:	● すべて● 開始: 1 終了: 1
用紙サイズ:	A4 310 x 297 mm
方向:	
	自動両面/排紙設定
	自動両面印刷: オフ ᅌ
	フェイスダウン印刷
	キャンセル ブリント

自動両面印刷:

自動で用紙の両面に印刷します。

よく使う設定を登録して簡単に印刷する

よく使う印刷設定をプリンタードライバーに登録しておくと、リストから選択するだけで印刷できます。



- 1. [印刷設定]や[レイアウト]などの各項目([用紙サイズ]や[用紙種類]など)を設定します。
- 2. [プリセット]をクリックし、現在の設定をプリセットとして保存します。

3. [OK] をクリックします。



4. [プリント]をクリックします。

次回同じ設定で印刷するときは、「プリセット」から登録した登録名を選択して、OKをクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する」66ページ

両面に印刷する

用紙の両面に印刷できます。



- (参考)・両面印刷に対応していない用紙を使用すると、印刷品質の低下や紙詰まりの原因になります。
 「両面印刷できる用紙」229ページ
 - 用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。
- 1. ポップアップメニューの [自動両面印刷設定]を選択します。
- 2. [自動両面印刷] でとじ方を選択します。
- 3. [文書タイプ] で原稿の種類を選択します。
 - (参考)・ [文書タイプ] の設定によっては印刷速度が遅くなります。
 - 写真やグラフなど濃度の高いデータを印刷するときは、〔文書タイプ〕の〔テキスト/写真〕または〔テキスト/ イラスト〕を選択してください。それでも印刷結果のこすれや裏写りが気になるときは、〔詳細設定〕横の矢印 で印刷濃度や追加乾燥時間を調整してください。
- 4. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 5. [プリント]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」66ページ

複数ページを1枚の用紙に印刷する

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。



- 1. ポップアップメニューの [レイアウト]を選択します。
- 2. [ページ数/枚] 、 [レイアウト方向] 、 [境界線] を設定します。 「レイアウトメニュー」68ページ
- 3. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 4. [プリント]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」66ページ

用紙サイズに合わせて印刷する

プリンターにセットした用紙のサイズに合わせて印刷できます。



- ^{1.} [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択します。
- 2. ポップアップメニューの [用紙処理] を選択します。
- 3. [用紙サイズに合わせる]をチェックします。
- 4. [出力用紙サイズ] でプリンターにセットした印刷用紙のサイズを選択します。
- 5. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 6. [プリント]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「簡単な設定で印刷する」66ページ

任意の倍率で拡大または縮小して印刷する

任意の倍率で、拡大または縮小して印刷できます。



(参考) アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

- 1. 以下のいずれかを実施します。
 - アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから、 [プリント] を選択します。 [ページ設定] をクリッ クして、「対象プリンタ」でお使いのプリンターを選択します。「用紙サイズ」から印刷するデータのサイズ を選択し、 [拡大縮小] に倍率を入力して、 [OK] をクリックします。
 - アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから、「ページ設定」を選択します。「対象プリンタ」でお 使いのプリンターを選択します。 [用紙サイズ] から印刷するデータのサイズを選択し、 [拡大縮小] に倍率 を入力して、[OK]をクリックします。 [ファイル] メニューから、 [プリント]を選択します。
- 2. [プリンタ] でお使いのプリンターを選択します。
- З. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 4. [印刷] または [プリント] をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆「簡単な設定で印刷する」66ページ

印刷面を下向きに排紙する設定で印刷する(フェイスダウン)

用紙を下向きに排紙することで、印刷結果を他人に見られないようにできます。



フェイスダウンは、以下の用紙でのみ有効にできます。 普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、プレプリント、ビジネス普通紙、厚紙1(91~150g/m²)



- ^{1.} ポップアップメニューから[自動両面印刷設定]を選択し、[フェイスダウン印刷]にチェックします。
- 2. 文書タイプを選択すると、文書タイプに合わせて濃度が調整できます。
- 3. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 4. [プリント]をクリックします。

色補正をして印刷する

画質などの色を補正して印刷できます。元データは補正しません。



[オートフォトファイン!EX]はエプソン独自の画像解析、処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。

- (参考) [オートフォトファイン!EX]は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を変えた(回転、拡大縮小、トリミングなど)画像では色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、[オートフォトファイン! EX]以外のモードで印刷してください。
- ^{1.} ポップアップメニューの [カラー・マッチング] を選択し、 [EPSON Color Controls] を選択します。
- 2. ポップアップメニューの [カラーオプション]を選択して、色補正の種類を選択します。
- 3. [詳細設定] 横の矢印をクリックして、各項目を設定します。
- 4. 必要に応じてその他の項目を設定します。

5. [プリント]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」66ページ

PostScriptプリンタードライバーを使って印刷する - Mac OS X

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. プリント画面を表示させます。

プリンタ: EPSON XXXX 主
プリセット: デフォルト設定 🛟
部数: 1 🗌 両面
ページ:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
用紙サイズ: A4 10 x 297 mm
方向: 11 1
ブレビュー +
☑ 自動回転
○ サイズ調整: 96 %
💿 用紙サイズに合わせる: 💿 イメージ全体をプリント
○ 用紙全体を埋める
1 ページあたりの印刷部数: 1 🛟
キャンセル プリント

- 4. 以下の設定をします。
 - プリンタ:お使いのプリンターを選択
 - 用紙サイズ:セットした印刷用紙のサイズを選択
 - 方向:アプリケーションソフトで設定した印刷方向を選択

5. ポップアップメニューで [給紙]を選択して、給紙方法を設定します。

プリンタ:	EPSON XXXX	•
プリセット:	デフォルト設定	
部数:	1 同時	5
ページ:	すべて開始: 1	終了: 1
用紙サイズ:	A4	ᅌ 210 x 297 mm
方向:		_
	給紙	
C	すべてのページ :	自動選択
C	先頭ページのみ:	背面MPトレイ ≎
	残りのページ:	背面MPトレイ ♀
		キャンセル フリント

6. ポップアップメニューで [プリンタの機能] を選択し、 [機能セット] で [印刷品質] を選択して、 [用紙 種類] でセットした印刷用紙の種類を選択します。

プリンタ:	EPSON XXXX
プリセット:	デフォルト設定
部数:	1 向面
ページ:	 すべて BBAA · 1 銘7 · 1
用紙サイズ:	A4 ○ 210 x 297 mm
方向:	Tin Te-
	プリンタの機能
	機能セット: 印刷品質 🗘
用紙種類:	普通紙
解像度:	きれい ᅌ
	キャンセル プリント

7. [機能セット] で [カラー設定] を選択して、 [カラーモード] を選択します。

プリンタ: EPSON XXXX 🗘
プリセット: デフォルト設定 ᅌ
部数: 1 💿 両面
ページ: 0 すべて 開始: 1 終了: 1
用紙サイズ: A4 🜍 210 x 297 mm
方向: 1 🛉
プリンタの機能
機能セット: カラー設定 ᅌ
カラーモード: カラー 📀
CMYKシミュレーション: 自動
キャンセル プリント

8. [プリント]をクリックします。

関連情報

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- ◆ 「用紙種類の設定値」29ページ
- ◆「プリンタの機能メニュー」87ページ

PostScriptプリンタードライバーのメニュー説明

アプリケーションソフトの印刷画面を開き、プリンターを選択して印刷設定画面を表示します。



(参考) 項目は選択した内容によって異なります。

レイアウトメニュー

プリンタ:	EPSON XXXX	
プリセット:	デフォルト設定	
部数:	1 页面	
ページ:	 ● すべて ● 開始: 1 終了: 1 	
用紙サイズ:	A4 😒 210 x 297 mm	
方向:		
	レイアウト	
ペー	ジ数/枚: 1 📀	
レイア	/ゥト方向: 🛣 🛣 🙀 🕅	
	境界線: なし ᅌ	
	両面: 切 ᅌ	
	ページの方向を反転左右反転	
	キャンセル プリント	

ページ数/枚:

用紙1枚に対し、印刷したいページ数を選択します。

レイアウト方向:

ページの並べ方を選択します。

境界線:

ページを区切る境界線の設定をします。

両面:

両面印刷を有効にします。

ページの方向を反転:

データを180度回転して印刷します。

左右反転:

データの左右を反転して印刷します。

カラー・マッチングメニュー

プリンタ:	EPSON XXXX	\$
プリセット:	デフォルト設定	0
部数:	1 両面	
ページ:	すべて開始: 1 終了:	1
用紙サイズ:	A4 🔇	210 x 297 mm
方向:	1 ii 1 2	
C 7	カラー・マッチング ColorSync プリン ファイル: 自動	© タのカラー ©
	++	ンセル プリント

ColorSync/プリンターのカラー:

色補正の方法を選択します。プリンターで色の調整を行い、異なるデバイス間の色合いを近づけることが できます。

用紙処理メニュー

プリャット・デフォルト設定	
フラゼット・ デフォルト設定	
部数: 1	
ページ: 🧿 すべて 🔤	
○開始: 1	終了: 1
月紙サイズ: A4	ᅌ 210 x 297 mm
方向: 1 1	
用紙処理	\$
	🗹 丁合い
プリントするページ:	すべてのページ ᅌ
ページの順序:	自動
	─ 用紙サイズに合わせる
出力用紙サイズ:	推奨用紙:A4 ♀
	□ 縮小のみ
	□ 縮小のみ

丁合い:

部数に対して複数ページのデータをページごとでなく、部ごとに印刷します。

プリントするページ:

印刷するページを、奇数ページごとか偶数ページごとかを選択できます。

ページの順序:

複数ページのデータを、最初のページか最後のページから印刷するかを選択します。

用紙サイズに合わせる:

出力用紙サイズに合わせて自動で拡大縮小印刷します。

出力用紙サイズ:

出力する用紙サイズを選択します。

縮小のみ:

縮小印刷時に選択します。

給紙メニュー

どの給紙装置から給紙するかを選択します。

プリンタ:	EPSON XXXX		0
プリセット:	デフォルト設定		0
部数:	1 向面	ū	
ページ:	すべて開始: 1	終了: 1]
用紙サイズ:	A4	ᅌ 210 x	297 mm
方向:			
	給紙		
0	すべてのページ:	自動選択	0
C	先頭ページのみ:	背面MPトレイ	0
	残りのページ:	背面MPトレイ	0
		キャンセル	プリント

すべてのページ:

[自動選択] にしておくと、プリンターの [用紙設定] と一致する給紙装置を自動で選択します。

開始ページ/終了ページ:

ページの給紙方法も選択できます。

表紙メニュー

プリンタ:	EPSON XXXX
プリセット:	デフォルト設定
部数:	1
ページ:	● すべて● 開始: 1 終了: 1
用紙サイズ:	A4 😒 210 x 297 mm
方向:	
	表紙
	表紙をプリント: ○ なし 書類の前
	書類の後
	表紙のタイプ: 標準 ◇
	キャンセル プリント

表紙をプリント:

表紙を印刷するかどうかを選択します。裏表紙を付けるときは、「書類の後」を選択します。

表紙のタイプ:

表紙に印刷される内容を選択します。

プリンタの機能メニュー

プリンタ:	EPSON XXXX	
プリセット:	デフォルト設定	
部数:	1 回两面	
ページ:	すべて開始: 1 終了: 1	
用紙サイズ:	A4 210 x 297 mr	n
方向:	1 n 1 -	
	プリンタの機能	
	機能セット: 印刷品質 🔷	
用紙種類:	普通紙	
解像度:	きれい ᅌ	
	(1+1)	-PILNE
	キャンセル	ノリンド

機能セット:

印刷品質:

用紙種類:

印刷する用紙の種類を選択します。 [指定しない] を選択すると、プリンターの給紙装置設 定で用紙種類を以下に設定した給紙装置から印刷されます。 普通紙、プレプリント、レターヘッド、色つき、再生紙、ビジネス普通紙 ただし、プリンターの [給紙口自動選択] で給紙装置がオフになっている給紙装置からは給 紙されません。

解像度:

印刷したい品質を選択します。

カラー設定:

カラーモード:

カラー印刷かモノクロ印刷かを選択します。

CMYKシミュレーション:

オフセット印刷機のCMYKインク色を再現して印刷する場合に、シミュレーションする CMYKインクの色を選択できます。 その他の設定:

インクセーブ:

印刷濃度を薄くしてインクを節約します。

スマートデバイスから文書を印刷する(iOS)

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスから文書を印刷できます。



Epson iPrintで文書を印刷する

(参考) デバイスによって操作が異なります。

- 1. プリンターとスマートデバイスをWi-Fi Directで接続します。 「スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法(Wi-Fi Direct)」177ページ
- 2. Epson iPrintをインストールしていない場合はインストールします。 「Epson iPrintをインストールする」 237ページ
- З. Epson iPrintを起動します。
- 4. ホーム画面で [ドキュメント] をタップします。
- 5. 印刷したい文書がある場所をタップします。
- 6. 文書を選択し、「次へ」をタップします。
- 7. [印刷] ボタンをタップします。

AirPrintで文書を印刷する

AirPrintを使うと、ドライバーのインストールやソフトウェアのダウンロードをしなくてもiPhone、iPad、iPod touch やMacから簡単に無線で印刷できます。





- 操作パネルでブリンター設定メニューの給紙装置設定の情報表示を無効にしていると、AirPrintは使えません。給紙装置設 定の情報表示を有効にするには以下の関連情報をご覧ください。
- 1. プリンターを無線LANに接続します。以下のリンクをご覧ください。 http://epson.sn
- 2. お使いの機器をプリンターと同じ無線LANに接続します。
- З. 機器からプリンターに印刷します。

(参考) 詳しくはアップル社ウェブサイトのAirPrintのページをご覧ください。

関連情報

◆「接続できているのに印刷できない(iOS)」149ページ

スマートデバイスから文書を印刷する(Android)

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスから文書を印刷できます。



Epson iPrintで文書を印刷する

(参考) デバイスによって操作が異なります。

- 1. プリンターとスマートデバイスをWi-Fi Directで接続します。 「スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法(Wi-Fi Direct)」177ページ
- 2. Epson iPrintをインストールしていない場合はインストールします。 「Epson iPrintをインストールする」 237ページ
- З. Epson iPrintを起動します。
- 4. ホーム画面で [ドキュメント] をタップします。
- 5. 印刷したい文書がある場所をタップします。
- 6. 文書を選択し、 [次へ] をタップします。
- 7. [印刷] ボタンをタップします。

Epson印刷サービスプラグインで文書を印刷する

Epson印刷サービスプラグインを使うと、文書やメール、写真、ウェブページなどを、Android 4.4以降のスマートデ バイスからWi-Fiで印刷できます。プリンターとデバイスが同じネットワークにつながっている場合は、このプラグイン をインストールしておくと便利です。



(参考) デバイスによって操作が異なります。

- 1. プリンターとスマートデバイスをWi-Fi Directで接続します。 「スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法(Wi-Fi Direct) | 177ページ
- 2. Google Playから、スマートデバイスにEpson印刷サービスプラグインをダウンロードします。
- З. お使いのスマートデバイスの [設定] から [印刷] を選択して、Epson印刷サービスプラグインを有効にし ます。
- 4. ChromeなどのAndroidアプリケーションで、メニューアイコンをタップして印刷します。

プリンターが見つからないときは、「すべてのプリンター」をタップして、お使いのプリンターを選択してくださ い。

Mopria Print Serviceで印刷する

Mopria Print Serviceを使うと、Androidスマートフォンやタブレットから簡単に無線で印刷できます。



- 1. Google PlayからMopria Print Serviceをインストールします。
- 2. プリンターに用紙をセットします。
- З. プリンターを無線LANに接続します。以下のリンクをご覧ください。 http://epson.sn
- 4. お使いの機器をプリンターと同じ無線LANに接続します。
- 5. 機器からプリンターに印刷します。

(参考) 詳しくはhttps://mopria.orgの使い方のページをご覧ください。

ハガキ、年賀状、封筒に印刷する

ハガキ印刷のポイントは以下の通りです。

⁽参考)

- 宛名(住所録)を印刷するときは、市販のアプリケーションソフトなどをご利用ください。スマートデバイスからの 印刷は「スマホでカラリオ年賀|を使ってください。「スマホでカラリオ年賀|は、スマートフォンやタブレット端 末などのスマートデバイスで年賀状が作れるアプリです。Epson iPrintのホーム画面からインストールしてくださ い。
- 用紙設定では、「用紙サイズ」を「ハガキ」、「用紙種類」を宛名面は「ハガキ」、通信面はハガキの種類に合わせ て設定してください。
- ハガキをセットするときは、宛名面と通信面、郵便番号枠の向きに注意してください。 往復八ガキに印刷するときは、プリンタードライバーの「印刷方向」(または「方向」)を「縦」に設定してくださ い。

(参考) エプソンのウェブサイトには楽しく印刷できる素材がたくさん用意されています。 http://www.epson.jp/

コンピューターからハガキや封筒に印刷する

コンピューターからハガキに印刷する(Windows)

ここではプリンタードライバーを使って印刷する手順を説明します。

- ^{1.} プリンターにハガキをセットします。 「ハガキのセット方法|32ページ
- 2. エプソン純正プリンタードライバーをインストールしていない場合は、インストールします。 「エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する(Windows)」105ページ
- З. 印刷するファイルを開きます。
- 4. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 5. [基本設定] タブの [用紙サイズ] で [ハガキ] を選択して、 [用紙種類] でハガキの種類を選択します。
- 6. [基本設定] タブと「応用設定] タブの各項目を設定して「OK1 をクリックします。
- 7. [印刷] をクリックします。

コンピューターからハガキに印刷する(Mac OS)

ここではプリンタードライバーを使って印刷する手順を説明します。

^{1.} プリンターにハガキをセットします。 「ハガキのセット方法」32ページ

- 2. エプソン純正プリンタードライバーをインストールしていない場合は、インストールします。 「エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する(Mac OS)」106ページ
- 3. 印刷するファイルを開きます。
- 4. [ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など)を選択してプリント画面を表示させます。
- 5. [用紙サイズ] 設定で [はがき] を選択します。
- 6. ポップアップメニューの [印刷設定] を選択します。
- 7. [用紙種類] 設定でハガキの種類を選択します。
- 8. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 9. [プリント]をクリックします。

コンピューターから封筒に印刷する(Windows)

- プリンターに封筒をセットします。
 「封筒のセット方法」31ページ
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
- 4. [基本設定] タブの [用紙サイズ] で封筒のサイズを選択して、 [用紙種類] で [封筒] を選択します。
- 5. [基本設定] タブと [応用設定] タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。
- 6. [印刷]をクリックします。

コンピューターから封筒に印刷する (Mac OS)

- プリンターに封筒をセットします。
 「封筒のセット方法」31ページ
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. [ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など)を選択してプリント画面を表示させます。
- 4. [用紙サイズ] 設定でサイズを選択します。
- 5. ポップアップメニューの [印刷設定] を選択します。

- 6. [用紙種類] 設定で[封筒]を選択します。
- 7. 必要に応じてその他の項目を設定します。
- 8. [印刷]をクリックします。

スマートデバイスからハガキに印刷する

「スマホでカラリオ年賀」は、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスで年賀状が作成できるアプリです。豊富なテンプレートとスタンプで、オリジナルの年賀状を簡単に作成できます。Epson iPrintのホーム画面からインストールしてください。

ウェブページを印刷しよう

スマートデバイスからウェブページを印刷する

(参考) デバイスによって操作が異なります。

- プリンターとスマートデバイスをWi-Fi Directで接続します。
 「スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法(Wi-Fi Direct)」177ページ
- Epson iPrintをインストールしていない場合はインストールします。
 「Epson iPrintをインストールする」237ページ
- 3. ウェブブラウザーアプリで印刷したいウェブページを開きます。
- 4. ウェブブラウザーアプリのメニューから [共有] をタップします。
- 5. [iPrint] を選択します。
- 6. [印刷] ボタンをタップします。

クラウドサービスで印刷しよう

インターネットを利用したEpson Connect(エプソン コネクト)サービスを使うと、コンピューターやスマートデバ イスからいつでもどこからでも印刷できます。このサービスの利用には、Epson Connectのセットアップ(ユーザー登 録、プリンター登録)が必要です。



インターネットを利用したサービスは以下の通りです。

- メールプリント プリンターに割り当てられたメールアドレスに、印刷したい写真や文書を添付してメールを送ると、メールの本文や 添付ファイルの印刷ができます。離れた場所から、自宅やオフィスのプリンターに印刷できます。
- Epson iPrint スマートフォンやタブレット端末から印刷、またはスキャンするためのiOS、Android専用のアプリケーションです。 同じ無線LAN内にあるプリンターに写真や文書、ウェブサイトなどを直接印刷できます。
- リモートプリントドライバー
 リモートプリントドライバー対応の共有ドライバーです。いつものアプリケーションの印刷画面からプリンターを
 切り替えるだけで、離れたプリンターに印刷できます。

Epson Connectのセットアップ方法や印刷方法など、詳しくはEpson Connectのポータルサイトをご覧ください。 https://www.epsonconnect.com/

操作パネルからEpson Connectサービスを登録する

以下の手順でプリンターを登録してください。

1. 操作パネルで [設定] を選択します。

- [本体設定] [Webサービス設定] [Epson Connect設定] [登録削除] を選択して、登録シートを印 刷します。
- 3. 登録シートの説明に従って、プリンターを登録します。

プリンターのお手入れ

消耗品の状態を確認する	97
用紙カセットからの給紙不良を改善する	97
印刷の品質を改善する	98
省電力設定をする	
ソフトウェアを個別にインストールまたはアンインストールする	104
プリンターの持ち運びや輸送	112
用紙カセット1の給紙ローラーを交換する	114
用紙カセット2~4の給紙ローラーを交換する	119

消耗品の状態を確認する

プリンターの操作パネルでインク残量の目安とメンテナンスボックス空き容量の目安が確認できます。ホーム画面で を選択します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀▶ボタンで動かして、OKボタンを押してください。

コンピューターでインク残量の目安とメンテナンスボックス空き容量の目安が確認できます。Windowsの場合は、 EPSON プリンターウィンドウ!3がインストールされている必要があります。

(参考) インクが少なくなっても、交換の案内が表示されるまで印刷できます。必要に応じてインクパックを交換します。

操作パネルから表示するには、ホーム画面で●を選択します。 右端のアイコンがメンテナンスボックスの空き容量を示します。

関連情報

- ◆ 「Windowsプリンタードライバー画面の見方」233ページ
- ◆「Mac OSプリンタードライバー画面の見方」235ページ
- ◆ 「インクパックの交換が必要になった」155ページ
- ◆ 「メンテナンスボックスの交換が必要になった」157ページ

用紙力セットからの給紙不良を改善する

用紙力セットから用紙が正しく給紙されないときは、プリンター内部(ローラー)をクリーニングしてください。

1. 用紙力セットを引き抜きます。



2. 水を含ませた柔らかい布を固く絞ってローラーを拭きます。



! 重要 乾いた布で拭くと、表面に傷が付くおそれがあります。

3. 用紙力セットをセットします。

印刷の品質を改善する

印刷トラブルを解決する

印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたりぼやけたような印刷結果になったり、横縞模様のようなものが出たりするとき に、印刷品質を調整します。用紙ごとに印刷調整をしたい場合は、この調整を先にしてください。用紙ごとに印刷調整し た後にこの調整をした場合、用紙ごとの調整値はリセットされます。

^{1.}ホーム画面で [設定]を選択します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。

- 2. [プリンターのお手入れ] [印刷トラブル解決] の順に選択します。
- 3. **画面の指示に従ってきれいに印刷できるか診断します**。 ヘッドクリーニングを促すメッセージが表示されたら実行してください。
- 4. 画面の指示に従ってプリントヘッドの位置調整パターンを印刷し、位置を調整します。
 - このパターンは、縦線がガタついて見えるときや、印刷結果がぼやけているようなときに調整します。
 - 上下の線にズレがなく、直線に見えるパターンの番号を入力します。



このパターンは、一定間隔で横縞模様のようなものが出るときに調整します。
 隙間や重なりが最も目立たない状態のパターンの番号を入力します。



ノズルチェックとヘッドクリーニングをする

ノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり、スジが入ったり、意図しない色で印刷されたりします。また、目詰まりがひどいときには白紙で印刷されることもあります。印刷品質に問題があるときは、ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認してください。ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをしてください。

!重要 •	ヘッドクリーニング中は、電源を切ったり、インクパックカバーを開けたりしないでください。正常に印刷できな くなるおそれがあります。
•	ヘッドクリーニングはインクを消費するため、必要以上に行わないでください。
•	インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできないことがあります。
•	ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に3回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない
	状態で6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。 😃 ボタンで電源を 切って放置することをお勧めします。それでも改善されないときは、強力クリーニングを実行してください。
•	プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源が入ったまま電源プラグを抜かないでください。
関連情報	

◆ 「強力クリーニングをする」100ページ

ノズルチェックとヘッドクリーニングをする(操作パネル)

- ホーム画面で[設定]を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ボタンで動かして、OKボタンを押してください。
- 2. [プリンターのお手入れ] [プリントヘッドのノズルチェック]の順に選択します。
- 3. 画面の指示に従ってノズルチェックパターンを印刷します。

4. 印刷したパターンを見て、ノズルに目詰まりがあるかないかを確認します。



• 「A)なし」と同じ:

全ての線が印刷されているので、目詰まりしていません。 🔘 を選択してください。以降の手順は必要ありませ h

- 「B) あり(ヘッドクリーニング必要)」に近い: いくつかのノズルが目詰まりしています。×を選択して、次の画面で [プリントヘッドのクリーニング] を選 択してください。
- 「C)あり(強力クリーニング必要)|以下: ほとんどの線が欠ける、または大部分が印刷されていない場合は、ほとんどのノズルが目詰まりしています。 強力クリーニングをしてください。プリントヘッドのクリーニングの仕方は、下の関連情報を参照ください。
- 5. プリントヘッドのクリーニングが終わったら、再度ノズルチェックパターンを印刷します。ノズルチェック パターンの全ての線が印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返します。

!重要 ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に3回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態 置することをお勧めします。それでも改善されないときは、強力クリーニングを実行してください。

関連情報

➡「強力クリーニングをする(操作パネル)」101ページ

強力クリーニングをする

強力クリーニングを実行すると、以下の場合の品質が改善することがあります。

- ほとんどのノズルが目詰まりしている
- 3回クリーニングした後、印刷しない状態で6時間以上放置しても目詰まりが解消されない



(参考) 実行すると、メンテナンスボックスの空き容量が通常より早く限界に達します。メンテナンスボックスの空き容量が限界に 達したら、メンテナンスボックスを交換してください。

強力クリーニングをする(操作パネル)

作業の前に、強力クリーニングの注意事項をお読みください。

- 2. ▼ボタンとOKボタンを押したまま
 〇ボタンを、電源ランプが点滅して確認画面が表示されるまで押しま す。
- З. 画面の指示に従って強力クリーニングを実行します。

(参考) 強力クリーニングが実行できなかったときは、画面のメッセージを確認して問題を解決してください。その後、手順 1から強力クリーニングをやり直してください。

4. 強力クリーニングが終わったらノズルチェックをして、ノズルの目詰まりが改善されたか確認します。 ノズルチェックの仕方の詳細は、下の関連情報をご覧ください。

1重要 強力クリーニングを実行しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で6時間以上放置した後、再度 ノズルチェックパターンを印刷します。印刷されたパターンの状態に応じて再度プリントヘッドのクリーニング または強力クリーニングを実行してください。それでも改善さないときは、保守サービス実施店またはスマート チャージセンターにご連絡ください。

関連情報

◆「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」99ページ

ノズルの目詰まりを防ぐ

プリンターの電源を切るときは、必ず電源ボタンを使用します。

電源コードを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してから抜いてください。

インクは乾燥します。油性ペンなどのペン先にキャップをして乾燥を防ぐように、プリンターにもプリントヘッドに キャップをしてインクの乾燥を防ぐ機能があります。

しかし、プリンターの動作中に電源プラグをコンセントから抜いたときや停電になったときは、プリントヘッドが正しく キャップされません。このまま放置すると、プリントヘッドが乾燥してノズル(インクの吐出口)が詰まる原因になりま す。

このような状況になった場合は、できるだけ速やかに電源を入れてからボタンで切り直してください。これにより、プリ ントヘッドが正しくキャップされます。

罫線のズレを調整する

縦線がガタついて見えるようなときは罫線のズレを調整してください。

- 1. プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。
- 2. ホーム画面で [プリンターのお手入れ] を選択します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。

- 3. [縦罫線ずれの改善]を選択します。
- 4. 画面の指示に従って調整パターンを印刷します。
- 5. 画面の指示に従って罫線のズレを調整します。上下の線にズレがなく、直線に見えるパターンの番号を入力 します。



用紙経路の汚れを拭き取る

印刷物に汚れやこすれがあるときは、プリンター内部(ローラー)をクリーニングしてください。

!重要 プリンター内部はティッシュペーパーなどで拭かないでください。繊維くずなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。

- ^{1.} A3サイズの普通紙をクリーニングしたい給紙装置にセットします。
- ホーム画面で[設定]を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。
- 3. [プリンターのお手入れ] [内部ローラークリーニング] の順に選択します。
- 4. 給紙装置を選択して、画面の指示に従って給紙経路をクリーニングします。

(参考) 印刷物に汚れがなくなるまでこの作業を繰り返してください。それでも解決できないときは、他の給紙装置をクリー ニングしてみてください。

用紙ごとに印刷トラブルを解決する

用紙ごとに印刷品質を調整して最適にします。普通紙、再生紙、上質普通紙、プレプリント、色つき、レターヘッド、印 刷済み、厚紙1で設定できます。

- 1. 調整したい用紙をプリンターにセットします。
- 2. プリンターのホーム画面で[設定]を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。

- З. [プリンターのお手入れ] - 「用紙ごとの印刷トラブル解決] の順に選択します。
- 4. [印刷して調整値を設定] または [調整値を直接入力] から設定方法を選択します。
- 5. プリンターにセットした用紙種類を選択します。
- 6. 画面の指示に従ってプリントヘッドの位置を調整します。

このパターン調整は、一定間隔で横縞模様のようなものが出るときに有効です。 隙間や重なりが最も目立たない状態のパターンの番号を入力します。



定すると自動で調整値を適用できます。

7. 情報画面を閉じます。

> この調整を行っても印刷品質が最適にならない場合は、「印刷トラブル解決」で基準となる調整値を設定後、再度 [用紙ごとの印刷トラブル解決]を行ってみてください。

省電力設定をする

プリンターが動作していない状態が続いたときに、指定した時間でスリープ(省電力)モードに移行するように設定でき ます。また、電源を切るように設定もできます。

省電力設定をする(操作パネル)

1. ホーム画面で[設定]を選択します。 項目を選択するには、▲▼ ◀▶ボタンで動かして、OKボタンを押してください。

- 2. [本体設定] [基本設定]の順に選択します。
- 3. [自動電源オフ]または [スリープ移行時間設定]を選択して、設定値を設定します。

ソフトウェアを個別にインストールまたはアンインス トールする

ネットワークに接続されているコンピューターでWeb上の最新版をインストールします。管理者権限のあるアカウント (ユーザー)でコンピューターにログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを 入力して操作を続行してください。

ソフトウェアを個別にインストールする

(参考) 再インストール時は、インストール済みの古いソフトウェアをアンインストールしてください。

- プリンターとコンピューターが通信可能な状態で、コンピューターがインターネットに接続されていること を確認します。
- 2. EPSON Software Updaterを起動します。 画面はWindowsでの一例です。

🛄 Epson Software Updater				×			
お使いの製品でご利用いただけるソフトウェアを表示します。							
🔤 お使いの製品を選択してください、 🗸 🗘							
必須のアップデー ソフトウェア名	-ト 状態	バージョン	ダウンロードサイズ				
お勧めのアップラ ソフトウェア名	デート 状態	バージョン	ダウンロードサイズ				
確認の問題設定			合計: - MB				
終了 0項目をインストール							

3. Windowsの場合は、お使いのプリンターを選択し、 、 をクリックして最新のソフトウェアの有無を調べます。 インストールや更新が必要なソフトウェアにチェックを入れて、画面右下のインストールをクリックします。

! 重要 更新中はプリンターの電源を切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。プリンターが 故障するおそれがあります。

- 最新版のソフトウェアはエプソンのウェブサイトからもダウンロードできます。
 www.epson.jp/support/
 - Windows Server OSをお使いの場合、Epson Software Updaterではインストールができません。エプソンのウェブサイトからダウンロードしてください。

関連情報

- ◆ 「ソフトウェアやファームウェアを更新するソフトウェア(Epson Software Updater)」241ページ
- ◆ 「ソフトウェアをアンインストール(削除)する」108ページ

エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する (Windows)

エプソン純正プリンタードライバーがコンピューターにインストールされているか、以下の方法で確認できます。 [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリンターの表示] (または [プリンタ] 、 [プリ ンタとFAX])の順に選択して、以下の方法でプリントサーバーのプロパティ画面を表示します。

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2 プリンターアイコンをクリックして、画面上部の[プリントサーバープロパティ]をクリックします。
- Windows Vista/Windows Server 2008
 [プリンタ] フォルダー上で右クリックして、[管理者として実行] [サーバーのプロパティ] の順にクリックします。
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 [ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] を選択します。

[ドライバー]タブをクリックします。お使いのプリンター名が一覧に表示された場合、エプソン純正プリンタードライバーがインストールされています。

電 デバイスとプリンター				
← → * ↑	🕯 > コントロール パネル > ハードウェ	アとサウンド > デバイ	スとブリンター	ٽ ~
ファイル(E) 編集(E)	表示(V) ツール(I) ヘルプ(H)	2		
デバイスの追加	プリンターの追加 印刷ジョブの表	示 ブリント サーノ	(- プロパティ) デバイスの肖	小除
			Partine #	パー ホゴロ パニノナ・キー
~ プリンター (16)	🖶 プリント サーバーのプロパティ	8		×
0	用紙 ポート ドライバー	2キュリティ 詳細	設定	
4	****	xx		
XXXXXX Series(*	インストールされたプリンタード	「ライバー(<u>P</u>):		
1-9-91	名前	プロセッサ	種類	^
	EPSON XXXXXX Series	х64	Type 3 - ユーザー モード	
20				~
	追加(<u>D</u>)	削除(<u>R</u>)	. プロパテ	-1(E)
	●ドライバー設定の変	更(<u>G</u>)		
		ОК	キャンセル	適用(<u>A</u>)

関連情報

◆ 「ソフトウェアを個別にインストールする」104ページ

エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する (Mac OS)

エプソン純正プリンタードライバーがコンピューターにインストールされているか、以下の方法で確認できます。 アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファ クス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] をクリックして [オプション] タ ブと [ユーティリティー] タブが表示された場合、エプソン純正プリンタードライバーがインストールされています。



関連情報

◆「ソフトウェアを個別にインストールする」104ページ

PostScriptプリンタードライバーをインストールする

PostScriptプリンタードライバーをインストールする - Windows

- 1. 以下のいずれかの方法でインストールを開始します。
 - プリンター付属のソフトウェアディスクを使用する ソフトウェアディスクをコンピューターにセットし、以下のフォルダーパスにアクセスして、SETUP64.EXE (またはSETUP.EXE)を起動します。
 Driver\PostScript\WINX64 (または WINX86) \SETUP\SETUP64.EXE (または SETUP.EXE)
 - ウェブサイトを使用する 以下からお使いの機種のページにアクセスし、PostScriptプリンタードライバー(またはクライアントPPD ファイル)をダウンロードして、実行ファイルを起動してください。
 www.epson.jp/support/
- 2. お使いの機種を選択します。
- 3. 画面の指示に従って操作します。
- 4. 接続方法を、ネットワーク接続またはUSB接続から選択します。
 - ネットワーク接続の場合
 同じネットワークに接続されているプリンターが表示されます。
 使いたいプリンターを選択してください。
 - USB接続の場合
 画面の指示に従ってプリンターとコンピューターを接続してください。
- 5. 以降は画面の指示に従ってドライバーをインストールします。

PostScriptプリンタードライバーをインストールする -Mac OS

以下のウェブサイトからプリンタードライバーをダウンロードして、インストールします。 www.epson.jp/support/ インストール時にプリンターのIPアドレスが必要です。 ホーム画面でネットワークアイコンから接続済みのネットワークを選択し、IPアドレスを確認します。

プリンターを追加する(Mac OSのみ)

 アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択します。

- 2. [+] をクリックして、 [プリンタまたはスキャナを追加] を選択します。
- 3. 表示された画面でお使いのプリンターを選択して、さらに [ドライバ] からお使いのプリンターを選択します。
- 4. [追加]をクリックします。
 - プリンター名がリストに表示されないときは、コンピューターとプリンターの接続状態が正しいか、プリンターの電源が入っているかを確認してください。
 - USB接続やIP接続、Bonjour接続では、プリンタードライバーの追加後に増設力セットユニットの設定を手動で行ってください。

ソフトウェアをアンインストール(削除)する

管理者権限のあるアカウント(ユーザー)でコンピューターにログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

ソフトウェアをアンインストール(削除)する - Windows

- 1. しボタンを押してプリンターの電源を切ります。
- 2. 起動している全てのアプリケーションソフトを終了させます。
- 3. [コントロールパネル]を表示させます。
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
 スタートボタンをクリックし、 [Windows システムツール] [コントロールパネル] を選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル]の順に選択します。
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル]を選択します。
- 4. [プログラムのアンインストール] (または [プログラムの追加と削除])を表示します。
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
 [プログラム]の[プログラムのアンインストール]を選択します。
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 [プログラムの追加と削除] をクリックします。
- 5. 削除するソフトウェアを選択します

印刷ジョブが残っていると、プリンタードライバーをアンインストールできません。印刷ジョブを削除するか、印 刷が終わるのを待ってからアンインストールをしてください。
- 6. ソフトウェアをアンインストールします。
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

[アンインストールと変更] または [アンインストール] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 [変更と削除] または [削除] をクリックします。

(参考) [ユーザーアカウント制御画面] が表示されたら、 [続行] をクリックします。

7. 画面の指示に従って操作します。

ソフトウェアをアンインストール(削除)する - Mac OS

- EPSON Software Updaterを使ってUninstallerをダウンロードします。
 一度ダウンロードすれば、アンインストールのたびにダウンロードする必要はありません。
- 2. **ひ**ボタンを押してプリンターの電源を切ります。
- プリンタードライバーを削除するときは、アップルメニューの[システム環境設定]-[プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プリントとファクス])の順に選択し、使用できるプリンターのリス トからプリンターを削除します。
- 4. 起動している全てのアプリケーションソフトを終了します。
- 5. [移動] [アプリケーション] [Epson Software] [Uninstaller] の順に選択します。
- 6. 削除するソフトウェアをチェックして、 [アンインストール] をクリックします。

▲重要 Uninstallerは、コンピューターにインストールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバーを 全て削除します。複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーの みを削除したい場合は、一旦全てのプリンタードライバーを削除した後、使いたいプリンターのドライバーを再 インストールしてください。

一覧に表示されないソフトウェアはUninstallerでは削除できません。 [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software]の順に選択し、削除するソフトウェアを選択して、ゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップしてください。

関連情報

◆「ソフトウェアやファームウェアを更新するソフトウェア(Epson Software Updater)」241ページ

ソフトウェアやファームウェアを更新する

ソフトウェアやファームウェアを更新すると、今まで起こっていたトラブルの解消、機能の改善や追加などができます。 最新版のソフトウェアやファームウェアをお使いください。

- 1. プリンターとコンピューターが通信可能な状態で、コンピューターがインターネットに接続されていること を確認します。
- 2. EPSON Software Updaterを起動して、ソフトウェアまたはファームウェアを更新します。

▶ 重要 更新中は、コンピューターやプリンターの電源を切らないでください。プリンターが故障するおそれがありま す。

(参考) 一覧に表示されないソフトウェアはEPSON Software Updaterでは更新できません。エプソンのウェブサイトで 最新版のソフトウェアを確認してください。 www.epson.jp/support/

関連情報

◆「ソフトウェアやファームウェアを更新するソフトウェア(Epson Software Updater) | 241ページ

操作パネルを使ってプリンターのファームウェアを更新する

プリンターがインターネットに接続されていると、操作パネルでプリンターのファームウェアが更新できます。新しい ファームウェアがあるかどうかを定期的に確認して、ある場合には通知するようにも設定できます。 管理者によってロックされているメニューは、管理者以外は設定を変更できません。

- 1. ホーム画面で[設定]を選択します。 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。
- 2. [本体設定]-[管理者用設定]-[ファームウェアのアップデート]-[アップデート]の順に選択します。 ◆参考 新しいファームウェアがあるかどうか定期的に確認したいときは、 [定期通知設定] - [オン] の順に選択します。
- З. [確認開始] を選択します。

新しいファームウェアがあるかどうかの確認が始まります。

4. 新しいファームウェアが見つかったというメッセージが表示されたら、画面の指示に従ってファームウェア を更新します。

!重要	•	更新中はプリンターの電源を切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。プリン ターが故障するおそれがあります。
	•	ファームウェアの更新に失敗すると、次回電源を入れたときに「Recovery Mode」(リカバリーモード) と表示され、プリンターが動かなくなります。コンピューターでファームウェアの更新をし直してくださ
		リカバリーモードになるとネットワーク接続での更新ができないため、以下の手順で作業してください。
		1.エプソンのウェブサイトからファームウェアをコンピューターにダウンロードする
		2.コンピューターとプリンターをUSBケーブルで接続する
		3.ファームウェアを更新する
		http://www.epson.jp/support/
		詳しくはダウンロードページの「ファームウェアのアップデート方法」をご覧ください。

Web Configでファームウェアをアップデートする

プリンターがインターネットに接続できると、Web Configからファームウェアをアップデートできます。

- 1. Web Configで [デバイス管理] タブ - [ファームウェアアップデート] を選択します。
- 2. [確認開始] をクリックします。

ファームウェアの確認が始まり、更新されたファームウェアがあるとファームの情報が表示されます。

ができます。この方法は、複数のデバイスのファームウェアをアップデートするのに便利です。詳細はEpson Device Adminのマニュアルやヘルプをご覧ください。

関連情報

➡「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

プリンターをインターネットに接続しないでファームウェアをアップデート する

コンピューターでエプソンのウェブサイトから機種用のファームウェアをダウンロードし、USBケーブルで接続して アップデートすることもできます。ネットワーク経由でアップアップデートができない場合に、この方法をお使いくださ い。

- 1. エプソンのウェブサイトにアクセスして、ファームウェアをダウンロードします。 www.epson.jp/support/
- 2. ファームウェアをダウンロードしたコンピューターと、プリンターをUSBケーブルで接続します。
- З. ダウンロードしたexeファイルをダブルクリックします。 Epson Firmware Updaterが起動します。
- 4. この後は、画面の指示に従って操作します。

プリンターの持ち運びや輸送



プリンターを移動する

- 2. 電源ランプの消灯を確認して、電源プラグをコンセントから抜きます。

【重要 電源プラグは電源ランプの消灯時に抜いてください。点灯時に抜くと、プリントヘッドがホームポジション(待機位置)に戻らず、乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

- 3. 電源コードやUSBケーブルなどのケーブル類を取り外します。
- 4. USB接続機器がセットされていないことを確認します。
- 5. セットされている全ての印刷用紙を取り除きます。

6. 排紙トレイを取り外します。



- 7. 用紙サポートを収納します。
- 8. インクパックカバーが開かないようにカバーロックをロックします。



プリンターを移動できます。

オプションを取り付けている場合は以下の関連情報をご確認ください。

関連情報

- ◆ 「プリンター台付きのプリンターの移動」 207ページ
- ◆ 「増設力セットユニット付きのプリンターの移動」215ページ

プリンターを輸送する

プリンターを移動するの手順に従い、続いて保護材を取り付けて箱に入れます。

- ▲製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。
 - インクパックは取り外さないでください。取り外すと、プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
 - メンテナンスボックスは取り外さないでください。輸送時にインクが漏れるおそれがあります。

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングや位置の調整をしてください。

関連情報

- ◆「プリンターを移動する」112ページ
- ◆ 「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」99ページ
- ◆ 「罫線のズレを調整する」101ページ

用紙力セット1の給紙ローラーを交換する

給紙ローラーは本体の背面側(2個)と用紙カセット側(1個)の2ヵ所にあります。

Ⅰ. Ůボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。



2. 新しい給紙ローラーを箱から取り出します。



3. 用紙カセット1を引き抜きます。



4. プリンターの向きを変えて、背面カバーを開けます。



5. 背面ユニットを引き抜きます。



6. 本体背面内部のカバーを取り外します。



7. 使用済み給紙ローラーをスライドして2個とも取り外します。



8. 2個の新しい給紙ローラーを「カチッ」と音がするまで差し込みます。





(参考) 給紙ローラーを回転させながら差し込むと、差し込みやすくなります。

9. 本体背面内部のカバーを取り付けます。



10. 背面ユニットを差し込みます。



11. 背面カバーを閉めます。



12. 用紙カセットにあるレバーのロックを外します。



13. 給紙ローラーをレバー側にスライドさせて、軸をホルダーから抜きながら取り外します。



14. 新しい給紙ローラーの軸をホルダーの穴に差し込みます。レバー側の軸は、平らな面を手前に向けて溝に差し込んでください。



15. レバーをロックします。



16. 用紙力セットをセットします。

17. 電源を入れ、 [設定] - [プリンターのお手入れ] - [給紙ローラー情報] - [カウンターリセット] の順に選 択して、給紙ローラーを交換した用紙カセットを選択します。

関連情報

◆ 「給紙ローラーの型番」232ページ

用紙力セット2~4の給紙ローラーを交換する

給紙ローラーは本体の背面側(2個)と用紙カセット側(1個)の2ヵ所にあります。



2. 新しい給紙ローラーを箱から取り出します。



3. 交換したい用紙力セットを引き抜きます。



4. プリンターの向きを変えて、本体の背面カバーを開けます。



5. ドライバーでネジを取り外し、背面内部にあるカバーを取り外します。



6. 使用済み給紙ローラーをスライドして2個とも取り外します。



7. 2個の新しい給紙ローラーを「カチッ」と音がするまで差し込みます。



(参考) 給紙ローラーを回転させながら差し込むと、差し込みやすくなります。

8. カバーを元に戻し、ネジを締めます。



9. 背面カバーを閉めます。



10. レバーのロックを外します。



11. 給紙ローラーをレバー側にスライドさせて、軸をホルダーから抜きながら取り外します。



12. 新しい給紙ローラーの軸をホルダーの穴に差し込みます。レバー側の軸は、平らな面を手前に向けて溝に差し込んでください。



13. レバーをロックします。



- 14. 用紙カセットをセットします。
- ^{15.} 電源を入れ、 [設定] [プリンターのお手入れ] [給紙ローラー情報] [カウンターリセット] の順に選 択して、給紙ローラーを交換した用紙カセットを選択します。

関連情報

◆ 「給紙ローラーの型番」232ページ

困ったときは

うまく動かない	125
プリンター画面にメッセージが表示された	153
用紙が詰まった	154
インクパックの交換が必要になった	155
メンテナンスボックスの交換が必要になった	157
きれいに印刷できない	158
どうしても解決できないときは	166

うまく動かない

電源が入らない、切れない

電源が入らない

以下の原因が考えられます。

■ 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていません。

対処方法

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

対処方法

Ůボタンを少し長めに押してください。

電源が切れない

■ ○ボタンを押している時間が不十分です。

対処方法

使用中に電源が切れてしまう

■ 過電流保護機能が働いています。

対処方法

電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでから電源を入れ直してください。それでも解決しないときは、保守サービス実施店またはスマートチャージセンターにご連絡ください。

給紙や排紙が正しくできない

給紙ができない

以下の原因が考えられます。

■ プリンターの設置場所に問題があります。

対処方法

プリンターを水平な場所に設置して、適切な環境で使用してください。

◆ 「動作時と保管時の環境仕様」259ページ

■ 印刷できない用紙を使用しています。

対処方法

本製品で印刷できる用紙を使用してください。

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「印刷できない用紙」230ページ

■ 用紙の取り扱いに問題があります。

対処方法

用紙取り扱い上のご注意に従ってください。

◆ 「用紙取り扱い上のご注意」28ページ

■ 用紙のセット枚数が多過ぎます。

対処方法

セット可能枚数を超えてセットしないでください。

普通紙は用紙ガイドの三角マークが示す線を越えてセットしないでください。

◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ

■ プリンターに登録した用紙情報が間違っています。

対処方法

プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。

- ◆ 「用紙サイズと種類の登録」29ページ
- 給紙ローラーに紙粉が付いて、用紙が滑って給紙できません。

対処方法

給紙ローラーをクリーニングしてください。

→ 「用紙力セットからの給紙不良を改善する」 97ページ

斜めに給紙される

以下の原因が考えられます。

■ プリンターの設置場所に問題があります。

対処方法

プリンターを水平な場所に設置して、適切な環境で使用してください。

◆ 「動作時と保管時の環境仕様」259ページ

■ 印刷できない用紙を使用しています。

対処方法

本製品で印刷できる用紙を使用してください。

- ◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「印刷できない用紙」230ページ

■ 用紙の取り扱いに問題があります。

対処方法

用紙取り扱い上のご注意に従ってください。

◆ 「用紙取り扱い上のご注意」28ページ

■ 用紙が正しくセットされていません。

対処方法

用紙を正しい方向でセットして、用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- プリンターに登録した用紙情報が間違っています。

対処方法

プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。

- ◆ 「用紙サイズと種類の登録」29ページ
- ▌ 給紙ローラーに紙粉が付いて、用紙が滑って給紙できません。

対処方法

給紙ローラーをクリーニングしてください。

→ 「用紙カセットからの給紙不良を改善する」 97ページ

重なって給紙される

以下の原因が考えられます。

■ プリンターの設置場所に問題があります。

対処方法

プリンターを水平な場所に設置して、適切な環境で使用してください。

→ 「動作時と保管時の環境仕様」259ページ

■ 印刷できない用紙を使用しています。

対処方法

本製品で印刷できる用紙を使用してください。

- → 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- ◆ 「印刷できない用紙」230ページ

■ 用紙の取り扱いに問題があります。

対処方法

用紙取り扱い上のご注意に従ってください。

→ 「用紙取り扱い上のご注意」28ページ

用紙が湿っています。

対処方法

新しい用紙をセットしてください。

■ 静電気で用紙がくっついています。

対処方法

印刷用紙をさばいてからセットしてください。それでも重なって給紙される場合は、用紙を1枚ずつセットして ください。

■ 用紙のセット枚数が多過ぎます。

対処方法

セット可能枚数を超えてセットしないでください。

普通紙は用紙ガイドの三角マークが示す線を越えてセット

しないでください。

→ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ

■ プリンターに登録した用紙情報が間違っています。

対処方法

プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。

◆ 「用紙サイズと種類の登録」29ページ

■ 給紙ローラーに紙粉が付いて、用紙が滑って給紙できません。

対処方法

給紙ローラーをクリーニングしてください。

◆ 「用紙カセットからの給紙不良を改善する」97ページ

■ 手動両面印刷で片面印刷済みの用紙だけがまとまって給紙されています。

対処方法

給紙装置内にセットしてある用紙を取り除いてから、片面印刷済みの用紙をセットしてください。

給紙ローラー交換後に正しく給紙できなくなった

■ 給紙ローラーが正しく取り付けられていないことがあります。

対処方法

正しく取り付けられているか確認してください。

用紙なしのエラーが発生する

■ 用紙が手差しトレイの中央にセットされていません。

対処方法

手差しトレイに用紙をセットしているのに用紙なしのエラーが発生するときは、用紙を手差しトレイの中央に セットし直してください。

用紙が順番通りにならない、バラバラに重なる

■ 排紙トレイの右側のレバーを引いていません。

対処方法

排紙トレイの右側のレバーを手前に引くと、問題が解決することがありますが、排紙容量は少なくなります。

排紙の向きが思い通りにならない

■ [ファイリングしやすい方向に排紙する]を無効にしました。

対処方法

横長のページと縦長のページが混在したり、両面印刷と片面印刷が混在したりすると、排紙の向きが思い通りに ならないことがあります。このようなときは、プリンタードライバーの[ファイリングしやすい方向に排紙す る]設定を有効にしてください。用紙を同じ向きに排紙してファイリングしやすくできます。

- Windows
 「ユーティリティー]タブの[拡張設定]で[ファイリングしやすい方向に排紙する]を選択します。
- Mac OS

アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [オ プション] (または[ドライバ])の順にクリックします。 [ファイリングしやすい方向に排紙する]で [オン]を選択します。

印刷できない

Windowsから印刷できない

コンピューターとプリンターを接続できているか確認してください。 接続している場合としていない場合で原因と対処方法が異なります。

接続状態を確認する

EPSON プリンターウィンドウ!3を使って、コンピューターとプリンターの接続状態を確認してください。 EPSON プリンターウィンドウ!3の利用にはあらかじめインストールされている必要があります。エプソンのウェブサ イトよりダウンロードしてください。

- 1. プリンタードライバーを表示します。
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016 スタートボタンをクリックし、 [Windows システムツール] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウ ンド]の [デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押し して [印刷設定]を選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの 表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押しして[印刷設定]を選択します。
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- ^{2.} [ユーティリティー] タブをクリックします。

3. [EPSON プリンターウィンドウ!3] をクリックします。

インク残量が表示されていればコンピューターとプリンターは接続しています。 接続できていない場合は、以下を確認してください。

- ネットワーク接続でプリンターが認識されていない 「ネットワークに接続できない」130ページ
- USB接続でプリンターが認識されていない 「USB接続できない(Windows)」133ページ

接続できている場合は、以下を確認してください。

プリンターは認識されているが印刷できない
 「接続できているのに印刷できない(Windows)」134ページ

ネットワークに接続できない

以下の原因が考えられます。

無線LAN接続でネットワーク機器に何らかの問題があります。

対処方法

ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってから無線LANルーター(アクセスポイント)、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように機器を無線LANルーター(アクセスポイント)に近づけて、設定し直してください。



■ 機器と無線LANルーターが離れていて電波が届いていません。

対処方法

コンピューターまたはスマートデバイスとプリンターを無線LANルーターの近くに移動して、無線LANルーターの電源を入れ直してください。

無線LANルーターを交換した場合、設定が新しいルーターに合っていません。

対処方法

新しい無線LANルーターに合うように、接続設定をやり直してください。

➡「無線LANルーターを交換したとき」170ページ

接続しているSSIDがコンピューターやスマートデバイスとプリンターで異なっています。

対処方法

複数の無線LANルーターを使用している場合や、1台で複数のSSIDを使用できる無線LANルーターの場合、コンピューターやスマートデバイスが接続しているSSIDとプリンターが接続しているSSIDが異なっていると接続できません。

コンピューターやスマートデバイスを同じSSIDに接続してください。



■ 無線LANルーターのプライバシーセパレーター機能が有効になっています。

対処方法

多くの無線LANルーター (アクセスポイント) やモバイルルーターには、機器間の通信を遮断するプライバシー セパレーター機能があります。同じSSIDに接続されていてもプリンターとコンピューターまたはスマートデ バイス間で通信できない場合は、無線LANルーター (アクセスポイント)のプライバシーセパレーター機能を 無効にしてください。詳しくは無線LANルーター (アクセスポイント)のマニュアルをご覧ください。

■ IPアドレスが正しく割り当てられていません。

対処方法

IPアドレスが「169.254.XXX.XXX」、サブネットマスクが「255.255.0.0」の場合は、IPアドレスが正し く割り当てられていない可能性があります。

プリンターの操作パネルで、 [設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [詳細設定] の順に選択して、 プリンターに割り当てられているIPアドレスとサブネットマスクを確認してください。 無線LANルーターの電源を入れ直すか、プリンターのネットワークを再設定してください。

◆「ネットワークを再設定する方法」170ページ

■ コンピューターのネットワーク設定に問題があります。

対処方法

コンピューターからウェブサイトを閲覧できるか確認してください。閲覧できない場合はコンピューターの ネットワーク設定に問題があります。

コンピューターのネットワーク接続を確認してください。詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。

■ IEEE802.3az(省電力イーサーネット)に対応した機器を使って有線LAN接続しています。

対処方法

IEEE802.3az(Energy Efficient Ethernet、省電力イーサネット)に対応した機器を使って有線LAN接続する場合、一部のハブやルーターを使用したときに以下の現象が発生することがあります。

- 接続したりしなかったりして不安定になる
- 接続できなくなる
- 通信速度が遅くなる

以下の手順で、コンピューターとプリンターのIEEE802.3azを無効にして接続してください。

- ^{1.} コンピューターとプリンターそれぞれにつながっているLANケーブルを外します。
- 2. コンピューターのIEEE802.3azが有効になっている場合は、無効にします。 詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。
- 3. LANケーブルでコンピューターとプリンターを直接接続します。
- プリンターで、ネットワーク接続診断レポートを印刷します。
 「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ
- 5. ネットワーク接続診断レポートで、プリンターのIPアドレスを確認します。
- 6. コンピューターで、Web Configを起動します。 Webブラウザーを起動し、プリンターのIPアドレスを入力してください。 「WebブラウザーからWeb Configを起動する」238ページ
- 7. [ネットワーク設定] タブ [有線LAN] の順に選択します。
- 8. [IEEE 802.3az] を [オフ] にします。
- 9. [次へ] をクリックします。
- 10. [設定] をクリックします。
- ^{11.} コンピューターとプリンターにつながっているLANケーブルを外します。
- 12. 手順2でコンピューターのIEEE802.3azを無効にした場合は、有効にします。

13. 手順1で外したLANケーブルをコンピューターとプリンターにつなぎます。 上記の手順をしてもこの現象が発生する場合は、プリンター以外の機器が原因となっている可能性があります。

USB接続できない(Windows)

以下の原因が考えられます。

USBケーブルがしっかりと差し込まれていません。

対処方法

プリンターとコンピューターを接続しているUSBケーブルをしっかりと差し込んでください。

USBハブに問題があります。

対処方法

USBハブ使用時は、プリンターとコンピューターを直接接続してみてください。

USBケーブルか差し込み口に問題があります。

対処方法

USBケーブルの差し込み口を変えてみてください。それでも解決しないときはUSBケーブルを変えてみてください。

プリンターをSuperSpeed USBポートに接続しています。

対処方法

ー部のコンピューターのSuperSpeed USBポートにUSB2.0ケーブルを使ってプリンターを接続すると、通信不良が発生することがあります。その場合は次のいずれかの方法で接続し直してください。

- USB3.0ケーブルを使用する
- コンピューターのHi-Speed USBポートに接続する
- 通信不良が発生する以外のSuperSpeed USBポートに接続する

接続できているのに印刷できない(Windows)

以下の原因が考えられます。

ソフトウェアやデータに問題があります。

対処方法

- エプソン純正プリンタードライバー(EPSON XXXXX)がインストールされているか確認してください。 インストールされていないと使用できる機能が限られるため、インストールすることをお勧めします。
- データサイズが大きい画像を印刷しようとすると、コンピューターのメモリーが足りなくなることがあります。解像度を下げたり、サイズを小さくしたりして印刷してください。
- 全ての対処方法を試してもトラブルを解決できないときは、プリンタードライバーをアンインストールして、再インストールしてみてください。
- ◆「エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する(Windows)」105ページ
- ◆ 「エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する(Mac OS)」106ページ
- ◆ 「ソフトウェアを個別にインストールまたはアンインストールする」104ページ

■ プリンターの状態に問題があります。

対処方法

プリンタードライバーで [ユーティリティー] タブの [EPSON プリンターウィンドウ!3] をクリックしてプ リンターの状態を確認してください。この機能を有効にするには [EPSON プリンターウィンドウ!3] をイン ストールする必要があります。エプソンのウェブサイトからダウンロードできます。

134

■ 印刷待ちのジョブが残っています。

対処方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [印刷待ち状態表示] をクリックします。不要な印刷デー タが残っている場合は、 [プリンター] メニューで [すべてのドキュメントの取り消し] を選択してください。

前 印刷設定			×					
基本設定 応用設定 ユーティリティー								
包 ラリントヘッドのノズルチェック	EPSC	N ブリンターウィンドウS	3					
プリントヘッドのクリーニング	18 70	通知の設定		B 1950-1000000				- 0
			_	F43X2F8	状態	所有者	ページ数 サイズ	受付時刻
	11 H	設定	. I.,					
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	時ち状態表示						
まとめて プリント Lite	עול	9-情報		٤				
言語選択 自動選択	~	עלגעליע	ヴテート					
		消耗品購入のお	(案内					
Version X.XX.XX		困ったときし	ŧ.					
	ОК	キャンセル	ヘルプ					

■ プリンターが一時停止やオフラインになっています。

対処方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [印刷待ち状態表示] をクリックします。 [プリンター] メニューで一時停止またはオフラインのチェックを外してください。

BPSON X0000000X					- 0)
7939-(R) F#12X314(D) (8(R(V)					
38/80/O)	秋田	所有者	ページ数	アイズ	受付時刻
✓ 通常愛きアリンターに設定(T)					
和制品之(月					
PH/PAEMO					
#KCOF#1XVHORVBUD					
共有101					
プリンターをオフラインで使用する(U)					
70/19<10					
man c					

■ 通常使うプリンターに設定されていません。

対処方法

[コントロールパネル] - [デバイスとプリンター] (または [プリンタ] 、 [プリンタとFAX])でお使いに なるプリンターアイコンを右クリックして [通常使うプリンターに設定] をクリックします。

(参考) 複数プリンターアイコンがある場合は、以下を参考にして選んでください。

例)

USB ケーブルで接続: EPSON XXXX Series ネットワークで接続: EPSON XXXX Series (ネットワーク) 何度もプリンタードライバーをインストールするとプリンタードライバーのコピーが作成されることがありま す。「EPSON XXXX Series (コピー1)」などのコピーができてしまっている場合は、コピーされたドライ バーのアイコン上で右クリックし、[デバイスの削除]をクリックしてください。

■ 正しいポートが選択されていません。

対処方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [印刷待ち状態表示] をクリックします。 [プリンター] メニューの [プロパティ] - [ポート] で、以下の正しいポートを選択してください。 USB ケーブルで接続: [USBXXX] 、ネットワーク接続: [EpsonNet Print Port] ポートを変更できないときは、 [プリンター] メニューの [管理者として実行] を選択してください。 [管理者 として実行] が表示されないときは、システム管理者に問い合わせてください。

PostScriptプリンタードライバー使用時に印刷できない(Windows)

以下の原因が考えられます。

■ 印刷言語の設定変更が必要です。

対処方法

操作パネルで [印刷言語] を [Auto] または [PS] に設定してください。

■ 大量のジョブを送信しました。

対処方法

Windowsの場合、大量のジョブを送信すると印刷できないことがあります。プリンターのプロパティの [詳細 設定] タブで、 [プリンターに直接印刷データを送る] を選択してください。

ネットワーク接続のプリンターから突然印刷できなくなった

以下の原因が考えられます。

▲ ネットワーク環境が変更されています。

対処方法

無線LANルーター(アクセスポイント)やプロバイダーなど、ネットワーク環境を変更したときは、プリンターのネットワーク設定をやり直してください。 コンピューターやスマートデバイスをプリンターと同じSSIDに接続してください。

◆「ネットワークを再設定する方法」170ページ

■ 無線LAN接続でネットワーク機器に何らかの問題があります。

対処方法

ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってから無線LANルーター(アクセスポイント)、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように機器を無線LANルーター(アクセスポイント)に近づけて、設定し直してください。



プリンターがネットワークに接続していません。

対処方法

プリンターの操作パネルで[設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [接続診断]の順に選択して、 ネットワーク接続診断レポートを印刷します。ネットワーク接続診断レポートの結果が失敗だった場合は、接続 診断の内容を確認して対処方法をお試しください。

◆「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ

■ コンピューターのネットワーク設定に問題があります。

対処方法

コンピューターからウェブサイトを閲覧できるか確認してください。閲覧できない場合はコンピューターの ネットワーク設定に問題があります。

コンピューターのネットワーク接続を確認してください。詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。

■ 印刷待ちのジョブが残っています。

対処方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [印刷待ち状態表示] をクリックします。不要な印刷デー タが残っている場合は、 [プリンター] メニューで [すべてのドキュメントの取り消し] を選択してください。

印刷設定			×							
基本設定 応用設定 ユーティリティー										
包 ラリントヘッドのノズルチェック	EPSC	N プリンターウィンドウ	r3							
לעבי-עלסאיניאלעאלעל	通来D	の設定		S portaneous					- 0	;
				F#1X2F-8	状態	所有者	ページ数	71%	受付時刻	-
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	設定		~						
	1	時ち状態表示								
まとめてプリント Lite	עויב	9一情報		٤						
言語選択 自動選択	~	עדניאַכע	ップデート							
Manahara ana ang kang		消耗品購入の	ご案内							
version X.XX.XX		困ったとき	(J							
	ОК	キャンセル	NUT							

■ プリンターが一時停止やオフラインになっています。

対処方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [印刷待ち状態表示] をクリックします。 [プリンター] メニューで一時停止またはオフラインのチェックを外してください。

BPSON X0000000X					- 0)
7939-(R) F#12X311(D) (8(R(V)					
38/80/O)	秋田	所有者	ページ数	アイズ	受付時刻
✓ 通常愛きアリンターに設定(T)					
和相關之间					
PH/PAEMO					
#KCOF#1XVHORVBUD					
共有101					
プリンターをオフラインで使用する(U)					
70/19<10					
man c					

■ 通常使うプリンターに設定されていません。

対処方法

[コントロールパネル] - [デバイスとプリンター] (または [プリンタ] 、 [プリンタとFAX])でお使いに なるプリンターアイコンを右クリックして [通常使うプリンターに設定] をクリックします。

(参考) 複数プリンターアイコンがある場合は、以下を参考にして選んでください。

例)

USB ケーブルで接続: EPSON XXXX Series ネットワークで接続: EPSON XXXX Series (ネットワーク) 何度もプリンタードライバーをインストールするとプリンタードライバーのコピーが作成されることがありま す。「EPSON XXXX Series (コピー1)」などのコピーができてしまっている場合は、コピーされたドライ バーのアイコン上で右クリックし、[デバイスの削除]をクリックしてください。 ■ 正しいポートが選択されていません。

対処方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブで [印刷待ち状態表示] をクリックします。 [プリンター] メニューの [プロパティ] - [ポート] で、以下の正しいポートを選択してください。 USB ケーブルで接続: [USBXXX] 、ネットワーク接続: [EpsonNet Print Port] ポートを変更できないときは、 [プリンター] メニューの [管理者として実行] を選択してください。 [管理者 として実行] が表示されないときは、システム管理者に問い合わせてください。

■ 全ての対処方法を試しても解決しないとき

対処方法

全ての対処方法を試してもうまくいかない場合は、セキュリティーソフトなどの影響が考えられます。エプソンのウェブサイトでFAQをご覧ください。

http://www.epson.jp/support/faq/

製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線LAN 接続」などのキーワード入力で検索できます。

Mac OSから印刷できない

コンピューターとプリンターを接続できているか確認してください。 接続している場合としていない場合で原因と対処方法が異なります。

接続状態を確認する

EPSONプリンターウィンドウを使って、コンピューターとプリンターの接続状態を確認してください。

- アップルメニューの[システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。
- [オプションとサプライ] [ユーティリティ] [プリンタユーティリティを開く] の順にクリックします。
- 3. [EPSONプリンターウィンドウ] をクリックします。

インク残量が表示されていればコンピューターとプリンターは接続しています。 接続できていない場合は、以下を確認してください。

- ネットワーク接続でプリンターが認識されていない 「ネットワークに接続できない」140ページ
- USB接続でプリンターが認識されていない 「USB接続できない(Mac OS)」143ページ

接続できている場合は、以下を確認してください。

 プリンターは認識されているが印刷できない 「接続できているのに印刷できない(Mac OS)」144ページ

ネットワークに接続できない

以下の原因が考えられます。

無線LAN接続でネットワーク機器に何らかの問題があります。

対処方法

ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってから無線LANルーター(アクセスポイント)、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように機器を無線LANルーター(アクセスポイント)に近づけて、設定し直してください。



■ 機器と無線LANルーターが離れていて電波が届いていません。

対処方法

コンピューターまたはスマートデバイスとプリンターを無線LANルーターの近くに移動して、無線LANルーターの電源を入れ直してください。

■ 無線LANルーターを交換した場合、設定が新しいルーターに合っていません。

対処方法

新しい無線LANルーターに合うように、接続設定をやり直してください。

➡「無線LANルーターを交換したとき」170ページ

接続しているSSIDがコンピューターやスマートデバイスとプリンターで異なっています。

対処方法

複数の無線LANルーターを使用している場合や、1台で複数のSSIDを使用できる無線LANルーターの場合、コンピューターやスマートデバイスが接続しているSSIDとプリンターが接続しているSSIDが異なっていると接続できません。

コンピューターやスマートデバイスを同じSSIDに接続してください。



無線LANルーターのプライバシーセパレーター機能が有効になっています。

対処方法

多くの無線LANルーター (アクセスポイント) やモバイルルーターには、機器間の通信を遮断するプライバシー セパレーター機能があります。同じSSIDに接続されていてもプリンターとコンピューターまたはスマートデ バイス間で通信できない場合は、無線LANルーター (アクセスポイント)のプライバシーセパレーター機能を 無効にしてください。詳しくは無線LANルーター (アクセスポイント)のマニュアルをご覧ください。

IPアドレスが正しく割り当てられていません。

対処方法

IPアドレスが「169.254.XXX.XXX」、サブネットマスクが「255.255.0.0」の場合は、IPアドレスが正し く割り当てられていない可能性があります。

プリンターの操作パネルで、[設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [詳細設定] の順に選択して、 プリンターに割り当てられているIPアドレスとサブネットマスクを確認してください。 毎線 ANUL ターの電源を3 わ声すか、プリンターのネットワークを再設定してください。

無線LANルーターの電源を入れ直すか、プリンターのネットワークを再設定してください。

➡「ネットワークを再設定する方法」170ページ

■ コンピューターのネットワーク設定に問題があります。

対処方法

コンピューターからウェブサイトを閲覧できるか確認してください。閲覧できない場合はコンピューターの ネットワーク設定に問題があります。

コンピューターのネットワーク接続を確認してください。詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。

■ USB 3.0ポートに接続している機器によって無線周波数干渉が起こっています。

対処方法

MacのUSB 3.0ポートに機器を接続して使用していると、無線周波数干渉が起こることがあります。無線LAN (Wi-Fi) に接続できない、または動作が不安定になる場合は以下をお試しください。

- USB 3.0ポートに接続している機器をコンピューターから離す
- 5 GHzのSSIDに接続する

接続するには、以下を参照してください。

◆「プリンターにSSIDとパスワードを入力して設定する」174ページ

■ IEEE802.3az(省電力イーサーネット)に対応した機器を使って有線LAN接続しています。

対処方法

IEEE802.3az(Energy Efficient Ethernet、省電力イーサネット)に対応した機器を使って有線LAN接続する場合、一部のハブやルーターを使用したときに以下の現象が発生することがあります。

- 接続したりしなかったりして不安定になる
- 接続できなくなる
- 通信速度が遅くなる

以下の手順で、コンピューターとプリンターのIEEE802.3azを無効にして接続してください。

- ^{1.} コンピューターとプリンターそれぞれにつながっているLANケーブルを外します。
- 2. コンピューターのIEEE802.3azが有効になっている場合は、無効にします。 詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。
- 3. LANケーブルでコンピューターとプリンターを直接接続します。
- プリンターで、ネットワーク接続診断レポートを印刷します。
 「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ
- 5. ネットワーク接続診断レポートで、プリンターのIPアドレスを確認します。
- 6. コンピューターで、Web Configを起動します。 Webブラウザーを起動し、プリンターのIPアドレスを入力してください。 「WebブラウザーからWeb Configを起動する」238ページ
- 7. [ネットワーク設定] タブ [有線LAN] の順に選択します。
- 8. [IEEE 802.3az] を [オフ] にします。
- (次へ)をクリックします。
- 10. [設定] をクリックします。
- ^{11.} コンピューターとプリンターにつながっているLANケーブルを外します。
- 12. 手順2でコンピューターのIEEE802.3azを無効にした場合は、有効にします。

13. 手順1で外したLANケーブルをコンピューターとプリンターにつなぎます。 上記の手順をしてもこの現象が発生する場合は、プリンター以外の機器が原因となっている可能性があります。

USB接続できない(Mac OS)

以下の原因が考えられます。

USBケーブルがしっかりと差し込まれていません。

対処方法

プリンターとコンピューターを接続しているUSBケーブルをしっかりと差し込んでください。

USBハブに問題があります。

対処方法

USBハブ使用時は、プリンターとコンピューターを直接接続してみてください。

■ USBケーブルか差し込み口に問題があります。

対処方法

USBケーブルの差し込み口を変えてみてください。それでも解決しないときはUSBケーブルを変えてみてください。

プリンターをSuperSpeed USBポートに接続しています。

対処方法

ー部のコンピューターのSuperSpeed USBポートにUSB2.0ケーブルを使ってプリンターを接続すると、通信不良が発生することがあります。その場合は次のいずれかの方法で接続し直してください。

- USB3.0ケーブルを使用する
- コンピューターのHi-Speed USBポートに接続する
- 通信不良が発生する以外のSuperSpeed USBポートに接続する

接続できているのに印刷できない(Mac OS)

以下の原因が考えられます。

ソフトウェアやデータに問題があります。

対処方法

- エプソン純正プリンタードライバー(EPSON XXXXX)がインストールされているか確認してください。 インストールされていないと使用できる機能が限られるため、インストールすることをお勧めします。
- データサイズが大きい画像を印刷しようとすると、コンピューターのメモリーが足りなくなることがあります。解像度を下げたり、サイズを小さくしたりして印刷してください。
- 全ての対処方法を試してもトラブルを解決できないときは、プリンタードライバーをアンインストールして、再インストールしてみてください。
- ◆「エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する(Windows)」105ページ
- ◆ 「エプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する(Mac OS)」106ページ
- ◆「ソフトウェアを個別にインストールまたはアンインストールする」104ページ
■ プリンターの状態に問題があります。

対処方法

プリンターのステータスが[一時停止]になっていないか確認してください。 アップルメニューの[システム環境設定]-[プリンタとスキャナ](または[プリントとスキャン]、[プリ ントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターをダブルクリックします。[一時停止]になっていると きは、[再開]をクリックしてください。

■ プリンターの利用者制限が有効になっています。

対処方法

利用者制限されたプリンターでは印刷できないことがあります。プリンターの管理者に問い合わせてください。

PostScriptプリンタードライバー使用時に印刷できない(Mac OS)

■ 印刷言語の設定変更が必要です。

対処方法

操作パネルで [印刷言語] を [Auto] または [PS] に設定してください。

ネットワーク接続のプリンターから突然印刷できなくなった

以下の原因が考えられます。

■ ネットワーク環境が変更されています。

対処方法

無線LANルーター(アクセスポイント)やプロバイダーなど、ネットワーク環境を変更したときは、プリンター のネットワーク設定をやり直してください。 コンピューターやスマートデバイスをプリンターと同じSSIDに接続してください。

→ 「ネットワークを再設定する方法」170ページ

無線LAN接続でネットワーク機器に何らかの問題があります。

対処方法

ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってから無線LANルーター(アクセスポイント)、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように機器を無線LANルーター(アクセスポイント)に近づけて、設定し直してください。



■ プリンターがネットワークに接続していません。

対処方法

プリンターの操作パネルで[設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [接続診断]の順に選択して、 ネットワーク接続診断レポートを印刷します。ネットワーク接続診断レポートの結果が失敗だった場合は、接続 診断の内容を確認して対処方法をお試しください。

◆「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ

■ コンピューターのネットワーク設定に問題があります。

対処方法

コンピューターからウェブサイトを閲覧できるか確認してください。閲覧できない場合はコンピューターの ネットワーク設定に問題があります。

コンピューターのネットワーク接続を確認してください。詳しくはコンピューターのマニュアルをご覧ください。

■ 全ての対処方法を試しても解決しないとき

対処方法

全ての対処方法を試してもうまくいかない場合は、セキュリティーソフトなどの影響が考えられます。エプソンのウェブサイトでFAQをご覧ください。 http://www.epson.jp/support/faq/ 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線LAN 接続」などのキーワード入力で検索できます。

スマートデバイスから印刷できない

スマートデバイスとプリンターを接続できているか確認してください。 接続している場合としていない場合で原因と対処方法が異なります。

接続状態を確認する

Epson iPrintを使って、スマートデバイスとプリンターの接続状態を確認してください。 Epson iPrintがインストールされていない場合は、以下を参照してインストールしてください。 「スマートデバイスから簡単に印刷するアプリ(Epson iPrint)」237ページ

- 1. スマートデバイスでEpson iPrintを起動します。
- ホーム画面にプリンター名が表示されているか確認します。
 プリンター名が表示されている場合は、スマートデバイスとプリンターは接続しています。
 以下が表示されている場合は、スマートデバイスとプリンターは接続していません。
 - プリンター未設定
 - 通信エラーが発生しました。

接続できていない場合は、以下を確認してください。

 ネットワーク接続でプリンターが認識されていない 「ネットワークに接続できない」147ページ 接続できている場合は、以下を確認してください。

 プリンターは認識されているが印刷できない 「接続できているのに印刷できない(iOS)」149ページ

ネットワークに接続できない

以下の原因が考えられます。

■ 無線LAN接続でネットワーク機器に何らかの問題があります。

対処方法

ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってから無線LANルーター(アクセスポイント)、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように機器を無線LANルーター(アクセスポイント)に近づけて、設定し直してください。



■ 機器と無線LANルーターが離れていて電波が届いていません。

対処方法

コンピューターまたはスマートデバイスとプリンターを無線LANルーターの近くに移動して、無線LANルーターの電源を入れ直してください。

■ 無線LANルーターを交換した場合、設定が新しいルーターに合っていません。

対処方法

新しい無線LANルーターに合うように、接続設定をやり直してください。

◆「無線LANルーターを交換したとき」170ページ

接続しているSSIDがコンピューターやスマートデバイスとプリンターで異なっています。

対処方法

複数の無線LANルーターを使用している場合や、1台で複数のSSIDを使用できる無線LANルーターの場合、コンピューターやスマートデバイスが接続しているSSIDとプリンターが接続しているSSIDが異なっていると接続できません。

コンピューターやスマートデバイスを同じSSIDに接続してください。



無線LANルーターのプライバシーセパレーター機能が有効になっています。

対処方法

多くの無線LANルーター (アクセスポイント) やモバイルルーターには、機器間の通信を遮断するプライバシー セパレーター機能があります。同じSSIDに接続されていてもプリンターとコンピューターまたはスマートデ バイス間で通信できない場合は、無線LANルーター (アクセスポイント)のプライバシーセパレーター機能を 無効にしてください。詳しくは無線LANルーター (アクセスポイント)のマニュアルをご覧ください。

■ IPアドレスが正しく割り当てられていません。

対処方法

IPアドレスが「169.254.XXX.XXX」、サブネットマスクが「255.255.0.0」の場合は、IPアドレスが正し く割り当てられていない可能性があります。

プリンターの操作パネルで、 [設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [詳細設定] の順に選択して、 プリンターに割り当てられているIPアドレスとサブネットマスクを確認してください。 毎線 ANUL ターの電源を3 わ声すか、プリンターのさットロークを再設定してください。

無線LANルーターの電源を入れ直すか、プリンターのネットワークを再設定してください。

◆「ネットワークを再設定する方法」170ページ

▌ スマートデバイスのネットワーク設定に問題があります。

対処方法

スマートデバイスからウェブサイトを閲覧できるか確認してください。閲覧できない場合はスマートデバイス のネットワーク設定に問題があります。

スマートデバイスのネットワーク接続を確認してください。詳しくはスマートデバイスのマニュアルをご覧く ださい。

接続できているのに印刷できない(iOS)

以下の原因が考えられます。

■ 設定画面自動表示が無効になっています。

対処方法

操作パネルの以下のメニューで[設定画面自動表示]を有効にしてください。 [設定]-[本体設定]-[プリンター設定]-[給紙装置設定]-[設定画面自動表示]

AirPrintの設定が無効になっています。

対処方法

Web ConfigでAirPrintの設定を有効にしてください。

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

ネットワーク接続のプリンターから突然印刷できなくなった

以下の原因が考えられます。

■ ネットワーク環境が変更されています。

対処方法

無線LANルーター(アクセスポイント)やプロバイダーなど、ネットワーク環境を変更したときは、プリンター のネットワーク設定をやり直してください。 コンピューターやスマートデバイスをプリンターと同じSSIDに接続してください。

◆「ネットワークを再設定する方法」170ページ

無線LAN接続でネットワーク機器に何らかの問題があります。

対処方法

ネットワークに接続する全ての機器の電源を切ります。約10秒待ってから無線LANルーター(アクセスポイント)、コンピューターまたはスマートデバイス、プリンターの順に電源を入れます。電波が届きやすいように機器を無線LANルーター(アクセスポイント)に近づけて、設定し直してください。



プリンターがネットワークに接続していません。

対処方法

プリンターの操作パネルで[設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [接続診断]の順に選択して、 ネットワーク接続診断レポートを印刷します。ネットワーク接続診断レポートの結果が失敗だった場合は、接続 診断の内容を確認して対処方法をお試しください。

◆「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ

■ スマートデバイスのネットワーク設定に問題があります。

対処方法

スマートデバイスからウェブサイトを閲覧できるか確認してください。閲覧できない場合はスマートデバイス のネットワーク設定に問題があります。

スマートデバイスのネットワーク接続を確認してください。詳しくはスマートデバイスのマニュアルをご覧く ださい。

■ 全ての対処方法を試しても解決しないとき

対処方法

全ての対処方法を試してもうまくいかない場合は、セキュリティーソフトなどの影響が考えられます。エプソ ンのウェブサイトでFAQをご覧ください。 http://www.epson.jp/support/faq/ 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線LAN 接続」などのキーワード入力で検索できます。

思い通りに操作できない

動作が遅い

印刷速度が遅い

以下の原因が考えられます。

▲ 不要なアプリケーションソフトを起動しています。

対処方法

コンピューターやスマートデバイスで、不要なアプリケーションソフトを終了してください。

印刷品質が高い設定になっています。

対処方法

印刷品質を下げて印刷してください。

■ 双方向印刷設定が無効になっています。

対処方法

双方向印刷設定を有効にしてください。双方向印刷はプリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するため、印刷速度が速くなります。

プリンタードライバーの[応用設定]タブで[双方向印刷]をチェックします。

• Mac OS

アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。[オプションとサプライ] - [オ プション] (または[ドライバ])の順にクリックします。[双方向印刷]で[オン]を選択します。

■ 動作音低減モードが有効になっています。

対処方法

[動作音低減モード]を無効にしてください。動作音低減動作中は印刷速度が遅くなります。

• 操作パネル

ホーム画面で を選択して [オフ] にします。

- Windows プリンタードライバーの[応用設定]タブで [動作音低減モード]を[オフ] にします。
- Mac OS アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。[オプションとサプライ] - [オ プション] (または[ドライバ])の順にクリックします。 [動作音低減モード] でオフを選択します。

両面印刷は乾燥に時間がかかります。

対処方法

両面印刷では、用紙の片面を印刷して乾燥した後でもう片面を印刷します。乾燥時間は温度や湿度などの環境により変わるため、印刷速度が遅くなることがあります。

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった

■ 高温によるプリンター内部の損傷を防ぐための機能が働いています。

対処方法

印刷は継続できます。印刷速度を回復させるには、電源を入れたまま印刷しない状態で30分以上放置してください。電源を切って放置しても回復しません。

PostScriptプリンタードライバー使用時に印刷速度が遅い

■ 印刷品質が高く設定されています。

対処方法

プリンタードライバーで、[印刷品質]を[はやい]に設定してください。

プリンターの画面が暗くなった

スリープモードになっています。

対処方法

操作パネルのいずれかのボタンを押すと元の明るさに戻ります。

操作パネルから操作できない

■ 利用者制限されたプリンターでは、ユーザー名とパスワードが要求されます。

対処方法

パスワードがわからないときは管理者に問い合わせてください。

印刷が中断される

■ カバー類を開けたままになっています。

対処方法

印刷中にカバー類を開けたらすぐに閉めてください。

動作音が大きい

■ 動作音低減モードが無効になっています。

対処方法

動作音が大きいときは〔動作音低減モード〕を有効にしてください。ただし、動作速度が遅くなります。

• 操作パネル

ホーム画面で を選択して [オン] にします。

- Windows
 プリンタードライバーの[応用設定]タブの [動作音低減モード]で[オン]を選択します。
- Mac OS
 アップルメニューの[システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プリントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。[オプションとサプライ] [オプション] (または[ドライバ])の順にクリックします。[動作音低減モード]でオンを選択します。

ルート証明書の更新が必要になった

■ ルート証明書の有効期限が切れています。

対処方法

Web Configを起動してルート証明書を更新してください。

Mac OS X v10.6.8から印刷を中止できない

■ AirPrintの設定に問題があります。

対処方法

Web Configを起動して [AirPrint設定] で [最優先プロトコル] を [Port9100] にします。その後、アップ ルメニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントと ファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを削除してから、再度同じプリンターを追加します。

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

パスワードを忘れた

■ サービスマンによる対応が必要です。

対処方法

管理者のパスワードを忘れたときは、保守サービス実施店またはスマートチャージセンターにご相談ください。

プリンター画面にメッセージが表示された

プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面の指示または以下の対処方法に従ってトラブルを解決してください。

	メッセージ	対処方法
あ	アドレスとサブネットマスクの組み合わせが 有効ではありません。詳しくはマニュアルを ご覧ください。	IPアドレス、またはデフォルトゲートウェイに正しい値を入力してください。正しい値がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
い	インク量が限界値以下のためインクパック交 換が必要です。	プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を 停止するように設計されています。新しいインクパックと交換してくださ い。
2	このサービスを利用するには、ルート証明書 のアップデートが必要です。	Web Configを起動してルート証明書を更新してください。
	コンピューターでプリンターのポート設定 (IPアドレスなど)やドライバーの状態が正し いか確認してください。詳しくはマニュアル をご覧ください。	【プリンター】メニューの【プロパティ】- 【ポート】で、以下の正しいポートが選択されていることを確認してください。 USB接続: [USBXXX] ネットワーク接続: [EpsonNet Print Port]
	コンピューターで、印刷ポートの設定や、ド ライバーの状態などを確認してください。詳 しくはマニュアルをご覧ください。	
ť	設定画面自動表示をオフにします。一部の機 能が使えなくなります。詳しくはマニュアル をご覧ください。	[設定画面自動表示]設定が無効になっているとAirPrintは使用できません。

	メッセージ	対処方法
13ı	プリンターエラー 電源を入れ直してください。詳しくはマニュ アルをご覧ください。 エラーコード:XXXXXX	 プリンター内部や用紙カセットに用紙や保護材が入っていたら取り除い てください。電源を入れ直しても同じメッセージが表示されるときは、 エラーコードを控えてから保守サービス実施店またはスマートチャージ センターにご連絡ください。 以下のエラーコードが表示されたときは、各給紙装置のセット可能枚数 を確認してください。 000181、000184、000201、000204、000221、000224
	プリンターエラーが発生しました。詳しくは マニュアルをご覧ください。印刷以外の機能 は使用できます。	プリンターが故障している可能性があります。保守サービス実施店またはス マートチャージセンターに修理を依頼してください。ただし印刷以外の機能 は使用できます。
-	XXの用紙がなくなりました。	用紙を補充して、用紙力セットを奥までセットしてください。
	XXが故障したため、印刷できません。別の給 紙装置からは印刷できます。	電源を入れ直して、用紙カセットをセットし直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、保守サービス実施店またはスマートチャー ジセンターに修理を依頼してください。
	XXの給紙ローラーが交換時期に近付いてい ます。	給紙ローラーは定期交換部品です。交換時期に達すると、手差しトレイや表示された用紙カセットから正しく給紙できなくなります。お早めに保守サービス実施店またはスマートチャージセンターに交換を依頼してください。
	XXの給紙ローラーが交換時期に達しまし た。詳しくはマニュアルをご覧ください。	給紙ローラーの交換が必要です。保守サービス実施店またはスマートチャー ジセンターへ連絡してください。
-	Recovery Mode Update Firmware	ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモードで起動し ました。以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてくださ い。 1. コンピューターとプリンターをUSB 接続します(リカバリーモード中の アップデートは、ネットワーク接続ではできません)。 2. エプソンのホームページから最新のファームウェアをダウンロードして アップデートを開始します。 詳しくはダウンロードページの「アップデート方法」をご覧ください。

用紙が詰まった

操作パネルのエラー表示を確認し、用紙が詰まっている(ちぎれた紙片が残っている)箇所を順番に確認して取り除いて ください。プリンターの画面に、詰まった用紙を取り除く方法の動画が表示されます。 [OK] を選択してエラーを解除 してください。

▲ 注意 内部に手を入れるときは、操作パネルのボタンには触らないでください。プリンターが動作してけがをするおそれがあ ります。また、突起などでけがをしないように注意してください。

!重要 • 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張るとプリンターが故障することがあります。

(参考) 紙片が内部に残ってしまったときは、エラー解除後に、[設定] - [プリンターのお手入れ] - [紙片取り除き] を選択して ください。紙片が取り除きやすくなります。

紙詰まりを防ぐには

紙詰まりが頻繁に起こる場合は、以下を確認してください。

- プリンターを水平な場所に設置して、適切な環境で使用してください。
 「動作時と保管時の環境仕様」259ページ
- 本製品で印刷できる用紙を使用してください。
 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
- 用紙取り扱い上のご注意に従ってください。 「用紙取り扱い上のご注意」28ページ
- 用紙を正しい方向でセットして、用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。 「用紙をセットする」30ページ
- 用紙はセット可能枚数を超えてセットしないでください。
- 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1枚ずつセットしてください。
- プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。
 「用紙種類の設定値」29ページ
- 印刷中に背面カバーを開けないでください。用紙が詰まる原因になります。
- プリンター内部のローラーをクリーニングしてください。
 「用紙カセットからの給紙不良を改善する」97ページ

インクパックの交換が必要になった

インクパック取り扱い上のご注意

インクパック保管時のご注意

- 直射日光を避けて保管してください。
- 高温や凍結するような環境で保管しないでください。
- インクパックは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。
- インクパックは個装箱の底面を下にして保管してください。
- インクパックを寒い所に長時間保管していたときは、12時間以上室温で放置してからお使いください。
- インクパックを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。インクパックからインクが漏れることがあります。

インクパック交換時のご注意

• イラストで示した部分には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。



- インクパックは全色セットしてください。全色セットしないと印刷できません。
- インク充填中は電源を切らないでください。充填が不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- インクパックを取り外した状態でプリンターを放置しないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用途中で取り外したインクパックは、インク供給孔部にホコリが付かないように、プリンターと同じ環境で保管してください。ただし、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。
- 取り外したインクパックはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意 ください。
- インクパックはICチップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再装着して使用できます。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済みインクパック内にインクが残ります。
- インクパックを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクパックを落とすなどして大きく変形した場合は、形状を整えてからセットしてください。変形したままだと セットできないことがあります。

インクの消費

- プリントヘッドを良好な状態に保つため、ヘッドクリーニングなどのメンテナンス動作で全色のインクが消費されます。また、電源投入時にも消費されることがあります。
- モノクロやグレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色の黒 で印刷します。
- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクパックよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

インクパックを交換する

インクパック交換のメッセージが表示されたら、 [操作方法を見る] を選択して操作パネルに表示される動画を見ながら 交換できます。

関連情報

- ◆ 「純正インクパックの型番」231ページ
- ◆ 「インクパック取り扱い上のご注意」155ページ
- ◆「使用済みインクパックの回収」157ページ

使用済みインクパックの回収

資源の有効活用と地球環境保全のため、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 エプソンのスマートチャージで使用した消耗品(インクパックやメンテナンスボックス)は、「引取回収サービス」 を ご利用ください。回収サービスの詳細は、エプソンのウェブサイトをご覧ください。 www.epson.jp/recycle/

メンテナンスボックスの交換が必要になった

メンテナンスボックス取り扱い上のご注意

メンテナンスボックスを交換する前に以下の注意事項を確認してください。

- メンテナンスボックスのICチップに触らないでください。正常な動作や印刷ができなくなるおそれがあります。
- 天面のフィルムは剥がさないでください。インクが漏れることがあります。
- メンテナンスボックスは密封するまで傾けないでください。インクが漏れることがあります。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 印刷中は交換しないでください。廃インクが漏れることがあります。
- 取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは、再使用しないでください。内部のインクが固化し、インクを吸 収できません。

メンテナンスボックスを交換する

メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを溜める容器です。 メンテナンスボックス交換のメッセージが表示されたら、操作パネルに表示される動画を見ながら交換できます。

(参考) インクあふれ防止のため、いっぱいになるとボックスを交換するまで印刷やクリーニングはできません。

関連情報

- ◆ 「メンテナンスボックスの型番」232ページ
- ◆ 「メンテナンスボックス取り扱い上のご注意」157ページ
- ◆「使用済みメンテナンスボックスの回収」158ページ

使用済みメンテナンスボックスの回収

資源の有効活用と地球環境保全のため、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 エプソンのスマートチャージで使用した消耗品(インクパックやメンテナンスボックス)は、「引取回収サービス」 を ご利用ください。回収サービスの詳細は、エプソンのウェブサイトをご覧ください。 www.epson.jp/recycle/

きれいに印刷できない

印刷結果で出ない色がある、スジ(線)が入る、色合いがおかしい



■ プリントヘッドのノズルが目詰まりしています。

対処方法

[印刷トラブル解決]を実施してください。長期間プリンターを使用していないと、プリントヘッドのノズルが 目詰まりしてインクが出ないことがあります。

◆ 「印刷トラブルを解決する」 98ページ

約3.3cm間隔で色の付いたスジが入る



以下の原因が考えられます。

■ 用紙種類の設定がセットした用紙に合っていません。

対処方法

用紙種類の設定は、セットした用紙に合わせてください。

◆ 「用紙種類の設定値」29ページ

プリントヘッドの位置がずれています。

対処方法

[印刷トラブル解決] でプリントヘッドの位置を調整してください。

◆ 「印刷トラブルを解決する」 98ページ

■ 印刷品質が低い設定になっています。

対処方法

普通紙に印刷しているときは、きれいモードで印刷してください。

- Windows プリンタードライバーの [基本設定] タブで [印刷品質] を [きれい] にします。
- Mac OS プリント画面の[印刷設定]メニューにある[印刷品質]で[きれい]を選択します。

印刷結果がぼやける、文字や罫線がガタガタになる



以下の原因が考えられます。

プリントヘッドの位置がずれています。

対処方法

[印刷トラブル解決] でプリントヘッドの位置を調整してください。

◆ 「印刷トラブルを解決する」 98ページ

■ 双方向印刷設定が有効になっています。

対処方法

プリントヘッドの位置を調整しても印刷品質が改善されないときは、双方印刷設定を無効にしてください。 双方向印刷はプリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するため、印刷位置が左右で異なると罫線がず れたりぼやけたりすることがあります。このため、双方向印刷設定を無効にすると、印刷速度は遅くなりますが 品質は向上します。

- Windows プリンタードライバーの[応用設定]タブで[双方向印刷]のチェックを外します。
- Mac OS

アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [オ プション] (または [ドライバ])の順にクリックします。 [双方向印刷] で [オフ] を選択します。 白紙のまま出てくる、一部線がある

	== ==

■ プリントヘッドのノズルが全て目詰まりしていてインクが出ていません。

対処方法

強力クリーニングしてください。

→ 「強力クリーニングをする」100ページ

■ 印刷設定と、セットされている用紙のサイズが異なります。

対処方法

セットした用紙サイズに合わせて印刷設定を変更してください。または印刷設定に合った用紙をセットしてく ださい。

■ 用紙が重なって給紙されています。

対処方法

重なって給紙されるのを防ぐには以下をご確認ください。

◆「重なって給紙される」127ページ

用紙が汚れる、こすれる



以下の原因が考えられます。

■ 用紙が正しくセットされていません。

対処方法

印刷方向に対して垂直に(横方向に)スジが入ったり、用紙の上下が汚れたりするときは、用紙を正しい方向で セットして、用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。

◆ 「用紙をセットする」30ページ

■ 用紙経路が汚れています。

対処方法

印刷方向と水平に(縦方向に)スジが入ったり、用紙が汚れたりするときは、用紙経路をクリーニングしてください。

◆ 「用紙経路の汚れを拭き取る」102ページ

■ 用紙が反っています。

対処方法

平らな場所に用紙を置いて、反りがあれば平らにしてください。

▌ プリントヘッドが用紙の表面をこすっています。

対処方法

厚手の用紙に印刷すると、プリントヘッドが印刷面と近くなり、用紙表面をこすって汚れが発生することがあります。その場合は、こすれ軽減機能を有効にしてください。ただし、印刷品質や印刷速度が低下することがあります。

• Windows

プリンタードライバーの[ユーティリティー]タブで[拡張設定]をクリックして、[印刷こすれを軽減す る]をチェックします。 [印刷こすれを軽減する]をチェックしても印刷用紙がこすれるときは、プリンタードライバーの[拡張設 定]画面で[再生紙の印刷こすれを軽減する]をチェックしてください。

• Mac OS

アップルメニューの[システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。[オプションとサプライ] - [オ プション] (または[ドライバ])の順にクリックします。[こすれ軽減]で[オン]を選択します。

■ 印刷した面が十分に乾く前に裏面に印刷しました。

対処方法

手動で両面に印刷するときは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。

■ ハガキの通信面から先に印刷しました。

対処方法

ハガキの両面に印刷するときは、宛名面を先に印刷してください。

■ 自動両面印刷時に印刷濃度が濃く、乾燥待ち時間が短く設定されています。

対処方法

画像やグラフなど高密度のデータを自動両面印刷するときは、印刷濃度を薄く、乾燥待ち時間を長く設定してく ださい。

- ◆ 「両面に印刷する」 42ページ
- ◆ 「両面に印刷する」 75ページ

写真を印刷するとインクがベタベタする



■ 写真用紙の裏面に印刷しました。

対処方法

用紙のセット向きを確認し、おもて面に印刷し直してください。裏面に印刷した場合は、用紙経路をクリーニン グしてください。

◆「用紙経路の汚れを拭き取る」102ページ

画像や写真が意図しない色合いになる



以下の原因が考えられます。

プリントヘッドのノズルが目詰まりしています。

対処方法

[印刷トラブル解決]を実施してください。長期間プリンターを使用していないと、プリントヘッドのノズルが 目詰まりしてインクが出ないことがあります。

◆ 「印刷トラブルを解決する」 98ページ

■ 色補正がされています。

対処方法

操作パネルの購入時の設定、またはWindowsプリンタードライバーの初期設定では、用紙種類によってはエプ ソンの自動画質補正が有効になっています。設定を変更してみてください。

[応用設定] タブの[色補正] で [ユーザー設定] を選択して [設定] をクリックします。 [補正モード] で [標準(自動)] 以外を選択します。効果がない場合は、 [カラー調整] で [オートフォトファイン!EX] 以外 の補正方法を選択してください。

◆「色補正をして印刷する」58ページ

ハガキに縦長の写真を印刷すると宛名面と上下が逆になる



■ 縦長写真のデータは撮影時の条件(カメラの向きや仕様)によって上下(天地)が異なります。

対処方法

ハガキを上下逆にセットしてください。

印刷位置、サイズ、余白が思い通りにならない



以下の原因が考えられます。

■ 用紙が正しくセットされていません。

対処方法

用紙を正しい方向でセットして、用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。

◆ 「用紙をセットする」30ページ

■ 用紙のサイズが正しく設定されていません。

対処方法

用紙のサイズを正しく設定してください。

■ アプリケーションソフトの余白設定が印刷領域内になっていません。

対処方法

アプリケーションソフトの余白設定を印刷領域内にしてください。

◆ 「印刷可能領域」 253ページ

文字が正しく印刷されない、文字化けする

<B図図コ L図・図斥彗二 ZAt鋕・コ i2 薀・」・サ-8Q図/7図r 図b8 図!\$ NB図X図・ B7kBcT,図・B・メ;」EE図Pク図図」2; ・図1ツ M図u

o6æA'Hc⊮G—ToÈoíoo;Çð¼!"A;é€oìro ôðicrîµaLo÷‰+u)"°mà•Ñ-hfûhášÄo‰Woæo rýoÿoZ∥,Ü®Ïo—ÇËås—Æûo£œWûZ×⊫È}O'®—Ç oŇÅe™N=oPÉ"!?q}C"浞/žáa»'(ÜÊ—oò£ő

以下の原因が考えられます。

USBケーブルがしっかりと差し込まれていません。

対処方法

プリンターとコンピューターを接続しているUSBケーブルを、しっかりと差し込んでください。

■ 待機中のジョブが残っています。

対処方法

待機中のジョブがあるときに印刷すると、文字化けすることがあります。

■ 印刷中に、コンピューターを手動で [休止状態] または [スリープ] にしました。

対処方法

印刷中はコンピューターを手動で [休止状態] または [スリープ] にしないでください。次回コンピューター起動時に、文字化けしたデータが印刷されることがあります。

■ 違う製品のプリンタードライバーを使っています。

対処方法

お使いのプリンタードライバーがこのプリンター用のものか確認してください。プリンタードライバー画面上 部のプリンター名を確認してください。

画像が反転する



■ 左右反転するように設定されています。

対処方法

プリンタードライバーやアプリケーションソフトで、左右反転設定を解除してください。

- Windows プリンタードライバーの[応用設定]タブで[左右反転]のチェックを外します。
- Mac OS プリント画面の[印刷設定]メニューで[左右反転]のチェックを外します。

モザイクがかかったように印刷される



■ 解像度の低い画像や写真のデータが印刷されました。

対処方法

画像や写真は、解像度の高いデータを印刷してください。ウェブページの画像は解像度の低いことが多く、ディ スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。

片面印刷したいのに両面印刷になる

両面印刷の設定が有効になっています。

プリンタードライバーの両面印刷の設定を無効にしてください。

- Windows プリンタードライバーの [基本設定] タブで [両面印刷] を [オフ] にします。
- Mac OS プリント画面の[自動両面印刷設定]メニューで[自動両面印刷]を[オフ]にします。

PostScriptプリンタードライバー使用時に正しく印刷できない

以下の原因が考えられます。

■ データに問題があります。

対処方法

- Adobe Photoshopなどのデータ形式を変更できるアプリケーションソフトでデータを作成したときは、プリンタードライバーの設定を作成したデータ形式と合わせてください。
- バイナリー形式で作成したEPSファイルは正常に印刷できないことがあります。アプリケーションソフト でEPSファイルを作成するときはASCII形式にしてください。
- Windowsの場合、USB接続時にはバイナリー形式のデータが印刷できません。プリンターのプロパティの [デバイスの設定] タブで、 [出力プロトコル] を [ASCII] または [TBCP] に設定してください。
- Windowsの場合、プリンターのプロパティの[デバイスの設定] タブで、適切な代替フォントを選択して ください。

PostScriptプリンタードライバー使用時に印刷品質が悪い

■ カラーの設定がされていません。

対処方法

プリンタードライバーの [用紙/品質] タブでは色の設定ができません。 [詳細設定] をクリックして、 [カラー モード] を設定してください。

どうしても解決できないときは

印刷の問題が解決できないときは、以下の関連情報もご確認ください。

全ての対処方法を試しても問題が解決できないときは、エプソンのウェブサイトで「よくあるご質問(FAQ)」をご覧 ください。

www.epson.jp/support/faq/

それでも解決できないときは、保守サービス実施店またはスマートチャージセンターにお問い合わせください。

関連情報

◆ 「印刷の問題が解決できない」166ページ

印刷の問題が解決できない

問題が解決できるまで、以下の項目を上から順番に実行してください。

- プリンターにセットした用紙の用紙種類と、プリンターに登録した用紙種類、プリンタードライバーで設定した用紙 種類を全て同じに設定します。
 「用紙サイズと種類の登録」29ページ
- 操作パネルやプリンタードライバーで、印刷品質を [きれい] に設定します。
- プリンターにセットしているインクパックを装着し直します。 インクパックを装着し直すと、プリントヘッドのノズルの目詰まりが解消されてインクが出るようになることがあります。
 ただし、インクパックを装着し直すとインクが消費されるため、インク残量によってはインクパック交換のメッセージが表示されることがあります。

- [印刷トラブル解決]を実施してください。
 「印刷トラブルを解決する」98ページ
- プリンター内部にちぎれて残っている紙片がないか確認します。
- 用紙に問題ないか確認します。
 用紙が反っていないか、用紙の表裏を間違えてセットしていないかなどを確認します。
 「用紙取り扱い上のご注意」28ページ
 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ
 「印刷できない用紙」230ページ

全て確認しても問題が解決しない場合は、修理が必要な可能性があります。保守サービス実施店またはスマートチャージ センターにご相談ください。

関連情報

- ◆ 「保守サービスのご案内」342ページ
- ◆ 「保守サービスの種類 」 342ページ
- ◆ 「お問い合わせ先」343ページ

コンピューターや機器の追加や交換をしたときは

ネットワーク接続済みのプリンターに接続する方法1	69
ネットワークを再設定する方法 1	70
スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法(Wi-Fi Direct) 1	77
ネットワーク接続状態の確認	87

ネットワーク接続済みのプリンターに接続する方法

すでにプリンターがネットワークに接続していれば、コンピューターやスマートデバイスからネットワーク経由でプリン ターに接続できます。

2台目のコンピューターからネットワークプリンターを使う

プリンターとコンピューターを接続設定するにはインストーラーを使うと便利です。インストーラーは以下のいずれかの方法で起動できます。

- ウェブサイトから 以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進んで作業を開始します。 http://epson.sn
- ソフトウェアディスクから(製品にソフトウェアディスクが同梱されていて、それを使用できる場合)
 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットして、画面の指示に従って操作します。

プリンターを選択する

以下の画面が表示されるまで、画面の指示に従って操作し、接続したいプリンターを選択して[次へ]をクリックします。

	プリンターの接続方法を選択してください			
UNIXNOB	* MiRLAN	4(Wi-Fi)で接続する		1. 1.
(fz)7	2-10-01-01-01			AI4 1171-1
71-1	キットフークエに以下のフリ ターを選択して[次へ]をク 感してください。	シターが見 スロリましに。キラドリーク かクしてください。該当のプリンターカ	パランガーを使用する場	語が入ってし
JAP-W				更新
••• <	モデル名	MACPFLZ	IPPFLZ	
180	Series	38909287C051	192.168.13	1,9
		戻る	次へ	

この後は、画面の指示に従って操作します。

スマートデバイスからネットワークプリンターを使う

スマートデバイスからプリンターに接続するには、以下のいずれかの方法があります。

無線LANルーター経由で接続

無線LANルーターを介して、プリンターが接続しているネットワークに接続します。 詳しくは以下を参照してください。 「スマートデバイスとの接続設定をする」171ページ

Wi-Fi Directで接続

無線LANルーター(アクセスポイント)を介さず、直接プリンターと接続します。 詳しくは以下を参照してください。 「スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法(Wi-Fi Direct)」177ページ

ネットワークを再設定する方法

無線LANルーターを交換したときやコンピューターを買い替えたときなどの接続設定や、接続方法の変更などについて 説明します。

無線LANルーターを交換したとき

無線LANルーターを交換したときは、コンピューターやスマートデバイスとプリンターとの接続設定をします。 プロバイダーを変更した場合などでこの設定が必要です。

コンピューターとの接続設定をする

プリンターとコンピューターを接続設定するにはインストーラーを使うと便利です。インストーラーは以下のいずれかの方法で起動できます。

- ウェブサイトから 以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。 [セットアップ] に進んで作業を開始します。 http://epson.sn
- ソフトウェアディスクから(製品にソフトウェアディスクが同梱されていて、それを使用できる場合)
 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットして、画面の指示に従って操作します。

接続方法を選択する

以下の画面が表示されるまで、画面の指示に従って操作します。

実施したい作業を選んでください画面で [プリンターの接続先の変更(無線ルーターが替わった場合など)]を選択して、[次へ]をクリックします。

Install Navi		-	×
	実施したい作業を選んでください		
✓ 使用許諾契約書	◎□ ○両セットアップ		
(E)(()チェック			
接线	+二 ○ ソフトウェアの追加インストール		
40.21-a	○プリンターの接続先の変更(無線LANルーターが替わった場合など)		
81/75812	<u> </u>		
充了			
	キャンセル 戻る	次へ	

この後は、画面の指示に従って操作します。 接続できない場合は、以下を参照してください。

- Windows:「ネットワークに接続できない」130ページ
- Mac OS: 「ネットワークに接続できない」140ページ

スマートデバイスとの接続設定をする

スマートデバイスが接続しているWi-Fiと同じネットワーク(SSID)にプリンターを接続すると、スマートデバイスか らプリンターを使えるようになります。スマートデバイスからプリンターを利用するには、以下のウェブサイトから設定 をしてください。なお、ウェブサイトにはプリンターに接続したい機器からアクセスしてください。 http://epson.sn - [セットアップ]

コンピューターを買い替えたとき

コンピューターを買い替えたときは、コンピューターとプリンターとの接続設定をします。

コンピューターとの接続設定をする

プリンターとコンピューターを接続設定するにはインストーラーを使うと便利です。インストーラーは以下のいずれかの方法で起動できます。

 ウェブサイトから 以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進んで作業を開始します。 http://epson.sn ソフトウェアディスクから(製品にソフトウェアディスクが同梱されていて、それを使用できる場合)
 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットして、画面の指示に従って操作します。

この後は、画面の指示に従って操作します。

コンピューターとの接続形態を変更する

すでにコンピューターとプリンターが接続されている場合に、接続形態を変更する方法について説明します。

有線LAN接続から無線LAN接続に変更する

プリンターの操作パネルで有線LAN接続から無線LAN接続に変更します。変更方法は操作パネルを使った無線LAN接続設定と同じです。

関連情報

◆ 「操作パネルから無線LAN (Wi-Fi) 接続する」174ページ

無線LAN接続から有線LAN接続に変更する

無線LAN(Wi-Fi)接続時に有線LAN接続に変更するには以下の手順で操作します。

- プリンターのホーム画面で[設定]を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。
- 2. [本体設定] [ネットワーク設定] [有線LAN接続設定] を選択します。
- 3. この後は、画面の指示に従って操作します。

USB接続からネットワーク接続に変更する

インストーラーを使って別の接続形態に設定し直します。

- ウェブサイトから設定 以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。 [セットアップ] に進んで作業を開始します。 http://epson.sn
- ソフトウェアディスクから設定(製品にソフトウェアディスクが同梱されていて、それを使用できる場合)
 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットして、画面の指示に従って操作します。

接続方法を選択する

以下の画面が表示されるまで、画面の指示に従って操作します。

実施したい作業を選んでください画面で [プリンターの接続先の変更(無線ルーターが替わった場合など)]を選択して、[次へ]をクリックします。

	-	0	х
実施したい作業を選んでください			
◎□ ○両セットアップ			
_			
+旦 ○ ソフトウェアの追加インストール			
○プリンターの接続先の変更(無線LANルーターが替わった場合など)			
<u></u>			
キャンセル 戻る	次へ		
	 実施したい作業を選んでください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 実施したい作業を選んでください ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 実施したい作業を選んでください ・ 「「」・ 「」・ 「」・ 「」・ 「」・ 「」・ 「」・ 「」・ 「」・ 「

[無線LAN (Wi-Fi) で接続する] または [有線LAN (Ethernet) で接続する] から使用する接続方法を選択して、 [次 へ] をクリックします。



この後は、画面の指示に従って操作します。

操作パネルから無線LAN(Wi-Fi) 接続する

プリンターの操作パネルからネットワーク設定する方法はいくつかあります。お使いの環境や条件に合わせて接続方法 を選択してください。

無線LANルーター(アクセスポイント)の情報(SSID、パスワード)がわかれば、手動で設定するのが確実です。 AOSSやWPS対応の無線LANルーター(アクセスポイント)をお使いの場合は、プッシュボタンで自動設定ができま す。

プリンターがネットワークに接続できたら、使用する機器(コンピューターやスマートデバイスなど)をプリンターに接 続してください。

関連情報

- ◆「プリンターにSSIDとパスワードを入力して設定する」174ページ
- ◆「プッシュボタンで自動設定する(AOSS/WPS)」175ページ
- ◆「PINコードで設定する(WPS) | 176ページ

プリンターにSSIDとパスワードを入力して設定する

無線LANルーター(アクセスポイント)に接続するための情報をプリンターの操作パネルから入力して設定する方法で す。手動で設定するには、無線LANルーター(アクセスポイント)のSSIDとパスワードの情報が必要です。



 ● (アクセスポイント)をメーカー設定値のまま利用している場合は、ラベルなどに書かれているSSIDと パスワードが設定されています。SSIDとパスワードがわからない場合は、無線LANルーターを設定した人に確認するか、 無線LANルーターのマニュアルをご覧ください。



1. ホーム画面で [無線LAN] を選択します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。



2. [ルーター] を選択します。 З. OKボタンを押します。

> すでにネットワーク接続している場合は、接続状態の詳細が表示されます。設定を変更する場合は「無線LAN接続 に変更する〕または〔設定を変更する〕を選択します。

- 4. [無線LANルーターを検索]を選択します。
- 5. この後は、画面の指示に従って、SSIDを選択し、パスワードを入力して、設定を開始します。 設定完了後に接続状態を確認したい場合は、「関連情報」をご覧ください。
 - 【参考】 SSIDがわからない場合は無線LANルーターのラベルに書かれていないかを確認してください。無線LANルー ター(アクセスポイント)をメーカー設定値のまま利用している場合は、ラベルに書かれているSSIDを使用しま す。情報が見つからない場合は、無線LANルーター(アクセスポイント)のマニュアルをご覧ください。
 - パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。
 - SSIDがわからない場合は無線LANルーター(アクセスポイント)本体のラベルに書かれていないかを確認して ください。ラベルには、「暗号化キー」「XXXX Key」などと書かれています。無線LANルーター(アクセスポ イント)をメーカー設定値のまま利用している場合は、ラベルに書かれているパスワードを使用します。

関連情報

- ◆ 「文字入力の仕方」 25ページ
- ◆「ネットワーク接続状態の確認」187ページ

プッシュボタンで自動設定する(AOSS/WPS)

無線LANルーター(アクセスポイント)のプッシュボタンで無線LAN(Wi-Fi)を自動設定する方法です。以下の条件に 当てはまる場合は、この方法で設定できます。

- 無線LANルーター(アクセスポイント)がAOSSやWPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応している
- 既存の無線LAN(Wi-Fi)をプッシュボタンで設定している

● プッシュボタンの位置がわからない、またはプッシュボタンがなくソフトウェアで操作する場合は、無線LANルーター(ア) クセスポイント)のマニュアルをご覧ください。

1. ホーム画面で [無線LAN] を選択します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。



2. [ルーター] を選択します。 З. OKボタンを押します。

> すでにネットワーク接続している場合は、接続状態の詳細が表示されます。設定を変更する場合は「無線LAN接続 に変更する]または [設定を変更する]を選択します。

- 4. [プッシュボタンで設定(AOSS/WPS)]を選択します。
- 5. この後は、画面の指示に従って操作します。

設定完了後に接続状態を確認したい場合は、「関連情報」をご覧ください。



【参考】 接続に失敗した場合は無線LANルーター(アクセスポイント)を再起動し、無線LANルーター(アクセスポイント) とプリンターを近づけてから再度設定してください。それでも解決しないときは、ネットワーク接続診断レポートを 印刷して対処方法を確認してください。

関連情報

◆「ネットワーク接続状態の確認」187ページ

PINコードで設定する(WPS)

PINコードを使って無線LANルーター(アクセスポイント)に接続する方法です。無線LANルーター(アクセスポイン ト)がWPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応している場合は、この方法で設定できます。PINコードを無線LANルー ター(アクセスポイント)に入力するときに、コンピューターを使います。

1. ホーム画面で [無線LAN] を選択します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。



- 2. [ルーター] を選択します。
- З. OKボタンを押します。

すでにネットワーク接続している場合は、接続状態の詳細が表示されます。設定を変更する場合は [無線LAN接続 に変更する]または [設定を変更する]を選択します。

- 4. [その他] - [PINコード自動設定(WPS)] の順に選択します。
- 5. この後は、画面の指示に従って操作します。 設定完了後に接続状態を確認したい場合は、「関連情報」をご覧ください。

コンピューターや機器の追加や交換をしたときは > スマートデバイスとプリンターを直接接…

(参考) PINコードの入力方法は、無線LANルーター(アクセスポイント)のマニュアルをご覧ください。

関連情報

◆「ネットワーク接続状態の確認」187ページ

スマートデバイスとプリンターを直接接続する方法 (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct(シンプルAP)を使うと、無線LANルーターを使わずにスマートデバイスとプリンターを直接接続して印刷できます。

Wi-Fi Direct (シンプルAP) とは

家庭またはオフィスで無線LAN(Wi-Fi)を利用していない、無線LANルーター(アクセスポイント)がない場合や、プリンターとコンピューターやスマートデバイスを直接接続したい場合の接続方法です。この接続方法はプリンターが無線LANルーター(アクセスポイント)として動作し、複数台の機器と接続できます。ただし、プリンターに直接接続された機器の間では、プリンター経由での通信はできません。



プリンターは無線LAN(Wi-Fi)または有線LANと、Wi-Fi Direct(シンプルAP)の同時接続ができます。ただし、無線LAN(Wi-Fi)で接続中にWi-Fi Direct(シンプルAP)設定を開始すると、無線LAN(Wi-Fi)接続は一時切断されます。

iPhone、iPad、iPod touchでWi-Fi Direct接続する

無線LANルーター(アクセスポイント)を介さず、直接プリンターとiPhone、iPad、iPod touchを接続する方法で す。この接続をする場合は、以下の条件が必要です。条件に合致しない場合は、 [その他スマートデバイスとつなぐ] か ら接続してください。詳しくは「関連情報」をご覧ください。

- iOS11以降
- QRコード読み取り時に標準カメラアプリを使用

• Epson iPrintバージョン 7.0以降

スマートデバイスからはEpson iPrintなどを使って印刷します。あらかじめ、スマートデバイスにEpson iPrintなどエ プソンの印刷用アプリをインストールしてください。



 《参考》 以下の作業はプリンターと接続したいデバイスで、1回だけ設定してください。Wi-Fi Directを無効にしたり、ネットワー ク設定を初期の状態に戻したりしない限り、設定をし直す必要はありません。

1. プリンターのホーム画面で[無線LAN]を選択します。

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンで動かして、OKボタンを押してください。



- 2. [Wi-Fi Direct] を選択します。
- З. OKボタンを押します。
- 4. [iOSデバイスとつなぐ]を選択します。



プリンターの画面上にQRコードが表示されます。



5. iPhone、iPad、iPod touchの標準カメラアプリを開き、プリンターの画面上のQRコードを写真モードで 読み取ります。



iOS11以降の標準カメラアプリを使ってください。iOS10以前の標準カメラアプリでは、プリンターの接続はできません。コード読み取り用のアプリを使っても、プリンターの接続はできません。接続できない場合は、[別の方法でつなぐ]を選択してください。詳しくは「関連情報」をご覧ください。

6. iPhone、iPad、iPod touchの画面に表示される通知をタップします。



7. [接続] をタップします。



- 8. プリンターの画面で [次へ] を選択します。
- 9. iPhone、iPad、iPod touchでエプソンの印刷用アプリを開きます。 エプソンの印刷用アプリの例



- 10. エプソンの印刷用アプリの画面で [プリンター未設定] をタップします。
- 11. 接続するプリンターを選択します。



プリンターの画面に表示されている情報を参考にプリンターを選択してください。

スマホと接続				
機種名	¢			
XXXXXXX				
デバイス名				
XXXXXXXXXXXXXXX	O			
説明を見る	完了			

12. プリンターの画面で [完了] を選択します。

ー度接続設定をしたスマートデバイスから再度プリンターに接続する場合は、スマートデバイスのWi-Fi接続画面から、 プリンターの接続名を選択して接続してください。
関連情報

- ◆ 「スマートデバイスから簡単に印刷するアプリ(Epson iPrint)」237ページ
- ◆「iOS、Android以外のデバイスとWi-Fi Direct接続する」182ページ

AndroidデバイスでWi-Fi Direct接続する

(無線LANルーター(アクセスポイント)を介さず、直接プリンターとAndroidデバイスを接続する方法です。この接続 をする場合は、以下の条件が必要です。

- Android 4.4以上
- Epson iPrintバージョン 7.0以降

スマートデバイスからはEpson iPrintを使って印刷します。あらかじめ、スマートデバイスにEpson iPrintをインス トールしてください。



 《参考》 以下の作業はプリンターと接続したいデバイスで、1回だけ設定してください。Wi-Fi Directを無効にしたり、ネットワー ク設定を初期の状態に戻したりしない限り、設定をし直す必要はありません。

1. ホーム画面で [無線LAN] を選択します。

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンで動かして、OKボタンを押してください。



- 2. [Wi-Fi Direct] を選択します。
- З. OKボタンを押します。
- 4. [Androidデバイスとつなぐ]を選択します。



5. スマートデバイスでEpson iPrintを起動します。



- 6. エプソンの印刷用アプリの画面で [プリンター未設定] をタップします。
- 7. 接続するプリンターを選択します。

プリンターの画面に表示されている情報を参考にプリンターを選択してください。

スマホ	と接続
機種名	Ô
XXXXXXX	1
デバイス名	1
XXXXXXXXXXXXXXX	¢
説明を見る	完了



他スマートデバイスとつなぐ〕から接続してください。詳しくは「関連情報」をご覧ください。

8. プリンターにデバイスの接続許可の画面が表示されたら「接続を許可」を選択します。

9. プリンターの画面で[完了]を選択します。

ー度接続設定をしたスマートデバイスから再度プリンターに接続する場合は、スマートデバイスのWi-Fi接続画面から、 プリンターの接続名を選択して接続してください。

関連情報

- ◆「スマートデバイスから簡単に印刷するアプリ(Epson iPrint) | 237ページ
- ◆ 「iOS、Android以外のデバイスとWi-Fi Direct接続する」182ページ

iOS、Android以外のデバイスとWi-Fi Direct接続する

無線LANルーター(アクセスポイント)を介さず、直接プリンターと機器を接続する方法です。



 《参考》 以下の作業はプリンターと接続したいデバイスで、1回だけ設定してください。Wi-Fi Directを無効にしたり、ネットワー ク設定を初期の状態に戻したりしない限り、設定をし直す必要はありません。

プリンターのホーム画面で [無線LAN] を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。



- 2. [Wi-Fi Direct] を選択します。
- 3. OKボタンを押します。
- 4. [その他スマートデバイスとつなぐ]を選択します。



プリンターの画面にはWi-Fi Directの接続名(SSID)とパスワードが表示されます。

5. スマートデバイスのWi-Fi接続画面を表示し、プリンターの操作パネルに表示されたSSIDを選択して、パス ワードを入力します。

atti	offiliarik 4G	12:67	۲	\$ 100%	-+		atti	//Bank	Ŷ		20	-03		æ	\$ 84%		
<1	史定	Wi-Fi						Dimer	(7-26/	IEC110	'0/C	マー	ドを入力	りしてく	ださい		
							+1	rンt	:JL	152	マー	ドを	እታ		报	続	
	Wi-Fi																
$\overline{\gamma_1 c}$	安全性の低いセキ	ュリティ			U		ĸ	マワー	۰ĸ	•••	••••	•					
*;	>トワークを選択	. (>					3回約 てい とつ	JiPho JiPho	marcar one, il	Pad, 1	たくい またはM		いホッ このiPh	トノー Ioneを クレマ	ノに注き 近づける クロフ?	20 52	,
	40267903	FC8,A		ê 奈	()		62	うにな	ります			1 1. 2	1. 2 -	//		C 8	
	402676036	FC8,A-1		ê 🗢	()							L					
	402679039	FOLD		• ∻ • ↓	0							L					
(DIRECT-	0.04.00		ê 🔶	()												
	DIRECT-21	NE TRA		8 🗢	1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	DRECT-44	02150		8 🕈	()		-	1	:	;	()	¥	&	0	"	
	DRECT-03	13879		ê 🕈	1		#+=	Г		,		2	!			×	
	DRECT-pN Series	(PSON-6	P-881A	ê 🗢	1		ABC	•	•		spa	• •		ſ	Joir	n	
							_)
				j,	スマホと	と接続											
			スマートラ SSIDを指 てください	たい、	えのWi- プリンろ	-Fi設た	定から [次へ	5以下	の置択し	ě							
			SSID	- (DIREC	T-11											
			パスワー	۴	12345	678	2										
			説明	を見る	8		. 7	2									

6. プリンターの画面で [次へ] を選択します。

7. スマートデバイスでエプソンの印刷用アプリを開きます。 エプソンの印刷用アプリの例



Epson iPrint カラリオ年賀

- 8. エプソンの印刷用アプリの画面で [プリンター未設定]をタップします。
- 9. 接続するプリンターを選択します。



プリンターの画面に表示されている情報を参考にプリンターを選択してください。

スマホ.	と接続
機種名	Ô
XXXXXXX	
デバイス名	
XXXXXXXXXXXXXXX	Ð
説明を見る	完了

10. プリンターの画面で[完了]を選択します。

ー度接続設定をしたスマートデバイスから再度プリンターに接続する場合は、スマートデバイスのWi-Fi接続画面から、 プリンターの接続名を選択して接続してください。

関連情報

◆「スマートデバイスから簡単に印刷するアプリ(Epson iPrint)」237ページ

Wi-Fi Direct(シンプルAP) 接続を切断する

Wi-Fi Direct (シンプルAP) 接続を無効にする方法は、操作パネルから全ての接続を無効にする方法と、コンピューター やスマートデバイスからそれぞれの接続を無効にする方法があります。全ての接続を無効にしたい場合は、「関連情報」 をご覧ください。





●参考● 特定の機器だけを切断したいときは、スマートデバイス側から接続を切断してください。以下の方法で、スマートデバイス からプリンターへのWi-Fi Direct接続を切断します。

- プリンターの接続名(SSID)とのWi-Fi接続を切断
- 他のネットワーク (SSID) に接続

関連情報

◆「Wi-Fi Direct (シンプルAP)のSSIDなどを変更する」186ページ

Wi-Fi Direct (シンプルAP) のSSIDなどを変更する

Wi-Fi Direct (シンプルAP) が有効なとき、 [無線LAN] - [Wi-Fi Direct] - [設定に進む] - [設定を変更する] を選択すると、以下のメニューが表示され設定を変更できます。

接続名を変更する

プリンターに接続するWi-Fi Direct (シンプルAP)の接続名 (SSID) を任意の値に変更します。接続名 (SSID) に設 定できるのは、操作パネルのソフトキーボードに表示されたASCII文字です。22文字以内で入力してください。 接続名(SSID)を変更すると接続しているデバイスは全て切断されます。接続名を変更した場合は、接続する機器から 新しい接続名(SSID)で接続し直してください。

パスワードを変更する

プリンターに接続するWi-Fi Direct(シンプルAP)のパスワードを変更します。パスワードに設定できるのは、操作パ ネルのソフトキーボードに表示されたASCII文字です。8~22文字以内で入力してください。 パスワードを変更すると接続しているデバイスは全て切断されます。パスワードを変更した場合は、接続する機器から新 しいパスワードで接続し直してください。

周波数帯を変更する

プリンターに接続するWi-Fi Direct(シンプルAP)の周波数帯を変更します。2.4GHzまたは5GHzに設定できます。 周波数帯を変更すると接続しているデバイスは全て切断されます。再度接続してください。 周波数帯を5GHzに設定した場合、5GHz非対応のデバイスからは再接続できなくなります。

コンピューターや機器の追加や交換をしたときは > ネットワーク接続状態の確認 > 操作パー

Wi-Fi Directを無効にする

Wi-Fi Direct(シンプルAP)を無効にします。無効にすると接続しているデバイスは全て切断されます。

初期設定に戻す

Wi-Fi Direct(シンプルAP)設定の全てを購入時の設定に戻します。 また、プリンターが保持しているスマートデバイスのWi-Fi Direct機能を使った接続情報の登録を削除します。

(参考) 以下の設定項目は、Web Configの [ネットワーク] タブ - [Wi-Fi Direct] からも設定できます。

- Wi-Fi Direct(シンプルAP)を有効または無効にする
- ネットワーク名(SSID)を変更する
- パスワードを変更する
- 周波数帯を変更する
- Wi-Fi Direct (シンプルAP) の設定を初期の状態に戻す

ネットワーク接続状態の確認

ネットワーク接続状態を確認するには、いくつかの方法があります。

関連情報

- ◆ 「操作パネルでのネットワーク接続状態の確認」187ページ
- ◆「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ

操作パネルでのネットワーク接続状態の確認

操作パネルに表示されるネットワークアイコンやネットワーク情報で接続状態を確認できます。

ネットワークアイコンで接続状態を確認する

プリンターのホーム画面にあるネットワークアイコンでネットワークの接続状態と電波強度を確認できます。



関連情報

◆ 「ネットワークアイコンの見方」24ページ

コンピューターや機器の追加や交換をしたときは > ネットワーク接続状態の確認 > ネット・・・

操作パネルにネットワーク状態を表示する

プリンターがネットワーク接続されていると、確認したい項目を選択することでその他ネットワーク関連の情報も確認できます。

- 1. プリンターのホーム画面で [設定]を選択します。
- 2. [本体設定] [ネットワーク設定] [ネットワーク情報] を選択します。
- 3. 確認したいメニューを選択します。
 - 有線・無線接続状態
 有線または無線接続時のネットワーク情報(デバイス名、接続状態、電波状態など)が表示されます。
 - Wi-Fi Direct接続状態
 Wi-Fi Directの有効状態、SSID、パスワードなどが表示されます。
 - ステータスシート印刷 ネットワークステータスシートを印刷します。有線、無線、Wi-Fi Directの情報が複数枚印刷されます。

ネットワーク接続診断レポートを印刷する

プリンターと無線LANルーター(アクセスポイント)の接続状態を確認するために、ネットワーク接続診断レポートを 印刷します。

- プリンターのホーム画面で[設定]を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。
- 2. [本体設定] [ネットワーク設定] [接続診断] を選択します。
 診断が始まります。
- 3. [接続診断結果を印刷する]を選択します。
- ネットワーク接続診断レポートを印刷します。
 エラーがある場合はネットワーク接続診断レポートの内容を確認して対処してください。

関連情報

◆「ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法」189ページ

ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法

ネットワーク接続診断レポートのメッセージとエラー番号を確認して対処してください。

ネットワーク接続診断レポート		a
诊断结果	ИЗ	
エラー番号	(E-7)	
以下のネットワーク設定情報を確認し、"ネットワーク (8 正しければパスワードを確認し、設定し直してください。	SID) "が無線接続したいSSIDかを確認してください。	
何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をごう	範の上、対処してください。	
診断項目		
指定のネットワーク (SSID) の有無の確認	OK	
無線モードの確認	OK .	
セキュリティー方式の確認	OK	
MACアドレスフィルタリング設定の確認	OK	
パスワードの確認	NG	
IPアドレスの確認 IP詳細設定の確認	米 診断 未診断	
ネットワーク設定情報		
プリンター名	EPSON XXXXXX	
ブリンター型番	XX-XXX Series	
tPアドレス	0.0.0	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ		
ネットワーク (SSID)	408474034804.0.3	
飛線セキュリティー設定	WPA2-PSK (AES)	
電波状態	悪い	

- a. エラー番号
- b. ネットワーク環境に関するメッセージ

関連情報

- ➡ [E-1] 190ページ
- ➡ 「E-2, E-3, E-7」190ページ
- ➡ [E-5] 191ページ
- ➡ [E-6] 191ページ
- ➡ [E-8] 191ページ
- ➡ [E-9] 192ページ
- ➡ [E-10] 192ページ
- ➡ [E-11] 192ページ
- ➡ [E-12] 193ページ
- ➡ [E-13] 193ページ
- ◆「ネットワーク環境に関するメッセージ」194ページ

E-1

対処方法:

- LAN ケーブルがプリンターやハブなどのネットワーク機器にしっかり差し込まれているか確認してください。
- ハブなどのネットワーク機器の電源が入っているか確認してください。
- プリンターを無線LAN (Wi-Fi) で使用したい場合は、プリンターの無線LANが有効になっていないため、無線LAN 接続設定をやり直してください。

E-2, E-3, E-7

対処方法:

- 無線LANルーターの電源が入っているか確認してください。
- コンピューターやその他の機器が無線LANルーターと正常に通信できているか確認してください。
- 無線LANルーターの電源を切ります。10秒くらい待ってから、電源を入れてください。
- プリンターと無線LANルーターは近くに置き、間にある障害物は取り除いてください。
- SSIDを直接入力したときは、入力したSSIDが正しいかを確認してください。SSIDはネットワーク接続診断レポートの[ネットワーク設定情報]で確認できます。
- 1つの無線LANルーターに複数のSSIDが存在する場合、表示されたSSIDから選択してください。SSIDが非対応の 周波数を使用していると、SSIDは表示されません。
- プッシュボタンを使った自動設定をする場合は、お使いの無線LANルーターがWPSに対応しているか確認してください。WPSに対応していないときは、プッシュボタンを使った自動設定はできません。
- SSIDにASCII文字(半角英数字、記号)以外の文字列が使われていないか確認してください。プリンターは、ASCII 文字以外の文字列が含まれたSSIDは表示できません。
- 無線LANルーターに接続する場合は、SSIDとパスワードを事前に確認してください。無線LANルーターをメーカー 設定値のまま使用している場合は、ラベルなどに書かれているSSIDとパスワードが設定されています。SSIDとパス ワードがわからない場合は無線LANルーターを設定した人に確認するか、無線LANルーターのマニュアルをご覧くだ さい。
- スマートデバイスなどのテザリング機能で生成したSSIDに接続したい場合は、スマートデバイスのマニュアルなど でSSIDとパスワードを確認してください。
- 無線LAN(Wi-Fi)で突然接続できなくなった場合は、以下を確認してください。どれかに当てはまる場合は、以下のウェブサイトでインストーラーをダウンロードして、ネットワーク設定をやり直してください。 http://epson.sn-[セットアップ]
 - お使いのネットワーク環境に、新たに別のスマートデバイスからプッシュボタン自動設定(AOSS/WPS)で設定したか
 - この無線LAN (Wi-Fi) ネットワークは、プッシュボタン自動設定以外の方法で設定されたか
 - 株式会社バッファロー製の無線LANルーターで、プッシュボタンで設定(AOSS)できるタイプを使っているか

関連情報

- ◆ 「コンピューターとの接続設定をする」171ページ
- ◆「操作パネルから無線LAN(Wi-Fi)接続する」174ページ

E-5

対処方法:

無線LANルーターが以下のいずれかのセキュリティー方式になっているかを確認してください。なっていない場合は、 以下のセキュリティー方式を使用するよう無線LANルーターの設定を変更し、プリンターのネットワーク設定をし直し てください。

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)
- WPA3-SAE (AES)
- WPA2/WPA3-Enterprise
- * WPA PSKはWPA Personal、WPA2 PSKはWPA2 Personalとも呼ばれます。

E-6

対処方法:

- MACアドレスフィルタリングが無効になっていることを確認してください。有効の場合は、プリンターのMACアドレスを登録して、フィルタリングされないようにしてください。詳しくは無線LANルーターのマニュアルをご覧ください。プリンターのMACアドレスはネットワーク接続診断レポートの[ネットワーク設定情報]で確認できます。
- 無線LANルーターのWEPセキュリティー方式でShared認証が有効になっている場合は、認証キーおよびインデック スが正しいことを確認してください。
- 無線LANルーターに設定されている同時接続可能な機器数が、接続するネットワーク機器の台数より少ない場合は、 接続できる数を増やしてください。設定方法は、無線LANルーターのマニュアルをご覧ください。

関連情報

◆ 「コンピューターとの接続設定をする」171ページ

E-8

対処方法:

- プリンターの TCP/IP 設定を自動にしているときは、無線LANルーターのDHCPを有効にしてください。
- プリンターの TCP/IP 設定を手動設定にしているときは、手動で設定したIPアドレスが有効範囲外(0.0.0.0 など) のため、無効になっています。有効なIPアドレスをプリンターの操作パネルから設定してください。

関連情報

◆「ネットワーク設定」246ページ

E-9

対処方法:

以下を確認してください。

- プリンターを利用する機器の電源が入っているか
- プリンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネットワーク上の、他のコンピューター、ネットワーク機器にアクセスできるか

上記を確認してもプリンターと他のネットワーク機器が接続できない場合は、無線LANルーターの電源を切ります。10 秒くらい待ってから、電源を入れてください。続いて、以下のウェブサイトでインストーラーをダウンロードして、ネッ トワーク設定をやり直してください。 http://epson.sn- [セットアップ]

関連情報

◆ 「コンピューターとの接続設定をする」171ページ

E-10

対処方法:

以下を確認してください。

- ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか
- プリンターのTCP/IP設定を手動にしているときは、ネットワークアドレス(IPアドレス、サブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイ)が正しいか

ネットワークアドレスが間違っている場合は、設定し直してください。IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイはネットワーク接続診断レポートの [ネットワーク設定情報] で確認できます。

DHCPを有効にしているときは、プリンターのTCP/IP設定でIPアドレスを自動にしてください。IPアドレスを手動で設定したい場合は、ネットワーク接続診断レポートの[ネットワーク設定情報]でプリンターのIPアドレスを確認し、プリンターのネットワーク設定画面で手動を選択して、設定してください。サブネットマスクは「255.255.255.0」に設定してください。

それでもプリンターと他のネットワーク機器が接続できない場合は、無線LANルーターの電源を切ります。10秒くらい 待ってから、電源を入れてください。

関連情報

◆「ネットワーク設定」246ページ

F-11

対処方法:

以下を確認してください。

- プリンターのTCP/IP設定を手動設定にしたときは、プリンターに設定されたデフォルトゲートウェイのアドレスが 正しいか
- デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか

デフォルトゲートウェイのアドレスを正しく設定してください。プリンターのデフォルトゲートウェイのアドレスは ネットワーク接続診断レポートの [ネットワーク設定情報] で確認できます。

関連情報

◆「ネットワーク設定」246ページ

E-12

対処方法:

以下を確認してください。

- ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか
- 手動で設定したプリンターのネットワークアドレス(IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ)が 正しいか
- 他の機器のネットワークアドレス(サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ)が同一になっているか
- 他の機器のIPアドレスと重複していないか

上記を確認してもプリンターと他のネットワーク機器が接続できない場合は、以下の対処を試してみてください。

- 無線LANルーターの電源を切ります。10秒くらい待ってから、電源を入れます。
- インストーラーを使って、ネットワーク設定をやり直してください。インストーラーは以下のウェブサイトから起動 できます。

http://epson.sn- [セットアップ]

 セキュリティータイプ「WEP」は、無線LANルーターに複数のセキュリティーキーを登録できます。複数のキーが 登録されているときは、最初(1番目)のインデックスのセキュリティーキーがプリンターに設定されているかを確 認してください。

関連情報

- ◆ 「ネットワーク設定」246ページ
- ◆ 「コンピューターとの接続設定をする」171ページ

E-13

対処方法:

以下を確認してください。

- ネットワーク機器(無線LANルーター、ハブ、ルーターなど)の電源が入っているか
- プリンター以外のネットワーク機器が手動でTCP/IP設定されていないか。(他のネットワーク機器のTCP/IP設定が 手動で、プリンターのTCP/IP設定のみ自動設定になっていると、プリンターだけが異なるネットワークになってし まう可能性があります。)

問題がないときは、以下をお試しください。

- 無線LANルーターの電源を切ります。10秒くらい待ってから、電源を入れます。
- プリンターと同じネットワーク上のコンピューターで、インストーラーを使ってネットワーク設定をし直してください。インストーラーは以下のウェブサイトから起動できます。 http://epson.sn-[セットアップ]

 セキュリティータイプ「WEP」は、無線LANルーターに複数のセキュリティーキーを登録できます。複数のキーが 登録されているときは、最初(1番目)のインデックスのセキュリティーキーがプリンターに設定されているかを確 認してください。

関連情報

- ◆ 「ネットワーク設定」246ページ
- ◆ 「コンピューターとの接続設定をする」171ページ

ネットワーク環境に関するメッセージ

メッセージ	対処方法
*無線環境の改善が必要です。 アクセスポイ ントの電源を入れ直してください。 それでも 解消しないときはアクセスポイントのマニュ アルをご覧ください。	プリンターを無線LANルーターの近くに移動し、機器間にある障害物を取り除い てから無線LANルーターの電源を入れ直します。10秒くらい待ってから、電源を 入れてください。それでも接続できない場合は、無線LANルーターのマニュアル をご覧ください。
*無線接続が可能な機器数の上限に達してい ます。 機器を追加したいときは、他の機器の 接続を解除してください。	Wi-Fi Direct(シンプルAP)接続で同時接続できる無線機器が最大限接続されて います。他のコンピューターやスマートデバイスを追加するには、プリンターを使 用していないコンピューターやスマートデバイスの接続を解除するか他のネット ワークに接続させてから追加してください。 同時接続できる無線機器の台数と接続されている台数は、プリンターの操作パネル またはネットワークステータスシートで確認できます。
周囲にWi-Fi Directと重複するSSIDが存在 します。 スマートデバイス(無線機器)をプリ ンターに接続できないときは、 Wi-Fi Direct のSSIDを変更してください。	プリンターの操作パネルからWi-Fi Direct設定の画面を表示し、設定を変更するメニューから接続名を変更してください。接続名はDIRECT-XX-の後に続く文字列を変更できます。半角22文字以内で入力します。

ネットワークステータスシートを印刷する

ネットワークステータスシートを印刷すると、プリンターのネットワーク情報や状態を確認できます。

- プリンターのホーム画面で[設定]を選択します。
 項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。
- 2. [本体設定] [ネットワーク設定] [ネットワーク情報] を選択します。
- 3. [ステータスシート印刷]を選択します。
- 4. メッセージを確認して、ネットワークステータスシートを印刷します。

コンピューターのネットワークを確認する (Windowsのみ)

Windowsのコマンドプロンプトからコマンドを使って、コンピューターの接続情報やプリンターとの接続経路などを確認します。トラブル解決につながります。

• ipconfigコマンド

コンピューターが現在使用しているネットワークインターフェイスの接続状況を表示します。 実際に通信している情報と設定情報の差がないかを比較して、正常に接続されているかを確認できます。同じネット ワークに複数のDHCPサーバーがあるような場合、コンピューターに割り当てられている実際のアドレスや、参照し ているDNSサーバーなどを知ることができます。

- 書式: ipconfig /all
- 例:

c:¥>ipconfig /all
Windows IP 構成 =
ホスト名
オーウネット、フタンメーオーウネット、 接続固有の DNS サフィックス : 説明 : 説明 : Gigabit Network Connection 物理アドレス : いえ 自動構成有効 : いえ 自動構成有効 : (Jい) 自動構成有効 : (Jいえ 自動構成有効 : (Jいえ 192.0日のカル IPv6 アドレス : 192.168.111.10(優先) リンクローカル IPv6 アドレス : 192.168.111.10(優先) サブネット マスク : 192.168.111.10(優先) サブネット マスク : 192.168.111.10 DHCPv6 IAID : 192.168.111.10 DHCPv6 クライアント DUID : 192.168.111.2 NetBIOS over TCP/IP : 192.168.111.2
Tunnel adapter isatap.[12345678-ABCD-EFGH-IJKL-MNOPORSTUVWX]:
メディアの状態
c:¥>

- pathpingコマンド
 宛先ホストまでに通過するルーターのリストや通信のルーティングを確認できます。
 - 書式: pathping xxx.xxx.xxx.xxx
 - 例: pathping 192.0.2.222



オプションの使い方

オプション一覧	198
専用プリンター台	
増設力セットユニット	
増設ネットワークインターフェイスボード	

オプション一覧



No.	名称	型番	説明
0	増設カセットユニット	PXA3CU2	普通紙(64~90 g/m ²)を550枚セットできま す。 「増設力セットユニット」208ページ
2	専用プリンター台	PR3PS1	プリンターを床に設置する場合は、プリンター台を 使用してください。転倒のおそれがあります。 「専用プリンター台」200ページ



No.	項目	型番	概要
0	増設ネットワークインター フェイスボード	PR3NW1	有線LANを2回線利用できるようになります。通 信速度が1ギガビット/秒に対応する高速のイン ターフェイスです 「増設ネットワークインターフェイスボード」 216ページ

クランプを使って配線をする

下の図のようにクランプを使って配線してください。



専用プリンター台

!重要 プリンターを床に置く場合は、必ずプリンター台を取り付けてください。プリンター台を取り付けないとプリンターが 転倒するおそれがあります。

- プリンターを持ち上げるときは、無理のない姿勢で作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、けがをするお それがあります。
- プリンターは重いので、1人で運ばないでください。開梱や移動の際は4人以上で運んでください。
- プリンター台は重いので、1人で運ばないでください。開梱や移動の際は2人以上で運んでください。

プリンター台を取り付ける

プリンター台をプリンターまたは増設力セットユニットに取り付けることができます。

- ▲ 注意

 作業は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。
 コードが傷付くなどにより、感電・火災のおそれがあります。
 - プリンター台のキャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。作業中にプリンター台が思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。
 - プリンターを持ち上げる際は、下図で指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上 げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。



- 1. ○ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2. _{ケーブル類を外します。}

(参考) プリンターに増設力セットユニットが付いているときは、増設力セットユニットも取り外してください。

3. 排紙トレイを取り外します。



4. プリンター台を箱から取り出し、保護テープや保護材を全て取り外します。

5. 同梱品を確認します。



(参考) 転倒防止脚の形状はイラストと異なることがあります。

6. 転倒防止脚をキャスターの内側に入れます。



7. 転倒防止脚を固定金具とネジで取り付けます。



! 重要 転倒防止脚は必ず取り付けてください。転倒などによる事故のおそれがあります。

8. 補強バーを固定金具とネジで取り付けます。



9. プリンター台を平らな場所に置き、前側のキャスター2カ所をロックします。



10. 転倒防止脚にカバーを取り付けます。



11. ブラックインクのインクパックトレイと**用紙カセット**を引き抜きます。



12. プリンターまたは増設力セットユニットをプリンター台の四隅と合わせながらゆっくり下ろして置き、ネジ で固定します。





13. プリンターの向きを変えて、プリンターまたは増設力セットユニットを、固定金具とネジで固定します。



14. ブラックインクのインクパックトレイと用紙カセットをセットします。

^{15.} 排紙トレイをセットします。



16. シールを外し、次のようにクランプを取り付けます。



17. 取り外したケーブル類をつなげて、電源プラグをコンセントに差します。

(参考) プリンター台の取り外しは、プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、全ての配線を外したことを確認してから取り付けの逆の手順で作業してください。

関連情報

- ◆「オプション一覧」198ページ
- ◆ 「クランプを使って配線をする」200ページ

プリンター台付きのプリンターの移動

プリンターを移動させる前に、転倒防止脚を取り外します。プリンターを移動する手順を参照し、続いて以下の手順に 従ってください。



4





3



関連情報

◆ 「プリンターを移動する」112ページ

専用プリンター台の仕様

外形寸法	• 幅:772mm
	 奥行さ: 797mm 高さ: 116mm (設置時: 83mm)
質量:	約30.5kg

関連情報

◆ 「設置場所と設置スペース」259ページ

増設力セットユニット

増設力セットユニットを取り付ける

増設力セットユニットは2段まで増設できます。



1 重要 プリンター台を使用するときは、あらかじめ増設力セットユニットの最下段に取り付けておいてください。

Ⅰ. Ůボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2. _{ケーブル類を外します。}

(参考) すでに別の増設カセットユニットが付いているときは、増設カセットユニットも取り外してください。

3. 排紙トレイを取り外します。



- 4. 増設力セットユニットを箱から取り出し、保護テープや保護材を全て取り外します。
- 5. 同梱品を確認します。



6. 設置する場所に増設力セットユニットを置きます。

7. ブラックインクのインクパックトレイと用紙カセットを引き抜きます。



8. 複数の増設力セットユニットを使用する場合は、増設する全てユニットを重ねて、ネジで固定します。



9. プリンターを、増設カセットユニットの四隅と合わせながらゆっくり下ろして置き、ネジで固定します。





10. プリンターの向きを変えて、増設カセットユニットとプリンターの背面を、固定金具とネジで固定します。



11. 増設カセットユニットにセットする用紙サイズの用紙サイズラベルをホルダーに差し込みます。



- 12. ブラックインクのインクパックトレイと用紙カセットをセットます。
- 13. カセット番号表示ラベルを貼ります。



14. 排紙トレイをセットします。



15. 取り外したケーブル類をつなげて、電源プラグをコンセントに差します。

17. 言ボタンを押して、取り付けた増設力セットユニットが [用紙設定] 画面に表示されることを確認します。

(参考) 増設力セットユニットの取り外しは、プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、全ての配線を 外したことを確認してから取り付けの逆の手順で作業してください。

続いてプリンタードライバーの設定をします。

関連情報

- ◆「オプション一覧」198ページ
- ◆ 「プリンター台を取り付ける」200ページ
- ◆ 「クランプを使って配線をする」200ページ

プリンタードライバーで増設力セットユニットを設定する

増設したカセットユニットは、プリンタードライバーに情報を取得させないと使用できません。

プリンタードライバーで増設力セットユニットを設定する - Windows

(参考) 管理者権限のあるアカウント(ユーザー)でコンピューターにログオンしてください。

- 1. コンピューターでプリンターの一覧を表示します。
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016 スタートボタンをクリックし、 [Windows システムツール] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウ ンド]の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。

213

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。
- Windows 7/Windows Server 2008 R2 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンター の表示]の順に選択します。
- Windows Vista/Windows Server 2008 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順に選 択します。
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順に選択します。
- 2. お使いのプリンターを右クリックまたは長押しし、 [プリンターのプロパティ] または [プロパティ] を選 択して、 [環境設定] タブをクリックします。
- 3. [プリンターから取得]を選択して [取得] をクリックします。 [オプション給紙装置] に [現在のプリンター情報] が表示されます。
- 4. [OK] をクリックします。

プリンタードライバーで増設力セットユニットを設定する - Mac OS

- アップルメニューの[システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、[プ リントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [オプ ション] (または [ドライバ])の順にクリックします。
- 2. 用紙カセットの段数に合わせて [用紙カセット] を設定します。
- 3. [OK] をクリックします。

増設力セットユニット付きのプリンターの移動

プリンターを移動させる準備ができたらカセット2、3、4を引き抜き、以下の作業をしてから移動させてください。



関連情報

→ 「プリンターを移動する」112ページ

増設力セットユニット使用時のトラブル

増設力セットユニットから給紙できない

カセットユニットを増設したときは、プリンタードライバーで給紙装置追加の設定をしてください。

関連情報

◆ 「プリンタードライバーで増設力セットユニットを設定する」213ページ

増設力セットユニットの仕様

対応用紙	種類	普通紙、上質紙、再生紙、厚紙
	サイズ	A5~A3
	紙厚(坪量)	64~200 g/m²

セット可能枚数	最大550枚
外形寸法	 幅:567mm 奥行き:568mm 高さ:160mm (設置時:128mm)
質量:	約11.7kg

関連情報

◆ 「設置場所と設置スペース」259ページ

増設ネットワークインターフェイスボード

ネットワーク増設時の機能一覧

機能		標準	増設	関連情報
印刷	コンピューターか らの印刷	0	0	
Epson Connect		0	×	「クラウドサービスで印刷しよう」 94ページ
EPSON Software Updater		0	×	「ソフトウェアやファームウェアを更新するソフ トウェア (Epson Software Updater)」241ペー ジ
ファームウェアの更新		0	×	「ソフトウェアやファームウェアを更新するソフ トウェア (Epson Software Updater)」241ペー ジ
ネットワーク設定	IPアドレスの設定	O _{*1}	O*1	「IPアドレスを設定する(ネットワーク増設時)」 218ページ
	プロキシサーバー の設定	0	×	「プロキシサーバーを設定する(ネットワーク増設時)」219ページ
Web Configからの設定		O*1	0*1	「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をする ソフトウェア(Web Config)」238ページ
メール通知		○*2	_*2	「メールサーバーを設定する」286ページ 「メール通知を設定する(ネットワーク増設時)」 220ページ
機	能	標準	増設	関連情報
-------------------	---------------------	-------------	-----	---
管理者パスワードの詞	设定	○ *1	_*I	「操作パネルから管理者パスワードを設定する」 295ページ 「コンピューターから管理者パスワードを設定す る」295ページ 「増設ネットワーク用の管理者パスワードを設定 する」217ページ
高度なセキュリ ティー設定	IPsec/IPフィルタ リング	○*1	⊖*1	「IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する」 319ページ
	IEEE802.1X	O*1	⊖*1	「IEEE802.1X環境にプリンターを接続する」 330ページ
Epson Open Platfo	orm	0	×	「Epson Open Platformを利用する」 339ページ

○=利用できます。

×=利用できません。

*1 : ネットワーク回線ごとに設定が必要です。

*2 : 宛先ごとに、送信先のネットワーク回線を標準または増設から選択できます。

ネットワーク増設時の設定

増設ネットワーク用の管理者パスワード設定

増設ネットワーク用の管理者パスワードを設定すると、プリンターのユーザーが増設ネットワーク回線の設定を変更する ことを防ぎます。増設ネットワーク用の管理者パスワードは、増設ネットワーク回線にあるコンピューターから、Web Configを使って設定、変更ができます。増設ネットワーク用の管理者パスワードとプリンターの管理者パスワードは異 なります。

増設ネットワーク用の初期パスワードは、MACアドレスの下8桁です。MACアドレスは、プリンターの操作パネルで増設ネットワーク回線の [有線接続状態]を選択して、詳細を表示すると確認できます。増設ネットワークインターフェイスボードの貼付ラベルでも確認できます。

不正アクセスを防止するため、速やかに初期パスワードを変更することをお勧めします。増設ネットワーク回線を初期設 定に戻すと、初期パスワードに戻ります。

関連情報

◆「ネットワーク設定メニューの説明(ネットワーク増設時)」221ページ

増設ネットワーク用の管理者パスワードを設定する

増設ネットワーク回線にあるコンピューターから、Web Configを使って管理者パスワードを設定します。

- ¹. ブラウザーに増設ネットワーク用のIPアドレスを入力してWeb Configを起動します。
- 2. [本体セキュリティー] タブ [管理者パスワード変更]を選択します。

- 3. [新しいパスワード] と [新しいパスワードの確認] にパスワードを入力します。必要に応じてユーザー名 を入力します。 パスワードを変更するには、現在のパスワードを入力します。
- 4. [設定]を選択します。
 - (参考) ・ ロックされている項目を設定、変更するには[管理者ログオン]をクリックして管理者パスワードを入力します。
 - 管理者パスワードを削除するには、 [本体セキュリティー] タブ [管理者パスワード削除] をクリックして管 理者パスワードを入力します。

関連情報

➡「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

操作パネルでネットワークに接続する(ネットワーク増設時)

プリンターの操作パネルを使って、プリンターをネットワークに接続します。

IPアドレスを設定する(ネットワーク増設時)

ホストアドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど、基本的なIPアドレス設定をします。 標準ネットワーク回線、増設ネットワーク回線の両方を設定してください。 ここでは固定IPアドレスを設定する手順を説明します。

- 1. プリンターの電源を入れます。
- 2. 操作パネルのホーム画面で [設定]を選択します。
- 3. [本体設定] [ネットワーク設定] の順に選択します。
- 4. 設定するネットワーク回線を[標準]または[増設]から選択します。
- 5. [詳細設定] [TCP/IP] の順に選択します。

- [TCP/IP設定方法]を[手動設定]にします。
 IPアドレスをルーターなどのDHCP機能で自動設定する場合は[自動設定]にします。この場合は、手順7、8の [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ]も自動設定になるので入力できません。手 順9へ進んでください。
- 7. IPアドレスを入力します。

◀または▶を選択すると、ピリオドで区切られた前後の区切りにフォーカスが移動します。
戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

8. 同様に [サブネットマスク] 、 [デフォルトゲートウェイ] を設定します。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

⁽参考) [詳細設定]を選択したときに、増設ネットワーク用の管理者パスワード入力が必要になります。

!重要 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの組み合わせが不正の場合、 [設定を開始する] が有 効にならず、設定を続けることができません。入力に間違いがないか確認してください。

9. プライマリーDNSサーバーのIPアドレスを入力します。

戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

(参考) IPアドレスを [自動設定] にすると、DNSサーバー設定は [手動設定] 、 [自動設定] を選択できます。DNSサーバーのアドレスを自動取得できない場合に [手動設定] を選択して、DNSサーバーのIPアドレスを入力してください。引き続き、セカンダリーDNSサーバーのアドレスを直接入力します。 [自動設定] を選択した場合は、手順11 へ進んでください。

セカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを入力します。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

11. [設定を開始する]を選択します。

プロキシサーバーを設定する(ネットワーク増設時)

以下の両方に当てはまる場合は、プロキシサーバーを設定してください。

- インターネット接続用にプロキシサーバーを構築している
- Epson Connect サービスや他社クラウドサービスなど、プリンターが直接インターネットに接続する機能を使用する

プロキシサーバーは標準ネットワーク回線のみで使用できます。

- ホーム画面で[設定]を選択します。
 IPアドレスの設定に続いて設定するときは、[詳細設定]画面が表示されています。手順3に進んでください。
- 2. [本体設定] [ネットワーク設定] [標準] [詳細設定] の順に選択します。
- 3. [プロキシサーバー]を選択します。
- 4. [プロキシサーバー使用設定]を[使用する]にします。
- 5. **プロキシサーバーのアドレスを、IPv4アドレスまたはFQDN形式で入力します**。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。
- 6. プロキシサーバーのポート番号を入力します。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。
- 7. [設定を開始する]を選択します。

有線LANに接続する(ネットワーク増設時)

標準ネットワークの有線LANに接続する

LANケーブルで標準ネットワークに接続して、接続の確認をします。

- 1. プリンターとハブ(LANスイッチ)をLANケーブルで接続します。
- 2. ホーム画面で [設定] を選択します。
- 3. [本体設定] [ネットワーク設定] [標準] [接続診断]を選択します。 接続診断の結果が表示されます。正常に接続されていることを確認してください。
- 【了解】を選択して終了します。
 [接続診断結果を印刷する]を選択すると診断結果を印刷できます。画面の案内に従って印刷してください。

増設ネットワークの有線LANに接続する

LANケーブルで増設ネットワークに接続して、接続の確認をします。

- ^{1.} プリンターとハブ(LANスイッチ)をLANケーブルで接続します。
- 2. 増設ネットワークのLANポートにあるランプが点滅していることを確認します。

イベント発生時にメール通知を受け取る(ネットワーク増設時)

メール通知の概要(ネットワーク増設時)

印刷の停止やプリンターエラーなど、プリンターにイベントが発生したときに、指定したアドレスにメールで通知する機能です。 宛先は5つまで登録でき、それぞれに受け取りたい通知を設定できます。 この機能を使うには、設定前にメールサーバーの設定が必要です。宛先があるネットローク回線(標準または増設)の

この機能を使うには、設定前にメールサーバーの設定が必要です。宛先があるネットワーク回線(標準または増設)の メールサーバーを設定してください。

関連情報

◆ 「メールサーバーを設定する」 286ページ

メール通知を設定する(ネットワーク増設時)

標準ネットワーク回線にあるコンピューターから、Web Configを使ってメール通知の設定をします。

- 1. ブラウザーに標準ネットワーク用のIPアドレスを入力してWeb Configを起動します。
- 2. [デバイス管理] タブ [メール通知] を選択します。

3. メール通知の件名を設定します。

2つのプルダウンメニューで件名に表示する内容を選択します。

- 選択された内容が [件名] の横に表示されます。
- 左右に同じ内容は設定できません。
- [ロケーション]の文字数が多い場合は、32バイト以降の文字が省略されます。

4. 通知メールを送信するメールアドレスを入力します。

A-Z a-z 0-9!#\$%&'*+-./=?^_{{}}~@,を使用し、255文字以内で入力します。

- 5. 送信先のネットワーク回線を[標準]または[増設]から選択します。
- 6. メール通知の言語を選択します。
- 7. 通知を受け取りたいイベントの行で、通知する宛先番号と重なるチェックボックスにチェックを付けます。 [通知設定]の番号は [宛先設定] の宛先の番号に対応しています。 設定例:

用紙がなくなった場合の通知を [宛先設定] の1に設定したアドレスに送信したいときは、 [用紙なし] の行にある [1] の列のチェックボックスにチェックを付けます。

8. [設定]をクリックします。

何らかのイベントを作って、メール通知が送信されることを確認してください。 例:用紙をセットしていない給紙方法を指定して印刷

関連情報

- ◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆ 「メールサーバーを設定する」286ページ
- ◆「メール通知の設定項目」304ページ

ネットワーク増設時のトラブル

コンピューターからの印刷ができない

標準ネットワークまたは増設ネットワークの設定が正しくない。 標準ネットワーク、増設ネットワークそれぞれの設定が必要です。両方の設定を確認してください。

関連情報

◆ 「操作パネルでネットワークに接続する(ネットワーク増設時)」218ページ

ネットワーク設定メニューの説明(ネットワーク増設時)

ここでは、ネットワーク増設時のネットワーク設定メニューについて説明します。

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定]

標準:

標準ネットワーク回線を設定します。以下の関連情報を参照してください。

関連情報

◆ 「ネットワーク設定」246ページ

増設:

増設ネットワーク回線を設定します。

ネットワーク情報:

現在のネットワーク設定の内容を表示または印刷します。

- 有線接続状態
- ステータスシート印刷

詳細設定:

設定項目は次の通りです。

- TCP/IP
- IPv6アドレス(初期値は[有効])
- Link Speed & Duplex (初期値は [自動])
- HTTPをHTTPSにリダイレクト(初期値は[有効])
- IPsec/IPフィルタリングの無効化
- IEEE802.1Xの無効化

増設ネットワーク用の管理者パスワードの入力が必要です。

初期設定に戻す:

増設ネットワーク回線の設定を初期値に戻します。 増設ネットワーク用の管理者パスワードの入力が必要です。

ネットワーク送信経路:

このメニューは使用できません。

LDAPサーバー:

このメニューは使用できません。

製品情報

用紙情報	224
消耗品情報	231
ソフトウェア情報	232
設定メニュー一覧	241
製品仕様	253
フォントの仕様	.261
規格と規制	.271

用紙情報

印刷できる用紙とセット枚数

以下は2019年10月現在の情報です。

エプソン製専用紙(純正品)

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙(純正品)のご使用をお勧めします。



(参考) • 両面印刷に対応している用紙は以下をご覧ください。 「両面印刷できる用紙」229ページ

E

• エプソン製専用紙(純正品)をユーザー定義サイズで印刷するときは、印刷品質は[標準]のみとなります。ただし、 一部のドライバーでは高品質の印刷設定を選択できますが、その場合も「標準」の品質で印刷されます。

文書の印刷に適した用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット 1	用紙カセット 2~4	手差しトレイ
ビジネス普通紙	A3ノビ	-	-	120
	АЗ, А4	用紙ガイドの三 角マークが示す 線まで	用紙ガイドの三 角マークが示す 線まで	150
インクジェット普通紙	A5	250	500	150
両面上質普通紙<再生紙>	A3、A4	200	400	90

文書と写真の印刷に適した用紙



用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット 1	用紙カセット 2~4	手差しトレイ
スーパーファイン紙	A3ノビ、A3、A4	-	-	130
フォトマット紙	A3ノビ、A3、A4	-	-	35

•

写真の印刷に適した用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット 1	用紙カセット 2~4	手差しトレイ
「写真用紙クリスピア<高光沢>	A3ノビ、A3、四切、A4、六 切、2L判、KGサイズ、L判	-	-	35
写真用紙<光沢>	A3ノビ、A3、四切、A4、六 切、2L判、八イビジョン、KG サイズ、L判	-	-	35
写真用紙<絹目調>	A3ノビ、A3、A4、2L判、L 判	-	-	35
「写真用紙ライト<薄手光沢>	A3ノビ、A3、A4、2L判、 KGサイズ、L判	-	-	35

年賀状や挨拶状の印刷に適した用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット 1	用紙力セット 2~4	手差しトレイ
スーパーファイン専用八ガキ	ハガキ	-	-	50
写真用紙<絹目調>八ガキ	ハガキ	-	-	35
PMマットハガキ	ハガキ	-	-	35

000

ラベル、名刺などの印刷に適した用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット 1	用紙カセット 2~4	手差しトレイ
スーパーファイン専用ラベルシート	A4	-	-	1
両面マット名刺用紙*	Α4	-	-	1

* 両面マット名刺用紙のレイアウトに対応したアプリケーションソフト(Windowsのみ対応)が必要です。詳しくはエプソンの ウェブサイト「よくあるご質問(FAQ)」をご覧ください。 http://www.epson.jp/support/faq/ 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「両面マット名刺」などのキーワード入力で検索できます。

市販の印刷用紙

(参考) 両面印刷に対応している用紙は以下をご覧ください。 「両面印刷できる用紙」 229ページ

普通紙

用紙名称	対応サイズ		セット可能枚数	
		用紙カセット1	用紙カセット2 ~4	手差しトレイ
普通紙、コピー用紙 プレブリント*1 レターヘッド 色つき用紙 再生紙	A3ノビ	-	-	120
	A3、B4、A4、Letter、 Executive ^{*2} 、B5、A5、 US B (11×17 in.)	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	150
	Legal	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	120
	A6、B6	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	_	150
	ユーザー定義サイズ ^{*2} (mm) 100~297×148~ 431.8	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	_	50
	ユーザー定義サイズ ^{*2} (mm) 148~297×210~ 431.8	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	用紙ガイドの三角 マークが示す線ま で	50
	ユーザー定義サイズ ^{*2} (mm) 55~329×127~ 1200	_	_	50 (1) ^{*3}

*1 伝票、証券などあらかじめ各種の書式が印刷された用紙

*2 コンピューターからの印刷のみ対応

*3 ()内は長さ431.9mm以上の場合のセット枚数

厚紙

用紙名称	対応サイズ		セット可能枚数	
		用紙カセット1	用紙カセット2~4	手差しトレイ
厚紙	A3ノビ	_	-	70
(91~150 g/m²)	A3 B4 Legal US B (11×17 in.)	150	250	70
	Letter A4 Executive ^{*1} B5 A5		300	70
	B6 A6	150	-	70
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 100~297×148~ 431.8	150	-	35
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 148~297×210~ 431.8	150	250	35
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 55~329×127~ 1200	-	_	35 (1) ^{*2}

用紙名称	対応サイズ		セット可能枚数	
		用紙カセット1	用紙カセット2~4	手差しトレイ
厚紙	A3ノビ	-	-	50
	A3 B4 Legal US B (11×17 in.)	120	200	50
	Letter A4 Executive ^{*1} B5 A5		250	50
	B6 A6	120	_	50
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 100~297×148~ 431.8	120	_	25
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 148~297×210~ 431.8	120	200	25
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 55~329×127~ 1200	_	_	25 (1) ^{*2}
厚紙 (201~256 g/m²)	A3ノビ A3 B4 Legal Letter A4 Executive ^{*1} B5 A5 B6 A6 US B (11×17 in.)	-	-	35
	ユーザー定義サイズ ^{*1} (mm) 55~329×127~ 1200	_	_	20 (1) *2

*1 コンピューターからの印刷のみ対応

*2 ()内は長さ431.9mm以上の場合のセット枚数

ハガキ用紙(日本郵便株式会社製)

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット1	用紙カセット2 ~4	手差しトレイ
郵便八ガキ	ハガキ	100	-	50
郵便八ガキ(インクジェット紙)	ハガキ	100	-	50
往復八ガキ*	往復八ガキ	-	-	30

* コンピューターからの印刷のみ対応

封筒

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数		
		用紙カセット1	用紙カセット2 ~4	手差しトレイ
長形封筒*1	3号、4号	-	-	15
洋形封筒 ^{*2}	1号、2号、3号、4号	-	-	15
角形封筒 ^{*1}	2号、20号	-	-	1

*1 Mac OSからの印刷は非対応

*2 宛名面のみ対応

両面印刷できる用紙

エプソン製専用紙(純正品)

- ビジネス普通紙
- インクジェット普通紙
- 両面上質普通紙<再生紙>

関連情報

◆ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ

市販の印刷用紙

- 普通紙、コピー用紙、プレプリント、レターヘッド、再生紙、色つき用紙*1
- 厚紙 (91~150 g/m²) *1
- 厚紙 (151~200 g/m²) *2

- 厚紙 (201~256 g/m²) *2
- 郵便八ガキ^{*2}
- 郵便ハガキ(インクジェット紙)*2
- ・ 往復八ガキ^{*2}
- *1 A3ノビ、A6、B6サイズの用紙は自動両面印刷には対応していません。 ユーザー定義サイズ(148~297×210~431.8 mm)の用紙は自動両面印刷に対応しています。
- *2 手動両面印刷のみ

関連情報

→ 「印刷できる用紙とセット枚数」224ページ

印刷できない用紙

以下の用紙は使用しないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

- 波打っている用紙
- 破れている用紙、切れている用紙
- 折りがある用紙
- 湿っている用紙
- 厚過ぎる用紙、薄過ぎる用紙
- シールなどが貼ってある用紙

以下の封筒は使用しないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

• のり付けおよび接着の処理が施された封筒



二重封筒



• ふたが円弧や三角形状の長形封筒や角形封筒



• ふたを一度折った長形封筒や折り跡のある封筒、反った封筒



• 薄い封筒 印刷中に丸まる可能性があります。

折り跡のある往復ハガキや写真店などでプリントした写真ハガキや絵ハガキなど、厚いハガキは使用しないでください。 紙詰まりや印刷汚れの原因になります。



消耗品情報

純正インクパックの型番

純正品の型番は以下の通りです。

BK: ブラック	C: シアン	M: マゼンタ	Y: イエロー
ICXBK20	ICXC20	ICXM20	ICXY20
ICXBK21	ICXC21	ICXM21	ICXY21

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクパックを使用することをお勧めします。純正品以外の ものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合 があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障に ついては、保証期間内であっても有償修理となります。

(参考) ・ インクパックに再生部品を使用している場合がありますが、製品の機能および性能には影響ありません。

• インクパックの外観や仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

メンテナンスボックスの型番

エプソン純正品のメンテナンスボックスを使用することをお勧めします。 純正品の型番:PXMB6

! 重要 一度装着されたメンテナンスボックスは、他のプリンターでは使用できません。

給紙ローラーの型番

エプソン純正品の給紙ローラーを使用することをお勧めします。 純正品の型番は以下の通りです。 用紙カセット1の給紙ローラー: PXPFR3A 用紙カセット2~4の給紙ローラー: PXPFR3B

ソフトウェア情報

プリンターが対応しているソフトウェアを紹介します。ソフトウェアはエプソンのウェブサイトまたは付属のソフト ウェアディスクからインストールできます。

印刷用ソフトウェア

コンピューターから印刷するためのソフトウェア(Windowsプリンタードラ イバー)

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。プリ ンタードライバーの画面で印刷設定すると、最適な印刷結果が得られます。また、ユーティリティーを使うとプリンター の状態の確認やメンテナンスもできます。

(参考) プリンタードライバーの言語は変更できます。 [ユーティリティー] タブの [言語選択] から言語を選択してください。

アプリケーションソフトからの表示方法

使用中のアプリケーションソフトだけに設定を反映したいときは、アプリケーションソフトから表示します。

[ファイル] メニューの [印刷] または [印刷設定] を選択します。お使いのプリンターを選択して [詳細設定] または [プロパティ] をクリックします。

(参考) アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しい使い方はソフトウェアのヘルプをご覧ください。

コントロールパネルからの表示方法

全てのアプリケーションソフトに設定を反映したいときは、コントロールパネルから表示します。

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016 スタートボタンをクリックし、 [Windows システムツール] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押して [印刷設 定]を選択します。
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押して[印刷設定]を選択します。
- Windows 7/Windows Server 2008 R2 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- Windows Vista/Windows Server 2008 スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順に選択し ます。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。

タスクバーのプリンターアイコンからの表示方法

デスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンは、プリンタードライバーに素早くアクセスするためのショート カットアイコンです。

プリンターアイコンをクリックして、[プリンターのプロパティ]を選択すると、コントロールパネルから表示させたときと同様の印刷設定画面が表示されます。ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。

(参考) タスクバーにプリンターアイコンが表示されないときは、プリンタードライバーの画面を表示させ、[ユーティリティー] タブの [通知の設定] をクリックして、 [呼び出しアイコンをタスクバーに登録する] をチェックしてください。

ユーティリティーの起動方法

プリンタードライバーの [ユーティリティー] タブをクリックします。

関連情報

◆ 「プリンタードライバーのメニュー説明」36ページ

Windowsプリンタードライバー画面の見方

EPSON プリンターウィンドウ!3

プリンターの状態を監視してエラーメッセージなどを表示できます。消耗品の状態、印刷の進行状況も確認できます。使用するには本ソフトウェアのインストールが必要です。

関連情報

◆「プリンタードライバーのメニュー説明」36ページ

コンピューターから印刷するためのソフトウェア(Mac OSプリンタードラ イバー)

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。プリ ンタードライバーの画面で印刷設定すると、最適な印刷結果が得られます。また、ユーティリティーを使うとプリンター の状態の確認やメンテナンスもできます。

アプリケーションソフトからの表示方法

[ファイル] メニューの [ページ設定] または [プリント] をクリックします。必要に応じて [詳細を表示] (または ▼)をクリックして詳細設定画面を開きます。

(参考) アプリケーションソフトによっては [ファイル] メニューに [ページ設定] がなかったり、印刷画面を開く手順が異なった りすることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

ユーティリティーの起動方法

アップルメニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファ クス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [ユーティリティ] - [プリンタ ユーティリティを開く] の順にクリックします。

関連情報

◆ 「プリンタードライバーのメニュー説明」68ページ

Mac OSプリンタードライバー画面の見方

Epson Printer Utility

[EPSONプリンターウィンドウ]を起動してプリンターの状態やエラーを確認したりできます。

• • 0	Epson Printer Utility 4	
EPSON	XXXXX Series	バージョン x.xx(x.xx)
-	刷できます。	
0	接続中	更新
EPSONブリンター ウィンドウ	マリンター情報	
プリンターリスト		

PostScript フォントなどが印刷できるソフトウェア(Windows PostScript プリンタードライバー)

PostScriptプリンタードライバーを使用すると、コンピューターから送られるページ記述言語による印刷指示をプリン ターは解釈して適切に印刷できます。DTPに使用するPostScriptに準拠したアプリケーションからの印刷に適してい ます。

アプリケーションソフトからの表示方法

使用中のアプリケーションソフトだけに設定を反映したいときは、アプリケーションソフトから表示します。 [ファイル] メニューの[印刷] または [印刷設定] を選択します。お使いのプリンターを選択して [詳細設定] または [プロパティ] をクリックします。

(参考) アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しい使い方はソフトウェアのヘルプをご覧ください。

コントロールパネルからの表示方法

全てのアプリケーションソフトに設定を反映したいときは、コントロールパネルから表示します。

 Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016 スタートボタンをクリックし、 [Windows システムツール] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押して [印刷設 定]を選択します。

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックまたは長押して[印刷設定]を選択します。
- Windows 7/Windows Server 2008 R2 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- Windows Vista/Windows Server 2008 スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順に選択し ます。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] の順に選択します。お使いのプリンターを右クリックして[印刷設定]を選択します。

タスクバーのプリンターアイコンからの表示方法

デスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンは、プリンタードライバーに素早くアクセスするためのショート カットアイコンです。

プリンターアイコンをクリックして、[プリンターのプロパティ]を選択すると、コントロールパネルから表示させたときと同様の印刷設定画面が表示されます。ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。

関連情報

◆ 「PostScriptプリンタードライバーを使って文書を印刷する(Windows)」60ページ

PostScriptフォントなどが印刷できるソフトウェア (Mac OS PostScript プリンタードライバー)

PostScriptプリンタードライバーを使用すると、コンピューターから送られるページ記述言語による印刷指示をプリン ターは解釈して適切に印刷できます。DTPに使用するPostScriptに準拠したアプリケーションからの印刷に適してい ます。

アプリケーションソフトからの表示方法

[ファイル] メニューの [ページ設定] または [プリント] をクリックします。必要に応じて [詳細を表示] (または ▼)をクリックして詳細設定画面を開きます。

(参考) アプリケーションソフトによっては [ファイル] メニューに [ページ設定] がなかったり、印刷画面を開く手順が異なった りすることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

ユーティリティーの起動方法

アップルメニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン] 、 [プリントとファ クス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。 [オプションとサプライ] - [ユーティリティ] - [プリンタ ユーティリティを開く] の順にクリックします。

関連情報

◆ 「PostScriptプリンタードライバーを使って印刷する - Mac OS X」80ページ

Windowsに標準搭載されていない印刷方法で印刷するソフトウェア (EpsonNet Print)

TCP/IP上でネットワーク印刷するためのソフトウェアです。インストーラーからプリンタードライバーなどと共にインストールされます。ネットワーク印刷にはEpsonNet Printポートを作成します。以下のような機能や制限があります。

- スプーラー画面にプリンターのステータスが表示できます。
- DHCP機能によって変更されたIPアドレスを自動追従します。
- ルーターを越えた場所(別セグメント)のプリンターも使用できます。
- 印刷データの送信プロトコルが使い分けられます。
- IPv6アドレスには対応していません。

スマートデバイスから簡単に印刷するアプリ(Epson iPrint)

Epson iPrint(エプソン アイプリント)は、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスから、写真やWebページ、文書などが印刷できるアプリケーションです。プリンターと同じ無線LANに接続したスマートデバイスから印刷するローカルプリントと、インターネット経由で外出先から印刷するリモートプリントがあります。リモートプリントを使うには、プリンターをEpson Connectサービスに登録してください。



Epson iPrintをインストールする

以下のURLまたはQRコードから、スマートデバイスにEpson iPrintをインストールできます。 http://ipr.to/c



オリジナルの年賀状を簡単に作るアプリ(スマホでカラリオ年賀)

スマホでカラリオ年賀は、スマートデバイスで年賀状の通信面や宛名面を手軽に作成して印刷できるアプリケーションで す。

App StoreまたはGoogle Playからスマホでカラリオ年賀を検索してインストールしてください。

Androidアプリから簡単に印刷するアプリ(Epson 印刷サービスプラグイ ン)

Epson 印刷サービスプラグイン(エプソン 印刷サービスプラグイン)は、文書やメール、写真、ウェブページなどを、 Android 4.4以降のスマートデバイスからWi-Fiで印刷できるアプリケーションです。プリンターとデバイスが同じネッ トワークにつながっている場合は、このプラグインをインストールしておくと便利です。 Google Playからエプソン 印刷サービスプラグインを検索してインストールしてください。

パッケージ作成用ソフトウェア

ドライバーのパッケージを一括作成するソフトウェア(EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManagerはネットワークプリンターのドライバーやEPSONプリンターウィンドウ!3のインス トールから印刷ポートの設定までを自動で実行するパッケージを作成するソフトウェアです。環境の異なるドライバー のパッケージを一括して作成できるため、ドライバーの配布やインストール、設定など管理者が行う環境構築作業を大幅 に軽減できます。 詳細はエプソンのウェブサイトをご覧ください。 www.epson.ip/support/

設定または管理用ソフトウェア

ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)

Web Config (ウェブ コンフィグ) は、コンピューターやスマートデバイスなどの機器からInternet ExplorerやSafari などのWebブラウザー上で起動できるソフトウェアです。プリンターの状態の確認やネットワークサービスの設定、プ リンターの設定変更などができます。Web Configを使うには、プリンターと機器を同じネットワークに接続してくださ $\left(\cdot \right)_{\alpha}$

以下のブラウザーに対応しています。

Microsoft Edge、Internet Explorer 8以降、Firefox*、Chrome*、Safari*

最新バージョンでお使いください。 *:



【参考】 Web Configにアクセスした際に管理者パスワードが未設定の場合は、管理者パスワードの設定ページでパスワードの設定 が必要です。

ユーザー名とパスワードを忘れないでください。忘れた場合はエプソンのサービスサポートに連絡する必要があります。

WebブラウザーからWeb Configを起動する

1. プリンターのIPアドレスを確認します。

ホーム画面のネットワークアイコンから接続済みのネットワークを選択し、IPアドレスを確認します。

項目を選択するには、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで動かして、OKボタンを押してください。

(参考) IPアドレスはネットワーク接続診断レポートを印刷することでも確認できます。

2. コンピューターやスマートデバイスでWebブラウザーを起動し、プリンターのIPアドレスを入力します。 書式:

IPv4: http://プリンターのIPアドレス/ IPv6: http://[プリンターのIPアドレス]/ 例: IPv4: http://192.168.100.201/ IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

(参考) スマートデバイスでは、Epson iPrintのプリンターのメンテナンス画面からもWeb Configを起動できます。

HTTPSアクセス時にプリンターが所有する自己署名証明書を使用するため、Web Configを起動するとブラウザーに警告が表示されますが、問題ありません。

関連情報

- ◆「スマートデバイスから簡単に印刷するアプリ(Epson iPrint)」237ページ
- ◆「ネットワーク接続診断レポートを印刷する」188ページ

WindowsからWeb Configを起動する

プリンターとWSDで接続しているときは、以下の方法でWeb Configを起動できます。

- 1. コンピューターでプリンターの一覧を表示します。
 - Windows 10 スタートボタンをクリックし、 [Windows システムツール] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の [デバイスとプリンターの表示]の順に選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] (または [ハードウェア])
 の [デバイスとプリンターの表示] の順に選択します。
 - Windows 7 スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンター の表示]の順に選択します。
 - Windows Vista スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順に 選択します。
- 2. プリンターのアイコンを右クリックして、 [プロパティ] をクリックします。
- [Webサービス] タブを選択して、URLをクリックします。
 HTTPSアクセス時にプリンターが所有する自己署名証明書を使用するため、Web Configを起動するとブラウ ザーに警告が表示されますが、問題ありません。

Mac OSからWeb Configを起動する

- アップルメニューの[システム環境設定] [プリンタとスキャナ] (または[プリントとスキャン]、[プリントとファクス])の順に選択し、お使いのプリンターを選択します。
- 2. [オプションとサプライ] [プリンターのWebページを表示]をクリックします。
 HTTPSアクセス時にプリンターが所有する自己署名証明書を使用するため、Web Configを起動するとブラウ ザーに警告が表示されますが、問題ありません。

ネットワーク上のデバイスを設定するソフトウェア(EpsonNet Config)

EpsonNet Config(エプソンネット コンフィグ)は、ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプロトコルな どが設定できるソフトウェアです。詳しくはEpsonNet Configのマニュアルやヘルプをご覧ください。

Windowsでの起動方法

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016 スタートボタンをクリックして、[EpsonNet] - [EpsonNet Config]の順に選択します。
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2003
 スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) [EpsonNet] [EpsonNet Config SE] [EpsonNet Config]の順に選択します。

Mac OSでの起動方法

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EpsonNet] - [EpsonNet Config SE] - [EpsonNet Config] の順に選択します。

関連情報

◆ 「ソフトウェアを個別にインストールする」104ページ

ネットワーク上のデバイスを管理するソフトウェア (Epson Device Admin)

Epson Device Adminは、ネットワーク上のデバイスの管理を行う多機能なアプリケーションソフトです。 以下のような機能があります。

- セグメントを越えて1台から2000台のプリンターの監視、管理
- 消耗品やステータスの詳細なレポート機能
- ファームアップデート機能
- デバイスのネットワークへの導入
- 複数デバイスへの同じ設定値の適用

Epson Device Adminはエプソンのウェブサイトからダウンロードしてください。詳細はEpson Device Adminのへ ルプをご覧ください。

更新用ソフトウェア

ソフトウェアやファームウェアを更新するソフトウェア(Epson Software Updater)

Epson Software Updaterはインターネット上にある新しいソフトウェアのインストールやファームウェアを更新す るソフトウェアです。定期的に更新情報を確認したい場合は、Epson Software Updaterの確認の間隔設定で更新を確 認する間隔を設定できます。



(参考) Windows Server OSは非対応です。

Windowsでの起動方法

- Windows 10 スタートボタンをクリックして、 [EPSON Software] - [Epson Software Updater] の順に選択します。
- Windows 8.1/Windows 8 検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP スタートボタンをクリックして、「すべてのプログラム」(または「プログラム」)- [EPSON Software] - [Epson Software Updater] の順に選択します。



【参考】 Epson Software Updaterはデスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンをクリックして、 [ソフトウェアアッ プデート]を選択しても起動できます。

Mac OSでの起動方法

[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Software Updater] の順に選択します。

関連情報

◆「ソフトウェアを個別にインストールする」104ページ

設定メニュー一覧

操作パネルのホーム画面で〔設定〕を選択すると、プリンターのいろいろな設定ができます。

[本体設定] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [本体設定]

基本設定

操作パネルで以下の順に選択します。

[設定] - [本体設定] - [基本設定]

管理者によってロックされているメニューは、管理者以外は設定を変更できません。

画面の明るさ設定:

画面の明るさを調整します。(初期値は[9])

音の設定:

音量を設定します。

- ミュート 有効にすると、全ての音を消音します。
- 通常時
 [操作音]などの音量を選択します。
- 動作音低減モード時 [動作音低減モード]の[操作音]などの音量を選択します。

スリープ移行時間設定:

プリンターが動作しない状態が続いたときに、自動でスリープ(省電力)モードに移行する時間を設定します。設定した時間が過ぎると画面が暗くなります。 (初期値は[1分])

自動電源オフ:

プリンターが動作していない状態が続いたときに、自動で電源を切ります。切るまでの時間は任意に設定 できます。(初期値は[設定しない])

日付/時刻設定:

- 日付/時刻 現在の日時を入力します。
- 時差 協定世界時(UTC)との時差を設定します。

言語選択/Language:

画面に表示する言語を選択します。 (初期値は[日本語])

無操作タイマー設定:

[オン]にすると、無操作状態が設定時間続いた場合にメッセージを表示して初期画面に戻ります。(初 期値は[オン])

関連情報

- ➡「省電力設定をする」103ページ
- ◆ 「文字入力の仕方」 25ページ

プリンター設定

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [本体設定] - [プリンター設定] 管理者によってロックされているメニューは、管理者以外は設定を変更できません。

給紙装置設定:

用紙設定:

セットした印刷用紙のサイズと種類を設定します。[用紙サイズの自動検知]を有効にすると、プリンターが自動的に、給紙装置にセットされた用紙サイズを判別します。(初期値は各給紙装置ともに用紙サイズ[A4]、用紙種類[普通紙]、用紙サイズの自動検知[オン])

手差しトレイ優先:

[オン]を選択すると、手差しトレイからの給紙を優先します。(初期値は[オフ])

A4/Letter自動切替:

有効にすると、A4サイズがないときにLetterサイズの給紙装置から給紙します。また、逆にLetter サイズがないときにA4サイズの給紙装置から給紙します。(初期値は[オフ])

給紙口自動選択:

用紙がなくなったときに、印刷ジョブの用紙設定と同じ設定になっている給紙装置から自動で給紙 します。各給紙装置に対して自動選択の対象にするか設定できます。全てをオフには設定できませ ん。(初期値は各給紙装置ともに[オン]) 印刷ジョブの用紙設定で特定の給紙装置を選択したときは、この設定が無効になります。プリン

印刷ショブの用紙設定で特定の結紙装置を選択したときは、この設定が無効になります。プリン タードライバーの[基本設定] タブにある用紙種類の設定によっては、自動で給紙されない場合が あります。

エラー通知:

有効にすると、印刷設定で指定したサイズや用紙種類と給紙した用紙設定が合致しないときにエ ラーメッセージを表示します。(初期値は用紙サイズエラー[オン]、用紙種類エラー[オン])

設定画面自動表示:

有効にすると、用紙カセットに用紙をセットしたときに[用紙設定]を表示します。(初期値は [オン]) この設定を無効にすると、iPhone、iPad、iPod touchからAirPrintを使った印刷ができません。

ユーザー定義サイズリスト:

ユーザー定義サイズの設定を変更できます。頻繁に使用する不定形の用紙サイズを設定しておくと 便利です。

印刷言語:

USBまたはネットワーク接続時の印刷言語を選択します。 (初期値は [Auto])

外部機器(PC)印刷設定:

外部機器からプリンタードライバーを経由せずに印刷したときの設定をします。印刷位置調整は、プリン タードライバーからの印刷でも有効にすることができます。

上印刷位置調整:

用紙の上側の余白を設定します。(初期値は[0.0])

左印刷位置調整:

用紙の左側の余白を設定します。(初期値は[0.0])

裏面上印刷位置調整:

両面印刷するときの用紙裏側の上側の余白を設定します。(初期値は[0.0])

裏面左印刷位置調整:

両面印刷するときの用紙裏側の左側の余白を設定します。(初期値は[0.0])

紙幅チェック印刷:

[オン] にすると、印刷前に用紙幅をチェックします。用紙サイズ設定の間違いなどで用紙から印 刷がはみ出すなどのトラブルを回避できます。ただし、印刷速度が遅くなることがあります。(初 期値は [オフ])

白紙節約モード:

印刷データ内の白紙ページを無視して印刷します。(初期値は[オフ])

本体色補正:

明るさやコントラストなどの設定をして、外部機器から印刷するときに色補正をします。有効の場 合はプリンタードライバーで設定した色補正よりも優先されます。(初期値は[オフ])

- 明るさ調整
- コントラスト
- 色調補正 レッド
- 色調補正 グリーン

PDL印刷設定:

PostScript印刷時の設定ができます。

共通設定:

- 用紙サイズ
 Postscript印刷時の用紙サイズを選択します。(初期値は [A4])
- 用紙種類 Postscript印刷時の用紙種類を選択します。(初期値は[普通紙])
- 用紙方向
 Postscript印刷時の印刷方向を選択します。(初期値は [縦])
- 印刷品質
 Postscript印刷時の印刷品質を選択します。(初期値は[標準])
- インクセーブモード

 [オン]を選択すると、印刷濃度を薄くしてインクを節約します。(初期値は[オフ])

- 印刷順序 正順印刷
 1ページ目から印刷します。(初期値は[正順印刷])
 逆順印刷
 最終ページから印刷します。
- コピー枚数設定
 コピー枚数を選択します。(初期値は[1])
- とじ位置 用紙のとじ位置を選択します。(初期値は[左右開き])
- 自動排紙設定
 [オン]を選択すると、途中で印刷が停止したページを自動で排紙します。(初期値は[オフ])
- 両面印刷
 [オン]を選択すると、用紙の表裏に印刷します。(初期値は[オフ])

PS設定:

- PSエラーシート

 [オン]を選択すると、PostScript印刷またはPDF印刷時にエラーが発生したときに、エラー 状態を記載したシートを印刷します。(初期値は〔オフ〕)
- Coloration
 PostScript印刷のカラーモードを選択します。(初期値は[カラー])
- Binary バイナリー形式の画像が含まれるデータの印刷時に [オン] を選択します。ドライバーの設定が ASCIIになっていてもアプリケーションがバイナリーデータを送ってしまうことがあります が、この設定を有効にすると印刷できます。(初期値は [オフ])
- PDF印刷 用紙サイズ
 PDFファイルを印刷するときの用紙サイズを選択します。[自動]を選択すると、印刷データの最初のページの用紙サイズに合わせて印刷します。(初期値は[自動])

自動エラー解除:

両面印刷やメモリー不足のエラーが発生したときの動作を選択します。(初期値は〔オフ〕)

- オン 両面印刷でエラーが発生したときは、一定時間メッセージを表示してから自動で片面を印刷します。印 刷中にプリンターのメモリー不足になったときは、メッセージを表示してからプリンターで処理できた ところだけを印刷します。
- オフ エラーメッセージを表示して印刷を中止します。

こすれ軽減:

有効にすると印刷時のこすれを軽減します。ただし、印刷速度が遅くなることがあるため、印刷結果にこ すれがあるときだけ有効にしてください。 (初期値は [しない])

動作音低減モード:

有効にすると、印刷時の動作音が低減されます。ただし、印刷速度が遅くなることがあります。用紙種類 や印刷品質の設定によっては、動作音が変わらないことがあります。 (初期値は [オフ]) 両面印刷待ち時間:

両面印刷時の乾燥時間を設定します。両面印刷では、片面を印刷後、乾燥のための時間を少しおいてから もう一方の面を印刷します。印刷結果がこすれて汚れるときは、この時間を長めに設定してください。 (初期値は[標準])

排紙トレイ自動延長:

有効にすると、A4サイズより大きい用紙に印刷するときに、排紙トレイが自動的に延長します。(初期値は[オン])

コンピューターのUSB接続:

[有効]にすると、USB接続されたコンピューターからのアクセスを許可します。[無効]にすると、 ネットワークを経由しない印刷を禁止できます。(初期値は[有効])

USB I/Fタイムアウト時間設定:

USB接続したコンピューターからPostScriptプリンタードライバーを経由した印刷で、ジョブを受信してからUSB接続を切断するまでの時間を指定します。PostScriptプリンタードライバーを経由したジョブは、データの終わりが不明瞭のため、送信が終了してもUSB接続が切断されないことがあります。そのため、指定した時間が経過した後に自動で通信を遮断してジョブを終了させます。O(ゼロ)に設定すると通信の切断は行いません。(初期値は[60秒])

関連情報

- ◆ 「用紙をセットする」30ページ
- → 「簡単な設定で印刷する」35ページ

ネットワーク設定

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定]- [本体設定] - [ネットワーク設定]

無線LAN接続設定:

無線LANでプリンターをネットワークに接続します。接続方法を選択し、画面の指示に従って設定してください。

ルーター:

- 無線LANルーターを検索
- プッシュボタンで設定(AOSS/WPS)
- その他
 - PINコード自動設定(WPS)
 - カンタン自動設定
 - 無線LANを無効にする
 無線LAN設定を無効にするか、もう一度無線LAN設定をすることでネットワークの問題を解
 - 決できる場合があります。
 - [無線LANを無効にする] [設定を開始する] の順に選択します。

Wi-Fi Direct :

- iOSデバイスとつなぐ
- Androidデバイスとつなぐ
- その他スマートデバイスとつなぐ
- 設定を変更する
 - 接続名を変更する
 - パスワードを変更する
 - 周波数帯を変更する
 地域によっては、この設定が表示されないことがあります。
 - Wi-Fi Directを無効にする
 - 初期設定に戻す

有線LAN接続設定:

LANケーブルでプリンターとハブを接続してネットワークに接続します。このとき、無線LAN接続は無効になります。

ネットワーク情報:

現在のネットワーク設定の内容を表示または印刷します。

- 有線·無線接続状態
- Wi-Fi Direct接続状態
- ステータスシート印刷

接続診断:

プリンターのネットワーク接続状況を確認して、ネットワーク接続診断レポートを印刷します。接続に問 題があるときは診断結果に従って対処してください。

詳細設定:

設定項目は次の通りです。

- デバイス名
- TCP/IP
- プロキシサーバー
- IPv6アドレス(初期値は[有効])
- Link Speed & Duplex(初期値は[自動])
- HTTPをHTTPSにリダイレクト(初期値は[有効])
- IPsec/IPフィルタリングの無効化(初期値は[無効])
- IEEE802.1Xの無効化(初期値は[無効])
- iBeacon対応機器からの探索(初期値は[有効])

関連情報

- ◆「プリンターにSSIDとパスワードを入力して設定する」174ページ
- ◆「プッシュボタンで自動設定する(AOSS/WPS)」175ページ
- ◆「PINコードで設定する(WPS)」176ページ

- ◆「ネットワークステータスシートを印刷する」194ページ
- ◆ 「操作パネルでのネットワーク接続状態の確認」187ページ

Webサービス設定

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [本体設定] - [Webサービス設定]

管理者によってロックされているメニューは、管理者以外は設定を変更できません。

Epson Connect設定:

Epson Connectサービスへの登録状態を表示します。 [登録する]を選択すると表示される画面の指示に従って登録します。 登録すると以下の設定ができます。

- サービスの一時停止/再開
- 登録削除

詳細は、以下のサイトをご覧ください。 https://www.epsonconnect.com/

管理者用設定

システム管理者としてプリンターを管理するときに使用します。オフィスなどでプリンターを共有する際に、個人が使用 できる機能を制限できます。 操作パネルで以下の順に選択します。

「設定」-「本体設定」-「管理者用設定」

カラーカウント:

カラーで送信されたデータのカウント方法を選択します。

自動判別:

カラーかモノクロのどちらでページ数をカウントするかを自動で判別します。

カラー固定:

必ずカラーでカウントします。

印刷ページ数のリセット:

標準ネットワーク、増設ネットワーク、その他のインターフェイスごとにカウントしているカラーとモノ クロの印刷ページ数をリセットします。

ただし、総印刷ページ数や、用紙サイズ別の印刷ページ数はリセットされません。

「増設ネットワーク」はオプションの増設ネットワークインターフェイスからの印刷ページ数が、「その他」はUSBインターフェイスからの印刷などの印刷ページ数がカウントされます。

インターフェイスごとの印刷ページ数は、使用履歴シート([設定] - [情報確認/印刷] - [使用履歴 シート])で確認できます。 内部メモリーデータ削除:

この項目はPCL、PostScript対応のプリンターのみ表示されます。 プリンターの内蔵メモリーにダウンロードしたPCL印刷用のフォントを削除します。

セキュリティー設定:

以下の設定ができます。

本体メモリー内のジョブの全削除:

本体メモリー内のすべてのジョブを削除します。

管理者設定:

- 管理者パスワード
 管理者パスワードの設定や変更、初期化をします。
- 管理者ロック 操作パネルの設定を変更できないように[管理者パスワード]でロックします。(初期値は [オ フ])

パスワード暗号化:

有効にするとパスワードを暗号化します。USBデバイスを接続して暗号鍵をバックアップすることもできます。

監査ログ:

有効にすると監査ログを保存します。

起動時のプログラム検証:

有効にすると起動時にプリンターのプログラムを検証します。

本体寿命の警告:

有効にすると、本体寿命が近付いているときにメッセージを表示します。(初期値は[オフ])

お客様利用情報:

[許可]を選択すると印刷枚数など製品の利用情報をセイコーエプソン株式会社に提供します。(初期値は[拒否])

初期設定に戻す:

以下のメニューの設定値を初期値に戻します。

- ネットワーク設定
- ネットワーク設定以外
- 全ての設定

ファームウェアのアップデート:

プリンターのファームウェア情報を確認できます。

アップデート:

ネットワーク上に最新のファームウェアがあるか確認します。ファームウェアのアップデートが可能なときは、アップデートをするかどうか選択できます。

定期通知設定:

有効にすると、最新のファームウェアがあるかどうか定期的に確認してお知らせします。

関連情報

◆ 「操作パネルを使ってプリンターのファームウェアを更新する」110ページ

[印刷ページ数の確認] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [印刷ページ数の確認]

プリンター購入時からのステータスシートなどを含む総印刷ページ数、モノクロ印刷ページ数、カラー印刷ページ数、プ リンターに給紙された用紙の枚数を表示します。

[消耗品情報] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [消耗品情報]

インク残量やメンテナンスボックス空き容量の目安が確認できます。

マークは、インクの交換時期またはメンテナンスボックスの空き容量が限界に近づいていることを示します。 マークは、インク残量が限界値以下またはメンテナンスボックスの空き容量がない(交換が必要)ことを示しています。

関連情報

◆ 「インクパックの交換が必要になった」155ページ

[プリンターのお手入れ] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [プリンターのお手入れ]

印刷トラブル解決:

印刷結果に問題があるときにこの設定を選択してください。プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が 詰まっているかどうかを確認し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実施します。また、印刷 品質を改善するためにパラメーターの調整を行います。

プリントヘッドのノズルチェック:

プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が詰まっているかどうかを確認するために、チェックパターン を印刷します。 プリントヘッドのクリーニング:

プリントヘッドのノズルをクリーニングして、目詰まりを解消させます。

縦罫線ずれの改善:

線の調整をして、縦線のガタつきを解消させます。

内部ローラークリーニング:

内部のローラーにインクが付着したときに選択します。普通紙を給紙して内部のローラーをクリーニング します。

紙片取り除き:

詰まった用紙を取り除いた後、プリンター内部にまだ紙片が残っているときに選択します。プリンターの ヘッドと通紙面の距離を広げて紙片を取り除きやすくします。

給紙ローラー情報:

- 状態確認 選択した用紙カセットの給紙ローラーの状態を表示します。
- カウンターリセット 給紙ローラーを交換した際は、交換した用紙カセットのカウンターをリセットしてください。

用紙ごとの印刷トラブル解決:

用紙種類によってインクのにじみ方に違いがあります。特定の用紙種類で色合いがおかしかったり、印刷 ズレがあったりするときに使用してください。

定期クリーニング:

自動で [プリントヘッドのノズルチェック] と [プリントヘッドのクリーニング] をします。 [オン] に しておくことをお勧めします。ただし、以下の場合は手動で [プリントヘッドのノズルチェック] と [プ リントヘッドのクリーニング] をしてください。

- 印刷結果がおかしいとき
- [定期クリーニング] を [オフ] にしているとき
- 写真などを高い品質で印刷したいとき
- 液晶ディスプレイに [プリントヘッドのクリーニング] をお勧めするメッセージが表示されたとき

関連情報

- ◆ 「印刷トラブルを解決する」 98ページ
- ◆「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」99ページ
- ◆ 「罫線のズレを調整する」101ページ
- → 「用紙経路の汚れを拭き取る」102ページ

[言語選択/Language] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [言語選択/Language] 画面に表示する言語を選択します。 (初期値は[日本語])

[情報確認/印刷] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定]-[情報確認/印刷]

本体ステータスシートの印刷:

プリンター情報シート:

プリンターの状態や設定を印刷します。

消耗品情報シート:

消耗品の情報を印刷します。

使用履歴シート:

プリンターの使用履歴を印刷します。

PSフォントリスト:

PostScript印刷で使えるフォントリストを印刷します。

ステータスシート印刷:

現在のネットワーク設定の内容を印刷します。

[認証装置ステータス] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [認証装置ステータス]

認証装置の状態を表示します。(初期値は[非接続])

[Epson Open Platform情報] メニュー

操作パネルで以下の順に選択します。 [設定] - [Epson Open Platform情報]

Epson Open Platformの情報を表示します。
製品仕様

以下は2019年10月現在の情報です。

プリンター部の仕様

ノズル配列		黒インク: 800ノズル カラーインク:各色800ノズル
用紙厚*	普通紙	64~90 g/m²
	厚紙	91~256 g/m²
	封筒	長形3号、4号:75~100 g/m² 洋形1号、2号、3号、4号:75~100 g/m² 角形2号、20号 :75~100 g/m²

*: 範囲内の厚みの用紙であっても、紙の特性や品質などによって給紙できないことがあります。また、印刷結果に影響が出ること もあります。

印刷可能領域

定形紙の印刷可能領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。



封筒(洋形1、2、3、4号)の印刷可能領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。



封筒(長形3、4号、角形2、20号)の印刷可能領域

プリンターの機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。

宛名面



裏面



省資源機能

両面や割り付け、縮小などの印刷で、用紙の使用枚数が節約できます。

プリンターが使用するポート

プリンターは以下のポートを使用します。必要に応じてあらかじめネットワーク管理者にポート使用を許可してもらいます。

送信元(クライ ント)	用途	送信先(サー バー)	プロトコル	ポート番号
プリンター	メール送信(プリンター本体のメール通知	SMTPサーバー	SMTP (TCP)	25
	(SMTP SSL/TLS (TCP)	465
			SMTP STARTTLS (TCP)	587
	POP before SMTP接続(プリンター本 体のメール通知機能利用時)	POPサーバー	POP3 (TCP)	110
	Epson Connectを利用した機能の利用	Epson Connect	HTTPS	443
		9— <u>八</u> —	XMPP	5222
	WSDの制御	クライアントコン ピューター	WSD (TCP)	5357
クライアントコン ピューター	ファイル送信(プリンター本体のFTP印 刷利用時)	プリンター	FTP (TCP)	20
				21
	EpsonNet Configなどのアプリケー ションソフト、プリンタードライバーから のプリンター探索	プリンター	ENPC (UDP)	3289
	EpsonNet Configなどのアプリケー ションソフト、エプソンのプリンタードラ イバーからのプリンターMIB情報の取得 と設定	プリンター	SNMP (UDP)	161
	LPRデータの転送	プリンター	LPR (TCP)	515
	RAWデータの転送	プリンター	RAW (Port9100) (TCP)	9100
	AirPrint(IPP/IPPS印刷)のデータの転送	プリンター	IPP/IPPS (TCP)	631
	WSDのプリンター探索	プリンター	WS-Discovery (UDP)	3702

インターフェイスの仕様

コンピューター接続用	SuperSpeed USB
外部記憶装置接続用	Hi-Speed USB

ネットワークの仕様

無線LANの仕様

準拠規格	IEEE802.11a/b/g/n*1/ac		
周波数帯	IEEE802.11b/g/n : 2.4 GHz、IEEE802.11a/n/ac : 5 GHz		
チャンネル	Wi-Fi 2.4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13		1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) ^{*2} 、W53 (52/56/60/64) ^{*2} 、 W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/ 136/140)
	Wi-Fi Direct	2.4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) *2
接続モード	インフラストラクチャー、 Wi-Fi Direct(シンプル AP)*3*4		
無線セキュリティー ^{*5}	WEP (64/128bit)、WPA2-PSK (AES) *6、WPA3-SAE (AES)、WPA2/WPA3-Enterprise		

- *1: IEEE802.11n (2.4GHz) はHT20のみ対応
- *2: 屋外使用不可
- *3: IEEE802.11bは非対応
- *4: シンプルAPモードは、無線LAN(インフラストラクチャー)または有線LANとの併用可能
- *5: Wi-Fi DirectはWPA2-PSK (AES)のみ対応
- *6: WPA2規格に準拠し、WPA/WPA2 Personal規格に対応

有線LANの仕様

準拠規格	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
通信モード	Auto、10 Mbps Full duplex、10 Mbps Half duplex、100 Mbps Full duplex、 100 Mbps Half duplex
コネクター	RJ-45

*1: 社団法人 VCCI 協会の技術基準への適合および電磁障害のリスク低減のため、カテゴリー 5e 以上の STP(シールドツイストペア)ケーブルを使用すること

*2: IEEE802.3azに対応した接続機器が必要

ネットワーク機能とIPv4/IPv6対応

	機能		対応	備考
ネットワーク印刷機 能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	0	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4、IPv6	0	-
	WSD印刷(Windows)	IPv4、IPv6	0	Windows Vista以 降
	Bonjour印刷 (Mac OS)	IPv4、IPv6	0	-
	IPP印刷(Windows、Mac OS)	IPv4、IPv6	0	-
	PictBridge印刷(無線LAN)	IPv4	-	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリ ント、リモートプリント)	IPv4	0	-
	AirPrint (iOS、Mac OS)	IPv4、IPv6	0	iOS 5以降、Mac OS X v10.7以降
ネットワークスキャ	Epson Scan 2	IPv4、IPv6	-	-
ン 機能	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect(スキャン to クラウド機能/スキャンし てクラウドへ)	IPv4	-	-
	AirPrint(スキャン機能)	IPv4、IPv6	-	-
ファクス機能	PC送信	IPv4	-	-
	PC受信	IPv4	-	-
	AirPrint(ファクス機能)	IPv4、IPv6	-	-

セキュリティーのプロトコル

IEEE802.1X*		
IPsec/IPフィルタリング		
SSL/TLS	HTTPS(サーバー/クライアント)	
	IPPS	
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)		

SNMPv3

*: IEEE802.1Xに対応した接続機器が必要

PostScript Level 3との互換性

このプリンターのPostScriptはPostScript Level 3の互換です。

対応している他社サービス

サービス		対応	備考
AirPrint	印刷	0	iOS 5以降、Mac OS X v10.7.x以降
	スキャン	-	OS X Mavericks以降
	ファクス機能	-	OS X Mountain Lion以降
ユニバーサル プリント		0	Windows 10 2004 (20H1)以降

外形寸法と質量の仕様

外形寸法*	収納時
	• 幅:621mm
	 奥行き:751mm
	 高さ:719mm
	印刷時
	• 幅:621mm
	 奥行き:941mm
	• 高さ:887mm
	約66.0kg

*: プリンター本体に増設力セットユニット1段装着した状態の外形寸法および質量です。質量にインクパック、電源コードは含みません。

電気的仕様

定格電圧	AC 100-240 V
定格周波数	50-60 Hz

定格電流	2.2-1.0 A
消費電力(USB接続時)	印刷時:約49.0 W(ISO/IEC24712印刷パターン) レディー時:約16.0 W スリープモード時:約0.9 W 電源オフ時:約0.1 W

*: 増設力セットユニットを1段装着した状態で測定

動作時と保管時の環境仕様



*: 40°Cでは1カ月間保管可能

設置場所と設置スペース

以下の条件を満たす場所に設置してお使いください。

- 本製品の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所
- 本製品の通気口を塞がない場所
- 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行える場所
- 本書『動作時と保管時の環境仕様』を満たす場所

【重要 以下のような場所には設置しないでください。動作不良や故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所
- 温湿度変化の激しい場所
- 火気のある場所
- 揮発性物質のある場所
- 振動の多い場所
- テレビ・ラジオに近い場所
- ホコリや塵の多い場所
- 水に濡れやすい場所
- 冷暖房器具に近い場所
- 加湿器に近い場所

静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。 本製品をお使いいただくために必要なスペースを確保してください。



А	1226mm
В	1324mm
С	772mm
D	169mm

E	100mm
F	529mm

対応OS

最新のOS対応状況はエプソンのウェブサイトをご覧ください。 www.epson.jp/support/taiou/os/

- Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) / Windows 8 (32-bit, 64-bit) / Windows 7 (32-bit、64-bit) /Windows Vista (32-bit、64-bit) /Windows XP SP3以降(32-bit) /Windows XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2以降
- macOS Catalina/macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
- 【参考】 Mac OSでは一部のアプリケーションソフトや機能が対応していないことがあります。
 - Mac OS のUNIXファイルシステム(UFS形式)には非対応です。

フォントの仕様

次のフォントがウェブで配布されています。

• Epsonバーコードフォント

対応フォント (PostScript 3)

フォント名	ファミリー	HP互換
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers

フォント名	ファミリー	HP互换
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman、Bold、Italic、Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman、Bold、Italic、Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Epsonバーコードフォント

データキャラクター (バーコードに登録する文字列)を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成できるフォントです。通常必要な、データキャラクター以外のコードやマージン、OCR-Bフォント (バーコード下部の文字)などの入力が不要です。

各バーコードの規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。

JAN(標準バージョン)

フォント名	EPSON JAN-13	EPSON JAN-13 Short
OCR-B	あり	

チェックテ	「ジット	あり		
キャラクタ	7一種類	数字(0~9)		
桁数		12		
入力可能サ	ナイズ 60~96 pt		36~90 pt	
読み取り保	ミ証サイズ	60 pt、75 pt(標準)	36 pt、45 pt(標準)、67.5 pt、90 pt	
自動設定さ (入力不要	:れる情報 <u>?</u>)	 レフト/ ライトマージン レフト/ ライトガードバー チェックデジット OCR-B センターバー 		
例	入力	123456789012		
	画面表示	123456789012	123456789012	
印刷 1 "234567" 890128"		1 234567 890128	1 234567 890128	
備考		JIS X 0501	 ・ JAN-13 のバーの高さを低くしたもの ・ 日本国内でのみ使用可能 	

JAN(短縮バージョン)

フォント名	EPSON JAN-8	EPSON JAN-8 Short	
OCR-B	あり		
チェックデジット	あり		
キャラクター種類	数字(0~9)		
桁数	7		
入力可能サイズ	52~96 pt	36~90 pt	
読み取り保証サイズ	52 pt、65 pt(標準)	36 pt、45 pt(標準)、67.5 pt、90 pt	
自動設定される情報 (入力不要)	 レフト/ ライトマージン レフト/ ライトガードバー チェックデジット OCR-B センターバー 		



UPC

フォント名	I	EPSON UPC-A	EPSON UPC-E
OCR-B	OCR-B あり		
チェックデ	ジット	あり 	
キャラクタ	一種類	数字(0~9)	
桁数		11	6
入力可能サ	イズ	60~96 pt	
入力可能サ	イズ	60 pt、75 pt(標準)	
自動設定される情報 (入力不要)		・レフト/ ライトマージン ・レフト/ ライトガードバー ・チェックデジット ・OCR-B ・センターバー	・レフト/ ライトマージン ・レフト/ ライトガードバー ・チェックデジット ・OCR-B ・ナンバーシステムの「0」
例	入力	12345678901	123456
	画面表示		123456
印刷 1 23456"78901" 2		1 23456 "78901 2	o 123456 5
備考		Regular タイプ。補足コードはサポートしていま せん。	Zero Suppression タイプ(余分なO を削除)

Code39

フォント名	,	EPSON Code39 EPSON Code39 CD		EPSON Code39 EPSON Code39 CE Num Num	
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	「ジット	なし	あり	なし	あり
キャラクタ	7一種類	英数字(A~Z、O~9)、	記号(スペース	\$ / + %)	
桁数		制限なし			
入力可能サ	トイズ	26~96 pt 36~90 pt			
読み取り保	取り保証サイズ 26 pt、52 pt、78 pt 36 pt、72 pt				
自動設定される情報 (入力不要)		・左/ 右クワイエットゾーン ・スタート/ ストップキャラクター ・チェックデジット			
例	入力	1234567			
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7
	印刷			1 2 3 4 5 6 7	
備考		・JIS X 0503 ・スペースを表すバーコ-	- ドを入力したいときは、	「」(アンダーライン)を	え力してください。

Code128

フォント名	EPSON Code128
OCR-B	なし
チェックデジット	あり
キャラクター種類	全てのASCII 文字(95文字)
桁数	制限なし
入力可能サイズ	26~96 pt
読み取り保証サイズ	26 pt、52 pt、78 pt
自動設定される情報 (入力不要)	・左/ 右クワイエットゾーン ・スタート/ ストップキャラクター ・コードセットの変更キャラクター ・チェックデジット

例	入力	1234567
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7
	印刷	
備考		・JIS X 0504 ・コードセットA、B、C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットが途中で変わった ときに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。

Interleaved 2 of 5

フォント名	, 1	EPSON ITF	EPSON ITF CD	EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	゙ジット	なし	あり	なし	あり
キャラクタ	7一種類	数字(0~9)			
桁数		制限なし			
入力可能サ	トイズ	26~96 pt		36~96 pt	
読み取り保	ミ証サイズ	26 pt、52 pt、78 pt		36 pt、72 pt	
自動設定される情報 (入力不要) -		・左/ 右クワイエットゾーン ・スタート/ ストップキャラクター ・チェックデジット ・文字列先頭の「O」(合計文字数が偶数でない場合のみ)			
例	入力	1234567			
	画面表示	1234567	1234567	 1234567	 1234567
	印刷	01234567 1234			
備考		キャラクターを2個一組で は自動的にキャラクターの	ご扱います。キャラクターの の先頭にOを追加して偶数個	つ合計数が奇数個の場合、Ep 』になるようにします。	oson バーコードフォント

NW-7

フォント名	, 1	EPSON NW-7	EPSON NW-7 CD	EPSON NW-7 Num	EPSON NW-7 CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	「ジット	なし あり なし あり			あり
キャラクタ	7一種類	数字(0~9)、記号(-	\$: / . +)		
桁数		制限なし			
入力可能サ	トイズ	26~96 pt		36~96 pt	
読み取り保	ミ証サイズ	26 pt、52 pt、78 pt		36 pt、72 pt	
自動設定さ (入力不要	Eれる情報 E)	 ・ 左/ 右クワイエットゾーン ・ スタート/ ストップキャラクター(入力しない場合 ・ チェックデジット 		易合)	
例	入力	1234567			
	画面表示	1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		 1 2 3 4 5 6 7
	印刷			A 1 2 3 4 5 6 7 A	A 1 2 3 4 5 6 7 4 A
備考		・JIS X 0503 ・スタート/ ストップキャ ます。スタート/ ストップ	- ッラクターのどちらかを入力 プキャラクターを入力しなし	」 すると、もう一方も同じにフ 1場合は、両方に自動的に「	よるように自動的挿入され A」が自動挿入されます。

郵便番号(カスタマーバーコード)

フォント名	EPSON J-Postal Code
OCR-B	なし
チェックデジット	あり
キャラクター種類	数字(0~9)、英文字(A~Z)、記号(-)
桁数	制限なし
入力可能サイズ	8~11.5 pt
読み取り保証サイズ	8 pt、9 pt、10 pt、11.5 pt

自動設定される情報 (入力不要)		 ・バーコードの上下左右2 mm の空白 ・入力時の-(ハイフン)の削除 ・スタート/ストップコード ・住所表示番号の13桁調整 ・チェックデジット
例	入力	123-4567
	画面表示	'1''2''3'' - ''4''5''6''7'
	印刷	իվիվիկիկիկիկիկությունը, որորդերինինը
備考		 ・郵便番号(3桁) -郵便番号(4桁) -住所表示番号(バーコードに変換後13桁まで)を入力します。 住所表示番号は入力時の桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省略されます。 また住所表示番号が13桁に満たないときは、13桁になるように末尾にコードが挿入されます。 ・印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。

GS1-128 (EAN-128)

フォント名	EPSON EAN128
OCR-B	あり
チェックデジット	あり
キャラクター種類	数字(0~9)、英文字(A~Z) 括弧()は、アプリケーション識別子(AI)を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサポート しますが、入力は小文字で行います。
桁数	アプリケーション識別子(AI) により桁数が異なります。 01:GTIN(グローバルトレードアイテムナンバー) 4桁「(01)」+13桁(数字) 17:パッチ/ロットナンパー 4桁「(17)」+6桁(数字) 10:保証期限日 4桁「(10)」+最大20桁(英数字) 30:数量 4桁「(30)」+最大8桁(数字)
入力可能サイズ	36 pt 以上
読み取り保証サイズ	36 pt、72 pt
自動設定される情報 (入力不要)	 ・左/右クワイエットゾーン ・スタート/ストップキャラクター ・FNC1 キャラクター (Code128 との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのため) ・コードセットの変更キャラクター ・チェックデジット

例	入力	(01)1491234567890(17)990101(30)12(10)abc	
	画面表示	¢ 01 > 1491234567890 ¢ 17 > 990101 ¢ 30 > 12 ¢ 10 > A B ¢	
	印刷	(01) 14912545678001 (17) 990101 (30) 12(10) ABC	
備考		コードセットA、B、C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットが途中で変わったときは、自動的にコードセットの変換コードが挿入されます。	

標準料金代理収納

フォント名		EPSON EAN128_AI91	
OCR-B		あり	
チェックデジット		あり	
キャラクター種類		数字(0~9)、記号(-) 括弧()は、アプリケーション識別子(AI)を識別するためのみ使用します。 ハイフンは、入力する数字間のセパレーターとして使用します。	
桁数		4桁「(91)」+ 46桁(数字間の「-」を含む)	
入力可能サイズ 48 pt 以上		48 pt 以上	
読み取り保証サイズ 48 pt		48 pt	
自動設定される情報 (入力不要)		・左/ 右クワイエットゾーン ・スタート/ ストップキャラクター ・FNC1 キャラクター(Code128 との識別のために挿入します。) ・チェックデジット	
例	入力	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000	
	画面表示	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000	
	印刷	(91)912345-0123456789012345678901 010331-0-123000-3	
備考		コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル	

バーコード作成時と印刷時のご注意

作成時は以下に注意してください。

• 文字の装飾(ボールド/ イタリック/ アンダーラインなど)、網掛けはしないでください。

269

- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転は、90度、180度、270度以外は指定しないでください。
- 文字間隔は変更しないでください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。
- 例)

 文字間隔の自動調整

行末に存在するスペース削除 連続する複数個のスペースをタブなどに変換 記号の変換

- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクターを自動的に追加するため、バー コードの長さが入力時よりも長くなることがあります。バーコードと周囲の文字が重ならないように注意してくだ さい。
- 一行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間をタブで区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。バーコードフォントでスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となってしまいます。
- 入力したキャラクターの桁数が大きい場合、バーコードの高さを、全長の15%以上になるように自動的に調整します。バーコードの周囲に文字が入っているときは、バーコードと重ならないように間隔を空けてください。 (Code39/Code128/Interleaved 2 of 5/NW-7/GS1-128、標準料金代理収納)
- アプリケーションソフトで、改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定にしておくことをお勧めします。

印刷時は以下に注意してください。

- インクの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトによっては、印刷されたバーコードが読み取り機で 読み取れないことがあります。お使いの読み取り機で認識テストをしてからご利用いただくことをお勧めします。
- Epson バーコードフォントは、本機に付属しているプリンタードライバーでのみ印刷可能です。
- プリンタードライバーの設定は[グレースケール]、[印刷品質]を[標準]、[きれい]に設定してください。

バーコードの作成と印刷の手順

ここではWindows 10のワードパッドを例にEpsonバーコードフォントの作成と印刷の手順を説明します。

- 1. ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を全て半角(1Byte)で入力します。
- 2. 入力した文字を選択します。 選択した範囲が反転表示になります。
- 3. [ホーム] タブの [フォント] グループで、印刷したいEpson バーコードフォントを選択します。

4. フォントサイズを変更します。

推奨または使用可能なフォント(キャラクター)サイズは、バーコードフォントの種類とOSのバージョンによって異なります。入力した文字が設定したように表示されます。



5. 印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。

(参考) 入力したデータが不適当な場合などプリンタードライバーがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。

規格と規制

電源高調波

この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2 に適合しています。

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電波障害自主規制

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

著作権

写真、書籍、地図、図面、絵画、版画、音楽、映画、プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律)刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

揮発性物質の放散

本製品はエコマークの環境ラベルに定められた揮発性物質の放散基準を満たしています。ただし、使い始めなどに臭いが気になるときは換気してお使いください。

管理者向け情報

プリンターをネットワークに接続する	274
プリンターを使うための設定	278
プリンターの管理	293
高度なセキュリティー設定	

プリンターをネットワークに接続する

プリンターをネットワークに接続するには、以下の方法があります。

- 操作パネルで詳細設定して接続する
- ウェブサイトやソフトウェアディスクからインストーラーを起動して接続する

ここでは、プリンターの操作パネルを使って、プリンターをネットワークに接続する手順を説明します。

ネットワーク接続の前に

ネットワーク接続するには、接続方法と接続のための設定情報を事前に確認してください。

接続設定情報の収集

接続に必要な設定情報を用意します。事前に以下の情報を確認してください。

区分	項目	備考
デバイス接続方法	 有線LAN 無線LAN (Wi-Fi) 	プリンターをネットワークに接続する方法を決定します。 有線LANは、LANスイッチ(ハブ)に接続します。 無線LANはアクセスポイントのSSIDに接続します。
LAN接続情報	 IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲート ウェイ 	プリンターに割り当てるIPアドレスを決定します。 静的にIPアドレスを割り当てる場合は、全ての項目の値が必要です。 DHCP機能で動的にIPアドレスを割り当てる場合は、自動設定されるので LAN接続の情報は不要です。
無線LAN接続情報	・ SSID ・ パスワード	プリンターを接続するアクセスポイントのSSID(ネットワークの名称)、 パスワードです。 MACアドレスフィルタリング設定がされている場合は、プリンターを登 録できるように事前にMACアドレスの登録をしておいてください。 対応している規格は以下をご覧ください。 「無線LANの仕様」256ページ
DNSサーバー情報	 プライマリーDNSの IPアドレス セカンダリーDNSの IPアドレス 	DNSサーバーを指定する場合に必要です。セカンダリーDNSはシステム を冗長構成にしてセカンダリーDNSサーバーがある場合に設定します。 小規模なネットワークでDNSサーバーを構築していない場合は、ルー ターのIPアドレスを設定します。
プロキシサーバー情報	 プロキシサーバー名 	 イントラネットからインターネットへの接続にプロキシサーバーを利用 しているネットワーク環境において、プリンターが直接インターネットに アクセスする機能を使用する場合は設定してください。 以下のような機能はプリンターが直接インターネットにアクセスします。 Epson Connectサービス 他社のクラウドサービス ファームウェア更新

区分	項目	備考
ポート番号情報	• 開放するポート番号	プリンターやコンピューターが各機能で使用するポート番号を確認し て、ファイアウォールでブロックされているポートを、必要に応じて開放 してください。 プリンターが使用するポート番号の情報は以下をご覧ください。 「プリンターが使用するポート」254ページ

IPアドレスの割り当て

IPアドレス(IPv4)の割り当てには、以下のタイプがあります。

固定IPアドレス:

あらかじめ決めたIPアドレスを手動でプリンター(ホスト)に割り当てます。

ネットワークに接続するための情報(サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー設定など)を手動で 設定する必要があります。

デバイスの電源を切ってもIPアドレスは変更されないので、IPアドレスの変更を追従できない環境やIPアドレスでデバイスを管理したい場合に利用できます。多数のコンピューターがアクセスする、プリンターやサーバーなどへの設定をお勧めします。また、IPsec/IPフィルタリングなどのセキュリティー機能を利用する場合は、IPアドレスが変更されないよう固定IPアドレスを割り当ててください。

DHCP機能による自動割り当て(動的IPアドレス):

DHCPサーバーやルーターのDHCP機能を使って自動でIPアドレスをプリンター(ホスト)に割り当てます。 ネットワークに接続するための情報(サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー設定など)も自動で 設定されるので、デバイスのネットワークへの接続が容易にできます。

デバイスやルーターの電源を切る、または、DHCPサーバーの設定により、再接続の際にIPアドレスが変更になる場合があります。

IPアドレス以外でのデバイス管理やIPアドレスを追従できるプロトコルでの通信をお勧めします。

● DHCPのIPアドレス予約機能を使用すると、常にデバイスに同じIPアドレスを割り当てることができます。

DNSサーバー、プロキシサーバーについて

DNSサーバーは、ホスト名やメールアドレスのドメイン名などとIPアドレスの情報を関連付けて持っています。 コンピューターやプリンターがIP通信をするときに、ホスト名やドメイン名などで相手先を記述すると通信ができません。

その情報をDNSサーバーに問い合わせ、相手先のIPアドレスを取得します。この処理を名前解決と言います。 これによりコンピューターやプリンターなどのデバイスは、IPアドレスを使って通信ができるようになります。 プリンターがメールを使ったり、インターネット接続をして通信したりするには、名前解決が必要です。 これらの機能を使用するには、DNSサーバーの設定をしてください。

プリンターのIPアドレスをDHCPサーバーやルーターのDHCP機能で割り当てる場合は自動設定されます。 プロキシサーバーはネットワークとインターネットとの出入り口に配置され、コンピューターやプリンターとインター ネット(相手サーバー)の代理でそれぞれのデバイスと通信します。相手サーバーはプロキシサーバーとだけ通信してい るように見えます。よって、プリンターに設定されているIPアドレスやポート番号などの情報を読み取れなくなり、セ キュリティーの向上が期待できます。

プロキシサーバーを介してインターネット接続をしている場合は、プリンターにプロキシサーバーの設定をしてください。

操作パネルでネットワークに接続する

プリンターの操作パネルを使って、プリンターをネットワークに接続します。

IPアドレスを設定する

ホストアドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど、基本的なIPアドレス設定をします。 ここでは固定IPアドレスを設定する手順を説明します。

- 1. プリンターの電源を入れます。
- 2. 操作パネルのホーム画面で [設定] を選択します。
- 3. [本体設定] [ネットワーク設定] [詳細設定] [TCP/IP] の順に選択します。
- 4. [TCP/IP設定方法] を [手動設定] にします。

IPアドレスをルーターなどのDHCP機能で自動設定する場合は[自動設定]にします。この場合は、手順5、6の [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ]も自動設定になるので入力できません。手 順7へ進んでください。

5. IPアドレスを入力します。

◀または▶を選択すると、ピリオドで区切られた前後の区切りにフォーカスが移動します。戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

6. 同様に [サブネットマスク] 、 [デフォルトゲートウェイ] を設定します。

戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

【重要 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの組み合わせが不正の場合、 [設定を開始する] が有効にならず、設定を続けることができません。入力に間違いがないか確認してください。

7. プライマリーDNSサーバーのIPアドレスを入力します。

戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。

● IPアドレスを [自動設定] にすると、DNSサーバー設定は [手動設定] 、 [自動設定] を選択できます。DNSサーバーのアドレスを自動取得できない場合に [手動設定] を選択して、DNSサーバーのIPアドレスを入力してください。引き続き、セカンダリーDNSサーバーのアドレスを直接入力します。 [自動設定] を選択した場合は、手順9へ進んでください。

- 8. セカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを入力します。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。
- 9. [設定を開始する]を選択します。

プロキシサーバーを設定する

以下の両方に当てはまる場合は、プロキシサーバーを設定してください。

- インターネット接続用にプロキシサーバーを構築している
- Epson Connect サービスや他社クラウドサービスなど、プリンターが直接インターネットに接続する機能を使用する
- ホーム画面で[設定]を選択します。
 IPアドレスの設定に続いて設定するときは、[詳細設定]画面が表示されています。手順3に進んでください。
- 2. [本体設定] [ネットワーク設定] [詳細設定] の順に選択します。
- 3. [プロキシサーバー]を選択します。
- 4. [プロキシサーバー使用設定]を[使用する]にします。
- 5. **プロキシサーバーのアドレスを、IPv4アドレスまたはFQDN形式で入力します**。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。
- 6. プロキシサーバーのポート番号を入力します。 戻った画面で入力した値が反映されていることを確認してください。
- 7. [設定を開始する]を選択します。

LANに接続する

プリンターを有線LANまたは無線LANに接続します。

有線LANに接続する

LANケーブルでネットワークに接続して、接続の確認をします。

- 1. プリンターとハブ(LANスイッチ)をLANケーブルで接続します。
- ^{2.}ホーム画面で[設定]を選択します。
- 3. [本体設定] [ネットワーク設定] [接続診断]を選択します。 接続診断の結果が表示されます。正常に接続されていることを確認してください。
- [了解]を選択して終了します。
 [接続診断結果を印刷する]を選択すると診断結果を印刷できます。画面の案内に従って印刷してください。

関連情報

◆ 「無線LAN接続から有線LAN接続に変更する」172ページ

277

無線LAN(Wi-Fi)に接続する

プリンターを無線LAN(Wi-Fi)に接続する方法はいくつかあります。お使いの環境や条件に合わせて接続方法を選択してください。

無線LANルーター(アクセスポイント)の情報(SSID、パスワード)がわかれば、手動で設定するのが確実です。 AOSSやWPS対応の無線LANルーター(アクセスポイント)をお使いの場合は、プッシュボタンで自動設定ができま す。

プリンターがネットワークに接続できたら、使用する機器(コンピューターやスマートデバイスなど)をプリンターに接続してください。

関連情報

- ◆「プリンターにSSIDとパスワードを入力して設定する」174ページ
- ◆「プッシュボタンで自動設定する(AOSS/WPS)」175ページ
- ◆ 「PINコードで設定する (WPS) 」176ページ

プリンターを使うための設定

印刷できるようにする

ネットワーク接続でプリンターから印刷できるようにします。 ネットワークでプリンターを使用するには、プリンターのネットワーク接続以外に、コンピューターにネットワーク用の ポート設定が必要です。

プリンター接続のタイプ

プリンターのネットワーク接続は主に以下の2つのタイプがあります。

- ピアツーピア型接続(直接印刷)
- サーバークライアント型接続(Windowsサーバーによるプリンター共有)

ピアツーピア型接続設定

プリンターとネットワーク上のコンピューターが直接通信する接続です。ネットワーク対応プリンターのみ接続できます。

接続方法:

プリンターをハブやアクセスポイントを介して直接ネットワークに接続します。

プリンタードライバー:

プリンタードライバーをコンピューターにインストールします。 EpsonNet SetupManagerを使うと、プリンター設定を含んだドライバーのパッケージを配布できます。

特徴:

- プリンターに直接印刷データを送るので、印刷開始までに時間がかかりません。
- プリンターが稼働していれば印刷できます。

サーバークライアント型接続設定

サーバーになるコンピューターがプリンターを共有する接続です。プリンターにサーバー経由以外の通信を遮断する と、セキュリティーを強化できます。 USBで接続するとネットワーク機能がないプリンターも共有できます。

接続方法:

プリンターをLANスイッチやアクセスポイントを介して直接ネットワークに接続します。 プリンターとサーバーをUSBケーブルで直接接続することもできます。

プリンタードライバー:

Windowsサーバー上に、クライアントコンピューターのOSにおけるシステムの種類に対応したドライバーをインストールします。 Windowsサーバーにアクセスしてプリンターをリンクすると、クライアントコンピューターにインストールされて使用

Windowsサーバーにアクセスしてフリンターをリンクすると、クライアントコンヒューターにインストールされて使用 できるようになります。

特徴:

- プリンターやプリンタードライバーを一括管理できます。
- 全ての印刷データはサーバーを経由するため、サーバーの能力によっては印刷開始までに時間がかかることがあります。
- Windowsサーバーが停止していると印刷できません。

ピアツーピア型接続での印刷設定

ピアツーピア型接続(直接印刷)の場合、プリンターとクライアントコンピューターは一対一の関係になります。 プリンターを使用するそれぞれのコンピューターにプリンタードライバーをインストールします。

サーバークライアント型接続での印刷設定

サーバークライアント型で接続したプリンターから印刷できるようにします。 サーバークライアント型の接続では、先にプリントサーバーのコンピューターから印刷できるように設定してから、プリ ンターをネットワークで共有してプリントサーバー経由で印刷できるようにします。 USBケーブルでサーバーに接続した場合も同様に、コンピューターからプリンターに印刷できるように設定してからプ リンターをネットワークで共有します。

ネットワークポートを設定する

一般的なStandard TCP/IPを使用してプリントサーバーのコンピューターにネットワーク印刷用のプリントキューを 作成し、ネットワークポートを設定します。

279

ここではWindows 2012 R2を代表例として説明します。

- デバイスとプリンターの画面を開きます。
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] (または [ハードウェア]) [デバイスとプリンター] の順に選択します。
- 2. プリンターを追加します。

[プリンターの追加]をクリックして、表示される画面で[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を 選択します。

- ローカルプリンターを追加します。
 [ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択して、[次へ]をクリックします。
- 4. [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port] を選択して、 [次へ] を クリックします。

🚱 🖶 プリンターの追加	
プリンター ポートの選択	
プリンター ポートによってコンピュータ	7ーがプリンターと情報を交換できるようになります。
 	LPT1: (ブリンター ポート) *
 新しいポートの作成(<u>C</u>): 	
ポートの種類:	Standard TCP/IP Port
	次へ(N) キャンセル

5. [ホスト名またはIP アドレス] (または [プリンター名またはIP アドレス])にプリンター名、またはプリ ンターのIP アドレスを入力して、 [次へ] をクリックします。

記入例:

- プリンター名: EPSONA1A2B3C
- IPアドレス:192.0.2.111

[ポート名] は変更しないでください。

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは [続行] をクリックします。

🚱 🖶 プリンターの追加	
ホスト名または IP アドレスを	を入力します
デバイスの種類(工):	TCP/IP デバイス *
ホスト名または IP アドレス(A):	
ポート名(만):	*****
☑ プルンターを照会して、使用する	プリンター ドライバーを自動的に選択する(Q)
	次へ(N) キャンセル



- 6. プリンタードライバーを設定します。
 - プリンタードライバーがインストールされている場合
 [製造元] [プリンター]を選択します。[次へ]をクリックします。

7. この後は、画面の指示に従って操作します。

サーバークライアント型接続(Windowsサーバーによるプリンター共有)でプリンターを使用する場合は、続いてプリンターを共有設定します。

ポート構成を確認する - Windows

プリントキューに適切なポートが設定されているか確認します。

- デバイスとプリンターの画面を開きます。
 [デスクトップ] [設定] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] (または [ハードウェア]) [デバイスとプリンター] の順に選択します。
- プリンターのプロパティ画面を開きます。
 対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ]をクリックします。
- 3. [ポート] タブをクリックし、 [標準のTCP/IPポート] を選択して、 [ポートの構成] をクリックします。
- 4. ポートの構成を確認します。
 - RAWの場合

[プロトコル] で [Raw] が選択されていることを確認して、 [OK] をクリックします。

LPRの場合
 [プロトコル] で [LPR] が選択されていることを確認します。 [LPR 設定] の [キュー名] に [PASSTHRU]
 と入力します。 [LPRバイトカウントを有効にする] をチェックして、 [OK] をクリックします。

プリンターを共有する(Windowsのみ)

サーバークライアント型接続(Windowsサーバーによるプリンター共有)でプリンターを使用する場合は、プリント サーバーからプリンターを共有設定します。

- プリントサーバーのコンピューターで[コントロールパネル] [デバイスとプリンター]の順に選択します。
- 2. 共有したいプリンターアイコン(プリントキュー)を右クリックして、 [プリンターのプロパティ] [共有] タブを選択します。
- 3. [このプリンターを共有する]を選択して、 [共有名] を入力します。 Windows Server 2012をお使いの場合は、 [共有オプションの変更] をクリックしてから設定してください。

追加ドライバーをインストールする(Windowsのみ)

プリントサーバーのコンピューターとクライアントコンピューターが異なるバージョンのWindowsで動作している場合、それぞれのバージョンのプリンタードライバーをプリントサーバーにインストールしておくことをお勧めします。

- プリントサーバーのコンピューターで[コントロールパネル] [デバイスとプリンター]の順に選択します。
- 2. 共有したいプリンターアイコン(プリントキュー)を右クリックして、 [プリンターのプロパティ] [共有] タブを選択します。
- 3. [追加ドライバー] をクリックします。 Windows Server 2012をお使いの場合は、共有オプションの変更をクリックしてから設定してください。
- クライアントコンピューターのWindowsバージョン(プロセッサータイプ)を選択して、OKをクリックします。
- 5. プリンタードライバーの情報ファイル(*.inf)を指定してドライバーをインストールします。

共有プリンターを使う - Windows

プリンターの管理者は、クライアントコンピューターへのプリンター追加手順としてプリントサーバーに設定したコン ピューター名をクライアントに連絡してください。追加ドライバーが設定されていない環境では、[デバイスとプリン ター]からプリンターを追加する手順を案内してください。 以下は、プリントサーバーに追加ドライバーが設定されている場合の手順です。

1. プリントサーバーのコンピューター名を [エクスプローラー] で開きます。

2. 利用したいプリンターをダブルクリックします。

印刷の基本設定

用紙サイズや印刷エラーの表示など、プリンターの印刷に関する設定をします。

給紙装置の設定をする

各給紙装置にセットする用紙のサイズや種類などを設定します。

^{1.} Web Configで [印刷] タブ- [給紙装置設定] を選択します。

2. 各項目を設定します。

ご使用の環境によっては表示項目が異なります。

- 給紙装置名称
 [手差しトレイ]、[用紙カセット1]など、設定対象の給紙装置名が表示されます。
- [用紙サイズ] プルダウンメニューから設定する用紙のサイズを選択します。
- [単位] ユーザー定義サイズの単位を選択します。 [用紙サイズ] が [ユーザー定義サイズ] の場合に選択できます。
- 〔横の長さ〕
 ユーザー定義サイズの横の長さを設定します。
 入力できる範囲は給紙装置に依存し、〔横の長さ〕の横に示されています。
 〔単位〕で〔mm〕を選択した場合、小数点第1位まで入力できます。
 〔単位〕で〔inch〕を選択した場合、小数点第2位まで入力できます。

「縦の長さ] ユーザー定義サイズの縦の長さを設定します。 入力できる範囲は給紙装置に依存し、「縦の長さ」の横に示されています。 「単位]で[mm]を選択した場合、小数点第1位まで入力できます。 「単位]で[inch]を選択した場合、小数点第2位まで入力できます。

 「用紙種類」 プルダウンメニューから設定する用紙の種類を選択します。

3. 設定内容を確認して、[設定]をクリックします。

インターフェイスの設定をする

印刷ジョブのタイムアウト時間や各インターフェイスに割り当てる印刷言語を設定します。 この項目はPCL、PostScript対応のプリンターのみ表示されます。

^{1.} Web Configで [印刷] タブ- [インターフェイス設定] を選択します。

2. 各項目を設定します。

 [タイムアウト設定]
 USB経由の印刷ジョブのタイムアウト時間を設定します。
 1秒単位で5秒~300秒で設定できます。
 タイムアウトしたくない場合は0を入力します。

- [印刷言語]
 USBインターフェイス、ネットワークインターフェイスそれぞれの印刷言語を選択します。
 [自動]を選択すると送られた印刷ジョブから判断されます。
- 3. 設定内容を確認して、[設定]をクリックします。

エラーの設定をする

デバイス本体のエラー表示に関する設定をします。

^{1.} Web Configで [印刷] タブ- [エラー設定] を選択します。

2. 各項目を設定します。

 用紙サイズエラー 指定された給紙装置の用紙サイズと、印刷データの用紙サイズが異なる場合に、操作パネルにエラーを表示す るかどうか設定します。

- 用紙種類エラー 指定された給紙装置の用紙タイプと、印刷データの用紙タイプが異なる場合に、操作パネルにエラーを表示す るかどうか設定します。
- 自動エラー解除
 エラーを表示してから5秒間操作パネルの操作がなかった場合に、自動でエラーを解除するかどうか設定します。
- 3. 設定内容を確認して、[設定]をクリックします。

外部機器(PC)の設定をする

外部機器からプリンタードライバーを経由しない印刷をするときの設定をします。 お使いのプリンターの対応印刷言語によって表示されない項目があります。

- ^{1.} Web Configで[印刷] タブ-[外部機器(PC)印刷設定] を選択します。
- 2. 各項目を設定します。
- 3. 設定内容を確認して、[設定]をクリックします。

基本設定

項目	説明
上印刷位置調整(-30.0-30.0mm)	印刷を開始する用紙の垂直位置を設定します。
左印刷位置調整(-30.0-30.0mm)	印刷を開始する用紙の水平位置を設定します。
裏面上印刷位置調整(-30.0-30.0mm)	両面印刷時の用紙裏面の印刷を開始する用紙の垂直位置を設定します。
裏面左印刷位置調整(-30.0-30.0mm)	両面印刷時の用紙裏面の印刷を開始する用紙の水平位置を設定します。
紙幅チェック印刷	印刷時に紙幅のチェックをするか設定します。
白紙節約モード	印刷データに白紙ページがあった場合、白紙を出さないように設定します。

ユニバーサル プリントを使えるようにする

ユニバーサル プリントを使うための設定をします。この機能を使用するためには、Microsoft 365サービスとAzure Active Directoryサービスの利用が必要です。

- 1. Web Configで [ネットワーク] タブ- [ユニバーサル プリント] を選択します。
- 2. [登録] をクリックします。
- З. 表示されたメッセージを読んで、リンクをクリックします。
- 4. 画面の指示に従って、プリンターを登録します。 登録後、Web Config画面の登録状態が [登録済] になっていれば設定完了です。

AirPrintを使えるようにする

印刷をAirPrintで行うための設定をします。

Web Configで [ネットワーク] タブ- [AirPrint設定] を選択します。

項目	説明
Bonjourサービス名	Bonjourのサービス名をASCII (0x20-0x7E)で表せる41文字以内で入力します。
ロケーション	プリンターの設定場所など任意のロケーション情報を、UTF-8で表せる127バイト以 内の文字列で入力します。
位置情報 緯度、経度 (WGS84)	プリンターの位置情報を入力します。入力は任意です。 WGS-84測地系の値を使用し、緯度と経度を「.」で区切ります。 緯度は-90~+90、経度は-180~+180の範囲で入力できます。また、小数点以下は 6位まで入力でき、+は省略できます。

⁽参考) ユニバーサル プリントの使用方法などAzure Active Directoryの操作については、Microsoftのウェブサイトを参 照してください。

項目	説明
最優先プロトコル	優先するプロトコルを、IPPとPort9100から選択します。
Wide-Area Bonjour	Wide-Area Bonjourを使用するかどうか設定します。使用する場合、セグメントを越 えた検索ができるように、プリンターがDNSサーバーに登録されている必要がありま す。
iBeacon対応機器からの探索	iBeacon対応機器からの探索の有効、無効を設定します。有効にするとiBeacon対応 機器からの探索ができるようになります。
IPP印刷時にPINコードを必須とする	IPP印刷時にPINコードの設定を必須にするかどうか設定します。 [はい]を選択する と、PINコードが設定されていないIPP印刷ジョブはプリンターに保存されません。
AirPrintを有効にする	IPP、Bonjour、AirPrintが有効になり、IPPはセキュア通信のみになります。

メールサーバーを設定する

Web Configを使ってメールサーバーを設定します。 設定の前に以下を確認してください。

- プリンターがメールサーバーにアクセスできるネットワークに接続されているか
- プリンターと同じメールサーバーを使用するコンピューターのメール設定情報

(参考) インターネット上のメールサーバーを利用する場合は、サービスを提供しているプロバイダーやウェブサイトから設定情報を確認してください。

- ^{1.} Web Configで [ネットワーク] タブ [メールサーバー] [基本] を選択します。
- 2. 各項目を設定します。
- 3. [設定]を選択します。

設定結果が表示されます。 設定が終了したら、接続確認をしてください。

メールサーバー設定項目

線確認 印刷 スキャンロビ	ニー ファクス ネットワーク	ネットワークセキュリティー	本体セキュリティー	デバイス管理	Epson Open Platform
ネットワーク基本 重徳LAN 有地LAN Wi-Fi Direct メールサーバー →基本	メールサーバーのセキュア機能を検 以下のページで設定してください。 ・初手サーバー検証用へ起明書 ・ルート証明書更新	基本			
>接続確認	認証方式:	SMTP#2	1ž		
LDAPサーバー	崎証用アカウント:	2000000	2000000X		
»検索設定	崎証用パスワード:	******	••••••		
»接続確認	送信元アドレス:	epson@c	psontest.com		
Kerberos設定	SMTPサーバーアドレス:	192.0.2.	127		
MS Network	SMTPサーバー ポート番号:	25			
Epson Connec設定 Google クラウド プリント設定	セキュア接続:	なし			
	証明書の検証:	証明書の検証: ● 有効 ○ 無効			
	証明書の検証を有効にすることをお 無効にするとメールサーバーの安全	動めします。 性を確認せずに接続します。			
	POP3サーバーアドレス:				
	POP3サーバーボート番号:				



項目	設定値と説明		
認証方式	プリンターがメールサーバーにアクセスする際の認証方式を指定します。		
	認証しない	メールサーバーが認証を必要としない場合に設定します。	
	SMTP認証	メール送信時にSMTPサーバー(メール送信サーバー)で認証 をします。メールサーバーがSMTP認証に対応している必要が あります。	
	POP before SMTP	メール送信する前にPOP3サーバー(メール受信サーバー)で 認証をします。選択した場合はPOP3サーバーの設定をしてく ださい。	
認証用アカウント	[認証方式] に [SMTP認証] または [POP before SMTP] を選択した場合、認証用のアカウ ント名を入力します。入力できる文字は、ASCII(0x20-0x7E)の255文字以内です。 [SMTP認証] を選択した場合、SMTPサーバーの認証用アカウントを入力してください。[POP before SMTP] を選択した場合、POP3サーバーの認証用アカウントを入力してください。		

項目	設定値と説明		
認証用パスワード	[認証方式] に [SMTP認証] または [POP before SMTP] を選択した場合、認証用のパスワードを入力します。入力できる文字はASCII (0x20-0x7E) の20文字以内です。 [SMTP認証] を選択した場合、SMTPサーバーの認証アカウントのパスワードを入力してください。 [POP before SMTP] を選択した場合、POP3サーバーの認証アカウントのパスワードを入力してください。		
送信元アドレス	システム管理者のアドレスなど送信元のメールアドレスを入力します。認証にも使用されるため、お使いのメールサーバーに登録されていて実際に送信できるアドレスを入力してください。 入力できる文字は、: () < > []; ¥ を除くASCII (0x20-0x7E)で表せる255文字以内です。ただし、ピリオド(.) は先頭文字にできません。		
SMTPサーバーアドレス	A~Z a~z 0~9 を使用し、255文字以内で入力します。 IPv4形式とFQDN形式での入力が 可能です。		
SMTPサーバー ポート番号	1~65535までの範囲で、半角数字で入力します。		
セキュア接続	メールサーバーとの通信の暗号化方式を選択します。		
	なし	[認証方式]で[POP before SMTP]を選択した場合は暗号 化しません。	
	SSL/TLS	[認証方式]で[認証しない]または[SMTP認証]を選択し たときに選択できます。通信の開始から暗号化します。	
	STARTTLS	[認証方式] で [認証しない] または [SMTP認証] を選択し たときに選択できます。通信の開始は暗号化せず、受信環境に よってその後の通信を暗号化するかが変わります。	
証明書の検証	有効にするとメールサーバーの証明書の正当性をチェックします。 [有効] にすることをお勧めします。設定するには、相手サーバー検証用CA証明書をプリンターにインポートする必要があります。		
POP3サーバーアドレス	[認証方式] に [POP before SMTP] を選択した場合、POP3サーバーアドレスを入力します。 入力できる文字は、A~Z a~z 0~9 で、255文字以内です。IPv4形式とFQDN形式での入力 が可能です。		
POP3サーバー ポート番号	[認証方式]で[POP before SMTP]を選択した場合にポート番号を指定します。入力できる 文字は、1~65535の範囲で、半角数字で入力します。		

メールサーバーとの接続を確認する

メールサーバーとの接続確認ができます。

1. Web Configで [ネットワーク] タブ - [メールサーバー] - [接続確認] を選択します。

2. [確認開始]を選択します。

メールサーバーとの接続診断が開始されます。接続テストが終了すると結果が表示されます。
メールサーバー接続確認結果

メッセージ	原因
接続に成功しました。	サーバーとの接続に成功した場合に表示されます。
SMTPサーバーとの通信でエラーが発生 しました。以下を確認してください。 ネットワーク設定	 以下のような場合に通信エラーが表示されます。 プリンターがネットワークに接続されていない SMTPサーバーがダウンしている 通信中にネットワークが切断された 異常なデータを受信した
POP3サーバーとの通信でエラーが発生 しました。以下を確認してください。 ネットワーク設定	以下のような場合に通信エラーが表示されます。 • プリンターがネットワークに接続されていない • POP3サーバーがダウンしている • 通信中にネットワークが切断された • 異常なデータを受信した
SMTPサーバーとの接続に問題がありま す。以下を確認してください。 ・SMTP サーバーアドレス ・DNSサーバー	以下のような場合に通信エラーが表示されます。 • DNSサーバーとの接続に失敗した • SMTPサーバーアドレスの名前解決に失敗した
POP3サーバーとの接続に問題がありま す。以下を確認してください。 ・POP3 サーバーアドレス ・DNSサーバー	以下のような場合に通信エラーが表示されます。 • DNSサーバーとの接続に失敗した • POP3サーバーアドレスの名前解決に失敗した
SMTPサーバーの認証に失敗しました。 以下を確認してください。 ・認証方式 ・ 認証用アカウント ・認証用パスワード	SMTPサーバーでの認証処理に失敗したときに表示されます。
POP3サーバーの認証に失敗しました。 以下を確認してください。 ・認証方式 ・ 認証用アカウント ・認証用パスワード	POP3サーバーでの認証処理に失敗したときに表示されます。
サポートしていない通信方式です。以下 を確認してください。 ・SMTPサーバー アドレス ・SMTPサーバーポート番号	プリンターがサポートしていないプロトコルで通信しようとした場合に表示されます。
SMTPサーバーとの接続に失敗しました。セキュア接続をなしに変更してください。	サーバーとクライアントでSMTPセキュア接続の設定が合っていない、またはサー バーがSMTPセキュア接続(SSL接続)をサポートしていない場合に表示されます。
SMTPサーバーとの接続に失敗しました。セキュア接続をSSL/TLSに変更してください。	サーバーとクライアントでSMTPセキュア接続の設定が合っていない、またはサー バーがSMTPセキュア接続にSSL/TLS接続することを要求してきている場合に表示 されます。
SMTPサーバーとの接続に失敗しまし た。セキュア接続をSTARTTLSに変更 してください。	サーバーとクライアントでSMTPセキュア接続の設定が合っていない、またはサー バーがSMTPセキュア接続にSTARTTLS接続することを要求してきている場合に表 示されます。
サーバーの安全性が確認できませんでし た。以下を確認してください。 ・日付/時 刻	プリンターの日時設定が正しくない、またはサーバーに対応するルート証明書は保有しているが、期限切れの場合に表示されます。

メッセージ	原因
サーバーの安全性が確認できませんでした。以下を確認してください。 ・相手 サーバー検証用CA証明書	サーバーに対応するルート証明書をプリンターが保有していない、または相手サーバー 検証用CA証明書がインポートされていない場合に表示されます。
サーバーの安全性が確認できませんでした。	サーバーから取得した証明書が壊れている場合などに表示されます。
SMTPサーバーの認証に失敗しました。 認証方式をSMTP認証に変更してくださ い。	サーバーとクライアントで認証方式が一致していない場合に表示されます。サーバー はSMTP認証をサポートしているのに、プリンターはSMTP認証を実行していませ ん。
SMTPサーバーの認証に失敗しました。 認証方式をPOP before SMTPに変更し てください。	サーバーとクライアントで認証方式が一致していない場合に表示されます。サーバー はSMTP認証をしていないのに、プリンターはSMTP認証を実行しようとしていま す。
送信元アドレスが正しくありません。お 使いのメールサービスで取得したアドレ スに変更してください。	送信元アドレスの指定が間違っていた場合に表示されます。
プリンターが処理動作中のためアクセス できません。	プリンターが動作中で接続設定ができなかったときに表示されます。

プリンターの基本動作を設定する

操作パネルの動作を設定する

プリンターの操作パネルに関する設定をします。以下の設定ができます。

- ^{1.} Web Configで [デバイス管理] タブ [パネル] を選択します。
- 2. 必要に応じて以下の項目を設定します。
 - 表示言語 操作パネルの表示言語を選択します。
 - パネルロック
 [オン]にすると、操作パネルでシステム管理者権限が必要な操作をするときに管理者パスワードが必要になります。管理者パスワードを設定していないとパネルロックは無効になります。
 - 無操作タイマー設定

[オン]にすると、利用者制限の利用者またはシステム管理者としてログオンしている場合、設定した時間内 に操作パネルの操作がなかったときに、自動でログオフして初期画面に移行します。 10秒~240分まで1秒単位で設定できます。 (参考) プリンターの操作パネルからも設定できます。

- 表示言語: [設定] [本体設定] [基本設定] [言語選択/Language]
- パネルロック: [設定] [本体設定] [管理者用設定] [セキュリティー設定] [管理者設定] [管理者ロッ ク]
- 無操作タイマー設定: [設定] [本体設定] [基本設定] [無操作タイマー設定] (オン/オフのみ設定できま す。)
- З. [設定] をクリックします。

無操作時の省電力設定をする

プリンターの操作パネルが一定時間操作されなかった場合に、節電モードへ移行する時間と自動で電源を切る時間を設定 できます。使用する環境に合わせて時間を設定してください。

- 1. Web Configで [デバイス管理] タブ - [省電力] を選択します。
- 2. 必要に応じて以下の項目を設定します。
 - 節電移行時間 操作パネル無操作時に節電モードへ移行する時間を設定します。

(参考) プリンターの操作パネルからも設定できます。 [設定] - [本体設定] - [基本設定] - [スリープ移行時間設定]

- 自動電源オフ時間 プリンターが動作していない状態が続いたとき、自動的に電源が切れるまでの時間を選択します。
- (参考) プリンターの操作パネルからも設定できます。 [設定] - [本体設定] - [基本設定] - [自動電源オフ]
- З. [設定] をクリックします。

タイムサーバーと日付/時刻を同期する

タイムサーバー(NTPサーバー)と連携すると、プリンターとネットワーク上のコンピューターとの時刻を同期できま す。タイムサーバーは、組織内で運用している場合やインターネット上に公開している場合があります。 CA証明書やKerberos認証を使っている場合、連携すると時間に関するトラブルを防ぐことができます。

- 1. Web Configで [デバイス管理] タブ - [日付/時刻] - [タイムサーバー] を選択します。
- 2. [タイムサーバーを使用する] を [使用する] にします。
- З. [タイムサーバーアドレス] にタイムサーバーのアドレスを入力します。 IPv4、IPv6アドレスまたはFQDNが使用できます。252文字以内で入力します。指定しない場合は空白にしま す。

- (更新間隔(分))を入力します。
 1分単位で10,080分まで設定できます。
- 5. [設定]をクリックします。

(参考) [タイムサーバーステータス] でサーバーとの接続状態を確認できます。

設定時のトラブルを解決する

トラブルを解決するための糸口

- エラーメッセージの確認 何らかのトラブルが発生した場合、始めにプリンターの操作パネルやドライバーの画面などにメッセージが出ていな いか確認してください。通知メールを送信するように設定してあると、イベントが発生した場合に素早く状態を把握 できます。
- ネットワーク接続診断レポート
 ネットワークとプリンターの状況を診断して、結果がレポートされます。
 プリンター側から判別できるエラーを見つけることができます。
- 通信状態の確認 サーバーやクライアントコンピューターの通信状態をpingやipconfigなどのコマンドを使って確認します。
- 接続テスト メールサーバーとの接続は、プリンターから接続テストをすることで確認できます。また、クライアントコンピュー ターからサーバーへの接続テストをして通信状態を確認します。
- 設定の初期化
 設定や通信状態に問題がない場合、プリンターのネットワーク設定を無効にしたり、初期状態に戻して設定をやり直したりすると、トラブルが解消する場合があります。

Web Configにアクセスできない

プリンターのIPアドレスが設定されていない

プリンターに有効なIPアドレスが設定されていない可能性があります。プリンターの操作パネルでIPアドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートやプリンターの操作パネルで確認できます。

WebブラウザーがSSL/TLSの暗号強度に対応していない

SSL/TLSには暗号強度があります。Web Configは以下のメッセージ暗号化をサポートしているブラウザーで起動できます。使用しているブラウザーが対応しているか確認してください。

- 80bit : AES256/AES128/3DES
- 112bit: AES256/AES128/3DES
- 128bit : AES256/AES128
- 192bit : AES256
- 256bit : AES256

CA署名証明書の有効期限が切れた

証明書の有効期限に問題がある場合、Web ConfigにSSL/TLS通信(https)で接続したときに「有効期 限が切れている」と表示されます。証明書の有効期限内に表示されるときは、プリンターの時刻が正しく 設定されているか確認してください。

証明書とプリンターのコモンネームが一致していない

コモンネームの不一致が起こると、Web ConfigにSSL/TLS通信(https)で接続したときに「セキュリ ティー証明書の名前が一致しません…」と表示されます。これは以下のIPアドレスが一致していないために 発生します。

- 自己署名証明書の作成や更新時、CSRの作成時にコモンネームで記述したIPアドレス
- Web Configの起動時にブラウザーに入力したIPアドレス

自己署名証明書の場合は証明書を更新してください。 CA署名証明書の場合は該当のプリンター用に証明書を取得し直してください。

ブラウザーにローカルアドレスのプロキシサーバー設定がされていない

プリンターでプロキシサーバーを使用する設定にしている場合、ブラウザーでローカルアドレスへの接続 にプロキシサーバーを経由しないよう設定します。

• Windows :

[コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [インターネットオプション] - [接続] - [LANの設定] の [プロキシ サーバー] で、LAN (ローカルアドレス) にプロキシサーバーを 使わない設定にします。

• Mac OS :

[システム環境設定] - [ネットワーク] - [詳細] - [プロキシ] で [プロキシ設定を使用しないホ ストとドメイン] にローカルアドレスを登録します。

記入例:

192.168.1.*:ローカルアドレス 192.168.1.XXX、サブネットマスク 255.255.255.0の場 合

192.168.*.*: ローカルアドレス 192.168.XXX.XXX、サブネットマスク 255.255.0.0の場合

プリンターの管理

本体のセキュリティー機能の紹介

エプソンデバイスのセキュリティー機能を紹介します。

機能名	どんな機能か	何を設定するのか	何を防止できるのか
管理者パスワードの設定	ネットワークやUSBの接続設 定など、システムに関わる設定 をロックし、管理者以外は変更 ができないようにします。	システム管理者がデバイスにパ スワードを設定します。 Web Config、操作パネルのど ちらからも設定や変更ができま す。	デバイスに保持されているIDや パスワード、ネットワーク設定 などの情報が不正に参照または 変更されるのを防ぎます。ま た、ネットワーク環境やセキュ リティーポリシー、またはそれ らに類する情報の漏えいなど、 広範囲のセキュリティーリスク につながる危険性を低減しま す。
利用者制限設定	あらかじめ登録したユーザーア カウントでプリンターにログオ ンした場合に、プリンターの使 用を許可します。 認証システムを利用する場合、 認証システム以外からの不正ア クセスを防ぐことにも使用され ます。	任意のユーザーアカウントを登 録します。 ユーザーアカウントは10件ま で登録できます。	利用者の業務内容や役割に応じ た最小限の機能を許可すること で、文書データの漏えいや不正 閲覧のリスクが低減できます。
外部インターフェイス設 定	デバイスへ接続するインター フェイスを制御できます。	コンピューターとのUSB接続の 有効、無効を設定します。	 コンピューターのUSB接 続:ネットワークを経由しない印刷を禁止することで、デバイスの不正使用を防止できます。

- ◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆ 「管理者パスワードの設定」294ページ
- → 「利用できる機能を制限する」300ページ
- ◆ 「外部インターフェイスを無効にする」 302ページ

管理者設定

管理者パスワードの設定

管理者パスワードを設定すると、プリンターのユーザーがシステム管理に関する設定を変更することを防ぎます。管理者 パスワードはWeb Config、操作パネル、Epson Device Adminのいずれからも設定、変更ができます。Epson Device Adminの操作方法については、Epson Device Adminのヘルプやマニュアルをご覧ください。

関連情報

- ◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆ 「ネットワーク上のデバイスを管理するソフトウェア (Epson Device Admin) 」240ページ

操作パネルから管理者パスワードを設定する

プリンターの操作パネルから管理者パスワードを設定します。

- 1. プリンターの操作パネルで [設定]を選択します。
- 2. [本体設定] [管理者用設定] [セキュリティー設定] [管理者設定]の順に選択します。
- 3. [管理者パスワード] [新規設定]の順に選択します。
- 4. 管理者パスワードを入力します。
- 5. パスワードを再入力します。
- (参考) 管理者パスワードは、[管理者パスワード]から[変更]または[設定クリア]を選択して、管理者パスワードを入力する と変更や削除ができます。

コンピューターから管理者パスワードを設定する

Web Configを使って管理者パスワードを設定します。

- 1. Web Configで [本体セキュリティー] タブ [管理者パスワード変更] を選択します。
- [新しいパスワード] と [新しいパスワードの確認] にパスワードを入力します。必要に応じてユーザー名を入力します。
 パスワードを変更するには、現在のパスワードを入力します。
- 3. [設定]を選択します。
 - ◆考 ロックされている項目を設定、変更するには [管理者ログオン] をクリックして管理者パスワードを入力します。
 - 管理者パスワードを削除するには、 [本体セキュリティー] タブ [管理者パスワード削除] をクリックして管 理者パスワードを入力します。

関連情報

➡「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

パネル操作を制限する

管理者パスワードを設定してパネルの管理者ロックを有効にすると、プリンターのシステム設定に関する項目をユーザー が変更できないようにロックできます。 ロックされた機能を操作するには管理者パスワードが必要です。

管理者ロックを有効にする

パスワード設定したプリンターの管理者ロック を有効にします。 先に管理者パスワードを設定してください。

操作パネルから管理者ロックを有効にする

- 1. プリンターの操作パネルで [設定] を選択します。
- 2. [本体設定] [管理者用設定] [セキュリティー設定] [管理者設定]の順に選択します。
- 3. [管理者ロック] から [オン] を選択します。

[設定] - [本体設定] - [ネットワーク設定] を選択し、パスワード入力を求められるか確認してください。

コンピューターから管理者ロックを有効にする

- 1. Web Configで [管理者ログオン] をクリックします。
- 2. ユーザー名(設定している場合)とパスワードを入力して [確認] をクリックします。
- 3. [デバイス管理] タブ [パネル] の順に選択します。
- 4. [パネルロック]から[オン]を選択します。
- 5. [設定]をクリックします。
- 6. プリンターの操作パネルで [設定] [本体設定] [ネットワーク設定] を選択し、パスワード入力を求められるか確認してください。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

本体設定メニューの管理者ロック項目

管理者ロックによって操作パネルの [設定] - [本体設定] メニュー内でパネルロックされる項目一覧です。

	本体設定 メニュー	パネルロック
基本設定		×
	画面の明るさ設定	×
	音の設定	×
	スリープ移行時間設定	0
	自動電源オフ	0
	日付/時刻設定	0
	言語選択/Language	0
	無操作タイマー設定	0

本体設定 メニュー		パネルロック
プリンター設定		×
	給紙装置設定	×
	印刷言語	0
	外部機器(PC)印刷設定	0
	PDL印刷設定	0
	自動エラー解除	0
	こすれ軽減	0
	動作音低減モード	0
	両面印刷待ち時間	×
	排紙トレイ自動延長	×
	コンピューターのUSB接続	0
	USB I/Fタイムアウト時間設定	0

本体設定 メニュー	パネルロック
ネットワーク設定	0

本体設定 メニュー			パネルロック
	無線LAN接続設定	0	
	有線LAN接続設定		0
	ネットワーク情報		0
		有線・無線接続状態	○*1
		Wi-Fi Direct接続状態	O*1
		ステータスシート印刷	O*1
	接続診断		○*2
	詳細設定		0
		デバイス名	0
		TCP/IP	0
		プロキシサーバー	0
		IPv6アドレス	0
		Link Speed & Duplex	0
		HTTPをHTTPSにリダイレクト	0
		IPsec/IPフィルタリングの無効化	0
		IEEE802.1Xの無効化	0
		iBeacon対応機器からの探索	0

	本体設定 メニュー	パネルロック
Webサービス設定		0
	Epson Connect設定	0

本体設定 メニュー	パネルロック
管理者用設定	0

本体設定 メニュー			パネルロック	
	カラーカウント	ラーカウント		
	印刷ページ数のリセット	~		0
	内部メモリーデータ削除	È		0
	セキュリティー設定			0
		本体メモリー内のジョフ	ブの全削除	0
		管理者設定		0
			管理者パスワード	0
			管理者ロック	0
		パスワード暗号化 監査ログ		0
				0
		起動時のプログラム検討	E	0
	本体寿命の警告 お客様利用情報 初期設定に戻す ファームウェアのアップデート		0	
			0	
			0	
			0	

○=ロックされます。

×=ロックされません。

*1 : 管理者ロックで上位階層がロックされますが、 [設定] - [情報確認/印刷] 内の同名メニューから操作できます。

*2 : 管理者ロックで上位階層がロックされますが、ホーム画面 - 「「「」」「「」」「「」」「」」 - [ネットワークにつながらないときは] 内の同名メニューから操作できます。

管理者としてプリンターにログオンする

プリンターに管理者パスワードを設定している場合、Web Configでロックされている項目を操作するには管理者として プリンターにログオンする必要があります。 操作パネルでロックされている項目を操作するには、パスワードを入力します。

コンピューターからプリンターにログオンする

管理者としてWeb Configにログオンすると、管理者ロックされている項目を操作できます。

- 1. ブラウザーにプリンターのIPアドレスを入力してWeb Configを起動します。
- 2. [管理者ログオン]をクリックします。

3. [ユーザー名] と [現在のパスワード] にユーザー名と管理者パスワードを入力します。

- (確認)をクリックします。
 認証されるとロックされている項目が表示され、[管理者ログオフ]が表示されます。
 ログオフするには[管理者ログオフ]をクリックします。
- (参考) [デバイス管理] タブ [パネル] [無操作タイマー設定] を [オン] にすると、一定時間操作パネルを操作しない場合 に自動でログオフします。

関連情報

➡「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

利用できる機能を制限する

プリンターにユーザーアカウントを登録して機能と紐付け、ユーザーが利用できる機能を制御できます。 コンピューターからは、プリンタードライバーに認証情報を登録すると印刷ができるようになります。ドライバーの設定 方法はドライバーのヘルプやマニュアルをご覧ください。

ユーザーアカウントを作成する

利用者制限のアカウントを作成します。

- ^{1.} Web Configで [本体セキュリティー] タブ [利用者制限設定] [ユーザー設定] を選択します。
- 2. 登録する番号の [登録] をクリックします。

エプソン製や他社製の認証システムでプリンターを利用する場合、利用者制限設定のユーザー名は2番~10番に
 登録してください。
 1番は認証システムなどアプリケーションソフトが使用するので、プリンターのパネルにユーザー名が表示されません。

3. 各項目を設定します。

- ユーザー名:
 - ユーザー名一覧への表示名を1~14文字以内の半角英数字を使って入力します。
- パスワード: ASCII (0x20-0x7E)の20文字以内で入力します。パスワードを初期化する場合は空白にします。
- 以下の機能の使用を許可する。
 使用を許可する機能にチェックを付けます。
- 4. [適用]をクリックします。

ー定時間経過するとユーザー設定の一覧へ戻ります。 [ユーザー名]に登録したユーザー名が表示されていて、[登録]が[編集]に変わったことを確認してください。

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

ユーザーアカウントを編集する

登録した利用者制限のアカウントを編集します。

- ^{1.} Web Configで [本体セキュリティー] タブ [利用者制限設定] [ユーザー設定] を選択します。
- 2. 編集する番号の[編集]をクリックします。
- 3. 内容を変更します。
- 【適用】をクリックします。
 一定時間経過するとユーザー設定の一覧へ戻ります。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

ユーザーアカウントを削除する

登録した利用者制限のアカウントを削除します。

- ^{1.} Web Configで [本体セキュリティー] タブ 〔利用者制限設定〕 〔ユーザー設定〕を選択します。
- 2. 削除する番号の[編集]をクリックします。
- 3. [削除] をクリックします。

!重要 [削除]をクリックすると、確認メッセージなしでユーザーアカウントが削除されます。削除は慎重に行ってく ださい。

一定時間経過するとユーザー設定の一覧へ戻ります。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

利用者制限を有効にする

利用者制限を有効にすると設定したユーザーアカウント以外でプリンターを使用できなくなります。

^{1.} Web Configで [本体セキュリティー] タブ - 〔利用者制限設定〕 - 〔基本〕を選択します。

2. [利用者制限を有効にする]を選択します。

[認証情報の無い印刷/スキャンを許可する] にチェックを付けると、認証情報を設定できない、または設定していないドライバーからの印刷ができるようになります。

3. [設定]をクリックします。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

外部インターフェイスを無効にする

プリンターにデバイスを接続するインターフェイスを無効にできます。ネットワーク経由以外の印刷を制限する場合に 設定します。

- (参考) プリンターの操作パネルからも設定できます。
 - コンピューターのUSB接続: [設定] [本体設定] [プリンター設定] [コンピューターのUSB接続]
- ^{1.} Web Configで [本体セキュリティー] タブ [外部インターフェイス] を選択します。

2. 制限したい機能で [無効] を選択します。 制限を解除する場合は [有効] を選択してください。 コンピューターのUSB接続 コンピューターからのUSB 接続を制限できます。制限する場合は [無効] に設定します。

- 3. [設定]をクリックします。
- 4. 無効にしたポートが使用できなくなっているか確認します。

コンピューターのUSB接続 確認するコンピューターにドライバーがインストールされている場合: プリンターとコンピューターをUSBケーブルで接続し、印刷ができないことを確認します。 確認するコンピューターにドライバーがインストールされていない場合: Windows) デバイスマネージャーを表示したままプリンターをコンピューターにUSBケーブルで接続し、デバイスマネー ジャーの表示内容が変化しないことを確認します。 Mac OS) プリンターをコンピューターにUSBケーブルで接続し、[プリンターとスキャナ] からプリンターを追加しようと してもプリンターがリストに表示されないことを確認します。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

遠隔地にあるプリンターを監視する

遠隔地にあるプリンターの情報を確認する

Web Configの [情報確認] から、以下の情報を確認できます。

- 製品情報 ステータス、クラウドサービス、製造番号、MACアドレスなどが確認できます。
- ネットワーク情報
 ネットワーク接続状態、IPアドレス、DNSなどネットワークに関する情報が確認できます。
- 使用状況 初回印刷日、印刷面数、言語別印刷数などを確認できます。
- ハードウェア情報 プリンターの各機能のステータスを確認できます。
- パネルのスナップショット デバイスの操作パネルに表示されている画面イメージのスナップショットを表示します。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

イベント発生時にメール通知を受け取る

メール通知の概要

印刷の停止やプリンターエラーなど、プリンターにイベントが発生したときに、指定したアドレスにメールで通知する機 能です。 宛先は5つまで登録でき、それぞれに受け取りたい通知を設定できます。 この機能を使うには、設定前にメールサーバーの設定が必要です。

関連情報

◆ 「メールサーバーを設定する」 286ページ

メール通知を設定する

Web Configを使ってメール通知の設定をします。

- 1. Web Configで [デバイス管理] タブ [メール通知] を選択します。
- 2. メール通知の件名を設定します。

2つのプルダウンメニューで件名に表示する内容を選択します。

- 選択された内容が [件名] の横に表示されます。
- 左右に同じ内容は設定できません。
- [ロケーション]の文字数が多い場合は、32バイト以降の文字が省略されます。

303

3. 通知メールを送信するメールアドレスを入力します。

A-Z a-z 0-9!#\$%&'*+-./=?^_{{}}~@,を使用し、255文字以内で入力します。

- 4. メール通知の言語を選択します。
- 5. 通知を受け取りたいイベントの行で、通知する宛先番号と重なるチェックボックスにチェックを付けます。 [通知設定]の番号は[宛先設定]の宛先の番号に対応しています。 設定例: 用紙がなくなった場合の通知を[宛先設定]の1に設定したアドレスに送信したいときは、[用紙なし]の行にあ る[1]の列のチェックボックスにチェックを付けます。
- [設定]をクリックします。
 何らかのイベントを作って、メール通知が送信されることを確認してください。
 例:用紙をセットしていない給紙方法を指定して印刷

関連情報

- ◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆ 「メールサーバーを設定する」286ページ

メール通知の設定項目

項目	設定値と説明
インク残量限界値以下	インク残量が限界値以下になった場合に通知します。
インク残量少	インク残量が限界値に近づいた場合に通知します。
メンテナンスボックス空き容量なし	メンテナンスボックスがいっぱいになった場合に通知します。
メンテナンスボックス空き容量少	メンテナンスボックスがいっぱいになる手前で通知します。
管理者パスワード変更	管理者パスワードが変更された場合に通知します。
用紙なし	印刷指定の給紙装置で用紙なしエラーが発生した場合に通知します。
印刷停止(※)	紙詰まり、用紙カセットがセットされていない場合など、印刷が停止したときに通知します。
プリンターエラー	プリンターエラーが発生した場合に通知します。
無線LAN故障	無線LANインターフェイスにエラーが発生した場合に通知します。
内蔵SDカード故障	内蔵SDカードに関するエラーが発生した場合に通知します。
PDL基板故障	PDL基板に関するエラーが発生した場合に通知します。
増設ネットワーク故障	増設ネットワークインターフェイスボードにエラーが発生した場合に通知します。こ の項目は増設ネットワークインターフェイスボードを装着しているときに表示されま す。

◆ 「メール通知を設定する」303ページ

設定のバックアップ

Web Configで設定した設定値をファイルにエクスポートできます。設定値のバックアップ、プリンターの置き換え時な どに利用できます。

バイナリーファイルでエクスポートされるので編集できません。

設定をエクスポートする

プリンターの設定値をエクスポートします。

- Web Configで [デバイス管理] タブ [設定のエクスポート/インポート] [エクスポート] を選択します。
- エクスポートしたい設定を選択します。
 チェックが付いた項目の設定値がエクスポートされます。親のカテゴリーを選択すると、子のカテゴリーが同時に 選択されます。ただし、IPアドレスなどネットワーク内に同じ設定値が複数あるとエラーになる項目は選択できな いようになっています。
- 3. エクスポートファイルを暗号化するために任意のパスワードを入力します。 ここで指定したパスワードはインポートするときに必要になります。パスワードを指定しない場合は空白にします。
- 4. [エクスポート] をクリックします。

「重要 デバイス名やIPv6アドレスなどのネットワーク情報を含めてエクスポートしたいときは [本体ごとの個別設定を 選択可能にする] にチェックを付けて、項目を選択してください。なお、この項目をチェックしてから選択した 設定値は、プリンターの置き換え時のみにお使いください。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

設定をインポートする

Web Configの設定ファイルをプリンターにインポートします。

1 プリンター名やIPアドレスなどの個別情報を含む設定値をインポートするときは、同一のネットワーク内に同じIPアドレスを持つプリンターが存在しないことを確認してください。

Web Configで [デバイス管理] タブ - [設定のエクスポート/インポート] - [インポート] を選択します。

- 2. エクスポートされたファイルを選択し、暗号化パスワードを入力します。
- 3. [次へ]をクリックします。
- 4. インポートする設定を選択して [次へ] をクリックします。
- 5. [設定] をクリックします。

設定がプリンターに反映されます。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

高度なセキュリティー設定

ここでは、高度なセキュリティー機能を説明しています。

セキュリティー設定と防止できる脅威

ネットワークにプリンターを接続すると、離れた場所からアクセスして使用できます。また、プリンターを共有してたく さんの人が使用でき、業務効率や利便性の向上に役立ちます。反面、不正アクセスや不正使用、データの改ざんなどのリ スクも高くなります。インターネットにアクセスできる環境の場合はさらにリスクが高まります。

外部からのアクセスの保護を施していないプリンターは、本体に記憶している印刷履歴などをインターネットから読み取ることができてしまいます。

リスクを回避するため、エプソン製プリンターにはさまざまなセキュリティー技術を搭載しています。 お客様の情報環境での条件に合わせて、必要なセキュリティー設定をしてください。

機能名	どんな機能か	何を設定するのか	何を防止できるのか
プロトコルの制御	プリンターやコンピューター間 の通信で使用するプロトコルや サービスを制御して、機能を有 効、無効にします。	機能に対応したプロトコルや サービスを個別に許可、禁止し ます。	不要な機能を使用できなくする ことで、意図されない利用によ るセキュリティーリスクを軽減 できます。
SSL/TLS通信	ブラウザー経由でのコンピュー ターとの通信やEpson Connect、ファームウェアアッ プデートなどプリンターからイ ンターネット上のエプソンサー バーにアクセスするような場合 に通信内容がSSL/TLS通信で 暗号化されます。	CA署名証明書をCA局から取得 し、プリンターにインポートし ます。	CA署名証明書によってプリン ターの身分が明確になること で、なりすましや不正アクセス を防げます。また、通信内容が SSL/TLSによって保護される ため、設定情報や印刷データ内 容の漏えいが防げます。

機能名	どんな機能か	何を設定するのか	何を防止できるのか
IPsec/IPフィルタリン グ	特定のクライアントからのデー タや、特定の種類のデータだけ を通過、遮断する設定ができま す。IPsecはIP パケット単位 で保護(暗号化および認証)す るため、セキュアでないプロト コルも安全に通信できます。	基本ポリシー、個別ポリシーを 作成し、プリンターにアクセス できるクライアントやデータの 種類を設定します。	プリンターへの不正アクセス、 通信データの傍受や改ざんを防 止できます。
IEEE802.1X	認証された利用者だけにネット ワーク接続を許可します。許可 された利用者だけがプリンター を使用できるようにします。	RADIUS サーバー(認証サー バー)への認証設定をします。	不正なプリンターへのアクセス や使用を防止できます。

- ◆ 「利用するプロトコルを制御する」307ページ
- ◆「プリンターとのSSL/TLS通信」318ページ
- ◆ 「IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する」319ページ
- ◆「IEEE802.1X環境にプリンターを接続する」330ページ

セキュリティー機能の設定

IPsec/IPフィルタリングやIEEE802.1Xなどの設定は、改ざん、傍受などセキュリティーのリスク低減のために、SSL/ TLS通信でWeb Configにアクセスして設定することをお勧めします。 必ず管理者パスワードを設定してから、IPsec/IPフィルタリングやIEEE802.1Xの設定をしてください。 また、設定に使うコンピューターは、プリンターとLANケーブルで直結し、ブラウザーでIPアドレスを入力してWeb Configを起動して設定できます。セキュリティー設定が完了してからプリンターをセキュアな環境へ接続できます。

利用するプロトコルを制御する

プリンターに印刷する場合、いろいろな経路やプロトコルから印刷できます。 使わない機能やプロトコル、サービスを無効にすることで意図しない経路からの不正なアクセスや印刷などのセキュリ ティーリスクを軽減できます。

プロトコルを制御する

プリンターが対応している制御可能なプロトコルの設定をします。

- ^{1.} Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [プロトコル] を選択します。
- 2. 各項目を設定します。
- 3. [次へ]をクリックします。

4. [設定]をクリックします。

設定がプリンターに反映されます。

関連情報

- ◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆「有効・無効が設定可能なプロトコル」308ページ
- → 「プロトコルの設定項目」309ページ

有効・無効が設定可能なプロトコル

プロトコル	説明
Bonjour設定	Bonjourを使用するかを指定できます。Bonjourは機器の検索や印刷などに使われます。
iBeacon設定	iBeacon対応機器からの探索の有効・無効が設定できます。有効にするとiBeacon対応機器からの 探索ができるようになります。
SLP設定	SLP機能の有効・無効が設定できます。SLPはエプソンプリンターではプッシュスキャン機能や EpsonNet Configでのネットワーク探索に使われます。
WSD設定	WSD機能の有効・無効が設定できます。WSDデバイスの追加やWSDポートからの印刷ができる ようになります。
LLTD設定	LLTDの有効・無効が設定できます。有効にするとWindowsのネットワークマップに表示されるようになります。
LLMNR設定	LLMNRの有効・無効が設定できます。有効にするとDNSが使えない状況でもNetBIOSを使用せずに名前解決ができるようになります。
LPR設定	LPR印刷を許可するかを指定できます。有効にするとLPRポートからの印刷ができるようになり ます。
RAW(Port9100)設定	RAWポート(Port9100)からの印刷を許可するかを指定できます。有効にするとRAWポート (Port9100)からの印刷ができるようになります。
RAW(任意ポート)設定	RAWポート(任意ポート)からの印刷を許可するかを指定できます。有効にするとRAWポート (任意ポート)からの印刷ができるようになります。
IPP設定	IPPからの印刷を許可するかを指定できます。有効にするとインターネット経由の印刷ができるようになります。
FTP設定	FTP印刷を許可するかを指定できます。有効にするとFTPサーバーからの印刷ができるようにな ります。
SNMPv1/v2c設定	SNMPv1/v2cの有効・無効を指定できます。エプソンプリンターでは機器の設定や監視などに使われます。
SNMPv3設定	SNMPv3の有効・無効を指定できます。エプソンプリンターでは暗号化した機器の設定や監視などの通信で使われます。

関連情報

- ➡ 「プロトコルを制御する」307ページ
- → 「プロトコルの設定項目」309ページ

プロトコルの設定項目

Bonjour設定

項目	設定値と説明
Bonjourを使用する	チェックを入れるとBonjourで機器を検索または使用すること を許可します。
Bonjour名	Bonjour名が表示されます。
Bonjourサービス名	Bonjourサービス名が表示されます。
ロケーション	Bonjourのロケーションが表示されます。
最優先プロトコル	Bonjour印刷の最優先プロトコルを選択します。
Wide-Area Bonjour	Wide-Area Bonjourを使用するかどうか設定します。

iBeacon設定

項目	設定値と説明
iBeacon対応機器からの探索を有効にする	チェックを入れるとiBeacon対応機器からの探索が有効になり ます。

SLP設定

項目	設定値と説明
SLP機能を有効にする	チェックを入れるとSLP機能が有効になります。 EpsonNet Configでのネットワーク探索に使われます。

WSD設定

項目	設定値と説明
WSDを有効にする	チェックを入れるとWSDによるデバイス追加が有効になりま す。
印刷タイムアウト (秒)	WSD印刷の通信タイムアウト時間を3~3600秒の範囲で入力 します。
デバイス名	WSDのデバイス名が表示されます。
ロケーション	WSDのロケーションが表示されます。

LLTD設定

項目	設定値と説明
LLTDを有効にする	チェックを入れるとLLTDが有効になります。有効にすると Windowsのネットワークマップに表示されるようになりま す。

項目	設定値と説明
デバイス名	LLTDのデバイス名が表示されます。

LLMNR設定

項目	設定値と説明
LLMNRを有効にする	チェックを入れるとLLMNRが有効になります。有効にすると DNSが使えない状況でもNetBIOSを使用せずに名前解決がで きるようになります。

LPR設定

項目	設定値と説明
LPRポートからの印刷を許可する	チェックを入れるとLPRポートからの印刷を許可します。
印刷タイムアウト (秒)	LPR印刷の通信のタイムアウト時間を0~3600秒の範囲で入 力します。「0」はタイムアウトなしを表します。

RAW (Port9100) 設定

項目	設定値と説明
RAWポート(Port9100)からの印刷を許可する	チェックを入れるとRAWポート(Port9100)からの印刷を許 可します。
印刷タイムアウト (秒)	RAW(Port9100)印刷の通信タイムアウト時間を0~3600 秒の範囲で入力します。「0」はタイムアウトなしを表します。

RAW(任意ポート)設定

項目	設定値と説明
RAW(任意ポート)からの印刷を許可する	チェックを入れるとRAWポート(任意ポート)からの印刷を許 可します。
ポート番号	RAW印刷のポート番号を1024~65535以内の数字 (9100、1865、2968を除く)で入力します。
印刷タイムアウト (秒)	RAW(任意ポート)印刷の通信タイムアウト時間を0~3600 秒の範囲で入力します。「0」はタイムアウトなしを表します。

IPP設定

項目	設定値と説明
IPPを有効にする	チェックを入れるとIPP通信が有効になります。IPPをサポート しているプリンターのみ表示されます。
非セキュア通信を許可する	[許可する] を選択すると非セキュア(IPP)で通信します。

項目	設定値と説明
通信タイムアウト(秒)	IPP印刷の通信のタイムアウト時間を0~3600秒の範囲で入 力します。「0」はタイムアウトなしを表します。
IPP印刷時にPINコードを必須とする	IPP印刷時にPINコードの設定を必須にするかどうか設定しま す。 [はい] を選択すると、PINコードが設定されていないIPP 印刷ジョブはプリンターに保存されません。
URL(ネットワーク)	ネットワークに接続されている場合にIPPのURL(httpと https)が併記されます。URLはプリンターのIPアドレスとポー ト番号とIPPのプリンター名が組み合わされた値です。
URL (Wi-Fi Direct)	Wi-Fi Directで接続されている場合にIPPのURL(httpと https)が併記されます。URLはプリンターのIPアドレスとポー ト番号とIPPのプリンター名が組み合わされた値です。
プリンター名	IPPのプリンター名が表示されます。
ロケーション	IPPのロケーションが表示されます。

FTP設定

項目	設定値と説明
FTPサーバーを有効にする	チェックを入れるとFTP通信が有効になります。FTP印刷をサ ポートしているプリンターのみ表示されます。
通信タイムアウト(秒)	FTP印刷の通信のタイムアウト時間を0~3600秒の範囲で入 力します。「0」はタイムアウトなしを表します。

SNMPv1/v2c設定

項目	設定値と説明
SNMPv1/v2cを有効にする	チェックを入れるとSNMPv1/v2cを有効にします。
アクセス権限	SNMPv1/v2cを有効にした場合にアクセス権限を設定します。 [読み込み専用] または [読み書き可能] を選択します。
コミュニティ名 (読み込み専用)	ASCII (0x20~0x7E) で表せる32文字以内で入力します。指 定しない場合は空白にします。
コミュニティ名 (読み書き可能)	ASCII (Ox20~Ox7E) で表せる32文字以内で入力します。指 定しない場合は空白にします。

SNMPv3設定

項目	設定値と説明
SNMPv3を有効にする	チェックを入れるとSNMPv3が有効になります。
ユーザー名	1バイト文字を使って1~32文字以内で入力します。
認証設定	

	項目	設定値と説明
	アルゴリズム	SNMPv3の認証用のアルゴリズムを選択します。
	パスワード	SNMPv3の認証パスワードを入力します。 ASCII (0x20-0x7E)で表せる32文字以内で入力します。指定 しない場合は空白にします。
	パスワード確認入力	確認のため、入力したパスワードをもう一度入力します。
暗号化設定		
	アルゴリズム	暗号化アルゴリズムを選択します。
	パスワード	暗号化パスワードを入力します。 ASCII (0x20-0x7E)で表せる32文字以内で入力します。指定 しない場合は空白にします。
	パスワード確認入力	確認のため、入力したパスワードをもう一度入力します。
コンテキスト名	i	Unicode (UTF-8) で表せる32文字以内で入力します。指定し ない場合は空白にします。言語によって扱える文字数は異なり ます。

- ◆ 「プロトコルを制御する」307ページ
- ◆「有効・無効が設定可能なプロトコル」308ページ

電子証明書を使う

使用できる電子証明書

• CA署名証明書

認証機関(CA局)によって署名された証明書です。CA局に申請して取得します。この証明書はプリンターの実在性 を証明し、SSL/TLS通信に使用されるため、データ通信の安全が確保できます。 SSL/TLS通信に使用する場合は、サーバー証明書として利用されます。 IPsec/IPフィルタリング、IEEE802.1Xに設定する場合は、クライアント証明書として利用されます。

• CA証明書

CA署名証明書のチェーン内の証明書で、中間CA証明書とも呼ばれます。相手サーバーまたはWeb Configにアクセ スするブラウザーが、プリンターの証明書パスを検証するために使用されます。 相手サーバー検証用のCA証明書は、プリンターからアクセスするサーバーの証明書パスを検証する場合に設定しま す。プリンターでは、SSL/TLS通信用のCA署名証明書の証明書パスを証明するために設定します。 プリンターのCA証明書は、CA署名証明書を発行したCA局から入手できます。

また、相手サーバー検証に使用するCA署名証明書は、相手サーバーのCA署名証明書を発行したCA局から入手できます。

 自己署名証明書 プリンター自らが署名し、発行した証明書です。ルート証明書とも呼ばれます。発行者が自分自身を証明しているの で、証明書として信頼性がなく、なりすましは防げません。 セキュリティー設定をする際にCA署名証明書なしで簡易的にSSL/TLS通信を行う場合に使用してください。 ブラウザーに証明書の登録がないために、SSL/TLS通信でプリンターにアクセスするとセキュリティー警告が出る ことがあります。自己署名証明書はSSL通信のみで使用できます。

関連情報

- ◆「CA署名証明書を設定する」313ページ
- ➡「自己署名証明書を更新する|316ページ」
- ◆「相手サーバー検証用CA証明書を設定する」317ページ

CA署名証明書を設定する

CA署名証明書を取得する

CA署名証明書を取得するにはCSR (証明書発行要求)を生成し、CA局に申請します。CSRはWeb Configかコンピュー ターで生成してください。

ここではWeb Configから取得する方法を説明します。Web Configで生成したCSRの証明書はPEM/DER形式です。

1. Web Configで「ネットワークセキュリティー」タブを選択し、「SSL/TLS] - 「証明書] または「IPsec/ IPフィルタリング] - [クライアント証明書] または [IEEE802.1X] - [クライアント証明書] を選択し ます。

どれを選択しても同じ証明書が取得でき、共通で使用できます。

- 2. [CSR] の [生成] をクリックします。 CSR牛成画面が開きます。
- 3. 各項目を設定します。



 ◆参考 対応している公開鍵長や省略の可否はCA局によって異なる場合があります。申請するCA局のルールに従って記載 してください。

4. [設定] をクリックします。

生成されると完了メッセージが表示されます。

- 5. [ネットワークセキュリティー] タブを選択し、 [SSL/TLS] - [証明書] または [IPsec/IPフィルタリ ング] - [クライアント証明書] または [IEEE802.1X] - [クライアント証明書] を選択します。
- 6. CA局規定のファイル形式に従い「CSR」のダウンロードボタンをクリックして、CSRをコンピューターに ダウンロードします。

】重要 再度CSRを生成しないでください。交付されたCA署名証明書がインポートできなくなります。

7. 保存したCSRをCA局に送付し、CA署名証明書を入手します。 送付方法や送付形態は、CA局の規定に従ってください。

8. 入手したCA署名証明書を、プリンターに接続しているコンピューターに保存します。 指定場所にCA署名証明書ファイルが保存されたら完了です。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

CSRの設定項目

項目	設定値と説明
公開鍵長	CSRに使用する公開鍵長を選択します。
コモンネーム	1~128文字以内で入力できます。IPアドレスを指定するときは、固定のIPアドレスを 設定します。IPv4アドレス、IPv6アドレス、ホスト名、FQDNを「.」カンマで区切っ て1~5個入力できます。 先頭の要素がコモンネームに格納され、その他の要素は証明書のサブジェクトの別名 フィールドに格納されます。 記入例: プリンターのIPアドレス: 192.0.2.123、プリンター名: EPSONA1B2C3 コモンネーム: EPSONA1B2C3.EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
組織名/ 部署名/ 市町村名/ 都道府県名	ASCII (0x20-0x7E)で表せる0~64文字以内で入力できます。識別名(CN)はカン マで分割できます。
国コード	ISO-3166で規定している2文字の国コードを入力します。
送信元アドレス	メールサーバー設定の送信元アドレスを入力できます。 [ネットワーク] タブ - [メー ルサーバー] - [基本] の [送信元アドレス] と同じメールアドレスを入力してくださ い。

関連情報

◆「CA署名証明書を取得する」313ページ

CA署名証明書をインポートする

取得したCA署名証明書をプリンターにインポートします。

- プリンターの日付と時刻が正しく設定されていることを確認してください。証明書が無効になる場合があります。
 Web Configで生成したCSRで証明書を取得した場合、証明書をインポートできるのは一度だけです。
- Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブを選択し、 [SSL/TLS] [証明書] または [IPsec/ IPフィルタリング] - [クライアント証明書] または [IEEE802.1X] - [クライアント証明書] を選択し ます。
- [インポート]をクリックします。
 証明書インポート設定画面が開きます。

3. 各項目を設定します。 [CA証明書1] 、 [CA証明書2] はプリンターにアクセスするブラウザーで証明書の パスを検証する場合に設定してください。

インポートの設定内容は、CSRの生成場所や証明書のファイル形式によって異なります。以下を参考にして入力が 必要な項目を設定してください。

- Web Configから取得したPEM/DER形式の証明書
 - [秘密鍵]: プリンターで保持しているため設定しない
 - [パスワード]:設定しない
 - [CA証明書1] / [CA証明書2]:任意
- コンピューターから取得したPEM/DER形式の証明書
 - [秘密鍵]:設定する
 - [パスワード]:設定しない
 - [CA証明書1] / [CA証明書2]:任意
- コンピューターから取得したPKCS#12形式の証明書
 - [秘密鍵]:設定しない
 - [パスワード]:任意
 - [CA証明書1] / [CA証明書2]: 設定しない
- 4. [設定] をクリックします。

インポートされると完了メッセージが表示されます。

(参考) [表示] をクリックするとインポートした証明書の情報が確認できます。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

CA署名証明書のインポート設定項目

項目	設定値と説明
サーバー証明書 または クライアント 証明書	取得したCA署名証明書のファイル形式を選択し、ファイルを指定します。 SSL/TLSの場合、サーバー証明書になります。 IPsec/IP フィルタリング、IEEE802.1Xの場合はクライアント証明書になります。
秘密鍵	コンピューターで生成したCSRでPEM/DER形式の証明書を取得した場合、証明書と 対になった秘密鍵ファイルを指定します。
パスワード	ファイル形式が [秘密鍵付き証明書 (PKCS#12)]の場合、証明書取得時に設定し た秘密鍵暗号化のパスワードを入力します。
CA証明書1	ファイル形式が [証明書(PEM/DER)] の場合、サーバー証明書として使うCA署名 証明書を発行したCA局の証明書をインポートします。必要に応じて設定してくださ い。
CA証明書2	ファイル形式が[証明書(PEM/DER)]の場合、CA証明書1を発行した機関の証明 書をインポートします。必要に応じて設定してください。

→ 「CA署名証明書をインポートする」314ページ

CA署名証明書を削除する

サービスが無効になった証明書や使用していない証明書は削除できます。

- **上重要** Web Configで生成したCSRで取得した証明書は、一度削除すると再インポートができません。必要な場合はCSRを 再生成して取得し直してください。
- Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブを選択します。 [SSL/TLS] [証明書] または [IPsec/IPフィルタリング] - [クライアント証明書] または [IEEE802.1X] - [クライアント証明書] を選択します。
- 2. [削除] をクリックします。
- 3. 確認のメッセージを確認して、削除します。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

自己署名証明書を更新する

自己署名証明書はプリンターが発行しているので、有効期限が切れた場合や記載している内容に変更があった場合などに 更新できます。

- ^{1.} Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [SSL/TLS] [証明書] を選択します。
- 2. [更新]をクリックします。
- 3. [コモンネーム]を入力します。

IPv4アドレス、IPv6アドレス、ホスト名、FQDNを「,」カンマで区切って5個まで、1~128文字以内で入力で きます。先頭の要素がコモンネームに格納され、その他の要素は証明書のサブジェクトの別名フィールドに格納さ れます。 記入例: プリンターのIPアドレス:192.0.2.123、プリンター名:EPSONA1B2C3 コモンネーム:EPSONA1B2C3.EPSONA1B2C3.local.192.0.2.123

- 4. 証明書の有効期間を選択します。
- 5. [次へ] をクリックします。 確認画面が表示されます。
- 6. [設定]をクリックします。

設定がプリンターに反映されます。

- 参考
 - 〔ネットワークセキュリティー〕 タブ [SSL/TLS] [証明書] [自己署名証明書] にある [表示] をクリックする と証明書の情報が確認できます。

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

相手サーバー検証用CA証明書を設定する

相手サーバー検証用CA証明書を設定すると、プリンターがアクセスするサーバーのCA証明書のパスを検証できます。これによってなりすましを防止できます。 相手サーバー検証用CA証明書は相手サーバーのCA署名証明書を発行したCA局から入手できます。

相手サーバー検証用CA証明書をインポートする

相手サーバー検証用CA証明書をプリンターにインポートします。

- ^{1.} Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [相手サーバー検証用CA証明書] を選択します。
- 2. [インポート]をクリックします。
- 3. インポートする相手サーバー検証用CA証明書ファイルを指定します。
- 4. [設定]をクリックします。

インポートされると [相手サーバー検証用CA証明書] に戻り、インポートされた相手サーバー検証用CA証明書の情報が 表示されます。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

相手サーバー検証用CA証明書を削除する

インポート済みの相手サーバー検証用CA証明書を削除します。

- ^{1.} Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [相手サーバー検証用CA証明書] を選択します。
- 2. 削除したい相手サーバー検証用CA証明書の [削除] をクリックします。
- 3. 確認のメッセージを確認して、削除します。
- 4. [ネットワーク再起動]をクリックし、更新された画面で削除したCA証明書が一覧にないことを確認してください。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

317

プリンターとのSSL/TLS通信

SSL/TLS(Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)通信でプリンターにサーバー証明書を設定して、 コンピューターとの通信経路を暗号化できます。なりすましや不正アクセスを防ぎたいときに設定してください。

SSL/TLS通信の基本設定をする

HTTPSサーバーに対応しているプリンターはSSL/TLSで通信できます。Web Configを使ったプリンターの設定や管理のための通信を安全に行えます。 基本設定では暗号強度とリダイレクト機能を設定します。

- ^{1.} Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [SSL/TLS] [基本] を選択します。
- 2. 各項目を設定します。
 - 暗号強度
 暗号の強度を選択できます。
 - HTTPをHTTPSにリダイレクト HTTPでのアクセス時に、HTTPSにリダイレクトをします。
- [次へ] をクリックします。
 確認画面が表示されます。
- (設定)をクリックします。
 設定がプリンターに反映されます。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

プリンターのサーバー証明書を設定する

- ^{1.} Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [SSL/TLS] [証明書] を選択します。
- 2. [使用するサーバー証明書] に使用する電子証明書を選択します。
 - 自己署名証明書 プリンターに内蔵されている自己署名証明書です。CA署名証明書を取得していない場合は選択してください。
 - CA署名証明書 プリンターにCA署名証明書をインポートすると選択できます。
- [次へ]をクリックします。
 確認画面が表示されます。
- 4. [設定]をクリックします。

設定がプリンターに反映されます。

- ◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆「CA署名証明書を設定する」313ページ
- ◆ 「自己署名証明書を更新する」316ページ

IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する

IPsec/IPフィルタリングの概要

IPsec/IPフィルタリング機能を使用すると、IPアドレス、サービスの種類、受信や送信ポートなどをフィルタリングできます。これらを組み合わせることによって、特定のクライアントからのデータや特定の種類のデータを通過させたり、 遮断したりできます。IPsecと組み合わせることによってさらに強固なセキュリティー通信ができます。

(参考) Windows Vista以降またはWindows Server 2008以降のWindowsは、IPsecに対応しています。

基本ポリシーを設定する

フィルタリングのために基本ポリシーを設定します。基本ポリシーはプリンターにアクセスする全てのクライアントに 影響します。より細かくアクセスを制御するには、個別ポリシーを設定します。

- Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [IPsec/IPフィルタリング] [基本] を選択します。
- 2. 各項目を設定します。
- [次へ]をクリックします。
 確認画面が表示されます。
- (設定)をクリックします。
 設定がプリンターに反映されます。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

基本ポリシーの設定項目

[基本ポリシー]

項目	設定値と説明
IPsec/IPフィルタリング	IPsec/IPフィルタリング機能を有効または無効にします。

• [通信処理]

IP通信の制御方法を設定します。

項目	設定値と説明
通信を通過	IPパケットの通過を許可するときに選択します。
通信を遮断	IPパケットを遮断したいときに選択します。
IPsecの使用	IPsecで送られたパケットの通過を許可するときに選択します。

• [IKEバージョン]

[IKEバージョン] で [IKEv1] または [IKEv2] を選択します。プリンターを接続する機器に合わせて選択してください。

• IKEv1

[IKEバージョン] で [IKEv1] を選択すると表示されます。

項目	設定値と説明
認証方式	CA署名証明書をインポートすると[証明書]が選択できるようになります。
事前共有キー	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、1~127文字以内で事前共有キーを設定します。
事前共有キー確認入力	確認のため、設定したキーをもう一度入力します。

IKEv2

[IKEバージョン] で [IKEv2] を選択すると表示されます。

	項目	設定値と説明
ローカル認証	認証方式	CA署名証明書をインポートすると [証明書] が選択できるようになります。
	IDの種類	[認証方式] で [事前共有キー] を選択した場合、プリンターを何のIDで認証させ るか選択します。
	ID	IDの種類に合わせてプリンターのIDを入力します。 いずれの場合も先頭に@#=は使用できません。 [識別名]:ASCII (0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~255文字以内で 入力します。=を含めてください。 [IPアドレス]:IPv4またはIPv6形式で入力します。 [FQDN]:半角英数字、ドット、ハイフンを組み合わせて1~255文字以内で入 力します。 [メールアドレス]:ASCII (0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~255文 字以内で入力します。@を含めてください。 [任意の文字列]:ASCII (0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~255文字 以内で入力します。
	事前共有キー	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、1~127文字以内で事前共有 キーを設定します。
	事前共有キー確認入力	確認のため、設定したキーをもう一度入力します。

	項目	設定値と説明
リモート認証	認証方式	CA署名証明書をインポートすると [証明書] が選択できるようになります。
	IDの種類	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、認証相手を表すIDの種類を選択 します。
	ID	IDの種類に合わせてプリンターのIDを入力します。 いずれの場合も先頭に@#=は使用できません。 [識別名] : ASCII (0x20~0x7E) で表せる1バイト文字で0~255文字以内で 入力します。=を含めてください。 [IPアドレス] : IPv4またはIPv6形式で入力します。 [FQDN] : 半角英数字、ドット、ハイフンを組み合わせて1~255文字以内で入 力します。 [メールアドレス] : ASCII (0x20~0x7E) で表せる1バイト文字で0~255文 字以内で入力します。@を含めてください。 [任意の文字列] : ASCII (0x20~0x7E) で表せる1バイト文字で0~255文字 以内で入力します。
	事前共有キー	[認証方式] で [事前共有キー] を選択した場合、1~127文字以内で事前共有 キーを設定します。
	事前共有キー確認入力	確認のため、設定したキーをもう一度入力します。

• [カプセル化]

[通信処理] で [IPsecの使用] を選択した場合、IPsecの通信モードを設定します。

項目	設定値と説明
トランスポートモード	主に同じLAN内だけでプリンターとIPsec通信をする場合に選択します。IPパケットのレイ ヤー4以上のデータ部のみが暗号化されます。
トンネルモード	主にIPsec-VPNのようなインターネットが有効なネットワークでプリンターを接続するとき に選択します。IPパケットのヘッダーとデータが暗号化されます。 [リモートゲートウェイアドレス(トンネルモード)] : [カプセル化] で [トンネルモード] を選択した場合、1~39文字以内でゲートウェイアドレスを設定します。

[セキュリティープロトコル]
 [通信処理]で[IPsecの使用]を選択した場合、IPsecのセキュリティープロトコルを選択します。

項目	設定値と説明
ESP	認証とデータの完全性の保証に加えてデータ全体を暗号化します。
АН	認証とデータの完全性の保証をします。データの暗号化が禁止されていてもIPsec通信ができます。

• [アルゴリズム設定]

全ての設定で[任意]を選択するか、全て個別に選択することをお勧めします。一部のアルゴリズム設定を[任意] にして一部を選択した場合、相手の設定によっては通信ができない場合があります。

項目		設定値と説明
IKE	暗号化アルゴリズム	IKEで利用する暗号化アルゴリズムを選択します。 IKEのバージョンで選択できる項目が異なります。
	認証アルゴリズム	IKEで利用する認証アルゴリズムを選択します。
	鍵交換アルゴリズム	IKEで利用する鍵交換アルゴリズムを選択します。 IKEのバージョンで選択できる項目が異なります。
ESP	暗号化アルゴリズム	ESPで利用する暗号化アルゴリズムを選択します。 [セキュリティープロトコル]が[ESP]のときに選択できます。
	認証アルゴリズム	ESPで利用する認証アルゴリズムを選択します。 [セキュリティープロトコル] が [ESP] のときに選択できます。
АН	認証アルゴリズム	AHで利用する認証アルゴリズムを選択します。 [セキュリティープロトコル] が [AH] のときに選択できます。

関連情報

→ 「基本ポリシーを設定する」319ページ

個別ポリシーを設定する

個別ポリシーは、プリンターへの各アクセスに適用されるルールです。IPパケットを受け取ったプリンターはポリシーを 参照し、IPパケットを制御します。ポリシーは、個別ポリシー1、個別ポリシー2と順に適用され、最後に基本ポリシー が適用されます。

- Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [IPsec/IPフィルタリング] [基本] を選択します。
- 2. 設定したい番号のタブをクリックします。
- 3. 各項目を設定します。
- (次へ)をクリックします。
 確認画面が表示されます。
- 5. [設定] をクリックします。 設定がプリンターに反映されます。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

個別ポリシーの設定項目

項目	設定値と説明
この個別ポリシーを有効にする	選択している個別ポリシーを有効または無効にします。

[诵信処理]

IP通信の制御方法を設定します。

項目	設定値と説明
通信を通過	IPパケットの通過を許可するときに選択します。
通信を遮断	IPパケットを遮断したいときに選択します。
IPsecの使用	IPsecで送られたパケットの通過を許可するときに選択します。

[ローカルアドレス(プリンター)]

お使いの環境に合ったIPv4アドレスまたはIPv6アドレスを選択します。IPアドレスの取得方法が自動の場合は、[自動 取得したIPv4アドレスを使用する]が選択できます。

【参考】 IPv6アドレスが自動取得の場合、リースや有効期限切れで通信できなくなることがあります。固定のIPv6アドレスを設定 してください。

[リモートアドレス(ホスト)]

通信を制御する機器のIPアドレスを入力します。IPアドレスは43文字以内で入力してください。何も入力しないと、全 てのIPアドレスが制御の対象になります。

【参考】 IPアドレスがDHCPや自動取得(IPv6)の場合、リースや有効期限切れで通信できなくなることがあります。固定のIPア ドレスを設定してください。

[ポート指定方法]

ポートの指定方法を設定します。

- サービス名 [ポート指定方法] で [サービス名] を選択した場合、IPsecのセキュリティープロトコルを選択します。
- トランスポートプロトコル [ポート指定方法]で[ポート番号]を選択した場合、IPsecの通信モードを設定します。

項目	設定値と説明
全てのプロトコル	全てのプロトコルタイプを制御したい場合に選択します。
ТСР	ユニキャストのデータを制御したい場合などに選択します。
UDP	ブロードキャストやマルチキャストのデータを制御したい場合などに選択します。
ICMPv4	pingコマンドを制御したい場合などに選択します。

ローカルポート番号

[ポート指定方法] で [ポート番号] を選択し、かつ [トランスポートプロトコル] で [TCP] または [UDP] を 選択した場合は、受信パケットを制御するポート番号をカンマで区切って記述します。最大10個指定できます。 記入例:20,80,119,5220 何も記述しないと、全てのポートが制御の対象になります。

324
• リモートポート番号

[ポート指定方法] で [ポート番号] を選択し、かつ [トランスポートプロトコル] で [TCP] または [UDP] を 選択した場合は、送信パケットを制御するポート番号をカンマで区切って記述します。最大10個指定できます。 記入例:25,80,143,5220 何も記述しないと、全てのポートが制御の対象になります。

[IKEバージョン]

[IKEバージョン] で [IKEv1] または [IKEv2] を選択します。プリンターを接続する機器に合わせて選択してください。

• IKEv1

[IKEバージョン] で [IKEv1] を選択すると表示されます。

項目	設定値と説明
認証方式	[通信処理] で [IPsecの使用] を選択した場合、IPsecのセキュリティープロトコルを選択 します。この証明書は基本ポリシーで設定したCA署名証明書と共通です。
事前共有キー	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、1~127文字以内で事前共有キーを設定し ます。
事前共有キー確認入力	確認のため、設定したキーをもう一度入力します。

• IKEv2

[IKEバージョン] で [IKEv2] を選択すると表示されます。

	項目	設定値と説明
ローカル認証	認証方式	〔通信処理〕で〔IPsecの使用〕を選択した場合、IPsecのセキュリティープロト コルを選択します。この証明書は基本ポリシーで設定したCA署名証明書と共通で す。
	ー IDの種類	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、プリンターを何のIDで認証させ るか選択します。
	ID	IDの種類に合わせてプリンターのIDを入力します。 いずれの場合も先頭に@#=は使用できません。 [識別名]:ASCII (0x20~0x7E) で表せる1バイト文字で0~255文字以内で 入力します。=を含めてください。 [IPアドレス]:IPv4またはIPv6形式で入力します。 [FQDN]:半角英数字、ドット、ハイフンを組み合わせて1~255文字以内で入 力します。 [メールアドレス]:ASCII (0x20~0x7E) で表せる1バイト文字で0~255文 字以内で入力します。@を含めてください。 [任意の文字列]:ASCII (0x20~0x7E) で表せる1バイト文字で0~255文字 以内で入力します。
	事前共有キー	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、1~127文字以内で事前共有 キーを設定します。
	事前共有キー確認入力	確認のため、設定したキーをもう一度入力します。
リモート認証	認証方式	〔通信処理〕で〔IPsecの使用〕を選択した場合、IPsecのセキュリティープロト コルを選択します。この証明書は基本ポリシーで設定したCA署名証明書と共通で す。
	IDの種類	[認証方式]で[事前共有キー]を選択した場合、認証相手を表すIDの種類を選択 します。
	ID	IDの種類に合わせてプリンターのIDを入力します。 いずれの場合も先頭に@#=は使用できません。 [識別名]:ASCII (0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~255文字以内で 入力します。=を含めてください。 [IPアドレス]:IPv4またはIPv6形式で入力します。 [FQDN]:半角英数字、ドット、ハイフンを組み合わせて1~255文字以内で入 力します。 [メールアドレス]:ASCII (0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~255文 字以内で入力します。@を含めてください。 [任意の文字列]:ASCII (0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~255文字 以内で入力します。
	事前共有キー	[認証方式] で [事前共有キー] を選択した場合、1~127文字以内で事前共有 キーを設定します。
	事前共有キー確認入力	確認のため、設定したキーをもう一度入力します。

[カプセル化]

[通信処理] で [IPsecの使用] を選択した場合、IPsecの通信モードを設定します。

項目	設定値と説明
トランスポートモード	主に同じLAN内だけでプリンターとIPsec通信をする場合に選択します。IPパケットのレイ ヤー4以上のデータ部のみが暗号化されます。
トンネルモード	主にIPsec-VPNのようなインターネットが有効なネットワークでプリンターを接続するとき に選択します。IPパケットのヘッダーとデータが暗号化されます。 [リモートゲートウェイアドレス(トンネルモード)] : [カプセル化] で [トンネルモード] を選択した場合、1~39文字以内でゲートウェイアドレスを設定します。

[セキュリティープロトコル]

[通信処理] で [IPsecの使用] を選択した場合、IPsecのセキュリティープロトコルを選択します。

項目	設定値と説明
ESP	認証とデータの完全性の保証に加えてデータ全体を暗号化します。
АН	認証とデータの完全性の保証をします。データの暗号化が禁止されていてもIPsec通信ができます。

[アルゴリズム設定]

全ての設定で[任意]を選択するか、全て個別に選択することをお勧めします。一部のアルゴリズム設定を[任意]にして一部を選択した場合、相手の設定によっては通信ができない場合があります。

	項目	設定値と説明
IKE	暗号化アルゴリズム	IKEで利用する暗号化アルゴリズムを選択します。 IKEのバージョンで選択できる項目が異なります。
	認証アルゴリズム	IKEで利用する認証アルゴリズムを選択します。
	鍵交換アルゴリズム	IKEで利用する鍵交換アルゴリズムを選択します。 IKEのバージョンで選択できる項目が異なります。
ESP	暗号化アルゴリズム	ESPで利用する暗号化アルゴリズムを選択します。 [セキュリティープロトコル]が[ESP]のときに選択できます。
	認証アルゴリズム	ESPで利用する認証アルゴリズムを選択します。 [セキュリティープロトコル] が [ESP] のときに選択できます。
АН	認証アルゴリズム	AHで利用する認証アルゴリズムを選択します。 [セキュリティープロトコル] が [AH] のときに選択できます。

関連情報

- → 「個別ポリシーを設定する」323ページ
- ◆ 「ローカルアドレス(プリンター)とリモートアドレス(ホスト)の組み合わせ」328ページ
- ◆ 「個別ポリシーのサービス名一覧」328ページ

ローカルアドレス(プリンター)とリモートアドレス(ホスト)の組み合わせ

		ローカルアドレス(プリンター)の設定値			
		IPv4	IPv6*²	使用可能な全てのアド レス* ³	
リモートアドレス(ホ スト)の設定値	IPv4*1	0	Х	0	
	IPv6*1*2	×	0	0	
	空白	0	0	0	

*1 [通信処理] で [IPsecの使用] を選択した場合、範囲指定はできません。

*2 [通信処理] で [IPsecの使用] を選択した場合リンクローカルアドレス(fe80::) は選択できますが、個別ポリシーは無効になります。

*3 IPv6リンクローカルアドレスは除きます。

個別ポリシーのサービス名一覧

(参考) 非対応のサービスは表示されますが、選択できません。

サービス名	プロトコルタイ プ	ローカルポート 番号	リモートポート 番号	制御できる機能
全て	-	-	-	全てのサービス
ENPC	UDP	3289	任意	Epson Device Adminなどのアプリ ケーションソフト、プリンタードライバー からのプリンター探索
SNMP	UDP	161	任意	Epson Device Adminなどのアプリ ケーションソフト、エプソンのプリンター ドライバーからのプリンターMIB情報の 取得と設定
LPR	ТСР	515	任意	LPRデータの転送
RAW (Port9100)	ТСР	9100	任意	RAWデータの転送
IPP/IPPS	ТСР	631	任意	IPP/IPPS印刷のデータ転送
WSD	ТСР	任意	5357	WSDの制御
WS-Discovery	UDP	3702	任意	WSDのプリンター探索
FTP データ (ロー カル)	ТСР	20	任意	FTPサーバー(FTP印刷のデータ転送)
FTP 制御 (ローカ ル)	ТСР	21	任意	FTPサーバー(FTP印刷の制御)

サービス名	プロトコルタイ プ	ローカルポート 番号	リモートポート 番号	制御できる機能
HTTP (ローカル)	ТСР	80	任意	HTTP(S)サーバー(Web ConfigやWSD
HTTPS (ローカ ル)	ТСР	443	任意	
HTTP (リモート)	ТСР	任意	80	HTTP(S)クライアント(Epson
HTTPS (リモー ト)	ТСР	任意	443	Connecton通信、ファームウェアアック デートやルート証明書の更新)

IPsec/IPフィルタリングの設定例

IPsecで保護されたパケットだけを受け付ける

個別ポリシーを設定しない場合は、基本ポリシーのみ使われます。 [基本ポリシー] :

- [IPsec/IPフィルタリング]: [有効]
- [通信処理]: [IPsecの使用]
- [認証方式]: [事前共有キー]
- [事前共有キー]:1~127文字以内の任意文字

[個別ポリシー]:設定しない

印刷データとプリンター設定を受け付ける

指定したサービスからの印刷データとプリンター設定の通信を受け付ける場合の例です。 [基本ポリシー] :

- [IPsec/IPフィルタリング]: [有効]
- [通信処理]: [通信を遮断]

「個別ポリシー」:

- [この個別ポリシーを有効にする] : チェックを入れる
- [通信処理]: [通信を通過]
- [リモートアドレス(ホスト)]:印刷クライアントのIPアドレス
- [ポート指定方法]: [サービス名]
- [サービス名]: [ENPC]、[SNMP]、[HTTP (ローカル)]、[HTTPS (ローカル)]、 [RAW (Port9100)] にチェックを入れる



(参考) HTTP (ローカル)、HTTPS (ローカル)を受け付けないためには、 [個別ポリシー] でチェックを外します。その場合、プ リンター設定を変更するには、プリンターの操作パネルで一時的にIPsec/IPフィルタリングを無効にしてください。

特定のIPアドレスからの通信のみ受け付ける

管理者など特定のコンピューターからの通信のみを受け付ける場合の例です。 「基本ポリシー」:

- [IPsec/IPフィルタリング]: [有効]
- [通信処理]: [通信を遮断]

[個別ポリシー] :

- [この個別ポリシーを有効にする] : チェックを入れる
- [通信処理]: [通信を通過]
- [リモートアドレス(ホスト)]:管理者用クライアントのIPアドレス

【参考】 ポリシーの設定に関わらず、プリンターの検索や設定を行うためのプロトコルは使用できます。

IPsec/IPフィルタリングで使用する証明書を設定する

IPsec/IPフィルタリングで使用するクライアント証明書を設定します。設定すると、IPsec/IPフィルタリングの認証方 式で証明書を使用できるようになります。なお、相手サーバー検証用の証明書を設定する場合は、「相手サーバー検証用 CA証明書] で行います。

- 1. Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ - [IPsec/IPフィルタリング] - [クライアント証明 書]を選択します。
- 2. [クライアント証明書] 画面で証明書をインポートします。 CA局が発行した証明書をインポートしている場合は、証明書をコピーしてIPsec/IPフィルタリングで使用できま す。コピーする場合は、 [コピー元] からどの証明書を使うか選択して [コピー] をクリックしてください。

関連情報

- ➡「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆「CA署名証明書を設定する」313ページ
- ◆ 「相手サーバー検証用CA証明書を設定する」317ページ

IEEE802.1X環境にプリンターを接続する

IEEE802.1Xを設定する

プリンターにIEEE802.1Xを設定すると、RADIUSサーバーと認証機能を持ったLANスイッチやアクセスポイントに接 続されたネットワークで使用できます。

1. Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ - [IEEE802.1X] - [基本] を選択します。

2. 各項目を設定します。

無線LANで使う場合は「無線LAN設定」をクリックしてSSIDを選択するか、入力してください。



(参考) ここでの設定値は有線LANと無線LANで共通に使えます。

- [次へ]をクリックします。
 確認画面が表示されます。
- (設定)をクリックします。
 設定がプリンターに反映されます。

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

IEEE802.1Xの設定項目

項目		設定値と説明	
IEEE802.1X (有線LAN)	[IEEE802.1X] - [基本] 画面で設定した値をIEEE802.1X(有線LAN)に対して有効または 無効にするかを選択します。		
IEEE802.1X (無線LAN)	IEEE802.1X(無線LAN)の担	送続状態が表示されます。	
接続方法	現在のネットワーク接続方法が	表示されます。	
認証方式	プリンターとRADIUSサーバー	との認証方式を設定します。	
	EAP-TLS	CA署名証明書を取得してインポートする必要があります。	
	PEAP-TLS		
	EAP-TTLS	パスワードを設定する必要があります。	
	PEAP/MSCHAPv2		
ユーザーID	RADIUSサーバーの認証に使うIDを設定します。 ASCII(Ox20~Ox7E)で表せる1バイト文字で0~128文字以内で入力します。		
パスワード	プリンターを認証するためのパスワードを設定します。 ASCII(0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~128文字以内で入力します。Windowsサー バーをRADIUSサーバーとして使用する場合は、最大127文字になります。		
パスワード確認入力	確認のため、入力したパスワードをもう一度入力します。		
サーバーロ	特定のRADIUSサーバーで認証したいときに使用します。設定した文字列が、RADIUSサーバー から送信されるサーバー証明書のsubjectフィールドまたはsubjectAltNameフィールドに含ま れているかを検証します。 ASCII(0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~128文字以内で入力します。		
証明書の検証	相手サーバー証明書の検証を設定します。認証方式に関わらず設定ができます。 [相手サーバー検 証用CA証明書] 画面で証明書をインポートします。		
Anonymous名	[認証方式] が[PEAP-TLS]、[EAP-TTLS]、[PEAP/MSCHAPv2]の場合、PEAP認 証のフェーズ1において、ユーザーIDの代わりに匿名を使用したいときに設定します。 ASCII(0x20~0x7E)で表せる1バイト文字で0~128文字以内で入力します。		

項目	設定値と説明	
暗号強度	以下のいずれかを選択します。	
	高い	AES256/3DES
	標準	AES256/3DES/AES128/RC4

➡ 「IEEE802.1Xを設定する」330ページ

IEEE802.1Xで使用する証明書を設定する

IEEE802.1Xで使用するクライアント証明書を設定します。設定すると、IEEE802.1Xの認証方式で[EAP-TLS] と [PEAP-TLS] が使用できるようになります。なお、相手サーバー検証用の証明書を設定する場合は、[相手サーバー 検証用CA証明書] で行います。

- Web Configで [ネットワークセキュリティー] タブ [IEEE802.1X] [クライアント証明書] を選択 します。
- 2. [クライアント証明書]に使用する電子証明書を設定します。
 CA局が発行した証明書をインポートしている場合は、証明書をコピーしてIEEE802.1Xで使用できます。コピーする場合は、[コピー元]からどの証明書を使うか選択して[コピー]をクリックしてください。

関連情報

- ◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆「CA署名証明書を設定する」313ページ
- ◆ 「相手サーバー検証用CA証明書を設定する」317ページ

プリンターのIEEE802.1X状態表示

IEEE802.1Xの動作状態はネットワークステータスシートを印刷し、「IEEE802.1X」の項目で確認できます。

ステータス表示	IEEE802.1Xの動作状態
Disable	IEEE802.1X機能が無効になっています。
EAP Success	IEEE802.1X認証が成功し、ネットワークに接続されています。
Authenticating	IEEE802.1Xの認証中です。
Config Error	ユーザーIDが設定されていないため、認証に失敗しました。
Client Certificate Error	クライアント証明書の有効期限が切れているため、認証に失敗しました。
Timeout Error	RADIUSサーバーや認証ハブからの応答がないため、認証に失敗しました。
User ID Error	プリンターのユーザーIDまたは認証プロトコルに不備があるため、認証に失敗しました。

ステータス表示	IEEE802.1Xの動作状態
Server ID Error	サーバーの証明書に記載されているサーバーIDと通信しているサーバーIDが一致しな いため、認証に失敗しました。
Server Certificate Error	 サーバーの証明書に以下の不備があるため、認証に失敗しました。 証明書の有効期限切れ 証明書のチェーンの異常
CA Certificate Error	 CA証明書に以下の不備があるため、認証に失敗しました。 CA証明書の指定が間違っている 正しいCA証明書がインポートされていない CA証明書の有効期限切れ
EAP Failure	 プリンターの設定に以下の不備があるため、認証に失敗しました。 クライアント証明書に何らかの不備がある([認証方式]が [EAP-TLS] または [PEAP-TLS] の場合) ユーザーIDまたはパスワードの間違い([認証方式]が [EAP-TTLS] または [PEAP/MSCHAPv2] の場合)

◆ 「ネットワークステータスシートを印刷する」 194ページ

トラブルを解決する

セキュリティー設定の初期化

IPsec/IPフィルタリングやIEEE802.1Xなど高度なセキュア環境を構築している場合、設定ミスや機器、サーバーのトラブルなどでデバイスと通信できなくなる可能性があります。この場合、セキュリティー機能を初期化してデバイスの設定をやり直したり、一時的に使用できるようにしたりします。

操作パネルからセキュリティー機能を無効にする

操作パネルを使ってIPsec/IPフィルタリングやIEEE802.1Xを無効に設定します。

- ¹. [設定] [本体設定] [ネットワーク設定] の順に選択します。
- 2. [詳細設定]を選択します。
- 3. 無効にしたい機能を選択します。
 - [IPsec/IPフィルタリングの無効化]
 - [IEEE802.1Xの無効化]
- 4. 確認画面で [設定開始]を選択します。

セキュア環境への接続時のトラブル

事前共有キーを忘れてしまった

事前共有キーを再設定する

Web Configの [ネットワークセキュリティー] タブ - [IPsec/IPフィルタリング] - [基本] - [基本ポリシー] または [個別ポリシー] の画面でキーを変更します。 事前共有キーを変更したら、相手先コンピューターの事前共有キーの設定もやり直してください。

関連情報

- ◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆ 「IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する」319ページ

IPsec通信ができない

プリンターまたはコンピューターがサポートしていないアルゴリズムを指定している

プリンターがサポートするアルゴリズムは以下の通りです。コンピューターの設定を確認してください。

セキュリティーメソッド	アルゴリズム		
IKE暗号化アルゴリズム	AES-CBC-128、AES-CBC-192、AES-CBC-256、AES-GCM-128*、 AES-GCM-192*、AES-GCM-256*、3DES		
IKE認証アルゴリズム	SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5		
IKE鍵交換アルゴリズム	DH Group1、DH Group2、DH Group5、DH Group14、DH Group15、 DH Group16、DH Group17、DH Group18、DH Group19、DH Group20、DH Group21、DH Group22、DH Group23、DH Group24、 DH Group25、DH Group26、DH Group27*、DH Group28*、DH Group29*、DH Group30*		
ESP暗号化アルゴリズム	AES-CBC-128、AES-CBC-192、AES-CBC-256、AES-GCM-128、 AES-GCM-192、AES-GCM-256、3DES		
 ESP認証アルゴリズム	SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5		
AH認証アルゴリズム	SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5		

*:IKEv2のみ対応

関連情報

◆「IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する」319ページ

突然通信ができなくなった

プリンターのIPアドレスが変更された、または使用できなくなった

個別ポリシーのローカルアドレスに登録されているIPアドレスが変更や使用できなくなった場合、IPsecでは通信できなくなります。プリンターの操作パネルでIPsecを無効にしてください。

Web Configの [ネットワークセキュリティー] タブー [IPsec/IPフィルタリング] – [基本] – [個別ポリシー] – [ローカルアドレス(プリンター)] に設定したIPアドレスが、DHCPのリース切れや再起動、IPv6アドレスの有効期 限切れや再取得失敗によって見つからない可能性があります。

IPアドレスは、固定のIPアドレスを使用してください。

コンピューターのIPアドレスが変更された、または使用できなくなった

個別ポリシーのリモートアドレスに登録されているIPアドレスが変更や使用できなくなった場合、IPsecでは通信できな くなります。

プリンターの操作パネルでIPsecを無効にしてください。

Web Configの [ネットワークセキュリティー] タブー [IPsec/IPフィルタリング] – [基本] – [個別ポリシー] – [リモートアドレス (ホスト)] に設定したIPアドレスが、DHCPのリース切れや再起動、IPv6アドレスの有効期限切れや再取得失敗によって見つからない可能性があります。

IPアドレスは、固定のIPアドレスを使用してください。

関連情報

- ◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ
- ◆「IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する」319ページ

セキュアIPP印刷のポートが作成できない

SSL/TLS通信のサーバー証明書に正しい証明書が指定されていない

正しい証明書が指定されていないとポート作成に失敗する場合があります。証明書が正しいか確認してください。

プリンターを使用するコンピューターにCA証明書がインポートされていない

コンピューターにCA証明書がインポートされていないと、ポート作成に失敗する場合があります。CA証明書がインポートされているか確認してください。

関連情報

◆「プリンターのサーバー証明書を設定する」318ページ

IPsec/IPフィルタリング設定したのにつながらない

IPsec/IPフィルタリングの設定が間違っている

プリンターの操作パネルからIPsec/IPフィルタリングを無効にしてください。プリンターとコンピューターを接続して、IPsec/IPフィルタリングの設定をやり直してください。

関連情報

◆「IPsec/IPフィルタリングで暗号化通信する」319ページ

IEEE802.1Xを設定したのにつながらない

IEEE802.1Xの設定が間違っている

プリンターの操作パネルから無線LANとIEEE802.1Xを無効にしてください。プリンターとコンピューターを接続して、IEEE802.1Xの設定をやり直してください。

関連情報

➡ 「IEEE802.1Xを設定する」330ページ

電子証明書使用時のトラブル

CA署名証明書のインポートができない

入手したCA署名証明書と作成したCSRの情報が一致していない

CA署名証明書とCSRは、同一の情報である必要があります。以下の点を確認してください。

- 同時に複数の機器でCSRを作成した場合、一致しない機器に証明書をインポートしようとしたか 情報を確認して、一致する機器にインポートしてください
- CA局にCSRを送付した後、プリンターに保存されているCSRを再生成したか 再生成したCSRでCA署名証明書を取得し直してください。

入手したCA署名証明書のファイル容量が5KBを超えている

5KBを超えるCA署名証明書は、インポートできません。

証明書をインポートする際のパスワードが正しくない

正しいパスワードを入力してください。パスワードを忘れた場合、証明書をインポートできません。CA署名証明書を取 得し直してください。

関連情報

◆ 「CA署名証明書をインポートする」314ページ

自己署名証明書が更新できない

コモンネームが入力されていない

[コモンネーム] は必ず入力してください。

コモンネームに不正な文字が使用されている

IPv4、IPv6、ホスト名、FQDNのいずれかの形式をASCII (0x20-0x7E)で表せる1~128文字以内で指定します。

[コモンネーム] にカンマやスペースが使われている

カンマが入力されると [コモンネーム] はそこで分割されます。また、カンマの前後にスペースを入れるとエラーになります。

336

→ 「自己署名証明書を更新する」316ページ

CSRが作成できない

コモンネームが入力されていない

[コモンネーム] は必ず入力してください。

コモンネーム、組織名、部署名、市町村名、都道府県名に不正な文字が使用されている

IPv4、IPv6、ホスト名、FQDNのいずれかの形式をASCII (0x20-0x7E)で表せる文字で指定します。

コモンネームにカンマやスペースが使われている

カンマが入力されると [コモンネーム] はそこで分割されます。また、カンマの前後にスペースを入れるとエラーになります。

関連情報

➡「CA署名証明書を取得する」313ページ

証明書に関する警告が表示された

メッセージ	原因と対処
サーバー証明書を指定してください。	原因: インポートするファイルが指定されていません。 対処: ファイルを選択してから[インポート]をクリックしてください。
CA証明書1の参照先を入力してくださ い。	原因: CA証明書1が未入力で、CA証明書2が入力されています。 対処: 先にCA証明書1をインポートしてください。
以下の入力値が正しくありません。	原因: ファイルパスやパスワードに不正な文字が含まれています。 対処: 表示された項目に入力した文字が正しいか確認してください。
日付/時刻が設定されていません。	原因: プリンターに日付や時刻が設定されていません。 対処: Web ConfigやEpsonNet Configまたはプリンターの操作パネルから日付や時刻を 設定してください。
パスワードが正しくありません。	原因: CA証明書に設定されているパスワードと入力したパスワードが一致しません。 対処: 正しいパスワードを入力してください。

メッセージ	原因と対処		
不正なファイルです。	原因: インポートしようとしたファイルがX509形式の証明書ではありません。 対処: 信頼されたCA局から送付された証明書ファイルを選択しているか確認してください。		
	原因: インポートできるファイルサイズを超えています。インポートできるファイルサイズ は5KBです。 対処: ファイルが正しい場合、証明書が破損していたり改ざんされていたりする可能性があり ます。		
	原因: 証明書に含まれるチェーンが不正です。 対処: 証明書の詳細はCA局のWebサイトをご覧ください。		
3つ以上のCA証明書が含まれたサーバー 証明書は使用できません。	原因: PKCS#12形式の証明書ファイルに3つ以上のCA証明書が含まれています。 対処: PKCS#12形式から複数のPEM形式に変換して個別にインポートするか、2つ以下の CA証明書でPKCS#12形式ファイルを再作成してインポートしてください。		
有効期間外の証明書です。証明書の有効 期間、またはプリンターの日付/時刻設定 を確認してください。	 原因: 証明書の有効期限が切れています。 対処: 証明書の有効期限が切れている場合、新しい証明書をCA局から取得してインポートしてください。 証明書の有効期限が切れていない場合、プリンターの日付や時刻の設定が正しいか確認してください。 		
秘密鍵が必要な証明書ファイルです。	 原因: 証明書と対になった秘密鍵がありません。 対処: コンピューターで生成したCSRで取得したPEM/DER形式の証明書の場合、秘密 鍵ファイルを指定してください。 コンピューターで生成したCSRで取得したPKCS#12形式の証明書の場合、秘密 鍵を含めたファイルを作成してください。 原因: Web Configで生成したCSRで取得したPEM/DER形式の証明書を再度インポートし ようとしました。 対処: Web Configで生成したCSRで取得したPEM/DER形式の証明書は、一度しかイン 		
 設定に失敗しました。	原因: プリンターとコンピューターの通信が遮断された、何らかの原因でファイルが読み取り できない、などの原因で正しく設定できませんでした。 対処: 指定しているファイルや通信状況を確認して、再度インポートしてください。		

◆ 「使用できる電子証明書」312ページ

CA署名証明書を誤って削除した

CA署名証明書をバックアップ保存したファイルがない

CA署名証明書をバックアップ保存したファイルがあれば、それを使って再度インポートしてください。 Web Configで生成したCSRで取得した証明書は、一度削除してしまうと再インポートができません。CSRを再生成し て証明書を取得し直してください。

関連情報

- ◆「CA署名証明書をインポートする」314ページ
- ◆「CA署名証明書を削除する」316ページ

Epson Open Platformを利用する

Epson Open Platformの概要

認証システムのサーバーが提供する機能を、エプソン製プリンターで利用するためのプラットフォームです。 サーバーと連携してデバイスや利用者別の履歴の取得、利用者や所属ごとに使用できるデバイス、機能の制限を設定でき ます。Epson Print Admin(エプソン製認証システム)や他社製の認証システムで利用できます。 認証装置を接続するとIDカードを利用したユーザー認証もできます。

Epson Open Platformを設定する

Epson Open Platformを有効にして認証システムからデバイスを使用できるようにします。

- ^{1.} Web Configで [Epson Open Platform] タブ [プロダクトキー/ライセンスキー] を選択します。
- 2. 各項目を設定します。
 - 製造番号 デバイスの製造番号が表示されます。
 - Epson Open Platformバージョン
 Epson Open Platformのバージョンを選択します。認証システムによって対応するバージョンが異なります。
 - プロダクトキー/ライセンスキー 専用のWebサイトから取得したプロダクトキーを入力します。プロダクトキーの取得方法などの詳細は Epson Open Platformのマニュアルをご覧ください。
- 3. [次へ]をクリックします。

確認画面が表示されます。

4. [設定] をクリックします。

設定がプリンターに反映されます。

関連情報

◆「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

認証装置を設定する

[デバイス管理] タブ - [認証装置] から認証システムで使用する認証装置の設定ができます。 詳細は認証システムのマニュアルをご覧ください。

関連情報

◆ 「ブラウザー上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア(Web Config)」238ページ

サービスとサポートのご案内

保守サービスのご案内	.342
保守サービスの種類	.342
お問い合わせ先	343

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、まず本書の「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことをご確認の上、保守サービスの受付窓口にお問い合わせください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- スマートチャージセンター

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細は、お買い求めの 販売店またはスマートチャージセンターまでお問い合わせください。

- 定期交換部品の寿命による交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
- 本機は、専門業者による輸送対象製品のため、持込保守および持込修理はご遠慮ください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張修理	 優先的にサービスエンジニアを派遣し、 その場で修理いたします。 修理の都度発生する修理代・部品代*が無 償のため、予算化ができて便利です。 	無償	年間一定の保守料金
スポット出張修理	2	お客様からご連絡いただいて数日以内に サービスエンジニアを派遣し、その場で修理 いたします。	無償	有償 (出張料+技術料+ 部品代) 修理完了後、その都 度お支払いください

*: 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外です。

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
 - 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することが あります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことに なります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報 は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

お問い合わせ先

●エプソンのウェブサイト

epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのウェブサイトです。

●保守サービス実施店

サービス担当者 連絡先

販売店 電話番号 担当部門 担当者

●スマートチャージセンター

スマートチャージ全般に関するお問い合わせ先

050-3155-8655

お問い合わせ先の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 最新の情報はエプソンのウェブサイト(epson.jp)にてご確認ください。

エプソン販売株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

スマートチャージ 2018.04