

# Multimedia Storage Viewer™ P-4500

# 操作ガイド(基本編)



お使いになる前に

使ってみましょう

フォトストレージとして使う・・・・31 フォトビューワとして使う・・・・38 ポータブル音楽プレーヤーとして使う・・42

便利な機能

こんなときは

付録

このたびは、弊社製品「Multimedia Storage Viewer。 P-4500」をお買い上げいただきありがとうございます。本書および電子マニュアルには本製品を正しく安全にお使いいただくための使い方が記載されています。本書および電子マニュアルをよくお読みになり、内容をご理解の上、正しくお使いください。

また、本書は製品の不明点をいつでも解決できるように、いつでも見ることができる場所に、 「保証書」とともに大切に保管してください。

## マニュアルについて

本製品には次のマニュアルが同梱されています。

#### P-4500 操作ガイド(基本編) <本書>

ご購入後、初めてお使いになるときの準備や基本的な操作を説明しています。 また、本製品を使っていて困った状態になったときや、仕様の詳細、アフターサービスに ついてお知りになりたいときに、お読みください。

#### P-4500 操作ガイド(詳細編) <電子マニュアル>

PDF 形式で、同梱の CD-ROM に収録されているマニュアルです。 基本的な操作を、注意点や補足説明を加え、より詳しく説明しています。さらに、本製品 を使いこなしていただくための便利な機能や設定について説明しています。 電子マニュアルは、本製品付属のソフトウェアのインストール時に、同時にインストール されます。( 29 本書 24 ページ「その他のソフトウェア・電子マニュアルのご紹介」)

電子マニュアルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

パソコンに Adobe Reader がインストールされていない場合は、インストールする必要があります。本製品に同梱されている CD-ROM をパソコンにセットし、「カスタムインストール」でインストールしてください。(28 本書 26 ページ「ソフトウェアのインストール方法」)

#### 本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマー クには次のような意味があります。

!注意	必ず知っておいていただき たいことを記載しています。	参考	知っておくと便利なことを 記載しています。
Ð	関連した内容の参照ページ を示しています。	電子	電子マニュアルの参照ペー ジを示しています。

ご注意-

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- (2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社まで ご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および 弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の 責任は負いかねますのでご了承ください。
- (6)弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それ が原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

# 安全にお使いいただくために

本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

<u>∕</u>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示してい ます。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。内容を よくご理解の上で本文をお読みください。

$\bigcirc$	この記号は、してはいけない 行為(禁止行為)を示してい ます。	この記号は、電源プラグをコン セントから抜くことを示してい ます。
X	この記号は、製品が水に濡れ ることの禁止を示しています。	この記号は、濡れた手で製品 に触れることの禁止を示して います。
	この記号は、分解禁止を示し ています。	

## ■本体の取り扱いについて

▲警告	
煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用し ないでください。感電・火災の原因となります。	
異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しな いでください。感電・火災の原因となります。	
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 故障・感電・火災の原因となります。	
AC アダプタを使用している場合は、雷が鳴り始めたら使用しないでください。感電の原因となります。その際、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。	
連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため、 必ず電源プラグをコンセントから抜き、バッテリを取り外して ください。	
お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。分 解や改造はしないでください。けがや感電・火災の原因となります。 引火・爆発の原因となります。	
開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。	
各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている通りの配線をし てください。配線を誤ると、火災のおそれがあります。	Real Property

⚠警告	
布団などで覆った状態で使用しないでください。特にACアダ プタの周辺を覆わないようご注意ください。熱がこもってケース が変形したり、火災・感電のおそれがあります。	
<b>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある</b> 場所では使用しないでください。(電源をオフにしてください。) 引火・爆発の原因となります。	
歩行中や、自動車・オートバイ・自転車などを運転しながら使 用しないでください。転倒・交通事故などの原因となります。	
小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、壊れたりして、けがをするおそれがあります。	
<ul> <li>液晶モニタが破損した場合は、中の液晶に十分注意してください。</li> <li>万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。</li> <li>皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で流し石鹸でよく洗浄してください。</li> <li>目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。</li> <li>飲み込んだ場合は、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の診断を受けてください。</li> </ul>	
<b>はじめから大きな音量にしないでください。</b> 突然大きな音が出て耳をいためるおそれがあります。	$\bigcirc$
大きな音量で長時間聞かないでください。 聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。 航空機内や病院などの使用を制限された区域では、現場の指示 (機内アナウンス等)に従ってください。	
⚠注意	
本製品を立てた状態で放置しないでください。	$\overline{\mathbf{A}}$

本製品を立てた状態で放置しないでください。 倒れると、本体の動作不良や故障の原因となります。 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでく ださい。 ガスが滞留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。 本製品とコンピュータ(または他の機器)をケーブルで接続する ときは、コネクタの向きを間違えないように注意してください。 各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコンピュー タ(または他の機器)側の双方に、向きを間違えてコネクタを接続する と、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。

## ■AC アダプタの取り扱いについて





、注意

電圧変動や電気的なノイズを発生する機器(大型モーターを使っている機器)の近くのコンセントをご使用しないでください。

万一、電源コードが傷んだ場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売 店、またはエプソン修理センターにご連絡ください。

#### ■ バッテリの取り扱いについて



<u></u> 危険	
バッテリの端子にハンダ付けをしないでください。 発熱・破裂・発火・漏液の原因となります。	
バッテリを火のそば、ストーブのそばなど高温の場所(60℃以 上)で使用したり、放置しないでください。 発熱・破裂・発火・発煙の原因となります。	
<b>バッテリを火のそばや炎天下などで充電しないでください。</b> 高温になると充電できなくなったり、発熱・発煙・破裂・発火の原因と なります。	
<b>バッテリを他の機器で充電したり、他の機器や他の用途に転用</b> しないでください。バッテリを損傷させたり、機器を損傷させたりする ことがあります。	
バッテリに釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強い衝撃を与 えたりしないでください。 発熱・発煙・破裂・発火・漏液の原因となります。	
バッテリを使用中、充電中、または保管中に異臭が生じたり、 発熱したり、変色、変形、漏液、その他今までと異なることに 気がついたときは、機器から取り外し、使用しないでください。 そのまま使用すると、発煙・破裂・発火の原因となります。	
パッテリが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道 水などのきれいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受け てください。 放置すると液により目に障害を与える原因となります。	



#### バッテリを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱い を誤ると感電・火災の原因となります。

- •バッテリの金属部分にはさわらないでください。
- 指定されているリチウムイオンバッテリ以外は使用しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には、保管、放置しないでください。
- バッテリを電源コンセントや車のシガレットコンセントに直接接続しないでください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
- •電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。

## ■ヘッドホンの取り扱いについて

# <u>∧</u>注意

#### 長時間大きな音量で使用しないでください。

聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。ヘッドホン使用時に、自分 の声が聞こえる程度の音量で使用してください。

自動車・自転車などを運転しながら使用しないでください。 転倒・交通事故などの原因となります。



# 正しくお使いいただくために

### ■本体の取り扱いについて

- 本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管は、動 作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
  - •湿度変化の激しい場所 •揮発性物質のある場所 •水に濡れやすい場所
    - 強い磁気の近く(スピーカーの近くなど)
  - 冷暖房機具に近い場所 温度変化の激しい場所 振動や衝撃のある場所
- 本製品は、以下の環境で使用してください。

・ホコリや庫の多い場所
 ・ 火気のある場所

- 温度5℃~35℃(動作時)/-20℃~60℃(保管時)
- 湿度 30 %~80 % (動作時、非結露) / 10 %~80 % (保管時、非結露)
- ※特に炎天下など、製品が高温になる場所では使用しないでください。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。動作不良や故障の原因となり、けがをするおそれがあります。本製品の持ち運びや保管の際は、付属のキャリングケースに入れてください。
- 本製品を立てた状態で放置しないでください。倒れると、本体の動作不良や故障の原因となります。
- 不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)や、他の機器の振動が伝わる所など、 振動しがちな場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれが あります。
- 本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。特に小さなお子さまのいる家庭ではご 注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがをするおそれがあります。
- テレビ・ラジオに近い場所では使用しないでください。本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合していますが、微弱な電波を発信しております。 お近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。

### ■「つゆつき」 について

寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、本製品の内部に水滴が生じる(結露する)こ とがあります。内部に結露が生じた状態で使用すると故障することがあります。寒いところか ら暖かいところへ持ち込むときは、できるだけ本製品を密閉し周囲の温度になじませてから取 り出してください。

#### ■ 液晶モニタについて

- 画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の 特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。
- 液晶モニタの汚れは、電源がオフになっていることを確認し、中性洗剤を染み込ませてしっかり絞った柔らかい布で軽く拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は絶対に使用しないでください。
- AM ラジオやチューナーの近くでは使用しないでください。雑音電波の影響を受けることが あります。

#### ■ハードディスクのご注意

● 本製品は精密電子機器ですので、強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境で使用・ 保管しないでください。データが壊れたり消失することがあります。

- データの書き込み、読み込み中に、振動を与えたり、メモリカードの抜き差しをしないでください。ハードディスクやメモリカードのデータが壊れたり、消失することがあります。
- ●本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、持ち運び時に過度の衝撃を与えないようにご注意ください。内蔵ハードディスクが故障したり、データを消失・破損させるおそれがあります。
- ●「削除」「消去」などを行った場合でも、ハードディスク上のデータは完全に消去されていません。本製品を譲渡・廃棄する際にデータが流出するおそれがあります。(∠ 本書 59ページ「データをすべて削除したいとき」)
- 本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の 静電気を取り除くようにしてください。身体からの静電気は、データを消失・破損させる おそれがあります。
- 本製品のハードディスクは絶対にフォーマットしないでください。フォーマットすると、 製品が使用できなくなります。この場合の修理は有償になります。

#### ■動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。 また、本製品やメモリカード内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップして ください。バックアップの方法については、「パソコンにデータをバックアップする」(*L*F本 書 36 ページ)を参照してください。

次のような場合、データが消失または破損する可能性があります。

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
   ・本体に過度の衝撃が加わったとき
- ・誤った使い方をしたとき

・故障や修理のとき

・天災による被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責も負いません。

データのバックアップ作業および復元作業は、弊社では行っておりません。お客様の責任の下、 お客様ご自身で行っていただきますよう、お願いいたします。

#### ■データをすべて削除したいとき

ハードディスクの特性上、「削除」「消去」などを行った場合でも、ハードディスク内のデー タは完全に消去されてはいません。本製品を譲渡、廃棄する際にデータが流出するおそれが あります。本製品を廃棄するとき、譲渡するとき、貸すとき、修理に出すときなど、個人的 な画像データを見られたくないときは、別途、市販のハードディスクのデータを完全に消去 するツールを入手していただき、パソコンを使って対処されることをお勧めします。

#### ■メモリカードを譲渡 / 廃棄するときのご注意

メモリカード(USBフラッシュメモリを含む)を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去用 ソフトウェアを使って、メモリカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パ ソコン上でファイルを削除したり、フォーマット(初期化)したりするだけでは、市販のデー タ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。また、廃棄時には、メモリカードを 物理的に破壊することもお勧めします。

#### ■バッテリの取り扱いについて

- 購入時には十分に充電されていませんので、お使いいただく前に必ず充電してください。
- 本製品を使用していないときでも、バッテリは少しずつ放電しています。お使いいただく 前にはバッテリを充電することをお勧めします。
- バッテリを長くもたせるためには、できるだけこまめに本製品の電源をオフにすることをお 勧めします。
- バッテリの特性上、十分に充電された状態でも寒冷地では使用時間が短くなります。バッ テリをポケットに入れて暖めたり、予備のバッテリを用意するなどしてください。なお、 カイロなどをご使用になるときは、カイロがバッテリに直接触れないよう、ご注意ください。。
- バッテリを充電するときは、事前に放電したり、使い切る必要はありません。
- 充電直後や使用直後は、バッテリが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、周囲の温度が5℃~35℃の場所で行ってください。低温で充電すると十分な充 電ができません。また、高温で充電するとバッテリを劣化させるおそれがあります。
- このバッテリは、常温で使用した場合、約 300 回繰り返し充電することができます。(使用条件によって異なることがあります。) 十分に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリの寿命と考えられます。このときは新しいバッテリをお求めください。
- 使用済みのリチウムイオンバッテリはリサイクルすることができます。 本製品を廃棄する場合でも、バッテリは取り外し、資源を有効に利用 するため、充電式電池リサイクル店へお持ちください。または、地域 の条例や自治体の指示に従ってください。



#### ■ AC アダプタの取り扱いについて

AC アダプタの取り外しは、必ず本体の電源がオフになっている状態で行ってください。(接続は、本体の電源がオンになっているときに行っても問題ありません。)

#### ■ パソコンおよび周辺機器について

パソコン、プリンタなどの取り扱いは、各製品の取扱説明書をよくお読みになり、各メーカー が定める取り扱いに従ってください。

## ■その他

- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

# もくじ

# 本書のもくじ

・マニュアルについて	
・安全にお使いいただくために	1
・正しくお使いいただくために	5
・もくじ	8
<ul> <li>こんなことができます</li></ul>	2
●お使いになる前に	1
■ 箱の中身を確認します	4
■ 各部のなまえとはたらき	ō
上面/正面	5
底面	6
側面	6
ランプ部	7
リモコン	7
■ バッテリを充電する	З
バッテリをセットする	8
バッテリを充電する	9
AC アダプタを接続して使うときは	0
パッテリ残量を確認するには	0
■ 電源のオン/オフ	1
ホールドスイッチの使い方	1
省電力機能について	2
スクリーンセーバーについて	2
最初に電源を入れたときは	3
■ ソフトウェアをインストールする	4
Epson Link2 のご紹介 ······ 2-	4
その他のソフトウェア・電子マニュアルのご紹介	4
使用できるパソコン	5
ソフトウェアのインストール方法	6
■「MyEPSON」について	3
すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ	8
■ ビューワをパソコンに接続する	9
パソコンに接続する	9
パソコンから取り外す	0
●使ってみましょう	1
 ■ フォトストレージとして使う ····································	- 1
使用できるメモリカード	1
メモリカードのデータをバックアップする	2
メモリカードのデータをすべて削除する	4

	パソコンにデータをバックアップする
	フォトビューワとして使う
	画像を表示する
	ポータブル音楽プレーヤーとして使う42
	音楽データを取り込む
	音楽を聞く
	「ミュージック <b>」</b> 」でできること
●便利な	機能
	静止画/動画をプリンタで印刷する47
	使用できるプリンタ
	プリンタに接続する
	静止画を印刷する····································
	勤 回 を 印 制 9 る こし ビ に 按 法 し て 目 2 50 51 51 51 51 51 51 51
	テレビに技続して見る 51
• 7 / +>	テレビを按続する
しこんは	CEM
	こんなメッセージが表示されたときは
	故障かな?と思ったら
	保管するときは
	長期間使用しないとき
	お手入れのしかた
	本体のお手入れ
	液晶モニタのお手入れ
	AC アタフタのお手入れ 60 バッテリのキチュカ 60
●]]琢…	61
	表示/再生できるデータ
	本製品の仕様
	用語解説67
	商標・規制などについて
	サービス・サポートのご案内
	エプソンインフォメーションセンター
	インターネットサービス ······ 71
	ンヨールーム (1) パソコンスタール
	ハラコンスノール 保守サービスのご案内 ····································
	索引

~ 雪子マニュアルのもくじ. ――――――――――――――――
・マニュアルについて ・ もくじ
使用できるメモリカード メモリカードのデータを取り込む
□パソコンのデータをビューワに取り込む 電子 13
Epson Link2 を使用して取り込む
Epson Link2 を使用せずに取り込む
○バックアップする
□ パソコンにビューワのデータをバックアップする … 電到 18
Epson Link2 を使用してバックアップする
Epson Link2 を使用せずにバックアップする
┃
画像を拡大する画像を一気に拡大する
全体の拡大率を変えずに次の画像を見る
□ 画像を回転させる
表示中の画像を回転させる 複数の画像を回転させる 画像を自動で回転させる
ロスライドショーを見る
スライドショーを開始する スライドショーの効果を設定する
好きな音楽を BGM にしてスライドショーを楽しむ
□ 画像の情報を表示する ····································
○動画を見る
□ 再生できる動画データ 電子 39
□動画を再生する
□ 動画の情報を表示する ····································
<ul> <li>動</li> <li>助</li> <li>助</li> <li>助</li> <li>助</li> <li>助</li> <li></li> <li></li></ul>
│ ○音楽を聞く
□ 音楽を再生する
用生9 る首条を選い(1) 用生する首条を選い(2)

□再生リストを作成する 電子 52
□再生リストを編集する 電子 57
□音楽データや再生リストを削除する
音楽データや再生リストの曲を削除する
再生リストを削除する
□サウンドを調整する
□音楽再生時の壁紙を変更する 電子 62
○その他の機能
□大切なデータを保護する
データを保護する フォルダにプライベート機能を設定する
□不要なデータを削除する
テーダを削除りる
□ データをコビー/移動する
□アルバムを作成する 電子 79
画像データにタグ(付箋)を付ける
フォルダ名を変更する フォルダのアイコンや壁紙を設定する スクリーンセーバーの画像を設定する
□テレビに接続して見る
本製品とテレビを接続する テレビに静止画/動画を表示する
□ カードリーダーとして使用する
□ビューワ内の静止画/動画を直接印刷する@? 90
使用できるプリンタープリンタに接続する
静止画を印刷する動画を印刷する
印刷設定を変更する
○付録
□設定一覧
セットアップ画面で設定する
□ Epson Link2 の削除方法
· Windows の場合 Mac OS X の場合
□バッテリを交換する
□商標・規制などについて

#### フォトストレージとして使う ( 27 本書 31 ページ)

デジタルカメラで撮影した画像をその場でバックアップし、確認できます。 ハードディスクは余裕の大容量 80GB を搭載、メモリカードの容量不足を解消します。 また、JPEG データは最大 30M ピクセルまで対応、各社 RAW データも簡易表示が可能 です。



## フォトビューワとして使う ( 27 本書 38 ページ)

3.8 インチ、640 × 480 ピクセルの高精細大画面。液晶モニタそのものの高密度化・高 精細化を達成し、なめらかでリアルな画像の高画質表現が可能です。

- ★目的に合わせて表示のしかたを選べます。最 大 400% 拡大で画質を厳しくチェックした り、写真を選びたいときは最大 64 個の画像 をサムネイル表示して見ることができます。
- ★ヒストグラム表示や、白飛び/黒つぶれ警告により、露出確認が簡単にできます。
- ★気に入った画像をピックアップできるタグ (付箋)機能を使うと、画像の整理が簡単に できます。 (∠3 電子 79 ページ「アルバムを作成する」)
- ★いろいろな映像効果でスライドショー を楽しむことができます。その場で楽 しむだけでなく、友人たちと画像デー 夕を持ち寄ってテレビで楽しむことも できます。また、BGM も設定すること ができます。





## ポータブル音楽プレーヤーとして使う ( 27 本書 42 ページ)

拡張子が「m4a」、「mp3」の音楽データを再 生することができます。 再生リスト機能が搭載されており、聞きたい 曲を、ジャンルやアーティスト名から絞り込 んで探すことができます。 また、お好みの曲だけを集めてオリジナルの 再生リストを作ったり、イコライザ機能を使っ て音質調整もできます。

付属のソフトウェア [Epson Link2]を使うと、 再生リストの編集も簡単です。

🎜 ミュージック		
アーティスト >	全て	
アルバム	岩本正治	
ジャンル	下村ジュン	
全曲	简木かおり	
再生リスト		
音楽リスト更新		
前回の続きを再生		

#### テレビに接続して画像を見る ( 27 本書 51 ページ)

デジタルカメラで撮影した「Motion JPEG」 や「MPEG4」形式(ISO 準拠)の動画を再生 することができます。 また、DivX、MPEG1 / 2の動画も再生する ことができます。 なお、テレビに接続して画像を見るには、ビ デオケーブル(別売)が必要です。



## プリンタに接続して画像を印刷する ( 27 本書 47 ページ)

プリンタ(USB DIRECT-PRINT 対応プリン タ)に直接接続して画像を印刷することがで きます。 静止画だけでなく、動画のコマを切り出して、 連続写真のような印刷も可能です。



## <sup>お使いになる前に</sup> 箱の中身を確認します

以下のものが同梱されていること、それぞれの部品に損傷がないことをお 確かめください。万一不都合がございましたら、お買い求めいただいた販 売店にお問い合わせください。



※このほかにも各種ご案内や試供品などが同梱されている場合があります。



上面/正面



操作画面や画像データを表示します。

お使いになる前に

## 底面





## ランプ部



動作状態を示します。

- 点滅: 本体起動中、印刷中、データ処理中、音楽再生中、パソコンアクセス中、 省電力機能による液晶モニタオフ中
- 消灯: 上記以外の状態
- リモコン



■リモコン・ヘッドホンの接続のしかた



※リモコンを使わないとき は、ヘッドホンのジャッ クをビューワ本体のヘッ ドホン出力コネクタに直 接差し込んでください。

## <sup>お使いになる前に</sup> バッテリを充電する

バッテリを本体にセットして、AC アダプタを接続しましょう。自動的に 充電が始まります。

#### - !注意 -

本製品は専用のバッテリ(型番:PALB3)とACアダプタ以外使用できません。

- ・付属のバッテリと AC アダプタは、他の機器や他の用途に使用しないでください。
- ・付属のバッテリは必ず本製品で充電してください。(本製品以外の機器で充電しないで ください。)
- ・バッテリの向きに注意してセットしてください。逆向きのまま無理に押し込むと故障の原因となります。

## バッテリをセットする

以下の手順でバッテリを本体にセットします。



でしっかり入れる

## バッテリを充電する

以下の手順でバッテリを充電します。AC アダプタを接続すると、充電ランプが点灯し自動的 に充電が始まります。充電ランプが消灯したら、充電完了です。満充電時の使用時間につい ては、「本製品の仕様」( △ 本書 65 ページ)を参照してください。



動作中の充電時間は非動作時よりも長くなります。

## AC アダプタを接続して使うときは

本製品は、AC アダプタを接続して使用することができます。

以下の場合は、必ず AC アダプタを接続してください。不意のバッテリ切れ(電圧低下)な どにより本製品のハードディスクが壊れる可能性があります。

- 印刷時
- パソコン接続時

また、音楽リスト更新時は時間がかかる場合がありますので、AC アダプタを接続して使用す ることをお勧めします。

## バッテリ残量を確認するには

バッテリ残量は、画面右上のバッテリマークで確認できます。状況に応じて、充電してくだ さい。 バッテリマーク

- [ : バッテリ残量が半分以上あります。
- [ . バッテリ残量が半分以下です。
- ▲ :充電中です。



## <sup>お使いになる前に</sup> 電源のオン/オフ

バッテリをセットして AC アダプタを接続したら、電源をオンにしてみま しょう。

※初めて本製品の電源をオンにしたときは、表示言語の設定画面が表示されます。「最初に電 源を入れたときは」(∠3 本書 23 ページ)の手順に従って、表示言語と日時の設定を行っ てください。



アクセスランプ(オレンジ)が点灯しているときに電源スイッチを押し下げた場合は、ファ イルへのアクセスが途切れた時点で電源がオフになります。

## ホールドスイッチの使い方

スライドショーや音楽再生時など、他の操作を受け付けないようにボタン操作を無効にする ことができます。(ホールド機能)

#### ボタン操作を無効にする

<本体> スイッチを上に押し上げる



<リモコン>



本体のホールドスイッチがホールド状態のときは、画面右上にホールドマーク( Hold )が 表示されます。



•本体のスイッチがホールド状態 :本体は操作できません (リモコンは操作できます)。

リモコンのスイッチがホールド状態:リモコンは操作できません(本体は操作できます)。

### 省電力機能について

本製品はバッテリの無駄な消耗を防ぐため、省電力機能を備えています。AC アダプタを接続 していないときに何も操作しない状態が一定時間続くと、省電力機能の設定(∠3 電子)103ペー ジ「省電力」)に応じて自動的に、液晶モニタが暗くなったり、液晶モニタや電源がオフになっ たりします。購入時は、1分で液晶モニタが暗くなり、5分で液晶モニタオフ、10分で電源 がオフになるよう設定されています。

液晶モニタがオフになっているときは、イルミネーションランプが青く点滅し、省電力機能が働いていることを示します。

【OK】または【Cancel】など、電源スイッチ以外のいずれかのボタンを押すと、復帰します。



- 音楽再生中は液晶モニタはオフになりますが、電源はオフになりません。
- AC アダプタ接続時や、スライドショー、動画再生時は、省電力機能は働きません。
- パソコン接続時やビデオ出力コネクタ接続時は、液晶モニタはオフになります。省電力機能は働きません。

#### スクリーンセーバーについて

AC アダプタ接続中に何も操作しない状態が一定時間続くと、スクリーンセーバーとしてスラ イドショーが開始されます。

- スクリーンセーバーが開始されるのは、以下の画面が表示されているときです。
- ホーム画面
- データー覧画面(サムネイル大、サムネイル小、リスト表示)

以下の操作を行うと、スクリーンセーバーは終了し、開始前の状態に戻ります。

- いずれかのボタンを押す
- AC アダプタ・AV ジャック・ヘッドホンジャックを抜き差しする
- メモリカードを抜き差しする

#### -【参考】

- 購入時は、3分経過するとスクリーンセーバーが開始されるよう設定されています。
   スクリーンセーバー開始までの時間は変更できます。(∠3 電子) 104 ページ 「スクリーンセーバー」)
- スクリーンセーバーの画像は、保存されている静止画データからお好きな画像を選ん で設定することもできます。(△3 電子)86ページ「スクリーンセーバーの画像を設定する」)

## 最初に電源を入れたときは

初めて本製品の電源をオンにしたときは、表示言語を設定する画面が表示 されます。以下の手順に従って、表示言語と日時を設定してください。



言語を設定すると、日付と時刻を設定する画面が表示されます。

- 2日付と時刻、表示形式を設定します。
  - ①【↑↓】で設定する項目(年/月/日/
     時/分/日時表示形式)に移動し、[OK]
     または【→】を押します。
  - ②【↑↓】で数値を変更します。 日時表示形式は、年月日/月日年/日月 年から選びます。

③【OK】を押して、決定します。

- 日時
   回回 C

   年
   2006

   月
   2

   日
   15

   時間
   14

   分
   25

   日時表示形式
   年月日
- 3 設定し終わったら、【Cancel】を押します。 ホーム画面が表示されます。

#### 日付・時刻を修正するには

間違えて設定してしまった場合は、セットアップ画面で変更できます。 操作のしかたは、「セットアップ画面で設定する」(∠͡͡͡尔 @͡͡͡? 98 ページ)を参照してく ださい。

#### !注意

表示言語を設定した後は、不用意に言語を変えないようにしてください。 言語の設定を変更すると、ファイルやフォルダにアクセスできなくなることがあります。

#### - (参考)

長期間使用せずに保管していた場合も、電源を入れたときに日時の設定が必要になることがあります。(∠3 本書 59 ページ「長期間使用しないとき」)

本製品には、パソコンとビューワ間のデータ転送などを行うためのソフト ウェア「Epson Link2(エプソン リンクツー)」が同梱されています。 パソコンとビューワ間でデータのやりとりをされる方は、このソフトウェア をパソコンにインストールしてください。

## Epson Link2 のご紹介

Epson Link2 は、ビューワとパソコンの間を取りもつ(リンクする)アプリケーションソフトです。

- ビューワからパソコンへのデータのバックアップも、このソフトウェアを使うことで簡単 にできます。
- パソコンのフォルダから、静止画データや動画データ、音楽データを選択して転送できます。
- ビューワが接続されていないときでも転送の準備ができ、接続後にまとめて転送できます。
- ビューワに転送した音楽データは、Epson Link2 からの操作でリストごとに曲順の変更や 曲の追加などができます。

パソコンと接続して使われる方は、「ソフトウェアのインストール方法」(*△*) 本書 26 ページ)の説明に従ってインストールしてください。

## その他のソフトウェア・電子マニュアルのご紹介

CD-ROM には、Epson Link2 のほかに、P-4500 操作ガイド(詳細編) <電子マニュアル>、 Adobe Reader (Windows 版のみ)、QuickTime (Windows 版のみ)が収められています。 電子マニュアルは、Epson Link2 のインストール時に、同時にインストールされます。

電子マニュアルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。 パソコンに Adobe Reader がインストールされていない場合は、インストールしてください。

QuickTime は、動画をご覧になるために必要です。 QuickTime がインストールされていない場合は、インストールすることをお勧めします。

マニュアルは、すべて最新版(PDF 形式)を以下のホームページからダウンロードすることができます。

< http://www.i-love-epson.co.jp/guide/camera/ >

### 電子マニュアルの起動方法

● Windows の場合 デスクトップ上の [EPSON P-4500 操作ガイド (詳細編)] アイコンをダブルクリック します。 または、[スタート] – [すべてのプログラム] (または [プログラム]) – [EPSON] – [EPSON P-4500 操作ガイド (詳細編)] の順にクリックします。

● Macintosh の場合 デスクトップ上の [EPSON P-4500 操作ガイド (詳細編)] アイコンをダブルクリック します。

## 使用できるパソコン

Epson Link2 をご利用いただけるパソコンのシステム条件は、以下の通りです。

	Windows	Mac OS X
OS (オペレーティ ングシステム)	Windows Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional	Mac OS X v10.2 以降
CPU	Pentium III 1GHz 以上で上記の OS が動作すること (推奨 CPU: Pentium 4、3.6GHz 以上)	PowerPC G4 以上 (推奨 CPU:PowerPC G5 以上)
メモリ	256MB 以上(512MB 以上の搭 載を推奨)	512MB 以上(1GB 以上の搭載を 推奨)
必要 HDD 量	インストール時:100MB 以上の 空き容量 動作時:1GB 以上の空き容量	インストール時:150MB 以上の 空き容量 動作時:1GB 以上の空き容量
ディスプレイ	800 × 600 以上	800 × 600 以上
その他	USB port (type A connector) ※USB2.0 のサポートは、 Windows XP Sp1 以降(純正 品以外の USB2.0 のカード、ド ライバは非サポート) CD-ROM ドライブ ※アプリケーションソフトインス トール時に必要	USB port (type A connector) ※USB2.0 のサポートは、Mac OS v10.2.7 以降 / MacOS X v10.2.7 以前の場合、USB1.1 対応(純正品以外のUSB2.0 の カード、ドライバは非サポート) CD-ROM ドライブ ※アプリケーションソフトインス トール時に必要



Windows で USB 接続するためには、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。

- ・Windows Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストール (購入時すでにインストール) されているパソコン
- ・Windows 98 SE がプレインストールされていて、Windows Me / 2000 / XP にアップグレードしたパソコン
- ・Windows Me / 2000 がプレインストールされていて、Windows XP にアップグレードしたパソコン
- ・上記いずれかのパソコンで、USB に対応し、パソコンメーカーにより USB ポートの 動作が保証されているパソコン

## ソフトウェアのインストール方法

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

#### !注意

- ・Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユー ザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユー ザーでログオンする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストール できません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管 理者」アカウントになっています。
- Macintosh にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーで ログインしてください。

パソコンを起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

他のアプリケーションソフトを起動してい る場合は、終了してください。

Macintosh の場合は、デスクトップに表示 される CD-ROM のアイコンをダブルクリッ クします。

2 右の画面が表示されたら、[おすす めインストール]をクリックします。 右上の 図 をクリックすると、インストー ルを終了します。

[おすすめインストール] では、Epson Link2、QuickTimeと電子マニュアルがイ ンストールされます。

上記に加えて Adobe Reader をインストー ルする場合は、「カスタムインストール」を クリックします。



Mac OS X



お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「MyEPSON」(∠☞本書28ページ)へのユーザー登録 をお勧めします。(「MyEPSON」に登録済みのお客様は、 本製品を追加登録してください。)

インストール終了後にデスクトップ上に作成されている 「MyEPSON」のショートカットアイコンをダブルクリッ クすると、「MyEPSON」へ登録することができます。



お使いになる前に

# <sup>お使いになる前に</sup> 「MyEPSON」について

#### 「MyEPSON」とは、エプソンの会員制情報提供サービスです。

「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設<sup>\*\*</sup> してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

※「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んで おり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- ・お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- ・ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- ・お客様の「困った!」に安心&充実のサポートでお応え
- ・会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- ・他にもいろいろ便利な情報が満載

## すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。 追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『ソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

## <sup>お使いになる前に</sup> ビューワをパソコンに接続する

付属の USB ケーブルを使い、本製品をパソコンに接続します。

#### !注意 -

- ・本製品をパソコンに接続するときは、必ず、本製品にACアダプタを接続してください。
   不意のバッテリ切れ(電圧低下)などにより本製品のハードディスクが壊れる可能性があります。
- ・パソコンに接続するときは、あらかじめホーム画面を表示させておきます。(ホーム画 面以外の画面で接続しても、パソコンには認識されません。)

## パソコンに接続する

本製品は以下のパソコンに接続することができます。

AC アダプタと電源コードを接続します。

- · Windows : Windows 2000 / Me / XP
- Macintosh: Mac OS X v10.2 以降
- 以下の手順で、パソコンに接続してください。

AC アダプタ 電源コード

- 2 AC アダプタのジャックを AC アダプタコネクタへ差し込みます。 プラグをコンセントへ差し込みます。
- 3 USB ケーブルの小さいコネクタを、USB インターフェイスコネクタ へ差し込みます。

USB ケーブルの大きいコネクタを、パソコンの USB ポートへ差し込みます。





- パソコン接続中は、イルミネーションラン プが青く点滅します。
- Windows XP の場合は、本製品を接続する と、Windows が実行する動作を選択する 画面が表示されます。この場合は「フォル ダを開いてファイルを表示する」を選ぶと、 本製品内のデータが表示されます。

-4500	(H:)	X
<b>_</b>	このディスクまたはデバイスには、複数の種類のコンテンツが含まれて ます。	τιν
	Windows が実行する動作を選んでください。	
	メンビューダにあるフォルダに国際をして一する Microsoft スキャナとカメラ ウィザード使用	^
	「 イメージのスライド ショーを表示する Windows ピクチャと FAX ビューア使用	
	● 再生 Windows Media Player使用	
	フォルダを開いてファイルを表示する エクスプローラ使用	
	🚫 ศุธิปสถา	~
	<	8
	OK ##>/2	4

## パソコンから取り外す

パソコンから本製品を取り外すときは、必ず以下の手順に従って取り外してください。

## Windows の場合



## <sub>使ってみましょう</sub> フォトストレージとして使う

撮影した画像データを本製品に保存すれば、1枚のメモリカードで思う存 分撮影できます。ここでは、フォトストレージとして、画像データを一時 的に本製品に保存し、そのデータをパソコンに保存するまでを、以下の手 順で説明します。





詳しくは、「本製品の仕様」(∠⑦本書 65ページ)を参照してください。

## メモリカードのデータをバックアップする (AP I T ページ)

メモリカードがいっぱいになったら、画像データをビューワに保存しましょう。 メモリカードからの画像データの取り込み方法は、

①メモリカード内のすべてのデータを取り込む「全バックアップ」と、

②必要なデータだけを選んで取り込む「部分バックアップ」

があります。ここでは、全バックアップの方法を説明します。

部分バックアップの方法については、「メモリカードのデータを取り込む」( 🖉 電子 7 ページ) を参照してください。

#### 電源をオンにします。

ホーム画面が表示されます。

メモリカードを挿入します。

アクセスランプ(オレンジ)が点灯していないことを確認してから、メモリカードを挿 入してください。



メモリカードを挿入すると、自動的に 3 の画面が表示されます。

3 [CF カードのバックアップをとる] または「SD メモリーカードのバッ クアップをとる」を選び、[OK] を 押します。



☐ メモリカード	
CF カードのパックアップをとる	
CF カードのデータを見る	
SDメモリーカードのパックアップをとる	
50 メモリーカードのデータを見る	

32



 ・バックアップモードを設定すると、コピー後にメモリカード内のデータを自動的に削除 することもできます。( ∠3 (電子) 11 ページ「バックアップ後にメモリカードのデータを 自動的に削除するには」)

画像を確認します。

5

バックアップするごとに、「バックアップ」 フォルダに「日付+連番」名でフォルダが 作られます。取り込まれたデータは、その フォルダの中に保存されます。

バックアップが始まります。

表示される以下のマークは、データの種類な どを示しています。詳しくは、本書 39 ページ をご覧ください。

- (RAW) RAW 画像データ
- 🅰 再生可能な動画データ
- 再生可能な音楽データ
  - 7 非対応データ

フォルダ名



画像ファイル名

画像の表示のしかたについては、「画像を表示する」 ( 🧷 本書 38 ページ) で説明します。

## 

続けて同じメモリカードで撮影する場合は、メモリカードのデータをすべて削除します。お 使いのデジタルカメラでも削除やフォーマットができますが、ここでは、ビューワでメモリ カードのデータを削除する方法を説明します。



34


8 「すべて選択」を選び、【OK】を押 します。

> データ選択画面のすべてのデータが選択さ れた状態(チェックマークが付いている状 態)になります。

#### すべての選択を取り消したいときは

【Menu】を押してポップアップメニューを 表示し、「すべて解除」を選びます。何も選 択されていない状態(チェックマークが付 いているデータがない状態)に戻ります。

9	【Display】を押します。 削除確認画面が表示されます。
10	「はい」を選び、【OK】を押します。 削除を中止する場合は、【Cancel】を押すか、 「いいえ」を選んで【OK】を押します。













### 12 メモリカードを取り出します。 アクセスランプ(オレンジ)が点灯していないことを確認してから、メモリカードを取 り出してください。 SD メモリーカード ■ CF カードスロットの場合 スロットの場合 ①ボタンを押す→ボタンが出てきます ①カードを押す→カードが出てきます ②もう一度ボタンを押す→カードが出てきます ②カードを引き抜く ③カードを引き抜く (3) 2 Ϣ Access 消灯 $\bigcirc$ EPSON

# パソコンにデータをバックアップする ( 27 (18 ページ)

ビューワに保存したデータは、こまめにパソコンへバックアップしてください。 本製品に付属のソフトウェア Epson Link2 を使うと、バックアップと、バックアップ済みデー 夕の削除が簡単にできます。



ハードディスクは、ぶつけたり落としたりといった過度の衝撃に弱い性質を持っていま す。不意の故障に備えて、本製品内のデータは、こまめにパソコンへバックアップして ください。

#### ■簡単バックアップ

Epson Link2の「簡単バックアップ」機能を使ってバックアップする方法を説明します。 ビューワの「バックアップデータ」フォルダにあるデータのうち、まだバックアップされて いないデータを、Epson Link2が自動的に識別します。そのデータをフォルダ単位でパソコ ンへ取り込みます。

さらに、バックアップ後にビューワからデータを削除するか確認し、必要に応じて削除します。 なお、Epson Link2の詳しい使い方については、ソフトウェアのオンラインヘルプを参照し てください。



別の画面を表示してパソコン接続すると、認識されません。



- バックアップデータは「Epson Link2 Backup」フォルダに保存されます。このフォルダは、 Epson Link2のインストール時に「マイドキュメント」フォルダ内に作られます。Epson Link2の「設定」画面で、デスクトップや任意のフォルダ内に移動することもできます。
- 購入時は、「バックアップデータ」フォルダにバックアップされていないデータがあると、
   ①「簡単バックアップ開始確認」メッセージを表示する
   ② バックアップ後は、「バックアップ済みデータの削除確認」メッセージを表示する
   設定になっています。この設定は変更できます。詳しくは Epson Link2 のオンライン
   ヘルプを参照してください。
- Epson Link2 を使用しないでバックアップを行ったときなど、バックアップの履歴が 残らないことがあります。この場合は、バックアップ済みのデータでも未バックアッ プデータと認識され、コピーされることがあります。

本製品に取り込んだ画像データを、液晶モニタで見てみましょう。ここで は、画像データを表示/再生する方法を説明します。



ここでは、基本的な操作のみを説明しています。詳しくは、各タイトルの横に *△* で示されている電子マニュアルの各ページを参照してください。



### 画像を表示する (23 ページ)

バックアップした画像データは、「バックアップデータ 📩 」フォルダに保存されています。

1 ホーム画面で「バックアップデー タ 🔄 」を選び、【OK】を押します。 フォルダー覧が表示されます。









3 で静止画を選んだ場合は、画像が表示されます。

画像表示中にできるボタン操作は、以下の通りです。



**4**-①





使ってみましょう



パソコンから、「MP3」、「AAC (MPEG4)」または「WMA」形式の音楽デー タを取り込んで再生できます。ここでは、音楽データの取り込み方や再生 のしかたについて説明します。



ここでは、基本的な操作のみを説明しています。詳しくは、各タイトル横に *△* で示されている電子マニュアルの各ページを参照してください。

# 音楽データを取り込む ( 🆙 🖙 13 ページ)

パソコンに接続して、Epson Link2 を使って音楽データをパソコンからビューワに転送しま す。なお、Epson Link2 の詳しい使い方については、ソフトウェアのオンラインヘルプを参 照してください。

#### - (参考)

- ・再生できる音楽データの詳細については、「再生できる音楽データ」(∠3°本書 64ページ)を参照してください。
- メモリカードから音楽データを取り込んでも、ビューワの「ミュージック」フォルダ にはコピー/移動できません。

音楽データをビューワに取り込むときは、必ず Epson Link2 を使用してください。

 万一に備え、パソコンからビューワにデータをコピーするときは、パソコン側にもデー タを残しておいてください。

【Home】を押し、ホーム画面を表示します。

別の画面を表示してパソコン接続すると、認識されません。



### 音楽を聞く ( 27 ( 45 ページ)

「ミュージック」に保存されている音楽データは、アーティスト、アルバム、ジャンル、再生 リスト別に音楽データを探すことができます。

🔹 ホーム画面で「ミュージック 🎜 」を選び、【OK】を押します。

※音楽データをビューワに取り込み後に音楽リストの自動更新を行わなかった場合は、ビューワの音楽リストを更新する/しないを確認するメッセージが表示されます。必要に応じて更新してください。



### 」との項目から曲を探すか、選びます。

項目を選ぶごとに、画面右側にその項目の一覧が表示されます。

アーティスト

アーティスト名から曲を探すときに選びます。「アー ティスト」→「アルバム」→「曲」の順で選んでいきます。

#### アルバム

アルバム名から曲を探すときに選びます。「アルバム」 →「曲」の順で選んでいきます。

#### ジャンル

ジャンルー覧が表示されます。ジャンルから曲を探す ときに選びます。「ジャンル」→「アーティスト」→「ア ルバム」→「曲」の順で選んでいきます。

#### 全曲

曲名から曲を探すときに選びます。曲名順に表示された全曲一覧から選びます。

再生リスト

再生リストに登録した曲を再生するときに選びます。登録されていない場合は、選択肢は表示されません。 (27 (電子)52 ページ「再生リストを作成する」)

音楽リスト更新

新しく音楽データを取り込んだときに選びます。「ミュージック」データベースが更新されます。

前回の続きを再生

前回最後に再生した曲を、最初から再生します。

### - (参考)

音楽データをビューワに取り込み後に音楽リストの自動更新を行わなかった場合は、この画面で「音楽リスト更新」を選び【OK】を押して、音楽リストを更新してください。





「全て」を選ぶと、選択肢をすべて選んで(選択をしないで)次の選択に進みます。



例えば、アーティストを選択する画面で「全て」を選択すると、アルバムを選択する 画面に移動します。

## <mark>∧</mark> 【OK】を押します。再生が始まります。

アーティストやアルバムなど、カテゴリを選んで【OK】を押すと、そのカテゴリに含まれるすべての曲が再生されます。

曲の再生中にできるボタン操作は、以下の通りです。



- ※1:頭出しは、再生中の曲の再生時間が頭から1秒以内の場合は前の曲の頭出し、1秒以上の場合 は再生中の曲の頭出しとなります。
- ※2:「ミュージック」の曲を再生していた場合は、曲を再生したまま【OK】を押す前の画面に戻り、 曲を選び直すことができます。もう一度押すと、再生を中止します。 「フォト」または「ビデオ」の曲を再生していた場合は、再生を中止します。

# 「ミュージック ↓」 でできること

音楽を聞くだけでなく、本製品の音楽機能でいろいろなことができます。

#### ビューワに再生順を任せて聞く (ふ 電) 51 ページ 「再生モードを設定する」)

再生モードは、リピート設定と再生順設定が用意されています。

例えば、シャッフルは、ビューワが曲順を決めて再生します。いつものアルバムを、また 違った感覚で楽しめます。

● リピートなし: 選択したカテゴリの曲をすべて再生して終了します。

- ●1曲リピート: 選択した曲を繰り返し再生します。
- 全曲リピート: 再生順設定(シャッフル、通常再生)の曲順で、選択したカテゴリの曲をすべて繰り返し再生します。
- シャッフル: 曲順をシャッフルして再生します。
- 通常再生: トラック順(画面に表示されている順)に再生します。

#### 好きな曲を好きな順で聞く ( 2 電) 52 ページ 「再生リストを作成する」)

取り込んだ音楽データから、好きな曲をピッ クアップして、オリジナルの再生リストを作 成できます。また、このリストは、後から編 集することもできます。

♬ ミュージック	-
四 再生リストに登録	
- <10 イコライザ設定 価 削除	

#### サウンドを調整して聞く (ふ 電子 61 ページ 「サウンドを調整する」)

イコライザ機能で、音質を調整できます。プ リセットイコライザを使うと、各ジャンルに 適した音調整が簡単にできます。ユーザー設 定も可能です。



## スライドショーを見ながら聞く ( 🆙 🖙 36 ページ 「好きな音楽を BGM に

してスライドショーを楽しむ」)

好きな曲を集めた再生リストを BGM に、スラ イドショーを再生できます。音楽再生ができ る、フォトビューワならではの機能です。



# 便利な機能 静止画/動画をプリンタで印刷する

撮影した画像を印刷してみましょう。本製品は、パソコンを使わず直接プ リンタに接続し、画像を印刷できます。



ここでは、基本的な操作のみを説明しています。詳しくは、各タイトル横に 🧷 で示されて いる電子マニュアルの各ページを参照してください。

# 使用できるプリンタ

本製品はエプソン製の USB DIRECT-PRINT 対応プリンタと接続することで、ダイレクトプ リントができます。プリンタの機種は次の通りです。(2006年1月現在) 最新の対応プリンタは、エプソンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp)でご 確認ください。

- PM-A700 • PM-A750 • PM-A850 • PM-A870 • PM-A890 • PM-A900 • PM-A950 • PM-D600 • PM-D750 • PM-D770 • PM-D800 • PM-D1000 • PX-A650 • E-100 • E-150
- E-200

便利な機能



# プリンタから取り外すときは

本製品の液晶モニタで印刷が終了していることを確認してから、USB ケーブルのコネクタを 抜いてください。(本製品とプリンタは、どちらも電源オンのまま取り外し可能です。)

### 静止画を印刷する ( 27 187 92 ページ)

プリンタに接続したら、以下の手順で静止画を印刷します。どの静止画を何枚印刷するか、 静止画ごとに指定して印刷することができます。

全体表示画面またはデーター覧画面で静止画を選び、【Menu】を押 します。 ポップアップメニューが表示されます。 〇 フォト/お気に入り a c ---★② コピー / 移動 「画像を印刷」を選び、【OK】を押 2 / ## 1 95 します。 合 画像を印刷 データ選択画面が表示されます。 各静止画の印刷枚数を指定します。 ∥ 股定 3 -面 削除 全体表示画面の場合 ①【↑ ↓ ← →】で、印刷する静止画を選び、 【OK】を押します。 合 印刷モード ②枚数指定【↑ ↓】で、印刷枚数を指定し ます。 ③【OK】または【← →】を押します。 【OK】を押すと、次の静止画も【↑ ↓ ← →】で選べます。【OK】を押してか ら【↑ ↓】で印刷枚数を指定します。 【← →】を押すと、次の静止画の選択 は【← →】のみの操作になりますが、 そのまま【↑↓】で印刷枚数を指定で 印刷枚数指定 全面表示画面での枚数指定 きます。 ④①~③を繰り返して、どの静止画を何枚 品 印刷モード 10 C ----印刷するか、指定します。 ⑤指定し終わったら、【Display】を押します。 印刷設定画面が表示されます。 データー覧画面の場合 ①【←→】で、印刷する静止画を選びます。 ②【↑ ↓】で、印刷枚数を指定します。 ③1と②を繰り返して、どの画像を何枚印 刷するか、指定します。 |確定 😑 印刷枚数を指定 データー覧画面での枚数指定 ④指定し終わったら、【OK】を押します。 印刷設定画面が表示されます。 骨 印刷設定 न ज 印刷設定を指定します。 6 印刷開始 印刷設定の詳細については、「印刷設定を変 更する」( 🖅 🖙) 96 ページ)を参照してく 写直用新 44 ださい。 総印刷枚数 4 印刷しない 【OK】を押して、印刷を開始します。 Exif情報印刷 印刷中画面が表示されます。 印刷モード 高面質 印刷が正常に終了すると、1 の画面に戻ります。

49



データー覧画面で動画を選び 2 から操作しても、動画の印刷ができます。この場合、 切り出されるコマは動画の最初の画像からになります。

# 印刷を中止するときは

途中で印刷を中止したいときは【Cancel】を押し、画面に従って操作します。(印刷を中止しても、すでにプリンタに送信された画像データは印刷されます。)

# 便利な機能 テレビに接続して見る

本製品をテレビやプロジェクターなどビデオ入力機能のある映像機器と接 続すると、液晶モニタで見るときと同様に、画像やスライドショーを接続 した映像機器で見ることができます。



テレビやビデオデッキと接続するとき以外は、本製品からビデオケーブルを取り外して お使いください。 便利な機能

# <sup>こんなときは</sup> こんなメッセージが表示されたときは

液晶モニタにメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のように対処してください。

こんなメッセージが表示されたときは	こうしてください
HDD にアクセスできません。HDD に 問題があるか、FAT32 以外でフォー マットされている可能性があります。	ハードディスクが NTFS でフォーマットされた可 能性があります。NTFS でフォーマットされたハー ドディスクは、お客様ご自身で復旧することはでき ません。エプソン修理センターまで修理をご依頼く ださい。(この場合の修理は、保証期間内であって も有償となります。) なお修理の際、本製品に保存されていたデータはす べて消去されます。パソコンからはビューワ内の データが見えますので、修理に出す前に必要なデー タをパソコンにバックアップしておくことをお勧め します。(∠3 (電子) 18 ページ「パソコンにビューワ のデータをバックアップする」)
ファイルへのアクセスエラーが発生し ました。	パソコンに接続して、そのファイルがパソコン上で 正しく認識されるか/開けるかを確認してくださ い。もしパソコン上でも正しく認識されない/開け ない場合は、そのファイルが壊れていることが考え られます。
	何らかの原因により、本体が高温になった可能性が あります。本体の温度が下がるまでお待ちくださ い。AC アダプタを使用している場合は、電源プラ グをコンセントから抜いてください。しばらく待っ ても本体の温度が下がらないときは、バッテリを取 り外し、お買い求めの販売店またはエプソン修理セ ンターまでご連絡ください。(バッテリが高温になっ ている場合がありますので、注意して取り外してく ださい。)
	バッテリが消耗しています。AC アダプタを接続し てお使いになるか、バッテリを充電してください。
Press Reset	何らかの原因により本製品が不安定な状態になって います。 本製品をリセットしてください。(∠3 <sup>-</sup> 本書 58 ペー ジ「リセットのしかた」)

# <sup>こんなときは</sup> 故障かな?と思ったら

本製品の操作などに問題があるときは、液晶モニタにメッセージが表示されます。このときは、液晶モニタのメッセージに従ってください( /3 本書 52 ページ [こんなメッセージが表示されたときは])。

メッセージが表示されず、「故障かな?」と思ったときは、修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。対処に従っても問題が解決 しないときは、故障している可能性がありますので、お買い求めの販売店 またはエプソン修理センターまでご連絡ください。(27)本書巻末)



AC アダプタには、高電圧の回路があります。分解はしないでください。感電のおそれがあります。

## !注意

- 本製品には、お客様自身で修理・交換できる部品はありません。故障のときや調整が 必要なときは、お買い求めの販売店、またはエプソン修理センター(∠ 本書巻末)に お問い合わせください。
- 次のような場合は故障と考えられますので、すぐACアダプタとバッテリを抜いて使用を中断し、お買い求めの販売店、またはエプソン修理センター(△ア本書巻末)にご連絡ください。
  - •本体、バッテリが極端に発熱する(非常に温度が高い)
  - 変な臭いや、嫌な音がする、煙が出る

こん	なときは	ここをチェック	こうしてください
電源	しばらくすると 電源がオフにな る	省電力機能が働いていま せんか。	再度、電源をオンにしてください。電源 がオフになるまでの時間が短いときは、 自動電源オフまでの時間を長めに設定し てください。( 29 @?) 103 ページ「省電 カ」)
		本製品が高温になってい ませんか。	長時間スライドショーを行ったときなど、 本製品が高温になると自動的に電源がオ フになることがあります。このときは本 製品の温度が下がるまでお待ちください。

こんなときは

こん	なときは	ここをチェック	こうしてください
電源	しばらくすると 電源がオフにな る	パッテリ残量が少なく なっていませんか。	バッテリがなくなると、画面が消えたり、 電源がオフになることがあります。バッ テリを充電してください。またはACア ダプタを接続して使用してください。 「「」」が表示されたときは、バッテリ を充電してください。 バッテリの寿命により、充電しても使用時 間が短くなることがあります。その場合は、 新しいバッテリをお買い求めください。 (27 @F] 110 ページ「バッテリを交換す る」)
	電源がオンにな らない	_	電源をオンにしてもイルミネーションラ ンプ(ブルー)が点灯しない場合は、バッ テリ残量が少なくなっています。AC ア ダプタを接続してお使いになるか、バッ テリを充電してください。
		バッテリは正しくセット していますか。	バッテリの向きを確認し、正しくセット してください。(∠☞ 本書 18 ページ「バッ テリをセットする」)
	電源がオフにな らない	アクセスランプ(オレン ジ)が点滅していません か。	アクセスランプ(オレンジ)が点滅して いるときは、本製品が動作中です。しば らくお待ちください。
		操作を受け付けない状態 ですか。	何らかの原因により、本製品が不安定な 状態になりました。リセットしてくださ い。( _3 本書 58 ページ「リセットのし かた」)
	充電できない (充電ランプが	バッテリの端子が汚れて いませんか。	乾いた柔らかい布で端子部の汚れを拭い てください。
	点灯しない)	AC アダプタを接続した 後にバッテリをセットし ませんでしたか。	AC アダプタをいったん取り外し、再度 接続してください。
	いつまで経って も充電が完了し ない(充電ラン プが消灯しな い)	暑すぎたり、寒すぎたり していませんか。	充電可能な温度範囲を超えているときは 充電できません。このときは充電可能な 温度になってから充電してください。 (∠⑦ 本書7ページ「バッテリの取り扱い について」)
		電源をオンにしたまま充 電すると、時間がかかり ます(最大30時間程度)。	急いで充電する場合は、電源をオフにし て充電してください。
液晶モニタ	画面が暗い	省電力機能が働いていま せんか。	いずれかのボタンを押してください。省 電力機能が解除されます。

こんなときは		ここをチェック	こうしてください
液 晶 モ	画面が白い	「画面の明るさ」で明る く設定されていません か。	「画面の明るさ」で明るさを調節してくだ さい。( ∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
ニタ	画面が表示され ない	テレビやビデオに接続し ていませんか。	テレビやビデオに接続しているときは、 液晶モニタは表示されません。
		ビデオケーブルが接続さ れていませんか。	ビデオケーブルが接続されているときは、 液晶モニタは表示されません。
メモ	メモリカードを 認識しない	メモリカードは奥まで挿 入されていますか。	メモリカードの向きを確認し、奥までき ちんと押し込んでください。
リカード		_	メモリカードをセットしたときに、アク セスランプ(オレンジ)が点滅しない場 合は、メモリカードが正しく挿入されて いるか確認してください。正しく挿入さ れていてもメモリカードを認識しないと きは、メモリカードが他の機器で使用で きるか確認してください。
	メモリカードに 保存できない	メモリカードの容量が いっぱいではありません か。	容量を確認し、空きのあるメモリカード をお使いください。
		SDメモリーカードをご 使用の場合、ライトプロ テクト(書き込み禁止) 状態になっていません か。	ライトプロテクト(書き込み禁止)を解 除してください。
	ハードディスク に保存できない	ハードディスクの容量が いっぱいではありません か。	不要なデータをハードディスクから削除 してください。
静止画	静止画が表示で きない	静止画が壊れているか、 サポートされていない形 式ではありませんか。	表示できるデータ形式を確認してくださ い。( Δ 本書 61 ページ 「表示できる静 止画データ」)
動画	動画が再生でき ない	データが壊れているか、 サポートされていない形 式ではありませんか。	再生できるデータ形式を確認してくださ い。( Δ γ本書 62 ページ「再生できる動 画データ」)
	再生中に画面が 乱れたり止まっ たりする	データのビットレートが 高い可能性があります。	
	再生中に音が途 切れる		
	音が出ない	音声コーデックの形式が サポートされていない可 能性があります。	

こんなときは

こん	なときは	ここをチェック	こうしてください
音楽	音楽が再生でき ない	データが壊れているか、 サポートされていない形 式ではありませんか。	再生できるデータ形式を確認してくださ い。( ∠☞ 本書 64 ページ「再生できる音 楽データ」)
		音量が「0」になってい ませんか。	音量を大きくしてください。
		ヘッドホンプラグはヘッ ドホン出力コネクタに奥 まで押し込まれています か。	ヘッドホン出力コネクタの接続を確認し てください。
	再生中に音が途 切れる	データのビットレートが 高い可能性があります。	再生できるデータ形式を確認してくださ い。(∠☞ 本書 64 ページ「再生できる音 楽データ」)
整理	コピーができな い	コピー先のハードディス クやメモリカードがいっ ぱいではありませんか。	コピー先がハードディスクの場合は、不 要なデータをハードディスクから削除し てください。 コピー先がメモリカードの場合は、容量 を確認し、空きのあるメディアをお使い ください。
	削除ができない	画像やフォルダが「保護」 されていませんか。	画像やフォルダの保護を解除してくださ い。( ∠̄̄̄̄̄̄̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
印 刷	印刷できない	プリンタとの接続が外れ ていませんか。	正しく接続し直してください。( <i>△</i> 3 <sup>•</sup> 本書 48 ページ「プリンタに接続する」)
		プリンタの電源がオフに なっていませんか。 プリンタは本製品に対応 していますか。	プリンタの電源をオンにしてください。 対応プリンタを確認してください。 (∠3 <sup>-</sup> 本書 47 ページ[使用できるプリンタ]) 対応していないプリンタは使用できません。
		バッテリがなくなってい ませんか。	バッテリ残量を確認してください。 (∠⑦ 本書 20 ページ「バッテリ残量を確 認するには」) バッテリがなくなると、印刷できないこ とがあります。 きは、AC アダプタを接続してお使いに なるか、バッテリを充電してください。
	用紙が選択でき ない	_	対応用紙を確認してください。 ( ∠3 @3 97 ページ 「対応用紙と印刷モー ドについて」)
	印刷がかすれた り、変な色で印 刷されたりする	_	プリンタ側で、ヘッドクリーニングや ギャップ調整など必要な対処を行ってく ださい。

こんなときは		ここをチェック	こうしてください
パソコン	パソコン側から 本製品が認識で きない	対応していない OS では ありませんか。	対応 OS を確認してください。( // 本書 25 ページ 「使用できるパソコン」) 対応していない OS では認識できません。
テレ	テレビに画像が 表示されない	接続が外れていません か。	正しく接続し直してください。( <i>△</i> ♂ 本書 51 ページ「テレビを接続する」)
ビとの		テレビのチャンネルは正 しいですか。	テレビのチャンネルや、テレビとビデオ の切り替えなどを確認してください。
接続		ビデオ出力信号が「PA L」になっていませんか。	一般に、日本国内や米国でお使いいただ くときは「NTSC」に設定します。 (∠? 電子 100 ページ「ビデオ信号」)
		指定外のビデオケーブル を使用していませんか。	ビデオケーブルの仕様をご確認ください。 (
そ の 他	そ 操作できない の ※でまモニタに 「砂時計」」が 表示ときがてい るときがない の なときがない てい をすい ます に し の で も に り に い る と さ に り に の の で る で に る に り に い の で る で に の の の で る で ら た に う が の で る で ら た に う が の で る で ら た い ろ に の の の の る と う の で の る と ら た う の の の る と う の で ろ の ら つ ろ の ろ の ろ と う の ろ の ろ の ろ ろ の ろ の ろ の ろ ろ の ろ の ろ の	操作を受け付けない状態 ですか。	何らかの原因により、本製品が不安定な 状態になりました。リセットしてくださ い。(∠3 本書 58 ページ「リセットのし かた」)
		「情報取得中…」と表示 されていませんか。	パソコン接続後は、本製品のハードディ スクのチェックを行うため、数分間操作 できないことがあります。
		バッテリ残量がなくなっ ていませんか。	バッテリ残量を確認してください。 ( ∠〒 本書 20 ページ「バッテリ残量を確 認するには」) バッテリがなくなっているときは、AC アダプタを接続してお使いになるか、バッ テリを充電してください。
		本体がホールド状態に なっていませんか。	本体のホールドを解除してください。
	リモコンが操作 できない	リモコンがホールド状態 になっていませんか。	リモコンのホールドを解除してください。
	本製品に保存さ れているはずの データが表示さ れない	本製品の管理情報が壊れ ン修理センターまでご連約	た可能性があります。この場合は、エプソ <sup>各</sup> ください。
	ショートカット が消えたり、タ グアルバムが開 けなくなった	言語の設定を変更しませ んでしたか。	言語の設定を変更すると、既存のファイ ルやフォルダにアクセスできなくなった り、タグなどの情報が消えてしまったり することがあります。 言語の設定を変更する場合は注意してく ださい。

こんなときは		ここをチェック	こうしてください
その他	プ ラ イ ベ ー ト フォルダ用のパ スワードを忘れ てしまった	_	「セットアップ」-「ファイル操作」-「パ スワード設定」で、「5555」「7777」 「3333」の順で入力してください。「パ スワードを初期化しますか?」という画 面が表示されます。「はい」を選択すると、 パスワードが初期化され「0000」に戻 ります。

# リセットのしかた

何らかの原因により本製品が不安定な状態になったときは、下図のように「リセット」を 行います。リセットすると、本製品が再起動します。

### !注意 -

シャープペンシルの芯など、折れやすい素材でリセットボタンを押さないでください。





# 長期間使用しないとき

長期間使用しないときは以下のように保管してください。

### バッテリを取り外す

長期間お使いにならないときは、バッテリ容量を半分程度にしてからバッテリを取り外し てください。取り付けたままにしていると、過放電によりバッテリが使用できなくなるこ とがあります。また、取り外したバッテリは涼しい場所に保管してください。

### 磁気や電磁波の影響を受ける場所に置かない

強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境で保管しないでください。データが壊れた り消失することがあります。

### 使用しないときのデータについて

長期間お使いにならないときは、以下の点にご注意ください。

日付と時刻	バッテリがなくなってから約1日経過すると、日付と時刻はリセットされ、購入時の設定(2006年1月1日12:00)に戻ります。
保存されたデータ	バッテリがなくなっても、保存しているデータは消えません。次回、 電源をオンにすると前回の状態で表示されます。

良好な状態でお使いいただくために、必要に応じて次のようなお手入れを してください。



本製品のお手入れの際は、必ず AC アダプタを取り外してください。感電のおそれがあり ます。

# 本体のお手入れ

電源がオフになっていることを確認し、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

#### !注意

ベンジンやシンナーなどの有機溶剤、アルコールなどの揮発性薬品を染み込ませた布で 拭かないでください。本体表面の文字が消えたり、本体が色落ちすることがあります。

### 液晶モニタのお手入れ

電源がオフになっていることを確認し、中性洗剤を染み込ませてしっかり絞った柔らかい布 で軽く拭いてください。

#### !注意

ティッシュペーパー、乾いた布、中性以外の洗剤は使用しないでください。液晶モニタの表面に傷がつき、表示が見にくくなる可能性があります。

# AC アダプタのお手入れ

電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

# バッテリのお手入れ

バッテリの端子部に付着した汚れは、乾いた柔らかい布できれいにふき取り、常にきれいな 状態でお使いください。バッテリ接点が汚れていると、バッテリ寿命が短くなる場合があり ます。

#### 1注意

- ・ベンジンやシンナーなどの有機溶剤、アルコールなどの揮発性薬品は、絶対に使用しないでください。変形、変質するおそれがあります。
- ・本製品のバッテリ室内部は、絶対に拭かないでください。故障のおそれがあります。

# 表示できる静止画データ

以下の形式の静止画データを表示できます。

データ形式	拡張子	詳細
JPEG (Exif)	jpg、 jpeg、jpe	デジタルカメラで使われる標準画像形式 ・Exif Version1.0 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.21 準拠 ・DCF1.0 / 2.0 準拠
RAW	erf	エプソン製デジタルカメラの RAW データ
	crw、cr2	キヤノン製デジタルカメラの RAW データ
	nef	ニコン製デジタルカメラの RAW データ
	mrw	コニカミノルタ製デジタルカメラの RAW データ
	pef	ペンタックス製デジタルカメラの RAW データ
	orf	オリンパス製デジタルカメラの RAW データ
	dng <sup>* 1</sup>	アドビシステムズが推奨する RAW データ形式

※1: DNG フォーマットは、Adobe DNG Converter または Camera Raw を使用し、 JPEG プレビューを含む形式で変換された DNG ファイルをサポートしています。 JPEG プレビューが含まれていない DNG ファイルや、カメラ内で作成された DNG ファ イルは、画像が表示できない場合があります。

### !注意

本製品では上記の形式以外の静止画データは表示できません。 (Exif 情報をもたない JPEG / TIFF / 上記以外の RAW / プログレッシブ JPEG / BMP / GIF / PICT / PNG などは表示できません。)

## RAW データの表示について

本製品は、以下のデジタルカメラ<sup>\*1</sup>で撮影した RAW データのサムネイル/スクリーン ネイル<sup>\*2</sup>を表示することができます。

メーカー	機種
エプソン	R-D1 ∕ R-D1s
ニコン	D1H / D2H / D2Hs / D1X / D2X / D50 / D70 / D70s / D100 / D200
キヤノン	EOS: D30 / D60 / 5D / 10D / 20D / Kiss Digital / Kiss Digital N / 1D Mark II / 1D Mark II N / 1Ds Mark II
コニカミノルタ	$\alpha$ -7 DIGITAL / $\alpha$ Sweet DIGITAL
ペンタックス	* ist D / * ist Ds / * ist DL / * ist Ds2
オリンパス	E-1 / E-300 / E-500

※1:対応デジタルカメラの最新情報については、エプソンのホームページ (http://www.i-love-epson.co.jp)でご確認ください。

※ 2: RAW フォーマットで撮影された画像を簡易的に表示するもので、RAW データその ものを表示するものではありません。 付録

なお、RAW データは簡易表示となるため、印刷機能には対応していません。

# 再生できる動画データ

本製品では以下の形式の動画データを再生できます。

拡張子	動画コーデック	音声コーデック	記録品質
mov	MPEG4 <sup> ** 1</sup>	AAC	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) *5
	MPEG4 <sup> ** 1</sup>	PCM	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) *5
	MJPEG	G.711(μLaw, ALaw)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 320 × 240 (60fps)
	MJPEG	PCM	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 320 × 240 (60fps)
	MPEG4	ADPCM (G.726, IMA ADPCM)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps)
	MJPEG	G.711(µLaw, ALaw)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 320 × 240 (60fps)
	MJPEG	PCM	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 320 × 240 (60fps)
	MJPEG	ADPCM (G.726, IMA -ADPCM)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 320 × 240 (60fps)
avi div divx	DivX <sup>*2</sup>	MPEG Audio (MPEG1 / 2 Layer I / II / III, MPEG 2.5 Layer III)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) *6
	DivX	РСМ	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) *6
asf	MPEG4 <sup>*3</sup>	ADPCM	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) *5
mp4	MPEG4	AAC	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) *5

拡張子	動画コーデック	音声コーデック	記録品質
mpg mpe	MPEG2 <sup>*4</sup>	РСМ	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 8Mbps <sup>* 7</sup>
	MPEG2 <sup>*4</sup>	MPEG Audio (MPEG1 / 2 Layer I / II / III, MPEG 2.5 Layer III)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 8Mbps <sup>**7</sup>
vob	MPEG2 <sup>*4</sup>	РСМ	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 8Mbps <sup>* 7</sup>
mod	MPEG2 <sup>*4</sup>	РСМ	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 8Mbps <sup>* 7</sup>
	MPEG2 <sup>*4</sup>	MPEG Audio (MPEG1 / 2 Layer I / II / III, MPEG 2.5 Layer III)	720 × 480 (30fps) 720 × 576 (25fps) 8Mbps <sup>**7</sup>

※ 1 Advanced Simple Profile

- ※ 2 Home Theater Profile
- % 3 SD-Video
- ※4 プログレッシブ、インターレース両対応。MPEG1 含む。
- ※5 VBR(可変ビットレート)の動画の場合は、以下の品質に対応しています。 ・4Mbps(平均)
  - ・8Mbps (ピーク)
- ※6 VBR(可変ビットレート)の動画の場合は、以下の品質に対応しています。 ・8Mbps(平均)
  - ・16Mbps (ピーク)
- ※7 VBR(可変ビットレート)の動画の場合は、以下の品質に対応しています。
  - ・8Mbps(平均)
  - 12Mbps (ピーク)

### - (参考)

- ・上記形式であっても、ファイルによっては本製品で再生できない場合があります。
- ・Real Video と OGM は再生できません。
- ・WMV は、本製品への転送時に Epson Link2 で形式を変換できます。

# 再生できる動画データのサイズ

本製品で再生できる1つの動画データのサイズは、最大2GBです。

付録

# 再生できる音楽データ

本製品では以下の形式の音楽データを再生できます。

拡張子	音声 Codec	最大ビットレート
m4a	AAC (MPEG4)	320kbps(48KHz、16bit、ステレオ)
mp3	MP3	320kbps(48KHz、16bit、ステレオ)

### !注意

- 本製品では上記の形式以外の音楽データは再生できません。
   (MPEG2 AAC / wav / cda / aif / aifc / aiff / au / snd / m4p / mpc / ogg / wma / ac3 / vqf / vql / ATRAC / ATRAC3 / ape などは再生できません。)
- WMA と WAV は、パソコンから本製品へのデータ転送時に、Epson Link2 で形式を 変換できます。(Windows のみ)
- 著作権保護付きの音楽データは、再生できません。

# 再生できる音楽データのサイズ

本製品で再生できる1つの音楽データのサイズは、最大100MBです。

# <sup>付録</sup> 本製品の仕様

型番	P-4500
外形寸法(本体)	148.4mm(幅)× 85.2mm(高さ)× 32.6mm(奥行き) ※突起部含まず。
質量	約 438g ※バッテリ含む、AC アダプタ・メモリカード含まず。
内部電源	型番:PALB3
(リチウムイオン	容量:2600mAh
パッテリ)	電圧:3.7V
	質量:約 54g
	允竜时间:約 3.5 时间(非動作时)   保友温度・
	※長時間保存の場合は涼しい場所に保管してください。
外部電源	型番:A351H
(専用 AC アダプタ)	最大消費電力:18W
	入力:AC100V~240V、0.3~0.1A、50~60Hz
	出力:DC5V2.3A
ハードディスク	2.5型80GB (ユーザー領域:73.8GB)
駆動時間	※以下の使用時間は、使用するメモリカード、ファイル数、使用温度
(海兀竜时)	●スライドショー 約30時間(工場出荷時設定)
	•動画再生時(ヘッドホン使用時)約3.3時間
	(2Mbps、MPEG4 動画再生時)
	<ul> <li>         ・音楽再生時(ヘッドホン使用時)約5.9時間         <ul> <li></li></ul></li></ul>
<u> </u>	(128kbps、MP3 音楽冉生時)
スピーカー	
液晶モニタ 	3.8 型、約 26 万色、透過型低温ホリシリコン TFT 液晶、 640 × 480 ドット(ドットピッチ 0.12mm)
対応メモリカード	コンパクトフラッシュカード(TYPE II 3.3V 対応のみ)
	マイクロドライフ SD メエリーカード (20D キズ)
	SD メモリーカード(2GB まで) MMC(マルチメディアカード)
対応プリンタ	PM-A700, PM-A750, PM-A850, PM-A870, PM-A890.
	PM-A900、PM-A950、PM-D600、PM-D750、PM-D770、
	PM-D800、PM-D1000、PX-A650、E-100、E-150、E-200
	( 27 本書 47 ページ 「使用できるブリンタ」)
表示可能画像	JPEG 形式(プログレッシブ形式を除く)、RAW 形式(NEF、CRW、 CP2 FPE MPW PEE OPE PNC、
	CR2、ERF、MRW、PEF、ORF、DNG) (/守 本書 61 ページ「表示できる静止画データ」)
	MOD 形式 ( 27 本書 62 ページ 「再生できる動画データ」)
再生可能音楽	MP3 形式、MPEG4AAC 形式
	(∠37本書64ページ「再生できる音楽データ」)
	ただし、著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
	※WIVIA 形式こ WAV 形式は、Epson LINK2 を使用して本製品に取り   込むと再生可能な形式に変換されます。(Windows のみ)

付録

使用環境	温度:(動作時)5℃~35℃ (非動作時)-20℃~60℃ 湿度:(動作時、非結露)30%~80% (非動作時、非結露)10%~80% 高度:(動作時)3048m / 10000ft以下 (非動作時)12192m / 40000ft以下
対応 OS	Windows Me / 2000 / XP、Mac OS X v10.2 以降
インターフェイス	CF カードスロット(TYPE II)×1 SD メモリーカードスロット×1 USB2.0(mini-B)インターフェイスコネクタ×1 ビデオ出カコネクタ(4 極ミニジャック)×1 ヘッドホン出カコネクタ(4 極ミニプラグ)×1 AC アダプタコネクタ×1
カードスロット	CF Typell スロット: CF + and CompactFlash Specification Revision 3.0 準拠。 コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ対応。3.3V 対応。5V は非対応。 SD メモリーカードスロット: SD Specifications PART1.PHYSICAL LAYER Specification Version 1.10 準拠。SD メモリーカード、マルチメディアカード (The MultiMediaCard System Specification Version 4.0 準拠) 対応。

# <sup>付録</sup> 用語解説

以下に説明されている用語の中には、エプソン独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

# ■ DCF 規格

カメラファイルシステム規格(Design rule for Camera File system)の略で、いろいろな デジタルカメラの再生互換を目的として標準化された規格です。DCF対応のデジタルカメラ 同士なら、他のデジタルカメラで撮影した画像でも自分のデジタルカメラで見ることができ ます。

### Exif

Exchangeable Image File Format の略で、富士フイルムが開発し、JEIDA(日本電子工業 振興協会)で規格された画像フォーマットです。汎用画像フォーマットである[TIFF]と[JPEG] をベースにして、デジタルカメラ向けの固有情報と運用規定を追加しています。

### ■ JPEG データと RAW データ

【JPEG データ】

画像データを 1/5 ~ 1/50 のサイズに圧縮するファイル形式で、デジタルカメラのほとんど がこの画像形式を採用しています。現像処理はデジタルカメラが行うので、画像データをそ のままパソコンなどで扱え、また、ファイルサイズが小さいので多量のデータを容易に扱う ことができます。ただし、圧縮率が大きければ大きいほど画質は劣化し、また、圧縮したデー タは元の状態には戻すことはできません。

【RAW データ】

撮像素子で受けた光の情報を処理せずに生のまま(= RAW)保存したデータで、パソコンで 見たり、出力するには、現像処理が必要になります。

自分で現像処理を行うので、画像のカラーバランス、シャープネス、コントラストなどのパ ラメータを思い通りに調整することができます。また、JPEG データをフォトレタッチソフト で修整するのとは違い、画像データが劣化することもありません。ただし、ファイルサイズ が非常に大きく、現像処理も長い時間を要します。

### ■コーデック

Compressor-Decompressor または Coder-Decoder の略で、映像や音声のデータを特定 の形式にエンコード・デコードするためのプログラムです。編集用ソフトウェアやプレーヤー から呼び出されて使われます。動画の再生には作成に使用したプログラムと同じか互換性の あるコーデックが必要になります。動画はデータ量が莫大なため、データを圧縮しないと保 存や転送など実用的に取り扱うことができません。通常の動画は特定の形式に符号化圧縮(エ ンコード)されており、これを復元(デコード)しながら再生します。

# ■フレームレート

画面が1秒間に何枚の画像を表示しているかを示します。単位は、fps(エフピーエス・ Frame Per Second)で、たとえば「30fps」は1秒間に30枚の画像が表示されるという 意味です。フレームレートが高いほど動画は滑らかに再生されますが、データ量が大きくな ります。

### ■ビットレート

動画を再生している際の、1 秒間あたりの情報量を示します。単位は、bps(ビーピーエス・ Bit Per Second)で、動画と音声の両方の情報量を加算した数値です。ビットレートが高い ほど、高画質・高音質になりますが、データ量が大きくなります。

### ■サンプリングレート

アナログ信号からデジタル信号への変換(AD変換)を1秒間に何回行うかを示しています。 単位は「Hz」で、音声ファイルについて用いられます。

ある音を正確に記録し、再現するには、その音の周波数の倍程度の周波数でサンプリングす る必要があるといわれています。



### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日 本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよ うな国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一 切責任を負いかねますのでご了承ください。

### !注意

海外旅行の際は本製品を手荷物として機内に持ち込んでください。空港での荷扱いによっては大きな衝撃を受け、本体が破損したり、データが壊れることがあります。

# 著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家 庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承 認が必要です。

### ライセンスについて

●ISO 準拠の MPEG4 の再生について

本製品は、使用者が私的且つ非商業的用途で、(i) MPEG-4 ビジュアルスタンダード(MPEG-4 VISUAL STANDARD) に準拠する映像(MPEG-4 映像"MPEG-4 VIDEO")をエンコードすること、および/または(ii)使用者の私的且つ非商業的活動によりエンコードされた、および/または MPEG-4 映像を提供することについて MPEG LA よりライセンスを受けた映像プロバイダより得られた MPEG-4 映像をデコードすること、について MPEG-4 ビジュアル特許ポートフォーリオライセンス (MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE)の下にライセンスを受けた製品です。上記以外のいかなる用途についてもライセンスの許諾および黙示の許諾はなされておりません。宣伝、内部および商業使用ならびにライセンスに関する追加情報については、MPEG LA, LLC より取得することができます。 詳しくは <HTTP://WWW.MPEGLA.COM> をご覧ください。

●MP3 (MPEG-1 Layer 3) 再生について MPEG レイヤー3オーディオ技術 (MPEG Layer-3 audio coding technology) は フラウンホッファー IIS (Fraunhofer IIS) およびトムソン社よりライセンスされた技 術です。

### 商標について

 Macintosh は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
 Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の 国における登録商標です。

●Microsoft<sup>®</sup>Windows<sup>®</sup> Millennium Edition operating system 日本語版、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各 オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows Me、Windows 2000 と表記しています。Microsoft<sup>®</sup>Windows<sup>®</sup> XP Home Edition operating system 日本語版、Microsoft<sup>®</sup>Windows<sup>®</sup> XP Professional operating system 日本語版の表記について本書中では、Windows XP と表記しています。また、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は「Windows」、複数のWindows を併記する場合は、「Windows Me / 2000」のようにWindows の表記を省略することがあります。

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

- Mac OS X v10.2、v10.3、v10.4
  - 本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて「Mac OS X」と表記していることがあります。また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。
- ●Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。
- ●Compact Flash (コンパクトフラッシュ) は、米国 SanDisk Corporation の商標です。
- ●SD メモリーカード、SD ロゴは、(株) 東芝、松下電器産業(株)、米国 SanDisk Corporation の商標です。
- ●商標 DPOF は、「デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、DPOF」に従った製品であることを示すもので、キヤノン株式会社、イーストマンコダック社、富士写真フイルム株式会社、松下電器産業株式会社が仕様書 Version1.00 に対する著作権を保有しています。
- ●DCF は(社) 電子情報技術産業協会(JEITA) で標準化された [Designrule for Camera File system] の規格略称です。
- MultiMediaCard は、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標であり、MMCA (MultiMediaCard Association) ヘライセンスされています。
- ●DivX、DivX Certified、および関連するロゴは、DivX, Inc.の商標です。これらの商標は、DivX, Inc.の使用許諾を得て使用しています。
- ●本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- QuickTime and the QuickTime logo are trademarks or registered trademarks of Apple Computer, Inc., used under license.

## 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが あります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指 定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、 必ず指定されたケーブルを使用してください。

# 瞬間電圧低下について(AC アダプタ使用時)

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源 の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 (社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ インに基づく表示)

### 電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 に適合しております。

# 本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含みます。以下同じ。)の不具合によってデータ の記録、またはコンピュータ、その他の機器へのデータ転送が正常に行えない等、所期の 結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するた めに要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等) は、補償致しかねます。
## <sup>付録</sup> サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートをご案内いたします。

## エプソンインフォメーションセンター

エプソン製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 受付時間:巻末の一覧表をご覧ください。 電話番号:巻末の一覧表をご覧ください。

## インターネットサービス

エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット による情報の提供を行っています。 エプソンのホームページ:http://www.i-love-epson.co.jp

## ショールーム

エプソン製品を見て、触れて、操作できるショールームです。 所在地:巻末の一覧表をご覧ください。

## パソコンスクール

専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効 果的にお教えいたします。お問い合わせは巻末の一覧表をご覧ください。

## 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、 接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

## 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行いま す。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に 記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、 保証期間内と認められないことがあります。

記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

## 保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 ◎お買い求めいただいた販売店 ◎エプソン修理センター(巻末の一覧表をご確認ください) 受付時間:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)9:00~17:30

## 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意してお ります。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問 い合わせください。

種類	概要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
持込 / 送付 修理	故障が発生した場合、 お客様に修理品をお 持ち込みまたは送付 いただき、いったん お預かりして修理い たします。	無償	基本料 + 技術料 + 部 品代 修理完了品をお届け したときにお支払い ください。
ドア to ドアサービス	<ul> <li>指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。</li> <li>保証期間外の場合は、ドア toドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。</li> </ul>	有償 (ドア to ドアサービ ス料金のみ)	有償 (ドア to ドアサービ ス料金 + 修理代)

## データのバックアップについてのご注意

本製品の故障により修理を依頼される場合、バックアップが可能な状態であればデータの バックアップを必ずお取りください。バックアップの取り方について詳細は、「パソコン にビューワのデータをバックアップする」( (2) (電子) 18 ページ)を参照してください。 修理状況によっては、データが消失してしまうことや、復元できないことがありますが、 本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責 も負いません。

データのバックアップ作業および復元作業は、弊社では行っておりません。お客様の責任 の下、お客様ご自身で行っていただきますよう、お願いいたします。

## マニュアルデータのダウンロードサービス

製品に添付されておりますマニュアル(取扱説明書)の PDF データをダウンロードでき るサービスを提供しています。マニュアルを紛失してしまったときなどにご活用ください。 < http://www.i-love-epson.co.jp/guide/camera/ > .

※太字→本書 細字→電子マニュアルのページです。

A	
AC アダプタ 7, 14, 19, 20 お手入れ	), 13 60
Adobe Reader	24
В	
BGM	102
D	
DivX 登録コード	104
E	
Epson Link2	<b>2,</b> 13
アンインストール インストール	108 <b>26</b>
М	
MyEPSON	, 28
Q	
QuickTime	24
R	
RAW データ 61	, 22
S	
SD メモリーカード 3	<b>1</b> , 6
U	
USB インターフェイスコネクタ USB ケーブル <b>29</b>	16 , 48
あ	
アイコン	3, 25
アクセスランブアルバム	<b>17</b> 79
1	. 10
♥・ 22	76
19到 イルミネーションランプ	17
印刷	47
静止回	), 92 ) 94
印刷設定	. 96
え	
液晶モニタ	5
明るさ調整	100
のナヘイル 省電力設定	103
エラーメッセージ	52
お	
お手入れ	60
音楽データ 64	<b>,</b> 45

音声 音量	言語設定 1	 1	43 05
か			
カ回拡画壁	ドリーダー 表示 を自動回転	<b>41,</b>	89 30 27 01
重 心 画 面 簡 単	, 音楽再生時 ホーム画面 の明るさ パックアップ	1 36,	62 85 00 18
<b>さ</b> 表示	切り替え時間	1	02
Ζ			
コピ コン	<sup>^</sup>		76 <b>31</b>
さ			
再生		40	4
再生サウ	音楽 動画 設定 リスト ンド調整	<b>42,</b> <b>41,</b> 1 52,	45 41 05 57 61
日小小	、 音楽データ 画像データ 再生リスト メモリカードのデータ デート	34,	59 71 59 11 72
し し			. –
字充手仕省情	! 	22, 1	43 17 18 65 03
in 和 ショ	<sup>(衣示</sup> 音楽 静止画 動画 ートカット		49 37 44 26
す			
スク スラ	リーンセーバー <b>22,</b> イドショー	86, 1 34, 1	04 02
せ			
静止	画 印刷 データ	49, 61	92 21
	/		1

4	Ltt	4	÷
1	安	厼	

接続 テレビ	61	<u>0</u> 7
パソコン プリンタ	29, 48,	14 90
セットアッフ画面		98
そ		
操作音	1  	05 15 24 26
ソフトキーボード	•••••	53
タグ		79
つ		
つゆつき		5
て データー覧画面 データ取り込み	<b>39,</b> 2, 7, 51,	24 13 87 <b>21</b>
电标 ト	•••••	21
<b>こ</b> 動画 印刷 データ	50, 62	41 94 39
動画設定 一 同梱品 時計を表示 トラブルシューティング	1 1 1	04 14 03 53
に		
日時 2	23, 1	06
は		
ハードディスク	<b>5,</b> 1 59, 1  <b>29,</b>	07 01 25 14 25 30
<ul> <li>ボックアップ</li></ul>	<b>36,</b> 1 1 <b>7,</b>	18 05 01 <b>18</b> <b>60</b> 10 <b>20</b>
ъ		
ヒストグラム 非対応データを表示 ビデオ出力コネクタ	1 	38 01 <b>16</b>

ヒテオ出刀設定 ま一	100
都止画	, 23 66 106 26
表示設定	100
	100
プライベート機能	66 , 90 , 90
~	
ヘッドホン 14. ヘッドホン出力コネクタ	, 17 15
G	
ホーム画面34 ホールドスイッチ	, 23 <b>21</b> <b>59</b> 63 64
ボタン球作 音楽再生	, 48 <b>41</b> 34
全体表示 全体表示画面の設定モード 動画	<b>40</b> 65 , 42
ビデオ	43 50
	1 6
スモダガード	74 <b>2,</b> 7 , 12
文字入力	53
よ 容量確認	107
9 ライトプロテクト	6
・ リセット リセットボタン リモコン	58 16 , 17

## **MEMO**

# FPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

C2F-1が エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

#### ●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エブソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日,弊社指定休日を除く)

\*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

\*修理について詳しくは、エプソンサービス(㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

### ●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 🜌 0570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) \*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

\*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 新電電会社へご依頼ください。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

\*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。\*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

### ●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8033 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービス KDDI ディンクトを利用しています。

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 \*一部のPHSからおかけいただく場合

\*一部のIP電話事業者からおかけいただく場合

(ご利用の可否はIP電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されているIP電話事業者へお問い 合わせください。

日から NCCV 。) 上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話 (一般回線) からおかけいただくか、 (042) 589-5252におかけ くださいますようお願いいたします。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305 ●スクール (エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734 【受付時間】月曜日~金曜日9:30~12:00/13:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\*スケジュールなどはホームページでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/

ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋	〒541-0047	大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

### MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!	http://myepson.jp/	►	カンタンな質問に答えて 会員登録。
---------------	--------------------	---	----------------------

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。 ●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ(ホームページアドレス http://epson-supply.jp またはフリーコール 0120-251528) でお買い求めください。

エプリン販売 株式会社 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

# ■■■■ こんなこともできます ■■■■■

本書でご紹介した使い方以外にも、本製品には、まだまだいろんな楽しみ方があります。 使い方をマスターして、もっと楽しく、もっと便利にビューワを使いこなしましょう。

詳しい説明は、P-4500 操作ガイド(詳細編)<電子マニュアル>に掲載されています。 電子マニュアルを見る方法については、本書24ページをご覧ください。

## 好きな曲をBGM にしてスライドショーを見ることができます

スライドショーには、「ブレンド」や「タイル」など、映像効果を楽しめるパターンが用意されています。これらの効果を使うと、お手持ちの画像をプロモーションビデオのように映し出すことができます。

( / 3 電子)34ページ「スライドショーを見る」)



自慢の画像を選りすぐり、ぴったりの曲を合わせて見てみましょう。 これはもう、あなたのオリジナル作品です。



完成したオリジナル作品を、みんなで見ましょう。 ビューワをテレビにつなげば、大画面で家族や仲間と 一緒に鑑賞できます。



## 好きな画像をフォルダのアイコンに設定できます

フォルダのアイコンや壁紙を、好きな画像に変更することができます。 ( </>



フォルダ内の画像をアイコンにできます。 動画からもお好みのシーンを切り取って、 アイコンに。ひと目で見分けがついて便利です。



パソコンのデスクトップ画面と同じように、 ビューワのホーム画面の壁紙も変えられます。

# ■■■■ こんなこともできます ■■■■

画像にタグ(付箋)を付けることで、仮想アルバムを簡単に作れます。 各画像があちこちのフォルダに散らばっていても、タグを付けたものだけをまとめて表示できます。 (∠⑦電子79ページ「アルバムを作成する」)

大量の画像データの整理はたいへん!



テーマを決めて、画像にタグを付けます。



仮想アルバムの完成! (タグの付いた画像だけが、まとめて表示されます)











操作ガイド(基本編



©セイコーエプソン株式会社 2006 Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX