

**EPSON** 

スタートアップガイド

プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。 さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている「ユーザーズガイド」をご覧ください。





CD-ROMには『EPSONプリンタ活用ガイド』も収録されています。本機の機能を十分に 活用していただくために知って便利な情報(印刷枚数を1/4にする機能、印刷ミスをなくす ためのチェックポイントなど)を掲載しています。是非一度ご覧ください(活用ガイドの 見方は、この裏ページを参照)。



本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。



活用ガイドは、同梱の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録 されています。

CD-ROMをコンピュータにセットして以下の手順で起動してください。

# Windows CD-ROMをセットすると自動的に表示されるメニューから起動します。



# Macintosh CD-ROMをセットすると表示されるフォルダ内のアイコンをダブルクリックします。



# ユーザーズガイドを見るには

# 活用ガイドは

EPSONプリンタ活用ガイド Nプリンタ活用ガイド」では、本類品の機能を十分に

能大・除小コピーは あうなめよう

トナーを開始したい 文書とマークを 単ねて印刷したい

-----

 $(\mathbf{P}$ 

知ってお得な情報あれこれ 活用ガイドにはこんな情報が記載されています。

## ●用紙を有効に使いたい

文字の多いデータや、とりあえず印刷してみたい ときそして用紙を節約したいときにお勧めの機能 を紹介しています。

# ●印刷ミスをなくしたい

印刷ミスが防げるチェックポイントを紹介しています。

●拡大 / 縮小をプリンタでしたい A3やB4サイズのデータをA4、B5サイズに縮小 して印刷することができます。コピー機で拡大/縮 小するよりもより安く手軽に印刷できます。

# ●文書とマークを重ねて印刷したい ビジネス文書にはかかせない「重要」や「回覧」と いったスタンプマークを印刷データに重ねて出力 すれば、後でゴム印を押すなどの手間が省けます。

その他にも、トナーの消費量を節約したり、コ ピー機のような丁合いをプリンタでする方法 などをご紹介しています。

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および 製品に添付されております取扱説明書をお読みください。

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手 元に置いてお使いください。

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示 を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、分解禁止を示しています。



この記号は、濡れた手で製品に触ることの禁止を示しています。



この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。





す。

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま









感電・火災の原因となります。

ンの修理窓口にご相談ください。

ください。

安全上のご注意

通風口など開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。

⚠警告

お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないで

すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、

保守契約店(保守契約されている場合)または販売店、またはエプソ

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく



ださい。 感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜き、保守契約店 (保守契約されている場合)または販売店、またはエプソンの修理窓口 にご相談ください。

	破損した電源ケーブルを使用しないでください。
	● 感電・火災の原因となります。
V	● 電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。
	● 電源ケーブルを加工しない
	● 電源ケーブルの上に重いものを載せない
	無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
	熱器具の近くに配線しない
	電源ケーブルが破損したら、保守契約店(保守契約されている場合)
	または販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

⚠警告	⚠注意
電源プラグは、定格電圧 100V のコンセントに単独で差し込んでくだ さい。また、たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの裏側 にある補助電源への接続はしないでください。 発熱による火災や感電のおそれがあります。(本機の定格電流は 100V/ 12A です。)	小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
電源プラグの取り扱いには注意してください。 取り扱いを誤ると火災の原因となります。 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 ・電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない	不安定な場所(ぐらういた台の上や傾いた所など)に置かないでくた さい。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
<ul> <li>・電源フラクは刈の根元まで確実に差し込む</li> <li>取扱説明書で指示されている以外の分解や改造はしないでください。</li> <li>けがや感電・火災の原因となります。</li> </ul>	感電・火災の危険があります。
ぶ付されている電源ケーブル以外の電源ケーブルは使用しないでくだ さい。 感電・火災の原因となります。	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、こ われたりしてけがをする危険があります。
<ul> <li>表示されている電源 (AC100V、15A) 以外は使用しないでください。</li> <li>指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。</li> <li>(本機の定格電流は 100V/12A です)</li> </ul>	本製品は重いので(約 44.5kg)、開梱や移動の際、1 人で運ばないで ください。 必ず 2 人以上で運んでください。
使用済みの消耗品(ET カートリッジ、廃トナーボックス、感光体ユニット)を、火の中に入れないでください。 トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。一部の使用済みの消耗品は回収しておりますのでご協力をお願いします。	<ul> <li>本製品の通風口をふさがないでください。</li> <li>通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。</li> <li>次のような場所には設置しないでください。</li> <li>・押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ</li> <li>・じゅうたんや布団の上</li> <li>・毛布やテーブルクロスのような布をかけない また、壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。</li> </ul>
	長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

	⚠注意			
$\bigcirc$	各種コード(ケーブル)は、取扱説明書で指示されている以外の配線 をしないでください。 配線を誤ると、火災の危険があります。			<b>電源プラ</b> いてくだ 電源コー なること
	本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。	Ć	$\sum$	<b>インター</b> を交換す ルを抜い 感電の原
$\bigcirc$	<b>他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでく ださい。</b> 落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。	Ć	$\mathcal{S}$	ET カー
$\bigcirc$	オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでください。 間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従っ て、正しく装着してください。			
$\bigcirc$	<b>紙詰まりの状態で放置しないでください。</b> 定着ユニットが加熱し、発煙・発火の原因となります。			
$\bigcirc$	<b>使用中に、プリンタカバーを開けたときは定着ユニット部分に触れな いでください。</b> 高温になっているため、火傷のおそれがあります。			
$\bigcirc$	<b>電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近づけないでください。</b> 指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、 完全に排紙されてから手にとってください。			
$\bigcirc$	<b>本機の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししな いでください。</b> 電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。			

# ⚠注意



・ドを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、火災や感電の原因と があります。

·フェイスケーブルやオプション製品を装着するときや消耗品 「るときは、必ず本機の電源スイッチをオフにして電源ケーブ てから行ってください。 夏因となることがあります。

# トリッジは、子供の手の届く場所に保管しないでください。

# もくじ

安全にお使いいただくために	. 1
安全上のご注意	. 1
本書中のマーク、表記について	5
スタートアップガイドの使い方	5

# 本機の紹介

本機の特長	6
各部の名称と働き	8

# プリンタ本体の準備

プリンタを設置する	10
設置上のご注意	10
設置スペース	11
設置作業時のご注意	11
保護材の取り外し	12
プリンタの内部	12
用紙カセットの内部	13
カバー A の内側	13
カバーB の内側	13
クイックガイドの取り付け	14
消耗品の取り付け	14
廃トナーボックスの取り付け	15
定着オイルロールの取り付け	16
オプションの装着	17
インターフェイスカードの取り付け	17
メモリの取り付け	18
増設カセットユニットの取り付け	19
両面印刷ユニットの取り付け	20
用紙のセット	22
用紙カセットへの用紙のセット	22
用紙トレイへの用紙のセット	24
電源との接続	25
動作の確認	25
電源のオン	25
電源のオフ	26
コンピュータとの接続	26
パラレルインターフェイスケーブルの接続	26
USB インターフェイスケーブルの接続	27
ネットワークケーブルの接続	28

ネットワークインターフェイスカード使用時の	
制限事項について2	28

# Windows でのセットアップと印刷手順

セットアップ	
システム条件の確認	
コンピュータに直接接続したプリンタの	
セットアップ	
インターフェイスカードを使用した	
ネットワークプリンタのセットアップ	
Windows のプリンタ共有機能を使用した	
ネットワークプリンタのセットアップ	
ステータスシートの印刷	34
日常の操作	
印刷手順	JC
印刷手順 プリンタや印刷の状態を見る	35 36
印刷手順 プリンタや印刷の状態を見る 印刷の中止方法	
印刷手順 プリンタや印刷の状態を見る 印刷の中止方法 トレイ用紙サイズの設定	

# Macintoshでのセットアップと印刷手順

セットアップ	
システム条件の確認	
プリンタソフトウェアのインストール	
プリンタドライバの選択	41
ステータスシートの印刷	
日常の操作	
用紙設定の手順	
印刷の手順	
プリンタや印刷の状態を見る	
印刷の中止方法	
トレイ用紙サイズの設定	

# 使用可能な用紙と給紙 / 排紙

用紙について	47
印刷できる用紙の種類	
印刷できない用紙	
印刷できる領域	
用紙の保管	
給紙装置について	49
用紙トレイ	
用紙カセット	
セットできる用紙サイズと容量	

給紙装置の優先順位について	.5(
排紙装置について	5
フェイスダウントレイ	.5
両面印刷ユニット (オプション) について	5
両面印刷ユニット使用時の制限事項	.5′

# 困ったときは

コンピュータ画面上のメッセージを確認しましょう	. 52
ランプの状態を確認しましょう	. 53
用紙が詰まったときは	. 53
用紙の取り出しの注意	54
カバーB 付近で紙が詰まりました。	54
カバー C1 または C2 付近で紙が詰まりました。	55
カバー A 付近で紙が詰まりました。	56
カバー DM 付近で紙が詰まりました。	57
プリンタソフトウェアの削除方法	. 58
Windows の場合	58
Macintoshの場合	60

# 付録

電子マニュアルのご案内	62
電子マニュアルの見方	63
Windows での電子マニュアルの見方	63
Macintosh での電子マニュアルの見方	63
ユーザーズガイド(PDF ファイル)	
を印刷するには	64
Windows での PDF ファイルの印刷方法	64
Macintosh での PDF ファイルの印刷方法	65
ユーザーズガイド (PDF) のもくじ	67
サービス・サポートのご案内	69
エプソン FAX インフォメーション	69
エプソンインフォメーションセンター	69
インターネット・パソコン通信サービス	69
ショールーム	69
パソコンスクール	69
エプソンサービスパック	69
保守サービスのご案内	70

本書中のマーク、表記について

### マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は、必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性 が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正 常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと(操作)を示し ています。



補足説明や、知っておいていただきたいことを記載しています。

/T

関連した内容の参照ページを示しています。

#### Windows の画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows98 の画面を使用しています。

### Windows の表記について

Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版 Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版 Microsoft® Windows®2000 Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、 Windows Me、WindowsNT4.0、Windows2000と表記しています。また、Windows95、 Windows98、Windows Me、WindowsNT4.0、Windows2000 を総称する場合は 「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows95/98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

# スタートアップガイドの使い方

本書は、プリンタのセットアップから日常操作における基本的な情報について記載し てあります。

以下の順番に読み進めてください。

本機の概要を理解しましょう。

 公 本書「本機の紹介」6ページ

プリンタ本体のセットアップをしましょう。
 ご 本書「プリンタ本体の準備」10ページ
 オプションを装着される場合は、以下のページを参照してオプションを装着してください。
 ご 本書「オプションの装着」17ページ

- 3 コンピュータにソフトウェアをインストールしましょう。 Δ3 本書「セットアップ」Windows 29 ページ Macintosh 39 ページ
- ④ 使用できる用紙や給紙方法などについて理解しましょう。
   ∠3 本書「使用可能な用紙と給紙 / 排紙」47 ページ

#### 6 日常操作の基本を知りましょう。

△⑦ 本書「日常の操作」Windows 35 ページ Macintosh 43 ページ



- プリンタドライバの詳細な機能説明は、ユーザーズガイド(PDF)に掲載されています。以下のページを参照して、ユーザーズガイド(PDF)を活用してください。

   (3) 本書「電子マニュアルの見方|63 ページ
- この他に、困ったときの対処方法についても掲載しています。必要に応じてお読みください。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイド(PDF)に掲載してあります。ユーザーズガイド(PDF)も合わせてご覧ください。



# 本機の紹介

ここでは本機の特長や、各部の名称と働きについて説明しています。

●本機の特長	6
●各部の名称と働き	8

# 本機の特長

本機は、Windows95/98/Me/NT4.0/2000 および Macintosh での使用時、各色最大 256 階調でのフルカラー印刷が可能なカラーレーザープリンタです。本機の特長は次 の通りです。

●カラー5PPM ・モノクロ 20PPM (A4 普通紙、コピーモード時)の高速エンジン 高速エンジンに、ハイパフォーマンスコントローラを組み合わせ、高速印刷を実現し ています。





### ●両面印刷(オプションの両面印刷ユニット装着時のみ)

オプションの両面印刷ユニット(LPCDSP2)を装着することにより、用紙の両面に自動的に印刷することができます。用紙の両面に印刷することで、用紙の消費量を半減できます。



# ●国際エネルギースタープログラムに対応した省電力設計

節電機能を使用すると、印刷終了後30分(60分、120分、180分の設定も可)経過 すると消費電力30W以下になり、消費電力を節約できます。

●ハガキ~A4/Letter までの各種サイズの用紙に対応



# ● C-PGI 機能による、高画質のカラー印刷

FPSON 独自の C-PGI(Color Photo&Graphics Improvement) 機能により、三原色の各 色最大 256 階調の表現が可能になり、写真などの微妙な色調やグラデーションのある 印刷データをより美しく印刷することができます。

#### ● MSPT 機能による、写真も文字も美しい最適印刷を実現

MSPT(Multi Screen Printing Technology)は、1枚のドキュメントの中に存在する写 真や文字を自動識別して、それぞれに異なった線数のスクリーンを混在させ、写真に も、文字にも、グラフにも最適な高品位印刷を実現します。

#### ● C-RIT 機能による、なめらかな文字や曲線の印刷

C-RIT (Color Resolution Improvement Technology) 機能は、600dpi 印刷時に走査 線方向を 2400dpi で、紙送り方向を 600dpi の高精度で制御することにより、解像度 1200dpiでの印刷に相当するなめらかな印刷を可能にする EPSON 独自の機能です。カ ラー、モノクロ印刷どちらにも有効です。

階調表現をより細かく制御することで、文字の輪郭や曲線などの印刷時、ギザギザの ない美しい印刷が可能です。



#### ●各種の色補正機能を装備

印刷の目的、印刷するデータに合わせて最適な色補正を行うことができます。

- オートフォトファイン!4 EPSON 独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷す る機能です。高度な画像編集ソフトを使って処理するようなプロの技を、簡単な操 作で実現させることができます(データそのものは補正されません)。
- ドライバによる色補正 あらかじめ、写真やグラフィックなど印刷するデータに合わせた色補正の設定が用 意されています。 また、明度やコントラスト、シアン / マゼンタ / イエローの三原色を任意に設定し

て色補正を行うこともできます。

- ICM (Windows95/98/Me/2000) /ColorSync (Macintosh) ディスプレイトでの表示と、プリンタからの印刷結果の微妙な色の違いを補正する カラーマッチング機能です。
- sRGB (Windows) スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカ ラーマッチング(色合わせ)を行って印刷します。

#### ●各種の印刷機能 / ユーティリティを装備

特定のイメージやテキストを重ねて印刷できる「スタンプマーク」や、2ページ/4ペー ジを 1 ページにまとめて印刷する「割り付け印刷」、「拡大 / 縮小機能」などの印刷機 能を装備しています。

またコンピュータトでプリンタの状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!3| や、バーコードを簡単に印刷できる「EPSON バーコードフォント」(Windows) など のユーティリティを装備しています。

-

# 各部の名称と働き

## 正面 / 右側面



## ① 排紙用延長トレイ

排紙された用紙を保持するよう必要に応じて引き出します。

### ② ランプ

プリンタの状態を表示します。詳細については以下のページを参照してください。 *L* 本書「ランプの状態を確認しましょう」53 ページ

## ③前カバー

通常は閉じて使用します。ETカートリッジ、感光体ユニット、プリントヘッドフィルタ、廃トナーボックスを交換するときに開けます。

#### ④用紙力セット

A4、LT サイズの普通紙、上質普通紙がセットできます。用紙は印刷面を上にしてセットします。

#### ⑤ [カバー A ロック解除] ボタン

カバーAを開けるときに押します。

#### ⑥ カバー A

注意

通常は閉じて使用します。定着オイルロールを交換する場合や定着ユニット周辺で紙 詰まりが発生した場合に、このカバーを開けます。



## ⑦通風口(上面)

プリンタの過熱を防ぐための通風口です。プリンタ設置の際には通風口をふさがない ようにしてください。また通風口の上に物を置いたり、内部に異物を入れないように してください。

### ⑧ カバー B

通常は閉じて使用します。給紙経路で紙詰まりが発生した場合、このカバーを開けて 詰まった用紙を取り除きます。

### ⑨ [カバー Bロック解除] ボタン

カバー Bを開けるときに押し上げます。

#### 10 用紙トレイ

普通紙、上質普通紙のほか、各種の特殊紙がセットできます。用紙は印刷面を下にしてセットします。

#### ① 延長トレイ

用紙トレイに収まらないサイズの用紙をセットする場合、用紙を支えるために広げて 使用します。

#### 12 運搬用バー

通常はプリンタ内に収納した状態で使用します。プリンタを持ち上げるときに引き出 します。

### 13 カバー C1

通常は閉じて使用します。用紙カセットからの給紙時に紙詰まりが発生した場合は、このカバーを開けて詰まった用紙を取り除きます。

左側面



## ① フェイスダウントレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

### ② パラレルインターフェイスコネクタ

パラレルインターフェイスケーブルを接続します。

#### ③ コネクタカバー

オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。

### ④ USB インターフェイスコネクタ

USB インターフェイスケーブルを接続します。

#### ⑤ AC インレット

電源ケーブルのプラグを接続します。

#### ⑥ 電源スイッチ

「│」側を押すと電源がオンになります。「○」側を押すと電源がオフになります。

#### ⑦ 取っ手

プリンタを移動するときに、手をかける取っ手です。

#### 本体内部



## ① ET カートリッジ

印刷用トナーブラック(黒)、イエロー(黄)、シアン(青)、マゼンタ(赤)の4本 セットされています。トナーがなくなったら、その色のETカートリッジを交換します。

#### ② 廃トナーボックス

印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーがいっぱいになったら 交換します。また感光体ユニット交換時、廃トナーボックスも同時に交換します。

#### ③ 感光体ユニット

感光体に電荷を与えて印刷する画像を作ります。感光体ユニット交換時、プリントヘッドフィルタ、廃トナーボックスも同時に交換します。

#### ④ 定着オイルロール

トナーの残りなどの汚れが定着ユニットに付着しないように、定着ユニットにオイル を供給する装置です。 使用直後は高温になっているため触れないでください。火傷のおそれがあります。

# ⑤ 定着ユニット 用紙にトナーを定着させる装置です。 使用直後は高温になっているため触れないでください。火傷のおそれがあります。

⑥ 二次転写ロール 用紙にトナーを転写するためのロールです。

⑦ 転写ベルトユニット 用紙に転写する画像データをトナーで形成する装置です。

 ⑧ プリントヘッドフィルタ
 こぼれ落ちるトナーからプリントヘッドを守るフィルタです。感光体ユニット交換時、 プリントヘッドフィルタも同時に交換します。 

# プリンタ本体の準備

印刷を始める前のプリンタの準備作業を説明しています。

● プリンタを設置する	10
●保護材の取り外し	12
● クイックガイドの取り付け	14
● 消耗品の取り付け	14
●オプションの装着	17
● 用紙のセット	22
● 電源との接続	25
●動作の確認	
● コンピュータとの接続	

プリンタを設置する

プリンタを梱包箱から取り出したら、プリンタを設置します。

# 設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。



本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると 動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所
	ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL		
火気のある場所	水に濡れやすい場所	揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所
		<b>S</b> S S S S <b>R≥7</b> 2	
震動のある場所	加湿器に近い場所		
<ul> <li>ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波 障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信 しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。</li> <li>静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを 使用して、静電気の発生を防いでください。</li> </ul>			

# 設置スペース

用紙や消耗品が交換しやすいよう、以下のスペースを確保してください。



本機を「フリンダ底面より小さい台」の上には設置しないでくたさい。フリン タ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無理な力がかかり、印 刷や紙送りに悪影響を及ぼします。



# 設置作業時のご注意

プリンタは重い(約 44.5kg)ので、持ち運びには十分注意してください。プリンタを 持つときは、下図の位置に手をかけて持ち運んでください。



オフ オフ され され さい

オブションの増設カセットユニット(型番:LP30CWC1)を本製品と共に購入 されている場合は、プリンタを設置する前にカセットユニットを設置してくだ さい。

∠⑦本書「増設カセットユニットの取り付け」19ページ





バーを引き出してから持ちます



次に保護材を取り外します。

# 保護材の取り外し

以下の手順に従って全ての保護材を取り外してください。また、外面に貼られている テープもはがしてください。



付属品の取り付けが終了するまで、電源ケーブルは接続しないでください。感 電の原因となることがあります。



保護材は、本書の手順に従って必ず取り外してください。取り外さないまま電 源をオンにすると故障の原因となります。

# プリンタの内部

プリンタの前カバーを開けます。



プリンタ内部に取り付けられているテープをはがし、保護材を取り外します。
 ① プリンタ内部左側に取り付けられているテープをはがし、保護材を取り外します。



- ② プリンタ内部中央に取り付けられている保護材上のテープをはがして、保護材を手 前に取り外します。
- ③ プリンタ内部下部に取り付けられているプリントヘッドフィルタのテープをはがします。



3 図の部分を持って静かに引き抜きます。



④ プリンタの前カバーを閉じます。



次に用紙力セット内部の保護材を取り外します。

# 用紙カセットの内部

1 用紙カセットを引き出します。



2 テープをはがして、保護材を取り外します。

保護材を取り外したら、用紙力セットを差し込みます。



# カバー A の内側

カバー A ロック解除ボタンを押してから、プリンタ本体のカバー A を開けます。



2 テープをはがして、保護材を取り外します。 保護材を取り外したらカバーAを閉じます。



# カバー B の内側

1 カバー B ロック解除ボタンを押してから、プリンタ本体のカバー B を開けます。



2 テープをはがします。



3 カバー B を閉じます。



以上で保護材の取り外しは終了です。 次にクイックガイドをかけておくためのフックを取り付けます。

# クイックガイドの取り付け

用紙詰まりの対処方法など、日常の使用に必要な項目を抜粋したクイックガイドをプリンタに取り付けます。

## ● 付属のフックを取り付けます。

フック裏側のシールテープをはがして、プリンタの左側面に貼り付けます。



2 クイックガイドをかけます。



次に消耗品を取り付けます。

# 消耗品の取り付け

廃トナーボックス、定着オイルロールを取り付けます。 ET カートリッジ、感光体ユニット、プリントヘッドフィルタは、工場出荷時に本体に 取り付けられています。セットアップ時に取り付ける必要はありません。





交換の方法については、ユーザーズガイド(PDF)か消耗品に添付の取扱説明 書を参照してください。

*ポイント \_* \_ ヱーザーズガイド(PDF)「プリンタのメンテナンス」206 ページ

# 廃トナーボックスの取り付け

1 プリンタ本体の前カバーを開けます。



2 正面真ん中の緑のレバーが矢印の向きに倒れていることを確認します。



3 廃トナーボックスを梱包から取り出して取り付けます。



⑦ プリンタの前カバーを閉じます。



以上で廃トナーボックスの取り付けは終了です。 次に定着オイルロールを取り付けます。



前カバーが閉じない場合は、廃トナーボックスがしっかり装着されているか確 認してください。

# 定着オイルロールの取り付け

カバー A ロック解除ボタンを押してから、プリンタ本体のカバー A を開けます。



定着オイルロールを固定する緑色のレバーを図の方向に回します。



定着オイルロールのガイドをプリンタ側の溝に合わせてからゆっくり差し込みます。





定着オイルロールの表面に手を触れないでください。ロールには、シリコンオ イルがしみこんでいます。オイルは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま 放置すると落ちにくくなるため、オイルが手や衣服に付いた場合はすぐに水で 洗い流してください。 定着オイルロールを固定する緑色のレバーを図の方向に回します。

定着オイルロール側の溝にレバーが合うようにします。



**「う」 プリンタ本体のカバー A を閉じます。** 



以上で定着オイルロールの取り付けは終了です。 次は、オプションを装着します。

オプションの装着

オプションを装着される場合は、以下のページを参照して取り付け作業を行ってくだ さい。また、オプションの取扱説明書も併せてご覧ください。



∠ 示本書「インターフェイスカードの取り付け」17 ページ

#### ●増設メモリ

▲ 本書「メモリの取り付け」18 ページ

## ●増設力セットユニット(型番:LP30CWC1)

▲ 本書「増設力セットユニットの取り付け」 19 ページ

## ●両面印刷ユニット(型番:LPCDSP2)

▲ 本書「両面印刷ユニットの取り付け」20 ページ

# インターフェイスカードの取り付け

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。

土注意 オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。



インターフェイスカードの取り付けの前に、接地されている金属に手を触れる などして身体に帯電している静電気を放電してください。 身体に静電気が帯電している状態で作業を行うと、静電気放電によって部品を

## コネクタカバーを取り外します。

コネクタカバーのネジ(2本)を外して取り外します。

損傷するおそれがあります。



(2) インターフェイスカードをまっすぐに差し込みます。 カードの上面を外側に向け、スロット内部の溝に合わせて差し込みます。



3 インターフェイスカードを、ネジ(2本)で固定します。



以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。





### プリンタ後ろ側のカバーを取り付けます。

カバーのネジ(4本)を締めて、カバーを取り付けます。



以上でメモリの取り付けは終了です。



# 増設カセットユニットの取り付け

取り付け作業にはコインが必要です。



∠予本書「設置作業時のご注意|11ページ

# プリンタを持ち上げて水平に保ち、増設力セットユニット上面の突起(2本)が、プリンタ底面の穴に入るように静かに降ろします。

プリンタ右側の用紙トレイは折り畳んでください。



プリンタに標準装備している用紙力セットを引き出し、カセットの先端を持ち上げる ようにして取り外します。





3 両面印刷ユニット取り付け位置のカバーを取り外して、カバー B を閉じます。

両面印刷ユニット取り付け位置のカバーは、持ち上げるようにして取り外します。



両面印刷ユニットを両手でささえて取り付け位置に合わせてから、プリンタに押し付けて取り付けます。



- 両面印刷ユニットを片手で支えたまま、両面印刷ユニットのカバーを開けます。
  - 両面印刷ユニットの上端にある取っ手を上げると、カバーのロックが解除します。
  - 両面印刷ユニットを片方の手で支えたまま、カバーをゆっくりと開けます。



用紙トレイが開いていないと、両面印刷ユニットのカバーは開けることができ ません。

6 **付属のネジ(2本)で両面印刷ユニットをプリンタに固定します。** 付属のネジはコインを使用して回します。



🕜 両面印刷ユニットのカバーを閉じます。



カバー B ロック解除ボタンを押してから、プリンタ本体のカバー B を片手で支えなが らゆっくりと開けます。



**両面印刷ユニットの緑色の取り付け具をプリンタに取り付けます。** 取り付け具を持ってワイヤーを引き出し、プリンタ内部のフックに引っかけます。



プリンタ本体のカバーBを、両面印刷ユニットごと閉じます。



以上で両面印刷ユニットの取り付けは終了です。 次に用紙をセットします。



ステータスシートを印刷すると、両面印刷ユニットが正しく装着されているか 確認することができます。正しく装着されるとステータスシートの「オプショ ン」に「両面印刷ユニット」と表示されます。 <u></u>
<u></u>
 本書「ステータスシートの印刷 | Windows 34 ページ Macintosh 42 ページ

両面印刷ユニットの使用方法については、以下のページを参照してください。 27 本書「両面印刷ユニット(オプション)について」51 ページ

# 用紙のセット

ここでは、用紙カセットと用紙トレイへの用紙のセット方法を、普通紙 /EPSON製力 ラーレーザープリンタ用上質普通紙の場合を例に説明します。

特殊紙をセットする場合は、用紙の種類によって注意事項がありますので以下のページを参照してください。

∠⑦ ユーザーズガイド (PDF)「特殊紙への印刷について」27 ページ

# 用紙カセットへの用紙のセット



2

ここでは、標準の用紙カセットに用紙をセットする方法を説明します。オプ ションの増設カセットユニットの場合も、同じ手順で用紙をセットできます。

#### 用紙カセットにセットできる用紙は次の通りです。

用紙種類	普通紙(60 ~ 90g/ ㎡) /EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙
用紙サイズ	A4、Letter (LT)

## 用紙力セットを取り外します。



用紙カセット内部の金属板を押し下げます。

カチッと音がして固定されるまで押し下げます。



# 用紙ガイド(前)/(横)をずらします。

- 図に示す部分をつまんでガイドを移動します。
- 用紙がセットしやすいように用紙幅より少し広めにずらします。



#### 用紙をセットします。

印刷する面を上に向けて、用紙カセットの右側 2 箇所のツメの下に差し込むようにし てセットします。



用紙のセット時には、次の点に注意してください。 

- 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 ポイント
  - 用紙は最大 500 枚(総厚 55mm) までセットできます。最大セット枚数以上 の用紙をセットしないでください。
  - 用紙カセット右側2箇所のツメの上に用紙が乗り上げないように注意してく ださい。

用紙ガイド(前)/(横)を用紙の側面に合わせます。 5

用紙ガイド(横)の突起部分は、用紙カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせます。



用紙ガイド(横) A4サイズの場合



用紙ガイド(横)は、必ず用紙カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせてく ださい。用紙ガイド(横)は、用紙カセットの用紙サイズをプリンタ側に知ら せる働きがあります。目盛りが合っていない場合、プリンタ側は用紙サイズを 正しく検知できないため正常な印刷が行えません。

# 6 用紙カセットをプリンタに差し込みます。



以上で用紙力セットへの用紙のセットは終了です。 次に用紙トレイに用紙をセットします。

# 用紙トレイへの用紙のセット

用紙トレイにセットできる用紙は次の通りです。

用紙種類	用紙トレイにセットできる用紙サイズ
普通紙	A4, A5, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT)
EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙	A4
ハガキ	官製ハガキ、往復ハガキ
EPSON カラーレーザー プリンタ用 OHP シート	A4
ラベル	ハガキ~A4
厚紙(91~163g/m²)	ハガキ~A4
封筒	洋形0号、洋形4号、洋形6号
不定形紙	用紙幅:92~216mm (Windows の場合92.1~215.9mm) 用紙長:148~297mm

用紙トレイを開けます。



セットする用紙のサイズに応じて延長トレイを広げます。



3 左右の用紙ガイドを、用紙のサイズより広くなるようにずらします。



## 用紙をセットします。

4

印刷する面を下に向け、左右の用紙ガイドに沿わせて用紙を縦方向にセットします。
 左右の用紙ガイドは、用紙トレイ底面の用紙サイズ目盛りに合わせます(用紙の側面に軽く当たる状態にします)。



- 用紙のセット時には、次の点に注意してください。
- 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。
- \*イント
   普通紙の場合、最大 150枚(総厚 18.5mm)までセットできます。最大セット 枚数以上の用紙をセットしないでください。封筒などの特殊紙がセットでき る枚数については、以下のページを参照してください。
   27 ユーザーズガイド (PDF)「セットできる用紙サイズと容量」15ページ
  - 用紙ガイドの用紙容量目盛りを超えてセットしないように注意してください。

# ⑤ 用紙トレイにセットした用紙のサイズをプリンタに登録します。

用紙サイズの登録は、プリンタドライバから行います。プリンタドライバのインストー ル後設定してください。

∠⑦ 本書「トレイ用紙サイズの設定」Windows 38 ページ Macintosh 45 ページ



次に電源と接続します。

# 電源との接続

付属品やオプションの取り付けが終了したら、電源コードを接続してください。

▲ 注意 以下のページを参照の上、正しくお取り扱いください。 √マ本書「安全トのご注意」1ページ

「電源]スイッチがオフになっていることを確認してから、プリンタ左側のACインレッ トに電源ケーブルを差し込みます。



AC100Vのコンセントに電源ケーブルのプラグを差し込みます。





• コンセントにアース線の接続コネクタがある場合は、アース線を接続してく ださい。 多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じる ことがあります。このようなときは、アース線を取ることをお勧めします。

次に本機が正常に動作するか確認します。

# 動作の確認

用紙のセットと電源との接続が終了したら、正常に動作するかを確認します。

電源のオン

プリンタの左側の「電源]スイッチのオン(1)側を押します。



電源をオンにすると、プリンタの印刷可ランプ(緑色)とエラーランプ(赤)が一度 点灯してから消灯します。その後印刷可ランプ(緑色)が点滅、ウォーミングアップ が終了すると点滅から点灯に変わります。



プリンタの印刷可ランプが点灯しない場合は、電源と確実に接続されているか を確認してください。それでも、ランプが点灯しない場合は、保守契約店(保 守契約されている場合)またはお買い求めいただいた販売店または、エプソン の修理窓口にご相談ください。修理相談窓口のお問い合わせ先は、本書裏表紙 にあります。

電源が投入されることを確認したら、次に電源をオフにします。

# 電源のオフ

注意

【電源】スイッチのオフ(○)側を押します。



	次の場合は、[電源] スイッチをオフにしないでください。
$\mathbf{\bullet}$	• 操作パネルの印刷可ランプが点滅中
ポイント	● 印刷中

• 電源オンの後、印刷可ランプが点灯するまでの間

次にコンピュータと接続します。

# コンピュータとの接続

注意

プリンタ単体での動作確認が終了したら、次にコンピュータと接続します。

ケーブルはお使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本機には同梱されていません。以下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。

# パラレルインターフェイスケーブルの接続

- 接続を行う前に、必ずコンピュータとプリンタの電源をオフにしてください。
- 双方向通信機能のない NEC PC-98 およびその互換機とは接続できません。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、LAN-パラレル変換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできません。



主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用いただけるパラレルインターフェイス ケーブルは、次の通りです。

メーカー	機種	接続ケーブル型番
EPSON	DOS/V 仕様機	PRCB4N
IBM、富士通、東芝、他各社		
NEC	PC-98NXシリーズ	
	PC9821シリーズ*	PRCB5N

\*1: 双方向通信機能を搭載した機種のみ。ただし、Windows NT4.0/2000ではお使いいただけません。

# USB インターフェイスケーブルの接続



USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は、以下のオプションケーブルを使用してください。

### ● EPSON USB ケーブル(型番:USBCB1)



### OS およびコンピュータの条件

本機を USB ケーブルで接続するための条件は、以下の通りです。

#### Macintosh

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS の組み合わせ によるシステム。

#### Windows

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- USBに対応していて、コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されているコンピュータ
- Windows 98/Me/2000 がプレインストールされているコンピュータ(購入時、すでに Windows 98/Me/2000 がインストールされているコンピュータ)またはWindows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000 にアップグレードしたコンピュータ

• USB に対応したコンピュータであるか確認するには:

れていれば、USBに対応したコンピュータです。



① [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。
 ② [デバイスマネージャ]タブ(Windows 2000 では [ハードウェア] ー [デバイスマネージャ]ボタン)をクリックします。
 ③ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に、USBのホストコントローラと [USBルートハブ]が表示されていることを確認します。表示さ



 コンピュータの USBポートに関しては、コンピュータメーカーにお問い合わ せください。

# ネットワークケーブルの接続

本機をネットワークに直接接続するには、オプションのインターフェイスカード (PRIFNW3S)が必要です。オプションのインターフェイスカードを装着してから Ethernet ケーブルの接続を行ってください。ネットワーク上の設定やプリンタドライ バのインストール方法については、オプションに添付の取扱説明書を参照してください。



Windows の機能を使用することでオプションのインターフェイスカードを使 用せずにネットワークプリンタとして本機を共有することもできます。この場 合、パラレルまたは USB インターフェイスケーブルで本機とコンピュータを 接続します。 <u>/</u>予本書「Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプリンタの セットアップ」32 ページ



型番名称解説PRIFNW3S100BASE-TX/<br/>10BASE-T<br/>マルチプロトコル本機が対応している TCP/IP、AppleTalk の他、IPX/SPX、NetBEUI に<br/>も対応しています。本機を Ethernet 接続するためには、次のいずれかの<br/>ケーブルが必要です。<br/>・ Ethernet 10DBASE-TX ツイストペアケーブル (カテゴリー5)<br/>・ Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル

# ネットワークインターフェイスカード使用時の制限事項について

本機をネットワーク接続する場合のプロトコルは、TCP/IP または Apple Talk です。 IPX/SPX、NetBEUI、IPPなどのプロトコルは使用できません。

プロトコル	説明
TCP/IP	このプロトコルを使用してネットワークに接続してください。
Apple Talk	
IPX/SPX	使用できません。
NetBEUI	
IPP	

TCP/IP 接続 (EpsonNet Direct Print、LPR) のセットアップ方法は、オプション I/F カード(PRIFNW3S)添付の取扱説明書をご覧ください。Apple Talk 接続は、Macintosh 標準の接続方法です。特別なセットアップの必要はありません。

•

ポイント

ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらでも接続できますが、ネットワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、100BASE-TX の最速

- ネットワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使うことをお勧めします。
- オプション I/F カードは、10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替えで動作します。
- ネットワークに接続するときは HUB をお使いください。HUB を使わずにクロスケーブルで接続することはできません。
- 解像度の高い画像データなどを印刷する場合は、印刷データが膨大となります。本機用のネットワークセグメントを他のセグメントと分けるなど、本機の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワーク環境にしておいてください。

# Windows でのセットアップと 印刷手順

ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と日常操作の基本について説明 しています。

●セットアップ	29
●ステータスシートの印刷	34
● 日常の操作	35

セットアップ

# システム条件の確認

本機は、双方向通信機能をサポートし、Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 が動作する DOS/V 仕様機あるいは NEC PC シリーズのコンピュータと接続してお使いください。

OS	Windows 95/98	Windows Me*	Windows NT4.0	Windows 2000
CPU	Pentium®(160MHz 以上)			
主記憶メモリ	64MB 以上			
ディスプレイ	VGA(640 × 480)以上の解像度			

\*Windows MeはPC-98シリーズには対応していません。



本機を USB 接続で使用する場合は、以下の条件をすべて満たしている必要が あります。

- USBに対応していて、コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証 されているコンピュータ
  - Windows 98/Me/2000 がプレインストールされているコンピュータ (購入時、 すでに Windows 98/Me/2000 がインストールされているコンピュータ) また は Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000 にアップ グレードしたコンピュータ





# インターフェイスカードを使用したネットワークプリンタのセット アップ

本機に、インターフェイスカード(PRIFNW3S)を装着して、ネットワークに接続します。



# 使用可能なネットワークプロトコルと印刷方法について

Windows 上で本機が使用可能なプロトコルは TCP/IP のみです。以下の印刷方法で本機をご利用ください。

OS	印刷方法
Windows NT4.0/2000	LPR、EpsonNet Direct Print
Windows 95/98/Me	EpsonNet Direct Print

インターフェイスカードに添付の「簡単セットアップガイド」および「取扱説明書」を 参照して、プリンタ、コンピュータのセットアップを行ってください。



EpsonNet Direct Print は、インターフェイスカードに添付のユーティリティです。 セットアップ方法は、インターフェイスカード添付の「簡単セットアップガイ ド」をご覧ください。

# Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプリンタの セットアップ

Windows のプリンタ共有機能を使用すると、オプションのインターフェイスカードを 使用することなくプリンタをネットワークに接続して共有することができます。ご使 用の OS ごとご覧いただくページが異なります。次ページ以降の説明をお読みいただ き、環境に合ったページをご覧ください。



Windowsのプリンタ共有機能を使用する場合、プリンタを直接接続するコンピュータ がプリントサーバの機能をはたします。ネットワーク上のコンピュータ(クライアン ト)は、このサーバを経由して、印刷データをプリンタに送ります。

# プリントサーバ側の設定

本機をネットワーク環境で共有するには、最初にプリントサーバにプリンタドライバ をインストールします。

LSF本書「コンピュータに直接接続したプリンタのセットアップ」30ページ

## プリンタを共有させるための設定を行います。

∠ ユーザーズガイド (PDF)「プリントサーバの設定」85ページ

- ・ 代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ (Windows NT4.0 または Windows 2000) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール)することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。
  - Windows 95/98/Me には、この機能はありません。

プリントサーバの設定が終了したら、次にクライアント側の設定を行います。

### クライアント側でのインストール方法

サーバ上のネットワークプリンタに接続して、プリンタソフトウェアをインストール します。

∠ ユーザーズガイド (PDF)「クライアントの設定」93 ページ

プリントサーバOS とクライアントOS の組み合わせによって、インストール方法が異なります。以下の表と説明を参照して、クライアント側にプリンタドライバをインストールしてください。

プリントサーバ OS	クライアント OS	アクセス権 (ユーザーの属す るグループ)	プリンタドライバの インストール方法
Windows NT4.0*1	Windows 95/98/Me	-	代替ドライバ機能を使用してインストール
	Windows NT4.0*2	Administrators	
		Power Users	
		Users	
Windows 2000	Windows 95/98/Me	_	
	Windows NT4.0*2	Administrators	
		Power Users	
		Users	
	Windows 2000*2	Administrators	
		Power Users (標準ユーザー)	
		Users (制限ユーザー)	ネットワークプリンタとしてインストール <u>プ</u> 【方法 2】参照

\*1 Windows NT4.0 での代替ドライバ機能は、Service Pack 4 以降で使用可能。

\*2 クライアント OS が Windows NT4.0/2000 の Workstation/Professional 版の場合のみ、代替/ 追加ドラ イバ機能が使用可能。

【方法1】	プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーしてインストールします。以下の ページを参照してください。 ∠☞ ユーザーズガイド (PDF) 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」93ページ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」97 ページ 「Windows 2000 クライアントでの設定」99 ページ
【方法2】	本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってネットワークプリンタとしてプ リンタドライバをクライアントにインストールします。以下のページを参照してください。 ~ ユーザーズガイド (PDF) 「Windows 2000 クライアントでの設定」99 ページ 「クライアントでEPSON プリンタソフトウェア CD-ROM が必要な場合 (インストールの続 き)」102 ページ

代替 / 追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってローカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続 先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なインストール手 順は、以下のページを参照してください。

∠⑦ 本書「コンピュータに直接接続したプリンタのセットアップ」30ページ
 ∠⑦ ユーザーズガイド(PDF)「プリンタ接続先の変更」105ページ



ユーザーズガイドを参照してセットアップが完了したら、次にステータスシートを印 刷して確実にセットアップされたか確認します。

# ステータスシートの印刷

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートが印刷できるか確認します。

 プリンタとコンピュータの電源がオンになっていること、プリンタに A4 サイズの用紙 がセットされていることを確認します。

### Mindows のプリンタ設定ダイアログを開きます。

[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[プリンタ] をク リックします。

③ 本機のプリンタドライバ設定画面を開きます。

[EPSON LP-2000C] アイコンを右クリックして、メニュー内の [プロパティ] をク リックします。



[環境設定]タブをクリックし、[ステータスシート印刷]ボタンをクリックします。 プリンタの状態を記載したステータスシートが印刷されます。



5 ステータスシートの内容を確認します。

装着したオプション類が認識されているかを確認してください。 ステータスシートが印刷できれば、本機は正常に動作しています。

and the second sec	ステータスシート	
	辞電	3059
	和纸自動選択	カセットを優先
	トレイ用紙サイズ	A4
$\sim$	カセット1用紙サイズ	A4
	カセット2用紙サイズ	A4
	トナー交換エラー	49
	Cトナー残量	EMMMAF
$\sim$	Mトナー現堂	E
	Yトナー残量	ENNEF
	ドトナー残量	( <sup>2</sup>
	感光体ライフ	(
~	オイルロール	(
$\frown$	显不印刷枚数	18
	カラー印刷枚数	1枚
	実装メモリ容量	1986
$\sim$	通信モード	EOP
$\cap$	459-7142	750% US8 1/FD-F
	和批詞就	用紙トレイ カセット1 カセット2
Ę	<ul> <li>■ REGL. MR.2.5.26120RMB29 / REG.2.8.271</li> <li>■ REG.2.8.271</li> <li>■ REG.2.8.271</li> <li>■ REG.2.8.275</li> <li>■ SEG.2.8.275</li> <li>■ SEG.2.8.275</li> <li>■ ARA.2.8886</li> </ul>	
us Sheet		
A56315361 060P000106280080000		セイコーエブソン株式会



以上ですべてのセットアップは終了です。
### 日常の操作

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。

### 印刷手順

ここでは、Windowsに添付のワードパッドを例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

### アプリケーションソフトを起動します。

すでに存在するファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリ ケーションソフトを起動し、④ に進みます。



### [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択します。

このダイアログで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。





① 印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きについて設定して、[OK] ボタンをクリック します。

余白は、本機の印刷可能領域である上下左右 5mm に設定しておくとよいでしょう。



④ 印刷するファイルを作成して、[ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。



①クリックして ②クリックします

5 LP-2000C が選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックします。 プリンタドライバを設定する必要がなければ、[OK] ボタンをクリックして印刷を実 行します。

印刷		<u>?×</u>
プリンタ名(N): プリンタ名(N): またまのNILP 状態: 追答使うプリング 種類: EPSON LP-3 場所: LPT1:	-XXXXC オンライン パC	▼ プロパティ他 ブロパティ他 「 ファイレへ出力化」
コメント: 印刷筆囲 で すべて(A) C ページ指定(Q) [1	ページから(E) ページまで(T)	印刷的数 部数 (2) 1 <u>+</u> 1 2 3 3
▲ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		■ 部単位で印刷 (2) ○ K 本やンセル
①確	忍して	②クリックします

各項目を設定して「OK」ボタンをクリックします。OHP シート、 厚紙に印刷する場

合は、「用紙種類」から印刷する用紙を選択します。

・通常は、「基本設定」ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。 ∠ ユーザーズガイド (PDF) [[基本設定] ダイアログ| 38ページ



「用紙サイズ」はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせます。 ポイント

[OK] ボタンをクリックします。



印刷データがプリンタに送られ印刷が始まります。以上で印刷の操作は終了です。

### プリンタや印刷の状態を見る

プリンタの状態は、EPSON プリンタウィンドウ!3 で確認することができます。 EPSON プリンタウィンドウ 13 の詳細は、以下のページを参照してください。 ∠ ア ユーザーズガイド (PDF) [EPSON プリンタウィンドウ!3 とは | 76 ページ



### プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、3 通りの方法で [プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細] ウィンドウ は、消耗品などの詳細な情報も表示します。

∠⑦ ユーザーズガイド (PDF) [[プリンタ詳細] ウィンドウ」 79 ページ

### [方法 1]

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ]の[EPSONプリンタウィンドウ!3] アイコンをクリックします。



#### [方法 2]

[方法 1] の画面にある [モニタの設定] ボタンから呼び出しアイコンを設定した場合、 Windowsのタスクパーにある EPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダ ブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名を クリックします。

∠3 ユーザーズガイド (PDF) [[モニタの設定] ダイアログ」82 ページ



#### [方法 3]

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生して、プリンタの状態 を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳 細] ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わります。エラー が発生して [対処方法] ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方 法を説明するダイアログが表示されます。



### 印刷の中止方法

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。



### 中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] または[キャンセル]をクリックします。

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。





EPSON プリンタウィンドウ !3 上から [印刷中止] ボタンをクリックして印刷 を中止することもできます。ただし、印刷を中止するタイミングによっては、 他人が実行した印刷データを削除することがありますのでご注意ください。

### トレイ用紙サイズの設定

用紙トレイは、自動的に用紙のサイズを検知することができません。そのため、用紙 トレイにセットする用紙のサイズを変更した場合は、以下の方法でプリンタに用紙ト レイの用紙サイズを設定してください。



### Windows のプリンタ設定ダイアログを開きます。

[スタート] ボタンをクリックして、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をク リックします。

### 本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。

[LP-2000C] アイコンを右クリックして、メニュー内の [プロパティ] をクリックし ます。



[プリンタ設定]ダイアログを開きます。

[環境設定] タブをクリックしてから、[プリンタ設定] ボタンをクリックします。



5 プリンタが印刷中でないことを確認してから、用紙トレイにセットした用紙のサイズ を選択します。

[トレイ用紙サイズ]のリストボックスから、セットしてある用紙のサイズを選択します。[設定実行] ボタンをクリックしてから、[閉じる] ボタンをクリックします。



①選択して 4420×207 mm 3 18定乗行の (2)クリックし
 ③クリックします 3 クリックします 17-200.5-45-00 14-70000 14-700 14-700 14-700 14-700 14-700 14-700 14-7000 14-700

選択したサイズがプリンタに設定されます。 以上でトレイ用紙サイズの設定は終了です。

6

## Macintosh でのセットアップと 印刷手順

ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説 明しています。

●セットアップ	39
● ステータスシートの印刷	42
●日常の操作	43

## セットアップ

### システム条件の確認

ご使用の Macintosh とシステムを確認してください。以下の条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できません(2001 年 8 月現在)。

コンピュータ	Power PC 搭載機種(USB ポート搭載機種)	
接続方法	USB 接続	
	Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータ と OS の組み合わせによるシステムでのみ接続可能です。 EPSON USB ケーブル(型番:USBCB1)	
	AppleTalk 接続	
	下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて 使用します。 Ethernet I/F カード(型番:PRIFNW3S)	
システム	Mac OS8.1以降、OpenTransport Ver1.1.1 以上 ただし、漢字 Talk7.5 以降の QuickDraw GX には対応していません。 (下記の注意を参照ください。)	
印刷時の空きメモリ(RAM)容量	64MB 以上	
ハードディスク空き容量	3.5MB 以上 (インストール時9MB 以上)	



QuickDraw GX で本機を使用することはできません。以下の手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。
①[caps lock] キーを解除しておきます。
②スペースバーを押したままにして Macintosh を起動します。

(機能拡張マネージャが開きます。)

③QuickDraw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします。

(チェック印のない状態になります。)

④機能拡張マネージャを閉じます。



### プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択しま す。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。

#### プリンタの電源をオンにします。

プリンタとコンピュータの接続を確認してから、プリンタの電源をオンにします。

Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。

①クリックして――	ファイル 編集 表示 特別 ヘルプ このコンピュータについて
	<ul> <li></li></ul>
	September 2017 State
	SimpleSound ③ インターネットアクセス ▶ ▲ 十一配列
	<ul> <li>3 コントロールパネル</li> <li>■ スクラップブック</li> <li>○ クリレックレーナゴ</li> </ul>
	ローロー ロークブラウザ (2)クリックします

#### 接続している環境に合わせてプリンタドライバを選択します。



#### プリンタまたはポートを選択します。

接続方法	選択する項目
Ethernet (ネットワーク)	[Apple Talk ゾーン] と [プリンタ]
USB	[USBポート (X)]

#### <AppleTalk接続の場合>

ポイント



#### < USB 接続の場合> ボートの選択 Laser Writer 6 AppleShare USB# -LP-20000 AppleTalk ゾーン: Artemis NT\_ZONE セットアップ バックグラウンド ●入 プリント 〇切 ● 使用 ● 不使用 AppleTalk J1-7.6.2 選択します

- AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。 ネットワーク管理者にご確認ください。
- USB 接続で「ポートの選択」に何も表示されない場合は、コンピュータとプ リンタの接続状態が正しいか、プリンタの雷源がオンになっているかを確認 してください。

### [バックグラウンドプリント]を設定します。

ダイアログケトのクローズボックスをクリックして設定を終了します。

② クリックすると設 ——————— セレクタ プリンタの選択 定を終了します scorVriter 300 AppleTalk ゾーン: Artemis セットアップ バックグラウ: プリント ①どちらかを選択します AppleTalk ●使用

• 「バックグラウンドプリント]を「入]にすると、印刷しながら Macintosh で ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカー ポイント ソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印 刷速度を優先する場合は、[切]を選択してください。 • [セットアップ] ボタンをクリックすると、プリンタの基本動作を設定した り、ステータスシートを印刷することができます。

∠⑦ ユーザーズガイド (PDF) 「「プリンタセットアップ」 ダイアログ | 156 ページ

ここでは、正常にセットアップが終了したか確認するためにステータスシートを印刷 します。次のページに進みます。

### ステータスシートの印刷

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートが印刷できるか確認します。

1 セレクタを開いて本機のプリンタドライバを選択します。 ∠3 本書「プリンタドライバの選択」41 ページ

### 2 [セットアップ] ボタンをクリックします。

[プリンタセットアップ] ダイアログが開きます。



### [ステータスシート]ボタンをクリックします。 プリンタの状態や設定値が表示されます。

	EPSON ブリンタセットアップ LP-2000C 1.00 ? OK	
	<ul> <li>● 標準</li> <li>○ 高解像度</li> <li>ブリンク時定</li> </ul>	
	ブリンタ設定	
クリックします ――――	- ステーダスシート	

4 [ステータスシート印刷] ボタンをクリックします。

ステータスシートが印刷されます。

EPSON	LP-2000C 1.00	
節電:	30分	
給紙自動選択:	カセットを優先	
トレイ用紙サイズ:	A4	
カセット1用紙サイズ:	A4	
カセット2用紙サイズ:	-	
トナー交換エラー:	する	
Cトナー残量:	EEEF	
Mトナー残量:	EBBBF	
Yトナー残量:	EBOOF	
Kトナー残量:	EBOODF	
感光体ライフ:	EBBBBF	
オイルロール:	EBBBF	
延べ印刷枚数:	3053枚	
カラー印刷枚数:	2150枚	
実装メモリ容量:	144MB	
通信モード:	USB 06P012345678901230	
給紙装置:	用紙トレイ カセット1	
インターフェース:	パラレル USB I/Fカード	
オプション:	-	
ファームウェア:	IA1117 A56315361	
	キャンセル ステータスシート印刷	クリッ

### 5 ステータスシートの内容を確認します。

装着したオプション類が認識されているか確認してください。 ステータスシートが印刷できれば、本機は正常に動作しています。





印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、以下のページを参照してくだ さい。 ∠♂ 本書「困ったときは」52 ページ

∠⑦ ユーザーズガイド (PDF) 「困ったときは」226 ページ

以上ですべてのセットアップは終了です。

### 日常の操作

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。

### 用紙設定の手順

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。ここでは、SimpleTextを例に説明します。



用紙設定をする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクタで選択してください。 2分示書「プリンタドライバの選択」41 ページ

[SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。



SimpleText

[ファイル] メニューから [用紙設定] (または [プリンタの設定] など) を選択します。



3 必要な項目を設定します。

設定項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド(PDF)を参照してください。

4 [OK] ボタンをクリックして終了します。 この後、印刷データを作成します。

### 印刷の手順

印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。アプリケーション ソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、ア プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

### [ファイル] メニューから [プリント] (または [印刷]) を選択します。



### 2 印刷に必要な項目を設定します。

設定項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド(PDF)を参照してください。

③ [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。

### プリンタや印刷の状態を見る

プリンタの状態は、EPSONプリンタウィンドウ!3 で確認することができます。 EPSON プリンタウィンドウ 13 の詳細は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ ユーザーズガイド (PDF) [EPSON プリンタウィンドウ!3 とは↓ 158 ページ

### プリンタの状態を表示します

ポップアップウィンドウ 印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。

[プリンタ詳細] ウィンドウ 消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で知る ことができます。

> SimpleSound 🖏 インターネットアクセス ⊿ キー配列



動作環境を設定するには

モニタの設定

□ 音声通知

エラー表示の選択

通信エラー(通知する)

できます。

「モニタの設定」ダイアログ どのような場合にエラー表示するかなどを設定 [ファイル]メニューから [モニタの設定] ダイ アログを開くことができます。



### プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ 13 でプリンタの状態を確かめるために、2 通りの方法で 「プリンタ詳細」ウィンドウを開くことができます。この「プリンタ詳細」ウィンドウ は、消耗品などの詳細な情報も表示します。

∠ ユーザーズガイド (PDF) [「プリンタ詳細] ウィンドウ | 161 ページ



#### 「方法1]

「アップル」メニューから「EPSON プリンタウィンドウ [3]をクリックします。EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し、「プリンタ詳細」ウィンドウが表示されます。



### [方法 2]

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、「消耗品詳細] ボタンをクリックすると 「プリンタ詳細」 ウィンドウに切り替わります。 「対処方法] ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイアログ が表示されます。



### 印刷の中止方法

- コマンド(第)キーを押しながらピリオド(.)キーを押して、印刷を中止します。 アプリケーションソフトによって、印刷中にダイアログを表示するものがあります。印 刷を中止するボタン([キャンセル]など)をクリックして印刷を強制的に終了します。
- バックグラウンドプリントを行っている場合は、EPSONプリントモニタ!3を開いて印刷状況を確認します。

∠3 ユーザーズガイド (PDF)「印刷状況を表示する」164ページ

3 EPSON プリントモニタ!3 で印刷を中止、または待機中の印刷ファイルを削除します。 ∠3 ユーザーズガイド(PDF)「印刷状況を表示する」164ページ



EPSON プリンタウィンドウ !3 上から [印刷中止] ボタンをクリックして印刷 を中止することもできます。ただし、印刷を中止するタイミングによっては、 他人が実行した印刷データを削除することがありますのでご注意ください。

### トレイ用紙サイズの設定

用紙トレイは、自動的に用紙のサイズを検知することができません。そのため、用紙 トレイにセットする用紙のサイズを変更した場合は、以下の方法でプリンタに用紙ト レイの用紙サイズを設定してください。



#### プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

セレクタを開いて、本機を選択します。
 プリンタの選択方法の詳細は、以下のページをご覧ください。

 全字本書「プリンタドライバの選択」41ページ

### 3 [プリンタ設定] ダイアログを開きます。

[セットアップ] ボタンをクリックしてから、[プリンタ設定] ボタンをクリックします。



EPSON プリ _最大解像度	ンタセットアップ LP-2000C 1.00 100
● 標準	○ 高解像度
ブリンタ設定 ブリン ステータスシ ステータ	2.按定
②クリ	 ックします

### プリンタが印刷中でないことを確認してから、用紙トレイにセットした用紙のサイズ を選択します。

「トレイ用紙サイズ」のメニューから、セットしてある用紙のサイズを選択します。



5

選択したサイズがプリンタに設定されます。 以上でトレイ用紙サイズの設定は終了です。

# 

## 使用可能な用紙と給紙 / 排紙

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、また給紙装置と排紙装置の説明をしています。用紙仕様の詳細はユーザーズガイド(PDF)を参照してください。

● 用紙について	47
● 給紙装置について	49
● 排紙装置について	51
● 両面印刷ユニット(オプション)について	51

### 用紙について

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しな いでください。

### 印刷できる用紙の種類

### EPSON 製の用紙

次の用紙が使用できます。

使用可能な用紙		型番	説明	
普通紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙	LPCPPA4 (A4)	本機での印刷時、最良の印刷品質を得ることがで きる用紙です。 用紙トレイ、用紙カセットのどちらからでも給紙 できます。	
特殊紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用OHP シート	LPCOHPS1 (A4)	EPSON 製の、カラーレーザープリンタ専用の OHP シートです。用紙トレイからの給紙のみ可 能です。	



上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。 プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。



EPSON 製上質普通紙の印刷面は、用紙の梱包紙の開封面側(包装紙の合わせ 目のある側)です。

#### 一般の用紙

EPSON 製の専用紙以外では、次の用紙が使用できます。

使用可能な用紙		説明
	コピー用紙	一般の複写機などで使用する用紙です。
普通紙	上質紙	紙厚は $60 \sim 90$ g/ ㎡の範囲内のものが使用可能です。
	再生紙*1	紙厚は $60 \sim 90$ g/ ㎡の範囲内のものが使用可能です。
	官製ハガキ	官製ハガキ(190g/ ㎡)が使用可能です。往復ハガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。
1 + 74 45	封筒	のりやテープが付いていない洋形 0・4・6 号サイズの封筒が使用可能です。
特殊紕	ラベル紙*2	台紙全体がラベルで覆われている、レーザープリンタ用のラベル紙が使用可能です。
	厚紙	紙厚は 91~ 163g/ ㎡の範囲内のものが使用可能です。
	不定形紙	用紙幅 92~ 216mm <sup>*3</sup> 、用紙長 148 ~ 297mm の範囲内のものが使用可能です。

\*1 再生紙は、紙種、使用環境によっては印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがあり ますのでご注意ください。また再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏 返して使用することにより症状が改善されることがあります。

- \*2 台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル紙は、プリンタ内部でのラベルのはがれにより故障の原因となるため、使用しないでください。
- \*3 Windows では 92.1~215.9mm になります。

ポイント

 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって 排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。

- 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を セットしてください。
- 特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。

∠⑦ユーザーズガイド(PDF)「特殊紙への印刷について」27ページ

 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 認ください。

### 印刷できない用紙

#### プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)の故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊紙(スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 官製ハガキなど)
- アイロンプリント用紙
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
- モノクロレーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙
- 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- 他のプリンタで印刷した裏紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙
- 和紙

#### 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙

- 薄すぎる (59g/ ㎡以下) 用紙、厚すぎる (官製ハガキ (190g/ ㎡) 以外の 164g/ ㎡ 以上) 用紙
- 濡れている(湿っている)用紙、湿度管理されていない環境で保存された用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スペスペしすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが異なる用紙
- 画像不良のおこりやすい用紙(レーザープリンタ/インクジェット兼用紙)
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙

#### 定着器の熱(約180℃以下)で変質、変色する用紙

- 表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙
- アイロンプリント紙

### 印刷できる領域

本機の印刷できる領域には次の2種類があります。

- 印刷保証領域:印刷の実行と印刷品質(画質など)を保証する領域です。
- 印刷可能領域:印刷の実行のみを保証する領域です。
- ハガキ~ A4 の定形紙の印刷可能領域と印刷保証領域は同じです。 用紙の各端面から 5mm を除く範囲に印刷できます。



ポイント

があります。

### 用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ホコリがつかないよう、包装紙などに包んだり、箱に入れて保管してください。

### 給紙装置について

用紙の詳しいセット方法については、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書「用紙のセット」22ページ



### 用紙トレイ

用紙トレイには、本機で印刷できるすべての用紙をセットすることができます。印刷 する面を下に向けてセットしてください。

用紙種類	用紙サイズ
普通紙	A4, A5, B5, Letter (LT) , Half Letter (HLT) , Executive (EXE) , Government Letter (GLT)
EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙	A4
ハガキ	官製ハガキ、往復ハガキ
EPSON カラーレーザー プリンタ用 OHP シート	A4
ラベル	ハガキ~ A4
厚紙 (91~163g/ m²)	ハガキ~ A4
封筒	洋形 0、4、6 号
不定形紙	用紙幅 92~216mm (Windows の場合 92.1~215.9mm)、用紙長 148 ~297mm

### 用紙力セット

用紙力セットには、印刷する面を上に向けて用紙をセットします。 用紙力セットにセットできる用紙は次の通りです。

用紙種類	普通紙 /EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙
用紙サイズ	A4、Letter (LT)

### セットできる用紙サイズと容量

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。 特殊紙を使用する場合は、必ず用紙トレイにセットしてください。

	給紙装置		用紙種類	用紙サイズ	紙厚	容量
	用紙トレイ 普 EI フ		<sup>圅紙</sup> SON カラーレーザー Jンタ用上質普通紙	A4、A5、B5、Letter(LT)、 Half-Letter(HLT)、 Executive(EXE)、 GovernmentLetter(GLT)	60~90g/m²	150 枚(または総 厚 18.5mm)
		特	官製ハガキ	100mmx148mm	190 g/ m²	50 枚
標		殊   新	往復ハガキ	148mmx200mm		
準		*1	封筒	洋形0号、洋形4号、洋形6号	—	10 枚
装			ラベル紙	ハガキ〜A4	91~163g/m²	50 枚
備の			厚紙	ハガキ〜A4	91~163g/m²	50 枚
約給			不定形紙	用紙幅:92 ~ 216mm (Windows の場合は	60~90g/ m²	150 枚(または総 厚 18.5mm)
私装業				92.1~215.9mm) 用紙長*2:148~297mm	91~163g/m²	50 枚
直			EPSON カラーレー ザープリンタ用 OHP シート	A4	140g/ m²	50 枚
	用紙力セット	普 EP プ!	通紙 SONカラーレーザー Jンタ用上質普通紙	A4、Letter(LT)	60~90g/m²	500 枚( または総 厚 55mm)
オプション	増設力セット ユニット LP30CWC1	普 EP プ!	<sup>圅紙</sup> SONカラーレーザー ノンタ用上質普通紙	A4、Letter(LT)	60~90g/ ㎡	500 枚( または総 厚 55mm)

\*1 特殊紙の詳細については、以下のページを参照してください。

∠☞ ユーザーズガイド (PDF)「特殊紙への印刷について」27 ページ

\*2 用紙長を 210mm 未満に設定した場合は印刷品質を保つために印刷速度を落として印刷します。

### 給紙装置の優先順位について

プリンタドライバで給紙装置を[自動選択]に設定すると、印刷実行時にプリンタド ライバで設定した用紙サイズと一致する用紙がセットされている給紙装置から給紙し ます。

また、最初に見つけた給紙装置の用紙がなくなると、他の給紙装置を調べて同じサイズの用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙します。 給紙装置を調べる順序(初期設定値)は次の通りです。

標準状態



• 増設力セットユニット(オプション)装着時





#### 同サイズの普通紙の場合、以下の連続給紙が可能です。

給紙装置の組み合わせ	合計枚数
標準(用紙カセット1 + 用紙トレイ)	650 枚
オプションの増設力セットユニット装着時	1,150枚

### 排紙装置について

本機の排紙装置は1つです。

### フェイスダウントレイ

プリンタ本体の上面がフェイスダウントレイです。印刷面を下にして排紙されます。 A4、Letter (80g/m<sup>2</sup>) の場合、500 枚保持できます。



#### 延長トレイ

フェイスダウントレイに収まらないサイズの用紙を排紙する場合などに、排紙された 用紙を保持するよう必要に応じて引き出します。

### 両面印刷ユニット(オプション)について



以下の用紙に印刷できます。

用紙種類	普通紙(用紙厚 60 ~90g/ ㎡)/EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙
用紙サイズ	A4、Letter(LT)

両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの「レイア ウト]ダイアログを開いて、[両面印刷]のチェックボックスをチェックします。 ∠ ユーザーズガイド (PDF) [[レイアウト] ダイアログ] Windows 50 ページ Macintosh 144 ページ



### 両面印刷ユニット使用時の制限事項

- 用紙の表側に印刷するデータと、用紙の裏側に印刷するデータで、用紙サイズや給 紙装置の設定が異なる場合、両面印刷はできません。この場合、両方とも用紙の表 側に印刷して出力します。
- A5、B5、Half Letter (HLT)、Executive (EXE)、Government Letter (GLT) お よび不定形サイズの用紙は両面印刷できません。
- 特殊紙は、両面印刷できません。



## 困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

● コンピュータ画面上のメッセージを確認しましょう。	52
● ランプの状態を確認しましょう	53
●用紙が詰まったときは	53
● プリンタソフトウェアの削除方法	58

### コンピュータ画面上のメッセージを確認しましょう

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか。メッセージが表示されている場合は、その内容を一読して必要な手段を講じて ください。

<例>Windows のEPSON プリンタウィンドウ!3 の場合



### ランプの状態を確認しましょう

プリンタ正面にある各ランプの状態を確認してください。 各ランプの状態によってエラーの状況がある程度把握できます。



### 用紙が詰まったときは

用紙詰まりが発生したときは EPSON プリンタウィンドウ!3 が画面上でお知らせしま す。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。



紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以下の点を確認してください。

- プリンタが水平に設置されていない
- 用紙をセットする前によくさばいていない
- 用紙カセットが正しくセットされていない
- 本機で使用できない用紙を使用している
- 吸湿して波打ちしている用紙を使用している



用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。

詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、対処後にプリンタの電源を入れても印刷を継続することができません。この場合は、スプーラにある印刷データを削除するか、コンピュータを再起動して印刷をやり直してください。



### 用紙の取り出しの注意

詰まった用紙を取り除くときは、次の点に注意してください。

- 用紙が破れてプリンタ内部に残らないよう、用紙に無理な力をかけずにゆっくりと 引っ張って取り除いてください。
- 用紙を取り除く際に、破れた用紙がプリンタ内部に残ってしまった場合、また本書に記載の方法で取り除くことができない場所に用紙が詰まった場合は、無理に取り除こうとせずに、保守契約店(保守契約をされている場合)または販売店またはエプソン修理窓口に連絡してください。
- プリンタ内部には、高温になっている箇所があります。「高温注意」を示すラベルが 貼付してあるところには触れないよう注意してください。
- 用紙詰まりのエラー状態は、用紙を取り除いた後、用紙詰まりが発生した箇所のカ バーやユニットを開閉することで解除されます。
- 用紙カセットや用紙トレイから用紙を引き出して取り除いた場合、エラー状態を解除するために、用紙カセットの場合は、カバー C1、C2 を、用紙トレイの場合は、カバー Bを一度開閉してください。

用紙を取り除いてもエラーが解除されない場合は、見えない場所で紙詰まりが
 発生している可能性がありますので、保守契約店(保守契約されている場合)
 または販売店またはエプソン修理窓口へご相談ください。

### カバー B 付近で紙が詰まりました。

用紙トレイの給紙口またはプリンタのカバーBの内側で用紙詰まりが発生した場合、 画面上に以下のメッセージが表示されます。

メッセージ

カバーB 付近で紙が詰まりました。

用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いてください。

#### 用紙トレイの確認

用紙トレイから給紙した場合は、用紙トレイに用紙が詰まっていないか確認してくだ さい。

### 1 詰まっている用紙を、図のようにゆっくり引き抜きます。



の 用紙が残っている場合は、セットし直します。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバーBを開閉す ることで解除されます。

詰まった用紙が見つからない場合は、次のページへ進んでください。

### カバー B 内側の確認





詰まっている用紙を矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

内側のパネルを持ち上げてから、詰まった用紙を引き抜きます



3 プリンタ本体のカバー B を閉じます。

カバーBを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。





用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバーBを閉じる ことで解除されます。

### カバー C1 または C2 付近で紙が詰まりました。

標準用紙カセットやオプションの増設カセットユニットの右側カバーで用紙詰まりが 発生した場合、画面上に以下のメッセージが表示されます。



カバー C1 またはC2 付近で紙が詰まりました。

用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いてください。以下の説明では標準用紙カセットのイラストを使用していますが、オプションの 増設力セットユニットの場合も同様の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

### カバー C1 または C2 の確認

プリンタ本体右側のカバーC1または増設力セットユニット右側のカバーC2 を確認してください(以下のイラストは標準用紙カセットの場合です)。

### カバー C1 を開けます。



別 用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。



#### 3 カバー C1 を閉じます。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー C1 を閉じることで解除されます。

次に用紙力セットを確認します。

### 用紙カセットの確認

用紙カセットの内部を確認します。

用紙力セットをゆっくり、止まるまで引き出します。
 紙詰まりを起こした用紙が破れないように注意して引き出してください。



2 詰まっている用紙、シワが生じている用紙を取り除きます。



**ア** ポイント 用紙を取り除く際に用紙が破れてしまった場合、プリンタ内部に紙片が残って いないかを確認して、残っている紙片を取り除いてください。

- 用紙が給紙経路に入り込んでいる場合は、用紙力セットを取り外してから用紙をゆっ くり引き抜きます。
- 用紙カセットの用紙をセットし直し、用紙カセットを閉じます。

用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、カバーB に用紙が詰まっている場合 があります。カバーB を確認してください。 本書「カバーB 内側の確認」55 ページ

### カバー A 付近で紙が詰まりました。

定着ユニット(本体上部)で用紙詰まりが発生した場合、画面上に以下のメッセージ が表示されます。

メッセージ カバーA付近で紙が詰まりました。

 かバーA付近で紙が詰まりました。

 ① 注意
 詰まった用紙を取り除く場合は、定着ユニットの周辺部分(定着オイルロール を含む)が十分に冷えてから作業を行ってください。高温のため、火傷の原因 となることがあります。

 定着ユニット
 定着オイルロール

 定着オイルロール

 用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いてくださ





排紙される途中で詰まった用紙は、必ずカバーAを開けて取り除いてください。 詰まった用紙を無理に引っ張って取り除かないでください。

カバー A ロック解除ボタンを押してから、プリンタ本体のカバー A を開けます。





## プリンタソフトウェアの削除方法

ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインス トールされているプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。

### Windows の場合

ここでは、Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア(プリンタドライバ/USB デバイスドライバ/EPSON プリンタウィンドウ!3)を削除する手順を説明します。



EPSON プリンタソフトウェアCD-ROM をコンピュータにセットして表示され る画面からも削除することができます。

### 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。

### Windowsの[コントロールパネル]を開きます。

[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[コントロールパネ ル] をクリックします。

### 3 [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



**削除するドライバを選択して[追加と削除]ボタンをクリックします。** Windows2000 の場合は[プログラムの変更と削除]をクリックしてから、削除対象 となる項目をクリックして[変更 / 削除]ボタンをクリックします。

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除する場合:
 [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックして、以下のページへ進みます。

∠3 本書「プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3の削除」59ページ



### • USB デバイスドライバを削除する場合:

[EPSON USB プリンタデバイス]をクリックして、以下のページへ進みます。 <sup>2</sup> 本書「USBデバイスドライバの削除」60ページ



- ③ [Win9x] フォルダをダブルクリックして開きます。
- ④ [Epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。



### USB デバイスドライバの削除

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なドライバです。









付録

● 電子マニュアルのご案内	.62
● 電子マニュアルの見方	63
● ユーザーズガイド(PDF ファイル)を印刷するには …	64

### 電子マニュアルのご案内

本製品に添付のEPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている電子マニュ アルについて説明します。

### ●活用ガイド

コンピュータの画面でご覧いただくガイダンスです。用紙を節約する方法や印刷ミス をなくすチェックポイントなど、知っていると便利な情報が掲載されています。 29 本書「電子マニュアルの見方」63ページ



### ●ユーザーズガイド

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、 本機をご使用いただくために必要な情報がすべて掲載されています。 ∠3 本書「電子マニュアルの見方」63ページ

ユーザーズガイドは PDF (Portable Document Format) ファイルとして収録されてい ます。印刷する場合の手順については、以下のページを参照してください。 ∠3 本書「ユーザーズガイド (PDF ファイル)を印刷するには」64 ページ

	EPSON				
Intercolor LP-2000C					
ユーザーズガイ	ユーザーズガイド				
機能・操作方法など、本権を使用していく上で必要となる情報を詳 また、各種トラブルの解決方法や、お用様からのお問い合わせの多 説明しています。目的に応じて必要な着をお読みください。	にしく説明しています。 にい頃目の対処方法を				
	X000000X X00				

### 電子マニュアルの見方

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている「ユーザー ズガイド」と「活用ガイド」をご覧いただく場合の手順について説明します。

### Windows での電子マニュアルの見方

- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、「次へ] ボタンをクリックします。
- 下の画面が表示されたら [マニュアルを見る] をクリックして、[次へ] ボタンをクリックします。



以上で、電子マニュアルを起動する手順は終了です。

ユーザーズガイド (PDF) に掲載されている情報 (もくじ) については以下のページ を参照してください。

∠⑦ 本書「ユーザーズガイド (PDF) のもくじ」67 ページ

### Macintosh での電子マニュアルの見方

- Macintoshを起動した後、EPSON プリンタソフトウェアCD-ROMをセットします。
- [マニュアル] フォルダをダブルクリックします。



ご覧になりたいマニュアルのアイコンをダブルクリックします。



ユーザーズガイド(PDF)に掲載されている情報(もくじ)については以下のページ を参照してください。

∠⑦ 本書「ユーザーズガイド (PDF) のもくじ」67 ページ

### ユーザーズガイド(PDF ファイル)を印刷するには

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている「ユーザー ズガイド」は、PDF ファイルとして収録されています。ここでは、PDF ファイルの印 刷の仕方について説明します。

CD-ROM に収録されているマニュアルは PDF (Portable Document Format) という ファイル形式で作成されています。この PDF ファイルを開くには「Adobe® Acrobat® Reader®」というソフトウェアが必要です。本製品に添付されている CD-ROM には Acrobat Reader 4.0 も収録されています。ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、画面の指示に従ってインストールを行ってくだ さい。



### Windows での PDF ファイルの印刷方法

- Acrobat Reader を起動して、ユーザーズガイドを表示させます。
- 2 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。



### 🕢 [用紙サイズに合わせる]をチェックして、[プロパティ]をクリックします。







[割り付け] のチェックボックスにチェックを付けて [OK] ボタンをクリックします。

A4 サイズの用紙に2面に割り付けられて印刷されます。



[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。

ユーザーズガイド (PDF) のもくじ
もくじ3
本書中のマーク、画面、表記について
庙田可能か田紙と絵紙 / 排紙
印刷できる用紙の種類11
印刷できない用紙13
印刷できる領域14
用紙の保官
<b>和私表直と用私のビット万仏</b> 15 セットできる田紙サイズと容量
給紙装置の優先順位について
用紙カセットへの用紙のセット
用紙トレイへの用紙のセット
トレイ用紙サイズの設定
フェイスダワントレイ25 両面印刷フェット (オプション) について 26
両面印刷ユニット使用時の制限事項
特殊紙への印刷について
ハガキへの印刷27
封筒への印刷
厚紙への印刷
フヘル紙への印刷31
OFF シート、(の印刷
Windows プリンタドライバの機能と
関連情報
プリンタドライバの設定 35.
アプリケーションソフトからの開き方
[プリンタ]フォルダからの開き方
プリンタドライバで設定できる項目
[基本設定] ダイアログ
L 詳細設定」ダイアログ43
11忌のHillッイスで豆球りるには40 [レイアウト] ダイアログ 50
拡大/縮小して印刷するには
1ページに複数ページのデータを印刷するには…52

[ページ装飾] ダイアログ	58
スタンプマークを印刷するには	59
オリジナルスタンプマークの登録方法	62
[環境設定] ダイアログ	66
[実装オプション設定]ダイアログ	69
[プリンタ設定]ダイアログ	70
[拡張設定]ダイアログ	71
[動作環境設定] ダイアログ	73
[ユーティリティ] ダイアログ	75
EPSON プリンタウィンドウ !3 とは	76
プリンタの状態を確かめるには	78
対処が必要な場合は	80
共有プリンタを監視できない場合は	80
モニタの設定	81
監視プリンタの設定	83
プリンタを共有するには	84
プリントサーバの設定	85
クライアントの設定	93
プリンタ接続先の変更	105
Windows 95/98/Me の場合	105
Windows NT4.0/2000 の場合	108
印刷を高速化するには	111
DMA 転送とは	111
DMA 転送を設定する前に	111
Windows 95/98/Meの設定	112
Windows NT4.0の設定	114
Windows 2000 の設定	116
	119
プリンタソフトウェアの削除	120
追加ドライバを削除するには	
(Windows 2000)	125
Macintosn ノリンタトライハル	陇肥
と関連情報	
設定ダイアログの開き方	128
用紙設定の手順	128
印刷設定の手順	129
[用紙設定] ダイアログ	130
任意の用紙サイズを登録するには	131
[プリント] ダイアログ	133
[詳細設定]ダイアログ	138

[拡張設定]ダイアログ	. 142
[レイアウト] ダイアログ	. 144
拡大 / 縮小して印刷するには	. 146
スタンプマークを印刷するには	. 147
オリジナルスタンプマークの登録方法	.148
1ページに複数ページのデータを印刷するには	. 152
両面印刷をするには	. 154
[プリンタセットアップ] ダイアログ	156
EPSON プリンタウィンドウ!3	158
[モニタの設定] ダイアログ	. 159
プリンタの状態を確かめるには	. 160
対処が必要な場合は	. 162
バックグラウンドプリントを行う	163
印刷状況を表示する	. 164
印刷の中止方法	165
ColorSync について	166
ColorSync とは	. 166
ColorSync を使用して印刷するには	. 167
プリンタソフトウェアの削除方法	168

### 添付されているフォントについて

EPSON バーコードフォントの使い方

(Windows)	171
バーコードフォントについて	171
注意事項	172
システム条件	173
EPSON バーコードフォントのインストール	174
バーコードの作成	175
各バーコードについて	177
TrueType フォントのインストール方法	185
Windows でのインストール	185
Macintosh でのインストール	186

### オプションと消耗品について

オプションと消耗品の紹介	
パラレルインターフェイスケーブル	
USB インターフェイスケーブル	
インターフェイスカード	
増設力セットユニット	
両面印刷ユニット	
増設メモリ	
専用キャビネット	191

ET カートリッジ	
感光体ユニットキット	192
定着オイルロール	
廃トナーボックス	
定期交換部品について	193
通信販売のご案内	194
メモリの取り付け	195
取り付け手順	
インターフェイスカードの取り付け	198
増設力セットユニットの取り付け	200
両面印刷ユニットの取り付け	202

### プリンタのメンテナンス

ET カートリッジの交換	207
ET カートリッジについて	207
ET カートリッジの交換手順	208
感光体ユニットキットの交換	211
感光体ユニットキットについて	211
感光体ユニット、廃トナーボックス、	
プリントヘッドフィルタの交換	212
定着オイルロールの交換	216
定着オイルロールについて	216
定着オイルロールの交換手順	217
廃トナーボックスの交換	219
廃トナーボックスについて	219
廃トナーボックスの交換手順	219
プリンタの清掃	222
給紙ローラのクリーニング	222
プリンタ本体のクリーニング	222
プリンタの移動	223
近くへの移動	223
運搬するときは	224

### 困ったときは 印刷実行時のトラ

印刷実行時のトラブル	226
プリンタの電源が入らない	226
ブレーカが動作してしまう	226
印刷しない	226
ステータス(状態)が画面表示できない	230
プリンタがエラー状態になっている	230
「LPT1 に書き込みができませんでした」	
エラーが発生する	232

セレクタにプリンタドライバまたは	
プリンタが表示されない	232
エラーが発生する	232
給排紙されない	233
紙詰まりエラーが解除されない	234
用紙を二重送りしてしまう	234
「通信エラーが発生しました」と表示される.	235
用紙が詰まったときは	236
用紙詰まりのメッセージ	236
用紙の取り出しの注意	237
繰り返し紙詰まりが発生するときは	237
カバー B での用紙詰まり	238
カバー C1、C2 での用紙詰まり	240
カバー A での用紙詰まり	242
両面印刷ユニットでの用紙詰まり	244
カラー印刷に関するトラブル	245
カラー印刷ができない	245
従来機種と色合いが異なる	245
画面表示と色合いが異なる	246
中間調の文字や、細い線がかすれる	247
色むらが生じる	247
	040
印刷品買に関9るトフノル	248
印刷品質に関9るトラノル きれいに印刷できない	<b>248</b> 248
印刷品質に関9るトラノル きれいに印刷できない 印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)	248 248 249
印刷品質に 9 5 トラノル きれいに印刷できない 印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明) 汚れ(点)が印刷される	248 248 249 250
印刷品質に (9 6 トラノル きれいに印刷できない 印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明) 汚れ(点)が印刷される 周期的に汚れがある	248 248 249 250 250
印刷品質に 9 5 トラノル	248 248 249 250 250 251
<ul> <li>印刷品質に 9 5 トラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>指でこするとにじむ</li> <li>塗りつぶし部分に白点がある</li> </ul>	248 248 249 250 250 251 252
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>指でこするとにじむ</li> <li>塗りつぶし部分に白点がある</li> <li>用紙全体が塗りつぶされてしまう</li> </ul>	248 248 249 250 250 251 252 252
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>指でこするとにじむ</li> <li>塗りつぶし部分に白点がある</li> <li>用紙全体が塗りつぶされてしまう</li> <li>縦線が印刷される</li> </ul>	248 248 250 250 250 251 252 252 253
<ul> <li>印刷品質に 9 5 トラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>指でこするとにじむ</li> <li>塗りつぶし部分に白点がある</li> <li>用紙全体が塗りつぶされてしまう</li> <li>縦線が印刷される</li> <li>何も印刷されない</li> </ul>	248 248 250 250 251 252 252 253 253
<ul> <li>印刷品質に 9 5 トラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>指でこするとにじむ</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 253
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li> <li>指でこするとにじむ</li> <li>塗りつぶし部分に白点がある</li> <li>用紙全体が塗りつぶされてしまう</li> <li>縦線が印刷される</li> <li>何も印刷されない</li> <li>裏面が汚れる</li> <li>画面表示と印刷結果が異なる</li> </ul>	248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 253
<ul> <li>印刷品質に (9 5 トラノル</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 253 254
<ul> <li>印刷品質に (9 5 トラノル</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 253 253 254
<ul> <li>印刷品質に (9 5 トラノル</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 253 254 254 254
<ul> <li>印刷品質に関9るトラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 253 253 253 254 254 254 254
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li> <li>きれいに印刷できない</li> <li>印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)</li> <li>汚れ(点)が印刷される</li> <li>周期的に汚れがある</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 253 253 253 254 254 254 254 254
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li></ul>	248 248 249 250 250 251 252 253 253 253 254 254 254 254 254 255 255
<ul> <li>印刷お買に図9るトラノル</li></ul>	248 248 248 249 250 251 252 252 253 253 254 254 254 255 255 255
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li></ul>	248 248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 254 254 254 255 255
<ul> <li>印刷品質に図9るトラノル</li></ul>	248 248 248 249 250 250 251 252 252 253 253 254 254 254 255 255 255 257

その他のトラブル	258
印刷に時間がかかる	
Windows 共有プリンタへ印刷すると	
通信エラーが発生する	
周辺の電化製品やパソコン機器に	
異常が発生する	259
どうしても解決しないときは	260

### 付録

きれいなカラー印刷をするために	262
色の概念	262
カラー印刷のポイント	265
より高度な色合わせについて	269
サービス・サポートのご案内	273
エプソン FAX インフォメーション	273
エプソンインフォメーションセンター	273
インターネット・パソコン通信サービス	273
ショールーム	274
パソコンスクール	274
最新プリンタドライバの入手方法と	
インストール方法	275
保守サービス	277
フロッピーディスクについて (Windows)	279
フロッピーディスクを作成する	279
ローカル接続時のインストール	280
プリンタの仕様	281
索引	巻末

### サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートのご案内をいたします。

### エプソン FAX インフォメーション

EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き出しいただけます。 FAX 付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。

- FAX 番号 :本書巻末の一覧表をご覧ください。
- 情報内容 :製品情報(カタログ、機能概要) 技術情報(Q&A 他) パソコンスクール、サービスセンター情報など

### エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

- 受付時間 :本書巻末の一覧表をご覧ください。
- 電話番号 :本書巻末の一覧表をご覧ください。

### インターネット・パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、 インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。

- インターネット :【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp 【サービス名】ドライバダウンロード
- パソコン通信名 : @ nifty パソコン通信サービス : EPSON information Forum (コマンド:GO ] FEPSONI) ] は、半角スペースです。

\* @ nifty(アット・ニフティ)会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利 用可能。

### ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間 :本書巻末の一覧表をご覧ください。

所在地 :本書巻末の一覧表をご覧ください。

### パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりや すく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの で、趣味にも仕事にもパッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書巻 末の一覧をご覧ください。

### エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。 エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製 品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応-スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心ー万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア を派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単ーエプソンサービスパック登録書をFAXするだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化-エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用 がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

### 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくだ さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

#### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」 に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ ても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧く ださい。

### 保守サービスの受け付け窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンフィールドセンター(本書裏表紙の一覧表をご覧ください)
   受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)
   受付時間:9:00~17:30

#### 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンフィール ドセンターまでお問い合わせください。

<b>新</b> 湘		概更	修理代金	を支払方法
		[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	保証期間内	保証期間外
年間保守契約 出	出張保守	<ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*は無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> <li>消耗品(トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul>	無償	年間一定の保守 料金
スポット出張修理		<ul> <li>お客様からご連絡いただいて数日以内に 製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 修理を行います。</li> <li>故障した製品をお持ち込みできない場合 に、ご利用ください。</li> </ul>	無償	出張料 + 技術料 + 部品代 修理完了後 そのつどお支払 いください

定期交換に伴う出張基本料・技術料・部品代は、保証期間内・外を問わず、有償となります。
 (年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。)

• 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います
MEMO

MEMO

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、Mac OS、TrueType は AppleComputer.Inc.の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

# 本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがありま す。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたし ましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

# 複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何 によっては、法律に違反し、罰せられます。 関連法律

 刑法
 第 148 条、第 149 条、第 162 条

 通貨及証券模造取締法
 第 1 条、第 2 条

# 著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準 ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権の承認が必要です。

# 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報 技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが 考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

# 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま す。(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパーソナルコン ピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

# 漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

## 電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

# 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの基準に適合していると判断します。

# ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記 載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に 起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、 それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねます のでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

© セイコーエプソン株式会社 2001

# **EPSON**

## ●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

C2-まか エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

### ●出張修理·保守契約申込先

出張修理、保守契約のお申し込みは、下記フィールドセンター(FC)まで、ご連絡下さい。

拠点名	電話番号	管轄地域	拠点名	電話番号	管轄地域
札幌FC	(011) 222-7590	北海道全域	京都FC	(075) 255-6891	京都·滋賀
仙台FC	(022) 214-7625	青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島	広島FC	(082) 222-3482	山口・広島
松本FC	(0263) 54-7302	長野·山梨	岡山FC	(086) 223-3331	鳥取・島根・岡山・広島(福山市)
東京FC	(042) 354-0750	東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・	四国FC	(087) 851-6728	香川·愛媛·高知·徳島
		群馬・茨城・新潟	福岡FC	(092) 622-8626	福岡・佐賀・長崎・大分
名古屋FC	(052) 202-9510	愛知・岐阜・三重	北九州FC	(093) 541-3155	福岡北部
静岡FC	(054) 251-1360	静岡	熊本FC	(096) 326-4519	熊本
金沢FC	(076) 224-7084	石川·富山·福井	鹿児島FC	(099) 254-5913	鹿児島·宮崎
大阪FC	(06) 6397-0930	大阪·奈良·和歌山	沖縄FC	(098) 858-3301	沖縄
神戸FC	(078) 332-9905	兵庫			

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

#### ●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	受付電話 365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同右	098-852-1420

\* [ドア to ドアサービス] は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に何2 有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。 \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。【受付時間】月曜日〜金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) \*修理について詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.jpでご確認下さい。

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

札幌(011)222-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115 広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月~全曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日·弊社指定休日を除く)

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 (042)585-8444【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

- ●エプソンデジタルカレッジ(スクール)に関するお問い合わせ・お申し込み
- **東京 TEL(03)5295-4169 FAX(03)5295-4168** 【受付時間】 **F**曜日~金曜日10:00~12:00/13:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) 大阪 TEL(06)6634-8570 FAX(06)634-2570 【受付時間】水曜日を除く毎日10:00~12:00/13:00~17:30(弊社指定休日を除く) ※スケジュールはホームページ、FAXイビンフォメーションで考して確認できます。
- ●ショールーム ※詳細はホームページでもご確認できます。

エプソンスクエア新宿	〒160-8324	東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア秋葉原	〒101-0021	東京都千代田区外神田3-13-7
	【開館時間】	水曜日を除く毎日 10:00~18:00(弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋	〒541-0047	大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア大阪日本橋	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋5-4-20 エスタビル
	【開館時間】	水曜日を除く毎日 10:00~18:00(弊社指定休日を除く)

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認下さい。 ● 消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5



当社は国際エネルギースタープロ グラムの参加事業者として、本製 品が国際エネルギースタープログ ラムの基準に適合していると判断 します。



この取扱説明書は70%再生紙(表紙35%)を使用してます。

Π

D S