

# LP-8200C

For Windows3.1/NT3.51 プリンタドライバ補足説明書

> このプリンタドライバは、LP-8200C を Windows3.1/NT3.51でご使用いただくための ものです。本書では、Windows3.1/NT3.51プ リンタドライバの固有の機能や情報について 記載しています。基本的な操作方法やプリン タドライバの機能については、プリンタ本体 添付のユーザーズガイドを参照してください。

## もくじ

システム条件の確認	1
プリンタドライバインストール後の	
設定	2
印刷の実行	11
プリンタドライバの	
設定項目について	13
印刷の中止方法	18
プリンタドライバの削除	
(Windows3.1)	20





使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

#### Windows3.1

オペレーティングシステム	:	Windows3.1 日本語版
CPU	:	i386®/16MHz 以上
		(i486 <sup>®</sup> /25MHz 以上を推奨します)
主記憶メモリ	:	4MB 以上
ハードディスク空き容量	:	10MB 以上
ディスプレイ	:	VGA(640 × 480)以上の解像度

#### WindowsNT3.51

オペレーティングシステム	:	WindowsNT3.51 日本語版
CPU	:	i486 (25MHz)以上×86系またはPentium
主記憶メモリ	:	16MB 以上
ハードディスク空き容量	:	20MB 以上
ディスプレイ	:	VGA(640 × 480)以上の解像度



印刷するデータによってはさらに多くのメモリとハードディスク容量が 必要です。



プリンタにオプションを装着している場合や、プリンタをネットワークに接続している場合などは、プリンタドライバをインストールした後に設定の変更が必要になります。 以下の説明を参照して、プリンタの使用環境に合わせて必要な設定を行って ください。

環境設定(Windows3.1)

インストールの実行後、オプションの設定をします。オプションを新たに装 着した場合も設定が必要です。

メイングループのコントロールパネル内にある[プリンタ]アイコンを ダブルクリックします。





a har she want the second of the

**3** [環境設定]タブをクリックして、設定ボタンをクリックします。



クリックして クリックします

各項目を設定し、OKボタンをクリックします。
 各項目の詳細については、プリンタ本体添付のユーザーズガイドを参照してください。

-	実装オプション設定
実装/刊(图)	8072 👤 和方'小
初"%)給紙装置( <u>S</u> )	わ"海辺給紙装置無し 用紙並が2
\$7°≫a)ROM€9° 14(Q)	173577377377777777777777777777777777777
OK	\$4)th

#### 環境設定(WindowsNT3.51)

インストールの実行後、給紙装置とオプションの設定をします。オプション を新たに装着した場合も設定が必要です。また、フォントの置換設定をする ことにより、印刷時間が短くなります。

メイングループのコントロールパネル内にある[プリンタ]アイコンを ダブルクリックします。

2 [LP-8200C]アイコンをクリックして、[プリンタ]メニューの[プリ ンタ情報]をクリックします。





-	ブリンタ情報	
ブリンタ名( <u>N</u> ):	EPSON LP-8200C	OK
ドライバ(D);	EPSON LP-8200C	\$77Ul
INAB(F).		設定(U)
an-men		∎¥ <mark>in d</mark> D
印刷先(_);	LPT1:	➡*+該Ē( <u>G</u> )
□ ネットワー	- ク上で共有( <u>S</u> )	∿17 ( <u>H</u> )
共有名( <u>A</u> ):		
設置場所(L):		
·		



【 プリンタ設定 ] [実装オプション設定 ] [フォント置換 ]の各項目を設
 定して、 OK ボタンをクリックします。

- BSON LP-8200C 4770/14 ?	- EPSON LP-8200C 0770/17/ ?	
7959股定   実施わ552股定   7854最终	7959歳定 実装オフラン設定 7354量換	7959歳年 実話わちに2歳定 7824畳換
結紙装置に対する用紙設定(P)	実績(理)(4) (2763 主 和小小)	置換設定の組み合わせ① Apple Chaptery 14/Aの方式投入因しなし。 ●
Kitter (1)     Kitter (1)	37%A600ビジェー400 100012027日400 100012027日40 100012021日 100012021 10001200 100012000 100012000 100012000 10000000000	Change 7/1/12世界は18.2.5 L     Course Weit Cours
( <i>N−727</i> ∰₩ <u>Ø</u> .) 	わっい相称発表の 第251年1月2日 第251年1月2日 	TwaTsp=7c)         275/01/09           Apple Churcey         701/07/878-01.21.01

各項目の詳細については、プリンタ本体添付のユーザーズガイドを参照 してください。

ネットワーク接続時の設定(Windows3.1)

ネットワーク上に接続された本機をお使いになる場合は、以下の手順に従っ て設定してください。



メイングループ内の[プリントマネージャ]アイコンをダブルクリックします。

2 [オプション]メニューの[ネットワークの接続]をクリックします。





【ユーザ名][パスワード]を入力してOKボタンをクリックします。 ログインできない場合は、ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

-	NetWareへのログイン			
次のサール*iこロ5*イン EPSONO3	する必要があります:	OK to the		クリックします
<ul> <li>○ <u>G</u>uest</li> <li>● 登録ユーザ(<u>R</u>)</li> </ul>		<u>^⊮7*(H</u> )		
ユーザ名(U): パスワード( <u>P</u> ):			┏	入力して

ボタンをクリックし、[リソース]メニューの中から本機のプリンタ 名称をクリックします。続いて[ポート]メニューの中から本機を接続 するポートを選択し、「キャプチャ」ボタンをクリックします。



これでネットワーク上のプリンタと接続されました。

ネットワーク接続時の設定(WindowsNT3.51)

ネットワーク上に接続された本機をお使いになる場合は、以下の手順に従っ て設定してください。



メイングループ内の [ プリントマネージャ ] アイコンをダブルクリッ クします。

2 [LP-8200C]アイコンをクリックして、「プリンタ」メニューをクリック し、「プリンタの接続」をクリックします。



3 [共有プリンタ]の一覧から接続するコンピュータまたはサーバをダブル クリックして本機のプリンタ名称をクリックします。続けてOKボタン をクリックします。







クリックします

5 [ドライバ]一覧の中から、本機のプリンタ名称をクリックし、OKボタンをクリックします。

ST TEN



### プリンタ接続先(ポート)の設定 (Windows3.1)

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変 更します。コンピュータのプリンタポートに接続している場合は、そのまま の設定で使用できますので、変更は不要です。

ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。



プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されること があります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定 を確認してください。

メイングループ内の[コントロールパネル]アイコンをダブルクリック します。



👂 コントロールパネル内の[ プリンタ ]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

🔗 [EPSON LP-8200C]をクリックし、 接続 ボタンをクリックします。





画面の詳細は以下の通りです。

接続先

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を接続します。各項 目の詳細は、プリンタ本体添付のユーザーズガイドをご覧ください。



プリンタをコンピュータのプリンタポートに接続している場合は、 「LPT1」を選択してください。

タイムアウト時間の設定



 ポートによって、タイムアウト時間は変更できない場合があります。 タイムアウト時間の設定はプリントマネージャを使用している場合に 有効になります。

プリンタの準備ができていないとき:

プリンタが印刷可能状態になるまでの時間を設定します。この時間を 過ぎて印刷可能状態にならないとエラーが表示されます。 再び送信しなおすまで: プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの 送信を繰り返す時間を設定します。この時間を過ぎてデータを受信で きない場合はエラーが表示されます。



通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合や ネットワーク環境で複数のコンピュータが共有している場合、エラーが 表示されやすくなります。その場合はタイムアウト時間、特に [再び送 信しなおすまで]を長く設定してください。

#### 高速に印刷

通常はチェックボックスをチェックしたままにしてください。この ボックスをチェックしていると、印刷データを Windows からプリン タに直接送るため高速に印刷されます。印刷品位(解像度)には影響 ありません。チェックしないとDOS を経由して印刷されるので印刷 時間が長くなります。



ここでは、Windows3.1/NT3.51アプリケーションでの、印刷の設定のしか たと実行の手順について説明します。

Second States and the s

	プリンタドライバをインストールしてから行ってください。
ポイント	

#### 印刷の手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は 各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 ここでは、Windows3.1/NT3.51に添付の「ライト」を例に説明します。

```
「ライト」の起動方法:
プログラムマネージャの[アクセサリ]グループの[ライト]アイコンをダブル
クリックします。
```

「ライト」を起動し、印刷データを作成します。



[ファイル]メニューをクリックし、[印刷]をクリックします。





プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニューに分かれています。各項目の詳細については、プリンタ本体添付の「LP-8200C ユーザーズガイド」を参照してください。



#### Windows3.1(モノクロ印刷)

Windows3.1 では、モノクロ印刷のみ可能です。

[基本設定 ダイアログ



[詳細設定 ダイアログ

- 詳細設定
j*j7495
○ なし(N)
5005
X RIT(B)

ハーフトーン:

ハーフトーンを選択するとグラフィックイメージのハーフトーン処理を行い ます。 粗密調整では、印刷の粗密をスライドバーで調整できます。

明暗調整では、印刷の明暗をスライドバーで調整できます。

## [ レイアウト ]ダイアログ



10.00

1 22

## [オーバーレイ ]ダイアログ

EPSON LP-8200C on LPT1:
基本設定 レイアクト オール・レイ 環境設定
Ad 210 x 237 mm イオーマーム (1) イオーマーム (1) アオーム (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

[ 環境設定 )ダイアログ



[拡張設定 ダイアログ



#### WindowsNT3.51

WindowsNT3.51 では、モノクロ / カラーともに印刷可能です。

[基本設定 ダイアログ



9.72

印刷データを180度回転して印刷 する場合にクリックします

[詳細設定 ダイアログ





## [ レイアウト ]ダイアログ

and the second se

10.

Sec. 2.

-	EPSON LP-8200C のプロパネィ ?	
③ 基本設定 ③ レイアウト ○	3 オーパーレイ   @ 環境設定	
⇒ 品質優先(7)750 計 300dpi 解像度優先 ドラートンジア ● ドライハ1こよる色緒正	<ul> <li>鉱ン(備小</li> <li>● (気/辺)</li> <li>● 任き信申(細) 信甲(②)</li> <li>● 任き信申(細) 信甲(③)</li> <li>● (本) (本) (20 × 207 mm)</li> <li>● (本) (4 × 210 × 207 mm)</li> <li>● (4 × 210 × 207 mm)</li>     &lt;</ul>	
A	■ 割付け機な(2).     スタックマーン酸 75枚 王 (2007マーン酸な(2).     ハレーン目のみ印象(2)     トレーン目のみ印象(2)     トレック目のみ印象(2)     トレック目のののです。 mm	クリックすると [割り付け順設定] ダイアログが表示 されます
EPSON	OK 46/26 16/7	クリックすると [スタンプマーク設 定]ダイアログが 表示されます

## [オーバーレイ ]ダイアログ

-	EPSON LP-8200C のプロパラィ ?
🕝 基本設定 🕑 レイアウト 🔾	3 オーバーレイ ( ) 環境設定
<ul> <li>□ 品質優先(73)2%</li> <li>■ 認知(1)2%</li> <li>■ 解像度優先</li> <li>● ドライハ1こよる色描正</li> </ul>	□[J=ムJ=ハーレ(型) 「オーハーレ(設定 フォーム(g) □]=-∠名称(d) 手 証録(①).
	OK \$45/201 1/1/7*

[ 環境設定 )ダイアログ

EPSON LP-8200C Øን7۵/۲۶۰ ?					
◎ 基本設定   ③ レバアクト   ○ オーバーレイ (e) 環境設定					
家 品質優先(7)*)か 武: 300-bi 解算度優先 学 ドライハ*1よる色描正 /4 /4 /4 /2 /2 /2 /2 /					
TrueType 7 2/λ ○ TrueType 7 2/λでそのまま印刷(2) ● 設定した727/751777777777777777777777777777777777					
OK \$1206 0K					

クリックすると [ フォントの置換 設定 ] ダイアログが表示されます



プリンタの印刷可スイッチを押 します。

印刷可ランプが消灯し、印刷不 可状態になります。



9.723



データランプが点滅しなくなり、点灯していることを確認します。 データランプの点滅中は、データを受信しています。データを受信し終 えるまでお待ちください。

シフトスイッチとエラー解除ス イッチを同時に押します。 受信データが消去されます。上 記スイッチを5秒以上押すと電 源投入時の状態まで初期化(リ セットオール)されますのでご 注意ください。





プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まず 最初に旧バージョンのプリンタドライバを削除してください。 WindowsNT3.51のプリンタドライバの削除方法については、WindowsNT3.51 の取扱説明書をご覧ください。

[コントロールパネル]内の[プ リンタ]アイコンをダブルク リックします。



ダブルクリックします



	ブリンタの設知	Ē		
通常使う EPSON L	ブリンター		キャンセル	
組み込ま	れているブリンタ( <u>P</u> ):		接続( <u>C</u> )	
EPSON L EPSON EPSON 1	P-8200C - LPT1: -XXXX - LPT1: -XXXX - LPT1:	•	設定( <u>S</u> ) 登録の削除( <u>R</u> )	
ニ ブリン	通常使うアリンタとして設定(E) ト マネージャを使う(U)		追加 	<u>A) &gt;&gt;</u> 7°( <u>H</u> )
確該	3して	ク	IJŸ	クしま <sup>.</sup>



-	コントロール バネル
	EPSON LP-8200C ブリンタを削除しますか?
	<u>(はい(Y)</u> しいえ( <u>N</u> )

クリックします

これでプリンタドライバの削除は終了です。