

# PostScript プリンタ



PostScriptプリンタとしてご利用になる場合の使い方やプリンタドライバの機能、 Macintosh/Windows/UNIXから印刷するための情報を記載しています。目的に 応じて必要な章をお読みください。 Adobe 、Adobe ロゴ、Adobe Type Manager 、ATM 、PostScript 、PostScript ロゴ、Adobe Illustrator 、Adobe PhotoShop および PageMaker は Adobe Systems Incorporated (アドビシ ステムズ社)の商標です。

Apple の名称、Macintosh 、AppleTalk 、EtherTalk 、Mac OS 、 QuickDraw、TrueType は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft 、Windows および WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およ びその他の国における登録商標です。

SunOS、Solaris は米国およびその他の国における米国 SunMicrosystems, Inc. の商標または登録商標です。

HP-UX は米国 Hewlett-Pakard Company の登録商標です。

平成明朝 W3、平成角ゴシック W5 は財団法人日本規格協会文字フォント開発・普及センター からライセンスされており、承認外の複製は禁止されています。

Helvetica、Helvetica Narrow、Times および Palatino は Linotype-Hell AG および関連会社の登 録商標です。

ITC AvanGarde、ITC Bookman、ITC Zapf Chancery および ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の登録商標です。

GretagMacbeth は GretagMacbeth Holding AG.Logo の登録商標です。

ProfileMaker は LOGO GmbH の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を 装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責 任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

© セイコーエプソン株式会社 2002

# もくじ

もくじ			3
本書中のマーク、	画面、	表記について	5

# 印刷する (Macintosh)

印刷するには	7
用紙設定	7
印刷設定	
印刷を中止する	9
ファイルに出力する	10
CMYK カラーシミュレーション印刷	12
CMYK カラーシミュレーションとは	
CMYK カラーシミュレーション印刷をする	13

# プリンタドライバの設定 (Macintosh)

16
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24
24
25
26
28
32

# 印刷する (Windows)

印刷するには	34
印刷を中止するには	
プリンタの操作パネルから印刷を中止する	
コンピュータから印刷を中止する	

# プリンタドライバの設定(Windows)

プリンタドライバの設定	40
[用紙] ダイアログ	40
[グラフィックス] ダイアログ	44
[デバイスオプション] ダイアログ	45
[PostScript] ダイアログ	48
[ウォーターマーク] ダイアログ	50
[フォント] ダイアログ	52
オプション装着時の設定	54
ヘルプの使い方	56

# 添付ユーティリティについて

58
61
61
62
63

# 付録

印刷領域について	66
プリンタ記述(PPD)ファイルについて(Windowsのみ)	67
ハードディスクユニットを初期化する	68
UNIX から印刷する	69
対応システム	69
lpd 印刷	69
フォントサンプル	75
和文フォント	75
PostScript フォント	76
True Typeフォント	91

# 本書中のマーク、画面、表記について

#### マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は、必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性 が想定される内容およびプリンタ本体、システムやプリンタドライバやユーティ リティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと(操 作)を示しています。

∠⑦ 関連した内容の参照ページを示しています。本書では「PostScript® プリンタセットアップガイド」を「PS セットアップガイド」として記載しています。

#### Windows の画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用 しています。

#### Windows の表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版 Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows 98、 Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP と表記しています。 またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は 「Windows 95/98」のようにWindows の表記を省略することがあります。

# 印刷する (Macintosh)

ここでは、Macintosh での印刷方法と本機の印刷機能について説明しています。 Windows を使用した印刷方法については以下のページを参照してください。



# 印刷するには

ポイント

#### 用紙設定

プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。

- Macintosh 環境から印刷する場合は、オプションの I/F カード(型番: PRIFNW3S)をプリンタに取り付けて、AppleTalk 接続でお使いください。
  - アプリケーションソフトによっては、独自の[用紙設定]ダイアログを表示 する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を 参照してください。
    - 用紙設定をする前に、お使いのプリンタドライバを選択してください。
       ∠⑦ PS セットアップガイド 15ページ「プリンタドライバの選択」
- アプリケーションソフトを起動します。
- [ファイル] メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)を選択します。 [用紙設定]ダイアログが開きます。





#### 必要な項目を設定します。

- 表示されている設定条件でよければ、改めて設定する必要はありません。
- ・ 設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。
   ∠3 本書 16 ページ「「用紙設定」ダイアログ」

# ④ [OK] ボタンをクリックして、終了します。

この後、印刷データを作成します。

## 印刷設定

印刷部数など、印刷に必要な項目を設定します。



アプリケーションソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す る場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照 してください。

👖 〔ファイル〕メニューから〔プリント〕(または〔印刷〕など)を選択します。

[プリント] ダイアログが開きます。



プリンタ: LP-X	×××C-×××××× 🔶	) 出力先: ブリン3	8.7.2 (104)
部数:	1	□ 逆順で印刷	
ページ:	<ul> <li>● 全ページ</li> <li>○ 指定ページ</li> </ul>	→	
給紙方法:	● 全体	自動選択	\$
	○ 1 枚目:	MPカセット	\$
	残りのページ:	MPカセット	\$
	<b>K</b>		
設定を保存	Adobe	<u>[キャンセル]</u>	プリント

印刷に必要な項目を設定します。

- 表示されている設定条件でよければ、改めて設定する必要はありません。
- 設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。
   △3 本書21 ページ「[プリント] ダイアログ」
- 3 [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

# 印刷を中止する

#### ● [ジョブキャンセル] スイッチを押します。

印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

#### <例>





#### ●すべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間 押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

#### <例>



2秒間押します

# ファイルに出力する

Adobe PS プリンタドライバを使用すると、印刷データを PS(PostScript)ファイル または EPS ファイルとして出力することができます。ファイルに出力する手順を説明 します。

PSファイルとして保存すると、印刷データを作成したアプリケーションソフトを使用しなくても PostScript プリンタから印刷することが可能です。添付の[CPSユーティリティ]を使って印刷します。詳しい手順は以下のページを参照してください。
 金本書 61ページ「CPSユーティリティ」また Adobe® Acrobat® Distiller を使用して PDF ファイルを生成することもできます。
 EPS ファイルとして保存すると、作成した印刷データを他のアプリケーションソフトで作成したデータに EPS ファイルとして組み込むことができます。

[ファイル] メニューから [プリント] (または [印刷] など) を選択します。

保存するページ範囲を設定して、「出力先」メニューから「ファイル」を選択します。





#### 必要な項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。 *L* 本書 26 ページ「[PostScript 設定] ダイアログ」



保存先のフォルダを選択し、ファイル名を入力して、[保存] ボタンをクリックします。



以上でファイルへの出力は終了です。

5

# CMYK カラーシミュレーション印刷

CMYK カラーシミュレーション印刷機能を使用することにより、簡単な操作でオフ セット印刷機色を再現(シミュレーション)できます。



オプションの EPSON カラーキャリブレータ PSCC を使用することにより、プ リンタの個体差による色のズレを補正することができます。

#### CMYK カラーシミュレーションとは

CMYK カラーのデータを印刷する場合、この CMYK カラーを以下の3つのオフセット 印刷機色とカラーマッチングを行い印刷できます。

- ① DIC:大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色
- Euroscale: ヨーロッパの印刷色

③ SWOP: SWOP™出版印刷色(アメリカのオフセット印刷標準規格)

CMYK カラーは、ほとんどの PostScript 対応アプリケーションソフト(PageMaker、 QuarkXPress、Illustrator、Photoshop < CMYK モード>)で使用されているカラー 指定です。この機能を使用することにより、これらのアプリケーションソフトからオ フセット印刷機色を簡単にシミュレーションすることができます。

	• この機能は、EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙に印刷する場合
$\mathbf{\bullet}$	のみご使用になれます。上記以外の用紙を使用して印刷した場合、正しい出
ポイント	力結果は得られません。
	• 印刷物の色は、照明の種類によって見え方が異なります。プリンタのカラー
	シミュレーション機能は、相関色温度 5,000K の照明下で印刷物を観測する
	ことを想定しています。
	• プリンタのカラーシミュレーションデータは各印刷色の標準印刷サンプル
	に基づいて作成されています。印刷機の個体差により実際の印刷結果と一致
	しない場合があります。

## CMYK カラーシミュレーション印刷をする

CMYK カラーシミュレーション印刷をする場合の手順について説明します。



- お使いの PS プリンタドライバを選択します。 ∠3 PS セットアップガイド 15 ページ「プリンタドライバの選択」
- 😰 アプリケーションソフトを起動して、印刷するデータを作成します。
- <sub>3</sub> [ファイル] メニューから [プリント] (または [印刷] など) を選択します。
- ④ [印刷設定]メニューから [カラー設定]を選択し、[カラー]の項目で [カラー/グ レースケール]を選択します。





5

[ColorSync カラーマッチング] または [PostScript カラーマッチング] が選択 されていると、オフセット印刷機色を正しく再現(シミュレーション)できま せん。必ず、[カラー / グレースケール] を選択してください。

[印刷設定] メニューから [画質設定] を選択します。



⑥ [スクリーン]の項目で [階調優先]を、[カラーモード]の項目で [TrueColor] を 選択します。



[CMYK シミュレーション]の項目で、シミュレートする印刷機色を選択します。

プリンタ	: [LP-95000	C-B30100 ᅌ	出力先:	8. プリンタ	7.2 (104)	
國質設定	E	\$				
スクリーン	/:					
	● 階調優先				_	
1	◎ 解像度優先		解像度:	300 dpi	<u>+</u>	
カラーモー	- F:	1	用紙種類:	普通紙	\$	
<b>P</b>	TrueColor	CMYKシミュレ	-ション: (	DIC	÷	 選択します
U	🔾 Color	純	ブラック:(	テキストのみ	\$	
	🔾 Mono	カラー/モノ	自動判別:	しない	\$	
🗌 Image	Protect					
( 設定	を保存	Adobe **	(= +	ンセル フリ	リント	

印刷機色は以下の4つの中から選択できます。

DIC	大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色をシミュレーションします。
Euroscale	ヨーロッパの印刷色をシミュレーションします。
SWOP	SWOP™出版印刷色をシミュレーションします。
なし	CMYK カラーシミュレーション機能を使用しません。



[純ブラック] の項目は、[変換なし] を選択してください。[変換なし] 以外が 選択されていると、グレー部分がブラックトナーのみで印刷されます。

8

[プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

PageMaker 6.5J 以降、Illustrator 7.0J 以降、Photoshop 5.0 以降、QuarkXPress<br/>3.3 + HELIOS ColorSync2 XTension、QuarkXPress 4.0J 以降など、一部のアプ<br/>リケーションソフトでは、アプリケーション上でカラーマネージメント機能の<br/>設定が行えます。<br/>アプリケーション上でのカラーマネージメント機能を使用する場合は、必ずプ<br/>リンタドライバの [CMYK シミュレーション] の項目で [なし] を選択してく<br/>ださい。

以上で CMYK シミュレーション印刷の操作は終了です。



# プリンタドライバの設定 (Macintosh)

ここでは、Macintosh のプリンタドライバの設定項目について説明しています。 Windows のプリンタドライバについては、以下のページを参照してください。 *C* 本書 40 ページ「プリンタドライバの設定」

●[用紙設定]	ダイアログ	16
●[プリント]	ダイアログ	21
●ヘルプの使	ハ方	32

# [用紙設定] ダイアログ

[用紙設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。ダイアログ左 上の[用紙設定] メニューからダイアログを選択すると、以下の機能が設定できます。 印刷データを作成する前に設定してください。



#### ① プリンタ

印刷可能な PS プリンタが複数台ある場合は、ポップアップメニューから使用するプリンタを選択します。

#### ②用紙設定メニュー

用紙に関する基本的な項目を設定します。ポップアップメニューから選択してください。 各設定項目については、次ページ以降をお読みください。

# [ページ属性] ダイアログ



#### ①用紙

印刷する用紙サイズをポップアップメニューから選択します。



カスタム用紙サイズ(不定形)を設定して選択することができます。カスタム 用紙サイズを設定するには、以下のページを参照してください。 <u>イ</u>37本書 20 ページ「[カスタムページ設定] ダイアログ」

#### ②方向

印刷データを用紙に対して [縦] または [横] どちらの向きで印刷するか、アイコン をクリックして選択します。

#### ③ 倍率

25%~400%の範囲で拡大または縮小して印刷します。数値を直接入力して設定します。

#### ④ 製本

2 ページ分の連続した印刷データを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷しま す。[縦]または [横] どちらの向きで割り付けるかアイコンをクリックして選択します。

#### ⑤プレビューウィンドウ

選択した設定をイラストで表示します。ウィンドウをクリックすると用紙サイズと余 白の情報を表示します。

# [ウォーターマーク] ダイアログ



#### ①ページ選択

ウォーターマークを印刷するページを選択します。

なし	ウォーターマークを印刷しません。
最初	最初のページにのみウォーターマークを印刷します。
すべて	すべてのページにウォーターマークを印刷します。

#### 2 種類

印刷するウォーターマークのデータの種類を、PICT 画像や EPS 画像、テキスト(文字)から選択をします。

#### ③ [編集] ボタン

テキストタイプのウォーターマークを新しく登録することや、登録したテキスト、フォ ント、サイズ、スタイル、色などを変更することができます。

#### ④ ウォーターマーク

印刷するウォーターマークをポップアップメニューから選択します。

#### ⑤プレビューウィンドウ

印刷するウォーターマークのイメージを確認することができます。

#### 6 前景

ウォーターマークをテキストやグラフィックの前面に印刷する場合にチェックしま す。背面に印刷する場合はチェックを外してください。

#### ⑦書類と共に保存

ウォーターマークのデータをアプリケーションのデータと共に保存することができま す(一部のアプリケーションではできないことがあります)。

# [PostScript オプション] ダイアログ



#### ① ビジュアル効果

印刷データに加えるビジュアル効果を設定します。

横反転	印刷データを鏡に映したイメージ(水平方向に反転させたイメージ)で印刷します。
縱反転	印刷データを上下方向に反転させたイメージで印刷します。
パターン反転	イメージを反転させて印刷します。

#### ② プリントオプション

印刷時のフォント、画像に関する機能を設定します。

代用フォント	New York、Geneva、Monacoのフォントをそれぞれ Times、Helvetica、 Courier のフォントに置き換えて高品質に印刷します。
テキストスムージング	印刷データ中のビットマップフォントの輪郭を滑らかにして印刷します。
グラフィックスムージング	印刷データ中の画像(ビットマップデータ)に補正をかけて高品位に印刷 します。
精密ビットマップアラインメント	印刷データ中の画像を印刷したときに起きるゆがみを補正するために、印 刷データを少し縮小して印刷します。
ダウンロード可能フォントの制限 なし	スクリーンフォントをプリンタから多数ダウンロードする場合にチェッ クします。ただし、印刷に時間がかかる場合があります。

# [カスタムページ設定] ダイアログ



[用紙] リストにない用紙サイズを登録することができます。

#### 🚹 [カスタムページ名]に名前を入力します。

😰 [単位]を選択してから、[用紙サイズ]と[余白]の各項目に数値を入力します。

ポイント

ポイント

3

設定できる数値の許容範囲は、[デバイスの許容範囲は以下のとおりです] のメ ニューを切り替えると確認できます。

#### [追加]ボタンをクリックします。

- 作成したカスタム用紙サイズは、[ページ属性]ダイアログの[用紙]項目 で選択できます。
  - すでに登録しているカスタム用紙サイズを変更する場合は、カスタム用紙サイズ名を選択してから、変更します。削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。
    - 登録したサイズの用紙に印刷する場合は、MP カセットに用紙を縦長にセットしてください。

# [プリント] ダイアログ

[プリント]ダイアログでは、印刷に関わる各種の設定を行います。ダイアログ左上の [印刷設定]メニューからダイアログを選択すると、以下の機能が設定できます。



#### ① プリンタ

印刷可能な PS プリンタが複数ある場合は、ポップアップメニューから使用するプリンタを選択することができます。

#### ②出力先

印刷データの出力先を設定します。[プリンタ]を選択すると印刷データをプリンタに送り、印刷を開始します。[ファイル]を選択すると、印刷データを PS(PostScript)ファイルまたは EPS ファイルとして保存します。

#### ③印刷設定メニュー

印刷に関する各種機能を設定します。ポップアップメニューから選択してください。各 設定項目については、次ページ以降をお読みください。

#### ④ [設定を保存]

[プリント] ダイアログで設定を変更してから、[設定を保存] ボタンをクリックする と、設定を保存します。

# [一般設定] ダイアログ



#### ①部数

印刷する部数を最大999部まで設定できます。数値を直接入力して設定します。

#### ② 逆順で印刷

最後のページから順番に印刷します。

#### ③ページ

印刷するページの範囲を設定します。

#### ④ 給紙方法

印刷する用紙がセットされた給紙装置を選択します。[1 枚目]を選択すると最初の 1 ページと残りのページの給紙装置を別々に選択できます。書類の表紙(レターヘッド など)だけ別の用紙を使用する場合にお使いください。

## [追加オプション] ダイアログ

	8.7.2(104) プリンタ: LP-XXXXC-XXXXXXX ◆ 出力先: ブリンタ ◆
	「追加オプション ◆
1	● 高速プリンタまたは Acrobat Distiller を使用する場合に選択
<li>2 ————————————————————————————————————</li>	→ ◯ EPS ファイルまたはポータブル PostScript ファイルを作成する場合に選択
_	
	酸定を保存 キャンセル ブリント

① 高速プリンタまたは Acrobat Distiller を使用する場合に選択

印刷に使用するフォントがプリンタにインストールされていない場合、ダブルバイト フォントをビットマップフォントとして印刷します。

#### ② EPS ファイルまたはポータブル PostScript ファイルを作成する場合に選択 印刷に使用するフォントがプリンタにインストールされていない場合、印刷に必要な

ダブルバイトフォントのサブセットがプリンタに送信されます。

プリンタドライバの設定 (Macintosh) – 22

# [バックグラウンド印刷] ダイアログ



#### ①印刷方法

[バックグラウンド]を選択すると、印刷中にほかの作業をすることができます。初期 設定では[バックグラウンド]が選択されています。

#### ② 印刷時間

[緊急]を選択すると、複数の印刷データがある場合に、優先して印刷します。[印刷 延期]を選択すると、印刷データをプリントキューに残したまま印刷しません。

# [表紙] ダイアログ

ブリンタ: [LP-XXXX 【表紙	C-XXXXXX 🔶	8.7.2 (104) 出力先: ブリンタ 🔶
表紙:	● なし ○ 最初のページ ○ 最後のページ	
表紙の給紙方法:	(書類と同じトレイ	÷
設定を保存	Adobe	キャンセル ブリント

印刷データの名称や印刷日時などの情報を表示したページ(表紙)を、印刷の最初ま たは最後に印刷します。表紙を印刷するときは、印刷データとは別の給紙装置を選択 することもできます。

∠⑦ 本書 22 ページ「[一般設定] ダイアログ」

# [カラー設定] ダイアログ



#### ① カラー

カラー / グレースケールの印刷方法を設定します。

白黒	本機では設定できません。白黒印刷を行う場合は、[画質設定] ダイア ログの [カラーモード] を [Mono] に設定してください。
カラー / グレースケール	カラー印刷やグレースケール印刷するときに選択します。通常は[カ ラー / グレースケール]を選択してください。
ColorSync カラーマッチング	ColorSync カラーマッチングを行うときに選択します(本機では使用しません)。
PostScript カラーマッチング	PostScript カラーマッチングを行うときに選択します(本機では使用しません)。

#### ② プリンタプロファイル(本機では使用しません)

お使いのプリンタのプロファイルを選択します。

# [レイアウト] ダイアログ



#### ①ページ/枚

連続した印刷データを1枚の用紙に2、4、6、9、16ページ分のデータを1枚の用紙に縮小割り付けして印刷したり、1ページのデータを拡大して複数枚(2、3、4、5、6ページ)の用紙に拡大割り付けして印刷します。割り付けない場合は、[1]を選択します。

プリンタドライバの設定 (Macintosh) - 24

#### ② レイアウトの方向

割り付け印刷を行う場合、ページを並べる順番を選択します。

12	ページを左から右の順に並べます。
21	ページを右から左の順に並べます。

#### ③ 枠線

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するかどうかを設定します。ポップアップメ ニューから枠線の種類も選択できます。

#### ④ 両面に印刷

オプションの両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、クリックして チェックマークを付けます。また、チェック後、両面印刷時の綴じ方向を選択します。 A4 サイズ以上の定形紙に両面印刷できます。カスタム用紙サイズで登録した用紙サイ ズには両面印刷できません。オプションの両面印刷ユニットが装着されていない場合 は、チェックしないでください。

# [エラー設定] ダイアログ



PostScript エラーが発生した場合に報告するかどうか選択します。

レポートなし	PostScript エラーが発生しても報告しません。
スクリーン上に要約を表示	PostScript エラーが発生した場合、コンピュータの画面にエラーの要約を 表示します。
詳細レポートの出力	PostScript エラーが発生した場合、エラーの詳細を印刷します。

# [PostScript 設定] ダイアログ

[出力先]を[ファイル]に設定した場合、印刷データをファイルとして保存できます。 [PostScript 設定]ダイアログでは、ファイルを保存する際の条件を設定できます。



#### ①形式

ファイルの保存形式を選択します。

PostScript ジョブ	PS(PostScript)ファイルとして保存します。
EPS(ビットマッププレビュー)	EPS ファイルとして保存します。プレビューイメージとしてビットマップ (72dpi)のモノクロイメージを提供します。
EPS (PICT プレビュー)	EPS ファイルとして保存します。プレビューイメージとして Macintosh の 画面に表示するためのQuickDrawPICT フォーマットのイメージを提供しま す。
EPS(プレビューなし)	EPS ファイルとして保存します。プレビューイメージを提供しません。

#### ② PostScript レベル

レベル 1, 2, 3 互換	すべての PostScript レベルと互換します。
レベル2選択	PostScript レベル 2 のプリンタとだけ互換します。レベル 1 の PS プリン タでは正常に印刷できない場合があります。
レベル3選択	PostScript レベル3のプリンタとだけ互換します。 レベル 1、2の PSプリ ンタでは正常に印刷できない場合があります。

③フォーマット

保存するファイルのデータ形式を選択します。

アスキー	データをアスキーコードで保存します。EPS ファイルとして保存する場合
	は、必ずアスキーフォーマットを選択してください。
バイナリ	データをバイナリ(2 進数)で保存します。

#### ④ フォントデータ

作成する PS ファイルにダウンロード可能なフォントの情報を設定することができます。作成した PS ファイルをほかの PostScript プリンタから印刷する場合、フォント 情報を含めないと印刷データで使用した以外のフォントで印刷される場合があります。

なし	フォント情報を含めません。
すべてを含める	印刷データに使用されているすべてのフォント情報を含めます。
標準 15 書体以外を含める	印刷データに使用されているフォントの中で、標準 15書体以外のフォント 情報のみを含めます。
PPD にない書体を含める	PPD ファイルに記載されている欧文フォント以外で印刷データに使用され ている欧文フォント情報のみを含めます。和文フォント2書体はビットマッ プとして保存されます。



保存できるフォント情報は、欧文フォントのみです。和文フォントの情報は保 存できません。

# [画質設定] ダイアログ



#### ① スクリーン

[カラーモード] で [TrueColor] 選択時に、階調の再現性を優先するか、または解像 度を上げることを優先するか選択します。[TrueColor] 以外を選択した場合、[スク リーン] の設定は無効です。

階調優先	写真などの連続調画像を正確な色で出力したい場合に選択します。			
解像度優先	文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり出力したい場合に 選択します。			

#### ② カラーモード

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。

TrueColor	True Color で印刷します。ユーザー定義スクリーンは使用できません。 色調を重視する場合は、[TrueColor] を選択してください。
Color	カラー印刷します。ユーザー定義スクリーンを使用することができます。
Mono	モノクロ(白黒)印刷します。

#### ③ Image Protect

カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮\*を行うか、可逆圧縮を行うかを設 定します。

オフ	通常は可逆圧縮を行いますが、メモリが足りない場合は非可逆圧縮を行います。
オン	可逆圧縮を行います。

※ データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、 元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。



非可逆圧縮が発生した場合にはパネルに「カイゾウドヲオトシマシタ」と表示 されます。画質を重視する場合は、必要なメモリ容量になるようにオプション のメモリを増設し、[Image Protect] を [オン] に設定してお使いください。

#### ④ 解像度

プリンタの印刷解像度(300dpi \*\*または 600dpi)を選択します。

※ 1インチあたりの印刷ドット数 (dots per inch)。印刷の密度を表す単位。

#### ⑤ 用紙種類

用紙の種類を選択します。

普通紙	普通紙(64 ~90g/ ㎡)タイプの用紙に印刷する場合に選択します。				
厚紙	厚紙(91~210g/㎡)やコート紙に印刷する場合に選択します。				
厚紙(小)	官製ハガキや封筒に印刷する場合に選択します。				
OHP シート	専用 OHP シートに印刷する場合に選択します。				
普通紙(裏面)	表面を印刷した普通紙タイプの用紙の裏面に印刷する場合に選択します。				
厚紙(裏面) 表面を印刷した厚紙タイプの用紙の裏面に印刷する場合に選択します。					
厚紙 (小 · 裏面)	表面を印刷した厚紙小タイプの用紙の裏面に印刷する場合に選択します。				

#### ⑥ CMYK シミュレーション

CMYK カラーのデータを印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選択します。

DIC	大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色				
Euroscale	ヨーロッパの印刷色				
SWOP	SWOP™出版印刷色				
なし	シミュレーションを行いません				

#### ⑦ 純ブラック

カラーデータのグレー部をブラックトナーのみを使用して印刷することができます。 ブラックトナーのみで印刷するデータを選択してください。CMYK シミュレーション 印刷を行う場合は、[変換なし] を選択してください。

変換なし	カラートナーも使用して印刷します。
テキストのみ	テキストデータおよび線画のグレー部をブラックトナーのみで印刷します。
イメージのみ	イメージデータのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。
すべて	全データのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。

	<ul> <li>Adobe Illustrator 等のアプリケーションにおいて、オブジェクトの重ね合わ</li> </ul>
$\bullet$	せ部分で、思い通りの印刷が行われない場合があります。このような場合、
ボイント	純ブラックで[変換なし]を選択するか、Adobe Illustrator の[書類設定]一
	[透明] ー [プリントデータ書き出し] の設定を変更してください。症状が
	改善される場合があります。
	<ul> <li>カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生することがあります。</li> </ul>
	この場合、[純ブラック:変換なし]で使用してください。

#### ⑧カラー/モノ自動判別

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別するか選択します。

しない
する

プリンタドライバの設定 (Macintosh) - 29

# [印刷設定] ダイアログ



#### ① 部単位印刷

オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着している場合、またはメモリ を 128MB 以上に増設している場合に、ハードディスクまたはメモリにデータを一時 保存して部単位印刷を行います。

する	1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。
しない	ページごとに印刷します。

#### 2 RIT

斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正(RIT)機能を使用することができます。大きな文字を印刷するときに、より効果が得られます。

オン	RIT 機能を使用します。
オフ	RIT 機能を使用しません。

#### ③トナーセーブ

輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約することができます。レイアウトを確認する場合など、階調性や印刷品質にこだわらない場合にお使いください。

オン	トナーセーブ機能を使用します。
オフ	トナーセーブ機能を使用しません。

#### ④ カラーセパレーション

CMYK 印刷する場合に、分版して印刷できます。分版する場合は、分版方法と印刷色 を選択します。



# ヘルプの使い方

バルーンヘルプを使用すると、プリンタドライバの各項目の詳細を見ることができま す。本書と併せてバルーンヘルプをお使いください。

 画面上部のメニューバーにある [ヘルプ] メニューから [バルーン表示] を選択する と、バルーンヘルプが表示されます。



バルーンヘルプの使用をやめる場合は、[ヘルプ]メニューから[バルーンを隠す]を 選択してください。



[ヘルプ] メニューの位置と表示は、MacOS のバージョンによって異なります。 ヘルプについては、Macintosh の取扱説明書を参照してください。

# 印刷する (Windows)

ここでは、Windows での印刷方法と本機の印刷機能について説明しています。 Macintosh を使用した印刷方法については以下のページを参照してください。 プ 本書6ページ「印刷する (Macintosh)」



# 印刷するには

ここでは、Windows 95/98/NT4.0/2000/XP に添付のワードパットを例に、基本的 な印刷手順について説明します。印刷の手順は、お使いのアプリケーションソフトに よって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくださ い。

プリンタは印刷可能な状態になっていますか?以下のページを参照して、プリンタドライバをインストールまたはネットワークプリンタに接続してプリンタを印刷可能な状態にしてください。
 アPS セットアップガイド 22 ページ「パラレル接続の場合」
 アPS セットアップガイド 27 ページ「USB 接続の場合」
 アPS セットアップガイド 31ページ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」

#### アプリケーションソフトを起動します。

すでに設定済みのファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリケーションソフトを起動してから、④に進みます。

🔰 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。



3 印刷する用紙のサイズや余白、印刷の向きについて設定し、[OK] ボタンをクリック します。

ページ設定					<u>? ×</u>	
用紙 サイズ②: 給紙方法⑤	A4  自動選択トレイ			<b>•</b>		
<ul> <li>C 横(A)</li> </ul>	赤日 (4), 左(1): 上(1):	20mm  25mm	右(B): 下(B):	20mm 25mm	<ul> <li>The second second</li></ul>	
ヘッダー( <u>H</u> ): フッター( <u>E</u> ):	&f &p ページ					
				OK -	*>E#	クリックします

印刷するデータを作成して、[ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。



お使いのプリンタが選択されていることを確認して、「プロパティ」ボタンをクリックします。

印刷の設定を変更する必要がなければ、[OK]ボタンをクリックして印刷を実行します。

	リンタの設定	?×	
①確認して ――●	- ウリンター ▶ 名前(4): [EFSON LP->0000/CPS 状態: 通常(使)フリンタ: オンライン 種類: EPSON LP-XXXXCPS 場所: LPT1: コメント:	▼ <u>フੈロパティ(₽</u> _	┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
	用紙 サイズ②: ▲4 給紙方法③: ▲自動選択トレイ	▼ ▼ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

各項目を設定して [OK] ボタンをクリックします。

- 通常は、[用紙] ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。
- ・ 厚紙、OHP シートに印刷する場合は、[用紙の種類] 項目で印刷する用紙を選択します。

∠3 本書 40 ページ「[用紙] ダイアログ」

・ 設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。
 △3 本書 40 ページ「プリンタドライバの設定」

EPSON LP-XXXXCPSのプロパティ			?   ×	1
用紙   グラフィックス   デバイスオプション	PostScript	ウォーターマ・	-0	
用紙サイズ(Z): A4 (209.9 x 297.0 mr	n)			
	A5	Executive	-) 85	◀━━ ①設定して
印刷の向き(2) () 縦(2) () () () () () () () () () () () () () (	┏ 回転()		Adobe Online	
	部単位で印版 版印刷⊙: 「	副( <u>C</u> ) なし	_	
給紙方法( <u>S</u> ): 自動選択トレイ 用紙の種類( <u>T</u> ): 普通紙	•	•		
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>그</u> -+	「一定義①	
	_ ヘルブ(出	) デフォル	hに戻す(D)	
ОК			)適用( <u>時</u> )	┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━==



Windows NT4.0/2000/XP の設定項目については、ヘルプを参照してください。

∠͡͡͡ 本書 56 ページ「ヘルプの使い方」

 [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせて ください。

#### [OK] ボタンをクリックします。

印刷データがプリンタに送られ、印刷が始まります。

プリンタの設定			?	×	
名前(业): 国部SONLP 状態: 通常使うプリンタ 種類: EPSON LP-XXX 場所: LPT1: コメント:	>0000(CPS : オンライン XCPS		プロパティ( <u>₽).</u>		
用紙 サイズ②: A4 給紙方法⑤: 自動選択ト	<u>र</u> ल <b>्</b>		<ul> <li>○ 縦(○)</li> <li>○ 横(<u>A</u>)</li> </ul>		
		ОК		<u>クリ</u>	ックします

以上で印刷の操作は終了です。
# 印刷を中止するには

# プリンタの操作パネルから印刷を中止する

# ● [ジョブキャンセル] スイッチを押します。

印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

<例>



# ●さらにすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約 2 秒間押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

<例>



# コンピュータから印刷を中止する

コンピュータが印刷処理を続行しているときは、以下の方法で印刷を中止します。

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。



[プリンタ]メニューの[印刷ドキュメントの削除](または[印刷ジョブのクリア]) をクリックします。

💣 EPSON LP-X000X					×
プリンタ(P) ドキュメント(D) 表	示心 ヘルプ田				
▶─時停止( <u>A</u> )	状態	オーナー	進行状況	開始日時	
画常使うプリンタに設定(E)	印刷中 - ス	Hisaaki	0 バイト / 0	182811 01/02/24	
ロ調ドキュメントの削除( <u>G</u> )					
プロパティ(B)					
閉じる(2)					
印刷待ちジョブ数:1個					//.
クリックして ②	クリック	します			

# 

# プリンタドライバの設定 (Windows)

ここでは、Windows のプリンタドライバの設定項目について説明しています。 Macintosh のプリンタドライバについては、以下のページを参照してください。 ∠3 本書 15 ページ「プリンタドライバの設定 (Macintosh)」

● プリンタドライバの設定	
●オプション装着時の設定	54
●ヘルプの使い方	56

# プリンタドライバの設定

ここでは、Windows 95/98/Me 用のプリンタドライバの設定項目について説明します。

 Windows NT4.0/2000/XP の設定項目については、ヘルプを参照してくださ い。 ポイント /⑦本書 56 ページ 「ヘルプの使い方」 いくつかの設定項目は、「プリンタ」フォルダからプリンタドライバのプロ パティを開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。 ①[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせてから、[プ リンターをクリックします。 ②お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、「ファイル」メニューの [プロパティ]をクリックします。

# [用紙] ダイアログ

<アプリケーションソフトから開いた場合>

< [プリンタ] フォルダから開いた場合>



# ①用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーを左右に移動させて表示させて ください。目的の用紙サイズがない場合は、[サイズ指定用紙]を選択してください。



アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サ イズ]は必ず合わせてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフ トによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。

### 印刷の向き

印刷データを用紙に対して [縦] または [横] どちらの向きで印刷するか選択します。 [横] を選択すると [回転] のチェックボックスが有効になります。[回転] をチェッ クすると横向きにした印刷データをさらに 180 度回転させて印刷します。



印刷の向きは、用紙をセットした向きではありません。

### ③部単位で印刷

チェックマークを付けると、2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまで を 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、アプリケーションソフトから開 いた [プリント] ダイアログの [印刷部数] で指定します。

• アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー ションソフト側の設定をオフ(部単位印刷しない)にしてから、プリンタド ポイント ライバで設定してください。 ただし、以下のアプリケーションソフトで部単位印刷を行う場合は、アプリ ケーションソフト側で部単位印刷を設定して、プリンタドライバ側では設定 しない(チェックマークを外す)でください。 Microsoft<sup>®</sup> Word 97/2000 以降 Microsoft<sup>®</sup> PowerPoint 95/97/2000 以降 • Windows95/98/Me 環境で、Microsoft Word/Excel などのアプリケーション ソフトで作成したデータをプリンタドライバのレイアウト機能を使用して 印刷する場合は、「部単位で印刷」のチェックマークを外してください。「部 単位で印刷]にチェックマークが付いていると、余分な白紙が出力されるこ とがあります。 オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着またはメモリを 128MB以上に増設している場合に、ハードディスクまたはメモリにデータを 一時保存して部単位印刷を行います。 • 印刷データによっては、メモリ容量の不足により、印刷途中で印刷が停止し てしまう場合があります。このような場合は、部単位印刷機能を使用しない でください。またはオプションのハードディスクユニットを増設してくださ い。

### ④ 両面印刷

オプションの両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、用紙の綴じる 位置を[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]のどちらかを選択します。両面印刷 しない場合は、[なし]を選択します。

### ⑤ 給紙方法

給紙装置を選択します。厚紙 / 厚紙小 /OHP シートに印刷する場合は、MP カセット を選択してください。オプションの用紙カセットはオプションの設定をしないと選択 できません。

∠중 本書 45 ページ「[デバイスオプション] ダイアログ」



### ⑥ 用紙の種類

ポイント

用紙の種類を選択します。

項目	説明
普通紙	普通紙(64~90g/m <sup>3</sup> )タイプの用紙に印刷する場合に選択します。
厚紙	厚紙(91~210g/m <sup>®</sup> )やコート紙に印刷する場合に選択します。
厚紙小	官製ハガキや封筒に印刷する場合に選択します。
OHP シート	専用 OHP シートに印刷する場合に選択します。
普通紙 (裏面)	表面を印刷した普通紙タイプの用紙の裏面に印刷する場合に選択します。
厚紙 (裏面)	表面を印刷した厚紙タイプの用紙の裏面に印刷する場合に選択します。
厚紙小 (裏面)	表面を印刷した厚紙小タイプの用紙の裏面に印刷する場合に選択します。

用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質が悪くなる場合があります。



# ⑦ [ユーザー定義]

[用紙サイズ]で[サイズ指定用紙]を選択してから、[ユーザー定義] ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。任意の用紙サイズを設定してください。

ユーザー定義用	抵	<u>? ×</u>
用紙名( <u>P</u> ):	サイズ指定用紙1	
幅()):	90.0 [90.0 330.2]	単位
長さ(L):	139.7 [139.7 457.2]	€ଆ∭
匚 横置き	Ð	
OK	キャンセル ヘルプ(出)	デフォルトに戻す( <u>D</u> )

[用紙サイズ] で表示される名称を [用紙名] に入力します。[単位] を選択してから、 [幅] と [長さ] に数値を直接入力するか、[▼] または [▲] ボタンをクリックして 設定してください。



[ユーザー定義]で登録したサイズの用紙に印刷する場合は、MP カセットに用 紙を縦長にセットしてください。

# ⑧ [余白]

任意の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白を設定できます。また、[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開くと、既存の用紙サイズに対しても 印刷する際の余白の設定ができます。[単位]を選択してから、数値を直接入力するか、 [▼]または [▲] ボタンをクリックして設定してください。



# (9) [Adobe Online]

コンピュータがインターネットに接続されているときにクリックすると、Adobe 社の Web サイトにアクセスします。プリンタドライバのアップデートや最新情報などを知 ることができます。

# [グラフィックス] ダイアログ



### ①解像度

プリンタの印刷解像度(300dpi\*または 600dpi)を設定します。 \*\* 1インチあたりの印刷ドット数(dots per inch)。印刷の密度を表す単位。



斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の「RIT」機能 を使用すると、1200dpi 相当の印刷品質で印刷することができます。 ∠37本書 45 ページ「[デバイスオプション] ダイアログ」

# ② 特殊設定

印刷データをネガティブイメージ、ミラーイメージで印刷することができます。

ネガティブイメージ印刷	RGB の補色または白黒を反転させたイメージで印刷します。
ミラーイメージ印刷	印刷データを鏡に映した(水平方向に反転させた)イメージで印刷します。

# ③レイアウト

レイアウト	連続した印刷データを1枚の用紙に2、4、6、9、16ページいずれかの単位で縮小割り付けして印刷します。
ページ枠を印刷	割り付けた各ページの周りに、枠線を印刷するかどうかを設定します。

Microsoft Word/Excel などのアプリケーションソフトで作成したデータを、プ
リンタドライバの [グラフィックス] ダイアログの [レイアウト] で、2-Up、
4-Up 等の割り付け印刷機能を使用して印刷する場合は、[用紙] ダイアログー
[印刷の順番]の[部単位で印刷] チェックボックスにチェックが付いていない
ことを確認してお使いください。[部単位で印刷]にチェックが付いていると、
余分な白紙が出力される場合があります。

# ④ 拡大 / 縮小

25%~400%の範囲で拡大または縮小して印刷します。数値を直接入力するか、 「▼]または「▲]ボタンをクリックして設定してください。

# [デバイスオプション] ダイアログ



<アプリケーションソフトから開いた場合>

< [プリンタ] フォルダから開いた場合>

EPSON LP-XXXXOPSのプロパティ	×	EPSON LP-XXXXCPSのプロパティ ?!×
用紙   ガラスマタカス デ/ド(スオブション   PostGoript   ウォーターマーク   - プリンタの機能(2) - 愛知なれの (日本の名の) (MK やえョレーション 000 - 単同様先 - (MK やえョレーション 000 - ▼ 設定の変更(5): Coloration - TrueColor ▼		全般 詳細 色の管理 共有 用紙 グラフィックス フォント デバイスオブッシュ の供用で 後ブリンタメモリ (0.8) (金)・ の用の 後ブリンタメモリ (0.8) (金)・ の用の 後ブリンタメモリ (0.8) (金)・ マランタン (0.8) (金)・ マランタン (0.8) (金)・ マランタン (0.8) (金)・ マランタン (0.8) (金)・ マラン (0.8) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金
<ul> <li>ヘルブ(H) デフォルトに戻す(D)</li> <li>OK キャンセル 徳田(A)</li> </ul>		レメビリ         改庫 64 MB)           設定の変更(2)         オジネンカセット           イレブ(2)         デフォルトに戻す(2)           OK         キャンセル         通用(2)

# ① 使用可能プリンタメモリ(KB)

印刷処理に使用できるメモリ量です。通常は設定を変更しないでください。

### 使用可能フォントキャッシュ(KB)

[TrueType フォントの送信方法] で [ビットマップ] を選択した場合、フォントキャッシュ量を増やすと印刷速度を向上させることができます。通常は自動的に最適な値に 設定されますので、変更しないでください。

### ③ プリンタの機能

プリンタ固有の機能を設定します。[プリンタの機能]リストから設定する機能を選択し、[設定の変更]リストから設定値を選択します。

機能	設定
Coloration	カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。
	Color:カラー印刷します。ユーザー定義スクリーンを使用することができます。 Mono:モノクロ(白黒)印刷します。 TrueColor:TrueColorで印刷します。ユーザー定義スクリーンは使用できません。 色調を重視する場合は [TrueColor] をお使いください。

機能	設定
スクリーン	[カラーモード] で [TrueColor] 選択時に、階調の再現性を優先するか、または解像度を上 げることを優先するか選択します。[TrueColor] 以外を選択した場合、[スクリーン] の設 定は無効です。
	階調優先:写真などの連続調画像を正確な色で出力したい場合に選択します。 解像度優先:文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり出力したい場 合に選択します。
CMYK シミュ	CMYKカラーのデータを印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選択します。
レーション	なし:シミュレーションを行いません DIC:大日本インキ化学工業株式会社のDIC 標準色 Euroscale:ヨーロッパの印刷色 SWOP:SWOPTM 出版印刷点
純ブラック	グレー部をブラックトナーのみを使用して印刷することができます。ブラックトナーのみで 印刷するデータを選択してください。CMYK シミュレーション印刷を行う場合は、[変換な し]を選択してください。
	変換なし:カラートナーも使用して印刷します。 テキストのみ:テキストデータおよび線画のグレー部をブラックトナーのみで印刷します。 イメージのみ:イメージデータのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。 すべて:全データのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。
RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正(RIT)機能を使用することができます。大きな文字を印刷するときに、より効果が得られます。 オン:RIT機能を使用します。
トナーセーブ	輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約することができます。レイアウトを確認する場合な ど、階調性や印刷品質にこだわらない場合にお使いください。 使用しない:トナーセーブ機能を使用しません。 使用する:トナーセーブ機能を使用します。
Image Protect	印刷時メモリが不足する場合に、非可逆圧縮*を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。 オン:可逆圧縮を行います。 オフ:通常可逆圧縮を行いますが、メモリが足りない場合は非可逆圧縮を行います。
カラーセパ レーション	CMYK印刷する場合に、分版して印刷できます。分版する場合は、印刷色を選択します。
カラー / モノ 自動判別	印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別するか選択します。 しない:自動判別を行いません。カラーモードで選択されたモードで印刷します。 する:印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるか自動判別を行います。カ ラーとモノクロのデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅くな りますが、カラーのトナーと感光体の寿命を延ばすことができます。

※ データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、 元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。



### ④ 追加オプション

増設カセットユニットやメモリなどのオプションを取り付けた場合は、プリンタドラ イバで設定する必要があります。[追加オプション]リストから取り付けたオプション をクリックして選択し、[設定の変更]のリストから装着の状況を選択します。 ∠37本書54ページ「オプション装着時の設定」

# [PostScript] ダイアログ



いくつかの設定項目は、[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパ ティを開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。 ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。 ②お使いのプリンタ名を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

<アプリケーションソフトから開いた場合>

### < [プリンタ] フォルダから開いた場合>



# ① PostScript 出力形式

PostScript ファイルのフォーマットを指定します。

PostScript (印刷処理が速くなるよう最適化)	通常はこのフォーマットを使用してください。
PostScript (エラーが軽減するよう最適化-ADSC)	アドビ文書構造規約(ADSC)に準拠するファイルを作成する場合 は、このフォーマットを使用してください。ドキュメントの各ペー ジが完全に独立したオブジェクトになります。
カプセル化された PostScript (EPS 形式)	印刷データを単独のイメージとして出力します。
アーカイブ形式	多くのプリンタ固有の機能を無視するため、任意のPostScript プリ ンタで印刷できるファイルとして出力します。

### ② PostScript ヘッダー

プリンタが正しく印刷を行うための情報をプリンタへ送信するかどうかを設定しま す。通常は、[ジョブごとにヘッダーをダウンロード]を選択してください。コンピュー タにプリンタが直接接続されている場合などに[ヘッダーはダウンロード済みとみな す]を選択すると、印刷速度を向上させることができます。詳細はヘルプを参照して ください。

### ③ PostScript エラー情報を印刷

PostScript エラーが発生した場合に、エラーの詳細を印刷するかどうかを選択します。

# プリンタドライバの設定 (Windows) - 48

# ④ PostScript タイムアウトの値

本機では、この項目の設定値は無視されます。

# ⑤ [詳細設定]

データ通信プロトコルと形式を設定します。初期設定の状態で最適に印刷できるよう 設定されていますので、通常は設定を変更しないでください。

rostocript言語しへ, - データ形式				
	(A) ドプロトコル(P)	1	通信モードを設	宦(M)
○ タグ付きバイ ○ バイナリデー	イナリ通信プロトコル(T) -タ(B)			
□ ジョブの前に □ ジョブの後に	Ctrl+Dを送信(E) Ctrl+Dを送信(E)			

PostScript言語レベル	PostScript 言語レベル2または3を選択することができます。印刷 に問題のある場合に、レベル2を選択すると印刷できることがあり ます。
データ形式	データをプリンタへ送信する際の形式を選択することができます。 本機では [ASCII] データ、タグ付き通信プロトコルが使用できます。 他のプロトコルは使用できません。また[通信モードを設定]を使用 する必要はありません。
ドライバの機能(ページレイアウト、 ウォーターマーク)と互換性のないア プリケーション使用時に警告	PostScript ドライバに対応していないアプリケーションソフトでは、ウォーターマークなどの印刷機能は使用できません。ここでは、 アプリケーションソフトと互換性のないドライバの機能を使用して 印刷しようとした場合に、警告表示をするかどうかを選択すること ができます。



# ① ウォーターマークの選択

リストの中から選択したテキストを印刷データに重ね合わせて印刷します。

# ② [編集] / [新規]

ウォーターマークを編集するには[編集]ボタン、新規に作成するには[新規]ボタンをクリックします。

新しいウォーターマーク	? ×
ウォーターマークのテキスト テキスト① 医頭皮	
フォント(WIMS ゴシック サイズ(Q)72 王 スタイル(Y) 太宇	〈新規〉
角度①	
-90° -45° 0° +45° +90°	色 赤(B) 120 三 緑(G) 120 三
10년 で自動中央配置(A) で中央からの相対位置(P) × 100 y 100 (cm)	春(B) 120 <u>+</u> 色の選択(C)
OK キャンセル	へルゴ(H)

ウォーターマークの	印刷するウォーターマークのテキスト、フォント、サイズ、スタイルを設定します。
) + < r	
角度	ウォーターマークを印刷する角度を設定します。
位置	ウォーターマークを印刷する位置を設定します。用紙の中央以外に印刷する場合は[中 央からの相対位置]をクリックして、[x](横方向)[y](縦方向)の移動量を cm 単 位で入力します。
色	テキストの色を設定できます。

# ③ [削除]

登録したウォーターマークを削除することができます。[ウォーターマークの選択] リ ストから削除するウォーターマーク名をクリックして選択し、[削除] ボタンをクリッ クします。

プリンタドライバの設定(Windows)-50

# ④ ウォーターマークの印刷

# ウォーターマークを印刷するページ、形式などを設定します。

最初のページのみ	最初のページにのみ、ウォーターマークを印刷します。
バックグラウンド	印刷データの背後に、ウォーターマークを印刷します。
アウトライン	選択したウォーターマークの輪郭のみを印刷します。

# [フォント] ダイアログ



[フォント] ダイアログは [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合のみ表示されます。以下の手順に従ってください。
 ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせてから、[プリンタ] をクリックします。

②お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、[ファイル] メニューの [プ ロパティ]をクリックします。



# フォント置き換えテーブルを使用

フォント置き換えテーブルに従って、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換 えて印刷します。[テーブルの編集] ボタンをクリックすると、以下の画面が表示され、 TrueType フォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを設定できます。

フォント置き換えテーブル		? ×
TrueTypeフォント:	プリンタフォント:	
Apple Chancery Arial Arial Black Arial Narrow Book Antiqua Bookman Old Style	送信形式Type 42 Helvetica 送信形式Type 42 Helvetica-Narrow Palatino Bookman	
置き換えるプリンタフォント:	Apple Chancery	
送信形式Type 42		•
OK キャンセル	ヘルブ(日) デフォルトに調	戻す(型)

置き換える TrueType フォントを選択し、[置き換えるプリンタフォント] でプリンタ フォントを選択します。[送信形式 Type 42] を選択すると、プリンタに搭載されてい ない TrueType フォントを Type 42 フォントとして送信し、使用している TrueType フォントに最も近い形で印刷することができます。

### 常に TrueType フォントを使用

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えません。すべての TrueType フォ ント情報をプリンタに送信するため、印刷速度が低下します。

# ③ ユーロ通貨記号を PostScript フォントに追加

ユーロ通貨記号を PostScript フォントに追加します。

# ④ [ソフトフォント認識]

インストールされている PostScript フォントを確認します。新しくフォントをインストールした場合は、このボタンをクリックしてフォントを認識させてください。

# ⑤ [フォントの送信方法]

コンピュータからプリンタにフォント情報を送信する方法を設定します。各項目の詳 細についてはヘルプを参照してください。

7ォントの送信方法  [1] ×
TrueTypeフォント
TrueTypeフォントの送信方法(D): Type 42
ビットマップとアウトラインフォントの切り替え、現在の解像度でのピク セルサイズで指定(B):
100 -
「 システムTrueTypeフォントを同名のデバイスフォントより優先(E)
PostScriptフォント
PostScriptフォントの送信方法(2): ネイティブ形式
OK         キャンセル         ヘルブ(出)         デフォルトに戻す(D)

TrueType フォントの送信方法	TrueType フォントの送信方法を設定します。
ピットマップとアウトラインフォ ントの切り替え	[TrueType フォントの送信方法] で [アウトライン] を選択した場合、 設定した数値より小さいサイズの TrueType フォントを、ピットマップ に置き換えて送信します。
システムTrueTypeフォントを同名 のデバイスフォントより優先	コンピュータとプリンタに同じ TrueType フォントがある場合、コン ピュータの TrueType フォントを優先して使用します。
PostScript フォントの送信方法	[ネイティブ形式]を選択すると、コンピュータのPostScript フォント をプリンタに送信します。

# オプション装着時の設定

増設カセットユニットやメモリなどのオプションを装着した場合、Windows プリンタ ドライバで装着状況を設定する必要があります。Windows プリンタドライバのインス トール後、以下の手順でオプションの設定を行ってください。

 Windows NT4.0/2000/XP の場合、管理者権限(Administrators)のあるユー ザーでログオンする必要があります。
 ホイント

ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、その他の OS でも手順は同じです。

 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリッ クします。

Windows XP をお使いの場合は、[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパ ネル] をクリックします。[コントロールパネル] 画面で [プリンタとその他のハード ウェア] をクリックし、[プリンタと FAX] をクリックします。

# お使いの機種のアイコンを選択して、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリッ クします。

プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。



# ③ [デバイスオプション] タブをクリックし、[追加オプション] を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

Windows NT4.0/2000/XP の場合は [デバイスの設定] タブをクリックして設定して ください。



以上でオプションの設定は終了です。

# ヘルプの使い方

プリンタドライバのヘルプにはプリンタドライバの各項目の詳細やPostScript に関す る詳細な情報が記載されています。本書と併せてヘルプもお読みください。ヘルプを 見るには、以下の2通りの方法があります。

# 方法 1

[?] ボタンをクリックします。

マウスが [?] に変わります。

2 知りたい項目の上にカーソルを移動させてクリックします。 項目の説明が表示されます。



# 方法 2

# [ヘルプ] ボタンをクリックします。

ヘルプが表示されます。各項目の説明のほか、PostScript に関する詳細な情報をご覧 いただくことができます。

EPSON LP-XXXXCPSのプロパティ ?×	AdobePS 43 カリンタドライバのヘルグ
用紙 ガラフィックス 〕 デバイスオプション   PostScript 】 ウォーターマーク ]	ファイル(E) 編集(E) しおり(M) オブション(Q) ヘルプ(H)
用紙サイズ(Z): A4 (2099 x 297.0 mm)	目次(2) キーワード(2) 戻る(3) 印刷(2)
	用紙オブションの設定
L2→ A4 Half Letter A5 Executive B5	[用紙] ブロパティダイアログボックスを使用。て、印刷用紙のオブションを指定 することができます。用紙オブションの詳細を見るには、「用紙】および(グラフィッ クス] ブロパティダイアログボックスで[ヘルプ] ボタンを使用してください。
印刷の向き(0) Adoba	用紙オブションを設定するには、
	1. [プリンタ]プロバティダイアログボックスで[用紙]タブをクリックします。
	2. 必要に成って、用紙サイズ、印刷の向き、あよび(お供)(のプリンタで選択できる 場合は)市面印刷や印刷の随着(部単位で印刷、最終ページから印刷)、結紙 方法、用紙の種類、排出方法を設定します。
	<ol> <li>ユーザー定義用紙の設定については、ユーザー定義用紙の設定を参照してください。</li> </ol>
給紙方法(S): 自動選択トレイ ▼	<ol> <li>余白の変更については、<u>余白の指定</u>を参照してください。</li> </ol>
用紙の種類①: 普通紙 ▼	5. [OK]をクリックします。
ユーザー定義①	<ol> <li>ページ枠の印刷やページレイアウトの設定を変更するには、「グラフィックス」タブ をクリックし、「レイアウト」ボックスの設定を必要に応じて変更します。</li> </ol>
バーション情報(型」ヘルブ(型)フォルドに戻す(型)	7. [OK]をクリックします。
	間達項目
	余白の指定

プリンタドライバの設定(Windows)-56

# ふ付ユーティリティについて

ここでは、添付ユーティリティの使い方について説明しています。

Adobe Type Connection	58
● CPS ユーティリティ	61

# **Adobe Type Connection**

Adobe Type Connection は、お使いの Macintosh にインストールされている和文 True Type フォントをプリンタが標準搭載している平成角ゴシックまたは平成明朝に 置き換えて印刷するユーティリティです。平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換え て印刷すると、印刷速度が向上します。

# インストールする

添付の PostScript3 Utility CD-ROM の [Japanese] フォルダ内に、[ATCx] フォル ダがあります。このフォルダ内にある [ATCx Utility] アイコンを、ハードディスクの 任意のフォルダにコピーしてください。



# 置き換えるフォントを変更する

Adobe Type Connection の初期設定では、すべての True Type フォントを平成角ゴ シックまたは平成明朝に置き換えて印刷するように設定されています。以下の手順で 置き換えるフォントを変更することができます。



1	ハードディスクにコピーした [ATCx Utility] アイコンをダブルクリックします。
	前に出 🚽 ダブルクリックします
	ATC× Utility
2	<b>[接続]ボタンをクリックします。</b> Adobe Type Connection が現在のプリンタの状態を調査します。
	プリンタ: EPSON LP-XXXXCPS (=接続します。
	<ul> <li>・ プリンタ名が変更されている場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。</li> <li>・ 以下の画面が表示された場合は、プリンタの電源がオンになっているか、プリンタが印刷可能な状態か確認してください。</li> </ul>

 [Adobe Type Connection Technology 使用可能]のチェックマークが付いている か確認します。

	Adobe Type Connection Utility	3
	Adobe Type Connection Utility 選択されているフォント:	
	○ 中ゴシックBBB         ●           ○ 中ゴシックBBB・等幅         ●           ○ 太ゴB101         ●           ○ 大ジンクBBB         ●           ○ 中ゴシックBB         ●           ○ 中ボのイシックBW5         ●           ○ 市が開い         ●           ○ オが開い         ●           ○ 見知に知る         ▼	
確認します ――	► Adobe Type Connection Technology 使用可能	

④ [選択されているフォント]の一覧から平成角ゴシック、平成明朝に置き換えないフォントを選択し、[置換しない]ボタンをクリックします。

○の付いているフォントが置き換えるフォントです。





すべての設定が終了したら、[設定]ボタンをクリックします。

Adobe Type Connection の設定がプリンタに送信されます。



⑥ [ファイル] メニューの [終了] をクリックします。

Adobe Type Connection が終了します。

# CPS ユーティリティ

CPS ユーティリティは、PS ファイルをプリンタへ直接送る(ダウンロードする)こ とで、ファイルを作成したアプリケーションソフトを起動せずに印刷することや、オ プションのEPSON カラーキャリブレータ PSCC で作成したキャリプレーションデー タを本機に登録、確認することができるユーティリティです。キャリブレーションデー タの転送と登録方法については、PostScript3 Utility CD-ROM の [CPS Utility] (Macintosh)/ [cps\_util] (Windows) フォルダにある CPS ユーティリティ取扱説明 書を参照してください。

# システム条件

CPS ユーティリティは、以下のシステム条件でお使いいただけます。

# Macintosh

システム	Mac OS8.6/9.X
コンピュータ	Apple Power Macintosh シリーズ
メモリ空き容量	最小 1MB(推奨:2MB)
ハードディスク空き容量	10MB 以上
接続方法	AppleTalk 接続 下記オプションの I/F カードをプリンタに取り付けて接続します。 Ethernet I/F カード(型番:PRIFNW3S)

# Windows

システム	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
メモリ空き容量	最小 64MB
ハードディスク空き容量	10MB以上
接続方法*	接続方法については以下のページを参照してください。 �� PS セットアップガイド6ページ「システム条件の確認」

# インストールする

# Macintosh の場合

PostScript3 Utility CD-ROM 内の [CPS Utility] フォルダにある [CPS ユーティリ ティインストーラ] をダブルクリックして起動し、画面の指示に従って CPS ユーティ リティをインストールしてください。



# Windows の場合

PostScript3 Utility CD-ROM 内の [cps\_util] - [setup] フォルダにある [Setup.exe] をダブルクリックして起動し、画面の指示に従って CPS ユーティリティをインストー ルしてください。



# ダウンロードする

PS形式のファイルをプリンタへダウンロードすると、アプリケーションソフトを起動 せずに印刷することができます。以下の手順で CPS ユーティリティを起動してから、 ファイルをプリンタへダウンロードしてください。



EPS や PDF、TIFF 形式のファイルはプリンタへダウンロードすることができ ません。

# プリンタを使用できる状態にします。

### CPS ユーティリティを起動します。

<Macintosh>

[EPSON CPS ユーティリティ] アイコンを ダブルクリックします。



<Windows> [スタート] ー [プログラム] ー [EPSON] ー [CPS ユーティリティ] をクリックします。



# 3 プリンタを選択します。

<Macintosh>



<Windows>



①クリックして ②クリックします

・ はじめて CPS ユーティリティを起動した場合は、必ずプリンタを選択してください。
 ・ プリンタが選択できない場合は、プリンタドライバがインストールされているか、または印刷可能な状態か確認してください。
 ・ CPS ユーティリティを利用できないプリンタは選択できません。

# [ツール] メニューから [ダウンロード] を選択します。 <Macintosh> <Windows>



5 **ダウンロードするファイルを選択したら、[開く] ボタンをクリックします。** プリンタにファイルをダウンロードし、印刷を開始します。

	• 印刷データは、データ作成時のプリンタドライバの設定で印刷されます。
$\bigcirc$	CPS ユーティリティで印刷設定を変更することはできません。
ポイント	● 印刷中は、CPS ユーティリティを使用することはできません。

# ⑥ [ファイル] メニューから [終了] を選択します。

CPS ユーティリティを終了します。終了したときに、[印刷済み] フォルダにファイル がある場合は、ダイアログが表示されます。ファイルを削除する場合は[削除] ボタ ンを、削除しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。



●印刷領域について	66
●プリンタ記述(PPD)ファイルについて(Windowsのみ)。	67
● ハードディスクユニットを初期化する	. 68
● UNIX から印刷する	. 69
● フォントサンプル	75

# 印刷領域について

印刷できる領域については、以下のページを参照してください。 *L* スタートアップガイド「使用可能な用紙と給紙 / 排紙」

# プリンタ記述(PPD)ファイルについて(Windowsのみ)

Adobe PageMaker5.0J 以降から印刷する場合は、プリンタ固有の機能を使用するために、お使いのプリンタの「プリンタ記述ファイル (PPD ファイル)\*」が必要です。 \* 印刷できる用紙の種類やサイズなど、プリンタ機種固有の情報を含むファイル

お使いの機種のプリンタ記述ファイル (ファイル形式:ppd) は PostScript3 Utility CD-ROM に収録されていますので、以下のディレクトリにコピーしてください。コ ピー先ディレクトリはアプリケーションソフトのバージョンによって異なります。

アプリケーションソフト	CD-ROM 収録フォルダ	コピー先ディレクトリ
Adobe PageMaker5.0J、6.0J	[Japanese]	¥RSRC¥PPD4
Adobe PageMaker6.5J 以降	e PageMaker6.5J以降 — [Win9x] — [ps_setup]	

(2002年10月現在)

# ハードディスクユニットを初期化する

プリンタにインストールされたフォントを削除したいときなどは、以下の手順でハー ドディスクユニットを初期化してください。

# 【▼(4)】 スイッチを押したままプリンタの電源をオンにします。

操作パネルに [SUPPORT MODE] と表示されるまでスイッチを押したままにします。

### [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して、設定項目を選択します。

設定項目	説 明
HDD ショキカ	HDD を初期化します。
PS3 HDD INIT	HDD 内のPostScript プリンタ関連のエリアのみ初期化します。



ハードディスクユニットを初期化すると、プリンタにインストールされたフォ ントもすべて削除されます。

# [▶/↓(3)] スイッチを押します。

初期化します。

以上でハードディスクユニットの初期化は終了です。

# UNIX から印刷する

# 対応システム

# OS

- SunOS 4.1.3/4.1.4/5.3
- Solaris 1.1.3 (SunOS 4.1.3) /2.3 (SunOS 5.3) /2.4/2.5/2.6/7/8
- HP-UX シリーズ 700 および 800 の、バージョン 9.014/10.0/11.0

# モード

プリンタベースの lpd に対応します。プリンタは、ラインプリンタデーモンを実行する ホストとして働きます。

lpd は、UNIX に接続されたプリンタに印刷するためのプロトコルです。lpd を使用す ると、ワークステーションにソフトウェアをインストールすることなく、TCP/IP ネッ トワークを通じて印刷することができます。

# lpd 印刷

lpd を使用してプリンタにジョブを送ってから、ホスト上のリモートプリンタをセット アップします。

ここでは、SunOS、Solaris、HP-UXのシステムごとに、プリンタサーバの lpd 印刷に ついて説明します。

# 各項目の内容について

本書で記載している以下の項目について、内容と本書での記載例を説明します。

項目名	内容	本文中の例
論理プリンタ名	lp コマンドで使用する名前	Rprinter
ホスト名	/etc/hosts に登録するプリンタのホスト名	HOSTNAME
リモートプリンタ名	lpdキューの名前	epson

### SunOS での設定・印刷

ログインします。 プリンタと同じサブネットのホストに、superuser (root) としてログインします。

### 2 LPD を確認します。

- ① お使いのシステムでLPD がサポートされているか確認します。
   > #ps -e | grep lpd LPD がサポートされていると、システムがプロセス番号を返します。
   システムがプロセス番号を返さない場合は、②へ進んでください。
   ② LPD プロセスを起動します。
  - > #/usr/lib/lpd

# 3 プリンタの IP アドレスを追加します。

/etc/hostsにプリンタの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。
 書式) IP アドレス 任意のホスト名
 例) 192.168.192.168 HOSTNAME

スプールするディレクトリ(印刷データを一時スプールしておくディレクトリ)を作成します。

例)

5

- > #mkdir /usr/spool/lpd/Rprinter
- > #chown daemon /usr/spool/lpd/Rprinter
- > #chgrp daemon /usr/spool/lpd/Rprinter

### /etc/printcap にプリンタエントリを追加します。

書式) > 任意の論理プリンタ名 | プリンタの別名 1 | プリンタの別名 2:¥ :lp=:¥ :rm=ホスト名:¥ :rp=任意のリモートプリンタ名:¥ :mx#0:無制限バッファサイズの指定 :if=ログの指定(印刷処理などをログに残す場合のファイル名):¥ :sd=スプールディレクトリ名(手順④で作成したスプールディレクトリ): 例) > Rprinter | LP-xxxxCPS | epson:¥ :lp=:¥ :rm=HOSTNAME:¥ :rp=epson:¥ :mx#0:¥ :if=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:¥ :sd=/usr/spool/lpd/Rprinter:

# ⑦ プリントキューをスタートします。

書式) > #lpc start プリンタの論理名 例) > #lpc start Rprinter

# Ip コマンドでファイルを印刷します。

書式) > #lpr - Pプリンタの論理名 PostScript ファイル

例) > #lpr -PRprinter file\_name

# Solaris での設定・印刷

- ログインします。 プリンタと同じサブネットのホストに、superuser (root) としてログインします。
- ⑦ プリンタの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。
 書式) IP アドレス 任意のホスト名
 例) 192.168.192.168 HOSTNAME

- Ipadmin コマンドで、Ip スプーラヘプリンタを追加します。
  - 書式) > #lpadmin -p プリンタの論理名 -v デバイス名-m インターフェイス・プログ ラム -o dest=ホスト名 -I ファイルコンテンツの種類 -T プリンタの種類
  - 例) > #lpadmin -pRprinter -v /dev/null -m netstandard -o dest=HOSTNAME -I postscript -T PS
- インプリンタの使用を可能にします。

① accept コマンドを使用して、プリント要求の許可をします。

- 書式) > #/usr/lib/accept プリンタの論理名
- 例) > #/usr/lib/accept Rprinter
- ② enable コマンドを使用して、プリント要求処理の許可をします。
  - 書式) > #/usr/lib/enable プリンタの論理名
  - 例) > #/usr/lib/enable Rprinter

# 5 印刷します。

lp コマンドでファイルを印刷します。

- 書式) > #1p -d プリンタの論理名 PostScript ファイル
- 例) > #lp -dRprinter file\_name
#### HP/UX での設定・印刷

HP/UX を設定する方法には、SAM (System Administration Manager)を使用して印刷する方法とコマンドラインを使用して印刷する方法の2通りがあります。

#### SAM を使用した印刷

#### ログインします。

プリンタと同じサブネットのホストに、superuser(root)としてログインします。

- プリンタの IP アドレスを追加します。 /etc/hosts にプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 書式) IP アドレス ホスト名
  - 例) 192.168.192.168 HOSTNAME

#### 3 プリンタのネットワーク設定をします。

- ① 次のコマンドで SAM を実行します。
  - > #sam
- ② "Printers and Plotters ->"行を選択し、"Printers/Plotters"を選択します。
- ③ メニュー "Action" で "Add Remote Printers/Plotters ->" を選択し、リモートプリン タの設定を追加します。

ウィンドウが表示されたら、値を追加してプリンタのネットワーク設定を行います。 次の例を参照してください。

例)

Printer NameRprinterRemote System NameHOSTNAMERemote Printer Nameepson[Remote Cancel Model...]rcmodel[Remote Status Model...]rsmodel[Printer Class][\*] Remote printer is on a BSD system.[]Allow anyone to cancel a request.

[ ]Make this the system default printer.

④ 設定が終了したら、[OK]を押して設定を登録して sam を終了します。

#### 4 印刷します。

コマンドを入力します。 書式) > #lp -d プリンタの論理名 PostScript ファイル 例) > #lp -dRprinter file\_name

#### コマンドラインを使用した印刷

- ログインします。 プリンタと同じサブネットのホストに、superuser (root) としてログインします。
- ネットワークインターフェイスの IP アドレスを追加します。 /etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。
   書式) IP アドレス ホスト名
   例) 192.168.192.168 HOSTNAME

#### 3 リモートプリンタの設定をします。

- ① lpshut コマンドを使用して、lp スプーラを停止します。> #/usr/lib/lpshut
- ② lpadmin コマンドを使用して、lp スプーラヘプリンタを追加します。
  - 書式) > #/usr/lib/lpadmin -pプリンタの論理名 -v/dev/null -mリモートモ デルプログラム名(/usr/spool/lp/model にあるモデル・インターフェ イス・プログラムを選択) -orm ホスト名 -orpepson
  - 例) > #/usr/lib/lpadmin -pRprinter -v/dev/null -mrmodel ormHOSTNAME -orpepson
- ③ accept コマンドを使って、プリント要求の許可を行います。
  - 書式) > #/usr/lib/accept プリンタの論理名
  - 例) > #/usr/lib/accept Rprinter
- ④ enable コマンドを使って、プリント要求処理の許可をします。
  - 書式) > #/usr/lib/enable プリンタの論理名
  - 例) > #/usr/lib/enable Rprinter
- ⑤ lpsched コマンドを使用して、プリントスケジューラを起動します。
  - > #/usr/lib/lpsched

#### 印刷します。

- コマンドを入力します。
- 書式) > #1p -d プリンタの論理名 PostScript ファイル
- 例) > #lp -dRprinter file\_name

# フォントサンプル

### 和文フォント

平成角ゴシック W5

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント <sub>美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント</sub>

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

平成明朝 W3

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント <sub>美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント</sub>

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

## PostScript フォント

Albertus ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Compact

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Demi ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

### Bodoni Poster **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 0123456789

Bodoni Poster Compressed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 0123456789

ITC Bookman Demi Italic

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Carta

⋬⅃⋣⅃⅍℁ℶ⅏∁Ϯ∁⋘ℷ⅃ℍℹ℀

≠±⊕▲★±≜±℃↓≫□∃寒℃╱♪♪℃;♥©()=\$\$0()i 0123456789

## Clarendon ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Bold

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

**Cooper Black Italic** 

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Copperplate Gothic 32BC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Copperplate Gothic 33BC

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Coronet ABCDEFGHYJKLMMOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvuxyz 0123456789

付録 - 80

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

**Eurostile Bold** 

Eurostile Bold Extended No.2

Eurostile Extended No.2

Courier Bold Oblique

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Courier Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789 GillSans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed Bold

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvxyz 0123456789

GillSans Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

### GillSans Extra Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold Oblique

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold Oblique **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 0123456789

Helvetica Narrow ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Helvetica Narrow Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Letter Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi Oblique **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Marigold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC MonaLisa Recut ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 NewCentury Schoolbook Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

**Optima** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Oxford ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ akcderghyklannoporstuvwxyz 0123456789

Palatino Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

## Palatino Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

## Stempel Garamond Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

### Symbol

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙθΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυσωξψζ 0123456789

### Tekton

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

### Times Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

### Times Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

#### Times Bold

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Univers55 Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 65 Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers65 Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkImnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvxyz 0123456789

Univers57 Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 57 Condensed Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers67 Condensed Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Univers67 Condensed Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkImnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Bold Extended ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Bold Extended Oblique

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Chancery Medium Italic ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Dingbats 卒**⊹∵⊷**◆◆◆☆☆②☆☆★☆☆☆★☆米米米★★★ ✿②\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## True Type フォント

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

### Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

## Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold Italic **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 0123456789

Chicago

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Geneva ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Hoefler Text ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Black Italic **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** abcdefgbijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Monaco ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

New York ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Italic *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* 0123456789

**Times New Roman Bold** 

## ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold Italic *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* 0123456789

#### Wingdings

∛℁ℴℽ∾ℱℯⅈⅈ℀©℗ℬℯ℠ՋℎԽ→ℷℴ℁⅌⅌₱ॺℷ℺ ℧℆ℼℒℤ⅀ℋℋℋℋℭ℈ℿℿℿℿ℄℄℄℀℩ℤⅅℋஂΩ℺ℙℿℿℿ℄℄



Revision	改訂内容		日付
1.00	ALL	新規	2002.10.28