EPSON LP-S5500 セットアップガイド はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の手順に従って本機のセットアップを行ってください。 本機のご使用にあたっては、同梱の「使い方ガイド」(別冊)に掲載されております「安全上のご注意」を必ずお読みください。 以下の手順で作業を進めてください。



本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

!注 意 / 必ず守っていただきたい情報を記載しています。



補足説明や参考情報を記載しています。



© セイコーエプソン株式会社 2005 Printed in Japan 05.xx-xx XXX



用紙をセットします

ここでは A4 サイズの用紙を用紙カセットにセットする方法を説明します。A4 サイズ以外の用紙や、封筒・ハガキなどの 特殊紙のセット方法または MP トレイへのセット方法については、同梱の「使い方ガイド」(別冊)や「ユーザーズガイ ド」(PDF)を参照してください。









用紙

プリンタに異常がないかを確認します

電源を入れます。



こと、操作パネルに「印刷できます」と 表示されていることを確認します。



[↓▶] ボタンを押します。





3 ステータスシートが問題なく印刷された ことを確認します。

<例:ステータスシートのサンプル>

*** EPSON LP-S5500 XF-9X5-1 ***		
7*1295*#989		Part Numbers
Cht-9"29#2	Essess	LPCA3ETC4C/LPCA3ETC5C
M14-0" 10407	E******	LPCA3ETC4M/LPCA3ETC5M
YEt-9" 20197	E******	LPCA3ETC4Y/LPCA3ETC5Y
Kit-M" Mark	TRABARRE	LPCA3ETC5#/LPCA3ETC5P
40/10/07 0/7	FRAMEREF	LPCA3KUT5
nd 14-81-97		I DOADUTED
11111-0 774		LI CHOILIDD
74 12974149	31	
#9-12977129	8	
8/W1>977129	23	
キュウシリウチ メニュー		
対計トレイコウシサイス。	A4	
かヒット13222サイス*	A4	
MPEL/9/7*	7992	
40mil.1977*	7995	
This divisit draw		
hudden and have	440.07	
CH72 7 73		
633.33.42	JUNIN	
MPトレイエクセン	571	
ヨウシサイス*フリー	off	
シ*ト*ウエラーカイシ*ョ	5991	
LCDG22F9XF	7	
IISR T/F treff dan-		
INCO T/F	12412	
tipp Parad	100	
uae apeeu	10	
+9P7-91/F C971 X.L-		
49F9-91/F	7117	
IPFF" LXtyPf	N. 12	
IP	192.168.0.169	
SM	255,255,255,0	
CN .	192.168.0.1	
Natkana	0.	
ing long to	0.	
Apprelaix	0.0	
Ho Network	Ues	
Rendezvous	Off	
Link Speed	2.1.0	
N=1-02102480		
2776NO.		
xey	0488	
インターフェイス	US8, #919-9	
LAN HW Address	000048CC82FF	
LAN HW Revision	1	
LAN FW Revision	02.30	
4101/208	MPALY newh1 they contrack	
		·
IA0953*AV0D0000000220008 ********	JC0000011C000000	0000000 0000000000000000000000000000000
PETRO PROPERTICAL		·
SEIRO EFSON CONFORMITON		
		77



接続



■ オプションを購入された場合は

オプション品を購入されている場合は、本機に異常がない ことを確認してからオプションを取り付けてください。オ プションの取り付けは、別冊の「使い方ガイド」(別冊)を 参照して行ってください。

続いて、コンピュータと接続します。



コンピュータに接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途 用意していただく必要があります。接続ケーブルの詳細は「使い方ガイド」(別冊)を参照してください。















ネットワークの設定をします(Windows)

本機に付属の「EPSON ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「EpsonNet EasyInstall」を起動して、本機をネットワーク環境で使用可能な状態にします。ここでは、Windows をお使いの場合の手順を説明します。





<text><text><text><text><text><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></text></text></text></text></text>	用紙 二〉 付属品 二〉 動作確	認
<text><text><text><text><complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></text></text></text></text>	<text><text><text><text></text></text></text></text>	なットワーク 3 テスト印刷をする場合は [はい]、しない 場合は [いいえ] を選択して、[次へ] を っりックします。 3 ************************************
<text><text><text><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></text></text></text>	①確認 クリック 10 [通信設定完了] が表示されたら、[次へ] をクリックします。	 ()選択 ()選択 ()201900 ()201900
11 表示された機種名を確認して、通常使う プリンタに設定するかどうかを選択した 後、[次へ] をクリックします。		FponNet EasyInstall EPSON デバイスドライバのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブリンタ名の設定 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, コンタローを基準的サイビスは、	11 表示された機種名を確認して、通常使う プリンタに設定するかどうかを選択した 後、[次へ]をクリックします。	クリック 14 【終了】をクリックします。 LP-XXXX Software Installation
Stratubility Stratubilit	リソンダムの設定 1,, 2,, 2,, 5,, 5,, 5,, 5,, 5,, 5,, 5,, 5, リング、ムージャー・レーシー・レージャー・レージャー・レーシー・レーシー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー・レー	Windowski をネットワーク環境で使用するためのセット アップは終了です。

取扱説明書のご紹介

本書の説明に従ってセットアップが終了したら、「使い方ガイド」(別冊)を参照してください。本機を日常使っていただ く上で必要な情報を掲載しています。

さらに詳細な情報については、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。また、ネットワークに接続する場合の 詳細については、「ネットワーク設定ガイド」(PDF)を参照してください。