

CS-9200 (コピーユニット) 取扱説明書 2 コピーステーション編

本製品のすべての機能を説明します	•
------------------	---

ご使用の前に 9 本製品をご使用いただく前に必ずお読みください。 セットアップ 19 初めて製品を使う前に行う設定作業を説明します。 コピー 67 コピー機能について説明します。 ファクス 89 ファクス機能について説明します。 スキャン 113 スキャン機能について説明します。 システム管理者向け機能 133 本製品の管理者が使う機能について説明しています。 困ったときは 155 困ったときの対処方法を説明しています。

付録	175
サービス・サポートのご案内や仕様などについて説明していま す。	



マークの意味

本書で使用しているマークの意味は次の通りです。

- ▲警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。
- ▲注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性 が想定される内容を示しています。
- この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

(参考) 補足説明や参考情報を記載しています。

<u>用語</u>*¹ 用語の説明を記載していることを示しています。

∠ ア 関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XPの画面を使用しています。

Windows の表記

Microsoft[®] Windows NT[®] Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows[®] 98 Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows[®] 2000 Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] XP Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Operating System 日本語版

Microsoft[®] Windows Vista[®] Operating System 日本語版 本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞ れ「Windows NT」「Windows 98」「Windows 2000」 「Windows Me」「Windows XP」「Windows Server 2003」 「Windows Vista」と表記しています。また、これらの総称 として「Windows」を使用しています。

商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標です。 Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 -LibTIFF 3.7.4 - http://www.libtiff.org/ Copyright © 1988-1997 Sam Leffler Copyright © 1988-1997 Sam Leffler Copyright © 1991-1997 Silicon Graphic, Inc EPSON ESC/Page およびESC/P はセイコーエプソン株式 会社の登録商標です。 CompactFlash (コンパクトフラッシュ)は、米国 SanDisk 社の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い ます。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されております取扱説明 書をお読みください。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本書および製品添 付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

コピーステーションとしてご使用になる場合は、プリンタとスキャナの取扱説明書も合わせてお読みください。

記号の意味

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定され る内容を示しています。

してはいけない行為(禁止行為)を示しています。	必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示して います。
分解禁止を示しています。	電源プラグをコンセントから抜くことを示していま す。
濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。	アース接続して使用することを示しています。
製品が水に濡れることの禁止を示しています。	

設置上のご注意

	注意
不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に	油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど
設置・保管しないでください。	湿気の多い場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。	感電・火災のおそれがあります。

取り扱い上のご注意

	⚠警告		
\bigcirc	煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソ ンの修理窓口にご相談ください。	\oslash	本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを 使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そ のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い てから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く ださい。	\oslash	各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した 他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。
\bigotimes	お客様による修理は、危険ですから絶対にしな いでください。		 操作パネルのディスプレイが破損しときは、中の液晶に十分注意してください。 万一以下の状態になったときは、応急処理をしてください。 皮膚に付着しときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い流したあと、医師の診断を受けてください。 飲み込んだときは、水で口の中の洗浄し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師に相談してください。
\bigcirc	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物など を差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。		取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は 行わないでください。

⚠注意		
本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで ください。 特に子供のいる家庭では注意してください。倒れたり 壊れたりして、けがをするおそれがあります。	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜き、すべての配線を外し たことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあ ります。	
各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向 きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。	本製品内蔵の電池の交換は、販売店またはエプ ソンの修理窓口にご依頼ください。 間違ったタイプの電池と交換すると、爆発するおそれ があります。	

電源に関するご注意

⚠警告		
AC100V以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。	※ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。 感電のおそれがあります。	
電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。	電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコ ンピュータなどの裏側にある補助電源への接続 はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を 取ってください。	
電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使 用してください。 感電・火災のおそれがあります。	電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根 元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにして おくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、 ショートして火災になるおそれがあります。	
付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。	
 破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 電源コードを加工しない 電源コードに重いものを載せない 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 熱器具の近くに配線しない 	◆製品の電源を入れたままでコンセントから電 源プラグを抜き差ししないでください。 感電・火災のおそれがあります。	

⚠注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

AC アダプタに関するご注意

⚠警告		
 AC アダプタを取り扱う際は、以下の点を守ってください。 感電・火災のおそれがあります。 雨や水のかかる場所で使用しない 電源コードで吊り下げない コネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない 布団などで覆わない 	後回 おおおう AC アダプタ (型番 A331H) 以外は使用しないでください。また、指定の AC アダプ タを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。	





A3 サイズまでのファクスを送受信できます。



スキャンデータをメモリに保存・・・114ページ

......

操作パネルの USB コネクタに USB メモリなどを接続し て、スキャンしたデータの保存ができます。



コンピュータからのスキャン・・・117ページ

コンピュータからスキャンを実行して、データが保存でき ます。



メール・ファイル機能・・・118ページ

原稿をスキャンして、スキャンデータをメールに添付した り、ネットワーク上のコンピュータに設定した共通フォル ダに保存したりすることができます。



印刷

プリンタに同梱のプリンタドライバを使用して印刷すれ ば、割り付け印刷やスタンプマーク印刷などさまざまな機 能をご利用いただけます。

印刷方法の詳細は、プリンタの取扱説明書を参照してくだ さい。



もくじ

安全上のご注意1
記号の意味 … 1 設置上のご注意 … 1 取り扱い上のご注意 … 2 電源に関するご注意 … 3 AC アダプタに関するご注意 … 3
こんなことができます4

ご使用の前に9

使用上のご注意	. 10
管理者用パスワード登録のご注意 … 10 プリンタリセットメニューの使用時のご注意 … 1 操作パネル使用時のご注意 … 10 メモリカードに関するご注意 … 10 本製品の譲渡 / 廃棄 … 10	0
本製品の概要	.11
各部の名称と働き	.13
操作パネルのスイッチとランプ 13	
プリンタとスキャナについて	. 15
接続できるプリンタとスキャナ … 15 コンピュータでご利用いただく場合のご注意 … 1	5
ディスプレイの見方	.16
ディスプレイの明るさを調整する	. 17
モード(機能)を切り替える	. 18

セットアップ	19
セットアップ作業の概要	
ファクス機能の初期設定	21
日付と時刻の設定 21 回線種別とダイヤル種別の設定 22 自局情報の入力 22	
スキャン機能の初期設定	24
設定作業の流れ … 24 動作に必要な環境 … 24 管理者側での設定作業 … 25	

ユーザー(クライアント)	側での設定作業 61
--------------	------------

コ	ピー	

基本コピー	
コピーの手順 68	

カラー・モノクロコヒー … 70 拡大・縮小コピー … 70 両面コピー … 71 部単位コピー (ソート) … 73 割り付けコピー … 74 濃度調整 … 76 応用コピー … 77 影消しコピー … 77 影消しコピー … 78 とじしろ設定 … 79 ページ連写コピー … 80 原稿全体が用紙に収まるようにコピーする … 82 決まった用紙サイズに拡大・縮小してコピー する … 82 コピー設定を登録し、呼び出して使う … 83 読み取り領域の縦長 / 横長を切り替える … 84 原稿に合わせてコピー設定を変える … 85 給紙装置の設定を変更する … 86	.77
ファクス	89
	55
送受信を行う前に	.90
はじめて使用する方へ 90	
送信	.91
受信1	00
受信する(自動受信)… 100 情報サービスを使って受信する (ポーリング受信)… 100 外付け電話機を使って受信する … 102 受信の設定を変更する … 102 印刷設定を変更する … 104	
通信を管理する1	05
蓄積文書を確認する … 105 送受信を中止する … 106 レポートを印刷する … 106 レポートを自動印刷する … 107	
FAX ユニット登録ツール1	08
動作環境 108 インストール 108	

FAX ユニットとコンピュータの接続 … 109 ソフトウェアの起動 … 109 宛先設定の流れ … 109 メイン画面 … 110 宛先設定ファイルの作成と編集 … 110 宛先設定ファイルの書き込み … 112 宛先設定ファイルの読み込み … 112

スキャン.....113

- スキャンデータを USB デバイスに保存する.. 114 接続可能な USB デバイス ... 114 操作方法 ... 114 ファイルの保存先と命名規則について ... 116

原稿のスキャン設定を変更する … 123 よく使う設定を登録する(ジョブメモリ)… 130 追加機能をインストールする … 131

システム管理者向け機能......133

管理者設定基本画面に切り替える......134 管理者設定の基本画面…135 時刻を設定する ... 136 キータッチ音を設定する ... 136 コピーユニットの状態を印刷する (ステータス印刷) ... 137 ボタンの表示位置を補正する (タッチパネル位置補正)… 137 ネットワーク設定......138 TCP/IP 設定 ... 138 通信速度を設定する(10/100Base 切替)…139 EpsonNet ScanComposerのIPアドレスを 設定する ... 140 ネットワークスキャンのアクセス設定をする ... 141 ユーザー管理設定......142 ユーザー管理機能を設定する ... 142 ユーザー情報を印刷する… 142 ユーザーを登録・変更・削除する ... 143 管理者情報を変更する… 145

- 自局情報を設定する… 149
- 工場出荷時の設定に戻す......152
- ファームウェアをアップデートする153 ファームウェアアップデートの方法 ... 153 リカバリーモードについて ... 154

困ったときは 155

操作パネルにメッセージが表示されたときは..158

メッセージー覧 … 158

印刷 / コピーのトラブル.....167

- 原稿とコピー結果の色が合わない ... 167 端の部分がコピーされない ... 169 コピーにモアレ(網目状の陰影)が出る ... 169 黒い文字が黒くならない… 169 写真のコピーで明るい部分が白く飛ぶ ... 169 印刷が薄い(薄くかすれる、不鮮明)…169 汚れ(点)が印刷される... 169 周期的に汚れがある ... 169 指でこするとにじむ ... 170 塗りつぶし部分に白点がある ... 170 用紙全体が塗りつぶされてしまう… 170 縦線が印刷される ... 170 何も印刷されない ... 170 白抜けがおこる…170 裏面が汚れる ... 170 印刷面がザラザラになる ... 170
- ファクスのトラブル171

ファクスの送受信ができない … 171 FAX ユニット登録ツールで宛先設定ファイルの 読み込み / 書き込みができない … 171 FAX ユニットが認識されない ... 171

スキャンのトラブル......172
 USB デバイスにデータが保存できない ... 172
 メール・ファイル機能が使えない ... 172
 その他のトラブル......173
 時間表示が正しくない ... 173
 操作パネルに何も表示されない ... 173
 EpsonNet ScanComposer オンラインガイド

の見方......174

付録	175
仕様	
コピーユニット 176 FAX ユニット 178	

日常のお手入れと移動時のご注意......182 日常のお手入れ ... 182 移動時のご注意 ... 182

アンインストール ... 183

索引1	91	I
-----	----	---

ご使用の前に

使用上のご注意	10
本製品の概要	11
各部の名称と働き	
プリンタとスキャナについて	15
ディスプレイの見方	16
ディスプレイの明るさを調整する	17
モード(機能)を切り替える	18

使用上のご注意

管理者用パスワード登録のご注意

本製品の動作環境を設定する管理者モードに入るには、管 理者名とパスワードの入力が必要です。初期設定は管理者 名が「admin」、パスワードが「9999」に設定されてい ます。管理者名とパスワードの変更方法は、以下のページ を参照してください。

∠ 本書 145ページ「管理者情報を変更する」

参考

管理者用パスワードを忘れてしまったときは、保守契約実施 店(保守契約している場合)、販売店またはエプソンサービス コールセンターへご連絡ください。お客様がパネル操作など でパスワードを確認したりクリアすることはできません。

プリンタリセットメニューの使用時のご注意

本製品と連動してプリンタを使用する際に、プリンタの操 作パネルでリセットメニューを実行しないでください。実 行すると本製品全体の電源の再投入が必要になります。

操作パネル使用時のご注意

スタート、ストップ、テンキーなどのハードキーやタッチ パネル上に表示されるボタン類の操作は、ゆっくりと確実 に行ってください。誤動作の原因になります。

メモリカードに関するご注意

本製品にメモリカード(USBフラッシュメモリなどのデバイス) を装着して使用するときは、以下の3点にご留意ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含みます。以下同 じ。)の不具合によってデータの記録、またはコンピュー タ、その他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場 合、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用する ために要した諸費用、および本製品を使用することにより 得られたであろう利益の喪失等)は、補償致しかねます。

動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、USBメモリ内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能性があります。

- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災による被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内で あっても、弊社はデータの消失または破損については、い かなる責も負いません。

メモリカードを譲渡 / 廃棄するときのご注意

メモリカード(USB フラッシュメモリを含む)を譲渡 / 廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使っ て、メモリカード内のデータを完全に消去することをお勧 めします。コンピュータ上でファイルを削除したり、 フォーマット(初期化)したりするだけでは、市販のデー タ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。ま た、廃棄時には、メモリカードを物理的に破壊することも お勧めします。

本製品の譲渡 / 廃棄

本製品を譲渡もしくは廃棄する際は、本製品のメモリに保存されているお客様固有の情報の流出による、不測の事態を回避するために、保存した情報(電話番号、宛先名称など)を消去してください。

消去方法については以下をご覧ください。

△ 本書 152 ページ「工場出荷時の設定に戻す」

ー般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

本製品の概要

原稿サイズを自動検知

B5、A4、B4、A3 サイズの原稿は、サイズを自動検知 して、最適な用紙サイズを自動的に選択してコピーします (ただし、トレーシングペーパーなど自動検知できない用 紙もあります)。

自動的にスリープモードに切り替わる「省電力 機能」

無操作状態が設定した一定時間を過ぎると自動的にス リープモードとなり、コピー作業後に毎回電源を切らなく ても効果的に節電を実現します。スリープ時に操作パネル 上のボタンを押すと、電源オン状態に戻ります(ただしプ リンタの省電力機能は、プリンタ側の設定に従って動作し ます)。

参考

本製品をプリンタに接続して電源を入れると、プリンタの節 電移行時間が5分に変更されます(最初の1回のみ)。 必要に応じて節電移行時間を変更してください。

スキャンしたデータをメールで送信、USBデバ イスや共通フォルダに保存

コピーユニットをネットワークに接続すると、スキャンしたデータをメールで送信できる「メール機能」やコピーしたデータを自動的に共通フォルダに保存する「ファイル機能」が使用できます。また、USBデバイスを接続して直接保存することもできます。

FAX ユニットを装着してコピー/FAX 複合機に

オプションの FAX ユニット (CSFAX1) を使用するこ とで、本製品をファクス機として利用できます。FAX ユ ニットは、オプションの専用スキャナスタンドに取り付け ることができますので、すっきりとした収納が可能です。

操作性に優れた操作パネルで各種設定も簡単

タッチパネルに表示される項目を押すだけで、誰でも簡単 に操作できます。

細かなコントロールが可能な「画質調整」

原稿タイプに合わせて最適なコピーができるよう、コピー モードが選択できます。また、すべてのモードで濃度、コ ントラスト、色相、彩度、カラーバランス、背景除去、モ アレ除去が可能。細かいカラー調整をタッチパネルで設定 できます(彩度、色相、カラーバランスは、カラーモード がフルカラーの場合にのみ有効)。

∠ 本書 86ページ「画質を細かく調整する」

- 文字・写真モード
 文字、絵、写真が混在する原稿に最適。文字、絵、写 真のすべての要素を均等に美しく再現します。
- 文字モード 文字が主体の原稿に最適。文字をはっきりと読みやす くなめらかにコピーできます。
- 写真モード 銀塩写真をコピーするときに最適。モアレ*が生じて 画質が汚くなるのを防ぎながら、写真のディテールを きれいに表現します(写真モードでは背景除去の設定 はできません)。

*モアレの詳細は以下を参照 27 本書 88 ページ「モアレとは」

- 地図モード
 地図などの薄い色や細かい線のある印刷物に最適。微
 細なディテールまで鮮明に表現できます。
- 高精細モード
 CAD 図面などの微細な線や細やかな文字の原稿をコ ピーする場合に最適です。

複数のコピー設定を登録できる「メモリ機能」

よく使うコピー設定を8つまで登録できます。次回から は登録した設定を呼び出すだけでコピーができます。 ∠37本書83ページ「コピー設定を登録し、呼び出して使う」

用紙の節約にもなる「両面コピー」

いろいろなシーンで役立つ応用コピー

[応用コピー選択] 画面では、次のようなコピーができます。 ∠3 本書 77 ページ 「応用コピー」

- 見開きページを分けてコピーする「ページ連写」
 本などの見開き状態の原稿を、1 ページごとに分けて
 2枚の用紙にコピーできます。A4 見開き(A3)、B5
 見開き(B4)、A5 見開き(A4)、B6 見開き(B5)
 の各原稿をA4 × 2、B5 × 2ページのようにコピー
 できます。
- ファイリングに便利な「とじしろ設定」
 原稿の上、下、左、右のいずれかに対して、とじしろ
 を確保したコピーができます。
- 原稿台から浮いた部分の影を消す「影消しコピー」
 厚みのある本など見開き状態でコピーする際の、左右のページの間やページの輪郭にコピーされてしまう影をデータ処理によって消去し、ページ内部だけを美しくコピーすることができます。



割り込みコピー

他のユーザーがコピーしているときでも、操作パネルの 【割り込み】ボタンを押せば、そのコピーを中断して自分 のコピーを行い、その後で中断したコピーの再開ができま す。

各種管理用機能を装備

本製品の基本的な設定を勝手に変更されないよう、管理者 専用のパスワードが設定できます(1名分)。また、本製 品を使用するユーザーにもユーザー名とパスワードが設 定できます(最大50名。パスワードは任意)。 本製品に添付のユーティリティ(EpsonNet ScanComposer) を使用すると、最大500名のユーザーを管理できます。

各部の名称と働き

操作パネルのスイッチとランプ



①【スタート】ボタン

選択した機能を実行します。

②【ストップ】ボタン

実行中の機能を中止します。

③エラーランプ(赤)

エラー発生時に点滅します。

④電源ランプ

緑色に点灯	電源が入っています
オレンジ 色に点灯	スリープモードです。

5 使用可ランプ(緑)

点灯	選択されている機能が使用可能であること を表します。
点滅	選択されている機能が処理中であることを 表します。

⑥ 【ポーズ】ボタン

ファクス送信時の、約 4 秒間の待ち時間(ポーズ)を入 力します。

⑦【トーン】ボタン

ダイヤル回線のプッシュ信号とトーン信号を切り替えま す。

⑧ 【オンフック】ボタン

ファクス送信の時に、発信音を聞きながらダイヤルできます。

⑨【リセット】ボタン

各機能の画面で設定した設定値を、標準値(電源オン時の 値)に戻します。また、文字入力画面で入力した内容をす べて削除します。



⑩【割り込み】ボタン / ランプ(緑)

コピー中に割り込んで別の原稿をコピーします。割り込み コピー中に押すと、割り込む前の状態に戻ります。

1) 画像コントラスト調整つまみ

ディスプレイの明るさを調整します。

12 クリップ置き場

クリップや使用済みのステープラの針を一時的に置く場 所です。

13 ディスプレイ / タッチパネル

コピーユニットの現在の設定や動作状態を表します。また、タッチパネルでは、ほとんどの操作がこの画面上で行 えます。

⑭【ジョブメモリ】ボタン / ランプ(緑)

登録したコピー設定(ジョブメモリ)を呼び出します。

15【蓄積文書】ボタン / ランプ(緑)

蓄積文書一覧画面を表示させて、現在のファクス送受信の 状態を確認します。

点灯	送受信データがあり、印刷待機中や送受信待 機中であることを表します。
点滅	印刷待機中の受信データがあり、まだ印刷を 実行できないことを表します。

16 テンキー

コピー枚数 / 部数やコピー倍率、およびファクス番号などの数値や記号を指定します。

①【クリア】ボタン

テンキーや文字入力画面で入力した文字や数字などを 1 文字ずつ削除します。コピー部数の入力時は「1」に戻り ます。また、一覧から項目を選択する画面などでは全件解 除ができます。

18 USB ポート

USB デバイスを接続するとスキャンしたデータが保存で きます。また、コピーユニットおよび FAX ユニットの ファームウェア (機器に内蔵されているソフトウェア)を インストール (アップデート) するときに使用します。

プリンタとスキャナについて

接続できるプリンタとスキャナ

コピーユニットに接続して使用できるプリンタとスキャ ナは次の機種です。これ以外のプリンタやスキャナを接続 したときの動作は保証できません。

製品	機種名
プリンタ	LP-S7500
スキャナ	ES-9000H ES-H7200

スキャナの機種や装着しているオプションによっては、使 用できる機能が異なるため、次の点に注意してください。

現在のシステム構成で使用できない機能は、操作パネルで選択できません。
 お使いの機器の取扱説明書を参照して、正しくセットしてください。

コンピュータでご利用いただく場合のご注意

スキャナの接続方法

- スキャナのオプションスロットには、本製品のスキャ ナ用 I/F カードを取り付けます。このため、IEEE1394 カード、ネットワークスキャニングカードは使用でき ません。
- ネットワークスキャニングボックス (ESNSB1/ ESNSB2)を接続した場合、動作の保証はできません。
- ES-9000H/ES-H7200 は、SCSI コネクタにコン ピュータを接続できます。ただし、本製品との同時使 用、操作はできません。
- ES-H7200 は、USB コネクタにコンピュータを接続 できます。ただし、本製品との同時使用、操作はでき ません。

各機器を使用する際のご注意

- コピー操作やファクス操作など、スキャナやプリンタ が使用中の場合は、コンピュータからプリンタやス キャナを使用することはできません。コンピュータか らプリンタやスキャナを使用するには、コピー処理や ファクス処理が完了していることを確認してください。
- スキャナのスキャナビボタンは使用できません。

参考

ネットワーク接続したプリンタにオプションのコンパクトフ ラッシュカードを装着すると、コピーデータやコンピュータ からの印刷データそれぞれを一時的に保存することができる ようになります。そのためコピー処理中もコンピュータから 印刷を実行することができます。

ディスプレイの見方

ディスプレイの主な見方を説明します。コピーユニットの電源を入れると、以下のような画面が表示されます。表示内容 は、接続している機器の種類や装着されているオプションの種類、ユーザー設定状態によって異なります。



①機能選択ボタン

コピー、FAX、スキャン、管理者設定の各機能を使用す るときに押します。押して選択した機能の基本設定画面が ディスプレイ上に表示されます。

② ガイダンス表示部

操作メッセージや現在の状態が表示されます。

③状態表示アイコン

プリンタの消耗品の交換時期が近付いたことや消耗品の 交換が必要になったことを知らせるためのアイコンです。 【状態表示】ボタンを押すと詳細が確認できます。

④【状態表示】ボタン

接続している機器の状態を確認するときに押します。

⑤ログインユーザー表示部

ユーザー管理機能が無効(初期設定)になっていると何も 表示されません。

ユーザー管理機能を有効にすると、現在コピーユニットを使用中のユーザー名と【ログアウト】ボタンが表示されます。 【ログアウト】ボタンを押すとログイン待機画面が表示されます。他のユーザーがユーザー名とパスワードを入力することで、各基本画面が表示されます。

ディスプレイの明るさを調整する

- 操作パネルのディスプレイの表示が見にくい場合、画像コントラスト調整つまみを回すことで、ディスプレイの明る さを調整できます。
- ディスプレイに何も表示されないときは、画像コントラスト調整つまみを回して調整してください。



(参考) 省電力機能について

- 操作パネルの操作が何もない状態で設定した一定時間を過ぎると、自動的に画面のバックライトを消し、消費電力を 節約します。
- 操作パネルのボタンを押すと、自動的にコピー基本画面が表示されます。

モード(機能)を切り替える

使用する機能ボタンを押すと、選択した機能の基本画面が表示されます。 使用できる機能は、接続されているオプションによって異なります。

ユーザー名 / パスワードが設定されている場合は、選択した機能の基本画面に切り替える前にユーザー名とパスワードを 入力する画面が現れます。

コピー基本画面

通常、以下の画面が表示されます。



待機中画面

ユーザー管理が有効のときに表示されます。





機能を選択して別の基本画面を表示した後、約3分間何も操作されないと、自動的にコピー基本画面または待機中画面 に戻ります。

セットアップ

セットアップ作業の概要…	
ファクス機能の初期設定…	
スキャン機能の初期設定…	
スキャン機能の初期設定…	

セットアップ作業の概要

コピーユニットを使用するために必要なセットアップ作業の概要を説明します。

機能		説明
コピー		すぐに使えます。
FAX		ファクス機能の初期設定をします ⊿テ本書 21 ページ「ファクス機能の初期設定」
スキャン	USB デバイスヘスキャン	すぐに使えます。
	ネットワーク上のコンピュータからスキャン	コピーユニットがネットワークに接続して、コピーユニットの IP アド レス設定とコンピュータの設定をします。 ☞ 本書 29 ページ「ネットワーク設定」 ☞ 本書 117 ページ「ネットワークスキャンを行う前に」
	<u>メール機能^{*1}、ファイル機能^{*2} を</u> 使う	スキャン機能の初期設定をします ♪ 本書 24 ページ「スキャン機能の初期設定」

*1 メール機能:スキャンしたデータをメールに添付して送信する機能です。

*2 ファイル機能:スキャンしたデータをネットワーク上のコンピュータに設定した共通フォルダに保存する機能です。

ファクス機能の初期設定

ファクスを送受信するための初期設定の手順を説明します。







【決定】ボタンを押します。

FAX 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	名称 ×××× 株式会社 名称設定 >>		
管理者設定		キャンセル	.決定

スキャン機能の初期設定

スキャン機能(メール・ファイル機能)を使うための初期設定の手順を説明します。

設定作業の流れ

管理者	EpsonNet ScanComposer のインス トール ネットワーク設定(コピーユニットの操作パ ネルで行います)
	EpsonNet ScanComposer の設定
	↓
	設定情報をクライアントに通知
	↓ ↓

ユーザー (クライアント) フォルダ設定(ファイル機能を使う場合) メール設定(メール機能を使う場合)

動作に必要な環境

メール・ファイル機能を使用するには、以下の環境が必要です。

ネットワーク

通信プロトコル	TCP/IP コピーユニット、メインサーバ(EpsonNet ScanComposer をインストールするコン ピュータ)、クライアントコンピュータそれ ぞれにIPアドレスの設定が必要です。なお、 メインサーバのアドレス設定は、固定 IPア ドレスの設定が必要です。
ネットワーク 接続	市販の LAN インターフェイスケーブル (ストレートケーブル)を使用します。 LAN ケーブルは、シールドツイストペア ケーブル (カテゴリ5以上)を使用して ください。10Base-T、100Base-TXの どちらでも使えます。
ネットワーク 環境	コピーユニット、メインサーバ(EpsonNet ScanComposer をインストールするコン ピュータ)、クライアントコンピュータ、 メールサーバ(メール機能を使う場合)、 ファイルサーバ(ファイル機能を使う場合) は同一セグメント内に構成してください。 セグメントを越えての使用はできません。

高解像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータが ネットワーク上を流れます。必要に応じてスキャナを共有 するコンピュータのセグメントを他のセグメントと分け るなど、スキャナの使用頻度やデータ容量に合わせたネッ トワーク環境にしてください。データ容量の目安の詳細 は、スキャナの取扱説明書を参照してください。

メインサーバ

EpsonNet ScanComposer をインストールするコン ピュータです。

OS	32bit Windows 2000 Professional/Windows Server Advanced Server (Service Pack4 以降) Windows XP Home Edition/Windows Professional Edition (Service Pack2 以降) Windows Server 2003 Standard Edition/ Windows Enterprise Edition (Service Pack1 以降) Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Windows R2 Enterprise Edition (Service Pack1 以降) Windows Vista Ultimate/Windows Vista Business/Windows Vista Enterprise
	64bit Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack1 以降) Windows Server 2003 Standard x64 Edition/Windows Enterprise x64 Edition/ Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition/Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition/Windows Vista Ultimate x64 Edition/ Business x64 Edition/Enterprise x64 Edition
CPU	PentiumIII 500MHz 以上 (PentiumIII 1.0GHz 以上を推奨)
メモリ	256MB以上(512MB以上を推奨)
 ハードディスク	500MB 以上の空き容量(1.0GB 以上を 推奨)

- ターミナルサーバを使用した EpsonNet ScanComposer の設定は動作対象外です。
- Windows XP/Windows Vistaのユーザー切り替え後の インストールによる動作は動作対象外です。

メールサーバ(メール機能を使う場合)

サーバ環境	LAN 上の SMTP/POP サーバ
	ISP(インターネットサービスプロバイ ダ)の SMTP/POP サーバ

- 暗号化メールには対応していません。

ファイルサーバ(ファイル機能を使う場合)

Microsoft ネットワークによるアクセス可能な共有フォ ルダが必要です。

メインサーバおよびユーザー(クライアント)に対して、読み / 書きできる共有フォルダを作成する必要があります。

△ 本書 53 ページ「共通フォルダの作成(ファイル機能を使う場合)」

- Windows98/Meの場合は、Microsoftネットワーク 共有サービスを組み込む必要があります。
 - ∠す本書 32 ページ「ネットワークソフトの組み込み (Windows 98 SE/Windows Me のみ)」

参考

メインサーバとファイルサーバは同一のコンピュータにする ことをお勧めします。同一のコンピュータにすると、以下の メリットがあります。

- ネットワーク構成を簡略化できるため、取り込み速度が速くなります。
- ネットワークの負担が軽くなります。
- メインサーバとファイルサーバが別々のコンピュータだと、両方ともネットワークにログオンしていないとエラーになることがあります。

クライアントコンピュータ

OS	Windows 98 Second Edition*
	Windows NT 4.0 Workstation/ Windows NT 4.0 Server (Service Pack6以降)
	Windows Me*
	Windows 2000 Professional/ Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server (Service Pack4以降)
	Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional (Service Pack1以降)
	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003 Enterprise Edition
	Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate/Windows Vista Enterprise
ブラウザ	Internet Explorer 5.5 (Service Pack2以降)
	Internet Explorer 6.0 (Service Pack1以降)
	Internet Explorer 7.0

Microsoft ネットワーククライアントを組み込む必要があります。

 金字 本書 32 ページ「ネットワークソフトの組み込み (Windows 98 SE/Windows Me のみ)」

管理者側での設定作業

管理者の方が下記の設定作業を行います。

Offirio SynergyWare 認証プロキシ for MFP がインス トールされている場合は、EpsonNet ScanComposer をインストールする必要はありません。

EpsonNet ScanComposer をインストールするには、 Offirio SynergyWare 認証プロキシ for MFPをアンインス トールしてください。その場合は、Offirio SynergyWare 認証プロキシ for MFP のユーザー情報は使用できない場合 があります。





11	メールサーバ クします。	情報を入力して[次へ]をクリッ
	Epson Net ScanCompo メールサーバ情報 送信メールサーバ情報 送信メールサーバ情報 ヴ信メールサーバ情報 ヴ信メールサーバ情報 ヴ信メールサーバ情報 ジイムアウト時間(秒) リトライ(国族 リトライ(国族(今)) IntalEheid	ser Setup 水サーハの情報を入力して(S3, k) (SMTP) (P02) 水やる [92:168.xxxx 水ート番号 [5] (P02) スール分割サイズ(ME) 1 マ (夏の回 メール分割サイズ(ME) 1 マ (夏の回 次へゆう キャンセル 1 確認 (2 クリック
	項目	説明
	送信メールサーバ情報	 送信メールサーバのIPアドレスまたはホスト名、ポート番号を入力します。 IPアドレスは、半角15文字まで入力できます。 ホスト名は、半角255文字までの英数字が入力できます。半角力ナは使用できません。 ポート番号が未入力の場合は、初期設定値[25]が使われます。 ポート番号に規定外の数値を指定すると、エラーメッセージが表示されます。初期設定は[25]です。
	受信 メール サーバ情報	 受信メールサーバのIPアドレスまたはホスト名、ポート番号を入力します。 IPアドレスは、半角15文字まで入力できます。 ホスト名は、半角255文字までの英数字が入力できます。半角カナは使用できません。 ポート番号が未入力の場合は、初期設定値[110]が使われます。 ポート番号に規定外の数値を指定すると、エラーメッセージが表示されます。初期設定は[110]です。
	タイムアウト 時間(秒)	メールサーバとの通信タイムアウト 時間を [30、60、90、120、150、 180] から選択します。 初期設定は [30] です。
	リトライ回数	メールサーバとの通信エラー発生後、 再送受信する回数を [0、1、2、3、 4、5] から選択します。 初期設定は [2] です。
	リトライ 間隔(分)	メールサーバとの通信エラー発生後、 再送受信する間隔を [5、10、15、 20、25、30] から選択します。 初期設定は [15] です。

	項目	説明
	メール分割 サイズ(MB)	 分割サイズとは、1つのメールに添付できる画像データの最大サイズです。 指定したサイズを超えるメールを分割して送信することができます。分割サイズは[0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10]から選択します。初期設定は[1]です。実際にはここでの設定値の3/4 程度のサイズが最大サイズとなります。 「0]を選択すると、メールの分割送信は行われません。 メールサーバで送信メールの最大サイズを指定してある場合、ここでの設定値とメールサーバでの設定値でサイズの小さい方が適用されます。 メールのサイズが、分割サイズの値を超えたときは、画像データを別メールに分けて送信します。1ページの画像データのサイズが分割サイズを超えると、その画像データは送信されません。
12	使用する各フ クします。 EpsonNet ScanCompo 74が変形 EpsonNet ScanCompo 74が変形 EpsonNet ScanCompo 74が変形 CHProgram Files¥E 日分出がフォルダー CHProgram Files¥E 日分出がフォルダー	a ルダを確認して [次へ] をクリッ eor Sotap cor Sotap cor NetWEpsonNet ScarComposetWirk: psonNetWEpsonNet ScarComposetWirk: genonNetWEpsonNet ScarComposetWirk: (戻る(D)) (大)(D)) (+)/2(b) () 確認 () ののの
	項目	説明
	作業フォルダ	スキャンした画像データを一時的に 保管するなど、テンポラリフォルダと して利用するフォルダです。半角 255 文字まで入力できます。初期設 定は、EpsonNet ScanComposer インストールフォルダ下の Work フォルダです。
	ロ グ 出 力 フォルダ	スキャン履歴などのログを保存する フォルダです。半角 255 文字まで入 力できます。初期設定は、EpsonNet ScanComposer インストールフォ ルダ下の Log フォルダです。
	共有イメ <i>ー</i> ジフォルダ	ファイル機能でスキャンした画像 データを保存しておく初期設定の フォルダです。初期設定は、 EpsonNet ScanComposer インス トールフォルダ下のImage フォルダ です。





29

4 【ネット ジ ア ド マント マント マント マント マント マント マント マント	・ワーク設定】ボタンを押します。 ・dein ログアウト ・dein ログアウト ・ログアウト ・ログアウト ・ログアウト ・ロビー設定 ・ロビー会 ・ロビー会	3 【閉じる】ボタンを押し、続いて【登録する】ボ タンを押します。
5 【TCP/ 『 り り び い り ア ド トウェ を押し	(IP 設定】ボタンを押します。 ワークジロ目を違いてくだい マークジロ目を追いてくだい ワークジロ目を追いてくだい マークジロ目を追いていたい ワークジロ目を追いてくだい マークジロ目を追いていたい ワークジロ目を追いていたい マークジロ目を追いていたい ワークジロ目を追いていたい マークジロ目を追いていたい ワークジロ目を追いていたい マークジロ目を追いていたい マークジロ目を追いていたい マークジロ目を追いていたい マークジロロークジロークジロークジロークジロークジロークジロークジロークジロークジ	① 押す ① 押す ① サーマングを発行してください ○ サーマングを行うしていてき、 ○ サーマングを行うしたいですか。 ○ サーマングを登録してもよるしいですか。 ○ サーマングを登録してもよるしいですか。 ○ サーマングを登録してもよるしいですか。 ○ サーマングを登録してもよるしいですか。 ○ サーマングを受けるいための ③ サーマングを行うした。 ④ スキャナとプリンクの電源を一旦切り、入れ直します。
	1977 H22 111. 222. 33. 44 2 1727 + √Л) 255. 255. 255. 0 2 773/ № 9 - № 1 255. 255. 255. 255. 0 2 1 選択 3 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 ③メインサーバのIPアドレス登録 1 は、マトワーク設定」ボタンを押します。 ① は、マトワーク設定」ボタンを押します。 ○ 「「「「「」」」」」」「「」」」」」」」」」 ○ 「「」」」」」」」 ○ 「」」」」 ○ 「」」」」 ○ 「」」」 ○ 「」」」 ○ 「」」」 ○ 「」」 ○ 「」 ○ 「」」
②ネットワ・ 1 (10/1) (10	ーク回線の設定 OOBase 切替】ボタンを押します。	ホットワーク20定時目を304代してくたさい 1122183-84455.84 レウアドレス 11122183-84455.84 ロウアドレス 11112228-84 ロウアドレス 11112228-84 ロウアドレス 11112228-84 Ubstar/UBBase 1011000ace Octaboreouter ドアアレス ロウンスキャンアクセス: 111222-83 Ubstar/UBBase 05 Control ドアドレス: ロウンスキャンアクセス: 1111222-83 Ubstar/UBBase 05 Dotation ドアドレス: ロウンスキャンアクセス: 111111111111111111111111111111111111
2 ネット ます。 【自動】 ます。	ワーク通信速度のボタンを押して設定し を選択すると、通信速度が自動的に設定され	





メインサーバとの接続確認をしますので、そのまま待ちます。接続確認が終了すると、ネットワーク設定画面に戻ります。



次に EpsonNet ScanComposer の設定を行います。

ネットワークソフトの組み込み(Windows 98 SE/Windows Me のみ)

ファイルサーバまたはクライアントの OS が Windows 98 Second Edition または Windows Millennium Edition の場合は、以下 のネットワークソフトを組み込む必要があります。

ファイルサーバ	ネットワーク共有サービス
クライアント	ネットワーククライアントサービス

組み込み方法は、以下を参照してください。

1

2

3

[Microsoft ネットワーククライアント] または [Microsoft ネットワーク共有サービス] が組み込まれて いるか確認します。



すでに組み込まれていれば設定の必要がありません。[キャンセル]をクリックし、以下のページに進んでください。 ∠⑦ 本書 34 ページ「ユーザーの登録」

[Microsoft ネットワーククライアント] または [Microsoft ネットワーク共有サービス] が組み込まれて いないときは、[追加] をクリックします。

下の画面を参照し、インストールするネットワーク構成ファイル、製造元、ネットワークソフトを選択します。

Microsoft ネットワーククライアントを組み込む場合

Microsoft ネットワーク共有サービスを組み込む場合

ノビュータのファイルやプリンタなどのリソースを

(1) ダブルクリック

ネットワーク コンボーネントの選択

思りライアン 取りアダプタ

サー

インストールするネットワーク コンポーネント



×

追加(<u>A</u>).. キャンセル



k	Windows	98では、製造元で[Microsoft]
	を選択し、	[Microsoft ネットワーク共有
	サービス]	をダブルクリックします。

OK キャンセル

4 [ネットワーク] 画面に戻るので、[OK] をクリックします。





以上で終了です。

ユーザーの登録

メール機能、ファイル機能を使うユーザー(クライアント)を登録します。

ここで登録したユーザー(クライアント)は、EpsonNet ScanComposer にアクセスするときのログイン名になります。

● EpsonNet ScanComposer 画面の「スキャンユーザー」を本書では「ユーザー」と呼びます。
 ● 登録できるユーザー数は、500 件までで、ディレクトリユーザー数は、1000 件までです。

ユーザー登録 / 設定方法には、以下の 6 つの方法があります。

- ① ユーザーを 1 人ずつ登録する
- _☞ 本書 34 ページ 「ユーザーを 1 人ずつ登録する」
- ② ユーザー情報を CSV ファイルからインポートして一括登録する
 △ 本書 39 ページ「CSV ファイルから複数のユーザーを一括登録する [すべてのユーザー基礎情報をインポート]]
- ④ 登録済みのユーザーの情報をほかのユーザーにコピーする ∠☞ 本書 44 ページ「ユーザー情報をほかのユーザーにコピーする [ユーザーの設定をインポート]」
- ⑤ EpsonNet ScanAgent のユーザー設定を EpsonNet ScanComposer にコピーする
 ムア 本書 46 ページ「ユーザー情報を EpsonNet ScanAgent から移行する」
- ⑥ ディレクトリサーバ連携を利用して認証されたユーザがログインしたとき自動登録される
 △ 本書 49 ページ「ディレクトリサーバ連携で自動登録する」

ユーザーを1人ずつ登録する

1 EpsonNet ScanComposer にログインします。

[スタート] - [プログラム] / [すべてのプログラム] - [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] - [EpsonNet ScanComposer ヘログイン] をクリックします。






各項目を設定し、[登録]をクリックします。

5

複数のユーザーを登録する場合は、手順 4~5を繰り返します。

ーザー > スキャンユーザー #記定 スキャン設定	の設定 > 送信メール設定 】	フォルダ設定	宛先設定 剤 宛先グループ設定		
ーザー > スキャンユーザー 構設定 スキャン設定	の設定 > 送信メール設定	フォルダ設定	宛先設定 宛先グループ設定		
#設定 スキャン設定 〕	送信メール設定	フォルダ設定	宛先設定 宛先グループ設定		
#設定 スキャン設定 ハ	送信メール設定	フォルダ設定	宛先設定 宛先グループ設定		
 	送信メール設定	フォルダ設定	宛先設定 宛先グループ設定		
ル					
<u>ሉ</u>					
	yamada		(必須、30パイトま	(7)	
ノユーザー名称	Шœ		(必須、30/デイトま	:70)	
(フリガナ)	ヤマダ		(必須、30/デイトま	(T)	
ポレス	yamada@xxxxx	x			
	(任意、設定しなか	った場合はメール送信根	総が使用できません。 255バイトまで		
-۴	••••	(任意、20パイ)	・まで)		
	••••	(エラー確認の)	ためパスワードを2回入力してください。)	
	●する	○しない			
ン設定					
フォルダ/宛先	◎ 使用する	◎使用しない			
ルによるスキャン完了通知	○送る	(●) 送らない			
メール送信	Occ	OBCC	◎ 送らない		
	 (フリガナ) ボドレス ・F ン設定 フォルダ/宛先 いによるスキャン完了通知 メール送信 正編率 ホミレト 	(フリガナ) ヤマダ ヤマダ オドレス (行意,該定しなか (行意,該定しなか (行意,該定しなか (行意,該定しなか (行意,該定しなか (予い) (予い)	(フリガナ) ママダ マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(フリガナ) ヤマダ (必須、30) 「付ま *FLス 「#mada@xxxxx (分須、30) 「付ま (分須、30) 「付ま *FLス 「好面 30 @xxxxx (分須、30) 「付ま (分月、30) 「付まで) *F 「好意、20) 「付まで) (分方) (分方) ***** 「好き、20) 「付まで) (少方) (少方) ***** 「ひまい」 (少方) (少方) >2歳定 ○ (ひまい) (少方) (少方) ***** ○ (使用する) (使用) (少方) ****** ○ (使用) (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ (○ ((フリガナ) ヤマダ (必須、30)・(小まで) *Fレス yamada@exc.xx (任星、設定しなかった場合はメール送信機能が使用できません。255)・(小まで) ・F ・・・・・・ (任星、20)・(小まで) ・・・・・ ・エラー・確認のためい スワードを空回入力してください。) ・・・・・ ・ア ・・・・・ (エラー・確認のためい スワードを空回入力してください。) ・・・・・ ・エラー・確認のためい スワードを空回入力してください。) ・・・・・ ・ロー・・・・ ・ロー・・ ・ロー・ ・レンガ定 ・・・・・ ・・・・ ・レンガ定 ・・・・ ・・・ ・レンゴ信 ○ CC ● どう ・レンゴ信 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ </td

項目		説明					
アカウント	ユーザーのアカウントを入力します。 登録したアカウントは、EpsonNet ScanComposer や操作パネルでログインするときのログイ ン名になります。 半角 30 文字までの英数字が入力できます。半角カナは使用できません。						
スキャンユーザー名称	EpsonNet ScanComposer ローカルユーザーの場合: スキャンユーザー名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角カナは使用できません。						
	ディレクトリサーバユーザーの場合: ディレクトリサーバから取得した「displayName」の属性値が表示されます。						
(フリガナ)	EpsonNet ScanComposer ローカルユーザーの場合: スキャンユーザー名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角カナは使用できません。						
	ディレクトリサーバユーザーの場合: ディレクトリサーバから取得した「sn(姓)」と「giveName(名)」の属性値が表示されます。 「sn(姓)」と「giveName(名)」の間に半角スペースが入ります。						
メールアドレス	ユーザーのメールアドレスを入力します。 メール機能を使用するときのメールの送信者になります。 ディレクトリサーバユーザーの場合は、半角255文字を超えるメールアドレスは設定できません。						
パスワード	ユーザーのパスワードを入力します。 登録したパスワードは、EpsonNet ScanComposer や操作パネルにログインするときのパス ワードになります。 半角 20 文字までの英数字が入力できます。半角力ナは使用できません。 ディレクトリユーザーのパスワードは EpsonNet ScanComposer に保存されません。						
制限	EpsonNet ScanComposer では、管理者ユーザー、一般ユーザー、制限ユーザーに分けてユー ザー名とパスワードなどを設定し、アクセス管理します。 ここでは、登録するユーザーを制限ユーザー/一般ユーザーのどちらにするかを選択します。初期 設定は [する] です。						
	する	制限ユーザーになります。使用者自身の設定やスキャン履歴 などを参照のみできます。					
	しない	ー般ユーザーになります。使用者自身の設定やスキャン履歴 などを参照 / 変更できます。コピーシステムをお使いになる 通常のユーザーは、一般ユーザーにすることをお勧めしま す。					

項目	説明						
オプション設定	必要に応じて、以下の項目を設定します。						
	メールによるスキャン完了通知	スキャンが完了したことを、使用者自身にメールで通知する ことができます。エラーが発生しスキャンを中断した場合 も、ユーザーにスキャンエラー通知メールが送信されます。 初期設定は[送らない]です。					
	控えメール送信	メール機能でメールを送信するときに、使用者自身に控えの メールを送信するかどうかを選択します。操作パネルの宛先 設定で、使用者自身(個人アドレスまたはグループ)を宛先 に含んだ場合は、控えメールは送信されません。初期設定は [送らない]です。					
	JPEG 圧縮率	スキャンデータ(JPEG ファイル)の圧縮率を選択します。 初期設定は[中圧縮率(標準)]です。					
	TIFF 圧縮形式	スキャンデータ(TIFF ファイル)の圧縮形式を選択します。 初期設定は[非圧縮]です。					
	ファイル名候補	スキャンデータのファイル名に使用したい文字列を登録します。ここで登録した定型文はコピーユニットの操作パネルに表示されスキャン時にファイル名として選択できます。 半角16文字または全角8文字で50個まで登録できます。					

- ・ 共通フォルダや共通宛先を設定する場合は以下のページへ進みます。

 金字本書53ページ「共通フォルダの作成(ファイル機能を使う場合)]

 金字本書56ページ「共通宛先の登録(メール機能を使う場合)]

 金字本書58ページ「共通宛先グループの登録(メール機能を使う場合)]
- 共通フォルダや共通宛先を設定しない場合は、クライアントにユーザー名とパスワードを連絡して以下のページへ進みます。

∠ 本書 61 ページ 「ユーザー(クライアント)側での設定作業」

CSV ファイルから複数のユーザーを一括登録する[すべてのユーザー基礎情報をインポート]

CSV 形式ファイルから、複数のユーザーを一括して登録することができます。EpsonNet ScanComposer 上で 1 人 すつユーザーを登録する必要がないため便利です。インポートできる項目は、スキャンユーザー設定の[基本情報設定] 画面で設定する以下の項目です。

- アカウント
- スキャンユーザー名称
- フリガナ
- メールアドレス
- パスワード
- 制限(する / しない):ユーザーの権限を制限するかしないかの設定です。

CSV 形式ファイル作成方法

CSV 形式ファイルは、1行に1ユーザーの情報を入力します。項目間は(,)で区切ります。

書式)

アカウント,スキャンユーザー名称,フリガナ,メールアドレス,パスワード,制限ユーザー(ON/OFF) (ONの場合は制限ユーザーになり、自分の設定やスキャン履歴の確認のみできます。OFFの場合は一般ユーザーにな り、自分の設定やスキャン履歴の確認 / 変更ができます。)



(参考) ・ アカウントは必ず入力してください。その他の項目はカンマ(,)のみを入力して省略することができます。

- スキャンユーザー名称やフリガナを省略すると、アカウントがそのまま割り当てられます。
- アカウントが重複すると、先に入力されたユーザーのみが登録されます。
- EpsonNet ScanComposer の管理者用アカウントと同じアカウントは登録できません。

│ [インフォメーション]、[環境]、[ネットワークスキャナ]、[スキャンユーザー]、[FAX] 画面のいずれか │ を表示します。

<例> [インフォメーション] 画面

EpsonNet ScanComposer - Micr	osoft Internet Explorer : EPSON IE6SP1	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に)	り(白) ツール(口) ヘルプ(日)	
G R3 • 🕤 · 🖹 🖉 🏠	▶ 検索 ☆ お気に入り 🕢 🔗 🍓 🔟 - 🛄 🍪	•
ドレス(1) 🗃 http://localhost:2969/bin/H	ome.cgi	💙 🛃 移動 🕴 以
EpsonNet ScanComposer		EPSON
ホーム ツール	言語 ヘルブ	ログアウト
インフォメーション 環境	スットワークスキャナ】 スキャンフーザー Fay	1544°
South Say		
稼動状況		
記動時刻 存飾時間 スキャン回数 メール送信回数 メール送信エラー	2006/11/30 14:16 0 時間 20分 4 回(4ページ) 4 回 4 回	
レポート		
出力対象ネットワークスキャナ 出力対象スキャンユーザー	金ネットワークスキャナ マ 金スキャンユーザー マ	<i>π</i>
		<u>-0~->0hy=</u> ^



以上でインポートは終了です。設定項目の詳細は、「EpsonNet ScanComposer オンラインガイド」をご覧ください。

CSV ファイルからユーザー情報を一括設定する[ユーザーの設定をインポート]

CSV 形式ファイルからユーザー情報をインポートして、選択中のユーザーのユーザー情報を一括で設定することができます。設定できる項目は、以下の項目が設定できます。

- [フォルダ設定] 画面の「フォルダ名称」、「フリガナ」、「フォルダパス」
- [宛先設定] 画面の「宛先名称」、「フリガナ」、「メールアドレス」
- [宛先グループ設定] 画面の「宛先グループ名称」、「フリガナ」、「メールアドレス」

CSV 形式ファイル作成方法

CSV 形式ファイルは、1行に1つの設定項目の情報を入力します。

何の設定項目なのかを区別するために、行の先頭に必ず1、2、3のいずれかを入力します。設定項目の種類は、以下の 通りに区別します。

- 1:[フォルダ設定]画面の設定項目
- 2: [宛先設定] 画面の設定項目
- 3: [宛先グループ設定] 画面の設定項目

項目間はカンマ(,)で区切ります。また、宛先グループ設定のメールアドレスは、コロン(;)で区切ります。

書式)

[フォルダ設定] 画面の内容*1	1, フォルダ名称 , フリガナ , フォルダパス
[宛先設定] 画面の内容* ¹	2, 宛先名称, フリガナ, メールアドレス
- [宛先グループ設定]画面の内容 * ²	3, 宛先グループ名称 , フリガナ , メールアドレス 1; メールアドレス 2; メールアドレス 3; メールアドレス 4; ・・・・・ ; メールアドレス 50

*1: すべての項目を必ず入力する必要があります。

*2:50件までメールアドレスを登録できます。

<例>	- ● 無題 - メモ帳
	ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)
	1,Yamada,ヤマダフォルダ,¥¥Server¥yamada
	1,Image,スキャン,¥¥Server¥image
	2,小出,コイデ,koide@aaa.co.jp
	2,塩川,シオカワ,shiokawa@aaa.co.jp
	2,今野,コンノ,konno@mail.xxx.co.jp
	3,営業部,エイギョウブ,aida@aaa.co.jp;reiko@aaa.co.jp;tokai@aaa.co.jp;yama@aaa.co.jp;mai@aaa.co.jp

1

スキャンユーザー設定でユーザーを選択し、[基本情報設定]、[スキャン設定]、[送信メール設定]、[フォ ルダ設定]、[宛先設定]、[宛先グループ設定] 画面のいずれかを表示します。

	Epso Scan	nNet Composer	A CONTRACTOR						EPSON
	ホーム	ツール	言語	ヘルプ		-	_	ログアウト	
	インフォメーショ 全スキャンユ 表示切替:	ン 環境 ーザー (1-1/1) ScanComposerE	ネットワーク コーカル 検索	7スキャナ <mark>スキ</mark> ャ 7スキャナ <mark>スキ</mark> ャ	-950	FAX) プラグイン 新規登録	juk	
クリックして選択		・ザー名称 (フリガナ)	メールアド yamada@	マンス)001.101.101			パスワード 有効	制限 する	
		21	1				<u></u>	- <i>50</i> hyJA	

2

[ツール] メニュー - [ユーザーの設定をインポート] をクリックし、インポート元で、[CSV ファイルから インポート] を選択して、[次へ] をクリックします。





設定した条件を確認して、[インポート]をクリックします。

	🗿 Epson Net Scar ファイル(E) 編集(nComposer- E) 表示(⊻) at	Microsoft Inter 法に入り(A) ツー。	net Explorer: いの へルブ田	EPSON IE6SP1			- B×
	G R3 · 🕤	· × 2	₲ 🔎 検索	会お気に入り	0 0·5 E	- 🛄 🍇		
	アドレス①) 🗃 http:	//localhost:2969/	bin/ImportConfirm	ogi				▼ ▶ 移動 リンク ※
	Epson Scan	Net Composer	Carlo Carlo		124.122			EPSON
	ホーム	ツール	100	ヘルプ			ログアウト	
① 確認	インボート > コ CSVファイル 次の条件でイン インボート元 マージ方法 「amadajuE tanaka_田中	- ザーの読まる からインボー ボートします。 : C ¹ Document 剤球してコピー B.ヤマダ yamad らナ力 Janaka@	£72¥−ト> k s and Settings\500	004800デスクトップ ON 8074,ON	AUSER.csv	2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2		

以上でインポートは終了です。設定項目の詳細は、「EpsonNet ScanComposer オンラインガイド」をご覧ください。

ユーザー情報をほかのユーザーにコピーする[ユーザーの設定をインポート]

登録済みのユーザーのユーザー情報をほかのユーザーにコピーすることができます。あらかじめ基本となるユーザーを設 定しておき、そのユーザー情報をほかのユーザーにコピーするなどの使い方があります。以下の項目が設定できます。

- [フォルダ設定] 画面の「フォルダ名称」、「フリガナ」、「フォルダパス」
- [宛先設定] 画面の「宛先名称」、「フリガナ」、「メールアドレス」
- [宛先グループ設定] 画面の「宛先グループ名称」、「フリガナ」、「メールアドレス」

スキャンユーザー設定でユーザーを選択し、[基本情報設定]、[スキャン設定]、[送信メール設定]、[フォ ルダ設定]、[宛先設定]、[宛先グループ設定] 画面のいずれかを表示します。

	EpsonNe ScanCon	et nposer		S. Barris			EPSON
	ホーム	ツール 言語	ヘルプ			ログアウト	
クリックして選択	1027オメージョン 全スキャンユーザー 表示切答 2 スキャンユーザー 他 世史 ジェン別 他 世 ジェン別 他 田 ビマン別	ブール as 環境 ネット - (1-2/2) canComposerローカル (株常 名称 (フリガナ) メー・ tana (フリガナ) メー・ (and Composer (ローカル) メー・		J⊇≕ f ⊃ FAX	ブラダイン 新規登録 パスワード 有効 有効	申助 申助 制限 する する -ジのトップへ▲	

2 [ツール] メニュー - [ユーザーの設定をインポート] をクリックし、インポート元で、[他のスキャンユー ザーからインポート] を選択して、[次へ] をクリックします。



クリックすると、登録済みの ユーザーをプルダウン表示 <u>このページのトップへ</u>▲

3

1



以上でインポートは終了です。設定項目の詳細は、「EpsonNet ScanComposer オンラインガイド」をご覧ください。

ユーザー情報を EpsonNet ScanAgent から移行する

EpsonNet ScanAgent バージョン 3.x をお使いの場合は、EpsonNet ScanAgent で設定されている以下のユーザー 情報を EpsonNet ScanComposer に移行することができます。

- アカウント(ユーザー名)
- ユーザー名称 ファイル機能のユーザーの場合: EpsonNet ScanAgent のユーザー名 メール機能のユーザーの場合: EpsonNet ScanAgent の送信者名称
- フリガナ
- パスワード
- メールアドレス
- スキャンフォルダ
- 宛先設定(個人)
- 宛先グループ設定

移行を行う前にご確認ください

- EpsonNet ScanAgent から移行できるユーザー数は最大 500 ユーザーです。
- EpsonNet ScanAgent で非表示になっているユーザーは移行できません。
- EpsonNet ScanAgent のユーザー名の半角カタカナは、半角ローマ字に変換されます。また、30 文字を超えたユー ザー名の 31 文字以降の文字は削除されます。

操作方法

1

2

3

4

エージェント PC (EpsonNet ScanAgent がインストールされているコンピュータ)を起動します。 EpsonNet ScanAgent を起動できるユーザーアカウントでログオンしてください。

を考 EpsonNet ScanAgent ユーザ設定エクスポートユーティリティは、EpsonNet ScanAgent で使用している 以下のフォルダから情報を読み取ります。各フォルダがネットワーク共有できる状態であることを確認してくだ さい。

- スキャンボックスフォルダ
- サーバスキャンユーザーフォルダ
- スキャンEメールユーザーフォルダ

エージェント PC の CD-ROM ドライブに本製品添付のソフトウェア CD-ROM をセットします。

ソフトウェア CD-ROM に収録されている [Ensc] フォルダ内の [UserExport.exe] をダブルクリックし ます。

[次へ]をクリックします。



以降は、画面の指示に従って操作を進めてください。 5 スキャンボックスフォルダ(スキャナホームフォルダ)、サーバスキャンユーザーフォルダ、メール機能ユー (参考) ザーフォルダがアクセスできないとき、以下の画面が表示されます。ネットワーク共有の設定を行ってから [次へ] をクリックしてください。 3. EnsonNet ScanArent Iliser Export 1.目前ののおようなみななが、「USE FEDORE DIRING サーバスキャンユーサフォルダの開催だ サーバスキャンユーサフォルダへの力やたてエラーが発生しました。ネットワーウ共有設定を編訂答案、じたへ)を リットジーは続けてんだくい。 1 2-ザ名 スス*キタロウ マスモト カス*オ ロウノ カス*ヤ ロウノ カス*ヤ ロウノ コン スキャンボックス名 フォルダバス BOK231 BOK231:BOX239 ¥¥Server01¥U ¥¥Server01¥U lserFolder#S020KI IserFolder#YAMAM BOK232 ¥¥ServerD1¥UserFolder¥KOUNO ¥¥ServerD2¥UserFolder¥MATSUI 最新の情報を表示(B) (戻る(B) ()次へ(Q) キャンセル • サーバスキャンユーザーとメール機能ユーザーが重複しているとき、以下の画面が表示されます。重複して いるユーザーの移行方法を選択して、[次へ]をクリックしてください。 ≱s EpsonNet ScanAcent User Export Utility 主視ユーザ移行方法の場応
サーバスキャンニャンシストルシェージに重視が使ります。重視ユーザの移行方法を指定してくださ
い。 1 ○ 重視したユーザ名にシリアル番号をつけて移行する ◎ 重補したユーザ名を1つにまとめる (● スキャンEメールユーザ)優先(スキャンEメールユーザ)のパスワードが登録されます) ○ サーハスキャンユーザ優先(サーハスキャンユーザのハウワートが登録されます) 重複したユーチを表示 (戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

サーバスキャンユーザーが登録されている場合のみ以下の画面が表示されます。サーバスキャンユーザー フォルダの移行方法を選択して、[次へ]をクリックします。

サーバスキャンユーザーが登録されていない場合は、2 へ進んでください。

6



ユーザー情報の CSV 形式ファイルを保存するフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



8

必要に応じてチェックボックスをチェックして、[完了]をクリックします。

項目	説明			
保存フォルダを開く	CSV 形式ファイルを保存したフォルダの内容が表示されます。			
ログファイルを開く				
	iC EpsonNet ScanAgent User Export Utility ユーダ設定はウスポートユーティヴティの終了 ユーザ設定の保存に成功しました。			



△ 3 本書 41 ページ「CSV ファイルからユーザー情報を一括設定する [ユーザーの設定をインポート]」

ディレクトリサーバ連携で自動登録する

1

管理者権限で EposNet ScanComposer に ログインします。

[スタート] - [プログラム] / [すべてのプログラム] - [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] - [EpsomNet ScanComposer ヘログイン] をクリックします。





「ScanComposer ローカル認証を優先」または「ディレクトリサービス認証を優先」のどちらかを選択し ます。





5

ユーザーの LDAP サーバの環境によって設定内容が異なります。

サーバ種別 接続アカウント 接続マカウントのパマワード	Microsoft Active Directory ○ その地のLDAP製品 ② ② ② ③ ② ③	
Pアドレスまたはホスト名		
SSL通信	○する ◎しない	- 設定
ボート番号	389	
ツリー基点位置(ルートDN)		
検索起点位置(ペースDN)		
ユーザーを盡別する属性名	SAMACCOUNTNAME	

項目	説明
サーバ種別	ディレクトリサーバの種別を選択します。ディレクトリサーバは、LDAPv3 に対応している必要 があります。
接続カウント	ディレクトリサーバに接続するアカウント名を設定します。サーバ種別で、[その他の LDAP 製品] を選択したときに設定できます。
接続カウントのパスワード	接続アカウントのパスワードを入力します。
IP アドレスまたはホスト名	ディレクトリサーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
SSL 通信	ディレクトリサーバに接続する際に、SSL 通信の利用有無を指定します。
ポート番号	ディレクトリサーバに接続する際に使用するポート番号を入力します。
ツリー基点位置(ルート DN)	ディレクトリサーバに接続する際に必要なツリー基点位置(ルート DN)を入力します。
検索基点位置(ベース DN)	ディレクトリサーバに接続する際に必要な検索基点位置(ベース DN)を入力します。
ユーザーを種別する属性名	ディレクトリサーバからユーザーを検索する際に使用するユーザー識別子の名称を入力します。

7 制限ユーザーにするかを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



8 ディレクトリサーバに登録されているログイン名 / パスワードで、コピーユニットの操作パネルにログインします。

△ 本書 118ページ「メール・ファイル機能を使用する」



共通フォルダの作成(ファイル機能を使う場合)

ファイル機能を使用するには、スキャン画像を保存するフォルダとして、「共通フォルダ」(全ユーザー用のフォルダ)と 「ユーザー用フォルダ」(各ユーザー用のフォルダ)を設定する必要があります。

共通フォルダは、すべてのユーザーが利用できます。よく使うフォルダを共通フォルダとして登録しておくと、ユーザー ごとに設定する必要がないため便利です。

<共通フォルダの作成例>

1

2

3

4

- 社内の部門ごと、個人ごとにフォルダを分けた例です。
- 全社員用に「AII」フォルダを「共通フォルダ」に設定します。各部門用に「Somu」フォルダ、「Eigyo」フォルダ を、各部門の社員の「ユーザー用フォルダ」に設定します。
- 各社員用のフォルダを設定します。

C:¥	
└─AII(全社員用共通フォルダ)	共通フォルダとして設定する
— Somu(総務専用フォルダ)	総務部門全員にフォルダ設定する
│	ユーザーごとにフォルダ設定する
Suzuki(鈴木さん用フォルダ)	ユーザーごとにフォルダ設定する
└── XX(XXさん用フォルダ)	ユーザーごとにフォルダ設定する
└─Eigyo(営業専用フォルダ)	…営業部門全員にフォルダ設定する
—— Aida(相田さん用フォルダ)	ユーザーごとにフォルダ設定する
—— Koide(小出さん用フォルダ)	ユーザーごとにフォルダ設定する
└── XX(XXさん用フォルダ)	…ユーザーごとにフォルダ設定する

共通フォルダは、メインサーバおよびユーザーが読み / 書きできるアクセス権を設定しておく必要があります。以下の操作は、共通フォルダを作成するファイルサーバ上で行ってください。

(参考) フルコントロールにしない場合は、読み取り権限 / 書き込み権限を設定してください。

エクスプローラなどを起動して、ファイルサーバ上に新規フォルダを作成します。 新規フォルダを作成するドライブ(ハードディスク)をクリックし、[ファイル] メニューから [新規作成] - [フォル ダ] を選びます。

新しいフォルダが作成されますので、名称を入力します。

フォルダを右クリックし、[共有]または[共有とセキュリティ]を選びます。

表示される画面で、共有とアクセス権の設定を行います。

Windows 98/ Windows 98 SE/ Windows Me	[共有する]を選び、アクセスの種類で[フルアクセス]を選びます。
Windows NT/ Windows 2000	[このフォルダを共有する]を選びます。デフォルトで全ユーザー(Everyone)にフルコント ロールの権利が与えられます。
Windows XP	[ネットワーク上でこのフォルダを共有する]、[ネットワークユーザーによるファイルの変更を 許可する]をチェックします。または[このフォルダを共有する]にチェックを付け[アクセス 許可]をクリックした後、Everyone にフルコントロールを設定します。
Windows Vista	 ①ブルダウンメニューから [Everyone (この一覧のすべてのユーザー)] を選択します。 ②[共有] をクリックします。 ③表示された画面で [続行] をクリックします。



6 EpsonNet ScanComposer にログインします。

[スタート] - [プログラム] / [すべてのプログラム] - [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] - [EpsonNet ScanComposer ヘログイン] をクリックします。



7

インストール時に設定したユーザー名とパスワードを入力して [OK] をクリックします。



8

[ホーム] - [環境] - [フォルダ設定]の順にクリックします。

[新規登録]をクリックします。

フォルダ名称とフォルダパスを入力して [OK] をクリックします。 別の共通フォルダを設定するには、手順 🛛 ~ 🔟 を繰り返します。

端の パック ロー パック 第二、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	ホームショール	=10	Allet		
サーメ油フォルダ読定 > 作児登録 Kyoutsu (必須、30) いたまで) フォルダ名称 (フリガナ) Faつジウフォルダ (必須、30) いたまで) フォルダパス WserverNameFolderName (必須、NSC、55) いたまで) (必須、30) いたまで)	1 4 5 10	e •D			H 77 51
地 > 共通フォルダ語定 > 「現 登録 (27) ガルダ名称 Kijoutsu (必須、30) i/小まで) (フリガナ) キョウックフォルダ (必須、30) i/小まで) フォルダパス USerrerKiyoutsul 例、USerrerKiyoutsul 例、USerrerKiyoutsul の注意いたちでう					
	環境>共通フォルダ設定>				
フォルダ名称 (フリガナ) Kyoutsu (必須、30) 行仕まで) フォルダパス 地名中国大学のフォルダ (必須、30) 行仕まで) ヴォルダパス 地名中国大学のフォルダ (必須、30) 行仕まで) (必須、50) 行しまで) (必須、10) 行したのの (必須、10) 行したの	机况且联				
	(
(フリガナ) キョウンワフォルダ (必須、30) 行作まで) フォルダバス UServer(Vyoutsul 例、UServer(Vanae)FolderName (公差、NUA、 550 行作まで)	つ フォルダ名称	Kya	utsu	(必須、)	30バイトまで)
フォルダバス UserverNameFoldenName (必須、NN、555 / 行まで)	(フリガナ)	우ㅋ	ワツワフォルダ	(必須、)	30バイトまで)
グオルシハス 例、WServerNamelFolderName (必須、UNC、255パイトまで)	7.46.17	WSe	rveriKyoutsu		
(必須、UNC、255パイトまで)	74/29/12	例。1	ServerName\FolderNam	e	
	L	(48%	LUNC、255バイトまで)		
				OK	++>tell
OKキャンセル				₹	このページのトップへ▲

項目	説明	
フォルダ名称	共通フォルダ名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。	
(フリガナ)	共通フォルダ名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。	
フォルダパス	共通フォルダの場所を示す UNC 形式のフォルダパスを入力します。必ず入力してください。 半角 255 文字まで入力できます。 書式)\\ServerName\FolderName	
 ・ 共通フォルダは 10 件まで設定できます。 ・ 共通フォルダを設定しない場合、スキャンした画像データは EpsonNet ScanComposer インストール時に 設定した共有イメージフォルダに保存されます。 		

- 設定した共通フォルダを変更・削除する場合は、EpsonNet ScanComposerのオンラインガイドを参照し てください。 △ 本書 174 ページ [EpsonNet ScanComposer オンラインガイドの見方]
- 共通宛先や共通宛先グループを設定する場合は以下のページへ進みます。 △ 本書 56 ページ 「共通宛先の登録 (メール機能を使う場合)」 △ 本書 58 ページ 「共通宛先グループの登録(メール機能を使う場合)」
- 共通宛先や共通宛先グループを設定しない場合は、クライアントにユーザー名とパスワードを連絡して以下のページ へ進んで設定を行います。

△ 本書 61 ページ 「ユーザー(クライアント)側での設定作業」

共通宛先の登録(メール機能を使う場合)

よく使うメールアドレスは共通宛先として登録しておくと、ユーザーごとに設定する必要がないため便利です。すべての ユーザーが利用できるメールアドレスを共通宛先として設定します。

2

EpsonNet ScanComposer にログインします。

[スタート] - [プログラム] / [すべてのプログラム] - [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] - [EpsonNet ScanComposer ヘログイン] をクリックします。

3	[ホーム] ー [環境] ① クリック ② クリック	- [宛先設定]の順にクリックします。
4	【新規登録】をクリッ 『 『 『 ひょう 『 ひょう 『 で の しゅ	クします。 EpsonNet ScanComposer EPSON A ソール 言語 ヘルブ ログアウト フォルグ設定 タルガン ログアウト フォルグ設定 タルガン ログアウト 第先設定 クリック 発先は1-1/1) 新規登録 削除
5	宛先名称、フリガナ、 別の共通宛先を設定する ① 入力 2 (1) 入力 2 (1) 入力 2 (1) 入力 (1) 入力 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	メールアドレスを入力して【OK】をクリックします。 a 5 5 ScanComposer EPSON * *##%#####* *### *### *######## *######### *########## *######### *########## *######### *####################################
	項目	説明
	宛先名称	共通宛先名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
	(フリガナ)	共通宛先名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
	メールアドレス	メールアドレスを入力します。必ず入力してください。 半角 255 文字まで入力できます。
	 (参考)・ 共通宛外 ・ 設定した 企家本書 	Eは 100 件まで登録できます。 共通宛先を変更・削除する場合は、EpsonNet ScanComposer のオンラインガイドを参照してください。 膏 174 ページ「EpsonNet ScanComposer オンラインガイドの見方」

共通宛先グループを設定する場合は以下のページへ進みます。

 金 本書 58 ページ「共通宛先グループの登録(メール機能を使う場合)

• 共通宛先グループを設定しない場合は、クライアントにユーザー名とパスワードを連絡して以下のページへ進んで設定を行います。

∠ オ書 61 ページ 「ユーザー(クライアント)側での設定作業」

共通宛先グループの登録(メール機能を使う場合)

1つのグループに複数のメールアドレスを登録し、一括してメールを送信することができます。

1	[ホーム]-[環境]-[宛先グループ設定]の順にクリックします。
	EPSON EPSON EPSON EPSON C C
2	[新規登録] をクリックします。 FPSON EPSON
	ホーム シール 正お ヘルブ ロッパウホ 厚焼 > 共通宛先グルーブ設定 シャルグ防空 宛先グルーブ設定 シャルグ防空 宛先グルーブ設定 第度 第度 第度 第方/ レーブ(0-0/0) 第第 第先 第パワープと各 第第 第先 第先 グループとし、 第先 グループは登場でおいーブは登場でおいーブは登場でおいーブは登場でおいーブは登場であったい このページのトップ・エン
3	宛先グループ名称、フリガナ、メールアドレスを入力し、[OK]をクリックします。 別の共通宛先を設定するには、手順 2 ~ 2 を繰り返します。

項目	説明	
宛先グループ名称	共通宛先グループ名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。	
(フリガナ)	共通宛先グループ名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。	
メールアドレス	共通宛先グループに登録する宛先(メールアドレス)を入力します。 複数登録する場合は、改行で区切って入力します。1 グループ内に、50 件までの宛先を登録するこ とができます。	
 ・ 共通宛先グループは 50 件まで登録できます。 ・ 設定した宛先を変更 / 削除する方法は、EpsonNet ScanComposer のオンラインガイドを参照してください。 		

スキャン設定

スキャンを行う際の設定値を登録します。

4

EpsonNet ScanComposer $ED \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I}$

[環境] タブをクリックします。

[スキャンパラメータ初期値設定]の[編集]をクリックします。

rルダ設定		<u>編集</u> ▶
サーバマシン名)	H1BES04	
乍業フォルダ	🗂 D:\Program Files\EpsonNet psonNet ScanComposer\Work	
コグ出力フォルダ	🔄 D:\Program Files\EpsonNet EpsonNet ScanComposer\Log	
共有イメージフォルダ	一一 ついProgram Files\EpsonNet sonNet ScanComposer\Image (インストールルたPCのフォルが老入力してください)	
イメージ保有時間	24	
ディスク容量	D: 9.99GB (725.90MB 使用)	
勿期値	インストール時の初期値使用	
の期値 マイル名設定	インストール44の7期時僅使用	(クリック)
39期値 >イル名設定 ファイル名候補	インストール4句の初期確使用 未設定	▲王 ► クリック
70期値 マイル名設定 ファイル名候補 sonNet LogBrowser 設定	インストール4907期降進使用 未設定	 ・ ・
の期値 ・イル名設定 ファイル名鉄補 sonNet LogBrowser 設定 コグ取得サーバ	インストール440070時後使用 未設定 未設定	武 よ 「

[管理者が指定した以下の初期値を使用する]を選択し、次の画面で各項目を設定して、[OK]をクリック します。

項目	説明
インストール時の初期値を使用する	「初期値」の項目は無効となり編集できなくなります。
管理者が指定した以下の初期値を使 用する	「初期値」の項目が編集可能となり、設定した値が有効になります。

項目		説明
初期値	原稿サイズ	原稿サイズを選択します。 • 自動(初期設定:原稿サイズを自動認識します。) • A3(横)、B4(横)、A4(縦)、A4(横)、A5(縦)、A5(横)、B5(縦)、B5 (横)、はがき(縦)、はがき(横) • 名刺(縦)、名刺(横) • 写真(2L)(縦)、写真(2L)(横)、写真(L)(縦)、写真(L)(横)
	セット方向	原稿をセットする方向を選択します。 • 読める向き(初期設定) • 右向き
	原稿の状態	片面のみの原稿なのか、両面印刷された原稿なのかを選択します。 • 片面(初期設定) • 両面・左右とじ • 両面・上下とじ
	カラーモード	スキャン時の色を設定します。 • 白黒(初期設定:選択すると、ファイル形式の [JPEG] は選択できません。) • カラー • グレイ
	原稿タイプ	原稿の種類を選択します。 • 文字(初期設定) • 文字・写真 • 写真
	ファイル形式	 ファイルの保存形式を選択します。 PDF(マルチ)(初期設定) PDF(シングル) JPEG(選択すると、カラーモードの[白黒]を選択できません。) JPEG(圧縮)(選択すると、カラーモードの[白黒]を選択できません。) TIFF(マルチ) TIFF(シングル)
	解像度	解像度を選択します。 • 標準(初期設定:300dpi) • ドラフト(200dpi) • 高精細(400dpi) • 任意設定(50~600dpiで設定します。)
	濃度	【うすく】、【こく】ボタンを使用して、濃度を「-3、-2,-1,0,+1,+2,+3」の 7段階で調節します。
	プラグイン	オプションのプラグインをインストールした場合、使用するプラグインを選択しま す。
【OK】ボタン		設定した内容が登録されます。
【キャンセル】 ボタ	ァン	入力した内容を取り消し、入力前のデータが再度読み込まれます。

5 ブラウザを閉じて終了します。

以上で終了です。

次にユーザー(クライアント)に設定情報(アカウント、パスワード)を連絡して、必要に応じて設定作業を行います。

ユーザー(クライアント)側での設定作業

管理者から設定情報が連絡されたら、ユーザー(クライアント)は必要に応じて下記の設定作業を行います。 ただし、ユーザー(クライアント)が制限ユーザーとして登録されていると設定作業はできません。

スキャン設定

スキャンを行う際の初期設定値を登録します。

1

EpsonNet ScanComposer にログインします。

ブラウザで下記の URL を入力して、管理者から連絡されたアカウントとパスワードを入力して [OK] をクリックします。 http://メインサーバの IP アドレスまたはホスト名 :2969/

[スキャン設定] タブをクリックします。

[ユーザーが指定した以下の初期値を使用する]を選択し、次の画面で各項目を設定して[登録]をクリッ クします。

項目	説明
管理者が指定した初期値を使用する	「初期値」の項目は無効となり編集できなくなります。
ユーザーが指定した以下の初期値を 使用する	「初期値」の項目が編集可能となり、設定した値が有効になります。

項	间 目	説明
初期値	原稿サイズ	原稿サイズを選択します。 • 自動(初期設定:原稿サイズを自動認識します。) • A3(横)、B4(横)、A4(縦)、A4(横)、A5(縦)、A5(横)、B5(縦)、B5 (横)、はがき(縦)、はがき(横) • 名刺(縦)、名刺(横) • 写真(2L)(縦)、写真(2L)(横)、写真(L)(縦)、写真(L)(横)
	セット方向	原稿をセットする方向を選択します。 • 読める向き(初期設定) • 右向き
	原稿の状態	片面のみの原稿なのか、両面印刷された原稿なのかを選択します。 • 片面(初期設定) • 両面・左右とじ • 両面・上下とじ
	カラーモード	スキャン時の色を設定します。 • 白黒(初期設定:選択すると、ファイル形式の [JPEG] は選択できません。) • カラー • グレイ
	原稿タイプ	原稿の種類を選択します。 • 文字(初期設定) • 文字・写真 • 写真
	ファイル形式	ファイルの保存形式を選択します。 • PDF(マルチ)(初期設定) • PDF(シングル) • JPEG(選択すると、カラーモードの[白黒]を選択できません。) • JPEG(圧縮)(選択すると、カラーモードの[白黒]を選択できません。) • TIFF(マルチ) • TIFF(シングル)
	解像度	解像度を選択します。 • 標準(初期設定:300dpi) • ドラフト(200dpi) • 高精細(400dpi) • 任意設定(50~600dpiで設定します。)
	濃度	【うすく】、【こく】ボタンを使用して、濃度を「-3、-2,-1,0,+1,+2,+3」の 7段階で調節します。
	プラグイン	オプションのプラグインをインストールした場合、使用するプラグインを選択しま す。
【登録】ボタン		設定した内容が登録されます。
【リセット】ボタン		入力した内容を取り消し、入力前のデータが再度読み込まれます。

4 ブラウザを閉じて終了します。

フォルダ設定(ファイル機能を使う場合)

スキャンした画像データを保存するフォルダが設定できます。なお、フォルダは共通フォルダとして設定しておく必要が あります。

△ 本書 53 ページ 「共通フォルダの作成(ファイル機能を使う場合)」

EpsonNet ScanComposer にログインします。

ブラウザで下記の URL を入力して、管理者から連絡されたアカウントとパスワードを入力して [OK] をクリックします。 http://メインサーバの IP アドレスまたはホスト名:2969/

[フォルダ設定] タブをクリックして [新規登録] をクリックします。

各項目を入力して [OK] をクリックします。

	Epso Scar	onNet Composer	MA					
	ホーム	ツール	言語	ヘルブ			ログアウト	
) \7	フォルダ設設 新規登録 つォル (フ フォル	ジンクシングンクシングングングングングングングングングングングングングングングング	Yan ヤマ 和. 例, い (北方	iada ダフォルダ werkkyoutsu/Soumu' ServerNamoiFolder L, UNC、2555 「イトま	Yamada Vame ©)	(必須, 30) 行作 (必須, 30) 行作	まで) まで)	
							シのトップへ	
						2	クリック	

項目	説明
フォルダ名称	フォルダ名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
(フリガナ)	フォルダ名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角カナは使用できません。
フォルダパス	フォルダの場所を示す UNC 形式のフォルダパスを入力します。必ず入力してください。 255 文字まで入力できます。 書式)\\ServerName\FolderName

4 ブラウザを閉じて終了します。

送信メール設定(メール機能を使う場合)

よく使用するメール件名や本文などの登録 / 変更ができます。

EpsonNet ScanComposer にログインします。

ブラウザで下記の URL を入力して、管理者から連絡されたアカウントとパスワードを入力して [OK] をクリックします。 http://メインサーバの IP アドレスまたはホスト名 :2969/

2

[送信メール設定] タブをクリックし、次の画面で各項目を設定して [登録] をクリックします。

	EpsonNet		
	ScanCompos ホーム ツール		
	レポート 基本情	「報題定」スキャン設定 ズイメール表定 フォルダ設定 充先設定 宛先がループ設定」	
	医信メール設定		
	件名	設定1:画像です	
		(任意、60パイトまで)	
	▶ 本文 ▲文	設定1:山田です。画像を添付します。	
		र २	
		(任意、255) バイトまで)	
	署名	設定1:山田一郎 yamada@xxxxxx	
		yamada@xxxxxx	
		(任意、255) 5(1)まで)	
	222		
		C tu	
		C POP Before SMTP C POP Before SMTP (APOP) C SMTP/22#7 (PLAIN) C SMTP/22#7 (LOGIN)	
		C SMTPEZEE (CRAM-MD5) C SMTPEZEE (DIGEST-MD5)	
	アカウント パスワード	(POP Before SMTP / SMTP#認証強物等は必須) (POP Before SMTP / SMTP#23正確物等は必須)	
()	ページが表示されました	登録 リセット	
		(3) 99 99	

項目	説明
件名	よく使用するメールの件名を 5 件まで登録できます。入力エリア上部のドロップダウンリストから [設定 1 ~ 5] を選択し、件名を入力します。省略したときの件名は、「Scan Image」になります。 半角 60 文字または全角 30 文字まで入力できます。半角カナは使用できません。
本文	よく使用するメールの本文を 5 件まで登録できます。入力エリア上部のドロップダウンリストから [設定 1 ~ 5] を選択し、本文を入力します。半角 255 文字または全角 127 文字まで入力できま す。半角カナは使用できません。
署名	よく使用するメールの署名を 5 件まで登録できます。入力エリア上部のドロップダウンリストから [設定 1 ~ 5] を選択し、署名を入力します。半角 255 文字または全角 127 文字まで入力できま す。半角カナは使用できません。
認証	 メール機能を使用するときに、ユーザー認証するかどうかを設定します。認証する場合は、認証方式 を選択します。メールサーバの管理者にご確認ください。初期設定は[なし]です。 なし POP Before SMTP POP Before SMTP (APOP) SMTP 認証 (LOGIN) SMTP 認証 (PLAIN) SMTP 認証 (CRAM-MD5) SMTP 認証 (DIGEST-MD5) メール送信時にユーザー認証する場合は、メールサーバのアカウントとパスワードも入力します。 アカウントは、半角 127 文字までの英数字が入力できます。半角力ナは使用できません。パスワードの 入力値は[*]で表示されます。半角 127 文字までの英数字を入力できます。半角カナは使用できません。

3 ブラウザを閉じて終了します。

宛先設定(メール機能を使う場合)

メールの宛先が設定できます。

EpsonNet ScanComposer にログインします。

ブラウザで下記の URL を入力して、管理者から連絡されたアカウントとパスワードを入力して[OK]をクリックします。 http:// メインサーバの IP アドレスまたはホスト名 :2969/

1

[宛先設定] タブをクリックして [新規登録] をクリックします。

3

各項目を入力して [OK] をクリックします。

	Epso Scan	nNet Composer				
	ホーム	ツール	言語	ヘルプ	ログアウト	
1 אז 🕨	宛先設定> 新規登録 	春 ナ) アドレス	利田 アイ2 aida (必須	す @xxxxxxx 2555 (イトまで)	(必須, 30) バトまで) (必須, 30) バトまで) (必須, 30) バトまで) (必須, 50) バトまで)	
					(2) クリック]

	記明
宛先名称	宛先名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
(フリガナ)	宛先名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。必ず入力してください。 半角 255 文字まで入力できます。

(参考) メールアドレスは 99 件まで登録できます。

ブラウザを閉じて終了します。

宛先グループ設定(メール機能を使う場合)

メールの宛先グループ(1つのグループに複数のメールアドレスを登録し、一括してメール送信できる)が設定できます。

EpsonNet ScanComposer にログインします。

ブラウザで下記の URL を入力して、管理者から連絡されたアカウントとパスワードを入力して [OK] をクリックします。 http://メインサーバの IP アドレスまたはホスト名 :2969/

1

[宛先グループ設定] タブをクリックして [新規登録] をクリックします。

各項目を入力して [OK] をクリックします。

EpsonNet ScanComposer			
ホーム ツール	言語 ヘルブ	ログアウト	
宛先グループ設定 > 新規意録	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		
		(必須、30/1イトまで)	
) λ カ ト	E-17802	(必須、30/5イトまで)	
×~h7Fb2	akin@xxxxxx hrok(@xxxxxd (必須、複数入力する場合、たけて区403		

項目	説明
宛先グループ名称	宛先グループ名称を入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
(フリガナ)	宛先グループ名称のフリガナを入力します。 半角 30 文字または全角 15 文字まで入力できます。半角力ナは使用できません。
メールアドレス	宛先グループに登録する宛先(メールアドレス)を入力します。 複数登録する場合は、改行で区切って入力します。1 グループ内に、50 件までの宛先を登録するこ とができます。

(参考) 宛先グループは 50 件まで登録できます。

基本コピー

コピーの手順

原稿をセットしてコピーを実行するまでの手順を説明しま す。スキャナのイラストは ES-9000H を使用しています。

原稿をセットする

原稿台への原稿のセット方法

A4、B5 サイズの場合 スキャナ正面に向かって横長/縦長どちらでもセットできます。

B4、A3 サイズの場合

スキャナ正面に向かって横長にセットします。

2 原稿が動かないよう注意しながら、原稿カバー を静かに閉じます。

> 原稿カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。原 稿が動くと、画像が斜めにコピーされてしまいます。

以上で終了です。次にコピーを実行します。 ∠3 本書 69 ページ「コピーを実行する」

オートドキュメントフィーダへの原稿のセット

オプションのオートドキュメントフィーダをスキャナに 装着すると、複数枚の原稿を一度にセットし、自動でコ ピーすることができます。セット可能な原稿の詳細や注意 事項は、スキャナに同梱の取扱説明書を参照してくださ い。

オートドキュメントフィーダのエッジガイドを、セッ

1

トする原稿サイズの目盛りの位置まで広げます。 B4 以上の原稿をセットするときは、延長トレイを引 き出します。

A4、B5 サイズの場合

スキャナ正面に向かって横長/縦長どちらでもセットできます。

B4、A3 サイズの場合 スキャナ正面に向かって横長にセットします。

2 原稿のコピーする面を上にして、オートドキュ メントフィーダの目盛りに合わせて奥に突き当 たるまで差し込みます。

> 原稿を差し込んだら、エッジガイドを原稿にぴったり と合わせます。

以上で終了です。次にコピーを実行します。 ∠3 本書 69 ページ「コピーを実行する」

カラー・モノクロコピー

カラー/ モノクロを切り替える

カラーコピーをする場合は【フルカラー】ボタンを、モノ クロコピーをする場合は【モノクロ】コピーボタンを押し ます。

ボタン	説明
フルカラー	フルカラーでコピーするときに設定します。
モノクロ	モノクロ (黒トナーだけ) でコピーする ときに設定します。

単色カラーでコピーする

カラー、モノクロ以外に単色(指定した 1 色)でコピー することができます。単色コピーは、シアン、マゼンタ、 イエロー、赤、緑、青の6色が選択できます。

拡大・縮小コピー

拡大・縮小コピーには、固定倍率(決まった倍率を指定す る)と任意倍率(倍率を任意に指定する)の 2 つの方法 があります。

固定倍率でコピーする

固定倍率には、以下の4つがあります。

ボタン	説明
等倍	100%でコピーします。
A3 → A4 B4 → B5	A3サイズの原稿をA4サイズに収まるように縮小コピーします。 または B4 サイズの原稿を B5 サイズに 収まるように縮小コピーします。
B4 → A4	B4サイズの原稿をA4サイズに収まるように縮小コピーします。
A4 → A3 B5 → B4	A4サイズの原稿をA3サイズに収まるように拡大コピーします。 または B5 サイズの原稿を B4 サイズに 収まるように拡大コピーします。

【等倍】、【A3 → A4/B4 → B5】、【B4 → A4】、【A4 → A3/ B5 → B4】のいずれかの倍率を押して選択します。

	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	雨面印刷	倍率	用紙選択	
	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	▲ 4 普通紙	() ತನ 🖂
FAX		写真	「両面→片面」	B4→A4	≗ 84 普通紙	<u>自動</u> 読取領域
ふ スキャン			「雨田→雨田」	A4→A3 B5→B4	3 АЗ □ 普通紙	
管理者設定	その他 >>	その他 >>	その他 ≫	₹ø ¢ ≫	その他 >>	レート 応用コピー >>
				لح		\neg

押して選択

上記以外の定型倍率の設定

【その他】ボタンを押して設定します。

(参考)

用紙選択が【自動】になっているときは設定できません。用 紙選択を【自動】以外に設定してください。
任意倍率でコピーする

コピー倍率を任意に指定してコピーすることもできます。 用紙選択で給紙装置を選択して、倍率の【その他】ボタン を押し、テンキーまたは【+】、【-】ボタンで倍率を入力 して【決定】ボタンを押します。



ボタン	説明
_	コピー倍率を1%ずつ小さくします。
+	コピー倍率を1%ずつ大きくします。
最小値 25%	コピー倍率を、最小の25%に設定します。
最大値 400%	コピー倍率を、最大の400%に設定します。
等倍	倍率を 100% に設定します。

参考

用紙選択が【自動】になっているときは設定できません。用 紙選択を【自動】以外に設定してください。

両面コピー

用紙の両面にコピーできます。

両面コピーの種類

両面コピーには、次の種類があります。

両面コピーの種類	説明
片面→両面	2枚の原稿の片面を、1枚の用紙の表 と裏にコピーします。オートドキュメ ントフィーダを使用しない場合は、用 紙の表裏それぞれに設定を変更する ことができます。
両面→片面	1 枚の原稿の表と裏を、2 枚の用紙の 片面にコピーします。
両面→両面	1 枚の原稿の表と裏を、1 枚の用紙の 表と裏にコピーします。オートドキュ メントフィーダを使用しない場合は、 原稿の表裏それぞれに設定を変更す ることができます。

この機能は、両面印刷できるプリンタが接続されている場合に使用できます。さらにオートドキュメントフィーダが 装着されていると、片面原稿、両面原稿のどちらでも原稿 が自動的に取り込まれ、連続してコピーできます。

オートドキュメントフィーダを装着していないときは、手動で原稿をセットする必要があります。

両面コピーの切り替え方法

両面コピーの種類を【片面→両面】、【両面→片面】、【両面 →両面】ボタンから選択して押します。



コピー条件を細かく設定する

両面コピーする際の原稿セット方向、原稿の状態、出力方法を細かく設定できます。両面印刷の【その他】ボタンを押して、表示した画面で設定を行います。



画面の左枠内に表示される現在の設定内容を見ながら、原稿セット方向、原稿の状態、出力方法を設定できます。

各設定と絵表示一覧

原稿セット方向	原稿の状態	画面の	D表示	出力方法
読める向き *	片面*		A)B)	片面*
			BA	両面・左右とじ
			gÅ	両面・上下とじ
	両面・左右とじ		AB	片面
		B	BA	両面・左右とじ
			ġÀ	両面・上下とじ
	両面・上下とじ		A)B)	片面
		6	BA	両面・左右とじ
			<u>A</u> B	両面・上下とじ
右向き	片面	Ð	AB	片面
			BA	両面・左右とじ
			ġÀ	両面・上下とじ
	両面・左右とじ	Ĥ	A) _B	片面
			BA	両面・左右とじ
			gÅ	両面・上下とじ
	両面・上下とじ	Į Į	AB	片面
			BA	両面・左右とじ
			gÀ	両面・上下とじ

* 標準設定値です。

部単位コピー(ソート)

1部ずつ、ページ順にそろえてコピーします。



ソートを行うには、【ソート】ボタンを押してソートを ON 表示にします。



- ・ メモリ容量が少ないと、コピーまたはソートできない場合があります。コピーまたはソートを行うためには、メモリを増設してください。
 - 以下の場合は、スキャナにオートドキュメントフィーダ(オプション)を装着していなくてもソートが可能です。
 両面→片面設定で、両面原稿 1 枚の表 / 裏をコピーする場合
 ページ連写設定で片面原稿 1 枚の右 / 左をコピーする場合

割り付けコピー

2枚の原稿を1枚の用紙にコピーすることができます。 原稿サイズと出力用紙のサイズ / 方向は、次の組み合わせのみ可能です。



原稿サイズ(方向)	出力用紙サイズ(方向)	コピー倍率
A4(縦 / 横)	B5(縦)	A4→B6 (60%)
	B4(横)	A4→B5 (86%)
	A4(縦)	A4→A5 (70%)
	A3(横)	A4→A4 (100%)
	A3F(横)	A4→A4 (100%)
A3(横)	B5(縦)	A3→B6 (42%)
	B4(横)	A3→B5 (60%)
	A4(縦)	A3→A5 (50%)
	A3(横)	A3→A4 (70%)
	A3F(横)	A3→A4 (70%)
B5(縦/横)	B5(縦)	B5→B6 (70%)
	B4(横)	B5→B5 (100%)
	A4(縦)	B5→A5 (81%)
	A3(横)	B5→A4 (115%)
	A3F(横)	B5→A4 (115%)
B4(横)	B5(縦)	B4→B6 (50%)
	B4(横)	B4→B5 (70%)
	A4(縦)	B4→A5 (56%)
	A3(横)	B4→A4 (115%)
	A3F(横)	B4→A4 (115%)

・ コピー倍率は、原稿サイズと出力用紙サイズの関係から自動的に設定されるため変更できません。

ページ連写コピー時に、割り付けコピーはできません。
使用できる用紙のサイズは、B5、A4、B4、A3、A3Fです。

プリンタで使用可能な用紙種類、印刷可能な領域、セット可能な容量(用紙の枚数)の詳細は、プリンタの取扱説明 • 書を参照してください。



濃度調整

【うすく】または【こく】ボタンを押して選択します。 濃度は 7 段階で調整できます。

	コビーでき	ます		状態表示]
	カラーモード	原稿タイプ	両面印刷	倍率	用紙選択		
	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動		
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	1 A 4 普通紙	(うすく) こく)	
FAX		写典	両面→片面	B4→A4		E	
3			両面→両面	A4→A3	L A3		L
スキャン				05-704		押して	調整
管理者設定	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>		

応用コピー

割り込みコピ・

コピー中に割り込んで別の原稿をコピーすることができ ます。割り込みコピー終了後は、割り込みコピーにより中 断した時点からコピーを再開します。

!重要

割り込みコピー終了後に、割り込む前のコピーを続けるとき は、コピーが終了していない原稿をセットし直す必要があり ます。割り込みコピーの前に、コピーがどのページで中断さ れているかを覚えておいてください。

(参考)

- オートドキュメントフィーダ(オプション)を使ったコ ピー中に【割り込み】ボタンを押すと、区切りのよいとこ ろまでスキャンされ、その後の原稿はすべて排紙されま **d**.
- 割り込みコピーで、サイズや種類が異なる用紙をプリンタ にセットすると、以下の画面が表示されます。元の状態に 戻してからコピーを再開してください。



割り込みコピーで印刷後、何もボタンを押さない状態が約 3分間続くと、自動的に割り込む前の状態に戻ります。

割り込みコピー中の注意事項

割り込みコピー中には、以下の点にご注意ください。

- 割り込み中はコピー機能以外の機能は使用できませ ho
- 割り込み中に別の割り込みコピーはできません。
- コピー機能以外の機能から割り込みコピーはできませ h
- 多くのメモリを必要とするコピーでは、メモリ不足の ためにエラーとなって割り込みコピーできないことが あります。
- 印刷中に【スタート】ボタンを押して割り込みコピー を開始しても、現在の印刷が終了するまで、割り込み コピーの原稿読み取りは始まりません。
- 【ストップ】ボタンを押してコピーを中止できるのは、 割り込みコピーの処理だけです。
- メモリを増設していても、原稿の種類や割り込みコ ピーを行うタイミングによっては、割り込みコピーが できない場合があります。

• 以下の画面が表示されたら、しばらく待ってから【コ ピー開始】ボタンを押してください。



• ネットワーク経由で印刷しているときに割り込みコ ピーを行うと、通信上のタイムアウトにより印刷が正 常に終了しない可能性があります。

割り込みコピーの方法

【割り込み】ボタンを押します。 ボタンが点灯し、割り込みコピーが可能となります。 ユーザー管理が有効の場合は、ログイン画面が表示され ます。ログインすると割り込みコピーが可能となります。



2

コピー中の原稿を取り出して、割り込みコピー する原稿をセットします。

通常のコピーと同様に操作パネルの設定を行 3 い、【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 します。





とじしろ設定

用紙の上下左右端にとじしろを設けてコピーします。用紙の端から何 mm の範囲をとじしろにするかを、0 ~ 30mmの範囲(1mm単位)で設定できます。

参考

プリンタの仕様により、用紙の端から 5mm 以内(印刷保証 領域外)には印刷することができません。このため、とじし ろを 5mm 以下に設定しても、実際には 5mm の余白が生じ ます。



この範囲への印刷 できません。



「応用設定値を設定してください

割り付け

0 8

する>>

画質調整 >>

	1 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	6.7		100.885 PC / 1		
	カラーモード	原稿タイプ	両面印刷	倍率	用紙選択	
⊐Ľ−	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	1 A 4 音通紙	() J () J (
FAX		写真	両面→片面	84→44	В 4 普通紙	<u>自動</u> 読取領域
∂ スキャン			両面→両面	A4→A3 B5→B4	≗ АЗ 世 普通紙	
管理者該定	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	応用コピー >>

とじしろ設定の【する】ボタンを押します。

どの方向にとじしろを設けるかを、上下左右い

じしろ方向

₿Ŀ

D T

押して選択

湖军

0-0

しない

する>〉

ずれかのボタンを押して選択します。

0 ± 0 =

10mm

_____ 押す

しない

する>

זר

" | ろ幅

10

最大値

(-) (+)

最小值 ⁰ng

押す

決定



3

【決定】ボタンを押します。

画質の調整は、【画質調整】ボタンを押し、表示され た画面で設定を行ってから【決定】ボタンを押してく ださい。

とじしろの幅を設定し、【決定】 ボタンを押します。

ÐĿ

🗊 左 📑 右

T D

とじしろの値は、操作パネルのテンキーで入力する

(1) 押して設定

か、画面のボタンを押して設定します。

ます。

します。

とじしろ設定がされていると、画面左枠内に、現在の

設定内容が絵と文字で表示されます。コピー結果の参

とじしろ方向

₿Ŀ

🗊 E 🔽 E

. T

しろお

15

 $(\exists \pm)$

最小値 0mm 最大値 30mm キャンセル 決

説明

とじしろを最小のOmmに設定し

とじしろを最大の30mmに設定

とじしろの値を小さくします。

とじしろの値を大きくします。

とじしろ幅

15

 $\overline{=}$

2 押す

応見とじしろ方向、とじしろ幅を設定してください

左 15mm

ボタン

最小 Omm

最大 30mm

+

(参考)

考にしてください。

... 応月 とじしろ方向、とじしろ幅を設定してください

確認





5

4

原稿をセットして【スタート】ボタンを押しま す。

ページ連写コピー

1枚の原稿を左右または上下に分けて2枚の用紙にコピーできます。



原稿サイズと出力用紙のサイズ / 方向は、次の組み合わせのみ可能です。

原稿サイズ(方向) 本の見開きサイズ	出力用紙サイズ(方向)	コピー倍率
A4(横)	B5(縦)	A5→B5 (122%)
	A4(縦)	A5→A4 (141%)
A3(横)	B5(縦)	A4→B5 (86%)
	A4(縦)	A4→A4 (100%)
B5(横)	B5(縦)	B6→B5 (141%)
	A4(縦)	B6→A4 (163%)
B4(横)	B5(縦)	B5→B5 (100%)
	A4(縦)	B5→A4 (115%)

・ コピー倍率は、原稿サイズと出力用紙サイズの関係から自動的に設定されるため変更できません。

 ページ連写コピーでは、見開き状態の本のサイズを原稿サイズとして扱います。また、原稿のセット方向は、横長の 状態のみになります。

• 割り付けコピーを使用する場合、ページ連写コピーはできません。

• 使用できる用紙のサイズは、A4 と B5 のみです。

 プリンタで使用可能な用紙種類、印刷可能な領域、セット可能な容量(用紙の枚数)の詳細は、プリンタの取扱説明 書を参照してください。



原稿全体が用紙に収まるようにコピーする

全面コピー機能は、選択されているコピー倍率よりも少し 小さめに縮小してコピーする機能です。

プリンタには、印刷可能な領域に制限があるため、用紙全体に印刷することはできません。このため、用紙全体に印刷されている原稿を同じサイズの用紙にコピーすると、原稿の端の部分がコピーされません。

全面コピーでは、設定されているコピー倍率より少し小さ めの倍率でコピーするため、原稿全体の印刷内容がコピー できます。

全面コピー機能を有効にするには、倍率の【その他】ボタンを押し、続いて表示される画面で、【全面コピー】ボタンを押します。



参考

- コピー倍率を任意倍率(ズーム)で設定しているときは設 定できません。
- 用紙選択が【自動】になっているときは設定できません。 用紙選択を【自動】以外に設定してください。

決まった用紙サイズに拡大・縮小してコピーする

セットされた原稿を自動的に拡大・縮小して、決まった用 紙サイズにコピーできます。ただし、自動判別可能な原稿 サイズは A3、A4、B4、B5 です。

参考

用紙選択が【自動】になっているときは設定できません。用 紙選択を【自動】以外に設定してください。



用紙選択から出力したいサイズの用紙カセット を選択します。

	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	両面印刷	倍率	用紙選択	1
	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	⊥ A4 普通紙	() ಕನ್ನ ಲಾಗಿ
FAX		写真	両面→片面	B4→A4	≗ 84 普通紙	自動
スキャン			व्यक्त→क	A4→A3 B5→B4	≗ A3 普通紙	
管理者設定	その他 >>	その他 >>	その他 ≫	その他 ≫	その他 >>	<u> ッー</u> ト 応用コピー >>

押して選択

参考

出力したいサイズの用紙が表示されてないときは、用 紙選択の【その他】ボタンを押して、用紙選択画面を 表示させます。出力したいサイズの用紙がセットされ たカセットを選択し、【決定】ボタンを押します。





3 【自動】ボタンを押し、【決定】ボタンを押します。





削除する

ジョブメモリー覧から削除したいジョブメモリを押して 選び、【削除】ボタンを押します。選択したジョブメモリ が削除されて「空き」表示に変わります。



読み取り領域の縦長 / 横長を切り替える

見開き A3 サイズの原稿の半分 A4 を A4 サイズの用紙 にコピーしたり、思うような領域でコピーされないとき に、読み取り領域の縦長 / 横長を切り替えます。



読み取り領域変更の方法

用紙選択で出力したいサイズの用紙がセットされた給紙 装置を選択すると【読取領域】ボタンが有効になります。



参考

以下の場合、【読取領域】ボタンはグレイアウト表示となり使 用できません。

- 用紙選択が「自動」
- 倍率が「自動」
- 割り付けが「する」
- ページ連写が「する」

原稿に合わせてコピー設定を変える

よりきれいにコピーするために、原稿のタイプに合わせて 自動的に最適な画質でコピーすることができます。

文字原稿、写真原稿に合わせて設定を変える

「文字・写真」、「文字」、「写真」の原稿タイプの中から、 セットした原稿に最適なものを選択します。コピーする原 稿の特性に合わせて自動的に最適な補正してコピーしま す。

	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	雨垂印刷	倍率	用紙選択	1
	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	⊥ A4 普通紙	() ತನ 🖂
FAX		写真	両面→片面	B4→A4	▲ 84 普通紙	白動
ふ スキャン			雨面→雨面	A4→A3 B5→B4	≗ A3 山 普通紙	
管理者設定	その他 >>	その他と	その他 >>	その他 >>	その他 ≫	応用コピー >>
				-		
(押して選択)						

その他の原稿タイプに合わせて設定を変える

原稿タイプをさらに細かく選択できます。原稿タイプの 【その他】ボタンを押し、原稿のタイプを選択します。

<i>((</i>))	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	「両面印刷」	倍率	用紙選択	
⊐Ľ-	フルカラー	文字・写真	片面→片面	(当 倍)	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	▲4 普通紙	() J (C <
FAX		写真	両面→片面	84→44	≗ 84 普遍紙	白動 読取領域
ふ スキャン			雨⊞→雨面	A4→A3 B5→B4	3 A3 □ <u>普通紙</u>	0FF (1)(3)(3)
管理者設定	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	応用コピー >>



原稿タイプ	説明
文字·写真	モアレ(網目状の陰影)除去と背景除去 機能を有効にしてコピーします。雑誌や カタログなどで、モアレを除去し背景を 白くするときなどに有効です。
文字	文字原稿をコピーするときに設定しま す。黒い文字をくっきりと黒くコピーす ることができます。背景(原稿の色)を 除去するときも有効です。
写真	写真をコピーするときに設定します。薄 い色から濃い色までを忠実に再現し、モ アレ除去も同時に行い写真をきれいにコ ピーすることができます。
地図	薄い色や細い線を強調してコピーしま す。地図などの薄い色や細い線のある印 刷物をコピーするときに有効です。
高精細	600dpiの解像度でコピーします。小さい文字や図、細い線などがある原稿をコピーする場合に有効です。モアレ除去と背景除去を行います。他の原稿タイプでのコピーに比べ、コピースピードは遅くなりますが、より細密なコピー結果を得ることができます。

参考

- 思うような結果が得られないときは、他の設定項目に変更 してコピーすることをお勧めします。
- フルカラー/モノクロコピーでは、フルカラー/モノクロ それぞれで原稿タイプを設定できます。
- 高精細は、300dpi時に比べてより多くのメモリ容量を使用します。メモリ容量が足りないときは、メモリの増設をお勧めします。

∠ プリンタの取扱説明書を参照してください。

給紙装置の設定を変更する

MP トレイ

1

2

用紙選択の【その他】ボタンを押します。







3 用紙サイズから MP トレイにセットされている 用紙サイズを、用紙の種類から紙種を選択しま す。



以上で終了です。

画質を細かく調整する

原稿タイプの設定をしても思うような画質にならないと きは、さらに細かく画質が調整できます。

画質調整画面を表示する

画質調整の画面は、次のいずれかの操作で表示できます。

- カラーモードの【その他】ボタンを押し、カラーモー ド選択画面で【画質調整】ボタンを押します。
- 原稿タイプの【その他】ボタンを押し、原稿タイプ選 択画面で【画質調整】ボタンを押します。
- •【応用コピー】ボタンを押し、応用コピー選択画面で 【画質調整】ボタンを押します。



画質調整値を	設定してくだ	ざい		
コントラスト	彩度	色相	RGBバランス	背景除去 モアレ除去
標準	標準	標準	標準	標準 標準
	*	(#)	R+G+B+	
	× 🗩	赤	R-0-0-	
				キャンセル 決定

コントラスト

画像のコントラスト(明暗の差)は7段階で調整できま す。【+】ボタンまたは【-】ボタンを押して調整し、【決 定】ボタンを押します。



ボタン	説明
+	明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗 くなります。
_	明暗の差がなくなり、全体的に暗い画像にな ります。
標準	調整値が標準設定(中央)に戻ります。

彩度

カラーモードでフルカラーが選択されたときに、彩度(色の鮮やかさ)が7段階で調整できます。

【+】ボタンまたは【-】ボタンを押して調整し、【決定】 ボタンを押します。



ボタン	説明
+	色が強調されて、鮮やかな画像になります。
_	色味がなくなり、グレイに近くなります。
標準	調整値が標準設定(中央)に戻ります。

色相

カラーモードでフルカラーが選択されたときに、色相(肌 色を中心とした赤と緑のバランス)が7段階で調整でき ます。【緑】ボタンまたは【赤】ボタンを押して調整し、 【決定】ボタンを押します。



ボタン	説明	
緑	肌色の色合いを緑っぽくします。	
赤	肌色の色合いを赤っぽくします。	
標準	調整値が標準設定(中央)に戻ります。	

RGB バランス

カラーモードでフルカラーが選択されたときに、R(赤)、 G(緑)、B(青)の三原色の強弱が7段階で調整できま す。【+】ボタンまたは【-】ボタンを押してR(赤)、G (緑)、B(青)それぞれを設定し、【決定】ボタンを押します。



ボタン	説明			
	R	G	В	
+	赤が強調され ます。	緑が強調され ます。	青が強調され ます。	
_	赤 が 弱 ま り 、 青が強調され ます。	緑 が 弱 ま り、 赤紫が強調さ れます。	青が弱まり、 黄色が強調さ れます。	
標準	R(赤)、G(緑)、B(青)すべての調整値が標準 設定(中央)に戻ります。			

背景除去

背景除去とは、原稿の淡い色の部分を白(用紙の色)として処理して、コピーする機能です。コピー濃度を上げたことにより原稿の背景色までコピーされる(背景が白にならない)場合や、裏写りのある原稿をコピーする場合は、背景除去のレベルを上げます。

5 段階で調整できます。【+】ボタンまたは【-】ボタン を押して調整し、【決定】ボタンを押します。

(参考) 原稿タイプに「写真」を選択していると、背景除去は調整で きません。



ボタン	説明
+	標準(背景を自動で除去した標準設定)から 除去レベルを上げます。
_	標準(背景を自動で除去した標準設定)から 除去レベルを下げます。
標準	調整値が標準設定(中央)に戻ります。

モアレ除去

モアレ除去の機能を 5 段階で調整できます(モアレの解 説は次項を参照してください)。

【+】ボタンまたは【-】ボタンを押して調整し、【決定】 ボタンを押します。



ボタン	説明
+	標準(モアレを自動で除去した標準設定)か らモアレ除去の程度を上げます。
-	標準(モアレを自動で除去した標準設定)か らモアレ除去の程度を下げます。
標準	調整値が標準設定(中央)に戻ります。

モアレとは

網目状に発生する陰影で、中間調部分で特に目立ちます。





モアレ発生時

正常時

参考

コピー結果にモアレが生じたら、[文字・写真] を選択してコ ピーしてください。

ファクス

送受信を行う前に	90
送信	91
受信	
通信を管理する	
FAX ユニット登録ツール	

送受信を行う前に

はじめて使用する方へ

FAX ユニットの電源を入れる

ファクス機能を使用するためには、あらかじめ FAX ユ ニットの電源を入れておきます。

FAX ユニットの電源は、コピーユニットの電源より先に 入れてください。コピーユニットより後に入れると、FAX ユニットが認識されず、ファクス機能が使えません。



ランプ点灯



1

プリンタとスキャナの電源を続けて入れます。 どちらを先に入れてもかまいませんが、20 秒以内に 続けて入れるようにしてください。 FAX ユニットの電源は常時入れておくことをお勧めします。 コピーユニット (スキャナとプリンタ)の電源がオフの状 態でも FAX ユニットの電源が入っていれば、次の処理を 行うことができます。

機能	説明
送信待ちファク スの送信	FAX ユニットのメモリに蓄積された送信 待ちファクスを送信します。メモリには ファクス送信データを 20 件まで蓄積で きます。 メモリに蓄積可能な送信データは以下の 通りです。*1 • 件数:最大 20 件 (受信データが蓄積さ れていないとき) • ページ数:約570ページ*2
ファクスの自動 受信	受信したファクスデータは、FAX ユニット のメモリに蓄積されます。メモリに蓄積可 能な受信データは以下の通りです。 ^{*1} • 件数:最大 100 件(送信データが蓄積 されていないとき) • ページ数:約570ページ ^{*2}
外付け電話機と ファクスの自動 切り替え	電話がかかってきたら、FAX ユニットに 接続されている外付け電話機を初めに呼 び出します。受話器を取らないでそのま まにしておくと、ファクスの自動受信に 切り替わります。
レポート作成	通信記録などをFAXユニット内のメモリ に蓄積します。

*1 送信 / 受信データの内容やサイズなどによって、件数やページ数がかなり少なくなることがあります。例えば、A3 サイズの原稿を写真モードで送信すると、最大 10 ページ程度になります。

*2 標準モード自社 A4 原稿使用時

送信

送信前のご注意

- 写真、印刷物など表面が平らな原稿を使用してください。
- 貼り込みなどで表面に段差がある原稿を取り込むと、
 段差で色にじみが生じることがあります。また、厚みのある原稿を取り込むと、にじみが生じることがあります。
- 原稿の紙厚が薄いと、裏面や重ねてある紙の画像が裏 写りして取り込まれることがあります。このようなと きは、黒い紙を原稿の裏側に重ねて取り込むことで、多 少改善できます。
- ネガフィルムやポジフィルムなどの透過原稿は取り込めません。
- 相手先のファクスにセットされている用紙のサイズ・ 方向によって、相手先での受信結果が異なります。大 切な原稿を送信するときは、相手先での受信結果を確 認してから送信することをお勧めします。
- 相手先の間違いを防ぐため、送信前には正しい番号が 入力されていることを確認してください。
- 原稿は、A3、B4、A4のいずれかのサイズで送信されます。



基本的な送信方法

- 原稿をセットします。
- 2 【FAX】ボタンを押します。



	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	両面印刷	倍率	用紙選択	1
	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	1 A 4 普通紙	() J (C ()
FAX		写真	両面→片面	B4→A4	В4 普通紙	<u>自動</u> 読取領域
2=1	N I		両面→両面	$\begin{array}{c} A4 \rightarrow A3 \\ B5 \rightarrow B4 \end{array}$	3 A3 山 普通紙	OFF DO
管理者設定	[押す	₩ >>	その他 >>	その他 ≫	その他 >>	>> 応用コピー >>

ユーザー管理が有効の場合

3



操作パネルのテンキーで、送信先のファクス番 号を入力します。

誤って入力した場合は、【クリア】ボタンを押すと最 後の1桁が消えます。また、【リセット】ボタンを押 すと入力したファクス番号がすべて消えます。



ファクス番号が表示されます

	FAX送信できます	状態表示
3Ľ-	FAX宛先 (テンキー入力可)	23456789012345
	画質原稿の状態	リダイヤル 短縮灌択 >>> グループ >>> 000000000000000000000000000000000
FAX		() J () () () () () () () () ()
$\overline{\mathbf{a}}$		宛先登録 >>
スキャン	Estricion 1	設定変更 >>
管理者設定	<u>5</u> ,	通信管理>>

(参考) 【ポーズ】ボタンを押すと FAX 宛先に「-」が入力 され、4 秒間の待ち時間を入れてダイヤルします。

- 【トーン】ボタンを押すと、ダイヤル回線とプッシュ回線の切り替えが行えます。
 外線に接続するときは、必ず番号の先頭に「0-
 - 9、*、#」のいずれかを入力してください。

【スタート】ボタンを押します。

4

5

6

7



原稿のスキャン中は、以下の画面が表示されます。

	しばらくお待ちください		
	開始時刻 : 2008/01/01 12:34	1 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	FAX番号 :0123-45-6789 瞬回 ・ FAX番号	■ ページ日を読み取り中に9	00
	1207 · L A へんには 画質 : 精細 原質ホッド的 : 上本		b
F 4	原稿の状態:月間 ページ::1		E
	1218者 :-		Ë
スキ			
			Ŀ
官理권	Later L		<u>~</u>

原稿をオートドキュメントフィーダにセットし た場合は、2 に進みます。

原稿を原稿台にセットした場合は、6に進みます。

以下のメッセージが表示されます。

次の原稿がある場合は、原稿をセットしてから【次 ページ】ボタンを押します。

次の原稿がない場合は【読み取り完了】ボタンを押し ます。



【閉じる】 ボタンを押してファクス送信を終了し ます。

確認画面が表示され、通信が始まります。 確認画面は、【閉じる】ボタンを押さなくても約5秒 後に自動的に閉じます。







以上で終了です。

短	稲番号を選択し	て送信する
1	【短縮選択】ボタ	ンを押します。
I	FAX宛先を設定	きしてください (武憲表示)
	ユビー 「スス加速 (テノー、ス)可可 (テムス) (テムス) (テムス) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市	2015年 第画 リダイヤル 「短縮速沢 >>) グ <u>は</u> (一 ⁻ ブ)、 うすく「こく 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一
2	宛先を選択して、 短縮番号一覧から テンキーで短縮番 宛先は、複数指定で	【1 件追加】 ボタンを押します 。 指定したい短縮番号を選択するか、 号を入力します。 できます。
	「認識書号を選択してくださ	C選択 C2 P C2 P C2 P C2 P C2 P C2 P C P
	一員の表示を削後(切り替えます。	リベーシーと
	テンキ・ 選択する	ーで短縮番号を入力して ることもできます。
	ボタン	説明
	1件追加	選択した宛先を追加します。
	1 件解除	選択した宛先を一覧から削除し ます。
	キャンセル*	選択した短縮番号を未選択とし、 ファクス基本画面に戻ります。
	表示切替	短縮番号一覧の表示を短縮番号 の「登録名」または「FAX 番号」 に切り替えます。
	詳細表示	選択されている短縮番号に設定 されているファクス番号などの 内容が表示されます。
	* 操作パネルの	【クリア】ボタンを押すと、選択済
	みの短稲番号な	とりへく木进択にじさより。
3	宛先選択が終了し す。	ったら、【決定】 ボタンを押しま
	振縮結晶を渡れしてくだき、 短縮毒子類 「①12 阿部一郎 [①13] 田中三郎 7/40 [①13] 田中三郎 [①14] 住藤 四郎 [①15] 万頃原五郎	
		押す

【スタート】ボタンを押します。





以上で終了です。

4

グループ番号で送信する

複数のファクス番号をグループ番号として登録し、グルー プ番号を選択するだけで、一括してファクス送信できま す。

グループ番号を登録する

グループ番号は30件まで登録できます。

1 【宛先登録】ボタンを押し、次に【グループ登 録】ボタンを押します。





以上で終了です。

グリ	レープ番号を選	択して送信する	4
1	【グループ選択】 「A X 現先を設定 「A X 現先を設定 「A X 現先 「フノキース)」(「アノキース)」(「一) 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本	ボタンを押します。 2Uてください (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
2	宛先を選択して、 グループ番号一覧 択するか、テンキ- 宛先は複数指定です。 パーマ48-8 (11) 林470-7 (11) 生産グループ (11) 生産グループ	【1 件追加】ボタンを押します。 から指定したいグループ番号を選 ーでグループ番号を入力します。 きます。	以上で リ ク レ 送 て し て し て に の で し っ で し っ で い し で っ い し で っ い し で っ い し っ で い し っ の っ の っ の う の の う の う の う の う の う の う
	ボタン 1件追加 1件解除 キャンセル* 詳細表示 * 操作パネルの みのグループ者	説明 選択した宛先を追加します。 選択した宛先を一覧から削除し ます。 選択したグループ番号を未選択 とし、ファクス基本画面に戻りま す。 選択されているグループ番号に 設定されているファクス番号な どの内容が表示されます。 【クリア】ボタンを押すと、選択済 番号をすべて未選択にできます。	1 2 3
3	宛先選択が終了し	たら、【決定】ボタンを押します。	4

【スタート】ボタンを押します。

	FAX送信 FAX窥先	できます	(武憲表示) 122456780012245	
	画 質 標準	原稿の状態 画 片面	2545070010 254507001010 2545070000000000000000000000000000000000	
	裕細 高精細	2. PB	[015] 包州 [015] 村井 五郎 1/1 读完变更	Š
管理者設定	写真		□ 1件解除 短縮選択 >>> 「 ^{グループ} →>>」 通信管理	»



以上で終了です。

リダイヤル送信

ー度ファクス送信した宛先に再度送信する場合、リダイヤ ル送信機能を使用すると相手先のファクス番号を入力し 直す必要がないため便利です。

原稿をセットします。 【FAX】ボタンを押します。 【リダイヤル】ボタンを押します。 先ほど送信したファクス番号が表示されます。 ファクス番号が表示されます FAX送信で Ì FAX競先 (デンキー入力可) 0-0123456789012345 コピー 画質 原 リダイヤル 短縮選択 >>> グループ >>> 選択 *€* FAX 標準 🖾 片面 (ಶಿಕನ(ವನ) 精細 【二、市面 宛先登録 **ک** ۲+۷ 高精細 写真 押す 設定変更 行理者設定 通信管理: 番号を確認して【スタート】ボタンを押します。 【閉じる】ボタンを押してファクス送信を終了し ます。 (参考) • リダイヤル送信は、最後にファクス送信を行った 宛先に対して有効になります。 • リダイヤル送信の宛先は、コピーユニットの電源 を切ると消去されます。 短縮番号送信、グループ番号送信もリダイヤル送 信できますが、宛先の登録内容を編集した場合リ ダイヤル送信は無効になります。





送信の設定を変更する

送信原稿の片面・両面を選択する

片面原稿を送信する場合は【片面】ボタンを、両面原稿を 送信する場合は【両面】ボタンを押します。



参考

スキャナにオプションのオートドキュメントフィーダを装着 すると、両面原稿を自動的に連続して取り込めます。オート ドキュメントフィーダを装着していない場合、両面の原稿を 取り込むには片面を取り込むごとにセットし直してくださ い。



オートリダイヤルの回数を設定する

通信先が話し中でつながらなかったり、送信中のエラーで ただしく送信できなかったときにダイヤルを自動的に繰 り返す機能です。



【設定変更】ボタンを押し、次に【送信設定】ボ タンを押します。



2 【+】、【-】ボタンまたはテンキーで、オートリ ダイヤルの回数を設定し、【決定】ボタンを押し て決定します。

回数は、0から99回までの範囲で設定できます。



以上で終了です。

発信元記録の表示・非表示を選択する

ファクスを送信する際の発信元記録(年月日 / 曜日 / 時間 / 自局名称 / 自局電話番号 / 宛先名称 / ページ)の表示・ 非表示を選択します。



【設定変更】ボタンを押し、次に【送信設定】ボ タンを押します。



2 発信元記録の表示を行う場合は、発信元記録の 【ON】ボタンを、表示を行わない場合は【OFF】 ボタンを押し、【決定】ボタンを押して決定しま す。



読み取りの設定を変更する

セットした原稿に対して以下の設定ができます。

- スキャナにセットした原稿のサイズを自動で認識する または指定する
- 原稿サイズの自動認識が正しくできなかったときに、メッ セージを表示するまたは指定したサイズで送信する

読み取り設定は、【設定変更】ボタン--【読取設定】ボタンの順に押して、読取設定画面を表示させてから行います。



読み取り設定の説明

読取設定画面で選択したボタンによって、ファクス送信時 の処理が異なります。

原稿サイズ設定値

ボタン	説明
自動	原稿サイズを自動的に検知してファクスを送 信します。
【自動】 以外 の原稿サイ ズ	選択した原稿サイズで読み取りを行ってファ クスを送信します。

読取自動検知失敗時の原稿サイズ設定値

原稿サイズ設定値で【自動】を選択していて、原稿の自動 検知に失敗した場合の処理を選択します。

ボタン	説明	
確認画面を	画面を表示し、原稿サイズを選択することで	
表示	ファクス送信処理を続けます。	
【確認画面を	選択した原稿サイズで読み取りを行ってファ	
表示】以外	クスを送信します。	

受信

受信する(自動受信)

ファクスを受信するとFAX ユニットのメモリにデータが 蓄積され、受信が終わると自動的に印刷されます。

コピーユニットの電源がオフになっていても、FAX ユ ニットの電源がオンであれば自動受信できます。自動受信 したファクスは、コピーユニットの電源をオンにすると自 動的に印刷されます。

参考

- 外付け電話機とファクスの呼び出し切り替えを設定していて、外付け電話機でファクス受信を確認した場合は、操作パネルの【スタート】ボタンを押すことでファクス受信に切り替わります。
- ファクス受信中の受信状況は、[蓄積文書一覧] 画面で確認できます。
 - _3 本書 105 ページ 「通信を管理する」

印刷する用紙サイズ

受信したファクスは、A3、B4、A4、B5 サイズの用紙 に印刷できます。

受信したファクスの用紙サイズが出力用紙と合わない場合は、以下のように受信データを縮小・回転・分割して印刷します。

	受信原稿サイズ(←は原稿の受信方向)					
MPhur	A3	B4	A4	A4縦	B5縦	
用紙サイズ	←	+	↓	ł	+	
AЗ						
В4	》 综小			※皖山		
	※和11小			※ 澗小		
A4						
	※縮小	※縮小				
B5						
	※縮小·分割	※分割	※分割	※縮小		

□ は用紙サイズです。 □ は印刷範囲です。

※縮小:用紙サイズに合わせ、縮小して印刷します。

※分割:2枚の用紙に分割して印刷します。

送信側の処理方法によっては、出力結果が上表と異なる場合があります。

情報サービスを使って受信する(ポーリング受信)

ポーリング受信とは、こちらから相手先に電話をかけて ファクスを受信する方法です。ポーリング機能を使った情 報提供サービスを利用するときなどに使います。

自動ポーリング受信

2





ポーリング受信の【ON】ボタンを押し、【決定】 ボタンを押します。





外付け電話機を使って受信する

外付け電話機で相手先と通信を確認してから、受信することができます。ファクス情報サービスを使うときなどに利用します。

外付け電話機から相手先へ電話をかけます。

1

2

以下の画面が表示されます。

	外付け電話使用中です	状態表示	
	FAX宛先 (テンキー入力可)		
	画質原稿の状態	リダイヤル 短縮選択 >>> グループ >>> 選択	
	標準		() J (C <)
			宛先登録 >>
7 = + 1	高端語		設定変更 >>
管理者設定	写真		通信管理 >>

参考

操作パネルから宛先の入力はできません。

相手と電話がつながったことを確認し、ファク スを受信する場合は【スタート】ボタンを押し ます。

ファクス情報提供サービスなどを利用する場合 は、必要に応じて外付け電話機で操作を行って から、【スタート】ボタンを押します。





受信が終了したら外付け電話機の受話器を元に 戻します。

以上で終了です。

受信の設定を変更する

受信に関する設定の変更方法を説明します。 なお、蓄積文書があるとき、設定変更はできません。 ∠37 本書 105 ページ「蓄積文書を確認する」

受信モードを設定する

外付け電話を接続している場合、電話がかかってきたとき の受信モードを選択します。



【設定変更】ボタンを押し、次に【受信設定】ボ タンを押します。



受信モードで下表のボタンを押して選択し、【決 定】ボタンを押して決定します。

2



ボタン	説明
FAX/ 電話自動 切替	初めに外付け電話を呼び出しま す。受話器を取らないでそのまま にしておくと、自動的にファクス に切り替わります。ファクスに切 り替わるまでの時間は、[外付け 電話呼び出し時間]で設定しま す。
FAX 専用	かかってきた電話は、外付け電話 機の呼び出し音を1~2回鳴らし てからすべてファクスで受信し ます。
電話専用	かかってきた電話はすべて外付 け電話器で受信します。



印刷設定を変更する

出力用紙、両面・片面印刷、印刷時の排紙口などの、印刷時の設定変更方法を説明します。

印刷設定は、【設定変更】ボタン -- 【印刷設定】ボタンの 順に押して、印刷設定画面を表示させてから行います。





出力用紙を設定する

受信したファクスを印刷する際、どの用紙カセットの用紙 から印刷するかを設定します。【自動】を選択すると、印 刷する用紙がセットされている用紙カセットを自動検知 します。各用紙カセットを検知する順番はプリンタの設定 に従います。



両面印刷のオン・オフを切り替える

両面印刷するかどうかを、【ON】/【OFF】ボタンで選択します。



参考

レポート印刷やメモリ不足による受信ファクスの即時印刷 (ファクス受信と印刷を同時に行う)時は、両面設定が無効と なり常に片面印刷します。

通信を管理する

蓄積文書を確認する

操作パネルの【蓄積文書】ボタンを押すと、蓄積文書一覧 画面が表示されます。ファクス送信/受信中のジョブの処 理状況が確認できます。

【送受信履歴】ボタンを押すと送受信の履歴を最大で 54 件確認できます。





蓄積文書一覧画面の表示内容

蓄積中のファクスジョブ一覧が開始時刻順に表示されま す。[相手先]の表示内容は、処理状況によって以下のよ うになります。

処理状況	表示内容
送信時	短縮登録名またはファクス番号
受信時	相手先ファクス番号(相手先が不明の場 合は「不明」と表示)
同報送信時	同報件数
ポーリング受信時	短縮登録名またはファクス番号

参考

- 【蓄積文書】ボタンの点灯または点滅は、現在処理中のファ クスジョブがあることを示しています。消灯時は、処理中 のジョブはありません。
- コピー機能 /USB メモリ保存機能の使用中は、受信した ファクスがすぐに印刷できないことがあります(【蓄積文 書】ボタンが点滅)。このようなときは、【蓄積文書】ボタ ンを押して蓄積文書一覧画面を表示させ、【FAX印刷許可】 ボタンを押すとすぐに印刷が開始できます。
- 蓄積文書一覧画面が表示された後、約1分間何も操作がないと【蓄積文書】ボタンを押す前の画面に戻ります。

ジョブの詳細を表示する

蓄積文書一覧画面で表示中のジョブを1 つ選択して、【詳細表示】ボタンを押すと、FAX ジョブ詳細表示画面が表示され、選択したジョブの詳細が確認できます。



ジョブを中止する

FAX ジョブ詳細表示画面で【送信中止 / 受信中止 / 印刷 中止】ボタンを押すと、表示中のジョブが中止できます。



送受信履歴を確認する

蓄積文書一覧画面で【送受信履歴】ボタンを押すと、送受 信履歴(送信)画面が表示されます。さらに【受信履歴】 ボタンを押すと送受信履歴(受信)画面が表示されます。 送受信の履歴を最大で54件確認できます。



送受信を中止する

現在の送受信中のジョブや待機中のジョブを中止(削除) することができます。



【蓄積文書】ボタンのランプの状態を確認して、



0

中止したいジョブを選択して、【詳細表示】 ボタ ンを押します。



3 【送信中止】/【受信中止】/【印刷中止】ボタン を押すと、ジョブが中止されます。 【送信中止】ボタンを押すと送信中止を確認する画面

が表示され、【中止する】ボタンを押すことで送信が 中止されます。



以上で終了です。

レポートを印刷する

通信結果や宛先登録情報などのレポートを印刷できます。 レポート印刷は、【通信管理】ボタン ー【レポート印刷】 ボタンの順に押して、レポート印刷画面を表示させてから 行います。



ボタン	説明
通信管理レポート	通信管理レポートを印刷します。
宛先登録リスト	登録されている短縮宛先、グループ宛先 の一覧を印刷します。
機能設定リスト	各設定項目の設定内容の一覧を印刷します。
レポートを自動印刷する

ファクス送受信に関するレポートの自動印刷設定を行い ます。レポートの自動印刷設定は、【通信管理】ボタン ー 【自動レポート設定】ボタンの順に押して、自動レポート 設定画面を表示させてから行います。

参考

蓄積文書があると設定できません。



ボタン		説明		
通信管理レ ON ポート		通信管理記録が一定量になる と自動的に通信管理レポート が印刷されます。		
	OFF	通信管理レポートの自動印刷 を行いません(手動での印刷 はできます)。		
送信レポー ト	ON	ファクスの送信が終了すると 自動的に送信レポートが印刷 されます。		
	OFF	送信レポートの自動印刷を行 いません。		
	エラー時の み印刷	ファクスの送信中にエラーが 発生した場合のみ送信レポー トが印刷されます。		
同報レポー ト	ON	相手先を複数指定してファク ス送信した場合、ファクスの送 信が終了すると自動的に送信 レポートが印刷されます。		
	OFF	相手先を複数指定してファク ス送信しても送信レポートは 印刷されません。		
	エラー時の み印刷	相手先を複数指定してファク ス送信した場合、ファクスの 送信中にエラーが発生したと きにのみ送信レポートが自動 的に印刷されます。		

FAX ユニット登録ツール

動作環境

本ソフトウェアは、FAX ユニットからコンピュータへの 宛先設定ファイルの読み込みや、コンピュータから FAX ユニットへの宛先設定ファイルの書き込みを簡単に行う ソフトウェアです。

FAX ユニット登録ツールの動作環境は以下の通りです。

FAX ユニット	CSFAX1 と CS-9200(コピーユニッ ト)の組み合わせ
コンピュータ	USB ポート (USB1.1) を搭載した PC/ AT 互換機
OS	Windows 98、Windows 98 SE、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista
CPU	Pentium II 233MHz 以上 USB ポート (USB1.1) を搭載した PC/ AT 互換機 ※上記 OS がインストールされている状 態で正常に動作していること。
メモリ	128MB以上
表示	解像度:800 × 600 以上 色数:256 色以上
USB ケーブル	FullSpeed 対応(シールド)USB ケー ブル
その他	上記 OS がインストールされている状態 で正常に動作していること。

参考

本ソフトウェアは Windows 専用です。 Mac OS の環境では 使用できません。

上記のほか、宛先設定ファイルを編集するためには、別途 表計算ソフトまたはテキストエディタが必要です。

インストール

FAX ユニット登録ツールは以下の手順に従ってインストールしてください。

!重要

2

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 では、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

- 1 Windowsを起動してソフトウェアCD-ROMを セットします。
 - [Epsr] フォルダをダブルクリックして開きま す。



3 【SetUp】 アイコンをダブルクリックします。





FAX ユニットとコンピュータの接続

- 1 プリンタとスキャナ、FAX ユニットの電源を切 ります。
- 2 USB ケーブルで FAX ユニットとコンピュータ を接続します。

お手持ちの USB ケーブルを別途ご用意いただくか、 操作パネルとFAXユニットを接続しているUSBケー ブルの操作パネル側のコネクタを取り外してコン ピュータに接続してください。

3 FAX ユニットの電源を入れます。 Windows XP では、ドライバのインストール画面が 表示されます。この画面で「自動でインストールす る」を指定してください。その後「Windows XP と の互換性を検証するWindowsロゴテストに合格して いません。」というメッセージが表示されますが、そ のまま[続行]をクリックしてください。その他の OS ではコンピュータに接続した時点で FAX ユニッ トが認識されます。

4 ドライバが正しくインストールされていること を確認するために、Windows の「デバイスマ ネージャ」で、「ユニバーサル シリアル バス コ ントローラ」に「Epson FAX Option」がある ことを確認してください。

> デバイスマネージャは、[マイコンピュータ]を右ク リックして [プロパティ]を選択し、[ハードウェア] タブー [デバイスマネージャ]をクリックします。

!重要

- コンピュータとFAXユニット間にUSBハブを多 段接続した場合や、ほかのUSB機器と同時に使 用した場合の動作は保証できません。
- インストールの前にFAXユニットを接続してしまうと、FAXユニットが正しく認識されません。このようなときは、以下のページを参照して、必要な処理を行ってください。
 企家本書171ページ「ファクスのトラブル」

ソフトウェアの起動

FAX ユニット登録ツールは、以下の手順で起動します。 Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログ ラム] または [すべてのプログラム] - [EPSON Fax Box] と選択し、[FAX ユニット登録ツール] をクリック します。

宛先設定の流れ

FAX ユニット登録ツールを使用して、FAX ユニットに宛 先設定ファイルを書き込むには2通りの手順があります。

!重要

FAX ユニットに宛先設定ファイルを書き込むと、一旦 FAX ユニットに登録済みのデータをすべて削除してから、新しい データを書き込みます。 手順を間違うと現在設定されている宛先設定データが削除さ れてしまう場合があります。必ず本書の手順に従って、宛先 を設定してください。

新規に宛先を設定する

新規に宛先を設定するときは、以下の手順で宛先を設定します。

① 宛先設定ファイルを作成する

新規に宛先を設定する場合には、宛先設定ファイルを 作成する必要があります。

△ 2 本書110ページ「宛先設定ファイルの作成と編集」 ② 宛先設定ファイルを FAX ユニットに書き込む

作成した宛先設定ファイルをFAXユニットに書き込み ます。

∠☞ 本書 112ページ「宛先設定ファイルの書き込み」

宛先を追加して設定する

FAX ユニットに短縮ダイヤルやグループダイヤル、発信 元名が設定されていて、新たに追加するときは、以下の手 順で宛先を設定します。

- ① 宛先設定ファイルを読み込む
 - FAXユニットより現在設定されている宛先設定データ を読み込みます。

∠3 本書 112 ページ「宛先設定ファイルの読み込み」 ② 宛先設定ファイルを編集する

読み込んだ宛先設定ファイルを編集します。 ∠☞本書110ページ「宛先設定ファイルの作成と編集」

③ 宛先設定ファイルを FAX ユニットに書き込む

編集した宛先設定ファイルをFAXユニットに書き込み ます。 ∠⑦ 本書 112 ページ 「宛先設定ファイルの書き込み」

メイン画面

FAX ユニット登録ツールを起動するとメイン画面が表示 されます。



①【登録情報ファイル読み込み】ボタン

FAX ユニットから宛先設定ファイルを取得し、コン ピュータ上のファイルとして保存します。

②【登録情報ファイル送信】ボタン

コンピュータから FAX ユニットに宛先設定ファイルを送信します。

③【終了】ボタン

FAX ユニット登録ツールを終了します。

④ファイルメニュー

ファイルメニューには以下の機能があります。

機能	説明
ファイルに保存	【登録情報ファイル読み込み】 ボタンと同 じ機能です。
ファイルを送る	【登録情報ファイル送信】 ボタンと同じ機 能です。
終了	FAX ユニット登録ツールを終了します。

⑤ヘルプメニュー

ヘルプメニューには以下の機能があります。

機能	説明
目次	ヘルプの目次を表示します。
バージョン情報	FAX ユニット登録ツールのバージョン情報を表示します。

宛先設定ファイルの作成と編集

宛先設定データの形式

宛先設定ファイルを作成するには、外部アプリケーション などを使用してデータを作成する必要があります。外部ア プリケーションの使用方法は、以下のページおよび各アプ リケーションのヘルプを参照してください。 △ 本書 111 ページ「宛先設定データの作成と編集」

宛先設定ファイルは、3種類のデータから構成されています。

- 短縮ダイヤルデータ
- グループダイヤルデータ
- 発信元名データ

記述の方法はそれぞれ異なります。

短縮ダイヤルデータ

短縮ダイヤルデータは短縮ダイヤルを登録するための データです。

<記述様式> S#,XXXX,YYYY

- #: 整数が指定できます。1~200の範囲で指定してください。
- XXXX: 短縮ダイヤルの名前を指定できます。
 最大 18 文字^{*1} まで入力できます。
- YYYY: 短縮ダイヤルのダイヤル先を指定します。 最大 39 文字^{*2} まで入力できます。
- *1 短縮ダイヤル名、グループダイヤル名、発信元名は FAX ユ ニットにすべて全角文字として登録されます。登録可能な文 字は JIS 第一水準漢字(シフト JIS 8140h ~ 9872h の 有効文字)のみです。 ASCII 文字(シフト JIS 20h ~ 7Eh)、半角カタカナ(シ フト JIS AOh ~ DFh)の入力も可能ですが、全角文字に変 換して登録されます。
- *2 短縮ダイヤルに指定できる文字は、0 ~ 9,*,#,-,>,_,A,B,C,D, 空白 (スペース) のみです。

<入力例>S1, 札幌支社, 0123456789

この例は、短縮ダイヤル1番に、「札幌支社」という名前 で、「0123456789」というファクス番号を登録する ことを指定しています。

グループダイヤルデータ

グループダイヤルデータはグループダイヤルを登録する ためのデータです。

<記述様式> G#,XXXX,YY,ZZ,...

- #: 整数が指定できます。 1~30の範囲で指定してください。
- XXXX: グループダイヤルの名前を指定できます。 最大 18 文字^{*}まで入力できます。
- YY,ZZ: グループダイヤルに含まれる、短縮ダイヤル、グループダイヤルを指定できます。
 登録したい分だけ繰り返して短縮ダイヤル、グループダイヤルを記述することができます。
- * 短縮ダイヤル名、グループダイヤル名、発信元名は FAX ユニットにすべて全角文字として登録されます。登録可能な文字は JIS 第一水準漢字(シフト JIS 8140h ~ 9872h の有効文字)のみです。
 ASCII 文字(シフト JIS 20h ~ 7Eh)、半角カタカナ(シフト JIS AOh ~ DFh)の入力も可能ですが、全角文字に変換して登録されます。

<入力例>G1,営業支店1,S1,S2,S3,G2 この例は、グループダイヤル1番に、「営業支店1」とい う名前で、短縮ダイヤル1番「S1」、短縮ダイヤル2番 「S2」、短縮ダイヤル3番「S3」、グループダイヤル2番 「G2」を登録することを指定しています。

発信元名データ 発信元名データは発信元名を登録するためのデータです。

参考

- 自局電話番号は登録できません。
- グループダイヤルを登録する際には、グループに含まれる 短縮番号、グループ番号が登録されているか確認してくだ さい。
- グループ内には、登録済みの別のグループを登録することもできます。ただし、以下のグループは登録できません。
- 現在登録中のグループ
- 現在登録中のグループが登録されているグループ

<記述様式>N,XXXX

- XXXX:
 発信元名を指定できます。最大 20 文字^{*}まで

 入力可能です。
- 短縮ダイヤル名、グループダイヤル名、発信元名は FAX ユニットにすべて全角文字として登録されます。登録可能な文字は JIS 第一水準漢字(シフト JIS 8140h ~ 9872h の有効文字)のみです。
 ASCII 文字(シフト JIS 20h ~ 7Eh)、半角カタカナ(シフト JIS A0h ~ DFh)を用いての入力も可能ですが、この場合は全角文字に変換し登録されます。

<入力例> N, エプソン株式会社

この例は、発信元名に、「エプソン株式会社」という名前を 登録することを指定しています。上記の形式で必要な情報を 列記します。データとデータの間は改行で区切ります。

G1.営業支店1.S1,S2,S3 G2,営業支店2,G1,S5 S1,札幌支社,O123456789 S2,仙台支社,O123456789 S3,東京本店,O123456789 S4,名古屋支社,O123456789 S5,大阪支社,O123456789 N,エプソン株式会社

最後に、ファイルに名前を付けて拡張子を CSV(.csv) に 指定して保存します。

宛先設定データの作成と編集

コンピュータからFAXユニットへ送信する宛先設定ファ イルを作成するには、次の2つの方法があります。

- 表計算ソフト(Microsoft Excel 等)で作成する
- テキストエディタ (Windows 付属のメモ帳等) で作成 する

表計算ソフトを用いて編集する際の記述方法

表計算ソフトで宛先設定データを追加するには、FAX ユ ニットから読み出した CSV 形式ファイルを開き、新規に 登録する場合は新規シートを作成します。「宛先設定デー タの形式」および「宛先設定データの入力ルール」に沿っ てデータを入力していきます。表計算ソフトを使用する際 には、カンマ(.)を入力する必要がありませんので、1 行目に以下の

S1, 札幌支社, 0123456789

というデータを入力したいときは、次のように入力します。

- 1 行 A 列に「S1」
- 1行B列に「札幌支社」
- 1行C列に「0123456789」

表計算ソフトで入力する場合は、必ず先頭行の先頭列(1 行 A 列)からデータを入力してください。また、関数や マクロは使用しないでください。空白行があってもかまい ません。

編集が終わったら必ずファイルをCSV形式(拡張子.csv) で保存します。使用する表計算ソフトによっては、保存す るときに警告のメッセージが表示されますが、そのまま [OK]を押して保存してください(Microsoft 社製エクセ ルでは、「複数シートをサポートしていない」というメッ セージと「CSV と互換性のない機能が含まれている場合 があります」というメッセージが表示されます)。

テキストエディタを用いて編集する際の記述方法

テキストエディタで宛先設定データを追加する場合は、 FAX ユニットから読み出した CSV 形式ファイルを開き、 新規に登録する場合は新規にテキストを作成します。「宛 先設定データの形式」および「宛先設定データの入力ルー ル」に沿ってデータを入力していきます。短縮番号、グ ループ番号、発信元名を表す記号(S,G,N)を入力する際 には必ず左詰めで入力してください。

編集が終わったら必ずファイルをCSV形式(拡張子.csv) で保存します。

宛先設定ファイルの書き込み

!重要

1

FAX ユニットに宛先設定ファイルを書き込む際には、一旦 FAX ユニットのデータをすべて削除し、改めて宛先設定ファイルの内 容を書き込みます。宛先設定データを追加するときは、必ず先に FAX ユニットからファイルを読み込み、そのファイルに追記す るという方法で行ってください。

コンピュータから FAX ユニットに宛先設定ファイルを書き込む手順は以下の通りです。



2 送信する宛先設定ファイルを指定する画面になりますので、FAXユニットに登録したい宛先設定ファイル名(CSV形式ファイル)を指定し、 【開く】ボタンをクリックします。

処理が終了すると終了結果のメッセージが表示されます。 エラーが発生するとその旨のメッセージが表示されます。 正常に処理が終了すると、FAX ユニットに宛先設定 データが書き込まれます。

以上で終了です。

宛先設定ファイルの読み込み

FAX ユニットからコンピュータに宛先設定ファイルを読み込む手順は、以下の通りです。

1 【登録情報ファイル読み込み】 ボタンをクリック します。

EPSON FAX1	EPSON FAXユニットCSFAX1 登録ツール				
	ファイル(F) ヘルブ(H) シリック 登録情報ファイル(読み込み) FAXユニットから登録情報ファイルを読み込み コンピュータニ(保存します)				
Ê	 登録情報ファイル送信 				
	終了				

2 宛先設定ファイルを保存する場所を指定する画面 になりますので、保存したい場所とファイル名を 指定し、【保存】ボタンをクリックします(同名の ファイルが存在すると確認のメッセージが表示さ れます)。

> 処理が終了すると終了結果のメッセージが表示されます。 エラーが発生するとその旨のメッセージが表示されます。 正常に処理が終了すると、指定したフォルダに宛先設定 ファイルが保存されます。

5 スキャン



スキャンデータをUSBデバイスに保存する

操作パネルの USB コネクタに接続した USB デバイスに、スキャンしたデータを保存することができます。



- PDF として保存したファイルは、Adobe Acrobat Reader (Adobe Reader) または Adobe Acrobat のバージョン 5.0 以上で表示できます。
 - 操作パネルの裏側にある USB ポートに USB デバイスを接続して保存することもできます。







ファイルの保存先と命名規則について

USB メモリ保存機能で保存される各ファイルは、次の規 則で保存されます。

フォルダ	接続したデバイスのルートディレクトリ に [CS-9200_xxxxxx] フォルダが作成 され、ファイルが保存されます。[xxxxxx] は、本製品のシリアル番号になります。
ファイル名	 初期設定では、[Epson_xxxx.yyy] (xxxx:0001からの連番/yyy:拡張 子)と命名され保存されます。 [Epson_xxx.yyy]の[Epson]は、任 意の文字列に変更できます。 金 本書 116ページ「ファイル名の ヘッダ部を変更する」 オートドキュメントフィーダ(オプ ション)を使用してファイル形式に [JPEG(標準)]または[JPEG(高画 質)]を選んだ場合、ファイル名は [Epson_xxxx_zzz.jpg]になります。 [zzz]は、複数ページをスキャンした 順に1からの連番になります。ファイ ル形式に [PDF]または[TIFF]を選 んだ場合は、1ファイルに複数ページ が保存されるため連番は付きません。

ファイル名のヘッダ部を変更する

スキャンを実行すると、初期設定では [Epson_0001.pdf] な どのように命名され保存されます。この [Epson] の部分を任 意に変更できます。



コンピュータから原稿をスキャンする (ネットワークスキャン)

コンピュータから、スキャナを操作して原稿をスキャンすることができます(この操作をネットワークスキャンと呼びます)。 ネットワークスキャンを行うには、ネットワークスキャンを行うコンピュータとコピーユニットがネットワークに接続さ れている必要があります。また、コピーユニットとコンピュータは、同一セグメント内での使用をお勧めします(セグメ ントを越えて利用することもできますが、ネットワーク環境やデータ容量によってはネットワークの負荷が増加し、不具 合が起こる可能性があります)。

ネットワークスキャンを行う前に

ネットワークスキャンを行うには、以下の準備が必要です。

コンピュータの TCP/IP 設定

スキャナを利用するコンピュータで、各種アドレスを設定 します。OS によっては、TCP/IP プロトコルを組み込む 必要があります。

TCP/IP の設定方法は、スキャナに同梱の取扱説明書を参照してください。

ソフトウェアのインストール

スキャナを利用するコンピュータに、ソフトウェア(ス キャナドライバ)をインストールします。スキャナドライ バはスキャナに同梱の CD-ROM に収録されていますが、 エプソンのホームページからダウンロードすることも可 能です。

http://www.epson.jp

スキャナの電源を入れます。

スキャナの電源を入れると、コピーユニットの電源も 入ります。

2

コンピュータにスキャナドライバをインストー ルします。

インストール手順の詳細は、スキャナに同梱の取扱説 明書を参照してください。



以上で終了です。

1

2

3



スキャナの電源を入れます。

スキャナの電源を入れると、コピーユニットの電源も 入ります。

原稿をセットします。

スキャナドライバを使用して、画像を取り込み ます。

詳細は、スキャナに同梱の取扱説明書またはスキャナ ドライバのヘルプを参照してください。

参考

スキャナに付属のネットワークガイドに記載されて いる「ネットワークスキャニングボックス」は、「コ ピーユニット」に読み替えてください。

メール・ファイル機能を使用する

メール・ファイル機能では、原稿をスキャンして、スキャンデータをメールに添付して送信したり(メール機能)、ネットワーク上のコンピュータに設定した共通フォルダに保存する(ファイル機能)ことができます。





4

メールアドレス一覧から、送信したい宛先を選 択し、【To に追加】ボタンを押します。

Cc で送りたい宛先は【Cc に追加】、Bcc で送りたい 宛先は【Bcc に追加】ボタンを押します。選択した 宛先がメール送信先に追加され、メールアドレス一覧 ではグレイ表示となります。

同じメールを複数の宛先に送信するときは、上記の操 作を繰り返します。

追加した宛先の件数を表示 ┃	7
メールアドレスを当用してください メールアドレスを当用してください メールアドレス・ メールアドレス・ 国行種種 1015歳加雪 協行種種 1015歳加雪 加方指 1015歳加雪 加方指 1015歳加雪 加方指 1015歳加雪	
□ 高橋 1 日中 1 (秋 素 >>) 表示物語 1 評細表示 >> アドレススカ 10 >>	
	隺認

一覧の表示を前後の

ページに切り替える

	ボタン	説明
検索	5	メールアドレスを検索します。 表示項目が「登録名」の場合、登 録名と読みから入力された文字 列を検索します。 表示項目が「メールアドレス」の 場合、メールアドレスと読みから 入力された文字列を検索します。
詳細	法 示	選択した宛先の情報(登録名(宛 先名称)、読み、メールアドレス) が表示されます。
1 件	~解除	メール送信先に追加した宛先を 解除します。解除すると、メール アドレスー覧で選択できるよう になります。アドレス入力の各ボ タンで追加した宛先は削除され ます。
Το、	Cc、Bcc	メールアドレスを入力できます。 ボタンを押して表示される文字 入力画面から入力します。【To】、 【Cc】、【Bcc】からの最大登録件 数(合計で50件)に達している 場合は選択できません。文字入力 画面での入力方法は、以下のペー ジを参照してください。 ④ 本書 184ページ「文字入力機 能」

5

【メール編集】ボタンを押し、メール内容(件 名、本文、署名)を設定します。

メールアドレス一覧	メール送信先:3件
	To Iciálm ⇒ 🎦 佐藤
2/3 🖻 すずき	品 すずき 1/1)
	← 1/4888
検索 >> 表示切替 >> 詳細表示	〒>>> アドレススカ To >>> Co >>> Bro >>>
メール(標果 >>	キャンセル 決定
<u> </u>	
押す	
1 ³¹¹⁻³	



メールの送信が成功したかどうかは、EpsonNet ScanComposer の【インフォメーション】タブの 【レポート】機能で確認できます。



5

【決定】ボタンを押します。

設定したスキャンデータの保存先が決定され、メー ル・ファイル基本画面に戻ります。



【フォルダ】ボタン

参考

6

ファイル保存先の設定状況によって、【フォルダ】ボ タンの表示が以下のように替わります。

- 1 件設定されている場合:ファイルの保存先が表示されます。
- 複数件設定されている場合:「XX件」と表示され ます。
- フォルダが設定されていない場合:「-- 未選択 --」と 表示されます。

操作パネルの【スタート】ボタンを押します。

スキャンが開始されます。スキャンが終了すると、自動的にメール・ファイル基本画面に戻り、スキャン データが指定したフォルダに保存されます。



フォルダへの保存が成功したかどうかは、EpsonNet ScanComposer の【インフォメーション】タブの 【レポート】機能で確認できます。



以上で終了です。

共通フォルダに保存されたスキャンデータを EpsonNet ScanComposer からダウンロードする方法は、EpsonNet ScanComposer のオンラインガイドを参照してください。

その他の設定

原稿のスキャン設定を変更する

スキャンの実行前に、スキャン設定の内容を必要に応じて変更できます。スキャン設定を変更する手順をメール・ファイ ル機能の画面を例に説明します。

原稿	原稿サイズ、セット方向、原稿の状態を変更する				
1	原稿サイズの【讀	役定変更】ボタンを押します 。	< 例	メール・ファイル機能選択時 ユキャン先を設定してください (国家五) (Leri (ロジアク) スキャン先 コー・・・・*速取・・・・> (ロット・・・・*速取・・・>) (ロット・・・・*速取・・・>) (ロット・・・・*・ スキャン先 (ロット・・・・*・ (ロット・・・・*・ (ロット・・・・*・ (ロット・・・・・ スキャン先 (ロット・・・・*・ (ロット・・・・ (ロット・・・・ (ロット・・・ スキャン先 (ロット・・・・ (ロット・・・ (ロット・・・ (ロット・・・ (ロット・・・ (ロット・・・ (ロット・・・ (ロット・・ (ロット・ (ロット・・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロット・ (ロ・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロ・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ (ロー・ <td< th=""></td<>	
2	スキャナにセットした原稿サイズと向き(// / つ) が合うボタンを押して選択します。			>メール・ファイル機能選択時	
	ボタン		説	明	
	ТУ <i>У</i>	メール・ファイル機能使用時		USB メモリ保存機能使用時	
	自動	原稿のサイズを自動的に認識してスキャンすることができます。		ができます。	
		自動的に認識できる原稿のサイズは A3、B4、A B5、A5 です(ただし ES-9000H の原稿台 時に A5 は自動検出できません)。			

3 メール・ファイル機能使用時は、原稿のセット方向 を選択します。

<例>メール・ファイル機能選択時

	原稿のサイズ、	セット方向、状態を選掛	Rしてください		
III		原稿5	1イズ	セット方向	原稿の状態
ř		白 \$ ⊅	A5 🖞 A5 🖆	▲ 読める 向き	备片面
		АЗ 🗂 В 4 🖆	B5 🗍 B5 🗇	▶ 右向き	回南面
ĺ	自動 読める向き 片面	A4 🗂 A4 🗂	< 1/2 >>	T	国商面 上下とじ
ľ			+ +	ven 7	い 🛙

4 原稿の状態でスキャンする面を選択し、設定変更が 完了したら【決定】ボタンを押します。 原稿のセット方向と原稿の状態によって画面左枠内に表示されるアイコンが異なります。



絵表示	セット方向	原稿の状態	説明
	読める向き	片面	スキャンしたデータがそのまま送信 / 保存されます。
E .	読める向き	両面左右とじ	スキャンした表面と裏面のデータがそのまま送信 / 保存されま す。
B	読める向き	両面上下とじ	スキャンした表面のデータはそのまま、裏面のデータは時計回り に 180 度回転して送信 / 保存されます。
	右向き	片面	スキャンしたデータが時計回りに90 度回転して送信/保存され ます。
B	右向き	両面左右とじ	スキャンした表面のデータは時計回りに 90 度回転し、裏面の データは反時計周りに 90 度回転して送信 / 保存されます。
A B	右向き	両面上下とじ	スキャンした表面と裏面のデータが時計回りに90度回転して送 信/保存されます。

メール・ファイル機能選択時

USB メモリ保存機能使用時

絵表示	原稿の状態	説 明
	片面	[USB メモリ保存] 機能使用時に、スキャナの原稿台に原稿を載せる場合、スキャ ンデータは原稿台の左側が必ず上部となるように保存されます。両面原稿も同様で すので、原稿の状態によっては思うような結果が得られないことがあります。
A.B	両面	



原稿をスキャンする際のカラーモードを変更できます。

<例>メール・ファイル機能選択時



カラー モード	ファイル形式 メール・ファイル機能使用時	ファイル形式 USB メモリ保存機能使用時	説明
白黒	PDF (マルチ)、PDF (シングル)、 TIFF (マルチ)、TIFF (シングル)	PDF、TIFF	図面や線画を取り込むときに選択します。 白黒 2 値(白か黒)のデータで取り込みま す。 選択できるファイル形式は、PDF か TIFF になります。
カラー	PDF (マルチ)、PDF (シングル)、 TIFF (マルチ)、TIFF (シングル)、 JPEG、JPEG (圧縮)	PDF、TIFF、 JPEG(標準)、JPEG(高画質)	1.677 万色(24bit)のカラーで取り込み ます。
グレイ	PDF (マルチ)、PDF (シングル)、 TIFF (マルチ)、TIFF (シングル)、 JPEG、JPEG (圧縮)	PDF、TIFF、 JPEG(標準)	256 階調で、白黒写真のように取り込みま す。

原稿タイプを変更する

スキャンする原稿のタイプに応じて、最適なスキャンモード が選択できます。

	スキャン先を設定して	ください	状態表示	User1	ログアウト
	スキャン先 🖂 メール: -	- 未選択		rルダ: 未通	祝 >>
F A X	原稿サイズ カラーモード 白黒 カラー	原稿タイプ 文字 文字・写真	ファイル形式 PDF(26チ) PDF(20ケル)	解除度 標準 ドラフト	自動 ファイル名 >>
スキャン 管理者設定	自動 ジレイ 設定変更 >>		JPEG その他 >>	高積組 その他 >>	000 0 00 () इर (
		Į,	選択		

[カラー]/[グレイ]の場合

原稿タイプ	説明		
	メール・ファイル機能使用時	USB メモリ保存機能使用時	
文字	裏写りの除去、文字の強調を行います。	強い裏写りを除去します。	
文字·写真	モアレ除去、裏写りの除去、文字の強調を行います。	弱い裏写りを除去します。	
写真	モアレ除去を行います。	画像処理をしません。	

[白黒]の場合(ES-H7200使用時)

百 痘 クノプ	説明		
原向シイノ	メール・ファイル機能使用時	USB メモリ保存機能使用時	
文字	単純2値化します。	強い裏写りを除去します。	
文字·写真	文字領域は2値、写真領域はハーフトーン処理されま す。	弱い裏写りを除去します。	
写真	全領域がハーフトーン処理されます。	画像処理をしません。	

[白黒]の場合(ES-9000H 使用時)

原稿タイプ	説明		
	メール・ファイル機能使用時	USB メモリ保存機能使用時	
文字	単純2値化します。	強い裏写りを除去します。	
文字·写真	全領域がハーフトーン処理されます。	弱い裏写りを除去します。	
写真	全領域がハーフトーン処理されます。	画像処理をしません。	



スキャンしたデータを保存するファイル形式を変更できます。

<例>メール・ファイル機能選択時



(参考) 相手先が受信できて読める形式であることを確認してから変更してください。

メール・ファイル機能使用時

ファイル形式	説明
PDF (マルチ)	PDF 形式で保存します。 Adobe Acrobat(Reader) で開くことができます。 複数枚の原稿をスキャンした場合、スキャンデータを1つのPDFファイルにまとめて保存します。
PDF(シングル)	PDF 形式で保存します。 Adobe Acrobat(Reader) で開くことができます。 複数枚の原稿をスキャンした場合、スキャンデータをページごとに複数の PDF ファイルと して保存します。
TIFF (マルチ)	TIFF 形式で保存します。 TIFF 形式に対応している市販のアプリケーションで開くことができます。 複数枚の原稿をスキャンした場合、スキャンデータを1つのTIFFファイルにまとめて保存します。
TIFF(シングル)	TIFF 形式で保存します。 TIFF 形式に対応している市販のアプリケーションで開くことができます。 複数枚の原稿をスキャンした場合、スキャンデータをページごとに複数の TIFF ファイルと して保存します。
JPEG	JPEG 形式で保存します。 JPEG 形式に対応している市販のアプリケーションで開くことができます。 カラーモードが [白黒] の場合は、選択できません。
JPEG(圧縮)	複数枚の原稿をスキャンした場合、JPEG ファイルを Zip 圧縮形式で保存します。 カラーモードが [白黒] の場合は、選択できません。
その他	ボタンを押すと、PDF(マルチ)、PDF(シングル)、JPEG 以外の選択肢も表示されます。

USB メモリ保存機能使用時

ファイル形式	説明
PDF	PDF 形式で保存します。 Adobe Acrobat(Reader)で開くことができます。
TIFF	TIFF 形式で保存します。 TIFF 形式に対応している市販のアプリケーションで開くことができます。
JPEG(標準)/ JPEG(高画質)	JPEG 形式で保存します。 JPEG 形式に対応している市販のアプリケーションで開くことができます。 カラーモードが[白黒]の場合は、選択できません。また、カラーモードに「グレイ」を選 択すると、JPEG(高画質)は選択できません。
その他	ボタンを押すと、PDF、TIFF、JPEG(標準)、JPEG(高画質)の全ての選択肢が表示されます。

解像度を変更する

原稿をスキャンする際の解像度を変更できます。

<例>メール・ファイル機能選択時



!重要 解像服

解像度を高く設定すれば細かい文字まできれいにスキャンすることができますが、データの容量は大きくなります。そのため、スキャンに時間がかかったり、メールサイズの制限でメールを送信できないことがあります。

解像度		説明
標準	300dpi に設定します。	
ドラフト	200dpi に設定します。	
高精細	400dpi に設定します。	
その他	【その他】ボタンを押すと、右の画面が表示されます。解像度は50~600dpiで設定できます。テンキー、または画面の【+】【-】ボタンで設定します。解像度を50未満に設定した場合は50dpiになります。 EpsonNet ScanComposer に機能が追加されている(オプションのプラグインがインストールされている)と、表示されるボタンが増えていることがあります。	

原稿サイズ、カラーモードなどの各設定、および原稿の内容によって、画像データの容量は変わります。原稿サイズが A4、解像度が300dpi、原稿タイプが文字の場合を例に、画像データ容量の目安を示しますので参考にしてください。

カラーエード	ファイル形式	画像容量		
		USB メモリ	メール	ファイル
カラー	TIFF	約 25MB	約 400KB	約 25MB
	PDF/JPEG/JPEG (標準)	約 300KB	約 400KB	約 400KB
	JPEG(高画質)	約1MB	約 600KB	約 600KB
グレイ	TIFF	約 8MB	約 350KB	約 8MB
	PDF/JPEG/JPEG (標準)	約 250KB	約 350KB	約 350KB
白黒	TIFF	約 50KB	約 30KB	約 30KB
	PDF	約 50KB	約 30KB	約 30KB



• 原稿サイズが2倍になると、容量は約2倍になります。

• 解像度が2倍になると、容量は約4倍前後になります。



原稿をスキャンする際の濃度を7段階で調整できます。



ボタン	説明
[うすく]	ボタンを押すごとに、濃度が1段階低くなります。
[こく]	ボタンを押すごとに、濃度が1段階高くなります。

ファイル名を設定する(メール・ファイル機能のみ)

【ファイル名】 ボタンを押すと、EpsonNet ScanComposer で設定したファイル名や新たに編集したファイル名をスキャンするファ イルに付けることができます。



入力可能文字数は半角 48 文字(全角 24 文字)です。「連番を付ける」設定にすると最大で半角 5 文字が追加され表示される文字は半角で 53 文字になります。

ボタン	説 明	
-, _, (,)	選択したボタンの文字をファイル名の表示部に入力します。	
自動設定	ログインユーザー名と年月日時間(YYMMDDHHMM)で自動的にファイル名が設定され ます。	
編集	入力画面が表示されファイル名を新たに設定することができます。	
連番	設定したファイル名に連番を付け るときに押して設定画面を開き設 定します。[連番を付ける]を押し てチェックを付け、各項目を設定 します。	
削除	手動でファイル名を入力したときに表示され、押すとファイル名の末尾1文字を削除します。	



追加機能をインストールする

EpsonNet ScanComposer にオプションのプラグインをインストールすると、メール・ファイル機能で選択できる設 定項目が追加できます。

プラグインのインストールは、EpsonNet ScanComposer がインストールされているコンピュータ(メインサーバ) 上で行います。

プラグインは、インストーラ形式ではなく、セットアップファイル([拡張子は SIF (Set Image File) です)形式です。 利用可能プラグインに関しては、エプソンインフォメーションセンターまでお問い合わせください。 *C* 本書 180 ページ「サービス・サポートのご案内」

EpsonNet ScanComposer にプラグインをインストールする

プラグインをインストールする手順を説明します(以下の画面中に表示されるプラグインは架空のものです)。



2

メインサーバを起動します。

EpsonNet ScanComposer サービスを停止させます。

[スタート] - [プログラム / すべてのプログラム] - [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] - [EpsonNet ScanComoser の終了] の順にクリックします。





4 プラグインセットアップイメージファイルを、プラ グイン一覧画面上にドラッグ&ドロップします。 インストールが開始されます。

参考

すでに同じプラグインがインストールされていると、再 度インストールするか、インストールを中止するかの確 認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してく ださい。





インストール終了後、【OK】 ボタンをクリックしま す。

プラグインが追加されます。

操作パネルでプラグインの設定をする 操作パネルでプラグインの設定をする手順は以下です。	プラグインをアンインストールする プラグインをアンインストールする手順は以下です。
1 「アクタイム」 ボタンを押します。 (スキャン先を設定してださい しer ロアアル スキッス (スーキン・キャロ・)) (ロフォルゴ・・来国・)) (フォース・キャス (ロクアクル) スキッス (ロクマルゴ・・来国・)) (ロフォルゴ・・来国・)) (ロクォルゴ・・来国・)) (ロフォルゴ・・来国・)) (ロクォルゴ・・来国・)) (ロフォルゴ・・来国・)) (ロクォルゴ・ (ロクタール) (ロクター) (ロ) (ロクター) (ロクター) (ロクター) (ロクター) (ロクター) (ロ) (ロ) (ロ) (ロ) (ロ)	Image: State Distribution [プログラム/すべてのプログラム] – [EpsonNet] – [EpsonNet ScanCompose] – [Dうグインの追加と削除] の順にクリックします。 Image: State Distribution [アート] – [プログラム/すべてのプログラム] – [Distribution Image: State Distribution [Participation of the State Distribution of the State Distate Distate Distribution of the State Distribution
2 設定したいプラグインのボタンを押します。 有効に設定されているプラグインは、プラグインボタ ンが反転表示しています。	2 【削除】 タブをクリックし、削除したいプラグイ ンを選択して、【削除】 ボタンをクリックします。
3 建択したプラグインの取扱説明書をご覧ください。 第細は、プラグインの取扱説明書をご覧ください。	EpsonNet ScanComposer Plugin Install Manager EpsonNet EpsonNet
以上で終了です。	3 【はい】ボタンをクリックします。
	4 アンインストール終了後、【OK】ボタンをクリッ クします。
	以上で終了です。

6 システム管理者向け機能

管理者設定基本画面に切り替える	134
基本設定	136
ネットワーク設定	138
ユーザー管理設定	142
コピー設定	146
USB メモリ保存設定	148
FAX 設定	149
現在の状態を標準値として設定する	151
工場出荷時の設定に戻す	
ファームウェアをアップデートする	153

管理者設定基本画面に切り替える

参考

コピー機能やファクス機能のジョブが実行されていると、すべてのジョブが終了するまで管理者設定モードには移行できません。



2

【管理者設定】ボタンを押します。

ユーザー管理が無効の場合

	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	両面印刷	倍率	用紙選択	
	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	1 A 4 普通紙	() J J C ()
FAX		写真	両面→片面	B4→A4	В4 普通紙	自動 読取領域
ふ スキャン			त्वक्त→त्वक	A4→A3 B5→B4	≗ A3 普通紙	
管理者該定	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	応用コピー >>



管理者該定

ユーザー管理が有効の場合







以上で終了です。

以降の設定は、すべて管理者設定基本画面から始めます。

管理者設定の基本画面

管理者設定の基本画面では、以下の項目が設定できます。



項目	説明
基本設定	時刻設定、キータッチ音の設定、現在の状態が確認できるステータスシートの印刷、タッチ パネルのボタンと表示位置の補正など、コピーユニットを使用する上での基本設定を行いま す。 ② 本書 136 ページ「基本設定」
ネットワーク設定	TCP/IP の設定や EpsonNet ScanComposer との接続の設定などを行います。 ☞ 本書 138 ページ「ネットワーク設定」
- ユーザー管理設定	ユーザー管理機能、ユーザー情報、管理者情報などの設定を行います。 ☞ 本書 142 ページ「ユーザー管理設定」
コピー設定	RGB バランス基準値やプリンタ自動給紙の設定、コピージョブメモリ印刷、カラーキャリ ブレーション調整など、コピーする上で必要な設定を行います。 ∠☞ 本書 146 ページ「コピー設定」
USB メモリ保存設定	USB デバイスを使用してスキャンする機能を使用する / しないの設定と USB メモリ保存機能ジョブメモリの内容を印刷することができます。 ♪ 本書 148 ページ「USB メモリ保存設定」
FAX 設定	ファクスを使用する上で必要な基本設定や自局情報の設定などを行います。FAX ユニットが 接続されていない場合および蓄積された文書がある場合は選択できません。 ④ 本書 149 ページ「FAX 設定」
現在の状態を標準値として設定	コピー機能、ファクス機能、USB メモリ保存機能で設定されているジョブの内容を、標準値として設定します。 Δア本書 151 ページ「現在の状態を標準値として設定する」
工場出荷時の設定に戻す	各設定項目を、工場出荷時の設定に戻します。 ▲ 本書 152 ページ「工場出荷時の設定に戻す」
ファームウェアアップデート	コピーユニットのファームウェアアップデートを行います Δア本書 153 ページ「ファームウェアをアップデートする」
(参考) 管理者設定の基本画面で、	約3分間何も操作がされないと自動的にログアウトし、待機中画面に戻ります。



管理者側で行う基本設定では、以下の項目が設定できます。 △ 本書 136 ページ 「時刻を設定する」 ∠ 本書 136 ページ 「キータッチ音を設定する」 △ 本書 137 ページ 「コピーユニットの状態を印刷する (ステータス印刷)」

△ 本書 137 ページ 「ボタンの表示位置を補正する(タッチパネル位置補正)」

管理者設定の基本画面で【基本設定】ボタンを押して、基本設定画面を表示させてから各項目の設定に進みます。



時刻を設定する

コピーユニットに内蔵されている時計の時刻を設定します。 【時刻】ボタンを押して設定します。





キータッチ音を設定する

時刻 >>

キータッチ音 >>

操作パネルのボタンを押した時に、キータッチ音を鳴らす かどうかを設定します。

ステータス 印刷

タッチパネル >> 位置補正

Ē

【キータッチ音】ボタンを押して設定します。



ボタン	説明
ON	キータッチ音を鳴らします。
OFF	キータッチ音を鳴らしません。

入力

コピーユニットの状態を印刷する(ステータス印刷)

コピーユニットの状態や設定などが確認できるステータ スシートが印刷できます。ステータス印刷は、コピーユ ニットにプリンタが接続されている場合に実行できます。 【ステータス印刷】ボタンを押して設定します。



ボタンの表示位置を補正する(タッチパネル位置補正)

操作パネルのディスプレイに表示されるボタンの表示位 置が補正できます。

ディスプレイに表示されるボタンの位置がずれるなどして、押せなくなった場合にのみ本作業を行います。通常は、必要ありません。



2 タッチパネルに傷が付かないように、ペン先(鉛 筆やつまようじ)などで、画面上の【+】の中 央点を押します。

画面の別の位置に【+】が表示されますので、その【+】の中央点を同様に押します。

【+】は全部で5個表示され、すべて押すと補正が終 了し、基本設定画面に戻ります。



!重要

1

- タッチパネルを傷付けないよう、先端の鋭利なものは使わないでください。
- 必ず+の中央を押してください。不適切な補正が 行われると、タッチパネルが認識できなくなる可 能性があります。

ネットワーク設定

管理者設定の基本画面で【ネットワーク設定】ボタンを押して、ネットワーク設定画面を表示させてから各項目の設定に進みます。





押す

EpsonNet ScanComposerの IP アドレスを設定する

メインサーバにインストール済みの EpsonNet ScanComposer の IP アドレスを、コピーユニットに設定します。 設定が完了すると、コピーユニットと EpsonNet ScanComposer が接続され、EpsonNet ScanComposer でコピーユニットの 設定ができるようになります。

(参考) • ここでの操作を行う前に、コピーユニットに IP アドレスが設定されている必要があります。 • EpsonNet ScanComposer では、本製品をネットワークスキャナと呼んでいます。 【ScanComposer IP アドレス】ボタンを押します。 ネットワーク設定項目を選択してください 1 TOP/IP誘定 >> SoanD ► 押す 【>】または【<】ボタンで、変更したい部分を選 2 のIPアドレスを設定してください 択し、テンキーを使って入力します。 er ≫ 111. 222. 3. 168 反転表示されている部分が変更できます。 >> (参考) ור 決定 + EpsonNet ScanComposerのIPアドレスはメイン サーバの IP アドレスです。 (1) 押して選択 IP アドレスを「255.255.255.255」または「0.0.0.0」 に設定すると EpsonNet ScanComposer とネットワーク l 接続できません。 オンフック トーン ボーズ 123456 (2) 入力 $\overline{789}$ *0# 反転表示した項目 2UF 🔘 に対して入力 設定変更が完了したら、【決定】 ボタンを押します。 ネット「ScanCompserのIPアドレスを設定してください 3 111. 222. 3. 168 $\overline{}$ \sim キャンセル 押す

4 【閉じる】ボタンを押します。この後は、画面の指示に従いコピーユニットの電源を入れ直して再起動します。 その他のネットワーク設定をする場合は、各設定をしてから【閉じる】ボタンを押してください。



押す

ユーザー管理設定

ここでは、コピーユニットを使用するユーザーの管理の各設定を行います。以下の項目が設定できます。 ♪ 本書 142 ページ「ユーザー管理機能を設定する」 ♪ 本書 142 ページ「ユーザー情報を印刷する」 ♪ 本書 143 ページ「ユーザーた登録・変更・削除する」

∠③ 本書 145 ページ「管理者情報を変更する」

管理者設定基本画面で【ユーザー管理設定】ボタンを押して、ユーザー管理設定画面を表示させてから各項目の設定に進みます。



ユーザー管理機能を設定する

コピーユニットを利用するユーザーを管理するかどうか を設定します。

ユーザー管理を行うと、以下のような管理機能が使用でき ます。

- ユーザーごとにコピーを行った枚数をカウントする
 ∠ず 本書 142ページ「ユーザー情報を印刷する」
- 未登録ユーザーのアクセスを禁止する

参考

1

2

ユーザー管理機能を有効に設定すると、機能選択時に表示さ れるログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力する必 要があります。









ボタン	説明
有効	ユーザー管理機能を有効に設定 します。 有効に設定すると、各機能を使用 する際に「待機中」画面が表示さ れ、各ユーザーに設定されている ユーザー名とパスワードを入力 することで、各機能の画面が表示 されるようになります。 なお、EpsonNet ScanComposer と接続した場合、ユーザーの登録と 管理は EpsonNet ScanComposer で行います。
無効	ユーザー管理機能を無効に設定 します。(初期設定)

以上で終了です。

ユーザー情報を印刷する

登録されているユーザーの情報を印刷して確認すること ができます。

ユーザー名、パスワード、ユーザー別のコピーカウントが 印刷されます。

【ユーザー情報印刷】ボタンを押します。 1






管理者情報を変更する

管理者名や管理者パスワードが変更できます。 管理者モードで各種設定をするには、管理者パスワードが 必要です。管理者パスワードは忘れないように管理してく ださい。

参考

1

- 管理者名の初期設定は、「admin」です。
- 管理者パスワードの初期設定は、「9999」です。
- 管理者情報を変更しても、コピーカウントは初期化されま せん。
- 管理者名は半角30文字まで、パスワードは半角20文字まで入力できます。
- 文字入力画面での入力方法は、以下をご覧ください。

 ⑦ 本書 184 ページ「文字入力機能」





2 管理者名を入力し、【決定】ボタンを押します。 表示されている管理者名を確認するか、新しい管理者 名を入力して【決定】ボタンを押します。

管理者名が表示されます



3

管理者パスワードを入力し、【決定】ボタンを押 します。

パスワードが [*] で表示されます



4 もう一度パスワードを入力し、【決定】ボタンを 押します。

以上で終了です。

コピー設定

管理者側で行うコピー設定では、以下の項目が設定できます。
 本書 146 ページ「プリンタ自動給紙を設定する」
 本書 146 ページ「RGB バランス基準値を設定する」
 本書 147 ページ「コピー機能のジョブメモリを印刷する」
 本書 147 ページ「コピーの色合いを調整する(カラーキャリブレーション)」

管理者設定基本画面で【コピー設定】ボタンを押して、コピー設定画面を表示させてから各項目の設定に進みます。



プリンタ自動給紙を設定する

プリンタに複数の給紙カセットがあり、同じサイズの用紙を セットしている場合、一番目のカセットが空になると、自動 的に次のカセットに切り替えて印刷できます。

1		紙】ボタンを押します。
2	【有効】または【	(無効) ボタンを押します。
	ボタン	説明
	有効	自動給紙を有効にします。
	無効	自動給紙を無効にします。

以上で終了です。



RGB バランス基準値を設定する

接続するスキャナによって生じる色のばらつきが補正できます。ここで設定した基準値を0として、コピー機能 画面での RGB バランス調整が行われます。

【RGB バランス基準値	】ボタンを押します。
● □ビー設定項目を選択してく	
	ショブメモリ 数定
	 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
管理者設定	



1

【+】または【-】ボタンを押して、RGB 各色 のバランスを調整し、最後に【決定】ボタンを 押します。

RGB ごとに-3~+3の間で設定できます。【+】 ボタンを押すと+1、【-】ボタンを押すと-1変更 します。RGB とも中央(0)を基準として変更され ます。



ボタン	説明
標準	RGB ともに中央(O)に設定さ れます。
R +	赤が強調されます。
R –	赤が弱まり、青が強調されます。

ボタン	説明
G +	緑が強調されます。
G –	緑が弱まり、赤紫が強調されます。
В+	青が強調されます。
В —	青が弱まり、黄が強調されます。

以上で終了です。

コピー機能のジョブメモリを印刷する

コピー機能のジョブメモリに登録されている内容を印刷 できます。コピーユニットにプリンタが接続されていると 実行できます。



【印刷する】ボタンを押します。 印刷が始まります。

前か始まります



以上で終了です。

2

コピーの色合いを調整する(カラーキャリブレーション)

原稿とコピー結果の色合いが大きく異なる場合に、カラー キャリブレーションを行います。カラーパターンを印刷し てスキャンすることで、正確なカラーコピーができるよう に調整します。

参考

- カラーキャリブレーションを行うには、プリンタとスキャ ナが接続されている必要があります。
- カラーキャリブレーションを行うには、トナーカートリッジが4色(Y、M、C、K)ともセットされている必要があります。
- 【カラーキャリブレーション】ボタンを押しま す。 「コピー設定値日を溜択してください」 (D) プリンタ自動給紙 >> RGBバランス ->> 基準値 ->>> ジョブメモリ 定 10 E A Y 2 カ キャリブ 管理者設定 押す 【カラーキャリブレーション実行】 ボタンを押し 2 ます。 カラーキャリブレーション設定項目を選択してください D カラーキャリブ <u>実</u>行 œ 工場出荷時の設定に 戻 す 10 押す ٦ 3 ++ キャンセ 管理者設定 【スタート】ボタンを押します。 3 カラーキャリブレーション実行中画面 1)~4) が順 に表示されますので、その指示に従って操作してくだ さい。 1)~4)の処理を2回繰り返すと、カラーキャリブ レーションは終了し、結果が保存されます。 カラーキャリブレーション実行中 カラーキャリブレーション実行用のバターンを印刷します MPトレイにA4用紙をセットし、「スタート」ボタンを押してください カラーキャリブレーションパターンを印刷しています しばらくお待ちください C F 3) カラーキャリブレーションを実行します 印刷されたパターンを原稿台にセットし、「スタート」ボタンを押してください カラーキャリブレーションを実行中です しばらくお待ちください 管理: 押す (参考) • カラーパターンを印刷するときは、カラーレー ザープリンタ用の A4 サイズの上質普通紙 (型番: LPCPPA4)をお使いください。他の用紙では、 キャリブレーションが正確に行われず、かえって 色が合わなくなる場合があります。 印刷されたカラーパターンをスキャナにセットす るときは、赤色の▲をスキャナ原稿台の原点に合 わせ、必ず横長でセットしてください。縦長にセッ トするとエラーになります。 再度実行する必要があると判断された場合は、カ . ラーキャリブレーション実行中画面 1) に戻りま す。 手順 2 で 【工場出荷時の設定に戻す】 ボタンを押 . すと、カラーキャリブレーションの補正値を工場 出荷時の設定に戻します。 以上で終了です。

USB メモリ保存設定

管理者設定基本画面で【USB メモリ保存設定】ボタンを押して、USB メモリ保存設定画面を表示させてから各項目の 設定に進みます。



FAX 設定

管理者側で行う FAX 設定では、以下の項目が設定できます。 ♪ 本書 149 ページ「ファクスの基本設定をする」 ♪ 本書 149 ページ「自局情報を設定する」

・【拡張設定】ボタンは使用しません。
 オプションの FAX ユニットが装着されているときに、設定できます。
 FAX ユニットにジョブが存在している間は設定、変更できません。

管理者設定基本画面で【FAX 設定】ボタンを押して、FAX 設定画面を表示させてから各項目の設定に進みます。



ファクスの基本設定をする

回線種別、ダイヤル種別、スピーカ音量が設定できます。

【基本設定】ボタンを押します。

	FAX設定項目を選択してください	ログアウト
コピー	基本設定 ジー 押す	<u>*</u>
	自局情報議定>>	<u>ee</u>
FAX	1433,展開定 >>	
スキャン		
管理者設定	閉じる	

2

電話回線に合わせて、回線種別、ダイヤル種別 を設定し、スピーカ音量を調整します。設定が 完了したら【決定】ボタンを押します。

項目	説明
回線種別	【加入電話回線】または【自営構 内回線】を選択します。
ダイヤル種別	【トーン】、【10PPS】、【20PPS】 から選択します。
外線切替番号	【自営構内回線】を選択したとき、設 定が有効になります。「0-9、*、#、 C(なし)」のいずれかを入力します。
スピーカ音量	5 段階(4 ~ 0)で設定します。 0に設定すると、無音になります。



以上で終了です。

自局情報を設定する

自局のファクス番号と名称が設定できます。

1 【自局情報設定】ボタンを押します。

FAX設定I	目を選択してください
コピー	基本設定 >>>
1	自局情報設定シー押す
FAX	
∂	<u>r</u>
管理者該定	閉じる



以上で終了です。

現在の状態を標準値として設定する

コピー機能、FAX機能、USBメモリ保存機能の標準値は、次の手順で希望の値に設定できます。 よく使う設定がある場合、その設定を標準値にすると設定を変更する手間が省けます。

(参考) 標準値とは、以下の状況で、基本画面に表示される設定値のことを言います。

電源を入れたとき

- 操作パネルの【リセット】ボタンを押した後
- 低電力モード、スリープモードから復帰したとき

各項目を標準値にしたい値に設定します。
♪ 本書 67 ページ「コピー」
♪ 本書 89 ページ「ファクス」
♪ 本書 114 ページ「スキャンデータを USB デバイスに保存する」



画面の左枠内に表示されている設定内容を確認し

て、【設定する】ボタンを押します。



以上で終了です。

1

3

工場出荷時の設定に戻す

各設定値を工場出荷時の状態に戻します。



管理

以上で終了です。

ファームウェアをアップデートする

何らかの理由により、ファームウェア(機器に内蔵されているソフトウェア)を更新する必要が生じた場合、アップデートは次の手順で行います。





7 困ったときは

操作パネルのボタンが有効にならない	
基本画面が表示されない	
操作パネルにメッセージが表示されたときは	
印刷 / コピーのトラブル	
ファクスのトラブル	
スキャンのトラブル	
その他のトラブル	
EpsonNet ScanComposer オンラインガイドの見方	

操作パネルのボタンが有効にならない

電源を入れる順番を確認しましょう



FAX ユニットの電源は最初に入れましたか?

オプションの FAX ユニットを使用する場合は、FAX ユニットの電源を先に入れてからプリンタとスキャナの電源を入れてください。



プリンタとスキャナの電源を続けて入れましたか?

プリンタとスキャナの電源はどちらを先に入れてもかまいませんが、それぞれの電源は 20 秒以内に入れてください。 20 秒を経過すると、コピーユニットとの間で通信エラーが発生する可能性があります。この場合、再度スキャナとプリ ンタの電源を入れ直してください。

基本画面が表示されない

プリンタまたはスキャナが認識されない場合

何らかの理由で各機器が認識できないと、認識できない機器の機能のボタンがグレイアウトして、押せなくなります。次の点を確認して、電源を入れ直してください。

- コピーユニットが、プリンタやスキャナと正しく接続 されているか。
- スキャナやプリンタの電源がオンになっているか。
- スキャナやプリンタ側でエラーが発生していないか。
- スキャナとプリンタの電源オンの際に間隔を開けすぎていないか。

<例>プリンタのみ認識されない場合



<例>プリンタとスキャナが認識されない場合

	FAX受信	できます		状態表示	
	F A X宛先 (テンキー入力)	a)			
ℓ⊘ F A X	画 貸 標 準 積 組	原稿の状態 (名片面 図両面	リダイヤル	短縮遺択 >>) ダルーブ 選 択	>> 000 000 (うすく)こく) 「充先登録 >>
	高橋相				該定変更 >>
管理者設定	写真				通信管理 >>

機器が正常に動作していない場合

画面の指示に従ってください。



使用できない機器が接続されている場合

画面の指示に従って必要な処置をとってから、画面の【接 続再確認】ボタンを押します。【そのまま続行】ボタンを 押すと、スキャナまたはプリンタを認識しないまま起動処 理を進めます。



参考

プリンタやスキャナなどの電源がオンなのにエラーメッセージが表示される場合は、各ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。確認しても症状が改善されないときは、保守契約店(保守契約されている場合)またはお買い求めいただいた販売店またはエプソン修理窓口へご相談ください。

操作パネルにメッセージが表示されたときは

コピーユニットの使用中に何らかの問題が発生すると、コピーユニットの操作パネルにメッセージと対処方法が表示され ます。プリンタに問題がある場合は、操作パネルと、プリンタ本体のパネルに同時に表示されます。パネルに表示される メッセージには次の種類があります。

メッセージの種類	説明
ワーニング	何らかの注意または警告を表示します。
エラー	トラブルの発生を表示します。

メッセージが表示されたら、画面中央のメッセージを読んで、必要な処置を取ってください。

プリンタ側のエラーの対処方法は、プリンタの「ユーザーズガイド」に詳細な対処方法が記載されています。ご参照く
 ださい。

メッセージー覧

電源投入時のエラー

スキャナが正常に接続されない時

メッセージ	原因
スキャナ未接続	コピーユニットが、スキャナを認識できません。
スキャナ通信エラー	
スキャナモデルエラー	使用できないスキャナが接続されています。
スキャナモデルエラー(バージョンエラー)	使用できないバージョンのスキャナが接続されています。
スキャナフェータルエラー	原因不明のエラーです。

プリンタが正常に接続されない時

メッセージ	原因
プリンタ未接続	コピーユニットが、プリンタを認識できません。
プリンタ通信エラー	
プリンタモデルエラー	使用できないプリンタが接続されています。
プリンタモデルエラー(バージョンエラー)	使用できないバージョンのプリンタが接続されています。
プリンタフェータルエラー	原因不明のエラーです。

FAX ユニットが正常に接続されない時

メッセージ	原因
FAX ユニット通信エラー	コピーユニットが、FAX ユニットを認識できません。
FAX ユニットバージョンエラー	使用できないバージョンの FAX ユニットが接続されています。
FAX ユニットフェータルエラー	原因不明のエラーです。
パワーオフレポート印刷エラー	FAX ユニットがパワーオフレポートを保持していますが、プリンタが接続され ていないため印刷できません。

コピーユニットの異常時

メッセージ	原因
システムエラー発生:内部エラー	原因不明のエラーです。
システムエラー発生:フェータルエラー	原因不明のエラーです。

操作パネル操作時のエラー

ログイン画面でのエラー

メッセージ	原因
ログインエラー	ユーザー名、またはパスワードが正しくありません。

文字入力画面でのエラー

メッセージ	原因
入力文字数オーバー	入力文字が規定値を超えています。
入力文字数不足	最低 1 文字以上入力してください。

コピー機能使用時およびプリンタ・スキャナで共通するエラー

操作パネル操作時

メッセージ	原因
メッセージを確認してください	 カラーモードに単色カラーを選択したときに原稿タイプが「文字・写真」以外 に選択されています。 割り付けが「する」に設定されているときに倍率または用紙選択の【その他】 ボタンが押されています。 ページ連写が「する」に設定されているときに倍率または用紙選択の【その 他】ボタンが押されています。 倍率設定画面を開いたときに用紙が「自動」に選択されています。 両面出力と用紙選択が矛盾された状態で【スタート】ボタンが押されています。 割り付けが「する」に設定されているときに倍率と用紙選択が違う状態で【スタート】ボタンが押されています。 ページ連写が「する」に設定されているときに倍率と用紙選択が矛盾した状態 で【スタート】ボタンが押されています。 ページ連写が「する」に設定されているときに倍率と用紙選択が矛盾した状態 で【スタート】ボタンが押されています。 カセット、MPトレイの全てに用紙がなく、用紙選択を「自動」に設定して【スタート】 ボタンを押しています。 出力用紙を「OHP」に設定し、原稿タイプを「文字・写真」以外に設定しています。 出力用紙を「OHP」に設定し、原稿タイプを「文字・写真」以外に設定した状態で【スタート】ボタンを押しています。 出力用紙を「OHP」に設定し、カラーモードを「単色カラー」に設定した状態で【スタート】ボタンを押しています。 こ、コノートドキュメントフィーダ(オブション)と原稿台の両方に原稿 がセットされています。 現在の読取領域の設定では正しくコピーできません。 用紙サイズを「はがき」に設定し、用紙種類を「厚紙」以外に設定しています。

プリンタの原因によるもの

メッセージ	原因
プリンタワーニング発生:定着ユニット	プリンタの定着ユニットの交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生:転写ユニット	プリンタの転写ユニットの交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生:給紙ローラ MP	給紙ローラ MP の交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生:給紙ローラ C1	給紙ローラ C1 の交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生:給紙ローラ C2	給紙ローラ C2 の交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生: 給紙ローラ C3	給紙ローラ C3 の交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生:給紙ローラ C4	給紙ローラ C4 の交換時期が近付いています。
プリンタワーニング発生:トナーカートリッジ	プリンタにエプソン純正品以外のトナーカートリッジが装着されています。
プリンタワーニング発生:印刷できませんでした	プリンタに設定した用紙サイズか印刷データに問題があります。
プリンタワーニング発生:部数指定できませんでした	プリンタのメモリが不足しています。 またはコンパクトフラッシュの容量が不足しています。
プリンタワーニング発生:メモリ不足	プリンタのメモリが不足しています。
プリンタワーニング発生:コンパクトフラッシュに 空き容量がありません	 プリンタが使用するコンパクトフラッシュの容量不足です。 PostScript モジュールが使用するコンパクトフラッシュの容量不足です。
プリンタワーニング発生:用紙が正しくありません	 ・給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なっています。 ・印刷時に指定した用紙サイズと用紙タイプが正しくセットされていません。

メッセージ	原因
 プリンタワーニング発生:ROM モジュール	プリンタに書き込み可能で未フォーマットの ROM モジュールまたは IC カード が装着されています。
プリンタエラー発生:用紙が正しくありません	 印刷時に指定したサイズの用紙と違います。 セットされた用紙の向きが正しくありません。 OHP 指定でないのに OHP シートが給紙されました。
プリンタエラー発生 : 両面印刷できません	両面表裏で用紙サイズまたは種類が異なります。
プリンタエラー発生:メモリ不足	プリンタのメモリ不足です。
プリンタエラー発生:オーバーランエラー	プリンタの印刷データに異常があります。
プリンタエラー発生:トナーカートリッジ	 トナーカートリッジがセットされていないか、正しくセットされていません。 トナーカートリッジの交換時期です。 トナーが純正品ではありません。 トナーカートリッジが正しくありません。 トナーカートリッジの故障です。
プリンタエラー発生:感光体ユニット	 感光体ユニットがセットされていないか、正しくセットされていません。 感光体ユニットの交換時期です。 感光体ユニットが正しくありません。 感光体ユニットの故障です。
プリンタエラー発生:定着ユニット	定着ユニットの交換時期です。
プリンタエラー発生:転写ユニット	転写ユニットの交換時期です。
プリンタエラー発生:廃トナーボックス	 ・廃トナーボックスがいっぱいです。 ・廃トナーボックスがセットされていないか、正しくセットされていません。
プリンタエラー発生:給紙ローラ MP	
プリンタエラー発生:給紙ローラ C1	給紙ローラ C1 の交換時期です。
 プリンタエラー発生:給紙ローラ C2	給紙ローラ C2 の交換時期です。
 プリンタエラー発生:給紙ローラ C3	
 プリンタエラー発生:給紙ローラ C4	
プリンタエラー発生:リリースレバー設定	普通紙印刷後の封筒印刷、または封筒印刷後の普通紙印刷で、リリースレバーの 変更が必要です。
プリンタエラー発生:カバーオープン	プリンタのカバーが開いています。
プリンタエラー発生:紙詰まり	用紙が詰まっています。
 プリンタエラー発生:用紙が正しくありません	 用紙カセットC1/C2/C3/C4のいずれかにセットされた用紙の向きが正しく ありません。 OHP 指定でないのに OHP シートが給紙されました。
プリンタエラー発生:用紙なし	用紙または用紙カセットがセットされていません。
プリンタエラー発生:用紙サイズ設定エラー	指定した用紙サイズと異なる用紙がセットされています。
プリンタエラー発生:コンパクトフラッシュエラー	プリンタのコンパクトフラッシュにエラーが発生しました。
プリンタエラー発生:ネットワークモジュール	使用できないネットワークモジュールが装着されています。
プリンタエラー発生:ROM モジュール	 使用できない ROM モジュールまたは IC カードが挿入されています。 ROM モジュールまたは IC カードに書き込みできませんでした。 使用できない PostScript モジュールが装着されています。
プリンタエラー発生:オプション I/F エラー	オプション I/F でエラーが発生しました。

メッセージ	原因
プリンタエラー発生:オフライン	プリンタがオフライン状態です。
プリンタエラー発生:プリンタリセット	プリンタがリセット中です。
プリンタ通信エラー	コピーユニットがプリンタを認識できません。
プリンタ使用中	別の I/F またはファクス印刷でプリンタが使用されています。

スキャナの原因によるもの

メッセージ	原因
スキャナエラー発生:オプションエラー	スキャナに使用できないオプションが接続されています。
スキャナエラー発生:紙詰まり	オートドキュメントフィーダ(オプション)に、用紙が詰まっています。
スキャナエラー発生:カバーオープン	オートドキュメントフィーダ(オプション)が開いています。
スキャナ使用中	スキャナはコンピュータで使用されています。
スキャナ通信エラー	コピーユニットがスキャナを認識できません。

コピーユニット本体の原因によるもの

メッセージ	原因
システムエラー発生:原稿が異常です	使用できない原稿がセットされています。
システムエラー発生:メモリ不足	メモリ不足です。

スキャン機能使用時のエラー

USB メモリ保存機能操作時

メッセージ	原因
USB デバイス未接続エラー	USB デバイスが正しく接続されていません。
スキャン先未選択エラー	スキャンしたデータをどこに保存するか選択されていません。
ファイル書き込みエラー:USB デバイス未接続	 USB デバイスが正しく接続されていません。 使用できない USB デバイスが接続されています。 スキャン実行中にデバイスが抜かれました。
ファイル書き込みエラー:ライトプロテクト	接続している USB デバイスが書き込み禁止状態になっています。
ファイル書き込みエラー:ファイル名重複	書き込みしようとした USB デバイスのフォルダ内に同名のファイルが存在しています。
ファイル書き込みエラー:空き領域不足	USB メモリにファイルを保存するだけの空き領域がありません。
ファイル書き込みエラー:書き込み失敗	何らかの理由でファイルの保存に失敗しました。
ファイル書き込みエラー:デバイスエラー	USB デバイスにエラーが検出されました。

EpsonNet ScanComposer OIF

メッセージ	原因
ScanComposer エラー発生	 EpsonNet ScanComposer を認識できません。 接続されている EpsonNet ScanComposer のバージョンが古いです。 コピーユニットのバージョンが古いです。 メールサーバがありません。 ユーザー情報が変更または削除されました。 EpsonNet ScanComposer に多くのアクセスが発生しています。 宛先情報が見つかりません。 ネットワークの接続が正しくありません。 ディスクの空き容量不足です。 ファイルが作成できません。 メモリの空き容量不足です。 システム連携プラグインで書き込み禁止のフォルダが選択されています。
プラグインエラー発生	システム連携プラグインで保存先を記述したファイルが見つかりません。

ネットワークスキャン時

メッセージ	原因
ネットワークスキャンエラー	 スキャナのオートドキュメントフィーダカバーが開いています。 スキャナのオートドキュメントフィーダに原稿がセットされていません。 スキャナに使用できないオプションが接続されています。 ネットワークのエラーです。 スキャナのオートドキュメントフィーダで紙詰まりが発生しています。

操作パネル操作時

メッセージ	原因
スキャン先設定エラー発生	スキャン先未設定時にスタートボタンを押しています。
ジョブメモリエラー発生	ジョブメモリが未登録です。
メッセージを確認してください	 メールアドレスが正しく入力されていません。 検索結果が0件です。
入力エラー発生	入力した文字列が間違っています。

ファクス機能使用時のエラー

送受信操作時

メッセージ	原因
FAX エラー発生:回線エラー	ファクス 通信の失敗です。
FAX エラー発生:読み取りエラー	ファクス 文書読み取りの失敗です。
FAX エラー発生:印刷エラー	ファクス 文書印刷の失敗です。
FAX エラー発生:メモリ不足	FAX ユニットのメモリ不足です。
FAX エラー発生:データ転送エラー	コピーユニットと FAX ユニット間のデータ転送時間のオーバーです。
レポート印刷エラー発生	 レポート印刷情報がありません。 プリンタ印刷動作中です。 印刷できる用紙がありません。
FAX エラー発生:用紙エラー	ファクスデータを印刷できる用紙がない。
宛先入力エラー発生	宛先が入力されていません。
送受信履歴を表示できません	ファクス印刷中で送受信履歴を取得できません。

宛先・グループ登録時

メッセージ	原因
FAX 番号未入力/グループ宛先未登録エラー発生	短縮登録時のファクス番号が未入力またはグループ登録時のグループ内容が未 登録です。

用紙設定時

メッセージ	原因
FAXワーニング発生:用紙が正しくありません	ファクス印刷できない用紙サイズが設定されました。
FAX ワーニング発生:両面印刷設定	両面印刷できない用紙種類が設定されました。

管理者設定時のエラー

カラーキャリブレーション時

メッセージ	原因
キャリブレーションエラー発生:キャリブレー ション失敗	キャリブレーション調整中に問題が発生しました。
キャリブレーションエラー発生:原稿曲がり	原稿角度が正しくありません。
キャリブレーションエラー発生:原稿位置不正	原稿位置が正しくありません。
キャリブレーションエラー発生:原稿番号不正	原稿番号が正しくありません。

時刻設定時

メッセージ	原因
時刻設定エラー発生	入力した値に問題があります。

ユーザー、管理者情報入力時

メッセージ	原因
- ユーザー登録エラー発生	 ユーザー名が重複しています。 入力したユーザー名は予約されています。
管理者登録エラー発生	 ユーザー名と重複しています。 パスワードが正しくありません。 入力した管理者名は予約されています。

EpsonNet ScanComposer IP アドレス入力時

メッセージ	原因
ScanComposer 認識エラー発生	EpsonNet ScanComposer が認識できません。

ファームアップデート時

メッセージ	原因
アップデートエラー発生	 ファイルが認識できません。 この機種のアップデート用ファイルではありません。 アップデートが正常に終了していません。 書き換え禁止部を書き換えようとしています。 FAX ユニット未接続状態でアップデートしようとしています。 FAX ユニットに蓄積文書が存在するためアップデートできません。

FAX 設定選択時

メッセージ	原因
FAX 設定エラー発生	FAX ユニットに蓄積文書が存在するため、FAX 設定が実行できません。

サービスマンによるメンテナンスが必要なエラー

コピーユニットのエラー

メッセージ	原因
システムエラー発生:フェータルエラー (Error Code が表示された時)	コピーユニットの原因不明のエラーです。
SYSTEM ERROR	コピーユニットの原因不明のエラーです。

プリンタのエラー

メッセージ	原因
プリンタエラー発生:サービスコールエラー	プリンタの原因不明のエラーです。

FAX ユニットのエラー

メッセージ	原因
FAX エラー発生(サービスコールエラー)	FAX ユニットの原因不明のエラーです。
FAX ユニット診断ワーニング発生	FAX ユニットの一次電池の交換が必要です。

印刷 / コピーのトラブル

● 思うような画質でコピーできない場合の対処方法を、以下のページでも説明していますので、参照してください。
△ 本書 86 ページ 「画質を細かく調整する」

原稿とコピー結果の色が合わない

(参考) 色の表現方法について

スキャナやディスプレイと印刷物では色の表現方法が異なります。

コピーユニットでは、①スキャナから画像を取り込み、②プリンタで印刷するわけですが、このときに、次の処理が行われます。

① スキャナから画像を取り込むと、原稿上のシアン(C)・マゼンタ(M)・イエロー(Y)の組み合わせ(色の三原色) が、赤(R)・緑(G)・青(B)の組み合わせ(光の三原色)に変換されます。

② プリンタはシアン・マゼンタ・イエロー(より黒をくっきり表現するためのブラックトナーも使用します)のトナーを組み合わせて印刷しますので、一旦赤・緑・青に変換されたデータを、再度シアン・マゼンタ・イエローに変換して印刷(コピー)します。

つまり、「シアン・マゼンタ・イエロー」→「赤・緑・青」(光の三原色)→「シアン・マゼンタ・イエロー」(色の三原 色)という異なる色の表現方法で変換が行われるために、原画とコピー結果の色合いを完全に一致させることはできま せん。ここでは、できる限り色合いを近付けるための調整方法を紹介します。

操作パネルの設定を確認しましょう



原稿タイプの設定はセットした原稿に適した設定ですか?

原稿タイプの設定をセットした原稿に適した設定に変更してください。 ∠⑦ 本書 85ページ「原稿に合わせてコピー設定を変える」



明暗・色合いを調整してありませんか?

調整してある場合は、【標準】ボタンを押して標準設定に戻してください。 ∠37 本書 86ページ「画質を細かく調整する」



明暗・色合いを調整していない状態でコピー結果の色が合わない場合は、キャリブレーション調整を行って ください。

キャリブレーション調整を行うと、原稿により近い色合いで印刷できるようになります。 27 本書 147ページ「コピーの色合いを調整する(カラーキャリブレーション)」

それでも解決しないときは

キャリブレーション調整を行ってもすべての色が合わないときは、以降の説明を参考にして明暗・色合いを調整してください。

コピー結果と原稿を比較し、コピー結果の良くない部分を確認します。

問題点	対処方法
全体の明るさ(暗い / 明るすぎる)	基本画面の【こく】、【うすく】ボタンで調整します
明暗の差(メリハリがある / メリハリがない)	コントラストを調整します
赤色の強弱(赤色が強い / 赤色が弱い)	RGB バランスの「R」を調整します
緑色の強弱(緑色が強い/緑色が弱い)	RGB バランスの「G」を調整します
青色の強弱(青色が強い / 青色が弱い)	RGB バランスの「B」を調整します
色の鮮やかさ(くすんでいる / 鮮やかすきる)	彩度を調整します
色合い(肌色の赤みが強い/肌色の緑が強い)	色相を調整します



1

上記の対処方法に基づいて、以下の画面で調整を行ってから、コピーを実行します。

調整した結果は、【ジョブメモリ】ボタンを押して保存しておくことができます。

「コピー基本」画面

	本本」に	리며				
	コビーでき	ます		状態表示		
	カラーモード	原稿タイプ	雨面印刷	倍率	用紙灌訳	
<u> </u>	フルカラー	文字・写真	片面→片面	等倍	自動	000 0 000
	モノクロ	文字	片面→両面	A3→A4 B4→B5	1 A 4 普通紙	()]]
FAX		写真	両面→片面	84→44	2 B 4 普通紙	
∂ 7±+7`/			「両面→両面	A4→A3 B5→B4	3 A3 台 普通紙	
ヘコマン 管理者設定	その他 ≫	その他 >>	その他 >>	その他 >>	その他 >>	

[画質調整] 画面



濃度を調整

各項目のボタンを押して調整

設定項目	設定の目的		設定	方法
以足項日			-側(色相調整:赤)	+側(色相調整:緑)
濃度調整	画像全体を濃くコピーするか ピーするか設定します。	/ 薄くコ	色が薄くなります	色が濃くなります
コントラスト	画像全体の明暗の差を強くするか / 弱く するか設定します。		明暗の差がなくなり、全体的 に暗い画像になります	明るい部分はより明るく、暗 い部分はより暗くなります
彩度	画像全体の色の鮮やかさを強くするか / 弱くするか設定します。		色味がなくなり、 グレイに近 くなります	色が強調されて、鮮やかな画 像になります
色相	特に肌色の部分において赤を強くする か / 緑を強くするか設定します。		肌色の色合いを赤っぽくし ます	肌色の色合いを緑っぽくし ます
RGB バランス	画像全体を構成する赤 / 緑 / 青の各色の強さを設定しま す。グレイなどの無彩色コ	R(赤)	赤が弱まり、青が強調されま す	赤が強調されます
	9。クレイなどの点わらう ピー時に不必要な色を抑え ることもできます。	G(緑)	緑が弱まり、赤紫が強調され ます	緑が強調されます
		B(青)	青が弱まり、黄色が強調され ます	青が強調されます

端の部分がコピーされない



プリンタには、すべての用紙サイズに共通して、 印刷できない部分(余白)があります。



紙面いっぱいに印刷された原稿を、同じサイズの用紙 にコピーすると、上記余白の部分が印刷されません。 このときは、次のように対処してください。

●元の原稿の大きさを変えたくない場合 コピーする用紙サイズを、原稿よりも一回り大きいサ イズにしてください。 (原稿が B5 の場合は A4、B4 の場合は A3 など)

●元の原稿の大きさを、多少縮小してもよい場合 原稿と同サイズのコピー用紙をセットし、全面コピー 機能を使ってコピーします。 コピー基本画面から、【倍率】 - 【その他】ボタンを

押して倍率設定画面を表示させてから、【全面コピー】 ボタンを押してチェックを付け、コピーしてください。

△ 本書 82 ページ「原稿全体が用紙に収まるように コピーする」

コピーにモアレ(網目状の陰影)が出る



原稿タイプを「文字・写真」に設定してコピー してください。 原稿タイプを「文字・写真」に設定すると、モアレ除

点帽タイクを「文子・与兵」に設定すると、ビアレ际 去レベルを高めに設定してコピーします。それでも思 うような結果が得られない場合には、画質調整画面の モアレ除去の値を変更してください。

△ 本書 85 ページ「原稿に合わせてコピー設定を変える」

∠ オ書 86 ページ 「画質を細かく調整する」

黒い文字が黒くならない



原稿タイプを「文字」に設定してコピーしてく ださい。

原稿タイプを「文字」に設定すると、黒い文字をくっきりと黒くコピーできます。

△ 本書 85 ページ「原稿に合わせてコピー設定を変える」

写真のコピーで明るい部分が白く飛ぶ

特に人肌などが白く飛ぶ場合は、濃度の設定を 変更するか原稿タイプを「写真」に設定してく ださい。 コピー基本画面で、こく / うすくを 1 段階 「こく | 側 に設定するか原稿タイプを「写真」に設定してコピー してください。 △ 本書 76ページ 「濃度調整| △ 本書 85 ページ 「原稿に合わせてコピー設定を変 える」 印刷が薄い(薄くかすれる、不鮮明) 用紙が湿気を含んでいます。 新しい用紙と交換してください。 感光体ユニットが劣化または損傷しています。 新しい感光体ユニットに交換してください。 トナーカートリッジにトナーが残っていませ h. 新しいトナーカートリッジに交換してください。 汚れ(点)が印刷される 使用中の用紙が適切ではありません。 印刷できる用紙の種類を確認し、印刷できる用紙を使 用してください。 感光体ユニットが劣化または損傷しています。 何回か用紙を排紙しても改善されない場合は、新しい 感光体ユニットに交換してください。 スキャナの原稿台(ガラス)が汚れていません か? ガラスが汚れている場合は、柔らかい乾いた布できれ いにふいてください。 周期的に汚れがある プリンタ内の定着器、または用紙経路が汚れて います。

用紙を数枚印刷してください。



感光体ユニットが劣化または損傷しています。 何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい 感光体ユニットに交換してください。

指でこするとにじむ



用紙が湿気を含んでいます。 新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙が適切ではありません。 印刷できる用紙の種類を参照して、印刷できる用紙を 使用してください。



用紙の厚さと、用紙種類の設定が合っていません。 紙種や用紙サイズを確認して、用紙種類を設定してく ださい。 ∠☞ 本書 86 ページ「給紙装置の設定を変更する」

塗りつぶし部分に白点がある



使用中の用紙が適切ではありません。 印刷できる用紙の種類を参照して、印刷できる用紙を 使用してください。



用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。

用紙を正しくセットしてください。



トナーカートリッジが劣化または損傷していま す。 新しいトナーカートリッジに交換してください。

用紙全体が塗りつぶされてしまう



感光体ユニットが損傷または劣化しています。 新しい感光体ユニットに交換してください。

縦線が印刷される



感光体ユニットが損傷または劣化しています。 新しい感光体ユニットに交換してください。

何も印刷されない



ー度に複数枚の用紙が搬送されています。 用紙をよくさばいて、セットし直してください。



トナーカートリッジにトナーが残っていませ ん。

新しいトナーカートリッジに交換してください。



感光体ユニットが劣化または損傷しています。 新しい感光体ユニットに交換してください。

白抜けがおこる



用紙が湿気を含んでいます。 新しい用紙と交換してください。



使用中の用紙が適切ではありません。 適切な用紙を使用してください。

裏面が汚れる



用紙経路が汚れています。 数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙する ことで汚れが取れる場合があります。

印刷面がザラザラになる



湿気を多く含んだコート紙を使用していません か? 開封直後のコート紙をご使用ください。コート紙は湿 気を避けて保管してください。

ファクスのトラブル

ファクスの送受信ができない



1

2

4

5

6

7

FAX ユニットの電源は入っていますか?

FAX ユニットの電源が入っていないと、ファクスの送受信ができません。FAX ユニットの電源が入っているか、確認してください。

なお、プリンタとスキャナの電源を入れた後に FAX ユニットの電源を入れると認識されません。先に FAX ユニットの 電源を入れてから、プリンタとスキャナの電源を入れてください。

FAX ユニット登録ツールで宛先設定ファイルの読み込み / 書き込みができない

宛先設定ファイルの読み込みや、書き込みに失敗すると、エラーメッセージを表示して終了します。

エラーメッセージが表示されたときは、[ヘルプ]をクリックして、該当するメッセージの内容を参照して、対処してく ださい。

FAX ユニットが認識されない

FAX ユニット登録ツールをインストールする前に、FAX ユニットをコンピュータへ接続すると、コンピュータが FAX ユニットを正常に認識できません。以下の手順で FAX ユニットを認識させるようにしてください。

FAX ユニットが接続されている状態で「デバイスマネージャ」を開きます。

[その他のデバイス] 中の [EPSON Fax Option for Color Copy Station] (!マークが付いています) を選択し、右クリックしてプロパティを開きます。

3 [削除] を選択します。

デバイスの削除の確認画面が表示されたら、[OK] をクリックします。

FAX ユニットとコンピュータを接続している USB ケーブルをコンピュータから取り外します。

FAX ユニット登録ツールをインストールします。

5 で取り外した USB ケーブルをコンピュータに接続します。

スキャンのトラブル

USB デバイスにデータが保存できない



お使いの USB デバイスは、利用可能なものです か?

USB デバイスの種類によっては、コピーユニットで 使えないものがあります。利用可能な USB デバイス の詳細は、エプソンのホームページ(http:// www.epson.jp)を参照してください。

メール・ファイル機能が使えない

メインサーバ(EpsonNet ScanComposer を インストールしたコンピュータ)が起動してい て、EpsonNet ScanComposer が起動してい ますか?

メインサーバが起動していないと、メール・ファイル 機能が使えません。また、メインサーバが起動してい ても、EpsonNet ScanComposer が起動していな いとメール・ファイル機能は使えません(通常、 EpsonNet ScanComposer はサーバが起動すると 自動的に起動します)。EpsonNet ScanComposer が起動していない場合は、以下の手順で起動してくだ さい。

[スタート] - [プログラム]/[すべてのプログラム] - [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] -[EpsonNet ScanComposerの開始]をクリックし ます。



IP アドレス設定など、必要な設定が済んでいますか?

メール・ファイル機能を利用するためには、事前にコン ピュータや操作パネル、EpsonNet ScanComposer で 設定を行う必要があります。設定方法の詳細は、以下を 参照してください。

∠ 本書 24 ページ「スキャン機能の初期設定」

その他のトラブル

時間表示が正しくない

時間表示が正しくない、USBメモリ保存機能で保存されたファイルのタイムスタンプが正しくない場合は、操作パネルに内蔵されているバックアップ用電池の寿命が近いと考えられます。

バックアップ用電池の交換は、エプソン販売のサービスマンにご依頼ください。連絡先は、本書裏表紙をご覧ください。

操作パネルに何も表示されない

操作パネルの画面が極端に濃い、または薄い状態で、何も 表示されない場合は、画像コントラスト調整つまみ(画面 左側のつまみ)を回して、画面の明るさを調整してみてく ださい。



EpsonNet ScanComposer オンライン ガイドの見方

EpsonNet ScanComposer オンラインガイドでは、EpsonNet ScanComposer の使い方の詳細を説明しています。

[スタート]-[プログラム]/[すべてのプログラム]-[EpsonNet]-[EpsonNet ScanComposer] -[EpsonNet ScanComposer オンラインガイド]をクリックします。

2 ユーザー名とパスワードを入力して、[OK] をク リックします。

1

れます。



EpsonNet ScanComposerオンラインガイドが表示さ

 ・ メインサーバ (EpsonNet ScanComposer をインストールしたコンピュータ) 以外のコンピュータで EpsonNet ScanComposer オンラインガイドを見るには、EpsonNet ScanComposer にアクセス後、[ヘルプ] メニュー をクリックして [オンラインガイド] をクリックしてください。

EpsonNet ScanComposer へのアクセスは、ブラウザで下記の URL を入力してください。
 書式) http://メインサーバの IP アドレスまたはホスト名: /2969
 例) http://192.168.xxx.xxx:2969/

8 付録

仕様	
サービス・サポートのご案内	
日常のお手入れと移動時のご注意	
ソフトウェアのアンインストール	
文字入力機能	
ローマ字 / かな変換表	

仕様

コピーユニット

仕様、外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。プリンタやスキャナの基本仕様については、それぞ れの製品に同梱の取扱説明書を参照してください。

対応プリンタ

対応プリンタ	LP-S7500
--------	----------

対応スキャナ

対応スキャナ	ES-H7200/ES-9000H
--------	-------------------

機械的特性

外形寸法(操作パネル)	幅 616mm ×奥行き 159mm ×高さ 53mm
質量(操作パネル)	約 2.0kg
スキャナ接続方法	専用ケーブル(長さ 1500mm)により接続
プリンタ接続方法	専用ケーブル(長さ 1800mm)により接続

操作パネル

LCD	640 × 240 画素 LCD およびタッチパネル(白色 CCFL バックライト付)
有効表示範囲	211.2mm × 79.2mm
表示画素ピッチ	0.33mm × 0.33mm
表示画素寸法	0.31mm × 0.31mm
タッチパネル	アナログ抵抗膜式タッチスクリーン
ボタンスイッチ	スタート、ストップ、リセット、オンフック、トーン、ポーズ、割り込み、ジョブメモリ、蓄積文 書、テンキー、クリア、#、 *
LED 表示ランプ	電源、エラー、使用可、割込み、ジョブメモリ、蓄積文書
バックアップ用電池	リチウムー次電池(CR2032)

電気的特性

定格電圧	 操作パネル DC15V ± 5% プリンタ内蔵カード 3.3V ± 5% (プリンタより供給) スキャナ内蔵カード 5V ± 5% (スキャナより供給) 	
消費電力	最大11W/ 待機B	寺 7W(USB 4ch 未装着時)
消費電流	最大	 操作パネル 600mA 以下(USB 4ch 未装着時) プリンタ内蔵カード 130mA 以下 スキャナ内蔵カード 130mA 以下
	レディ時	 操作パネル 530mA (USB 4ch 未装着時) プリンタ内蔵カード 100mA スキャナ内蔵カード 110mA
	スリープモード	 操作パネル 270mA (USB 4ch 未装着時)、 プリンタ内蔵カード 80mA スキャナ内蔵カード 100mA
AC アダプタ	モデル	A331H
	入力	AC100V 50 ~ 60Hz
	出力	DC15V 最大 2.0A

適合規格

電磁障害	VCCI クラス A
電気用品安全法	
高調波抑制対策ガイドライン	

システム環境条件

温度	動作時:10~35℃ 保存時:0~35℃
湿度	動作時:20~ 80%(非結露) 保存時:15~ 85%(非結露)

信頼性

MTBF(平均故障間隔)	15000時間以上
--------------	-----------

使用条件

塵埃	ー般事務所、一般家庭程度 極端にホコリの多いところは避けること
照度	直射日光は避けること

FAX ユニット

型番:CSFAX1 機種名:EU-75

ファクス性能

対応回線	PSTN(加入電話回線)、PBX(自営構内回線)
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/ 9600/7200 /4800/2400 bps
プロトコル	G3、G3ECM、スーパー G3
受信走査線密度	400 × 400dpi, 200 × 200dpi, 200 × 100dpi, 16 × 15.4dot/mm, 8 × 15.4dot/mm, 8 × 7.7dot/mm, 8 × 3.85dot/mm
送信走査線密度	400 × 400dpi、200 × 200dpi、200 × 100dpi
送受信画像	モノクロ
画像圧縮方式	JBIG、MMR、MR、MH
最小伝送時間	0/5/10/20/40 ms
伝送時間	2 秒台(ITU-T No.1、8 × 3.75, JBIG, 33.6k) 3 秒台(ITU-T No.1、8 × 3.75、MMR、33.6k) 6 秒台(ITU-T No.1、8 × 3.75、MMR、14.4k) 10 秒台(ITU-T No.1、8 × 3.75、MMR、9.6k)
記録紙サイズ	A3/B4/A4/B5
送信可能原稿サイズ	A3/B4/A4/B5(B5 サイズ原稿送信時は A4 サイズで送信)

機械性特性

外形寸法	幅 443 ×奥行き 230 ×高さ 47mm (取り付け金具装着時)
接続方法	USB ケーブルによりコピーユニット操作パネルと接続
質量	約 2.5kg(ケーブル類、取り付け金具は除く)

電気的特性

電源	AC100V、50/60Hz
直流抵抗值	279Ω
消費電力	最大動作時 14W/ 待機時 12W
適合規格

EMI 規格	VCCI クラス A
電源高調波	国内高調波抑制ガイドラインに適合
JATE	電気通信端末機器適合認定

システム環境条件

温度	動作時:10~35℃ 保存時:-20~60℃(非結露)
湿度	動作時:20~80% 保存時:15~85%(非結露)

信頼性

MTBF(平均故障間隔)	約5年(一次電池寿命による)

使用条件

塵埃	一般事務所、一般家庭程度 極端にホコリの多いところは避けること
照度	直射日光は避けること

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートの一覧

弊社が行っている各種サービス・サポートは以下の通りです。

名称	内容	問い合わせ先/アクセス先など
エプソンインフォメーションセンター	製品に関するご質問やご相談に電話でお答えし ます。	_중 本書裏表紙
エプソンのホームページ	製品に関する最新情報などをインターネットに て提供しています。	
MyEPSON*	エプソンの会員制情報提供サービスです。 「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設して お役に立つ情報や、さまざまなサービスを提供いたします。	
ショールーム	エプソン製品を見て、触れて、操作できます (東 京・大阪)。	
消耗品 / オプションの購入	エプソン製の消耗品 / オプション品が、お近くの 販売店で入手困難な場合には、 エプソン OA サ プライの通信販売をご利用ください。	
ソフトウェアダウンロードサービス	プリンタドライバなどのソフトウェアは、バー ジョンアップを行うことがあります。最新のソフ トウェアは、弊社のホームページからダウンロー ドできます。	エプソンのホームページ
マニュアルダウンロードサービス	製品に添付されている取扱説明書のPDF データ をダウンロードできます。取扱説明書を紛失した ときなどにご活用ください。	
保守サービス	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくた めの保守サービスをご用意しております。	△3 本書 180 ページ 「保守サービスのご案内」

* 「MyEPSON」登録済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお 願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをよくお読みください。 ∠⑦ 本書 155 ページ 「困ったときは」

保証書について

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記 入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことが あります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 ※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。

括 粘			修理代金と支払方法	
作里	.扶	倾安	保証期間内	保証期間外
年間保守 契約	出張保守	 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の 設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無 償になるため予算化ができて便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防 ぐことができます。 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用 紙など)は保守対象外となります。 		
	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り して修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無 償になるため予算化ができて便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】 を製品に貼付していただきます。 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用 紙など)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	
スポット出張(· 修理	 お客様からご連絡いただいて数日以内に 製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 修理を行います。 故障した製品をお持ち込みできない場合 に、ご利用ください。 	無償	出張料+技術料+部品代 修理完了後そのつどお 支払いください
持込 / 送付修3	里	 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り して修理いたします。 	無償	基本料+技術料+部品代 修理完了品をお届けした ときにお支払いください
ドア to ドアサ	サービス	 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。 	有償 (ドア to ドアサービス料 金のみ)	有償 (ドア to ドアサービス料 金 + 修理代)

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心: 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。

• 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。 エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

日常のお手入れと移動時のご注意

日常のお手入れ

コピーユニットを末永くお使いいただけるように、定期的 に次のようなお手入れをしてください。

CS-9200

操作パネルの汚れは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませた布でていねいにふいてから、乾いた布でふいてください。

!重要

- シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はケースなどの表面を痛めることがありますので、絶対に使わないでください。
- コピーユニットには絶対に水などがかからないように注意してください。

故障のとき

コピーユニットには、お客様自身で修理、交換できる部品 はありません。故障のときや調整が必要なときは、お買い 求めの販売店か、サービスコールセンターにお問い合わせ ください。サービスコールセンターの連絡先は裏表紙にあ ります。



故障かな?と思っても、本書の「困ったときは」の内容に従っ て確認すれば、解決できることもあります。「困ったときは」 の内容を確認してください。

プリンタ・スキャナ

プリンタ、スキャナの日常のお手入れは、それぞれの製品 に同梱の取扱説明書を参照してください。

移動時のご注意

!重要

本製品を移動するときは、スキャナ、プリンタ、FAX ユニットの電源スイッチを切ってください。

CS-9200 の移動

- 1 プリンタとスキャナの電源スイッチを切りま す。
- 2 接続されているケーブルを取り外します。

3 CS-9200 を梱包します。

専用の梱包箱と梱包材を使って、開梱したときと同じ 状態で梱包してください。正しく梱包しないと、輸送 中に振動や衝撃が加わって故障の原因になります。

プリンタ・スキャナの移動

プリンタ、スキャナの移動方法は、それぞれの製品に同梱 の取扱説明書を参照してください。

FAXユニット登録ツール のアンインストールを行ないます。 「自動アンインストール」、または、「詳細アンインストール」のいずれかを 選択して下さい。

[自動アンインストール]では、ファイルを自動的にアンインストールしま

● 自動アンインストール(A) ○ 詳細アンインストール(Q)

次へ回と

FAXユニット登録ツール のアソインストールを開始します。

クリック

キャンセル

[アンインストール]:アンインストールを開始します。 「戻る」 : オフジョンを変更出来ます。 「キャンセル] :アンインストールを中止します。

〈戻る(8) アンインストール

(2) クリック

キャンセル

「詳細アンインストール」では、削除するファイルを選択して アンインストールします。

(1) 確認

ソフトウェアのアンインストール

EPSON FAX ユニット登録ツールのアンインストール EpsonNet ScanComposerのアンインストール EpsonNet ScanComposer が起動している [コントロールパネル]の[プログラムの追加と 1 削除](または[アプリケーションの追加と削 場合は、終了します。 [スタート] – [プログラム] / [すべてのプログラム] – 除])を開きます。 [EpsonNet] - [EpsonNet ScanComposer] -[EpsonNet ScanComposer の終了] をクリックします。 [FAX ユニット登録ツール] をクリックして [変 2 更と削除]をクリックします。 [コントロールパネル]の[プログラムの追加と 2 削除](または [プログラムのアンインストー [自動アンインストール] が選択されていること 3 ル] / [アプリケーションの追加と削除])を開 を確認して、[次へ]をクリックします。 きます。 アンインストール オフ・ション [EpsonNet ScanComposer] をクリックし 3 て [変更と削除] (または [アンインストール]) ボタンをクリックします。 器 ブログラムの追加と削除 現在インストールされているプログラム R 並べ替え(S): 名前 □ 更新プログラムの表示(0) フログラムの 変更と削除出 St Ens プログラムの 变更比削除 劇 EPSON7リン外ライパー・ 新 FAXユニット登録ツール 画 HotKey Utility 劇 iADICA Authoring Sy Ð (1) クリック Windows コンボーネントの 追加と削除(A) (2) クリック 詞 i.ADiCA Viewer ver.1.0/ 词 ImageStation Intel(R) PRO Network Adap プログラムの アクセスと 民宙の設定(0) [アンインストール]をクリックします。 16.36MB 130.00MB 0.92MB 59.66MB 1.34MB 4 サイズ Marcruso WrDV0 4 詞 Java 2 Runtime Environment, SE v142,06 詞 LAN-Express AS IEEE 80211 Wreless LAN Macromedia Dreamweaver 4 日本語版 詞 Macromedia Extension Manager J サイズ サイズ アンインストール開始 サイズ サイズ R Macromedia Fireworks 4 サイズ 34.15MB [OK] をクリックします。 4 ファイル剤除の確認 選択したアフリケーション、およびすべてのコンホペーネントを完全に削除しますか? キャンセル クリック [完了] をクリックします。 5 以上で終了です。

以上で終了です。



文字入力機能

コピーユニットを使うユーザーの設定や、メール / ファイル機能のアドレス、ファクス機能のダイヤル名称などを設定す る場合は、操作パネル上にソフトキーボードが表示され、文字を入力することができます(ソフトキーボードからは入力 できない文字もあります)。

そのとき設定する内容によって、入力できる文字の種類が以下の通り異なります。

関係する機能	設定する内容	入力可能文字
ユーザー管理機能、 ログイン時	管理者名(アカウント) パスワード ユーザー名(アカウント) パスワード	 英字(A-Z, a-z) 数字(0-9) 記号(!#\$%&()+-[]^_{}) アカウント:最大半角30文字 パスワード:最大半角20文字 (パスワード入力時、入力文字分 ** が表示される)
スキャン機能	USB メモリ保存時のファイル名のヘッダ	 英字(A-Z, a-z) 数字(0-9) 最低 1 Byte、最大 8 Byte
	メール送信アドレス	 英字(A-Z, a-z) 数字(0-9) 記号(@_) 最大 255Byte 先頭文字は英字のみ
	メール宛先検索	 ・ 英字(A-Z, a-z) ・ 数字(0-9) • 記号((space)!"#\$%&'()*+,/:;<=>? @[¥]^`{ }^) • カタカナ • かな • 漢字(JIS 第一/第二水準) • 最大 39Byte
	メール件名	 英字(A-Z, a-z) 数字(0-9) 記号((space)!"#\$%&'()*+,/:;<=>? @[¥]^_`{!}^) カタカナ かな 漢字(JIS 第一/第二水準) 最大 60Byte
ファクス機能	短縮ダイヤルの名称 グループダイヤルのグループ名称 自局名称	 ・ 英字(A-Z, a-z) ・ 数字(0-9) ・ 記号 ・ カタカナ ・ かな ・ 漢字(JIS第一水準、全角のみ) (シフトJIS:0x8140~0x9872の有効文字のみ入力可能) ・ 短縮/グループ名:最大18文字 ・ 自局名称:最大20文字

文字入力画面の説明

文字入力が可能な状態では、次のような文字入力画面が表示されます。

·英数字入力画面

	▼米米米を入力してくださ	さい	
			削除
英数字 ———	● 英数字 ※ 1 2	3456789	0 – ^ ¥
	a w	/ e r t y u i ,] 9 9 0
	全角	s d f g h j k	;:]
	シフト Z	×cvbnm,	\cdot
	キャンセル	スペース	決定

・カタカナ入力画面

	- 米米米を入力してください	
	NI E	k
カタカナ ――	•hタh+☆ 1234567890-^	¥
	qwertyuiop@ſ	
	主 🏦 🛛 a sdfghjkl;: J	ן נ
	キャンセル スペース 決定	

・かな漢字入力画面

	[米/米 米 を入力してください
	前1 版
かな漢 ――	→ かな渡 ジ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ ¥
	qwertyu:op@f
	主 🛱 asdfghjkl;:J
	Z X C V b n m ,
	キャンセル 無変換 スペース/変換 確定 決定

文字入力画面に表示されるキーの機能は次の通りです。

そのときの状況に応じて、使用できないキーは無効(グレイアウト表示)になります。

ボタンの名称	説明
入力モード切替	キーの表示は【英数字】、【かな漢】、【カタカナ】のいずれかになります。 入力モード(文字)を選択します。
シフト	入力した文字や記号を次のように切り替えます。 • 非選択時:英字(小文字)/数字/記号 • 選択時(反転表示):英字(大文字)/記号
全角	入力文字の半角 / 全角を切り替えます。入力モードに【かな漢】を選択した場合は切り替え られません。 • 非選択時:半角入力 • 選択時(反転表示):全角入力
スペース スペース / 変換	入力モードが「英数」、「カタカナ」の場合、空白(スペース)を入力します。 入力モードが「かな漢」の場合、未確定のかな(最大 31 文字まで)を単文節変換します。 ただし、かなが入力されていない状態でキーを押すと、スペースを入力します。
無変換	入力モードが「かな漢」の場合のみ表示されます。 入力中や未確定の変換対象文字の場合は、何もしません。 未確定の変換候補文字が表示されている場合は、変換対象文字(未確定)の状態に戻ります。
確定	入力モードが「かな漢」の場合のみ表示されます。 入力中や未確定の変換対象文字、あるいは未確定の変換候補文字を確定します。
削除	最後に入力した文字を1文字削除します。

英数字、カタカナの入力

画面の入力モード切替ボタンを押して、「英数字」または 「カタカナ」を選択し、文字キーを押して入力します。 数字はテンキーから入力することもできます。カタカナは ローマ字入力してください。

詳しくは、本書 188 ページ「ローマ字 / かな変換表」を 参照してください。

日本語(かな漢字変換)の入力

コピーユニットの日本語入力、変換の主な仕様は以下の通 りです。

方法	説明
入力方法	ローマ字入力 本書 188 ページ「ローマ字 / かな変換 表」を参照してください。
変換方法	単文節変換 長い日本語の場合、ひとつの文節ごとに 入力→変換→確定を繰り返して入力を 行ってください。

入力と漢字変換の手順は以下の通りです。

以下の説明では、各状態を次のように定義して説明してい ます。

状態	説明	
未入力状態	入力欄に何も表示されていない状態。	
入力状態	ソフトキーボードのキーを押して、文字 を入力した状態。 表示されている文字(ひらがな)に反転 表示の部分があり、変換対象であること を示します。	
変換状態	【スペース / 変換】キーを押して、かな→ 漢字の変換を実行中の状態。 変換対象の部分が漢字になりますが、反 転表示はそのままです。	
確定状態	【確定】キーを押して、かな→漢字の変換 を終了した状態。	

入力モード切替ボタンを押し、次に【かな漢】 キーを押します。



2 ソフトキーボードのキーを押して、文字を入力 します。

入力された文字は、ひらがなで表示されます。

米米米を入力して	ください
かいしゃ	前時
かな渡 > 1 全角 シフト	234567890-^¥)w@rtyui0p@r aadfghjkli:J z×0ybnm、+ • \
キャンセル	無変換 スペース/変換 確定 決定
	入力

変換対象の文字列から不用な文字を削除したときは、 反転表示の状態で【削除】キーを押すと、カーソルの 手前の文字が削除されます。

3 【スペース / 変換】キーを押して、かな→漢字に 変換します。

> [スペース/変換] キーを押すたびに、変換候補が順 次表示されます。

米米米を入力	コレぞください
会社	削除
かな漢 ジ	1234567890-^¥
	qwertyuiop@ſ
主角	asdfghjkl;:J
シフト	z x c v b n m . • · \
キャンセル	無変換 スペース/変換 確定 決定
	「押す」

4 希望する漢字が表示されたら、【確定】キーを押 します。

反転表示が消え、変換された漢字が有効になります。



手順 🛛 で確定した漢字に続けて入力する場合、 手順 🛯 ~ 🗳 を繰り返して入力します。

5



文字をすべて入力したら、【決定】 キーを押しま す。

入力欄に表示されている文字列が有効になり、 画面が 閉じます。



- 反転表示の状態で【決定】キーを押すと、変換中 (反転表示)の部分は消去されます。確定済みの文 字列があれば、その文字列を有効にして、画面を 閉じます。
- 反転表示の状態で【キャンセル】キーを押すと、入 力欄の文字列をすべて消去して、画面を閉じます。

(参考) 入力可能な文字数を超えると、「入力文字数が規定値 を超えています これ以上入力できません」と表示されます。

以上で終了です。

ローマ字 / かな変換表

1 字かな

あ行	かな	あ	し	Э	え	お
	ローマ字	а	i	u	е	0
	かな	あ	い	Э	え	お
	ローマ字	xa,la	xi,la	xu,lu	xe,le	xo,lo
か行	かな	か	き	<	け	Z
	ローマ字	ka	ki	ku	ke	ko
さ行	かな	さ	U	ਰ	t	そ
	ローマ字	sa	si,shi	su	se	SO
た行	かな	た	ち	2	ζ	Ł
	ローマ字	ta	ti,chi	tu,tsu	te	to
	かな	_	_	2	_	_
	ローマ字	_	_	xtu,ltu,ltsu	_	_
な行	かな	な	(C	ø	ね	の
	ローマ字	na	ni	nu	ne	no
は行	かな	は	ъ С	ISI	\sim	Œ
	ローマ字	ha	hi	hu,fu	he	ho
ま行	かな	ŧ	み	む	Ø	も
	ローマ字	ma	mi	mu	me	mo
や行	かな	や	_	Ø	_	٦
	ローマ字	уа	_	уu	_	УО
	かな	や	_	Ø	_	£
	ローマ字	xya,lya	_	xyu,lyu	_	xyo,lyo
ら行	かな	5	b	3	れ	3
	ローマ字	ra	ri	ru	re	ro
わ行	かな	わ	_	_	_	を
	ローマ字	wa	_	_	_	WO
が行	かな	が	ぎ	~	げ	Ĩ
	ローマ字	ga	gi	gu	ge	go
ざ行	かな	ざ	Ŭ	ক	ぜ	ぞ
	ローマ字	za	zi,ji	zu	ze	ZO

だ行	かな	だ	ぢ	ブ	で	تح
	ローマ字	da	di	du	de	do
ば行	かな	ば	び	izi	ベ	ぼ
	ローマ字	ba	bi	bu	be	bo
ぱ行	かな	ぱ	С	ß	ペ	ぽ
	ローマ字	ра	pi	pu	ре	ро
<i>h</i>	かな	ю	_	_	_	_
	ローマ字	nn	_	_	_	_

2連字かな

かな	ローマ字	かな	ローマ字
きゃ	kya	みょ	myo
きゅ	kyu	りゃ	rya
きょ	kyo	りゅ	ryu
しゃ	sya	りょ	ryo
しゅ	syu	ぎゃ	gya
しょ	syo	ぎゅ	gyu
ちゃ	tya,cha	ぎょ	gyo
ちゅ	tyu,chu	じゃ	zya,ja
ちょ	tyo,cho	じゅ	zyu,ju
にゃ	nya	じょ	zyo,jo
にゅ	nyu	ぢゃ	dya
にょ	nyo	ぢゅ	dyu
ひゃ	hya	ぢょ	dyo
ひゅ	hyu	びゃ	bya
ひょ	hyo	びゅ	byu
ふぁ	fa	びょ	byo
ふぉ	fo	ぴゃ	руа
みゃ	mya	ぴゅ	руи
みゅ	myu	ぴょ	руо

「ん」の変換規則

かな	ローマ字入力
ω	「n*」の「*」:a,i,u,e,o,y 以外の文字。 「nn」の場合も、「ん」に変換する。

「っ」の変換規則

かな	変換規則
2	同一文字が2文字続き、1字かな、あるいは2連字のかなが続く場合。 例)「tta」=「った」 「ssya」=「っしゃ」

「一」の変換規則

かな	変換規則
全角時:—	「-」を入力、変換。
(シフト JIS:0x815B)	例)「ko-hi-」=「こひ」
半角時:-	(かな漢字変換の際、「」も単文節変換の対象に含まれます。)
(0x2D)	例)「こひ」=「珈琲」

索引

数字

10/100Base 切替(管理者設定)... 139

Е

EpsonNet ScanComposer (スキャン) ... 118, 131

F

FAX ... 91 FAX 設定(管理者設定)... 149 FAX ユニット登録ツール ... 108, 110 FAX ユニットの電源 ... 90

Μ

MP トレイ ... 86 MyEPSON ... 180

Ν

N/W スキャンアクセス(管理者設定)... 141

R

RGB バランス(コピー)… 87 RGB バランス基準値(管理者設定)… 146

S

ScanComposer IPアドレス(管理者設定)…140

Т

TCP/IP 設定(管理者設定)... 138

U

USB デバイス(スキャン)… 114 USB ポート … 14 USB メモリ保存(スキャン)… 115, 116 USB メモリ保存機能(管理者設定)… 148 USB メモリ保存設定(管理者設定)… 148

あ

明るさ調整(操作パネル)… 17 アップデート… 153 宛先設定(ファクス)… 109 宛先設定ファイルを作成(ファクス)… 110 宛先登録(ファクス)… 93,94 宛先登録リスト(ファクス)… 106 宛先を追加して設定(ファクス)… 109

い

印刷設定(ファクス)… 104 印刷中止(ファクス)… 106

え

英数字 … 186 エプソンサービスパック … 181 エラーメッセージ … 158 エラーランプ … 13

お

オートドキュメントフィーダ ... 68, 98 オートリダイヤル(ファクス)... 98 お手入れ ... 182 オンフックダイヤル(ファクス)... 97 【オンフック】ボタン ... 13

か

回線種別(管理者設定)... 149 解像度 (スキャン)… 128 ガイダンス表示部 ... 16 拡大コピー ... 70, 82 影消しコピー ... 78 画質(ファクス)… 97 画質調整 (コピー) ... 86 画像コントラスト調整つまみ ... 14 カタカナ ... 186 片面原稿の送信(ファクス)…98 かな漢字変換 ... 186 カラーキャリブレーション(管理者設定)…147 カラーコピー ... 70 カラーモード (スキャン) ... 125 管理者情報変更(管理者設定)... 145 管理者設定 ... 134 管理者設定基本画面 ... 135 管理者用パスワード ... 10 管理者パスワードの変更 ... 145 管理者名の変更 ... 145

き

キータッチ音(管理者設定)… 136 機能設定リスト(ファクス)… 106 機能選択ボタン… 16 基本設定(管理者設定)… 136, 149

<

【クリア】ボタン … 14 クリップ置き場 … 14 グループ選択(ファクス)… 96 グループダイヤルデータ(ファクス)… 111 グループ番号(ファクス)… 94 グループ番号を選択して送信(ファクス)… 96 グループ番号を登録(ファクス)… 94

け

原稿サイズ (スキャン)… 123 原稿タイプ (コピー)… 85 原稿タイプ (スキャン)… 126 原稿の設定 (スキャン)… 123 原稿のセット方法 (コピー)… 68 現在の状態を標準値として設定 (管理者設定)… 151

Ζ

工場出荷時の設定に戻す(管理者設定)…152 固定倍率でコピー…70 コピー設定(管理者設定)…146 コピー設定の削除…84 コピー設定の登録…83 コピー設定を呼び出す…83 コピーを実行…69 コピーを中止…69 コントラスト(コピー)…87 コンピュータからスキャン…117

さ

サービス … 180 彩度 (コピー)… 87 サポート … 180

し

色相 (コピー) ... 87 自局情報設定(管理者設定)…149 自局のファクス番号を設定(管理者設定)…149 時刻(管理者設定)...136 自動ポーリング受信(ファクス)… 100 自動レポート設定 (ファクス)…107 縮小コピー ... 70,82 受信(ファクス)… 100 受信設定(ファクス)… 102 受信中止(ファクス)…106 受信モード(ファクス)… 102 手動ポーリング受信(ファクス)…101 仕様 (FAX ユニット) ... 178 仕様 (コピーユニット)… 176 使用可ランプ ... 13 詳細表示 (ファクス)… 105 状態表示アイコン ... 16 【状態表示】ボタン…16 省電力機能 ... 17 ジョブの詳細(ファクス)… 105 ジョブの処理状況(ファクス)… 105 ジョブメモリ (コピー) ... 83 ジョブメモリ (スキャン)… 130 ジョブメモリ印刷(管理者設定)...147,148 【ジョブメモリ】ボタン ... 14 ジョブを中止(ファクス)… 105, 106 新規に宛先を設定(ファクス)… 109

す

スキャナ … 15 スキャナドライバ … 117 スキャン … 114, 117, 118 スキャンしたデータを保存 … 114 スキャン設定 … 123 【スタート】ボタン … 13 ステータス印刷(管理者設定)… 137 【ストップ】ボタン… 13 スピーカ音量(管理者設定)… 149

せ

全面コピー ... 82

そ

操作パネル … 13 送受信履歴 (ファクス) … 105, 106 送信 (ファクス) … 91 送信設定 (ファクス) … 98 送信中止 (ファクス) … 106 送信レポート (ファクス) … 107 ソート (コピー) … 73

た

ダイヤル種別(管理者設定)… 149 タッチパネル位置補正(管理者設定)… 137 短縮選択(ファクス)… 94 短縮ダイヤルデータ(ファクス)… 110 短縮番号(ファクス)… 93 短縮番号を選択して送信(ファクス)… 94 単色カラー(コピー)… 70

ち

蓄積文書(ファクス)… 105 蓄積文書一覧(ファクス)… 105 【蓄積文書】ボタン… 14 中止(ファクス)… 106

0

通信管理(ファクス)… 106 通信管理レポート(ファクス)… 107

τ

ディスプレイ … 14 テンキー … 14 電源ランプ … 13

ح

通信管理レポート(ファクス)… 106 同報レポート(ファクス)… 107 【トーン】ボタン… 13 とじしろ(コピー)… 79

に

任意倍率でコピー … 71

ね

ネットワークスキャン … 117 ネットワーク設定(管理者設定)… 138

の

濃度(コピー)… 76 濃度(スキャン)… 129 濃度(ファクス)… 97

は

背景除去(コピー)... 88 発信元記録(ファクス)... 98 発信元名データ(ファクス)... 111

ぴ

標準値(管理者設定)…151

ふ

ファームウェア … 153 ファームウェアアップデート (管理者設定)… 153 ファイル (スキャン)… 121 ファイル形式 (スキャン)… 127 ファイルの保存先 (スキャン)… 116 ファイル名 (スキャン)… 129 ファイル名のヘッダー部を変更 (スキャン)… 116 ファクス情報サービス… 102 フォルダ (スキャン)… 121 部単位コピー … 73 プラグイン (スキャン)… 131 プラグインの設定 (スキャン)… 132 プリンタ … 15 プリンタ自動給紙 (管理者設定)… 146 フルカラー (コピー)… 70

<u>へ</u>

ページ連写コピー ... 80

ほ

【ポーズ】ボタン ... 13 ポーリング受信(ファクス)... 100, 103 保守サービス ... 181 保守サービスの種類 ... 181 保証書 ... 180

め

命名規則 (スキャン) … 116 メール (スキャン) … 119 メール・ファイル (スキャン) … 118 メール・ファイル機能 (スキャン) … 118 メッセージ … 158

も

モアレ … 88 モアレ除去(コピー)… 88 文字入力 … 184 モノクロコピー … 70

ゆ

ユーザー管理機能(管理者設定)…142 ユーザー管理設定(管理者設定)…142 ユーザー情報印刷(管理者設定)…142 ユーザー情報の変更(管理者設定)…144 ユーザー情報変更(管理者設定)…143 ユーザーの削除(管理者設定)…144 ユーザーの登録(管理者設定)…143

用紙サイズ(ファクス)… 100 用紙の設定(ファクス)… 104 用紙を選択 … 69 余白 … 12 呼び出し時間(ファクス)… 103 読取設定(ファクス)… 99 読み取り領域(コピー)… 84

b

リカバリーモード ... 154 リセット (コピー) ... 69 【リセット】ボタン ... 13 リダイヤル (ファクス) ... 98 リダイヤル送信 (ファクス) ... 96 両面印刷 (ファクス) ... 104 両面原稿の送信 (ファクス) ... 98 両面コピー ... 71

n

レポート印刷(ファクス)… 106 レポートの自動印刷(ファクス)… 107

3

ログインユーザー表示部 ... 16

わ

ワーニングメッセージ … 158 割り込みコピー … 77 【割り込み】ボタン … 14 割り付けコピー … 74

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品 の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国 外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できない ことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を 負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使 用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律) 刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 以下の行為は、法律により禁止されています。 ・紙幣 貨幣 政府発行の有価証券 四億証券 地方証券を

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を 複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなど を複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 すること
- 次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、
 回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 切符など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的 または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について -注意-

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭 環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されるこ とがあります。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定さ れたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生 じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法 人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会) のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン に基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

129-また エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ、出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 拠点名 所 在 TEL 札幌修理センター 〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサ―ビス(株) 011-219-2886 松本修理センター | 〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株) 050-3155-7110 東京修理センター 〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株) 050-3155-7120 福岡修理センター | 〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株) 050-3155-7130 〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株) 沖縄修理センター 098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 * - 部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。* 梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ださい。

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8055 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。 札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●ショールーム *詳細はオ	ऱ─ムぺ─ジでもこ	ご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/
エプソンスクエア新宿	〒160-8324	東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋	〒541-0047	大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

• MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!	http://myepson.jp/	カンタンな質問に答えて 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2007年9月現在)

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(LP) 2007.12

