Officio EB-1880 ネットワーク接続ガイド

本書では、プロジェクターをネットワークに接続して、LAN に接続しているコンピューターの画面を投写する流れを 説明します。プロジェクターとコンピューターをネットワークで接続すると、以下のように映像を投写できます。





投写方法

に切り替えます。

プロジェクター名、IP アドレスが表示されます。

コンピューターで、EasyMP Network Projectionを起動します。

Windows の場合

[スタート] - [プログラム] (または [すべてのプログラム]) - [EPSON Projector] -[EasyMP Network Projection] - [EasyMP Network Projection V2.XX] の順に選 択します。

Mac OS の場合

[アプリケーション] フォルダーから [EasyMP Network Projection] をダブルクリッ クします。

- [マニュアルモード]を選択し、[OK]をクリックします。 EB-1880は、[かんたんモード]に対応していません。
- 4 接続するプロジェクターにチェックをつけ、[接続する]をクリッ クします。
 - 接続したいプロジェクターが検索されないときには、[指定検索]をクリック します。接続したいプロジェクターの IP アドレス、またはプロジェクター名 を入力して [OK] をクリックします。
 - 接続が完了すると、コンピューターの画面が投写されます。

「EasyMP Network Projection Ver.X.XX-マニュアルモードー					ケーブルをつなぎかえずに
Auto 自動検索 Phate ゴフロファイル ア					発表者を交代する
プロジェクターを選択し接続	涜してください。				
ステータス	プロジェクター名	IPアドレス	ディスプレイ		別のコノヒューターから接
待機中	EMP02FAC1	192.168.11.1	1 🗸		就するこさは、按続したい
🗆 💽 商機中	EMP02FAC2	192.168.11.2	3 🗸		コンヒューターで于順之~
					4 を行いま9。 接続中のコノ
					ロックシン ないの とう
					の町で10、後から接続しよう
ブロファイルに保存 リストのクリア					します。
□割リ込み接続を禁止する					00098
マルチディスプレイを使用するオプジョン設定					
トラブルシュート 格続する					
					複数のプロジェクターに
					同時投写する
					・手順 🖪 の画面で 投写した
					い複数のプロジェクターに
接続できないときは、[トラブルシュー					チェックをつけ [接続する]
Note ト」をクリックし、ヘルフを参照して					ケービックにます。 をクリックします。