

# かんたん操作ガイド



**FPSON** 

本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を 補正するまでの基本操作を説明しています。

# 本書の流れ

- 同梱品を確認する
  本製品のマニュアルについて
- コンピューターと接続して投写する
- 🥥 映像を補正する
- さまざまな機器と接続する

インジケーターの見方



# 本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添 付のマニュアルをよくお読みください。

子 (紙) の	『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』			
	本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポート とサービスのご案内が記載されています。 お使いいただく前に必ずご覧ください。			
	『かんたん操作ガイド』(本書)			
	本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正する までの基本操作を記載しています。			

#### より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。



『取扱説明書』(PDF)

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

#### Document CD-ROM 内のマニュアルの見方



PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

# コンピューターと接続して投写する



- ・投写中はレンズをのぞかないでください。
- 必ず接地接続を行ってください。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を 外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

#### 注意

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になる ことがあります。

#### USB ケーブルで接続するときは

- 1 本機で投写中に、操作パネルの【メニュー】ボタンを押して環境設定メニューを表示します。
- 2 [拡張設定] の [USB Type B] が [USB Display] (初期設定) に設定されていること を確認します。
- 3 同梱の USB ケーブルで、コンピューターの USB 端子と本機の USB(TypeB) 端子を接 続します。
- 4 初めて接続したときは、自動的にドライバーのインストールが開始されます。画面の指示 に従いインストールが完了したら、映像が投写されます。

USB ケーブルで接続すると、コンピューター画面の投写と同時に音声も再生できます。 詳細は、『取扱説明書』「USB ディスプレイで投写する」をご覧下さい。

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。 2 コンピューターのディスプレイ出力端子と本機のコンピューター入力端 子をコンピューターケーブルで接続します。 3 操作パネルの電源ボタン【ひ】を押して、本機の電源を入れます。 4 レンズカバーを開けます。 5 コンピューターの電源を入れます。 6 コンピューターの画面出力先を切り替えます。 コンピューターの Fn キー (ファンクションキー) を押したまま、 

出力切り替えの例				
EPSON Fn + F8		acer	Fn + F5	
NEC	- Fn + F3	Lenovo/IBM	• Fn + F7	
Panasonic		SONY		
HP	Fn + F4	DELL	Fn + F8	
TOSHIBA	Fn + F5	FUJITSU	Fn + F10	

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧下さい。

? 映像が投写されないときは 操作パネルの【入力検出】ボタンを

押します。





裏面をご覧ください



### 映像を補正する



# 映像のサイズを変えたいときは

操作パネルの【ワイド】または【テレ】ボタンで調整します。



#### 映像のサイズは本機とスクリーンの距離によっても変わります。

スクリーンに近づけると小さく、スクリーンから遠ざけると大きくなります。 詳細は、『取扱説明書』「スクリーンサイズと投写距離」をご覧下さい。





# 映像が台形にゆがむときは

#### ■ ヨコ方向の台形ゆがみ

ヨコ補正スライダーを左右に移動させ、 ヨコ方向の台形ゆがみを補正します。



#### ■ タテ・ヨコ方向の台形ゆがみ

台形補正画面を表示して、タテ方向・ヨコ方向の台形ゆがみを個別に補正します。 台形補正画面は、操作パネルの【ひ】または【ひ】ボタンを押すと表示されます。



#### さまざまな機器と接続する

DVD プレイヤーや VHS ビデオなどの映像機器、USB メモリーや書画カメラなどの USB 機器からの映像を投写するときは、下図のように接続します。



インジケーターの見方

□ 正常動作時の () インジケーターの状態			態 🔲 : 点灯 👘 🔲 : 点滅 🔲 : 消灯
	オレンジ	スタンバイ	「小」を押すと投写を開始します。

□ □ ①	X 2 2 1 1	
₩ ●●●● ●	ウォームアップ中	しを押しても無効になります(約 30 秒)。
緑	投写中	通常動作中です。

#### □ 異常 / 警告時のインジケーターの状態

050-3155-8600

		1223 2 3000	•	
	赤 赤 赤 	内部異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼し てください。	
	# □ ↓ 次 ↓	ファン異常 センサー異常		
	* □ * •	内部高温異常 約5分間そのままの状態 で待ち、電源プラグをコ ンセントから抜きます。	次の2点を確認してください。 ・ 壁際に設置しているときは場所を移動します。	
	赤	高温警告	・エアフィルターの掃除または交換をします。	
	* ● ● ◆ 次 ↓	ランプ異常 / ランプ 点灯失敗	次の3点を確認してください。 ・ランプを取り出しランプ割れを確認し、割れていな ければ再セットして電源を入れます。割れていると きは、お買い上げの販売店または以下に記載の連絡 先にご相談ください。 ・ランプカバーやランプが確実に取り付けられている か確認してください。 ・エアフィルターを掃除します。	
	す し 次 し 次 し	ランプ交換勧告	すみやかに、新しいランプと交換してください。 このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれ があります。	
	赤 赤 赤 し 次 よ	オートアイリス異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼し てください。	
	※ 上記の対処を行っ または以下に記載	ってもエラーになるときは 載の連絡先に修理を依頼し	は、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店 」てください。	
•	インフォメーシ 050-3155-7 ※上記電話番号をご利	<b>'ョンセンター</b> 製品 (010 用できない場合は、042-5	の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします 1時間】月~金曜日 9:00 ~ 20:00 土曜日 10:00 ~ 17:00 (祝日、弊社指定日を除く) 03-1969 へお問い合わせください。	
•	サービスコール	パセンター 修理 【受付	に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先 寸時間】月~金曜日 9:00 ~ 17:30(祝日、弊社指定日を除く)	

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。