

お好みの画面サイズになるように、レンズからスクリーンまでの距離を決めます。 下記の値は計算値のため、多少異なることがあります。設置の目安にしてください。



9.1~11.3 (m)

壁際に設置する場合は、壁から20cm以上の間隔をあけてください。



コンピュータのモニター端子の形状によっては、同梱のコンピュータケーブルでは接続で
 きない場合があります。市販のアダプタなどで変換してください。



コンポーネントビデオ(DVDプレーヤやBSデジタルチューナなど)と接続する場合は、オプション のコンポーネントビデオケーブルやD端子ケーブルで本機左側面のコンピュータ/コンポーネン ポイント トビデオ端子と接続します。



調整



- ピントの調整 -

フォーカスリングを回

して調整します。

- 投写サイズの微調整 -

本体操作パネルのズー

ムボタンの[ワイド]側

を押すと映像を拡大、 [テレ]側を押すと映像 を縮小します。

- 投写角度の調整 投写サイズ・ピントの調整 両側面のフットボタンを押したまま、本機前面を 持ち上げます。フロントフットがちょうどよい 長さになったらフットボタンを離します。 フロントフット

- フットボタン
- 台形に投写されているとき

本体操作パネルの「台形補正」ボタンを押して台形ゆがみを補正します。



- 次の調整機能もあります。
- ſĶ
 ・自動セットアップ(コンピュータ映像投写時のみ)
- 取扱説明書「コンピュータ映像の調整」 ポイント 入力されるコンピュータ映像信号が切り替わるたびに、自動的にコンピュータの映像を最適 な状態に調整します。自動セットアップで調整しきれない場合は、環境設定メニューで個 別に調整します。
 - その他の調整 (● 取扱説明書「環境設定メニューの機能と操作」) リモコンの[メニュー]ボタンを押して、環境設定メニューを投写画面に表示し、明るさやコ ントラスト、カラー調整などの各種設定を行えます。

終了の手順

取扱説明書 電源を切り終了しよう」

- 接続している機器の電源を切ります。 1
- 雷语 (0)を2回押して電源を切ります。 2 電源インジケータがオレンジ色に点滅します(クー ルダウン中 / 約20秒)。
- 電源インジケータがオレンジ色の点灯になったこと 3 を確認し、電源ケーブルを抜きます。



便利な機能

カラーモード 選択	リモコンの [カラーモード] ボタンを押すたびに、あらかじめ用意さ れた下記の6種類の画質を選択できます。 ・sRGB ・ノーマル ・ミーティング ・プレゼンテーション ・シアター ・ゲーム	● 取扱説明書 「映り具合を選ぶ (カラーモード選択)」
ミュート機能	リモコンの [ミュート] ボタンを押すたびに、映像と音声を一時的に 消す/解除するを指定できます。	● 取扱説明書 「ミュート機能」
自動セット アップ機能	接続されたコンピュータの信号を判断し、映像を最適な状態に自動的 に調整します。	● 取扱説明書 「コンピュータ映像 の調整」

困ったときに

- ヘルプを見る
- 1 本体の ? を押します。
- 2 見たい項目を選択します。 本体の[▼選択▲]ボタン(リモコンの場合は、[▲][▼]ボタ ン)を押します。
- 3 項目を決定します。 本体、またはリモコンの[決定]ボタンを押します。
- 4 内容が表示されます。 ヘルプメニューを解除するときは、本体の ? を押します。

/

● インジケータを確認する



		-☆-【(異	常/警告)インジケータ 〇点灯 - 一点滅	
		状態	原因・対処	
		赤色	内部が高温になっています(オーバーヒート)。 ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約	
			5 方间、てのよよの状態で行らよ9。 5 方俊に電源ノ	
状態	伏態 原因・対処		フクを扱いて左し且9C、仏感が復帰しよ9。 电線 へた畑して雪酒た) わ古します	
	スタンパイ状態です。			
オレンジ	この場合に限り、電源ケーブル を抜くことができます。 電源 ③ を押すと投写します。	赤色 - 〇 - (0.5秒間隔)	ランプに異常が発生しています。 ランプを取り出し、ランプ割れを確認後、再セットし ます。 ランプが割れている場合は、エプソンサービス	
オレンジ	クールダウン中です。		コールセンターにランプ交換を依頼してください。	
·×.	約20秒たつとスタンバイ状態 (オレンジ色に点灯)になります。	赤色	内部に異常があります。 操作を中止し、修理を依頼してください。※	
緑色	投写中です。	(1秒间隔)		
。 緑色 · 次 ·	ウォームアップ中です。 ウォームアップ終了後、映像信 号が入力されると投写します。	オレンジ -☆-	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高くなると投 写を停止します。 吸気口、排気口がふさがっていないか、室温が高すぎ ないか、確認してください。	

※修理に関するお問い合わせは、エプソンサービスコールセンターまでご連絡ください。



取扱説明書

「困ったときに」

